

TTP		Trat' 717C
Ustanovení místního významu		
Začátek trati:	Staňkov (km 148,819)	
Konec trati:	Poběžovice (km 21,353)	
Úsek trati, km, dopravná, stanoviště	Text ustanovení místního významu	Poznámka
1	2	3
Horšovský Týn	<p>V době konání výluky dopravní služby výpravečního ŽST Horšovský Týn ohlásí doprovod každého vlaku po příjezdu do ŽST Horšovský Týn výpravecímu ŽST Poběžovice, že vlak dojel celý. Toto opatření platí pro vlaky obou směrů.</p> <p>Pro jízdu vlaku (PMD) ve směru Horšovský Týn – Staňkov vyžaduje PZS v km 8,853 obsluhu strojvedoucím. Bezdrátový ovladač (pager) s klíčem od skříňky PSt1 (pomocné stavědlo) a klíčem pro obsluhu PZS vydá strojvedoucímu před jízdou vlaku (PMD) výpravečí ŽST Poběžovice nebo ŽST Staňkov. Bezprostředně před odjezdem z ŽST Horšovský Týn musí strojvedoucí zmáčknutím tlačítka pageru uzavřít přejezd. Při poruše pageru je nutné uzamknout klíč od přejezdu v ovládací skřínce PSt1 v zámku „Obsluha PSt“ a uzavřít přejezd zmáčknutím dvoupolohového vratného tlačítka označeného „Výstraha při odjezdu“ a poté klíč vyjmout. Po uplynutí předzváněcí doby se na opakovacím přejezdníku OX090 rozsvítí návěst „Uzavřený přejezd“.</p>	
Horšovský Týn	V době VDS výpravečního, kdy zde není dovolena jízda vlaků nebo ŽST Horšovský Týn není obsazena výpravečím, přebírá povinnosti ohlašovacího pracoviště výpravečí ŽST Staňkov, tel. 9725 25755, 9725 25756	Zastupování ohlašovacího pracoviště
Poběžovice	V době VDS výpravečního, kdy zde není dovolena jízda vlaků, přebírá povinnosti ohlašovacího pracoviště výpravečí hlavní služby ŽST Domažlice, tel. 9725 25641, 9725 25595	Zastupování ohlašovacího pracoviště

X

X