

3a. USTANOVENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMUZačátek trati: **Praha-Hostivař** (km 176,271)Konec trati: **Praha hl.n.** (km 185,837)

Dopravná, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Praha-Vršovice	Nákladíště Strašnice – snížení nápravového tlaku: Na kolejích č. M1, M2, M3 a výhybkách č. 510, 511, 513, 514, 515 a 516 se smí pohybovat vozidla s nápravovým tlakem do 18 t.
Praha hl.n.	Ohlášení připravenosti vlaku k odjezdu Strojvedoucí vlaků osobní dopravy, kterým se mění druh vlaku pro odjezd z ŽST Praha hl.n. na Sv (soupravový vlak), ohlásí výpravčímu ŽST Praha hl.n. připravenost k odjezdu telekomunikačním zařízením.
Praha hl.n.	Pravidelné místo zastavení Pravidelné místo zastavení vlaků jedoucích na koleje 11a, 13a od Prahy-Vršovic nebo Prahy-Vyšehradu je až v úrovni Koncovníku s návěstí "Konec vlakové cesty". <u>Poznámka:</u> Na vzdálenost kratší než 10m před světelným cestovým návěstidlem.