

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Petrovice u K.st.hr.** (km 292,602)Konec trati: **Dětmarovice** (km 284,360)Platí pro úsek: **Zebrzydowice - Dětmarovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Rozhodný spád ve směru Zebrzydowice - Dětmarovice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **120 km/h** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Petrovice u K.st.hr. (včetně) - Dětmarovice (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Zebrzydowice - Dětmarovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Zebrzydowice - Dětmarovice); **GSM** (Zebrzydowice - Dětmarovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		<b>Zebrzydowice</b>	<b>76,374</b>				
↑	DOZ	<b>Petrovice u K.st.hr.</b>	<b>292,602</b>				
↑		VZ 7	292,602				
↑			292,602		<b>120</b>		
↑			292,602	<b>120</b>	<b>120</b>		
↑		Spínací stanice	292,600				
↑		Začátek GSM-R (CZ)	292,521				
↑		⬇	292,514				
↑		⬆	292,471				
		2L	1L				
			292,175				
			291,870		<b>90</b>	ž.sv.	
			291,870	<b>90</b>		ž.sv.	
3AB	DOZ	<b>Petrovice u Karviné</b>	<b>290,762</b>				
			290,340		<b>65</b>	přev	
			290,340	<b>65</b>		přev	
			290,125		<b>120</b>		
			290,125	<b>120</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		IHL, INJ, IHO	289,370			vyhodnoc. zař. v ŽST Bohumín, Dětmárovice, Karviná	4/I
↕		2-2887	288,795				
↕		<b>Závada z</b>	<b>287,775</b>				
↕		Konec nástupiště	287,746				
3AB	DOZ	2PL	287,628				
		<b>Odb Závada</b>	<b>286,868</b>		<b>110</b>		
			286,800			(-----)	
		2-2865	286,533				
↕			286,400	<b>110</b>			4/I
		2ZL	285,516				
		↔ (indikátor)	285,442				
		Napájecí stanice	285,329				
		↓	285,261				
3AB	DOZ	<b>Dětmárovice</b>	<b>284,360</b>			284,360 ≡ 340,505 (TTP 301A)	
↕		↔	292,750				

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Petrovice u K.st.hr.** (km 292,602)Konec trati: **Dětmárovice** (km 284,360)Platí pro úsek: **Zebrzydowice - Dětmárovice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Rozhodný spád ve směru Dětmárovice - Zebrzydowice: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **120 km/h** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Petrovice u K.st.hr. (včetně) - Dětmárovice (včetně)****Největší povolená délka vlaku**


-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Zebrzydowice - Dětmárovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Zebrzydowice - Dětmárovice); **GSM** (Zebrzydowice - Dětmárovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		↕	292,750				
3AB	DOZ	<b>Dětmárovice</b>	<b>284,360</b>				
	PZS Z	P6513	285,034				
		↔ (indikátor)	285,261				
		Napájecí stanice	285,329				
		↕	285,442				
↕			286,400	<b>120</b>			0/II
3AB	DOZ	1DS 2DS	286,525				
			286,800		<b>120</b>		
		<b>Odb Závada</b>	<b>286,868</b>				
		1-2876 2-2876	287,624				
↕	PZS Z	P6514	287,734				
↕		<b>Závada z</b>	<b>287,775</b>				
↕		Konec nástupiště	287,806				
↕		1-2888 2-2888	288,795				
↕		IHL, INJ, IHO	289,370				
↕	PZS Z	P6515	289,404				
↕	PZS Z	P6516	289,600				
		1S 2S	289,844				
			290,125	<b>65</b>		přev	
			290,125		<b>65</b>	přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ PZS Z	<b>Petrovice u Karviné</b> P6517	290,340	<b>90</b>	<b>90</b>	ž.sv.	
			290,340			ž.sv.	
			<b>290,762</b>	<b>120</b>			
			291,785				
			291,870				
↕ ↕ ↕ ↕	DOZ	 Spínací stanice VZ 7 <b>Petrovice u K.st.hr.</b>	291,870		<b>120</b>		
			291,870				
			292,514				
			292,600				
			292,602				
3AB		<b>Zebrzydowice</b>	<b>292,602</b>				
			<b>76,374</b>				

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Petrovice u K.st.hr.** (km 292,602)Konec trati: **Dětmarovice** (km 284,360)Platí pro úsek: **Zebrzydowice - Dětmarovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Rozhodný spád ve směru Zebrzydowice - Dětmarovice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **120 km/h** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Petrovice u K.st.hr. (včetně) - Dětmarovice (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Zebrzydowice - Dětmarovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Zebrzydowice - Dětmarovice); **GSM** (Zebrzydowice - Dětmarovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		<b>Zebrzydowice</b>	<b>76,374</b>				
↕	DOZ	<b>Petrovice u K.st.hr.</b>	<b>292,602</b>				4/1
↕		VZ 7	292,602				
↕		Spínací stanice	292,600				
↕		Začátek GSM-R (CZ)	292,521				
↕		⬇	292,514				
↕		⬆	292,471				
3AB	DOZ	2L 1L	292,175				
3AB	DOZ	<b>Petrovice u Karviné</b>	<b>290,762</b>				
↕		IHL, INJ, IHO	289,370			vyhodnoc. zař. v ŽST Bohumín, Dětmarovice, Karviná	4/1
↕		2-2887 1-2887	288,795				
↕		<b>Závada z</b>	<b>287,775</b>				
↕		Konec nástupiště	287,746				
3AB	DOZ	2PL 1PL	287,628				
		<b>Odb Závada</b>	<b>286,868</b>				
		2-2865 1-2865	286,533				
		2ZL 1ZL	285,516				
		⬅ (indikátor)	285,442				
		Napájecí stanice	285,329				
		⬇	285,261				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	<b>Dětmarovice</b>	<b>284,360</b>			284,360 $\equiv$ 340,505 (TTP 301A)	
↕		◊	292,750				

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Petrovice u K.st.hr.** (km 292,602)Konec trati: **Dětmárovice** (km 284,360)Platí pro úsek: **Zebrzydowice - Dětmárovice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Rozhodný spád ve směru Dětmárovice - Zebrzydowice: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **120 km/h** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Petrovice u K.st.hr. (včetně) - Dětmárovice (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Zebrzydowice - Dětmárovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Zebrzydowice - Dětmárovice); **GSM** (Zebrzydowice - Dětmárovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		⬇	292,750				
3AB	DOZ	<b>Dětmárovice</b>	<b>284,360</b>				
	PZS Z	P6513	285,034				
		⬅ (indikátor)	285,261				
		Napájecí stanice	285,329				
		⬇	285,442				
		1DS	286,525				
		2DS	286,525				
3AB	DOZ	<b>Odb Závada</b>	<b>286,868</b>				
		1-2876	287,624				
		2-2876	287,624				
↕	PZS Z	P6514	287,734				
↕		<b>Závada z</b>	<b>287,775</b>				
↕		Konec nástupiště	287,806				
↕		1-2888	288,795				
↕		2-2888	288,795				
↕		IHL, INJ, IHO	289,370				
↕	PZS Z	P6515	289,404				
↕	PZS Z	P6516	289,600				
		1S	289,844				
		2S	289,844				
3AB	DOZ	<b>Petrovice u Karviné</b>	<b>290,762</b>				
	PZS Z	P6517	291,785				

0/1/1

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		◇	292,514				
↕		Spínací stanice	292,600				
↕		VZ 7	292,602				
↕	DOZ	<b>Petrovice u K.st.hr.</b>	<b>292,602</b>				
3AB		<b>Zebrzydowice</b>	<b>76,374</b>				



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Petrovice u K.st.hr.** (km 292,602)Konec trati: **Dětmarovice** (km 284,360)Platí pro úsek: **Zebrzydowice - Dětmarovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Rozhodný spád ve směru Zebrzydowice - Dětmarovice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **120 km/h** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Petrovice u K.st.hr. (včetně) - Dětmarovice (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Zebrzydowice - Dětmarovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Zebrzydowice - Dětmarovice); **GSM** (Zebrzydowice - Dětmarovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		<b>Zebrzydowice</b>	<b>76,374</b>				
↕	DOZ	<b>Petrovice u K.st.hr.</b>	<b>292,602</b>				4/1
↕		VZ 7	292,602				
↕		Spínací stanice	292,600				
↕		Začátek GSM-R (CZ)	292,521				
↕		⬇	292,514				
↕		⬆	292,471				
3AB	DOZ	2L 1L	292,175				
3AB	DOZ	<b>Petrovice u Karviné</b>	<b>290,762</b>				
↕		IHL, INJ, IHO	289,370			vyhodnoc. zař. v ŽST Bohumín, Dětmarovice, Karviná	4/1
↕		2-2887 1-2887	288,795				
↕		<b>Závada z</b>	<b>287,775</b>				
↕		Konec nástupiště	287,746				
3AB	DOZ	2PL 1PL	287,628				
		<b>Odb Závada</b>	<b>286,868</b>				
		2-2865 1-2865	286,533				
		2ZL 1ZL	285,516				
		⬅ (indikátor)	285,442				
		Napájecí stanice	285,329				
		⬇	285,261				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	<b>Dětmarovice</b>	<b>284,360</b>			284,360 $\equiv$ 340,505 (TTP 301A)	
↕		◊	292,750				

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Petrovice u K.st.hr.** (km 292,602)Konec trati: **Dětmárovice** (km 284,360)Platí pro úsek: **Zebrzydowice - Dětmárovice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Rozhodný spád ve směru Dětmárovice - Zebrzydowice: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **120 km/h** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Petrovice u K.st.hr. (včetně) - Dětmárovice (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Zebrzydowice - Dětmárovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Zebrzydowice - Dětmárovice); **GSM** (Zebrzydowice - Dětmárovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		↕	292,750				
3AB	DOZ	<b>Dětmárovice</b>	<b>284,360</b>				
	PZS Z	P6513	285,034				
		↔ (indikátor)	285,261				
		Napájecí stanice	285,329				
		↕	285,442				
		1DS	286,525				
		2DS	286,525				
3AB	DOZ	<b>Odb Závada</b>	<b>286,868</b>				
		1-2876	287,624				
		2-2876	287,624				
↕	PZS Z	P6514	287,734				
↕		<b>Závada z</b>	<b>287,775</b>				
↕		Konec nástupiště	287,806				
↕		1-2888	288,795				
↕		2-2888	288,795				
↕		IHL, INJ, IHO	289,370				
↕	PZS Z	P6515	289,404				
↕	PZS Z	P6516	289,600				
		1S	289,844				
		2S	289,844				
3AB	DOZ	<b>Petrovice u Karviné</b>	<b>290,762</b>				
	PZS Z	P6517	291,785				

0/1/1

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		◇	292,514				
↕		Spínací stanice	292,600				
↕		VZ 7	292,602				
↕	DOZ	<b>Petrovice u K.st.hr.</b>	<b>292,602</b>				
3AB		<b>Zebrzydowice</b>	<b>76,374</b>				

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Petrovice u K.st.hr.** (km 292,602)Konec trati: **Dětmorovice** (km 284,360)Platí pro úsek: **Zebrzydowice - Dětmorovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Zebrzydowice - Dětmorovice)Rozhodný spád ve směru Zebrzydowice - Dětmorovice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **120 km/h** (Zebrzydowice - Dětmorovice)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Zebrzydowice - Dětmorovice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Petrovice u K.st.hr. (včetně) - Dětmorovice (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Zebrzydowice - Dětmorovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Zebrzydowice - Dětmorovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Zebrzydowice - Dětmorovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Zebrzydowice - Dětmorovice); **GSM** (Zebrzydowice - Dětmorovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		<b>Zebrzydowice</b>	<b>76,374</b>				
↑	DOZ	<b>Petrovice u K.st.hr.</b>	<b>292,602</b>				
↑		VZ 7	292,602				
↑			292,602	<b>120</b>	( )		
↑			292,602	( )	( )		
↑		Spínací stanice	292,600				
↑		Začátek GSM-R (CZ)	292,521				
↑		⬇	292,514				
↑		⬆	292,471				
		2L	1L				
			292,175				
			291,870		( )	ž.sv.	
			291,870	( )		ž.sv.	
3AB	DOZ	<b>Petrovice u Karviné</b>	<b>290,762</b>				
			290,340		( )	přev	
			290,340	( )		přev	
			290,125		( )		
			290,125	( )			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		IHL, INJ, IHO	289,370			vyhodnoc. zař. v ŽST Bohumín, Dětmárovice, Karviná	4/I
↕		2-2887	288,795				
↕		<b>Závada z</b>	<b>287,775</b>				
↕		Konec nástupiště	287,746				
3AB	DOZ	2PL	287,628				
		<b>Odb Závada</b>	<b>286,868</b>				
			286,800		( )	(-----)	
		2-2865	286,533				
↕			286,400	( )			4/I
		2ZL	285,516				
		↔ (indikátor)	285,442				
		Napájecí stanice	285,329				
		⬇	285,261				
3AB	DOZ	<b>Dětmárovice</b>	<b>284,360</b>			284,360 ≡ 340,505 (TTP 301A)	
↕		↔	292,750				

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Petrovice u K.st.hr.** (km 292,602)Konec trati: **Dětmárovice** (km 284,360)Platí pro úsek: **Zebrzydowice - Dětmárovice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Rozhodný spád ve směru Dětmárovice - Zebrzydowice: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **120 km/h** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Petrovice u K.st.hr. (včetně) - Dětmárovice (včetně)****Největší povolená délka vlaku**


-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Zebrzydowice - Dětmárovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Zebrzydowice - Dětmárovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Zebrzydowice - Dětmárovice); **GSM** (Zebrzydowice - Dětmárovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		↕	292,750				
3AB	DOZ	<b>Dětmárovice</b>	<b>284,360</b>				
	PZS Z	P6513	285,034				
		↔ (indikátor)	285,261				
		Napájecí stanice	285,329				
		↕	285,442				
↕			286,400	()			0/II
3AB	DOZ	1DS 2DS	286,525				
			286,800		()		
		<b>Odb Závada</b>	<b>286,868</b>				
		1-2876 2-2876	287,624				
↕	PZS Z	P6514	287,734				
↕		<b>Závada z</b>	<b>287,775</b>				
↕		Konec nástupiště	287,806				
↕		1-2888 2-2888	288,795				
↕		IHL, INJ, IHO	289,370				
↕	PZS Z	P6515	289,404				
↕	PZS Z	P6516	289,600				
		1S 2S	289,844				
			290,125	()		přev	
			290,125		()	přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ PZS Z	<b>Petrovice u Karviné</b> P6517	290,340	( )		ž.sv.	
			290,340		( )	ž.sv.	
			<b>290,762</b>				
			291,785				
			291,870	( )			
			291,870		( )		
↕ ↕ ↕ ↕		 Spínací stanice VZ 7	292,514				
			292,600				
			292,602				
	DOZ	<b>Petrovice u K.st.hr.</b>	<b>292,602</b>				
3AB		<b>Zebrzydowice</b>	<b>76,374</b>				



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Petrovice u K.st.hr.** (km 292,602)Konec trati: **Dětmarovice** (km 284,360)Platí pro úsek: **Zebrzydowice - Dětmarovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Rozhodný spád ve směru Zebrzydowice - Dětmarovice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **120 km/h** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Petrovice u K.st.hr. (včetně) - Dětmarovice (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Zebrzydowice - Dětmarovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Zebrzydowice - Dětmarovice); **GSM** (Zebrzydowice - Dětmarovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		<b>Zebrzydowice</b>	<b>76,374</b>				
↕	DOZ	<b>Petrovice u K.st.hr.</b>	<b>292,602</b>				4/1
↕		VZ 7	292,602				
↕		Spínací stanice	292,600				
↕		Začátek GSM-R (CZ)	292,521				
↕		⬇	292,514				
↕		⬆	292,471				
3AB	DOZ	2L 1L	292,175				
3AB	DOZ	<b>Petrovice u Karviné</b>	<b>290,762</b>				
↕		IHL, INJ, IHO	289,370			vyhodnoc. zař. v ŽST Bohumín, Dětmarovice, Karviná	4/1
↕		2-2887 1-2887	288,795				
↕		<b>Závada z</b>	<b>287,775</b>				
↕		Konec nástupiště	287,746				
3AB	DOZ	2PL 1PL	287,628				
		<b>Odb Závada</b>	<b>286,868</b>				
		2-2865 1-2865	286,533				
		2ZL 1ZL	285,516				
		⬅ (indikátor)	285,442				
		Napájecí stanice	285,329				
		⬇	285,261				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	<b>Dětmarovice</b>	<b>284,360</b>			284,360 $\equiv$ 340,505 (TTP 301A)	
↕		◊	292,750				

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Petrovice u K.st.hr.** (km 292,602)Konec trati: **Dětmarovice** (km 284,360)Platí pro úsek: **Zebrzydowice - Dětmarovice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Rozhodný spád ve směru Dětmarovice - Zebrzydowice: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **120 km/h** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Petrovice u K.st.hr. (včetně) - Dětmarovice (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Zebrzydowice - Dětmarovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Zebrzydowice - Dětmarovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Zebrzydowice - Dětmarovice); **GSM** (Zebrzydowice - Dětmarovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		↕	292,750				
3AB	DOZ	<b>Dětmarovice</b>	<b>284,360</b>				
	PZS Z	P6513	285,034				
		↔ (indikátor)	285,261				
		Napájecí stanice	285,329				
		↕	285,442				
		1DS 2DS	286,525				
3AB	DOZ	<b>Odb Závada</b>	<b>286,868</b>				
		1-2876 2-2876	287,624				
↕	PZS Z	P6514	287,734				
↕		<b>Závada z</b>	<b>287,775</b>				
↕		Konec nástupiště	287,806				
↕		1-2888 2-2888	288,795				
↕		IHL, INJ, IHO	289,370				
↕	PZS Z	P6515	289,404				
↕	PZS Z	P6516	289,600				
		1S 2S	289,844				
3AB	DOZ	<b>Petrovice u Karviné</b>	<b>290,762</b>				
	PZS Z	P6517	291,785				

0/1/1

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		◇	292,514				
↕		Spínací stanice	292,600				
↕		VZ 7	292,602				
↕	DOZ	<b>Petrovice u K.st.hr.</b>	<b>292,602</b>				
3AB		<b>Zebrzydowice</b>	<b>76,374</b>				