

TTP		Trať 314E	
Jednotky a hnací vozidla s trvalým provozním omezením			
Začátek trati: Chornice (km 40,530)		Konec trati: Třebovice v Čechách (km 76,605)	
Řada vozidla	úsek (km, objekt-km, objekt)	Omezení	Pokyn, číslo spisu
Netýká se této trati			
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati			
	V úseku: - Traťová kolej : 2 km..... - km		Platí rychlostníky...
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati			
Začátek trati: km km			Mimořádně povolena přechodnost hnacího vozidla