

3a. USTANOVENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMUZačátek trati: **Lanžhot st.hr.** (km 11,475)Konec trati: **Brno hl.n.** (km 143,496)

Dopravná, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Břeclav přednádraží - Ladná z	Rychlostník R Rychlostník R platí pro všechny vlaky nákladní dopravy
Vranovice	Místo zastavení vlaků Nepřenosná návěst „Místo zastavení pro osobní vlaky“ je trvale umístěna u koleje č.4 v km 117,949 platná pro směr jízdy z ŽST Hrušovany u Brna-Vranovice.
Brno-Horní Heršpice	Místo zastavení vlaků Nepřenosná návěst „Místo zastavení“ je trvale umístěna mezi kolejemi č.3 a 5 v km 140,810 (v úrovni návěstidla L707) pro směr jízdy do ŽST Brno hl.n.

Dopravna, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Brno hl.n.	<p>Rychlost posunu</p> <p>Rychlost posunu v ŽST Brno hl .n. :</p> <p>Maximální rychlost posunu v obvodu celé ŽST Brno hl. n. je 30 km/hod. Další omezení rychlosti posunu na rychlost nižší je pro jednotlivé případy stanoveno v dalším textu této tabulky.</p> <p>Maximální vjezdová a odjezdová rychlost na koleje č. 502 a č. 503 ve směru z/do ŽST Brno hl.n. (přes výhybky č.519, 522, 528) je 20 km.h-1. Omezení rychlosti je ohraničeno námezníkem výhybky č. 528 a námezníkem výhybky č. 519.</p> <p>Zpřísnění zajištění vozidel:</p> <p>Vozidla odstavená na manipulačních kolejích odstavného nádraží "S" a "N" musí být zajištěna navíc ještě jednou zarážkou směrem k vlakové cestě.</p> <p>Povinnosti zaměstnance řídícího posun:</p> <p>V ŽST Brno hl. n. jsou plněním stanovených povinností zaměstnance řídícího posun – strojvedoucího trvale pověřeni zaměstnanci určení pomůckou PPVDS Brno hl. n. pro platný GVD pro provedení posunu se soupravou, na odstavném nádraží vedoucí příslušné posunové čety. Technologie posunu jednotlivých souprav je stanovena pomůckou GVD pro tuto ŽST- „Pokyny pro výkon dopravní služby“ (PPVDS).</p> <p>Zaměstnanec dopravce může obsluhovat ručně přestavované výhybky na odstavném nádraží B jen se souhlasem zaměstnance, kterému je posunovací obvod přidělen (vedoucí posunu 5. čety).</p> <p>Pro jízdu, posun a odstavování jednotek řady 680, Railjet, jednotek řady 640, 641, 642, 650 a 651 RegioPanter a vozů Ampz, Bmz, WRmz platí ustanovení čl. 21 Staničního řádu.</p>