

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Jaroměř** (km 0,000)Konec trati: **Trutnov hl.n.** (km 124,765)Platí pro úsek: **Jaroměř - Trutnov hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)Rozhodný spád ve směru Jaroměř - Trutnov hl.n.: **9 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Jaroměř - Starkoč)**90 km/h** (Starkoč - Malé Svatoňovice)**100 km/h** (Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí)**70 km/h** (Trutnov-Poříčí - Trutnov hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**520 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Jaroměř)**Bez trakčního
vedení** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Jaroměř - AHR Rychnov z); **SRD - 79** (AHR Rychnov z - Trutnov hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Jaroměř - Trutnov hl.n.); **VOS - S12** (Jaroměř); **VOS - S12** (Starkoč); **VOS - S12** (Trutnov střed - Trutnov hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Jaroměř	39,743 0,305	75	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			1,980	100		
↕	PZS S	P5432	2,005			
↕	PZS S	P5433	2,573			
↕	PZS S	P5434	3,014			
↕		PřLo	3,924			
↕		vl. v km 4,400	4,383			
↕		Přep. kanál. sk. X79	4,400			
↕		AHr Rychnovek z	4,606			
↕		Konec nástupiště	4,620			
↕		Lo	4,624			
↕			5,117	90	∩	
↕	PZS S	P5438	5,727			
↕			5,976	100		
↕		Velká Jesenice z	9,287			
↕		Konec nástupiště	9,325			
↕	PZS S	P5439	9,335			
↕	PZS S	P5440	9,880			
↕		vl. v km 10,361	10,361			
↕	PZS S	P5441	10,379			
↕		PřL	10,840			
↕			11,522	80	∩	
		L	11,540			
			11,818	60	ž.sp.	
3AH		Česká Skalice	12,179			
			12,583	80	∩	
↕			13,200	90	∩	
↕	PZS Z	P5443	13,576			
↕	PZS S	P5444	14,749			
↕	PZS S	P5445	15,095			
↕			15,622	85	∩	
↕	PZS S	P5446	15,894			
↕		PřL	17,160			
↕	PZS S	P5447	17,170			
↕			17,890	70	∩	
		L	17,896			
3AH		Starkoč	18,370			
			18,910	80	∩	
	PZM	P5451	19,085			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5452	19,795			0/X
↕			20,205	75	∩	
↕			20,575	80	∩	
↕	PZS Z	P5453	21,275			
↕		Řešetova Lhota z	21,327			
↕		Konec nástupiště	21,397			
↕			21,695	75	∩	
↕			22,203	80	∩	
↕			22,933	85	∩	
↕	PZS S	P5455	23,676			
↕	PZS S	P5456	23,912			
↕	PZS S	P5457	24,525			
↕			24,830	80	přev	
↕		Olešnice z	24,965			
↕		Konec nástupiště	24,986			
↕	PZS S	P5458	24,993			
↕			25,192	85		
↕	PZS S	P5459	25,520			
↕	PZS S	P5460	25,817			
↕	PZS S	P5461	26,236			
↕	PZS S	P5462	26,610			
↕		PřL	26,804			
3AH	L	Červený Kostelec	27,544			
			28,159			
			28,514	85		
			28,649	75	∩	
			28,650	75		
↕	PZS S	P5470	29,131	80	∩	7/I
↕		Rtyně v Podk.zast. z	30,725			
↕		Konec nástupiště	30,815			
↕	PZS S	P5471	31,302			
↕	PZS S	P5472	32,449			
↕		Rtyně v Podkrk. z	33,078			
↕		Konec nástupiště	33,104			
↕	PZS S	P5473	33,110			
↕			33,517	75	∩	
↕	PZS S	P5474	33,665			
↕		PřL	33,937			
	L		34,640			
			35,050	70	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		km 35,076 -0,025 Malé Svatoňovice	35,076 35,448 35,880	80		
↕			37,428	75		
↕	PZS Z	P5478	38,077			
↕			38,080	80		
↕		Velké Svatoňovice z	38,103			
↕		Konec nástupiště	38,258			
↕	PZS S	P5479	38,677			
↕	PZS S	P5480	39,308			
↕			39,429	70	n, přev	
↕		Suchovršice z	39,660			
↕		Konec nástupiště	39,700			
↕			39,735	75	u	
↕			40,669	80	u	
↕			42,209	75	u	
↕			42,743	100		
↕		Bohuslavice n.Úpou z	43,153			
↕		Konec nástupiště	43,154			
↕			45,097	90	u	
↕			45,489	80	u	
↕	PřL		45,520			
↕			45,765	75	u	
↕			46,314	80	u	
3AH		L	46,530			
		Trutnov-Poříčí	47,038			
			47,281	80		
			47,337	50	přej	
3AH		Trutnov střed	127,944			
↕	kd	P4562	126,721			
↕	PZS Z	P4561	126,191			
↕		PřL	126,075			
↕			125,482	60	přech	
		L	125,362			
			125,009	40	v bez z	
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Trutnov hl.n.	124,765			
↕			128,623	50		
↕			128,390	70		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Jaroměř** (km 0,000)Konec trati: **Trutnov hl.n.** (km 124,765)Platí pro úsek: **Jaroměř - Trutnov hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)Rozhodný spád ve směru Trutnov hl.n. - Jaroměř: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Jaroměř - Starkoč)**90 km/h** (Starkoč - Malé Svatoňovice)**100 km/h** (Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí)**70 km/h** (Trutnov-Poříčí - Trutnov hl.n.)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**520 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Jaroměř)**Bez trakčního vedení** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Jaroměř - AHR Rychnov z); **SRD - 79** (AHR Rychnov z - Trutnov hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Jaroměř - Trutnov hl.n.); **VOS - S12** (Jaroměř); **VOS - S12** (Starkoč); **VOS - S12** (Trutnov střed - Trutnov hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			128,390	60	∩	
3AH	☑ n	Trutnov hl.n.	124,628	40		
			124,765			
			125,009	60	přech	
↕			125,482	70		
↕	PZS Z	P4560	125,713			
↕	PZS Z	P4560	125,713			
↕	PZS Z	P4561	126,191			
↕		PřS	126,216			
↕	kd	P4562	126,721			
		S	126,920			
3AH		Trutnov střed	127,944			
3AH	PZS Z	P4563	128,027			
			47,396	60		
			47,337	80		
			47,281	80		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Trutnov-Poříčí	47,038			
↕			46,314	75	∩	
↕			45,765	80		
↕			45,489	90		
↕			45,097	100		
↕		Bohuslavice n.Úpou z	43,153			
↕		Konec nástupiště	43,022			
↕			42,743	75	∩	
↕			42,209	80		
↕			40,669	75	∩	
↕			39,735	70	∩	
↕		Suchovršice z	39,660			
↕		Konec nástupiště	39,577			
↕			39,429	80	∩	
↕	PZS S	P5480	39,308			
↕	PZS S	P5479	38,677			
↕		Velké Svatoňovice z	38,103			
↕		Konec nástupiště	38,088			
↕			38,080	75	∩	
↕	PZS Z	P5478	38,077			
↕			37,428	80	∩	
↕	PřS		36,902			
↕	PZS S	P5477	36,815			
↕	PZS S	P5476	36,229			
		S	36,200			
			35,880	70	∩	
	PZS Z	P5475	35,720			
3AH		Malé Svatoňovice	35,448			
		km 35,076 -0,025	35,076			
			35,050	75	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5474	33,665	80	n	12/II
↕			33,517			
↕	PZS S	P5473	33,110			
↕		Rtyně v Podkrk. z	33,078			
↕		Konec nástupiště	32,950			
↕	PZS S	P5472	32,449	75	n	
↕	PZS S	P5471	31,302			
↕		Rtyně v Podk.zast. z	30,725			
↕		Konec nástupiště	30,699			
↕	PZS S	P5470	30,687			
↕	PřS		29,715			
↕	PZS S	P5469	29,543			
↕	PZS S	P5468	29,268			
↕			29,131			
↕	PZS S	P5467	29,033			
3AH	S		28,988	75 85 85	n	
	PZS S	P5466	28,759			
			28,650			
			28,649			
			28,514			
		Červený Kostelec	28,159			
	PZS Z	P5465	27,910			
	PZS S	P5464	27,613			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5463	27,206			
↕	PZS S	P5462	26,610			
↕	PZS S	P5461	26,236			
↕	PZS S	P5460	25,817			
↕	PZS S	P5459	25,520			
↕			25,192	80	přev	
↕	PZS S	P5458	24,993			
↕		Olešnice z	24,965			
↕		Konec nástupiště	24,870			
↕			24,830	85	∩	
↕	PZS S	P5457	24,525			
↕	PZS S	P5456	23,912			
↕	PZS S	P5455	23,676			
↕			22,933	80	∩	
↕			22,203	75	∩	
↕			21,695	80	∩	
↕		Řešetova Lhota z	21,327			
↕		Konec nástupiště	21,283			
↕	PZS Z	P5453	21,275			
↕			20,575	75	∩	
↕			20,205	80	∩	
↕	PřS		20,040			
↕	PZS S	P5452	19,795			
	S		19,340			
	PZM	P5451	19,085			
			18,910	70	∩	
	PZS Z	P5450	18,748			
		Starkoč	18,370			
	PZS S	P5449	17,910			
↕			17,890	85	∩	
↕	PZS S	P5448	17,405			
↕	PZS S	P5447	17,170			
↕	PZS S	P5446	15,894			
↕			15,622	90	∩	
↕	PZS S	P5445	15,095			
↕	PZS S	P5444	14,749			
↕	PřS		13,804			
↕	PZS Z	P5443	13,576			
↕			13,200	80	∩	
	S		13,104			
			12,583	60	ž.sp.	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZZ Z	P5442	12,542	80	∩	
		Česká Skalice	12,179			
			11,818			
↕			11,522	100	↑3, PZZ	
↕		X110	11,090			
↕		X104	10,395		↑	
↕	PZZ S	P5441	10,379			
↕		vl. v km 10,361	10,361			
↕		X100	9,901		↑2, PZZ	
↕	PZZ S	P5440	9,880			
↕	PZZ S	P5439	9,335			
↕		Velká Jesenice z	9,287			
↕		Konec nástupiště	9,180			
↕			5,976	90	∩	
↕	PZZ S	P5438	5,727			
↕	PZZ S	P5437	5,242			
↕		PřSo	5,218			
↕			5,117	100		
↕		Přep. kanál. sk. X72	5,100			
↕	PZZ Z	P5436	4,632			
↕		AHr Rychnovek z	4,606			
↕		Konec nástupiště	4,530			
↕		vl. v km 4,400	4,383			
↕		So	4,290			
↕	PZZ S	P5435	4,086			
↕	PZZ S	P5434	3,014			
↕	PZZ S	P5433	2,573			
↕	PZZ S	P5432	2,005			
↕			1,980	75	∩	
↕	PZZ S	P5431	1,492			
↕		PřCS	1,285			
3AH	PZZ Z	CS	0,582			
		P5430	0,562			
3AH		Jaroměř	39,743			
3AH	PZZ Z	P5226	0,283			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Jaroměř** (km 0,000)Konec trati: **Trutnov hl.n.** (km 124,765)Platí pro úsek: **Jaroměř - Trutnov hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)Rozhodný spád ve směru Jaroměř - Trutnov hl.n.: **9 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Jaroměř - Starkoč)**90 km/h** (Starkoč - Malé Svatoňovice)**100 km/h** (Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí)**70 km/h** (Trutnov-Poříčí - Trutnov hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**520 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Jaroměř)**Bez trakčního
vedení** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Jaroměř - AHR Rychnověk z); **SRD - 79** (AHR Rychnověk z - Trutnov hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Jaroměř - Trutnov hl.n.); **VOS - S12** (Jaroměř); **VOS - S12** (Starkoč); **VOS - S12** (Trutnov střed - Trutnov hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Jaroměř	39,743 0,305	80	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			1,980	(100)		Z/V
↕	PZS S	P5432	2,005			
↕	PZS S	P5433	2,573			
↕	PZS S	P5434	3,014			
↕		PřLo	3,924			
↕		vl. v km 4,400	4,383			
↕		Přep. kanál. sk. X79	4,400			
↕		AHr Rychnověk z	4,606			
↕		Konec nástupiště	4,620			
↕		Lo	4,624			
↕			5,117	95	∩	
↕	PZS S	P5438	5,727			
↕			5,976	(100)		
↕		Velká Jesenice z	9,287			
↕		Konec nástupiště	9,325			
↕	PZS S	P5439	9,335			
↕	PZS S	P5440	9,880			
↕		vl. v km 10,361	10,361			
↕	PZS S	P5441	10,379			
↕		PřL	10,840			
↕			11,522	(80)	∩	
3AH		L	11,540			
			11,818	(60)	ž.sp.	
		Česká Skalice	12,179			
			12,583	(80)	∩	
↕			13,200	100	∩	O/X
↕	PZS Z	P5443	13,576			
↕	PZS S	P5444	14,749			
↕	PZS S	P5445	15,095			
↕			15,622	90	∩	
↕	PZS S	P5446	15,894			
↕		PřL	17,160			
↕	PZS S	P5447	17,170			
			17,890	(70)	∩	
3AH		L	17,896			
		Starkoč	18,370			
			18,910	(80)	∩	
	PZM	P5451	19,085			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5452	19,795			0/X
↕			20,205	80	∩	
↕			20,575	(80)	∩	
↕	PZS Z	P5453	21,275			
↕		Řešetova Lhota z	21,327			
↕		Konec nástupiště	21,397			
↕			21,695	80	∩	
↕			22,203	(80)	∩	
↕			22,933	90	∩	
↕	PZS S	P5455	23,676			
↕	PZS S	P5456	23,912			
↕	PZS S	P5457	24,525			
↕			24,830	85	přev	
↕		Olešnice z	24,965			
↕		Konec nástupiště	24,986			
↕	PZS S	P5458	24,993			
↕			25,192	90		
↕	PZS S	P5459	25,520			
↕	PZS S	P5460	25,817			
↕	PZS S	P5461	26,236			
↕	PZS S	P5462	26,610			
↕		PřL	26,804			
3AH	L	Červený Kostelec	27,544			
			28,159			
			28,514	90		
			28,649	80	∩	
			28,650	80		
↕						7/I
↕	PZS S	P5470	29,131	(80)	∩	
↕		Rtyně v Podk.zast. z	30,725			
↕		Konec nástupiště	30,815			
↕	PZS S	P5471	31,302			
↕	PZS S	P5472	32,449			
↕		Rtyně v Podkrk. z	33,078			
↕		Konec nástupiště	33,104			
↕	PZS S	P5473	33,110			
↕			33,517	80	∩	
↕	PZS S	P5474	33,665			
↕		PřL	33,937			
		L	34,640			
			35,050	(70)	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		km 35,076 -0,025 Malé Svatoňovice	35,076 35,448 35,880	(80)		
↕			37,428	80		
↕	PZS Z	P5478	38,077			
↕			38,080	(80)		
↕		Velké Svatoňovice z	38,103			
↕		Konec nástupiště	38,258			
↕	PZS S	P5479	38,677			
↕	PZS S	P5480	39,308			
↕			39,429	75	n, přev	
↕		Suchovršice z	39,660			
↕		Konec nástupiště	39,700			
↕			39,735	80	u	
↕			40,669	(80)	u	
↕			42,209	80	u	
↕			42,743	(100)		
↕		Bohuslavice n.Úpou z	43,153			
↕		Konec nástupiště	43,154			
↕			45,097	(90)	u	
↕			45,489	(80)	u	
↕	PŘL		45,520			
↕			45,765	80	u	
↕			46,314	(80)	u	
3AH		L	46,530			
		Trutnov-Poříčí	47,038			
			47,281	(80)		
			47,337	(50)	přej	
3AH		Trutnov střed	127,944			
↕	kd	P4562	126,721			
↕	PZS Z	P4561	126,191			
↕		PŘL	126,075			
↕			125,482	(60)	přech	
		L	125,362			
			125,009	(40)	v bez z	
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Trutnov hl.n.	124,765			
↕			128,623	(50)		
↕			128,390	(70)		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Jaroměř** (km 0,000)
Konec trati: **Trutnov hl.n.** (km 124,765)
Platí pro úsek: **Jaroměř - Trutnov hl.n.**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)
Rozhodný spád ve směru Trutnov hl.n. - Jaroměř: **15 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Jaroměř - Starkoč)
90 km/h (Starkoč - Malé Svatoňovice)
100 km/h (Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí)
70 km/h (Trutnov-Poříčí - Trutnov hl.n.)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

520 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Jaroměř)
Bez trakčního vedení (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Jaroměř - AHR Rychnovek z); **SRD - 79** (AHR Rychnovek z - Trutnov hl.n.)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Jaroměř)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Jaroměř - Trutnov hl.n.); **VOS - S12** (Jaroměř); **VOS - S12** (Starkoč); **VOS - S12** (Trutnov střed - Trutnov hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /T.ř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			128,390	(60)	n	
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Trutnov hl.n.	124,628 124,765 125,009	(40) (60)		
					přech	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z PZS Z PZS Z PřS kd	P4560 P4560 P4561 P4562	125,482 125,713 125,713 126,191 126,216 126,721	(70)		8/V
3AH		S	126,920			
3AH	PZS Z	Trutnov střed P4563	127,944 128,027 47,396 47,337 47,281	(60) (80) (80)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Trutnov-Poříčí	47,038			
↕			46,314	80	∩	
↕			45,765	(80)		
↕			45,489	(90)		
↕			45,097	(100)		
↕		Bohuslavice n.Úpou z	43,153			
↕		Konec nástupiště	43,022			
↕			42,743	80	∩	
↕			42,209	(80)		
↕			40,669	80	∩	
↕			39,735	75	∩	
↕		Suchovršice z	39,660			
↕		Konec nástupiště	39,577			
↕			39,429	(80)	∩	
↕	PZS S	P5480	39,308			
↕	PZS S	P5479	38,677			
↕		Velké Svatoňovice z	38,103			
↕		Konec nástupiště	38,088			
↕			38,080	80	∩	
↕	PZS Z	P5478	38,077			
↕			37,428	(80)	∩	
↕		PŘS	36,902			
↕	PZS S	P5477	36,815			
↕	PZS S	P5476	36,229			
		S	36,200			
			35,880	(70)	∩	
	PZS Z	P5475	35,720			
3AH		Malé Svatoňovice	35,448			
		km 35,076 -0,025	35,076			
			35,050	80	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓	PZS S	P5474	33,665	(80)	n	12/II
↑↓			33,517			
↑↓	PZS S	P5473	33,110			
↑↓		Rtyně v Podkrk. z	33,078			
↑↓		Konec nástupiště	32,950			
↑↓	PZS S	P5472	32,449			
↑↓	PZS S	P5471	31,302			
↑↓		Rtyně v Podk.zast. z	30,725			
↑↓		Konec nástupiště	30,699			
↑↓	PZS S	P5470	30,687			
↑↓		PřS	29,715	80	n	
↑↓	PZS S	P5469	29,543			
↑↓	PZS S	P5468	29,268			
↑↓			29,131			
↑↓	PZS S	P5467	29,033			
3AH		S	28,988	80 90 90	n	
	PZS S	P5466	28,759			
			28,650			
			28,649			
			28,514			
		Červený Kostelec	28,159			
	PZS Z	P5465	27,910			
	PZS S	P5464	27,613			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5463	27,206			
↕	PZS S	P5462	26,610			
↕	PZS S	P5461	26,236			
↕	PZS S	P5460	25,817			
↕	PZS S	P5459	25,520			
↕			25,192	85	přev	
↕	PZS S	P5458	24,993			
↕		Olešnice z	24,965			
↕		Konec nástupiště	24,870			
↕			24,830	90	∩	
↕	PZS S	P5457	24,525			
↕	PZS S	P5456	23,912			
↕	PZS S	P5455	23,676			
↕			22,933	(80)	∩	
↕			22,203	80	∩	
↕			21,695	(80)	∩	
↕		Řešetova Lhota z	21,327			
↕		Konec nástupiště	21,283			
↕	PZS Z	P5453	21,275			
↕			20,575	80	∩	
↕			20,205	(80)	∩	
↕		PřS	20,040			
↕	PZS S	P5452	19,795			
	S		19,340			
	PZM	P5451	19,085			
			18,910	(70)	∩	
	PZS Z	P5450	18,748			
		Starkoč	18,370			
	PZS S	P5449	17,910			
↕			17,890	90	∩	
↕	PZS S	P5448	17,405			
↕	PZS S	P5447	17,170			
↕	PZS S	P5446	15,894			
↕			15,622	100	∩	
↕	PZS S	P5445	15,095			
↕	PZS S	P5444	14,749			
↕		PřS	13,804			
↕	PZS Z	P5443	13,576			
↕			13,200	(80)	∩	
	S		13,104			
			12,583	(60)	ž.sp.	

15/II

15/II

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZZ Z	P5442 Česká Skalice	12,542 12,179 11,818	(80)	∩	
↕			11,522	(100)		
↕		X110	11,090		↑3, PZZ	
↕		X104	10,395		↑	
↕	PZZ S	P5441	10,379			
↕		vl. v km 10,361	10,361			
↕		X100	9,901		↑2, PZZ	
↕	PZZ S	P5440	9,880			
↕	PZZ S	P5439	9,335			
↕		Velká Jesenice z	9,287			
↕		Konec nástupiště	9,180			
↕			5,976	95	∩	
↕	PZZ S	P5438	5,727			
↕	PZZ S	P5437	5,242			
↕		PřSo	5,218			
↕			5,117	(100)		
↕		Přep. kanál. sk. X72	5,100			
↕	PZZ Z	P5436	4,632			
↕		AHr Rychnověk z	4,606			
↕		Konec nástupiště	4,530			
↕		vl. v km 4,400	4,383			
↕		So	4,290			
↕	PZZ S	P5435	4,086			
↕	PZZ S	P5434	3,014			
↕	PZZ S	P5433	2,573			
↕	PZZ S	P5432	2,005			
↕			1,980	80	∩	
↕	PZZ S	P5431	1,492			
↕		PřCS	1,285			
		CS	0,582			
3AH	PZZ Z	P5430	0,562			
3AH	PZZ Z	Jaroměř	39,743			
		P5226	0,283			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Jaroměř** (km 0,000)Konec trati: **Trutnov hl.n.** (km 124,765)Platí pro úsek: **Jaroměř - Trutnov hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)Rozhodný spád ve směru Jaroměř - Trutnov hl.n.: **9 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Jaroměř - Starkoč)**90 km/h** (Starkoč - Malé Svatoňovice)**100 km/h** (Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí)**70 km/h** (Trutnov-Poříčí - Trutnov hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**520 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Jaroměř)**Bez trakčního vedení** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Jaroměř - AHR Rychnov z); **SRD - 79** (AHR Rychnov z - Trutnov hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Jaroměř - Trutnov hl.n.); **VOS - S12** (Jaroměř); **VOS - S12** (Starkoč); **VOS - S12** (Trutnov střed - Trutnov hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Jaroměř	39,743			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS S	P5432	2,005			2/V
↓	PZS S	P5433	2,573			
↑	PZS S	P5434	3,014			
↓		PřLo	3,924			
↓		vl. v km 4,400	4,383			
↓		Přep. kanál. sk. X79	4,400			
↓		AHr Rychnovek z	4,606			
↓		Konec nástupiště	4,620			
↓		Lo	4,624			
↓	PZS S	P5438	5,727			
↓		Velká Jesenice z	9,287			
↓		Konec nástupiště	9,325			
↓	PZS S	P5439	9,335			
↓	PZS S	P5440	9,880			
↓		vl. v km 10,361	10,361			
↓	PZS S	P5441	10,379			
↓		PřL	10,840			
3AH		L	11,540			0/X
		Česká Skalice	12,179			
↑	PZS Z	P5443	13,576			
↓	PZS S	P5444	14,749			
↑	PZS S	P5445	15,095			
↓	PZS S	P5446	15,894			
↓		PřL	17,160			
↓	PZS S	P5447	17,170			
3AH		L	17,896			
		Starkoč	18,370			
	PZM	P5451	19,085			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5452	19,795			0/X
↕	PZS Z	P5453	21,275			
↕		Řešetova Lhota z	21,327			
↕		Konec nástupiště	21,397			
↕	PZS S	P5455	23,676			
↕	PZS S	P5456	23,912			
↕	PZS S	P5457	24,525			
↕		Olešnice z	24,965			
↕		Konec nástupiště	24,986			
↕	PZS S	P5458	24,993			
↕	PZS S	P5459	25,520			
↕	PZS S	P5460	25,817			
↕	PZS S	P5461	26,236			
↕	PZS S	P5462	26,610			
↕		PŘL	26,804			
3AH		L	27,544			
		Červený Kostelec	28,159			
↕	PZS S	P5470	30,687			7/I
↕		Rtyň v Podk.zast. z	30,725			
↕		Konec nástupiště	30,815			
↕	PZS S	P5471	31,302			
↕	PZS S	P5472	32,449			
↕		Rtyň v Podkrk. z	33,078			
↕		Konec nástupiště	33,104			
↕	PZS S	P5473	33,110			
↕	PZS S	P5474	33,665			
		PŘL	33,937			
3AH		L	34,640			
		km 35,076 -0,025	35,076			
		Malé Svatoňovice	35,448			
↕	PZS Z	P5478	38,077			4/III
↕		Velké Svatoňovice z	38,103			
↕		Konec nástupiště	38,258			
↕	PZS S	P5479	38,677			
↕	PZS S	P5480	39,308			
↕		Suchovršice z	39,660			
↕		Konec nástupiště	39,700			
↕		Bohuslavice n.Úpou z	43,153			
↕		Konec nástupiště	43,154			
		PŘL	45,520			
		L	46,530			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Trutnov-Poříčí	47,038			
3AH		Trutnov střed	127,944			
↕	kd	P4562	126,721			N/V
↕	PZS Z	P4561	126,191			
↕		PřL	126,075			
		L	125,362			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Trutnov hl.n.	124,765			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Jaroměř** (km 0,000)Konec trati: **Trutnov hl.n.** (km 124,765)Platí pro úsek: **Jaroměř - Trutnov hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)Rozhodný spád ve směru Trutnov hl.n. - Jaroměř: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Jaroměř - Starkoč)**90 km/h** (Starkoč - Malé Svatoňovice)**100 km/h** (Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí)**70 km/h** (Trutnov-Poříčí - Trutnov hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**520 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Jaroměř)**Bez trakčního vedení** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Jaroměř - AHR Rychnov z); **SRD - 79** (AHR Rychnov z - Trutnov hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Jaroměř - Trutnov hl.n.); **VOS - S12** (Jaroměř); **VOS - S12** (Starkoč); **VOS - S12** (Trutnov střed - Trutnov hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Trutnov hl.n.	124,765			
↕	PZS Z	P4560	125,713			8/VI
↕	PZS Z	P4560	125,713			
↕	PZS Z	P4561	126,191			
↕		PřS	126,216			
↕	kd	P4562	126,721			
		S	126,920			
3AH		Trutnov střed	127,944			
3AH	PZS Z	P4563	128,027			
3AH		Trutnov-Poříčí	47,038			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓		Bohuslavice n.Úpou z	43,153			5/II
↑↓		Konec nástupiště	43,022			
↑↓		Suchovršice z	39,660			
↑↓		Konec nástupiště	39,577			
↑↓	PZS S	P5480	39,308			
↑↓	PZS S	P5479	38,677			
↑↓		Velké Svatoňovice z	38,103			
↑↓		Konec nástupiště	38,088			
↑↓	PZS Z	P5478	38,077			
↑↓	PřS		36,902			
↑↓	PZS S	P5477	36,815			
↑↓	PZS S	P5476	36,229			
3AH		S	36,200			
	PZS Z	P5475	35,720			
		Malé Svatoňovice	35,448			
		km 35,076 -0,025	35,076			
↑↓	PZS S	P5474	33,665			12/II
↑↓	PZS S	P5473	33,110			
↑↓		Rtyně v Podkrk. z	33,078			
↑↓		Konec nástupiště	32,950			
↑↓	PZS S	P5472	32,449			
↑↓	PZS S	P5471	31,302			
↑↓		Rtyně v Podk.zast. z	30,725			
↑↓		Konec nástupiště	30,699			
↑↓	PZS S	P5470	30,687			
↑↓	PřS		29,715			
↑↓	PZS S	P5469	29,543			
↑↓	PZS S	P5468	29,268			
↑↓	PZS S	P5467	29,033			
3AH		S	28,988			
	PZS S	P5466	28,759			
		Červený Kostelec	28,159			
	PZS Z	P5465	27,910			
	PZS S	P5464	27,613			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5463	27,206			15/II
↕	PZS S	P5462	26,610			
↕	PZS S	P5461	26,236			
↕	PZS S	P5460	25,817			
↕	PZS S	P5459	25,520			
↕	PZS S	P5458	24,993			
↕		Olešnice z	24,965			
↕		Konec nástupiště	24,870			
↕	PZS S	P5457	24,525			
↕	PZS S	P5456	23,912			
↕	PZS S	P5455	23,676			
↕		Řešetova Lhota z	21,327			
↕		Konec nástupiště	21,283			
↕	PZS Z	P5453	21,275			
↕	PřS		20,040			
↕	PZS S	P5452	19,795			
3AH	S		19,340			
	PZM	P5451	19,085			
	PZS Z	P5450	18,748			
	PZS S	Starkoč	18,370			
		P5449	17,910			
↕	PZS S	P5448	17,405			15/II
↕	PZS S	P5447	17,170			
↕	PZS S	P5446	15,894			
↕	PZS S	P5445	15,095			
↕	PZS S	P5444	14,749			
↕	PřS		13,804			
↕	PZS Z	P5443	13,576			
3AH	S		13,104			
	PZS Z	P5442	12,542			
		Česká Skalice	12,179			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tr.
1	2	3	4	5	6	7
↕		X110	11,090		↑3, PZZ	
↕		X104	10,395		↑	
↕	PZS S	P5441	10,379			
↕		vl. v km 10,361	10,361			
↕		X100	9,901		↑2, PZZ	
↕	PZS S	P5440	9,880			
↕	PZS S	P5439	9,335			
↕		Velká Jesenice z	9,287			
↕		Konec nástupiště	9,180			
↕	PZS S	P5438	5,727			
↕	PZS S	P5437	5,242			
↕		PřSo	5,218			
↕		Přep. kanál. sk. X72	5,100			
↕	PZS Z	P5436	4,632			
↕		AHr Rychnověk z	4,606			
↕		Konec nástupiště	4,530			
↕		vl. v km 4,400	4,383			
↕		So	4,290			
↕	PZS S	P5435	4,086			
↕	PZS S	P5434	3,014			
↕	PZS S	P5433	2,573			
↕	PZS S	P5432	2,005			
↕	PZS S	P5431	1,492			
↕		PřCS	1,285			
		CS	0,582			
3AH	PZS Z	P5430	0,562			
3AH	PZS Z	Jaroměř	39,743			
		P5226	0,283			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Jaroměř** (km 0,000)Konec trati: **Trutnov hl.n.** (km 124,765)Platí pro úsek: **Jaroměř - Trutnov hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)Rozhodný spád ve směru Jaroměř - Trutnov hl.n.: **9 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Jaroměř - Starkoč)**90 km/h** (Starkoč - Malé Svatoňovice)**100 km/h** (Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí)**70 km/h** (Trutnov-Poříčí - Trutnov hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**520 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Jaroměř)**Bez trakčního vedení** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Jaroměř - AHR Rychnov z); **SRD - 79** (AHR Rychnov z - Trutnov hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Jaroměř - Trutnov hl.n.); **VOS - S12** (Jaroměř); **VOS - S12** (Starkoč); **VOS - S12** (Trutnov střed - Trutnov hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Jaroměř	39,743 0,305	(80)	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			1,980	(100)		
↕	PZS S	P5432	2,005			
↕	PZS S	P5433	2,573			
↕	PZS S	P5434	3,014			
↕		PřLo	3,924			
↕		vl. v km 4,400	4,383			
↕		Přep. kanál. sk. X79	4,400			
↕		AHr Rychnov z	4,606			
↕		Konec nástupiště	4,620			
↕		Lo	4,624			
↕			5,117	(95)	∩	
↕	PZS S	P5438	5,727			
↕			5,976	(100)		
↕		Velká Jesenice z	9,287			
↕		Konec nástupiště	9,325			
↕	PZS S	P5439	9,335			
↕	PZS S	P5440	9,880			
↕		vl. v km 10,361	10,361			
↕	PZS S	P5441	10,379			
↕		PřL	10,840			
↕			11,522	(80)	∩	
		L	11,540			
			11,818	(60)	ž.sp.	
3AH		Česká Skalice	12,179			
			12,583	(80)	∩	
↕			13,200	(100)	∩	
↕	PZS Z	P5443	13,576			
↕	PZS S	P5444	14,749			
↕	PZS S	P5445	15,095			
↕			15,622	(90)	∩	
↕	PZS S	P5446	15,894			
↕		PřL	17,160			
↕	PZS S	P5447	17,170			
↕			17,890	(70)	∩	
		L	17,896			
3AH		Starkoč	18,370			
			18,910	(80)	∩	
	PZM	P5451	19,085			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5452	19,795			0/X
↕			20,205	(80)	∩	
↕			20,575	(80)	∩	
↕	PZS Z	P5453	21,275			
↕		Řešetova Lhota z	21,327			
↕		Konec nástupiště	21,397			
↕			21,695	(80)	∩	
↕			22,203	(80)	∩	
↕			22,933	(90)	∩	
↕	PZS S	P5455	23,676			
↕	PZS S	P5456	23,912			
↕	PZS S	P5457	24,525			
↕			24,830	(85)	přev	
↕		Olešnice z	24,965			
↕		Konec nástupiště	24,986			
↕	PZS S	P5458	24,993			
↕			25,192	(90)		
↕	PZS S	P5459	25,520			
↕	PZS S	P5460	25,817			
↕	PZS S	P5461	26,236			
↕	PZS S	P5462	26,610			
↕		PřL	26,804			
3AH	L	Červený Kostelec	27,544			
			28,159			
			28,514	(90)		
			28,649	(80)	∩	
			28,650	(80)		
↕	PZS S	P5470	29,131	(80)	∩	7/I
↕		Rtyně v Podk.zast. z	30,725			
↕		Konec nástupiště	30,815			
↕	PZS S	P5471	31,302			
↕	PZS S	P5472	32,449			
↕		Rtyně v Podkrk. z	33,078			
↕		Konec nástupiště	33,104			
↕	PZS S	P5473	33,110			
↕			33,517	(80)	∩	
↕	PZS S	P5474	33,665			
↕		PřL	33,937			
	L		34,640			
			35,050	(70)	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		km 35,076 -0,025 Malé Svatoňovice	35,076 35,448 35,880	(80)		
↕			37,428	(80)		
↕	PZS Z	P5478	38,077			
↕			38,080	(80)		
↕		Velké Svatoňovice z	38,103			
↕		Konec nástupiště	38,258			
↕	PZS S	P5479	38,677			
↕	PZS S	P5480	39,308			
↕			39,429	(75)	∩, přev	
↕		Suchovršice z	39,660			
↕		Konec nástupiště	39,700			
↕			39,735	(80)	∩	
↕			40,669	(80)	∩	
↕			42,209	(80)	∩	
↕			42,743	(100)		
↕		Bohuslavice n.Úpou z	43,153			
↕		Konec nástupiště	43,154			
↕			45,097	(90)	∩	
↕			45,489	(80)	∩	
↕	PřL		45,520			
↕			45,765	(80)	∩	
↕			46,314	(80)	∩	
3AH		L	46,530			
		Trutnov-Poříčí	47,038			
			47,281	(80)		
			47,337	(50)	přej	
3AH		Trutnov střed	127,944			
↕	kd	P4562	126,721			
↕	PZS Z	P4561	126,191			
↕		PřL	126,075			
↕			125,482	(60)	přech	
		L	125,362			
			125,009	(40)	v bez z	
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Trutnov hl.n.	124,765			
↕			128,623	(50)		
↕			128,390	(70)		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Jaroměř** (km 0,000)Konec trati: **Trutnov hl.n.** (km 124,765)Platí pro úsek: **Jaroměř - Trutnov hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)Rozhodný spád ve směru Trutnov hl.n. - Jaroměř: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Jaroměř - Starkoč)**90 km/h** (Starkoč - Malé Svatoňovice)**100 km/h** (Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí)**70 km/h** (Trutnov-Poříčí - Trutnov hl.n.)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**520 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Jaroměř)**Bez trakčního vedení** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Jaroměř - AHR Rychnov z); **SRD - 79** (AHR Rychnov z - Trutnov hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Jaroměř - Trutnov hl.n.); **VOS - S12** (Jaroměř); **VOS - S12** (Starkoč); **VOS - S12** (Trutnov střed - Trutnov hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			128,390	(60)	n	
3AH	☑ n	Trutnov hl.n.	124,628 124,765 125,009	(40) (60)		
↕			125,482	(70)	přech	
↕	PZS Z	P4560	125,713			
↕	PZS Z	P4560	125,713			
↕	PZS Z	P4561	126,191			
↕		PřS	126,216			
↕	kd	P4562	126,721			
		S	126,920			
3AH		Trutnov střed	127,944			
3AH	PZS Z	P4563	128,027			
			47,396	(60)		
			47,337	(80)		
			47,281	(80)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Trutnov-Poříčí	47,038			
↕			46,314	(80)	∅	
↕			45,765	(80)		
↕			45,489	(90)		
↕			45,097	(100)		
↕		Bohuslavice n.Úpou z	43,153			
↕		Konec nástupiště	43,022			
↕			42,743	(80)	∅	
↕			42,209	(80)		
↕			40,669	(80)	∅	
↕			39,735	(75)	∅	
↕		Suchovršice z	39,660			
↕		Konec nástupiště	39,577			
↕			39,429	(80)	∅	
↕	PZS S	P5480	39,308			
↕	PZS S	P5479	38,677			
↕		Velké Svatoňovice z	38,103			
↕		Konec nástupiště	38,088			
↕			38,080	(80)	∅	
↕	PZS Z	P5478	38,077			
↕			37,428	(80)	∅	
↕	PřS		36,902			
↕	PZS S	P5477	36,815			
↕	PZS S	P5476	36,229			
3AH		S	36,200			
			35,880	(70)	∅	
	PZS Z	P5475	35,720			
		Malé Svatoňovice	35,448			
		km 35,076 -0,025	35,076			
			35,050	(80)	∅	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5474	33,665	(80)	n	12/II
↕			33,517			
↕	PZS S	P5473	33,110			
↕		Rtyně v Podkrk. z	33,078			
↕		Konec nástupiště	32,950	(80)		
↕	PZS S	P5472	32,449			
↕	PZS S	P5471	31,302			
↕		Rtyně v Podk.zast. z	30,725			
↕		Konec nástupiště	30,699			
↕	PZS S	P5470	30,687			
↕	PřS		29,715			
↕	PZS S	P5469	29,543			
↕	PZS S	P5468	29,268			
↕			29,131			
↕	PZS S	P5467	29,033			
3AH	S		28,988	(80) (90) (90)	n	
	PZS S	P5466	28,759			
			28,650			
			28,649			
			28,514			
		Červený Kostelec	28,159			
	PZS Z	P5465	27,910			
	PZS S	P5464	27,613			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5463	27,206			15/II
↕	PZS S	P5462	26,610			
↕	PZS S	P5461	26,236			
↕	PZS S	P5460	25,817			
↕	PZS S	P5459	25,520			
↕			25,192	(85)	přev	
↕	PZS S	P5458	24,993			
↕		Olešnice z	24,965			
↕		Konec nástupiště	24,870			
↕			24,830	(90)	∩	
↕	PZS S	P5457	24,525			
↕	PZS S	P5456	23,912			
↕	PZS S	P5455	23,676			
↕			22,933	(80)	∩	
↕			22,203	(80)	∩	
↕			21,695	(80)	∩	
↕		Řešetova Lhota z	21,327			
↕		Konec nástupiště	21,283			
↕	PZS Z	P5453	21,275			
↕			20,575	(80)	∩	
↕			20,205	(80)	∩	
↕		PřS	20,040			
↕	PZS S	P5452	19,795			
3AH	S		19,340			
	PZM	P5451	19,085			
			18,910	(70)	∩	
	PZS Z	P5450	18,748			
		Starkoč	18,370			
	PZS S	P5449	17,910			
↕			17,890	(90)	∩	15/II
↕	PZS S	P5448	17,405			
↕	PZS S	P5447	17,170			
↕	PZS S	P5446	15,894			
↕			15,622	(100)	∩	
↕	PZS S	P5445	15,095			
↕	PZS S	P5444	14,749			
↕		PřS	13,804			
↕	PZS Z	P5443	13,576			
↕			13,200	(80)	∩	
		S	13,104			
			12,583	(60)	ž.sp.	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZZ Z	P5442	12,542	(80)	∩	
		Česká Skalice	12,179			
			11,818			
↕			11,522	(100)		
↕		X110	11,090		↑3, PZZ	
↕		X104	10,395		↑	
↕	PZZ S	P5441	10,379			
↕		vl. v km 10,361	10,361			
↕		X100	9,901		↑2, PZZ	
↕	PZZ S	P5440	9,880			
↕	PZZ S	P5439	9,335			
↕		Velká Jesenice z	9,287			
↕		Konec nástupiště	9,180			
↕			5,976	(95)	∩	
↕	PZZ S	P5438	5,727			
↕	PZZ S	P5437	5,242			
↕		PřSo	5,218			
↕			5,117	(100)		
↕		Přep. kanál. sk. X72	5,100			
↕	PZZ Z	P5436	4,632			
↕		AHr Rychnověk z	4,606			
↕		Konec nástupiště	4,530			
↕		vl. v km 4,400	4,383			
↕		So	4,290			
↕	PZZ S	P5435	4,086			
↕	PZZ S	P5434	3,014			
↕	PZZ S	P5433	2,573			
↕	PZZ S	P5432	2,005			
↕			1,980	(80)	∩	
↕	PZZ S	P5431	1,492			
↕		PřCS	1,285			
3AH	PZZ Z	CS	0,582			
		P5430	0,562			
3AH		Jaroměř	39,743			
3AH	PZZ Z	P5226	0,283			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Jaroměř** (km 0,000)
Konec trati: **Trutnov hl.n.** (km 124,765)
Platí pro úsek: **Jaroměř - Trutnov hl.n.**
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Rozhodný spád ve směru Jaroměř - Trutnov hl.n.: **9 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Jaroměř - Starkoč)
90 km/h (Starkoč - Malé Svatoňovice)
100 km/h (Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí)
70 km/h (Trutnov-Poříčí - Trutnov hl.n.)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	520 m
-------------------------------	-------

Trakční soustava: **3 kV DC** (Jaroměř)
Bez trakčního
vedení (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Jaroměř - AHR Rychnověk z); **SRD - 79** (AHR Rychnověk z - Trutnov hl.n.)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Jaroměř)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Jaroměř - Trutnov hl.n.); **VOS - S12** (Jaroměř); **VOS - S12** (Starkoč); **VOS - S12** (Trutnov střed - Trutnov hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Jaroměř	39,743 0,305	(80)	∅	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			1,980	(100)		Z/V
↕	PZS S	P5432	2,005			
↕	PZS S	P5433	2,573			
↕	PZS S	P5434	3,014			
↕		PřLo	3,924			
↕		vl. v km 4,400	4,383			
↕		Přep. kanál. sk. X79	4,400			
↕		AHr Rychnověk z	4,606			
↕		Konec nástupiště	4,620			
↕		Lo	4,624			
↕			5,117	(95)	∅	
↕	PZS S	P5438	5,727			
↕			5,976	(100)		
↕		Velká Jesenice z	9,287			
↕		Konec nástupiště	9,325			
↕	PZS S	P5439	9,335			
↕	PZS S	P5440	9,880			
↕		vl. v km 10,361	10,361			
↕	PZS S	P5441	10,379			
↕		PřL	10,840			
↕			11,522	(80)	∅	
3AH		L	11,540			
			11,818	(60)	ž.sp.	
		Česká Skalice	12,179			
			12,583	(80)	∅	
↕			13,200	(100)	∅	Q/X
↕	PZS Z	P5443	13,576			
↕	PZS S	P5444	14,749			
↕	PZS S	P5445	15,095			
↕			15,622	(90)	∅	
↕	PZS S	P5446	15,894			
↕		PřL	17,160			
↕	PZS S	P5447	17,170			
↕			17,890	(70)	∅	
3AH		L	17,896			
		Starkoč	18,370			
			18,910	(80)	∅	
	PZM	P5451	19,085			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5452	19,795			0/X
↕			20,205	(80)	∅	
↕			20,575	(80)	∅	
↕	PZS Z	P5453	21,275			
↕		Řešetova Lhota z	21,327			
↕		Konec nástupiště	21,397			
↕			21,695	(80)	∅	
↕			22,203	(80)	∅	
↕			22,933	(90)	∅	
↕	PZS S	P5455	23,676			
↕	PZS S	P5456	23,912			
↕	PZS S	P5457	24,525			
↕			24,830	(85)	přev	
↕		Olešnice z	24,965			
↕		Konec nástupiště	24,986			
↕	PZS S	P5458	24,993			
↕			25,192	(90)		
↕	PZS S	P5459	25,520			
↕	PZS S	P5460	25,817			
↕	PZS S	P5461	26,236			
↕	PZS S	P5462	26,610			
↕		PřL	26,804			
3AH	L	Červený Kostelec	27,544			
			28,159			
			28,514	(90)		
			28,649	(80)	∅	
			28,650	(80)		
↕			29,131	(80)	∅	7/I
↕	PZS S	P5470	30,687			
↕		Rtyně v Podk.zast. z	30,725			
↕		Konec nástupiště	30,815			
↕	PZS S	P5471	31,302			
↕	PZS S	P5472	32,449			
↕		Rtyně v Podkrk. z	33,078			
↕		Konec nástupiště	33,104			
↕	PZS S	P5473	33,110			
↕			33,517	(80)	∅	
↕	PZS S	P5474	33,665			
		PřL	33,937			
		L	34,640			
			35,050	(70)	∅	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		km 35,076 -0,025 Malé Svatoňovice	35,076 35,448 35,880	(80)		
↕			37,428	(80)		
↕	PZS Z	P5478	38,077			
↕			38,080	(80)		
↕		Velké Svatoňovice z	38,103			
↕		Konec nástupiště	38,258			
↕	PZS S	P5479	38,677			
↕	PZS S	P5480	39,308			
↕			39,429	(75)	n, přev	
↕		Suchovršice z	39,660			
↕		Konec nástupiště	39,700			
↕			39,735	(80)	n	
↕			40,669	(80)	n	
↕			42,209	(80)	n	
↕			42,743	(100)		
↕		Bohuslavice n.Úpou z	43,153			
↕		Konec nástupiště	43,154			
↕			45,097	(90)	n	
↕			45,489	(80)	n	
↕	PŘL		45,520			
↕			45,765	(80)	n	
↕			46,314	(80)	n	
3AH		L	46,530			
		Trutnov-Poříčí	47,038			
			47,281	(80)		
			47,337	(50)	přej	
3AH		Trutnov střed	127,944			
↕	kd	P4562	126,721			
↕	PZS Z	P4561	126,191			
↕		PŘL	126,075			
↕			125,482	(60)	přech	
		L	125,362			
			125,009	(40)	v bez z	
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Trutnov hl.n.	124,765			
↕			128,623	(50)		
↕			128,390	(70)		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Jaroměř** (km 0,000)Konec trati: **Trutnov hl.n.** (km 124,765)Platí pro úsek: **Jaroměř - Trutnov hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)Rozhodný spád ve směru Trutnov hl.n. - Jaroměř: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Jaroměř - Starkoč)**90 km/h** (Starkoč - Malé Svatoňovice)**100 km/h** (Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí)**70 km/h** (Trutnov-Poříčí - Trutnov hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**520 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Jaroměř)**Bez trakčního
vedení** (Jaroměř - Trutnov hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Jaroměř - AHR Rychnovek z); **SRD - 79** (AHR Rychnovek z - Trutnov hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Jaroměř - Trutnov hl.n.); **VOS - S12** (Jaroměř); **VOS - S12** (Starkoč); **VOS - S12** (Trutnov střed - Trutnov hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/T.ř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			128,390	(60)	n	
3AH	☑ n	Trutnov hl.n.	124,628 124,765 125,009	(40) (60)		
					přech	
↕			125,482	(70)		
↕	PZS Z	P4560	125,713			
↕	PZS Z	P4560	125,713			
↕	PZS Z	P4561	126,191			
↕		PřS	126,216			
↕	kd	P4562	126,721			
		S	126,920			
3AH		Trutnov střed	127,944			
3AH	PZS Z	P4563	128,027			
			47,396	(60)		
			47,337	(80)		
			47,281	(80)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Trutnov-Poříčí	47,038			
↕			46,314	(80)	∅	
↕			45,765	(80)		
↕			45,489	(90)		
↕			45,097	(100)		
↕		Bohuslavice n.Úpou z	43,153			
↕		Konec nástupiště	43,022			
↕			42,743	(80)	∅	
↕			42,209	(80)		
↕			40,669	(80)	∅	
↕			39,735	(75)	∅	
↕		Suchovršice z	39,660			
↕		Konec nástupiště	39,577			
↕			39,429	(80)	∅	
↕	PZS S	P5480	39,308			
↕	PZS S	P5479	38,677			
↕		Velké Svatoňovice z	38,103			
↕		Konec nástupiště	38,088			
↕			38,080	(80)	∅	
↕	PZS Z	P5478	38,077			
↕			37,428	(80)	∅	
↕		PŘS	36,902			
↕	PZS S	P5477	36,815			
↕	PZS S	P5476	36,229			
		S	36,200			
			35,880	(70)	∅	
	PZS Z	P5475	35,720			
3AH		Malé Svatoňovice	35,448			
		km 35,076 -0,025	35,076			
			35,050	(80)	∅	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS S	P5474	33,665	(80)	n	12/II
↓			33,517			
↑	PZS S	P5473	33,110			
↓		Rtyně v Podkrk. z	33,078			
↑		Konec nástupiště	32,950			
↓	PZS S	P5472	32,449			
↑	PZS S	P5471	31,302			
↓		Rtyně v Podk.zast. z	30,725			
↑		Konec nástupiště	30,699			
↓	PZS S	P5470	30,687			
↑	PřS		29,715	(80)	n	
↓	PZS S	P5469	29,543			
↑	PZS S	P5468	29,268			
↓			29,131			
↑	PZS S	P5467	29,033			
3AH	S		28,988	(80) (90) (90)	n	
	PZS S	P5466	28,759			
			28,650			
			28,649			
			28,514			
		Červený Kostelec	28,159			
	PZS Z	P5465	27,910			
	PZS S	P5464	27,613			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5463	27,206			15/II
↕	PZS S	P5462	26,610			
↕	PZS S	P5461	26,236			
↕	PZS S	P5460	25,817			
↕	PZS S	P5459	25,520			
↕			25,192	(85)	přev	
↕	PZS S	P5458	24,993			
↕		Olešnice z	24,965			
↕		Konec nástupiště	24,870			
↕			24,830	(90)	∩	
↕	PZS S	P5457	24,525			
↕	PZS S	P5456	23,912			
↕	PZS S	P5455	23,676			
↕			22,933	(80)	∩	
↕			22,203	(80)	∩	
↕			21,695	(80)	∩	
↕		Řešetova Lhota z	21,327			15/II
↕		Konec nástupiště	21,283			
↕	PZS Z	P5453	21,275			
↕			20,575	(80)	∩	
↕			20,205	(80)	∩	
↕		PřS	20,040			
↕	PZS S	P5452	19,795			
3AH	S		19,340			
	PZM	P5451	19,085			
			18,910	(70)	∩	
	PZS Z	P5450	18,748			
		Starkoč	18,370			
	PZS S	P5449	17,910			
↕			17,890	(90)	∩	15/II
↕	PZS S	P5448	17,405			
↕	PZS S	P5447	17,170			
↕	PZS S	P5446	15,894			
↕			15,622	(100)	∩	
↕	PZS S	P5445	15,095			
↕	PZS S	P5444	14,749			
↕		PřS	13,804			
↕	PZS Z	P5443	13,576			
↕			13,200	(80)	∩	
		S	13,104			
			12,583	(60)	ž.sp.	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZZ Z	P5442	12,542	(80)		
		Česká Skalice	12,179			
			11,818		∩	
↕			11,522	(100)		
↕		X110	11,090		↑3, PZZ	
↕		X104	10,395		↑	
↕	PZZ S	P5441	10,379			
↕		vl. v km 10,361	10,361			
↕		X100	9,901		↑2, PZZ	
↕	PZZ S	P5440	9,880			
↕	PZZ S	P5439	9,335			
↕		Velká Jesenice z	9,287			
↕		Konec nástupiště	9,180			
↕			5,976	(95)	∩	
↕	PZZ S	P5438	5,727			
↕	PZZ S	P5437	5,242			
↕		PřSo	5,218			
↕			5,117	(100)		
↕		Přep. kanál. sk. X72	5,100			
↕	PZZ Z	P5436	4,632			
↕		AHr Rychnověk z	4,606			
↕		Konec nástupiště	4,530			
↕		vl. v km 4,400	4,383			
↕		So	4,290			
↕	PZZ S	P5435	4,086			
↕	PZZ S	P5434	3,014			
↕	PZZ S	P5433	2,573			
↕	PZZ S	P5432	2,005			
↕			1,980	(80)	∩	
↕	PZZ S	P5431	1,492			
↕		PřCS	1,285			
		CS	0,582			
3AH	PZZ Z	P5430	0,562			
		Jaroměř	39,743			
3AH	PZZ Z	P5226	0,283			