

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati:		Hněvčeves		(km 0,184)				
Konec trati:		Smiřice		(km 11,789)				
Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka			
1	2	3	4	5	6			
Hněvčeves								
P5414	0,239	PZS 2ZB	Účelová	Hněvčeves DK				
P5416	1,389	k	Účelová					
P5417	1,584	k	Účelová					
P5418	2,122	k	Účelová					
P5419	2,220	k	III/32530					
Hoříněves z								
P5420	2,830	k	III/32530					
P5421	3,028	k	II/325					
P5422	4,076	k	Účelová					
P5423	5,411	k	Účelová					
P5424	5,606	k	III/3089					
Račice nad Trot. z								
P5425	6,134	k	Účelová					
Račice n.Tr.nákl. n								
vl. v km 6,435								
Havranec z								
Sendražice z								
P5426	8,166	k	Účelová	Smiřice DK	směr ↓ směr ↑			
Zapněte čistící zař.	8,940	k	III/30813					
Vypněte čistící zař.	8,940							
P5428	9,211							
P5429	9,675	PZS 3SNI	I/33					
vl. v km 10,370								
Zapněte čistící zař.	10,410				směr ↑			
Vypněte čistící zař.	10,410				směr ↓			
vl. v km 10,658								
Smiřice zastávka z								
P5221	10,751	PZS 3SNI	Místní	Smiřice DK	10,751 ≡ 32,168 (TTP 505C)			
Smiřice								

/

/

x