

**6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI**Začátek trati: **Smržovka** (km 0,000)Konec trati: **Josefův Důl** (km 6,776)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdná vzdálenost v úseku		Do
Smržovka	Josefův Důl	<b>400</b>
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		<b>80 m</b>
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		<b>40 m</b>
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		<b>30 m</b>

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Smržovka	Josefův Důl	<b>50</b>

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23/III	<b>Smržovka</b>			(50)	(50)	(50)		(50)	
	0,367			<b>45</b>	(45)	<b>50</b>		(45)	
	1,622			<b>50</b>	(50)	(50)		(50)	
	1,950			<b>40</b>	(40)	(40)		(40)	přev
	<b>Jiřetín p.Bukovou nz</b>								
0/XII	4,305			<b>50</b>	(50)	(50)		(50)	
	4,606			<b>40</b>	(40)	(40)		(40)	přev
	5,006			<b>50</b>	(50)	(50)		(50)	
	5,452			<b>40</b>	(40)	(40)		(40)	
	6,048			<b>50</b>	(50)	(50)		(50)	
	6,397			<b>30</b>	(30)	(30)		(30)	přej
	<b>Josefův Důl</b>								

**6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI**Začátek trati: **Smržovka** (km 0,000)Konec trati: **Josefův Důl** (km 6,776)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od konce k začátku trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Smržovka	Josefův Důl	<b>400</b>
<b>Největší povolená délka vlaku</b>		-
Normativ délky N (vlaký nákladní dopravy)		<b>80 m</b>
Normativ délky O (vlaký dálkové dopravy)		<b>40 m</b>
Normativ délky O (vlaký zastávkové)		<b>30 m</b>

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Smržovka	Josefův Důl	<b>50</b>

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Josefův Důl</b>			(30)	(30)	(30)		(30)	
20/III	6,529			<b>50</b>	(50)	(50)		(50)	přev, přej
	6,109			<b>40</b>	(40)	(40)		(40)	
	5,452			<b>50</b>	(50)	(50)		(50)	
	5,006			<b>40</b>	(40)	(40)		(40)	přev
	4,606			<b>50</b>	(50)	(50)		(50)	
	4,305			<b>40</b>	(40)	(40)		(40)	přev
	3,820			<b>30</b>	(30)	(30)		(30)	
	3,600			<b>40 L</b>	(40 L)	(40 L)		(40 L)	přev
	<b>Jiřetín p.Bukovou nz</b>								
0/XV	1,950			<b>50</b>	(50)	(50)		(50)	
	1,622			<b>45</b>	(45)	<b>50</b>		(45)	
	0,367			<b>50</b>	(50)	(50)		(50)	
	<b>Smržovka</b>								