

TTP		Trať 301B	
Podmínky přechodnosti nehodových jeřábových jednotek . (nehodová jeřábová jednotka vždy <u>pouze jednoduše</u> /tj. 1x/, při řazení dvojmo nutno projednat jako mimořádnou zásilku (MZ))			
Začátek trati: (Zebrzydowice PKP) - <b>Petrovice u K.st.hr.</b> (km 292,602)		Konec trati: <b>Dětmarovice</b> (km 284,360)	
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v předpisu SŽDC (ČD) D2/81.			
Trať (úsek tratě)	Typ NPP	Povolená rychlost	Omezující podmínky
1	2	3	4
Petrovice u K.st.hr. - Petrovice u K. - Dětmarovice	EDK 750; EDK 300; EDK 300/5	50/20	
	EDK 1000		

X