

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)Konec trati: **Skalice nad Svitavou** (km 194,184)Platí pro úsek: **Chornice - Skalice nad Svitavou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Rozhodný spád ve směru Chornice - Skalice nad Svitavou: **21 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice); **Nevybaveno** (Biskupice u Jev. z - Boskovice); **GSM-R** (Boskovice - Skalice nad Svitavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Chornice - Skalice nad Svitavou); **GSM** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Chornice	40,519 40,631	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6938	1,870	40	přev	0/VI-VII
↕	PZS S	Zapněte čisticí zař.	1,910			
↕		P6939	2,457			
↕	k	Vypněte čisticí zař.	3,150			
↕		P6940	3,596			
↕	k	Biskupice u Jev. z	3,627			
↕		Konec nástupiště	3,665			
↕	k	P6941	4,282			
↕		PřLk	4,960			
↕	k	P6942	5,061			
↕		Lk	5,362			
↕		Zapněte čisticí zař.	5,495			
↕			5,610			
↕		Konec nástupiště	6,035			
↕		Jevíčko nz	6,055			
-TEL	PZS S	P6943	6,120	50		
↕			6,130			
↕	k	P6944	6,471			
↕		k	P6945			
↕		Vypněte čisticí zař.	6,901			
↕		Zapněte čisticí zař.	7,590			
↕	PZS S	P6946	8,225			
↕		Vypněte čisticí zař.	8,820			
↕	k	P6947	9,565			
↕	k	P6948	9,894			
↕		PřL	9,910			
-TEL	k	L	10,310	40	v bez z	
		P6949	10,340			
			10,600			
		Velké Opatovice	10,897			
		Zapněte čisticí zař.	11,150			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
↕	k	P6951	11,512	25	přej	6/XI	
↕			11,666	40 L 50	přev		
↕			11,678				
↕			11,750				
↕		Vypněte čisticí zař.	11,855				
↕		k	P6952				12,293
↕		k	P6953				12,688
↕		k	P6954				12,912
↕		k	P6955				13,563
↕		k	P6956				14,552
↕		Cetkovice z	14,607				
↕		Konec nástupiště	14,651				
↕	k	P6957	15,307				
↕	k	P6958	16,217				
↕	k	P6959	16,902				
↕		Zapněte čisticí zař.	17,575				
↕		PřL	17,779				
↕	k	P6960	17,853				
		L	18,181				
		Vypněte čisticí zař.	18,310				
-TEL	☑	Šebetov	18,565				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6963	19,689			
↕	k	P6964	19,937			
↕		Zapněte čisticí zař.	20,001			
↕			20,290	10	přej	
↕	k	P6965	20,349			
↕			20,355	50 L		
↕	PZS S	P6966	20,719			
↕			21,124	40	zv	
↕	PZS S	P6967	21,131			
-TEL		Knínice u Bosk. nz	21,195			
		Konec nástupiště	21,236			
			21,255	50		
↕			21,500	45	přej	
↕	k	P6968	21,706			
↕			21,710	50 L		
↕		Vypněte čisticí zař.	21,815			
↕	k	P6969	22,555			
↕	k	P6970	23,671			
↕			24,066	30	přej	
↕	k	P6971	24,211			
↕			24,218	50 L		
↕	PZS S	P6972	24,713			
↕	k	P6973	25,928			
↕		PřL	26,402			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	L	26,802			
		Boskovice	27,378			
		Zapněte čisticí zař.	27,453			
↕	PZS Z	P6976	27,923			
↕	k	P6977	28,956			
↕	PZS S	P6978	29,209			
↕	PZS S	P6979	29,756			
↕	k	P6980	30,990			
↕		PřBL	31,050			
↕	k	P6981	31,224			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	31,320			
↕			31,375	40	přev	
↕	PZS S	P6982	31,424			
		BL	31,451			
		Vypněte čisticí zař.	31,705			

19/X-XI

21/I-III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Skalice nad Svitavou	194,184		VZ kol.: 5,3a,3,1,2,4a,4,6,8,10\$31,848 ≡ 193,639 (TTP 326A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)
Konec trati: **Skalice nad Svitavou** (km 194,184)
Platí pro úsek: **Chornice - Skalice nad Svitavou**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Rozhodný spád ve směru Skalice nad Svitavou - Chornice: **18 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Skalice nad Svitavou)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chornice - Skalice nad Svitavou)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice); **Nevybaveno** (Biskupice u Jev. z - Boskovice); **GSM-R** (Boskovice - Skalice nad Svitavou)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Chornice - Skalice nad Svitavou); **GSM** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/T.ř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Skalice nad Svitavou	194,184			
			31,772	40	přev	
		Zapněte čistící zař.	31,705			
↕	PZS S	P6982	31,424			
↕			31,375	50		
↕		Konec GSM-R	31,320			
↕	k	P6981	31,224			
↕	k	P6980	30,990			
↕	PZS S	P6979	29,756			
↕	PZS S	P6978	29,209			
↕	k	P6977	28,956			
↕		PřS	28,150			
		S	27,750			
	PZS Z	P6975	27,471			
		Vypněte čistící zař.	27,453			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	Boskovice	27,378			
	PZS Z	P6974	27,028			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6973	25,928			
↕	PZS S	P6972	24,713			
↕			24,356	30	přej	
↕	k	P6971	24,211			
↕			24,207	50 L		
↕			23,760	15	přej	
↕	k	P6970	23,671			
↕			23,665	50 L		
↕	k	P6969	22,555			
↕			21,888	40	přej	
↕		Zapněte čisticí zař.	21,815			
↕	k	P6968	21,706			
↕			21,701	50 L		
↕			21,340	40	zv	
↕			21,280	50		
-TEL		Knínice u Bosk. nz	21,195			
		Konec nástupiště	21,152			
↕	PZS S	P6967	21,131			
↕	PZS S	P6966	20,719			
↕			20,438	15	přej	
↕	k	P6965	20,349			
↕			20,340	50 L		
↕		Vypněte čisticí zař.	20,001			
↕	k	P6964	19,937			
↕	k	P6963	19,689			
↕	PřS		19,447			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	S	19,043			
	PZS S	Šebetov	18,565			
		P6961	18,319			
		Zapněte čisticí zař.	18,310			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
↕	k	P6960	17,853	20	přej	15/IV-V	
↕		Vypněte čisticí zař.	17,575				
↕	k	P6959	16,902				
↕			16,333				
↕	k	P6958	16,217				
↕			16,210	50 L			
↕	k	P6957	15,307				
↕		Cetkovice z	14,607	35	přej		
↕		Konec nástupiště	14,561				
↕	k	P6956	14,552				
↕	k	P6955	13,563				
↕			12,925				
↕	k	P6954	12,912	50 L			
↕	k	P6953	12,688				
↕			12,669				
↕	k	P6952	12,293				
↕		PřS	11,881				
↕		Zapněte čisticí zař.	11,855	40	v bez z, přev, přej		
↕			11,750				
↕	k	P6951	11,666				
-TEL	PZS S	S	11,473	40			
		Vypněte čisticí zař.	11,150				
		P6950	11,234				
	k	Velké Opatovice	10,897				
			10,645				
	k	P6949	10,340	50			
			10,330				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
↕	k	P6948	9,894	40		II/6	
↕	k	P6947	9,565				
↕	PZS S	Zapněte čisticí zař.	8,820				
↕		P6946	8,225				
↕		Vypněte čisticí zař.	7,590				
↕		Zapněte čisticí zař.	6,901				
↕	k	P6945	6,881				
↕	PřSk		6,780				
↕		P6944	6,471				
↕	Sk		6,380				
↕			6,130				
↕	PZS S	P6943	6,120				
-TEL		Jevíčko nz	6,055				
↕	k	Konec nástupiště	5,945				50
↕			5,610				
↕		Vypněte čisticí zař.	5,495				
↕		P6942	5,061				
↕		P6941	4,282				
↕		Biskupice u Jev. z	3,627				
↕		P6940	3,596				
↕		Zapněte čisticí zař.	3,150				
↕		Vypněte čisticí zař.	1,910				
↕		Přep. kanál. sk. S54	1,910				
↕	k	P6938	1,870				
↕	PřJL	1,210					
-TEL	PZS S	JL	0,807				
		P6937	0,750				
		Chornice	40,519				
		Konec nástupiště	3,590				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)Konec trati: **Skalice nad Svitavou** (km 194,184)Platí pro úsek: **Chornice - Skalice nad Svitavou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Rozhodný spád ve směru Chornice - Skalice nad Svitavou: **21 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice); **Nevybaveno** (Biskupice u Jev. z - Boskovice); **GSM-R** (Boskovice - Skalice nad Svitavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Chornice - Skalice nad Svitavou); **GSM** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Chornice	40,519 40,631	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6938	1,870	(40)	přev	0/VI-VII
↕		Zapněte čisticí zař.	1,910			
↕	PZS S	P6939	2,457			
↕		Vypněte čisticí zař.	3,150			
↕	k	P6940	3,596			
↕		Biskupice u Jev. z	3,627			
↕		Konec nástupiště	3,665			
↕	k	P6941	4,282			
↕	PřLk		4,960			
↕	k	P6942	5,061			
↕	Lk		5,362			
↕		Zapněte čisticí zař.	5,495			
↕			5,610			
↕		Konec nástupiště	6,035			
-TEL		Jevíčko nz	6,055			
↕	PZS S	P6943	6,120	(50)	přev	
↕			6,130			
↕	k	P6944	6,471			
↕	k	P6945	6,881			
↕		Vypněte čisticí zař.	6,901			
↕		Zapněte čisticí zař.	7,590			
↕	PZS S	P6946	8,225			
↕		Vypněte čisticí zař.	8,820			
↕	k	P6947	9,565			
↕	k	P6948	9,894			
↕	PřL		9,910			
-TEL	L		10,310	(40)	v bez z	
	k	P6949	10,340			
			10,600			
		Velké Opatovice	10,897			
		Zapněte čisticí zař.	11,150			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6951	11,666			6/X
↕		Vypněte čisticí zař.	11,855			
↕	k	P6952	12,293			
↕	k	P6953	12,688			
↕	k	P6954	12,912			
↕	k	P6955	13,563			
↕	k	P6956	14,552			
↕		Cetkovice z	14,607			
↕		Konec nástupiště	14,651			
↕	k	P6957	15,307			
↕	k	P6958	16,217			
↕	k	P6959	16,902			
↕		Zapněte čisticí zař.	17,575			
↕	PřL		17,779			
↕	k	P6960	17,853			
		L	18,181			19/X-XI
		Vypněte čisticí zař.	18,310			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	Šebetov	18,565			
↕	k	P6963	19,689			
↕	k	P6964	19,937			
↕		Zapněte čisticí zař.	20,001			
↕	k	P6965	20,349			
↕	PZS S	P6966	20,719			
↕	PZS S	P6967	21,131			
-TEL		Knínice u Bosk. nz	21,195			
		Konec nástupiště	21,236			
↕	k	P6968	21,706			
↕		Vypněte čisticí zař.	21,815			
↕	k	P6969	22,555			
↕	k	P6970	23,671			
↕	k	P6971	24,211			
↕	PZS S	P6972	24,713			
↕	k	P6973	25,928			
↕	PřL		26,402			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	L	26,802			
		Boskovice	27,378			
		Zapněte čisticí zař.	27,453			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P6976	27,923			21/I-III
↕	k	P6977	28,956			
↕	PZS S	P6978	29,209			
↕	PZS S	P6979	29,756			
↕	k	P6980	30,990			
↕		PŘBL	31,050			
↕	k	P6981	31,224			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	31,320			
↕	PZS S	P6982	31,424			
		BL	31,451			
		Vypněte čistící zař.	31,705			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Skalice nad Svitavou	194,184		VZ kol.: 5,3a,3,1,2,4a,4,6,8,10\$31,848 ≡ 193,639 (TTP 326A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)
Konec trati: **Skalice nad Svitavou** (km 194,184)
Platí pro úsek: **Chornice - Skalice nad Svitavou**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Rozhodný spád ve směru Skalice nad Svitavou - Chornice: **18 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Skalice nad Svitavou)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chornice - Skalice nad Svitavou)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice); **Nevybaveno** (Biskupice u Jev. z - Boskovice); **GSM-R** (Boskovice - Skalice nad Svitavou)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Chornice - Skalice nad Svitavou); **GSM** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Skalice nad Svitavou Zapněte čistící zař.	194,184 31,705			
↕	PZS S	P6982	31,424			4/XI-XII
↕		Konec GSM-R	31,320			
↕	k	P6981	31,224			
↕	k	P6980	30,990			
↕	PZS S	P6979	29,756			
↕	PZS S	P6978	29,209			
↕	k	P6977	28,956			
↕		PřS	28,150			
		S	27,750			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	PZS Z Vypněte čistící zař.	P6975 27,471 27,453			
	PZS Z	Boskovice P6974	27,378 27,028			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6973	25,928			18/XI
↕	PZS S	P6972	24,713			
↕	k	P6971	24,211			
↕	k	P6970	23,671			
↕	k	P6969	22,555			
↕		Zapněte čisticí zař.	21,815			
↕	k	P6968	21,706			
-TEL		Krínice u Bosk. nz	21,195			
		Konec nástupiště	21,152			
↕	PZS S	P6967	21,131			
↕	PZS S	P6966	20,719			
↕	k	P6965	20,349			
↕		Vypněte čisticí zař.	20,001			
↕	k	P6964	19,937			
↕	k	P6963	19,689			
↕	PřS		19,447			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	S	19,043			15/IV-V
	PZS S	Šebetov	18,565			
		P6961	18,319			
		Zapněte čisticí zař.	18,310			
↕	k	P6960	17,853			
↕		Vypněte čisticí zař.	17,575			
↕	k	P6959	16,902			
↕	k	P6958	16,217			
↕	k	P6957	15,307			
↕		Cetkovice z	14,607			
↕		Konec nástupiště	14,561			
↕	k	P6956	14,552			
↕	k	P6955	13,563			
↕	k	P6954	12,912			
↕	k	P6953	12,688			
↕	k	P6952	12,293			
↕	PřS		11,881			
↕		Zapněte čisticí zař.	11,855			
↕	k	P6951	11,666			
-TEL		S	11,473			(40)
	PZS S	Vypněte čisticí zař.	11,150			
		P6950	11,234			
		Velké Opatovice	10,897			
	k	P6949	10,340			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)Konec trati: **Skalice nad Svitavou** (km 194,184)Platí pro úsek: **Chornice - Skalice nad Svitavou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Rozhodný spád ve směru Chornice - Skalice nad Svitavou: **21 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice); **Nevybaveno** (Biskupice u Jev. z - Boskovice); **GSM-R** (Boskovice - Skalice nad Svitavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Chornice - Skalice nad Svitavou); **GSM** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Chornice	40,519			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6938	1,870			0/IV-VII
↕		Zapněte čisticí zař.	1,910			
↕	PZS S	P6939	2,457			
↕		Vypněte čisticí zař.	3,150			
↕	k	P6940	3,596			
↕		Biskupice u Jev. z	3,627			
↕		Konec nástupiště	3,665			
↕	k	P6941	4,282			
↕		PřLk	4,960			
↕	k	P6942	5,061			
↕		Lk	5,362			
↕		Zapněte čisticí zař.	5,495			
↕		Konec nástupiště	6,035			
-TEL		Jevíčko nz	6,055			
↕	PZS S	P6943	6,120			
↕	k	P6944	6,471			
↕	k	P6945	6,881			
↕		Vypněte čisticí zař.	6,901			
↕		Zapněte čisticí zař.	7,590			
↕	PZS S	P6946	8,225			
↕		Vypněte čisticí zař.	8,820			
↕	k	P6947	9,565			
↕	k	P6948	9,894			
↕		PřL	9,910			
	L		10,310			
	k	P6949	10,340			
-TEL		Velké Opatovice	10,897			
		Zapněte čisticí zař.	11,150			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6951	11,666			6/X
↕		Vypněte čisticí zař.	11,855			
↕	k	P6952	12,293			
↕	k	P6953	12,688			
↕	k	P6954	12,912			
↕	k	P6955	13,563			
↕	k	P6956	14,552			
↕		Cetkovice z	14,607			
↕		Konec nástupiště	14,651			
↕	k	P6957	15,307			
↕	k	P6958	16,217			
↕	k	P6959	16,902			
↕		Zapněte čisticí zař.	17,575			
↕	PŘL		17,779			
↕	k	P6960	17,853			
	L		18,181			19/X-XI
		Vypněte čisticí zař.	18,310			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	Šebetov	18,565			
↕	k	P6963	19,689			
↕	k	P6964	19,937			
↕		Zapněte čisticí zař.	20,001			
↕	k	P6965	20,349			
↕	PZS S	P6966	20,719			
↕	PZS S	P6967	21,131			
-TEL		Krínice u Bosk. nz	21,195			
		Konec nástupiště	21,236			
↕	k	P6968	21,706			
↕		Vypněte čisticí zař.	21,815			
↕	k	P6969	22,555			
↕	k	P6970	23,671			
↕	k	P6971	24,211			
↕	PZS S	P6972	24,713			
↕	k	P6973	25,928			
↕	PŘL		26,402			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	L	26,802			
		Boskovice	27,378			
		Zapněte čisticí zař.	27,453			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P6976	27,923			21./I-III
↕	k	P6977	28,956			
↕	PZS S	P6978	29,209			
↕	PZS S	P6979	29,756			
↕	k	P6980	30,990			
↕		PŘBL	31,050			
↕	k	P6981	31,224			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	31,320			
↕	PZS S	P6982	31,424			
		BL	31,451			
		Vypněte čistící zař.	31,705			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Skalice nad Svitavou	194,184		VZ kol.: 5,3a,3,1,2,4a,4,6,8,10\$31,848 ≡ 193,639 (TTP 326A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)Konec trati: **Skalice nad Svitavou** (km 194,184)Platí pro úsek: **Chornice - Skalice nad Svitavou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Rozhodný spád ve směru Skalice nad Svitavou - Chornice: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice); **Nevybaveno** (Biskupice u Jev. z - Boskovice); **GSM-R** (Boskovice - Skalice nad Svitavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Chornice - Skalice nad Svitavou); **GSM** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Skalice nad Svitavou Zapněte čisticí zař.	194,184 31,705			
↕	PZS S	P6982	31,424			4/XI-XII
↕		Konec GSM-R	31,320			
↕	k	P6981	31,224			
↕	k	P6980	30,990			
↕	PZS S	P6979	29,756			
↕	PZS S	P6978	29,209			
↕	k	P6977	28,956			
↕		PřS	28,150			
		S	27,750			
	PZS Z	P6975	27,471			
		Vypněte čisticí zař.	27,453			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	Boskovice	27,378			
	PZS Z	P6974	27,028			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6973	25,928			18/XI
↕	PZS S	P6972	24,713			
↕	k	P6971	24,211			
↕	k	P6970	23,671			
↕	k	P6969	22,555			
↕		Zapněte čisticí zař.	21,815			
↕	k	P6968	21,706			
-TEL		Knínice u Bosk. nz	21,195			
		Konec nástupiště	21,152			
↕	PZS S	P6967	21,131			
↕	PZS S	P6966	20,719			
↕	k	P6965	20,349			
↕		Vypněte čisticí zař.	20,001			
↕	k	P6964	19,937			
↕	k	P6963	19,689			
↕		PřS	19,447			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	S	19,043			15/IV-V
	PZS S	Šebetov	18,565			
		P6961	18,319			
		Zapněte čisticí zař.	18,310			
↕	k	P6960	17,853			
↕		Vypněte čisticí zař.	17,575			
↕	k	P6959	16,902			
↕	k	P6958	16,217			
↕	k	P6957	15,307			
↕		Cetkovice z	14,607			
↕		Konec nástupiště	14,561			
↕	k	P6956	14,552			
↕	k	P6955	13,563			
↕	k	P6954	12,912			
↕	k	P6953	12,688			
↕	k	P6952	12,293			
↕		PřS	11,881			
↕		Zapněte čisticí zař.	11,855			
↕	k	P6951	11,666			
-TEL		S	11,473			
	PZS S	Vypněte čisticí zař.	11,150			
		P6950	11,234			
	k	Velké Opatovice	10,897			
		P6949	10,340			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6948	9,894			9/II
↕	k	P6947	9,565			
↕		Zapněte čisticí zař.	8,820			
↕	PZS S	P6946	8,225			
↕		Vypněte čisticí zař.	7,590			
↕		Zapněte čisticí zař.	6,901			
↕	k	P6945	6,881			
↕	PřSk		6,780			
↕	k	P6944	6,471			
↕	Sk		6,380			
↕	PZS S	P6943	6,120			
-TEL		Jevíčko nz	6,055			
		Konec nástupiště	5,945			
↕		Vypněte čisticí zař.	5,495			
↕	k	P6942	5,061			
↕	k	P6941	4,282			
↕		Biskupice u Jev. z	3,627			
↕	k	P6940	3,596			
↕		Zapněte čisticí zař.	3,150			
↕		Vypněte čisticí zař.	1,910			
↕		Přep. kanál. sk. S54	1,910			
↕	k	P6938	1,870			
↕	PřJL		1,210			
	JL		0,807			
-TEL	PZS S	P6937	0,750			
		Chornice	40,519			
		Konec nástupiště	3,590			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)Konec trati: **Skalice nad Svitavou** (km 194,184)Platí pro úsek: **Chornice - Skalice nad Svitavou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Rozhodný spád ve směru Chornice - Skalice nad Svitavou: **21 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice); **Nevybaveno** (Biskupice u Jev. z - Boskovice); **GSM-R** (Boskovice - Skalice nad Svitavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Chornice - Skalice nad Svitavou); **GSM** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Chornice	40,519 40,631	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P6938	1,870			
↓		Zapněte čisticí zař.	1,910			
↑	PZS S	P6939	2,457			
↓		Vypněte čisticí zař.	3,150			
↑	k	P6940	3,596			
↓		Biskupice u Jev. z	3,627			
↑		Konec nástupiště	3,665			
↓	k	P6941	4,282			
↑		PřLk	4,960			
↓	k	P6942	5,061			
↑	Lk		5,362			
↓		Zapněte čisticí zař.	5,495			
↑			5,610	(40)		
↓		Konec nástupiště	6,035			
-TEL		Jevíčko nz	6,055			
↑	PZS S	P6943	6,120			
↓			6,130	(50)	přev	
↑	k	P6944	6,471			
↓	k	P6945	6,881			
↑		Vypněte čisticí zař.	6,901			
↓		Zapněte čisticí zař.	7,590			
↑	PZS S	P6946	8,225			
↓		Vypněte čisticí zař.	8,820			
↑	k	P6947	9,565			
↓	k	P6948	9,894			
↑		PřL	9,910			
	L		10,310			
	k	P6949	10,340			
			10,600	(40)	v bez z	
-TEL		Velké Opatovice	10,897			
		Zapněte čisticí zař.	11,150			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑ ↓			11,512	()	přej	6/X
↑ ↓	k	P6951	11,666			
↑ ↓			11,678	()	přev	
↑ ↓			11,750	()		
↑ ↓		Vypněte čisticí zař.	11,855			
↑ ↓	k	P6952	12,293			
↑ ↓	k	P6953	12,688			
↑ ↓	k	P6954	12,912			
↑ ↓	k	P6955	13,563			
↑ ↓	k	P6956	14,552			
↑ ↓		Cetkovice z	14,607			
↑ ↓		Konec nástupiště	14,651			
↑ ↓	k	P6957	15,307			
↑ ↓	k	P6958	16,217			
↑ ↓	k	P6959	16,902			
↑ ↓		Zapněte čisticí zař.	17,575			
↑ ↓	PřL		17,779			
↑ ↓	k	P6960	17,853			
		L	18,181			
		Vypněte čisticí zař.	18,310			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	Šebetov	18,565			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6963	19,689			
↕	k	P6964	19,937			
↕		Zapněte čisticí zař.	20,001			
↕			20,290	()	přej	
↕	k	P6965	20,349			
↕			20,355	()		
↕	PZS S	P6966	20,719			
↕			21,124	()	zv	
↕	PZS S	P6967	21,131			
-TEL		Knínice u Bosk. nz	21,195			
		Konec nástupiště	21,236			
			21,255	()		
↕			21,500	()	přej	
↕	k	P6968	21,706			
↕			21,710	()		
↕		Vypněte čisticí zař.	21,815			
↕	k	P6969	22,555			
↕	k	P6970	23,671			
↕			24,066	()	přej	
↕	k	P6971	24,211			
↕			24,218	()		
↕	PZS S	P6972	24,713			
↕	k	P6973	25,928			
↕		PřL	26,402			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	L	26,802			
		Boskovice	27,378			
		Zapněte čisticí zař.	27,453			
↕	PZS Z	P6976	27,923			
↕	k	P6977	28,956			
↕	PZS S	P6978	29,209			
↕	PZS S	P6979	29,756			
↕	k	P6980	30,990			
↕		PřBL	31,050			
↕	k	P6981	31,224			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	31,320			
↕			31,375	()	přev	
↕	PZS S	P6982	31,424			
		BL	31,451			
		Vypněte čisticí zař.	31,705			

19/X-XI

21/II-III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Skalice nad Svitavou	194,184		VZ kol.: 5,3a,3,1,2,4a,4,6,8,10\$31,848 ≡ 193,639 (TTP 326A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)Konec trati: **Skalice nad Svitavou** (km 194,184)Platí pro úsek: **Chornice - Skalice nad Svitavou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Rozhodný spád ve směru Skalice nad Svitavou - Chornice: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice); **Nevybaveno** (Biskupice u Jev. z - Boskovice); **GSM-R** (Boskovice - Skalice nad Svitavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Chornice - Skalice nad Svitavou); **GSM** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Skalice nad Svitavou	194,184			
		Zapněte čistící zař.	31,772 31,705	()	přev	
↑	PZS S	P6982	31,424			
↓			31,375	()		
↑		Konec GSM-R	31,320			
↓	k	P6981	31,224			
↑	k	P6980	30,990			
↓	PZS S	P6979	29,756			
↑	PZS S	P6978	29,209			
↓	k	P6977	28,956			
↑		PřS	28,150			
		S	27,750			
	PZS Z	P6975	27,471			
		Vypněte čistící zař.	27,453			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	Boskovice	27,378			
	PZS Z	P6974	27,028			

4/X-XII

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓	k	P6973	25,928			
↑↓	PZS S	P6972	24,713			
↑↓			24,356	()	přej	
↑↓	k	P6971	24,211			
↑↓			24,207	()		
↑↓			23,760	()	přej	
↑↓	k	P6970	23,671			
↑↓			23,665	()		
↑↓	k	P6969	22,555			
↑↓			21,888	()	přej	
↑↓		Zapněte čisticí zař.	21,815			
↑↓	k	P6968	21,706			
↑↓			21,701	()		
↑↓			21,340	()	zv	
↑↓			21,280	()		
-TEL		Knínice u Bosk. nz	21,195			
		Konec nástupiště	21,152			
↑↓	PZS S	P6967	21,131			
↑↓	PZS S	P6966	20,719			
↑↓			20,438	()	přej	
↑↓	k	P6965	20,349			
↑↓			20,340	()		
↑↓		Vypněte čisticí zař.	20,001			
↑↓	k	P6964	19,937			
↑↓	k	P6963	19,689			
↑↓		PřS	19,447			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	Šebetov	19,043			
	PZS S	P6961	18,319			
		Zapněte čisticí zař.	18,310			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓	k	P6960	17,853			
↑↓		Vypněte čisticí zař.	17,575			
↑↓	k	P6959	16,902			
↑↓			16,333	()	přej	
↑↓	k	P6958	16,217			
↑↓			16,210	()		
↑↓	k	P6957	15,307			
↑↓		Cetkovice z	14,607			
↑↓		Konec nástupiště	14,561			
↑↓	k	P6956	14,552			
↑↓	k	P6955	13,563			
↑↓			12,925	()	přej	
↑↓	k	P6954	12,912			
↑↓	k	P6953	12,688			
↑↓			12,669	()		
↑↓	k	P6952	12,293			
↑↓		PŘS	11,881			
↑↓		Zapněte čisticí zař.	11,855			
↑↓			11,750	()	v bez z, přev, přej	
↑↓	k	P6951	11,666			
		S	11,473			
		Vypněte čisticí zař.	11,150			
	PZS S	P6950	11,234			
		Velké Opatovice	10,897			
			10,645	(40)		
	k	P6949	10,340			
			10,330	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6948	9,894			
↕	k	P6947	9,565			
↕		Zapněte čisticí zař.	8,820			
↕	PZS S	P6946	8,225			
↕		Vypněte čisticí zař.	7,590			
↕		Zapněte čisticí zař.	6,901			
↕	k	P6945	6,881			
↕	PřSk		6,780			
↕	k	P6944	6,471			
↕	Sk		6,380			
↕			6,130	(40)		
↕	PZS S	P6943	6,120			
-TEL		Jevíčko nz	6,055			
		Konec nástupiště	5,945			
↕			5,610	(50)		
↕		Vypněte čisticí zař.	5,495			
↕	k	P6942	5,061			
↕	k	P6941	4,282			
↕		Biskupice u Jev. z	3,627			
↕	k	P6940	3,596			
↕		Zapněte čisticí zař.	3,150			
↕		Vypněte čisticí zař.	1,910			
↕		Přep. kanál. sk. S54	1,910			
↕	k	P6938	1,870			
↕	PřJL		1,210			
	JL		0,807			
-TEL	PZS S	P6937	0,750			
		Chornice	40,519			
		Konec nástupiště	3,590			

9/11

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)Konec trati: **Skalice nad Svitavou** (km 194,184)Platí pro úsek: **Chornice - Skalice nad Svitavou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Rozhodný spád ve směru Chornice - Skalice nad Svitavou: **21 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice); **Nevybaveno** (Biskupice u Jev. z - Boskovice); **GSM-R** (Boskovice - Skalice nad Svitavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Chornice - Skalice nad Svitavou); **GSM** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Chornice	40,519 40,631	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6938	1,870	(40)	přev	0/VI-VII
↕	PZS S	Zapněte čisticí zař.	1,910			
↕		P6939	2,457			
↕	k	Vypněte čisticí zař.	3,150			
↕		P6940	3,596			
↕	k	Biskupice u Jev. z	3,627			
↕		Konec nástupiště	3,665			
↕	k	P6941	4,282			
↕		PřLk	4,960			
↕	k	P6942	5,061			
↕		Lk	5,362			
↕		Zapněte čisticí zař.	5,495			
↕			5,610			
↕		Konec nástupiště	6,035			
↕		Jevíčko nz	6,055			
-TEL	PZS S	P6943	6,120	(50)		
↕			6,130			
↕	k	P6944	6,471			
↕		P6945	6,881			
↕		Vypněte čisticí zař.	6,901			
↕		Zapněte čisticí zař.	7,590			
↕	PZS S	P6946	8,225			
↕		Vypněte čisticí zař.	8,820			
↕	k	P6947	9,565			
↕	k	P6948	9,894			
↕		PřL	9,910			
-TEL	k	L	10,310	(40)	v bez z	
		P6949	10,340			
			10,600			
		Velké Opatovice	10,897			
		Zapněte čisticí zař.	11,150			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6951	11,666			6/X
↕		Vypněte čisticí zař.	11,855			
↕	k	P6952	12,293			
↕	k	P6953	12,688			
↕	k	P6954	12,912			
↕	k	P6955	13,563			
↕	k	P6956	14,552			
↕		Cetkovice z	14,607			
↕		Konec nástupiště	14,651			
↕	k	P6957	15,307			
↕	k	P6958	16,217			
↕	k	P6959	16,902			
↕		Zapněte čisticí zař.	17,575			
↕	PŘL		17,779			
↕	k	P6960	17,853			
	L		18,181			19/X-XI
		Vypněte čisticí zař.	18,310			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	Šebetov	18,565			
↕	k	P6963	19,689			
↕	k	P6964	19,937			
↕		Zapněte čisticí zař.	20,001			
↕	k	P6965	20,349			
↕	PZS S	P6966	20,719			
↕	PZS S	P6967	21,131			
-TEL		Krínice u Bosk. nz	21,195			
		Konec nástupiště	21,236			
↕	k	P6968	21,706			
↕		Vypněte čisticí zař.	21,815			
↕	k	P6969	22,555			
↕	k	P6970	23,671			
↕	k	P6971	24,211			
↕	PZS S	P6972	24,713			
↕	k	P6973	25,928			
↕	PŘL		26,402			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	L	26,802			
		Boskovice	27,378			
		Zapněte čisticí zař.	27,453			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P6976	27,923			21./I-III
↕	k	P6977	28,956			
↕	PZS S	P6978	29,209			
↕	PZS S	P6979	29,756			
↕	k	P6980	30,990			
↕		PŘBL	31,050			
↕	k	P6981	31,224			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	31,320			
↕	PZS S	P6982	31,424			
		BL	31,451			
		Vypněte čistící zař.	31,705			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Skalice nad Svitavou	194,184		VZ kol.: 5,3a,3,1,2,4a,4,6,8,10\$31,848 ≡ 193,639 (TTP 326A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)Konec trati: **Skalice nad Svitavou** (km 194,184)Platí pro úsek: **Chornice - Skalice nad Svitavou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Rozhodný spád ve směru Skalice nad Svitavou - Chornice: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice); **Nevybaveno** (Biskupice u Jev. z - Boskovice); **GSM-R** (Boskovice - Skalice nad Svitavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Skalice nad Svitavou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Chornice - Skalice nad Svitavou); **GSM** (Chornice - Skalice nad Svitavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Skalice nad Svitavou Zapněte čisticí zař.	194,184 31,705			
↕	PZS S	P6982	31,424			4/XI-XII
↕		Konec GSM-R	31,320			
↕	k	P6981	31,224			
↕	k	P6980	30,990			
↕	PZS S	P6979	29,756			
↕	PZS S	P6978	29,209			
↕	k	P6977	28,956			
↕		PřS	28,150			
		S	27,750			
	PZS Z	P6975	27,471			
		Vypněte čisticí zař.	27,453			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	Boskovice	27,378			
	PZS Z	P6974	27,028			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6973	25,928			18/XI
↕	PZS S	P6972	24,713			
↕	k	P6971	24,211			
↕	k	P6970	23,671			
↕	k	P6969	22,555			
↕		Zapněte čisticí zař.	21,815			
↕	k	P6968	21,706			
-TEL		Knínice u Bosk. nz	21,195			
		Konec nástupiště	21,152			
↕	PZS S	P6967	21,131			
↕	PZS S	P6966	20,719			
↕	k	P6965	20,349			
↕		Vypněte čisticí zař.	20,001			
↕	k	P6964	19,937			
↕	k	P6963	19,689			
↕		PřS	19,447			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	S	19,043			15/IV-V
	PZS S	Šebetov	18,565			
		P6961	18,319			
		Zapněte čisticí zař.	18,310			
↕	k	P6960	17,853			
↕		Vypněte čisticí zař.	17,575			
↕	k	P6959	16,902			
↕	k	P6958	16,217			
↕	k	P6957	15,307			
↕		Cetkovice z	14,607			
↕		Konec nástupiště	14,561			
↕	k	P6956	14,552			
↕	k	P6955	13,563			
↕	k	P6954	12,912			
↕	k	P6953	12,688			
↕	k	P6952	12,293			
↕		PřS	11,881			
↕		Zapněte čisticí zař.	11,855			
↕	k	P6951	11,666			
-TEL		S	11,473			(40)
	PZS S	Vypněte čisticí zař.	11,150			
		P6950	11,234			
		Velké Opatovice	10,897			
	k	P6949	10,340			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /lř.
1	2	3	4	5	6	7
			10,330	(50)		
↕	k	P6948	9,894			
↕	k	P6947	9,565			
↕		Zapněte čisticí zař.	8,820			
↕	PZS S	P6946	8,225			
↕		Vypněte čisticí zař.	7,590			
↕		Zapněte čisticí zař.	6,901			
↕	k	P6945	6,881			
↕	PřSk		6,780			
↕	k	P6944	6,471			
↕	Sk		6,380			
↕			6,130	(40)		
↕	PZS S	P6943	6,120			
-TEL		Jevíčko nz	6,055			
		Konec nástupiště	5,945			
↕			5,610	(50)		
↕		Vypněte čisticí zař.	5,495			
↕	k	P6942	5,061			
↕	k	P6941	4,282			
↕		Biskupice u Jev. z	3,627			
↕	k	P6940	3,596			
↕		Zapněte čisticí zař.	3,150			
↕		Vypněte čisticí zař.	1,910			
↕		Přep. kanál. sk. S54	1,910			
↕	k	P6938	1,870			
↕	PřJL		1,210			
	JL		0,807			
-TEL	PZS S	P6937	0,750			
		Chornice	40,519			
		Konec nástupiště	3,590			