

8b. POKYNY PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ VOZŮ ELEKTRICKOU ENERGIÍ		
Začátek trati:	Břeclav st.hr.	<i>(km 77,992)</i>
Konec trati:	Břeclav	<i>(km 83,124)</i>
Platí pro úsek:	Břeclav st.hr. - Břeclav os.n.	
AC 16 2/3 Hz		
ZAKÁZÁNO v celé trati		
AC 22 Hz		
ZAKÁZÁNO v celé trati		
AC 50 Hz		
ZAKÁZÁNO v celé trati		
DC		
ZAKÁZÁNO v celé trati		