

## 7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati: Týniště nad Orlicí (km 23,643)

Konec trati: Meziměstí st.hr. (km 92,774)

Platí pro úsek: Týniště nad Orlicí - Meziměstí st.hr.

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>P4023</b> Týniště nad Orlicí	24,272	PZS 3ZNI	Místní	Týniště nad Orlicí DK	návěst ↓ ↑, 24,272 ≡ 49,172 (TTP 513A)
<b>P5080</b>	27,806	k	Účelová		
<b>P5081</b>	31,304	PZS 3ZNI	III/29834	Bolehošť DK	návěst ↓ ↑
<b>Bolehošť</b>					
<b>P5082</b> Vypněte čistící zař.	33,342	k	Místní		směr ↑
Zapněte čistící zař.	33,710				směr ↓
<b>P5083</b>	34,771	PZS 3SBI	III/29837	Bolehošť DK	
Očelice z					
Zapněte čistící zař.	35,845				směr ↑
Vypněte čistící zař.	35,845				směr ↓
<b>P5084</b>	37,423	k	Místní		
<b>P5085</b>	37,955	PZS 3SBI	III/30816	Opočno pod Orli.h. DK	návěst ↓ ↑
<b>P5086</b>	38,468	k	Účelová		
<b>P5087</b> Opočno pod Orli.h.	38,998	PZM 2	III/30815	Opočno pod Orli.h. DK	návěst ↓ ↑
<b>P5088</b>	40,676	PZS 3ZBI	III/30426	Opočno pod Orli.h. DK	návěst ↓ ↑
Pohoří z					
<b>P5089</b>	43,046	PZS 3ZBI	II/308	Náchod DK	
Bohuslav.n.M.zast. z					
<b>P5091</b>	44,774	PZS 3ZBI	Místní	Náchod DK	návěst ↓ ↑
<b>Bohuslavice n. Met.</b>					
<b>P5092</b>	46,166	PZS 3ZBI	III/30820	Náchod DK	
Černčice z					
<b>P5093</b>	46,989	PZS 3SBI	Účelová	Náchod DK	
<b>Nové Město n. Metují</b>					
<b>P5095</b>	52,532	PZS 3SBI	Účelová	Náchod DK	
<b>P5096</b>	53,112	PZS 3SBI	Účelová	Náchod DK	návěst ↓ ↑
<b>Václavice</b>					
Km 56,200					
Km 56,600					
<b>P5097</b>	57,013	PZS 3SBI	Místní	Náchod DK	
AHr Branka					
Náchod zastávka z					

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>P5098</b> <b>Náchod</b>	60,029	PZS 3ZBI	Místní	Náchod DK	návěst ↓↑
Náchod-Béloves z					
<b>P5099</b>	61,535	PZS 3ZBI	III/30414	Náchod DK	návěst ↓↑
<b>P5100</b>	62,007	PZS 3ZBI	Místní	Náchod DK	návěst ↓↑
Náchod-Malé Poříčí z					
<b>P5101</b>	63,691	PZS 3SBI	Místní	Náchod DK	
AHr Malé Poříčí					
<b>P5102</b>	65,553	PZS 3ZBI	Účelová	Náchod DK	návěst ↓↑
<b>P5103</b>	66,217	PZS 3ZBI	Místní	Náchod DK	návěst ↓↑
Velké Poříčí z					
<b>P5104</b>	66,811	PZS 3SBI	Místní	Náchod DK	návěst ↓↑
<b>Hronov</b>					
<b>P5105</b>	67,540	PZS 3ZBI	Místní	Hronov DK	návěst ↓↑
<b>P5106</b>	67,892	PZS 3ZBI	III/3034	Hronov DK	návěst ↓↑
<b>P5107</b>	68,264	PZS 3ZBI	II/567	Hronov DK	návěst ↓↑
<b>P5108</b>	68,708	PZS 3ZBI	Místní	Hronov DK	návěst ↓↑
<b>P5109</b>	69,057	PZS 3SBI	Místní	Police nad Metují DK	
<b>P5110</b>	69,508	PZS 3ZBI	III/30313	Police nad Metují DK	
Hronov zast. z					
<b>P5111</b>	69,871	PZS 3SBI	Účelová	Police nad Metují DK	
<b>P5112</b>	70,436	PZS 3SBI	Účelová	Police nad Metují DK	
<b>P5113</b>	71,200	PZS 3SNI	Účelová	Police nad Metují DK	
<b>P5114</b>	72,019	PZM 2	Účelová		na požádání TO Náchod
<b>P5115</b>	72,445	PZS 3SNI	III/30318	Police nad Metují DK	návěst ↓↑
<b>Police nad Metují</b>					
Žďár nad Metují z					
<b>P5117</b>	75,741	PZS 3ZBI	III/30122	Police nad Metují DK	
<b>P5118</b>	77,597	PZM 2	Účelová		zábrany, na požádání TO Meziměstí
<b>Česká Metuje nz</b>					
<b>P5119</b>	79,384	k	Místní		Přechod pro pěší
Dědov z					
<b>Teplice nad Metují</b>					
<b>P5120</b>	83,393	k	Účelová		
<b>P5121</b>	84,201	PZS 3SBI	Účelová	Teplice nad Metují DK	

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>P5122</b>	84,547	PZS 3ZBI	III/3023	Teplíce nad Metují DK	
Km 85,300					
Bohdašín z					
Vypněte čisticí zař.	85,667				směr ↑
Zapněte čisticí zař.	85,667				směr ↓
Km 85,867					
<b>P5123</b>	86,773	PZS 3SBI	III/30323	Meziměstí DK	
Březová u Broumova z					
<b>P5124</b>	87,534	PZS 3SBI	Místní	Meziměstí DK	
Zapněte čisticí zař.	88,595				směr ↑
Vypněte čisticí zař.	88,595				směr ↓
Meziměstí výh.č. 1					
<b>P5125</b>	90,358	k	Účelová		
<b>P5126</b>	90,506	k	Účelová		
<b>Meziměstí</b>					
<b>P5127</b>	90,986	PZS 3ZNI	III/3021	Meziměstí DK	návěst ↓↑
<b>P5128</b>	92,118	PZS 3SBI	II/302	Meziměstí DK	
<b>P5129</b>	92,659	k	Účelová		
Meziměstí st.hr.					

## 7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati: **Týniště nad Orlicí** (km 23,643)

Konec trati: **Meziměstí st.hr.** (km 92,774)

Platí pro úsek: **Meziměstí výh.č. 1 - Meziměstí**

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Meziměstí výh.č. 1					
Meziměstí kol.č. 92					
<b>Meziměstí P5127</b>	90,986	PZS 3ZNI	III/3021	Meziměstí DK	návěst ↓↑