

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Tanvald** (km 27,390)Konec trati: **Harrachov st.hr.** (km 40,111)Platí pro úsek: **Tanvald - Harrachov st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Tanvald - Harrachov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Tanvald - Harrachov st.hr.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Tanvald - Kořenov)**60 km/h** (Kořenov - Harrachov st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **ČD (SŽDC) D40, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Tanvald: Tanvald (mimo) - Harrachov st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63 (Tanvald); SRV - 01 (Desná - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Tanvald - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Tanvald - Harrachov st.hr.); VOS - S12 (Tanvald - Harrachov st.hr.)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	<b>Tanvald</b>	<b>27,390</b>			-š 55,1
			27,553	<b>40</b>	viz tabulka 03a	
	PZS S	P5545	27,642			
↕		Přep. kanál. sk. S01	27,975			
↕	k	P5546	27,985			
		Hranice dopravní	28,558			
			28,566	<b>10</b>	přej	
	k	P5547	28,651			
			28,660	<b>40 L</b>		
-D3	D3	<b>Desná</b>	<b>28,822</b>			-š 34,5
↕	kd	P5548	29,107			
↕	kd	P5549	29,325			
↕			29,700	<b>30</b>	přev	
↕		<b>vl. v km 29,785</b>	<b>29,785</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕		<b>Desná-Riedl.vila z</b> Konec nástupiště	<b>29,901</b> 29,900 29,932	<b>40</b>		
-D3	D3	Hranice dopravný <b>Dolní Polubný</b>	30,365 <b>30,636</b>			-\$ 7 58,0
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k	P5550 <b>Desná-Pustinská z</b> Konec nástupiště <b>Kořenov zastávka z</b> Konec nástupiště	31,049 <b>31,624</b> 31,647 <b>32,580</b> 32,620 33,950	<b>20</b>	přej	
-D3	D3	Hranice dopravný P5551 <b>Kořenov</b>	34,052 34,067 34,077 <b>34,257</b>	<b>40 L</b>		-\$ 7 48,0
			34,790	<b>50</b>	přev	0/XIV
↕  ↕			36,145  37,371	<b>55</b>  <b>50</b>	  přev	0/XIV 0/XIV
		Hranice dopravný	38,715			0/XIV
			38,715	<b>40</b>	přev	0/XIV
			38,890	<b>10</b>	přej	
			38,920	<b>35 L</b>	přev	
-D3	D3	<b>Harrachov</b>	38,924 <b>38,940</b>	<b>35 L</b>	přev	-\$ 7 22,1
			39,197	<b>50</b>	přev	
↕		<b>Harrachov st.hr.</b>	<b>40,111</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Tanvald** (km 27,390)Konec trati: **Harrachov st.hr.** (km 40,111)Platí pro úsek: **Tanvald - Harrachov st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Tanvald - Harrachov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Harrachov st.hr. - Tanvald: **57 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Tanvald - Kořenov)**60 km/h** (Kořenov - Harrachov st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **ČD (SŽDC) D40, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Tanvald: Tanvald (mimo) - Harrachov st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63 (Tanvald); SRV - 01 (Desná - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Tanvald - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Tanvald - Harrachov st.hr.); VOS - S12 (Tanvald - Harrachov st.hr.)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Harrachov st.hr.</b>	<b>40,111</b>			
		Hranice dopravní	39,218			23/III
			39,197	<b>35</b>	přev	23/III
			38,940	<b>10</b>	přej	
-D3	D3	<b>Harrachov</b>	<b>38,940</b>			-\$\nearrow\$ 22,1
			38,913	<b>40 L</b>	přev	
			38,910	<b>35 L</b>	přev	
			38,890	<b>40 L</b>	přev	
			38,715	<b>50</b>	přev	24/III
↕			37,371	<b>55</b>		24/III
↕			36,145	<b>50</b>	přev	24/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Hranice dopravní	34,828			24/III 24/III -57 48,0
			34,790	40		
		Kořenov	34,257			
			34,180	20	přej viz tabulka 03a	
			34,061	40 L		
	k	P5551	34,067			
↕	k	Kořenov zastávka z	32,580			
↕		Konec nástupiště	32,550			
↕		Desná-Pustinská z	31,624			
↕		Konec nástupiště	31,587			
↕		P5550	31,049			
-D3	D3	Hranice dopravní	30,865			-57 58,0
		Dolní Polubný	30,636			
↕	kd kd	Desná-Riedl.vila z	30,005	30	přev	
↕		Konec nástupiště	29,901			
↕		vl. v km 29,785	29,897			
↕			29,785	40		
↕			29,700			
↕		P5549	29,325			
↕		P5548	29,107			
-D3	D3	Hranice dopravní	29,082			-57 34,5
		Desná	28,822			
			28,660	40 L		
	k	P5547	28,651			
↕	k	PřS	28,294			
↕		Přep. kanál. sk. X63	28,226			
↕		P5546	27,985			
	PZS S	S	27,892			
		P5545	27,642			
			28,864	30 L	přej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	<b>Tanvald</b>	27,538 <b>27,390</b>	<b>50</b>		<b>-55,1</b>

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Tanvald** (km 27,390)Konec trati: **Harrachov st.hr.** (km 40,111)Platí pro úsek: **Tanvald - Harrachov st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Tanvald - Harrachov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Tanvald - Harrachov st.hr.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Tanvald - Kořenov)**60 km/h** (Kořenov - Harrachov st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **ČD (SŽDC) D40, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Tanvald: Tanvald (mimo) - Harrachov st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63 (Tanvald); SRV - 01 (Desná - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Tanvald - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Tanvald - Harrachov st.hr.); VOS - S12 (Tanvald - Harrachov st.hr.)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	<b>Tanvald</b>	<b>27,390</b>			-š7 55,1
	PZS S	P5545	27,642			
↕ ↕	k	Přep. kanál. sk. S01 P5546	27,975 27,985			
	k	Hranice dopravní P5547	28,558 28,651			-š7 34,5
-D3	D3	<b>Desná</b>	<b>28,822</b>			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	kd kd	P5548 P5549	29,107 29,325			
		<b>vl. v km 29,785</b>	<b>29,785</b>			
		<b>Desná-Riedl.vila z</b>	<b>29,901</b>			
		Konec nástupiště	29,932			
		Hranice dopravní	30,365			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Dolní Polubný</b>	<b>30,636</b>			-57 58,0
↕	k	P5550	31,049			
↕		<b>Desná-Pustinská z</b>	<b>31,624</b>			
↕		Konec nástupiště	31,647			
↕		<b>Kořenov zastávka z</b>	<b>32,580</b>			
↕		Konec nástupiště	32,620			
-D3	k	Hranice dopravní P5551	34,052 34,067			-57 48,0
D3		<b>Kořenov</b>	<b>34,257</b>			0/XIV
		Hranice dopravní	38,715			-57 22,1
-D3	D3	<b>Harrachov</b>	<b>38,940</b>			
↕		<b>Harrachov st.hr.</b>	<b>40,111</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Tanvald** (km 27,390)Konec trati: **Harrachov st.hr.** (km 40,111)Platí pro úsek: **Tanvald - Harrachov st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Tanvald - Harrachov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Harrachov st.hr. - Tanvald: **57 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Tanvald - Kořenov)**60 km/h** (Kořenov - Harrachov st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **ČD (SŽDC) D40, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Tanvald: Tanvald (mimo) - Harrachov st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63 (Tanvald); SRV - 01 (Desná - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Tanvald - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Tanvald - Harrachov st.hr.); VOS - S12 (Tanvald - Harrachov st.hr.)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Harrachov st.hr.</b>	<b>40,111</b>			
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Harrachov</b>	39,218 <b>38,940</b>			23/III -\$\nearrow\$ 22,1
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Kořenov</b>	34,828 <b>34,257</b>			24/III -\$\nearrow\$ 48,0
	k	P5551	34,067			
↕		<b>Kořenov zastávka z</b>	<b>32,580</b>			
↕		Konec nástupiště	32,550			
↕		<b>Desná-Pustinská z</b>	<b>31,624</b>			
↕		Konec nástupiště	31,587			
↕	k	P5550	31,049			
		Hranice dopravní	30,865			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Dolní Polubný</b>	<b>30,636</b>			-\$ 58,0
↕		<b>Desná-Riedl.vila z</b>	<b>29,901</b>			
↕		Konec nástupiště	29,897			
↕		<b>vl. v km 29,785</b>	<b>29,785</b>			
↕	kd	P5549	29,325			
↕	kd	P5548	29,107			
		Hranice dopravní	29,082			
-D3	D3	<b>Desná</b>	<b>28,822</b>			-\$ 34,5
	k	P5547	28,651			
↕		PřS	28,294			
↕		Přep. kanál. sk. X63	28,226			
↕	k	P5546	27,985			
		S	27,892			
	PZS S	P5545	27,642			
-D3	SD(D3)	<b>Tanvald</b>	<b>27,390</b>			-\$ 55,1

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Tanvald** (km 27,390)Konec trati: **Harrachov st.hr.** (km 40,111)Platí pro úsek: **Tanvald - Harrachov st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Tanvald - Harrachov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Tanvald - Harrachov st.hr.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Tanvald - Kořenov)**60 km/h** (Kořenov - Harrachov st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **ČD (SŽDC) D40, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Tanvald: Tanvald (mimo) - Harrachov st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63 (Tanvald); SRV - 01 (Desná - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Tanvald - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Tanvald - Harrachov st.hr.); VOS - S12 (Tanvald - Harrachov st.hr.)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	<b>Tanvald</b>	<b>27,390</b>			-š7 55,1
	PZS S	P5545	27,642			
↕ ↕	k	Přep. kanál. sk. S01 P5546	27,975 27,985			
	k	Hranice dopravní P5547	28,558 28,651			-š7 34,5
-D3	D3	<b>Desná</b>	<b>28,822</b>			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	kd kd	P5548 P5549 <b>vl. v km 29,785</b> <b>Desná-Riedl.vila z</b> Konec nástupiště	29,107 29,325 <b>29,785</b> <b>29,901</b> 29,932			
		Hranice dopravní	30,365			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Dolní Polubný</b>	<b>30,636</b>			-57 58,0
↕	k	P5550	31,049			
↕		<b>Desná-Pustinská z</b>	<b>31,624</b>			
↕		Konec nástupiště	31,647			
↕		<b>Kořenov zastávka z</b>	<b>32,580</b>			
↕		Konec nástupiště	32,620			
-D3	k	Hranice dopravní P5551	34,052 34,067			-57 48,0
-D3	D3	<b>Kořenov</b>	<b>34,257</b>			0/XIV
		Hranice dopravní	38,715			-57 22,1
-D3	D3	<b>Harrachov</b>	<b>38,940</b>			
↕		<b>Harrachov st.hr.</b>	<b>40,111</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Tanvald** (km 27,390)Konec trati: **Harrachov st.hr.** (km 40,111)Platí pro úsek: **Tanvald - Harrachov st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Tanvald - Harrachov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Harrachov st.hr. - Tanvald: **57 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Tanvald - Kořenov)**60 km/h** (Kořenov - Harrachov st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **ČD (SŽDC) D40, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Tanvald: Tanvald (mimo) - Harrachov st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63 (Tanvald); SRV - 01 (Desná - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Tanvald - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Tanvald - Harrachov st.hr.); VOS - S12 (Tanvald - Harrachov st.hr.)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Harrachov st.hr.</b>	<b>40,111</b>			
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Harrachov</b>	39,218 <b>38,940</b>			23/III -\$7 22,1
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Kořenov</b>	34,828 <b>34,257</b>			24/III -\$7 48,0
	k	P5551	34,067			
↕		<b>Kořenov zastávka z</b>	<b>32,580</b>			
↕		Konec nástupiště	32,550			
↕		<b>Desná-Pustinská z</b>	<b>31,624</b>			
↕		Konec nástupiště	31,587			
↕	k	P5550	31,049			
		Hranice dopravní	30,865			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Dolní Polubný</b>	<b>30,636</b>			-š 58,0
↕		<b>Desná-Riedl.vila z</b>	<b>29,901</b>			
↕		Konec nástupiště	29,897			
↕		<b>vl. v km 29,785</b>	<b>29,785</b>			
↕	kd	P5549	29,325			
↕	kd	P5548	29,107			
		Hranice dopravní	29,082			
-D3	D3	<b>Desná</b>	<b>28,822</b>			-š 34,5
	k	P5547	28,651			
↕		PřS	28,294			
↕		Přep. kanál. sk. X63	28,226			
↕	k	P5546	27,985			
		S	27,892			
	PZS S	P5545	27,642			
-D3	SD(D3)	<b>Tanvald</b>	<b>27,390</b>			-š 55,1

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Tanvald** (km 27,390)Konec trati: **Harrachov st.hr.** (km 40,111)Platí pro úsek: **Tanvald - Harrachov st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Tanvald - Harrachov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Tanvald - Harrachov st.hr.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Tanvald - Kořenov)**60 km/h** (Kořenov - Harrachov st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **ČD (SŽDC) D40, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Tanvald: Tanvald (mimo) - Harrachov st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63 (Tanvald); SRV - 01 (Desná - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Tanvald - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Tanvald - Harrachov st.hr.); VOS - S12 (Tanvald - Harrachov st.hr.)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Tanvald	27,390		viz tabulka 03a	-S7 55,1
			27,553	(40)		
	PZS S	P5545	27,642			
↕		Přep. kanál. sk. S01	27,975	↕		
↕	k	P5546	27,985			
		Hranice dopravní	28,558		přej	
			28,566	(10)		
	k	P5547	28,651			
			28,660	(40 L)		
-D3	D3	Desná	28,822			-S7 34,5
↕	kd	P5548	29,107		přev	
↕	kd	P5549	29,325			
↕			29,700	(30)		
↕		vl. v km 29,785	29,785			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕		<b>Desná-Riedl.vila z</b>  Konec nástupiště	<b>29,901</b> 29,900 29,932	(40)		
		Hranice dopravní	30,365			
-D3	D3	<b>Dolní Polubný</b>	<b>30,636</b>			-\$ 58,0
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k	P5550 <b>Desná-Pustinská z</b> Konec nástupiště <b>Kořenov zastávka z</b> Konec nástupiště	31,049 <b>31,624</b> 31,647 <b>32,580</b> 32,620 33,950	(20)	přej	
	k	Hranice dopravní P5551	34,052 34,067 34,077	(40 L)		
-D3	D3	<b>Kořenov</b>	<b>34,257</b>			-\$ 48,0
			34,790	(50)	přev	0/XIV
↕  ↕  ↕  ↕			36,145  36,568  36,707  37,371	(60)  (55)  (55)  (50)	  přev  přev	0/XIV 0/XIV 0/XIV 0/XIV
		Hranice dopravní	38,715			0/XIV
			38,715	(40)	přev	0/XIV
			38,890 38,920 38,924	(10) (35 L) (35 L)	přej přev přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Harrachov	38,940			-57 22,1
			39,197	(50)	přev	
↕		Harrachov st.hr.	40,111			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Tanvald** (km 27,390)Konec trati: **Harrachov st.hr.** (km 40,111)Platí pro úsek: **Tanvald - Harrachov st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Tanvald - Harrachov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Harrachov st.hr. - Tanvald: **57 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Tanvald - Kořenov)**60 km/h** (Kořenov - Harrachov st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **ČD (SŽDC) D40, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Tanvald: Tanvald (mimo) - Harrachov st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63** (Tanvald); **SRV - 01** (Desná - Harrachov st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Tanvald - Harrachov st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Tanvald - Harrachov st.hr.); **VOS - S12** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Harrachov st.hr.</b>	<b>40,111</b>			
		Hranice dopravní	39,218			23/III
			39,197	(35)	přev	23/III
			38,940	(10)	přej	
-D3	D3	<b>Harrachov</b>	<b>38,940</b>			-\$ 27,2,1
			38,913	(40 L)	přev	
			38,910	(35 L)	přev	
			38,715	(50)	přev	24/III
↕			37,371	(60)		24/III
↕			36,707	(55)	přev	24/III
↕			36,568	(55)		24/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			36,145	(50)	přev	24/III
		Hranice dopravní	34,828			24/III
			34,790	(40)		24/III
-D3	D3	<b>Kořenov</b>	<b>34,257</b>			-š 48,0
			34,180	(20)	přej viz tabulka 03a	
			34,061	(40 L)		
	k	P5551	34,067			
↕		<b>Kořenov zastávka z</b>	<b>32,580</b>			
↕		Konec nástupiště	32,550			
↕		<b>Desná-Pustinská z</b>	<b>31,624</b>			
↕		Konec nástupiště	31,587			
↕	k	P5550	31,049			
		Hranice dopravní	30,865			
-D3	D3	<b>Dolní Polubný</b>	<b>30,636</b>			-š 58,0
↕			30,005	(30)	přev	
		<b>Desná-Riedl.vila z</b>	<b>29,901</b>			
		Konec nástupiště	29,897			
			29,700	(40)		
		<b>vl. v km 29,785</b>	<b>29,785</b>			
	kd	P5549	29,325			
	kd	P5548	29,107			
		Hranice dopravní	29,082			
-D3	D3	<b>Desná</b>	<b>28,822</b>			-š 34,5
	k	P5547	28,651			
↕		PřS	28,294			
↕		Přep. kanál. sk. X63	28,226			
↕	k	P5546	27,985			
		S	27,892			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S	P5545	27,642 28,864 28,640 27,538	(30 L) (40 L) (50)	přej	
-D3	SD(D3)	Tanvald	27,390			-55,1

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Tanvald** (km 27,390)Konec trati: **Harrachov st.hr.** (km 40,111)Platí pro úsek: **Tanvald - Harrachov st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Tanvald - Harrachov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Tanvald - Harrachov st.hr.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Tanvald - Kořenov)**60 km/h** (Kořenov - Harrachov st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **ČD (SŽDC) D40, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Tanvald: Tanvald (mimo) - Harrachov st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63 (Tanvald); SRV - 01 (Desná - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Tanvald - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Tanvald - Harrachov st.hr.); VOS - S12 (Tanvald - Harrachov st.hr.)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Tanvald	27,390		viz tabulka 03a	-S7 55,1
			27,553	(40)		
	PZS S	P5545	27,642			
↕		Přep. kanál. sk. S01	27,975			
↕	k	P5546	27,985			
		Hranice dopravní	28,558		přej	
			28,566	(10)		
	k	P5547	28,651			
			28,660	(40 L)		
-D3	D3	Desná	28,822			-S7 34,5
↕	kd	P5548	29,107		přev	
↕	kd	P5549	29,325			
↕			29,700			
↕		vl. v km 29,785	29,785	(30)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕		<b>Desná-Riedl.vila z</b>  Konec nástupiště	<b>29,901</b> 29,900 29,932	(40)		
		Hranice dopravní	30,365			
-D3	D3	<b>Dolní Polubný</b>	<b>30,636</b>			-\$ 58,0
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k	P5550 <b>Desná-Pustinská z</b> Konec nástupiště <b>Kořenov zastávka z</b> Konec nástupiště	31,049 <b>31,624</b> 31,647 <b>32,580</b> 32,620 33,950	(20)	přej	
	k	Hranice dopravní P5551	34,052 34,067 34,077	(40 L)		
-D3	D3	<b>Kořenov</b>	<b>34,257</b>			-\$ 48,0
			34,790	(50)	přev	0/XIV
↕  ↕  ↕  ↕			36,145  36,568  36,707  37,371	<b>60</b>  (55)  <b>60</b>  (50)	  přev  přev	0/XIV 0/XIV 0/XIV 0/XIV
		Hranice dopravní	38,715			0/XIV
			38,715	(40)	přev	0/XIV
			38,890 38,920 38,924	(10) <b>40 L</b> <b>40 L</b>	přej přev přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Harrachov	38,940			-57 22,1
			39,197	(50)	přev	
↕		Harrachov st.hr.	40,111			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Tanvald** (km 27,390)Konec trati: **Harrachov st.hr.** (km 40,111)Platí pro úsek: **Tanvald - Harrachov st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Tanvald - Harrachov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Harrachov st.hr. - Tanvald: **57 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Tanvald - Kořenov)**60 km/h** (Kořenov - Harrachov st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **ČD (SŽDC) D40, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Tanvald: Tanvald (mimo) - Harrachov st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Tanvald - Harrachov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63 (Tanvald); SRV - 01 (Desná - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Tanvald - Harrachov st.hr.)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Tanvald - Harrachov st.hr.); VOS - S12 (Tanvald - Harrachov st.hr.)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Harrachov st.hr.</b>	<b>40,111</b>			
		Hranice dopravní	39,218			23/III
			39,197	<b>40</b>	přev	23/III
			38,940	(10)	přej	-\$\nearrow\$ 22,1
-D3	D3	<b>Harrachov</b>	<b>38,940</b>			
			38,913	(40 L)	přev	
			38,910	(35 L)	přev	
			38,715	(50)	přev	24/III
↕			37,371	(60)		24/III
↕			36,707	((55))	přev	24/III
↕			36,568	<b>60</b>		24/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			36,145	(50)	přev	24/III
		Hranice dopravní	34,828			24/III
			34,790	(40)		24/III
-D3	D3	<b>Kořenov</b>	<b>34,257</b>			-š 48,0
			34,180	(20)	přej viz tabulka 03a	
	k	P5551	34,061 34,067	(40 L)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕		<b>Kořenov zastávka z</b> Konec nástupiště	<b>32,580</b> 32,550			
		<b>Desná-Pustinská z</b> Konec nástupiště	<b>31,624</b> 31,587			
	k	P5550	31,049			
		Hranice dopravní	30,865			
-D3	D3	<b>Dolní Polubný</b>	<b>30,636</b>			-š 58,0
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		<b>Desná-Riedl.vila z</b> Konec nástupiště	30,005 <b>29,901</b> 29,897 29,700	(30)  (40)	přev	
	kd	<b>vl. v km 29,785</b>	<b>29,785</b>			
	kd	P5549	29,325			
	kd	P5548	29,107			
		Hranice dopravní	29,082			
-D3	D3	<b>Desná</b>	<b>28,822</b>			-š 34,5
	k	P5547	28,651			
↕ ↕ ↕		PřS	28,294			
	k	Přep. kanál. sk. X63	28,226			
		P5546	27,985			
		S	27,892			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S	P5545	27,642 28,864 28,640 27,538	(30 L) (40 L) (50)	přej	
-D3	SD(D3)	Tanvald	27,390			-55,1