

**7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ**

Začátek trati:	<b>Smržovka</b>		<i>(km 0,000)</i>		
Konec trati:	<b>Josefův Důl</b>		<i>(km 6,776)</i>		
Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>P5537</b>	0,266	PZS 3ZBI	Místní		0,266 = 20,933 trati Liberec - Tanvald, 0,266 ≡ 20,933 (TTP 548B)
<b>Smržovka</b>					
<b>P5553</b>	2,978	PZS 3SBI	Místní		Stanoviště dohledu - Liberec DOZ
<i>OX-30</i>	2,995				↑
<b>Jiřetín p.Bukovou nz</b>					
<i>X-34</i>	3,478				↑, Neproměnný
Tanvaldský Špičák z					
<b>P5554</b>	3,647	k	Účelová		
Antonínov z					
<b>P5555</b>	6,042	k	Účelová		přechod pro pěší
<b>P5556</b>	6,210	k	Účelová		přechod pro pěší
<b>P5557</b>	6,570	k	Místní		
<b>Josefův Důl</b>					