

**4. ETCS**

Začátek trati:	České Budějovice	(km 213,388)		
Konec trati:	Benešov u Prahy	(km 134,554)		
Platí pro úsek:	Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy			
Platí pro jízdu	Oběma směry			
Platí pro kolej:	906.. staniční	(Č.Budějovice seř.n. - Č.Buděj. býv. st.4)		
	103. staniční	(Výh Nemanice II - Nemanice I-praž.zhl.)		
	1., 2. . traťovou	(Č.Budějovice os.n. - Výh Nemanice I)		
	1. . traťovou	(Výh Nemanice I - Odb Dobřejoyice)		
	1., 2. . traťovou	(Odb Dobřejoyice - Chotýčany)		
	1. . traťovou	(Chotýčany - Ševětín)		
	1., 2. . traťovou	(Ševětín - Soběslav)		
	1. . traťovou	(Soběslav - Odb Doubí u Tábora)		
	1., 2. . traťovou	(Odb Doubí u Tábora - Odb Sudoměřice)		
	1. . traťovou	(Odb Sudoměřice - Votice)		
1., 2. . traťovou	(Votice - Benešov u Prahy)			
Úseky s provozovaným ETCS:				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravna, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
Neobsazeno				

**4. ETCS**

Začátek trati:	<b>České Budějovice</b>	<i>(km 213,388)</i>
Konec trati:	<b>Benešov u Prahy</b>	<i>(km 134,554)</i>
Platí pro úsek:	<b>Č.Budějovice seř.n. - Č.Buděj. býv. st.7</b>	
Platí pro jízdu	<b>Oběma směry</b>	
Platí pro kolej:	<b>906.. staniční</b>	<i>(Č.Budějovice seř.n. - Č.Buděj. býv. st.4)</i>
	<b>103. staniční</b>	<i>(Vých Nemanice II - Nemanice I-praž.zhl.)</i>
	<b>1., 2. . traťovou</b>	<i>(Č.Budějovice os.n. - Vých Nemanice I)</i>
	<b>1. . traťovou</b>	<i>(Vých Nemanice I - Odb Dobřejovice)</i>
	<b>1., 2. . traťovou</b>	<i>(Odb Dobřejovice - Chotýčany)</i>
	<b>1. . traťovou</b>	<i>(Chotýčany - Ševětín)</i>
	<b>1., 2. . traťovou</b>	<i>(Ševětín - Soběslav)</i>
	<b>1. . traťovou</b>	<i>(Soběslav - Odb Doubí u Tábora)</i>
	<b>1., 2. . traťovou</b>	<i>(Odb Doubí u Tábora - Odb Sudoměřice)</i>
	<b>1. . traťovou</b>	<i>(Odb Sudoměřice - Votice)</i>
	<b>1., 2. . traťovou</b>	<i>(Votice - Benešov u Prahy)</i>

## Úseky s provozovaným ETCS:

Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravna, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
Neobsazeno				

**4. ETCS**

Začátek trati:	České Budějovice	(km 213,388)		
Konec trati:	Benešov u Prahy	(km 134,554)		
Platí pro úsek:	Vých Nemanice II - Nemanice I-praž.zhl.			
Platí pro jízdu	Oběma směry			
Platí pro kolej:	906.. staniční	(Č.Budějovice seř.n. - Č.Buděj. býv. st.4)		
	103. staniční	(Vých Nemanice II - Nemanice I-praž.zhl.)		
	1., 2. . traťovou	(Č.Budějovice os.n. - Vých Nemanice I)		
	1. . traťovou	(Vých Nemanice I - Odb Dobřejovice)		
	1., 2. . traťovou	(Odb Dobřejovice - Chotýčany)		
	1. . traťovou	(Chotýčany - Ševětín)		
	1., 2. . traťovou	(Ševětín - Soběslav)		
	1. . traťovou	(Soběslav - Odb Doubí u Tábora)		
	1., 2. . traťovou	(Odb Doubí u Tábora - Odb Sudoměřice)		
	1. . traťovou	(Odb Sudoměřice - Votice)		
	1., 2. . traťovou	(Votice - Benešov u Prahy)		
Úseky s provozovaným ETCS:				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravna, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
Neobsazeno				