

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati: **Plzeň hl.n.** (km 109,674)

Konec trati: **Železná Ruda-Alžbětín** (km 0,070)

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Plzeň hl.n.os.n.					
Km 96,330					
P886	96,014	PZS 3ZBI	Místní		Přechod pro pěší
Plzeň zastávka z					
P885	95,436	PZS 3SBI	Místní		
P884	94,887	PZS 3ZBI	III/18032		
vl. v km 94,391					
P883	94,078	PZS 3SBI	Místní	Klatovy DK	
Plzeň-Doudlevice z					
P882	91,163	PZS 3ZBI	III/18043	Klatovy DK	
Plzeň-Valcha					
P881	86,353	PZM 2	Účelová	Klatovy DK	Trvale uzavřen, otevírá pro vlastní potřebu oprávněná osoba a TO Přeštice, polní cesta
Dobřany zastávka z					
P880	85,557	PZS 3SBI	III/18034	Klatovy DK	
P879	85,089	PZM 2	Účelová	Klatovy DK	Trvale uzavřen, otevírá pro vlastní potřebu oprávněná osoba a TO Přeštice, polní cesta
Dobřany					
P878	82,240	PZS 3SBI	Účelová	Klatovy DK	
P877	80,645	PZS 3SBI	III/18036		
P876	79,834	PZS 3SBI	Účelová		
P875	78,769	PZS 3ZBI	III/18040	Klatovy DK	
Chlumčany u Dobřan					
P874	78,225	PZS 3SBI	Místní	Klatovy DK	
Km 78,100					
P873	77,386	PZS 3SBI	Účelová	Klatovy DK	
Přeštice-Zastávka z					
P872	75,961	PZS 3ZBI	III/18030	Klatovy DK	
P871	74,258	PZS 3SBI	Účelová	Klatovy DK	
P870	72,883	PZS 3ZBI	Místní	Klatovy DK	
Přeštice					
P869	71,600	PZS 3ZBI	II/183	Klatovy DK	
P868	69,305	PZS 3SBI	III/18325	Klatovy DK	
Lužany z					

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P867	68,297	PZS 3SBI	III/275	Klatovy DK	
AHr Borovy z					
P866	66,362	PZS 3SBI	II/182	Klatovy DK	
P865	66,068	PZS 3SBI	Místní	Klatovy DK	
P864	65,934	PZS 3SBI	Místní	Klatovy DK	
Červené Poříčí z					
P862	62,586	PZS 3SBI	III/11760	Klatovy DK	Trvale uzavřen, otevívá pro vlastní potřebu oprávněná osoba, polní cesta
P861	61,250	PZM 2	Účelová	Klatovy DK	
Švihov u Klatov					
P860	59,381	PZS 3SNI	Místní	Klatovy DK	
P859	58,552	PZS 3SBI	Účelová	Klatovy DK	
Dehtín z					
P858	55,654	PZS 3SBI	Účelová	Klatovy DK	Trvale uzavřen, klíč uložen u TO Přeštice, polní cesta
P856	54,355	PZM 2	Účelová	Klatovy DK	
P855	54,196	PZS 3SBI	Účelová	Klatovy DK	
P854	53,803	PZS 3SBI	Účelová	Klatovy DK	
AHr Točnick nz					
P853	52,960	PZM 2	Účelová	Klatovy DK	Trvale uzavřen, klíč uložen u TO Přeštice, polní cesta
P852	52,373	PZS 3SBI	Účelová	Klatovy DK	
Km 50,810					
Klatovy					
P851	48,005	PZS 3SNI	Místní	Klatovy DK	
P850	47,201	PZS 3ZBI	I/22	Klatovy DK	
AHr Bezděkov u Kl. z					
P849	45,331	PZS 3SBI	III/18512		
P848	45,039	PZS 3SBI	Účelová		
P847	44,499	PZS 3SBI	III/18510		
P846	42,996	PZS 3SBI	Účelová		
Janovice nad Úhlavou					
P845	41,112	PZS 3ZBI	III/1924		
Janovice n.Ú.vých.č.8					
P844	39,554	PZM 2	Účelová		
P843	39,136	PZS 3SBI	Účelová		
P842	37,849	PZS 3SBI	Účelová		
Petrovice n. Úhl. z					
P841	37,308	PZS 3SBI	Místní		
P840	34,698	PZS 3SBI	Účelová		
Nýrsko					
P839	33,378	PZS 3SBI	Místní		

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Dešenice z					
P837	27,547	PZS 2SBI	Účelová		
P836	26,888	PZS 2SBI	Účelová		
P835	26,073	PZS 2SBI	Místní		
P834	23,468	PZS 3ZBI	Místní		
Zelená Lhota					
P833	22,856	PZS 3SBI	Účelová		Trvale uzavřen, otevívá TO Klatovy, polní cesta
P832	20,581	PZM 2	Účelová		
P830	18,345	PZS 3SBI	Účelová		
Hamry-Hojsova Stráž					
P829	15,664	PZS 3SBI	Místní		
Hoj.Stráž-Brčálník z					
P828	11,054	PZS 3SBI	Účelová		
Špičák					
Železná Ruda město z					
Špičák náv. L1a,S					
P827	3,544	PZS 3ZBI	I/27		
Železná Ruda centr.z					
P826	3,304	PZS 3ZBI	Místní		
P825	2,891	PZS 3ZBI	Místní		
P824	1,689	PZS 3SBI	Účelová		
Žel.Ruda-Alžbětín					
Železná Ruda st.hr.					