

3a. USTANOVENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMUZačátek trati: **Staňkov** (km 148,819)Konec trati: **Poběžovice** (km 21,353)

Dopravná, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Horšovský Týn	<p>Výluka dopravní služby výpravního</p> <p>V době konání výluky dopravní služby výpravního ŽST Horšovský Týn ohlásí doprovod každého vlaku po příjezdu do ŽST Horšovský Týn výpravnímu ŽST Poběžovice, že vlak dojel celý. Toto opatření platí pro vlaky obou směrů.</p> <p>Pro jízdu vlaku (PMD) ve směru Horšovský Týn – Staňkov vyžaduje PZS v km 8,853 obsluhu strojvedoucím.</p> <p>Bezdrátový ovladač (pager) s klíčem od skříňky PSt1 (pomocné stavědlo) a klíčem pro obsluhu PZS vydá strojvedoucímu před jízdou vlaku (PMD) výpravní ŽST Poběžovice nebo ŽST Staňkov.</p> <p>Bezprostředně před odjezdem z ŽST Horšovský Týn musí strojvedoucí zmáčknutím tlačítka pageru uzavřít přejezd. Při poruše pageru je nutné uzamknout klíč od přejezdu v ovládací skřínce PSt1 v zámku „Obsluha PSt“ a uzavřít přejezd zmáčknutím dvoupolohového vratného tlačítka označeného „Výstraha při odjezdu“ a poté klíč vyjmout. Po uplynutí předzváněcí doby se na opakovacím přejezdníku OX090 rozsvítí návěst „Uzavřený přejezd“.</p>
Horšovský Týn	<p>Zastupování ohlašovacího pracoviště</p> <p>V době VDS výpravního, kdy zde není dovolena jízda vlaků nebo ŽST Horšovský Týn není obsazena výpravním, přebírá povinnosti ohlašovacího pracoviště výpravní ŽST Staňkov, tel. 972 525 755.</p>
Poběžovice	<p>Zastupování ohlašovacího pracoviště</p> <p>V době VDS výpravního, kdy zde není dovolena jízda vlaků, přebírá povinnosti ohlašovacího pracoviště výpravní hlavní služby ŽST Domažlice, tel. 972 525 595.</p>