

TRAŤ 517**CHRUĐIM - BOROHŘÁĐEK****NÁZEŤ SÍŤE:** síť radiodispečerská (SRD)**a) Použití síťe:** organizování a řízení dopravy na tratích**Žďirec nad Doubravou (mimo) - Pardubice-Rosice nad Labem**
Choceň - Týniště nad Orlicí - Chotovice (mimo)**b) Použitý kmitočet:** nastavení kanálu v režimu „STUHA“ = 72 nebo 65**72C** = 467,6750 MHz**72D** = 457,6250 MHz**65B** = 468,0000 MHz**65D** = 458,0000 MHz**c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:**

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
Chrudim	72C	---	výpravčí Chrudim
Chrudim město	72C	---	výpravčí Chrudim město
Borohrádek	65B	---	výpravčí Borohrádek
strojvedoucí vlaku	72D 65D	ČD Z11	strojvedoucí vlaku + číslo vlaku
provozní dispečer	72 65	DISPEČER	dispečer Třebová

Rádiové spojení s provozním dispečerem v České Třebové může strojvedoucí uskutečnit pouze v dosahu základnových rádiových stanic ŽST Chrudim a ŽST Borohrádek volbou funkce **DISPEČER**.

h) Technologická opatření:

Provozní dispečer může strojvedoucímu zprostředkovat hovor s účastníkem železniční telefonní sítě.

Účastník železniční telefonní sítě může být spojen se strojvedoucí na telefonních číslech:

972 32 50 93 v okolí ŽST Chrudim a ŽST Chrudim město nebo**972 32 50 92** v okolí ŽST Borohrádek.