

TTP					Trat' 322B
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Moravské Budějovice (km 138,466)			Konec trati: Jemnice (20,775)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Moravské Budějovice					
0,678	ZCZ/VCZ		0,480	0,480	
1,087; II./152	PKN-X07				
P3873	PZS 3SBI	M.Budějovice			
1,448; ÚK	k	DK			
P3874					
1,556	PKN-X16				
	VCZ/ZCZ		1,755	1,755	
1,874; III./15226	k				
P3875					
3,259; ÚK	k				
P3876	ZCZ/VCZ		3,750	3,750	
3,988	PKN-X39				
4,087; ÚK	k				
P3877					
4,412; III./15225	PZS 3SBI	M.Budějovice			
P3878		DK			
Jackov					
4,827	PKN-X48				
	VCZ/ZCZ		5,080	5,080	
5,433; ÚK	k				
P3879					
6,340; ÚK	k				
P3880					
7,207; ÚK	k				
P3881					
Dědice					
7,742; III./15222	k				
P3883					
9,004; ÚK	k				
P3885					
9,640; ÚK	k				
P3886					
10,132; ÚK	k				
P3887					
11,326; ÚK	k				
P3888					
Rácovice					

/

/

1	2	3	4	5	6
12,585; ÚK P3889	k ZCZ/VCZ		12,900	12,900	
13,115; ÚK P3890	k				
13,170 P3891	PKN-X131 k				
13,308; ÚK P3892	k				
13,465; ÚK P3893	k				
13,575; II./152 Třebelovice	PZS 3SNI	Třebelovice služ.místnost			
14,068	PKN-X140 VCZ/ZCZ		14,220	14,220	
14,392; III./15114 P3894	k				
15,750; ÚK P3895	k				
16,845; ÚK P3896	k				
17,470	ZCZ/VCZ PKN-X175		17,200	17,200	
Lhotice u Jemnice 17,899; III./15218 P3897	PZS 3SBI	Jemnice služ.místnost			
18,310	PKN-X184				
18,324; ÚK P3898	k VCZ/ZCZ		18,600	18,600	
19,940; ÚK P3899 Jemnice	k				