

TTP					Trat' 511B
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Hněvčeves (km 0,184)			Konec trati: Smiřice (km 11,789)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Hněvčeves					
0,239; ÚK	PZS 2SNI	Hněvčeves DK			*), (0,239)
P 5414					
1,003; ÚK	k				
P 5415					
1,389; ÚK	k				
P 5416					
1,584; ÚK	k				
P 5417					
2,122; ÚK	k				
P 5418					
2,220; III./32530	k				
P 5419					
2,830; III./32530	k				
P 5420					
3,028; II./325	k				
P 5421					
4,076; ÚK	k				
P 5422					
5,411; ÚK	k				
P 5423					
5,606; III./3089	k				
P 5424					
6,134; ÚK	k				
P 5425					
8,166; ÚK	k				
P 5426					
8,360; ÚK	k				
P 5427					
	ZČZ/VČZ		8,940	8,940	pro přejezd 9,675
9,211; III./30813	k				
P 5428					
9,675; I./33	PZS 3SNI	Smiřice DK			(9,675)
P 5429					
10,751; MK	PZS 3SNI	Smiřice DK			*), 10,751=32,168 trati Pardubice - Jaroměř, (32,168)
P 5221					
Smiřice					