

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Strakonice** (km 272,615)Konec trati: **Volary** (km 55,871)Platí pro úsek: **Strakonice - Volary**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Strakonice - Volary)Rozhodný spád ve směru Strakonice - Volary: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Strakonice - Strunkovice n.Vol.)**50 km/h** (Strunkovice n.Vol. - Volary)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Strakonice - Volary)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**158 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Strakonice)**Bez trakčního vedení** (Strakonice - Volary)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Strakonice); **SRV - 01** (Radošovice z - Vimperk zastávka z); **SRV - 09** (Lipka - Soumarský Most z); **SRD - 78** (Soumarský Most z - Volary)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Strakonice - Volary)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Strakonice - Volary); **VOS - S12** (Strakonice); **VOS - S12** (Vimperk)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		Vypněte čistící zař.	0,331			
-D3	D3	Strakonice	272,615		0,328 \equiv 272,884 (TTP 709B)	
			0,357	50		
	PZS S	P943	0,477			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
↕	PZS S	P944	0,846	60		4/VI-VIII	
↕		Zapněte čistící zař.	1,280				
↕	k	P945	1,611				
↕	k	P946	2,171				
↕	k	P947	2,683				
↕		Radošovice z	3,320				
↕		Konec nástupiště	3,344				
↕	k	P948	3,353				
↕	k	P949	5,074				
↕		Přední Zborovice z	5,180				
↕		Konec nástupiště	5,210				
↕	PZS S	P950	5,219				
↕			5,225				
↕	k	P951	5,681				
↕	k	P952	5,935				
↕		Přep. kanál. sk. S01	6,130				
↕		Strunkov. n.V.obec z	6,224	55	přev		
↕		Konec nástupiště	6,230				
↕	PZS S	P953	6,240				
↕	X67		6,648				
-D3	D3	Hranice dopravní	6,749	40	v bez z		
			6,842				
		Strunkovice n.Vol.	7,006	50	↓		
		OX71	7,039				
			7,066				
	PZS Z	P954	7,099				
↕	k	P955	8,012		↓	4/VI-VIII	
↕	k	P956	8,433				
↕		Hoštice u Volyně z	9,017				
↕		Konec nástupiště	9,030				
↕	PZS S	P958	9,050				
↕	X95		9,480				
↕	PZS S	P959	9,883				
↕	k	P960	10,554				
↕	k	P961	10,590				
-D3	D3	Hranice dopravní	10,621	40	v bez z		
			10,660				
		X107	10,657				
		Volyně	10,952				
		OX111	11,084				
					↓		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P962	11,150	50		2/X-XI
↕		vl. v km 11,276	11,276			
↕			11,330			
↕	k	P963	12,221			
↕	k	P964	12,623			
↕		Nišovice z	13,441			
↕		Konec nástupiště	13,446			
↕	PZS S	P965	13,474			
↕	k	P966	14,276			
↕	k	P967	14,478			
↕	k	P968	14,820			
↕	PZM	P969	15,816			
↕		vl. v km 15,928	15,928			
↕	PZS S	P970	16,779			
↕	k	P971	17,081			
↕	PZS S	P972	17,332			
↕	k	P973	17,513			
↕		Malenice n. Volyň. z	17,875			
↕		Konec nástupiště	17,887			
↕	k	P974	17,892			
↕	k	P975	18,553			
↕		Lčovice z	20,189			
↕		Konec nástupiště	20,220			
↕	k	P977	20,300			
↕	k	P978	20,652			
↕	k	P979	21,074			
↕	k	P980	21,419			
↕	k	P981	21,543			
↕	k	P982	21,911			
↕	k	P983	22,194			
↕	PZS Z	P984	22,660			
-D3		Hranice dopravní	22,903	40	v bez z	
	PZS S	P985	22,914			
			23,000			
	D3	Čkyně	23,115	50		
			23,323			
	k	P986	23,338			

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Lipka	42,883 43,010	50		
↕	k	P1011	46,240			6/XV-XV
↕	k	P1013	48,028			
-D3	D3	Hranice dopravní P1014	48,362 48,438 48,460	40	v bez z	
		Kubova Huť	48,527 48,635	50		
↕	k	P1015	49,654			
↕	k	P1016	50,980			
↕		Horní Vltavice z	51,136			
↕		Konec nástupiště	51,177			
↕	k	P1017	51,780			
↕		Zátoň z	53,955			
↕		Konec nástupiště	54,009			
↕	k	P1020	54,318			
↕	k	P1021	55,007			
↕	k	P1023	55,674			
↕	k	P1024	57,040			
↕	k	P1025	57,345			
↕		Zátoň-Boubín z	57,537			
↕		Konec nástupiště	57,540			
↕	k	P1026	57,825			
↕	k	P1027	58,788			
↕	k	P1028	59,303			
↕	k	P1029	59,795			
↕	k	P1030	60,196			
-D3	D3	Hranice dopravní	60,760 60,850	40	v bez z, (-----)	
		Lenora	61,084 61,160	50		
	k	P1031	61,171			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		X617	61,710		↓	
↕	k	P1032	61,796			
↕		OX618	61,860		↓	
↕	PZS S	P1033	62,124			
↕		Lenora zastávka z	62,196			
↕		Konec nástupiště	62,199			
↕		X623	62,350		↓	
↕	PZS Z	P1034	62,771			
↕		X647	64,695		↓	
↕	k	P1036	64,811			
↕	PZS S	P1037	65,097			
↕		Soumarský Most z	65,183			
↕		Konec nástupiště	65,190			
↕	k	P1039	65,673			
↕			66,850	20 L 50	přej	
↕			66,950			
↕	k	P1041	66,952			
↕	k	P1044	68,489			
↕	k	P1045	68,837			
↕		Přep. kanál. sk. X78	68,965			
↕		PřVS	69,756			
		VS	70,264			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Volary	55,871		70,364 ≡ 56,290 (TTP 708A) 70,364 ≡ 56,290 (TTP 707A)	

20/VI

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Strakonice** (km 272,615)Konec trati: **Volary** (km 55,871)Platí pro úsek: **Strakonice - Volary**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Strakonice - Volary)Rozhodný spád ve směru Volary - Strakonice: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Strakonice - Strunkovice n.Vol.)**50 km/h** (Strunkovice n.Vol. - Volary)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Strakonice - Volary)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**158 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Strakonice)**Bez trakčního
vedení** (Strakonice - Volary)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Strakonice); **SRV - 01** (Radošovice z - Vimperk zastávka z); **SRV - 09** (Lipka - Soumarský Most z); **SRD - 78** (Soumarský Most z - Volary)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Strakonice - Volary)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Strakonice - Volary); **VOS - S12** (Strakonice); **VOS - S12** (Vimperk)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Volary	55,871			
			55,840	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		Přep. kanál. sk. S09	68,965			
↓	k	P1045	68,837			
↓	k	P1044	68,489			
↓			67,050	20 L	přej	
↓	k	P1041	66,952			
↓			66,950	50		
↓	k	P1039	65,673			
↓		X655	65,510		↑	
↓		OX651	65,113		↑	
↓		Soumarský Most z	65,183			
↓		Konec nástupiště	65,130			
↓	PZS S	P1037	65,097			
↓	k	P1036	64,811			
↓		X632	63,190		↑	
↓	PZS Z	P1034	62,771			
↓		X625	62,530		↑	
↓		OX621	62,128		↑	
↓		Lenora zastávka z	62,196			
↓		Konec nástupiště	62,149			
↓	PZS S	P1033	62,124			
↓	k	P1032	61,796			
		Hranice dopravní	61,250			
	k	P1031	61,171			
			61,160	40	v bez z, (-----)	
-D3	D3	Lenora	61,084			
			60,850	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1030	60,196			0/XIII
↕	k	P1029	59,795			
↕	k	P1028	59,303			
↕	k	P1027	58,788			
↕	k	P1026	57,825			
↕		Zátoň-Boubín z	57,537			
↕		Konec nástupiště	57,490			
↕	k	P1025	57,345			
↕	k	P1024	57,040			
↕	k	P1023	55,674			
↕	k	P1021	55,007			
↕	k	P1020	54,318			
↕		Zátoň z	53,955			
↕		Konec nástupiště	53,950			
↕	k	P1017	51,780			
↕		Horní Vltavice z	51,136			
↕		Konec nástupiště	51,129			
↕	k	P1016	50,980			
↕	k	P1015	49,654			
-D3	D3	Hranice dopravní	48,762			
			48,635	40	v bez z	
		Kubova Huť	48,527			
			48,460	50		
	k	P1014	48,438			
↕	k		48,150	20 L	přej	25/III
↕		P1013	48,028			
↕			48,020	50		
↕		P1011	46,240			
-D3	D3	Hranice dopravní	43,102			
			43,010	40	v bez z, (-----)	
		Lipka	42,883			
			42,800	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1008	42,650			25/III
↕	k	P1007	41,966			
↕	k	P1006	41,172			
↕	k	P1005	40,412			
↕		vl. v km 40,061	40,061			
↕	PZS Z	P1002	35,375			
↕		Vimperk zastávka z	35,318			
↕		Konec nástupiště	35,297			
↕		Přep. kanál. sk. S01	35,280			
↕	k	P1001	34,615			
↕	k	P1000	34,451			
↕	k	P999	34,034			
↕	k	P998	33,902			
↕	k	P997	33,710			
↕	k	P996	33,380			
↕	PřS		33,364			
↕			33,350	40	přech, (-----)	
-D3	S		32,911			
			32,840	30	n, nU, přech, (-----)	
	k	P995	32,752			
	SD(D3)	Vimperk	32,417			
			32,170	50		
↕	k	P994	31,622			23/III
↕	k	P992	28,240			
-D3	k	Hranice dopravní P991	27,318 27,313 27,225 27,220 27,174	50 40 40		v bez z
	D3	Bohumilice v Čechách	27,081			
			27,030	50		
↕	k	P990	26,903			15/II
↕	k	P989	26,469			
↕	k	P988	25,859			
↕		Bohumil.v Č. zast. z	25,688			
↕		Konec nástupiště	25,650			
↕	PZS S	P987	25,644			
		Hranice dopravní	23,472			
	k	P986	23,338			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	X234	23,317	40	↑	
		Čkyně	23,323		v bez z	
			23,115	50	↑	
			23,011			
	PZS S	P985	23,000			
			22,914			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		OX228	22,735		↑	
↓	PZS Z	P984	22,660			
↓	k	P983	22,194			
↓	k	P982	21,911			
↓	k	P981	21,543			
↓	k	P980	21,419			
↓	k	P979	21,074			
↓	k	P978	20,652			
↓	k	P977	20,300			
↓		Lčovice z	20,189			
↓		Konec nástupiště	20,160			
↓	k	P975	18,553			
↓	k	P974	17,892			
↓		Malenice n. Volyně. z	17,875			
↓		Konec nástupiště	17,807			
↓	k	P973	17,513			
↓	PZS S	P972	17,332			
↓	k	P971	17,081			
↓	PZS S	P970	16,779			
↓			15,930	40	v bez z	
↓		vl. v km 15,928	15,928			
↓			15,877	50		
↓	PZM	P969	15,816			
↓	k	P968	14,820			
↓	k	P967	14,478			
↓	k	P966	14,276			
↓	PZS S	P965	13,474			
↓		Nišovice z	13,441			
↓		Konec nástupiště	13,406			
↓	k	P964	12,623			
↓	k	P963	12,221			
↓		X116	11,560		↑	
↓			11,330	40	v bez z	
↓		vl. v km 11,276	11,276			
↓		OX112	11,173		↑	
↓	PZS S	P962	11,150			
-D3	D3	Hranice dopravní	11,082			
		Volyně	10,952			
		X102	10,313		↑	
			10,660	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P961	10,590			12/I
↕	k	P960	10,554			
↕	PZS S	P959	9,883			
↕	PZS S	P958	9,050			
↕		Hoštice u Volyně z	9,017			
↕		Konec nástupiště	8,970			
↕	k	P956	8,433			
↕	k	P955	8,012			
	PZS Z	Hranice dopravní P954	7,159 7,099			v bez z
-D3	D3	Strunkovice n.Vol.	7,066 7,006 6,842	40 55		
↕	PZS S	P953	6,240 6,230	60		12/III
↕		Strunkov. n.V.obec z	6,224			
↕		Konec nástupiště	6,170			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	6,130			
↕	k	P952	5,935 5,790	50		
↕						
↕	k	P951	5,681			
↕	PZS S	P950	5,219			
↕		Přední Zborovice z	5,180			
↕		Konec nástupiště	5,150			
↕	k	P949	5,074			
↕	k	P948	3,353			
↕		Radošovice z	3,320			
↕		Konec nástupiště	3,252			
↕	k	P947	2,683			
↕	k	P946	2,171			
↕	k	P945	1,611			
↕		Vypněte čisticí zař.	1,280			
↕	PřVS		0,980			
↕	PZS S	P944	0,846			
	VS		0,547			50
	PZS S	P943	0,477			
-D3	D3	Strakonice	272,914 272,615			
-D3		Zapněte čisticí zař.	0,331			

<

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P944	0,846	(60)		4/VII-VIII
↕		Zapněte čistící zař.	1,280			
↕	k	P945	1,611			
↕	k	P946	2,171			
↕	k	P947	2,683			
↕		Radošovice z	3,320			
↕		Konec nástupiště	3,344			
↕	k	P948	3,353			
↕	k	P949	5,074			
↕		Přední Zborovice z	5,180			
↕		Konec nástupiště	5,210			
↕	PZS S	P950	5,219			
↕			5,225			
↕	k	P951	5,681			
↕	k	P952	5,935			
↕		Přep. kanál. sk. S01	6,130			
↕		Strunkov. n.V.obec z	6,224			
↕		Konec nástupiště	6,230			
↕			6,230			
↕	PZS S	P953	6,240			
↕		X67	6,648			
					přev	
					↓	
-D3	D3	Hranice dopravní	6,749	(40 L)	v bez z	
		Strunkovice n.Vol.	6,842			
		OX71	7,006	(50)	↓	
			7,039			
			7,066			
	PZS Z	P954	7,099			
↕	k	P955	8,012			4/VI-VIII
↕	k	P956	8,433			
↕		Hoštice u Volyně z	9,017			
↕		Konec nástupiště	9,030			
↕	PZS S	P958	9,050			
↕		X95	9,480			
↕	PZS S	P959	9,883			
↕	k	P960	10,554			
↕	k	P961	10,590			
-D3	D3	Hranice dopravní	10,621	(40)	v bez z	
			10,660			
		X107	10,657			
		Volyně	10,952			
		OX111	11,084		↓	
					↓	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.		
1	2	3	4	5	6	7		
↕	PZS S	P962	11,150	(50)		Z/X-XI		
↕		vl. v km 11,276	11,276					
↕			11,330					
↕	k	P963	12,221					
↕	k	P964	12,623					
↕		Nišovice z	13,441					
↕		Konec nástupiště	13,446					
↕	PZS S	P965	13,474					
↕	k	P966	14,276					
↕	k	P967	14,478					
↕	k	P968	14,820					
↕	PZM	P969	15,816					
↕		vl. v km 15,928	15,928					
↕	PZS S	P970	16,779					
↕	k	P971	17,081					
↕	PZS S	P972	17,332					
↕	k	P973	17,513					
↕		Malenice n. Volyň. z	17,875					
↕		Konec nástupiště	17,887					
↕	k	P974	17,892					
↕	k	P975	18,553					
↕		Lčovice z	20,189					
↕		Konec nástupiště	20,220					
↕	k	P977	20,300					
↕	k	P978	20,652					
↕	k	P979	21,074					
↕	k	P980	21,419					
↕	k	P981	21,543					
↕	k	P982	21,911					
↕	k	P983	22,194					
↕	PZS Z	P984	22,660					
-D3		Hranice dopravní	22,903	(40)	v bez z			
	PZS S	P985	22,914					
			23,000					
	D3	Čkyně	23,115	(50)				
			23,323					
	k	P986	23,338					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% TT'
1	2	3	4	5	6	7
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	PZS S	P987 Bohumil.v Č. zast. z Konec nástupiště	25,644 25,688 25,725			0/X-X'
	k	P988	25,859			
	k	P989	26,469			
	k	P990	26,903			
-D3	D3	Hranice dopravný Bohumilice v Čechách	26,983 27,030 27,081 27,174 27,220 27,225	(40) (40) (50) (50)	v bez z	
	k	P991	27,313			
↑↓ ↑↓ ↑↓	k k	P992 P994	28,240 31,622			0/XII-XIV
	PřL		31,773			
-D3	L □, SD(D3) k	Vimperk P995	32,065 32,170 32,417 32,752 32,840	(30) (40)	n, nU, přech, (------) přech, (------)	
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	k k k k k k PZS Z k k k k	P996 P997 P998 P999 P1000 P1001 Vimperk zastávka z Konec nástupiště P1002 Přep. kanál. sk. S09 vl. v km 40,061 P1005 P1006 P1007 P1008	33,350 33,380 33,710 33,902 34,034 34,451 34,615 35,318 35,367 35,375 35,460 40,061 40,412 41,172 41,966 42,650	(50)		6/XI-XV
		Hranice dopravný	42,701 42,800	(40)	v bez z	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Lipka	42,883 43,010	(50)		
↕	k	P1011	46,240			6/XIV-XV
↕	k	P1013	48,028			
-D3	D3	Hranice dopravný P1014	48,362 48,438 48,460	(40)	v bez z	
		Kubova Huť	48,527 48,635	(50)		
↕	k	P1015	49,654			
↕	k	P1016	50,980			
↕		Horní Vltavice z	51,136			
↕		Konec nástupiště	51,177			
↕	k	P1017	51,780			
↕		Zátoň z	53,955			
↕		Konec nástupiště	54,009			
↕	k	P1020	54,318			
↕	k	P1021	55,007			
↕	k	P1023	55,674			
↕	k	P1024	57,040			
↕	k	P1025	57,345			
↕		Zátoň-Boubín z	57,537			
↕		Konec nástupiště	57,540			
↕	k	P1026	57,825			
↕	k	P1027	58,788			
↕	k	P1028	59,303			
↕	k	P1029	59,795			
↕	k	P1030	60,196			
-D3	D3	Hranice dopravný	60,760 60,850	(40)	v bez z, (-----)	
		Lenora	61,084 61,160	(50)		
	k	P1031	61,171			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		X617	61,710		↓	
↕	k	P1032	61,796			
↕		OX618	61,860		↓	
↕	PZS S	P1033	62,124			
↕		Lenora zastávka z	62,196			
↕		Konec nástupiště	62,199			
↕		X623	62,350		↓	
↕	PZS Z	P1034	62,771			
↕		X647	64,695		↓	
↕	k	P1036	64,811			
↕	PZS S	P1037	65,097			
↕		Soumarský Most z	65,183			
↕		Konec nástupiště	65,190			
↕	k	P1039	65,673			
↕			66,850	(20 L)	přej	
↕			66,950	(50)		
↕	k	P1041	66,952			
↕	k	P1044	68,489			
↕	k	P1045	68,837			
↕		Přep. kanál. sk. X78	68,965			
↕		PřVS	69,756			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	VS Volary	70,264 55,871		70,364 ≡ 56,290 (TTP 708A) 70,364 ≡ 56,290 (TTP 707A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Strakonice** (km 272,615)
Konec trati: **Volary** (km 55,871)
Platí pro úsek: **Strakonice - Volary**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Strakonice - Volary)

Rozhodný spád ve směru Volary - Strakonice: **25 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Strakonice - Strunkovice n.Vol.)
50 km/h (Strunkovice n.Vol. - Volary)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Strakonice - Volary)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	158 m
-------------------------------	-------

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Strakonice)
Bez trakčního vedení (Strakonice - Volary)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Strakonice); **SRV - 01** (Radošovice z - Vimperk zastávka z); **SRV - 09** (Lipka - Soumarský Most z); **SRD - 78** (Soumarský Most z - Volary)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Strakonice - Volary)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Strakonice - Volary); **VOS - S12** (Strakonice); **VOS - S12** (Vimperk)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Volary	55,871 55,840	 (50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓		Přep. kanál. sk. S09	68,965			
↑↓	k	P1045	68,837			
↑↓	k	P1044	68,489			
↑↓			67,050	(20 L)	přej	
↑↓	k	P1041	66,952			
↑↓			66,950	(50)		
↑↓	k	P1039	65,673			
↑↓		X655	65,510		↑	
↑↓		OX651	65,113		↑	
↑↓		Soumarský Most z	65,183			
↑↓		Konec nástupiště	65,130			
↑↓	PZS S	P1037	65,097			
↑↓	k	P1036	64,811			
↑↓		X632	63,190		↑	
↑↓	PZS Z	P1034	62,771			
↑↓		X625	62,530		↑	
↑↓		OX621	62,128		↑	
↑↓		Lenora zastávka z	62,196			
↑↓		Konec nástupiště	62,149			
↑↓	PZS S	P1033	62,124			
↑↓	k	P1032	61,796			
		Hranice dopravní	61,250			
	k	P1031	61,171			
			61,160	(40)	v bez z, (-----)	
-D3	D3	Lenora	61,084			
			60,850	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1030	60,196			0/X/III
↕	k	P1029	59,795			
↕	k	P1028	59,303			
↕	k	P1027	58,788			
↕	k	P1026	57,825			
↕		Zátoň-Boubín z	57,537			
↕		Konec nástupiště	57,490			
↕	k	P1025	57,345			
↕	k	P1024	57,040			
↕	k	P1023	55,674			
↕	k	P1021	55,007			
↕	k	P1020	54,318			
↕		Zátoň z	53,955			
↕		Konec nástupiště	53,950			
↕	k	P1017	51,780			
↕		Horní Vltavice z	51,136			
↕		Konec nástupiště	51,129			
↕	k	P1016	50,980			
↕	k	P1015	49,654			
-D3	D3	Hranice dopravní	48,762		v bez z	
			48,635	(40)		
		Kubova Huť	48,527			
	k	P1014	48,460	(50)		
			48,438			
↕	k		48,150	(20 L)	přej	25/III
↕		P1013	48,028			
↕			48,020	(50)		
↕	k	P1011	46,240			
-D3	D3	Hranice dopravní	43,102		v bez z, (-----)	
			43,010	(40)		
		Lipka	42,883			
			42,800	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1008	42,650			25/III
↕	k	P1007	41,966			
↕	k	P1006	41,172			
↕	k	P1005	40,412			
↕		vl. v km 40,061	40,061			
↕	PZS Z	P1002	35,375			
↕		Vimperk zastávka z	35,318			
↕		Konec nástupiště	35,297			
↕		Přep. kanál. sk. S01	35,280			
↕	k	P1001	34,615			
↕	k	P1000	34,451			
↕	k	P999	34,034			
↕	k	P998	33,902			
↕	k	P997	33,710			
↕	k	P996	33,380			
↕	PřS		33,364			(40) přech, (-----)
↕			33,350			
-D3	S		32,911			(30) n, nU, přech, (-----)
			32,840			
	k	P995	32,752			
	☐, SD(D3)	Vimperk	32,417			
			32,170	(50)		
↕	k	P994	31,622			23/III
↕	k	P992	28,240			
-D3	k	Hranice dopravní P991	27,318 27,313 27,225 27,220 27,174	(50) (40) (40)		v bez z
	D3	Bohumilice v Čechách	27,081			
			27,030	(50)		
↕	k	P990	26,903			15/II
↕	k	P989	26,469			
↕	k	P988	25,859			
↕		Bohumil.v Č. zast. z	25,688			
↕		Konec nástupiště	25,650			
↕	PZS S	P987	25,644			
	k	Hranice dopravní P986	23,472 23,338			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	X234	23,317	(40)	↑	
		Čkyně	23,323		v bez z	
		OX230	23,115	(50)	↑	
			23,011			
	PZS S	P985	23,000			
			22,914			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		OX228	22,735		↑	
↓	PZS Z	P984	22,660			
↓	k	P983	22,194			
↓	k	P982	21,911			
↓	k	P981	21,543			
↓	k	P980	21,419			
↓	k	P979	21,074			
↓	k	P978	20,652			
↓	k	P977	20,300			
↓		Lčovice z	20,189			
↓		Konec nástupiště	20,160			
↓	k	P975	18,553			
↓	k	P974	17,892			
↓		Malenice n. Volyně. z	17,875			
↓		Konec nástupiště	17,807			
↓	k	P973	17,513			
↓	PZS S	P972	17,332			
↓	k	P971	17,081			
↓	PZS S	P970	16,779			
↓			15,930	(40)	v bez z	
↓		vl. v km 15,928	15,928			
↓			15,877	(50)		
↓	PZM	P969	15,816			
↓	k	P968	14,820			
↓	k	P967	14,478			
↓	k	P966	14,276			
↓	PZS S	P965	13,474			
↓		Nišovice z	13,441			
↓		Konec nástupiště	13,406			
↓	k	P964	12,623			
↓	k	P963	12,221			
↓		X116	11,560		↑	
↓			11,330	(40)	v bez z	
↓		vl. v km 11,276	11,276			
↓		OX112	11,173		↑	
↓	PZS S	P962	11,150			
-D3	D3	Hranice dopravní	11,082			
		Volyně	10,952			
		X102	10,313		↑	
			10,660	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P961	10,590			12/I
↓	k	P960	10,554			
↑	PZS S	P959	9,883			
↓	PZS S	P958	9,050			
↑		Hoštice u Volyně z	9,017			
↓		Konec nástupiště	8,970			
↑	k	P956	8,433			
↓	k	P955	8,012			
	PZS Z	Hranice dopravní P954	7,159 7,099			v bez z
			7,066	(40)		
-D3	D3	Strunkovice n.Vol.	7,006			
			6,842	(55)		
↑	PZS S	P953	6,240			12/III
↓			6,230	(60)		
↑		Strunkov. n.V.obec z	6,224			
↓		Konec nástupiště	6,170			
↑		Začátek GSM-R (CZ)	6,130			
↓	k	P952	5,935			
↑			5,790	(50)		
↓	k	P951	5,681			
↑	PZS S	P950	5,219			
↓		Přední Zborovice z	5,180			
↑		Konec nástupiště	5,150			
↓	k	P949	5,074			
↑	k	P948	3,353			
↓		Radošovice z	3,320			
↑		Konec nástupiště	3,252			
↓	k	P947	2,683			
↑	k	P946	2,171			
↓	k	P945	1,611			
↑		Vypněte čisticí zař.	1,280			
↓	PřVS		0,980			
↑	PZS S	P944	0,846			
	VS		0,547			
	PZS S	P943	0,477			
-D3	D3	Strakonice	272,914	(50)		
			272,615			
-D3		Zapněte čisticí zař.	0,331			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Strakonice** (km 272,615)Konec trati: **Volary** (km 55,871)Platí pro úsek: **Strakonice - Volary**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Strakonice - Volary)Rozhodný spád ve směru Strakonice - Volary: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Strakonice - Strunkovice n.Vol.)**50 km/h** (Strunkovice n.Vol. - Volary)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Strakonice - Volary)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**158 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Strakonice)**Bez trakčního
vedení** (Strakonice - Volary)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Strakonice); **SRV - 01** (Radošovice z - Vimperk zastávka z); **SRV - 09** (Lipka - Soumarský Most z); **SRD - 78** (Soumarský Most z - Volary)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Strakonice - Volary)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Strakonice - Volary); **VOS - S12** (Strakonice); **VOS - S12** (Vimperk)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		Vypněte čistící zař.	0,331			
-D3	D3 PZS S	Strakonice P943	272,615 0,477		0,328 ≡ 272,884 (TTP 709B)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS S	P944	0,846			4/VII-VIII
↓		Zapněte čisticí zař.	1,280			
↑	k	P945	1,611			
↓	k	P946	2,171			
↑	k	P947	2,683			
↓		Radošovice z	3,320			
↑		Konec nástupiště	3,344			
↓	k	P948	3,353			
↑	k	P949	5,074			
↓		Přední Zborovice z	5,180			
↑		Konec nástupiště	5,210			
↓	PZS S	P950	5,219			
↑	k	P951	5,681			
↓	k	P952	5,935			
↑		Přep. kanál. sk. S01	6,130			
↓		Strunkov. n.V.obec z	6,224			
↑		Konec nástupiště	6,230			
↓	PZS S	P953	6,240			
↑		X67	6,648		↓	
-D3	D3	Hranice dopravní Strunkovice n.Vol.	6,749 7,006			4/VII-VIII
		OX71	7,039		↓	
	PZS Z	P954	7,099			
↑	k	P955	8,012			
↓	k	P956	8,433			
↑		Hoštice u Volyně z	9,017			
↓		Konec nástupiště	9,030			
↑	PZS S	P958	9,050			
↓		X95	9,480		↓	
↑	PZS S	P959	9,883			
↓	k	P960	10,554			
↑	k	P961	10,590			
-D3	D3	Hranice dopravní X107	10,621 10,657		↓	
		Volyně OX111	10,952 11,084		↓	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P962	11,150			2/X-XI
↕		vl. v km 11,276	11,276			
↕	k	P963	12,221			
↕	k	P964	12,623			
↕		Nišovice z	13,441			
↕		Konec nástupiště	13,446			
↕	PZS S	P965	13,474			
↕	k	P966	14,276			
↕	k	P967	14,478			
↕	k	P968	14,820			
↕	PZM	P969	15,816			
↕		vl. v km 15,928	15,928			
↕	PZS S	P970	16,779			
↕	k	P971	17,081			
↕	PZS S	P972	17,332			
↕	k	P973	17,513			
↕		Malenice n. Volyň. z	17,875			
↕		Konec nástupiště	17,887			
↕	k	P974	17,892			
↕	k	P975	18,553			
↕		Lčovice z	20,189			
↕		Konec nástupiště	20,220			
↕	k	P977	20,300			
↕	k	P978	20,652			
↕	k	P979	21,074			
↕	k	P980	21,419			
↕	k	P981	21,543			
↕	k	P982	21,911			
↕	k	P983	22,194			
↕	PZS Z	P984	22,660			
-D3		Hranice dopravní	22,903			
	PZS S	P985	22,914			
	D3	Čkyně	23,115			
	k	P986	23,338			
↕	PZS S	P987	25,644			0/IX-X
↕		Bohumil.v Č. zast. z	25,688			
↕		Konec nástupiště	25,725			
↕	k	P988	25,859			
↕	k	P989	26,469			
↕	k	P990	26,903			
		Hranice dopravní	26,983			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Bohumilice v Čechách	27,081			
	k	P991	27,313			
↕	k	P992	28,240			0/III-XIV
↕	k	P994	31,622			
↕		PřL	31,773			
	L		32,065			
-D3	☐, SD(D3)	Vimperk	32,417			
	k	P995	32,752			
↕	k	P996	33,380			6/XIV-XV
↕	k	P997	33,710			
↕	k	P998	33,902			
↕	k	P999	34,034			
↕	k	P1000	34,451			
↕	k	P1001	34,615			
↕		Vimperk zastávka z	35,318			
↕		Konec nástupiště	35,367			
↕	PZS Z	P1002	35,375			
↕		Přep. kanál. sk. S09	35,460			
↕		vl. v km 40,061	40,061			
↕	k	P1005	40,412			
↕	k	P1006	41,172			
↕	k	P1007	41,966			
↕	k	P1008	42,650			
-D3	D3	Hranice dopravní Lipka	42,701 42,883			
↕	k	P1011	46,240			6/XIV-XV
↕	k	P1013	48,028			
		Hranice dopravní	48,362			
	k	P1014	48,438			
-D3	D3	Kubova Huť	48,527			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1015	49,654			25/III
↕	k	P1016	50,980			
↕		Horní Vltavice z	51,136			
↕		Konec nástupiště	51,177			
↕	k	P1017	51,780			
↕		Zátoň z	53,955			
↕		Konec nástupiště	54,009			
↕	k	P1020	54,318			
↕	k	P1021	55,007			
↕	k	P1023	55,674			
↕	k	P1024	57,040			
↕	k	P1025	57,345			
↕		Zátoň-Boubín z	57,537			
↕		Konec nástupiště	57,540			
↕	k	P1026	57,825			
↕	k	P1027	58,788			
↕	k	P1028	59,303			
↕	k	P1029	59,795			
↕	k	P1030	60,196			
-D3	D3	Hranice dopravní	60,760			20/VI
	k	Lenora	61,084			
		P1031	61,171			
↕		X617	61,710		↓	
↕	k	P1032	61,796			
↕		OX618	61,860		↓	
↕	PZS S	P1033	62,124			
↕		Lenora zastávka z	62,196			
↕		Konec nástupiště	62,199			
↕		X623	62,350		↓	
↕	PZS Z	P1034	62,771			
↕		X647	64,695		↓	
↕	k	P1036	64,811			
↕	PZS S	P1037	65,097			
↕		Soumarský Most z	65,183			
↕		Konec nástupiště	65,190			
↕	k	P1039	65,673			
↕	k	P1041	66,952			
↕	k	P1044	68,489			
↕	k	P1045	68,837			
↕		Přep. kanál. sk. X78	68,965			
↕		PřVS	69,756			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	VS Volary	70,264 55,871		70,364 ≡ 56,290 (TTP 708A)\$70,364 ≡ 56,290 (TTP 707A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Strakonice** (km 272,615)Konec trati: **Volary** (km 55,871)Platí pro úsek: **Strakonice - Volary**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Strakonice - Volary)Rozhodný spád ve směru Volary - Strakonice: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Strakonice - Strunkovice n.Vol.)**50 km/h** (Strunkovice n.Vol. - Volary)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Strakonice - Volary)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**158 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Strakonice)**Bez trakčního vedení** (Strakonice - Volary)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Strakonice); **SRV - 01** (Radošovice z - Vimperk zastávka z); **SRV - 09**(Lipka - Soumarský Most z); **SRD - 78** (Soumarský Most z - Volary)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Strakonice - Volary)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Strakonice - Volary); **VOS - S12** (Strakonice); **VOS - S12** (Vimperk)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Volary	55,871			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S09	68,965			5/XII
↕	k	P1045	68,837			
↕	k	P1044	68,489			
↕	k	P1041	66,952			
↕	k	P1039	65,673			
↕		X655	65,510		↑	
↕		OX651	65,113		↑	
↕		Soumarský Most z	65,183			
↕		Konec nástupiště	65,130			
↕	PZS S	P1037	65,097			
↕	k	P1036	64,811			
↕		X632	63,190		↑	
↕	PZS Z	P1034	62,771			
↕		X625	62,530		↑	
↕		OX621	62,128		↑	
↕		Lenora zastávka z	62,196			
↕		Konec nástupiště	62,149			
↕	PZS S	P1033	62,124			
↕	k	P1032	61,796			
		Hranice dopravní	61,250			
	k	P1031	61,171			
-D3	D3	Lenora	61,084			
↕	k	P1030	60,196			0/XIII
↕	k	P1029	59,795			
↕	k	P1028	59,303			
↕	k	P1027	58,788			
↕	k	P1026	57,825			
↕		Zátoň-Boubín z	57,537			
↕		Konec nástupiště	57,490			
↕	k	P1025	57,345			
↕	k	P1024	57,040			
↕	k	P1023	55,674			
↕	k	P1021	55,007			
↕	k	P1020	54,318			
↕		Zátoň z	53,955			
↕		Konec nástupiště	53,950			
↕	k	P1017	51,780			
↕		Horní Vltavice z	51,136			
↕		Konec nástupiště	51,129			
↕	k	P1016	50,980			
↕	k	P1015	49,654			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Hranice dopravní Kubova Huť P1014	48,762 48,527 48,438			
↕	k	P1013	48,028			25/II
↕	k	P1011	46,240			
-D3	D3	Hranice dopravní Lipka	43,102 42,883			
↕	k	P1008	42,650			25/III
↕	k	P1007	41,966			
↕	k	P1006	41,172			
↕	k	P1005	40,412			
↕		vl. v km 40,061	40,061			
↕	PZS Z	P1002	35,375			
↕		Vimperk zastávka z	35,318			
↕		Konec nástupiště	35,297			
↕		Přep. kanál. sk. S01	35,280			
↕	k	P1001	34,615			
↕	k	P1000	34,451			
↕	k	P999	34,034			
↕	k	P998	33,902			
↕	k	P997	33,710			
↕	k	P996	33,380			
↕		PřS	33,364			
		S	32,911			
-D3	k □, SD(D3)	P995 Vimperk	32,752 32,417			
↕	k	P994	31,622			23/II
↕	k	P992	28,240			
-D3	k D3	Hranice dopravní P991 Bohumilice v Čechách	27,318 27,313 27,081			
↕	k	P990	26,903			15/II
↕	k	P989	26,469			
↕	k	P988	25,859			
↕		Bohumil.v Č. zast. z	25,688			
↕		Konec nástupiště	25,650			
↕	PZS S	P987	25,644			
	k	Hranice dopravní P986	23,472 23,338			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	X234 Čkyně	23,317 23,115		↑	
		OX230	23,011		↑	
	PZS S	P985	22,914			
↕		OX228	22,735		↑	
↕	PZS Z	P984	22,660			
↕	k	P983	22,194			
↕	k	P982	21,911			
↕	k	P981	21,543			
↕	k	P980	21,419			
↕	k	P979	21,074			
↕	k	P978	20,652			
↕	k	P977	20,300			
↕		Lčovice z	20,189			
↕		Konec nástupišť	20,160			
↕	k	P975	18,553			
↕	k	P974	17,892			
↕		Malenice n. Volyně. z	17,875			
↕		Konec nástupišť	17,807			
↕	k	P973	17,513			
↕	PZS S	P972	17,332			
↕	k	P971	17,081			
↕	PZS S	P970	16,779			
↕		vl. v km 15,928	15,928			
↕	PZM	P969	15,816			
↕	k	P968	14,820			
↕	k	P967	14,478			
↕	k	P966	14,276			
↕	PZS S	P965	13,474			
↕		Nišovice z	13,441			
↕		Konec nástupišť	13,406			
↕	k	P964	12,623			
↕	k	P963	12,221			
↕		X116	11,560		↑	
↕		vl. v km 11,276	11,276			
↕		OX112	11,173		↑	
↕	PZS S	P962	11,150			
-D3	D3	Hranice dopravní Volyně	11,082 10,952			
		X102	10,313		↑	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P961	10,590			12/I
↕	k	P960	10,554			
↕	PZS S	P959	9,883			
↕	PZS S	P958	9,050			
↕		Hoštice u Volyně z	9,017			
↕		Konec nástupiště	8,970			
↕	k	P956	8,433			
↕	k	P955	8,012			
		Hranice dopravní	7,159			
	PZS Z	P954	7,099			
-D3	D3	Strunkovice n.Vol.	7,006			
↕	PZS S	P953	6,240			12/III
↕		Strunkov. n.V.obec z	6,224			
↕		Konec nástupiště	6,170			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	6,130			
↕	k	P952	5,935			
↕	k	P951	5,681			
↕	PZS S	P950	5,219			
↕		Přední Zborovice z	5,180			
↕		Konec nástupiště	5,150			
↕	k	P949	5,074			
↕	k	P948	3,353			
↕		Radošovice z	3,320			
↕		Konec nástupiště	3,252			
↕	k	P947	2,683			
↕	k	P946	2,171			
↕	k	P945	1,611			
↕		Vypněte čisticí zař.	1,280			
↕	PřVS		0,980			
↕	PZS S	P944	0,846			
		VS	0,547			
	PZS S	P943	0,477			
			272,914	(50)		
-D3	D3	Strakonice	272,615			
-D3		Zapněte čisticí zař.	0,331			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R

Začátek trati:

Konec trati:

Platí pro úsek:

Platí pro jízdu:

Platí pro koleje:

Rozhodný spád ve směru Strakonice - Volary:

Nejvyšší traťová rychlost:

50 km/h

Zábrzdná vzdálenost:

Provozní směr:

Organizování drážní dopravy dle:

Dispečerská pracoviště:

Strakonice

Volary

Strakonice - Volary

od začátku ke konci trati

1. traťovou

25 ‰

60 km/h

Strakonice - Strunkovice n.Vol.)

Strunkovice n.Vol. - Volary)

400 m

Strakonice - Volary)

-

SŽDC D3

Největší povolená délka vlaku

158 m

Trakční soustava:

25 kV/50 Hz AC

Strakonice)

Bez trakčního vedení

Strakonice - Volary)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní:

GSM-R

Strakonice);

SRV - 01

Radošovice z - Vimperk zastávka z);

SRV - 09

Lipka - Soumarský Most z);

SRD - 78

Soumarský Most z - Volary)

Rádiové spojení náhradní:

Nevybaveno

Strakonice - Volary)

Rádiové spojení nouzové:

GSM

Strakonice - Volary);

VOS - S12

Strakonice);

VOS - S12

Vimperk)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ od/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		Vypněte čistící zař.	0,331			
-D3	D3	Strakonice	272,615		0,328 ≡ 272,884 (TTP 709B)	
	PZS S	P943	0,477			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS S	P944	0,846			4/VI-VIII
↓		Zapněte čistící zař.	1,280			
↑	k	P945	1,611			
↓	k	P946	2,171			
↑	k	P947	2,683			
↓		Radošovice z	3,320			
↑		Konec nástupiště	3,344			
↓	k	P948	3,353			
↑	k	P949	5,074			
↓		Přední Zborovice z	5,180			
↑		Konec nástupiště	5,210			
↓	PZS S	P950	5,219			
↑	k	P951	5,681			
↓	k	P952	5,935			
↑		Přep. kanál. sk. S01	6,130			
↓		Strunkov. n.V.obec z	6,224			
↑		Konec nástupiště	6,230			
↓	PZS S	P953	6,240			
↑		X67	6,648		↓	
-D3	D3	Hranice dopravní Strunkovice n.Vol.	6,749			
		OX71	7,006		↓	
	PZS Z	P954	7,039 7,099			
↑	k	P955	8,012			4/VI-VIII
↓	k	P956	8,433			
↑		Hoštice u Volyně z	9,017			
↓		Konec nástupiště	9,030			
↑	PZS S	P958	9,050			
↓		X95	9,480		↓	
↑	PZS S	P959	9,883			
↓	k	P960	10,554			
↑	k	P961	10,590			
-D3	D3	Hranice dopravní X107	10,621 10,657		↓	
		Volyně OX111	10,952 11,084		↓	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS S	P962	11,150			Z/X-XI
↓		vl. v km 11,276	11,276			
↓	k	P963	12,221			
↓	k	P964	12,623			
↓		Nišovice z	13,441			
↓		Konec nástupiště	13,446			
↓	PZS S	P965	13,474			
↓	k	P966	14,276			
↓	k	P967	14,478			
↓	k	P968	14,820			
↓	PZM	P969	15,816			
↓		vl. v km 15,928	15,928			
↓	PZS S	P970	16,779			
↓	k	P971	17,081			
↓	PZS S	P972	17,332			
↓	k	P973	17,513			
↓		Malenice n. Volyň. z	17,875			
↓		Konec nástupiště	17,887			
↓	k	P974	17,892			
↓	k	P975	18,553			
↓		Lčovice z	20,189			
↓		Konec nástupiště	20,220			
↓	k	P977	20,300			
↓	k	P978	20,652			
↓	k	P979	21,074			
↓	k	P980	21,419			
↓	k	P981	21,543			
↓	k	P982	21,911			
↓	k	P983	22,194			
↓	PZS Z	P984	22,660			
-D3		Hranice dopravní	22,903			
	PZS S	P985	22,914			
	D3	Čkyně	23,115			
	k	P986	23,338			
↑	PZS S	P987	25,644			O/X-X
↓		Bohumil.v Č. zast. z	25,688			
↓		Konec nástupiště	25,725			
↓	k	P988	25,859			
↓	k	P989	26,469			
↓	k	P990	26,903			
		Hranice dopravní	26,983			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Bohumilice v Čechách	27,081			
	k	P991	27,313			
↕	k	P992	28,240			IX-III-XIV/0
↕	k	P994	31,622			
↕		PřL	31,773			
	L		32,065			
-D3	☐, SD(D3)	Vimperk	32,417			
	k	P995	32,752			
↕	k	P996	33,380			6/X-XV-XV
↕	k	P997	33,710			
↕	k	P998	33,902			
↕	k	P999	34,034			
↕	k	P1000	34,451			
↕	k	P1001	34,615			
↕		Vimperk zastávka z	35,318			
↕		Konec nástupiště	35,367			
↕	PZS Z	P1002	35,375			
↕		Přep. kanál. sk. S09	35,460			
↕		vl. v km 40,061	40,061			
↕	k	P1005	40,412			
↕	k	P1006	41,172			
↕	k	P1007	41,966			
↕	k	P1008	42,650			
-D3	D3	Hranice dopravní Lipka	42,701 42,883			
↕	k	P1011	46,240			IX-XX/9
↕	k	P1013	48,028			
		Hranice dopravní	48,362			
	k	P1014	48,438			
-D3	D3	Kubova Huť	48,527			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1015	49,654			25/III
↕	k	P1016	50,980			
↕		Horní Vltavice z	51,136			
↕		Konec nástupiště	51,177			
↕	k	P1017	51,780			
↕		Zátoň z	53,955			
↕		Konec nástupiště	54,009			
↕	k	P1020	54,318			
↕	k	P1021	55,007			
↕	k	P1023	55,674			
↕	k	P1024	57,040			
↕	k	P1025	57,345			
↕		Zátoň-Boubín z	57,537			
↕		Konec nástupiště	57,540			
↕	k	P1026	57,825			
↕	k	P1027	58,788			
↕	k	P1028	59,303			
↕	k	P1029	59,795			
↕	k	P1030	60,196			
-D3	D3	Hranice dopravní	60,760			
	k	Lenora	61,084			
		P1031	61,171			
↕		X617	61,710		↓	20/VI
↕	k	P1032	61,796			
↕		OX618	61,860		↓	
↕	PZS S	P1033	62,124			
↕		Lenora zastávka z	62,196			
↕		Konec nástupiště	62,199			
↕		X623	62,350		↓	
↕	PZS Z	P1034	62,771			
↕		X647	64,695		↓	
↕	k	P1036	64,811			
↕	PZS S	P1037	65,097			
↕		Soumarský Most z	65,183			
↕		Konec nástupiště	65,190			
↕	k	P1039	65,673			
↕	k	P1041	66,952			
↕	k	P1044	68,489			
↕	k	P1045	68,837			
↕		Přep. kanál. sk. X78	68,965			
↕		PřVS	69,756			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	VS Volary	70,264 55,871		70,364 \equiv 56,290 (TTP 708A)\$70,364 \equiv 56,290 (TTP 707A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Strakonice** (km 272,615)
Konec trati: **Volary** (km 55,871)
Platí pro úsek: **Strakonice - Volary**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Strakonice - Volary)
Rozhodný spád ve směru Volary - Strakonice: **25 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Strakonice - Strunkovice n.Vol.)
50 km/h (Strunkovice n.Vol. - Volary)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Strakonice - Volary)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	158 m
-------------------------------	-------

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Strakonice)
Bez trakčního vedení (Strakonice - Volary)
Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Strakonice); **SRV - 01** (Radošovice z - Vimperk zastávka z); **SRV - 09** (Lipka - Soumarský Most z); **SRD - 78** (Soumarský Most z - Volary)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Strakonice - Volary)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Strakonice - Volary); **VOS - S12** (Strakonice); **VOS - S12** (Vimperk)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /T.ř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Volary	55,871			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S09	68,965			5/XII
↕	k	P1045	68,837			
↕	k	P1044	68,489			
↕	k	P1041	66,952			
↕	k	P1039	65,673			
↕		X655	65,510		↑	
↕		OX651	65,113		↑	
↕		Soumarský Most z	65,183			
↕		Konec nástupiště	65,130			
↕	PZS S	P1037	65,097			
↕	k	P1036	64,811			
↕		X632	63,190		↑	
↕	PZS Z	P1034	62,771			
↕		X625	62,530		↑	
↕		OX621	62,128		↑	
↕		Lenora zastávka z	62,196			
↕		Konec nástupiště	62,149			
↕	PZS S	P1033	62,124			
↕	k	P1032	61,796			
		Hranice dopravní	61,250			
	k	P1031	61,171			
-D3	D3	Lenora	61,084			
↕	k	P1030	60,196			0/XIII
↕	k	P1029	59,795			
↕	k	P1028	59,303			
↕	k	P1027	58,788			
↕	k	P1026	57,825			
↕		Zátoň-Boubín z	57,537			
↕		Konec nástupiště	57,490			
↕	k	P1025	57,345			
↕	k	P1024	57,040			
↕	k	P1023	55,674			
↕	k	P1021	55,007			
↕	k	P1020	54,318			
↕		Zátoň z	53,955			
↕		Konec nástupiště	53,950			
↕	k	P1017	51,780			
↕		Horní Vltavice z	51,136			
↕		Konec nástupiště	51,129			
↕	k	P1016	50,980			
↕	k	P1015	49,654			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Hranice dopravní Kubova Huť P1014	48,762 48,527 48,438			
↕	k	P1013	48,028			25/III
↕	k	P1011	46,240			
-D3	D3	Hranice dopravní Lipka 42,883	43,102 42,883			
↕	k	P1008	42,650			25/III
↕	k	P1007	41,966			
↕	k	P1006	41,172			
↕	k	P1005	40,412			
↕		vl. v km 40,061	40,061			
↕	PZS Z	P1002	35,375			
↕		Vimperk zastávka z	35,318			
↕		Konec nástupiště	35,297			
↕		Přep. kanál. sk. S01	35,280			
↕	k	P1001	34,615			
↕	k	P1000	34,451			
↕	k	P999	34,034			
↕	k	P998	33,902			
↕	k	P997	33,710			
↕	k	P996	33,380			
↕		PřS	33,364			
		S	32,911			
	k	P995	32,752			
-D3	□, SD(D3)	Vimperk	32,417			
↕	k	P994	31,622			23/III
↕	k	P992	28,240			
		Hranice dopravní	27,318			
	k	P991	27,313			
-D3	D3	Bohumilice v Čechách	27,081			
↕	k	P990	26,903			15/II
↕	k	P989	26,469			
↕	k	P988	25,859			
↕		Bohumil.v Č. zast. z	25,688			
↕		Konec nástupiště	25,650			
↕	PZS S	P987	25,644			
		Hranice dopravní	23,472			
	k	P986	23,338			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	X234	23,317		↑	
		Čkyně	23,115			
		OX230	23,011		↑	
	PZS S	P985	22,914			
↑		OX228	22,735		↑	
↑	PZS Z	P984	22,660			
↑	k	P983	22,194			
↑	k	P982	21,911			
↑	k	P981	21,543			
↑	k	P980	21,419			
↑	k	P979	21,074			
↑	k	P978	20,652			
↑	k	P977	20,300			
↑		Lčovice z	20,189			
↑		Konec nástupiště	20,160			
↑	k	P975	18,553			
↑	k	P974	17,892			
↑		Malenice n. Volyň. z	17,875			
↑		Konec nástupiště	17,807			
↑	k	P973	17,513			
↑	PZS S	P972	17,332			
↑	k	P971	17,081			
↑	PZS S	P970	16,779			
↑		vl. v km 15,928	15,928			
↑	PZM	P969	15,816			
↑	k	P968	14,820			
↑	k	P967	14,478			
↑	k	P966	14,276			
↑	PZS S	P965	13,474			
↑		Nišovice z	13,441			
↑		Konec nástupiště	13,406			
↑	k	P964	12,623			
↑	k	P963	12,221			
↑		X116	11,560		↑	
↑		vl. v km 11,276	11,276			
↑		OX112	11,173		↑	
↑	PZS S	P962	11,150			
-D3	D3	Hranice dopravný	11,082			
		Volyň	10,952			
		X102	10,313		↑	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P961	10,590			12/I
↕	k	P960	10,554			
↕	PZS S	P959	9,883			
↕	PZS S	P958	9,050			
↕		Hoštice u Volyně z	9,017			
↕		Konec nástupiště	8,970			
↕	k	P956	8,433			
↕	k	P955	8,012			
		Hranice dopravní	7,159			
	PZS Z	P954	7,099			
-D3	D3	Strunkovice n.Vol.	7,006			
↕	PZS S	P953	6,240			12/III
↕		Strunkov. n.V.obec z	6,224			
↕		Konec nástupiště	6,170			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	6,130			
↕	k	P952	5,935			
↕	k	P951	5,681			
↕	PZS S	P950	5,219			
↕		Přední Zborovice z	5,180			
↕		Konec nástupiště	5,150			
↕	k	P949	5,074			
↕	k	P948	3,353			
↕		Radošovice z	3,320			
↕		Konec nástupiště	3,252			
↕	k	P947	2,683			
↕	k	P946	2,171			
↕	k	P945	1,611			
↕		Vypněte čisticí zař.	1,280			
↕	PřVS		0,980			
	PZS S	P944	0,846			
		VS	0,547			
-D3	PZS S	P943	0,477			
-D3	D3	Strakonice	272,615			
		Zapněte čisticí zař.	0,331			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Strakonice** (km 272,615)Konec trati: **Volary** (km 55,871)Platí pro úsek: **Strakonice - Volary**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Strakonice - Volary)Rozhodný spád ve směru Strakonice - Volary: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Strakonice - Strunkovice n.Vol.)**50 km/h** (Strunkovice n.Vol. - Volary)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Strakonice - Volary)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**158 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Strakonice)**Bez trakčního
vedení** (Strakonice - Volary)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Strakonice); **SRV - 01** (Radošovice z - Vimperk zastávka z); **SRV - 09**(Lipka - Soumarský Most z); **SRD - 78** (Soumarský Most z - Volary)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Strakonice - Volary)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Strakonice - Volary); **VOS - S12** (Strakonice); **VOS - S12** (Vimperk)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		Vypněte čistící zař.	0,331			
-D3	D3 PZS S	Strakonice P943	272,615 0,477		0,328 ≡ 272,884 (TTP 709B)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS S	P944	0,846			4/VII-VIII
↓		Zapněte čistící zař.	1,280			
↑	k	P945	1,611			
↓	k	P946	2,171			
↑	k	P947	2,683			
↓		Radošovice z	3,320			
↑		Konec nástupiště	3,344			
↓	k	P948	3,353			
↑	k	P949	5,074			
↓		Přední Zborovice z	5,180			
↑		Konec nástupiště	5,210			
↓	PZS S	P950	5,219			
↑	k	P951	5,681			
↓	k	P952	5,935			
↑		Přep. kanál. sk. S01	6,130			
↓		Strunkov. n.V.obec z	6,224			
↑		Konec nástupiště	6,230			
↓	PZS S	P953	6,240			
↑		X67	6,648		↓	
-D3	D3	Hranice dopravní Strunkovice n.Vol.	6,749 7,006			
		OX71	7,039		↓	
	PZS Z	P954	7,099			
↑	k	P955	8,012			4/VII-VIII
↓	k	P956	8,433			
↑		Hoštice u Volyně z	9,017			
↓		Konec nástupiště	9,030			
↑	PZS S	P958	9,050			
↓		X95	9,480		↓	
↑	PZS S	P959	9,883			
↓	k	P960	10,554			
↑	k	P961	10,590			
-D3	D3	Hranice dopravní X107 Volyně	10,621 10,657 10,952		↓	
		OX111	11,084		↓	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P962	11,150			2/X-XI
↕		vl. v km 11,276	11,276			
↕	k	P963	12,221			
↕	k	P964	12,623			
↕		Nišovice z	13,441			
↕		Konec nástupiště	13,446			
↕	PZS S	P965	13,474			
↕	k	P966	14,276			
↕	k	P967	14,478			
↕	k	P968	14,820			
↕	PZM	P969	15,816			
↕		vl. v km 15,928	15,928			
↕	PZS S	P970	16,779			
↕	k	P971	17,081			
↕	PZS S	P972	17,332			
↕	k	P973	17,513			
↕		Malenice n. Volyň. z	17,875			
↕		Konec nástupiště	17,887			
↕	k	P974	17,892			
↕	k	P975	18,553			
↕		Lčovice z	20,189			
↕		Konec nástupiště	20,220			
↕	k	P977	20,300			
↕	k	P978	20,652			
↕	k	P979	21,074			
↕	k	P980	21,419			
↕	k	P981	21,543			
↕	k	P982	21,911			
↕	k	P983	22,194			
↕	PZS Z	P984	22,660			
-D3		Hranice dopravný	22,903			
	PZS S	P985	22,914			
	D3	Čkyně	23,115			
	k	P986	23,338			
↕	PZS S	P987	25,644			0/IX-X
↕		Bohumil.v Č. zast. z	25,688			
↕		Konec nástupiště	25,725			
↕	k	P988	25,859			
↕	k	P989	26,469			
↕	k	P990	26,903			
		Hranice dopravný	26,983			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Bohumilice v Čechách	27,081			
	k	P991	27,313			
↕	k	P992	28,240			0/III-XIV
↕	k	P994	31,622			
↕		PřL	31,773			
	L		32,065			
-D3	☐, SD(D3)	Vimperk	32,417			
	k	P995	32,752			
↕	k	P996	33,380			6/III-XV
↕	k	P997	33,710			
↕	k	P998	33,902			
↕	k	P999	34,034			
↕	k	P1000	34,451			
↕	k	P1001	34,615			
↕		Vimperk zastávka z	35,318			
↕		Konec nástupiště	35,367			
↕	PZS Z	P1002	35,375			
↕		Přep. kanál. sk. S09	35,460			
↕		vl. v km 40,061	40,061			
↕	k	P1005	40,412			
↕	k	P1006	41,172			
↕	k	P1007	41,966			
↕	k	P1008	42,650			
-D3	D3	Hranice dopravní Lipka	42,701 42,883			
↕	k	P1011	46,240			6/III-XV
↕	k	P1013	48,028			
		Hranice dopravní	48,362			
	k	P1014	48,438			
-D3	D3	Kubova Huť	48,527			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1015	49,654			25/III
↕	k	P1016	50,980			
↕		Horní Vltavice z	51,136			
↕		Konec nástupiště	51,177			
↕	k	P1017	51,780			
↕		Zátoň z	53,955			
↕		Konec nástupiště	54,009			
↕	k	P1020	54,318			
↕	k	P1021	55,007			
↕	k	P1023	55,674			
↕	k	P1024	57,040			
↕	k	P1025	57,345			
↕		Zátoň-Boubín z	57,537			
↕		Konec nástupiště	57,540			
↕	k	P1026	57,825			
↕	k	P1027	58,788			
↕	k	P1028	59,303			
↕	k	P1029	59,795			
↕	k	P1030	60,196			
-D3	D3	Hranice dopravní	60,760			20/VI
	k	Lenora	61,084			
		P1031	61,171			
↕		X617	61,710		↓	
↕	k	P1032	61,796			
↕		OX618	61,860		↓	
↕	PZS S	P1033	62,124			
↕		Lenora zastávka z	62,196			
↕		Konec nástupiště	62,199			
↕		X623	62,350		↓	
↕	PZS Z	P1034	62,771			
↕		X647	64,695		↓	
↕	k	P1036	64,811			
↕	PZS S	P1037	65,097			
↕		Soumarský Most z	65,183			
↕		Konec nástupiště	65,190			
↕	k	P1039	65,673			
↕	k	P1041	66,952			
↕	k	P1044	68,489			
↕	k	P1045	68,837			
↕		Přep. kanál. sk. X78	68,965			
↕		PřVS	69,756			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	VS Volary	70,264 55,871		70,364 ≡ 56,290 (TTP 708A)\$70,364 ≡ 56,290 (TTP 707A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Strakonice** (km 272,615)Konec trati: **Volary** (km 55,871)Platí pro úsek: **Strakonice - Volary**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Strakonice - Volary)Rozhodný spád ve směru Volary - Strakonice: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Strakonice - Strunkovice n.Vol.)**50 km/h** (Strunkovice n.Vol. - Volary)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Strakonice - Volary)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**158 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Strakonice)**Bez trakčního
vedení** (Strakonice - Volary)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Strakonice); **SRV - 01** (Radošovice z - Vimperk zastávka z); **SRV - 09**(Lipka - Soumarský Most z); **SRD - 78** (Soumarský Most z - Volary)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Strakonice - Volary)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Strakonice - Volary); **VOS - S12** (Strakonice); **VOS - S12** (Vimperk)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Volary	55,871			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S09	68,965			5/XII
↕	k	P1045	68,837			
↕	k	P1044	68,489			
↕	k	P1041	66,952			
↕	k	P1039	65,673			
↕		X655	65,510		↑	
↕		OX651	65,113		↑	
↕		Soumarský Most z	65,183			
↕		Konec nástupiště	65,130			
↕	PZS S	P1037	65,097			
↕	k	P1036	64,811			
↕		X632	63,190		↑	
↕	PZS Z	P1034	62,771			
↕		X625	62,530		↑	
↕		OX621	62,128		↑	
↕		Lenora zastávka z	62,196			
↕		Konec nástupiště	62,149			
↕	PZS S	P1033	62,124			
↕	k	P1032	61,796			
		Hranice dopravní	61,250			
	k	P1031	61,171			
-D3	D3	Lenora	61,084			
↕	k	P1030	60,196			0/III
↕	k	P1029	59,795			
↕	k	P1028	59,303			
↕	k	P1027	58,788			
↕	k	P1026	57,825			
↕		Zátoň-Boubín z	57,537			
↕		Konec nástupiště	57,490			
↕	k	P1025	57,345			
↕	k	P1024	57,040			
↕	k	P1023	55,674			
↕	k	P1021	55,007			
↕	k	P1020	54,318			
↕		Zátoň z	53,955			
↕		Konec nástupiště	53,950			
↕	k	P1017	51,780			
↕		Horní Vltavice z	51,136			
↕		Konec nástupiště	51,129			
↕	k	P1016	50,980			
↕	k	P1015	49,654			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Hranice dopravní Kubova Huť P1014	48,762 48,527 48,438			
↕	k	P1013	48,028			25/II
↕	k	P1011	46,240			
-D3	D3	Hranice dopravní Lipka	43,102 42,883			
↕	k	P1008	42,650			25/III
↕	k	P1007	41,966			
↕	k	P1006	41,172			
↕	k	P1005	40,412			
↕		vl. v km 40,061	40,061			
↕	PZS Z	P1002	35,375			
↕		Vimperk zastávka z	35,318			
↕		Konec nástupiště	35,297			
↕		Přep. kanál. sk. S01	35,280			
↕	k	P1001	34,615			
↕	k	P1000	34,451			
↕	k	P999	34,034			
↕	k	P998	33,902			
↕	k	P997	33,710			
↕	k	P996	33,380			
↕		PřS	33,364			
		S	32,911			
-D3	k □, SD(D3)	P995 Vimperk	32,752 32,417			
↕	k	P994	31,622			23/II
↕	k	P992	28,240			
-D3	k D3	Hranice dopravní P991 Bohumilice v Čechách	27,318 27,313 27,081			
↕	k	P990	26,903			15/II
↕	k	P989	26,469			
↕	k	P988	25,859			
↕		Bohumil.v Č. zast. z	25,688			
↕		Konec nástupiště	25,650			
↕	PZS S	P987	25,644			
	k	Hranice dopravní P986	23,472 23,338			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	X234 Čkyně	23,317 23,115		↑	
		OX230	23,011		↑	
	PZS S	P985	22,914			
↕		OX228	22,735		↑	
↕	PZS Z	P984	22,660			
↕	k	P983	22,194			
↕	k	P982	21,911			
↕	k	P981	21,543			
↕	k	P980	21,419			
↕	k	P979	21,074			
↕	k	P978	20,652			
↕	k	P977	20,300			
↕		Lčovice z	20,189			
↕		Konec nástupiště	20,160			
↕	k	P975	18,553			
↕	k	P974	17,892			
↕		Malenice n. Volyně. z	17,875			
↕		Konec nástupiště	17,807			
↕	k	P973	17,513			
↕	PZS S	P972	17,332			
↕	k	P971	17,081			
↕	PZS S	P970	16,779			
↕		vl. v km 15,928	15,928			
↕	PZM	P969	15,816			
↕	k	P968	14,820			
↕	k	P967	14,478			
↕	k	P966	14,276			
↕	PZS S	P965	13,474			
↕		Nišovice z	13,441			
↕		Konec nástupiště	13,406			
↕	k	P964	12,623			
↕	k	P963	12,221			
↕		X116	11,560		↑	
↕		vl. v km 11,276	11,276			
↕		OX112	11,173		↑	
↕	PZS S	P962	11,150			
-D3	D3	Hranice dopravní Volyně	11,082 10,952			
		X102	10,313		↑	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P961	10,590			12/I
↕	k	P960	10,554			
↕	PZS S	P959	9,883			
↕	PZS S	P958	9,050			
↕		Hoštice u Volyně z	9,017			
↕		Konec nástupiště	8,970			
↕	k	P956	8,433			
↕	k	P955	8,012			
		Hranice dopravní	7,159			
	PZS Z	P954	7,099			
-D3	D3	Strunkovice n.Vol.	7,006			
↕	PZS S	P953	6,240			12/III
↕		Strunkov. n.V.obec z	6,224			
↕		Konec nástupiště	6,170			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	6,130			
↕	k	P952	5,935			
↕	k	P951	5,681			
↕	PZS S	P950	5,219			
↕		Přední Zborovice z	5,180			
↕		Konec nástupiště	5,150			
↕	k	P949	5,074			
↕	k	P948	3,353			
↕		Radošovice z	3,320			
↕		Konec nástupiště	3,252			
↕	k	P947	2,683			
↕	k	P946	2,171			
↕	k	P945	1,611			
↕		Vypněte čisticí zař.	1,280			
↕	PřVS		0,980			
↕	PZS S	P944	0,846			
		VS	0,547			
	PZS S	P943	0,477			
-D3	D3	Strakonice	272,615			
-D3		Zapněte čisticí zař.	0,331			