TTP		Trať 514A
Ustanovení místního významu		
Začátek trati:	**Trhový Štěpánov** *(km 33,027)*	
Konec trati:	**Benešov u Prahy** *(km 134,554)*	
Usek trati, km, dopravna, stanoviště	Text ustanovení místního významu	Poznámka
1	2	3
Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy	V ŽST Vlašim musí každý nákladní vlak směru Vlašim - Benešov u Prahy, u kterého bylo v této stanici brzdové potrubí, třeba i na přechodnou dobu rozpojeno, provést úplnou zkoušku brzdy	
	V ŽST Postupice musí každý nákladní vlak směru Postupice - Benešov u Prahy, u kterého bylo v této stanici brzdové potrubí, třeba i na přechodnou dobu rozpojeno, provést úplnou zkoušku brzdy	