TTP		Trať 548A
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	**Železný Brod** *(km 0,000)*	
Konec trati:	**Tanvald** *(km 17,219)*	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	st/22 Hz	
	v celém úseku povoleno centrální zasobování vozů	
	ss	
	v celém úseku povoleno centrální zasobování vozů	
	st/50Hz	