



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

ZOŠITOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK 103

pre trate:

Lupkóv PL – Michalany (103A)

Trebišov – Výh Slivník výh.č.8 (103B)

PLATÍ OD 12. DECEMBRA 2010

Schválené riaditeľom Odboru dopravy GR ŽSR dňa 14.10.2010
(č. 17420/2010 - O 410)

Len pre služobnú potrebu

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	10
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV ..	15
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla	19
	Tabelárne cestovné poriadky	23
	Príloha 1 k ZCP 103 – Zoznam kalendárnych obmedzení	-

T a b u ľ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
SC	SuperCity	Sv	Súpravový vlak
EC	EuroCity		
IC	InterCity	Nex	Expresný nákladný vlak
Ex	Expresný vlak	Pn	Priebežný nákladný vlak
R	Rýchlik	Mn	Manipulačný nákladný vlak
REX	RegionalExpres	Vleč	Vlečkový vlak
ER	EURegio		
Zr	Zrýchlený vlak	Rv	Rušňový vlak
Os	Osobný vlak	Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečie nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 27.III. do 30.X.2011)
SEČ = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 27.III. a od 30.X.2011)
① = pondelok
② = utorok
③ = streda
④ = štvrtok
⑤ = piatok
⑥ = sobota
⑦ = nedeľa
✘ = pracovné dni (spravidla **①** - **⑤**)
† = nedeľa a štátom uznané sviatky
S = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:
 24., 25., 26.XII.2010;
 1., 6.I., 22., 25.IV, 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2011

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:
- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
 - C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
 - E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min		min		
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovištia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			r / %
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min		min			
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne mu smeru
- <<
>> = trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, v medzistaničnom úseku sú dovolené jazdy proti správne mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu vlakvedúci prvého vlaku alebo na jeho rozkaz sprievodca dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížit" tak, aby vlakvedúci a vodič druhého vlaku mohli návěst dobre pozorovať, prípadne, ak sa vchod do dopravne povolí rádiotelefónom
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 Ž 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti čl. 341 Ž 1)
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel.
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná.

Stĺpec 3 "jazdný čas"**Stĺpec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◄ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"**Stĺpec 8** " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárných cestovných poriadkov.

Vlaky, ktorých zloženie súpravy je v určitých dňoch alebo v určitom období pravidelne odchylné, majú prípadne iný normatív výmery potrebných brzdiacich percent zodpovedajúci takej pravidelnej zmene v zložení súpravy uvedený v poznámke pod ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Ak je normatív výmery brzdiacich percent uvedený dvojicou čísiel nad sebou, horné číslo udáva potrebné brzdiace percentá pre stanovenú rýchlosť a dolné číslo potrebné brzdiace percentá pre rýchlosť 120 km/h.

Stĺpec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
ZOZNAM VLAKOV

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
442	23	8914	42	8957	59	9112	79
443	23	8915	43	8958	60	9113	79
		8916	44	8959	61	9114	80
604	24	8918	45	8960	60	9116	80
605	25					9117	80
		8920	45	8962	63		
614	25	8921	46	8963	64	9120	81
615	26	8922	47	8964	65	9121	81
		8923	48	8965	66		
1504	26			8966	67	9130	81
1505	26			8967	68	9131	82
		8930	49	8968	69		
				8969	70	45748	82
1900	27	8932	49	8970	71	45749	82
1901	27	8934	49	8971	72		
		8935	50	8972	73	45850	83
		8936	50	8973	73	45851	84
1904	28	8937	50	8975	74	45852	85
1905	29	8938	51	8976	74	45853	85
				8977	74	45854	86
1907	30	8940	51	8978	75	45855	86
		8941	51			45856	87
				8981	75	45857	88
8901	30	8943	52			45858	89
8902	31	8944	52			45861	89
8903	32	8945	52	9101	75	48718	90
8904	33			9102	76	48719	90
8905	34	8947	53	9103	76	48723	91
8906	35	8948	53	9104	76		
8907	36			9105	77	49707	91
8908	37			9106	77		
8909	38	8952	54	9107	77	49734	92
8910	39	8953	55	9108	78		
8911	39	8954	56	9109	78		
8912	40	8955	57	9110	78		
8913	41	8956	58	9111	79		

T a b u l k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
51034	92	59003	102	71950	111	79100	118
51035	92			71951	111	79101	119
51042	93					79102	119
51043	94	61131	102			79103	119
51044	94	61133	103	71987	111	79104	120
51045	94	61139	104			79110	120
						79111	120
		61140	104	72100	112	79113	121
51050	95	61141	105	72101	112	79114	121
51051	95					81102	121
		61230	105			81140	122
		61231	105			81141	122
51070	95						
		61250	106	72110	113	81150	122
51140	96	61251	106	72111	113	81151	122
51141	96			72113	113	81152	123
51142	97			72114	114	81153	123
51146	97	61260	106	72115	114	81154	123
51148	98	61262	107	72116	114	81155	123
		61268	108	72118	114		
51171	98			72119	114	81250	124
						81251	124
51231	98	71151	108	72130	115		
		71153	109	72131	115	81260	124
51270	99	71161	109	72133	115	81261	125
51272	99			72135	116	81262	125
				72137	116		
		71940	109				
		71941	110	72970	116		
57121	100	71942	110	72971	117		
		71943	110	72972	117		
				72973	117		
59000	100						
59001	101			72978	118		
59002	101			72979	118		

T a b u ľ k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby.

Dopravne a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby, po vlaku od - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5
Radvaň n/L.	90,2	po vlakoch 8969 a 8966 od 19.40 h do 4.55 h	-	Vchodové návěstidlá, ich predzvesti a skupinové odchodové návěstidla počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.
Koškovce	80,1	po vlakoch 8970 a 8973 od 23.30 h do 4.10 h	-	Vchodové návěstidlá, ich predzvesti a skupinové odchodové návěstidla počas výluky dopravnej služby neplatia. Vchodové a skupinové odchodové návěstidla sú označené svetelným krížom neplatnosti.
Udavské	70,3	po vlaku 81250 od 16.00 h do 5.25 h	-	Vchodové návěstidlá a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované
Brekov	59,1	- v ⑤ a 22., 30.XII., 21.IV., (okrem 24., 31.XII., 22.IV.) po vlaku 1505 - v ostatné dni po vlaku 9117 od 22.00 h do 5.20 h	-	Oddielové návěstidlá a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby platia ako krycie, sú trvalo prestavené na návěst "Vofno".
Petrovce n/L.	46,5	po vlakoch 605 a 8914 od 18.20 h do 6.20 h	Vchodové návěstidlá "L" a "S"	Skupinové odchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia, sú zhasnuté a nie sú označené krížmi neplatnosti.

Tabuľka 5
Ustanovenia miestneho významu

T a b u ľ k a 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV**A. Prehľad normatífov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:**

Motorová trakcia:

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu			Poznámky
	751 752			
1	2	3	4	5
Lupków PL - Medzilaborce				
Lupków PL - km 50,2 PL	T 520 S 500			
km 50,2 PKP - Medzilaborce	T 1600 S 1500			
Medzilaborce - Lupków PL				
Medzilaborce - km 50,2 PL	S 350			
km 50,2 PKP – Lupków PL	S 1050			
Medzilaborce – Michalany				
Medzilaborce – Humenné	T 1700 S 1600			
Humenné - - Bánovce nad Ondavou	T 1650 S 1600			Pri prejazde úsekom Laškovce z - Bánovce nad Ondavou
	T 1400 S 1300			Pri rozjazde v úseku Laškovce z - Bánovce n. O.
Bánovce nad Ond. - Trebišov	T 1400 S 1300			
Trebišov - km 4,3	T 900 S 850			
km 4,3 - Michalany	T 1500 S 1400			

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Ú s e k	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu			Poznámky
	751			
1	2	3	4	5
Michaľany - Medzilaborce				
Michaľany - km 4,3	T 700 S 650			
km 4,3 - Trebišov	T 1400 S 1300			
Trebišov - Bánovce nad Ond.	T 1300 S 1200			
Bánovce nad Ond.- Humenné	T 1650 S 1600			
Humenné - Medzilaborce	T 1100 S 1050			
Vých Slivník vých č.8 - Trebišov				
Vých Slivník vých č.8 - km 13,1	T 600 S 550			
km 13,1 - Trebišov	T 1100 S 1000			
Trebišov - Vých Slivník vých č.8				
Trebišov - km 13,1	T 600 S 550			
km 13,1 - Vých Slivník vých.č.8	T 1100 S 1000			

T a b u l k a 6 - pokračovanie

Elektrická trakcia:

Ú s e k	Normatívy hmotnosti v tonách pre hnacie vozidlá radov					Poznámky
	140	121,122	163	180,181	Dvojdielne HDV	
	141	123,130	363	182,183	131*	
1	2	3	4	5	6	7
Vých Slivník výh č. 8 - Trebišov						
Vých Slivník výh č.8 - - km 13,1	T 650 S 600	T 750 S 700	T 750 S 700	T 1100 S 1000	T 1600 S 1500	
km 13,1 - Trebišov	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 3200 S 2500	
Trebišov - Vých Slivník výh č. 8						
Trebišov - km 13,1	T 650 S 600	T 750 S 700	T 750 S 700	T 1100 S 1000	T 1600 S 1500	
km 13,1 - Vých Slivník výh č.8	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 3200 S 2500	
Bánovce nad Ondavou - Michalany						
Bánovce n. Ondavou- - Trebišov	T 1500 S 1400	T 1900 S 1800	T 1900 S 1800	T 2200 S 2000	T 3000 S 2400	
Trebišov - km 4,3	T 900 S 850	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1600 S 1500	T 2400 S 2000	
km 4,3 - Michalany	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 3200 S 2500	
Michalany - Bánovce nad Ondavou						
Michalany - km 4,3	T 750 S 700	T 1100 S 1000	T 1000 S 950	T 1350 S 1250	T 2000 S 1900	
km 4,3 - Trebišov	T 1600 S 1400	T 2200 S 2000	T 2000 S 1800	T 2400 S 2300	T 3000 S 2400	
Trebišov – Bánovce nad Ondavou	T 1200 S 1100	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500	T 2000 S 1900	T 2900 S 2100	

* Normatív hmotnosti pre dvojdielne HDV 131 pri vypnutí jedného dielu z činnosti sa rovná normatívu hmotnosti rušňa 121 zníženému o 85 ton.

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h u elektrických HDV;
 - 30 km/h u motorových HDV.

T a b u l k a 6 - pokračovanie

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje. Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív prekročiť, prislúcha výhradne vodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Nie sú určené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie normatívu hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len u vlakov, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

Tabuľka 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a priradené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosti cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpci 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravné a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Michaľany - Medzilaborce											
Michaľany	0		30/18		40/20		50/25		60/33		70/45
Lastovce z	0	3,5		2,5		2,5		2,5		2	
Úpor	5> 0	23,5		17,5		14,5		12		11	80/60
Trebišov	0	15		11,5		9		7,5		6	
Výh Hriňšte z	5> 0	11		8		6,5		5,5		4,5	
Bánovce nad Ondavou	0	11,5		8,5		7		6		4,5	
Bánovce n.O. odb	0	3		2		2		1,5		1	
Michalovce	0	17		12,5		10,5		8,5		7	
Výh Petrovce n.L. z	5> S	12		9		7		6		4,5	
Strážske	0	17,5		13		10,5		9		7	
Humenné	S	19,5		14,5		12		10		8	
Udavské	B	12		9		8		7		6,5	
Koškovce	S	21		15,5		12,5		11		9,5	
Radvaň nad Laborcom	S	21		16		13		11,5		10	
Medzilaborce	S	31		23,5		19		16		15,5	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Dopravné a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trebišov – Výh Slivník výh. č.8											
Trebišov	0		30/18		40/21		50/21		60/31		80/51
Výh Čelovce z	5>0	16		12		10		9		8,5	
Výh Slivník výh č. 8	0	18		13,5		11		9,5		7,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Medzilaborce - Michaľany											
Medzilaborce	S		30/18		40/21		50/26		60/35		80/60
Radvaň nad Laborcom	S	31,5		23,5		19		16		13,5	
Koškovce	S	21		16		13,5		11,5		10	
Udavské	B	20		15,5		12,5		11		9	
Humenné	S	12		9,5		7,5		7		6	
Strážske	0	20		15		12		10		8	
Výh Petrovce n.L. z	5>S	17,5		14		10,5		9		7	
Michalovce	0	12,5		9		7,5		6,5		4,5	
Bánovce n.O. odb	0	17		13		10,5		9		7	
Bánovce nad Ondavou	0	3		2,5		2		1,5		1	
Výh Hriňšte z	5>0	11,5		9		7		6		4,5	
Trebišov	0	11		8,5		6,5		5,5		4,5	
Úpor	5>S	15		11,5		9		7,5		6,5	70/47
Lastovce z	0	23,5		18		14,5		13,5		12,5	
Michaľany	0	3,5		2,5		2		2		2	

Dopravné a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Výh Slivník výh. č. 8 - Trebišov											
Výh Slivník výh č. 8	-		30/18		40/21		50/21		60/31		80/51
Výh Čelovce z	5>0	18		13,5		11		9,5		8,5	
Trebišov	0	16		12		9,5		8		6,5	

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Pridelené čísla pre všetky Služ vlaky:

Trat':	Medzilaborce – Michal'any	91200 - 91237
	Trebišov – Výh Slivník výh č. 8	91240 - 91249
	Maťovce – Bánovce n. O. – Výh. Slivník výh č. 8 -	
	Košice	91270 - 91271
	Čierna n. T. – Michal'any – Bánovce n. O. -	
	Maťovce	91128 - 91129
	Čierna n.T. – Michal'any – Medzilaborce	91238 - 91239
	Košice – Výh. Slivník výh č. 8 – Medzilaborce	91274 - 91275

Jazdy služobných vlakov pre prehliadku trakčného vedenia (Služ).

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky. Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravné a sanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r/%
		min.	
1	2	3	4
Trat': Michal'any – Bánovce nad Ondavou			
Michal'any	0S		60/33
Úpor	50	70	
Trebišov	0	44	
Výh Hrnište z	50	31	
Bánovce nad Ondavou	0	33	

Dopravné a sanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r/%
		min.	
1	2	3	4
Trat': Bánovce nad Ondavou - Michal'any			
Bánovce nad Ondavou	0		60/35
Výh Hrnište z	50	33	
Trebišov	0	31	
Úpor	50	44	
Michal'any	0S	70	

T a b u l k a 7 – pokračovanie

Dopravné a sanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r/%
		min.	
1	2	3	4
Trat': Trebišov – Vých Slivník vých. č. 8			
Trebišov	0		60/31
Vých Čelovce z	50	45	
Vých Slivník vých. č. 8	0	52	

Dopravné a sanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r/%
		min.	
1	2	3	4
Trat': Vých Slivník vých. č. 8 - Trebišov			
Vých Slivník vých. č. 8	0		60/31
Vých Čelovce z	50	52	
Trebišov	0	45	

Za prehladacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu! O zavedení a pridelení čísla Služ. vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehladku trakčného vedenia :

Čierna nad Tisou – Michalany – Trebišov = 90120, 90121
 Košice – Košice nákl.st. – Trebišov = 90110, 90111
 Trebišov – Maťovce = 90130, 90131

R 442 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Praha hl.n. CZ

HDV r.754 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 610 ton

HDV r.163 Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				19 58	100/92
Strážske	0⇄	9⁵	20 07⁵	1	20 08⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5~	8			16⁵	
Michalovce	0⇄	4	20⁵	2	22⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	9			31⁵	
Bánovce n.O.	0⇄	1⁵	33	12	45	
Výh Hrinište z	05)	5⁵			50⁵	
Trebišov	0⇄	5	55⁵	2	57⁵	80/51
Výh Čelovce z	05)	7⁵			21 05	
Výh Slivník.....	0	6⁵			11⁵	
Výh Slivník výh.č.8		1			21 12⁵	
Spolu ...		57⁵	+	17	= 1 h 14.5 min	

R 443 ZSSK

Praha hl.n. CZ - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 610 ton

HDV r.754 Bánovce nad Ondavou - Humenné. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					7 48	80/51
Výh Slivník.....	0	1			49	
Výh Čelovce z	05)	6⁵			55⁵	
Trebišov	0⇄	6	8 01⁵	2	8 03⁵	100/96
Výh Hrinište z	05)	5⁵			09	
Bánovce nad Ondavou	0⇄	5	14	11	25	
Bánovce n.O. odb.....	0	2⁵			27⁵	
Michalovce	0⇄	8	35⁵	2	37⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	7			44⁵	
Strážske	0⇄	8	52⁵	1 ⁵	54	
Humenné	S	11	9 05			
Spolu ...		60⁵	+	16 ⁵	= 1 h 17 min	

R 604 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Bratislava hl.st.

Bánovce nad Ondavou - Trebišov motorová súprava na konci vlaku

HDV r.754 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 480 ton

HDV r.163 Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 480 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				5 26	100/92
Strážske	0⇄	9	5 35	1	36	
Výh Petrovce n. L. z	S5~	7⁵			43⁵	
Michalovce	0⇄	4⁵	48	1	49	
Bánovce n.O. odb.....	0	8⁵			57⁵	
Bánovce n.O.	0⇄	1⁵	59	12	6 11	80/55
Výh Hriňšte z	05)	5			16	
Trebišov	0⇄	5	6 21	2	23	
Výh Čelovce z	05)⇄	7⁵	30⁵	1	31⁵	
Výh Slivník.....	0	7⁵			39	
Výh Slivník výh.č.8		1			6 40	
Spolu ...		57	+	17	= 1 h 14 min	

R 605 ZSSK

Bratislava hl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 380 ton

HDV r.754 Bánovce nad Ondavou - Humenné. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav.

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					17 07	100/80
Výh Slivník.....	0	1			08	80/51
Výh Čelovce z	05⇄	6⁵	17 14⁵	1	15⁵	
Trebišov	0⇄	6⁵	22	2	24	100/96
Výh Hriňšte z	05)	5			29	
Bánovce nad Ondavou	0⇄	5	34	10	44	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			46	
Michalovce	0⇄	7	53	1	54	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	6⁵			18 00⁵	
Strážske	0⇄	6⁵	18 07	1	08	
Humenné	SO	10	18 18			
Spolu ...		56	+	15	= 1 h 11 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

R 614 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Bratislava hl.st.

HDV r.754 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 610 ton

HDV r.163 Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				22 00	100/92
Strážske	0⇄	9⁵	22 09⁵	0⁵	10	
Výh Petrovce n. L. z	S5~	8			18	
Michalovce	0⇄	4	22	1⁵	23⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	9			32⁵	
Bánovce n.O.	0⇄	1⁵	34	12	46	
Výh Hriňšte z	05)	5⁵			51⁵	
Trebišov	0⇄	5	56⁵	1⁵	58	80/51
Výh Čelovce z	05)	7⁵			23 05⁵	
Výh Slivník.....	0	6⁵			12	
Výh Slivník výh.č.8		1			23 13	
Spolu ...		57⁵	+	15⁵	= 1 h 13 min	

R 615 ZSSK

Bratislava hl.st. - **Vých Slivník vých.č. 8** - Humenné

HDV r.163 Vých Slivník vých.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 610 ton

HDV r.754 Bánovce nad Ondavou - Humenné. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č.8					5 44	80/51
Vých Slivník.....	0	1			45	
Vých Čelovce z	0 ⁵)	6⁵			51⁵	
Trebišov	0⇄	6	5 57⁵	2	59⁵	100/96
Vých Hrnište z	0 ⁵)	5⁵			6 05	
Bánovce nad Ondavou	0⇄	5	6 10	10	20	
Bánovce n.O. odb.....	0	2⁵			22⁵	
Michalovce	0⇄	8	30⁵	2	32⁵	
Vých Petrovce n. L. z	S ⁵)	7			39⁵	
Strážske	0⇄	8	47⁵	1	48⁵	
Humenné	S	11⁵	7 00			
Spolu ...		61	+	15	= 1 h 16 min	

Rušiaci R 1504 ZSSK

Humenné - **Strážske** - Bratislava hl.st.

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				14 20	100/91
Strážske	0⇄	7⁵	14 27⁵	1	14 28⁵	

Rušiaci R 1505 ZSSK

Bratislava hl.st. - **Strážske** - Humenné

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		21 45⁵		21 46⁵	100/85
Humenné	SO	8⁵	21 55			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Zr 1900 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HDV r.754 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 250 ton

HDV r.163 Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				3 35	100/92
Strážske	0⇄	7 ⁵	3 42 ⁵	1	43 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5~	6			49 ⁵	
Michalovce	0⇄	4	53 ⁵	1	54 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	7			4 01 ⁵	
Bánovce n.O.	0⇄	1 ⁵	4 03	10	13	
Výh Hriňšte z	05)	5			18	
Trebišov	0⇄	5	23	2	25	80/51
Výh Čelovce z	05)⇄	7 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
Výh Slivník.....	0	6 ⁵			40	
Výh Slivník výh.č.8		1			4 41	
Spolu ...		51	+	15	= 1 h 06 min	

Zr 1901 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 380 ton

HDV r.754 Bánovce nad Ondavou - Humenné. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					15 07	80/51
Výh Slivník.....	0	1			08	
Výh Čelovce z	05)⇄	6 ⁵	15 14 ⁵	1	15 ⁵	
Trebišov	0⇄	6 ⁵	22	2	24	100/96
Výh Hriňšte z	05)	5			29	
Bánovce nad Ondavou	0⇄	5	34	10	44	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			46	
Michalovce	0⇄	7	53	4	57	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	5 ⁵			16 02 ⁵	
Strážske	0⇄	5 ⁵	16 08	1	09	
Humenné	SO	9	16 18			
Spolu ...		53	+	18	= 1 h 11 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Zr 1904 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HDV r.754 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 380 ton

HDV r.163 Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				15 35	100/92
Strážske	0⇄	8	15 43	1	44	
Výh Petrovce n. L. z	S ⁵)	7			51	
Michalovce	0⇄	4	55	1	56	
Bánovce n.O. odb	0	7⁵			16 03⁵	
Bánovce n.O.	0⇄	1⁵	16 05	11	16	
Výh Hriňšte z	0 ⁵)	5			21	
Trebišov	0⇄	5	26	1	27	80/51
Výh Čelovce z	0 ⁵)⇄	7⁵	34⁵	1	35⁵	
Výh Slivník	0	6⁵			42	
Výh Slivník výh.č.8		1			16 43	
Spolu ...		53	+	15	= 1 h 08 min	

Zr 1905 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

Strážske - Humenné motorová súprava na konci vlaku

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 380 ton

HDV r.754 Bánovce nad Ondavou - Humenné. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					19 07	80/51
Výh Slivník.....	0	1			08	
Výh Čelovce z	05⇄	6⁵	19 14⁵	1	15⁵	
Trebišov	0⇄	6⁵	22	2	24	100/96
Výh Hrinište z	05)	5			29	
Bánovce nad Ondavou	0⇄	5	34	10	44	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			46	
Michalovce	0⇄	7	53	1	54	
Výh Petrovce n. L. z	S5~	5⁵			59⁵	
Strážske	0⇄	5⁵	20 05	5	20 10	80/48
Humenné	SO	10	20 20			
Spolu ...		54	+	19	= 1 h 13 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Zr 1907 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou príprahové HDV v ⑦

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 250 ton

HDV r.754 Bánovce nad Ondavou - Humenné. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					22 56	80/51
Výh Slivník.....	0	1			57	
Výh Čelovce z	05:4	6⁵	23 03⁵	4	23 07⁵	
Trebišov	0:4	6⁵	14	1 ⁵	15⁵	100/96
Výh Hrnište z	05)	5			20⁵	
Bánovce nad Ondavou	0:4	5	25⁵	10	35⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			37⁵	
Michalovce	0:4	7	44⁵	1	45⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5~	5⁵			51	
Strážske	0:4	5⁵	56⁵	1	57⁵	
Humenné	S	9⁵	0 07			
Spolu ...		53⁵	+	17⁵	= 1 h 11 min	

Os 8901 ZSSK

HDV r.754. Normatív hmotnosti: M 22 ton

HDV r.812

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0:4				4 25	80/55
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			26⁵	
Laškovce z		1	4 27⁵	0 ⁵	28	
Michalovce zast.z		4⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Michalovce	0:4	3⁵	36⁵	1	37⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5~	5⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Naciná Ves z		3	46⁵	0 ⁵	47	
Pusté Čemerné z.....		3⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Strážske	0	3	4 54			
Spolu ...		25⁵	+	3⁵	= 29 min	

Os 8902 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				4 49	80/54
HI Brekov z.....	~	5⁵	4 54⁵	0⁵	55	
Strážske	0⇄	4⁵	59⁵	1	5 00⁵	
Pusté Čemerné z.....		3⁵	5 04	0⁵	04⁵	
Naciná Ves z.....		3⁵	08	0⁵	08⁵	
Výh Petrovce n. L. z.....	S5~	3	11⁵	0⁵	12	
Michalovce.....	0⇄	5⁵	17⁵	1	18⁵	
Michalovce zast.z.....		3⁵	22	0⁵	22⁵	
Laškovce z.....		4⁵	27	0⁵	27⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			29	
Bánovce n.O.	0	2	5 31			
Spolu ...		37	+	5	= 42 min	

Os 8903 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				4 57	70/45
Lastovce z		3	5 00	0 ⁵	5 00⁵	
Veľaty z		4⁵	05	0 ⁵	05⁵	80/60
Stanča z		6⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Úpor	0S⇄	2⁵	15	1	16	
Trebišov	0⇄	6⁵	22⁵	2	24⁵	
Výh Hriňšte z	0S>	5 +	29⁵	0 ⁵	30	
Bánovce n.O.	0⇄	5	35	1	36	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			37⁵	
Laškovce z		1	38⁵	0 ⁵	39	
Michalovce zast.z.		4⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Michalovce	0⇄	3⁵	47⁵	2 ⁵	50	
Výh Petrovce n. L. z	S>~	5⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Naciná Ves z		3	59	0 ⁵	59⁵	
Pusté Čemerné z.....		3⁵	6 03	0 ⁵	6 03⁵	
Strážske	0⇄	3	06⁵	1	07⁵	
Hl Brekov z		4	11⁵	0 ⁵	12	
Humenné	SO	6	6 18			
Spolu ...		68⁵	+	12⁵	= 1 h 21 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8904 ZSSK §

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HDV r.754 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.163 Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				6 35	100/92
HI Brekov z		5⁵	6 40⁵	0⁵	41	
Strážske	0⇄	4	45	5	50	
Pusté Čemerné z		3⁵	53⁵	0⁵	54	
Nacíná Ves z		3⁵	57⁵	0⁵	58	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	3⁵	7 01⁵	0⁵	7 02	
Michalovce	0⇄	5⁵	07⁵	1	08⁵	
Michalovce zast.z.		3⁵	12	0⁵	12⁵	
Laškovce z		4⁵	17	0⁵	17⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			19⁵	
Bánovce n.O.	0⇄	1⁵	21	11	32	
Výh Hrnište z	05)	5			37	
Trebišov	0⇄	5	42	1	43	80/51
Výh Čelovce z	05)⇄	8	51	7	58	
Výh Slivník.....	0	7			8 05	
Výh Slivník výh.č.8		1			8 06	
Spolu ...		63	+	28	= 1 h 31 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 79100, nesmie ísť vlak 8904 .

Os 8905 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				6 13	70/45
Lastovce z		3	6 16	0 ⁵	16⁵	
Veľaty z		5	21⁵	0 ⁵	22	
Stanča z		6⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Úpor	0S⇄	2⁵	31⁵	3 ⁵	35	80/60
Trebišov	0⇄	7	42	1	43	
Výh Hrinište z	0S)	5			48	
Bánovce n.O.	0⇄	5	53	1	54	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			56	
Laškovce z		1	57	0 ⁵	57⁵	
Michalovce zast.z.		5	7 02⁵	▲	7 02⁵	
Michalovce	0⇄	3⁵	06	3 ⁵	09⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	5⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Naciná Ves z		3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Pusté Čemerné z.....		4	23⁵	0 ⁵	24	
Strážske	0⇄	3⁵	27⁵	9	36⁵	
Hl Brekov z		4⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Humenné	SO	5⁵	7 47			
Spolu ...		72	+	22	= 1 h 34 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8906 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Humenné - Trebišov motorová súprava na konci vlaku v ⑦

HDV r.754 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.163 Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8	
Humenné	S				9 35	100/92*	
Hl Brekov z		5 ⁵	9 40 ⁵	0 ⁵	41		
Strážske	0⇄	4	45	3 ⁵	48 ⁵		
Pusté Černé z		3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵		
Naciná Ves z		3 ⁵	56	▲	56		
Výh Petrovce n. L. z	S5)	3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	10 00		
Michalovce	0⇄	5 ⁵	10 05 ⁵	1	06 ⁵		
Michalovce zast.z.		3 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵		
Laškovce z		4 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵		
Bánovce n.O. odb	0	2			17 ⁵		
Bánovce n.O.	0⇄	1 ⁵	19	11	30		
Výh Hriňšte z	05)	5			35		
Trebišov	0⇄	5	40	2	42		80/51
Výh Čelovce z	05)⇄	8	50	1	51		
Výh Slivník	0	7			58		
Výh Slivník výh.č.8		1			10 59		
Spolu ...		63	+	21	= 1 h 24 min		

* = v ⑦ platí údaj 80/54

Os 8907 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

Výh Slivník výh. č. 8 - Bánovce nad Ondavou príprahové HDV a HDV na službu pohotovú v ⑦

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.754 Bánovce nad Ondavou - Humenné. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					11 39	80/51
Výh Slivník.....	0	1			40	
Výh Čelovce z	05)⇄	7	11 47	1	48	
Trebišov	0⇄	6⁵	54⁵	1 ⁵	56	95/85
Výh Hriňšte z	05)	5			12 01	
Bánovce nad Ondavou	0⇄	5	12 06	12 ⁵	18⁵	100/92
Bánovce n.O. odb.....	0	2			20⁵	
Laškovce z		1⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Michalovce zast.z		4⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Michalovce	0⇄	4	31⁵	1	32⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	5⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Naciná Ves z		3⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Pusté Čemerné z.....		4	46⁵	0 ⁵	47	
Strážske	0⇄	4	51	1	52	
HI Brekov z.....		4⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Humenné	SO	6	13 03			
Spolu ...		64	+	20	= 1 h 24 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8908 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HDV r.754 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.163 Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				11 35	100/92
HI Brekov z		5⁵	11 40⁵	0⁵	41	
Strážske	0⇄	4	45	1	46	
Pusté Čemerné z		3⁵	49⁵	0⁵	50	
Naciná Ves z		3⁵	53⁵	0⁵	54	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	3⁵	57⁵	0⁵	58	
Michalovce	0⇄	5⁵	12 03⁵	1⁵	12 05	
Michalovce zast.z.		3⁵	08⁵	0⁵	09	
Laškovce z		4⁵	13⁵	0⁵	14	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			15⁵	
Bánovce n.O.	0⇄	1⁵	17	13	30	
Výh Hrnište z	05)	5			35	
Trebišov	0⇄	5	40	1	41	80/51
Výh Čel'ovce z	05)⇄	8	49	1	50	
Výh Slivník.....	0	7			57	
Výh Slivník výh.č.8		1			12 58	
Spolu ...		62⁵	+	20⁵	= 1 h 23 min	

Os 8909 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

Trebišov - Humenné motorová súprava na konci vlaku v ⑦

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.754 Bánovce nad Ondavou - Humenné. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					16 06	80/51
Výh Slivník.....	0	1			07	
Výh Čelovce z	05)⇄	7	16 14	1	15	
Trebišov	0⇄	6⁵	21⁵	7⁵	29	95/85*
Výh Hrínište z	05)	5			34	
Bánovce nad Ondavou	0⇄	5	39	10	49	100/92*
Bánovce n.O. odb.....	0	2			51	
Laškovce z		1⁵	52⁵	0⁵	53	
Michalovce zast.z		4⁵	57⁵	0⁵	58	
Michalovce	0⇄	4	17 02	2	17 04	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	5⁵	09⁵	0⁵	10	
Naciná Ves z		3⁵	13⁵	0⁵	14	
Pusté Čemerné z.....		4	18	0⁵	18⁵	
Strážske	0⇄	4	22⁵	1	23⁵	
Hl Brekov z.....		4⁵	28	0⁵	28⁵	
Humenné	SO	6⁵	17 35			
Spolu ...		64⁵	+	24⁵	= 1 h 29 min	

* = v ⑦ platí údaj 80/58

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8910 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				14 41	80/55
HI Brekov z.....		5 ⁵	14 46 ⁵	0 ⁵	47	
Strážske	0⇄	4	51	1	52	
Pusté Černé z.....		3	55	0 ⁵	55 ⁵	
Naciná Ves z.....		3	58 ⁵	0 ⁵	59	
Vých Petrovce n. L. z.....	S ⁵)	3	15 02	0 ⁵	15 02 ⁵	
Michalovce.....	0⇄	5 ⁵	08	1	09	
Michalovce zast.z.....		3	12	1	13	
Laškovce z.....		4 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Bánovce n.O. odb.....	0	1 ⁵			19 ⁵	
Bánovce n.O.	0⇄	1 ⁵	21	1	22	
Vých Hriňšte z.....	0 ⁵)	5 +	27	4	31	
Trebišov	0⇄	5	36	6	42	
Úpor.....	0 ⁵)⇄	8	50	5	55	70/47
Stanča z.....		2	57	0 ⁵	57 ⁵	
Veľaty z.....		7	16 04 ⁵	0 ⁵	16 05	
Lastovce z.....		4 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Michaľany	0S	3	16 13			
Spolu ...		69	+	23	= 1 h 32 min	

Os 8911 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				12 57	70/45
Lastovce z.....		3	13 00	0 ⁵	13 00 ⁵	
Veľaty z.....		4 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Stanča z.....		6 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Úpor.....	0 ⁵)⇄	2 ⁵	15	1	16	80/60
Trebišov	0	7	13 23			
Spolu ...		23⁵	+	2 ⁵	= 26 min	

Os 8912 ZSSK

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				15 57	80/55
HI Brekov z		5	16 02	0 ⁵	16 02⁵	
Strážske	0⇄	4	06⁵	3 ⁵	10	
Pusté Čemerné z		3	13	0 ⁵	13⁵	
Naciná Ves z		3	16⁵	0 ⁵	17	
Výh Petrovce n. L. z	S>	2⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Michalovce	0⇄	5⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Michalovce zast.z.		3	29	0 ⁵	29⁵	
Laškovce z		4	33⁵	0 ⁵	34	
Bánovce n.O. odb.....	0	1			35	
Bánovce n.O.	0⇄	1⁵	36⁵	6 ⁵	43	
Výh Hriňšte z	0>	5			48	
Trebišov	0⇄	5	53	10	17 03	
Úpor	0>⇄	6⁵	17 09⁵	1	10⁵	70/47
Stanča z		2	12⁵	0 ⁵	13	
Veľaty z		6⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Lastovce z		4⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Michalany	0S	3	17 28			
Spolu ...		65	+	26	= 1 h 31 min	

Os 8913 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				17 41	70/45
Lastovce z		2 ⁵	17 43 ⁵	0 ⁵	44	
Veľaty z		4	48	0 ⁵	48 ⁵	
Stanča z		6	54 ⁵	0 ⁵	55	
Úpor	05)⇄	2	57	1	58	80/60
Trebišov	0O⇄	6 ⁵	18 04 ⁵	4	18 08 ⁵	
Vých Hriňšte z	05)	5 +	13 ⁵	0 ⁵	14	
Bánovce n.O.	0⇄	5	19	3	22	
Bánovce n.O. odb.....	0	1 ⁵			23 ⁵	
Laškovce z		1	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Michalovce zast.z.		4	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Michalovce	0⇄	3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Vých Petrovce n. L. z	S5)~	5 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Nacíná Ves z		3	41	▲	41	
Pusté Černé z.....		3	44	▲	44	
Strážske	0⇄	3 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Hl Brekov z		4	52	▲	52	
Humenné	SO	6	18 58			
Spolu ...		65 ⁵	+	11 ⁵	= 1 h 17 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8914 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				17 39	80/55
HI Brekov z		5	17 44	▲	44	
Strážske	0⇄	4	48	0 ⁵	48⁵	70/47
Pusté Čemerné z		3	51⁵	▲	51⁵	
Naciná Ves z		3	54⁵	▲	54⁵	
Vých Petrovce n. L. z	S ⁵)	2⁵	57	7⁵	18 04⁵	
Michalovce	0⇄	5⁵	18 10	1	11	
Michalovce zast.z.		3	14	▲	14	
Laškovce z		4	18	▲	18	
Bánovce n.O. odb.....	0	1			19	
Bánovce n.O.	0⇄	2	21	1 ⁵	22⁵	
Vých Hriňšte z	0 ⁵)	5 +	27⁵	0 ⁵	28	
Trebišov	0⇄	5	33	1 ⁵	34⁵	
Úpor	0 ⁵)⇄	6⁵	41	1	42	
Stanča z		2	44	0 ⁵	44⁵	
Vefaty z		6⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Lastovce z		4⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Michalľany	0S	2⁵	18 59			
Spolu ...		65	+	15	= 1 h 20 min	

Os 8915 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				19 44	70/45
Lastovce z		2 ⁵	19 46 ⁵	0 ⁵	47	
Veľatý z		4	51	0 ⁵	51 ⁵	
Stanča z		6	57 ⁵	0 ⁵	58	
Úpor	05)⇄	2	20 00	5 ⁵	20 05 ⁵	80/60
Trebišov	0⇄	6 ⁵	12	8	20	
Vých Hrinište z	05)	5			25	
Bánovce n.O.	0⇄	5	30	10	40	
Bánovce n.O. odb.....	0	1 ⁵			41 ⁵	
Laškovce z		1	42 ⁵	0 ⁵	43	
Michalovce zast.z.		4	47	1	48	
Michalovce	0⇄	3	51	1 ⁵	52 ⁵	
Vých Petrovce n. L. z	S5)~	5 ⁵	58	1	59	
Nacíná Ves z		3	21 02	1	21 03	
Pusté Černé z.....		3	06	1	07	
Strážske	0⇄	3	10	1 ⁵	11 ⁵	
Hl Brekov z.....		4	15 ⁵	0 ⁵	16	
Humenné	SO	6	21 22			
Spolu ...		65	+	33	= 1 h 38 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8916 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				19 03	80/55
HI Brekov z		5	19 08	0 ⁵	08⁵	
Strážske	0⇄	4	12⁵	1	13⁵	70/47
Pusté Čemerné z		3	16⁵	0 ⁵	17	
Naciná Ves z		3 x	20	0 ⁵	20⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S)~	2⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Michalovce	0⇄	5⁵	29	1	30	
Michalovce zast.z.		3 x	33	0 ⁵	33⁵	
Laškovce z		4 x	37⁵	0 ⁵	38	
Bánovce n.O. odb.....	0	1			39	
Bánovce n.O.	0⇄	2	41	4	45	
Výh Hriňšte z	0)5)	5			50	
Trebišov	0⇄	5	55	2	57	
Úpor	0)5)⇄	6⁵	20 03⁵	1	20 04⁵	
Stanča z		2	06⁵	0 ⁵	07	
Vefaty z		6⁵	13⁵	0 ⁵	14	
Lastovce z		4⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Michalľany	0S	3	20 22			
Spolu ...		65⁵	+	13⁵	= 1 h 19 min	

Os 8918 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				22 28	80/54
HI Brekov z	~	5	x 22 33	0 ⁵	33 ⁵	
Strážske	0⇄	4	37 ⁵	0 ⁵	38	
Pusté Čemerné z		3	x 41	0 ⁵	41 ⁵	
Naciná Ves z		3	x 44 ⁵	0 ⁵	45	
Vých Petrovce n. L. z	S5~	2 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Michalovce	0⇄	5 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
Michalovce zast.z.		3	x 57 ⁵	0 ⁵	58	
Laškovce z		4	x 23 02	0 ⁵	23 02 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1			03⁵	
Bánovce n.O.	0	1 ⁵	23 05			
Spolu ...		32 ⁵	+	4 ⁵	= 37 min	

Os 8920 ZSSK §

Humenné - Vých Slivník vých.č. 8 - Košice

HDV r.754 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.163 Bánovce nad Ondavou - Vých Slivník vých.č. 8. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				18 35	100/92
Strážske	0⇄	8	18 43	6	49	
Vých Petrovce n. L. z	S5~	7			56	
Michalovce	0⇄	4	19 00	1	19 01	
Bánovce n.O. odb.....	0	7 ⁵			08 ⁵	
Bánovce n.O.	0⇄	1 ⁵	10	11	21	
Vých Hriňšte z	05)	6	+	27	4	31
Trebišov	0⇄	5	36	2	38	80/51
Vých Čefovce z	05)⇄	7 ⁵	45 ⁵	1	46 ⁵	
Vých Slivník.....	0	6			52 ⁵	
Vých Slivník vých.č.8		1			19 53 ⁵	
Spolu ...		53 ⁵	+	25	= 1 h 18.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 79114, nesmie ísť vlak 8920 .

Os 8921 ZSSK §

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.754 Bánovce nad Ondavou - Humenné. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					21 05	80/51
Výh Slivník.....	0	1	21 06	6 ⁵	12 ⁵	
Výh Čefovce z	05+	6 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Trebišov	0+	6 ⁵	26	1	27	95/85
Výh Hriňšte z	05)	5			32	
Bánovce nad Ondavou	0+	5 ⁵	37⁵	10	47⁵	100/92
Bánovce n.O. odb.....	0	2			49⁵	
Michalovce	0+	7	56⁵	1	57⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5~	5 ⁵			22 03	
Strážske	0+	5 ⁵	22 08⁵	3	11⁵	
Humenné	SO	9 ⁵	22 21			
Spolu ...		54	+	22	= 1 h 16 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 79111, nesmie ísť vlak 8921 .

Os 8922 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh. č. 8 HDV na službu pohotovú

HDV r.754 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.163 Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				13 35	100/92
Hl Brekov z.....		5⁵	13 40⁵	0⁵	41	
Strážske	0⇄	4	45	1	46	
Pusté Čemerné z.....		3⁵	49⁵	0⁵	50	
Naciná Ves z.....		3⁵	53⁵	0⁵	54	
Výh Petrovce n. L. z.....	S5)	3⁵	57⁵	0⁵	58	
Michalovce.....	0⇄	5⁵	14 03⁵	1	14 04⁵	
Michalovce zast.z.....		3⁵	08	0⁵	08⁵	
Laškovce z.....		4⁵	13	▲	13	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			14⁵	
Bánovce n.O.	0⇄	2	16⁵	11	27⁵	80/51
Výh Hriňšte z.....	05)	5			32⁵	
Trebišov	0⇄	5	37⁵	1	38⁵	
Výh Čelovce z.....	05)⇄	8	46⁵	0⁵	47	
Výh Slivník.....	0	7			54	
Výh Slivník výh.č.8		1			14 55	
Spolu ...		63	+	17	= 1 h 20 min	

Os 8923 ZSSK §

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

Výh Slivník výh. č. 8 - Bánovce nad Ondavou príprahové HDV v ˆ

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.754 Bánovce nad Ondavou - Humenné. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					13 05	80/51
Výh Slivník.....	0	1			06	
Výh Čelovce z	05) 0	7	13 13	1	14	
Trebišov	0) 0	6⁵	20⁵	4 ⁵	25	95/85
Výh Hrínište z	05)	5 +	30	0 ⁵	30⁵	
Bánovce nad Ondavou	0) 0	5	35⁵	10 ⁵	46	100/92
Bánovce n.O. odb.....	0	2			48	
Laškovce z		1⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Michalovce zast.z		4⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Michalovce	0) 0	4	59	6 ⁵	14 05⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	5⁵	14 11	0 ⁵	11⁵	
Naciná Ves z		3⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Pusté Čemerné z		4	19⁵	0 ⁵	20	
Strážske	0) 0	4	24	0 ⁵	24⁵	
Hl Brekov z		4⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Humenné	SO	6⁵	14 36			
Spolu ...		64⁵	+	26⁵	= 1 h 31 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 79101, nesmie ísť vlak 8923.

§ = ak ide rušiaci vlak 1504, nesmie ísť vlak 8923.

Os 8930 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0⇄				4 26	80/55
Úpor	0 ⁵ ⇄	7	4 33	1	34	70/47
Stanča z		2⁵	36⁵	0⁵	37	
Veľaty z		7⁵	44⁵	0⁵	45	
Lastovce z		5	50	0⁵	50⁵	
Michaľany	0S0	2⁵	4 53			
Spolu ...		24⁵	+	2⁵	= 27 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8932 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0⇄				6 26	80/55
Úpor	0 ⁵ ⇄	7	6 33	0⁵	33⁵	70/47
Stanča z		2⁵	36	▲	36	
Veľaty z		7⁵	43⁵	0⁵	44	
Lastovce z		5	49	0⁵	49⁵	
Michaľany	0S	2⁵	6 52			
Spolu ...		24⁵	+	1⁵	= 26 min	

Os 8934 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0⇄				7 44	80/55
Úpor	0 ⁵ ⇄	6⁵	7 50⁵	1	51⁵	70/47
Stanča z		2	53⁵	0⁵	54	
Veľaty z		7	8 01	0⁵	8 01⁵	
Lastovce z		4⁵	06	0⁵	06⁵	
Michaľany	0S	2⁵	8 09			
Spolu ...		22⁵	+	2⁵	= 25 min	

Os 8935 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				8 42	70/45
Lastovce z		3	8 45	0 ⁵	45⁵	
Veľaty z		4⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Stanča z		6⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Úpor	0S⇄	2⁵	9 00	1	9 01	80/60
Trebišov	0	7	9 08			
Spolu ...		23⁵	+	2⁵	= 26 min	

Os 8936 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0⇄				10 14	80/55
Úpor	0S⇄	6⁵	10 20⁵	1	21⁵	70/47
Stanča z		2	23⁵	0 ⁵	24	
Veľaty z		7	31	0 ⁵	31⁵	
Lastovce z		4⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Michaľany	0S	2⁵	10 39			
Spolu ...		22⁵	+	2⁵	= 25 min	

Os 8937 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				11 10	70/45
Lastovce z		3	11 13	0 ⁵	13⁵	
Veľaty z		4⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Stanča z		6⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Úpor	0S⇄	2⁵	28	1	29	80/60
Trebišov	0	7	11 36			
Spolu ...		23⁵	+	2⁵	= 26 min	

Os 8938 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0⇄				12 15	80/55
Úpor	0 ⁵ ⇄	7	12 22	1	23	70/47
Stanča z		2⁵	25⁵	0⁵	26	
Veľaty z		7⁵	33⁵	0⁵	34	
Lastovce z		5	39	0⁵	39⁵	
Michaľany	0S	2⁵	12 42			
Spolu ...		24⁵	+	2⁵	= 27 min	

Os 8940 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0⇄				13 05	80/55
Úpor	0 ⁵ ⇄	6⁵	13 11⁵	5⁵	17	70/47
Stanča z		2	19	0⁵	19⁵	
Veľaty z		7⁵	27	0⁵	27⁵	
Lastovce z		4⁵	32	0⁵	32⁵	
Michaľany	0S	2⁵	13 35			
Spolu ...		23	+	7	= 30 min	

Os 8941 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				15 35	70/45
Lastovce z		3	15 38	0⁵	38⁵	
Veľaty z		4⁵	43	0⁵	43⁵	
Stanča z		6⁵	50	0⁵	50⁵	
Úpor	0 ⁵ ⇄	2⁵	53	1	54	80/60
Trebišov	0	7	16 01			
Spolu ...		23⁵	+	2⁵	= 26 min	

Os 8943 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				16 48	70/45
Lastovce z		3	16 51	0 ⁵	51⁵	
Veľaty z		4⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Stanča z		6⁵	17 03	0 ⁵	17 03⁵	
Úpor	0S⇄	2⁵	06	5 ⁵	11⁵	80/60
Trebišov	0O	6⁵	17 18			
Spolu ...		23	+	7	= 30 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8944 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0⇄				14 40	80/55
Úpor	0S⇄	6⁵	14 46⁵	1	47⁵	70/47
Stanča z		1⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Veľaty z		6⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Lastovce z		4⁵	15 01	0 ⁵	15 01⁵	
Michaľany	0S	2⁵	15 04			
Spolu ...		21⁵	+	2⁵	= 24 min	

Os 8945 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				21 40	70/45
Lastovce z		3	21 43	0 ⁵	43⁵	
Veľaty z		4⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Stanča z		6⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Úpor	0S⇄	2⁵	58	1	59	80/60
Trebišov	0O	7	22 06			
Spolu ...		23⁵	+	2⁵	= 26 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8947 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				7 04	70/45
Lastovce z		3	7 07	0 ⁵	07⁵	
Veľaty z		4⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Stanča z		6⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Úpor	05⇄	2⁵	22	1	23	80/60
Trebišov	0	7	7 30			
Spolu ...		23⁵	+	2 ⁵	= 26 min	

Os 8948 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0⇄				23 17	80/55
Úpor	05⇄	6⁵	23 23⁵	0 ⁵	24	70/47
Stanča z		2	26	0 ⁵	26⁵	
Veľaty z		7	33⁵	0 ⁵	34	
Lastovce z		4⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Michaľany	0S	3	23 42			
Spolu ...		23	+	2	= 25 min	

Os 8952 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					4 11	60/44
Medzilaborce	S	3	4 14	4	18	80/60
Krásny Brod z		3 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Monastyr z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Sukov z		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Nižné Čabiny z		2 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Volica z		2 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Radvaň nad Laborcom	S~	2 ⁵	40	1 ⁵	41 ⁵	
Hrabovec n.Lab. z		5	46 ⁵	0 ⁵	47	
Zbudské Dlhé z		3	50	0 ⁵	50 ⁵	
Koškovce	S	3 ⁵	54	1	55	
Hankovce z		3 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
L'ubiša z		3	5 02	0 ⁵	5 02 ⁵	
Udavské	B~	4 ⁵	07	1	08	
Kochanovce z		2	10	0 ⁵	10 ⁵	
Humenné mesto z		3 ⁵	14	2	16	
Humenné	SO	2	5 18			
Spolu ...		52	+	15	= 1 h 07 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným krížom neplatnosti.

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8953 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				4 26	80/48
Humenné mesto z		2	4 28	2	30	
Kochanovce z		4	34	0 ⁵	34⁵	
Udavské	B~	2⁵	37	1	38	
Ľubiša z		4⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Hankovce z		3⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Koškovce	S	3⁵	50⁵	6 ⁵	57	
Zbudské Dlhé z		3⁵	5 00⁵	0 ⁵	5 01	
Hrabovec n.Lab. z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Radvaň nad Laborcom	S	5⁵	11⁵	2	13⁵	
Volica z		3	16⁵	0 ⁵	17	
Nižné Čabiny z		3	20	0 ⁵	20⁵	
Vyšné Čabiny z		2⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Sukov z		3	26⁵	0 ⁵	27	
Monastyr z		3⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Krásny Brod z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Medzilaborce	S	4	38⁵	2 ⁵	41	60/25
Medzilaborce mesto z		3	5 44			
Spolu ...		58⁵	+	19⁵	= 1 h 18 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným križom neplatnosti.

Os 8954 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					6 03	60/44
Medzilaborce	S	3	6 06	3	09	80/60
Krásny Brod z		3	12	0 ⁵	12 ⁵	
Monastyr z		2 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Sukov z		3	18 ⁵	0 ⁵	19	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Nižné Čabiny z		2 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Volica z		2 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Radvaň nad Laborcom	S	3	31	1 ⁵	32 ⁵	
Hrabovec n.Lab. z		4 ⁵	37	1	38	
Zbudské Dlhé z		3 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	
Koškovce	S	3 ⁵	46	8	54	
Hankovce z		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Ľubiša z		3	7 00 ⁵	0 ⁵	7 01	
Udavské	B	4 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Kochanovce z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Humenné mesto z		4	13 ⁵	1 ⁵	15	
Humenné	SO	2	7 17			
Spolu ...		52⁵	+	21⁵	= 1 h 14 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným krížom neplatnosti.

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8955 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Humenné - Medzilaborce M 44 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				6 26	80/48
Humenné mesto z		2	6 28	2	30	
Kochanovce z		4	34	0 ⁵	34⁵	
Udavské	B	2⁵	37	1	38	
Ľubiša z		4⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Hankovce z		3⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Koškovce	S	3⁵	50⁵	1 ⁵	52	
Zbudské Dlhé z		3⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Hrabovec n.L. z		3⁵	59⁵	0 ⁵	7 00	
Radvaň nad Laborcom	S	5⁵	7 05⁵	1	06⁵	
Volica z		3	09⁵	0 ⁵	10	
Nižné Čabiny z		3	13	0 ⁵	13⁵	
Vyšné Čabiny z		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Sukov z		3	19⁵	0 ⁵	20	
Monastyr z		3⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Krásny Brod z		3	27	0 ⁵	27⁵	
Medzilaborce	S	4	31⁵	2 ⁵	34	60/25
Medzilaborce mesto z		3	7 37			
Spolu ...		57⁵	+	13⁵	= 1 h 11 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným križom neplatnosti.

Os 8956 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Medzilaborce - Humenné M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					7 57	60/44
Medzilaborce	S	3	8 00	9	8 09	80/60
Krásny Brod z		3	12	0 ⁵	12 ⁵	
Monastyr z		2 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Sukov z		3	18 ⁵	0 ⁵	19	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Nižné Čabiny z		2 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Volica z		2 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Radvaň nad Laborcom	S	3	31	1 ⁵	32 ⁵	
Hrabovec n.Lab. z		4 ⁵	37	1	38	
Zbudské Dlhé z		3 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	
Koškovce	S	3 ⁵	46	8	54	
Hankovce z		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Ľubiša z		3	9 00 ⁵	0 ⁵	9 01	
Udavské	B	4 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Kochanovce z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Humenné mesto z		4	13 ⁵	1 ⁵	15	
Humenné	SO	2	9 17			
Spolu ...		52⁵	+	27⁵	= 1 h 20 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným krížom neplatnosti.

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8957 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				8 26	80/48
Humenné mesto z		2	8 28	2	30	
Kochanovce z		3⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Udavské	B	2⁵	36⁵	1	37⁵	
Ľubiša z		4⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Hankovce z		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Koškovce	S	3⁵	50	1	51	
Zbudské Dlhé z		3	54	0 ⁵	54⁵	
Hrabovec n.Lab. z		3	57⁵	0 ⁵	58	
Radvaň nad Laborcom	S	5	9 03	1	9 04	
Volica z		2⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Nižné Čabiny z		3	10	0 ⁵	10⁵	
Vyšné Čabiny z		2⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Sukov z		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Monastyr z		3	19⁵	0 ⁵	20	
Krásny Brod z		2⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Medzilaborce	S	3	26	3	29	60/25
Medzilaborce mesto z		3	9 32			
Spolu ...		52⁵	+	13⁵	= 1 h 06 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným križom neplatnosti.

Os 8958 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					10 01	60/44
Medzilaborce	S	3	10 04	9	13	80/60
Krásny Brod z		3	16	0 ⁵	16 ⁵	
Monastyr z		2	18 ⁵	0 ⁵	19	
Sukov z		3	22	0 ⁵	22 ⁵	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Nižné Čabiny z		2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Volica z		2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Radvaň nad Laborcom	S	2 ⁵	34	1	35	
Hrabovec n.Lab. z		4 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Zbudské Dlhé z		3	43	0 ⁵	43 ⁵	
Koškovce	S	3 ⁵	47	7	54	
Hankovce z		3 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Ľubiša z		3	11 01	0 ⁵	11 01 ⁵	
Udavské	B	4 ⁵	06	1	07	
Kochanovce z		2	09	0 ⁵	09 ⁵	
Humenné mesto z		3 ⁵	13	1	14	
Humenné	SO	2	11 16			
Spolu ...		50⁵	+	24⁵	= 1 h 15 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným krížom neplatnosti.

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8959 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				10 26	80/48
Humenné mesto z		2	10 28	2	30	
Kochanovce z		4	34	0 ⁵	34⁵	
Udavské	B	2⁵	37	1	38	
Ľubiša z		4⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Hankovce z		3⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Koškovce	S	3⁵	50⁵	1 ⁵	52	
Zbudské Dlhé z		3⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Hrabovec n.Lab. z		3⁵	59⁵	0 ⁵	11 00	
Radvaň nad Laborcom	S	5⁵	11 05⁵	1	06⁵	
Volica z		3	09⁵	0 ⁵	10	
Nižné Čabiny z		3	13	0 ⁵	13⁵	
Vyšné Čabiny z		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Sukov z		3	19⁵	0 ⁵	20	
Monastyr z		3⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Krásny Brod z		3	27	0 ⁵	27⁵	
Medzilaborce	S	4	31⁵	2 ⁵	34	60/25
Medzilaborce mesto z		3	11 37			
Spolu ...		57⁵	+	13⁵	= 1 h 11 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným križom neplatnosti.

Os 8960 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					11 46	60/44
Medzilaborce	SO	3	11 49	9	58	80/60
Krásny Brod z		3	12 01	0 ⁵	12 01 ⁵	
Monastyr z		2 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
Sukov z		3	07 ⁵	0 ⁵	08	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Nižné Čabiny z		2 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Volica z		2 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Radvaň nad Laborcom	S	3	20	1 ⁵	21 ⁵	
Hrabovec n.Lab. z		4 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Zbudské Dlhé z		3 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Koškovce	S	3 ⁵	34	1	35	
Hankovce z		3 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
L'ubiša z		3	42	0 ⁵	42 ⁵	
Udavské	B	4 ⁵	47	1	48	
Kochanovce z		2 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Humenné mesto z		4	55	1	56	
Humenné	SO	2	12 58			
Spolu ...		53	+	19	= 1 h 12 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným krížom neplatnosti.

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8962 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					14 25	60/44
Medzilaborce	S	3	14 28	5	33	80/60
Krásny Brod z		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
Monastyr z		2 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Sukov z		3	42 ⁵	0 ⁵	43	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Nižné Čabiny z		2 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Volica z		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Radvaň nad Laborcom	S	3	55	1	56	
Hrabovec n.Lab. z		4 ⁵	15 00 ⁵	0 ⁵	15 01	
Zbudské Dlhé z		3 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Koškovce	S	3 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	
Hankovce z		3 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Ľubiša z		3	16 ⁵	0 ⁵	17	
Udavské	B	4 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Kochanovce z		2 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Humenné mesto z		4	29	1	30	
Humenné	SO	2	15 32			
Spolu ...		53	+	14	= 1 h 07 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidla označené svetelným križom neplatnosti.

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8963 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				13 14	80/48
Humenné mesto z		2	13 16	1	17	
Kochanovce z		4	21	0⁵	21⁵	
Udavské	B	2⁵	24	1	25	
L'ubiša z		4⁵	29⁵	0⁵	30	
Hankovce z		3⁵	33⁵	0⁵	34	
Koškovce	S	3⁵	37⁵	1	38⁵	
Zbudské Dlhé z		3⁵	42	0⁵	42⁵	
Hrabovec n.Lab. z		3⁵	46	0⁵	46⁵	
Radvaň nad Laborcom	S	5⁵	52	0⁵	52⁵	
Volica z		3	55⁵	0⁵	56	
Nižné Čabiny z		3	59	0⁵	59⁵	
Vyšné Čabiny z		2⁵	14 02	0⁵	14 02⁵	
Sukov z		3	05⁵	0⁵	06	
Monastyr z		3⁵	09⁵	0⁵	10	
Krásny Brod z		3	13	0⁵	13⁵	
Medzilaborce	S	4	17⁵	2⁵	20	60/25
Medzilaborce mesto z		3	14 23			
Spolu ...		57⁵	+	11⁵	= 1 h 09 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návestidlá označené svetelným krížom neplatnosti.

Os 8964 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					16 03	60/44
Medzilaborce	SO	3	16 06	3	09	80/60
Krásny Brod z		3	12	0 ⁵	12 ⁵	
Monastyr z		2 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Sukov z		3	18 ⁵	0 ⁵	19	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Nižné Čabiny z		2 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Volica z		2 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Radvaň nad Laborcom	S	3	31	1 ⁵	32 ⁵	
Hrabovec n.Lab. z		4 ⁵	37	1	38	
Zbudské Dlhé z		3 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	
Koškovce	S	3 ⁵	46	8	54	
Hankovce z		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Ľubiša z		3	17 00 ⁵	0 ⁵	17 01	
Udavské	B~	4 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Kochanovce z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Humenné mesto z		4	13 ⁵	1 ⁵	15	
Humenné	SO	2	17 17			
Spolu ...		52⁵	+	21⁵	= 1 h 14 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným križom neplatnosti.

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8965 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				14 40	80/48
Humenné mesto z		2	14 42	1 ⁵	43 ⁵	
Kochanovce z		4	47 ⁵	0 ⁵	48	
Udavské	B	2 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	
Ľubiša z		4 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
Hankovce z		3 ⁵	15 00	0 ⁵	15 00 ⁵	
Koškovce	S	3 ⁵	04	7 ⁵	11 ⁵	
Zbudské Dlhé z		3 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Hrabovec n.Lab. z		3 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Radvaň nad Laborcom	S	5 ⁵	25	1	26	
Volica z		3	29	0 ⁵	29 ⁵	
Nižné Čabiny z		3	32 ⁵	0 ⁵	33	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Sukov z		3	39	0 ⁵	39 ⁵	
Monastyr z		3 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Krásny Brod z		3	46 ⁵	0 ⁵	47	
Medzilaborce	S	4 ⁵	51 ⁵	2 ⁵	54	60/25
Medzilaborce mesto z		3	15 57			
Spolu ...		58	+	19	= 1 h 17 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným krížom neplatnosti.

Os 8966 ZSSK §

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					18 31	60/44
Medzilaborce	SO	3	18 34	10	44	80/60
Krásny Brod z		3	47	0 ⁵	47 ⁵	
Monastyr z		2 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Sukov z		3	53 ⁵	0 ⁵	54	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Nižné Čabiny z		2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	19 00	
Volica z		2 ⁵	19 02 ⁵	0 ⁵	03	
Radvaň nad Laborcom	S	3	06	1	07	
Hrabovec n.Lab. z		4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Zbudské Dlhé z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Koškovce	S	3 ⁵	19 ⁵	2	21 ⁵	
Hankovce z		3 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Ľubiša z		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Udavské	B~	4 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
Kochanovce z		2 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Humenné mesto z		4	41 ⁵	1 ⁵	43	
Humenné	SO	2	19 45			
Spolu ...		53	+	21	= 1 h 14 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidla označené svetelným križom neplatnosti.

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 8978, nesmie ísť v úseku Medzilaborce mesto z – Medzilaborce vlak 8966

Os 8967 ZSSK §

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				16 26	80/48
Humenné mesto z		2	16 28	2	30	
Kochanovce z		4	34	0⁵	34⁵	
Udavské	B~	2⁵	37	1	38	
Ľubiša z		4⁵	42⁵	0⁵	43	
Hankovce z		3⁵	46⁵	0⁵	47	
Koškovce	S	3⁵	50⁵	1⁵	52	
Zbudské Dlhé z		3⁵	55⁵	0⁵	56	
Hrabovec n.Lab. z		3⁵	59⁵	0⁵	17 00	
Radvaň nad Laborcom	S	5⁵	17 05⁵	1	06⁵	
Volica z		3	09⁵	1	10⁵	
Nižné Čabiny z		2⁵	13	0⁵	13⁵	
Vyšné Čabiny z		2⁵	16	0⁵	16⁵	
Sukov z		3	19⁵	0⁵	20	
Monastyr z		3⁵	23⁵	0⁵	24	
Krásny Brod z		3	27	0⁵	27⁵	
Medzilaborce	S	4	31⁵	2⁵	34	60/25
Medzilaborce mesto z		3	17 37			
Spolu ...		57	+	14	= 1 h 11 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným krížom neplatnosti.

§ = ak ide rušiaci vlak 8977, nesmie ísť v úseku Medzilaborce – Medzilaborce mesto z vlak 8967

Os 8968 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					20 10	60/44
Medzilaborce	S	3	20 13	5	18	80/60
Krásny Brod z		3 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Monastyr z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Sukov z		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Nižné Čabiny z		2 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Volica z		2 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Radvaň nad Laborcom	S~	2 ⁵	40	1 ⁵	41 ⁵	
Hrabovec n.Lab. z		5	46 ⁵	0 ⁵	47	
Zbudské Dlhé z		3	50	0 ⁵	50 ⁵	
Koškovce	S	3 ⁵	54	1	55	
Hankovce z		3 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Ľubiša z		3	21 02	0 ⁵	21 02 ⁵	
Udavské	B~	4 ⁵	07	1	08	
Kochanovce z		2	10	0 ⁵	10 ⁵	
Humenné mesto z		3 ⁵	14	2	16	
Humenné	SO	2	21 18			
Spolu ...		52	+	16	= 1 h 08 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidla označené svetelným krížom neplatnosti.

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8969 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				18 26	80/48
Humenné mesto z		2	18 28	2	30	
Kochanovce z		3⁵	33⁵	0⁵	34	
Udavské	B~	2⁵	36⁵	1	37⁵	
Ľubiša z		4⁵	42	0⁵	42⁵	
Hankovce z		3⁵	46	0⁵	46⁵	
Koškovce	S	3⁵	50	1	51	
Zbudské Dlhé z		3	54	0⁵	54⁵	
Hrabovec n.Lab. z		3	57⁵	0⁵	58	
Radvaň nad Laborcom	S	5	19 03	7	19 10	
Volica z		2⁵	12⁵	0⁵	13	
Nižné Čabiny z		3	16	0⁵	16⁵	
Vyšné Čabiny z		2⁵	19	0⁵	19⁵	
Sukov z		2⁵	22	0⁵	22⁵	
Monastyr z		3	25⁵	0⁵	26	
Krásny Brod z		2⁵	28⁵	0⁵	29	
Medzilaborce	S	3	32	2	34	60/25
Medzilaborce mesto z		3	19 37			
Spolu ...		52⁵	+	18⁵	= 1 h 11 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným krížom neplatnosti.

Os 8970 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					22 13	60/44
Medzilaborce	S	3	22 16	2	18	80/60
Krásny Brod z		3	x 21	0 ⁵	21 ⁵	
Monastyr z		2	x 23 ⁵	0 ⁵	24	
Sukov z		3	x 27	0 ⁵	27 ⁵	
Vyšné Čabiny z		2	x 29 ⁵	0 ⁵	30	
Nižné Čabiny z		2	x 32	0 ⁵	32 ⁵	
Volica z		2 ⁵	x 35	0 ⁵	35 ⁵	
Radvaň nad Laborcom	S~	2 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Hrabovec n.Lab. z		4 ⁵	x 43	0 ⁵	43 ⁵	
Zbudské Dlhé z		3	x 46 ⁵	0 ⁵	47	
Koškovce	S	3	50	1	51	
Hankovce z		3	x 54	0 ⁵	54 ⁵	
Ľubiša z		2 ⁵	x 57	0 ⁵	57 ⁵	
Udavské	B~	4	23 01 ⁵	0 ⁵	23 02	
Kochanovce z		2	x 04	0 ⁵	04 ⁵	
Humenné mesto z		3 ⁵	x 08	0 ⁵	08 ⁵	
Humenné	SO	2 ⁵	23 11			
Spolu ...		48	+	10	= 58 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným križom neplatnosti.

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8971 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				20 26	80/48
Humenné mesto z		2	20 28	2	30	
Kochanovce z		4	34	0⁵	34⁵	
Udavské	B~	2⁵	37	1	38	
L'ubiša z		4⁵	42⁵	0⁵	43	
Hankovce z		3⁵	46⁵	0⁵	47	
Koškovce	S	3⁵	50⁵	5⁵	56	
Zbudské Dlhé z		3⁵	59⁵	0⁵	21 00	
Hrabovec n.Lab. z		3⁵	21 03⁵	0⁵	04	
Radvaň nad Laborcom	S~	5⁵	09⁵	1	10⁵	
Volica z		3	13⁵	0⁵	14	
Nižné Čabiny z		3	17	0⁵	17⁵	
Vyšné Čabiny z		2⁵	20	0⁵	20⁵	
Sukov z		3	23⁵	0⁵	24	
Monastyr z		3⁵	27⁵	0⁵	28	
Krásny Brod z		3	31	0⁵	31⁵	
Medzilaborce	S	4	35⁵	2⁵	38	60/25
Medzilaborce mesto z		3	21 41			
Spolu ...		57⁵	+	17⁵	= 1 h 15 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným krížom neplatnosti.

Os 8972 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Radvaň nad Laborcom	S				5 30	80/58
Hrabovec n.Lab. z		4 ⁵	5 34 ⁵	0 ⁵	35	
Zbudské Dlhé z		3	38	0 ⁵	38 ⁵	
Koškovce.....	S	3 ⁵	42	1	43	
Hankovce z.....		3 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Ľubiša z.....		3	50	0 ⁵	50 ⁵	
Udavské	B	4 ⁵	55	1	56	
Kochanovce z.....		2	58	0 ⁵	58 ⁵	
Humenné mesto z		3 ⁵	6 02	1	6 03	
Humenné	SO	2	6 05			
Spolu ...		29⁵	+	5⁵	= 35 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným križom neplatnosti.

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8973 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				22 26	80/48
Humenné mesto z		2	x 22 28	1	29	
Kochanovce z.....		3 ⁵	x 32 ⁵	0 ⁵	33	
Udavské	B~	2	35	0 ⁵	35 ⁵	
Ľubiša z.....		4	x 39 ⁵	0 ⁵	40	
Hankovce z.....		3	x 43	0 ⁵	43 ⁵	
Koškovce.....	S	3	46 ⁵	6 ⁵	53	
Zbudské Dlhé z.....		3	x 56	0 ⁵	56 ⁵	
Hrabovec n.L. z		3	x 59 ⁵	0 ⁵	23 00	
Radvaň nad Laborcom	S~	5	23 05	0 ⁵	05 ⁵	
Volica z.....		2 ⁵	x 08	0 ⁵	08 ⁵	
Nižné Čabiny z		2 ⁵	x 11	0 ⁵	11 ⁵	
Vyšné Čabiny z.....		2	x 13 ⁵	0 ⁵	14	
Sukov z		2	x 16	0 ⁵	16 ⁵	
Monastyr z.....		3 ⁵	x 20	0 ⁵	20 ⁵	
Krásny Brod z.....		2	x 22 ⁵	0 ⁵	23	
Medzilaborce	S	4	23 27			
Spolu ...		47	+	14	= 1 h 01 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným križom neplatnosti.

Os 8975 ZSSK

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	S				8 08	60/45
Medzilaborce mesto z.....		3	8 11	1	12	
Medzilaborce št.hr.		17⁵			29⁵	
Lupków PL		2⁵	8 32			
Spolu ...		23	+	1	= 24 min	

Os 8976 ZSSK

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lupków PL					8 43	60/58
Medzilaborce št.hr.		2			45	
Medzilaborce mesto z.....		16	9 01	1	9 02	
Medzilaborce	SO	3	9 05			
Spolu ...		21	+	1	= 22 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 8977 ZSSK

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	S				17 34	60/45
Medzilaborce mesto z.....		3	17 37	1	38	
Medzilaborce št.hr.		17⁵			55⁵	
Lupków PL		2⁵	17 58			
Spolu ...		23	+	1	= 24 min	

Rušiaci Os 8978 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lupków PL					18 12	60/58
Medzilaborce št.hr.		2			14	
Medzilaborce mesto z		16	18 30	1	31	
Medzilaborce	SO	3	18 34			
Spolu ...		21	+	1	= 22 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8981 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	S				4 05	60/25
Medzilaborce mesto z		3	4 08			

Os 9101 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		4 57		5 02	80/48
HI Brekov z	~	4	5 06	0 ⁵	06⁵	
Humenné	SO	5⁵	5 12			
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9102 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				4 04	80/54
HI Brekov z	~	5⁵	4 09⁵	0⁵	10	
Strážske	0+	4	4 14	1	4 15	
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 9103 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0+		5 33		5 50	80/48
HI Brekov z		4	5 54	0⁵	54⁵	
Humenné	SO	5⁵	6 00			
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9104 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, I

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				5 37	100/91
HI Brekov z		5	5 42	0⁵	42⁵	
Strážske	0+	4⁵	5 47	1	5 48	
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 9105 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		7 09		7 10	80/48
HI Brekov z.....		4	7 14	0 ⁵	14 ⁵	
Humenné	SO	5 ⁵	7 20			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9106 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				7 24	80/54
HI Brekov z.....		5 ⁵	7 29 ⁵	0 ⁵	30	
Strážske	0⇄	4	7 34	0 ⁵	7 34 ⁵	
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 9107 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		9 46 ⁵		9 47 ⁵	80/48
HI Brekov z.....		4	9 51 ⁵	0 ⁵	52	
Humenné	SO	6	9 58			
Spolu ...		10	+	0 ⁵	= 10.5 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9108 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				11 19	80/54
HI Brekov z		5⁵	11 24⁵	0⁵	25	
Strážske	0⇄	4	11 29	1	11 30	
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 9109 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		12 58		12 59	80/48
HI Brekov z		4⁵	13 03⁵	0⁵	13 04	
Humenné	SO	6	13 10			
Spolu ...		10⁵	+	0⁵	= 11 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9110 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				14 54	80/54
HI Brekov z		5⁵	14 59⁵	0⁵	15 00	
Strážske	0⇄	4	15 04	1	15 05	
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 9111 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, I

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		16 28		16 34	100/85
HI Brekov z		4 ⁵	16 38⁵	0 ⁵	39	
Humenné	SO	5	16 44			
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9112 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				16 22	80/54
HI Brekov z		5 ⁵	16 27⁵	0 ⁵	28	
Strážske	0⇄	4	16 32	4	16 36	
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 9113 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		17 59		18 00	80/48
HI Brekov z		4	18 04	0 ⁵	04⁵	
Humenné	SO	5 ⁵	18 10			
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9114 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				17 47	80/54
HI Brekov z		5 ⁵	17 52 ⁵	0 ⁵	53	
Strážske	0⇄	4	17 57	12	18 09	
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 9116 ZSSK §

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				19 50	80/54
HI Brekov z		5 ⁵	19 55 ⁵	0 ⁵	56	
Strážske	0⇄	4	20 00	11 ⁵	20 11 ⁵	
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 9120, nesmie ísť vlak 9116.

Os 9117 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		21 42 ⁵		21 43 ⁵	80/48
HI Brekov z		4	21 47 ⁵	0 ⁵	48	
Humenné	SO	6	21 54			
Spolu ...		10	+	0 ⁵	= 10.5 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 9120 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				19 50	80/54
HI Brekov z		5⁵	19 55⁵	0⁵	56	
Strážske	0⇄	4	20 00	11⁵	20 11⁵	
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Rušiaci Os 9121 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		21 36		21 36⁵	80/48
HI Brekov z		4	21 40⁵	0⁵	41	
Humenné	SO	6	21 47			
Spolu ...		10	+	0⁵	= 10.5 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9130 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, I

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				6 23	100/91
HI Brekov z		5	6 28	0⁵	28⁵	
Strážske	0⇄	4	6 32⁵	1	6 33⁵	
Spolu ...		9	+	0⁵	= 09.5 min	

Os 9131 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, I

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		15 41 ⁵		15 45	100/85
Humenné	SO	8	15 53			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Pn 45748 ZSCS pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Lhotka nad Bečvou CZ

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		4 14		4 56	60/34
Výh Hriňšte z.....	05)	8			5 04	
Trebišov	0	6	5 10	4	14	
Výh Čelovce z.....	05)	10			24	50/30
Výh Slivník.....	0	10			34	
Výh Slivník výh.č.8		2			5 36	
Spolu ...		36	+	4	= 40 min	

Pn 45749 ZSCS pp

Lhotka nad Bečvou CZ - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HDV r.131. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					3 38	50/30
Výh Slivník.....	0	2			40	
Výh Čelovce z.....	05)	10			50	
Trebišov	0	12	4 02	24	4 26	55/30
Výh Hriňšte z.....	05)	6			32	
Bánovce nad Ondavou	0	8	4 40	8	4 48	
Spolu ...		38	+	24	= 1 h 02 min	

Pn 45850 pp

Jasło Towarowa Rozrzadowa PL - Lupków PL - Výh Slivník výh.č. 8 - Veľká Ida

Lupków PL - Medzilaborce HDV na službu pohotovú

HDV r.2x751 Lupków PL - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: S 900 ton
 HDV r.131 Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: S 900 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lupków PL			10 19		11 51	40/42
Medzilaborce št.hr.		3⁵			54⁵	
Medzilaborce	S	25⁵	12 20	44	13 04	65/42
Radvaň nad Laborcom	S	18			22	
Koškovce	S	12	13 34	7	41	
Udavské	B	11			52	70/44
Humenné	S	7	59	64	15 03	
Strážske	0	10			13	
Výh Petrovce n. L. z	S ⁵)	9			22	
Michalovce	0	7			29	
Bánovce n.O. odb	0	9			38	
Bánovce n.O.	0	2	15 40	21	16 01	
Výh Hriňšte z	0 ⁵)	6⁵			07⁵	
Trebišov	0	5⁵	16 13	25	38	
Výh Čefovce z	0 ⁵)	8			46	65/46
Výh Slivník	0	8			54	
Výh Slivník výh.č.8		2			16 56	
Spolu ...		144	+	161	= 5 h 05 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným križom neplatnosti.

Pn 45851 pp

Veľká Ida - **Vých Slivník vých.č. 8** - **Lupków PL** - Jasło Towarowa Rozrzadowa PL

Medzilaborce - Lupków PL privesené postrkové HDV

HDV r.131 Vých Slivník vých.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

HDV r.2x751 Bánovce nad Ondavou - Lupków Bánovce nad Ondavou - Medzilaborce S 1000

PL. Normatív hmotnosti:

ton

Medzilaborce - Lupków PL S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č.8					2 49	70/52
Vých Slivník.....	0	2			51	
Vých Čefovce z	05)	7			58	
Trebišov	0	8	3 06	3	3 09	
Vých Hriňšte z	05)	5			14	
Bánovce nad Ondavou	0	7	21	20	41	75/52
Bánovce n.O. odb.....	0	2			43	
Michalovce	0	9	52	4	56	80/50
Vých Petrovce n. L. z	S5)~	7			4 03	
Strážske	0	8	4 11	166	6 57	
Humenné	S	11	7 08	43	7 51	
Udavské	B	7			58	
Koškovce.....	S	12			8 10	
Radvaň nad Laborcom	S	12	8 22	66	9 28	
Medzilaborce	S	20	9 48	60	10 48	50/39
Medzilaborce št.hr.		29			11 17	
Lupków PL		3	11 20	80	12 40	
Spolu ...		149	+	362	= 8 h 31 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návestidlá označené svetelným krížom neplatnosti.

Pn 45852 pp

Lupków PL - Medzilaborce HDV na službu pohotovú

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lupków PL					2 25	40/42
Medzilaborce št.hr.		3⁵			28⁵	
Medzilaborce	S	24⁵	2 53	23	3 16	70/50
Radvaň nad Laborcom	S~	16⁵			32⁵	
Koškovce	S~	12			44⁵	
Udavské	B~	10⁵			55	75/50
Humenné	S	7	4 02	233	7 55	
Strážske	Ø	10	8 05	27	8 32	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	9	41	8	49	
Michalovce	Ø	6			55	
Bánovce n.O. odb	Ø	9			9 04	
Bánovce n.O.	Ø	2	9 06			
Spolu ...		110	+	291	= 6 h 41 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným križom neplatnosti.

Pn 45853 pp

Medzilaborce - Lupków PL privesené postrkové HDV

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Medzilaborce S 1000 ton

Medzilaborce - Lupków PL S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	Ø				1 33	75/52
Bánovce n.O. odb	Ø	2			35	
Michalovce	Ø	8			43	80/50
Výh Petrovce n. L. z	S5)~	5⁵			48⁵	
Strážske	Ø	7⁵			56	
Humenné	S	10	2 06	4	2 10	
Udavské	B~	7			17	
Koškovce	S~	11⁵			28⁵	
Radvaň nad Laborcom	S~	11			39⁵	
Medzilaborce	S	18⁵	58	22	3 20	50/39
Medzilaborce št.hr.		31⁵			51⁵	
Lupków PL		2⁵	3 54			
Spolu ...		115	+	26	= 2 h 21 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným križom neplatnosti.

Pn 45854 pp

Lupków PL - Medzilaborce HDV na službu pohotovú

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lupków PL					4 45	40/42
Medzilaborce št.hr.		3⁵			48⁵	
Medzilaborce	S	24⁵	5 13	38	5 51	70/50
Radvaň nad Laborcom	S	16			6 07	
Koškovce	S	13	6 20	47	7 07	
Udavské	B	11	7 18	4	22	75/50
Humenné	S	7	29	39	8 08	
Strážske	0	11	8 19	37	56	
Výh Petrovce n. L. z	S ⁵)	8			9 04	
Michalovce	0	6			10	
Bánovce n.O. odb	0	8			18	
Bánovce n.O.	0	2	9 20			
Spolu ...		110	+	165	= 4 h 35 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným krížom neplatnosti.

Pn 45855 pp

Medzilaborce - Lupków PL privesené postrkové HDV

Strážske - Humenné HDV na službu pohotovú

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Medzilaborce S 1000 ton

Medzilaborce - Lupków PL S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				16 12	75/52
Bánovce n.O. odb	0	2			14	
Michalovce	0	9	16 23	8	31	80/50
Výh Petrovce n. L. z	S ⁵)	7			38	
Strážske	0	8	46	9	55	
Humenné	S	11	17 06	15	17 21	
Udavské	B~	7			28	
Koškovce	S	12			40	
Radvaň nad Laborcom	S	11			51	
Medzilaborce	S	18	18 09	130	20 19	50/39
Medzilaborce št.hr.		30⁵			49⁵	
Lupków PL		3⁵	20 53			
Spolu ...		119	+	162	= 4 h 41 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným krížom neplatnosti.

Pn 45856 ZSCS

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 pp

Lupków PL - Výh Slivník výh.č. 8 - Haniska p.K.

Lupków PL - Medzilaborce HDV na službu pohotovú

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lupków PL					14 33	40/42
Medzilaborce št.hr.		2⁵			35⁵	
Medzilaborce	S	25⁵	15 01	93	16 34	65/42
Radvaň nad Laborcom	S	18	16 52	29	17 21	
Koškovce	S	13	17 34	11	45	
Udavské	B~	10⁵			55⁵	70/42
Humenné	S	6⁵	18 02	80	19 22	
Strážske	0	10			32	
Výh Petrovce n. L. z	S5~	9			41	
Michalovce	0	7	19 48	7	55	
Bánovce n.O. odb	0	9			20 04	
Bánovce n.O.	0	2	20 06	10	16	
Výh Hriňšte z	05)	7	23	4	27	
Trebišov	0	6⁵			33⁵	
Výh Čelovce z	05)	9⁵	43	4	47	
Výh Slivník	0	11			58	
Výh Slivník výh.č.8		2			21 00	
Spolu ...		149	+	238	= 6 h 27 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným križom neplatnosti.

Pn 45857 ZSCS

Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné pp

Haniska p.K. - **Výh Slivník výh.č. 8 - Lupkóv PL**

Medzilaborce - Lupkóv PL privesené postrkové HDV

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: Výh Slivník výh.č. 8 - Medzilaborce S 1000 ton

Medzilaborce - Lupkóv PL S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					6 15	70/52
Výh Slivník.....	0	2			17	
Výh Čefovce z	0 ⁵⁾	9	6 26	16	42	
Trebišov	0	9			51	
Výh Hriňšte z	0 ⁵⁾	5			56	
Bánovce n.O.	0	6	7 02	58	8 00	75/52
Bánovce n.O. odb.....	0	2			02	
Míchalovce	0	9			11	80/50
Výh Petrovce n. L. z	S ⁵⁾	7			18	
Strážske	0	7			25	
Humenné	S	10	8 35	49	9 24	
Udavské	B	7			31	
Koškovce.....	S	12			43	
Radvaň nad Laborcom	S	12	9 55	43	10 38	
Medzilaborce	S	19	10 57	94	12 31	50/39
Medzilaborce št.hr.		30⁵⁾			13 01⁵⁾	
Lupkóv PL		3⁵⁾	13 05			
Spolu ...		150	+	260	= 6 h 50 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidla označené svetelným križom neplatnosti.

Pn 45858 pp

Lupków PL - Medzilaborce HDV na službu pohotovú

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lupków PL					23 30	40/42
Medzilaborce št.hr.		4			34	
Medzilaborce	S	24	23 58	41	0 39	70/50
Radvaň nad Laborcom	S~	16			55	
Koškovce	S~	12			1 07	
Udavské	B~	11			18	75/50
Humenné	S	7	1 25	4	29	
Strážske	Ø	9	38	21	59	
Výh Petrovce n. L. z	S5~	8			2 07	
Michalovce	Ø	6	2 13	48	3 01	
Bánovce n.O. odb	Ø	9			10	
Bánovce n.O.	Ø	2	3 12			
Spolu ...		108	+	114	= 3 h 42 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidla označené svetelným križom neplatnosti.

Pn 45861 pp

Medzilaborce - Lupków PL privesené postrkové HDV

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Medzilaborce S 1000 ton

Medzilaborce - Lupków PL S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	Ø				22 08	75/52
Bánovce n.O. odb	Ø	2			10	
Michalovce	Ø	9	22 19	36	55	80/50
Výh Petrovce n. L. z	S5~	7			23 02	
Strážske	Ø	7			09	
Humenné	S	10	23 19	6	25	
Udavské	B~	7			32	
Koškovce	S~	12			44	
Radvaň nad Laborcom	S~	11			55	
Medzilaborce	S	18	0 13	42	0 55	50/39
Medzilaborce št.hr.		31⁵			1 26⁵	
Lupków PL		2⁵	1 29			
Spolu ...		117	+	84	= 3 h 21 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidla označené svetelným križom neplatnosti.

Nex 48718 ZSCS pp

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Most n.n. CZ

HDV r.131. Normatív hmotnosti: U 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				9 16	80/57
Výh Čelovce z	05)	8			24	75/59
Výh Slivník.....	0	7			31	
Výh Slivník výh.č.8		2			9 33	
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

Nex 48719 ZSCS pp

Most n.n. CZ - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

HDV na službu pohotovú

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					14 18	75/59
Výh Slivník.....	0	2			20	
Výh Čelovce z	05)	7			27	
Trebišov	0	9	14 36			
Spolu ...		18	+	0	= 18 min	

Pn 48723 ZSCS pp

Sokolov seř.n. CZ - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske

Výh Slivník výh. č. 8 - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Trebišov HDV na službu pohotové

Bánovce nad Ondavou - Strážske príprahové HDV

HDV r.131 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.752 Bánovce nad Ondavou - Strážske. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					21 50	70/48
Výh Slivník.....	0	2			52	
Výh Čelovce z	0 ⁵)	10			22 02	
Trebišov	0	8	22 10	7	17	
Výh Hrinište z	0 ⁵)	6			23	
Bánovce nad Ondavou	0	7	30	78	23 48	75/52
Bánovce n.O. odb.....	0	3			51	
Michalovce	0	11			0 02	80/50
Výh Petrovce n. L. z	S ⁵)~	8			10	
Strážske	0	11	0 21			
Spolu ...		66	+	85	= 2 h 31 min	

Pn 49707 ZSCS pp

Ostrava-Kunčice CZ - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany

HDV r.131. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					15 35	80/66
Výh Slivník.....	0	2⁵			37⁵	
Výh Čelovce z	0 ⁵)	8			45⁵	
Trebišov	0	7⁵	15 53	65	16 58	85/76
Výh Hrinište z	0 ⁵)	5			17 03	
Bánovce nad Ondavou	0	6	17 09	2	17 11	
Spolu ...		29	+	65	= 1 h 34 min	

Pn 49734 ZSCS

Veľké Kapušany - **Bánovce nad Ondavou** - Výh Slivník výh.č. 8 - Ostrava-Bartovice CZ

Trebišov - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HDV na službu pohotovú

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		21 10		21 12	75/52
Výh Hriňšte z	05)	7			19	
Trebišov	0	6	21 25	14	39	
Výh Čefovce z	05)	9	48	15	22 03	70/52
Výh Slivník.....	0	7			10	
Výh Slivník výh.č.8		2			22 12	
Spolu ...		31	+	29	= 1 h 0 min	

Pn 51034 pp

Humenné - Strážske - Kysak

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				10 09	80/54
Strážske	0	14	10 23	7	10 30	

Pn 51035 pp

Kysak - Strážske - Humenné

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		13 21		13 48	85/56
Humenné	S	18	14 06			

Pn 51042 pp

Stakčín - **Humenné - Výh Slivník výh.č. 8** - Košice

Třebišov - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HDV na službu pohotovú

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S		12 38		13 20	80/59
Strážske	0	13			33	
Výh Petrovce n. L. z	S ⁵)	9⁵			42⁵	
Michalovce	0	6⁵	13 49	30	14 19	
Bánovce n.O. odb.....	0	12			31	
Bánovce nad Ondavou	0	3	14 34	3	37	75/52
Výh Hrinište z	0 ⁵)	7⁵			44⁵	
Třebišov	0	5⁵	50	14	15 04	80/57
Výh Čelovce z	0 ⁵)	9	15 13	4	17	75/59
Výh Slivník.....	0	7			24	
Výh Slivník výh.č.8		1⁵			15 25⁵	
Spolu ...		74⁵	+	51	= 2 h 05.5 min	

Pn 51043 ppKošice nákl.st. - **Vých Slivník vých.č. 8 - Humenné** - Stakčín

Vých Slivník vých. č. 8 - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Trebišov HDV na službu pohotové

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č.8					11 13	75/59
Vých Slivník.....	0	2			15	
Vých Čelovce z	0 ⁵⁾	8			23	
Trebišov	0	8	11 31	72	12 43	
Vých Hriňšte z	0 ⁵⁾	7			50	
Bánovce nad Ondavou	0	7			57	
Bánovce n.O. odb.....	0	2⁵⁾			59⁵⁾	
Michalovce	0	12⁵⁾			13 12	85/60
Vých Petrovce n. L. z	S ⁵⁾	8⁵⁾			20⁵⁾	
Strážske	0	10⁵⁾	13 31	29	14 00	
Humenné	S	14	14 14	78	15 32	
Spolu ...		80	+	101	= 3 h 01 min	

Pn 51044 ppVeľké Kapušany - **Bánovce n.O. odb - Michalovce**

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				1 19	75/52
Michalovce	0	11	1 30			

Pn 51045 pp**Michalovce - Bánovce n.O. odb - Veľké Kapušany**

HDV na službu pohotové

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michalovce	0				9 35	80/57
Bánovce n.O. odb	0	11			9 46	

Pn 51050 pp

HDV r.182. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				23 36	70/54
Úpor	05)	9			45	
Michaľany	0S	20	0 05			
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Pn 51051 pp

HDV r.182. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				9 40	70/52
Úpor	05)	19			59	
Trebišov	0	8	10 07			
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Pn 51070 pp

Maťovce - **Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8** - Bratislava východ vchod. sk.

Trebišov - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HDV na službu pohotové

HDV r.183. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		21 32		21 39	60/34
Výh Hrnište z	05)	8			47	
Trebišov	0	6	21 53	20	22 13	
Výh Čelovce z	05)	10			23	50/30
Výh Slivník	0	10			33	
Výh Slivník výh.č.8		2			22 35	
Spolu ...		36	+	20	= 56 min	

Pn 51140 ZSCS

Maťovce - **Bánovce nad Ondavou** - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Třebišov - km 13,1 zavesený postrk

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		6 14		6 27	60/34
Výh Hriňšte z	05)	8			35	
Třebišov	0	6	6 41	32	7 13	
Výh Čefovce z	05)	11			24	50/30
Výh Slivník.....	0	10			34	
Výh Slivník výh.č.8		2			7 36	
Spolu ...		37	+	32	= 1 h 09 min	

Pn 51141 ZSCS pp

Třebišov - **Bánovce nad Ondavou** - Maťovce

HDV r.183. Normatív hmotnosti: T 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Třebišov	0				7 45	55/30
Výh Hriňšte z	05)	6			51	
Bánovce nad Ondavou	0	8	7 59	3	8 02	
Spolu ...		14	+	0	= 14 min	

Pn 51142 ZSCS pp

Maťovce - **Bánovce nad Ondavou** - Výh Slivník výh.č. 8 - Slanec

Trebišov - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		0 12		0 30	60/34
Výh Hriňšte z	05)	8			38	
Trebišov	0	6	0 44	11	55	
Výh Čelovce z	05)	11			1 06	50/30
Výh Slivník.....	0	10			16	
Výh Slivník výh.č.8		2			1 18	
Spolu ...		37	+	11	= 48 min	

Pn 51146 ZSCS pp

Maťovce - **Bánovce nad Ondavou** - Humenné

Privesené postrkové HDV

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		23 44		0 34	60/33
Bánovce n.O. odb.....	0	3			37	
Michalovce	0	10			47	65/34
Výh Petrovce n. L. z	S5)~	7			54	
Strážske	0	10			1 04	
Humenné	S	13	1 17			
Spolu ...		43	+	0	= 43 min	

Pn 51148 ZSCS pp

Maťovce - Bánovce n.O. odb - Humenné

Privesené postrkové HDV

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				1 04	60/33
Michalovce	0	11			15	65/34
Výh Petrovce n. L. z	S5~	6			21	
Strážske	0	10	1 31	10	41	
Humenné	S	13	1 54			
Spolu ...		40	+	10	= 50 min	

Pn 51171 ZSCS

Haniska p.K. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HDV r.131. Normatív hmotnosti: U 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					12 22	80/66
Výh Slivník	0	2			24	
Výh Čelovce z	05)	7			31	
Trebišov	0	8	12 39	21	13 00	85/76
Výh Hrnište z	05)	5			05	
Bánovce nad Ondavou	0	6	13 11	5	13 16	
Spolu ...		28	+	21	= 49 min	

Pn 51231 ZSCS pp

Prešov - Strážske - Humenné - Snina

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: T 1840 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		2 54		3 07	85/60
Humenné	S	13	3 20	8	3 28	

Rušiaci Pn 51270 ZSCS pp

Humenné - Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany

HDV r.752. Normatív hmotnosti: U 1100 ton
Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				2 11	60/32
Strážske	0	14	2 25	4	29	
Výh Petrovce n. L. z	S5~	11			40	
Michalovce	0	7			47	
Bánovce n.O. odb	0	10			57	
Bánovce n.O.	0	2	2 59	26	3 25	
Spolu ...		44	+	4	= 48 min	

Pn 51272 ZSCS pp

Humenné - Bánovce n.O. odb - Veľké Kapušany

HDV r.752. Normatív hmotnosti: U 1100 ton
Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				2 11	60/32
Strážske	0	14	2 25	4	29	
Výh Petrovce n. L. z	S5~	11			40	
Michalovce	0	7			47	
Bánovce n.O. odb	0	10			2 57	
Spolu ...		42	+	4	= 46 min	

Pn 57121 ZSCS pp

Zemianske Kostofany - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske - Nižný Hrabovec

HDV r.131 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.752 Bánovce nad Ondavou - Strážske. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					11 46	80/58
Výh Slivník.....	0	3			49	
Výh Čefovce z	05)	8	11 57	13	12 10	
Trebišov	0	9	12 19	55	13 14	
Výh Hrinište z	05)	5			19	
Bánovce nad Ondavou	0	7	13 26	74	14 40	
Bánovce n.O. odb.....	0	3			43	
Michalovce	0	10	14 53	17	15 10	85/56
Výh Petrovce n. L. z	S5)	7	15 17	8	25	
Strážske	0	13	15 38	20	15 58	
Spolu ...		65	+	167	= 3 h 52 min	

Rušiaci Pn 59000 pp

Kamenica n. Cirochou - Humenné - Michalany - Sása - Pliešovce

HDV r.752 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.183 Bánovce nad Ondavou - Michalany. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S		11 49		12 00	80/59
Strážske	0	13			13	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	10	12 23	19	42	
Michalovce	0	9			51	
Bánovce n.O. odb.....	0	9			13 00	
Bánovce n.O.	0	3	13 03	34	37	75/52
Výh Hrinište z	05)	8			45	
Trebišov	0	6	51	3	54	
Úpor	05)	9			14 03	70/54
Michalany	0S	19	14 22	83	15 45	
Spolu ...		86	+	56	= 2 h 22 min	

Rušiaci Pn 59001 pp

Sása - Pliešovce - **Michaľany** - **Humenné** - Kamenica n. Cirochou

HDV r.183 Michaľany - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.752 Bánovce nad Ondavou - Humenné. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S		0 35		1 17	70/52
Úpor	0S)	17			34	75/58
Trebišov	0	7			41	
Výh Hrinište z	0S)	6			47	
Bánovce n.O.	0	6	1 53	35	2 28	
Bánovce n.O. odb.....	0	3			31	
Michalovce	0	10	2 41	8	49	85/60
Výh Petrovce n. L. z	S5)~	8			57	
Strážske	0	11	3 08	37	3 45	
Humenné	S	13	3 58	211	7 29	
Spolu ...		81	+	80	= 2 h 41 min	

Rušiaci Pn 59002 pp

Kamenica n. Cirochou - **Humenné** - **Michaľany** - Sása - Pliešovce

HDV r.752 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.183 Bánovce nad Ondavou - Michaľany. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S		16 12		17 09	80/59
Strážske	0	12	17 21	11	32	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	11 ⁵			43 ⁵	
Michalovce	0	8 ⁵	52	3	55	
Bánovce n.O. odb.....	0	12			18 07	
Bánovce n.O.	0	3	18 10	21	31	75/52
Výh Hrinište z	0S)	7			38	
Trebišov	0	7	45	7	52	
Úpor	0S)	9			19 01	70/54
Michaľany	0S	20	19 21	38	19 59	
Spolu ...		90	+	42	= 2 h 12 min	

Rušiaci Pn 59003 pp

Sása - Pliešovce - **Michaľany** - **Humenné** - Kamenica n. Cirochou

HDV r.183 Michaľany - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.752 Bánovce nad Ondavou - Humenné. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S		2 40		3 44	70/52
Úpor	05)	18			4 02	75/58
Trebišov	0	10	4 12	20	32	
Výh Hrnište z	05)	7			39	
Bánovce n.O.	0	8	47	15	5 02	
Bánovce n.O. odb.....	0	3			05	
Michalovce	0	10	5 15	54	6 09	85/60
Výh Petrovce n. L. z	S5)~	9			18	
Strážske	0	11	6 29	236	10 25	
Humenné	S	13	10 38	48	11 26	
Spolu ...		89	+	325	= 6 h 54 min	

Pn 61131 ZSCS pp

Košice nákl.st. - **Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske**

Výh Slivník výh. č. 8 - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Trebišov HDV na službu pohotové

HDV r.183 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.752 Bánovce nad Ondavou - Strážske. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					5 11	75/59
Výh Slivník.....	0	2			13	
Výh Čelovce z	05)	7⁵	5 20⁵	4	24⁵	
Trebišov	0	9⁵	34	84	6 58	
Výh Hrnište z	05)	7			7 05	
Bánovce nad Ondavou	0	6	7 11	22	33	
Bánovce n.O. odb.....	0	3⁵			36⁵	
Michalovce	0	10⁵	47	4	51	85/60
Výh Petrovce n. L. z	S5)	12			8 03	
Strážske	0	12	8 15			
Spolu ...		70	+	114	= 3 h 04 min	

Pn 61133 ZSCS

Košice nákl.st. - **Vých Slivník vých.č. 8 - Strážske**

Vých Slivník vých. č. 8 - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Trebišov HDV na službu pohotové

HDV r.183 Vých Slivník vých.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.752 Bánovce nad Ondavou - Strážske. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č.8					20 36⁵	75/59
Vých Slivník.....	0	2			38⁵	
Vých Čelovce z	0 ⁵)	6⁵			45	
Trebišov	0	8	20 53	127	23 00	
Vých Hrinište z	0 ⁵)	6⁵			06⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6⁵	23 13	58	0 11	
Bánovce n.O. odb.....	0	3			14	
Michalovce	0	11			25	85/60
Vých Petrovce n. L. z	S ⁵)~	8			33	
Strážske	0	12	0 45			
Spolu ...		63⁵	+	185	= 4 h 08.5 min	

Pn 61139 ZSCS pp

Košice nákl.st. - **Vých Slivník vých.č. 8 - Strážske**

Vých Slivník vých. č. 8 - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Trebišov HDV na službu pohotové

HDV r.183 Vých Slivník vých.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.752 Bánovce nad Ondavou - Strážske. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č.8					3 28	65/47
Vých Slivník.....	0	2			30	
Vých Čefovce z	05)	7			37	
Trebišov	0	9	3 46	50	4 36	
Vých Hrnište z	05)	6			42	
Bánovce n.O.	0	7	4 49	71	6 00	
Bánovce n.O. odb.....	0	3			03	
Michalovce	0	12	6 15	62	7 17	
Vých Petrovce n. L. z	S5)	12	7 29	15	44	
Strážske	0	16	8 00			
Spolu ...		74	+	198	= 4 h 32 min	

Pn 61140 ZSCS pp

Čierna nad Tisou - **Michaľany - Strážske**

HDV r.131 Michaľany - Bánovce n.O. odb. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.752 Bánovce n.O. odb - Strážske. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S		<i>0 44</i>		0 56	70/52
Úpor	05)	19			1 15	75/58
Trebišov	0	10	1 25	5	30	
Vých Hrnište z	05)	7			37	
Bánovce n.O.	0	8	45	45	2 30	
Bánovce n.O. odb.....	0	3			33	
Michalovce	0	11	2 44	5	49	85/60
Vých Petrovce n. L. z	S5)~	12			3 01	
Strážske	0	12	3 13			
Spolu ...		82	+	55	= 2 h 17 min	

Pn 61141 ZSCS pp

Strážske - Michalany - Čierna nad Tisou

HDV r.752 Strážske - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: U 800 ton

HDV r.131 Bánovce nad Ondavou - Michalany.

Bánovce nad Ondavou - Trebišov U 800 ton

Normatív hmotnosti:

Trebišov - Michalany U 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				11 17	85/72
Výh Petrovce n. L. z	S ⁵⁾	10			27	
Michalovce	0	5			32	
Bánovce n.O. odb.....	0	9			41	
Bánovce n.O.	0	2	11 43	55	12 38	
Výh Hrínište z	0 ⁵⁾	6	12 44	7	51	
Trebišov	0	6	57	38	13 35	
Úpor	0 ⁵⁾	6			41	70/54
Michalany	0S	17	13 58	30	14 28	
Spolu ...		61	+	100	= 2 h 41 min	

Pn 61230 pp

Humenné - Strážske - Prešov

Humenné - Strážske HDV na službu pohotové v X

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				8 37	80/54
Strážske	0	10	8 47	9	8 56	

Pn 61231 pp

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		2 00		2 27	85/56
Humenné	S	18	2 45			

Pn 61250 pp

HDV r.182. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				16 13	75/52
Úpor	0 ⁵)	9			22	70/54
Michaľany	0S	19	16 41			
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

Pn 61251 pp

HDV r.182. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				5 35	70/52
Úpor	0 ⁵)	19			54	75/58
Trebišov	0	8	6 02			
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Pn 61260 ZSCS pp

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Trebišov - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HDV na službu pohotovú

HDV r.752 Strážske - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.183 Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				7 30	80/57
Výh Petrovce n. L. z	S ⁵)	11			41	
Michalovce	0	9	7 50	48	8 38	
Bánovce n.O. odb	0	12			50	
Bánovce n.O.	0	2	8 52	21	9 13	75/52
Výh Hriňšte z	0 ⁵)	7			20	
Trebišov	0	6	9 26	44	10 10	80/57
Výh Čelovce z	0 ⁵)	8⁵			18⁵	75/59
Výh Slivník	0	8⁵			27	
Výh Slivník výh.č.8		2			10 29	
Spolu ...		66	+	113	= 2 h 59 min	

Pn 61262 ZSCS

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Trebišov - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HDV na službu pohotovú

HDV r.752 Strážske - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.183 Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				21 13	80/57
Výh Petrovce n. L. z	S5~	11			24	
Michalovce	0	7	21 31	65	22 36	
Bánovce n.O. odb.....	0	12			48	
Bánovce n.O.	0	3	22 51	47	23 38	75/52
Výh Hriňšte z	05)	7⁵			45⁵	
Trebišov	0	5⁵	23 51	34	0 25	80/57
Výh Čelovce z	05)	9			34	75/59
Výh Slivník.....	0	7			41	
Výh Slivník výh.č.8		2			0 43	
Spolu ...		64	+	146	= 3 h 30 min	

Pn 61268 ZSCS pp

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Trebišov - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HDV na službu pohotovė

HDV r.752 Strážske - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.183 Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				9 19	65/47
Výh Petrovce n. L. z	S5)	11			30	
Michalovce	0	9	9 39	45	10 24	
Bánovce n.O. odb.....	0	12			36	
Bánovce nad Ondavou	0	3	10 39	20	59	
Výh Hrinište z	05)	7			11 06	
Trebišov	0	7	11 13	45	58	
Výh Čelovce z	05)	9			12 07	
Výh Slivník.....	0	9			16	
Výh Slivník výh.č.8		2			12 18	
Spolu ...		69	+	110	= 2 h 59 min	

Rv 71151 ZSCS

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdıace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					1 27	80/51
Výh Slivník.....	0	1⁵			28⁵	
Výh Čelovce z	05)	6⁵			35	
Trebišov	0	8	1 43			
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Rv 71153 ZSCS

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					15 28⁵	80/51
Výh Slivník.....	0	1			29⁵	
Výh Čelovce z	0 ⁵)	5⁵			35	
Trebišov	0	8	15 43			
Spolu ...		14⁵	+	0	= 14.5 min	

Rv 71161 ZSCS pp

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					1 46	80/51
Výh Slivník.....	0	1			47	
Výh Čelovce z	0 ⁵)	6			53	
Trebišov	0	8	2 01			
Spolu ...		15	+	0	= 15 min	

Rv 71940 pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		10 52		11 17	80/55
Výh Hriňšte z	0 ⁵)	5			22	
Trebišov	0	5	11 27	54	12 21	
Výh Čelovce z	0 ⁵)	7	12 28	13	41	
Výh Slivník.....	0	7			48	
Výh Slivník výh.č.8		1			12 49	
Spolu ...		25	+	67	= 1 h 32 min	

Rv 71941 ppKošice - **Vých Slivník vých.č. 8** - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č.8					3 50	80/58
Vých Slivník.....	0	1	3 51	7 ⁵	58⁵	
Vých Čefovce z	0 ⁵	7			4 05⁵	
Trebišov	0	8	4 13⁵	41 ⁵	55	
Vých Hriňšte z	0 ⁵	6	5 01	7	5 08	
Bánovce n.O.	0	7	5 15	10	5 25	
Spolu ...		29	+	56	= 1 h 25 min	

Rv 71942 ppMaťovce - **Bánovce nad Ondavou** - **Vých Slivník vých.č. 8** - Haniska p.K.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		2 24		2 27	80/55
Vých Hriňšte z	0 ⁵	5			32	
Trebišov	0	5			37	
Vých Čefovce z	0 ⁵	7	2 44	29	3 13	
Vých Slivník.....	0	7			20	
Vých Slivník vých.č.8		1			3 21	
Spolu ...		25	+	29	= 54 min	

Rv 71943 ppHaniska p.K. - **Vých Slivník vých.č. 8** - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č.8					10 24	80/58
Vých Slivník.....	0	1⁵	10 25⁵	3	28⁵	
Vých Čefovce z	0 ⁵	5⁵			34	
Trebišov	0	7	41	6	47	
Vých Hriňšte z	0 ⁵	5			52	
Bánovce nad Ondavou	0	5	10 57	38	11 35	
Spolu ...		24	+	9	= 33 min	

Rv 71950 ppMaťovce - **Bánovce nad Ondavou** - **Michaľany** - Čierna nad Tisou

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		19 48		20 08	80/55
Vých Hrinište z	0 ⁵)	5			13	
Trebišov	0	5	20 18	16	34	
Úpor	0 ⁵)	6			40	70/47
Michaľany	0S	14	20 54	61	21 55	
Spolu ...		30	+	16	= 46 min	

Rv 71951 ppČierna nad Tisou - **Michaľany** - **Bánovce nad Ondavou** - Maťovce

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S		3 14		3 20	70/45
Úpor	0 ⁵)	13			33	80/60
Trebišov	0	6⁵	3 39⁵	3	42⁵	
Vých Hrinište z	0 ⁵)	5			47⁵	
Bánovce n.O.	0	5	3 52⁵	5	3 57⁵	
Spolu ...		29⁵	+	3	= 32.5 min	

Rv 71987 ppRuskov - **Vých Slivník vých.č. 8** - **Trebišov**

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č.8					17 30	80/51
Vých Slivník.....	0	2			32	
Vých Čelovce z	0 ⁵)	7	17 39	5	44	
Trebišov	0	8	17 52			
Spolu ...		17	+	5	= 22 min	

Rv 72100 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				10 54	80/55
Strážske	0	9			11 03	
Vých Petrovce n. L. z	S ⁵⁾	7			10	
Michalovce	0	5⁵⁾	11 15⁵⁾	4	19⁵⁾	
Bánovce n.O. odb	0	6⁵⁾			26	
Bánovce n.O.	0	2	28	13	41	
Vých Hriňšte z	0 ⁵⁾	6			47	
Trebišov	0	5	11 52			
Spolu ...		41	+	17	= 58 min	

Rv 72101 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				11 29	80/58
Vých Hriňšte z	0 ⁵⁾	5			34	
Bánovce n.O.	0	5	11 39	11	50	
Bánovce n.O. odb	0	1			51	
Michalovce	0	7⁵⁾	58⁵⁾	9⁵⁾	12 08	
Vých Petrovce n. L. z	S ⁵⁾	5⁵⁾	12 13⁵⁾	15⁵⁾	29	
Strážske	0	8			37	
Humenné	S ⁰	9	12 46			
Spolu ...		41	+	36	= 1 h 17 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72110 ZSCS

Strážske - Bánovce nad Ondavou pp

zavádzajte len za účelom skúšobných jász HDV

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				10 43	100/91
Strážske	0	7			50	
Výh Petrovce n. L. z	S ⁵)	7			57	
Michalovce	0	4⁵			11 01⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	5⁵			07	
Bánovce n.O.	0	2	11 09			
Spolu ...		26	+	0	= 26 min	

Rv 72111 ZSCS pp

zavádzajte len za účelom skúšobných jász HDV

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0				11 11	100/92
Bánovce n.O. odb.....	0	1			12	
Michalovce	0	6			18	
Výh Petrovce n. L. z	S ⁵)	4	11 22	8	30	
Strážske	0	6⁵	36⁵	38⁵	12 15	
Humenné	SO	7	12 22			
Spolu ...		24⁵	+	46⁵	= 1 h 11 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72113 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				9 56	80/48
Humenné	SO	9	10 05			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72114 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				4 16	80/54
Strážske	0	10	4 26			

Rv 72115 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				0 53	80/48
Humenné	SO	9	1 02			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72116 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				20 50	80/54
Strážske	0	9	20 59			

Rv 72118 ZSCS pp

Humenné - Strážske - Prešov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				3 50	80/54
Strážske	0	9	3 59	37⁶	4 36⁵	

Rv 72119 ZSCS pp

Prešov - Strážske - Humenné

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		0 34⁵		0 37	80/48
Humenné	SO	9	0 46			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72130 ZSCS pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		9 44		10 07	80/55
Výh Hrnište z	05)	6			13	
Trebišov	0	5	10 18	4	22	
Výh Čelovce z	05)	8	30	8	38	
Výh Slivník.....	0	7			45	
Výh Slivník výh.č.8		1			10 46	
Spolu ...		27	+	12	= 39 min	

Rv 72131 ZSCS

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					2 39	80/58
Výh Slivník.....	0	1			40	
Výh Čelovce z	05)	6			46	
Trebišov	0	8	2 54	7	3 01	
Výh Hrnište z	05)	5			06	
Bánovce nad Ondavou	0	6	3 12	4	3 16	
Spolu ...		26	+	7	= 33 min	

Rv 72133 ZSCS pp

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					4 31	80/58
Výh Slivník.....	0	1	4 32	11	43	
Výh Čelovce z	05)	7			50	
Trebišov	0	8	58	14	5 12	
Výh Hrnište z	05)	5			17	
Bánovce nad Ondavou	0	6	5 23	37	6 00	
Spolu ...		27	+	25	= 52 min	

Rv 72135 ZSCS

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					15 52	80/58
Výh Slivník.....	0	1			53	
Výh Čefovce z	0 ⁵	6			59	
Trebišov	0	8	16 07	7	16 14	
Výh Hriňšte z	0 ⁵	5	19	4	23	
Bánovce nad Ondavou	0	5	16 28	3	16 31	
Spolu ...		25	+	11	= 36 min	

Rv 72137 ZSCS pp

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					4 52	80/58
Výh Slivník.....	0	1			53	
Výh Čefovce z	0 ⁵	7			5 00	
Trebišov	0	8	5 08	26	34	
Výh Hriňšte z	0 ⁵	5			39	
Bánovce nad Ondavou	0	5	5 44	58	6 42	
Spolu ...		26	+	26	= 52 min	

Rv 72970 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				12 26	80/54
Strážske	0	9	12 35	34	13 09	
Výh Petrovce n. L. z	S ⁵	8⁵	13 17⁵	8 ⁵	26	
Michalovce	0	5⁵			31⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	7⁵			39	
Bánovce nad Ondavou	0	2	13 41			
Spolu ...		32⁵	+	42 ⁵	= 1 h 15 min	

Rv 72971 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0				9 53	80/55
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			54⁵	
Michalovce	0	8⁵	10 03	9	10 12	
Vyh Petrovce n. L. z	S ⁵)	5⁵			17⁵	
Strážske	0	7⁵			25	
Humenné	SO	8	10 33			
Spolu ...		31	+	9	= 40 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72972 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	S				18 19	80/60
Radvaň nad Laborcom	S	15			34	
Koškovce.....	S	10	18 44	12	56	
Udavské	B~	10			19 06	
Humenné	SO	6	19 12			
Spolu ...		41	+	12	= 53 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným križom neplatnosti.

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72973 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				11 50⁵	80/48
Udavské	B	6			56⁵	
Koškovce.....	S	9⁵			12 06	
Radvaň nad Laborcom	S	10	12 16	31	47	
Medzilaborce	S	15	13 02			
Spolu ...		40⁵	+	31	= 1 h 11.5 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným križom neplatnosti.

Rv 72978 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				7 32	70/45
Úpor	05)	15	7 47	14	8 01	80/60
Trebišov	0	7	8 08	4	12	
Vých Hrinište z	05)	4⁵			16⁵	
Bánovce n.O.	0	5⁵	8 22			
Spolu ...		32	+	18	= 50 min	

Rv 72979 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0				22 00	80/55
Vých Hrinište z	05)	5			05	
Trebišov	0	5	22 10	3	13	
Úpor	05)	6			19	70/47
Michaľany	0S	14	22 33			
Spolu ...		30	+	3	= 33 min	

Rušiaci Rv 79100 ZSSK

Bánovce nad Ondavou - Vých Slivník vých.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0				7 32	80/55
Vých Hrinište z	05)	4⁵			36⁵	
Trebišov	0	4⁵			41	
Vých Čelovce z	05)	7	7 48	10	58	
Vých Slivník.....	0	7			8 05	
Vých Slivník vých.č.8		2			8 07	
Spolu ...		25	+	10	= 35 min	

Rv / Rušiaci Rv 79101 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					13 05	80/58
Výh Slivník.....	0	1			06	
Výh Čeľovce z	0 ⁵	6			12	
Trebišov	0	7	13 19	5	24	
Výh Hrnište z	0 ⁵	4			28	
Bánovce n.O.	0	4	13 32			
Spolu ...		22	+	5	= 27 min	

Rv 79102 ZSSK

Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0				17 11⁵	80/55
Výh Hrnište z	0 ⁵	4⁵			16	
Trebišov	0	5	17 21	14	35	
Výh Čeľovce z	0 ⁵	7			42	
Výh Slivník.....	0	7			49	
Výh Slivník výh.č.8		2			17 51	
Spolu ...		25⁵	+	14	= 39.5 min	

Rušiaci Rv 79103 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					22 56	80/58
Výh Slivník.....	0	1			57	
Výh Čeľovce z	0 ⁵	6	23 03	4 ⁵	23 07⁵	
Trebišov	0	7			14⁵	
Výh Hrnište z	0 ⁵	4⁵			19	
Bánovce nad Ondavou	0	4			23 23	
Spolu ...		22⁵	+	4 ⁵	= 27 min	

Rv 79104 ZSSK

Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0				17 48	80/55
Výh Hriňšte z	0 ⁵	4⁵			52⁵	
Trebišov	0	4⁵			57	
Výh Čefovce z	0 ⁵	6⁵			18 03⁵	
Výh Slivník.....	0	6⁵			10	
Výh Slivník výh.č.8		2			18 12	
Spolu ...		24	+	0	= 24 min	

Rv 79110 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				16 47	80/54
Strážske	0	6	16 53	5	58	
Výh Petrovce n. L. z	S ⁵	8	17 06	6	17 12	
Michalovce	0	5⁵			17⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	6⁵			24	
Bánovce n.O.	0	2	17 26			
Spolu ...		28	+	11	= 39 min	

Rušiaci Rv 79111 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				21 47	80/55
Bánovce n.O. odb.....	0	1			48	
Michalovce	0	7⁵			55⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S ⁵ ~	5			22 00⁵	
Strážske	0	6⁵	22 07	4⁵	11⁵	
Humenné	S0	9⁵	22 21			
Spolu ...		29⁵	+	4⁵	= 34 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 79113 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				12 39	80/55
Bánovce n.O. odb.....	0	1			40	
Michalovce	0	7⁵	12 47⁵	7⁵	55	
Vých Petrovce n. L. z	S ⁵)	5			13 00	
Strážske	0	7			07	
Humenné	SO	9	13 16			
Spolu ...		29⁵	+	7⁵	= 37 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Rv 79114 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				18 35	80/54
Strážske	0	8	18 43	6	49	
Vých Petrovce n. L. z	S ⁵)~	7			56	
Michalovce	0	4			19 00	
Bánovce n.O. odb.....	0	6⁵			06⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	19 09			
Spolu ...		28	+	6	= 34 min	

Mn 81102 ZSCS

Slovenské Nové Mesto - **Michaľany** - **Trebišov**

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S		17 33		18 16	60/33
Úpor	0 ⁵)	18	18 34	31	19 05	
Trebišov	0	12	19 17			
Spolu ...		30	+	31	= 1 h 01 min	

Mn 81140 ZSCS

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Trebišov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		18 27		19 52	60/29
Výh Hrinište z	0 ⁵)	8⁵			20 00⁵	
Trebišov	0	6⁵	20 07			
Spolu ...		15	+	0	= 15 min	

Mn 81141 ZSCS

Trebišov - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				9 43	60/31
Výh Hrinište z	0 ⁵)	7			50	
Bánovce n.O.	0	8	9 58	33	10 31	
Spolu ...		15	+	0	= 15 min	

Mn 81150 ZSCS

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				2 50	60/28
Strážske	0	15	3 05	51	3 56	

Mn 81151 ZSCS

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		8 35		9 12	60/24
Humenné	S	18	9 30			

Mn 81152 ZSCS

Humenné - Strážske - Nižný Hrabovec

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				11 44	60/28
Strážske.....	0	15	11 59	32	12 31	

Mn 81153 ZSCS

Nižný Hrabovec - Strážske - Humenné

HDV r.752. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		14 25		15 15	60/24
Humenné.....	S	16	15 31			

Mn 81154 ZSCS

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				20 25	60/28
Strážske.....	0	14	20 39	33	21 12	

Mn 81155 ZSCS

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		23 39		0 10	60/24
Humenné.....	S	18	0 28			

Mn 81250 ZSCS

HDV r.721. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	S				12 23	60/32
Radvaň nad Laborcom	S	20	12 43	20	13 03	
Koškovce.....	S	16	13 19	56	14 15	
Udavské	B	14	14 29	70	15 39	
Humenné	S	11	15 50			
Spolu ...		61	+	146	= 3 h 27 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným krížom neplatnosti.

Mn 81251 ZSCS

HDV r.721. Normatív hmotnosti: S 1050 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				6 40	60/24
Udavské	B	11	6 51	30	7 21	
Koškovce.....	S	17	7 38	10	48	
Radvaň nad Laborcom	S	19	8 07	26	8 33	
Medzilaborce	S	30	9 03			
Spolu ...		77	+	66	= 2 h 23 min	

v ŽST Koškovce sú vchodové a skupinové odchodové návěstidlá označené svetelným krížom neplatnosti.

Mn 81260 ZSCS

HDV r.752. Normatív hmotnosti: Humenné - Bánovce nad Ondavou S 1600 ton

Bánovce nad Ondavou - Trebišov S 1300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				19 35	60/31
Strážske	0	14	19 49	104	21 33	
Vých Petrovce n. L. z	S0~	11			44	
Michalovce	0	8	21 52	75	23 07	
Bánovce n.O. odb.....	0	12			19	
Bánovce n.O.	0	3	23 22	33	55	
Vých Hriňšte z	05)	8			0 03	
Trebišov	0	7	0 10			
Spolu ...		63	+	212	= 4 h 35 min	

Mn 81261 ZSCS

HDV r.752. Normatív hmotnosti: Trebišov - Bánovce nad Ondavou S 1200 ton
 Bánovce nad Ondavou - Humenné S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				1 10	60/34
Výh Hrinište z	05)	7			17	
Bánovce n.O.	0	8	1 25	47	2 12	
Bánovce n.O. odb.....	0	3			15	
Michalovce	0	11	2 26	50	3 16	
Výh Petrovce n. L. z	S5)~	12			28	
Strážske	0	12	3 40	48	4 28	
Humenné	S	17	4 45			
Spolu ...		70	+	145	= 3 h 35 min	

Mn 81262 ZSCS

HDV r.752. Normatív hmotnosti: Trebišov - km 4,300 S 850 ton
 km 4,300 - Michaľany S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				8 18	60/35
Úpor	05)	11	8 29	34	9 03	
Michaľany	0S	20	9 23			
Spolu ...		31	+	34	= 1 h 05 min	

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
614	Humenné - Košice: nejde 24.,31.XII.
615	Košice - Humenné: nejde 25.XII., 1.I.
1900	nejde v ⑦ a 24., 25.XII., 1., 6.I., 22., 23., 25.IV.
1901	nejde 25., 26.XII., 1.I.
1904	nejde 24., 31.XII., 1.I., 22. - 24.IV.
1905	nejde 24., 31.XII., 1.I., 22. - 24.IV.
1906	ide v ⑦ a 26.IV., 1.XI., nejde 26.XII., 2.I., 24.IV., 3.VII. - 28.VIII., 30.X.
1907	nejde 24., 25., 31.XII., 1.I.
8904	nejde 24.-26.XII., 1., 6.I.
8907	nejde 24.-26.XII., 1., 6.I.
8908	nejde 25., 26.XII., 1.I.
8912	ide v ✕
8913	ide v ✕
8914	nejde 24.-26.XII.,1., 6.I., 22.- 25.IV.,1.,8.V.,5.VII.,29.VIII.,1.,15.IX.,1.,17.XI.
8915	nejde 24.-26.XII.,1., 6.I., 22.- 25.IV.,1.,8.V.,5.VII.,29.VIII.,1.,15.IX.,1.,17.XI.
8920	nejde v ⑥ a 24.,31.XII., 22.-24.IV.
8921	nejde v ⑥ a 24.,31.XII., 22.-24.IV.
8922	ide v ✕, ⑦ a 6.I.,25.IV.,nejde 24.IV. a v období od 1.VII.- 31.VIII. ide v ✕
8923	ide v ✕
8934	ide v ✕, nejde 23.XII.-9.I., 31.I., 28.II.-4.III.,21.-26.IV., 1.VII.-2.IX.
8936	nejde v ⑦ a 24.-26.XII., 1.I., 23.-25.IV.

II

Vlak	Kalendárne obmedzenie
8937	nejde v ⑦ a 24.-26.XII., 1.I., 23.-25.IV.
8940	ide v ⑦ a 25.XII., 23.-25.IV., 29.VIII.
8942	nejde v ⑦ a 25.XII., 23.-25.IV., 29.VIII.
8944	nejde v ⑦ a 25.XII., 23.-25.IV., 29.VIII.
8945	ide v ✕
8947	ide v ✕, nejde 23.XII.-9.I., 31.I., 28.II.-4.III.,21.-26.IV., 1.VII.-2.IX.
8948	ide v ✕
8955	Medzilaborce - Medzilaborce mesto z: ide v ✕
8956	Medzilaborce mesto z - Medzilaborce: ide v ✕
8966	Medzilaborce mesto z - Medzilaborce: nejde v ⑤,⑥ a ⑦ od 24.VI.-28.VIII. a 23.VI.,15.VIII.
8967	Medzilaborce - Medzilaborce mesto z: nejde v ⑤,⑥ a ⑦ od 24.VI.-28.VIII. a 23.VI.,15.VIII.
8972	ide v ✕
8975	ide v ⑤,⑥ a ⑦ od 24.VI.-28.VIII.,23.VI.,15.VIII.
8976	ide v ⑤,⑥ a ⑦ od 24.VI.-28.VIII.,23.VI.,15.VIII.
8977	ide v ⑤,⑥ a ⑦ od 24.VI.-28.VIII.,23.VI.,15.VIII.
8978	ide v ⑤,⑥ a ⑦ od 24.VI.-28.VIII.,23.VI.,15.VIII.
45856	Lupków PL - Humenné: ide ②, ④, ⑥ od 7.II.
45857	Humenné - Lupków PL: ide ②, ④, ⑥ od 7.II.
61133	Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 24./25.IV.
61262	Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 24./25.IV.
72100	ide ①
72101	ide ⑤, ⑥
72110	Humenné - Strážske: ide ⑥, ⑦
79100	ide 24.,26.XII., 6.I.
79101	ide 6.I.
79102	nejde 24.,31.XII.
79103	ide 24.-25.,31.XII., 1.I.
79104	ide v ⑥ a 24.,31.XII., 22.- 24.IV.
79111	ide v ⑥ a 24.,31.XII., 22.- 24.IV.
79113	ide v ⑦
79114	ide v ⑥ a 24.,31.XII., 22.- 24.IV.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
81102	Nejde: ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV.
81140	Nejde: ⑦ a 25.IV.
81141	Nejde: ⑦ a 25.IV.
81250	Ide: ✕
81251	Ide: ✕
81260	Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1.I., 24./25., 25./26.IV.
81261	Nejde: 25.-27.XII., 1.I., 25., 26.IV.
81262	Nejde: ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV.