



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

**ZOSITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
124**

pre trate:

Komárno - Bratislava-Nové Mesto (124A)

Komárno – Kolárovo (124B)

Neded – Šaľa (124C)

PLATÍ OD 12. DECEMBRA 2010

Schválené riaditeľom Odboru dopravy GR ŽSR dňa 14.10.2010
(č. 17420/2010 - O 410)

Len pre služobnú potrebu

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov.....	11
5	Ustanovenia miestneho významu	12
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV	13
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla	14
	Tabelárne cestovné poriadky.....	17
	Príloha 1 k ZCP 124 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.	

T a b u ĺ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
SC	SuperCity	Sv	Súpravový vlak
EC	EuroCity		
IC	InterCity	Nex	Expresný nákladný vlak
Ex	Expresný vlak	Pn	Priebežný nákladný vlak
R	Rýchlik	Mn	Manipulačný nákladný vlak
REX	RegionalExpres	Vleč	Vlečkový vlak
ER	EURegio		
Zr	Zrýchlený vlak	Rv	Rušňový vlak
Os	Osobný vlak	Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach zo zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečie nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 27.III. do 30.X.2011)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 27.III. a od 30.X.2011)
- ①** = pondelok
 - ②** = utorok
 - ③** = streda
 - ④** = štvrtok
 - ⑤** = piatok
 - ⑥** = sobota
 - ⑦** = nedeľa
 - ✉** = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
 - †** = nedeľa a štátom uznané sviatky
 - S** = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2010;

1., 6.I., 22., 25.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2011

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min				
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	r / %
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min					
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min					
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovišťa a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správnemu smeru
- { = trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, v medzistaničnom úseku sú dovolené jazdy proti správnemu smeru
- Vyh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stĺpec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- ③ = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- † = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu vlakvedúci prvého vlaku alebo na jeho rozkaz sprievodca dáva pred krajnou výhybkou návest "Priblížit" tak, aby vlakvedúci a vodič druhého vlaku mohli návest dobre pozorovať, prípadne, ak sa vchod do dopravne povolí rádiotelefónom
- ⓧ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návestidiel
- Ｐ = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návestidlami bez rýchlosnej návestnej sústavy svetelných návestidiel
- Ｓ = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návestidlami čl.56, 128 a 327 Ž 1
- Ｎ = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návestidlami (odchodové návestidlá bez predzvesti čl. 341 Ž 1)
- Ｂ = stanica (výhybňa) bez odchodových návestidiel.
- ⊕ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návestou hlavného návestidla zakázaná.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 5 "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◆ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- ✗ = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpco 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Vlaky, ktorých zloženie súpravy je v určitých dňoch alebo v určitom období pravidelne odchylné, majú prípadne iný normatív výmery potrebných brzdiacich percent zodpovedajúci takej pravidelnej zmene v zložení súpravy uvedený v poznámke pod ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Ak je normatív výmery brzdiacich percent uvedený dvojicou čísel nad sebou, horné číslo udáva potrebné brzdiace percentá pre stanovenú rýchlosť a dolné číslo potrebné brzdiace percentá pre rýchlosť 120 km/h.

Stípec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stĺpco 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniach neobsadených výpravcom.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpco sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihu.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

T a b u ĺ k a 2

Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
4320	17	41341	45	58070	56	80302	64
4321	18	41342	46	58071	57	80303	64
4322	19	41343	46				
4323	20	41344	47	58894	57	87710	64
4324	21					87711	65
4325	22	41731	47	68860	58		
4326	23	41733	48	68861	59	87730	65
4327	24	41734	48			87731	65
4328	25	41736	49				
4329	26			77780	59	88800	66
4330	27	41910	49	77781	60	88801	66
4331	28	41911	50	77782	60	88802	66
4332	29	41912	50			88803	66
4333	30	41913	51	77790	61	88804	67
4334	31			77795	61	88805	67
4335	32	43620	51	77796	61	88806	67
4336	33	43621	52			88807	67
		43622	52	77940	62	88808	68
4340	34	43623	53	77941	62	88809	68
4341	35	43624	53	77942	62		
4342	36			77943	63	88892	68
4343	36			77948	63	88893	69
4344	37	51790	54	77949	63	88894	69
4345	38					88895	69
4346	39	55792	54			88896	69
4347	40					88897	70
4349	41	57044	54				
		57045	55				
4361	42						
4362	43	57191	55				
4363	44						
4703	44						
4704	45	57593	55				

Ustanovenia miestneho významu

T a b u ĺ k a 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV**A. Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné HDV na jednotlivých úsekoch:**

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:			Poznámky
	742	751	770, 771	
Komárno – - Bratislava-Nové Mesto	S 1400 T 1500	S 1600 T 1700	S 1650 T 1750	Pre HDV 2016 / ER20 platí: S 2000 ton T 2200 ton
Bratislava-Nové Mesto – - Komárno	S 1400 T 1500	S 1600 T 1700	S 1650 T 1750	

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návestou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h u elektrických HDV;
 - 30 km/h u motorových HDV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prislúcha výhradne vodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Žiadne nie sú zavedené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuľiek traťových pomerov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého hnacieho vozidla, neprislúcha a **nepristavuje** sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Vlaky jazdiace podľa tab. 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.
 Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirázka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosť cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpco 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirázka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpco 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Komárno – Bratislava-Nové Mesto											
Komárno	S	30/13		40/16		50/21		60/29		80/55	
Komárno St 4	0	6	4,5	4		3,5		3,5			
Zlatná na Ostrove	0	18,5	14	12		10,5		9			
Zemianska Olča	0	20,5	15,5	13		11,5		10,5			
Veľký Meder	0	17	12,5	10,5		9		8			
Dolný Štál	0	24	18	15		13		11			
Dunajská Streda	0	23,5	17,5	14		12		9,5			
Orechová Potôň	0	13	10	8		7		6			
Lehnice	0	12,5	9,5	8		7		5,5			
Kvetoslavov	0	15,5	11,5	9,5		8		7			
Nové Košariská	0	16,5	12,5	10		8,5		7,5			
P. Biskupice	0	11,5	9	7		6		4,5			
Odb Letisko	0	8	6	5		4		3,5			
Bratislava-N. M.	0	8	6	5		4		3,5			

T a b u l k a 7 – pokračovanie

Dopravné a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Praví- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Bratislava-Nové Mesto – Komárno											
< Bratislava-N. M.	0		30/13		40/15		50/20		60/28		80/54
Ľ Odb Letisko	0	8,5		6		5		4		4	
Ľ P. Biskupice	0	8		6		5		4		3,5	
Ľ Nové Košariská	0	11,5		9		7		6		4,5	
Ľ Kvetoslavov	0	16,5		12,5		10,5		9		7,5	
Ľ Lehnice	0	15,5		12		9,5		8		7	
Ľ Orechová Potôň	0	12,5		9,5		7,5		6,5		5	
Ľ Dunajská Streda	0	13,5		10		8,5		7		6	
Ľ Dolný Štál	0	23		17,5		14		12		9	
Ľ Veľký Meder	0	24		18		14,5		12,5		10,5	
Ľ Zemianska Olča	0	17		12,5		10,5		9		7,5	
Ľ Zlatná na Ostrove	0	20,5		15,5		12,5		11		9,5	
Ľ Komárno St 4	0	18,5		14		11,5		10		9	
Komárno	S	5,5		4		3,5		3,5		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Komárno – Kolárovo											
Komárno	S		30/14		40/20						
Čalovec		28		21,5							
Kolárovo		24,5		19							
Trat': Kolárovo – Komárno											
Kolárovo			30/14		40/18						
Čalovec		24,5		19							
Komárno	S	28,5		21,5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Neded – Šaľa											
Neded			30/12		40/18		50/29		60/47		
Žihárec		20,5		15,5		13		11			
Šaľa	0	18,5		14		12		10,5			
Trat': Šaľa – Neded											
Šaľa	0		30/12		40/19		50/30		60/49		
Žihárec		19		14,5		12		11			
Neded		20,5		15,5		12,5		11			

Pridelené čísla pre Služ vlaky:

Bratislava-Nové Mesto – Komárno	98770 – 98789
Komárno – Kolárovo	98898 – 98899
Neded – Šaľa	98894 – 98897

Os 4320 ZSSK §

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				4 15	80/55
< Komárno St 4	0	3 ⁵			18 ⁵	
{ Nová Stráž nz		4 ⁵	4 23	0 ⁵	23 ⁵	
{ Zlatná na Ostrove	0	6	29 ⁵	0 ⁵	30	
{ Okoličná na Ostrove z		6	36	0 ⁵	36 ⁵	
{ Zemianska Olča	0	4 ⁵	41	1	42	
{ Bodza z		4 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
{ Velký Meder	0	5	52	4	56	
{ Okoč nz		5	5 01	0 ⁵	5 01 ⁵	
{ Dolný Štál.....	0	7 ⁵	09	1	10	
{ Dolný Bar z.....		4 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
{ Kútniky z.....		4	19	0 ⁵	19 ⁵	
{ Dunajská Streda.....	0↔	4 ⁵	24	4	28	
{ Orechová Potôň.....	0	6			34	
{ Lehnice.....	0	6			40	
{ Kvetoslavov.....	0	7 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	
{ Nové Košariská	0	9 ⁵			58	
{ Podunajské Biskupice	0	5	6 03	1	6 04	
{ Odb Letisko	0	4			08	
< Bratislava-Nové Mesto	0↔	4	6 12	5	6 17	
Spolu ...		101⁵	+	15⁵	= 1 h 57 min	

§ = ak ide v úseku Komárno - Dunajská Streda rušiaci vlak 4344, nesmie íšť vlak 4320.

Os 4321 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
„Bratislava-Nové Mesto	0+		6 16		6 28	80/54
„Odb Letisko	0	4				32
„Podunajské Biskupice	0	4	6 36	1		37
„Rovinka z		4 ⁵	41 ⁵	0 ⁵		42
„Nové Košariská	0	3 ⁵	45 ⁵	1		46 ⁵
„Miloslavov z		3	49 ⁵	0 ⁵		50
„Kvetoslavov zastávka z		4 ⁵	54 ⁵	▲		54 ⁵
„Kvetoslavov	0	2 ⁵	57	3	7	00
„Malá Paka z		3 ⁵	7 03 ⁵	0 ⁵		04
„Veľká Paka z		2 ⁵	06 ⁵	1		07 ⁵
„Lehnice	0	4	11 ⁵	1		12 ⁵
„Michal na Ostrove z		5	17 ⁵	▲		17 ⁵
„Orechová Potôň	0	2 ⁵	20	1		21
„Veľké Blahovo nz		4	25	0 ⁵		25 ⁵
„Dunajská Streda	0+	4	29 ⁵	10		39 ⁵
„Kútniky z		4	43 ⁵	0 ⁵		44
„Dolný Bar z		4	48	0 ⁵		48 ⁵
„Dolný Štál	0	4 ⁵	53	1		54
„Okoč nz		7 ⁵	8 01 ⁵	0 ⁵	8	02
„Velký Meder	0	4 ⁵	06 ⁵	1		07 ⁵
„Bodza z		5	12 ⁵	0 ⁵		13
„Zemianska Olča	0	4	17	1		18
„Okoličná na Ostrove z		4 ⁵	22 ⁵	0 ⁵		23
„Horná Zlatná z		4	27	0 ⁵		27 ⁵
„Zlatná na Ostrove	0	3 ⁵	30 ⁵	1		31 ⁵
„Nová Stráž nz		6 ⁵	38	0 ⁵		38 ⁵
„Komárno St 4	0	4				42 ⁵
Komárno	SO	3 ⁵	8 46			
Spolu ...		110 ⁵	+	27 ⁵	= 2 h 18 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Os 4322 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

Komárno - Dunajská Streda HDV na službu pohotové v X

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R,E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				5 01	80/55
⟨ Komárno St 4	0	4			05	
{ Komárno závody z.....		1	5 06	0 ⁵	06 ⁵	
{ Nová Stráž nz		4	10 ⁵	0 ⁵	11	
{ Zlatná na Ostrove	0	6	17	3	20	
{ Žemianska Olča	0	10	30	1	31	
{ Veľký Meder	0	8 ⁵	39 ⁵	1	40 ⁵	
{ Okoč nz		5	45 ⁵	0 ⁵	46	
{ Dolný Štál	0	7			53	
{ Dunajská Streda	0+/-	11	6 04	25	6 29	
{ Veľké Blahovo nz.....		3 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
{ Orechová Potôň.....	0	4	37	1	38	
{ Michal na Ostrove z.....		3	41	0 ⁵	41 ⁵	
{ Lehnice.....	0	5	46 ⁵	1	47 ⁵	
{ Veľká Paka z		4	51 ⁵	0 ⁵	52	
{ Malá Paka z		2 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
{ Kvetoslavov	0	3 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
{ Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	7 02	▲	7 02	
{ Miloslavov z.....		4 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
{ Nové Košariská	0	3 ⁵	10 ⁵	1	11 ⁵	
{ Rovinka z.....		3	14 ⁵	0 ⁵	15	
{ Podunajské Biskupice	0	4 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵	
{ Odb Letisko	0	4			24 ⁵	
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0+/-	4 ⁵	7 29	6	7 35	
Spolu ...		108 ⁵	+	39 ⁵	= 2 h 28 min	

Os 4323 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
„Bratislava-Nové Mesto	0+		10 32		10 33	80/54
„Odb Letisko	0	4			37	
„Podunajské Biskupice	0	4	10 41	1	42	
„Rovinka z.....	4 ⁵		46 ⁵	▲	46 ⁵	
„Nové Košariská	0	2 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
„Miloslavov z.....	3 ⁵		53	0 ⁵	53 ⁵	
„Kvetoslavov zastávka z	4 ⁵		58	0 ⁵	58 ⁵	
„Kvetoslavov	0	2 ⁵	11 01	2 ⁵	11 03 ⁵	
„Malá Paka z.....	3 ⁵		07	▲	07	
„Veľká Paka z.....	2 ⁵		09 ⁵	0 ⁵	10	
„Lehnice.....	0	4 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
„Michal na Ostrove z.....	4 ⁵		19 ⁵	0 ⁵	20	
„Orechová Potôň.....	0	3	23	1	24	
„Veľké Blahovo nz.....	4		28	0 ⁵	28 ⁵	
„Dunajská Streda.....	0+	4	32 ⁵	1	33 ⁵	
„Kútniky z.....	4		37 ⁵	▲	37 ⁵	
„Dolný Bar z.....	4		41 ⁵	0 ⁵	42	
„Dolný Štál.....	0	4 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
„Okoč nz.....	7		54 ⁵	0 ⁵	55	
„Velký Meder	0	4 ⁵	59 ⁵	1	12 00 ⁵	
„Bodza z.	5		12 05 ⁵	0 ⁵	06	
„Zemianska Olča	0	4 ⁵	10 ⁵	1	11 ⁵	
„Okoličná na Ostrove z	4 ⁵		16	0 ⁵	16 ⁵	
„Horná Zlatná z.....	4 ⁵		21	▲	21	
„Zlatná na Ostrove	0	3 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
„Nová Stráž nz.....	6		31 ⁵	0 ⁵	32	
„Komárno St 4	0	4			36	
Komárno.....	SO	3	12 39			
Spolu ...		110⁵	+	15⁵	= 2 h 06 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Os 4324 ZSSK

Nové Zámky - Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S		6 24		6 26	80/55
⟨ Komárno St 4	0	4			30	
⟨ Komárno závody z.....		1	6 31	0 ⁵	31⁵	
⟨ Nová Stráž nz.....		4	35⁵	0 ⁵	36	
⟨ Zlatná na Ostrove	0	6	42	1	43	
⟨ Horná Zlatná z.....		3	46	0 ⁵	46⁵	
⟨ Okoličná na Ostrove z		4	50⁵	0 ⁵	51	
⟨ Zemianska Olča	0	4 ⁵	55⁵	1	56⁵	
⟨ Bodza z		4 ⁵	7 01	▲	7 01	
⟨ Velký Meder	0	5	06	1	07	
⟨ Okoč nz.....		5	12	0 ⁵	12⁵	
⟨ Dolný Štál.....	0	7 ⁵	20	0 ⁵	20⁵	
⟨ Dolný Bar z.....		4 ⁵	25	▲	25	
⟨ Kútniky z.....		4	29	0 ⁵	29⁵	
⟨ Dunajská Streda.....	0↔	4	33⁵	5	38⁵	
⟨ Veľké Blahovo nz.....		3 ⁵	42	0 ⁵	42⁵	
⟨ Orechová Potôň.....	0	4 ⁵	47	1	48	
⟨ Michal na Ostrove z		3	51	0 ⁵	51⁵	
⟨ Lehnice.....	0	5	56⁵	1	57⁵	
⟨ Veľká Paka z		4 ⁵	8 02	0 ⁵	8 02⁵	
⟨ Malá Paka z.....		2 ⁵	05	0 ⁵	05⁵	
⟨ Kvetoslavov	0	3 ⁵	09	1	10	
⟨ Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	12⁵	0 ⁵	13	
⟨ Miloslavov z.....		4 ⁵	17⁵	0 ⁵	18	
⟨ Nové Košariská	0	3 ⁵	21⁵	1	22⁵	
⟨ Podunajské Biskupice	0	6 ⁵	29	1	30	
⟨ Odb Letisko	0	4			34	
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0↔	4	8 38	2	8 40	
Spolu ...		112⁵	+	19⁵	= 2 h 12 min	

Os 4325 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0+		13 12		13 14	80/54
Ľ Odb Letisko	0	4				18
Ľ Podunajské Biskupice	0	4	13 22	1		23
Ľ Rovinka z		4 ⁵	27 ⁵	0 ⁵		28
Ľ Nové Košariská	0	3 ⁵	31 ⁵	1		32 ⁵
Ľ Miloslavov z		3	35 ⁵	0 ⁵		36
Ľ Kvetoslavov zastávka z		4 ⁵	40 ⁵	0 ⁵		41
Ľ Kvetoslavov	0	2 ⁵	43 ⁵	1		44 ⁵
Ľ Malá Paka z		3 ⁵	48	0 ⁵		48 ⁵
Ľ Veľká Paka z		2 ⁵	51	0 ⁵		51 ⁵
Ľ Lehnice	0	4	55 ⁵	0 ⁵		56
Ľ Michal na Ostrove z	5		14 01	0 ⁵	14 01 ⁵	
Ľ Orechová Potôň	0	2 ⁵	04	1		05
Ľ Veľké Blahovo nz		4	09	0 ⁵		09 ⁵
Ľ Dunajská Streda	0+	4	13 ⁵	13 ⁵		27
Ľ Kútniky z		4	31	0 ⁵		31 ⁵
Ľ Dolný Bar z		4	35 ⁵	0 ⁵		36
Ľ Dolný Štál	0	4 ⁵	40 ⁵	1		41 ⁵
Ľ Okoč nz		7 ⁵	49	0 ⁵		49 ⁵
Ľ Velký Meder	0	4 ⁵	54	1		55
Ľ Bodza z	5		15 00	0 ⁵	15 00 ⁵	
Ľ Zemianska Olča	0	4 ⁵	05	1		06
Ľ Okoličná na Ostrove z		4 ⁵	10 ⁵	0 ⁵		11
Ľ Horná Zlatná z		4	15	0 ⁵		15 ⁵
Ľ Zlatná na Ostrove	0	3	18 ⁵	1		19 ⁵
Ľ Nová Stráž nz		6	25 ⁵	0 ⁵		26
Ľ Komárno závody z		4	30	▲		30
Ľ Komárno St 4	0	0 ⁵				30 ⁵
Komárno	SO	3⁵	15 34			
Spolu ...	111		+	29	= 2 h 20 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Os 4326 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S		9 21		9 26	80/55
`Komárno St 4	0	3 ⁵			29 ⁵	
`Nová Stráž nz		3 ⁵	9 33	0 ⁵	33 ⁵	
`Zlatná na Ostrove	0	6	39 ⁵	1	40 ⁵	
`Horná Zlatná z		3	43 ⁵	▲	43 ⁵	
`Okoličná na Ostrove z	4	47 ⁵		0 ⁵	48	
`Zemianska Olča	0	5	53	1	54	
`Bodza z.		4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
`Velký Meder	0	5	10 04	1	10 05	
`Okoč nz		5	10	0 ⁵	10 ⁵	
`Dolný Štál	0	7 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
`Dolný Bar z		4 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
`Kútniky z		4	27 ⁵	▲	27 ⁵	
`Dunajská Streda	0±	4	31 ⁵	1	32 ⁵	
`Veľké Blahovo nz		4	36 ⁵	▲	36 ⁵	
`Orechová Potôň	0	4	40 ⁵	1	41 ⁵	
`Michal na Ostrove z		2 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
`Lehnice	0	5	49 ⁵	1	50 ⁵	
`Veľká Paka z		4 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
`Malá Paka z		2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
`Kvetoslavov	0	3 ⁵	11 02	1	11 03	
`Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
`Miloslavov z		4 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
`Nové Košariská	0	3 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
`Rovinka z		3	18 ⁵	▲	18 ⁵	
`Podunajské Biskupice	0	4 ⁵	23	1	24	
`Odb Letisko	0	4			28	
`Bratislava-Nové Mesto	0±	4	11 32	2	11 34	
Spolu ...		111 ⁵	+	14 ⁵	= 2 h 06 min	

Os 4327 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
„Bratislava-Nové Mesto	0+		14 16		14 17	80/54
„Odb Letisko	0	4			21	
„Podunajské Biskupice	0	4	14 25	0 ⁵	25 ⁵	
„Nové Košariská	0	6 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
„Miloslavov z		3 ⁵	36	▲	36	
„Kvetoslavov zastávka z		4 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
„Kvetoslavov	0	2 ⁵	43 ⁵	4 ⁵	48	
„Malá Paka z		3 ⁵	51 ⁵	▲	51 ⁵	
„Veľká Paka z		2 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
„Lehnice	0	4 ⁵	59	1	15 00	
„Michal na Ostrove z		4 ⁵	15 04 ⁵	0 ⁵	05	
„Orechová Potôň	0	3	08	1	09	
„Veľké Blahovo nz		4	13	▲	13	
„Dunajská Streda	0+	4	17	1	18	
„Kútniky z		4	22	1	23	
„Dolný Bar z		4	27	1	28	
„Dolný Štál	0	4 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	
„Okoč nz		7	42 ⁵	1	43 ⁵	
„Veľký Meder	0	4 ⁵	48	1	49	
„Bodza z		5	54	1	55	
„Zemianska Olča	0	4 ⁵	59 ⁵	7 ⁵	16 07	
„Okoličná na Ostrove z		4 ⁵	16 11 ⁵	0 ⁵	12	
„Horná Zlatná z		4 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
„Zlatná na Ostrove	0	3 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
„Nová Stráž nz		6	27 ⁵	▲	27 ⁵	
„Komárno St 4	0	3 ⁵			31	
Komárno	SO	3	16 34			
Spolu ...		109⁵	+	27⁵	= 2 h 17 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Os 4328 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				13 08	80/55
< Komárno St 4	0	3 ⁵			11 ⁵	
{ Nová Stráž nz		3 ⁵	13 15	0 ⁵	15 ⁵	
{ Zlatná na Ostrove	0	6	21 ⁵	0 ⁵	22	
{ Horná Zlatná z		3	25	▲	25	
{ Okoličná na Ostrove z		4 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
{ Žemianska Olča	0	5	35	1	36	
{ Bodza z		4 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
{ Veľký Meder	0	5	46	1	47	
{ Okoč nz		5	52	0 ⁵	52 ⁵	
{ Dolný Štál.....	0	7 ⁵	14 00	1	14 01	
{ Dolný Bar z		4 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
{ Kútniky z		4 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
{ Dunajská Streda.....	0:	4 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	
{ Veľké Blahovo nz.....		3 ⁵	20	▲	20	
{ Orechová Potôň.....	0	4 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
{ Michal na Ostrove z		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
{ Lehnice.....	0	5	34	1	35	
{ Veľká Paka z		4 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
{ Malá Paka z		2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
{ Kvetoslavov	0	3 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
{ Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
{ Miloslavov z		4 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
{ Nové Košariská	0	3 ⁵	59	1	15 00	
{ Rovinka z		2 ⁵	15 02 ⁵	▲	02 ⁵	
{ Podunajské Biskupice	0	4 ⁵	07	4	11	
{ Odb Letisko	0	4			15	
< Bratislava-Nové Mesto	0	4	15 19			
Spolu ...	113		+	18	= 2 h 11 min	

Os 4329 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno - Nové Zámky

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
„Bratislava-Nové Mesto	0+		16 00		16 01	80/54
„Odb Letisko	0	4			05	
„Podunajské Biskupice	0	4	16 09	1	10	
„Nové Košariská	0	6 ⁵			16 ⁵	
„Kvetoslavov	0	8	24 ⁵	5	29 ⁵	
„Lehnice	0	8 ⁵	38	1	39	
„Orechová Potôň	0	6 ⁵	45 ⁵	1	46 ⁵	
„Dunajská Streda	0+	7	53 ⁵	0 ⁵	54	
„Kútniky z		4	58	0 ⁵	58 ⁵	
„Dolný Bar z		4	17 02 ⁵	0 ⁵	17 03	
„Dolný Štál	0	4 ⁵	07 ⁵	1	08 ⁵	
„Okoč nz		8	16 ⁵	0 ⁵	17	
„Velký Meder	0	4 ⁵	21 ⁵	1	22 ⁵	
„Bodza z		5	27 ⁵	0 ⁵	28	
„Zemianska Olča	0	4 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
„Okoličná na Ostrove z		4 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
„Horná Zlatná z		4	42 ⁵	0 ⁵	43	
„Zlatná na Ostrove	0	3	46	1	47	
„Nová Stráž nz		6	53 ⁵	▲	53 ⁵	
„Komárno závody z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
„Komárno St 4	0	0 ⁵			57 ⁵	
Komárno	SO	3 ⁵	18 01	7	18 08	
Spolu ...	104		+	16	= 2 h 0 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

§ = ak ide v úseku Dunajská Streda - Komárno rušiaci vlak 4345, nesmie ísť vlak 4329 .

Os 4330 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				14 34	80/55
Komárno St 4	0	3 ⁵			37 ⁵	
Komárno závody z.....	0 ⁵	14 38	0 ⁵	38 ⁵		
Nová Stráž nz	4 ⁵	43	▲	43		
Zlatná na Ostrove	0	6 ⁵ 49 ⁵	1 ⁵	50 ⁵		
Horná Zlatná z	3	53 ⁵	0 ⁵	54		
Okoličná na Ostrove z	4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59		
Zemianska Olča	0	5 15 04	5	15 09		
Bodza z	4 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵		
Veľký Meder	0	5 19 ⁵	1	20 ⁵		
Okoč nz	5	25 ⁵	1	26 ⁵		
Dolný Štál	0	7 ⁵ 34	1 ⁵	35		
Dolný Bar z	4 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40		
Kútniky z	4 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45		
Dunajská Streda	0 ⁴	49 ⁵	5 ⁵	55		
Veľké Blahovo nz.....	4	59	0 ⁵	59 ⁵		
Orechová Potôň.....	0	4 16 03 ⁵	1	16 04 ⁵		
Michal na Ostrove z	2 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵		
Lehnice	0	5 12 ⁵	3 ⁵	16		
Veľká Paka z	4 ⁵	20 ⁵	▲	20 ⁵		
Malá Paka z	2 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵		
Kvetoslavov	0	3 ⁵ 27	1	28		
Kvetoslavov zastávka z	2 ⁵	30 ⁵	▲	30 ⁵		
Miloslavov z	4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵		
Nové Košáriká	0	3 ⁵ 39	1	40		
Podunajské Biskupice	0	6 ⁵ 46 ⁵	7 ⁵	54		
Odb Letisko	0	4		58		
Bratislava-Nové Mesto	0 ⁴	4 17 02	4	17 06		
Spolu ...	114	+	34	= 2 h 28 min		

Os 4331 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

Dunajská Streda - Komárno HDV na službu pohotové v ⑤

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
„Bratislava-Nové Mesto	0♦		16 43		16 44	80/54
„Odb Letisko	0	4			48	
„Podunajské Biskupice	0	4	16 52	1	53	
„Rovinka z.....	4 ⁵		57 ⁵	0 ⁵	58	
„Nové Košariská	0	3 ⁵	17 01 ⁵	1	17 02 ⁵	
„Miloslavov z.....		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
„Kvetoslavov zastávka z		4 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
„Kvetoslavov	0	2 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
„Malá Paka z.....		3 ⁵	18	▲	18	
„Veľká Paka z.....		2 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
„Lehnice.....	0	4	25	0 ⁵	25 ⁵	
„Michal na Ostrove z.....		5	30 ⁵	0 ⁵	31	
„Orechová Potôň.....	0	2 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
„Veľké Blahovo nz.....		4	38 ⁵	0 ⁵	39	
„Dunajská Streda.....	0♦	3 ⁵	42 ⁵	7 ⁵	50	
„Kútniky z.....		4	54	0 ⁵	54 ⁵	
„Dolný Bar z.....		4	58 ⁵	▲	58 ⁵	
„Dolný Štál.....	0	4 ⁵	18 03	1	18 04	
„Okoč nz.....		7 ⁵	11 ⁵	▲	11 ⁵	
„Velký Meder	0	4 ⁵	16	1	17	
„Bodza z.		5	22	0 ⁵	22 ⁵	
„Zemianska Olča	0	4	26 ⁵	0 ⁵	27	
„Okoličná na Ostrove z		4 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
„Horná Zlatná z.....		4	36	0 ⁵	36 ⁵	
„Zlatná na Ostrove.....	0	3	39 ⁵	1	40 ⁵	
„Nová Stráž nz.....		6 ⁵	47	▲	47	
„Komárno St 4	0	4			51	
Komárno.....	SO	4	18 55			
Spolu ...		110⁵	+	20⁵	= 2 h 11 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú kolaj od cestového návestidla Lc 101

§ = ak ide rušiaci vlak 4336, nesmie ísť vlak 4331.

Os 4332 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				17 30	80/55
< Komárno St 4	0	3 ⁵			33 ⁵	
{ Nová Stráž nz		3 ⁵	17 37	0 ⁵	37 ⁵	
{ Zlatná na Ostrove	0	6	43 ⁵	4	47 ⁵	
{ Horná Zlatná z		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
{ Okoličná na Ostrove z		4 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
{ Zemianska Olča	0	5	18 01 ⁵	1	18 02 ⁵	
{ Bodza z		5	07 ⁵	0 ⁵	08	
{ Veľký Meder	0	5	13	5	18	
{ Okoč nz		5	23	0 ⁵	23 ⁵	
{ Dolný Štál	0	7 ⁵	31	1	32	
{ Dolný Bar z		4 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
{ Kútniky z		4 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
{ Dunajská Streda	0±	5	47	1	48	
{ Veľké Blahovo nz		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
{ Orechová Potôň	0	4 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
{ Michal na Ostrove z		3	19 00 ⁵	0 ⁵	19 01	
{ Lehnice	0	5	06	1	07	
{ Veľká Paka z		4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
{ Malá Paka z		2 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
{ Kvetoslavov	0	3 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	
{ Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	22	1	23	
{ Miloslavov z		4 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
{ Nové Košariská	0	3 ⁵	31 ⁵	4 ⁵	36	
{ Rovinka z		3	39	0 ⁵	39 ⁵	
{ Podunajské Biskupice	0	4 ⁵	44	1	45	
{ Odb Letisko	0	4			49	
< Bratislava-Nové Mesto	0±	4	19 53	3	19 56	
Spolu ...		115	+	28	= 2 h 23 min	

Os 4333 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0+		17 43		17 47	80/54
§ Odb Letisko	0	4			51	
§ Podunajské Biskupice	0	4	17 55	1	56	
§ Rovinka z		4 ⁵	18 00 ⁵	0 ⁵	18 01	
§ Nové Košariská	0	3	04	1	05	
§ Miloslavov z		3	08	0 ⁵	08 ⁵	
§ Kvetoslavov zastávka z		4 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
§ Kvetoslavov	0	2 ⁵	16	1	17	
§ Malá Paka z		3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
§ Veľká Paka z		2 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
§ Lehnice	0	4 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
§ Michal na Ostrove z		5	34	0 ⁵	34 ⁵	
§ Orechová Potôň	0	2 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
§ Veľké Blahovo nz		4 ⁵	42	▲	42	
§ Dunajská Streda	0+	4	46	5	51	
§ Kútniky z		4	55	0 ⁵	55 ⁵	
§ Dolný Bar z		4	59 ⁵	0 ⁵	19 00	
§ Dolný Štál	0	4 ⁵	19 04 ⁵	1	05 ⁵	
§ Okoč nz		7 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
§ Veľký Meder	0	4 ⁵	18	1	19	
§ Bodza z		5	24	0 ⁵	24 ⁵	
§ Zemianska Olča	0	4 ⁵	29	1	30	
§ Okoličná na Ostrove z		5	35	0 ⁵	35 ⁵	
§ Horná Zlatná z		4	39 ⁵	0 ⁵	40	
§ Zlatná na Ostrove	0	3 ⁵	43	1	44	
§ Nová Stráž nz		6 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
§ Komárno závody z		4	55	0 ⁵	55 ⁵	
§ Komárno St 4	0	0 ⁵			56	
Komárno	SO	4	20 00			
Spolu ...	113		+	20	= 2 h 13 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Os 4334 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				19 28	80/55
`Komárno St 4	0	3 ⁵				31 ⁵
`Nová Stráž nz		3 ⁵	19 35	0 ⁵		35 ⁵
`Zlatná na Ostrove	0	6	41 ⁵	3		44 ⁵
`Horná Zlatná z		3	47 ⁵		▲ ⁵	47 ⁵
`Okoličná na Ostrove z		4 ⁵	52	0 ⁵		52 ⁵
`Zemianska Olča	0	5	57 ⁵	1		58 ⁵
`Bodza z.		4 ⁵	20 03	▲ ⁵	20 03	
`Velký Meder	0	5	08	1		09
`Okoč nz		5	14	0 ⁵		14 ⁵
`Dolný Štál	0	7 ⁵	22	1		23
`Dolný Bar z		4 ⁵	27 ⁵	▲ ⁵		27 ⁵
`Kútniky z.....		4 ⁵	32	0 ⁵		32 ⁵
`Dunajská Streda	0↔	4 ⁵	37	3		40
`Veľké Blahovo nz.....		3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵		44
`Orechová Potôň.....	0	4 ⁵	48 ⁵	1		49 ⁵
`Michal na Ostrove z		3 ⁵	53	0 ⁵		53 ⁵
`Lehnice.....	0	4 ⁵	58	1		59
`Veľká Paka z		4 ⁵	21 03⁵	0 ⁵	21 04	
`Malá Paka z.....		2 ⁵	06 ⁵	0 ⁵		07
`Kvetoslavov	0	3 ⁵	10 ⁵	1		11 ⁵
`Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	14	0 ⁵		14 ⁵
`Miloslavov z.....		4 ⁵	19	0 ⁵		19 ⁵
`Nové Košariská	0	3 ⁵	23	1		24
`Podunajské Biskupice	0	6	30	3		33
`Odb Letisko	0	4				37
`Bratislava-Nové Mesto	0↔	4	21 41	1	21 42	
Spolu ...	112		+	21	= 2 h 13 min	

Os 4335 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0+		21 22		21 23	80/54
§ Odb Letisko	0	4				27
§ Podunajské Biskupice	0	4	21 31	1		32
§ Nové Košariská	0	6 ⁵	38 ⁵	1		39 ⁵
§ Miloslavov z		3 ⁵	43	▲		43
§ Kvetoslavov zastávka z		5	48	0 ⁵		48 ⁵
§ Kvetoslavov	0	2 ⁵	51	1		52
§ Malá Paka z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵		56
§ Veľká Paka z		2 ⁵	58 ⁵	0 ⁵		59
§ Lehnice	0	4 ⁵	22 03 ⁵	1	22 04 ⁵	
§ Michal na Ostrove z		5 ⁵	10	0 ⁵		10 ⁵
§ Orechová Potôň	0	3	13 ⁵	1		14 ⁵
§ Veľké Blahovo nz		4 ⁵	19	0 ⁵		19 ⁵
§ Dunajská Streda	0+	3 ⁵	23	1		24
§ Kútniky z		4 ⁵	28 ⁵	0 ⁵		29
§ Dolný Bar z		4 ⁵	33 ⁵	0 ⁵		34
§ Dolný Štál	0	5	39	1		40
§ Okoč nz		7 ⁵	47 ⁵	0 ⁵		48
§ Veľký Meder	0	5	53	1		54
§ Bodza z		5	59	0 ⁵		59 ⁵
§ Zemianska Olča	0	4 ⁵	23 04	1	23 05	
§ Okoličná na Ostrove z		4 ⁵	09 ⁵	0 ⁵		10
§ Zlatná na Ostrove	0	6 ⁵	16 ⁵	1		17 ⁵
§ Nová Stráž nz		6 ⁵	24	0 ⁵		24 ⁵
§ Komárno St 4	0	3 ⁵				28
Komárno	SO	3	23 31			
Spolu ...		112 ⁵	+	15 ⁵	= 2 h 08 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Rušiaci Os 4336 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				18 48	80/55
< Komárno St 4	0	3			51	
{ Zlatná na Ostrove	0	9⁵			19 00⁵	
{ Žemianska Olča	0	8⁵			09	
{ Veľký Meder	0	8	19 17	3	20	
{ Dolný Štál	0	11			31	
{ Dunajská Streda	0 ⁴	9	40	4	44	
{ Orechová Potôň	0	6⁵			50 ⁵	
{ Lehnice	0	6 +	56⁵	3 ⁵	20 00	
{ Kvetoslavov	0	7			07	
{ Nové Košariská	0	9⁵			16 ⁵	
{ Podunajské Biskupice	0	5⁵			22	
{ Odb Letisko	0	4			26	
< Bratislava-Nové Mesto	0 ⁴	4	20 30	1	20 31	
Spolu ...		91⁵	+	10⁵	= 1 h 42 min	

Os 4340 ZSSK

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
„Dunajská Streda	0♦	4	4 17	0 ⁵	4 13	80/55
„Veľké Blahovo nz.....		4	21 ⁵	1	17 ⁵	
„Orechová Potôň.....	0	4	25	0 ⁵	22 ⁵	
„Michal na Ostrove z.....		2 ⁵	30 ⁵	1	25 ⁵	
„Lehnice.....	0	5	30 ⁵	1	31 ⁵	
„Veľká Paka z.....		4 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
„Malá Paka z.....		2 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
„Kvetoslavov.....	0	3 ⁵	43	1	44	
„Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	46 ⁵	▲	46 ⁵	
„Miloslavov z.....		4 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
„Nové Košariská	0	3 ⁵	55	1	56	
„Rovinka z.....		3	59	0 ⁵	59 ⁵	
„Podunajské Biskupice	0	4 ⁵	5 04	1	5 05	
„Odb Letisko	0	4			09	
„Bratislava-Nové Mesto	0♦	4	5 13	2	5 15	
Spolu ...		52	+	8	= 1 h 0 min	

Os 4341 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
„Bratislava-Nové Mesto	0 ⁴					7 38	80/54
„Odb Letisko	0	4				42	
„Podunajské Biskupice	0	4	7 46		1	47	
„Rovinka z.....		4 ⁵	51 ⁵		0 ⁵	52	
„Nové Košariská	0	3 ⁵	55 ⁵		1	56 ⁵	
„Miloslavov z.....		3	59 ⁵		0 ⁵	8 00	
„Kvetoslavov zastávka z		4 ⁵	8 04 ⁵		0 ⁵	05	
„Kvetoslavov	0	2 ⁵	07 ⁵		3 ⁵	11	
„Malá Paka z.....		3 ⁵	14 ⁵		0 ⁵	15	
„Veľká Paka z		2 ⁵	17 ⁵		0 ⁵	18	
„Lehnice.....	0	4	22		1	23	
„Michal na Ostrove z.....		5	28		0 ⁵	28 ⁵	
„Orechová Potôň.....	0	2 ⁵	31		1	32	
„Veľké Blahovo nz.....		4	36		0 ⁵	36 ⁵	
„Dunajská Streda	0	3 ⁵	8 40				
Spolu ...		51		+	11	= 1 h 02 min	

Os 4342 ZSSK

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
„Dunajská Streda	0±				4 46	80/55
„Veľké Blahovo nz.....		4	4 50	0 ⁵	50 ⁵	
„Orechová Potôň.....	0	4	54 ⁵	1	55 ⁵	
„Michal na Ostrove z.....		2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
„Lehnice.....	0	5	5 03 ⁵	1	5 04 ⁵	
„Veľká Paka z.....		4 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
„Malá Paka z.....		2 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
„Kvetoslavov.....	0	3 ⁵	16	1	17	
„Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
„Miloslavov z.....		4 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
„Nové Košariská	0	3 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
„Podunajské Biskupice	0	6 ⁵	36	1	37	
„Odb Letisko	0	4			41	
„Bratislava-Nové Mesto	0±	4	5 45	1	5 46	
Spolu ...		51	+	8	= 59 min	

Os 4343 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
„Bratislava-Nové Mesto	0±		15 00		15 01	80/54
„Odb Letisko	0	4			05	
„Podunajské Biskupice	0	4	15 09	1	10	
„Nové Košariská	0	6 ⁵			16 ⁵	
„Kvetoslavov	0	8	24 ⁵	1	25 ⁵	
„Lehnice	0	9			34 ⁵	
„Orechová Potôň.....	0	5			39 ⁵	
„Dunajská Streda	0	5 ⁵	15 45			
Spolu ...		42	+	2	= 44 min	

Rušiaci Os / Os 4344 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				4 15	80/55
`Komárno St 4	0	3 ⁵			18 ⁵	
`Nová Stráž nz		4 ⁵	4 23	0 ⁵	23 ⁵	
`Zlatná na Ostrove	0	6	29 ⁵	0 ⁵	30	
`Okoličná na Ostrove z		6	36	0 ⁵	36 ⁵	
`Zemianska Olča	0	4 ⁵	41	1	42	
`Bodza z.		4 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
`Veľký Meder	0	5	52	4	56	
`Okoč nz		5	5 01	0 ⁵	5 01 ⁵	
`Dolný Štál.....	0	7 ⁵	09	1	10	
`Dolný Bar z.....		4 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
`Kútniky z.....		4	19	0 ⁵	19 ⁵	
`Dunajská Streda	0±	4 ⁵	24	22	46	
`Veľké Blahovo nz.....		3 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
`Orechová Potôň.....	0	4	54	1	55	
`Michal na Ostrove z		2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
`Lehnice.....	0	5	6 03	1	6 04	
`Veľká Paka z		4 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
`Malá Paka z.....		2 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
`Kvetoslavov	0	3 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	
`Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	19	▲	19	
`Miloslavov z		4 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
`Nové Košariská	0	3 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
`Podunajské Biskupice	0	6 ⁵	34 ⁵	3 ⁵	38	
`Odb Letisko	0	4			42	
`Bratislava-Nové Mesto	0±	4	6 46	4	6 50	
Spolu ...		110	+	41	= 2 h 31 min	

Os / Rušiaci Os 4345 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0+		15 22		15 35	80/54
§ Odb Letisko	0	4			39	
§ Podunajské Biskupice	0	4	15 43	0 ⁵	43 ⁵	
§ Nové Košariská	0	7	50 ⁵	0 ⁵	51	
§ Miloslavov z		3	54	▲	54	
§ Kvetoslavov zastávka z		4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
§ Kvetoslavov	0	2 ⁵	16 01 ⁵	1	16 02 ⁵	
§ Malá Paka z		3 ⁵	06	▲	06	
§ Veľká Paka z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
§ Lehnice	0	4 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
§ Michal na Ostrove z		5	19 ⁵	0 ⁵	20	
§ Orechová Potôň	0	2 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
§ Veľké Blahovo nz		4	27 ⁵	0 ⁵	28	
§ Dunajská Streda	0+	4	32	22	54	
§ Kútniky z		4	58	0 ⁵	58 ⁵	
§ Dolný Bar z		4	17 02 ⁵	0 ⁵	17 03	
§ Dolný Štál	0	4 ⁵	07 ⁵	1	08 ⁵	
§ Okoč nz		8	16 ⁵	0 ⁵	17	
§ Veľký Meder	0	4 ⁵	21 ⁵	1	22 ⁵	
§ Bodza z		5	27 ⁵	0 ⁵	28	
§ Zemianska Olča	0	4 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
§ Okoličná na Ostrove z		4 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
§ Horná Zlatná z		4	42 ⁵	0 ⁵	43	
§ Zlatná na Ostrove	0	3	46	1	47	
§ Nová Stráž nz		6 ⁵	53 ⁵	▲	53 ⁵	
§ Komárno závody z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
§ Komárno St 4	0	0 ⁵			57 ⁵	
Komárno	SO	3 ⁵	18 01			
Spolu ...		110 ⁵	+	35 ⁵	= 2 h 26 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Os 4346 ZSSK

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Dunajská Streda	0±				12 12	80/55
⟨ Veľké Blahovo nz.....		3 ⁵	12 15 ⁵	▲	15 ⁵	
⟨ Orechová Potôň.....	0	4	19 ⁵	1	20 ⁵	
⟨ Michal na Ostrove z.....		2 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
⟨ Lehnice.....	0	5	28 ⁵	1	29 ⁵	
⟨ Veľká Paka z.....		4	33 ⁵	0 ⁵	34	
⟨ Malá Paka z.....		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
⟨ Kvetoslavov.....	0	3 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
⟨ Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
⟨ Miloslavov z.....		4 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
⟨ Nové Košariská	0	3 ⁵	53	1	54	
⟨ Podunajské Biskupice	0	6 ⁵	13 00 ⁵	1	13 01 ⁵	
⟨ Odb Letisko	0	4			05 ⁵	
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0±	4 ⁵	13 10	3	13 13	
Spolu ...		50 ⁵	+	7 ⁵	= 58 min	

Os 4347 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0 ⁴		19 11		19 16	80/54
Ľ Odb Letisko	0	5			21	
Ľ Podunajské Biskupice	0	4	19 25	1	26	
Ľ Rovinka z		4 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Ľ Nové Košariská	0	3 ⁵	34 ⁵	1	35 ⁵	
Ľ Miloslavov z		3	38 ⁵	0 ⁵	39	
Ľ Kvetoslavov zastávka z		4 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Ľ Kvetoslavov	0	2 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
Ľ Malá Paka z		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Ľ Veľká Paka z		2 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Ľ Lehnice	0	4	58 ⁵	1	59 ⁵	
Ľ Michal na Ostrove z		5	20 04 ⁵	0 ⁵	20 05	
Ľ Orechová Potôň	0	2 ⁵	07 ⁵	1	08 ⁵	
Ľ Veľké Blahovo nz		4	12 ⁵	0 ⁵	13	
Ľ Dunajská Streda	0	5	20 18			
Spolu ...	53 ⁵	+	8 ⁵	= 1 h 02 min		

Os 4349 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0 ⁴		23 08		23 10	80/54
⟨ Odb Letisko	0	4 ⁵			14 ⁵	
⟨ Podunajské Biskupice	0	4	23 18 ⁵	1	19 ⁵	
⟨ Nové Košariská	0	7	26 ⁵	0 ⁵	27	
⟨ Miloslavov z		3	30	0 ⁵	30 ⁵	
⟨ Kvetoslavov zastávka z		4 ⁵	35	▲	35	
⟨ Kvetoslavov	0	2 ⁵	37 ⁵	1	38 ⁵	
⟨ Malá Paka z		3 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
⟨ Veľká Paka z		2 ⁵	45	▲	45	
⟨ Lehnice	0	4	49	1	50	
⟨ Michal na Ostrove z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
⟨ Orechová Potôň	0	2 ⁵	58	1	59	
⟨ Veľké Blahovo nz		4	0 03	0 ⁵	0 03 ⁵	
⟨ Dunajská Streda	0	4 ⁵	0 08			
Spolu ...		51 ⁵	+	6 ⁵	= 58 min	

Os 4361 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
„Dunajská Streda	0♦				4 28	80/53
„Kútniky z.....		4	4 32	▲	32	
„Dolný Bar z.....		4	36	0 ⁵	36 ⁵	
„Dolný Štál.....	0	4 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
„Okoč nz.....		7 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
„Veľký Meder	0	4 ⁵	54	1	55	
„Bodza z.		5	5 00	0 ⁵	5 00 ⁵	
„Zemianska Olča	0	4 ⁵	05	1	06	
„Okoličná na Ostrove z		4 ⁵	10 ⁵	▲	10 ⁵	
„Horná Zlatná z.....		4	14 ⁵	0 ⁵	15	
„Zlatná na Ostrove.....	0	3	18	1	19	
„Nová Stráž nz		6 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
„Komárno závody z.....		4	30	0 ⁵	30 ⁵	
„Komárno St 4	0	0 ⁵			31	
Komárno.....	SO	4	5 35			
Spolu ...	60⁵	+	6⁵	= 1 h 07 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Os 4362 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				15 38	80/54
Komárno St 4	0	3 ⁵			41 ⁵	
Komárno závody z.....		0 ⁵	15 42	▲ ⁵	42	
Nová Stráž nz.....		4 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Zlatná na Ostrove	0	6	53	0 ⁵	53 ⁵	
Horná Zlatná z.....		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Okoličná na Ostrove z		4 ⁵	16 01 ⁵	0 ⁵	16 02	
Zemianska Olča	0	4 ⁵	06 ⁵	1	07 ⁵	
Bodza z.		5	12 ⁵	0 ⁵	13	
Velký Meder	0	5	18	1	19	
Okoč nz.....		5	24	1	25	
Dolný Štál.....	0	7 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
Dolný Bar z.....		4 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Kútniky z.....		4 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Dunajská Streda	0	4 ⁵	16 48			
Spolu ...		62 ⁵	+	7 ⁵	= 1 h 10 min	

Os 4363 ZSSK

Dunajská Streda - Komárno - Nové Zámky

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
„Dunajská Streda	0+				6 16	80/53
„Kútniky z.....		4	6 20	0 ⁵	20 ⁵	
„Dolný Bar z.....		4	24 ⁵	▲	24 ⁵	
„Dolný Štál.....	0	4 ⁵	29	1	30	
„Okoč nz.....		7 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
„Veľký Meder	0	4 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	
„Bodza z.		5	48 ⁵	0 ⁵	49	
„Zemianska Olča	0	4 ⁵	53 ⁵	3 ⁵	57	
„Okoličná na Ostrove z		4 ⁵	7 01 ⁵	0 ⁵	7 02	
„Horná Zlatná z.....		4	06	0 ⁵	06 ⁵	
„Zlatná na Ostrove	0	3	09 ⁵	1	10 ⁵	
„Nová Stráž nz		6 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
„Komárno závody z		4	21 ⁵	0 ⁵	22	
„Komárno St 4	0	0 ⁵			22 ⁵	
Komárno.....	S	4⁵	7 27	7	7 34	
Spolu ...		61	+	10	= 1 h 11 min	

Os 4703 ZSSK

Ide v X

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šaľa o	0					5 20	60/49	
Diakovce z.....			4 ×	5 24	▲	24		
Tešedíkovo nz			3	27	0 ⁵	27 ⁵		
Žihárec	■	1	4 ⁵	32	1	33		
Žihárec zastávka z.....			2 ⁵ ×	35 ⁵	▲	35 ⁵		
Vlčany nz.....			6 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵		
Neded	■	1	3⁵	5 46				
Spolu ...		24	+	2	= 26 min			

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4704 ZSSK

Ide v X

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Neded	<input checked="" type="checkbox"/>	1				5 59	60/47	
Vlčany nz.....			3⁵	6 02⁵	1		6 03⁵	
Žihárec zastávka z.....			6⁵	x 10	2		12	
Žihárec	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2⁵	14⁵	3		17⁵	
Tešedíkovo nz			5	22⁵	2⁵		25	
Diakovce z.....			3	x 28	1		29	
Šaľa o		0	4	6 33				
Spolu ...			24⁵	+	9⁵	= 34 min		

Nex 41341 ZSCS

Hamburg Waltershof ASE DE - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0			8 37		8 58
Ľ Odb Letisko	0		7			9 05
Ľ Podunajské Biskupice	0		5			10
Ľ Nové Košariská	0		7			17
Ľ Kvetoslavov	0		12			29
Ľ Lehnice	0		10			39
Ľ Orechová Potôň.....	0		8			47
Ľ Dunajská Streda	0		8	9 55		
Spolu ...		57	+	0	= 57 min	

Nex 41342 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Hamburg Waltershof ASE DE

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
„Dunajská Streda	0				21 07	80/61
„Orechová Potôň.....	0	11				18
„Lehnice.....	0	8				26
„Kvetoslavov	0	11	21 37	15		52
„Nové Košariská	0	12	22 04	19	22 23	
„Podunajské Biskupice	0	10	33	25		58
„Odb Letisko	0	5			23 03	
„Bratislava-Nové Mesto	0	6	23 09	19	23 28	
Spolu ...	63	+	59	= 2 h 02 min		

Nex 41343 ZSCS

Hamburg Waltershof ASE DE - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
„Bratislava-Nové Mesto	0		12 46		13 34	80/59
„Odb Letisko	0	8				42
„Podunajské Biskupice	0	5				47
„Nové Košariská	0	9	13 56	4	14 00	
„Kvetoslavov	0	14				14
„Lehnice.....	0	11	14 25	11		36
„Orechová Potôň.....	0	10				46
„Dunajská Streda	0	8	14 54			
Spolu ...	65	+	15	= 1 h 20 min		

Nex 41344 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Hamburg Waltershof ASE DE

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
„Dunajská Streda	0				4 31	80/61
„Orechová Potôň.....	0	11				42
„Lehnice.....	0	9				51
„Kvetoslavov	0	10				5 01
„Nové Košariská	0	12				13
„Podunajské Biskupice	0	7 ⁵	5 20 ⁵	5		25 ⁵
„Odb Letisko	0	6				31 ⁵
„Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	5 36	22		5 58
Spolu ...	60	+	5		= 1 h 05 min	

Nex 41731 ZSCS

Praha-Uhříněves CZ - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
„Bratislava-Nové Mesto	0		9 13		9 41	80/59
„Odb Letisko	0	6				47
„Podunajské Biskupice	0	6				53
„Nové Košariská	0	7				10 00
„Kvetoslavov	0	13				13
„Lehnice.....	0	11				24
„Orechová Potôň.....	0	10	10 34	7		41
„Dunajská Streda	0	10	10 51			
Spolu ...	63	+	7		= 1 h 10 min	

Nex 41733 ZSCS

Praha-Uhříněves CZ - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.756. Normatív hmotnosti:S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
„Bratislava-Nové Mesto	0		22 42		23 30	80/59
„Odb Letisko	0	6				36
„Podunajské Biskupice	0	5				41
„Nové Košariská	0	7				48
„Kvetoslavov	0	13				0 01
„Lehnice	0	11				12
„Orechová Potôň	0	8				20
„Dunajská Streda	0	8	0 28			
Spolu ...	58	+	0	= 58 min		

Nex 41734 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Praha-Uhříněves CZ

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
„Dunajská Streda	0				0 41	80/61
„Orechová Potôň	0	11				52
„Lehnice	0	8				1 00
„Kvetoslavov	0	11				11
„Nové Košariská	0	11				22
„Podunajské Biskupice	0	7				29
„Odb Letisko	0	5				34
„Bratislava-Nové Mesto	0	5	1 39	20	1 59	
Spolu ...	58	+	0	= 58 min		

Nex 41736 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Praha-Uhříněves CZ

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Dunajská Streda	0				16 10	
{ Orechová Potôň.....	0	11	16 21	27	48	
{ Lehnice.....	0	12			17 00	
{ Kvetoslavov	0	11	17 11	4	15	
{ Nové Košariská	0	13			28	
{ Podunajské Biskupice	0	7			35	
{ Odb Letisko	0	6			41	
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0	5	17 46	22	18 08	
Spolu ...		65	+	31	= 1 h 36 min	

Nex 41910 ZSCS

Koper SI - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.756. Normatív hmotnosti:S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0		22 17		22 38	
{ Odb Letisko	0	6			44	
{ Podunajské Biskupice	0	5			49	
{ Nové Košariská	0	8			57	
{ Kvetoslavov	0	12	23 09	4	23 13	
{ Lehnice.....	0	10			23	
{ Orechová Potôň.....	0	8			31	
⟨ Dunajská Streda	0	8	23 39			
Spolu ...		57	+	4	= 1 h 01 min	

Nex 41911 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Koper SI

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
„Dunajská Streda	0				8 18	80/61
„Orechová Potôň.....	0	10	8 28	5	33	
„Lehnice.....	0	10			43	
„Kvetoslavov	0	10	53	7	9 00	
„Nové Košariská	0	13	9 13	7	20	
„Podunajské Biskupice	0	10			30	
„Odb Letisko	0	5			35	
„Bratislava-Nové Mesto	0	5	9 40	22	10 02	
Spolu ...	63	+	19	= 1 h 22 min		

Nex 41912 ZSCS

Koper SI - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
„Bratislava-Nové Mesto	0		4 43		5 14	80/59
„Odb Letisko	0	6			20	
„Podunajské Biskupice	0	5	5 25	12	37	
„Nové Košariská	0	10	47	88	7 15	
„Kvetoslavov	0	13			28	
„Lehnice.....	0	10			38	
„Orechová Potôň.....	0	7	7 45	4		49
„Dunajská Streda	0	8	7 57			
Spolu ...	59	+	104	= 2 h 43 min		

Nex 41913 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Koper SI

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Dunajská Streda	0				22 46	
⟨ Orechová Potôň.....	0	10				56
⟨ Lehnice.....	0	7				23 03
⟨ Kvetoslavov	0	9⁵				12⁵
⟨ Nové Košariská	0	10⁵	23 23	6		29
⟨ Podunajské Biskupice	0	10	39	5		44
⟨ Odb Letisko	0	6				50
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0	6	23 56	42	0 38	
Spolu ...		59	+	11	= 1 h 10 min	

Nex 43620 ZSCS §

Koper SI - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0		20 07		20 32	
⟨ Odb Letisko	0	6				38
⟨ Podunajské Biskupice	0	5	20 43	29	21 12	
⟨ Nové Košariská	0	8	21 20	4		24
⟨ Kvetoslavov	0	11	35	3		38
⟨ Lehnice.....	0	12				50
⟨ Orechová Potôň.....	0	7				57
⟨ Dunajská Streda	0	7	22 04			
Spolu ...		56	+	36	= 1 h 32 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 43624, nesmie ísiť vlak 43620.

Nex 43621 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Koper SI

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
„Dunajská Streda	0				20 26	80/61
„Orechová Potôň.....	0	9				35
„Lehnice.....	0	7				42
„Kvetoslavov	0	9⁵				51⁵
„Nové Košariská	0	10⁵			21 02	
„Podunajské Biskupice	0	8				10
„Odb Letisko	0	5				15
„Bratislava-Nové Mesto	0	6	21 21	47	22 08	
Spolu ...	55	+	0	= 55 min		

Nex 43622 ZSCS

Koper SI - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
„Bratislava-Nové Mesto	0		5 42		6 50	80/59
„Odb Letisko	0	5				55
„Podunajské Biskupice	0	5	7 00	24	7 24	
„Nové Košariská	0	9				33
„Kvetoslavov	0	11				44
„Lehnice.....	0	10	54	4	58	
„Orechová Potôň.....	0	8				8 06
„Dunajská Streda	0	7	8 13			
Spolu ...	55	+	28	= 1 h 23 min		

Nex 43623 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Koper SI

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Dunajská Streda	0				10 01	
⟨ Orechová Potôň.....	0	10				11
⟨ Lehnice.....	0	7	10 18	7		25
⟨ Kvetoslavov	0	10 ⁵				35 ⁵
⟨ Nové Košariská	0	11 ⁵	47	5		52
⟨ Podunajské Biskupice	0	9			11 01	
⟨ Odb Letisko	0	5				06
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0	6	11 12	22	11 34	
Spolu ...		59	+	12	= 1 h 11 min	

Rušiaci Nex 43624 ZSCS

Koper SI - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0		20 07		20 32	
⟨ Odb Letisko	0	6				38
⟨ Podunajské Biskupice	0	5	20 43	29	21 12	
⟨ Nové Košariská	0	8	21 20	4		24
⟨ Kvetoslavov	0	11	35	3		38
⟨ Lehnice.....	0	12				50
⟨ Orechová Potôň.....	0	7				57
⟨ Dunajská Streda	0	7	22 04			
Spolu ...		56	+	36	= 1 h 32 min	

Nex 51790 ZSCS

Veľká Ida - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
„Bratislava-Nové Mesto	0		6 49		8 12	80/59
„Odb Letisko	0	6				18
„Podunajské Biskupice	0	6	8 24	11		35
„Nové Košariská	0	10				45
„Kvetoslavov	0	11				56
„Lehnice.....	0	10			9 06	
„Orechová Potôň.....	0	9				15
„Dunajská Streda	0	9	9 24			
Spolu ...	61	+	11	= 1 h 12 min		

Nex 55792 ZSCS pp

Žilina - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
„Bratislava-Nové Mesto	0		2 21		2 50	80/59
„Odb Letisko	0	6				56
„Podunajské Biskupice	0	5				3 01
„Nové Košariská	0	7				08
„Kvetoslavov	0	11				19
„Lehnice.....	0	11	3 30	6		36
„Orechová Potôň.....	0	10				46
„Dunajská Streda	0	9	3 55			
Spolu ...	59	+	6	= 1 h 05 min		

Pn 57044 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Neded						9 25	60/47	
Žihárec			13			38		
Šaľa o	0		12	9 50				
Spolu ...	25	+	0	= 25 min				

Pn 57045 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šaľa o	0					8 00	60/49	
Žihárec			13			13		
Neded			12	8 25				
Spolu ...	25		+ 0	= 25 min				

Nex 57191 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Veľká Ida

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Dunajská Streda	0				19 52	
⟨ Orechová Potôň.....	0	11	20 03	12	20 15	
⟨ Lehnice.....	0	10			25	
⟨ Kvetoslavov.....	0	9 ⁵			34 ⁵	
⟨ Nové Košariská	0	10 ⁵			45	
⟨ Podunajské Biskupice	0	8			53	
⟨ Odb Letisko	0	5			58	
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0	6	21 04	29	21 33	
Spolu ...	60	+ 0		12	= 1 h 12 min	

Nex 57593 ZSCS pp

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Žilina

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Dunajská Streda	0				3 17	
⟨ Orechová Potôň.....	0	10			27	
⟨ Lehnice.....	0	8			35	
⟨ Kvetoslavov	0	10			45	
⟨ Nové Košariská	0	11			56	
⟨ Podunajské Biskupice	0	8			4 04	
⟨ Odb Letisko	0	5			09	
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0	6	4 15	20	4 35	
Spolu ...	58	+ 0		0	= 58 min	

Pn 58070 pp

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				11 42	80/55
Komárno St 4	0	5				47
Zlatná na Ostrove.....	0	11				58
Zemianska Olča	0	10	12 08	24	12 32	
Velký Meder	0	10				42
Dolný Štál	0	14	56	8	13 04	
Dunajská Streda.....	0	13				17
Orechová Potôň.....	0	7				24
Lehnice.....	0	6				30
Kvetoslavov	0	10	13 40	7		47
Nové Košariská	0	11				58
Podunajské Biskupice	0	7				14 05
Odb Letisko	0	5				10
Bratislava-Nové Mesto	0	6	14 16	12	14 28	
Spolu ...	115	+	39		= 2 h 34 min	

Pn 58071 pp

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0		18 07		18 20	80/54
⟨ Odb Letisko	0	6				26
⟨ Podunajské Biskupice	0	5				31
⟨ Nové Košariská	0	7				38
⟨ Kvetoslavov	0	12				50
⟨ Lehnice	0	11	19 01	8	19 09	
⟨ Orechová Potôň	0	12				21
⟨ Dunajská Streda	0	8	29	17		46
⟨ Dolný Štál	0	16	20 02	24	20 26	
⟨ Velký Meder	0	17				43
⟨ Zemianska Olča	0	10				53
⟨ Zlatná na Ostrove	0	10	21 03	39	21 42	
⟨ Komárno St 4	0	15				57
Komárno	S	5	22 02			
Spolu ...	134		+	88	= 3 h 42 min	

Nex 58894 ZSCS pp

Sládkovičovo - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0		21 43		22 03	80/59
⟨ Odb Letisko	0	6				09
⟨ Podunajské Biskupice	0	5				14
⟨ Nové Košariská	0	7				21
⟨ Kvetoslavov	0	11				32
⟨ Lehnice	0	10				42
⟨ Orechová Potôň	0	10	22 52	22	23 14	
⟨ Dunajská Streda	0	10	23 24			
Spolu ...	59		+	22	= 1 h 21 min	

Pn 68860 ZSCS**Komárno - Bratislava-N. Mesto** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Komárno - Dunajská Streda platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				21 05	80/54
„Komárno St 4	0	5			10	
„Zlatná na Ostrove	0	13			23	
„Zemianska Olča	0	12			35	
„Veľký Meder	0	11			46	
„Dolný Štál	0	15			22 01	
„Dunajská Streda.....	0	15	22 16	187	1 23	80/52
„Orechová Potôň.....	0	10			33	
„Lehnice.....	0	8			41	
„Kvetoslavov	0	9			50	
„Nové Košariská	0	11			2 01	
„Podunajské Biskupice	0	8			09	
„Odb Letisko	0	5			14	
„Bratislava-Nové Mesto	0	5	2 19	2	2 21	
Spolu ...	127	+	187	=	5 h 14 min	

Pn 68861 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

Dunajská Streda - Komárno platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0		21 22		21 47	80/59
⟨ Odb Letisko	0	7			54	
⟨ Podunajské Biskupice	0	5			59	
⟨ Nové Košariská	0	7			22 06	
⟨ Kvetoslavov	0	12			18	
⟨ Lehnice.....	0	10			28	
⟨ Orechová Potôň.....	0	8			36	
⟨ Dunajská Streda	0	8	22 44	195	1 59	80/53
⟨ Dolný Štál.....	0	16			2 15	
⟨ Veľký Meder	0	15			30	
⟨ Zemianska Olča	0	10			40	
⟨ Zlatná na Ostrove	0	10			50	
⟨ Komárno St 4	0	13			3 03	
Komárno.....	S	6	3 09			
Spolu ...	127		+	195	= 5 h 22 min	

Rv 77780 ZSCS pp

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Dunajská Streda	0				1 05	80/55
⟨ Orechová Potôň.....	0	7			12	
⟨ Lehnice.....	0	7			19	
⟨ Kvetoslavov	0	7			26	
⟨ Nové Košariská	0	8			34	
⟨ Podunajské Biskupice	0	6			40	
⟨ Odb Letisko	0	4			44	
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0	4	1 48	55	2 43	
Spolu ...	43		+	0	= 43 min	

Rv 77781 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
„Bratislava-Nové Mesto	0		23 41		23 57	80/54
„Odb Letisko	0	4			0 01	
„Podunajské Biskupice	0	4			05	
„Nové Košariská	0	6			11	
„Kvetoslavov	0	8			19	
„Lehnice.....	0	8			27	
„Orechová Potôň.....	0	5			32	
„Dunajská Streda	0	7	0 39			
Spolu ...	42	+	0	= 42 min		

Rv 77782 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
„Dunajská Streda	0				11 47	80/55
„Orechová Potôň.....	0	7			54	
„Lehnice.....	0	7			12 01	
„Kvetoslavov	0	7	12 08	4	12	
„Nové Košariská	0	9			21	
„Podunajské Biskupice	0	5			26	
„Odb Letisko	0	4			30	
„Bratislava-Nové Mesto	0	4	12 34	12	12 46	
Spolu ...	43	+	4	= 47 min		

Rv 77790 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				3 55	
Komárno St 4	0	3			58	
Zlatná na Ostrove	0	10			4 08	
Zemianska Olča	0	9			17	
Veľký Meder	0	8			25	
Dolný Štál.....	0	11	4 36	7	43	
Dunajská Streda.....	0	10	53	18	5 11	
Orechová Potôň.....	0	6			17	
Lehnice.....	0	6			23	
Kvetoslavov	0	7			30	
Nové Košariská	0	9	5 39	9	48	
Podunajské Biskupice	0	6			54	
Odb Letisko	0	3			57	
Bratislava-Nové Mesto	0	4	6 01			
Spolu ...	92	+		34	= 2 h 06 min	

Rv 77795 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Podunajské Biskupice.....	0				14 07	
Nové Košariská.....	0	7	14 14			

Rv 77796 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Košariská.....	0				9 00	
Podunajské Biskupice.....	0	7	9 07			

Rv 77940 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				6 01	80/54
⟨ Komárno St 4	0	3			04	
⟨ Zlatná na Ostrove	0	10			14	
⟨ Zemianska Olča	0	9			23	
⟨ Veľký Meder	0	8	6 31	14	45	
⟨ Dolný Štál	0	12			57	
⟨ Dunajská Streda	0	10	7 07			
Spolu ...	52	+	14	= 1 h 06 min		

Rv 77941 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Dunajská Streda	0				11 00	80/53
⟨ Dolný Štál	0	10			10	
⟨ Veľký Meder	0	11			21	
⟨ Zemianska Olča	0	8			29	
⟨ Zlatná na Ostrove	0	9	11 38	22	12 00	
⟨ Komárno St 4	0	9			09	
Komárno.....	SO	4	12 13			
Spolu ...	51	+	22	= 1 h 13 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú kolaj od cestového návestidla Lc 101

Rv 77942 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Dunajská Streda	0				4 06	80/55
⟨ Orechová Potôň.....	0	6			12	
⟨ Lehnicke	0	6			18	
⟨ Kvetoslavov	0	7			25	
⟨ Nové Košariská	0	9			34	
⟨ Podunajské Biskupice	0	5			39	
⟨ Odb Letisko	0	3			42	
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0	4	4 46			
Spolu ...	40	+	0	= 40 min		

Rv 77943 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				18 11	
Ľ Odb Letisko	0	4			15	
Ľ Podunajské Biskupice	0	4			19	
Ľ Nové Košariská	0	6			25	
Ľ Kvetoslavov	0	8			33	
Ľ Lehnice	0	7			40	
Ľ Orechová Potôň	0	6	18 46	13	59	
Ľ Dunajská Streda	0	7	19 06			
Spolu ...	42	+		13	= 55 min	

Rv 77948 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Neded					10 50		60/47	
Žihárec			12			11 02		
Šaľa o	0		12	11 14				
Spolu ...	24	+		0	= 24 min			

Rv 77949 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šaľa o	0				10 06		60/49	
Žihárec			12			18		
Neded			12	10 30				
Spolu ...	24	+		0	= 24 min			

Mn 80302 LTE pp

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Petržalka

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
„Dunajská Streda	0				10 55	60/31
„Orechová Potôň.....	0	11	11 06	29	11 35	
„Lehnice.....	0	12	47	55	12 42	
„Kvetoslavov	0	14			56	
„Nové Košariská	0	13	13 09	25	13 34	
„Podunajské Biskupice	0	8	42	7	49	
„Odb Letisko	0	7			56	
„Bratislava-Nové Mesto	0	6	14 02	53	14 55	
Spolu ...	71	+	116	= 3 h 07 min		

Mn 80303 LTE pp

Bratislava-Petržalka - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
„Bratislava-Nové Mesto	0		9 52		10 14	60/29
„Odb Letisko	0	6			20	
„Podunajské Biskupice	0	6	10 26	36	11 02	
„Nové Košariská	0	11	11 13	34	47	
„Kvetoslavov	0	13	12 00	57	12 57	
„Lehnice.....	0	11	13 08	35	13 43	
„Orechová Potôň.....	0	11	54	33	14 27	
„Dunajská Streda	0	11	14 38			
Spolu ...	69	+	195	= 4 h 24 min		

Mn 87710 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
„Šaľa o	0				11 30	50/37		
„Žihárec			14			44	55/37	
„Neded			14	11 58				
Spolu ...	28		+		0	= 28 min		

Mn 87711 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Neded						12 20	55/37	
Žihárec			14			34		
Šaľa o	0		14	12 48				
Spolu ...	28		+ 0	= 28 min				

Mn 87730 ZSCS pp

Veľký Meder - Komárno - Nové Zámky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Veľký Meder	0				12 15	60/27
⟨ Zemianska Olča	0	15	12 30	22	52	
⟨ Zlatná na Ostrove	0	15	13 07	17	13 24	
⟨ Komárno St 4	0	16			40	
Komárno	S	6	13 46	56	14 42	
Spolu ...	52		+ 39	= 1 h 31 min		

Mn 87731 ZSCS pp

Nové Zámky - Komárno - Veľký Meder

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S		9 33		10 30	60/26
⟨ Komárno St 4	0	5			35	
⟨ Zlatná na Ostrove	0	14	10 49	18	11 07	
⟨ Zemianska Olča	0	16	11 23	9	32	
⟨ Veľký Meder	0	16	11 48			
Spolu ...	51		+ 27	= 1 h 18 min		

Rušiaci Mn 88800 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				10 30	
< Komárno St 4	0	5			35	
{ Zlatná na Ostrove	0	14	10 49	18	11 07	
{ Žemianska Olča	0	16	11 23	9	32	
< Velký Meder.....	0	16	11 48			
Spolu ...		51	+	27	= 1 h 18 min	

Rušiaci Mn 88801 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
< Velký Meder.....	0				12 15	
{ Žemianska Olča	0	15	12 30	22	52	
{ Zlatná na Ostrove	0	15	13 07	17	13 24	
< Komárno St 4	0	16			40	
Komárno	S	6	13 46			
Spolu ...		52	+	39	= 1 h 31 min	

Mn 88802 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
< Dolný Štál	0				13 40	
< Dunajská Streda	0	18	13 58			

Mn 88803 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
< Dunajská Streda	0				12 45	
< Dolný Štál	0	17	13 02			

Mn 88804 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Dunajská Streda	0				8 42	
⟨ Veľké Blahovo nz.....		7	8 49	10	59	
⟨ Orechová Potôň.....	0	8	9 07	10	9 17	
⟨ Lehnice.....	0	11	9 28			
Spolu ...	26	+		20	= 46 min	

Mn 88805 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Lehnice.....	0				9 52	
⟨ Orechová Potôň.....	0	11	10 03	9	10 12	
⟨ Dunajská Streda	0	14	10 26			
Spolu ...	25	+		9	= 34 min	

Mn 88806 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Kvetoslavov	0				12 02	
⟨ Nové Košariská	0	9			11	
⟨ Podunajské Biskupice.....	0	8	12 19			
Spolu ...	17	+		0	= 17 min	

Mn 88807 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Podunajské Biskupice.....	0				11 27	
⟨ Nové Košariská	0	8			35	
⟨ Kvetoslavov	0	10	11 45			
Spolu ...	18	+		0	= 18 min	

Mn 88808 ZSCS

Nové Košariská - Bratislava-N. Mesto - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Nové Košariská	0				15 55	60/31
⟨ Podunajské Biskupice	0	9	16 04	60	17 04	
⟨ Odb Letisko	0	6			10	
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0	7			17 17	
Spolu ...	22	+	60	= 1 h 22 min		

Mn 88809 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-N. Mesto - Nové Košariská

HDV na službu pohotové

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Bratislava-Nové Mesto	0				7 04	60/29
⟨ Odb Letisko	0	6			10	
⟨ Podunajské Biskupice	0	5	7 15	43	58	
⟨ Nové Košariská	0	11	8 09			
Spolu ...	22	+	43	= 1 h 05 min		

Vleč 88892 ZSCS pp

Podunajské Biskupice - Odb Letisko - Vlečka Letisko

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Podunajské Biskupice	0				7 50	50/21
⟨ Odb Letisko	0	7			7 57	

Vleč 88893 ZSCS pp

Vlečka Letisko - Odb Letisko - Podunajské Biskupice

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
‐ Odb Letisko.....	0				8 45	50/20
‐ Podunajské Biskupice.....	0	7	8 52			

Vleč 88894 ZSCS

Podunajské Biskupice - Odb Letisko - Vlečka Letisko

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
‐ Podunajské Biskupice.....	0				9 20	50/21
‐ Odb Letisko.....	0	7			9 27	

Vleč 88895 ZSCS

Vlečka Letisko - Odb Letisko - Podunajské Biskupice

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
‐ Odb Letisko.....	0				10 48	50/20
‐ Podunajské Biskupice.....	0	7	10 55			

Vleč 88896 ZSCS pp

Podunajské Biskupice - Odb Letisko - Vlečka Letisko

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
‐ Podunajské Biskupice.....	0				12 35	50/21
‐ Odb Letisko.....	0	7			12 42	

Vleč 88897 ZSCS pp

Vlečka Letisko - Odb Letisko - Podunajské Biskupice

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
‐ Odb Letisko.....	0				13 28	50/20
‐ Podunajské Biskupice.....	0	7	13 35			

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
4320	ide v ✗
4322	ide v ✗
4324	Nové Zámky - Komárno: ide v ✗
4325	nejde 24.XII.-9.I.
4326	Nové Zámky - Komárno: ide v ✗, nejde 24.XII.-9.I. Komárno - Bratislava hl.st.: nejde 24.XII.-9.I.
4327	ide v ✗
4328	ide v ✗
4329	Bratislava hl.st. - Komárno: ide v ✗
4331	ide v ✗
4332	nejde 24.XII.-9.I.
4335	nejde 24.XII.-8.I.
4336	ide v ⑦ a 25.IV., 1.XI., nejde 26.XII., 2.I., 24.IV., 1.VII.-31.VIII., 30.X.
4342	ide v ✗
4343	ide v ✗
4344	Komárno - Dunajská Streda: ide v ⑥ a † Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.: ide v ⑥ a †
4345	Dunajská Streda - Komárno: ide v ⑥ a †
4362	ide v ✗
4363	Dunajská Streda - Komárno: ide v ✗, nejde 24.XII.-9.I. Komárno - Nové Zámky: ide v ✗
41341	ide ⑤
41342	ide ②

Vlak	Kalendárne obmedzenia
41343	ide ①
41344	ide ⑥
41736	ide ①, ②, ③, ④, ⑤
41912	nejde: ⑤, ⑦
43620	nejde ⑦
43624	ide ⑦
51790	ide ③/④, ⑦/①
57191	ide ②/③, ⑥/⑦
68860	Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 24./25.IV.
68861	Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 24./25.IV.
77781	ide ①, ④, ⑤, ⑥
77782	ide ⑦
77795	ide: ✗
77796	ide: ✗
87731	Nové Zámky - Komárno: Ide: ✗
88802	Nezavádza sa: ⑥, †
88803	Nezavádza sa: ⑥, †
88804	Nezavádza sa: ⑥, †
88805	Nezavádza sa: ⑥, †
88806	Nezavádza sa: ⑥, ⑦ a 25.IV.
88807	Nezavádza sa: ⑥, ⑦ a 25.IV.
88808	Nejde: ⑥, ⑦ a 25.IV.
88809	Bratislava východ odch. sk. Juh - BA predmestie: Nejde: ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV. BA predmestie - Nové Košariská: Nejde: ⑥, ⑦ a 25.IV.
88894	Nejde: ⑥, ⑦ a 25.IV.
88895	Nejde: ⑥, ⑦ a 25.IV.