



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

ZOŠITOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK 125

pre trate:

Púchov - Bratislava hl.st. (125A)

PLATÍ OD 12. DECEMBRA 2010

Schválené riaditeľom Odboru dopravy GR ŽSR dňa 14.10.2010
(č. 17420/2010 - O 410)

Len pre služobnú potrebu

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
5	Ustanovenia miestneho významu	15
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV ..	17
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla ...	20
	Tabelárne cestovné poriadky	23
	Príloha 1 k ZCP 125 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.	

T a b u ľ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
SC	SuperCity	Sv	Súpravový vlak
EC	EuroCity		
IC	InterCity	Nex	Expresný nákladný vlak
Ex	Expresný vlak	Pn	Priebežný nákladný vlak
R	Rýchlik	Mn	Manipulačný nákladný vlak
REX	RegionalExpres	Vleč	Vlečkový vlak
ER	EURegio		
Zr	Zrýchlený vlak	Rv	Rušňový vlak
Os	Osobný vlak	Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečie nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 27.III. do 30.X.2011)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 27.III. a od 30.X.2011)
- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✘ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky
- S = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:
24., 25., 26.XII.2010;
1., 6.I., 22., 25.IV, 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2011

- d) Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Jednotlivé skratky dopravcov s uzavretou zmluvou o prevádzkovaní dopravy na dráhe sú uvedené v Rozkaze o zavedení GVD.
- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:
 - I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
 - C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
 - E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
= prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min		min		
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovištia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			r / %
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min		min			
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne mu smeru
- <<
>> = trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, v medzistaničnom úseku sú dovolené jazdy proti správne mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu vlakvedúci prvého vlaku alebo na jeho rozkaz sprievodca dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížit" tak, aby vlakvedúci a vodič druhého vlaku mohli návěst dobre pozorovať, prípadne, ak sa vchod do dopravne povolí rádiotelefónom
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 Ž 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti čl. 341 Ž 1)
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel.
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná.

Stĺpec 3 "jazdný čas"**Stĺpec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"**Stĺpec 8** " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárných cestovných poriadkov.

Vlaky, ktorých zloženie súpravy je v určitých dňoch alebo v určitom období pravidelne odchylné, majú prípadne iný normatív výmery potrebných brzdiacich percent zodpovedajúci takej pravidelnej zmene v zložení súpravy uvedený v poznámke pod ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Ak je normatív výmery brzdiacich percent uvedený dvojicou čísiel nad sebou, horné číslo udáva potrebné brzdiace percentá pre stanovenú rýchlosť a dolné číslo potrebné brzdiace percentá pre rýchlosť 120 km/h.

Stĺpec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

T a b u l k a 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
500	23	721	55	3005	73	3072	105
501	24	722	55	3007	74	3073	105
502	25	723	56	3008	74	3074	106
503	26	725	56	3009	75	3075	106
504	27			3011	76	3076	107
505	28			3012	77	3077	107
511	29			3013	78	3078	108
		1504	57	3015	79	3091	108
		1505	58	3016	80		
		1506	59	3017	81		
600	30	1508	60	3018	82		
601	31	1509	61	3019	83	3113	109
602	32	1520	62	3020	84	3114	109
603	33	1521	62	3021	85		
604	34			3022	86		
605	35			3023	87		
606	36			3024	88	3310	110
607	37	1700	63	3026	89	3311	111
608	38	1701	63	3027	90	3313	111
609	39	1702	64	3030	91	3314	112
610	40	1703	65	3033	92	3315	113
611	41	1704	65	3034	93	3316	113
612	42	1705	66	3037	94	3317	114
614	43	1707	67	3038	95	3318	114
615	44	1733	68	3039	96	3319	115
		1735	69	3040	97	3320	116
		1740	69	3042	98	3321	117
				3043	99	3322	118
700	45			3044	100	3323	118
701	46			3045	100	3324	119
702	47	2745	70	3046	101	3325	120
703	48			3047	101	3326	120
704	49			3048	102	3327	121
705	50			3049	102	3328	122
706	51	3000	70	3050	103	3329	123
707	52	3001	71	3052	103	3331	124
708	53	3002	71	3070	104	3333	125
720	54	3003	72	3071	104	3350	125

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
3351	126			44642	162		
3352	127	10500	141				
3353	128	10501	142				
3354	128	10502	143			48113	175
3356	129	10503	144	45752	163	48114	175
3360	129	10504	145	45753	164		
3362	130	10505	146				
3364	130	10511	147				
3366	131					48706	176
3370	131			46653	164	48707	176
3371	132			46655	165	48713	177
3372	132	11091	148	46656	165	48714	178
3373	133	11092	149			48766	179
3374	133	11093	150				
3375	134	11095	151				
3376	134			46821	166		
3377	135					50780	180
3378	135					50781	180
3379	136	13021	152				
3381	136	13037	153	46970	167		
3383	137	13040	154				
3390	137					51710	181
3391	137					51712	182
3393	137			47600	168	51760	183
3395	138	41900	155	47601	168	51792	184
		41901	156				
		41902	157				
		41903	158				
3826	138			47766	169	55000	185
3860	138			47767	169	55002	185
3861	139					55050	186
		42620	159				
		42621	159				
				47843	170		
5403	139			47850	171	55710	187
				47851	172	55792	188
		43600	160			55796	189
		43601	161				
7860	140			47910	173		
				47911	174	56000	190

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
				68720	218	77867	232
				68728	219	77868	233
				68740	219		
57051	191	65730	205	68748	220		
57073	192						
57074	192					77950	233
57091	192					77951	234
57093	193	65800	206	75630	220		
		65810	207	75631	220		
		65818	208				
						78995	234
57175	194						
57193	195			75700	221		
		66800	209	75720	222		
				75730	223	79700	235
				75740	223	79701	236
57511	196			75748	224		
57593	197	67101	210				
57595	198	67121	211				
		67171	212			80310	236
				76910	224	80311	237
				76914	225		
57850	199			76915	225		
57851	199	67531	213				
57897	200					85600	237
57899	200					85601	238
				77501	226		
		67851	214	77511	227		
				77521	228		
58031	201			77531	229	85750	238
				77541	229	85770	238
		68501	215				
		68511	216				
58740	202	68519	217				
58741	202			77860	230	87551	239
58796	202			77861	230	87571	239
58798	203			77862	231		
		68601	218	77863	231		
				77864	231		
				77865	232	87850	239
61700	204			77866	232	87851	240

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
87860	240	87861	240	87870	241	87871	241

Tabuľka 5

Ustanovenia miestneho významu

V ŽST Púchov sa na koľajách číslo 6 a 10 nachádzajú dynamické koľajové váhy. V prípade váženia vlaku je vchodová rýchlosť v úseku od krajnej výhybky po odchodové návěstidlo stanovená na 10 km/h. O vážení bude vlak upovedomený „V“ rozkazom.

Vlaky Rv 75748, 77511, 77862, 77863, 79700, 79701 zavádzajte len za účelom vykonania skúšobných jász HDV. Tieto vlaky vypravujte až po uvoľnení celého medzistaničného úseku. Pri jazde rešpektujte všetky trvalé a prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti. Za týmito vlakmi sa môže vypraviť nasledujúci vlak len vtedy, ak je voľný celý medzistaničný úsek.

Pri všetkých IC, Ex a R vlakoch končiacich, ako aj tranzitných s pravidelným pobytom, ktoré majú viac ako 11 vozňov, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby v ŽST Bratislava hl.st., Trenčianska Teplá a Púchov prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

Pri všetkých vlakoch osobnej dopravy, ktoré zastavujú na zastávke Bratislava-Vinohrady pri 3. nástupisku a majú viac ako 8 vozňov, pri 4. nástupisku a majú viac ako 9 vozňov, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby pri vystupovaní prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

Pri všetkých vlakoch osobnej dopravy, ktoré majú viac ako 6 vozňov, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby v ŽST Ilava prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

V ŽST Trnava u vlakov 500, 10500 a 504, 10504 je v Cestovnom poriadku ŽSR uvedená značka „I“ namiesto údajov o odchode. Vlaky smú byť vypravené ihneď po ukončení výstupu cestujúcich.

Na zastávke Bratislava-Vinohrady pri vlakoch osobnej dopravy, ktoré končia v ŽST Bratislava hl.st. a majú v Cestovnom poriadku ŽSR uvedenú značku „I“ namiesto údajov o odchode, smie vlakvedúci resp. prvý sprievodca vypraviť príslušný vlak ihneď po ukončení výstupu a nástupu cestujúcich.

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

V zmysle výnimky MDPaT č. 3/2000-222, č.j. 231/222-00 Do zo dňa 28.03.2000 a výnimky č. 3/2006-2130, č.j. 5759/2130-2006 DO zo dňa 14.07.2006 sú v ŽST Bratislava hl.st. pravidelné chody vlakov nákladnej dopravy po koľ. č 1, 2 a 4 trvalo vylúčené.

V zmysle výnimky MDPaT č. 3/2008-2410, č.j. 112613/2008-2411/z.28072 zo dňa 06.06.2008 sú v ŽST Bratislava hl.st. pravidelné chody priebežných vlakov nákladnej dopravy po koľaji č. 16 a 18 trvalo vylúčené.

Výhybňa Nivy - údaje v tabelárnom cestovnom poriadku a tabuľke č. 7 platia dňom vyhlásenia.

Tabuľka 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV**Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:**

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:			Poznámky
	210	240, 263	363	

Bratislava hl.st. - - km 16.6	S 1400 T 1500	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	
km 16.6 - km 22	S 1100 T 1200	S 1550 T 1650	S 1550 T 1650	Pri rozjazde v úseku.
	S 1200 T 1300	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	Pri prejazde úsekom.
km 22 - Beluša	S 1400 T 1500	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	
Beluša - Púchov			S 2000 T 2200	

Púchov - Beluša			S 2100 T 2400	
Beluša - - Leopoldov	S 1600 T 1700	S 2100 T 2400	S 2100 T 2400	
Leopoldov - - Bratislava-Rača	S 1400 T 1500	S 2000 + T 2200 +	S 2000 + T 2200 +	+ Pri rozjazde v km 54 - 51 a v km 25 - 23.5: pre 240 platí : S 1800, T 2100 pre 263, 363 platí: S 1750, T 1900
Bratislava-Rača - - Bratislava hl.st.	S 1000 T 1100	S 1400 T 1500	S 1400 T 1500	

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:			Poznámky
	735, 742	740		

Bratislava hl.st. - - Bratislava-Rača	S 1800 T 2000	S 1800 T 2000		
Bratislava-Rača - - km 22	S 1100 T 1200	S 1200 T 1300		
km 22 - Púchov	S 1400 T 1500	S 1500 T 1600		

Púchov - - Leopoldov	S 1800 T 2000	S 1800 T 2000		
Leopoldov - - Bratislava-Rača	S 1200 T 1300	S 1400 T 1500		
Bratislava-Rača - - Bratislava hl.st.	S 950 T 1000	S 1000 T 1100		

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomných rozkazom, pomalou jazdou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h u elektrických HDV;
 - 30 km/h u motorových HDV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prináleží výhradne vodičovi.

Pri doprave nákladných vlakov viac ako jedným činným elektrickým HDV, je celková hmotnosť vlaku s ohľadom na súčasný stav pevných trakčných zariadení na tratiach ŽSR s napätím 25 kV, 50 Hz v párnom i nepárnom smere maximálne T 2500, S 2300 ton.

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Ak zastaví nákladný vlak vezený hnacím vozidlom radu 230, 240, 263, 363 v úseku trate km 16.8 – km 22 pri hmotnosti vyššej ako T 1650/ S 1550 ton, môže pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní prípravného alebo postrkového hnacieho vozidla, ktoré si vodič vyžiada u dispečera CRD Trnava.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku menšia ako normatív hmotnosti stanovený pre použité vlakové hnacie vozidlo, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v hlavičke jeho tabelárneho cestovného poriadku.

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Vlaky jazdiace podľa tab. 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosti cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpci 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Bratislava hl. st. – Púchov											
x Bratislava hl. st.	0		30/9		40/13		50/13		60/22		80/40
x Odb Vinohrady	0	12		9,5		8		7		6	
ξ Bratislava-Rača	0	3,5		3		2		2		1,5	
ξ Výh Svätý Jur	0	14		10,5		8,5		7		5	
ξ Pezinok	0	11		8,5		6,5		5,5		4	
ξ Šenkvice	0	14,5		10,5		8,5		7		5,5	
ξ Cífer	0	24		18		14		12		9	
ξ Trnava	0	18,5		14		11		9		7	
ξ Výh Brestovany z	0	19		14		11		9		7	
ξ Leopoldov	0	17,5		13		10,5		8,5		6,5	
ξ Veľké Kostolany	0	16		12		9,5		8		6,5	
ξ Piešťany	0	22		16		13		11		8	
ξ Výh Horná Streda	0	14,5		11		9		7,5		5,5	
ξ Výh Potvorice	0	10,5		8		6,5		5		4	
ξ N. Mesto n.V.výh. 49	0	9,5		7		5,5		4,5		3,5	
ξ Nové Mesto n.Váhom	0	3,5		2,5		2		2		1,5	
Trenč. Bohuslavice	0	14		10,5		8,5		7		5	
Melčice	0	11,5		8,5		6,5		5,5		4	
Výh Nivy*	0	5		3,5		3		2,5		2	
Zlatovce	0	17		13		10		8,5		6,5	
Trenčín	0	5		3,5		3		2,5		2	
x Trenčianska Teplá	0	15,5		11,5		9,5		8		6	
x Dubnica nad Váhom	0	11		8		6,5		5,5		4	
Ilava	0	13,5		10		8		6,5		5	
Ladce	0	11,5		9		7		6		4,5	
Beluša	0	6		4,5		3,5		3		2,5	
Púchov	0	14		10,5		8,5		7		5,5	

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Púchov – Bratislava hl. st.											
Púchov	0		30/9		40/13		50/13		60/22		80/40
Beluša	0	14,5		11		8,5		7		6	
Ladce	0	6,5		5		4		3,5		2,5	
Ilava	0	11,5		8,5		7		5,5		4	
x Dubnica nad Váhom	0	13,5		10		8		6,5		5	
* Trenčianska Teplá	0	11		8		6,5		5,5		4	
Trenčín	0	16		12		9,5		8		6	
Zlatovce	0	5		3,5		3		2,5		2	
Výh Nivy *	0	17		13		10		8,5		6,5	
Melčice	0	5		3,5		3		2,5		2	
Trenč. Bohuslavice	0	12		9		7		6		4,5	
z Nové Mesto n. Váhom	0	14		10,5		8		7		5	
z N. Mesto n. V. výh. 49	0	3,5		2,5		2		2		1,5	
z Výh Potvorice	0	9,5		7		5,5		4,5		3,5	
z Výh Horná Streda	0	10,5		8		6		5		4	
z Piešťany	0	14,5		11		8,5		7,5		5,5	
z Veľké Kostofany	0	21,5		16		13		10,5		8	
z Leopoldov	0	16		12		9,5		8		6	
z Výh Brestovany z	0	17,5		13		10,5		8,5		6,5	
z Trnava	0	19		14		11		9,5		7	
z Cífer	0	18,5		13,5		11		9		7	
z Šenkvice	0	24,5		18		14,5		12		9	
z Pezinok	0	14		10,5		8,5		7		5,5	
z Výh Svätý Jur	0	11		8,5		6,5		5,5		4	
x Bratislava-Rača	0	14		10,5		8,5		7		5	
x Odb Vinohrady	0	4		3		2,5		2		1,5	
* Bratislava hl. st.	0	12		9		8		7		6	

* = (platí dňom vyhlásenia)

Pridelené čísla pre všetky Služobné vlaky:

(Žilina) – Púchov – Trenč. Bohuslavice

95600 - 95637

Trenč. Bohuslavice – Bratislava hl. st.

97700 - 97739

Púchov – Nové Mesto nad Váhom

95638, 95639

(Vrútky) – Púchov - Nové Mesto nad Váhom

95650, 95651

Jazdy Služ vlakov pre prehliadku trakčného vedenia.

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P

Dopravne a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
× Bratislava-Rača	0		60/21
ξ Výh Svätý Jur	0	42	
ξ Pezinok	0	30	
ξ Šenkvice	0	42	
ξ Cífer	0	70	
ξ Trnava	0	56	
ξ Výh Brestovany z	0	51	
ξ Leopoldov	0	51	
ξ Veľké Kostoľany	0	48	
ξ Piešťany	0	60	
ξ Výh Horná Streda	0	42	
ξ Výh Potvorice	0	30	
ξ Nové Mesto n.Váhom	0	36	
Trenč. Bohuslavice	0	42	
Melčice	0	30	
Výh Nivy *	0	14	
Zlatovce	0	50	
Trenčín	0	18	
× Trenčianska Teplá	0	42	
× Dubnica nad Váhom	0	30	
Ilava	0	42	
Ladce	0	33	
Beluša	0	18	
Púchov	0	40	

Dopravne a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
Púchov	0		60/22
Beluša	0	40	
Ladce	0	18	
Ilava	0	33	
× Dubnica nad Váhom	0	42	
× Trenčianska Teplá	0	30	
Trenčín	0	42	
Zlatovce	0	18	
Výh Nivy*	0	50	
Melčice	0	14	
Trenč. Bohuslavice	0	30	
ξ Nové Mesto n.Váhom	0	42	
ξ Výh Potvorice	0	36	
ξ Výh Horná Streda	0	30	
ξ Piešťany	0	42	
ξ Veľké Kostoľany	0	60	
ξ Leopoldov	0	48	
ξ Výh Brestovany z	0	51	
ξ Trnava	0	51	
ξ Cífer	0	56	
ξ Šenkvice	0	70	
ξ Pezinok	0	42	
ξ Výh Svätý Jur	0	30	
ξ Bratislava-Rača	0	42	

*= platí dňom vyhlásenia

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu! O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia :

Žilina – Trenčianske Bohuslavice

90560 - 90563

Trenčianske Bohuslavice – Bratislava hl.st.

90720 – 90725

IC500 ZSSK §

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 570 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				20 52	120/103
Beluša	0	4			56	
Ladce	0	2			58	
Ilava.....	0	7			21 05	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵			08⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3			11⁵	
Trenčín	0⇄	10	21 21⁵	1	22⁵	
Zlatovce.....	0	3			25⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	4⁵			30	
Melčice	0	2			32	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6⁵			38⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4			42⁵	
∫ Výh Potvorice	0	3			45⁵	
∫ Výh Horná Streda	0	3			48⁵	
∫ Piešťany	0	3⁵			52	
∫ Veľké Kostolány	0	5⁵			57⁵	
∫ Leopoldov	0	4			22 01⁵	
∫ Výh Brestovany z.....	0	4⁵			06	
∫ Trnava	0⇄	6	22 12	1	13	
∫ Cífer	0	5⁵			18⁵	
∫ Šenkvice.....	0	6			24⁵	
∫ Pezinok	0	3⁵			28	
x Výh Svätý Jur	0	3			31	
x Bratislava-Rača	0	3			34	
x Odb Vinohrady.....	0	1			35	100/57
x Bratislava hl.st.	0	5	22 40			
Spolu ...		106	+	2	= 1 h 48 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 10500, nesmie ísť vlak 500 .

IC501 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 570 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				5 52	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	5 ⁵			57 ⁵	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	1			58 ⁵	
ξ Výh Svätý Jur.....	0	4			6 02 ⁵	160/150*
ξ Pezinok.....	0	2 ⁵			05	
ξ Šenkvice.....	0	3			08	
ξ Cífer.....	0	5			13	
ξ Trnava.....	0⇄	5	6 18	2	20	
ξ Výh Brestovany z.....	0	6			26	
ξ Leopoldov.....	0	4			30	
ξ Veľké Kosťany.....	0	3 ⁵			33 ⁵	
ξ Piešťany.....	0	4			37 ⁵	
ξ Výh Horná Streda.....	0	2 ⁵			40	
ξ Výh Potvorice.....	0	2			42	
ξ Nové Mesto nad Váhom.....	0	2 ⁵			44 ⁵	120/95
Trenčianske Bohuslavice.....	0	4			48 ⁵	
Melčice.....	0	7			55 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1			56 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			7 01 ⁵	
Trenčín.....	0⇄	2 ⁵	7 04	2	06	
x Trenčianska Teplá.....	0	10			16	
x Dubnica nad Váhom.....	0	3			19	
Ilava.....	0	3 ⁵			22 ⁵	
Ladce.....	0	7			29 ⁵	
Beluša.....	0	1 ⁵			31	
Púchov.....	0	4			7 35	
Spolu ...		99	+	4	= 1 h 43 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 10501, nesmie ísť vlak 501.

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

IC502 ZSSK §

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				8 57	120/97
Beluša	0	4			9 01	
Ladce	0	2			03	
Ilava.....	0	7			10	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵			13⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3			16⁵	
Trenčín	0	9⁵			26	
Zlatovce.....	0	2			28	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5			33	
Melčice	0	1			34	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	7			41	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4			45	160/152*
{ Výh Potvorice	0	2⁵			47⁵	
{ Výh Horná Streda	0	2⁵			50	
{ Piešťany	0	2⁵			52⁵	
{ Veľké Kostolany	0	4			56⁵	
{ Leopoldov	0	3⁵			10 00	
{ Výh Brestovany z.....	0	4			04	
{ Trnava	0	4			08	
{ Cífer	0	4			12	
{ Šenkvice.....	0	4⁵			16⁵	
{ Pezinok	0	2⁵			19	
< Výh Svätý Jur	0	1⁵			20⁵	
x Bratislava-Rača	0	3⁵			24	120/95
x Odb Vinohrady.....	0	1			25	100/57
x Bratislava hl.st.	0	5	10 30			
Spolu ...		93	+	0	= 1 h 33 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 10502, nesmie ísť vlak 502.

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

IC503 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	04				17 28	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	5 ⁵			33 ⁵	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	1			34 ⁵	
ξ Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			38	160/150*
ξ Pezinok.....	0	2 ⁵			40 ⁵	
ξ Šenkvice.....	0	3			43 ⁵	
ξ Cífer.....	0	5			48 ⁵	
ξ Trnava.....	0	3 ⁵			52	
ξ Výh Brestovany z.....	0	4			56	
ξ Leopoldov.....	0	4			18 00	
ξ Veľké Kosťoľany.....	0	3 ⁵			03 ⁵	
ξ Piešťany.....	0	4			07 ⁵	
ξ Výh Horná Streda.....	0	2 ⁵			10	
ξ Výh Potvorice.....	0	2			12	
ξ Nové Mesto nad Váhom.....	0	2 ⁵			14 ⁵	120/95
Trenčianske Bohuslavice.....	0	4			18 ⁵	
Melčice.....	0	6 ⁵			25	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1 ⁵			26 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			31 ⁵	
Trenčín.....	0	2			33 ⁵	
x Trenčianska Teplá.....	0	9 ⁵			43	
x Dubnica nad Váhom.....	0	3			46	
Ilava.....	0	3 ⁵			49 ⁵	
Ladce.....	0	7			56 ⁵	
Beluša.....	0	1 ⁵			58	
Púchov.....	0	4			19 02	
Spolu ...		94	+	0	= 1 h 34 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 10503, nesmie ísť vlak 503.

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

IC504 ZSSK §

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 570 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				17 00	120/97
Beluša	0	4			04	
Ladce	0	2			06	
Ilava.....	0	6			12	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵			16⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3			19⁵	
Trenčín	0⇄	10	17 29⁵	1	30⁵	
Zlatovce.....	0	3			33⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5⁵			39	
Melčice	0	1			40	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6⁵			46⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4			50⁵	160/152*
{ Výh Potvorice	0	2⁵			53	
{ Výh Horná Streda	0	2⁵			55⁵	
{ Piešťany	0	2⁵			58	
{ Veľké Kostolány	0	4			18 02	
{ Leopoldov	0	3⁵			05⁵	
{ Výh Brestovany z.....	0	4			09⁵	
{ Trnava	0⇄	5⁵	18 15	1	16	
{ Cífer	0	6			22	
{ Šenkvice.....	0	4⁵			26⁵	
{ Pezinok	0	2⁵			29	
x Výh Svätý Jur	0	1⁵			30⁵	
x Bratislava-Rača	0	3⁵			34	120/95
x Odb Vinohrady.....	0	1			35	100/57
x Bratislava hl.st.	0	5	18 40			
Spolu ...		98	+	2	= 1 h 40 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 10504, nesmie ísť vlak 504 .

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

IC505 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 570 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				9 12	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	6			18	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1			19	
ž Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			22 ⁵	
ζ Pezinok.....	0	3			25 ⁵	
ζ Šenkvice.....	0	3 ⁵			29	
ζ Cífer.....	0	6			35	
ζ Trnava.....	0⇄	5	9 40	2	42	
ζ Výh Brestovany z.....	0	6			48	
ζ Leopoldov.....	0	4 ⁵			52 ⁵	
ζ Veľké Kostoľany.....	0	4			56 ⁵	
ζ Piešťany.....	0	5			10 01 ⁵	
ζ Výh Horná Streda.....	0	3 ⁵			05	
ζ Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			07 ⁵	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0	3			10 ⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	4			14 ⁵	
Melčice.....	0	6 ⁵			21	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1			22	
Zlatovce.....	0	5			27	
Trenčín.....	0⇄	3	10 30	2	32	
x Trenčianska Teplá.....	0	10			42	
x Dubnica nad Váhom.....	0	3			45	
Ilava.....	0	3 ⁵			48 ⁵	
Ladce.....	0	7			55 ⁵	
Beluša.....	0	1 ⁵			57	
Púchov.....	0	4			11 01	
Spolu ...		105	+	4	= 1 h 49 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 10505, nesmie ísť vlak 505 .

IC511 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 570 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				13 15	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	6			21	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1			22	
ž Výh Svätý Jur.....	0	3⁵			25⁵	
ž Pezinok.....	0	3			28⁵	
ž Šenkvice.....	0	3⁵			32	
ž Cífer.....	0	6			38	
ž Trnava.....	0	4⁵			42⁵	
ž Výh Brestovany z.....	0	5			47⁵	
ž Leopoldov.....	0	4⁵			52	
ž Veľké Kostoľany.....	0	4			56	
ž Piešťany.....	0	5			14 01	
ž Výh Horná Streda.....	0	3⁵			04⁵	
ž Výh Potvorice.....	0	2⁵			07	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0	3⁵			10⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	4			14⁵	
Melčice.....	0	7			21⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1			22⁵	
Zlatovce.....	0	5			27⁵	
Trenčín.....	0⇄	2⁵	14 30	2	32	
x Trenčianska Teplá.....	0	10			42	
x Dubnica nad Váhom.....	0	3			45	
Ilava.....	0	3⁵			48⁵	
Ladce.....	0	7			55⁵	
Beluša.....	0	1⁵			57	
Púchov.....	0	4			15 01	
Spolu ...		104	+	2	= 1 h 46 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 10511, nesmie ísť vlak 511 .

§ = ak ide rušiaci vlak 13021, nesmie ísť vlak 511 .

R 600 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		7 54		7 56	120/103
Beluša	0	5			8 01	
Ladce	0	2			03	
Ilava.....	0	7			10	
x Dubnica nad Váhom	0	3 ⁵			13 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0⇄	3 ⁵	8 17	2	19	
Trenčín	0⇄	9 ⁵	28 ⁵	2	30 ⁵	
Zlatovce.....	0	3			33 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5 ⁵			39	
Melčice	0	1			40	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6 ⁵			46 ⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄	4 ⁵	51	1 ⁵	52 ⁵	
∫ Výh Potvorice	0	4			56 ⁵	
∫ Výh Horná Streda	0	3			59 ⁵	
∫ Piešťany	0	4 ⁵	9 04	1 ⁵	9 05 ⁵	
∫ Veľké Kosťoľany	0	7			12 ⁵	
∫ Leopoldov	0⇄	4 ⁵	17	2	19	
∫ Výh Brestovany z.....	0	6			25	
∫ Trnava	0⇄	6	31	2	33	
∫ Cífer	0	5 ⁵			38 ⁵	
∫ Šenkvice.....	0	6			44 ⁵	
∫ Pezinok	0	3 ⁵			48	
x Výh Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	
x Odb Vinohrady.....	0	1			55	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		1 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	10 03			
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 601 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				5 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	6 02	1	6 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1			06	
ž Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			09 ⁵	
ž Pezinok.....	0	3			12 ⁵	
ž Šenkvice.....	0	3 ⁵			16	
ž Cífer.....	0	6			22	
ž Trnava.....	0⇄	5	27	2	29	
ž Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			34 ⁵	
ž Leopoldov.....	0⇄	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
ž Veľké Kostoľany.....	0	5 ⁵			48	
ž Piešťany.....	0	5 ⁵	53 ⁵	2	55 ⁵	
ž Výh Horná Streda.....	0	5			7 00 ⁵	
ž Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			03	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0⇄	4	7 07	2	09	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			14	
Melčice.....	0	6			20	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1 ⁵			21 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			26 ⁵	
Trenčín.....	0⇄	2 ⁵	29	2	31	
x Trenčianska Teplá.....	0⇄	10	41	2	43	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4			47	
Ilava.....	0	3 ⁵			50 ⁵	
Ladce.....	0	7			57 ⁵	
Beluša.....	0	2			59 ⁵	
Púchov.....	0⇄	4 ⁵	8 04	2	8 06	
Spolu ...		114	+	13	= 2 h 07 min	

R 602 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		9 54		9 56	120/103
Beluša	0	5			10 01	
Ladce	0	2			03	
Ilava.....	0	7			10	
x Dubnica nad Váhom	0	3 ⁵			13 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0⇄	3 ⁵	10 17	2	19	
Trenčín	0⇄	9 ⁵	28 ⁵	2	30 ⁵	
Zlatovce.....	0	3			33 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5 ⁵			39	
Melčice	0	1			40	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6 ⁵			46 ⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄	4 ⁵	51	1 ⁵	52 ⁵	
∧ Výh Potvorice	0	4			56 ⁵	
∧ Výh Horná Streda	0	3			59 ⁵	
∧ Piešťany	0	4 ⁵	11 04	1 ⁵	11 05 ⁵	
∧ Veľké Kostoľany	0	7			12 ⁵	
∧ Leopoldov	0⇄	4 ⁵	17	2	19	
∧ Výh Brestovany z.....	0	6			25	
∧ Trnava	0⇄	6	31	2	33	
∧ Cífer	0	5 ⁵			38 ⁵	
∧ Šenkvice.....	0	6			44 ⁵	
∧ Pezinok	0	3 ⁵			48	
x Výh Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	
x Odb Vinohrady.....	0	1			55	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		1 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	12 03			
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 603 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				7 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	8 02	1	8 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1			06	
ž Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			09 ⁵	
ž Pezinok.....	0	3			12 ⁵	
ž Šenkvice.....	0	3 ⁵			16	
ž Cífer.....	0	6			22	
ž Trnava.....	0⇄	5	27	2	29	
ž Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			34 ⁵	
ž Leopoldov.....	0⇄	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
ž Veľké Kostoľany.....	0	5 ⁵			48	
ž Piešťany.....	0	5 ⁵	53 ⁵	2	55 ⁵	
ž Výh Horná Streda.....	0	5			9 00 ⁵	
ž Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			03	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0⇄	4	9 07	2	09	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			14	
Melčice.....	0	6			20	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1 ⁵			21 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			26 ⁵	
Trenčín.....	0⇄	2 ⁵	29	2	31	
x Trenčianska Teplá.....	0⇄	10	41	2	43	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4			47	
Ilava.....	0	3 ⁵			50 ⁵	
Ladce.....	0	7			57 ⁵	
Beluša.....	0	2			59 ⁵	
Púchov.....	0⇄	4 ⁵	10 04	2	10 06	
Spolu ...		114	+	13	= 2 h 07 min	

R 604 ZSSK

Humenné - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		11 54		11 56	120/103
Beluša	0	5			12 01	
Ladce	0	2			03	
Ilava.....	0	7			10	
x Dubnica nad Váhom	0	3 ⁵			13 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0⇄	3 ⁵	12 17	2	19	
Trenčín	0⇄	9 ⁵	28 ⁵	2	30 ⁵	
Zlatovce.....	0	3			33 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5 ⁵			39	
Melčice	0	1			40	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6 ⁵			46 ⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄	4 ⁵	51	1 ⁵	52 ⁵	
∫ Výh Potvorice	0	4			56 ⁵	
∫ Výh Horná Streda	0	3			59 ⁵	
∫ Piešťany	0	4 ⁵	13 04	1 ⁵	13 05 ⁵	
∫ Veľké Kosťoľany	0	7			12 ⁵	
∫ Leopoldov	0⇄	4 ⁵	17	2	19	
∫ Výh Brestovany z.....	0	6			25	
∫ Trnava	0⇄	6	31	2	33	
∫ Cífer	0	5 ⁵			38 ⁵	
∫ Šenkvice.....	0	6			44 ⁵	
∫ Pezinok	0	3 ⁵			48	
x Výh Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	
x Odb Vinohrady.....	0	1			55	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....	0	1 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	14 03			
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 605 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Humenné

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				9 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	10 02	1	10 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1			06	
ž Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			09 ⁵	
ž Pezinok.....	0	3			12 ⁵	
ž Šenkvice.....	0	3 ⁵			16	
ž Cífer.....	0	6			22	
ž Trnava.....	0⇄	5	27	2	29	
ž Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			34 ⁵	
ž Leopoldov.....	0⇄	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
ž Veľké Kostoľany.....	0	5 ⁵			48	
ž Piešťany.....	0	5 ⁵	53 ⁵	2	55 ⁵	
ž Výh Horná Streda.....	0	5			11 00 ⁵	
ž Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			03	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0⇄	4	11 07	2	09	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			14	
Melčice.....	0	6			20	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1 ⁵			21 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			26 ⁵	
Trenčín.....	0⇄	2 ⁵	29	2	31	
x Trenčianska Teplá.....	0⇄	10	41	2	43	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4			47	
Ilava.....	0	3 ⁵			50 ⁵	
Ladce.....	0	7			57 ⁵	
Beluša.....	0	2			59 ⁵	
Púchov.....	0⇄	4 ⁵	12 04	2	12 06	
Spolu ...		114	+	13	= 2 h 07 min	

R 606 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		13 54		13 56	120/103
Beluša	0	5			14 01	
Ladce	0	2			03	
Ilava.....	0	7			10	
xDubnica nad Váhom	0	3 ⁵			13 ⁵	
xTrenčianska Teplá	0⇄	3 ⁵	14 17	2	19	
Trenčín	0⇄	9 ⁵	28 ⁵	2	30 ⁵	
Zlatovce.....	0	3			33 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5 ⁵			39	
Melčice	0	1			40	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6 ⁵			46 ⁵	
<Nové Mesto nad Váhom	0⇄	4 ⁵	51	1 ⁵	52 ⁵	
∫Výh Potvorice	0	4			56 ⁵	
∫Výh Horná Streda	0	3			59 ⁵	
∫Piešťany	0	4 ⁵	15 04	1 ⁵	15 05 ⁵	
∫Veľké Kosťoľany	0	7			12 ⁵	
∫Leopoldov	0⇄	4 ⁵	17	2	19	
∫Výh Brestovany z.....	0	6			25	
∫Trnava.....	0⇄	6	31	2	33	
∫Cífer	0	5 ⁵			38 ⁵	
∫Šenkvice.....	0	6			44 ⁵	
∫Pezinok	0	3 ⁵			48	
xVýh Svätý Jur	0	3			51	
xBratislava-Rača.....	0	3			54	
xOdb Vinohrady.....	0	1			55	100/57
xBratislava-Vinohrady z.....	0	1 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
xBratislava hl.st.....	0	5 ⁵	16 03			
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 607 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				11 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	12 02	1	12 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1			06	
ž Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			09 ⁵	
ž Pezinok.....	0	3			12 ⁵	
ž Šenkvice.....	0	3 ⁵			16	
ž Cífer.....	0	6			22	
ž Trnava.....	0⇄	5	27	2	29	
ž Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			34 ⁵	
ž Leopoldov.....	0⇄	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
ž Veľké Kostoľany.....	0	5 ⁵			48	
ž Piešťany.....	0	5 ⁵	53 ⁵	2	55 ⁵	
ž Výh Horná Streda.....	0	5			13 00 ⁵	
ž Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			03	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0⇄	4	13 07	2	09	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			14	
Melčice.....	0	6			20	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1 ⁵			21 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			26 ⁵	
Trenčín.....	0⇄	2 ⁵	29	2	31	
x Trenčianska Teplá.....	0⇄	10	41	2	43	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4			47	
Ilava.....	0	3 ⁵			50 ⁵	
Ladce.....	0	7			57 ⁵	
Beluša.....	0	2			59 ⁵	
Púchov.....	0⇄	4 ⁵	14 04	2	14 06	
Spolu ...		114	+	13	= 2 h 07 min	

R 608 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		15 54		15 56	120/103
Beluša	0	5			16 01	
Ladce	0	2			03	
Ilava.....	0	7			10	
xDubnica nad Váhom	0	3 ⁵			13 ⁵	
xTrenčianska Teplá	0⇄	3 ⁵	16 17	2	19	
Trenčín	0⇄	9 ⁵	28 ⁵	2	30 ⁵	
Zlatovce.....	0	3			33 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5 ⁵			39	
Melčice	0	1			40	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6 ⁵			46 ⁵	
<Nové Mesto nad Váhom	0⇄	4 ⁵	51	1 ⁵	52 ⁵	
∫Výh Potvorice	0	4			56 ⁵	
∫Výh Horná Streda	0	3			59 ⁵	
∫Piešťany	0	4 ⁵	17 04	1 ⁵	17 05 ⁵	
∫Veľké Kosťoľany	0	7			12 ⁵	
∫Leopoldov	0⇄	4 ⁵	17	2	19	
∫Výh Brestovany z.....	0	6			25	
∫Trnava.....	0⇄	6	31	2	33	
∫Cífer	0	5 ⁵			38 ⁵	
∫Šenkvice.....	0	6			44 ⁵	
∫Pezinok	0	3 ⁵			48	
xVýh Svätý Jur	0	3			51	
xBratislava-Rača.....	0	3			54	
xOdb Vinohrady.....	0	1			55	100/57
xBratislava-Vinohrady z.....	0	1 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
xBratislava hl.st.....	0	5 ⁵	18 03			
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 609 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV na službu pohotovité ide v ⑦

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				13 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	14 02	1	14 03	
x Odb Vinohrady	0	2			05	120/101
x Bratislava-Rača	0	1			06	
ζ Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			09 ⁵	
ζ Pezinok	0	3			12 ⁵	
ζ Šenkvice	0	3 ⁵			16	
ζ Cífer	0	6			22	
ζ Trnava	0⇄	5	27	2	29	
ζ Výh Brestovany z	0	5 ⁵			34 ⁵	
ζ Leopoldov	0⇄	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
ζ Veľké Kostoľany	0	5 ⁵			48	
ζ Piešťany	0	5 ⁵	53 ⁵	2	55 ⁵	
ζ Výh Horná Streda	0	5			15 00 ⁵	
ζ Výh Potvorice	0	2 ⁵			03	
◁ Nové Mesto nad Váhom	0⇄	4	15 07	2	09	
Trenčianske Bohuslavice	0	5			14	
Melčice	0	6			20	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	1 ⁵			21 ⁵	
Zlatovce	0	5			26 ⁵	
Trenčín	0⇄	2 ⁵	29	2	31	
x Trenčianska Teplá	0⇄	10	41	2	43	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47	
Ilava	0	3 ⁵			50 ⁵	
Ladce	0	7			57 ⁵	
Beluša	0	2			59 ⁵	
Púchov	0⇄	4 ⁵	16 04	2	16 06	
Spolu ...		114	+	13	= 2 h 07 min	

R 610 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		17 54		17 56	120/103
Beluša	0	5			18 01	
Ladce	0	2			03	
Ilava.....	0	7			10	
x Dubnica nad Váhom	0	3 ⁵			13 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0⇄	3 ⁵	18 17	2	19	
Trenčín	0⇄	9 ⁵	28 ⁵	2	30 ⁵	
Zlatovce.....	0	3			33 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5 ⁵			39	
Melčice	0	1			40	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6 ⁵			46 ⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄	4 ⁵	51	1 ⁵	52 ⁵	
∫ Výh Potvorice	0	4			56 ⁵	
∫ Výh Horná Streda	0	3			59 ⁵	
∫ Piešťany	0	4 ⁵	19 04	1 ⁵	19 05 ⁵	
∫ Veľké Kosťany	0	7			12 ⁵	
∫ Leopoldov	0⇄	4 ⁵	17	2	19	
∫ Výh Brestovany z.....	0	6			25	
∫ Trnava	0⇄	6	31	2	33	
∫ Cífer	0	5 ⁵			38 ⁵	
∫ Šenkvice.....	0	6			44 ⁵	
∫ Pezinok	0	3 ⁵			48	
x Výh Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	
x Odb Vinohrady.....	0	1			55	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....	0	1 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	20 03			
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 611 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				15 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	16 02	1	16 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1			06	
ž Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			09 ⁵	
ζ Pezinok.....	0	3			12 ⁵	
ζ Šenkvice.....	0	3 ⁵			16	
ζ Cífer.....	0	6			22	
ζ Trnava.....	0⇄	5	27	2	29	
ζ Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			34 ⁵	
ζ Leopoldov.....	0⇄	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
ζ Veľké Kostoľany.....	0	5 ⁵			48	
ζ Piešťany.....	0	5 ⁵	53 ⁵	2	55 ⁵	
ζ Výh Horná Streda.....	0	5			17 00 ⁵	
ζ Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			03	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0⇄	4	17 07	2	09	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			14	
Melčice.....	0	6			20	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1 ⁵			21 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			26 ⁵	
Trenčín.....	0⇄	2 ⁵	29	2	31	
x Trenčianska Teplá.....	0⇄	10	41	2	43	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4			47	
Ilava.....	0	3 ⁵			50 ⁵	
Ladce.....	0	7			57 ⁵	
Beluša.....	0	2			59 ⁵	
Púchov.....	0⇄	4 ⁵	18 04	2	18 06	
Spolu ...		114	+	13	= 2 h 07 min	

R 612 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		19 54		19 56	120/103
Beluša	0	5			20 01	
Ladce	0	2			03	
Ilava.....	0	7			10	
xDubnica nad Váhom	0	3 ⁵			13 ⁵	
xTrenčianska Teplá	0⇄	3 ⁵	20 17	2	19	
Trenčín	0⇄	9 ⁵	28 ⁵	2	30 ⁵	
Zlatovce.....	0	3			33 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5 ⁵			39	
Melčice	0	1			40	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6 ⁵			46 ⁵	
<Nové Mesto nad Váhom	0⇄	4 ⁵	51	1 ⁵	52 ⁵	
ǂVýh Potvorice	0	4			56 ⁵	
ǂVýh Horná Streda	0	3			59 ⁵	
ǂPiešťany	0	4 ⁵	21 04	1 ⁵	21 05 ⁵	
ǂVeľké Kosťoľany	0	7			12 ⁵	
ǂLeopoldov	0⇄	4 ⁵	17	2	19	
ǂVýh Brestovany z.....	0	6			25	
ǂTrnava.....	0⇄	6	31	2	33	
ǂCífer	0	5 ⁵			38 ⁵	
ǂŠenkvice.....	0	6			44 ⁵	
ǂPezinok	0	3 ⁵			48	
xVýh Svätý Jur	0	3			51	
xBratislava-Rača.....	0	3			54	
xOdb Vinohrady.....	0	1			55	100/57
xBratislava-Vinohrady z.....	0	1 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
xBratislava hl.st.....	0	5 ⁵	22 03			
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 614 ZSSK

Humenné - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		3 54		3 56	120/103
Beluša	0	5			4 01	
Ladce	0	2			03	
Ilava.....	0	7			10	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵			13⁵	
x Trenčianska Teplá	0⇄	3⁵	4 17	2	19	
Trenčín	0⇄	9⁵	28⁵	2	30⁵	
Zlatovce.....	0	3			33⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5⁵			39	
Melčice	0	1			40	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6⁵			46⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄	4⁵	51	1 ⁵	52⁵	
∧ Výh Potvorice	0	4			56⁵	
∧ Výh Horná Streda	0	3			59⁵	
∧ Piešťany	0	4⁵	5 04	1 ⁵	5 05⁵	
∧ Veľké Kostol'any	0	7			12⁵	
∧ Leopoldov	0⇄	4⁵	17	2	19	
∧ Výh Brestovany z.....	0	6			25	
∧ Trnava	0⇄	6	31	2	33	
∧ Cífer	0	5⁵			38⁵	
∧ Šenkvice.....	0	6			44⁵	
∧ Pezinok	0	3⁵			48	
x Výh Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	
x Odb Vinohrady.....	0	1			55	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		1⁵	56⁵	1	57⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	6 03			
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 615 ZSSK**Bratislava hl.st. - Púchov - Humenné**

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				22 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	23 02	1	23 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	120/101
x Bratislava-Rača	0	1			06	
ζ Výh Svätý Jur.....	0	3⁵			09⁵	
ζ Pezinok.....	0	3			12⁵	
ζ Šenkvice.....	0	3⁵			16	
ζ Cífer.....	0	6			22	
ζ Trnava	0⇄	5	27	2	29	
ζ Výh Brestovany z.....	0	5⁵			34⁵	
ζ Leopoldov	0⇄	6	40⁵	2	42⁵	
ζ Veľké Kostoľany.....	0	5⁵			48	
ζ Piešťany	0	5⁵	53⁵	2	55⁵	
ζ Výh Horná Streda.....	0	5			0 00⁵	
ζ Výh Potvorice.....	0	2⁵			03	
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄	4	0 07	2	09	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			14	
Melčice.....	0	6			20	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1			21	
Zlatovce.....	0	5			26	
Trenčín	0⇄	3	29	2	31	
x Trenčianska Teplá	0⇄	10	41	2	43	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4			47	
Ilava.....	0	3⁵			50⁵	
Ladce.....	0	7			57⁵	
Beluša.....	0	2			59⁵	
Púchov	0⇄	4⁵	1 04	2	1 06	
Spolu ...		114	+	13	= 2 h 07 min	

R 700 ZSSK

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		3 07		3 08	120/103
Beluša	0	5			13	
Ladce	0	2			15	
Ilava.....	0	7			22	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	4	3 26	1	27	
x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	31⁵	1	32⁵	
Trenčín	0⇄	9⁵	42	1	43	
Zlatovce.....	0	3			46	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5⁵			51⁵	
Melčice	0	1			52⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6⁵			59	
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄	4	4 03	1 ⁵	4 04⁵	
∫ Výh Potvorice	0	4			08⁵	
∫ Výh Horná Streda	0	3			11⁵	
∫ Piešťany	0	4⁵	16	1 ⁵	17⁵	
∫ Veľké Kostol'any	0	7			24⁵	
∫ Leopoldov	0⇄	4⁵	29	2	31	
∫ Výh Brestovany z.....	0	6			37	
∫ Trnava	0⇄	6	43	2	45	
∫ Cífer	0	5⁵			50⁵	
∫ Šenkvice.....	0	6			56⁵	
∫ Pezinok	0	3⁵			5 00	
x Výh Svätý Jur	0	3			03	
x Bratislava-Rača	0	3			06	
x Odb Vinohrady.....	0	1			07	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		1⁵	5 08⁵	1	09⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	5 15			
Spolu ...		116	+	11	= 2 h 07 min	

R 701 ZSSK

Trnava - Púchov - Žilina

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0⇄				4 22	120/100
ζ Výh Brestovany z.....	0	5⁵			27⁵	
ζ Leopoldov	0⇄	6	4 33⁵	2	35⁵	
ζ Veľké Kostoľany	0	5⁵			41	
ζ Piešťany	0	5⁵	46⁵	2	48⁵	
ζ Výh Horná Streda	0	5			53⁵	
ζ Výh Potvorice	0	2⁵			56	
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄	4	5 00	2	5 02	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			07	
Melčice	0	6⁵			13⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1			14⁵	
Zlatovce.....	0	4⁵			19	
Trenčín	0⇄	3	22	2	24	
x Trenčianska Teplá	0⇄	10	34	2	36	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	4⁵	40⁵	1⁵	42	
Ilava.....	0⇄	4⁵	46⁵	1	47⁵	
Ladce	0	6⁵			54	
Beluša	0	2			56	
Púchov	0⇄	4⁵	6 00⁵	1⁵	6 02	
Spolu ...		86	+	12⁵	= 1 h 38.5 min	

R 702 ZSSK

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		4 53		4 55	120/103
Beluša	0	5			5 00	
Ladce	0	2			02	
Ilava.....	0⇄	7	5 09	1	10	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵			14⁵	
x Trenčianska Teplá	0⇄	3⁵	18	1 ⁵	19⁵	
Trenčín	0⇄	9⁵	29	1 ⁵	30⁵	
Zlatovce.....	0	3			33⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5⁵			39	
Melčice	0	1			40	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6⁵			46⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄	4⁵	51	1 ⁵	52⁵	
∫ Výh Potvorice	0	4			56⁵	
∫ Výh Horná Streda	0	2⁵			59	
∫ Piešťany	0	5	6 04	1 ⁵	6 05⁵	
∫ Veľké Kostoľany	0	7			12⁵	
∫ Leopoldov	0⇄	4⁵	17	2	19	
∫ Výh Brestovany z.....	0	6			25	
∫ Trnava	0⇄	6	31	2	33	
∫ Cífer	0	5⁵			38⁵	
∫ Šenkvice.....	0	6			44⁵	
∫ Pezinok	0	3⁵			48	
x Výh Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	
x Odb Vinohrady.....	0	1			55	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		1⁵	56⁵	1	57⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	7 03			
Spolu ...		116	+	12	= 2 h 08 min	

R 703 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				14 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	15 02	1	15 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1			06	
ζ Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			09 ⁵	
ζ Pezinok.....	0	3			12 ⁵	
ζ Šenkvice.....	0	3 ⁵			16	
ζ Cífer.....	0	6			22	
ζ Trnava.....	0⇄	5	27	2	29	
ζ Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			34 ⁵	
ζ Leopoldov.....	0⇄	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
ζ Veľké Kostoľany.....	0	5 ⁵			48	
ζ Piešťany.....	0	5 ⁵	53 ⁵	2	55 ⁵	
ζ Výh Horná Streda.....	0	5			16 00 ⁵	
ζ Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			03	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0⇄	4	16 07	2	09	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			14	
Melčice.....	0	6			20	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1 ⁵			21 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			26 ⁵	
Trenčín.....	0⇄	2 ⁵	29	2	31	
x Trenčianska Teplá.....	0⇄	10	41	2	43	
x Dubnica nad Váhom.....	0⇄	4 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	
Ilava.....	0⇄	5 ⁵	54	1	55	
Ladce.....	0	7			17 02	
Beluša.....	0	2			04	
Púchov.....	0⇄	5	17 09	2	17 11	
Spolu ...		117	+	15	= 2 h 12 min	

R 704 ZSSK

Martin - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		5 53		5 55	120/103
Beluša	0	5			6 00	
Ladce	0	2			02	
Ilava.....	0	7			09	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	4	6 13	1	14	
x Trenčianska Teplá	0⇄	4	18	1 ⁵	19⁵	
Trenčín	0⇄	9⁵	29	1 ⁵	30⁵	
Zlatovce.....	0	3			33⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5⁵			39	
Melčice	0	1			40	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6⁵			46⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄	4⁵	51	1 ⁵	52⁵	
∧ Výh Potvorice	0	4			56⁵	
∧ Výh Horná Streda	0	2⁵			59	
∧ Piešťany	0	5	7 04	1 ⁵	7 05⁵	
∧ Veľké Kostol'any	0	7			12⁵	
∧ Leopoldov	0⇄	4⁵	17	2	19	
∧ Výh Brestovany z.....	0	6			25	
∧ Trnava	0⇄	6	31	2	33	
∧ Cífer	0	5⁵			38⁵	
∧ Šenkvice.....	0	6			44⁵	
∧ Pezinok	0	3⁵			48	
x Výh Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	
x Odb Vinohrady.....	0	1			55	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		1⁵	56⁵	1	57⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	8 03			
Spolu ...		116	+	12	= 2 h 08 min	

R 705 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Púchov - Martin

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				17 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	18 02	1	18 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1			06	
ζ Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			09 ⁵	
ζ Pezinok.....	0	3			12 ⁵	
ζ Šenkvice.....	0	3 ⁵			16	
ζ Cífer.....	0	6			22	
ζ Trnava.....	0⇄	5	27	2	29	
ζ Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			34 ⁵	
ζ Leopoldov.....	0⇄	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
ζ Veľké Kosťany.....	0	5 ⁵			48	
ζ Piešťany.....	0	5 ⁵	53 ⁵	2	55 ⁵	
ζ Výh Horná Streda.....	0	5			19 00 ⁵	
ζ Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			03	
◁ Nové Mesto nad Váhom.....	0⇄	4	19 07	2	09	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			14	
Melčice.....	0	6			20	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1 ⁵			21 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			26 ⁵	
Trenčín.....	0⇄	2 ⁵	29	2	31	
x Trenčianska Teplá.....	0⇄	10	41	2	43	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4			47	
Ilava.....	0⇄	5	52	1	53	
Ladce.....	0	7			20 00	
Beluša.....	0	2			02	
Púchov.....	0⇄	5	20 07	2	20 09	
Spolu ...		116	+	14	= 2 h 10 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1705, nesmie ísť vlak 705.

* = v úseku Trnava - Leopoldov ide PSS po 2. traťovej koľaji ak ide vlak 1703

R 706 ZSSK

Liptovský Hrádok - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		6 53		6 55	120/103
Beluša	0	5			7 00	
Ladce	0	2			02	
Ilava.....	0⇄	7⁵	7 09⁵	1	10⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			14⁵	
x Trenčianska Teplá	0⇄	3⁵	18	1 ⁵	19⁵	
Trenčín	0⇄	9⁵	29	1 ⁵	30⁵	
Zlatovce.....	0	3			33⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5⁵			39	
Melčice	0	1			40	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6⁵			46⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄	4⁵	51	1 ⁵	52⁵	
∫ Výh Potvorice	0	4			56⁵	
∫ Výh Horná Streda	0	2⁵			59	
∫ Piešťany	0	5	8 04	1 ⁵	8 05⁵	
∫ Veľké Kostol'any	0	7			12⁵	
∫ Leopoldov	0⇄	4⁵	17	2	19	
∫ Výh Brestovany z.....	0	6			25	
∫ Trnava	0⇄	6	31	2	33	
∫ Cífer	0	5⁵			38⁵	
∫ Šenkvice.....	0	6			44⁵	
∫ Pezinok	0	3⁵			48	
x Výh Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	
x Odb Vinohrady.....	0	1			55	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		1⁵	56⁵	1	57⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	9 03			
Spolu ...		116	+	12	= 2 h 08 min	

R 707 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				19 49	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	19 54	1	55	
x Odb Vinohrady.....	0	2			57	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1			58	
ζ Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			20 01 ⁵	
ζ Pezinok.....	0	3			04 ⁵	
ζ Šenkvice.....	0	3 ⁵			08	
ζ Cífer.....	0	6			14	
ζ Trnava.....	0⇄	5	20 19	2	21	
ζ Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			26 ⁵	
ζ Leopoldov.....	0⇄	6	32 ⁵	2	34 ⁵	
ζ Veľké Kostoľany.....	0	5 ⁵			40	
ζ Piešťany.....	0	5 ⁵	45 ⁵	2	47 ⁵	
ζ Výh Horná Streda.....	0	5			52 ⁵	
ζ Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			55	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0⇄	4	59	2	21 01	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			06	
Melčice.....	0	6			12	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1 ⁵			13 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			18 ⁵	
Trenčín.....	0⇄	2 ⁵	21 21	2	23	
x Trenčianska Teplá.....	0⇄	10	33	1	34	
x Dubnica nad Váhom.....	0⇄	4 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
Ilava.....	0	4 ⁵			44	
Ladce.....	0	7			51	
Beluša.....	0	2			53	
Púchov.....	0⇄	5	21 58	1	21 59	
Spolu ...		116	+	13	= 2 h 09 min	

R 708 ZSSK

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		14 54		14 55	120/103
Beluša	0	5			15 00	
Ladce	0	2			02	
Ilava.....	0⇄	7	15 09	1	10	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			14 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0⇄	3 ⁵	18	1 ⁵	19 ⁵	
Trenčín	0⇄	9 ⁵	29	1 ⁵	30 ⁵	
Zlatovce.....	0	3			33 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5 ⁵			39	
Melčice	0	1			40	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6 ⁵			46 ⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄	4 ⁵	51	1 ⁵	52 ⁵	
∧ Výh Potvorice	0	4			56 ⁵	
∧ Výh Horná Streda	0	2 ⁵			59	
∧ Piešťany	0	5	16 04	1 ⁵	16 05 ⁵	
∧ Veľké Kostol'any	0	7			12 ⁵	
∧ Leopoldov	0⇄	4 ⁵	17	2	19	
∧ Výh Brestovany z.....	0	6			25	
∧ Trnava	0⇄	6	31	2	33	
∧ Cífer	0	5 ⁵			38 ⁵	
∧ Šenkvice.....	0	6			44 ⁵	
∧ Pezinok	0	3 ⁵			48	
x Výh Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	
x Odb Vinohrady.....	0	1			55	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		1 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	17 03			
Spolu ...		116	+	12	= 2 h 08 min	

R 720 ZSSK

Prievidza - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0⇄		18 28		18 41	120/103
ζ Výh Brestovany z.....	0	5			46	
ζ Trnava	0⇄	7	18 53	2	55	
ζ Cífer	0	6			19 01	
ζ Šenkvice.....	0	6			07	
ζ Pezinok	0	4⁵	19 11⁵	1	12⁵	
ζ Výh Svätý Jur	0	3			15⁵	
x Bratislava-Rača	0	4			19⁵	
x Odb Vinohrady.....	0	1			20⁵	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		1⁵	22	1	23	
x Bratislava hl.st.	0	5	19 28			
Spolu ...		43	+	4	= 47 min	

Rušiaci R 721 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Prievidza

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				6 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	7 02	1	7 03	
x Odb Vinohrady.....	0	1			04	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1⁵			05⁵	
ž Výh Svätý Jur.....	0	3⁵			09	
ž Pezinok.....	0	3⁵	12⁵	1	13⁵	
ž Šenkvice.....	0	5			18⁵	
ž Cífer.....	0	6			24⁵	
ž Trnava.....	0⇄	5⁵	30	2	32	
ž Výh Brestovany z.....	0	5⁵			37⁵	
↳ Leopoldov.....	0⇄	6⁵	7 44	11	7 55	
Spolu ...		43	+	4	= 47 min	

R 722 ZSSK

Prievidza - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
↳ Leopoldov.....	0⇄		7 29		7 39	120/103
ž Výh Brestovany z.....	0	5			44	
ž Trnava.....	0⇄	7	7 51	2	53	
ž Cífer.....	0	6			59	
ž Šenkvice.....	0	6			8 05	
ž Pezinok.....	0	5	8 10	1	11	
ž Výh Svätý Jur.....	0	3⁵			14⁵	
x Bratislava-Rača.....	0	4			18⁵	
x Odb Vinohrady.....	0	0⁵			19	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		1⁵	20⁵	1	21⁵	
x Bratislava hl.st.....	0	5⁵	8 27			
Spolu ...		44	+	4	= 48 min	

* = v úseku Výh Svätý Jur - Bratislava Rača ide PSS po 1. traťovej koľaj ak ide vlak 3074

R 723 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Prievidza

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				16 38	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	16 43	1	44	120/101
x Odb Vinohrady.....	0	1			45	
x Bratislava-Rača.....	0	1⁵			46⁵	
ζ Výh Svätý Jur.....	0	3⁵			50	
ζ Pezinok.....	0	4	54	1	55	
ζ Šenkvice.....	0	5			17 00	
ζ Cífer.....	0	6			06	
ζ Trnava.....	0⇄	6	17 12	2	14	
ζ Výh Brestovany z.....	0	5⁵			19⁵	
◁ Leopoldov.....	0⇄	7⁵	17 27	14	17 41	
Spolu ...		45	+	4	= 49 min	

R 725 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Prievidza

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				13 38	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	13 43	1	44	120/101
x Odb Vinohrady.....	0	1			45	
x Bratislava-Rača.....	0	1⁵			46⁵	
ζ Výh Svätý Jur.....	0	3⁵			50	
ζ Pezinok.....	0	3⁵	53⁵	1	54⁵	
ζ Šenkvice.....	0	5			59⁵	
ζ Cífer.....	0	6			14 05⁵	
ζ Trnava.....	0⇄	5⁵	14 11	1	12	
ζ Výh Brestovany z.....	0	5			17	
◁ Leopoldov.....	0⇄	7	14 24	12	14 36	
Spolu ...		43	+	3	= 46 min	

Rušiaci R 1504 ZSSK

Humenné - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				19 39	120/103
Beluša	0	4			43	
Ladce	0	2			45	
Ilava.....	0	7			52	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵			55⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3			58⁵	
Trenčín	0⇄	10	20 08⁵	1	20 09⁵	
Zlatovce.....	0	3			12⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5			17⁵	
Melčice	0	2			19⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			25⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4			29⁵	
∫ Výh Potvorice	0	3			32⁵	
∫ Výh Horná Streda	0	3			35⁵	
∫ Piešťany	0	3⁵			39	
∫ Veľké Kostol'any	0	5⁵			44⁵	
∫ Leopoldov	0	4			48⁵	
∫ Výh Brestovany z.....	0	4⁵			53	
∫ Trnava	0⇄	6⁵	59⁵	1	21 00⁵	
∫ Cífer	0	5⁵			06	
∫ Šenkvice.....	0	6			12	
∫ Pezinok	0	3⁵			15⁵	
< Výh Svätý Jur	0	3			18⁵	
x Bratislava-Rača	0	3			21⁵	
x Odb Vinohrady.....	0	1			22⁵	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		1⁵	21 24	1	25	
x Bratislava hl.st.	0	6	21 31			
Spolu ...		109	+	3	= 1 h 52 min	

Rušiaci R 1505 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Púchov - Humenné

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				14 34	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	14 39	1	40	
x Odb Vinohrady.....	0	2			42	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1			43	
ζ Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			46 ⁵	
ζ Pezinok.....	0	3			49 ⁵	
ζ Šenkvice.....	0	3 ⁵			53	
ζ Cífer.....	0	6			59	
ζ Trnava.....	0⇄	5	15 04	2	15 06	
ζ Výh Brestovany z.....	0	6			12	
ζ Leopoldov.....	0	4 ⁵			16 ⁵	
ζ Veľké Kosťany.....	0	4			20 ⁵	
ζ Piešťany.....	0	5			25 ⁵	
ζ Výh Horná Streda.....	0	3 ⁵			29	
ζ Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			31 ⁵	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0	3			34 ⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5 ⁵ +	40	8	48	
Melčice.....	0	6 ⁵			54 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1 ⁵			56	
Zlatovce.....	0	5			16 01	
Trenčín.....	0⇄	2 ⁵	16 03 ⁵	1	04 ⁵	
x Trenčianska Teplá.....	0	10			14 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4			18 ⁵	
Ilava.....	0	3 ⁵			22	
Ladce.....	0	7 ⁵			29 ⁵	
Beluša.....	0	2			31 ⁵	
Púchov.....	0	4			16 35 ⁵	
Spolu ...		109 ⁵	+	12	= 2 h 01.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 11093, nesmie ísť vlak 1505 .

Rušiaci I/1506 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 570 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				18 27	120/103
Beluša	0	4			31	
Ladce	0	2			33	
Ilava.....	0	7			40	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵			43⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3			46⁵	
Trenčín	0↔	10	18 56⁵	1	57⁵	
Zlatovce.....	0	3			19 00⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5			05⁵	
Melčice	0	1			06⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6⁵			13	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4⁵			17⁵	
∧ Výh Potvorice	0	3			20⁵	
∧ Výh Horná Streda	0	3			23⁵	
∧ Piešťany	0	3⁵			27	
∧ Veľké Kostofany	0	5⁵			32⁵	
∧ Leopoldov	0	4			36⁵	
∧ Výh Brestovany z.....	0	4⁵			41	
∧ Trnava	0↔	6	19 47	2	49	
∧ Cífer	0	5⁵			54⁵	
∧ Šenkvice.....	0	6			20 00⁵	
∧ Pezinok	0	3⁵			04	
x Výh Svätý Jur	0	3			07	
x Bratislava-Rača	0	3			10	
x Odb Vinohrady.....	0	1			11	100/57
x Bratislava hl.st.	0	5	20 16			
Spolu ...		106	+	3	= 1 h 49 min	

* = v úseku Veľké Kostofany - Leopoldov ide PSS po 1. traťovej koľaji.

Rušiaci R 1508 ZSSK

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

	1	2	3	5	6	7	8
Púchov		0⇄		18 47		18 49	120/103
Beluša		0	5 ⁵			54 ⁵	
Ladce		0	2 ⁵			57	
Ilava.....		0⇄	7	19 04	1	19 05	
x Dubnica nad Váhom		0⇄	6	11	1	12	
x Trenčianska Teplá		0⇄	4 ⁵	16 ⁵	1	17 ⁵	
Trenčín		0⇄	10	27 ⁵	2	29 ⁵	
Zlatovce.....		0⇄	3 ⁵	33	1	34	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....		0	6 ⁵			40 ⁵	
Melčice		0	1 ⁵			42	
Trenčianske Bohuslavice.....		0	6			48	
< Nové Mesto nad Váhom		0⇄	5	53	2	55	
∫ Výh Potvorice		0	4			59	
∫ Výh Horná Streda		0	3			20 02	
∫ Piešťany		0	4 ⁵	20 06 ⁵	2	08 ⁵	
∫ Veľké Kosťany		0	7			15 ⁵	
∫ Leopoldov		0⇄	4 ⁵	20	2	22	
∫ Výh Brestovany z.....		0	6			28	
∫ Trnava		0⇄	6	34	2	36	
∫ Cífer		0	5 ⁵			41 ⁵	
∫ Šenkvice.....		0	6			47 ⁵	
∫ Pezinok		0	4	51 ⁵	1	52 ⁵	
< Výh Svätý Jur		0	3 ⁵			56	
x Bratislava-Rača		0	3			59	
x Odb Vinohrady.....		0	1			21 00	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		0	1 ⁵	21 01 ⁵	1	02 ⁵	
x Bratislava hl.st.		0	5 ⁵	21 08			
Spolu ...			123	+	16	= 2 h 19 min	

Rušiaci R 1509 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				15 32	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	15 37	1	38	
x Odb Vinohrady.....	0	2			40	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1			41	
ž Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			44 ⁵	
ž Pezinok.....	0	3			47 ⁵	
ž Šenkvice.....	0	3 ⁵			51	
ž Cífer.....	0	7			58	
ž Trnava.....	0⇄	6	16 04	2	16 06	
ž Výh Brestovany z.....	0	6			12	
ž Leopoldov.....	0⇄	6	18	2	20	
ž Veľké Kostoľany.....	0	5 ⁵			25 ⁵	
ž Piešťany.....	0	5 ⁵	31	1	32	
ž Výh Horná Streda.....	0	5			37	
ž Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			39 ⁵	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0⇄	4	43 ⁵	2	45 ⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			50 ⁵	
Melčice.....	0	6			56 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1 ⁵			58	
Zlatovce.....	0	5			17 03	
Trenčín.....	0⇄	2 ⁵	17 05 ⁵	3	08 ⁵	
x Trenčianska Teplá.....	0⇄	10	18 ⁵	1	19 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0⇄	4 ⁵	24	1	25	
Ilava.....	0⇄	5 ⁵	30 ⁵	1 ⁵	32	
Ladce.....	0	7 ⁵			39 ⁵	
Beluša.....	0	2			41 ⁵	
Púchov.....	0⇄	5	17 46 ⁵	3	17 49 ⁵	
Spolu ...		120	+	14 ⁵	= 2 h 14.5 min	

Rušiaci R 1520 ZSSK

Prievidza - Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0⇄		20 03		20 05	100/67
ζ Výh Brestovany z.....	0	6 ⁵			11 ⁵	
ζ Trnava	0⇄	8	20 19 ⁵	2	21 ⁵	
ζ Cífer	0	8			29 ⁵	
ζ Šenkvice.....	0	7 ⁵			37	
ζ Pezinok	0	5	42	1	43	
ζ Výh Svätý Jur	0	4			47	
* Bratislava-Rača	0	4 ⁵			20 51 ⁵	
Spolu ...		43 ⁵	+	3	= 46.5 min	

Rušiaci R 1521 ZSSK

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Leopoldov - Prievidza

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
* Bratislava-Rača	0				15 14 ⁵	100/66
ζ Výh Svätý Jur	0	4			18 ⁵	
ζ Pezinok	0	4	15 22 ⁵	1 ⁵	24	
ζ Šenkvice.....	0	7			31	
ζ Cífer	0	7			38	
ζ Trnava	0⇄	7	45	2	47	
ζ Výh Brestovany z.....	0	7 ⁵			54 ⁵	
< Leopoldov	0⇄	6 ⁵	16 01	5	16 06	
Spolu ...		43	+	3 ⁵	= 46.5 min	

Zr 1700 ZSSK

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0⇄				5 00	120/103
∫ Výh Brestovany z.....	0	6	5 06	0 ⁵	06⁵	
∫ Trnava	0⇄	8	14⁵	2	16⁵	120/103
∫ Cífer	0	7⁵	24	1	25	
∫ Šenkvice.....	0	8	33	1	34	
∫ Pezinok	0	5⁵	39⁵	1	40⁵	
∫ Výh Svätý Jur	0	3			43⁵	
* Bratislava-Rača	0	5	5 48⁵	1	5 49⁵	
Spolu ...		43	+	5⁵	= 48.5 min	

Zr 1701 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
* Bratislava hl.st.	0⇄				14 38	100/67
* Bratislava-Vinohrady z.....		5	14 43	1	44	
* Odb Vinohrady.....	0	1			45	120/101
* Bratislava-Rača	0	1⁵			46⁵	
∫ Výh Svätý Jur	0	3⁵			50	
∫ Pezinok	0	4	54	1	55	
∫ Šenkvice.....	0	6	15 01	0 ⁵	15 01⁵	
∫ Cífer	0	8	09⁵	0 ⁵	10	
∫ Trnava	0⇄	7	17	2	19	
∫ Výh Brestovany z.....	0	6⁵	25⁵	0 ⁵	26	
< Leopoldov	0	7	15 33			
Spolu ...		49⁵	+	5⁵	= 55 min	

Zr 1702 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄				5 03	120/103
{ Považany z		4⁵	5 07⁵	0⁵	08	
{ Výh Potvorice	0	0⁵			08⁵	
{ Brunovce z		2	10⁵	0⁵	11	
{ Výh Horná Streda	0	2			13	
{ Horná Streda z		1⁵	14⁵	0⁵	15	
{ Piešťany	0	6	21	1	22	
{ Drahovce z		6	28	0⁵	28⁵	
{ Veľké Kostolany	0	3	31⁵	0⁵	32	
{ Madunice z		3⁵	35⁵	0⁵	36	
{ Leopoldov	0⇄	4	40	4	44	
{ Výh Brestovany z	0	5⁵	49⁵	0⁵	50	
{ Trnava	0⇄	8	58	2	6 00	
{ Cífer	0	6			06	
{ Šenkvice	0	7	6 13	1	14	
{ Pezinok	0	5⁵	19⁵	1	20⁵	
{ Výh Svätý Jur	0	3			23⁵	
* Bratislava-Rača	0	5	28⁵	1	29⁵	
* Odb Vinohrady	0	1⁵			31	
* Bratislava-Vinohrady z		2	33	1	34	
* Bratislava hl.st.	0	5	6 39			
Spolu ...		81⁵	+	14⁵	= 1 h 36 min	

Zr 1703 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				17 45	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	17 50	1	51	
x Odb Vinohrady.....	0	1			52	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1⁵			53⁵	
∧ Výh Svätý Jur.....	0	3⁵			57	
∧ Pezinok.....	0	4	18 01	1	18 02	
∧ Šenkvice.....	0	5⁵	07⁵	0 ⁵	08	
∧ Cífer.....	0	8			16	
∧ Trnava.....	0⇄	6	22	1	23	
∧ Výh Brestovany z.....	0	6⁵	29⁵	0 ⁵	30	
< Leopoldov.....	0	6⁵	18 36⁵			
Spolu ...		47⁵	+	4	= 51.5 min	

Zr 1704 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov.....	0⇄				6 40	120/103
∧ Výh Brestovany z.....	0	6	6 46	0 ⁵	46⁵	
∧ Trnava.....	0⇄	8	54⁵	2	56⁵	
∧ Cífer.....	0	6			7 02⁵	
∧ Šenkvice.....	0	7	7 09⁵	1	10⁵	
∧ Pezinok.....	0	6	16⁵	1	17⁵	
∧ Výh Svätý Jur.....	0	3			20⁵	
x Bratislava-Rača.....	0	5	25⁵	1	26⁵	
x Odb Vinohrady.....	0	1⁵			28	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	30	1	31	
x Bratislava hl.st.....	0	5	7 36			
Spolu ...		49⁵	+	6 ⁵	= 56 min	

Rušiaci Zr 1705 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				17 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	18 02	1	18 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1			06	
ζ Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			09 ⁵	
ζ Pezinok.....	0	3			12 ⁵	
ζ Šenkvice.....	0	3 ⁵			16	
ζ Cífer.....	0	6			22	
ζ Trnava.....	0⇄	5	27	2	29	
ζ Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			34 ⁵	
ζ Leopoldov.....	0⇄	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
ζ Veľké Kostoľany.....	0	5 ⁵			48	
ζ Piešťany.....	0	5 ⁵	53 ⁵	2	55 ⁵	
ζ Výh Horná Streda.....	0	5			19 00 ⁵	
ζ Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			03	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0⇄	4	19 07	2	09	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			14	
Melčice.....	0	6			20	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1 ⁵			21 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			26 ⁵	
Trenčín.....	0⇄	2 ⁵	29	2	31	
x Trenčianska Teplá.....	0⇄	10	41	2	43	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4			47	
Ilava.....	0⇄	5	52	1	53	
Ladce.....	0	7			20 00	
Beluša.....	0	2			02	
Púchov.....	0⇄	5	20 07	2	20 09	
Spolu ...		116	+	14	= 2 h 10 min	

* = v úseku Trnava - Leopoldov ide PSS po 2. traťovej koľaji ak ide vlak 1703

Zr 1707 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				21 10	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	21 15	1	16	
x Odb Vinohrady.....	0	1			17	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	2⁵	19⁵	1	20⁵	
x Svätý Jur z.....		5	25⁵	0 ⁵	26	
^ Vých Svätý Jur.....	0	0⁵			26⁵	
{ Pezinok zastávka z.....		3	29⁵	0 ⁵	30	
{ Pezinok.....	0	3⁵	33⁵	1	34⁵	
{ Šenkvice.....	0	6	40⁵	1	41⁵	
{ Báhoň z.....		6⁵	48	0 ⁵	48⁵	
{ Cífer.....	0	4	52⁵	1	53⁵	
{ Trnava.....	0⇄	6⁵	22 00	2	22 02	
{ Vých Brestovany z.....	0	6⁵	08⁵	0 ⁵	09	
{ Leopoldov.....	0⇄	7	16	2	18	
{ Veľké Kosťoľany.....	0	5			23	
{ Piešťany.....	0	6⁵	29⁵	1	30⁵	
{ Vých Horná Streda.....	0	5			35⁵	
{ Vých Potvorice.....	0	2⁵			38	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0	6	22 44			
Spolu ...		82	+	12	= 1 h 34 min	

Zr 1733 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Nitra

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				15 38	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	15 43	1	44	
x Odb Vinohrady.....	0	1			45	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1⁵			46⁵	
ζ Výh Svätý Jur.....	0	3⁵			50	
ζ Pezinok.....	0	4	54	1	55	
ζ Šenkvice.....	0	5			16 00	
ζ Cífer.....	0	6			06	
ζ Trnava.....	0⇄	6	16 12	5	17	
ζ Výh Brestovany z.....	0	5⁵			22⁵	
∠ Leopoldov.....	0⇄	7⁵	16 30	9	16 39	
Spolu ...		45	+	7	= 52 min	

Zr 1735 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Nitra

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				6 50	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	6 55	1	56	
x Odb Vinohrady.....	0	1			57	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	2			59	
ž Vyh Svätý Jur.....	0	3⁵			7 02⁵	
ž Pezinok.....	0	3⁵	7 06	1	07	
ž Šenkvice.....	0	6	13	1	14	
ž Báhoň z.....		6	20	0 ⁵	20⁵	
ž Cífer.....	0	4	24⁵	1	25⁵	
ž Trnava.....	0⇄	7	32⁵	2	34⁵	
ž Vyh Brestovany z.....	0	5⁵			40	
ˆ Leopoldov.....	0⇄	6	7 46	18	8 04	
Spolu ...		49⁵	+	6⁵	= 56 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 721, nesmie ísť vlak 1735.

Rušiaci Zr 1740 ZSSK

Trenčianska Teplá - Trenčín - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá.....	0⇄				18 08	90/49
Trenčín.....	0⇄	10	18 18	26	18 44	

Os 2745 ZSSK

Velká nad Veličkou CZ - **Nové Mesto nad Váhom** - Trenčín

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0⇄		18 41		18 43	80/34
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6 ⁵	18 49 ⁵	0 ⁵	50	
Melčice	0⇄	7	57	0 ⁵	57 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	2 ⁵			19 00	
Kostolná-Záriečie z.....		4	19 04	0 ⁵	04 ⁵	
Zlatovce.....	0⇄	5	09 ⁵	1	10 ⁵	
Trenčín	0	3 ⁵	19 14			
Spolu ...		28 ⁵	+	2 ⁵	= 31 min	

Os 3000 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0⇄				4 00	120/95
{ Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵	4 05 ⁵	0 ⁵	06	115/93
{ Trnava	0⇄	8	14	2	16	
{ Cífer	0	7	23	1	24	
{ Báhoň z		3 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
{ Šenkvice.....	0	6 ⁵	34 ⁵	1	35 ⁵	
{ Pezínok	0	5 ⁵	41	1	42	
{ Pezínok zastávka z.....		3	45	0 ⁵	45 ⁵	
{ Výh Svätý Jur	0	2			47 ⁵	
x Svätý Jur z.....		1 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	54 ⁵	1	55 ⁵	120/95
x Odb Vinohrady.....	0	1 ⁵			57	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	59	1	5 00	
x Bratislava hl.st.	0	5	5 05			
Spolu ...		56	+	9	= 1 h 05 min	

Os 3001 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0⇄				4 50	120/92
ζ Madunice z		3 ⁵	4 53 ⁵	0 ⁵	54	
ζ Veľké Kostolány	0	3 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
ζ Drahovce z		3	5 01	0 ⁵	5 01 ⁵	
ζ Piešťany	0	6 ⁵	08	1	09	
ζ Horná Streda z		5 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
ζ Výh Horná Streda	0	1			16	
ζ Brunovce z		2	18	0 ⁵	18 ⁵	
ζ Výh Potvorice	0	1 ⁵			20	
ζ Považany z		1 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
< Nové Mesto nad Váhom	0	7	5 29			
Spolu ...		35	+	4	= 39 min	

Os 3002 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0⇄				4 37	120/95
ζ Výh Brestovany z	0	5 ⁵	4 42 ⁵	0 ⁵	43	115/93
ζ Trnava	0⇄	8	51	2	53	
ζ Cífer	0	7	5 00	1	5 01	
ζ Báhoň z		3 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
ζ Šenkvice	0	6 ⁵	11 ⁵	1	12 ⁵	
ζ Pezinok	0	5 ⁵	18	1	19	
ζ Pezinok zastávka z		3	22	0 ⁵	22 ⁵	
ζ Výh Svätý Jur	0	2			24 ⁵	
x Svätý Jur z		1 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	31 ⁵	1	32 ⁵	120/95
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			34	100/57
x Bratislava-Vinohrady z		2	36	1	37	
x Bratislava hl.st.	0	5	5 42			
Spolu ...		56	+	9	= 1 h 05 min	

Os 3003 ZSSK

Bratislava hl.st. - Trnava privesené postrkové HDV ide v X

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 270 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				4 29	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	4 34	1	35	
x Odb Vinohrady.....	0	1			36	
x Bratislava-Rača.....	0	2 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
x Svätý Jur z.....		5 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Výh Svätý Jur.....	0	0 ⁵			46	
ζ Pezinok zastávka z.....		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
ζ Pezinok.....	0	3 ⁵	53	1	54	
ζ Šenkvice.....	0	6	5 00	1	5 01	
ζ Báhoň z.....		7 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
ζ Cífer.....	0	4	13	1	14	
ζ Trnava.....	0⇄	7	21	7	28	
ζ Výh Brestovany z.....	0	7	35	0 ⁵	35 ⁵	
ζ Leopoldov.....	0⇄	7 ⁵	43	7	50	
ζ Madunice z.....		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
ζ Veľké Kosťoľany.....	0	3 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
ζ Drahovce z.....		3	6 01	0 ⁵	6 01 ⁵	
ζ Piešťany.....	0	6 ⁵	08	1	09	
ζ Horná Streda z.....		5 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
ζ Výh Horná Streda.....	0	1			16	
ζ Brunovce z.....		2	18	0 ⁵	18 ⁵	
ζ Výh Potvorice.....	0	1 ⁵			20	
ζ Považany z.....		1 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
ζ Nové Mesto nad Váhom.....	0	7	6 29			
Spolu ...		95	+	25	= 2 h 0 min	

Os 3005 ZSSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Leopoldov

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄		5 04		5 08	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	5 13	1	14	
x Odb Vinohrady.....	0	1			15	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	2 ⁵	17 ⁵	1	18 ⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	23 ⁵	0 ⁵	24	
ž Vých Svätý Jur.....	0	0 ⁵			24 ⁵	120/95
ž Pezinok zastávka z.....		3	27 ⁵	0 ⁵	28	
ž Pezinok.....	0	3	31	1	32	115/92
ž Šenkvice.....	0	6	38	1	39	
ž Báhoň z.....		6	45	0 ⁵	45 ⁵	
ž Cífer.....	0	3 ⁵	49	1	50	
ž Trnava.....	0⇄	7	57	4	6 01	
ž Vých Brestovany z.....		6 ⁵	6 07 ⁵	0 ⁵	08	120/93
ˆ Leopoldov.....	0	7	6 15			
Spolu ...		56	+	11	= 1 h 07 min	

Os 3007 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0⇄				6 50	120/92
ζ Madunice z		3 ⁵	6 53 ⁵	0 ⁵	54	
ζ Veľké Kostoľany	0	3 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
ζ Drahovce z		3	7 01	0 ⁵	7 01 ⁵	
ζ Piešťany	0	6 ⁵	08	1	09	
ζ Horná Streda z		5 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
ζ Výh Horná Streda	0	1			16	
ζ Brunovce z		2	18	0 ⁵	18 ⁵	
ζ Výh Potvorice	0	1 ⁵			20	
ζ Považany z		1 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
< Nové Mesto nad Váhom	0	7	7 29			
Spolu ...		35	+	4	= 39 min	

Os 3008 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0⇄				6 07	115/93
ζ Cífer	0	7	6 14	1	15	
ζ Báhoň z		3 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
ζ Šenkvice	0	6 ⁵	25 ⁵	1	26 ⁵	
ζ Pezinok	0	5 ⁵	32	1	33	
ζ Pezinok zastávka z		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
ζ Výh Svätý Jur	0	2			38 ⁵	
x Svätý Jur z		1 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	45 ⁵	1	46 ⁵	120/95
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			48	100/57
x Bratislava-Vinohrady z		2	50	1	51	
x Bratislava hl.st.	0	5	6 56			
Spolu ...		42⁵	+	6 ⁵	= 49 min	

Os 3009 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				6 10	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	6 15	1	16	
x Odb Vinohrady.....	0	1			17	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	2⁵	19⁵	2	21⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	26⁵	0 ⁵	27	
^ Vých Svätý Jur.....	0	0⁵			27⁵	120/95
{ Pezinok zastávka z.....		3	30⁵	0 ⁵	31	
{ Pezinok.....	0	3	34	1	35	115/92
{ Šenkvice.....	0	6	41	1	42	
{ Báhoň z.....		6	48	0 ⁵	48⁵	
{ Cífer.....	0	3⁵	52	1	53	
{ Trnava.....	0⇄	7	7 00	2	7 02	
{ Vých Brestovany z.....	0	6⁵	08⁵	0 ⁵	09	120/93
< Leopoldov.....	0	7	7 16			
Spolu ...		56	+	10	= 1 h 06 min	

Os 3011 ZSSK

Leopoldov - Nové Mesto nad Váhom motorová súprava na službu pohotovú
ide v ž okrem 24.XII.-9.I. a 1.VII.-31.VIII.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				7 07	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	7 12	1	13	
x Odb Vinohrady.....	0	1			14	
x Bratislava-Rača.....	0	2 ⁵	16 ⁵	1	17 ⁵	
x Svätý Jur z.....		5 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
ζ Výh Svätý Jur.....	0	0 ⁵			24	
ζ Pezinok zastávka z.....		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
ζ Pezinok.....	0	3	30 ⁵	1	31 ⁵	
ζ Šenkvice.....	0	6	37 ⁵	1	38 ⁵	
ζ Báhoň z.....		7	45 ⁵	0 ⁵	46	
ζ Cífer.....	0	4	50	1	51	
ζ Trnava.....	0⇄	6	57	3 ⁵	8 00 ⁵	
ζ Výh Brestovany z.....	0	7	8 07 ⁵	0 ⁵	08	
ζ Leopoldov.....	0⇄	7	15	5	20	90/43*
ζ Madunice z.....		4	24	0 ⁵	24 ⁵	
ζ Veľké Kosťany.....	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
ζ Drahovce z.....		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
ζ Piešťany.....	0	7 ⁵	39 ⁵	1	40 ⁵	
ζ Horná Streda z.....		5 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
ζ Výh Horná Streda.....	0	0 ⁵			47	
ζ Brunovce z.....		3	50	0 ⁵	50 ⁵	
ζ Výh Potvorice.....	0	1 ⁵			52	
ζ Považany z.....		1 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
◁ Nové Mesto nad Váhom.....	0	8	9 02			
Spolu ...		95 ⁵	+	19 ⁵	= 1 h 55 min	

* ak nie je radená motorová súprava platí údaj 100/67.

Os 3012 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄				6 10	120/95
{ Považany z		5	6 15	0 ⁵	15⁵	
{ Výh Potvorice	0	0⁵			16	
{ Brunovce z		2	18	0 ⁵	18⁵	
{ Výh Horná Streda	0	2			20⁵	
{ Horná Streda z		1⁵	22	0 ⁵	22⁵	
{ Piešťany	0	5⁵	28	1	29	
{ Drahovce z		7	36	0 ⁵	36⁵	
{ Veľké Kostolány	0	3	39⁵	1	40⁵	
{ Madunice z		4	44⁵	0 ⁵	45	
{ Leopoldov	0⇄	4	49	2	51	
{ Výh Brestovany z	0	5⁵	56⁵	0 ⁵	57	115/93
{ Trnava	0⇄	8	7 05	2	7 07	
{ Cífer	0	7	14	1	15	
{ Báhoň z		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
{ Šenkvice	0	6⁵	25⁵	1	26⁵	
{ Pezinok	0	5⁵	32	1	33	
{ Pezinok zastávka z		3	36	0 ⁵	36⁵	
{ Výh Svätý Jur	0	2			38⁵	
x Svätý Jur z		1⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	45⁵	1	46⁵	120/95
x Odb Vinohrady	0	1⁵			48	100/57
x Bratislava-Vinohrady z		2	50	1	51	
x Bratislava hl.st.	0	5	7 56			
Spolu ...		90⁵	+	15⁵	= 1 h 46 min	

Os 3013 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				8 40	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	8 45	1	46	
x Odb Vinohrady.....	0	1			47	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	2 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	55 ⁵	0 ⁵	56	
∧ Výh Svätý Jur.....	0	0 ⁵			56 ⁵	120/95
∧ Pezínok zastávka z.....		3	59 ⁵	0 ⁵	9 00	
∧ Pezínok.....	0	3	9 03	1	04	115/92
∧ Šenkvice.....	0	6	10	1	11	
∧ Báhoň z.....		6	17	0 ⁵	17 ⁵	
∧ Cífer.....	0	3 ⁵	21	1	22	
∧ Trnava.....	0⇄	5 ⁵	27 ⁵	3 ⁵	31	
∧ Výh Brestovany z.....	0	6 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	120/93
∧ Leopoldov.....	0⇄	7	45	25	10 10	
∧ Madunice z.....		3 ⁵	10 13 ⁵	0 ⁵	14	
∧ Veľké Kostoľany.....	0	3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
∧ Drahovce z.....		3	21	0 ⁵	21 ⁵	
∧ Piešťany.....	0	6 ⁵	28	1	29	
∧ Horná Streda z.....		5 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
∧ Výh Horná Streda.....	0	1			36	
∧ Brunovce z.....		2	38	0 ⁵	38 ⁵	
∧ Výh Potvorice.....	0	1 ⁵			40	
∧ Považany z.....		1 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
∧ Nové Mesto nad Váhom.....	0	7	10 49			
Spolu ...		89 ⁵	+	39 ⁵	= 2 h 09 min	

Os 3015 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				10 10	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	10 15	1	16	
x Odb Vinohrady.....	0	1			17	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	2⁵	19⁵	1	20⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	25⁵	0 ⁵	26	
^ Vých Svätý Jur.....	0	0⁵			26⁵	120/95
{ Pezinok zastávka z.....		3	29⁵	0 ⁵	30	
{ Pezinok.....	0	3	33	1	34	115/92
{ Šenkvice.....	0	6	40	1	41	
{ Báhoň z.....		6	47	0 ⁵	47⁵	
{ Cífer.....	0	3⁵	51	1	52	
{ Trnava.....	0⇄	7	59	2	11 01	
{ Vých Brestovany z.....	0	6⁵	11 07⁵	0 ⁵	08	120/93
< Leopoldov.....	0	7	11 15			
Spolu ...		56	+	9	= 1 h 05 min	

Os 3016 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0⇄				7 50	120/95
↳ Výh Brestovany z.....	0	6	7 56	0 ⁵	56⁵	115/93
↳ Trnava.....	0⇄	7 ⁵	8 04	3	8 07	
↳ Cífer	0	7	14	1	15	
↳ Báhoň z.....		3 ⁵	18⁵	0 ⁵	19	
↳ Šenkvice.....	0	6 ⁵	25⁵	1	26⁵	
↳ Pezinok	0	5 ⁵	32	1	33	
↳ Pezinok zastávka z.....		3	36	0 ⁵	36⁵	
↳ Výh Svätý Jur	0	2			38⁵	
* Svätý Jur z.....		1 ⁵	40	0 ⁵	40⁵	
* Bratislava-Rača.....	0	5	45⁵	1	46⁵	120/95
* Odb Vinohrady.....	0	1 ⁵			48	100/57
* Bratislava-Vinohrady z.....		2	50	1	51	
* Bratislava hl.st.....	0	5	8 56			
Spolu ...		56	+	10	= 1 h 06 min	

Os 3017 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				11 10	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	11 15	1	16	
x Odb Vinohrady.....	0	1			17	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	2⁵	19⁵	1	20⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	25⁵	0 ⁵	26	
^ Vých Svätý Jur.....	0	0⁵			26⁵	120/95
{ Pezinok zastávka z.....		3	29⁵	0 ⁵	30	
{ Pezinok.....	0	3	33	1	34	115/92
{ Šenkvice.....	0	6	40	1	41	
{ Báhoň z.....		6	47	0 ⁵	47⁵	
{ Cífer.....	0	3⁵	51	1	52	
{ Trnava.....	0⇄	7	59	2	12 01	
{ Vých Brestovany z.....	0	6⁵	12 07⁵	0 ⁵	08	120/93
< Leopoldov.....	0	7	12 15			
Spolu ...		56	+	9	= 1 h 05 min	

Os 3018 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 270 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄				8 05	100/67
↳ Považany z		5 ⁵	8 10 ⁵	0 ⁵	11	
↳ Výh Potvorice	0	0 ⁵			11 ⁵	
↳ Brunovce z		2	13 ⁵	0 ⁵	14	
↳ Výh Horná Streda	0	2			16	
↳ Horná Streda z		1 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
↳ Piešťany	0	5 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	
↳ Drahovce z		6 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
↳ Veľké Kostolany	0	4	35 ⁵	0 ⁵	36	
↳ Madunice z		4	40	0 ⁵	40 ⁵	
↳ Leopoldov	0⇄	4 ⁵	45	2	47	
↳ Výh Brestovany z	0	6	53	0 ⁵	53 ⁵	
↳ Trnava	0⇄	9	9 02 ⁵	3	9 05 ⁵	
↳ Cífer	0	7 ⁵	13	1	14	
↳ Báhoň z		3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
↳ Šenkvice	0	7	25	1	26	
↳ Pezinok	0	6	32	1	33	
↳ Pezinok zastávka z		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
↳ Výh Svätý Jur	0	2			38 ⁵	
x Svätý Jur z		1 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	45 ⁵	1	46 ⁵	
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			48	
x Bratislava-Vinohrady z		2	50	1	51	
x Bratislava hl.st.	0	5	9 56			
Spolu ...		95	+	16	= 1 h 51 min	

Os 3019 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				12 10	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	12 15	1	16	
x Odb Vinohrady.....	0	1			17	120/93
x Bratislava-Rača	0	2⁵	19⁵	1	20⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	25⁵	0⁵	26	
x Vých Svätý Jur.....	0	0⁵			26⁵	120/95
{ Pezinok zastávka z.....		3	29⁵	0⁵	30	
{ Pezinok.....	0	3	33	1	34	115/92
{ Šenkvice.....	0	6	40	1	41	
{ Báhoň z.....		6	47	0⁵	47⁵	
{ Cífer.....	0	3⁵	51	1	52	
{ Trnava	0⇄	7	59	3	13 02	
{ Vých Brestovany z.....	0	6⁵	13 08⁵	0⁵	09	120/93
{ Leopoldov	0⇄	7	16	4	20	
{ Madunice z.....		3⁵	23⁵	0⁵	24	
{ Veľké Kosťany.....	0	3⁵	27⁵	0⁵	28	
{ Drahovce z.....		3	31	0⁵	31⁵	
{ Piešťany	0	6⁵	38	1	39	
{ Horná Streda z.....		5⁵	44⁵	0⁵	45	
{ Vých Horná Streda.....	0	1			46	
{ Brunovce z.....		2	48	0⁵	48⁵	
{ Vých Potvorice.....	0	1⁵			50	
{ Považany z.....		1⁵	51⁵	0⁵	52	
< Nové Mesto nad Váhom	0	7	13 59			
Spolu ...		91	+	18	= 1 h 49 min	

Os / Rušiaci Os 3020 ZSSK

HDV r.813 Nové Mesto nad Váhom - Leopoldov.

HDV r.240 Leopoldov - Bratislava hl.st.. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄				10 03	90/46
↳ Považany z		6	10 09	0 ⁵	09⁵	
↳ Výh Potvorice	0	0⁵			10	
↳ Brunovce z		2	12	0 ⁵	12⁵	
↳ Výh Horná Streda	0	2			14⁵	
↳ Horná Streda z		1⁵	16	0 ⁵	16⁵	
↳ Piešťany	0	6	22⁵	1	23⁵	
↳ Drahovce z		7	30⁵	0 ⁵	31	
↳ Veľké Kostolany	0	4	35	1	36	
↳ Madunice z		4	40	0 ⁵	40⁵	
↳ Leopoldov	0⇄	4⁵	45	5	50	115/90
↳ Výh Brestovany z	0	6	56	0 ⁵	56⁵	
↳ Trnava	0⇄	8⁵	11 05	2	11 07	
↳ Cífer	0	7	14	1	15	
↳ Báhoň z		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
↳ Šenkvice	0	6⁵	25⁵	1	26⁵	110/84
↳ Pezinok	0	5⁵	32	1	33	
↳ Pezinok zastávka z		3	36	0 ⁵	36⁵	
↳ Výh Svätý Jur	0	2			38⁵	115/87
x Svätý Jur z		1⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	45⁵	1	46⁵	
x Odb Vinohrady	0	1⁵			48	100/57
x Bratislava-Vinohrady z		2	50	1	51	
x Bratislava hl.st.	0	5	11 56			
Spolu ...		94⁵	+	18⁵	= 1 h 53 min	

Os 3021 ZSSK §

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				12 45	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	12 50	1	51	
x Odb Vinohrady.....	0	1			52	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	2⁵	54⁵	1	55⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	13 00⁵	0 ⁵	13 01	
x Vých Svätý Jur.....	0	0⁵			01⁵	120/95
{ Pezinok zastávka z.....		3	04⁵	0 ⁵	05	
{ Pezinok.....	0	3	08	1	09	115/92
{ Šenkvice.....	0	6	15	1	16	
{ Báhoň z.....		7	23	0 ⁵	23⁵	
{ Cífer.....	0	4	27⁵	1	28⁵	
{ Trnava.....	0⇄	8⁵	37	10	47	
{ Vých Brestovany z.....	0	7	54	0 ⁵	54⁵	120/93
{ Leopoldov.....	0⇄	7⁵	14 02	2	14 04	
{ Madunice z.....		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
{ Veľké Kosťany.....	0	3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
{ Drahovce z.....		3	15	0 ⁵	15⁵	
{ Piešťany.....	0	6⁵	22	1	23	
{ Horná Streda z.....		5⁵	28⁵	0 ⁵	29	
{ Vých Horná Streda.....	0	1			30	
{ Brunovce z.....		2	32	0 ⁵	32⁵	
{ Vých Potvorice.....	0	1⁵			34	
{ Považany z.....		1⁵	35⁵	0 ⁵	36	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0	6	14 42			
Spolu ...		94	+	23	= 1 h 57 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 13021, nesmie ísť vlak 3021 .

§ = ak ide rušiaci vlak 10511, nesmie ísť vlak 3021.

Os 3022 ZSSK §

Nitra - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 270 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0⇄		10 27		10 50	120/95
ζ Výh Brestovany z.....	0	6	10 56	0 ⁵	56 ⁵	115/93
ζ Trnava	0⇄	8 ⁵	11 05	2	11 07	
ζ Cífer	0	7	14	1	15	
ζ Báhoň z		3 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
ζ Šenkvice.....	0	6 ⁵	25 ⁵	1	26 ⁵	
ζ Pezinok	0	5 ⁵	32	1	33	
ζ Pezinok zastávka z.....		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
ζ Výh Svätý Jur	0	2			38 ⁵	
x Svätý Jur z.....		1 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	45 ⁵	1	46 ⁵	120/95
x Odb Vinohrady.....	0	1 ⁵			48	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	50	1	51	
x Bratislava hl.st.	0	5	11 56			
Spolu ...		57	+	9	= 1 h 06 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 3020, nesmie ísť vlak 3022.

Os 3023 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				14 10	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	14 15	1	16	
x Odb Vinohrady.....	0	1			17	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	2⁵	19⁵	1	20⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	25⁵	0 ⁵	26	
x Vých Svätý Jur.....	0	0⁵			26⁵	120/95
∫ Pezinok zastávka z.....		3	29⁵	0 ⁵	30	
∫ Pezinok.....	0	3	33	1	34	115/92
∫ Šenkvice.....	0	6	40	1	41	
∫ Báhoň z.....		6	47	0 ⁵	47⁵	
∫ Cífer.....	0	3⁵	51	1	52	
∫ Trnava.....	0⇄	7	59	2	15 01	
∫ Vých Brestovany z.....	0	6⁵	15 07⁵	0 ⁵	08	120/93
∫ Leopoldov.....	0⇄	7	15	5	20	
∫ Madunice z.....		3⁵	23⁵	0 ⁵	24	
∫ Veľké Kosťany.....	0	3⁵	27⁵	1	28⁵	
∫ Drahovce z.....		3	31⁵	0 ⁵	32	
∫ Piešťany.....	0	6⁵	38⁵	1	39⁵	
∫ Horná Streda z.....		5⁵	45	0 ⁵	45⁵	
∫ Vých Horná Streda.....	0	1			46⁵	
∫ Brunovce z.....		2	48⁵	0 ⁵	49	
∫ Vých Potvorice.....	0	1⁵			50⁵	
∫ Považany z.....		1⁵	52	0 ⁵	52⁵	
∧ Nové Mesto nad Váhom.....	0	6⁵	15 59			
Spolu ...		90⁵	+	18⁵	= 1 h 49 min	

* = v úseku Vých Brestovany z - Leopoldov ide PSS po 2. traťovej koľaji ak ide vlak 1505 alebo 11093

Os 3024 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0⇄				12 16	120/95
↳ Výh Brestovany z.....	0	6	12 22	0 ⁵	22⁵	115/93
↳ Trnava.....	0⇄	8	30⁵	2 ⁵	33	
↳ Cífer	0	7	40	1	41	
↳ Báhoň z.....		3⁵	44⁵	0 ⁵	45	
↳ Šenkvice.....	0	6⁵	51⁵	1	52⁵	
↳ Pezinok	0	5⁵	58	1	59	
↳ Pezinok zastávka z.....		3	13 02	0 ⁵	13 02⁵	
↳ Výh Svätý Jur.....	0	2			04⁵	
x Svätý Jur z.....		1⁵	06	0 ⁵	06⁵	
x Bratislava-Rača.....	0	5	11⁵	1	12⁵	120/95
x Odb Vinohrady.....	0	1⁵			14	100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	16	1	17	
x Bratislava hl.st.....	0	5	13 22			
Spolu ...		56⁵	+	9⁵	= 1 h 06 min	

Os 3026 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄				12 32	120/95
{ Považany z		5⁵	12 37⁵	0⁵	38	
{ Výh Potvorice	0	0⁵			38⁵	
{ Brunovce z		2	40⁵	0⁵	41	
{ Výh Horná Streda	0	2			43	
{ Horná Streda z		1⁵	44⁵	0⁵	45	
{ Piešťany	0	5⁵	50⁵	1	51⁵	
{ Drahovce z		6⁵	58	0⁵	58⁵	
{ Veľké Kostolány	0	4	13 02⁵	1	13 03⁵	
{ Madunice z		4	07⁵	0⁵	08	
{ Leopoldov	0⇄	4	12	13	25	
{ Výh Brestovany z	0	6	31	0⁵	31⁵	115/93
{ Trnava	0⇄	7⁵	39	2	41	
{ Cífer	0	7	48	1	49	
{ Báhoň z		3⁵	52⁵	0⁵	53	
{ Šenkvice	0	6	59	1	14 00	
{ Pezinok	0	6	14 06	1	07	
{ Pezinok zastávka z		3	10	0⁵	10⁵	
{ Výh Svätý Jur	0	2			12⁵	
x Svätý Jur z		1⁵	14	0⁵	14⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	19⁵	1	20⁵	120/95
x Odb Vinohrady	0	1⁵			22	100/57
x Bratislava-Vinohrady z		2	24	1	25	
x Bratislava hl.st.	0	5	14 30			
Spolu ...		91⁵	+	26⁵	= 1 h 58 min	

Os 3027 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				15 10	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	15 15	1	16	
x Odb Vinohrady.....	0	1			17	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	2⁵	19⁵	1	20⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	25⁵	0 ⁵	26	
∧ Výh Svätý Jur.....	0	0⁵			26⁵	120/95
∧ Pezinok zastávka z.....		3	29⁵	0 ⁵	30	
∧ Pezinok.....	0	3	33	1	34	115/92
∧ Šenkvice.....	0	6	40	1	41	
∧ Báhoň z.....		6	47	0 ⁵	47⁵	
∧ Cífer.....	0	3⁵	51	1	52	
∧ Trnava.....	0⇄	7	59	2	16 01	
∧ Výh Brestovany z.....	0	6⁵	16 07⁵	0 ⁵	08	120/93
∧ Leopoldov.....	0⇄	7	15	9	24	
∧ Madunice z.....		4	28	0 ⁵	28⁵	
∧ Veľké Kostoľany.....	0	3⁵	32	0 ⁵	32⁵	
∧ Drahovce z.....		3	35⁵	0 ⁵	36	
∧ Piešťany.....	0	6⁵	42⁵	1	43⁵	
∧ Horná Streda z.....		5	48⁵	0 ⁵	49	
∧ Výh Horná Streda.....	0	0⁵			49⁵	
∧ Brunovce z.....		3	52⁵	0 ⁵	53	
∧ Výh Potvorice.....	0	1⁵			54⁵	
∧ Považany z.....		1⁵	56	0 ⁵	56⁵	
∧ Nové Mesto nad Váhom.....	0	5⁵	17 02			
Spolu ...		90	+	22	= 1 h 52 min	

* = v úseku Výh Brestovany z - Leopoldov ide PSS po 2. traťovej koľaji ak ide vlak 1509

Rušiaci Os 3030 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄				13 43	120/95
{ Považany z		5	13 48	0 ⁵	48⁵	
{ Výh Potvorice	0	0⁵			49	
{ Brunovce z		2	51	0 ⁵	51⁵	
{ Výh Horná Streda	0	2⁵			54	
{ Horná Streda z		1	55	0 ⁵	55⁵	
{ Piešťany	0	5⁵	14 01	1	14 02	
{ Drahovce z		7	09	0 ⁵	09⁵	
{ Veľké Kostolany	0	3	12⁵	1	13⁵	
{ Madunice z		4	17⁵	0 ⁵	18	
{ Leopoldov	0⇄	4	22	3	25	
{ Výh Brestovany z	0	6	31	0 ⁵	31⁵	115/93
{ Trnava	0⇄	7⁵	39	2	41	
{ Cífer	0	7	48	1	49	
{ Báhoň z		3⁵	52⁵	0 ⁵	53	
{ Šenkvice	0	6	59	1	15 00	
{ Pezinok	0	6	15 06	1	07	
{ Pezinok zastávka z		3	10	0 ⁵	10⁵	
{ Výh Svätý Jur	0	2			12⁵	
x Svätý Jur z		1⁵	14	0 ⁵	14⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	19⁵	1	20⁵	120/95
x Odb Vinohrady	0	1⁵			22	100/57
x Bratislava-Vinohrady z		2	24	1	25	
x Bratislava hl.st.	0	5	15 30			
Spolu ...		90⁵	+	16⁵	= 1 h 47 min	

Os 3033 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				16 10	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	16 15	1	16	
x Odb Vinohrady.....	0	1			17	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	2⁵	19⁵	1	20⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	25⁵	0 ⁵	26	
^ Výh Svätý Jur.....	0	0⁵			26⁵	120/95
^ Pezinok zastávka z.....		3	29⁵	0 ⁵	30	
^ Pezinok.....	0	3	33	1	34	115/92
^ Šenkvice.....	0	6	40	1	41	
^ Báhoň z.....		6	47	0 ⁵	47⁵	
^ Cífer.....	0	3⁵	51	1	52	
^ Trnava.....	0⇄	7	59	2	17 01	
^ Výh Brestovany z.....	0	6⁵	17 07⁵	0 ⁵	08	120/93
^ Leopoldov.....	0⇄	7	15	15	30	
^ Madunice z.....		3⁵	33⁵	0 ⁵	34	
^ Veľké Kosťany.....	0	3⁵	37⁵	0 ⁵	38	
^ Drahovce z.....		3	41	0 ⁵	41⁵	
^ Piešťany.....	0	6	47⁵	1	48⁵	
^ Horná Streda z.....		5⁵	54	0 ⁵	54⁵	
^ Výh Horná Streda.....	0	1			55⁵	
^ Brunovce z.....		3	58⁵	0 ⁵	59	
^ Výh Potvorice.....	0	1⁵			18 00⁵	
^ Považany z.....		1⁵	18 02	0 ⁵	02⁵	
^ Nové Mesto nad Váhom.....	0	6⁵	18 09			
Spolu ...		91	+	28	= 1 h 59 min	

Os 3034 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄				14 33	120/95
{ Považany z		5	14 38	0 ⁵	38⁵	
{ Výh Potvorice	0	0⁵			39	
{ Brunovce z		2	41	0 ⁵	41⁵	
{ Výh Horná Streda	0	2			43⁵	
{ Horná Streda z		1⁵	45	0 ⁵	45⁵	
{ Piešťany	0	5⁵	51	1	52	
{ Drahovce z		7	59	0 ⁵	59⁵	
{ Veľké Kostolany	0	3	15 02⁵	1	15 03⁵	
{ Madunice z		4	07⁵	0 ⁵	08	
{ Leopoldov	0⇄	4	12	13	25	
{ Výh Brestovany z	0	6	31	0 ⁵	31⁵	115/93
{ Trnava	0⇄	7⁵	39	2	41	
{ Cífer	0	7	48	1	49	
{ Báhoň z		3⁵	52⁵	0 ⁵	53	
{ Šenkvice	0	6⁵	59⁵	1	16 00⁵	
{ Pezinok	0	5⁵	16 06	1	07	
{ Pezinok zastávka z		3	10	0 ⁵	10⁵	
{ Výh Svätý Jur	0	2			12⁵	
x Svätý Jur z		1⁵	14	0 ⁵	14⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	19⁵	1	20⁵	120/95
x Odb Vinohrady	0	1⁵			22	100/57
x Bratislava-Vinohrady z		2	24	1	25	
x Bratislava hl.st.	0	5	16 30			
Spolu ...		90⁵	+	26⁵	= 1 h 57 min	

Os 3037 ZSSK §

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				17 10	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	17 15	1	16	
x Odb Vinohrady.....	0	1			17	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	2⁵	19⁵	1	20⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	25⁵	0 ⁵	26	
ζ Výh Svätý Jur.....	0	0⁵			26⁵	120/95
ζ Pezinok zastávka z.....		3	29⁵	0 ⁵	30	
ζ Pezinok.....	0	3	33	1	34	115/92
ζ Šenkvice.....	0	6	40	8 ⁵	48⁵	
ζ Báhoň z.....		6	54⁵	0 ⁵	55	
ζ Cífer.....	0	4	59	1	18 00	
< Trnava.....	0	7	18 07			
Spolu ...		43	+	14	= 57 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 13037, nesmie ísť vlak 3037.

Os 3038 ZSSK

Leopoldov - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV ide v X

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄				15 33	120/95
↳ Považany z		5	15 38	0 ⁵	38⁵	
↳ Výh Potvorice	0	0 ⁵			39	
↳ Brunovce z		2	41	0 ⁵	41⁵	
↳ Výh Horná Streda	0	2 ⁵			44	
↳ Horná Streda z		1	45	0 ⁵	45⁵	
↳ Piešťany	0	5 ⁵	51	1	52	
↳ Drahovce z		7	59	0 ⁵	59⁵	
↳ Veľké Kostoľany	0	3	16 02⁵	0 ⁵	16 03	
↳ Madunice z		4 ⁵	07⁵	0 ⁵	08	
↳ Leopoldov	0⇄	4	12	13	25	
↳ Výh Brestovany z	0	6	31	0 ⁵	31⁵	115/93
↳ Trnava	0⇄	7 ⁵	39	2	41	
↳ Cífer	0	7	48	1	49	
↳ Báhoň z		3 ⁵	52⁵	0 ⁵	53	
↳ Šenkvice	0	6	59	1	17 00	
↳ Pezinok	0	6	17 06	1	07	
↳ Pezinok zastávka z		3	10	0 ⁵	10⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			12⁵	
x Svätý Jur z		1 ⁵	14	0 ⁵	14⁵	
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵	19⁵	1	20⁵	120/95
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			22	100/57
x Bratislava-Vinohrady z		2	24	1	25	
x Bratislava hl.st.	0	5	17 30			
Spolu ...		91	+	26	= 1 h 57 min	

Os 3039 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				18 10	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	18 15	1	16	
x Odb Vinohrady.....	0	1			17	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	2⁵	19⁵	2	21⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	26⁵	0 ⁵	27	
∧ Výh Svätý Jur.....	0	0⁵			27⁵	120/95
∧ Pezinok zastávka z.....		3	30⁵	0 ⁵	31	
∧ Pezinok.....	0	3	34	1	35	115/92
∧ Šenkvice.....	0	6	41	1	42	
∧ Báhoň z.....		6	48	0 ⁵	48⁵	
∧ Cífer.....	0	3⁵	52	1	53	
∧ Trnava.....	0⇄	7	19 00	2	19 02	
∧ Výh Brestovany z.....	0	6⁵	08⁵	0 ⁵	09	120/93
∧ Leopoldov.....	0⇄	7	16	2	18	
∧ Madunice z.....		3⁵	21⁵	0 ⁵	22	
∧ Veľké Kostoľany.....	0	3⁵	25⁵	0 ⁵	26	
∧ Drahovce z.....		3	29	0 ⁵	29⁵	
∧ Piešťany.....	0	6	35⁵	1	36⁵	
∧ Horná Streda z.....		5⁵	42	0 ⁵	42⁵	
∧ Výh Horná Streda.....	0	1			43⁵	
∧ Brunovce z.....		3	46⁵	0 ⁵	47	
∧ Výh Potvorice.....	0	1⁵			48⁵	
∧ Považany z.....		1⁵	50	0 ⁵	50⁵	
∧ Nové Mesto nad Váhom.....	0	6⁵	19 57			
Spolu ...		91	+	16	= 1 h 47 min	

Os 3040 ZSSK §

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄				16 33	120/95
{ Považany z		5	16 38	0 ⁵	38⁵	
{ Výh Potvorice	0	0⁵			39	
{ Brunovce z		2	41	0 ⁵	41⁵	
{ Výh Horná Streda	0	2⁵			44	
{ Horná Streda z		1	45	0 ⁵	45⁵	
{ Piešťany	0	5⁵	51	1	52	
{ Drahovce z		7	59	0 ⁵	59⁵	
{ Veľké Kostolany	0	3	17 02⁵	0 ⁵	17 03	
{ Madunice z		4⁵	07⁵	0 ⁵	08	
{ Leopoldov	0⇄	4	12	13	25	
{ Výh Brestovany z	0	6	31	0 ⁵	31⁵	115/93
{ Trnava	0⇄	7⁵	39	2	41	
{ Cífer	0	7	48	1	49	
{ Báhoň z		3⁵	52⁵	0 ⁵	53	
{ Šenkvice	0	6⁵	59⁵	1	18 00⁵	
{ Pezinok	0	5⁵	18 06	1	07	
{ Pezinok zastávka z		3	10	0 ⁵	10⁵	
{ Výh Svätý Jur	0	2			12⁵	
x Svätý Jur z		1⁵	14	0 ⁵	14⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	19⁵	1	20⁵	120/95
x Odb Vinohrady	0	1⁵			22	100/57
x Bratislava-Vinohrady z		2	24	1	25	
x Bratislava hl.st.	0	5	18 30			
Spolu ...		91	+	26	= 1 h 57 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 13040, nesmie ísť vlak 3040 .

Os 3042 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 310 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄				17 55	100/67
↳ Považany z		5	18 00	0 ⁵	18 00⁵	
↳ Výh Potvorice	0	0⁵			01	
↳ Brunovce z		2	03	0 ⁵	03⁵	
↳ Výh Horná Streda	0	2			05⁵	
↳ Horná Streda z		1⁵	07	0 ⁵	07⁵	
↳ Piešťany	0	6⁵	14	1	15	
↳ Drahovce z		6⁵	21⁵	0 ⁵	22	
↳ Veľké Kostolany	0	4	26	0 ⁵	26⁵	
↳ Madunice z		4	30⁵	0 ⁵	31	
↳ Leopoldov	0⇄	4⁵	35⁵	10 ⁵	46	
↳ Výh Brestovany z	0	6	52	0 ⁵	52⁵	
↳ Trnava	0⇄	8⁵	19 01	4	19 05	
↳ Cífer	0	7⁵	12⁵	1	13⁵	
↳ Báhoň z		3⁵	17	0 ⁵	17⁵	
↳ Šenkvice	0	6⁵	24	1	25	
↳ Pezinok	0	6	31	1	32	
↳ Pezinok zastávka z		3	35	0 ⁵	35⁵	
↳ Výh Svätý Jur	0	2			37⁵	
x Svätý Jur z		1⁵	39	0 ⁵	39⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	44⁵	1	45⁵	
x Odb Vinohrady	0	1⁵			47	
x Bratislava-Vinohrady z		2	49	1	50	
x Bratislava hl.st.	0	5	19 55			
Spolu ...		94⁵	+	25 ⁵	= 2 h 0 min	

Os 3043 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				19 10	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	19 15	1	16	
x Odb Vinohrady.....	0	1			17	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	2⁵	19⁵	1	20⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	25⁵	0 ⁵	26	
^ Vých Svätý Jur.....	0	0⁵			26⁵	120/95
{ Pezinok zastávka z.....		3	29⁵	0 ⁵	30	
{ Pezinok.....	0	3	33	1	34	115/92
{ Šenkvice.....	0	6	40	1	41	
{ Báhoň z.....		6	47	0 ⁵	47⁵	
{ Cífer.....	0	3⁵	51	1	52	
{ Trnava.....	0⇄	7	59	2	20 01	
{ Vých Brestovany z.....	0	6⁵	20 07⁵	0 ⁵	08	120/93
< Leopoldov.....	0	7	20 15			
Spolu ...		56	+	9	= 1 h 05 min	

Os / Rušiaci Os 3044 ZSSKVložené HDV v úseku Nové Mesto nad Váhom - Leopoldov ide v χ , $\textcircled{7}$

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄				19 00	120/95
↳ Považany z		5	19 05	0 ⁵	05⁵	
↳ Výh Potvorice	0	0⁵			06	
↳ Brunovce z		2	08	0 ⁵	08⁵	
↳ Výh Horná Streda	0	2			10⁵	
↳ Horná Streda z		1⁵	12	0 ⁵	12⁵	
↳ Piešťany	0	5	17⁵	1	18⁵	
↳ Drahovce z		6	24⁵	0 ⁵	25	
↳ Veľké Kostolány	0	4	29	1	30	
↳ Madunice z		4	34	0 ⁵	34⁵	
↳ Leopoldov	0⇄	4⁵	39	8	47	
↳ Výh Brestovany z	0	6	53	0 ⁵	53⁵	115/90
< Trnava	0	7⁵	20 01			
Spolu ...		48	+	13	= 1 h 01 min	

Os 3045 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
* Bratislava hl.st.	0⇄				20 10	100/67
* Bratislava-Vinohrady z		5	20 15	1	16	
* Odb Vinohrady	0	1			17	120/93
* Bratislava-Rača	0	2⁵	19⁵	1	20⁵	115/92
* Svätý Jur z		5	25⁵	0 ⁵	26	
↳ Výh Svätý Jur	0	0⁵			26⁵	
↳ Pezinok zastávka z		3	29⁵	0 ⁵	30	
↳ Pezinok	0	3	33	1	34	
↳ Šenkvice	0	6	40	1	41	
↳ Báhoň z		6	47	0 ⁵	47⁵	
↳ Cífer	0	3⁵	51	1	52	
< Trnava	0	7	20 59			
Spolu ...		42⁵	+	6⁵	= 49 min	

Os 3046 ZSSK §

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0⇄				19 47	115/93
↳ Výh Brestovany z.....	0	6	19 53	0 ⁵	53⁵	
↳ Trnava	0⇄	7⁵	20 01	3	20 04	
↳ Cífer	0	7	11	1	12	
↳ Báhoň z		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
↳ Šenkvice.....	0	6⁵	22⁵	1	23⁵	
↳ Pezinok	0	5⁵	29	1	30	
↳ Pezinok zastávka z.....		3	33	0 ⁵	33⁵	
↳ Výh Svätý Jur	0	2			35⁵	
↳ Svätý Jur z.....		1⁵	37	0 ⁵	37⁵	
↳ Bratislava-Rača	0	5	42⁵	1	43⁵	
↳ Odb Vinohrady.....	0	1⁵			45	
↳ Bratislava-Vinohrady z.....		2	47	1	48	
↳ Bratislava hl.st.	0	5	20 53			
Spolu ...		56	+	10	= 1 h 06 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 3044, nesmie ísť vlak 3046 v úseku Leopoldov - Trnava .

Os 3047 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0⇄				22 43	90/50
↳ Výh Brestovany z.....	0	8⁵	22 51⁵	0 ⁵	52	
↳ Leopoldov	0	8	23 00			
Spolu ...		16⁵	+	0 ⁵	= 17 min	

Os 3048 ZSSK pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0⇄				21 07	115/93
↳ Cífer	0	7	21 14	1	15	
↳ Báhoň z		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
↳ Šenkvice	0	6⁵	25⁵	1	26⁵	
↳ Pezinok	0	5⁵	32	1	33	
↳ Pezinok zastávka z		3	36	0 ⁵	36⁵	
↳ Výh Svätý Jur	0	2			38⁵	
x Svätý Jur z		1⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	45⁵	1	46⁵	120/95
x Odb Vinohrady	0	1⁵			48	100/57
x Bratislava-Vinohrady z		2	50	1	51	
x Bratislava hl.st.	0	5	21 56			
Spolu ...		42⁵	+	6 ⁵	= 49 min	

Os 3049 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				23 10	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	23 15	1	16	
x Odb Vinohrady	0	1			17	120/93
x Bratislava-Rača	0	2	19	1	20	115/92
x Svätý Jur z		5⁵	25⁵	0 ⁵	26	
↳ Výh Svätý Jur	0	0⁵			26⁵	
↳ Pezinok zastávka z		3	29⁵	0 ⁵	30	
↳ Pezinok	0	3	33	1	34	
↳ Šenkvice	0	5⁵	39⁵	1	40⁵	
↳ Báhoň z		6⁵	47	0 ⁵	47⁵	
↳ Cífer	0	3⁵	51	1	52	
< Trnava	0	7	23 59			
Spolu ...		42⁵	+	6 ⁵	= 49 min	

Os 3050 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0⇄				22 12	90/50
↳ Výh Brestovany z.....	0	8	22 20	0 ⁵	20⁵	
< Trnava	0	9⁵	22 30			
Spolu ...		17⁵	+	0 ⁵	= 18 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 3052, nesmie ísť vlak 3050 .

Rušiaci Os / Os 3052 ZSSK

V úseku Trnava - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV ide v ®

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 270 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0⇄				22 12	120/95
↳ Výh Brestovany z.....	0	8	22 20	0 ⁵	20⁵	
↳ Trnava	0⇄	9⁵	30	11	41	
↳ Cífer	0	7	48	1	49	115/93
↳ Báhoň z	0	3⁵	52⁵	0 ⁵	53	
↳ Šenkvice.....	0	6⁵	59⁵	1	23 00⁵	
↳ Pezinok	0	6	23 06⁵	1	07⁵	
↳ Pezinok zastávka z.....	0	3	10⁵	0 ⁵	11	
↳ Výh Svätý Jur	0	2			13	
↳ Svätý Jur z.....	0	1⁵	14⁵	0 ⁵	15	
↳ Bratislava-Rača	0	5	20	1	21	
↳ Odb Vinohrady.....	0	1			22	
↳ Bratislava-Vinohrady z.....	0	2	24	1	25	
↳ Bratislava hl.st.	0	5	23 30			
Spolu ...		60	+	18	= 1 h 18 min	

Os 3070 ZSSKGalanta - **Trnava** - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0:4		5 25		5 38	115/93
ζ Cífer	0	7	5 45	1	46	
ζ Báhoň z		3 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
ζ Šenkvice.....	0	6 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
ζ Pezinok	0	5 ⁵	6 03	1	6 04	
ζ Pezinok zastávka z.....		3	07	0 ⁵	07 ⁵	
ζ Výh Svätý Jur	0	2			09 ⁵	
x Svätý Jur z.....		1 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	6 16 ⁵	1	6 17 ⁵	
Spolu ...		34	+	4 ⁵	= 38.5 min	

Os 3071 ZSSK ppBratislava-N. Mesto - **Bratislava-Rača** - Trnava

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		14 52		14 53	115/90
x Svätý Jur z.....		5	14 58	0 ⁵	58 ⁵	
ζ Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			59	120/95
ζ Pezinok zastávka z.....		3	15 02	0 ⁵	15 02 ⁵	
ζ Pezinok	0	3	05 ⁵	1	06 ⁵	115/92
ζ Šenkvice.....	0	6	12 ⁵	7 ⁵	20	
ζ Báhoň z		6	26	0 ⁵	26 ⁵	
ζ Cífer	0	3 ⁵	30	1	31	
< Trnava	0	7	15 38			
Spolu ...		34	+	11	= 45 min	

Os 3072 ZSSKGalanta - **Trnava - Bratislava-Rača** - Bratislava-Petržalka

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0⇄		6 23		6 38	115/93
∧ Cífer	0	7	6 45	1	46	
∧ Báhoň z		3⁵	49⁵	0 ⁵	50	
∧ Šenkvice	0	6⁵	56⁵	1	57⁵	
∧ Pezinok	0	5⁵	7 03	1	7 04	
∧ Pezinok zastávka z		3	07	0 ⁵	07⁵	
∧ Vyh Svätý Jur	0	2			09⁵	
x Svätý Jur z		1⁵	11	0 ⁵	11⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	7 16⁵	1	7 17⁵	
Spolu ...		34	+	4 ⁵	= 38.5 min	

Os 3073 ZSSKBratislava-N. Mesto - **Bratislava-Rača - Trnava** - Galanta

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		15 52		15 53	115/90
x Svätý Jur z		5	15 58	0 ⁵	58⁵	
∧ Vyh Svätý Jur	0	0⁵			59	120/95
∧ Pezinok zastávka z		3	16 02	0 ⁵	16 02⁵	
∧ Pezinok	0	3	05⁵	1	06⁵	115/92
∧ Šenkvice	0	6	12⁵	8 ⁵	21	
∧ Báhoň z		6	27	0 ⁵	27⁵	
∧ Cífer	0	3⁵	31	1	32	
< Trnava	0⇄	7	16 39	3	16 42	
Spolu ...		34	+	12	= 46 min	

Os 3074 ZSSKGalanta - **Trnava** - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0:4		7 24		7 38	115/93
ζ Cífer	0	7	7 45	1	46	
ζ Báhoň z		3 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
ζ Šenkvice.....	0	6 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
ζ Pezinok	0	5 ⁵	8 03	1	8 04	
ζ Pezinok zastávka z.....		3	07	0 ⁵	07 ⁵	
ζ Výh Svätý Jur	0	2			09 ⁵	
x Svätý Jur z.....		1 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	8 16 ⁵	4 ⁵	8 21	
Spolu ...		34	+	4 ⁵	= 38.5 min	

Os 3075 ZSSKBratislava-Petržalka - **Bratislava-Rača** - Trnava

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		16 52		16 53	115/90
x Svätý Jur z.....		5	16 58	0 ⁵	58 ⁵	
ζ Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			59	120/95
ζ Pezinok zastávka z.....		3	17 02	0 ⁵	17 02 ⁵	
ζ Pezinok	0	3	05 ⁵	1	06 ⁵	115/92
ζ Šenkvice.....	0	6	12 ⁵	1	13 ⁵	
ζ Báhoň z		6	19 ⁵	0 ⁵	20	
ζ Cífer	0	4	24	1	25	
< Trnava	0	7	17 32			
Spolu ...		34 ⁵	+	4 ⁵	= 39 min	

Os 3076 ZSSK §

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0⇄				14 25	120/95
ζ Výh Brestovany z.....	0	6	14 31	0 ⁵	31⁵	115/93
ζ Trnava	0⇄	7⁵	39	2	41	
ζ Cífer	0	7	48	1	49	
ζ Báhoň z		3⁵	52⁵	0 ⁵	53	
ζ Šenkvice.....	0	6	59	1	15 00	
ζ Pezinok	0	6	15 06	1	07	
ζ Pezinok zastávka z.....		3	10	0 ⁵	10⁵	
ζ Výh Svätý Jur	0	2			12⁵	
x Svätý Jur z.....		1⁵	14	0 ⁵	14⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	15 19⁵	1	15 20⁵	
Spolu ...		47⁵	+	7	= 54.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 3030, nesmie ísť vlak 3076 .

Os 3077 ZSSK pp

Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Rača - Trnava

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		18 52		18 53	115/90
x Svätý Jur z.....		5	18 58	0 ⁵	58⁵	
ζ Výh Svätý Jur	0	0⁵			59	120/95
ζ Pezinok zastávka z.....		3	19 02	0 ⁵	19 02⁵	
ζ Pezinok	0	3	05⁵	1	06⁵	115/92
ζ Šenkvice.....	0	6	12⁵	1	13⁵	
ζ Báhoň z		6	19⁵	0 ⁵	20	
ζ Cífer	0	4	24	1	25	
< Trnava	0	7	19 32			
Spolu ...		34⁵	+	4⁵	= 39 min	

Os 3078 ZSSK pp

Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0 ⁺				16 08	115/93
ζ Cífer	0	7	16 15	1	16	
ζ Báhoň z		3⁵	19⁵	0 ⁵	20	
ζ Šenkvice.....	0	6	26	1	27	
ζ Pezinok	0	6	33	1	34	
ζ Pezinok zastávka z.....		3	37	0 ⁵	37⁵	
ζ Výh Svätý Jur	0	2			39⁵	
x Svätý Jur z.....		1⁵	41	0 ⁵	41⁵	
x Bratislava-Rača	0	6	16 47⁵	1	16 48⁵	
Spolu ...		35	+	4 ⁵	= 39.5 min	

Sv 3091 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0				0 05	115/90
ζ Výh Brestovany z.....	0	5⁵			10⁵	120/93
< Leopoldov	0	6⁵	0 17			
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Os 3113 ZSSK

Myjava - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0⇄		12 45		12 47	80/34
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6⁵	12 53⁵	1	54⁵	
Melčice	0⇄	7	13 01⁵	0 ⁵	13 02	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	2			04	
Kostolná-Záriečie z		5⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Zlatovce	0⇄	5	15	1	16	
Trenčín	0	4	13 20			
Spolu ...		30	+	3	= 33 min	

Os 3114 ZSSK

Trenčín - Nové Mesto nad Váhom - Myjava

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				14 47	80/37
Zlatovce	0⇄	3	14 50	1	51	
Kostolná-Záriečie z		4⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	4⁵			15 00⁵	
Melčice	0⇄	1⁵	15 02	0 ⁵	02⁵	
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6	08⁵	0 ⁵	09	
Nové Mesto nad Váhom	0⇄	7	15 16	19	15 35	
Spolu ...		26⁵	+	2⁵	= 29 min	

Os 3310 ZSSK

Žilina - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

Trenčianska Teplá - Trenčín motorová jednotka na službu pohotová ide v ⑦

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Púchov - Trenčianska Teplá R 200 ton
 Trenčianska Teplá - Trenčín R 220 ton
 Trenčín - Nové Mesto nad Váhom R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		5 23		5 24	100/63
Dolné Kočkovce z.....		3	5 27	0 ⁵	27⁵	
Beluša	0⇄	3⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Ladce	0⇄	3⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Košeca z		4	39⁵	0 ⁵	40	
Ilava.....	0⇄	3⁵	43⁵	1	44⁵	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	49⁵	1	50⁵	
x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	55	5	6 00	80/37*
Opatová n Váhom z.....		5	6 05	0 ⁵	05⁵	
Trenčín	0⇄	5⁵	11	2	13	100/63
Zlatovce.....	0⇄	3	16	1	17	
Kostolná-Záriečie z.....		4	21	0 ⁵	21⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	4⁵			26	
Melčice	0⇄	1⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Trenčianske Bohuslavice.....	0⇄	6	34	0 ⁵	34⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	6 41			
Spolu ...		63	+	14	= 1 h 17 min	

* = ak nie je radená motorová súprava platí 100/63.

Os 3311 ZSSK

Trenčín - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				4 29	120/95
^x Trenčianska Teplá	0⇄	7⁵	4 36⁵	2	38⁵	
^x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	43⁵	1	44⁵	
Ilava.....	0⇄	6	50⁵	1	51⁵	
Ladce	0⇄	7	58⁵	0⁵	59	
Beluša	0⇄	3	5 02	0⁵	5 02⁵	
Púchov	0⇄	5	5 07⁵	2	5 09⁵	
Spolu ...		33⁵	+	5	= 38.5 min	

Os 3313 ZSSK

Trenčín - Púchov - Ružomberok

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				4 48	120/95
Opatová n Váhom z.....		5	4 53	0⁵	53⁵	
^x Trenčianska Teplá	0⇄	5	58⁵	2⁵	5 01	
^x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	5 06	1⁵	07⁵	
Ilava.....	0⇄	4⁵	12	1	13	
Košeca z		3	16	0⁵	16⁵	
Ladce	0⇄	4⁵	21	0⁵	21⁵	
Beluša	0⇄	3⁵	25	0⁵	25⁵	
Dolné Kočkovce z.....		3⁵	29	0⁵	29⁵	
Púchov	0⇄	3⁵	5 33	1	5 34	
Spolu ...		37⁵	+	7⁵	= 45 min	

Os 3314 ZSSK

Žilina - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		7 26		7 27	120/97
Dolné Kočkovce z.....		3	7 30	0 ⁵	30⁵	
Beluša	0⇄	3⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Ladce	0⇄	3⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Košeca z		4⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Ilava.....	0⇄	3⁵	47	1	48	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	53	1	54	
x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	58⁵	1 ⁵	8 00	
Opatová n Váhom z.....		5	8 05	0 ⁵	05⁵	
Trenčín	0⇄	5⁵	11	1	12	
Zlatovce.....	0⇄	3	15	1	16	
Kostolná-Záriečie z.....		4	20	0 ⁵	20⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	4⁵			25	
Melčice	0⇄	1⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Trenčianske Bohuslavice.....	0⇄	6	33	0 ⁵	33⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	8 40			
Spolu ...		63⁵	+	9⁵	= 1 h 13 min	

Os 3315 ZSSK

Trenčín - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				5 48	120/95
Opatová n Váhom z		5	5 53	0 ⁵	53⁵	
x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	58	3	6 01	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	6 06	1	07	
Ilava	0⇄	4⁵	11⁵	1	12⁵	
Košeca z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Ladce	0⇄	4⁵	20⁵	1	21⁵	
Beluša	0⇄	3⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Dolné Kočkovce z		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Púchov	0⇄	3⁵	6 33	1	6 34	
Spolu ...		37	+	8	= 45 min	

Os 3316 ZSSK

Žilina - Púchov - Trenčín

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		11 24		11 25	120/97
Dolné Kočkovce z		3	11 28	0 ⁵	28⁵	
Beluša	0⇄	3⁵	32	1	33	
Ladce	0⇄	3⁵	36⁵	1	37⁵	
Košeca z		4⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Ilava	0⇄	3⁵	46	1	47	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	52	1	53	
x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	57⁵	2 ⁵	12 00	
Opatová n Váhom z		5	12 05	0 ⁵	05⁵	
Trenčín	0	5⁵	12 11			
Spolu ...		38	+	8	= 46 min	

Rušiaci Os / Os 3317 ZSSK

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0⇄				5 47	120/95
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6	5 53	0 ⁵	53⁵	
Melčice	0⇄	4⁵	58	1	59	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	1⁵			6 00⁵	
Kostolná-Záriečie z		3⁵	6 04	0 ⁵	04⁵	
Zlatovce	0⇄	4	08⁵	1	09⁵	
Trenčín	0⇄	3⁵	13	17	30	
x Trenčianska Teplá	0⇄	8	38	1	39	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	44	1	45	
Ilava	0⇄	6	51	1	52	
Ladce	0⇄	7	59	0 ⁵	59⁵	
Beluša	0⇄	3	7 02⁵	0 ⁵	7 03	
Púchov	0⇄	5	7 08	1	7 09	
Spolu ...		57	+	24	= 1 h 21 min	

Os 3318 ZSSK

Žilina - Púchov - Trenčín

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8	
Púchov	0⇄		12 32		12 34	120/97	
Dolné Kočkovce z		3	12 37	0 ⁵	37⁵		
Beluša	0⇄	3⁵	41	1	42		
Ladce	0⇄	3⁵	45⁵	1	46⁵		
Košeca z		4⁵	51	0 ⁵	51⁵		
Ilava	0⇄	3⁵	55	1	56		
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	13 01	1	13 02		
x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	06⁵	2 ⁵	09		
Opatová n Váhom z		5	14	0 ⁵	14⁵		
Trenčín	0	5⁵	13 20				
Spolu ...		38	+	8	= 46 min		

Os 3319 ZSSK

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 270 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0⇄				6 53	100/60
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6	6 59	0 ⁵	59⁵	
Melčice	0⇄	6	7 05⁵	0 ⁵	7 06	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	2			08	
Kostolná-Záriečie z		5	13	0 ⁵	13⁵	
Zlatovce	0⇄	4	17⁵	1	18⁵	
Trenčín	0⇄	3⁵	22	27	49	
Opatová n Váhom z		4⁵	53⁵	0 ⁵	54	
x Trenčianska Teplá	0⇄	5	59	2	8 01	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	8 06	1 ⁵	07⁵	
Ilava	0⇄	4⁵	12	1	13	
Košeca z		3	16	0 ⁵	16⁵	
Ladce	0⇄	4⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Beluša	0⇄	3⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Dolné Kočkovce z		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Púchov	0⇄	3⁵	8 33	1	8 34	
Spolu ...		63⁵	+	36⁵	= 1 h 40 min	

Os 3320 ZSSK

Žilina - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		13 24		13 25	120/97
Dolné Kočkovce z.....		3	13 28	0 ⁵	28 ⁵	
Beluša	0⇄	3 ⁵	32	1	33	
Ladce	0⇄	3 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	
Košeca z		4 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Ilava.....	0⇄	3 ⁵	46	1	47	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	52	1	53	
x Trenčianska Teplá	0⇄	4 ⁵	57 ⁵	2 ⁵	14 00	
Opatová n Váhom z.....		5	14 05	0 ⁵	05 ⁵	
Trenčín	0⇄	5 ⁵	11	5	16	
Zlatovce.....	0⇄	3	19	1	20	
Kostolná-Záriečie z.....		4	24	0 ⁵	24 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	4 ⁵			29	
Melčice	0⇄	1 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Trenčianske Bohuslavice.....	0⇄	6	37	0 ⁵	37 ⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6 ⁵	14 44			
Spolu ...		63 ⁵	+	15 ⁵	= 1 h 19 min	

Os 3321 ZSSK

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0⇄				11 18	120/95
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6	11 24	0 ⁵	24⁵	
Melčice	0⇄	6	30⁵	0 ⁵	31	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	2			33	
Kostolná-Záriečie z		4⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Zlatovce	0⇄	4	42	1	43	
Trenčín	0⇄	3	46	2	48	
Opatová n Váhom z		5	53	0 ⁵	53⁵	
x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	58	3	12 01	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	12 06	1 ⁵	07⁵	
Ilava	0⇄	4⁵	12	1	13	
Košeca z		3	16	0 ⁵	16⁵	
Ladce	0⇄	4⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Beluša	0⇄	3⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Dolné Kočkovce z		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Púchov	0⇄	3⁵	12 33	1	12 34	
Spolu ...		62⁵	+	12⁵	= 1 h 15 min	

Os 3322 ZSSK

Žilina - Púchov - Trenčianska Teplá

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 280 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		15 24		15 25	100/63
Dolné Kočkovce z		3	15 28	0 ⁵	28 ⁵	
Beluša	0⇄	3 ⁵	32	1	33	
Ladce	0⇄	3 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	
Košeca z		4 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Ilava	0⇄	3 ⁵	46	1	47	
^x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	52	1	53	
^x Trenčianska Teplá	0	5	15 58			
Spolu ...		28	+	5	= 33 min	

Os 3323 ZSSK

Trenčín - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				12 48	120/95
Opatovná n Váhom z		5	12 53	0 ⁵	53 ⁵	
^x Trenčianska Teplá	0⇄	4 ⁵	58	3	13 01	
^x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	13 06	1	07	
Ilava	0⇄	4 ⁵	11 ⁵	1	12 ⁵	
Košeca z		3	15 ⁵	0 ⁵	16	
Ladce	0⇄	4 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
Beluša	0⇄	3 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Dolné Kočkovce z		3 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Púchov	0⇄	3 ⁵	13 33	1	13 34	
Spolu ...		37	+	8	= 45 min	

Os 3324 ZSSK §

Žilina - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		17 24		17 25	120/97
Dolné Kočkovce z.....		3	17 28	0 ⁵	28⁵	
Beluša	0⇄	3⁵	32	1	33	
Ladce	0⇄	3⁵	36⁵	1	37⁵	
Košeca z		4⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Ilava.....	0⇄	3⁵	46	1	47	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	52	1	53	
x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	57⁵	2 ⁵	18 00	
Opatová n Váhom z.....		5	18 05	0 ⁵	05⁵	
Trenčín	0⇄	5⁵	11	2	13	
Zlatovce.....	0⇄	3	16	1	17	
Kostolná-Záriečie z.....		4⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	3⁵			25⁵	
Melčice	0⇄	3	28⁵	1	29⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0⇄	5	34⁵	1	35⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	18 42			
Spolu ...		63⁵	+	13 ⁵	= 1 h 17 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1740, nesmie ísť vlak 3324.

Os 3325 ZSSK

Trenčín - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				13 48	120/95
Opatová n Váhom z		5	13 53	0 ⁵	53⁵	
x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	58	3	14 01	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	14 06	1	07	
Ilava	0⇄	4⁵	11⁵	1	12⁵	
Košeca z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Ladce	0⇄	4⁵	20⁵	1	21⁵	
Beluša	0⇄	3⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Dolné Kočkovce z		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Púchov	0⇄	3⁵	14 33	1	14 34	
Spolu ...		37	+	8	= 45 min	

Os 3326 ZSSK §

Žilina - Púchov - Trenčín

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		18 11		18 12	120/97
Dolné Kočkovce z		3⁵	18 15⁵	0 ⁵	16	
Beluša	0⇄	3⁵	19⁵	1	20⁵	
Ladce	0⇄	3⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Košeca z		4⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Ilava	0⇄	3	32⁵	0 ⁵	33	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	38	6	44	
x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	48⁵	1 ⁵	50	
Opatová n Váhom z		5	55	0 ⁵	55⁵	
Trenčín	0	5⁵	19 01			
Spolu ...		38	+	11	= 49 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1506, čaká vlak 3326 v žst Dubnica nad Váhom.

Rušiaci Os / Os 3327 ZSSK

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0⇄				13 47	100/60
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6	13 53	0 ⁵	53⁵	
Melčice	0⇄	6	59⁵	0 ⁵	14 00	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	2			02	
Kostolná-Záriečie z		4⁵	14 06⁵	0 ⁵	07	
Zlatovce	0⇄	4	11	1	12	
Trenčín	0⇄	3	15	33	48	
Opatová n Váhom z		5	53	0 ⁵	53⁵	
x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	58	3	15 01	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	15 06	1 ⁵	07⁵	
Ilava	0⇄	4⁵	12	1	13	
Košeca z		3	16	0 ⁵	16⁵	
Ladce	0⇄	4⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Beluša	0⇄	3⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Dolné Kočkovce z		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Púchov	0⇄	3⁵	15 33	1	15 34	
Spolu ...		62⁵	+	43⁵	= 1 h 46 min	

Os 3328 ZSSK

Žilina - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		19 22		19 23	120/97
Dolné Kočkovce z.....		3	19 26	0 ⁵	26⁵	
Beluša	0⇄	3⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Ladce	0⇄	3⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Košeca z		4⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Ilava.....	0⇄	3	42⁵	0 ⁵	43	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	48	1	49	
x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	53⁵	6 ⁵	20 00	
Opatová n Váhom z.....		5	20 05	0 ⁵	05⁵	
Trenčín	0⇄	5⁵	11	24	35	
Zlatovce.....	0⇄	3	38	0 ⁵	38⁵	
Kostolná-Záriečie z.....		4	42⁵	0 ⁵	43	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	3⁵			46⁵	
Melčice	0⇄	3	49⁵	0 ⁵	50	
Trenčianske Bohuslavice.....	0⇄	6	56	0 ⁵	56⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	21 03			
Spolu ...		63⁵	+	36 ⁵	= 1 h 40 min	

Os 3329 ZSSK

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0⇄				15 17	120/95
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6	15 23	0 ⁵	23⁵	
Melčice	0⇄	6	29⁵	0 ⁵	30	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	2			32	
Kostolná-Záriečie z		4⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Zlatovce	0⇄	4	41	1	42	
Trenčín	0⇄	3	45	3	48	
Opatová n Váhom z		5	53	0 ⁵	53⁵	
x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	58	3	16 01	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	16 06	1 ⁵	07⁵	
Ilava	0⇄	4⁵	12	1	13	
Košeca z		3	16	▲	16	
Ladce	0⇄	4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Beluša	0⇄	3⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Dolné Kočkovce z		3⁵	28⁵	▲	28⁵	
Púchov	0⇄	3⁵	16 32	2	16 34	
Spolu ...		62⁵	+	12⁵	= 1 h 15 min	

Os 3331 ZSSK

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0⇄				17 17	120/95
Trenčianske Bohuslavice.....	0⇄	6	17 23	0 ⁵	23⁵	
Melčice	0⇄	4	27⁵	0 ⁵	28	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	2			30	
Kostolná-Záriečie z.....		3	33	0 ⁵	33⁵	
Zlatovce.....	0⇄	4	37⁵	1	38⁵	
Trenčín	0⇄	3⁵	42	6	48	
Opatová n Váhom z.....		5	53	0 ⁵	53⁵	
x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	58	3	18 01	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	18 06	1	07	
Ilava.....	0⇄	4⁵	11⁵	1	12⁵	
Košeca z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Ladce	0⇄	4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Beluša	0⇄	3⁵	24⁵	1	25⁵	
Dolné Kočkovce z.....		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Púchov	0⇄	3⁵	18 33	1	18 34	
Spolu ...		59⁵	+	16⁵	= 1 h 16 min	

Os 3333 ZSSK

Trenčín - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				19 47	120/95
Opatová n Váhom z		4⁵	19 51⁵	0⁵	52	
^x Trenčianska Teplá	0⇄	5	57	4	20 01	
^x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	20 06	1	07	
Ilava	0⇄	4⁵	11⁵	1	12⁵	
Košeca z		3	15⁵	0⁵	16	
Ladce	0⇄	4⁵	20⁵	1	21⁵	
Beluša	0⇄	3⁵	25	0⁵	25⁵	
Dolné Kočkovce z		3⁵	29	0⁵	29⁵	
Púchov	0⇄	3⁵	20 33	1	20 34	
Spolu ...		37	+	9	= 46 min	

Os 3350 ZSSK

Považská Bystrica - Púchov - Trenčín

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		4 24		4 25	120/97
Dolné Kočkovce z		3	4 28	0⁵	28⁵	
Beluša	0⇄	3⁵	32	1	33	
Ladce	0⇄	3⁵	36⁵	1	37⁵	
Košeca z		4⁵	42	0⁵	42⁵	
Ilava	0⇄	3⁵	46	1	47	
^x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	52	1	53	
^x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	57⁵	2⁵	5 00	
Opatová n Váhom z		5	5 05	0⁵	05⁵	
Trenčín	0	5⁵	5 11			
Spolu ...		38	+	8	= 46 min	

Os 3351 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0⇄				16 17	120/95
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6	16 23	1	24	
Melčice	0⇄	4⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	2			31	
Kostolná-Záriečie z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Zlatovce	0⇄	4	38⁵	1	39⁵	
Trenčín	0⇄	3⁵	43	3	46	
Opatová n Váhom z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
^x Trenčianska Teplá	0⇄	5	56	5	17 01	
^x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	17 06	1	07	
Ilava	0⇄	4⁵	11⁵	1	12⁵	
Košeca z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Ladce	0⇄	4⁵	20⁵	1	21⁵	
Beluša	0⇄	3⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Dolné Kočkovce z		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Púchov	0	3⁵	17 33			
Spolu ...		60	+	16	= 1 h 16 min	

Os 3352 ZSSK

Považská Bystrica - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		14 24		14 25	120/97
Dolné Kočkovce z		3	14 28	▲	28	
Beluša	0⇄	3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Ladce	0⇄	3⁵	35⁵	1	36⁵	
Košeca z		4⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Ilava.....	0⇄	3⁵	45	0 ⁵	45⁵	
x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	50⁵	1	51⁵	
x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	56	4	15 00	
Opatová n Váhom z		5	15 05	0 ⁵	05⁵	
Trenčín	0⇄	5⁵	11	3	14	
Zlatovce.....	0⇄	3	17	1	18	
Kostolná-Záriečie z		4	22	0 ⁵	22⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	2⁵			25	
Melčice	0⇄	2⁵	27⁵	2 ⁵	30	
Trenčianske Bohuslavice.....	0⇄	4⁵	34⁵	1	35⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	15 42			
Spolu ...		61	+	16	= 1 h 17 min	

Rušiaci Os / Os 3353 ZSSK

Trenčín - Púchov - Považská Bystrica

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				20 43	80/34
Opatová n Váhom z		4⁵	20 47⁵	0⁵	48	
^x Trenčianska Teplá	0⇄	5	53	2	55	
^x Dubnica nad Váhom	0⇄	6	21 01	1⁵	21 02⁵	
Ilava	0⇄	6	08⁵	1⁵	10	
Košeca z		3⁵	13⁵	0⁵	14	
Ladce	0⇄	4	18	1	19	
Beluša	0⇄	4	23	1	24	
Dolné Kočkovce z		4⁵	28⁵	0⁵	29	
Púchov	0⇄	4	21 33	1	21 34	
Spolu ...		41⁵	+	8⁵	= 50 min	

Os 3354 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄				20 22	120/97
Dolné Kočkovce z		3	20 25	0⁵	25⁵	
Beluša	0⇄	3⁵	29	0⁵	29⁵	
Ladce	0⇄	3⁵	33	1	34	
Košeca z		4⁵	38⁵	0⁵	39	
Ilava	0⇄	3⁵	42⁵	1	43⁵	
^x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	48⁵	1	49⁵	
^x Trenčianska Teplá	0⇄	4	53⁵	1	54⁵	
Opatová n Váhom z		4⁵	59	0⁵	59⁵	
Trenčín	0	5⁵	21 05			
Spolu ...		37	+	6	= 43 min	

Os 3356 ZSSK

Považská Bystrica - Púchov - Trenčianska Teplá

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		22 36		22 37	80/37
Dolné Kočkovce z		3 ⁵	22 40 ⁵	0 ⁵	41	
Beluša	0⇄	4	45	1	46	
Ladce	0⇄	3 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Košeca z		4 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Ilava	0⇄	4 ⁵	59 ⁵	1	23 00⁵	
^x Dubnica nad Váhom	0⇄	6	23 06 ⁵	1	07⁵	
^x Trenčianska Teplá	0	5 ⁵	23 13			
Spolu ...		31 ⁵	+	4 ⁵	= 36 min	

Os 3360 ZSSK

Horné Srnie - Trenčianska Teplá - Nové Mesto nad Váhom

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0⇄		4 35		4 37	80/37
Opatová n Váhom z		5	4 42	0 ⁵	42⁵	
Trenčín	0⇄	4 ⁵	47	7	54	
Zlatovce	0⇄	3	57	1	58	
Kostolná-Záriečie z		5	5 03	0 ⁵	5 03⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	5			08⁵	
Melčice	0⇄	1 ⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	5 ⁵	16	1	17	
Nové Mesto nad Váhom	0	7	5 24			
Spolu ...		36 ⁵	+	10 ⁵	= 47 min	

Os 3362 ZSSK

Trenčianska Teplá - Trenčín motorová súprava na službu pohotová ide v ⑥ a †

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 280 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0⇄				16 44	80/37*
Opatová n Váhom z.....		4⁵	16 48⁵	0⁵	49	
Trenčín	0⇄	5	54	2	56	100/63
Zlatovce.....	0⇄	3⁵	59⁵	1	17 00⁵	
Kostolná-Záriečie z.....		4	17 04⁵	1	05⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	3			08⁵	
Melčice	0⇄	2⁵	11	1	12	
Trenčianske Bohuslavice.....	0⇄	5	17	1	18	
Nové Mesto nad Váhom	0	6	17 24			
Spolu ...		33⁵	+	6⁵	= 40 min	

* = ak nie je radená motorová súprava na službu pohotová platí 100/63.

Os 3364 ZSSK

Trenčianska Teplá - Trenčín motorová súprava na službu pohotová ide v ⑥ a †

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 280 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0⇄				16 57	80/37*
Opatová n Váhom z.....		4⁵	17 01⁵	0⁵	17 02	
Trenčín	0⇄	5	07	7	14	100/63
Zlatovce.....	0⇄	3	17	1	18	
Kostolná-Záriečie z.....		4	22	0⁵	22⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	3			25⁵	
Melčice	0⇄	2⁵	28	0⁵	28⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0⇄	7	35⁵	1	36⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	5⁵	17 42			
Spolu ...		34⁵	+	10⁵	= 45 min	

* = ak nie je radená motorová súprava na službu pohotová platí 100/63.

Os 3366 ZSSK

Horné Srnie - Trenčianska Teplá - Nové Mesto nad Váhom

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0⇄		22 19		22 20	80/37
Opatová n Váhom z		5	22 25	0 ⁵	25⁵	
Trenčín	0⇄	5⁵	31	3	34	
Zlatovce	0⇄	3⁵	37⁵	1	38⁵	
Kostolná-Záriečie z		5	43⁵	0 ⁵	44	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	4⁵			48⁵	
Melčice	0⇄	2⁵	51	1	52	
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6	58	0 ⁵	58⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	7⁵	23 06			
Spolu ...		39⁵	+		6 ⁵ = 46 min	

Os 3370 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				10 16	120/97
Zlatovce	0⇄	3	10 19	1	20	
Kostolná-Záriečie z		4	24	0 ⁵	24⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	4⁵			29	
Melčice	0⇄	1⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6	37	0 ⁵	37⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	10 44			
Spolu ...		25⁵	+		2 ⁵ = 28 min	

Os 3371 ZSSK

HDV r.810. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0⇄				4 44	80/34
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6	4 50	0 ⁵	50⁵	
Melčice	0⇄	6	56⁵	0 ⁵	57	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	2			59	
Kostolná-Záriečie z.....		4⁵	5 03⁵	0 ⁵	5 04	
Zlatovce.....	0⇄	5	09	1	10	
Trenčín	0	4	5 14			
Spolu ...		27⁵	+	2 ⁵	= 30 min	

Os 3372 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				12 16	120/97
Zlatovce.....	0⇄	3	12 19	1	20	
Kostolná-Záriečie z.....		4	24	0 ⁵	24⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	4⁵			29	
Melčice	0⇄	1⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Trenčianske Bohuslavice.....	0⇄	6	37	0 ⁵	37⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	12 44			
Spolu ...		25⁵	+	2 ⁵	= 28 min	

Os 3373 ZSSK §

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0⇄				5 44	80/34
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6⁵	5 50⁵	0⁵	51	
Melčice	0⇄	7	58	1	59	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	3			6 02	
Kostolná-Záriečie z		5⁵	6 07⁵	0⁵	08	
Zlatovce	0⇄	4⁵	12⁵	1	13⁵	
Trenčín	0	3⁵	6 17			
Spolu ...		30	+	3	= 33 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 3317, nesmie ísť vlak 3373.

Os 3374 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				12 52	120/97
Zlatovce	0⇄	3	12 55	1	56	
Kostolná-Záriečie z		4	13 00	0⁵	13 00⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	3⁵			04	
Melčice	0⇄	1⁵	05⁵	0⁵	06	
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	4⁵	10⁵	1	11⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	13 18			
Spolu ...		23	+	3	= 26 min	

Os 3375 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0⇄				7 17	120/95
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6	7 23	0 ⁵	23⁵	
Melčice	0⇄	6	29⁵	0 ⁵	30	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	2			32	
Kostolná-Záriečie z		5	37	0 ⁵	37⁵	
Zlatovce	0⇄	4	41⁵	1	42⁵	
Trenčín	0	3⁵	7 46			
Spolu ...		26⁵	+	2 ⁵	= 29 min	

Os 3376 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				16 14	120/97
Zlatovce	0⇄	3	16 17	1	18	
Kostolná-Záriečie z		4	22	0 ⁵	22⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	2⁵			25	
Melčice	0⇄	2⁵	27⁵	1 ⁵	29	
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	4⁵	33⁵	1	34⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	16 41			
Spolu ...		23	+	4	= 27 min	

Os 3377 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0⇄				8 57	120/95
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6	9 03	0 ⁵	9 03⁵	
Melčice	0⇄	6	09⁵	0 ⁵	10	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	2			12	
Kostolná-Záriečie z		5	17	0 ⁵	17⁵	
Zlatovce	0⇄	4	21⁵	0 ⁵	22	
Trenčín	0	3	9 25			
Spolu ...		26	+	2	= 28 min	

Os 3378 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				19 15	80/37
Zlatovce	0⇄	3⁵	19 18⁵	1	19⁵	
Kostolná-Záriečie z		5	24⁵	0 ⁵	25	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	3			28	
Melčice	0⇄	3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6	38	0 ⁵	38⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	7⁵	19 46			
Spolu ...		28⁵	+	2⁵	= 31 min	

Os 3379 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0⇄				14 45	120/95
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6	14 51	1	52	
Melčice	0⇄	4⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	2			59	
Kostolná-Záriečie z		3	15 02	0 ⁵	15 02⁵	
Zlatovce	0⇄	4	06⁵	1	07⁵	
Trenčín	0	3⁵	15 11			
Spolu ...		23	+	3	= 26 min	

Os 3381 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0⇄				20 07	120/95
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	6	20 13	1	14	
Melčice	0⇄	4⁵	18⁵	1	19⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	1⁵			21	
Kostolná-Záriečie z		3⁵	24⁵	1	25⁵	
Zlatovce	0⇄	4	29⁵	1	30⁵	
Trenčín	0	3⁵	20 34			
Spolu ...		23	+	4	= 27 min	

Os 3383 ZSSK

motorová jednotka na službu pohotovú ide v ⑦ - ④

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0⇄				22 50	80/34
Trenčianske Bohuslavice	0⇄	7	22 57	2	59	
Melčice	0⇄	6	23 05	0⁵	23 05⁵	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	3⁵			09	
Kostolná-Záriečie z		4⁵	13⁵	0⁵	14	
Zlatovce	0⇄	4⁵	18⁵	1	19⁵	
Trenčín	0	3⁵	23 23			
Spolu ...		29	+	4	= 33 min	

Sv 3390 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				13 00	80/37
Trenčín	0	8	13 08			

Sv 3391 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zlatovce	0				7 50	100/57
Trenčín	0	4	7 54			

Sv 3393 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				23 34	80/31
Trenčianska Teplá	0	9	23 43			

Sv 3395 ZSSK §

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				20 43	80/31
Trenčianska Teplá	0	10	20 53			

§ = ak ide rušiaci vlak 3353, nesmie ísť vlak 3395 .

Os 3826 ZSSK

Trenčín - Trenčianska Teplá - Horné Srnie

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				22 35	80/31
Opatová n Váhom z		4⁵	22 39⁵	0⁵	40	
Trenčianska Teplá	0⇄	5	22 45	2	22 47	
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 3860 ZSSK §

Trenčín - Trenčianska Teplá - Bylnice CZ

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				17 07	100/57
Trenčianska Teplá	0⇄	10	17 17	4	17 21	

§ = ak ide rušiaci vlak 1509, nesmie ísť vlak 3860.

Os 3861 ZSSK

Bylnice CZ - Trenčianska Teplá - Trenčín

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0⇄		16 28		16 30	100/63
Opatová n Váhom z		4 ⁵	16 34 ⁵	0 ⁵	35	
Trenčín	0	5	16 40			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 5403 ZSSK

Chynorany - Trenčín - Trenčianska Teplá

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄		6 26		6 38	80/31
Opatová n Váhom z		4 ⁵	6 42 ⁵	0 ⁵	43	
Trenčianska Teplá	0	5	6 48			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 7860 ZSSK

Ružomberok - Púchov - Zlatovce

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		6 17		6 18	120/97
Dolné Kočkovce z.....		3	6 21	0 ⁵	21⁵	
Beluša	0⇄	3⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Ladce	0⇄	3⁵	29	1	30	
Košeca z		4⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Ilava.....	0⇄	3⁵	38⁵	1	39⁵	
^x Dubnica nad Váhom	0⇄	5	44⁵	1	45⁵	
^x Trenčianska Teplá	0⇄	4⁵	50	2	52	
Opatová n Váhom z.....		4	56	0 ⁵	56⁵	
Trenčín	0⇄	5	7 01⁵	5 ⁵	7 07	
Zlatovce	0	3⁵	7 10⁵			
Spolu ...		40	+	12⁵	= 52.5 min	

Rušiaci IC10500 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 570 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				20 52	120/103
Beluša	0	4			56	
Ladce	0	2			58	
Ilava.....	0	3			21 01	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵			04⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3			07⁵	
Trenčín	0⇄	5	21 12⁵	1	13⁵	
Zlatovce.....	0	3			16⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5			21⁵	
Melčice	0	1			22⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	3			25⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4			29⁵	
{ Výh Potvorice	0	3			32⁵	
{ Výh Horná Streda	0	3			35⁵	
{ Piešťany	0	3⁵			39	
{ Veľké Kostolány	0	5⁵			44⁵	
{ Leopoldov	0	4			48⁵	
{ Výh Brestovany z.....	0	4⁵			53	
{ Trnava	0⇄	6	59	1	22 00	
{ Cífer	0	5⁵			05⁵	
{ Šenkvice.....	0	6			11⁵	
{ Pezinok	0	3⁵			15	
x Výh Svätý Jur	0	3			18	
x Bratislava-Rača	0	3			21	
x Odb Vinohrady.....	0	1			22	100/57
x Bratislava hl.st.	0	5	22 27			
Spolu ...		93	+	2	= 1 h 35 min	

Rušiaci I/10501 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 570 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8	
x Bratislava hl.st.....	0⇄					5 52	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	5 ⁵				57 ⁵	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	1				58 ⁵	
ž Výh Svätý Jur.....	0	4				6 02 ⁵	160/150*
ζ Pezinok.....	0	2 ⁵				05	
ζ Šenkvice.....	0	3				08	
ζ Cífer.....	0	5				13	
ζ Trnava.....	0⇄	5	6 18	2		20	
ζ Výh Brestovany z.....	0	6				26	
ζ Leopoldov.....	0	4				30	
ζ Veľké Kosťany.....	0	3 ⁵				33 ⁵	
ζ Piešťany.....	0	4				37 ⁵	
ζ Výh Horná Streda.....	0	2 ⁵				40	
ζ Výh Potvorice.....	0	2				42	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0	2 ⁵				44 ⁵	120/95
Trenčianske Bohuslavice.....	0	4				48 ⁵	
Melčice.....	0	2 ⁵				51	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1				52	
Zlatovce.....	0	5 ⁵				57 ⁵	
Trenčín.....	0⇄	2 ⁵	7 00	2		7 02	
x Trenčianska Teplá.....	0	5 ⁵				07 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	3				10 ⁵	
Ilava.....	0	3 ⁵				14	
Ladce.....	0	3 ⁵				17 ⁵	
Beluša.....	0	1 ⁵				19	
Púchov.....	0	4				7 23	
Spolu ...		87	+	4		= 1 h 31 min	

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Rušiaci I/10502 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				8 57	120/97
Beluša	0	4			9 01	
Ladce	0	2			03	
Ilava.....	0	3			06	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵			09⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3			12⁵	
Trenčín	0	4⁵			17	
Zlatovce.....	0	2			19	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5			24	
Melčice	0	1			25	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	3			28	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4			32	160/152*
{ Výh Potvorice	0	2⁵			34⁵	
{ Výh Horná Streda	0	2⁵			37	
{ Piešťany	0	2⁵			39⁵	
{ Veľké Kostolány	0	4			43⁵	
{ Leopoldov	0	3⁵			47	
{ Výh Brestovany z.....	0	4			51	
{ Trnava	0	4			55	
{ Cífer	0	4			59	
{ Šenkvice.....	0	4⁵			10 03⁵	
{ Pezinok	0	2⁵			06	
< Výh Svätý Jur	0	1⁵			07⁵	
x Bratislava-Rača	0	3⁵			11	120/95
x Odb Vinohrady.....	0	1			12	100/57
x Bratislava hl.st.	0	5	10 17			
Spolu ...		80	+	0	= 1 h 20 min	

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Rušiaci IC10503 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				17 40	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	5 ⁵			45 ⁵	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	1			46 ⁵	
ζ Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			50	160/150*
ζ Pezinok.....	0	2 ⁵			52 ⁵	
ζ Šenkvice.....	0	3			55 ⁵	
ζ Cífer.....	0	5			18 00 ⁵	
ζ Trnava.....	0	3 ⁵			04	
ζ Výh Brestovany z.....	0	4			08	
ζ Leopoldov.....	0	4			12	
ζ Veľké Kosťany.....	0	3 ⁵			15 ⁵	
ζ Piešťany.....	0	4			19 ⁵	
ζ Výh Horná Streda.....	0	2 ⁵			22	
ζ Výh Potvorice.....	0	2			24	
◁ Nové Mesto nad Váhom.....	0	2 ⁵			26 ⁵	120/95
Trenčianske Bohuslavice.....	0	4			30 ⁵	
Melčice.....	0	3			33 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1			34 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			39 ⁵	
Trenčín.....	0	2			41 ⁵	
x Trenčianska Teplá.....	0	4 ⁵			46	
x Dubnica nad Váhom.....	0	3			49	
Ilava.....	0	3 ⁵			52 ⁵	
Ladce.....	0	4			56 ⁵	
Beluša.....	0	1 ⁵			58	
Púchov.....	0	4			19 02	
Spolu ...		82	+	0	= 1 h 22 min	

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Rušiaci **IC10504 ZSSK §**

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 570 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				17 00	120/97
Beluša	0	4			04	
Ladce	0	2			06	
Ilava.....	0	3			09	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵			12⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3			15⁵	
Trenčín	0⇄	5	17 20⁵	1	21⁵	
Zlatovce.....	0	3			24⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5			29⁵	
Melčice	0	1			30⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	3			33⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4			37⁵	160/152*
∫ Výh Potvorice	0	2⁵			40	
∫ Výh Horná Streda	0	2⁵			42⁵	
∫ Piešťany	0	2⁵			45	
∫ Veľké Kostolány	0	4			49	
∫ Leopoldov	0	3⁵			52⁵	
∫ Výh Brestovany z.....	0	4			56⁵	
∫ Trnava	0⇄	5⁵	18 02	1	18 03	
∫ Cífer	0	6			09	
∫ Šenkvice.....	0	4⁵			13⁵	
∫ Pezinok	0	2⁵			16	
x Výh Svätý Jur	0	1⁵			17⁵	
x Bratislava-Rača	0	3⁵			21	120/95
x Odb Vinohrady.....	0	1			22	100/57
x Bratislava hl.st.	0	5	18 27			
Spolu ...		85	+	2	= 1 h 27 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 11092, nesmie ísť vlak 1504.

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Rušiaci I/10505 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 570 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8	
x Bratislava hl.st.....	0⇄					9 24	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	6				30	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1				31	
ξ Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵				34 ⁵	
ξ Pezinok.....	0	3				37 ⁵	
ξ Šenkvice.....	0	3 ⁵				41	
ξ Cífer.....	0	6				47	
ξ Trnava.....	0⇄	5	9 52	2		54	
ξ Výh Brestovany z.....	0	6			10 00		
ξ Leopoldov.....	0	4 ⁵				04 ⁵	
ξ Veľké Kostoľany.....	0	4				08 ⁵	
ξ Piešťany.....	0	5				13 ⁵	
ξ Výh Horná Streda.....	0	3 ⁵				17	
ξ Výh Potvorice.....	0	2 ⁵				19 ⁵	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0	3				22 ⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	4				26 ⁵	
Melčice.....	0	3				29 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1				30 ⁵	
Zlatovce.....	0	5				35 ⁵	
Trenčín.....	0⇄	2 ⁵	10 38	2		40	
x Trenčianska Teplá.....	0	5 ⁵				45 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	3				48 ⁵	
Ilava.....	0	3 ⁵				52	
Ladce.....	0	3 ⁵				55 ⁵	
Beluša.....	0	1 ⁵				57	
Púchov.....	0	4				11 01	
Spolu ...		93	+	4		= 1 h 37 min	

Rušiaci I/10511 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 570 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				13 27	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	6			33	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1			34	
ž Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			37 ⁵	
ž Pezinok.....	0	3			40 ⁵	
ž Šenkvice.....	0	3 ⁵			44	
ž Cífer.....	0	6			50	
ž Trnava.....	0	4 ⁵			54 ⁵	
ž Výh Brestovany z.....	0	5			59 ⁵	
ž Leopoldov.....	0	4 ⁵			14 04	
ž Veľké Kostoľany.....	0	4			08	
ž Piešťany.....	0	5			13	
ž Výh Horná Streda.....	0	3 ⁵			16 ⁵	
ž Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			19	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0	3 ⁵			22 ⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	4			26 ⁵	
Melčice.....	0	3			29 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1			30 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			35 ⁵	
Trenčín.....	0⇄	2 ⁵	14 38	2	40	
x Trenčianska Teplá.....	0	5 ⁵			45 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	3			48 ⁵	
Ilava.....	0	3 ⁵			52	
Ladce.....	0	3 ⁵			55 ⁵	
Beluša.....	0	1 ⁵			57	
Púchov.....	0	4			15 01	
Spolu ...		92	+	2	= 1 h 34 min	

Rušiaci Sv 11091 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 570 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				20 36	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	4 ⁵			40 ⁵	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	2			42 ⁵	
ž Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			46	
ζ Pezinok.....	0	3			49	
ζ Šenkvice.....	0	4			53	
ζ Cífer.....	0	5 ⁵			58 ⁵	
ζ Trnava.....	0	5			21 03 ⁵	
ζ Výh Brestovany z.....	0	4 ⁵			08	
ζ Leopoldov.....	0	5			13	
ζ Veľké Kosťany.....	0	4			17	
ζ Piešťany.....	0	5 ⁵			22 ⁵	
ζ Výh Horná Streda.....	0	3 ⁵			26	
ζ Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			28 ⁵	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0	4			32 ⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	4 ⁵	+ 21 37	3	40	
Melčice.....	0	4			44	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1			45	
Zlatovce.....	0	4			49	
Trenčín.....	0	2			51	
x Trenčianska Teplá.....	0	4 ⁵			55 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	2 ⁵			58	
Ilava.....	0	3 ⁵			22 01 ⁵	
Ladce.....	0	2 ⁵			04	
Beluša.....	0	2			06	
Púchov.....	0	4			22 10	
Spolu ...		91	+	3	= 1 h 34 min	

Rušiaci Sv 11092 ZSSK §

Žilina - Púchov - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				19 39	120/103
Beluša	0	4			43	
Ladce	0	2			45	
Ilava.....	0	7			52	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵			55⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3			58⁵	
Trenčín	0	10	20 08⁵	1	20 09⁵	
Zlatovce.....	0	3			12⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5			17⁵	
Melčice	0	2			19⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			25⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4			29⁵	
{ Výh Potvorice	0	3			32⁵	
{ Výh Horná Streda	0	3			35⁵	
{ Piešťany	0	3⁵			39	
{ Veľké Kostolány	0	5⁵			44⁵	
{ Leopoldov	0	4			48⁵	
{ Výh Brestovany z.....	0	4⁵			53	115/93
{ Trnava	0	6⁵	59⁵	1	21 00⁵	
{ Cífer	0	5⁵			06	
{ Šenkvice.....	0	6			12	
{ Pezinok	0	3⁵			15⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			18⁵	
x Bratislava-Rača	0	3			21 21⁵	
Spolu ...		100⁵	+	2	= 1 h 42.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1504, nesmie ísť vlak 11092 .

Rušiaci Sv 11093 ZSSK §

Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Rača - Púchov - Žilina

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				14 43	120/101
ž Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			46 ⁵	
ζ Pezinok.....	0	3			49 ⁵	
ζ Šenkvice.....	0	3 ⁵			53	
ζ Cífer.....	0	6			59	
ζ Trnava.....	0	5	15 04	2	15 06	
ζ Výh Brestovany z.....	0	6			12	
ζ Leopoldov.....	0	4 ⁵			16 ⁵	
ζ Veľké Kosťany.....	0	4			20 ⁵	
ζ Piešťany.....	0	5			25 ⁵	
ζ Výh Horná Streda.....	0	3 ⁵			29	
ζ Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			31 ⁵	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0	3			34 ⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5 ⁵	40	8	48	
Melčice.....	0	6 ⁵			54 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1 ⁵			56	
Zlatovce.....	0	5			16 01	
Trenčín.....	0	2 ⁵	16 03 ⁵	1	04 ⁵	
x Trenčianska Teplá.....	0	10			14 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4			18 ⁵	
Ilava.....	0	3 ⁵			22	
Ladce.....	0	7 ⁵			29 ⁵	
Beluša.....	0	2			31 ⁵	
Púchov.....	0	4			16 35 ⁵	
Spolu ...		101 ⁵	+	11	= 1 h 52.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1505, nesmie ísť vlak 11093 .

Rušiaci Sv 11095 ZSSK

Trenčianska Teplá - Púchov - Žilina

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				2 13	120/95
x Dubnica nad Váhom	0	5			18	
Ilava.....	0	4⁵			22⁵	
Ladce	0	6⁵			29	
Beluša	0	2⁵			31⁵	
Púchov	0	4⁵	2 36	3	2 39	
Spolu ...		23	+	0	= 23 min	

Rušiaci Os 13021 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				12 45	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	12 50	1	51	
x Odb Vinohrady.....	0	1			52	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	2 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	13 00 ⁵	0 ⁵	13 01	
ζ Výh Svätý Jur.....	0	0 ⁵			01 ⁵	120/95
ζ Pezinok zastávka z.....		3	04 ⁵	0 ⁵	05	
ζ Pezinok.....	0	3	08	1	09	115/92
ζ Šenkvice.....	0	6	15	1	16	
ζ Báhoň z.....		7	23	0 ⁵	23 ⁵	
ζ Cífer.....	0	4	27 ⁵	1	28 ⁵	
ζ Trnava.....	0⇄	8 ⁵	37	2	39	
ζ Výh Brestovany z.....	0	7	46	0 ⁵	46 ⁵	120/93
ζ Leopoldov.....	0⇄	7 ⁵	54	2	56	
ζ Madunice z.....		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	14 00	
ζ Veľké Kostoľany.....	0	3 ⁵	14 03 ⁵	8 ⁵	12	
ζ Drahovce z.....		3	15	0 ⁵	15 ⁵	
ζ Piešťany.....	0	6 ⁵	22	1	23	
ζ Horná Streda z.....		5 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
ζ Výh Horná Streda.....	0	1			30	
ζ Brunovce z.....		2	32	0 ⁵	32 ⁵	
ζ Výh Potvorice.....	0	1 ⁵			34	
ζ Považany z.....		1 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
ζ Nové Mesto nad Váhom.....	0	6	14 42			
Spolu ...		94	+	23	= 1 h 57 min	

Rušiaci Os 13037 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				17 10	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	17 15	1	16	
x Odb Vinohrady.....	0	1			17	120/93
x Bratislava-Rača.....	0	2⁵	19⁵	1	20⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	25⁵	0 ⁵	26	
^ Vých Svätý Jur.....	0	0⁵			26⁵	120/95
{ Pezinok zastávka z.....		3	29⁵	0 ⁵	30	
{ Pezinok.....	0	3	33	1	34	115/92
{ Šenkvice.....	0	6	40	1	41	
{ Báhoň z.....		6	47	0 ⁵	47⁵	
{ Cífer.....	0	3⁵	51	1	52	
< Trnava.....	0	7	17 59			
Spolu ...		42⁵	+		6⁵	= 49 min

Rušiaci Os 13040 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Nové Mesto nad Váhom	0⇄				16 33	120/95
↳ Považany z		5	16 38	0 ⁵	38⁵	
↳ Výh Potvorice	0	0⁵			39	
↳ Brunovce z		2	41	0 ⁵	41⁵	
↳ Výh Horná Streda	0	2⁵			44	
↳ Horná Streda z		1	45	0 ⁵	45⁵	
↳ Piešťany	0	5⁵	51	1	52	
↳ Drahovce z		7	59	0 ⁵	59⁵	
↳ Veľké Kostolany	0	3	17 02⁵	0 ⁵	17 03	
↳ Madunice z		4⁵	07⁵	0 ⁵	08	
↳ Leopoldov	0⇄	4	12	13	25	
↳ Výh Brestovany z	0	6	31	0 ⁵	31⁵	115/93
↳ Trnava	0⇄	7⁵	39	7	46	
↳ Cífer	0	7	53	1	54	
↳ Báhoň z		3⁵	57⁵	0 ⁵	58	
↳ Šenkvice	0	6⁵	18 04⁵	1	18 05⁵	
↳ Pezinok	0	5⁵	11	8	19	
↳ Pezinok zastávka z		3	22	0 ⁵	22⁵	
↳ Výh Svätý Jur	0	2			24⁵	
x Svätý Jur z		1⁵	26	0 ⁵	26⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	31⁵	1	32⁵	120/95
x Odb Vinohrady	0	1⁵			34	100/57
x Bratislava-Vinohrady z		2	36	1	37	
x Bratislava hl.st.	0	5	18 42			
Spolu ...		91	+	38	= 2 h 09 min	

Nex 41900 ZSCS

Koper SI - Bratislava-Rača - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		23 57		0 17	95/68
ξ Výh Svätý Jur	0	6			23	100/69
ξ Pezinok	0	3 ⁵			26 ⁵	90/62
ξ Šenkvice.....	0	5			31 ⁵	95/68
ξ Cífer	0	7 ⁵			39	
ξ Trnava	0	5			44	
ξ Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			49 ⁵	100/69
ξ Leopoldov	0	7 ⁵	0 57	10	1 07	
ξ Veľké Kosťany	0	7			14	
ξ Piešťany	0	6 ⁵			20 ⁵	
ξ Výh Horná Streda	0	4 ⁵			25	
ξ Výh Potvorice	0	3			28	
ξ Nové Mesto nad Váhom	0	5			33	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	8			41	
Melčice	0	6			47	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	4			51	
Zlatovce.....	0	10			2 01	
Trenčín	0	5	2 06	9	15	
x Trenčianska Teplá	0	10			25	
x Dubnica nad Váhom	0	6 ⁵			31 ⁵	
Ilava.....	0	5 ⁵			37	
Ladce	0	7			44	
Beluša	0	4			48	
Púchov	0	7			2 55	
Spolu ...		139	+	19	= 2 h 38 min	

Rušiaci Nex 41901 ZSCS

Žilina - Púchov - Bratislava-Rača - Koper SI

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		21 34		21 43	95/65
Beluša	0	7			50	
Ladce	0	2 ⁵			52 ⁵	
Ilava	0	7			59 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			22 04	
x Trenčianska Teplá	0	3 ⁵			07 ⁵	
Trenčín	0	10			17 ⁵	
Zlatovce	0	2			19 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	7			26 ⁵	
Melčice	0	2			28 ⁵	
Trenčianske Bohuslavice	0	6 ⁵			35	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4			39	100/69
ǂ Výh Potvorice	0	4			43	
ǂ Výh Horná Streda	0	2 ⁵			45 ⁵	
ǂ Piešťany	0	5			50 ⁵	
ǂ Veľké Kostoľany	0	6 ⁵			57	
ǂ Leopoldov	0	6	23 03	7	23 10	
ǂ Výh Brestovany z.	0	7			17	95/68
ǂ Trnava	0	6			23	
ǂ Cífer	0	5 ⁵			28 ⁵	
ǂ Šenkvice	0	8			36 ⁵	90/64
ǂ Pezinok	0	5 ⁵			42	
ǂ Výh Svätý Jur	0	4			46	95/62
x Bratislava-Rača	0	6	23 52	62	0 54	
Spolu ...		122	+	7	= 2 h 09 min	

Nex 41902 ZSCS

Koper SI - Bratislava-Rača - Púchov - Žilina zriad.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0		18 01		18 12	90/60
ξ Vých Svätý Jur	0	6			18	95/60
ζ Pezinok	0	4			22	85/54
ζ Šenkvice.....	0	5			27	90/60
ζ Cífer	0	7 ⁵			34 ⁵	
ζ Trnava.....	0	6			40 ⁵	
ζ Vých Brestovany z.....	0	5			45 ⁵	95/60
ζ Leopoldov	0	7	18 52 ⁵	17 ⁵	19 10	
ζ Veľké Kosťany	0	7			17	
ζ Piešťany	0	6 ⁵			23 ⁵	
ζ Vých Horná Streda	0	4			27 ⁵	
ζ Vých Potvorice	0	3			30 ⁵	
ξ Nové Mesto nad Váhom	0	5	19 35 ⁵	20	55 ⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			20 00 ⁵	
Melčice	0	7			07 ⁵	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	2 ⁵			10	
Zlatovce.....	0	8 ⁵			18 ⁵	
Trenčín	0	4 ⁵	20 23	7	30	
x Trenčianska Teplá	0	10			40	
x Dubnica nad Váhom	0	3 ⁵			43 ⁵	
Ilava.....	0	4 ⁵			48	
Ladce	0	6			54	
Beluša	0	2 ⁵			56 ⁵	
Púchov	0	4 ⁵	21 01	5	21 06	
Spolu ...		124 ⁵	+	44 ⁵	= 2 h 49 min	

Rušiaci Nex 41903 ZSCS §

Žilina zriaď.st. - Púchov - Bratislava-Rača - Koper SI

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		20 47		21 15	100/71
Beluša	0	4 ⁵			19 ⁵	
Ladce	0	2 ⁵			22	
Ilava	0	7			29	95/65
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			33 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3 ⁵			37	
Trenčín	0	9			46	
Zlatovce	0	2			48	100/71
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	7			55	
Melčice	0	3			58	
Trenčianske Bohuslavice	0	7			22 05	95/65
< Nové Mesto nad Váhom	0	4			09	100/69
ζ Výh Potvorice	0	4			13	
ζ Výh Horná Streda	0	2 ⁵			15 ⁵	
ζ Piešťany	0	5 ⁵			21	
ζ Veľké Kostoľany	0	6 ⁵			27 ⁵	
ζ Leopoldov	0	6 ⁵	22 34	18	52	
ζ Výh Brestovany z.	0	6			58	95/68
ζ Trnava	0	6 ⁵			23 04 ⁵	
ζ Cífer	0	5			09 ⁵	
ζ Šenkvice	0	7 ⁵			17	90/64
ζ Pezinok	0	4 ⁵			21 ⁵	
ζ Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			24	100/71
x Bratislava-Rača	0	6	23 30	20	23 50	
Spolu ...		117	+	18	= 2 h 15 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 43601, nesmie ísť vlak 41903 .

Nex 42620 ZSCS

Nováky - Leopoldov - Bratislava-Rača - Selzthal AT

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0		12 22		13 48	100/69
ǂ Výh Brestovany z	0	4			52	95/68
ǂ Trnava	0	8⁵			14 00⁵	
ǂ Cífer	0	8⁵			09	
ǂ Šenkvice	0	7⁵			16⁵	90/64
ǂ Pezinok	0	4⁵			21	
x Výh Svätý Jur	0	2⁵			23⁵	95/62
* Bratislava-Rača	0	5⁵	14 29	4	14 33	
Spolu ...		41	+	0	= 41 min	

Nex 42621 ZSCS

Selzthal AT - Bratislava-Rača - Leopoldov - Nováky

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		10 57		11 05	95/68
ǂ Výh Svätý Jur	0	5⁵			10⁵	100/69
ǂ Pezinok	0	3⁵			14	95/70
ǂ Šenkvice	0	4⁵			18⁵	
ǂ Cífer	0	7⁵			26	
ǂ Trnava	0	5⁵			31⁵	
ǂ Výh Brestovany z	0	5			36⁵	100/66
< Leopoldov	0	8⁵	11 45	60	12 45	
Spolu ...		40	+	0	= 40 min	

Nex 43600 ZSCSKoper SI - **Bratislava hl.st.** - Púchov - Žilina zriadf.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				0 50	90/64
x Odb Vinohrady.....	0	5			55	100/66
x Bratislava-Rača	0	3	0 58	3	1 01	95/68
ζ Výh Svätý Jur.....	0	6			07	100/69
ζ Pezinok.....	0	3⁵			10⁵	95/70
ζ Šenkvice.....	0	4⁵			15	
ζ Cífer.....	0	7⁵			22⁵	
ζ Trnava	0	5⁵			28	
ζ Výh Brestovany z.....	0	5			33	100/69
ζ Leopoldov	0	7	1 40	23	2 03	
ζ Veľké Kostoľany.....	0	6⁵			09⁵	
ζ Piešťany	0	7			16⁵	
ζ Výh Horná Streda.....	0	4			20⁵	
ζ Výh Potvorice.....	0	3			23⁵	
^ Nové Mesto nad Váhom	0	3⁵			27	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	4			31	
Melčice.....	0	5⁵			36⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	2⁵			39	
Zlatovce.....	0	7			46	
Trenčín	0	3			49	
x Trenčianska Teplá	0	10			59	
x Dubnica nad Váhom.....	0	3⁵			3 02⁵	
Ilava.....	0	4			06⁵	
Ladce.....	0	7			13⁵	
Beluša.....	0	2⁵			16	
Púchov	0	4			3 20	
Spolu ...		124	+	26	= 2 h 30 min	

Rušiaci Nex / Nex 43601 ZSCS

Žilina zriaď.st. - Púchov - Bratislava hl.st. - Koper SI

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		20 47		21 15	95/65
Beluša	0	4 ⁵			19 ⁵	
Ladce	0	2 ⁵			22	
Ilava.....	0	7			29	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			33 ⁵	
*Trenčianska Teplá	0	3 ⁵			37	
Trenčín	0	9			46	
Zlatovce.....	0	2			48	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	7			55	
Melčice	0	3			58	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	7			22 05	
ζ Nové Mesto nad Váhom	0	4			09	
ζ Vých Potvorice	0	4			13	
ζ Vých Horná Streda	0	2 ⁵			15 ⁵	
ζ Piešťany	0	5 ⁵			21	
ζ Veľké Kostofany	0	6 ⁵			27 ⁵	
ζ Leopoldov	0	6 ⁵	22 34	18	52	
ζ Vých Brestovany z.....	0	6			58	90/60
ζ Trnava	0	6 ⁵			23 04 ⁵	95/65
ζ Cífer	0	5			09 ⁵	
ζ Šenkvice.....	0	7 ⁵			17	90/64
ζ Pezinok	0	4 ⁵			21 ⁵	
ζ Vých Svätý Jur	0	2 ⁵			24	95/62
x Bratislava-Rača	0	4			28	
x Odb Vinohrady.....	0	2 ⁵			30 ⁵	100/63
x Bratislava hl.st.	0	7			23 37 ⁵	
Spolu ...		124 ⁵	+	18	= 2 h 22.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 41903, nesmie ísť vlak 43601.

Pn 44642 ZSCS ppČierna nad Tisou - **Púchov - Bratislava-Rača** - Wien Zvbf AT

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				2 05	90/60
Beluša	0	4⁵			09⁵	
Ladce	0	2⁵			12	
Ilava	0	8			20	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵			24⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵			28	
Trenčín	0	10			38	
Zlatovce	0	3			41	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	7			48	
Melčice	0	1			49	
Trenčianske Bohuslavice	0	6			55	
< Nové Mesto nad Váhom	0	7⁵			3 02⁵	
ǂ Výh Potvorice	0	4			06⁵	
ǂ Výh Horná Streda	0	3			09⁵	
ǂ Piešťany	0	5⁵			15	
ǂ Veľké Kostoľany	0	7⁵			22⁵	
ǂ Leopoldov	0	6⁵	3 29	5	34	
ǂ Výh Brestovany z.	0	7⁵			41⁵	
ǂ Trnava	0	8			49⁵	
ǂ Cífer	0	5⁵			55	
ǂ Šenkvice	0	8⁵			4 03⁵	85/56
ǂ Pezinok	0	5⁵			09	
x Výh Svätý Jur	0	3			12	90/54
x Bratislava-Rača	0	6			4 18	
Spolu ...		128	+	5	= 2 h 13 min	

Pn / Rušiaci Pn / Pn 45752 pp
Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Hranice na Moravě CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				12 05	80/38
Trenčianske Bohuslavice	0	7			12	
Melčice	0	6⁵			18⁵	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	3⁵			22	
Zlatovce	0	8			30	
Trenčín	0	3	12 33	3⁵	36⁵	
^x Trenčianska Teplá	0	11			47⁵	
^x Dubnica nad Váhom	0	6			53⁵	
Ilava	0	5			58⁵	
Ladce	0	6			13 04⁵	
Beluša	0	3			07⁵	
Púchov	0	7⁵	13 15	120	15 15	
Spolu ...		66⁵	+	3⁵	= 1 h 10 min	

Rušiaci Pn 45753 pp

Hranice na Moravě CZ - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		22 53		0 03	90/57
Beluša	0	7 ⁵			10 ⁵	
Ladce	0	2 ⁵			13	
Ilava.....	0	9			22	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			26 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	0 31	25	56	
Trenčín	0	10			1 06	
Zlatovce.....	0	2 ⁵			08 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	8			16 ⁵	
Melčice	0	2 ⁵			19	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			25	
Nové Mesto nad Váhom	0	6	1 31			
Spolu ...		63	+	25	= 1 h 28 min	

Nex 46653 ZSCS

Mulhouse FR - Bratislava hl.st. - Trnava

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				1 49	90/64
x Odb Vinohrady.....	0	5			54	100/66
x Bratislava-Rača	0	2			56	95/68
ζ Výh Svätý Jur	0	4			2 00	100/69
ζ Pezinok	0	3 ⁵			03 ⁵	95/70
ζ Šenkvice.....	0	5			08 ⁵	
ζ Cífer	0	7 ⁵			16	
◁ Trnava	0	7	2 23			
Spolu ...		34	+	0	= 34 min	

Nex 46655 ZSCS

Mulhouse FR - Bratislava hl.st. - Trnava

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				6 18	90/64
x Odb Vinohrady.....	0	5			23	100/66
x Bratislava-Rača	0	3	6 26	19	45	95/68
∧ Výh Svätý Jur	0	5			50	100/69
∧ Pezinok	0	3⁵			53⁵	95/70
∧ Šenkvice.....	0	5			58⁵	
∧ Cífer	0	7⁵			7 06	
< Trnava	0	7	7 13			
Spolu ...		36	+	19	= 55 min	

Nex 46656 ZSCS

Trnava - Bratislava hl.st. - Woippy FR

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0				11 45	95/65
∧ Cífer	0	7⁵			52⁵	
∧ Šenkvice.....	0	7⁵			12 00	90/64
∧ Pezinok	0	4⁵			04⁵	
∧ Výh Svätý Jur	0	2⁵			07	95/62
x Bratislava-Rača	0	5			12	100/69
x Odb Vinohrady.....	0	1			13	
x Bratislava hl.st.	0	7			12 20	
Spolu ...		35	+	0	= 35 min	

Pn / Rušiaci Pn / Pn 46821 ZSCS

Chalupki PL - Púchov - Leopoldov - Radinac RS

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				3 38	90/57
Beluša	0	5			43	
Ladce	0	2⁵			45⁵	
Ilava	0	7⁵			53	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵			57⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵			4 01	
Trenčín	0	9⁵			10⁵	
Zlatovce	0	2			12⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	7⁵			20	
Melčice	0	2⁵			22⁵	
Trenčianske Bohuslavice	0	6			28⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0	8			36⁵	
ζ Výh Potvorice	0	6⁵			43	
ζ Výh Horná Streda	0	3			46	
ζ Piešťany	0	6⁵			52⁵	
ζ Veľké Kostoľany	0	10⁵			5 03	
< Leopoldov	0	6⁵	5 09⁵	22	5 31⁵	
Spolu ...		91⁵	+	0	= 1 h 31.5 min	

Pn 46970 ZSCS pp

Omarska RS - Bratislava-Rača - Púchov - Skalité

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		20 04		21 00	90/60
x Vých Svätý Jur	0	6 ⁵			06 ⁵	
{ Pezinok	0	4			10 ⁵	85/54
{ Šenkvice.....	0	5			15 ⁵	90/60
{ Cífer	0	7 ⁵			23	
{ Trnava.....	0	6			29	
{ Vých Brestovany z.....	0	5 ⁵			34 ⁵	
{ Leopoldov	0	8 ⁵	21 43	10	53	
{ Veľké Kostolány	0	8			22 01	
{ Piešťany	0	7			08	
{ Vých Horná Streda	0	4 ⁵			12 ⁵	
{ Vých Potvorice	0	3 ⁵			16	
< Nové Mesto nad Váhom	0	5	22 21	201	1 42	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	8			50	
Melčice	0	7			57	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	3			2 00	
Zlatovce.....	0	8			08	
Trenčín	0	3	2 11	49	3 00	
x Trenčianska Teplá	0	9 ⁵			09 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	3 ⁵			13	
Ilava.....	0	5	3 18	6	24	
Ladce	0	7			31	
Beluša	0	2 ⁵			33 ⁵	
Púchov	0	4 ⁵	3 38	6	3 44	
Spolu ...		132	+	266	= 6 h 38 min	

Pn 47600 ZSCS pp

Nováky - Leopoldov - Bratislava-Rača - Ebensee AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0		22 27 ⁵		22 59	90/64
ζ Výh Brestovany z	0	5 ⁵			23 04⁵	
ζ Trnava	0	8 ⁵			13	
ζ Cífer	0	6			19	
ζ Šenkvice	0	8 ⁵			27⁵	
ζ Pezinok	0	5 ⁵			33	
ζ Výh Svätý Jur	0	3			36	
* Bratislava-Rača	0	6	23 42	23	0 05	
Spolu ...		43	+	0	= 43 min	

Pn 47601 ZSCS pp

Ebensee AT - Bratislava-Rača - Leopoldov - Nováky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1520 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
* Bratislava-Rača	0				4 14	90/60
ζ Výh Svätý Jur	0	5 ⁵			19⁵	
ζ Pezinok	0	4			23⁵	85/54
ζ Šenkvice	0	5 ⁵			29	90/60
ζ Cífer	0	8 ⁵			37⁵	
ζ Trnava	0	6 ⁵			44	
ζ Výh Brestovany z	0	6			50	
< Leopoldov	0	9	4 59	81	6 20	
Spolu ...		45	+	0	= 45 min	

Pn 47766 EXTRA pp

Leopoldov - Trnava - Ústí n.L.-Střekov CZ

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0				14 55	90/60
∧ Výh Brestovany z.....	0	7			15 02	
< Trnava	0	9	15 11	12	15 23	
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Pn 47767 EXTRA pp

Ústí n.L.-Střekov CZ - Trnava - Leopoldov

HDV na službu pohotové

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0		5 55		7 08	90/60
∧ Výh Brestovany z.....	0	9			17	
< Leopoldov	0	8	7 25			
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

Pn / Rušiaci Pn 47843 ZSCS

Chalupki PL - Púchov - Leopoldov - Štúrovo

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		3 31		3 45	90/57
Beluša	0	8			53	
Ladce	0	2 ⁵			55 ⁵	
Ilava	0	7			4 02 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			07	
x Trenčianska Teplá	0	4	4 11	397	10 48	
Trenčín	0	9	10 57	39	11 36	
Zlatovce	0	3 ⁵			39 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	6			45 ⁵	
Melčice	0	3 ⁵			49	
Trenčianske Bohuslavice	0	6			55	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4 ⁵			59 ⁵	
ζ Výh Potvorice	0	4 ⁵			12 04	
ζ Výh Horná Streda	0	3			07	
ζ Piešťany	0	5 ⁵			12 ⁵	
ζ Veľké Kostoľany	0	7 ⁵			20	
< Leopoldov	0	6	12 26	21	12 47	
Spolu ...		85	+	436	= 8 h 41 min	

Pn / Rušiaci Pn / Pn 47850 ZSCS

Štúrovo - Leopoldov - Púchov - Zebrzydowice PL

HDV r.363. Normatív hmotnosti: U 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0		16 55 ⁵		17 18	90/52
∧ Veľké Kostoľany	0	7 ⁵			25 ⁵	
∧ Piešťany	0	7			32 ⁵	
∧ Výh Horná Streda	0	4 ⁵			37	
∧ Výh Potvorice	0	3 ⁵			40 ⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0	5 ⁵			46	
Trenčianske Bohuslavice	0	6			52	
Melčice	0	8 ⁵			18 00 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	3 ⁵			04	
Zlatovce	0	6			10	
Trenčín	0	3	18 13	67	19 20	
^x Trenčianska Teplá	0	10			30	
^x Dubnica nad Váhom	0	3 ⁵			33 ⁵	
Ilava	0	4	19 37 ⁵	6 ⁵	44	
Ladce	0	7 ⁵			51 ⁵	
Beluša	0	3 ⁵			55	
Púchov	0	7	20 02	25	20 27	
Spolu ...		90 ⁵	+	73 ⁵	= 2 h 44 min	

Pn / Rušiaci Pn / Pn 47851 ZSCSZebrzydowice PL - **Púchov** - Leopoldov - Štúrovo

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		0 28		1 01	85/53
Beluša	0	8			09	
Ladce	0	3			12	
Ilava	0	8			20	
x Dubnica nad Váhom	0	5			25	
x Trenčianska Teplá	0	4	1 29	7	36	
Trenčín	0	10	46	127	3 53	
Zlatovce	0	2			55	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	7 ⁵			4 02 ⁵	
Melčice	0	2 ⁵			05	
Trenčianske Bohuslavice	0	7			12	
< Nové Mesto nad Váhom	0	5	4 17	3	20	
ζ Výh Potvorice	0	7			27	
ζ Výh Horná Streda	0	3			30	
ζ Piešťany	0	5 ⁵			35 ⁵	
ζ Veľké Kostoľany	0	10 ⁵			46	
< Leopoldov	0	8	4 54	12	5 06	
Spolu ...		96	+	137	= 3 h 53 min	

Pn / Rušiaci Pn 47910 LR pp

Koper SI - Bratislava-Rača - Púchov - Bytčica

HDV r.770. Normatív hmotnosti: T 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		23 01		23 30	90/60
ˆVých Svätý Jur	0	9 ⁵			39⁵	
ˆPezinok	0	8	23 47 ⁵	12 ⁵	0 00	85/54
ˆŠenkvice.....	0	13			13	90/60
ˆCífer	0	11 ⁵			24⁵	
ˆTrnava.....	0	8 ⁵			33	
ˆVých Brestovany z.....	0	8			41	
ˆLeopoldov	0	9	0 50	31	1 21	
ˆVeľké Kosťany	0	13			34	
ˆPiešťany	0	13			47	
ˆVých Horná Streda	0	7 ⁵			54⁵	
ˆVých Potvorice	0	6			2 00⁵	
ˆNové Mesto nad Váhom	0	9 ⁵	2 10	61	3 11	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	12			23	
Melčice	0	8 ⁵			31⁵	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	3			34⁵	
Zlatovce.....	0	11 ⁵			46	
Trenčín	0	4	3 50	5	55	
x Trenčianska Teplá	0	11			4 06	
x Dubnica nad Váhom	0	8			14	
Ilava.....	0	12	4 26	57	5 23	
Ladce	0	8 ⁵			31⁵	
Beluša	0	6 ⁵	5 38	22	6 00	
Púchov	0	12			6 12	
Spolu ...		213⁵	+	188⁵	= 6 h 42 min	

Nex 47911 LR pp

Bytčica - Púchov - Bratislava-Rača - Győr HU

HDV r.770. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		20 25		21 11	90/60
Beluša	0	8 ⁵			19 ⁵	
Ladce	0	2 ⁵			22	
Ilava	0	7			29	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			33 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3 ⁵			37	
Trenčín	0	9			46	
Zlatovce	0	2			48	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	7			55	
Melčice	0	3			58	
Trenčianske Bohuslavice	0	7			22 05	
< Nové Mesto nad Váhom	0	6 ⁵			11 ⁵	
ζ Výh Potvorice	0	6 ⁵			18	
ζ Výh Horná Streda	0	3 ⁵			21 ⁵	
ζ Piešťany	0	6 ⁵			28	
ζ Veľké Kostoľany	0	8 ⁵			36 ⁵	
ζ Leopoldov	0	8	22 44 ⁵	45	23 29 ⁵	
ζ Výh Brestovany z.	0	9 ⁵			39	
ζ Trnava	0	13			52	
ζ Cífer	0	8			0 00	
ζ Šenkvice	0	12			12	85/56
ζ Pezinok	0	7 ⁵			19 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			23	90/54
x Bratislava-Rača	0	6			0 29	
Spolu ...		153	+	45	= 3 h 18 min	

Nex 48113 ZSCS

Trnava - Bratislava hl.st. - Parma IT

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 880 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0				8 57	100/74
∧ Cífer	0	7			9 04	
∧ Šenkvice	0	7⁵			11⁵	95/72
∧ Pezinok	0	4⁵			16	
x Výh Svätý Jur	0	2⁵			18⁵	100/71
x Bratislava-Rača	0	6⁵	9 25	104	11 09	
x Odb Vinohrady	0	2⁵			11⁵	
x Bratislava hl.st.	0	7⁵			11 19	
Spolu ...	38	+		104	= 2 h 22 min	

Nex 48114 ZSCS

Parma IT - Bratislava hl.st. - Trnava

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				7 51	95/72
x Odb Vinohrady	0	5			56	100/66
x Bratislava-Rača	0	3	7 59	22	8 21	95/68
∧ Výh Svätý Jur	0	5			26	100/69
∧ Pezinok	0	3⁵			29⁵	95/70
∧ Šenkvice	0	4⁵			34	100/74
∧ Cífer	0	7⁵			41⁵	
< Trnava	0	7⁵	8 49			
Spolu ...	36	+		22	= 58 min	

Pn 48706 LR

Nemšová - Trenčianska Teplá - Púchov - Jestřebí CZ

HDV r.770. Normatív hmotnosti: U 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0		22 06		23 03	90/52
x Dubnica nad Váhom	0	7			10	
Ilava	0	6			16	
Ladce	0	9⁵			25⁵	
Beluša	0	3⁵			29	
Púchov	0	7	23 36	33	0 09	
Spolu ...		33	+	0	= 33 min	

Pn 48707 LR

Jestřebí CZ - Púchov - Trenčianska Teplá - Nemšová

HDV r.770. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		10 35		11 05	90/57
Beluša	0	9			14	
Ladce	0	3⁵			17⁵	
Ilava	0	8⁵			26	
x Dubnica nad Váhom	0	5			31	
x Trenčianska Teplá	0	5	11 36	56	12 32	
Spolu ...		31	+	0	= 31 min	

Pn 48713 AWT pp

Přerov CZ - Púchov - Trnava

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x740. Normatív hmotnosti: T 1900 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		18 57		20 14	70/34
Beluša	0	8			22	
Ladce	0	3 ⁵			25 ⁵	
Ilava.....	0	7 ⁵			33	
x Dubnica nad Váhom	0	7			40	
x Trenčianska Teplá	0	6	20 46	60 ⁵	21 46 ⁵	
Trenčín	0	9			55 ⁵	
Zlatovce.....	0	2 ⁵			58	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	9			22 07	
Melčice	0	3			10	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			16	
< Nové Mesto nad Váhom	0	6			22	
ǰ Výh Potvorice	0	5			27	
ǰ Výh Horná Streda	0	4			31	
ǰ Piešťany	0	7 ⁵			38 ⁵	
ǰ Veľké Kostolany	0	10			48 ⁵	
ǰ Leopoldov	0	9	22 57 ⁵	21 ⁵	23 19	
ǰ Výh Brestovany z.....	0	8			27	
< Trnava	0	12	23 39			
Spolu ...		123	+	82	= 3 h 25 min	

Pn 48714 AWT pp

Trnava - Púchov - Přešov CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x740. Normatív hmotnosti: T 1100 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0				0 50	70/34
ζ Výh Brestovany z.....	0	10			1 00	
ζ Leopoldov	0	10	1 10	5	15	
ζ Veľké Kostoľany	0	7⁵			22⁵	
ζ Piešťany	0	10			32⁵	
ζ Výh Horná Streda	0	6			38⁵	
ζ Výh Potvorice	0	5			43⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0	8⁵	52	43	2 35	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			41	
Melčice	0	5			46	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	1⁵			47⁵	
Zlatovce.....	0	11⁵			59	
Trenčín	0	5	3 04	7	3 11	
x Trenčianska Teplá	0	9	20	18	38	
x Dubnica nad Váhom	0	5			43	
Ilava.....	0	7	50	3	53	
Ladce	0	7			4 00	
Beluša	0	3⁵			03⁵	
Púchov	0	7⁵	4 11	23	4 34	
Spolu ...		125	+	76	= 3 h 21 min	

Rušiaci Pn 48766 ZSCS pp

Bratislava ÚNS - Bratislava-Rača - Púchov - Bohumin-Vrbice CZ

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		4 46		5 11	90/60
ˆVýh Svätý Jur	0	6 ⁵			17 ⁵	
ˆPezinok	0	3 ⁵			21	85/54
ˆŠenkvice.....	0	5			26	90/60
ˆCífer	0	7 ⁵			33 ⁵	
ˆTrnava.....	0	6			39 ⁵	
ˆVýh Brestovany z.....	0	5			44 ⁵	
ˆLeopoldov	0	7 ⁵	5 52	20	6 12	
ˆVeľké Kostolány	0	8			20	
ˆPiešťany	0	7			27	
ˆVýh Horná Streda	0	4			31	
ˆVýh Potvorice	0	3			34	
ˆNové Mesto nad Váhom	0	5 ⁵	6 39 ⁵	62 ⁵	7 42	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	7 ⁵			49 ⁵	
Melčice.....	0	6 ⁵			56	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	4			8 00	
Zlatovce.....	0	7			07	
Trenčín	0	3	8 10	47 ⁵	57 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	11			9 08 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			12 ⁵	
Ilava.....	0	4 ⁵			17	
Ladce	0	7 ⁵			24 ⁵	
Beluša	0	2 ⁵			27	
Púchov	0	9	9 36	12	9 48	
Spolu ...		135	+	130	= 4 h 25 min	

Pn 50780 SŽDSZemianske Kostolány - **Leopoldov** - **Trnava** - Kúty

Príprahové HDV

Privesené postrkové HDV

HDV r.742. Normatív hmotnosti: U 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0		1 06		1 31	70/32
ζ Výh Brestovany z.....	0	8 ⁵			39 ⁵	
< Trnava	0	10 ⁵	1 50	3	1 53	
Spolu ...		19	+	0	= 19 min	

Pn 50781 SŽDSKúty - **Trnava** - **Leopoldov** - Zemianske Kostolány

Príprahové HDV

Privesené postrkové HDV

HDV r.742. Normatív hmotnosti: T 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0		10 55		11 10 ⁵	70/32
ζ Výh Brestovany z.....	0	12			22 ⁵	
< Leopoldov	0	9 ⁵	11 32	23	11 55	
Spolu ...		21 ⁵	+	0	= 21.5 min	

Pn 51710 ZSCS

Čierna nad Tisou - **Púchov** - **Bratislava-Rača** - Bratislava-Pálenisko

Leopoldov - Bratislava-Rača privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2320 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				16 03	90/60
Beluša	0	6			09	
Ladce	0	6	16 15	15	30	
Ilava.....	0	9			39	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵			43⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4⁵	48	368	22 56	
Trenčín	0	12			23 08	
Zlatovce.....	0	2			10	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	10⁵			20⁵	
Melčice	0	3			23⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6⁵			30	
< Nové Mesto nad Váhom	0	5⁵			35⁵	
ǻ Výh Potvorice	0	4⁵			40	
ǻ Výh Horná Streda	0	3			43	
ǻ Piešťany	0	5⁵			48⁵	
ǻ Veľké Kostolany	0	7⁵			56	
ǻ Leopoldov	0	8	0 04	32	0 36	
ǻ Výh Brestovany z.....	0	9			45	
ǻ Trnava	0	8			53	
ǻ Cífer	0	5⁵			58⁵	
ǻ Šenkvice.....	0	8⁵			1 07	85/56
ǻ Pezinok	0	6			13	
< Výh Svätý Jur	0	4⁵			17⁵	90/54
x Bratislava-Rača	0	6⁵			1 24	
Spolu ...		146	+	415	= 9 h 21 min	

Rušiaci Pn / Pn 51712 ZSCS

Čierna nad Tisou - **Púchov** - **Bratislava-Rača** - Bratislava-Pálenisko

Leopoldov - Bratislava-Rača privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2320 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		1 50		2 01	90/60
Beluša	0	6 ⁵			07 ⁵	
Ladce	0	4 ⁵			12	
Ilava.....	0	8			20	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			24 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3 ⁵			28	
Trenčín	0	10			38	
Zlatovce.....	0	3			41	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	7			48	
Melčice	0	1			49	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			55	
< Nové Mesto nad Váhom	0	10	3 05	5	3 10	
ǂ Výh Potvorice	0	7 ⁵			17 ⁵	
ǂ Výh Horná Streda	0	3			20 ⁵	
ǂ Piešťany	0	5 ⁵			26	
ǂ Veľké Kosťany	0	7 ⁵			33 ⁵	
ǂ Leopoldov	0	6 ⁵	40	10	50	
ǂ Výh Brestovany z.....	0	8			58	
ǂ Trnava	0	7 ⁵			4 05 ⁵	
ǂ Cífer	0	5 ⁵			11	
ǂ Šenkvice.....	0	8 ⁵			19 ⁵	85/56
ǂ Pezinok	0	6	4 25 ⁵	2	27 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	4 ⁵			32	90/54
x Bratislava-Rača	0	6	4 38	10	4 48	
Spolu ...		140	+	17	= 2 h 37 min	

Pn 51760 ZSCS

Trenčianska Teplá - Bratislava hl.st. pp

Haniska p.K. - **Púchov - Bratislava hl.st.** - Zohor

Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0			2 28		2 41	85/50
Beluša	0	5				46	
Ladce	0	2 ⁵				48 ⁵	
Ilava.....	0	7 ⁵				56	
x Dubnica nad Váhom	0	5				3 01	
x Trenčianska Teplá	0	6	3 07		63	4 10	
Trenčín	0	9				19	
Zlatovce.....	0	2				21	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	8				29	
Melčice	0	3				32	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5				37	
ζ Nové Mesto nad Váhom	0	6	4 43		33 ⁵	5 16 ⁵	90/52
ζ Výh Potvorice	0	7				23 ⁵	
ζ Výh Horná Streda	0	3				26 ⁵	
ζ Piešťany	0	5 ⁵				32	
ζ Veľké Kostoľany	0	7 ⁵				39 ⁵	
ζ Leopoldov	0	6	5 45 ⁵		18	6 03 ⁵	
ζ Výh Brestovany z.....	0	8				11 ⁵	85/52
ζ Trnava	0	7 ⁵				19	
ζ Cífer	0	6				25	
ζ Šenkvice.....	0	9 ⁵	6 34 ⁵		14	48 ⁵	80/49
ζ Pezinok	0	9				57 ⁵	
ζ Výh Svätý Jur	0	4 ⁵				7 02	85/47
x Bratislava-Rača	0	6 ⁵	7 08 ⁵		23	31 ⁵	90/52
x Odb Vinohrady.....	0	4				35 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	9	7 44 ⁵		8	7 52 ⁵	
Spolu ...		152		+	151 ⁵	= 5 h 03.5 min	

Nex 51792 ZSCS pp

Dobrá - Púchov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		21 34		21 43	95/65
Beluša	0	7			50	
Ladce	0	2 ⁵			52 ⁵	
Ilava	0	7			59 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			22 04	
x Trenčianska Teplá	0	3 ⁵			07 ⁵	
Trenčín	0	10			17 ⁵	
Zlatovce	0	2			19 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	7			26 ⁵	
Melčice	0	2			28 ⁵	
Trenčianske Bohuslavice	0	6 ⁵			35	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4			39	100/69
ǂ Výh Potvorice	0	4			43	
ǂ Výh Horná Streda	0	2 ⁵			45 ⁵	
ǂ Piešťany	0	5			50 ⁵	
ǂ Veľké Kostoľany	0	6 ⁵			57	
ǂ Leopoldov	0	6	23 03	7	23 10	
ǂ Výh Brestovany z.	0	7			17	95/68
ǂ Trnava	0	6			23	
ǂ Cífer	0	5 ⁵			28 ⁵	
ǂ Šenkvice	0	8			36 ⁵	90/64
ǂ Pezinok	0	5 ⁵			42	
ǂ Výh Svätý Jur	0	4			46	95/62
x Bratislava-Rača	0	6	23 52	22	0 14	
Spolu ...		122	+	7	= 2 h 09 min	

Pn 55000 pp**Trenčianska Teplá - Trenčín - Topoľčany**

HDV na službu pohotovú

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				9 58	80/43
Trenčín	0	10	10 08	11	10 19	

Pn 55002 pp**Trenčianska Teplá - Trenčín - Topoľčany**

HDV na službu pohotovú

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: T 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				11 17	80/43
Trenčín	0	10	11 27	48	12 15	

Pn 55050 pp

Skalité - Púchov - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				10 19	90/60
Beluša	0	6⁵			25⁵	
Ladce	0	2⁵			28	
Ilava	0	10			38	
x Dubnica nad Váhom	0	5			43	
x Trenčianska Teplá	0	5			48	
Trenčín	0	9	10 57	39	11 36	
Zlatovce	0	3⁵			39⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	6			45⁵	
Melčice	0	3⁵			49	
Trenčianske Bohuslavice	0	6			55	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4⁵			59⁵	
ζ Výh Potvorice	0	4⁵			12 04	
ζ Výh Horná Streda	0	3			07	
ζ Piešťany	0	5⁵			12⁵	
ζ Veľké Kostoľany	0	7⁵			20	
ζ Leopoldov	0	6	12 26	10	36	
ζ Výh Brestovany z.	0	8			44	
ζ Trnava	0	7⁵			51⁵	
ζ Cífer	0	6			57⁵	
ζ Šenkvice	0	8⁵			13 06	85/56
ζ Pezinok	0	7			13	
x Výh Svätý Jur	0	7			20	90/54
x Bratislava-Rača	0	7			13 27	
Spolu ...		139	+	49	= 3 h 08 min	

Pn / Rušiaci Pn / Pn 55710 ZSCS pp

Nemšová - Trenčianska Teplá - Trnava - Výh Š. Humence nz

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0		3 10 ⁵		4 10	90/60
Trenčín	0	9			19	
Zlatovce	0	2			21	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	8			29	
Melčice	0	3			32	
Trenčianske Bohuslavice	0	5			37	
< Nové Mesto nad Váhom	0	6	4 43	33 ⁵	5 16⁵	
{ Výh Potvorice	0	7			23⁵	
{ Výh Horná Streda	0	3			26⁵	
{ Piešťany	0	5⁵			32	
{ Veľké Kostolány	0	7⁵			39⁵	
{ Leopoldov	0	6	5 45⁵	10	55⁵	
{ Výh Brestovany z	0	6			6 01⁵	
< Trnava	0	10	6 11⁵	49 ⁵	7 01	
Spolu ...		78	+	43 ⁵	= 2 h 01.5 min	

Nex 55792 ZSCS pp

Žilina - Púchov - Bratislava-Rača - Dunajská Streda

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		20 40		22 00	100/74
Beluša	0	6 ⁵			06 ⁵	
Ladce	0	3			09 ⁵	
Ilava	0	8			17 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5			22 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	7 ⁵	22 30	74	23 44	
Trenčín	0	10			54	
Zlatovce	0	3			57	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	6 ⁵			0 03 ⁵	
Melčice	0	2 ⁵			06	
Trenčianske Bohuslavice	0	6			12	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4			16	
ǂ Výh Potvorice	0	4			20	
ǂ Výh Horná Streda	0	2 ⁵			22 ⁵	
ǂ Piešťany	0	5			27 ⁵	
ǂ Veľké Kostoľany	0	6 ⁵			34	
ǂ Leopoldov	0	6	0 40	18	58	
ǂ Výh Brestovany z.	0	7			1 05	95/68
ǂ Trnava	0	7			12	100/74
ǂ Cífer	0	5			17	
ǂ Šenkvice	0	7 ⁵			24 ⁵	95/72
ǂ Pezinok	0	4 ⁵			29	
x Výh Svätý Jur	0	3			32	100/71
x Bratislava-Rača	0	6	1 38	32	2 10	
Spolu ...		126	+	92	= 3 h 38 min	

Nex / Rušiaci Nex / Nex 55796 ZSCS pp

Liptovský Hrádok - Púchov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				0 53	95/65
Beluša	0	4⁵			57⁵	
Ladce	0	3⁵			1 01	
Ilava.....	0	6			07	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵			11⁵	
*Trenčianska Teplá	0	2⁵			14	
Trenčín	0	8			22	
Zlatovce.....	0	2			24	
Výh Nívy (platí dňom vyhlásenia).....	0	7			31	
Melčice	0	2⁵			33⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5⁵			39	
< Nové Mesto nad Váhom	0	5⁵			44⁵	
ǻ Výh Potvorice	0	5⁵			50	
ǻ Výh Horná Streda	0	2⁵			52⁵	
ǻ Piešťany	0	6			58⁵	
ǻ Veľké Kostofany	0	6⁵			2 05	
ǻ Leopoldov	0	6	2 11	16	27	
ǻ Výh Brestovany z.....	0	7			34	90/60
ǻ Trnava	0	8			42	95/65
ǻ Cífer	0	5⁵			47⁵	
ǻ Šenkvice.....	0	7⁵			55	90/64
ǻ Pezinok	0	5			3 00	
ǻ Výh Svätý Jur	0	3			03	95/62
* Bratislava-Rača	0	5	3 08	15	3 23	
Spolu ...		119	+	16	= 2 h 15 min	

Pn 56000 ppŽilina-Teplička - **Púchov** - Bratislava hl.st. - Kúty

Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		22 57		23 21	90/60
Beluša	0	7			28	
Ladce	0	4			32	
Ilava.....	0	9			41	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			45 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	23 50	106	1 36	
Trenčín	0	10	1 46	127	3 53	
Zlatovce.....	0	2			55	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	7 ⁵			4 02 ⁵	
Melčice	0	2 ⁵			05	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	7			12	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4 ⁵			16 ⁵	
ǂ Výh Potvorice	0	4 ⁵			21	
ǂ Výh Horná Streda	0	3			24	
ǂ Piešťany	0	5 ⁵			29 ⁵	
ǂ Veľké Kostolany	0	7 ⁵			37	
ǂ Leopoldov	0	6 ⁵	4 43 ⁵	8 ⁵	52	
ǂ Výh Brestovany z.....	0	8			5 00	
ǂ Trnava	0	8			08	
ǂ Cífer	0	5 ⁵			13 ⁵	
ǂ Šenkvice.....	0	8 ⁵			22	85/56
ǂ Pezinok	0	6	5 28	27	55	
< Výh Svätý Jur	0	3			58	90/54
x Bratislava-Rača	0	7	6 05	17	6 22	
x Odb Vinohrady.....	0	3			25	
x Bratislava hl.st.	0	8	6 33	6	6 39	
Spolu ...		146⁵	+	285 ⁵	= 7 h 12 min	

Pn 57051 pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Púchov - Skalité

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		20 00		20 12	90/60
ξVých Svätý Jur	0	7 ⁵			19 ⁵	
ζPezinok	0	4 ⁵			24	85/54
ζŠenkvice.....	0	6			30	90/60
ζCífer	0	8			38	
ζTrnava.....	0	6			44	
ζVých Brestovany z.....	0	5 ⁵			49 ⁵	
ζLeopoldov	0	7 ⁵	20 57	25	21 22	
ζVeľké Kosťany	0	9			31	
ζPiešťany	0	7			38	
ζVých Horná Streda	0	4 ⁵			42 ⁵	
ζVých Potvorice	0	3 ⁵			46	
ξNové Mesto nad Váhom	0	5	21 51	199	1 10	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	8 ⁵			18 ⁵	
Melčice	0	6 ⁵			25	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	2 ⁵			27 ⁵	
Zlatovce.....	0	7 ⁵			35	
Trenčín	0	3 ⁵	1 38 ⁵	21 ⁵	2 00	
x Trenčianska Teplá	0	9 ⁵			09 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	7 ⁵			17	
Ilava.....	0	5			22	
Ladce	0	9			31	
Beluša	0	3			34	
Púchov	0	6	2 40	5	2 45	
Spolu ...		142⁵	+	245 ⁵	= 6 h 28 min	

Pn 57073 pp

Piešťany - Nové Mesto n.V. výh.č.49 - Čachtice

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 700 ton
Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
< Piešťany	0				4 25	80/39
ζ Výh Horná Streda	0	9			34	
< Výh Potvorice	0	4⁵			38⁵	
N.Mesto n.V. v..č.49	0	4⁵			4 43	
Spolu ...		18	+	0	= 18 min	

Pn 57074 pp

Čachtice - Nové Mesto n.V. výh.č.49 - Piešťany

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 700 ton
Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
N.Mesto n.V. v..č.49					8 17	80/42
< Výh Potvorice	0	5⁵			22⁵	
ζ Výh Horná Streda	0	3⁵			26	
< Piešťany	0	8	8 34			
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

Pn 57091 pp

Topoľčany - Trenčín - Trenčianska Teplá

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		11 27		12 29	80/35
Trenčianska Teplá	0	11	12 40			

Pn 57093 ppTopoľčany - **Trenčín - Trenčianska Teplá**

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		<i>21 04</i>		23 10	80/35
Trenčianska Teplá	0	10	23 20			

Pn 57175 ZSCSBratislava-Pálenisko - **Bratislava-Rača** - Púchov - Čierna nad Tisou

HDV r.363. Normatív hmotnosti: U 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		19 50		20 03	90/62
ˆVýh Svätý Jur.....	0	6 ⁵			09 ⁵	
ˆPezinok.....	0	4 ⁵			14	
ˆŠenkvice.....	0	5			19	
ˆCífer.....	0	8			27	
ˆTrnava.....	0	6			33	
ˆVýh Brestovany z.....	0	5 ⁵			38 ⁵	
ˆLeopoldov.....	0	7 ⁵	20 46	6	52	
ˆVeľké Kostoľany.....	0	7 ⁵			59 ⁵	
ˆPiešťany.....	0	7			21 06 ⁵	
ˆVýh Horná Streda.....	0	4 ⁵			11	
ˆVýh Potvorice.....	0	3 ⁵			14 ⁵	
ˆNové Mesto nad Váhom.....	0	6 ⁵	21 21	13	34	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6 ⁵			40 ⁵	
Melčice.....	0	6			46 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	2			48 ⁵	
Zlatovce.....	0	7 ⁵			56	
Trenčín.....	0	3 ⁵	59 ⁵	47	22 46 ⁵	
x Trenčianska Teplá.....	0	9			55 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4			59 ⁵	
Ilava.....	0	4 ⁵			23 04	
Ladce.....	0	7			11	
Beluša.....	0	4			15	
Púchov.....	0	5			23 20	
Spolu ...		131	+	66	= 3 h 17 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 11091, čaká vlak 57175 v žst Nové Mesto nad Váhom.

Rušiaci Nex 57193 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Púchov - Dobrá

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				22 23	95/68
ξ Vých Svätý Jur.....	0	6			29	100/69
ζ Pezinok.....	0	4			33	95/70
ζ Šenkvice.....	0	5			38	100/74
ζ Cífer.....	0	8			46	
ζ Trnava.....	0	6			52	95/68
ζ Vých Brestovany z.....	0	6			58	100/69
ζ Leopoldov.....	0	8	23 06	6	23 12	
ζ Veľké Kostolany.....	0	7 ⁵			19 ⁵	
ζ Piešťany.....	0	7			26 ⁵	
ζ Vých Horná Streda.....	0	5			31 ⁵	
ζ Vých Potvorice.....	0	3 ⁵			35	
ξ Nové Mesto nad Váhom.....	0	5			40	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5 ⁵			45 ⁵	
Melčice.....	0	7 ⁵			53	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	3 ⁵			56 ⁵	
Zlatovce.....	0	8 ⁵			0 05	
Trenčín.....	0	4			09	
x Trenčianska Teplá.....	0	9 ⁵			18 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4			22 ⁵	
Ilava.....	0	5 ⁵	0 28	9	37	
Ladce.....	0	7			44	
Beluša.....	0	2 ⁵			46 ⁵	
Púchov.....	0	4 ⁵			0 51	
Spolu ...		133	+	15	= 2 h 28 min	

Pn 57511 ZSCS ppVýh Š. Humence nz - **Trnava - Trenčianska Teplá** - Nemšová

HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0		21 42		23 00	90/60
ζ Výh Brestovany z.....	0	10⁵			10⁵	
ζ Leopoldov	0	7⁵	23 18	10	28	
ζ Veľké Kostolany	0	9⁵			37⁵	
ζ Piešťany	0	7⁵			45	
ζ Výh Horná Streda	0	5			50	
ζ Výh Potvorice	0	3⁵			53⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0	7	0 00⁵	39⁵	0 40	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	9			49	
Melčice	0	6			55	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	2			57	
Zlatovce.....	0	7			1 04	
Trenčín	0	3			07	
Trenčianska Teplá	0	14	1 21	114	3 15	
Spolu ...		91⁵	+	49⁵	= 2 h 21 min	

Nex 57593 ZSCS pp

Dunajská Streda - Bratislava-Rača - Púchov - Žilina

HDV r.240 Bratislava-Rača - Leopoldov. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

HDV r.363 Leopoldov - Púchov. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0		4 46		5 11	95/68
ž Vých Svätý Jur.....	0	6 ⁵			17 ⁵	100/69
ž Pezinok.....	0	3 ⁵			21	95/70
ž Šenkvice.....	0	5			26	100/74
ž Cífer.....	0	7 ⁵			33 ⁵	
ž Trnava.....	0	6			39 ⁵	95/68
ž Vých Brestovany z.....	0	5			44 ⁵	100/69
ž Leopoldov.....	0	7 ⁵	5 52	20	6 12	
ž Veľké Kostoľany.....	0	8			20	
ž Piešťany.....	0	7			27	
ž Vých Horná Streda.....	0	4			31	
ž Vých Potvorice.....	0	3			34	
č Nové Mesto nad Váhom.....	0	5 ⁵	6 39 ⁵	62 ⁵	7 42	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	7 ⁵			49 ⁵	
Melčice.....	0	6 ⁵			56	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	4			8 00	
Zlatovce.....	0	7			07	
Trenčín.....	0	3	8 10	47 ⁵	57 ⁵	
x Trenčianska Teplá.....	0	11			9 08 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4			12 ⁵	
Ilava.....	0	4 ⁵			17	
Ladce.....	0	7 ⁵			24 ⁵	
Beluša.....	0	2 ⁵			27	
Púchov.....	0	6			9 33	
Spolu ...		132	+	130	= 4 h 22 min	

Nex 57595 ZSCS ppBratislava východ odch. sk. Sever - **Bratislava-Rača** - Púchov - Liptovský Hrádok

HDV r.363. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				22 13	95/68
ˆVých Svätý Jur.....	0	4⁵			17⁵	
ˆPezinok.....	0	3⁵			21	90/62
ˆŠenkvice.....	0	5			26	95/68
ˆCífer.....	0	7⁵			33⁵	
ˆTrnava.....	0	5⁵			39	
ˆVých Brestovany z.....	0	5			44	100/66
ˆLeopoldov.....	0	6⁵	22 50⁵	32⁵	23 23	
ˆVeľké Kostoľany.....	0	6			29	
ˆPiešťany.....	0	6⁵			35⁵	
ˆVých Horná Streda.....	0	4			39⁵	
ˆVých Potvorice.....	0	3			42⁵	
ˆNové Mesto nad Váhom.....	0	4⁵	23 47	31	0 18	95/60
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			23	100/66
Melčice.....	0	6			29	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	3			32	
Zlatovce.....	0	6			38	
Trenčín.....	0	3⁵	0 41⁵	42⁵	1 24	
x Trenčianska Teplá	0	10			34	
x Dubnica nad Váhom.....	0	3⁵			37⁵	
Ilava.....	0	4			41⁵	
Ladce.....	0	6⁵			48	
Beluša.....	0	2⁵			50⁵	95/60
Púchov.....	0	4⁵			1 55	
Spolu ...		116	+	106	= 3 h 42 min	

Pn 57850 ZSCS

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava ÚNS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0				15 55	90/60
ǂ Výh Brestovany z	0	8 ⁵			16 03 ⁵	
ǂ Trnava	0	9 ⁵	16 13	53	17 06	
ǂ Cífer	0	9			15	
ǂ Šenkvice	0	8 ⁵			23 ⁵	85/56
ǂ Pezinok	0	5 ⁵			29	
x Výh Svätý Jur	0	3			32	90/54
* Bratislava-Rača	0	7	17 39	9	17 48	
Spolu ...		51	+	53	= 1 h 44 min	

Pn 57851 ZSCS

Bratislava ÚNS - Bratislava-Rača - Leopoldov

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		13 43		13 55	90/62
ǂ Výh Svätý Jur	0	6			14 01	
ǂ Pezinok	0	4 ⁵			05 ⁵	
ǂ Šenkvice	0	6 ⁵	14 12	9 ⁵	21 ⁵	
ǂ Cífer	0	10 ⁵			32	
ǂ Trnava	0	6 ⁵			38 ⁵	
ǂ Výh Brestovany z	0	6			44 ⁵	
< Leopoldov	0	8 ⁵	14 53			
Spolu ...		48 ⁵	+	9 ⁵	= 58 min	

200

Nex 57897 ZSCS

Malacky - Bratislava hl.st. - Trnava - Sereď

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0		14 24		14 25	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	5			30	
x Bratislava-Rača.....	0	3			33	
Ľ Výh Svätý Jur.....	0	6			39	
Ľ Pezinok.....	0	3 ⁵			42 ⁵	
Ľ Šenkvice.....	0	5 ⁵	14 48	18 ⁵	15 06 ⁵	
Ľ Cífer.....	0	9 ⁵			16	
Ľ Trnava.....	0	6 ⁵	15 22 ⁵	4 ⁵	15 27	
Spolu ...		39	+	18 ⁵	= 57.5 min	

Nex 57899 ZSCS

Malacky - Bratislava hl.st. - Trnava - Sereď

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				21 46	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	5			51	
x Bratislava-Rača.....	0	4	21 55	42	22 37	
Ľ Výh Svätý Jur.....	0	6			43	
Ľ Pezinok.....	0	3 ⁵			46 ⁵	
Ľ Šenkvice.....	0	5			51 ⁵	
Ľ Cífer.....	0	7 ⁵			59	
Ľ Trnava.....	0	7	23 06	29	23 35	
Spolu ...		38	+	42	= 1 h 20 min	

Pn 58031 pp

Kúty - Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina-Teplička

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				1 06	85/56
x Odb Vínohrady.....	0	6			12	90/60
x Bratislava-Rača	0	3	1 15	49	2 04	
∧ Výh Svätý Jur.....	0	7⁵			11⁵	
∧ Pezinok.....	0	4⁵			16	85/54
∧ Šenkvice.....	0	6			22	90/60
∧ Cífer.....	0	8			30	
∧ Trnava	0	6			36	
∧ Výh Brestovany z.....	0	5⁵			41⁵	
∧ Leopoldov	0	7⁵	2 49	8	57	
∧ Veľké Kosťany.....	0	9			3 06	
∧ Piešťany	0	7			13	
∧ Výh Horná Streda.....	0	4⁵			17⁵	
∧ Výh Potvorice.....	0	3⁵			21	
∧ Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵			27⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			33⁵	
Melčice.....	0	7⁵			41	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	2⁵			43⁵	
Zlatovce.....	0	8⁵			52	
Trenčín	0	3			55	
x Trenčianska Teplá	0	11			4 06	
x Dubnica nad Váhom.....	0	7			13	
Ilava.....	0	7	4 20	2	22	
Ladce.....	0	8			30	
Beluša.....	0	3⁵			33⁵	
Púchov	0	6⁵	4 40	14	4 54	
Spolu ...		155	+	59	= 3 h 34 min	

Pn 58740 ZSCS pp

Zemianske Kostofány - Leopoldov - Trnava - Kúty

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0		2 10		2 36	90/60
ζ Výh Brestovany z.....	0	7 ⁵			43 ⁵	
< Trnava	0	8	2 51 ⁵	2 ⁵	2 54	
Spolu ...			15 ⁵	+	0	= 15.5 min

Pn 58741 ZSCS pp

Kúty - Trnava - Leopoldov - Zemianske Kostofány

HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0		11 44		12 09	90/60
ζ Výh Brestovany z.....	0	10			19	
< Leopoldov	0	9	12 28	32	13 00	
Spolu ...			19	+	0	= 19 min

Nex 58796 ZSCS

Sereď - Trnava - Bratislava hl.st. - Malacky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0		8 55 ⁵		10 30	100/60
ζ Cífer	0	7			37	
ζ Šenkvice.....	0	7 ⁵			44 ⁵	
ζ Pezinok	0	5			49 ⁵	
ζ Výh Svätý Jur	0	3			52 ⁵	
* Bratislava-Rača.....	0	5 ⁵	10 58	32	11 30	
* Odb Vinohrady.....	0	3			33	
* Bratislava hl.st.....	0	7	11 40	12	11 52	
Spolu ...			38	+	32	= 1 h 10 min

Nex 58798 ZSCS

Sereď - Trnava - Bratislava hl.st. - Malacky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0		20 15		21 40	100/60
∧ Cífer	0	7			47	
∧ Šenkvice.....	0	7 ⁵			54⁵	
∧ Pezinok	0	5			59⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			22 02⁵	
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵			08	
x Odb Vinohrady.....	0	1			09	
x Bratislava hl.st.	0	6			22 15	
Spolu ...		35	+	0	= 35 min	

Pn 61700 ZSCS pp

Košice nákl.st. - Púchov - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		7 34		8 09	90/60
Beluša	0	7			16	
Ladce	0	4	8 20	5	25	
Ilava	0	10 ⁵			35⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			40	
x Trenčianska Teplá	0	5			45	
Trenčín	0	10	55	38	9 33	
Zlatovce	0	2			35	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	7			42	
Melčice	0	2			44	
Trenčianske Bohuslavice	0	7			51	
< Nové Mesto nad Váhom	0	6			57	
Ź Výh Potvorice	0	4			10 01	
Ź Výh Horná Streda	0	3			04	
Ź Piešťany	0	5 ⁵			09⁵	
Ź Veľké Kostoľany	0	7 ⁵			17	
Ź Leopoldov	0	7	10 24	11	35	
Ź Výh Brestovany z.	0	8			43	
Ź Trnava	0	8			51	
Ź Cífer	0	7 ⁵			58⁵	
Ź Šenkvice	0	8 ⁵			11 07	85/56
Ź Pezinok	0	5 ⁵			12⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			15⁵	90/54
x Bratislava-Rača	0	6 ⁵			11 22	
Spolu ...		139	+	54	= 3 h 13 min	

Pn 65730 ZSCS pp

Žilina zriaď.st. - Púchov - Leopoldov - Nové Zámky

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		23 45		23 55	90/57
Beluša	0	7 ⁵			0 02⁵	
Ladce	0	2 ⁵			05	
Ilava.....	0	7			12	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			16⁵	
*Trenčianska Teplá	0	3 ⁵			20	
Trenčín	0	10			30	
Zlatovce.....	0	2			32	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	7			39	
Melčice	0	3			42	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			48	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4 ⁵			52⁵	
Ź Výh Potvorice	0	4 ⁵			57	
Ź Výh Horná Streda	0	3			1 00	
Ź Piešťany	0	5 ⁵			05⁵	
Ź Veľké Kostofany	0	7 ⁵			13	
< Leopoldov	0	7	1 20	20	1 40	
Spolu ...		85	+	0	= 1 h 25 min	

Pn 65800 ZSCSŽilina zriaď.st. - **Púchov - Bratislava-Rača** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				0 18	90/60
Beluša	0	4⁵			22⁵	
Ladce	0	2⁵			25	
Ilava	0	10⁵			35⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5			40⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵			44	
Trenčín	0	11			55	
Zlatovce	0	2			57	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	6			1 03	
Melčice	0	3⁵			06⁵	
Trenčianske Bohuslavice	0	6⁵			13	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4⁵			17⁵	
ǂ Výh Potvorice	0	4⁵			22	
ǂ Výh Horná Streda	0	3			25	
ǂ Piešťany	0	5⁵			30⁵	
ǂ Veľké Kostoľany	0	7⁵			38	
ǂ Leopoldov	0	6⁵	1 44⁵	10	54⁵	
ǂ Výh Brestovany z.	0	8			2 02⁵	
ǂ Trnava	0	8			10⁵	
ǂ Cífer	0	6			16⁵	
ǂ Šenkvice	0	8⁵			25	85/56
ǂ Pezinok	0	5⁵			30⁵	
ǂ Výh Svätý Jur	0	3			33⁵	90/54
x Bratislava-Rača	0	5⁵			2 39	
Spolu ...		131	+	10	= 2 h 21 min	

Pn 65810 ZSCS

Žilina zriaď.st. - **Púchov - Bratislava-Rača** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		17 35		19 10	90/60
Beluša	0	8 ⁵			18 ⁵	
Ladce	0	3 ⁵			22	
Ilava.....	0	9			31	
x Dubnica nad Váhom	0	6 ⁵			37 ⁵	
* Trenčianska Teplá	0	6 ⁵	19 44	132	21 56	
Trenčín	0	10 ⁵	22 06⁵	16 ⁵	22 23	
Zlatovce.....	0	3			26	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	7 ⁵			33 ⁵	
Melčice	0	3 ⁵			37	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			43	
< Nové Mesto nad Váhom	0	4 ⁵			47 ⁵	
Ź Výh Potvorice	0	4			51 ⁵	
Ź Výh Horná Streda	0	3 ⁵			55	
Ź Piešťany	0	6			23 01	
Ź Veľké Kostofany	0	7 ⁵			08 ⁵	
Ź Leopoldov	0	7 ⁵	23 16	62	0 18	
Ź Výh Brestovany z.....	0	9 ⁵			27 ⁵	
Ź Trnava	0	12 ⁵	0 40	96	2 16	
Ź Cífer	0	9 ⁵			25 ⁵	
Ź Šenkvice.....	0	8 ⁵			34	85/56
Ź Pezinok	0	5 ⁵			39 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			42	90/54
* Bratislava-Rača	0	7			2 49	
Spolu ...		152⁵	+	306 ⁵	= 7 h 39 min	

Rušiaci Pn 65818 ZSCS pp

Žilina zriaď.st. - Púchov - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		17 35		19 10	65/32
Beluša	0	8 ⁵			18 ⁵	
Ladce	0	3 ⁵			22	
Ilava	0	9			31	
x Dubnica nad Váhom	0	6 ⁵			37 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	6 ⁵	19 44	132	21 56	
Trenčín	0	10 ⁵	22 06 ⁵	16 ⁵	22 23	
Zlatovce	0	3			26	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	7 ⁵			33 ⁵	
Melčice	0	3 ⁵			37	
Trenčianske Bohuslavice	0	6			43	
< Nové Mesto nad Váhom	0	6			49	
ǂ Výh Potvorice	0	5 ⁵			54 ⁵	
ǂ Výh Horná Streda	0	4 ⁵			59	
ǂ Piešťany	0	9			23 08	
ǂ Veľké Kostoľany	0	10 ⁵			18 ⁵	
ǂ Leopoldov	0	9 ⁵	23 28	50	0 18	
ǂ Výh Brestovany z.	0	9 ⁵			27 ⁵	
ǂ Trnava	0	12 ⁵	0 40	96	2 16	
ǂ Cífer	0	10 ⁵			26 ⁵	
ǂ Šenkvice	0	11			37 ⁵	
ǂ Pezinok	0	7 ⁵			45	
ǂ Výh Svätý Jur	0	4			49	
x Bratislava-Rača	0	7			2 56	
Spolu ...		171⁵	+	294 ⁵	= 7 h 46 min	

Pn 66800 pp

Trenčianska Teplá - Trenčín - Topoľčany

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				16 02	90/57
Trenčín	0	10	16 12	167	18 59	

Pn 67101 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Púchov - Košice

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0		1 14		1 27	90/60
^Vých Svätý Jur.....	0	6 ⁵			33 ⁵	
^Pezinok.....	0	4 ⁵			38	85/54
^Šenkvice.....	0	5 ⁵			43 ⁵	90/60
^Cífer.....	0	8			51 ⁵	
^Trnava.....	0	6			57 ⁵	
^Vých Brestovany z.....	0	5 ⁵			2 03	
^Leopoldov.....	0	7 ⁵	2 10 ⁵	15 ⁵	26	
^Veľké Kostoľany.....	0	8			34	
^Piešťany.....	0	7			41	
^Vých Horná Streda.....	0	4 ⁵			45 ⁵	
^Vých Potvorice.....	0	3 ⁵			49	
^Nové Mesto nad Váhom.....	0	5			54	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	4 ⁵			58 ⁵	
Melčice.....	0	6			3 04 ⁵	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	3 ⁵			08	
Zlatovce.....	0	6			14	
Trenčín.....	0	4	3 18	2	20	
x Trenčianska Teplá.....	0	9 ⁵			29 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4			33 ⁵	
Ilava.....	0	4 ⁵			38	
Ladce.....	0	6			44	
Beluša.....	0	2 ⁵			46 ⁵	
Púchov.....	0	4 ⁵			3 51	
Spolu ...		126 ⁵	+	17 ⁵	= 2 h 24 min	

Pn 67121 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Púchov - Haniska p.K.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				0 50	90/60
ˆVých Svätý Jur	0	6⁵			56⁵	
ˆPezinok	0	4⁵			1 01	85/54
ˆŠenkvice.....	0	5⁵			06⁵	90/60
ˆCífer	0	8			14⁵	
ˆTrnava.....	0	5⁵			20	
ˆVých Brestovany z.....	0	6			26	
ˆLeopoldov	0	7⁵	1 33⁵	11⁵	45	
ˆVeľké Kosťany	0	8			53	
ˆPiešťany	0	7			2 00	
ˆVých Horná Streda	0	5			05	
ˆVých Potvorice	0	3⁵			08⁵	
ˆNové Mesto nad Váhom	0	5			13⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	4⁵			18	
Melčice	0	5			23	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	2			25	
Zlatovce.....	0	7			32	
Trenčín	0	3	2 35	4	39	
x Trenčianska Teplá	0	8⁵			47⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5			52⁵	
Ilava.....	0	5			57⁵	
Ladce	0	7			3 04⁵	
Beluša	0	3⁵			08	
Púchov	0	7			3 15	
Spolu ...		129⁵	+	15⁵	= 2 h 25 min	

Pn 67171 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Púchov - Čierna nad Tisou

HDV r.363. Normatív hmotnosti: U 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				22 23	90/62
χ Výh Svätý Jur.....	0	6			29	
ζ Pezinok.....	0	4			33	
ζ Šenkvice.....	0	5			38	
ζ Cífer.....	0	8			46	
ζ Trnava.....	0	6			52	
ζ Výh Brestovany z.....	0	6			58	
ζ Leopoldov.....	0	8	23 06	6	23 12	
ζ Veľké Kostoľany.....	0	7 ⁵			19 ⁵	
ζ Piešťany.....	0	7			26 ⁵	
ζ Výh Horná Streda.....	0	5			31 ⁵	
ζ Výh Potvorice.....	0	3 ⁵			35	
◁ Nové Mesto nad Váhom.....	0	5			40	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5 ⁵			45 ⁵	
Melčice.....	0	7 ⁵			53	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	3 ⁵			56 ⁵	
Zlatovce.....	0	8 ⁵			0 05	
Trenčín.....	0	4			09	
x Trenčianska Teplá.....	0	9 ⁵			18 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4			22 ⁵	
Ilava.....	0	5 ⁵	0 28	9	37	
Ladce.....	0	7			44	
Beluša.....	0	2 ⁵			46 ⁵	
Púchov.....	0	4 ⁵			0 51	
Spolu ...		133	+	15	= 2 h 28 min	

Pn 67531 ZSCS pp

Štúrovo - Leopoldov - Púchov - Žilina zriad.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0		17 38		18 16	90/52
∫ Veľké Kostoľany	0	10			26	
∫ Piešťany	0	7⁵			33⁵	
∫ Výh Horná Streda	0	4⁵			38	
∫ Výh Potvorice	0	3⁵			41⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0	5⁵	18 47	6	53	
Trenčianske Bohuslavice	0	8			19 01	
Melčice	0	6			07	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	2			09	
Zlatovce	0	6⁵			15⁵	
Trenčín	0	3⁵	19 19	1	20	
^x Trenčianska Teplá	0	10	30	19	49	
^x Dubnica nad Váhom	0	5			54	
Ilava	0	7	20 01	90	21 31	
Ladce	0	9			40	
Beluša	0	4			44	
Púchov	0	7	21 51	24	22 15	
Spolu ...		99	+	116	= 3 h 35 min	

Pn 67851 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Leopoldov

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				22 00	90/60
ˆVýh Svätý Jur.....	0	6			06	
ˆPezinok.....	0	4⁵			10⁵	85/54
ˆŠenkvice.....	0	6			16⁵	90/60
ˆCífer.....	0	9			25⁵	
ˆTrnava.....	0	8⁵	22 34	146	1 00	
ˆVýh Brestovany z.....	0	10⁵			10⁵	
< Leopoldov.....	0	8⁵	1 19			
Spolu ...		53	+	146	= 3 h 19 min	

Pn 68501 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Púchov - Žilina zriad.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača		0				1 41	90/60
ξVých Svätý Jur		0	6			47	
ζPezinok		0	4⁵			51⁵	85/54
ζŠenkvice.....		0	6			57⁵	90/60
ζCífer		0	8			2 05⁵	
ζTrnava.....		0	6			11⁵	
ζVých Brestovany z.....		0	6			17⁵	
ζLeopoldov		0	7⁵	2 25	10	35	
ζVeľké Kostolány		0	9			44	
ζPiešťany		0	7⁵			51⁵	
ζVých Horná Streda		0	4⁵			56	
ζVých Potvorice		0	3⁵			59⁵	
ξNové Mesto nad Váhom		0	5			3 04⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....		0	4⁵			09	
Melčice		0	7			16	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia).....		0	2⁵			18⁵	
Zlatovce.....		0	7			25⁵	
Trenčín		0	3⁵	3 29	15	44	
x Trenčianska Teplá		0	10			54	
x Dubnica nad Váhom		0	4			58	
Ilava.....		0	7	4 05	7	4 12	
Ladce		0	9			21	
Beluša		0	2⁵			23⁵	
Púchov		0	5⁵	4 29	16	4 45	
Spolu ...			136	+	32	= 2 h 48 min	

Pn 68511 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Púchov - Žilina zriaď.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				17 08	90/60
ˆVých Svätý Jur.....	0	6			14	
ˆPezinok.....	0	4			18	85/54
ˆŠenkvice.....	0	6			24	90/60
ˆCífer.....	0	8			32	
ˆTrnava.....	0	7	17 39	67	18 46	
ˆVých Brestovany z.....	0	11			57	
ˆLeopoldov.....	0	10	19 07	200	22 27	
ˆVeľké Kostolány.....	0	10 ⁵			37 ⁵	
ˆPiešťany.....	0	10			47 ⁵	
ˆVých Horná Streda.....	0	6			53 ⁵	
ˆVých Potvorice.....	0	5			58 ⁵	
ˆNové Mesto nad Váhom.....	0	8 ⁵	23 07	20	23 27	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	7 ⁵			34 ⁵	
Melčice.....	0	6			40 ⁵	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	3 ⁵			44	
Zlatovce.....	0	8 ⁵			52 ⁵	
Trenčín.....	0	2 ⁵			55	
x Trenčianska Teplá.....	0	11	0 06	98	1 44	
x Dubnica nad Váhom.....	0	8			52	
Ilava.....	0	6 ⁵			58 ⁵	
Ladce.....	0	7 ⁵			2 06	
Beluša.....	0	3 ⁵			09 ⁵	
Púchov.....	0	7 ⁵	2 17	103	4 00	
Spolu ...		164	+	385	= 9 h 09 min	

Rušiaci Pn 68519 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Púchov - Žilina zriad.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				17 08	65/31
x Vých Svätý Jur	0	6⁵			14⁵	
{ Pezinok	0	5⁵			20	
{ Šenkvice.....	0	7⁵			27⁵	
{ Cífer	0	11⁵			39	
{ Trnava	0	8⁵	17 47⁵	58⁵	18 46	
{ Vých Brestovany z.....	0	11			57	
{ Leopoldov	0	10	19 07	200	22 27	
{ Veľké Kostolany	0	10⁵			37⁵	
{ Piešťany	0	10			47⁵	
{ Vých Horná Streda	0	6			53⁵	
{ Vých Potvorice	0	5			58⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0	8⁵	23 07	20	23 27	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	7⁵			34⁵	
Melčice	0	6			40⁵	
Vých Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	3⁵			44	
Zlatovce.....	0	8⁵			52⁵	
Trenčín	0	2⁵			55	
x Trenčianska Teplá	0	11	0 06	98	1 44	
x Dubnica nad Váhom	0	8			52	
Ilava.....	0	6⁵			58⁵	
Ladce	0	7⁵			2 06	
Beluša	0	3⁵			09⁵	
Púchov	0	7⁵	2 17	100	3 57	
Spolu ...		172⁵	+	376⁵	= 9 h 09 min	

Pn 68601 pp

Topoľčany - Trenčín - Trenčianska Teplá

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		4 46		5 37	90/48
Trenčianska Teplá	0	12	5 49			

Pn 68720 ZSCS

Nováky - Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0		0 22		1 45	90/60
ζ Výh Brestovany z.....	0	6			51	
ζ Trnava	0	8	1 59	75	3 14	
ζ Cífer	0	10			24	
ζ Šenkvice.....	0	8⁵			32⁵	85/56
ζ Pezinok	0	5⁵			38	
ζ Výh Svätý Jur	0	3			41	90/54
* Bratislava-Rača	0	6			3 47	
Spolu ...		47	+	75	= 2 h 02 min	

Rušiaci Pn 68728 ZSCS pp

Nováky - Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0		0 22		1 45	90/57
ζ Výh Brestovany z	0	6			51	85/58
ζ Trnava	0	8	1 59	75	3 14	
ζ Cífer	0	10			24	
ζ Šenkvice	0	8 ⁵			32 ⁵	
ζ Pezinok	0	5 ⁵			38	
ζ Výh Svätý Jur	0	3			41	90/59
* Bratislava-Rača	0	6			3 47	
Spolu ...		47	+	75	= 2 h 02 min	

Pn 68740 ZSCS

Lužianky - Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0		3 10		6 30	90/60
ζ Výh Brestovany z	0	7			37	
ζ Trnava	0	8	6 45	208	10 13	
ζ Cífer	0	10			23	
ζ Šenkvice	0	8 ⁵			31 ⁵	85/56
ζ Pezinok	0	5 ⁵			37	
ζ Výh Svätý Jur	0	3			40	90/54
* Bratislava-Rača	0	5			10 45	
Spolu ...		47	+	208	= 4 h 15 min	

Rušiaci Pn 68748 ZSCS pp

Lužianky - Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0		3 10		6 30	90/57
ζ Výh Brestovany z.....	0	7			37	85/58
ζ Trnava.....	0	8	6 45	208	10 13	
ζ Cífer	0	10			23	
ζ Šenkvice.....	0	8 ⁵			31 ⁵	
ζ Pezinok	0	5 ⁵			37	
ζ Výh Svätý Jur	0	3			40	90/59
* Bratislava-Rača.....	0	5			10 45	
Spolu ...		47	+	208	= 4 h 15 min	

Rv 75630 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				9 29	80/37
Beluša	0	5 ⁵			34 ⁵	
Ladce	0	3			37 ⁵	
Ilava.....	0	6 ⁵			44	
x Dubnica nad Váhom	0	5 ⁵			49 ⁵	
* Trenčianska Teplá	0	5 ⁵	9 55			
Spolu ...		26	+	0	= 26 min	

Rv 75631 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				10 30	80/34
x Dubnica nad Váhom	0	5			35	
Ilava.....	0	5			40	
Ladce	0	7			47	
Beluša	0	3			50	
Púchov	0	6	10 56			
Spolu ...		26	+	0	= 26 min	

Rv 75700 ZSCS pp

Žilina - **Púchov** - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Sever

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		12 02		12 16	80/40
Beluša	0	5 ⁵			21 ⁵	
Ladce	0	3			24 ⁵	
Ilava.....	0	3 ⁵			28	
x Dubnica nad Váhom	0	5 ⁵			33 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	5	12 38 ⁵	42 ⁵	13 21	
Trenčín	0	9 ⁵			30 ⁵	
Zlatovce.....	0	2			32 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	7 ⁵			40	
Melčice	0	2 ⁵			42 ⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	7			49 ⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0	7			56 ⁵	
ǻ Výh Potvorice	0	6			14 02 ⁵	
ǻ Výh Horná Streda	0	3 ⁵			06	
ǻ Piešťany	0	8			14	
ǻ Veľké Kostol'any	0	8 ⁵			22 ⁵	
ǻ Leopoldov	0	7	14 29 ⁵	11 ⁵	41	
ǻ Výh Brestovany z.....	0	6			47	
ǻ Trnava	0	9 ⁵	56 ⁵	16	15 12 ⁵	
ǻ Cífer	0	6 ⁵			19	
ǻ Šenkvice.....	0	9 ⁵			28 ⁵	
ǻ Pezinok	0	5 ⁵			34	
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵	15 43	5	15 48	
Spolu ...		137	+	70	= 3 h 27 min	

Rušiaci Rv 75720 ZSCS pp

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		12 02		12 16	80/40
Beluša	0	5 ⁵			21 ⁵	
Ladce	0	3			24 ⁵	
Ilava	0	3 ⁵			28	
x Dubnica nad Váhom	0	5 ⁵			33 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	5	12 38 ⁵	42 ⁵	13 21	
Trenčín	0	9 ⁵			30 ⁵	
Zlatovce	0	2			32 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	7 ⁵			40	
Melčice	0	2 ⁵			42 ⁵	
Trenčianske Bohuslavice	0	7			49 ⁵	
↳ Nové Mesto nad Váhom	0	7			56 ⁵	
↳ Výh Potvorice	0	6			14 02 ⁵	
↳ Výh Horná Streda	0	3 ⁵			06	
↳ Piešťany	0	8			14	
↳ Veľké Kosťany	0	8 ⁵			22 ⁵	
↳ Leopoldov	0	7	14 29 ⁵	11 ⁵	41	
↳ Výh Brestovany z	0	6			47	
↳ Trnava	0	9 ⁵	56 ⁵	16	15 12 ⁵	
↳ Cífer	0	6 ⁵			19	
↳ Šenkvice	0	9 ⁵			28 ⁵	
↳ Pezinok	0	5 ⁵			34	
↳ Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵	15 43	5	48	
x Odb Vinohrady	0	1			49	
x Bratislava hl.st.	0	7	15 56			
Spolu ...		145	+	75	= 3 h 40 min	

Rv 75730 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				10 09	80/37
Trenčín	0	9	10 18	91	11 49	
Zlatovce	0	2⁵			51⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	7⁵			59	
Melčice	0	3⁵			12 02⁵	
Trenčianske Bohuslavice	0	6⁵			09	
< Nové Mesto nad Váhom	0	6	12 15	5	20	
ǻ Výh Potvorice	0	4⁵			24⁵	
ǻ Výh Horná Streda	0	3⁵			28	
ǻ Piešťany	0	6⁵			34⁵	
ǻ Veľké Kostolány	0	8⁵			43	
< Leopoldov	0	9	12 52			
Spolu ...		67	+	96	= 2 h 43 min	

Rušiaci Rv 75740 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				10 09	80/37
Trenčín	0	9	10 18	91	11 49	
Zlatovce	0	2⁵			51⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	7⁵			59	
Melčice	0	3⁵			12 02⁵	
Trenčianske Bohuslavice	0	6⁵			09	
Nové Mesto nad Váhom	0	6	12 15			
Spolu ...		35	+	91	= 2 h 06 min	

Rv 75748 ZSCS pp

Vlak smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tabuľke 5

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				8 12	100/63
Trenčín	0	6⁵	8 18⁵	23⁵	42	
Zlatovce.....	0	2			44	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	5			49	
Melčice	0	2			51	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	3⁵			54⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	5⁵	9 00			
Spolu ...		24⁵	+	23⁵	= 48 min	

Rv 76910 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				9 45	80/37
Trenčín	0	9⁵			54⁵	
Zlatovce.....	0	2			56⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	7			10 03⁵	
Melčice	0	2⁵			06	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5⁵			11⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0	5⁵	10 17	3	20	
ζVýh Potvorice	0	5⁵			25⁵	
ζVýh Horná Streda	0	3⁵			29	
ζ Piešťany	0	6⁵			35⁵	
ζVeľké Kostoľany	0	8⁵			44	
< Leopoldov	0	8	10 52			
Spolu ...		64	+	3	= 1 h 07 min	

Rv 76914 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				10 50	80/37
Beluša	0	5⁵			55⁵	
Ladce	0	3			58⁵	
Ilava.....	0	5⁵			11 04	
x Dubnica nad Váhom	0	5⁵			09⁵	
x Trenčianska Teplá	0	5⁵	11 15			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Rv 76915 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				9 20	80/34
x Dubnica nad Váhom	0	5			25	
Ilava.....	0	5			30	
Ladce	0	7			37	
Beluša	0	2⁵			39⁵	
Púchov	0	5⁵	9 45			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Rv 77501 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Púchov - Žilina zriad.st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				3 42	80/39
ζ Výh Svätý Jur.....	0	5			47	
ζ Pezinok.....	0	4 ⁵			51 ⁵	
ζ Šenkvice.....	0	6			57 ⁵	
ζ Cífer.....	0	9			4 06 ⁵	
ζ Trnava.....	0	7			13 ⁵	
ζ Výh Brestovany z.....	0	6			19 ⁵	
ζ Leopoldov.....	0	8	4 27 ⁵	52 ⁵	5 20	
ζ Veľké Kosťany.....	0	6			26	
ζ Piešťany.....	0	8 ⁵			34 ⁵	
ζ Výh Horná Streda.....	0	5			39 ⁵	
ζ Výh Potvorice.....	0	4			43 ⁵	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0	6 ⁵	5 50	9	59	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5 ⁵			6 04 ⁵	
Melčice.....	0	5 ⁵			10	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	2 ⁵			12 ⁵	
Zlatovce.....	0	7			19 ⁵	
Trenčín.....	0	3 ⁵	6 23	78 ⁵	7 41 ⁵	
x Trenčianska Teplá.....	0	7	7 48 ⁵	52 ⁵	8 41	
x Dubnica nad Váhom.....	0	5			46	
Ilava.....	0	7			53	
Ladce.....	0	7			9 00	
Beluša.....	0	3			03	
Púchov.....	0	6	9 09	10	9 19	
Spolu ...		134 ⁵	+	192 ⁵	= 5 h 27 min	

Rv 77511 ZSCS pp

Vlak smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tabuľke 5
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				10 40	100/60
Trenčianske Bohuslavice	0	4⁵			44⁵	
Melčice	0	3⁵			48	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	1			49	
Zlatovce	0	5⁵			54⁵	
Trenčín	0	3⁵	10 58	12	11 10	
Trenčianska Teplá	0	6	11 16			
Spolu ...		24	+	12	= 36 min	

Rv 77521 ZSCS

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				18 32	80/40
x Odb Vinohrady.....	0	5			37	
x Bratislava-Rača.....	0	3			40	
ž Výh Svätý Jur.....	0	5			45	
ζ Pezinok.....	0	4 ⁵			49 ⁵	
ζ Šenkvice.....	0	6 ⁵			56	
ζ Cífer.....	0	10			19 06	
ζ Trnava.....	0	7			13	
ζ Výh Brestovany z.....	0	6 ⁵			19 ⁵	
ζ Leopoldov.....	0	8	19 27 ⁵	15 ⁵	43	
ζ Veľké Kosťany.....	0	7			50	
ζ Piešťany.....	0	9			59	
ζ Výh Horná Streda.....	0	5 ⁵			20 04 ⁵	
ζ Výh Potvorice.....	0	4			08 ⁵	
◁ Nové Mesto nad Váhom.....	0	7	20 15 ⁵	4 ⁵	20	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			26	
Melčice.....	0	6			32	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	2 ⁵			34 ⁵	
Zlatovce.....	0	7 ⁵			42	
Trenčín.....	0	2 ⁵	44 ⁵	156 ⁵	23 21	
x Trenčianska Teplá.....	0	8			29	
x Dubnica nad Váhom.....	0	5			34	
Ilava.....	0	5 ⁵	23 39 ⁵	3 ⁵	43	
Ladce.....	0	6 ⁵			49 ⁵	
Beluša.....	0	3			52 ⁵	
Púchov.....	0	5 ⁵	23 58	2	0 00	
Spolu ...		146	+	180	= 5 h 26 min	

Rv 77531 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0				9 14	80/34
ξ Veľké Kostoľany	0	6			20	
ξ Piešťany	0	8⁵			28⁵	
ξ Výh Horná Streda	0	5			33⁵	
ξ Výh Potvorice	0	4			37⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	9 44	2	46	
Trenčianske Bohuslavice	0	5			51	
Melčice	0	6⁵			57⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	2⁵			10 00	
Zlatovce	0	7			07	
Trenčín	0	2	10 09	51	11 00	
Trenčianska Teplá	0	9	11 09			
Spolu ...		62	+	53	= 1 h 55 min	

Rv 77541 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				11 30	80/34
Trenčianske Bohuslavice	0	5⁵			35⁵	
Melčice	0	6⁵			42	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	2⁵			44⁵	
Zlatovce	0	8			52⁵	
Trenčín	0	2⁵	11 55	16 ⁵	12 11⁵	
Trenčianska Teplá	0	6⁵	12 18			
Spolu ...		31⁵	+	16 ⁵	= 48 min	

Rv 77860 ZSCS

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0				19 03	80/40
ζ Výh Brestovany z.....	0	6 ⁵			09 ⁵	
ζ Trnava.....	0	9			18 ⁵	
ζ Cífer	0	6			24 ⁵	
ζ Šenkvice.....	0	9 ⁵			34	
ζ Pezinok	0	6	19 40	14	54	
ζ Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			57 ⁵	
* Bratislava-Rača.....	0	6 ⁵			20 04	
Spolu ...		47	+	14	= 1 h 01 min	

Rv 77861 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
* Bratislava-Rača.....	0		3 14		3 30	80/39
ζ Výh Svätý Jur	0	5			35	
ζ Pezinok	0	4 ⁵			39 ⁵	
ζ Šenkvice.....	0	6			45 ⁵	
ζ Cífer	0	9			54 ⁵	
ζ Trnava.....	0	7			4 01 ⁵	
ζ Výh Brestovany z.....	0	6			07 ⁵	
< Leopoldov	0	8 ⁵	4 16			
Spolu ...		46	+	0	= 46 min	

Rv 77862 ZSCS pp

Vlak smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tabuľke 5
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0				11 56	90/52
ζ Cífer	0	6			12 02	
ζ Šenkvice	0	8⁵			10⁵	
ζ Pezinok	0	5⁵			16	
ζ Výh Svätý Jur	0	3			19	
* Bratislava-Rača	0	6	12 25			
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Rv 77863 ZSCS pp

Vlak smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tabuľke 5
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
* Bratislava-Rača	0				7 50	90/51
ζ Výh Svätý Jur	0	5			55	
ζ Pezinok	0	4			59	
ζ Šenkvice	0	5			8 04	
ζ Cífer	0	8⁵			12⁵	
< Trnava	0	6⁵	8 19			
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Rv 77864 ZSCS

Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Trnava	0				10 40	80/40
ζ Cífer	0	7			47	
ζ Šenkvice	0	9⁵			56⁵	
ζ Pezinok	0	6			11 02⁵	
ζ Výh Svätý Jur	0	3⁵			06	
* Bratislava-Rača	0	6			11 12	
Spolu ...		32	+	0	= 32 min	

Rv 77865 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Trnava

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				4 06	80/40
ζVýh Svätý Jur.....	0	4 ⁵			10 ⁵	
ζPezinok.....	0	4			14 ⁵	
ζŠenkvice.....	0	5			19 ⁵	
ζCífer.....	0	8			27 ⁵	
◁Trnava.....	0	7 ⁵	4 35			
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Rv 77866 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
◁Trnava.....	0				18 35	80/40
ζCífer.....	0	7			42	
ζŠenkvice.....	0	9 ⁵			51 ⁵	
ζPezinok.....	0	6 ⁵			58	
ζVýh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			19 01 ⁵	
x Bratislava-Rača.....	0	6 ⁵			08	
x Odb Vinohrady.....	0	1			09	
x Bratislava hl.st.....	0	7	19 16			
Spolu ...		41	+	0	= 41 min	

Rv 77867 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				20 41	80/40
x Odb Vinohrady.....	0	5			46	
x Bratislava-Rača.....	0	3			49	
ζVýh Svätý Jur.....	0	5			54	
ζPezinok.....	0	4 ⁵			58 ⁵	
ζŠenkvice.....	0	6			21 04 ⁵	
ζCífer.....	0	10			14 ⁵	
◁Trnava.....	0	7 ⁵	21 22			
Spolu ...		41	+	0	= 41 min	

Rv 77868 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0				14 10	80/40
∧ Výh Brestovany z.....	0	6			16	
∧ Trnava.....	0	9⁵			25⁵	
∧ Cífer	0	7			32⁵	
∧ Šenkvice.....	0	9⁵			42	
∧ Pezinok	0	6			48	
∧ Výh Svätý Jur	0	3⁵			51⁵	
x Bratislava-Rača.....	0	6⁵			58	
x Odb Vinohrady.....	0	1			59	
x Bratislava hl.st.....	0	7	15 06			
Spolu ...		56	+	0	= 56 min	

Rv 77950 pp**Leopoldov - Bratislava-Rača** - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0				13 55	80/40
∧ Výh Brestovany z.....	0	6			14 01	
∧ Trnava.....	0	9⁵			10⁵	
∧ Cífer	0	7			17⁵	
∧ Šenkvice.....	0	9⁵			27	
∧ Pezinok	0	6			33	
∧ Výh Svätý Jur	0	3⁵			36⁵	
x Bratislava-Rača.....	0	6⁵	14 43	6	14 49	
Spolu ...		48	+	0	= 48 min	

Rv 77951 pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				9 56	80/39
ξ Výh Svätý Jur.....	0	4			10 00	
ξ Pezinok.....	0	5 ⁵	10 05 ⁵	12 ⁵	18	
ξ Šenkvice.....	0	6 ⁵			24 ⁵	
ξ Cífer.....	0	10			34 ⁵	
ξ Trnava.....	0	7 ⁵			42	
ξ Výh Brestovany z.....	0	6 ⁵			48 ⁵	
< Leopoldov.....	0	8 ⁵	10 57			
Spolu ...		48 ⁵	+	12 ⁵	= 1 h 01 min	

Rv 78995 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov.....	0				7 30	80/34
ξ Veľké Kosťany.....	0	6 ⁵			36 ⁵	
ξ Piešťany.....	0	9			45 ⁵	
ξ Výh Horná Streda.....	0	5 ⁵			51	
ξ Výh Potvorice.....	0	4			55	
< Nové Mesto nad Váhom.....	0	5 ⁵			8 00 ⁵	
Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			05 ⁵	
Melčice.....	0	7			12 ⁵	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia).....	0	3 ⁵			16	
Zlatovce.....	0	7 ⁵			23 ⁵	
Trenčín.....	0	2 ⁵	8 26	5	31	
Trenčianska Teplá.....	0	9	8 40			
Spolu ...		65	+	5	= 1 h 10 min	

Rv 79700 pp

Vlak smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tabuľke 5
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Nové Mesto nad Váhom	0				17 10	160/152*
{ Výh Potvorice	0	4 ⁵			14 ⁵	
{ Výh Horná Streda	0	2			16 ⁵	
{ Piešťany	0	2 ⁵			19	
{ Veľké Kosťofany	0	4			23	
{ Leopoldov	0	5	17 28	49	18 17	
{ Výh Brestovany z.....	0	6			23	
{ Trnava	0	4			27	
{ Cífer	0	4 ⁵			31 ⁵	
{ Šenkvice.....	0	4 ⁵			36	
{ Pezinok	0	2 ⁵			38 ⁵	
{ Výh Svätý Jur	0	2			40 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4			44 ⁵	120/95
x Odb Vinohrady.....	0	1			45 ⁵	100/57
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	18 51			
Spolu ...		52	+	49	= 1 h 41 min	

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Rv 79701 pp

Vlak smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tabuľke 5
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				10 42	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	5⁵			47⁵	120/101
x Bratislava-Rača.....	0	1			48⁵	160/150*
ζ Výh Svätý Jur.....	0	4			52⁵	
ζ Pezinok.....	0	2			54⁵	
ζ Šenkvice.....	0	3			57⁵	
ζ Cífer.....	0	5			11 02⁵	
ζ Trnava.....	0	4⁵	11 07	41	48	
ζ Výh Brestovany z.....	0	6			54	
ζ Leopoldov.....	0	4			58	
ζ Veľké Kostoľany.....	0	4			12 02	
ζ Piešťany.....	0	4			06	
ζ Výh Horná Streda.....	0	3			09	
ζ Výh Potvorice.....	0	2			11	
ζ Nové Mesto nad Váhom.....	0	4⁵	12 15⁵			
Spolu ...		52⁵	+	41	= 1 h 33.5 min	

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Mn 80310 LTE pp

Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
ζ Trnava.....	0				8 42	60/26
ζ Cífer.....	0	13	8 55	26	9 21	
ζ Šenkvice.....	0	17⁵	9 38⁵	41	10 19⁵	
ζ Pezinok.....	0	12⁵	10 32	48⁵	11 20⁵	
ζ Výh Svätý Jur.....	0	6			26⁵	
x Bratislava-Rača.....	0	9⁵	11 36	48	12 24	
Spolu ...		58⁵	+	115⁵	= 2 h 54 min	

Mn 80311 LTE pp

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Trnava

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		3 59		4 50	60/25
ξ Vých Svätý Jur	0	9			59	
ζ Pezinok	0	9	5 08	35	5 43	
ζ Šenkvice.....	0	14	57	30	6 27	
ζ Cífer	0	16	6 43	29	7 12	
^ Trnava	0	12	7 24			
Spolu ...		60	+	94	= 2 h 34 min	

Mn 85600 ZSCS

Žilina zriad.st. - Púchov - Trenčianska Teplá

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		11 40		14 10	60/19
Beluša	0	10	14 20	20	40	
Ladce	0	8	48	112	16 40	
Ilava.....	0	11	16 51	34	17 25	
x Dubnica nad Váhom	0	12	17 37	53	18 30	
x Trenčianska Teplá	0	10	18 40			
Spolu ...		51	+	219	= 4 h 30 min	

Mn 85601 ZSCS

Trenčianska Teplá - Púchov - Žilina zriad'.st.

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				6 25	60/17
x Dubnica nad Váhom	0	12	6 37	47	7 24	
Ilava	0	15	7 39	60	8 39	
Ladce	0	13	8 52	99	10 31	
Beluša	0	9	10 40	40	11 20	
Púchov	0	14	11 34	75	12 49	
Spolu ...		63	+	246	= 5 h 09 min	

Rušiaci Mn / Mn 85750 ZSCS

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				8 30	60/19
Trenčín	0	14	8 44	17	9 01	
Zlatovce	0	6	9 07	93	10 40	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	14			54	
Melčice	0	4	10 58	2	11 00	
Trenčianske Bohuslavice	0	10	11 10	28 ⁵	38⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	11⁵	11 50			
Spolu ...		59⁵	+	140 ⁵	= 3 h 20 min	

Rušiaci Mn 85770 ZSCS

Trenčianska Teplá - Trenčín - Chynorany

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				5 36	60/19
Trenčín	0	11	5 47	88	7 15	

Mn 87551 ZSCS

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				12 23	60/17
Trenčianske Bohuslavice	0	14	12 37	53	13 30	
Melčice	0	12	13 42	2	44	
Výh Nivy (platí dňom vyhlásenia)	0	3⁵			47⁵	
Zlatovce	0	15⁵	14 03	163	16 46	
Trenčín	0	7	16 53	74	18 07	
Trenčianska Teplá	0	17	18 24			
Spolu ...		69	+	292	= 6 h 01 min	

Mn 87571 ZSCS

Chynorany - Trenčín - Trenčianska Teplá

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		17 52		19 02	60/15
Trenčianska Teplá	0	17	19 19			

Mn 87850 ZSCS

Cífer - Šenkvice pp

Cífer - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Cífer	0				12 14	60/26
∫ Šenkvice	0	19⁵	12 33⁵	46 ⁵	13 20	
∫ Pezinok	0	16	13 36	100	15 16	
∫ Výh Svätý Jur	0	6⁵			22⁵	
* Bratislava-Rača	0	9⁵	15 32	64	16 36	
Spolu ...		51⁵	+	146 ⁵	= 3 h 18 min	

Mn 87851 ZSCS

Šenkvice - Cifer pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Cifer

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0		6 47		8 30	60/25
žVyh Svätý Jur.....	0	10			40	
ζPezinok.....	0	9	8 49	61	9 50	
ζŠenkvice.....	0	16	10 06	57	11 03	
< Cifer.....	0	17	11 20			
Spolu ...		52	+	118	= 2 h 50 min	

Mn 87860 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
< Veľké Kostofany.....	0				13 25	60/17
< Leopoldov.....	0○	13	13 38			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Mn 87861 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov.....	0				11 40	60/15
< Veľké Kostofany.....	0	15	11 55			

Mn 87870 ZSCS

Leopoldov - Nové Mesto nad Váhom - Myjava

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
< Leopoldov	0				5 25	60/15
∫ Veľké Kostoľany	0	15			40	
∫ Piešťany	0	16	5 56	82	7 18	
∫ Výh Horná Streda	0	12			30	
∫ Výh Potvorice	0	7⁵			37⁵	
< Nové Mesto nad Váhom	0	11⁵	7 49	121	9 50	
Spolu ...		62	+	82	= 2 h 24 min	

Mn 87871 ZSCS

Myjava - Nové Mesto nad Váhom - Leopoldov

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
< Nové Mesto nad Váhom	0		14 17		16 12	60/17
∫ Výh Potvorice	0	10			22	
∫ Výh Horná Streda	0	4⁵			26⁵	
∫ Piešťany	0	9⁵	16 36	49	17 25	
∫ Veľké Kostoľany	0	15⁵			40⁵	
< Leopoldov	0○	9⁵	17 50			
Spolu ...		49	+	49	= 1 h 38 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
500	ide 14.III. - 3.X.
501	ide 14.III. - 3.X.
502	ide 14.III. - 3.X.
503	ide 14.III. - 3.X.
504	ide 14.III. - 3.X.
505	ide 14.III. - 3.X.
511	ide v ✂ od 14.III. do 3.X.
600	nejde v ⑦ a 24.XII. - 2.I., 6.I., 23., 25.IV., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 17.XI.
614	Humenné - Košice: nejde 24.,31.XII. Košice - Bratislava hl.st.: nejde 25.XII., 1.I.
615	Bratislava hl.st. - Košice: nejde 24./25.XII, 31.XII./1.I. Košice - Humenné: nejde 25.XII., 1.I.
701	nejde v ⑦ a 25.XII. - 6.I., 23. - 25.IV.
702	Žilina - Trenčín: ide v ①, nejde 25.IV., 29.VIII. Trenčín - Bratislava hl.st.: ide v ✂
703	ide v ✂
704	nejde 25., 26.XII., 1.I.
705	nejde v ⑤ a 23., 25.XII., 21.IV., 31.X., ide 22.IV.
706	Liptovský Hrádok - Žilina: ide v ① a 27.IV., 2.XI., nejde 27.XII., 3.I., 25.IV., 1.VII. - 31.VIII. Žilina - Bratislava hl.st.: ide v ✂
708	nejde v ⑥ a 24.XII. - 5.I., 22., 24.IV.
721	ide v ⑥ , † a 27.XII. - 7.I., 1.VII. - 31.VIII.
722	nejde 24.-26.XII., 1., 2.I., 22.-25.IV., 29.VIII., 15.IX., 17.XI.
723	nejde 24.-26.XII., 1., 2.I., 22.-25.IV., 29.VIII., 15.IX., 17.XI.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
725	ide v ✂, nejde 27.XII. - 7.I., 1.VII. - 31.VIII.
1504	ide v ⑦ a 25.IV., 29.VIII., nejde 24.IV., 28.VIII.
1505	ide v ⑤ a 22., 30.XII., 21.IV., nejde 24., 31.XII., 22.IV.
1506	ide ⑦ a 25.IV., 29.VIII., 1.XI., nejde 26.XII., 24.IV., 28.VIII.
1508	ide v ⑦ a 25.IV., nejde 26.XII., 24.IV., 3.VII. - 28.VIII.
1509	ide v ⑤ a 22., 23.XII., 21.IV., nejde 24., 31.XII., 22.IV., 1.VII. - 2.IX.
1520	ide v ⑦ a 25.IV., nejde 26.XII., 24.IV., 3.VII. - 28.VIII.
1521	ide v ⑤ a 22.XII., 21.IV., nejde 24., 31.XII., 22.IV., 1.VII. - 2.IX.
1700	ide v ✂
1701	ide v ✂
1702	ide v ✂
1703	ide v ✂
1704	ide v ✂
1705	ide ⑤ a 23.XII., 21.IV., 31.X., nejde 24., 31.XII., 22.IV.
1733	ide v ✂
1735	ide v ✂, nejde 27.XII. - 7.I., 1.VII. - 31.VIII.
1740	ide v †, nejde 25.XII., 1.I.
2745	Velká nad Veličkou CZ - Myjava: ide v ⑦
3001	ide v ✂
3005	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
3007	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
3017	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
3018	nejde 24.XII.-9.I.
3019	Trnava - Nové Mesto nad Váhom: ide v ⑥ a †
3020	Leopoldov - Bratislava hl.st.: ide v ⑥ a †, v období 24.XII.-9.I. a 1.VII.-31.VIII. ide denne
3021	ide v ✂ od 14.III. do 3.X.
3022	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
3026	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
3027	Trnava - Leopoldov: ide v ✂ Leopoldov - Nové Mesto nad Váhom: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
3030	ide v ⑥ a †
3033	Leopoldov - Nové Mesto nad Váhom: ide v ✂, ⑦ a 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 26.XII., 2.I., 24.IV.
3034	ide v ✂
3037	ide v ✂ od 14.III. do 3.X.
3040	ide v ✂ od 14.III. do 3.X.
3044	Leopoldov - Trnava: ide v ⑥ a †
3046	Leopoldov - Trnava: ide v ✂
3050	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
3052	Leopoldov - Trnava: ide v ⑥ a †, v období 24.XII.-9.I. a 1.VII.-31.VIII. ide denne
3070	ide v ✂
3072	ide v ✂
3073	Bratislava-N. Mesto - Trnava: ide v ✂
3074	Galanta - Trnava: ide v ✂ a ⑥ Trnava - Bratislava-N. Mesto: ide v ✂
3075	Bratislava-Petržalka - Bratislava-N. Mesto: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I. Bratislava-N. Mesto - Trnava: ide v ✂
3076	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
3091	ide ②-⑥, nejde 25.XII., 7.I., 23.,26.IV., 6.VII., 30.VIII., 2.,16.IX., 2.,18.XI.
3113	Myjava - Nové Mesto nad Váhom: ide v ⑥ a †
3114	Trenčín - Nové Mesto nad Váhom: ide v ✂ Nové Mesto nad Váhom - Myjava: nejde v ⑦
3311	ide v ✂
3314	Trenčín - Nové Mesto nad Váhom: ide v ✂
3315	ide v ✂
3317	Nové Mesto nad Váhom - Trenčín: ide v ✂, nejde v období od 14.III.-3.X.
3320	Žilina - Trenčín: ide v ✂
3324	Žilina - Trenčín: ide v ✂ Trenčín - Nové Mesto nad Váhom: ide v ✂ a ⑥, nejde v období od 14.III.-3.X.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
3327	Nové Mesto nad Váhom - Trenčín: ide v ✘ , nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
3331	Nové Mesto nad Váhom - Trenčín: nejde v období od 14.III.-3.X.
3350	Považská Bystrica - Púchov: ide v ✘ , nejde v ①
3351	Nové Mesto nad Váhom - Trenčín: nejde v období od 14.III.-3.X.
3352	Považská Bystrica - Púchov: ide v ✘ Trenčín - Nové Mesto nad Váhom: nejde v období od 14.III.-3.X.
3353	ide v ✘ , nejde 31.XII.
3356	ide v ✘ , nejde 31.XII.
3360	Horné Srnie - Trenčianska Teplá: ide v ✘ , nejde 24.XII.-9.I. Trenčianska Teplá - Trenčín: ide v ✘ a ⑥ Trenčín - Nové Mesto nad Váhom: ide v ✘ a ⑥, nejde v období od 14.III.-3.X.
3362	nejde v období od 14.III.-3.X.
3364	ide 14.III. - 3.X.
3366	nejde 24., 25., 31.XII.
3371	ide v ✘ a ⑥
3372	ide v ✘ , nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
3373	ide v ⑦
3374	nejde v období od 14.III.-3.X.
3375	ide v ✘
3376	nejde v období od 14.III.-3.X.
3379	nejde v období od 14.III.-3.X.
3381	ide v ✘ , nejde v období od 14.III.-3.X.
3383	nejde 24., 25., 31.XII.
3391	ide v ✘ , nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
3395	ide v ⑥ a †
3826	ide v ✘ , nejde 31.XII.
3860	ide v ⑦ a 25.IV., nejde 26.XII., 24.IV., 1.VII.-31.VIII.
3861	ide v ⑦ a 25.IV., nejde 26.XII., 24.IV., 1.VII.-31.VIII.
7860	Trenčín - Zlatovce: ide v ✘ , nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
10500	ide 12.XII. - 13.III. a 4.X. - 10.XII., nejde 24., 25., 31.XII., 1.I.
10501	ide 12.XII. - 13.III. a 4.X. - 10.XII., nejde 25., 26.XII., 1., 2.I.
10502	ide 12.XII. - 13.III. a 4.X. - 10.XII., nejde 24., 25., 26., 31., XII., 1., 2.I.
10503	ide 12.XII. - 13.III. a 4.X. - 10.XII., nejde 24., 25., 26., 31., XII., 1., 2.I.
10504	ide 12.XII.-13.III. a 4.X.-10.XII., nejde 24., 25., 31.XII.
10505	ide 12.XII.-13.III. a 4.X.-10.XII., nejde 25., 26.XII., 1.I.
10511	ide v X do 11.III. a od 4.X., nejde 24.XII. - 2.I.
11091	Bratislava hl.st. - Kraľovany: ide ⑦ a 25.IV., 29.VIII., 1.XI., nejde 26.XII., 24.IV., 28.VIII. Kraľovany - Košice: ide ⑦/① a 25./26.IV., 29./30.VIII., 1./2.XI., nejde 26./27.XII., 24./25.IV., 28./29.VIII.
11092	ide 22.XII.
11093	ide 4.IX.
11095	ide v ①, nejde 25.IV., 29.VIII.
13021	ide v X do 11.III. a od 4.X.
13037	ide v X do 11.III. a od 4.X.
13040	ide v X do 11.III. a od 4.X.
41900	ide ①/②, ②/③, ⑦/①
41901	ide ①/②, ②/③, ③/④
41902	ide ①, ②
41903	ide ②/③
42620	ide ④, ⑦
42621	ide ②, ④
43600	nejde ①/②, ⑦/①
43601	nejde ①/②, ②/③
44642	nezavádza sa ⑥/⑦, ⑦/①
46653	ide ⑤, nejde 31.XII., 7.I., 22.IV., 3.VI.
46655	ide ⑦, nejde 26.XII., 2.I., 24.IV.
46656	nejde ⑥ a 23.XII.-6.I., 20.-25.IV., 31.V., 2.VI., 12.VI., 31.VII.
46821	ide ①, ②, ④, ⑥

Vlak	Kalendárne obmedzenie
48113	ide ①, ③, ⑤
48114	ide ③, ⑤, ⑦, nejde 26.XII., 2.,7.I., 3.VI., 2.XI.
48706	ide 18./19..XII., od 29./30.I. v ⑥/⑦
48707	ide 16.XII. a od 27.I. v ④
57850	nejde ⑥, ⑦
57851	nejde ⑥, ⑦
57897	ide 1.X.-11.XII.
57899	ide 1.X.-11.XII.
58796	ide 1.X.-11.XII.
58798	ide 1.X.-11.XII.
65800	Nejde: 25./26., 26./27.XII., 1./2.I., 25./26.IV.
65810	Nejde: ⑦/① a 24./25., 25./26., 31.XII./1., 1./2.I.
67531	Štúrovo - Nové Zámky: Nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I., 25.IV.
67851	Nejde: 24./25., 25./26., 31.XII./1., 1./2.I., 24./25.IV.
68501	Nejde: 25., 26.XII., 1.I., 25.IV.
68511	Nejde: ⑦/① a 24./25., 25./26., 31.XII./1., 1./2.I.
68720	Ide: ⑥/⑦ okr 25./26.XII., 1./2.I.
68740	Nejde: ⑦ a 25., 27.XII., 1.I., 25.IV.
77860	ide: ✕
77861	ide: ✕
85600	Ide: ✕
85601	Ide: ✕
85750	Trenčianska Teplá - Trenč. Bohuslavice: Ide: ✕
85770	Trenčianska Teplá - Bánovce nad Bebravou: Ide: ✕
87551	Trenč. Bohuslavice - Trenčianska Teplá: Ide: ✕
87571	Bánovce nad Bebravou - Trenčianska Teplá: Ide: ✕
87850	Šenkvice - Bratislava východ vchod. sk.: Nejde: ⑥, ⑦ a 24.XII., 6.I., 25.IV.
87851	Bratislava východ odch. sk. Sever - Šenkvice: Nejde: ⑥, ⑦ a 24.XII., 6.I., 25.IV.
87860	Nezavádza sa: ⑥, †
87861	Nezavádza sa: ⑥, †

Vlak	Kalendárne obmedzenie
87870	Leopoldov - Nové Mesto nad Váhom: Ide: ✕ okr 31.XII., 3.I. Nové Mesto nad Váhom - Myjava: Ide: ①, ③, ⑤ okr 24., 31.XII., 3.I., 22., 25.IV., 29.VIII.
87871	Myjava - Nové Mesto nad Váhom: Ide: ①, ③, ⑤ okr 24., 31.XII., 3.I., 22., 25.IV., 29.VIII. Nové Mesto nad Váhom - Leopoldov: Ide: ✕ okr 31.XII., 3.I.