



**Odbor plánování kapacit**

**PLÁN VLAHOTVORBY**

**Plán řadění  
nákladních vlaků  
ND**

**Jen pro služební potřebu**

**Platí od 11.prosince 2011**

Schváleno ředitelem odboru plánování kapacit  
dne 25.10.2011 (č.j. 1235/2011-ŘPK-O14/1)

Opravy							
Číslo oprav. listu	Platí od	Opraveno dne	Podpis	Číslo oprav. listu	Platí od	Opraveno dne	Podpis

## Obsah

	<b>str.</b>
Seznam zkratk a značek.....	3
Seznam směrových bodů.....	4
Seznam pohraničních přechodových stanic.....	5
Seznam zkratk evropských zemí.....	5
Oddíl I: Všeobecná ustanovení.....	6
Oddíl II: Řadění a určení nákladních vlaků.....	13
Mezistátní Nex, Rn, Pn a Vn vlaky.....	14
Vnitrostátní Nex, Rn a Vn vlaky.....	136
Vnitrostátní Pn vlaky.....	173
Vlaky pro svoz a rozvoz místní zátěže.....	248
Příloha I	

### Seznam zkratek a značek

Nex	= expresní nákladní vlak	vč	= včetně
Rn	= rychlý nákladní vlak	vl	= vlak
Vn	= vyrovnávkový nákladní vlak	vtp	= výchozí technická prohlídka
Pn	= průběžný nákladní vlak	vyj	= vyjma
Mn	= manipulační nákladní vlak	zát	= zátěž
Lv	= lokomotivní vlak	▲	= uplatnění čl. 3.1.2.11 Směrnic KV3-B-2010 pro přední část skupiny vozů
Vleč	= vlečkový vlak		
pp	= podle potřeby		
RID	= Podmínky pro přepravu nebezpečných věcí s Českými drahami	■	= uplatnění čl. 3.1.2.11 Směrnic KV3-B-2010 pro zadní část skupiny vozů
Ruš	= rušící vlak		
RoLa	= vlaky pro přepravu kamionů (Rollende Landstrasse)		
TEC	= mezinárodní zkratka pro expresní nákladní vlaky pro přepravu kontejnerů	r	= údaj označený r odpovídá potřebným procentům ručního brzdění ve smyslu Směrnic KV3-B-2010 čl.3.1.3.1
KPS	= kontejnerový přepravní systém		
ELNA	= elektrárna	sk	= skupina vozů
lok	= lokomotiva	P/C	= kódy pro dopravu velkých kontejnerů (High Cube)
MPÚ	= Místní pohraniční ujednání	① - ⑦	= dny v týdnu (pondělí až neděle) a to i v případě, že na tento den připadá svátek
MZ	= mimořádná zásilka	✕	= pracovní dny (zpravidla pondělí až pátek)
nst	= nácestná (mezilehlá) stanice	†	= dny pracovního klidu (neděle a státem uznané svátky)
ntp	= nácestná technická prohlídka	§	před kódem P 400 = platí pouze pro vozy řady Hbis-tt 293, Hirrs-tt 325 a Hbbins-tt 309 na DB. ČD Cargo tyto vozy přepravuje za podmínek podle PTL (Přepravní typový list) nebo MZ
odb	= stanice na odbočné trati	*	= dny jízdy vlaku jsou upřesňovány měsíčními přepravními plány
OV	= obsluha vlaku		
POV vlak	= přímý odesílatelský vlak		
PPS	= pohraniční přechodová stanice		
Prav.	= dopravní hmotnost vlaku dle čl. 1213 předpisu SŽDC (ČD) D2		
předn zát	= přednostní zátěž		
přech	= přechod		
ROV vlak	= rozptylový odesílatelský vlak		
VK	= velké kontejnery		

### Seznam směrových bodů

301	Třinec	318	Suchdol nad Odrou	335	Hrušovany n. Jev.
302	Český Těšín	319	Krnov	336	Znojmo
303	Havířov	320	Přerov přednádraží	337	Okříšky
304	Ostrava - Bartovice	321	<b>neobsazeno</b>	338	Jihlava
305	Ostrava - Kunčice	322	Hranice na Mor.	339	Kostelec u Jihlavy
306	Paskov	323	Valašské Meziříčí	340	Žďár nad Sázavou
307	Ostrava - Svinov	324	Bylnice	341	Tišnov
308	Opava východ	325	Olomouc hl.n.	342	Skalice nad Svitavou
309	Bohumín - Vrbice	326	Zábřeh na Mor.	343	Brno - Maloměřice
310	Petrovice u Karviné	327	Šumperk	344	Prostějov hl.n.
311	<b>neobsazeno</b>	328	Hanušovice	345	Nezamyslice
312	Ostrava pravé nádraží	329	Lipová Lázně	346	Kojetín
313	Ostrava levé nádraží	330	Hulín	347	Kyjov
314	<b>neobsazeno</b>	331	Otrokovice	348	Veselí nad Moravou
315	Ostrava střed	332	Staré Město u Uh. Hr.		
316	Frýdek-Místek	333	Hodonín		
317	Studénka	334	Břeclav		
501	Česká Třebová	522	Česká Lípa hl.n.	542	Kladno - Dubí
502	Náchod	523	Rybniště	543	<b>neobsazeno</b>
503	Letohrad	524	Rumburk	544	Praha - Libeň
504	Choceň	525	Varnsdorf	545	Praha - Běchovice
505	Týniště nad Orlicí	526	Turnov	546	Praha - Malešice
506	Trutnov hl.n.	527	Liberec	547	Benešov u Prahy
507	Stará Paka	528	Frýdlant v Č.	548	Praha - Uhřetěves
508	Jaroměř	529	Neratovice	549	Praha - Vršovice
509	Hradec Králové hl.n.	530	Mělník	550	Praha - Smíchov
510	Meziměstí	531	Ústí n. Lab. - Střekov	551	Hostivice
511	Jičín	532	Děčín východ	552	Kladno
512	Rosice nad Labem	533	Děčín hlavní nádraží	553	Lužná u Rakovníka
513	Pardubice – Rosice n.L.	534	Ústí nad Labem sever	554	Žatec
514	Žďárec u Skutče	535	Ústí nad Labem západ	555	Louny
515	Havlíčkův Brod	536	Lovosice	556	Bílina
516	Světlá nad Sázavou	537	Roudnice nad Labem	557	Oldřichov u Duchcova
517	Kolín	538	Hněvice	558	Most n.n.
518	Velký Osek	539	Slaný	559	Světec - Ledvice
519	Nymburk hl.n.	540	Kralupy nad Vltavou	560	Chomutov
520	Mladá Boleslav hl.n.	541	Kralupy nad Vltavou - KAUČUK	561	Kadaň - Pruněřov
521	Bakov nad Jizerou				

### Seznam směrových bodů - pokračování

701	Beroun	710	Plzeň hl.n.	719	Číčenice
702	Zdice	711	Planá u Mariánských Lázní	720	České Budějovice
703	Březnice	712	Cheb	721	České Velenice
704	Rakovník	713	Tršnice	722	Veselí nad Lužnicí
705	Blatno u Jesenice	714	Sokolov	723	Tábor
706	Domažlice	715	Karlovy Vary	724	Jindřichův Hradec
707	Klatovy	716	Horažďovice předm.	725	Horní Cerekev
708	Plzeň - Koterov	717	Strakonice	726	Horní Dvořiště
709	Plzeň hl.n.(ŠKODA)	718	Protivín		

### SEZNAM POHRANIČNÍCH PŘECHODOVÝCH STANIC

5410	Horní Dvořiště ČD-Summerau ÖBB
5411	České Velenice ČD-Gmünd NÖ ÖBB
5412	Znojmo ČD - Retz ÖBB
5413	Břeclav ČD + ÖBB
5420	Zawidów PKP + ČD
5422	Meziměstí ČD + PKP
5423	Miedzylesie PKP + ČD
5424	Mikulovice ČD-Glucholazy PKP
5425	Chalupki PKP + ČD
5426	Petrovice u K. ČD + PKP
5427	Český Těšín ČD-Zebrzydowice PKP
5442	Furth i.W. DB + ČD
5444	Cheb ČD + DB
5446	Vojtanov ČD + DB ( <b>jen pro ucelené vlaky</b> )
5449	Děčín ČD + DB
5490	Kúty ŽSR + ČD
5495	Horní Lideč ČD + ŽSR
5496	Čadca ŽSR + ČD

### SEZNAM ZKRATEK EVROPSKÝCH ZEMÍ

AT	Rakousko
BiH	Bosna a Hercegovina
CZ	Česká republika
DE	Německo
HU	Maďarsko
HR	Chorvatsko
NL	Nizozemsko
PL	Polsko
RO	Rumunsko
RS	Srbsko
SK	Slovensko
SI	Slovinsko

## Oddíl I.

### Všeobecná ustanovení

#### 1. Číslování vlaků nákladní dopravy dopravce ČD-Cargo

##### 1.1. Číslování mezistátních nákladních vlaků

Počínaje obdobím jízdního řádu 2003/2004 jsou všechny mezistátní vlaky číslovány dle vyhlášky 419-2 UIC.

##### 1.2. Číslování vnitrostátních nákladních vlaků

###### 1.2.1. Význam číslic na jednotlivých pozicích

Číselná pozice				určení druhu vlaku
5	x	x	00-09	vlaky Nex
5	x	x	10-19,30-49	vlaky Rn
5	x	x	20-29	vlaky pro kombinovanou dopravu (KPS)
5	x	x	50-59	vlaky Nex pro přepravu poštovních vozů
5	x	x	60-99	vlaky Vn
6	x	x	00-99	vlaky Pn
7	x	x	00-99	vlaky Lv
8	x	x	00-79	vlaky Mn
8	x	x	80-99	vlaky Vleč
9	x	x	00-99	vlaky Mn
x	0	x	00-99	pro vlak vycházející z obvodu provozní jednotky Ostrava
x	1	x	00-99	pro vlak vycházející z obvodu provozní jednotky Olomouc
x	2	x	00-99	pro vlak vycházející z obvodu provozní jednotky Brno
x	3	x	00-99	pro vlak vycházející z obvodu provozní jednotky Česká Třebová
x	4	x	00-99	pro vlak vycházející z obvodu provozní jednotky Nymburk
x	5	x	00-99	pro vlak vycházející z obvodu provozní jednotky Praha
x	6	x	00-99	pro vlak vycházející z obvodu provozní jednotky Ústí n.L.
x	7	x	00-99	pro vlak vycházející z obvodu provozní jednotky
x	8	x	00-99	pro vlak vycházející z obvodu provozní jednotky Č.Budějovice
x	x	0	00-99	pro vlak končící v obvodu provozní jednotky Ostrava
x	x	1	00-99	pro vlak končící v obvodu provozní jednotky Olomouc
x	x	2	00-99	pro vlak končící v obvodu provozní jednotky Brno
x	x	3	00-99	pro vlak končící v obvodu provozní jednotky Česká Třebová
x	x	4	00-99	pro vlak končící v obvodu provozní jednotky Nymburk
x	x	5	00-99	pro vlak končící v obvodu provozní jednotky Praha
x	x	6	00-99	pro vlak končící v obvodu provozní jednotky Ústí nad Labem
x	x	7	00-99	pro vlak končící v obvodu provozní jednotky Plzeň
x	x	8	00-99	pro vlak končící v obvodu provozní jednotky České Budějovice

## 2. Druhy nákladních vlaků a jejich účel

**Expresní nákladní vlaky (Nex)** jsou nákladní vlaky, které slouží pro přepravu přednostních a lehce zkazitelných zásilek v dopravě mezistátní i vnitrostátní. Není dovoleno v nich přepravovat zboží hromadné povahy (uhlí, šrot, kámen apod.). Stanovená rychlost Nex vlaků je až 120 km/h při brzdění I. způsobem (v režimu P). U vlaků jedoucích do a z ciziny (včetně tranzitu) se stanoví podle vzájemné dohody zúčastněných železničních správ. Vlaky Nex pro přepravu poštovních vozů jsou sestavovány a vedeny podle specifických podmínek.

Do Nex vlaků o rychlosti 90 km/hod smí být řazeny jen vozy se znakem 90, S nebo SS ložené maximálně do horní hranice přípustné pro přepravu 90 nebo S, do Nex vlaků o rychlosti 100 km/hod smí být řazeny jen vozy se znakem S nebo SS ložené maximálně do horní hranice přípustné pro přepravu S.

**Rychlé nákladní vlaky (Rn)** jsou vlaky určené pro přepravu běžných vozových zásilek, instradovaných zásilek, vozových zásilek rychlého zboží nebo jiných **přednostních zásilek**. Stanovená rychlost je až 100 km/hod a jsou brzděny prvním způsobem brzdění (v režimu P), mezistátní Rn vlaky podle vzájemné dohody zúčastněných železničních správ.

**Vyrovňákové nákladní vlaky (Vn)** jsou určeny pro přepravu prázdných vozů do míst hromadné nakládky nebo pro plnění úkolů vnitrostátní i mezistátní vyrovňávkou vozů. Stanovená rychlost je až 100 km/hod a jsou brzděny prvním nebo druhým způsobem brzdění (v režimu P nebo G), mezistátní Vn vlaky podle vzájemné dohody zúčastněných železničních správ.

**Průběžné nákladní vlaky (Pn)** jsou vlaky, určené pro přepravu zátěže mezi železničními stanicemi. Jsou sestaveny buď jako jedno nebo víceskupinové pro jednu stanicí, nebo víceskupinové s manipulací v nácestných stanicích. Stanovená rychlost je až 90 km/hod a jsou brzděny prvním způsobem brzdění (v režimu P), v některých výjimečných případech druhým způsobem brzdění (v režimu G), mezistátní Pn vlaky podle vzájemné dohody zúčastněných železničních správ.

**Manipulační nákladní vlaky (Mn)** jsou vlaky, sloužící pro svoz a rozvoz zátěže z mezilehlých stanic a nákladišť do seřaďovacích stanic nebo do stanic, kde zátěž přechází na Nex, Rn, Pn vlaky nebo naopak, a k provedení posunu v mezilehlých stanicích a nákladištích. Slouží rovněž k přestavení zátěže mezi dvěma sousedními stanicemi nebo mezi jednotlivými nádražími v rámci jednoho železničního uzlu.

**Vlečkové vlaky (Vleč)** jsou určeny pro obsluhu vleček.

## 3. Sestava vlaků

Vlaky musí být sestavovány do zátěžových skupin, určených oddílem II, při zachování všech ustanovení "Předpisu pro organizování a provozování drážní dopravy SŽDC (ČD) D2, část třetí, kapitola III. a následujících článků. Dále musí být dodržena příslušná ustanovení „Směrnice KVs3-B-2010“

Ke skupině patří ložené i prázdné vozy, nečinná hnací vozidla, jakož i jiná vozidla přepravovaná na vlastních kolech, v dalším krátce "**zátěž**", v níž rozlišujeme:

- a) místní zátěž, tj. zátěž pro skupinovou stanicí,
- b) přechodovou zátěž, tj. zátěž pro stanice tratí (i odbočných) za skupinovou stanicí až po nejbližší jmenovanou skupinovou stanicí (tuto vyjímáme),
- c) odbočnou zátěž, tj. zátěž pro stanice tratí ze skupinové stanice odbočující, vyjma trať, po níž vlak jede dále.

Je-li v oddílu II uvedeno při určení zátěže pouze jméno skupinové stanice, je tím míněna pouze zátěž pro jmenovanou stanicí; je-li ke jménu skupinové stanice připojena zkratka "přech", nebo "odb", je tím míněna pouze zátěž přechodová (nikoliv pro skupinovou stanicí), kdežto připojení zkratky "a přech" nebo "a odb" znamená zátěž jak místní, tak i přechodovou (odbočnou). Přechodová (odbočná) zátěž

pouze určitého směru je vyjádřena jménem skupinové stanice s připojením zkratky "přech směr..." nebo "odb směr..." .

Vysvětlení, která zátěž, tj. pro které stanice nebo celé traťové úseky, patří do rámcového označení "přech" nebo "a přech", je zpravidla zřejmé z tabulek směrovacích předpisů ve vztahu k zásadám předchozích odstavců. Při složitějším rozlišování zátěžových proudů a směrů jsou rozhodná ustanovení pomůcky " Plán vlakovorby a určení směrových kolejí vlakovorných stanic", doplněná případně přehlednými údaji pomůcky "Pokyny pro rozvoz a svoz zátěže manipulačními nákladními vlaky", která tvoří přílohu k ND.

Zkratkou "nst" - nácestné (mezilehlé) stanice - je vyjádřena skupina zátěže, určená pro stanice, ležící mezi výchozí a konečnou nebo mezi výchozí a první skupinovou, nebo mezi dvěma skupinovými stanicemi. Zátěž této skupiny musí být seřaděna podle stanic určených v zeměpisném pořadí; odchylky od předepsaného řazení podle zeměpisného pořadí stanic ve skupině "nst" jsou uvedeny v oddílu II. Zátěž přibíraná v mezilehlých stanicích musí být zásadně zařazena do příslušných skupin; výjimky jsou uvedeny v oddílu II. Odchylky od předepsaného řazení služebního vozu jsou uvedeny též v oddílu II.

Pro vyšší hmotnosti vlaku v jednotlivých traťových úsecích platí:

**3.1.** Při použití plánované řady hnacího vozidla u vlaku se zátěžovou relací předepsanou plánem vlakovorby platí ustanovení tabulky 4 SJŘ nebo stanovená norma délky v metrech podle údajů oddílu II vpravo. Pravidelná hmotnost je stanovena podle množství zátěže, průměrně v příslušném zátěžovém proudu přepravované a může být v případě potřeby překročena až do výše maximálních z hodnot, stanovených tabulkami 4 SJŘ tratí, uvedenou relací pojížděných.

**3.2.** Veze-li vlak mimořádně zátěž relace Plánem vlakovorby na úseku nepředvídané, stanoví vyšší hmotnosti provozní dispečer, do jehož obvodu patří výchozí stanice vlaku, po dohodě s provozními dispečery, jejichž obvody bude vlak projíždět; vezme při tom v úvahu normativ délky vlaku, platný na projížděných úsecích a - při použití obvyklé řady lok. - technický normativ uvedený v záhlaví tabelárního jízdního řádu použitého vlaku.

V oddílu II vpravo u jednotlivých vlaků a jednotlivých relací je uveden písmenem před údajem hmotnosti též typ jízdního odporu vlaku ve smyslu rozdílné hmotnosti, uplatněné u některých řad lokomotiv v Doplnku; při průměrné hmotnosti jedné vozové nápravy do 9,9 tun včetně jde o typ jízdního odporu "U" při průměrné hmotnosti jedné vozové nápravy u vlaku 10-15 tun jde o typ jízdního odporu "S", při 15,1 tunách a více o typ jízdního odporu "T", je-li vlak sestaven výhradně z osob. podvozkových vozů jde o typ jízdního odporu "R". Nebude-li průměrná hmotnost na nápravu odpovídat plánovanému typu jízdního odporu, platí jako pravidelná hmotnost údaj, odpovídající podle Doplnku typu jízdního odporu, danému skutečným průměrem hmotnosti na jednu nápravu. U R<sub>n</sub>, V<sub>n</sub> a P<sub>n</sub> vlaků, jedoucích po několika traťových úsecích, jsou brzdní procenta potřebná pro nejnepříznivější úsek celé trati uvedená též v údajích o vlaku v oddílu II vpravo. Takovou výměru brzdicích procent třeba respektovat již při sestavě vlaku ve výchozí stanici.

Ve všech případech, kdy vlak má být sestaven odchýlně od řazení, předepsaného v oddílu II vlevo (druh, relace, doplňková zátěž, změna v pořadí zátěžových skupin) nebo odchýlně od stanovených norem délky, hmotnosti či od stanovených brzdicích procent, předepsaných v oddílu II vpravo, je třeba předchozí vzájemné dohody mezi provozními dispečery, jakož i dohody provozního dispečera se staničními dispečery (výpravčími) stanic, kde odchylka od předepsaných normativů může způsobit nepříznivou provozní situaci.

Vlaky, které mají při plánovaném normativu hmotnosti předepsán v určitých traťových úsecích postrk, musí být řazeny již z výchozí stanice tak, aby byla zachována ustanovení SŽDC (ČD) D 2 č.1273. V oddílu II je u takových vlaků uvedena poznámka, například "Postrk", nebo "Postrk 2-3" apod. U vlaků s poznámkou "Vlak musí být sestaven na dva postrky" nesmí být zařazeno žádné vozidlo, vylučující přidání postrkové lokomotivy; u vlaků s poznámkou "Postrk 2-3" nesmí být podobné vozidlo zařazeno pouze v zátěžové skupině uvedené vlevo pod číslem 2 a 3 (tj. skupina 1 je odstavena ještě před místem, kde začíná práce postrkové lokomotivy).

Vlaky s pozn. "Vlak musí být sestaven na dva postrky" musí být sestaveny podle podmínek předpisu SŽDC (ČD) D 2 č. 1273.

Bude-li zcela výjimečně nezbytné zařadit vůz, omezující použití postrkové lokomotivy, do vlaku nebo jeho části, kam je zařazení podobného vozu podle příslušné poznámky v oddílu II vyloučeno, může k tomu dát souhlas provozní dispečer pouze po dohodě s dozorcím provozu - vedoucím směny, kde je postrková lokomotiva přidávána, nebo kde bude nutno vozy vyřadit. Poznámka v řazení "vyjma vozy



lehké stavby" vylučuje zařadit kamkoliv do vlaku vozy o hmotnosti uvedené v čl. 1273 předpisu SŽDC (ČD) D2.

#### 4. Převravní cesta a volba vlaku

Převravní cestu ložených i prázdných vozů určují "Směrnice pro vnitrostátní a mezinárodní směrování nákladních vozů PTs3-B-2007". Cesta je v nich určena směrovací jednotkou, tj. číslem poslední vlakotvorné stanice a indexem směru. Směrovací jednotka se zapisuje v průvodních dokladech na místě "Cesta" a na vozových nálepkách v orámované části.

Převravní cesta se neurčuje podle "Směrnice pro vnitrostátní a mezinárodní směrování nákladních vozů PTs3-B-2007" při přepravě instradovaných zásilek. Pro přepravu těchto vozů je převravní cesta určena instradačním opatřením ať již služebními pomůckami ČD Cargo (přednostní zátěž, Termíncargo, poštovní vozy apod.) nebo samostatným opatřením pro konkrétní případy.

K získání přehledu o tom, kterým směrem - podle směrovacích předpisů - je třeba zátěž odeslat, nebo do kterého vlaku ji zařadit, slouží pomůcky "Plán vlakotvorby a určení směrových kolejí vlakotvorných stanic". Odchod zátěže ze stanic neuvedených v "Plánu vlakotvorby", lze přehledně zjistit v příloze 1 k ND "Pokyny pro rozvoz a svoz zátěže manipulačními nákladními vlaky".

Při volbě vlaku, kterému se má podle ustanovení oddílu II zátěž přidat, nelze se vždy řídit pravidlem, že to má být vlak nejdříve jedoucí; rozhodující je čas příjezdu vlaku do stanice určení, nebo nejbližší přechodové stanice, při čemž nutno zvláště uvážit možnost nejvýhodnějšího přechodu na přípojně vlaky.

Vozy s **přednostními zásilkami** je třeba přepravovat zásadně vlaky nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže (vlaky nadřazeného systému přepravy), případně vlaky určenými pro přepravu zásilky stanovenými spoji (instradace). Na tratích, kde nejsou tyto vlaky, nebo v jiných určených případech, je nutno přepravit **přednostní zásilky** ve zvláštních skupinách u Pn (Mn) vlaků, jak stanoví oddíl II. Jinak je třeba přednostní zásilky přepravit vlakem, kterým se zajistí nejdřívejší příchod do stanice určení nebo nejvhodnější přechod na Nex, Rn vlak. Zařazení dálkové zátěže, jejíž odvoz je plánován stanoveným pravidelným vlakem, do vlaku určeného pro odvoz jiného druhu zátěže nebo zařazení přednostní zátěže do Pn vlaku, ačkoliv je pro její odvoz určen Nex, Rn vlak, způsobuje obvykle - i když jde o zařazení do vlaku s dřívějším odjezdem - prodloužení dodací lhůty.

Přednostní zátěž, přepravovaná Pn, jakož i Mn vlaky, odstaví se ve vhodné stanici (i mezilehlé), kde má Nex, Rn vlak pravidelný pobyt a přidá se k další přepravě některému z těchto vlaků.

#### **Za přednostní zásilky je třeba považovat:**

- vozové zásilky rychlého zboží, podané k přepravě na nákladní list pro rychlé zboží
- vozové zásilky, jejichž přeprava vlaky nadřazeného systému byla smluvně sjednána mezi obchodním zástupcem ČD Cargo a zákazníkem.
- vozové zásilky zboží podléhající zkáze přepravované v izotermických nebo chladících vozech jako obvyčejné zboží a dále potraviny a nápoje ve skleněných obalech, cukrovinky a tabákové výrobky a zásilky ve vozech řady Hb, Hab, Rils a jejich modifikací
- vozové zásilky v mezistátní přepravě (vývoz, dovoz, tranzit) s výjimkou hromadných substrátů.
- zásilky sběrného zboží
- kontejnery a výměnné nástavby
- prázdné chladící vozy včetně vozů INTERFRIGO
- prázdné vozy zahraničních železničních podniků nejenom vracejících se na vlastnickou železnici, ale i v případech opětovných nakládek v rámci ČD Cargo nebo návozu vozů do nakládacích destinací.
- vozy České Pošty s. p. podle stanovených vlakových spojů
- na pokyn UDIV popř. O 14 ČD Cargo je možné v rámci přednostní zátěže přepravit i vozy potřebné pro nakládku je-li nutné zajistit termín nakládky a běžnou vlakotvorbou není možné tento termín zaručit. Takovéto vozy musí být vždy polepeny nálepkami pro přepravu přednostní zátěže.
- prázdné vozy ČD Cargo řady Hb, Hab, Rils a jejich modifikací

## 5. Odesílatelské vlaky

Odesílatelským vlakem se rozumí nákladní vlak, jehož nakládku sjednal odesílatel se železnicí a který normou hmotnosti a délkou splňuje normy průběžného nákladního vlaku. Odesílatelský vlak musí projít bez přepracování alespoň první seřadovací stanicí na přepravní cestě.

Tvoří se jako:

- a) přímé odesílatelské vlaky z vozů odesílaných jedním nebo několika odesílateli z jedné odesílací stanice a určených do jedné stanice určené pro jednoho nebo více příjemců,
- b) rozptylové odesílatelské vlaky z vozů naložených jedním nebo několika odesílateli v jedné odesílací stanici a určených do dvou nebo více stanic určené pro jednoho nebo více příjemců, které se společně přepravují do stanic rozptylu. Stanicí rozptylu se rozumí poslední stanice na přepravní cestě, do které se mohou všechny zásilky přepravit společně v odesílatelském vlaku a kde tento vlak končí. Zátěž z této stanice přechází na další Pn nebo Mn vlaky.

## 6. Přípojné vlaky a čekací doby

Přípojnými vlaky určitého nákladního vlaku jsou v dané stanici všechny vlaky, od nichž k tomuto vlaku nebo k nimž od tohoto vlaku při pravidelném provozu podle plánu zátěž přechází. Ve stanicích, pro které je zpracován grafikon provozních procesů stanice nebo plán přechodu vozů, jsou uvedeny přípoje pro přednostní zátěž. Ve stanicích, pro které není zpracován grafikon provozních procesů stanice, ani plán přechodu vozů, a kde nejsou - pro jednoduchost poměrů - uvedeny přípojné vlaky, přechází zátěž na nejbližší vlak. Přípoje mezi vlaky je nutno dodržovat zejména u spojů pro přepravu přednostních zásilek. V mimořádných případech rozhodne o zpoždění přípojného vlaku u vlaků Nex ústřední dispečer ČD Cargo, u ostatních nákladních vlaků provozní dispečer ČD Cargo ve svém obvodu.

## 7. Plán přechodu vozů a plán staničních obsluh

**Plán přechodu vozů** určuje, na které nákladní vlaky přecházejí ve vlakových stanicích pravidelně tranzitní vozy, dovezené pravidelnými nákl. vlaky.

**Plán staničních obsluh** stanoví přechod vozů od přijíždějících pravidelných vlaků na obsluhovací jízdy k manipulačním místům ve stanicích, na vlečkách a naopak. Pro potřebu zaměstnanců (nádražní, dozorce spádoviště, vedoucí posunu, tranzitér připravář apod.) se může vypracovat plán přechodu vozů i plán staničních obsluh.

V ostatních stanicích přejdou vozy na vhodné přípojné vlaky, není-li přípojný vlak (viz článek 6) uveden v oddílu II.

Údaje grafikonu provozních procesů stanice, plánu činnosti posunovacích lokomotiv, plánu přechodu vozů a plánu staničních obsluh jsou podkladem pro postup vlakových prací stanice a pro přepravu všech vozů, dopravovaných nákladními vlaky, pokud pro ně nebyly stanoveny zvláštní přepravní plán (traťové vozy, vozy instradované apod.).

## 8. Opatření pro svoz a rozvoz místní zátěže

V železničních stanicích, případně v dalších manipulačních místech, kde je podej (dodej) celovozových zásilek nižší a vozy jsou nakládány (vykládány) jen v některé dny, nebyl v jízdním řádu manipulačních vlaků zapracován pobyt pro tyto úkony. **V případech, kdy se má v těchto manipulačních místech zátěž dobírat nebo odstavovat, případně provést obsluha, zastavení vlaku v takovýchto místech zajistí vedoucí směny příslušné provozní jednotky ČD Cargo.**

Rozsah práce u manipulačních vlaků není u téhož vlaku v téže stanici každý den stejný. Je proto v zájmu pravidelnosti dopravy nutné, aby tyto vlaky byly ze stanice vypraveny ihned, jakmile ukončily práci a jakmile je to z dopravních důvodů možné. Výhody jízdy vlaků s náskokem a projíždění ve stanicích, ve kterých podle okamžité situace není nutno manipulovat, musí být u těchto vlaků za všech okolností do všech důsledků využíváno. Aby bylo možno dobu manipulace ve stanici předem přibližně odhadnout a učinit přípravu k vypravení vlaku s náskokem, případně sjednat projíždění, je vedoucí OV (posunové čety) povinen zpravit příští stanici prostřednictvím výpravčího o práci, kterou má vlak ve stanici. Tato povinnost platí i opačně. Tutéž úlohu má vedoucí OV (posunové čety) a výpravčí, pokud jde o vážení vozů, poukázaných podle lepení a záznamu v nákladních listech k vážení v příští stanici.

## 9. Technické prohlídky

U vlaků nákladní dopravy se provádí technické prohlídky dle interního předpisu ČD Cargo **KV1-B-2008 Provozně technický předpis pro železniční vozy.**

**9.1. Výchozí technické prohlídky u nákladních vlaků mimo výchozí stanici vlaku nebo ve stanicích, do kterých musí vozmistr dojíždět k provedení vtp.**

**U některých vlaků je vtp prováděna jen při vedení určité relace z několika možných variant. Tyto případy jsou specifikované v relační náplni konkrétního vlaku v této pomůcce.**

VTP	Číslo vlaku	pp	Výchozí bod	Cílový bod
Beroun seř.n.	48238		Rakovník	Petrovice u Karviné
	48507		Rakovník	Lenzing
	55760	pp	Středokluky	Česká Kubice
Blažovice	52061		Brno-Maloměřice	Třinec kol. TŽ
	52370	pp	Blažovice	Řečany nad Labem
	62560		Blažovice	Beroun seř.n.
Brno-Maloměřice	48308		Brno dolní nádraží	Rostock Seehafen
	48320		Brno dolní nádraží	Rostock Seehafen
	52662		Kyjov	Jestřebí
	62061	pp	Brno-Maloměřice	Třinec kol. TŽ
Březno u Chomutova	56591		Kadaň-Prunéřov	Nučice
Havířov	50520		Havířov	Praha-Uhřetěves
Hradec Králové hl.n.	48372	pp	Hněvčevy	Dresden-Friedrichst.
	53790		Trutnov střed	Nové Sedlo u Lokte
	53792	pp	Náchod	Nové Sedlo u Lokte
Cheb	57627		Planá u Mar. Lázní	Hněvice seř.n.
	57629		Planá u Mar. Lázní	Hněvice seř.n.
Chodov	48230		Chodov	Końskie
Chomutov seř.n.	57571		Sokolov seř.n.	Beroun seř.n.
Jestřebí	48707		Jestřebí	Nemšová
	49417		Jestřebí	Rogatec
	66161	pp	Jestřebí	Přerov přednádraží
Kadaň-Prunéřov	56593	pp	Kadaň-Prunéřov	Nučice
Kralupy nad Vltavou	49358		Středokluky	Rüdersdorf b.Berlin
	55003		Středokluky	Důl Paskov
	55371	pp	Středokluky	Kostelec u Heř.M.
	65470/1	pp	Kladno-Dubí	Liberec

VTP	Číslo vlaku	pp	Výchozí bod	Cílový bod
Libuň	49413		Libuň	Hrastník
	64670		Libuň	Řetenice
	64674		Libuň	Řetenice
	64672/3	pp	Libuň	Řetenice
Lípa nad Dřevnicí	52520/1		Lípa nad Dřevnicí	Praha-Uhříněves
	52522/3		Lípa nad Dřevnicí	Praha-Uhříněves
Lužice	62660	pp	Lužice	Most nové n. St. 7
	66261	pp	Most nové n. St. 1	Lužice
Nučice	65690		Nučice	Kadaň-Pruněřov
	65692	pp	Nučice	Kadaň-Pruněřov
Nymburk hl.n.	64580	pp	Kopidlno	Praha-Malešice
Olomouc předn.	61091	pp	Mohelnice	Třinec kol. TŽ
Otrokovice	52680		Zlín střed	Třebušice
Plzeň hl.n.ček.kol.	58760		Písek	Nové Sedlo u Lokte
Plzeň hl.n.os.n.	57521		Nýřany	Praha-Uhříněves
	57523		Nýřany	Praha-Uhříněves
	57621		Planá u Mar. Lázní	Hněvice seř.n.
	57623		Planá u Mar. Lázní	Hněvice seř.n.
Praha-Radotín	47551	pp	Praha-Radotín	Linz Voest Alpine
	55061	pp	Praha-Radotín	Třinec kol. TŽ
Přerov přednádraží	61061		Kojetín	Ostrava-Bartovice
Rožná	62698	pp	Rožná	Brniště
Řečany nad Labem	55061	pp	Praha-Radotín	Třinec kol. TŽ
	63570	pp	Kostelec u Heř.M.	Středokluky
Řetenice	56461		Řetenice	Libuň
	56463	pp	Řetenice	Libuň
	56465		Řetenice	Turnov
Trutnov hl.n.	63311		Vrchlabí	Hradec Králové hl.n.
Trutnov střed	53690		Trutnov střed	Třebušice
Valašské Meziříčí	51099	pp	Osíčko	Petrovice u Karviné
Velim	64460	pp	Velim	Nymburk hl.n.
	64461	pp	Nymburk hl.n.	Velim
Veselí nad Lužnicí	58786		Planá nad Lužnicí	Nové Sedlo u Lokte
Ždírec nad Doubravou	42001		Ždírec nad Doubravou	Gratwein-Gratkorn
	52029		Ždírec nad Doubravou	BIOCEL Paskov závod
	52620		Ždírec nad Doubravou	Hněvice seř.n.
	52622	pp	Ždírec nad Doubravou	Hněvice seř.n.

## Oddíl II.

### *Řadění a určení nákladních vlaků.*

Nákladní vlaky jsou uvedeny v číselném pořadí. Vlaky pro přepravu poštovních vozů (Nex) jsou uvedeny v oddílu II. v aritmetickém pořadí mezi ostatními vlaky. Jejich detailní řazení a doplňující údaje jsou uvedeny v pomůcce „Vlaky pro přepravu pošty“.

V záhlaví jednotlivých vlaků (tras) je vyznačen druh, číslo, jakož i cesta vlaku z výchozí až do konečné stanice. Vlaky, které jedou v celé trati podle potřeby, mají za číslem vlaku zkratku *pp*. Vlaky, které jedou jako rušící, mají v příslušném úseku před číslem vlaku uvedenu zkratku *Ruš*.

Pod záhlavím jsou :

vlevo:	vpravo:
předpisy o řadění vlaku	<p>předpisy o určení vlaku, omezení délky vlak. soupravy v metrech, pravidelná hmotnost v tunách a stanovená brzdicí procenta, potřebná procenta ručního brzdění, vřp, přípoje, nepravidelnost jízdy, úseky s postrkovou a přípřežní službou a jiné údaje.</p> <p>Omezení jízdy je vyjádřeno daty a následujícími značkami:</p> <p>①-⑦: kalendářní den v týdnu bez ohledu na případné změny pracovního volna</p> <p>✕ : pracovní dny (zpravidla pondělí až pátek)</p> <p>† : neděle a státem uznané svátky</p> <p>Takto uvedené omezení se vztahuje:</p> <p>1. u vlaků <b>vnitrostátních a u vlaků mezistátních začínajících na síti SŽDC</b>: vždy k odjezdu z výchozí stanice</p> <p>2. u vlaků <b>mezistátních a na síti SŽDC vstupujících z obvodů ostatních železničních správ</b>: vždy k odjezdu z výchozí stanice na síti výchozí železnice, pokud nevyplývá přímo z údajů o omezení jízdy vlaku.</p>

## Mezinárodní Nex, Rn, Pn a Vn vlaky

## Nex 40501

**Sosnowiec Płd.**(18:51) – (01:37)Chałupki(03:00) – (03:13)Bohumín-Vrbice(04:00) – (06:59)Břeclav přednádraží(08:30) – (19:05)Tarvisio Boscoverde(20:24) – (03:52)**Piacenza**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

VK Piacenza

Eurolog

P/C 45, P/C 364

100 km/h – S 1150 t – 530 m – 75 % – P – r 14 %

Přepřah: Chałupki, Břeclav přednádraží

Jede v ①/②/③ a ④/⑤/⑥

Na síti RFI veze dopravce LINEA.

## Nex 40502

**Piacenza**(14:00) – (21:00)Tarvisio Boscoverde(21:49) – (06:26)Břeclav přednádraží(07:44) – (10:48)Bohumín-Vrbice(11:45) – (11:58)Chałupki(13:32) – (20:56)**Sosnowiec Płd.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

VK Sosnowiec Pl.

Eurolog

P/C 45, P/C 364

100 km/h – S 1150 t – 530 m – 71 % – P – r 14 %

Přepřah: Břeclav přednádraží, Chałupki

Jede v ③/④ a ⑥/⑦

Na síti RFI veze dopravce LINEA.

## Nex 40736

**Budapest Soroksar** – Štúrovo – (16:38)Bratislava-Vajnory(17:21) – (19:00)Kúty(19:10) – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Nymburk hl.n. – (03:28)Děčín východ dol.n.(04:55) – (15:13)**Bremerhaven Kaiserhf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Bremerhaven

shuttle

P/C 57, P/C 381

Vlak musí být řazen na 2 postrky

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P

Přepřah: Brno-Maloměřice, Kutná Hora hl.n., Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst.

Postrk: Tišnov – Vlkov u Tišnova

Jede v ⑥/⑦

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

## Nex 40737

**Bremerhaven Kaiserhf**(10:00) – (23:24)Děčín východ dol.n.(00:48) – Nymburk hl.n. – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – (09:07)Kúty(09:40) – (11:00)Bratislava-Vajnory(11:18) – Štúrovo – **Budapest Soroksar**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Budapest Soroksar

shuttle

P/C 57, P/C 381

Vlak musí být řazen na 2 postrky

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P

Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín východ dol.n., Kutná Hora hl.n., Brno-Maloměřice

Jede v ①/② a ④/⑤, nejede 9./10.IV., 17./18., 28./29.V.

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

## Nex 40738

**Budapest Soroksar** – Štúrovo – (21:58)Bratislava-Vajnory(22:14) – (23:35)Kúty(23:46) – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kutná Hora hl.n.

## Ruš Nex 40738

Kutná Hora hl.n. – Nymburk hl.n. – (07:52)Děčín východ dol.n.

## Nex 40738

Děčín východ dol.n.(09:32) – (21:15)**Bremerhaven Kaiserhf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Bremerhaven

shuttle

P/C 57, P/C 381

Vlak musí být řazen na 2 postrky

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P

Přepřah: Brno-Maloměřice, Kutná Hora hl.n., Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst.

Postrk: Tišnov – Vlkov u Tišnova

Budapest Soroksar – Kutná Hora hl.n.: jede v ③/④  
Kutná Hora hl.n. – Děčín východ dol.n.: zavádějte v ④

Děčín východ dol.n. – Bremerhaven Kaiserhf: jede v ④

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd. Od 1.VI. do 14.VII. Bremerhaven Kaiserhf příjezd ve 22:27 hod.

**Nex 41300**

**Praha-Uhříněves(00:57) – Praha-Libeň – Kralupy nad Vltavou – Lovosice – (02:57)Děčín hl.n.nákl.n.(03:27) – (11:33)Hamburg-Walters. ASE**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK 5449  
Shuttle  
Hamburg Waltershof - ASE

P/C 47, P/C 360

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd. Od 11.XII. do 11.III.Hamburk-Walters. ASE příjezd v 11:33 hod. Od 12.III. do 17.XI. Hamburk-Walters. ASE příjezd v 12:15 hod. Od 18.XI. do 8.XII. Hamburk-Walters. ASE příjezd v 11:34 hod.

**Nex 41301**

**Hamburg-Walters. ASE(03:39) – (12:34)Děčín hl.n.nákl.n.(13:13) – Lovosice – Kralupy nad Vltavou – Praha-Libeň – (15:24)Praha-Uhříněves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Praha Uhříněves  
vlečka METRANS a.s.  
Shuttle

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 71 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Postrk: Praha-Libeň – Praha-Uhříněves  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 41303****Ruš Nex 41303**

**Bremerhaven Kaiserhf(06:08) – (17:00)Děčín hl.n.nákl.n. Děčín hl.n.nákl.n.(17:34) – Lovosice – Kralupy nad Vltavou – Praha-Libeň – (20:24)Praha-Uhříněves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Praha Uhříněves  
vlečka METRANS a.s.  
Shuttle

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Postrk: Praha-Libeň – Praha-Uhříněves  
Bremerhaven Kaiserhf – Děčín hl.n.nákl.n.: jede v ⑦  
Děčín hl.n.nákl.n. – Praha-Uhříněves: zavádějte v ⑦  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Ruš Nex 41304**

**Praha-Uhříněves(15:29) – Praha-Libeň – Kralupy nad Vltavou – Lovosice – (17:54)Děčín hl.n.nákl.n. Děčín hl.n.nákl.n.(18:31) – (02:43)Hamburg-Walters. ASE**

**Nex 41304**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK 5449  
Hamburg Waltershof - ASE

P/C 47, P/C 360

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Praha-Uhříněves – Děčín hl.n.nákl.n.: zavádějte v ⑥ a ⑦  
Děčín hl.n.nákl.n. – Hamburg-Walters. ASE: jede v ⑥/⑦ a ⑦/①  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd. Od 12.III. do 17.XI. Hamburg Walters. ASE příjezd ve 02:32 hod.

**Nex 41305**

**Hamburg-Walters. ASE(09:05) – (17:00)Děčín hl.n.nákl.n.(17:34) – Lovosice – Kralupy nad Vltavou – Praha-Libeň – (20:24)Praha-Uhříněves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Praha Uhříněves  
vlečka METRANS a.s.  
Shuttle

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 71 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Postrk: Praha-Libeň – Praha-Uhříněves  
Nejede v ① a ⑦  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 41306**

**Praha-Uhříněves(06:11) – Praha-Libeň – Kralupy nad Vltavou – Lovosice – (08:39)Děčín hl.n.nákl.n.(09:24) – (18:28)Hamburg-Walters. ASE**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK 5449  
Shuttle  
Hamburg Waltershof - ASE

P/C 47, P/C 360

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Nejede v ⑥ a ⑦  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 41307**

**Bremerhaven Kaiserhf(02:25) – (13:25)Děčín hl.n.nákl.n.(14:07) – Lovosice – Kralupy nad Vltavou – Praha-Libeň – (16:25)Praha-Uhříněves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Praha Uhříněves  
vlečka METRANS a.s.  
Shuttle

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Postrk: Praha-Libeň – Praha-Uhříněves  
Nejede v ⑦  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 41308**

**Praha-Uhříněves(12:02) – Praha-Libeň – Kralupy nad Vltavou – Lovosice – (14:14)Děčín hl.n.nákl.n.(14:57) – (01:29)Bremerhaven Kaiserhf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK 5449  
Shuttle  
Bremerhaven

P/C 47, P/C 360

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd. Od 31.III. do 31.V. Bremerhaven Kaiserhf příjezd ve 02:25 hod. Od 1.VI. do 14.VII. Bremerhaven Kaiserhf příjezd ve 02:17 hod.

**Nex 41310**

**Praha-Uhříněves(15:09) – Praha-Libeň – Kralupy nad Vltavou – Lovosice – (17:33)Děčín hl.n.nákl.n.(18:57) – (03:26)Hamburg Süd**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK 5449  
Hamburg Süd  
Shuttle

P/C 47, P/C 360

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Nejede v ②/③, ④/⑤ a ⑥/⑦  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 41311**

**Hamburg Süd(16:42) – (01:08)Děčín hl.n.nákl.n.(01:38) – Lovosice – Praha-Libeň – (03:53)Praha-Uhříněves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Praha Uhříněves  
vlečka METRANS a.s.

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Postrk: Praha-Libeň – Praha-Uhříněves  
Nejede v ③/④, ⑤/⑥ a ⑦/①  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 41312**

**Praha-Uhříněves(08:40) – Praha-Libeň – Kralupy nad Vltavou – Lovosice – (10:57)Děčín hl.n.nákl.n.(11:40) – (09:18)Bremerhaven Kaiserhf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK 5449  
Shuttle  
Bremerhaven

P/C 47, P/C 360

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n., Dresden-Friedrichst.  
Jede v ③/④ a ⑤/⑥  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd. V terminálu Leipzig-Wahren dobírá, odstavuje. Od 31.III. do 31.V. Bremerhaven Kaiserhf příjezd v 09:29 hod. Od 1.VI. do 14.VII. Bremerhaven Kaiserhf příjezd v 11:09 hod.

**Nex 41313**

**Hamburg-Walters. ASE(17:36) – (03:03)Děčín hl.n.nákl.n.(03:44) – Lovosice – Praha-Libeň – (05:55)Praha-Uhříněves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Praha Uhříněves  
vlečka METRANS a.s.

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 71 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Postrk: Praha-Libeň – Praha-Uhříněves  
Jede v ①/② a ⑦/①  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 41315**

**Hamburg-Walters. ASE(21:47) – (05:05)Děčín hl.n.nákl.n.(05:38) – Lovosice – Kralupy nad Vltavou – Praha-Libeň – (08:25)Praha-Uhříněves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Praha Uhříněves  
vlečka METRANS a.s.  
Shuttle

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 71 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Postrk: Praha-Libeň – Praha-Uhříněves  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 41316**

**Praha-Uhříněves(18:10) – Praha-Libeň – Kralupy nad Vltavou – Lovosice – (20:39)Děčín hl.n.nákl.n.(21:32) – (04:49)H.-W. Mühlenwerder**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK 5449  
Shuttle  
Hamburg Waltershof - ASE

P/C 47, P/C 360

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 41318**

**Praha-Uhříněves(12:35) – Praha-Libeň – Kralupy nad Vltavou – Lovosice – (14:41)Děčín hl.n.nákl.n.(15:40) – (01:55)Hamburg-Walters. ASE**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK 5449  
Shuttle  
Bremerhaven

P/C 47, P/C 360

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Jede v ⑦/①  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd. Od 6.VII. do 18.XI. Hamburg-Walters. ASE příjezd v 00:23 hod.



**Nex 41320**

**Praha-Uhřetěves**(07:40) – Praha-Libeň – Kralupy nad Vltavou – Lovosice – (10:15)**Děčín hl.n.nákl.n.**(10:51) – (20:14)**Hamburg-Walters. ASE**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK 5449  
Shuttle  
Hamburg Waltershof ASE

P/C 47, P/C 360

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Nejede v ⑥ a ⑦  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd. Od 11.XII. do 11.III. příjezd  
Hamburg Walters. ASE příjezd v 20:14 hod.

**Nex 41325**

**Hamburg-Walters. ASE**(02:52) – (11:25)**Děčín hl.n.nákl.n.**(12:02) – Lovosice – Kralupy nad Vltavou – Praha-Libeň – (14:25)**Praha-Uhřetěves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Praha Uhřetěves  
vlečka METRANS a.s.  
Shuttle

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín hl.n.nákl.n.  
Postrk: Praha-Libeň – Praha-Uhřetěves  
Jede v ②, ⑤ a ⑦  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 41330**

**Praha-Uhřetěves**(22:09) – Praha-Libeň – Kralupy nad Vltavou – Lovosice – (00:12)**Děčín hl.n.nákl.n.**(00:41) – (12:20)**Bremerhaven Kaiserhlf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK 5449  
Shuttle  
Bremerhaven

P/C 47, P/C 360

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Nejede v ③/④ a ⑤/⑥  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd. Od 25.IV. do 31.V. Bremerhaven Kaiserhlf.  
příjezd v 12:06 hod.

**Nex 41331  
Ruš Nex 41331**

**Bremerhaven Kaiserhlf**(12:44) – (01:08)**Děčín hl.n.nákl.n.**  
**Děčín hl.n.nákl.n.**(01:38) – Lovosice – Kralupy nad Vltavou – Praha-Libeň – (03:53)**Praha-Uhřetěves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Praha Uhřetěves  
vlečka METRANS a.s.  
Shuttle

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Postrk: Praha-Libeň – Praha-Uhřetěves  
Bremerhaven Kaiserhlf – Děčín hl.n.nákl.n.: jede v ③/④  
Děčín hl.n.nákl.n. – Praha-Uhřetěves: zavádějte v ④  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 41333**

**Hamburg-Walters. ASE**(18:24) – (03:09)**Děčín východ dol.n.**

**Ruš Nex 41333**

**Děčín východ dol.n.**(04:41) – Nymburk hl.n. – Kolín – Kutná Hora hl.n.

**Nex 41333**

Kutná Hora hl.n. – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – (13:35)**Kúty**(13:55) – (15:15)**Bratislava-Vajnory**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Metrans /Danubia/, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK  
Dunajská Streda  
METRANS

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Hamburg-Walters. ASE:  
120 km/h – S 1600 t – 608 m – 70 % – P  
ze žst. Děčín východ dol.n.:  
100 km/h – S 1600 t – 608 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín východ dol.n., Kutná Hora hl.n.,  
Brno-Maloměřice  
Hamburg-Walters. ASE – Děčín východ dol.n.:  
jede v ③/④  
Děčín východ dol.n. – Kutná Hora hl.n.: zavádějte v ④  
Kutná Hora hl.n. – Bratislava-Vajnory: jede v ④  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd. Z Bratislavy-Vajnory do Dunajské Stredy jede jako vlak Nex 56795.

**Nex 41335**

**Hamburg-Walters. ASE**(16:37) – (01:29)**Děčín hl.n.nákl.n.**(01:59) – Lovosice – Praha-Libeň – (04:11)**Praha-Uhřetěves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Praha Uhřetěves  
vlečka METRANS a.s.

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 71 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Postrk: Praha-Libeň – Praha-Uhřetěves  
Jede v ①/②  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 41341**

**Hamburg-Walters. ASE**(11:39) – (21:01)**Děčín východ** dol.n.(22:42) – Nymburk hl.n. – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – (06:23)**Kúty**(06:49) – (08:19)**Bratislava-Vajnory**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Metrans /Danubia/, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK  
Dunajská Streda  
METRANS

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Hamburg-Walters. ASE:  
120 km/h – S 1600 t – 608 m – 70 % – P  
ze žst. Děčín východ dol.n.:  
100 km/h – S 1600 t – 608 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín východ dol.n., Kutná Hora hl.n.,  
Brno-Maloměřice  
Jede v ④/⑤  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Z Bratislavy-Vajnory do Dunajské Stredy  
jede jako vlak Nex 56797.

**Nex 41342**

**Bratislava-Vajnory**(00:12) – (01:32)**Kúty**(01:44) – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kutná Hora hl.n. – (10:26)**Děčín východ dol.n.**  
**Děčín východ dol.n.**(11:30) – (20:23)**Hamburg-Walters. ASE**

**Ruš Nex 41342****Nex 41342**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Metrans /Danubia/, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK  
Hamburg Waltershof ASE

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Bratislava-Vajnory:  
100 km/h – S 1600 t – 608 m – 70 % – P  
ze žst. Děčín východ dol.n.:  
120 km/h – S 1600 t – 608 m – 70 % – P  
Přepřah: Brno-Maloměřice, Kutná Hora hl.n., Děčín  
východ dol.n.  
Postrk: Tišnov – Vlkov u Tišnova  
Bratislava-Vajnory – Kutná Hora hl.n.: jede v ③  
Kutná Hora hl.n. – Děčín východ dol.n.: zavádějte v  
③  
Děčín východ dol.n. – Hamburg-Walters. ASE:  
jede v ③  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Od 16.VII. do 26.XI. Hamburg-Walters.  
příjezd v 20:30 hod. Z Dunajské Stredy do  
Bratislavy-Vajnory jede jako vlak Nex 56796.

**Nex 41343**  
**Ruš Nex 41343**

**Hamburg-Walters. ASE**(16:35) – (01:08)**Děčín hl.n.nákl.n.**  
**Děčín hl.n.nákl.n.**(01:38) – Lovosice – Praha-Libeň –  
(03:53)**Praha-Uhřetěves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK  
Praha-Uhřetěves  
METRANS

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Postrk: Praha-Libeň – Praha-Uhřetěves  
Hamburg-Walters. ASE – Děčín hl.n.nákl.n.: jede v  
⑦/①  
Děčín hl.n.nákl.n. – Praha-Uhřetěves: zavádějte v  
①  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Nex 41344**

**Bratislava-Vajnory**(06:14) – (07:51)**Kúty**(08:10) – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kolín – Nymburk hl.n. – (16:44)**Děčín východ dol.n.**(18:05) – (02:32)**Hamburg-Walters. ASE**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Metrans /Danubia/, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK  
Hamburg Waltershof ASE

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Bratislava-Vajnory:  
100 km/h – S 1600 t – 608 m – 70 % – P  
ze žst. Děčín východ dol.n.:  
120 km/h – S 1600 t – 608 m – 70 % – P  
Přepřah: Brno-Maloměřice, Kutná Hora hl.n., Děčín  
východ dol.n.  
Postrk: Tišnov – Vlkov u Tišnova  
Jede v ⑥/⑦  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Z Dunajské Stredy do Bratislavy-Vajnory  
jede jako vlak Nex 56794.

**Nex 41345**

**Bremerhaven Kaiserhf**(09:54) – (22:49)**Děčín východ** dol.n.(23:09) – (00:36)**Mělník**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK 8049/530  
Mělník

P/C 57, P/C 381

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P – r 0 %  
Přepřah: Dresden-Friedrichst.  
Jede v ③/④  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Od 1.VI. do 8.XII. odjezd z Bremerhaven  
Kaiserhf 09:39 hod.

**Nex 41347****Bremerhaven Kaiserhf**(13:04) – (00:58)Děčín východ  
dol.n.(01:15) – (02:36)**Mělník**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**VK 8049/530 100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P – r 0 %  
Mělník Přepřah: Dresden-Friedrichst.P/C 57,P/C 381 Jede v ①/②, ②/③ a ⑦/①  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.**Nex 41348****Mělník**(19:45) – (21:05)Děčín východ dol.n.(21:35) –  
(08:07)**Bremerhaven Kaiserhf**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**VK 5690/5449 100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Dresden-Friedrichst.P/C 57,P/C 381 Jede v ③/④  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.**Nex 41349****Bremerhaven Kaiserhf**(09:03) – (19:26)Děčín východ  
dol.n.(19:47) – (21:13)**Mělník**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**VK 8049/530 100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P – r 0 %  
Mělník Přepřah: Dresden-Friedrichst.P/C 57,P/C 381 Jede v ⑥  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.**Nex 41350****Mělník**(06:32) – (07:52)Děčín východ dol.n.(08:24) –  
(19:03)**Bremerhaven Kaiserhf**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**VK 5690/5449 100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Dresden-Friedrichst.P/C 57,P/C 381 Nejede v ③, ④ a ⑥  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Od 11.XII. do 30.III. a od 1.VI.  
do 14.VII. Bremerhaven Kaiserhf příjezd v  
19:03 hod.  
Od 31.III. do 31.V. Bremerhaven Kaiserhf  
příjezd ve 20:45 hod. Od 15.VII. do 8.XII.  
Bremerhaven Kaiserhf příjezd v 19:59 hod.**Nex 41351****Bremerhaven Kaiserhf**(13:35) – (01:29)Děčín východ  
dol.n.(03:04) – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice –  
(11:07)Kúty(11:25) – (13:10)**Bratislava-Pálenisko**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**VK 8049/5490 Bratislava-Pálenisko 100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín východ  
dol.n., Kutná Hora hl.n., Brno-Maloměřice  
Jede v ③/④ a ⑥/⑦ do 28./29.III. a od 2./3.VI.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Od 2.VI. do 15.VII. Bremerhaven Kaiserhf  
odjezd ve 13:02 hod.**Nex 41352****Mělník**(00:29) – (01:49)Děčín východ dol.n.(02:18) –  
(13:59)**Bremerhaven Kaiserhf**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**VK 5449 100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Bremerhaven Kaiserhafen/Nordhafen Přepřah: Dresden-Friedrichst.  
Shuttle Nejede v ①, ④ a ⑥P/C 57,P/C 381 Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.Od 14.I. do 24.IV. Bremerhaven Kaiserhf  
příjezd ve 14:21 hod.**Nex 41353****Bremerhaven Kaiserhf**(13:53) – (01:29)Děčín východ  
dol.n.(01:39) – (03:00)**Mělník**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**VK 8049/530 100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Mělník Přepřah: Dresden-Friedrichst.P/C 57,P/C 381 Jede v ⑤/⑥ do 25./26.V. a od 20./21.VII.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.**Nex 41355****Bremerhaven Kaiserhf**(10:38) – (23:01)Děčín východ  
dol.n.  
Děčín východ dol.n.(23:09) – (00:36)**Mělník****Ruř Nex 41355**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**VK 8049/530 100 km/h – S 1600 t – 610 m – 71 % – P – r 0 %  
Mělník Přepřah: Dresden-Friedrichst.  
Bremerhaven Kaiserhf – Děčín východ dol.n.: jede  
v ① do 28.V. a od 16.VII.  
P/C 57,P/C 381 Děčín východ dol.n. – Mělník: zavádějte v ①/② do  
28./29.V. a od 16./17.VII.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Nex 41356**

**Bratislava-Pálenisko**(20:39) – (22:29)Kúty(22:41) – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kolín – Nymburk hl.n. – (07:05)Děčín východ dol.n.(08:24) – (19:10)**Bremerhaven Kaiserhf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK 5690/5449 Bremerhaven

P/C 57, P/C 381

Vlak musí být řazen na 2 postrky

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Brno-Maloměřice, Kutná Hora hl.n., Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst.  
Postrk: Tišnov – Vlkov u Tišnova  
Jede v ③/④ a ⑤/⑥, nejede 4./5.IV.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd. Od 1.VI. do 14.VII. Bremerhaven Kaiserhf příjezd v 19:59 hod.

**Nex 41357**

**Bremerhaven Kaiserhf**(12:21) – (01:08)Děčín východ dol.n.

**Ruš Nex 41357**

Děčín východ dol.n.(01:15) – (02:36)**Mělník**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK 8049/530

Mělník

P/C 57, P/C 381

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P – r 0 %  
Přepřah: Dresden-Friedrichst.  
Bremerhaven Kaiserhf – Děčín východ dol.n.: jede v ⑤/⑥  
Děčín východ dol.n. – Mělník: zavádějte v ⑥  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd. Od 1.6. do 14.VII. odjezd Bremerhaven Kaiserhf odjezd ve 12:38 hod.

**Nex 41359**

**Hamburg-Walters. ASE**(10:57) – (22:19)Děčín hl.n.nákl.n.(22:52) – Lovosice – Kralupy nad Vltavou – Praha-Libeň – (01:07)**Praha-Uhřetěves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Praha Uhřetěves  
vlečka METRANS a.s.  
Shuttle

P/C 47, P/C 360

Vlak musí být řazen na 2 postrky

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Postrk: Praha-Libeň – Praha-Uhřetěves  
Nejede v ①/② a ⑦/①  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 41360**

**Lovosice jih**(21:44) – (22:25)Děčín hl.n.nákl.n.(22:55) – (11:08)**Du-Ruhrort Hafen**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

výměnné nástavby 5449  
Duisburg

P/C 70, P/C 400

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Dresden-Friedrichst.  
Jede v ①/② – ④/⑤ a ⑥/⑦ do 14./15.IV., od 16./17.IV. jede v ①/② – ⑥/⑦  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd. Od 10.IV. do 27.VIII. Duisburg-Ruhrorthafen příjezd ve 12:09.

**Nex 41361**

**Du-Ruhrort Hafen**(22:57) – (12:14)Děčín hl.n.(12:20) – (13:06)**Lovosice jih**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

výměnné nástavby  
Lovosice

P/C 78, P/C 402

100 km/h – S 1800 t – 610 m – 80 % – G  
Přepřah: Dresden-Friedrichst.  
Jede v ①/② – ⑤/⑥ do 13./14.IV., od 16./17.IV. jede v ①/② – ⑥/⑦  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd. Od 31.III./1.IV. do 15./16.IV.2012 souprava S 1600 t - 610 m - 70% - P - 100 km/h.

**Nex 41363**

**Du-Ruhrort Hafen**(03:58) – (19:24)Děčín hl.n.(19:36) – (20:19)**Lovosice jih**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

výměnné nástavby  
Lovosice

P/C 78, P/C 402

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Dresden-Friedrichst.  
Jede v ③ od 18.IV.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 41364**

**Lovosice jih**(03:39) – Děčín hl.n.(04:57) – (17:49)**Du-Ruhrort Hafen**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

výměnné nástavby  
Lovosice

P/C 78, P/C 402

120 km/h – S 1300 t – 600 m – 70 % – P  
Přepřah: Dresden-Friedrichst.  
Jede v ② od 17.IV.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd. Smí být zaveden v úterý od 16.IV.

**Nex 41367****Bremerhaven Kaiserhf**(13:49) – (03:09)**Děčín východ**  
dol.n.(03:20) – (04:49)**Mělník**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Mělník-Labe

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P

Přepřah: Dresden-Friedrichst.

P/C 57, P/C 381

Jede v ⑤/⑥ od 1./2.VI. do 13./14.VII.

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.**Nex 41370****Lovosice jih**(10:05) – Lovosice(10:08) – (10:46)**Děčín**  
hl.n.nákl.n.(11:30) – **Du-Ruhrort Hafen**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**výměnné nástavby 5449  
Duisburg

120 km/h – S 1300 t – 610 m – 70 % – P

Přepřah: Dresden-Friedrichst.

Jede v ⑤ od 20.IV.

P/C 70, P/C 400

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Od 10.IV. do 27.VIII. Duisburg-  
Ruhrorthafen příjezd ve 12:09.**Nex 41373****Du-Ruhrort Hafen**(13:03) – (00:56)**Děčín hl.n.**(01:03) –  
(01:46)**Lovosice jih**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**výměnné nástavby  
Lovosice

120 km/h – S 1600 t – 600 m – 70 % – P

Přepřah: Dresden-Friedrichst.

Jede v ⑥/⑦ od 21./22.IV.

P/C 78, P/C 402

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.**Nex 41375****Bremerhaven Kaiserhf**(10:38) – (23:38)**Děčín východ**  
dol.n.**Ruš Nex 41375****Děčín východ dol.n.**(00:19) – (01:48)**Mělník**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**VK 8049/530  
Mělník

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 71 % – P – r 0 %

Přepřah: Dresden-Friedrichst.

Bremerhaven Kaiserhf – Děčín východ dol.n.: jede  
v ① od 4.VI. do 9.VII.

P/C 57, P/C 381

Děčín východ dol.n. – Mělník: zavádějte v ② od  
5.VI. do 10.VII.Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.**Nex 41377****H.-Billwerder Ubf**(01:00) – (08:30)**Děčín hl.n.**(08:36) –  
(09:21)**Lovosice jih**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**VK  
Lovosice  
Shuttle

100 km/h – S 1300 t – 610 m – 71 % – P

Přepřah: Dresden-Friedrichst.

Jede v ③ a ⑤

P/C 78, P/C 402

**Nex 41378****Lovosice jih**(17:12) – (17:54)**Děčín hl.n.nákl.n.**(18:31) –  
(02:56)**H.-Billwerder Ubf**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**VK  
Hamburg Bilwerder

100 km/h – S 1300 t – 610 m – 70 % – P

Přepřah: Dresden-Friedrichst.

Jede v ①/②, ③/④ a ⑤/⑥

P/C 78, P/C 402

**Nex 41379****H.-Billwerder Ubf**(14:15) – (22:59)**Děčín hl.n.**(23:04) –  
(23:46)**Lovosice jih**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**VK  
Lovosice  
Shuttle

100 km/h – S 1300 t – 610 m – 71 % – P

Přepřah: Dresden-Friedrichst.

Jede v ⑥

P/C 78 P/C 402

**Nex 41381****Bremerhaven Kaiserhf**(13:35) – (02:34)**Děčín východ**  
dol.n.**Ruš Nex 41381****Děčín východ dol.n.**(03:04) – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno-  
Maloměřice – (11:07)**Kúty****Nex 41381****Kúty**(11:25) – (13:10)**Bratislava-Pálenisko**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK 8049/5490 Bratislava-Pálenisko

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P

Přepřah: Děčín východ dol.n., Kutná Hora hl.n.,  
Brno-Maloměřice

P/C 57, P/C 381

Bremerhaven Kaiserhf – Děčín východ dol.n.: jede  
v ③/④ a ⑥/⑦ od 31.III./1.IV. do 30./31.V.

Vlak musí být řazen na 2 postrky

Děčín východ dol.n. – Kúty: zavádějte v ④ a ⑦ od  
1.IV. do 31.V.Kúty – Bratislava-Pálenisko: jede v ④ a ⑦ od 1.IV.  
do 31.V.Bad Schandau - Děčín východ smí být mimořádně  
zaveden jen v Út.Vlak sestaven z vozů bez  
upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 41383****Bremerhaven Kaiserhf(22:57) – (11:09)Děčín východ  
dol.n.(11:24) – (12:45)Mělník**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Mělník-Labe

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P

Přepřah: Dresden-Friedrichst.

Jede v ④/⑤

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

P/C 57, P/C 381

**Ruš Nex 41388****Praha-Uhříněves(15:09) – Praha-Libeň – Kralupy nad  
Vltavou – Lovosice – (17:33)Děčín hl.n.nákl.n.  
Děčín hl.n.nákl.n.(18:57) – (04:14)Hamburg-Walters. ASE****Nex 41388**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK 5449

Shuttle

Bremerhaven

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P

Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.

Praha-Uhříněves – Děčín hl.n.nákl.n.: zavádějte v  
②, ④ a ⑥Děčín hl.n.nákl.n. – Hamburg-Walters. ASE: jede v  
②/③, ④/⑤ a ⑥/⑦Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

P/C 47, P/C 360

**Nex 41389****Hamburg-Walters. ASE(18:24) – (02:41)Děčín  
hl.n.nákl.n.(03:17) – Lovosice – Kralupy nad Vltavou –  
Praha-Libeň – (05:25)Praha-Uhříněves**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

VK Praha Uhříněves

vlečka METRANS a.s.

Shuttle

120 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P

Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.

Postrk: Praha-Libeň – Praha-Uhříněves

Jede v ⑤/⑥ a ⑦/①

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

P/C 47, P/C 360

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Nex 41500****Salzburg Lieferung(19:11) – (22:32)Summerau(23:49) –  
(00:05)Horní Dvořiště(01:02) – Č.Budějovice seř.n. –  
(07:09)Praha-Uhříněves**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

VK Praha-Uhříněves

vlečka METRANS a.s.

100 km/h – S 1100 t – 535 m – 70 % – P – r 12 %

Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště, Tábor

Postrk: Tábor – Střezimíř

Jede v ⑤/⑥, nejede 6./7.I., 26./27.X.

Mimořádně smí být zaveden ve st/čt.

P/C 45, P/C 360

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Nex 41501****Praha-Uhříněves(06:00) – Č.Budějovice seř.n. –  
(21:47)Horní Dvořiště(22:30) – (22:39)Summerau(23:30) –  
(02:44)Salzburg Lieferung**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

VK

P/C 45/360

100 km/h – S 850 t – 535 m – 70 % – P – r 12 %

Přepřah: Č.Budějovice seř.n., Horní Dvořiště,  
Summerau

Jede v ④/⑤, nejede 5./6.I., 25./26.X.

Na síti ÖBB smí být mimořádně zaveden pouze v  
út/st.**Nex 41720 pp****Bratislava-Vajnory(01:16) – (02:48)Kúty(02:59) – Břeclav  
přednádraží – Přerov os.n. – Ostrava-Kunčice –  
(06:19)Havířov**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Metrans /Danubia/, a.s.**

VK Havířov

vlečka Metrans a.s.

shuttle

100 km/h – S 1600 t – 608 m – 70 % – P

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Z Dunajské Stredy do Bratislavy-Vajnory  
jede jako vlak Nex 56798.

P/C 57, P/C 381

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Nex 41721 pp****Havířov(18:50) – Ostrava-Kunčice – Přerov os.n. – Břeclav  
přednádraží – (22:17)Kúty(22:32) –  
(00:11)Bratislava-Vajnory**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Metrans /Danubia/, a.s.**

VK Dunajská Streda

vlečka Metrans a.s.

shuttle

100 km/h – S 1600 t – 608 m – 70 % – P – r 5 %

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Z Bratislavy-Vajnory do Dunajské Stredy  
jede jako vlak Nex 56799.

P/C 57, P/C 381

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Nex 41730****Bratislava-Vajnory(01:57) – (03:15)Kúty(03:33) – Brno-  
Maloměřice – Česká Třebová – Kolín –  
(11:45)Praha-Uhříněves**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Metrans /Danubia/, a.s.**

VK 5690 Praha Uhříněves

vlečka METRANS a.s.

100 km/h – S 1600 t – 608 m – 70 % – P

Postrk: Praha-Běchovice – Praha-Uhříněves

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Z Dunajské Stredy do Bratislavy-Vajnory  
jede jako vlak Nex 56790.

P/C 57, P/C 381

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Nex 41731 pp****Praha-Uhříněves(02:38) – Kolín – Brno-Maloměřice – (10:25)Kúty(10:40) – (12:12)Bratislava-Vajnory**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Metrans /Danubia/, a.s.**

VK 5490 Dunajská Streda

100 km/h – S 1600 t – 608 m – 70 % – P  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Z Bratislavy-Vajnory do Dunajské Stredy  
jede jako vlak Nex 56791.

P/C 57, P/C 381

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Nex 41732 pp****Bratislava-Vajnory(14:21) – (15:54)Kúty(16:06) – Brno-Maloměřice – Česká Třebová – Kolín – (23:33)Praha-Uhříněves**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Metrans /Danubia/, a.s.**VK Praha-Uhříněves  
vlečka METRANS a.s.  
shuttle100 km/h – S 1600 t – 608 m – 70 % – P  
Postrk: Praha-Běchovice – Praha-Uhříněves  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Z Dunajské Stredy do Bratislavy-Vajnory  
jede jako vlak Nex 56792.

P/C 57, P/C 381

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Nex 41733****Praha-Uhříněves(13:31) – Kolín – Česká Třebová – Brno-Maloměřice – (22:07)Kúty(22:18) – (00:02)Bratislava-Vajnory**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Metrans /Danubia/, a.s.**

VK 5490 Dunajská Streda

100 km/h – S 1600 t – 608 m – 70 % – P  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Z Bratislavy-Vajnory do Dunajské Stredy  
jede jako vlak Nex 56793.

P/C 57, P/C 381

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Nex 41752****Bratislava-Pálenisko(18:29) – (20:51)Kúty(21:01) – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kolín – (04:10)Mělník**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

VK 5690 Mělník

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Brno-Maloměřice, Kutná Hora hl.n.  
Postrk: Tišnov – Vlkov u Tišnova  
Jede v ①/②  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

P/C 57, P/C 381

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Nex 41753****Mělník(19:14) – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – (02:13)Kúty(02:25) – (04:18)Bratislava-Pálenisko**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

VK 5490 Bratislava-Pálenisko

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P  
Přepřah: Kutná Hora hl.n., Brno-Maloměřice  
Jede v ②/③  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

P/C 57, P/C 381

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Ruš Rn 42001\*  
Rn 42001****Ždírec nad Doubravou(10:12) – Havlíčkův Brod  
Havlíčkův Brod – (23:15)Břeclav přednádraží(00:54) – (06:07)Gratwein-Gratkorn**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Logistik- und Transport-GmbH**štěpky  
P/C 45, P/C 365100 km/h – T4 1300 t – 450 m – 70 % – P – r 12 %  
Vtp: Ždírec nad Doubravou  
Přepřah: Havlíčkův Brod, Břeclav přednádraží  
Ždírec nad Doubravou – Havlíčkův Brod: zavádějte  
v ② – ④  
Havlíčkův Brod – Gratwein-Gratkorn: jede v ②/③ –  
④/⑤**Vn 42002****Gratwein-Gratkorn(16:01) – (21:04)Břeclav  
přednádraží(00:40) – Havlíčkův Brod  
Havlíčkův Brod – (13:06)Ždírec nad Doubravou**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Logistik- und Transport-GmbH**štěpky  
prázdná souprava od Rn 42001 pp100 km/h – U4 650 t – 450 m – 70 % – P – r 12 %  
Ntp: Brno-Maloměřice  
Přepřah: Břeclav přednádraží, Havlíčkův Brod  
Gratwein-Gratkorn – Havlíčkův Brod: jede v ③/④ –  
⑤/⑥  
Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou: zavádějte  
v ②, ④ a ⑤

P/C 45, P/C 365

**Nex 42328****Praha-Žižkov n(01:34) – Praha-Malešice – Praha-Libeň –  
Kralupy nad Vltavou – Lovosice – (04:12)Děčín  
hl.n.nákl.n.(05:32) – (04:12)Hamburg Waltershof**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

VK 5449 Hamburg Waltershof

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 75 % – P  
Přepřah: Praha-Malešice, Děčín hl.n.nákl.n., Bad  
Schandau  
Postrk: Praha-Žižkov n – Praha-Malešice  
Nejede v ⑥/⑦ a ⑦/①  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Obsluha vlaku: 0/1 PP Praha-Libeň  
(Praha-Žižkov - Praha-Malešice).

P/C 47, P/C 360

**Nex 42334**

**Praha-Žižkov n**(03:26) – (03:34)**Praha-Malešice**(04:34) –  
Praha-Libeň – Kralupy nad Vltavou – Lovosice –  
(07:15)**Děčín hl.n.nákl.n.**(09:05) –  
(11:19)**Dresden-Friedrichst.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

VK 5449 Dresden Fridr.

P/C 47, P/C 360

100 km/h – S 1600 t – 500 m – 75 % – P  
Přepřah: Praha-Malešice, Děčín hl.n.nákl.n., Bad  
Schandau  
Postrk: Praha-Žižkov n – Praha-Malešice  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Obsluha vlaku: 0/1 PP Praha-Libeň  
(Praha-Žižkov - Praha-Malešice).

**Nex 42335**

**Hamburg-Walters. ASE** – (23:38)**Děčín hl.n.nákl.n.**(00:58)  
– Lovosice – Kralupy nad Vltavou – Praha-Libeň – Praha-  
Malešice – (03:46)**Praha-Žižkov n**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

VK  
Praha Žižkov - vlečka INTRANS

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Hamburg-Walters. ASE:  
100 km/h – S 1600 t – 610 m – 75 % – P  
ze žst. Praha-Malešice:  
100 km/h – S 1300 t – 607 m – 75 % – P  
Přepřah: Bad Schandau, Děčín hl.n.nákl.n., Praha-  
Malešice  
Postrk: Praha-Libeň – Praha-Malešice, Praha-  
Malešice – Praha-Žižkov n  
Odstavuje: Praha-Malešice  
Nejede v ①/② a ⑦/①  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Obsluha vlaku: 0/1 PP Praha-Libeň  
(Praha-Malešice - Praha-Žižkov).

**Nex 42337**

**Dresden-Friedrichst.**(08:24) – (10:33)**Děčín**  
hl.n.nákl.n.(12:06) – Lovosice – Kralupy nad Vltavou –  
Praha-Malešice – (19:22)**Praha-Žižkov n**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

VK  
Praha Žižkov - vlečka INTRANS

P/C 47, P/C 360  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Dresden-Friedrichst.:  
100 km/h – S 1600 t – 500 m – 68 % – P  
ze žst. Praha-Malešice:  
100 km/h – S 1300 t – 500 m – 69 % – P  
Přepřah: Bad Schandau, Děčín hl.n.nákl.n., Praha-  
Malešice  
Postrk: Praha-Libeň – Praha-Malešice, Praha-  
Malešice – Praha-Žižkov n  
Odstavuje: Praha-Malešice  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. Obsluha vlaku: 0/1 PP Praha-Libeň  
(Praha-Malešice - Praha-Žižkov).

**Vn 42520\* pp**  
**Vn 42520**

**Selzthal**(21:21) – (00:10)**Summerau**  
**Summerau**(01:00) – (01:11)**Horní Dvořiště**(01:49) – Praha-  
Libeň – Ústí n.L.z.vnější n. – Světec – (12:09)**Počerady**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

souprava pro Rn 42521

P/C 45, P/C 365

100 km/h – U4 600 t – 400 m – 75 % – P – r 5 %  
Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště, Praha-Libeň  
Summerau – Počerady: jede v ④ a ⑥

**Rn 42521\*****Rn 42521 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

struska  
P/C 45, P/C 365

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Počerady**(07:38) – Světec – Ústí n.L.jih – Praha-Libeň –  
(20:40)**Horní Dvořiště**(21:25) – (21:35)**Summerau**  
**Summerau**(23:23) – (02:56)**Selzthal**

100 km/h – T4 1600 t – 400 m – 70 % – P – r 12 %  
Přepřah: Praha-Libeň, Horní Dvořiště, Summerau  
Postrk: Praha-Libeň – Střezimíř, Veselí nad Lužnicí  
– Chotýčany  
Přípřež: Č.Budějovice seř.n. – Horní Dvořiště  
Počerady – Summerau: jede v ② a ⑦, nejede  
25.XII., 8.IV., 27.V.

**Nex 43200**

**Mladá Boleslav město**(01:02) – Nymburk hl.n. – Kolín –  
(04:23)**Česká Třebová**(04:26) – (07:47)**Petrovice u**  
**Karviné**(09:30) – (09:44)**Zebrzydowice**

**KALUGA**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

autodíly  
VK Kaluga

100 km/h – S 1000 t – 600 m – 70 % – P – r 3 %  
Přepřah: Nymburk předjízdn., Petrovice u Karviné  
Přípřež: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav  
hl.n.

**Nex 43201**

**Zebrzydowice**(14:27) – (14:41)**Petrovice u Karviné**(16:49) –  
(21:17)**Česká Třebová**(21:22) – Kolín – Nymburk hl.n. –  
(00:50)**Mladá Boleslav město**

**KALUGA**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

VK Mladá Boleslav ŠKODA

100 km/h – S 1000 t – 600 m – 70 % – P – r 3 %  
Přepřah: Petrovice u Karviné, Nymburk hl.n.  
Postrk: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav  
město  
Přípřež: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav  
město  
Nejede v ③/④ a ④/⑤



**Nex 43202**

**Mladá Boleslav město**(18:11) – Nymburk hl.n. – Kolín – Česká Třebová – (02:28)Petrovice u Karviné(04:09) – (04:23)**Zebrzydowice**

**KALUGA II**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

autodíly  
VK Kaluga  
100 km/h – S 1000 t – 600 m – 70 % – P – r 3 %  
Přepřah: Nymburk předjízd.n., Petrovice u Karviné  
Přípřež: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.  
Nejede v ⑥/⑦ a ⑦/①

**Nex 43203**

**Zebrzydowice**(00:14) – (00:28)Petrovice u Karviné(01:26) – Česká Třebová – Kolín – Nymburk hl.n. – (10:13)**Mladá Boleslav město**

**KALUGA II**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

VK Mladá Boleslav ŠKODA  
100 km/h – S 1000 t – 600 m – 70 % – P – r 3 %  
Přepřah: Petrovice u Karviné, Nymburk hl.n.  
Postrk: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město  
Přípřež: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město

**Nex 43400**

**Koper tovorna**(13:49) – (20:26)Spielfeld-Straß(21:00) – (03:18)Břeclav přednádraží(04:15) – (07:03)Ostrava-Kunčice(07:40) – (09:05)**Dobrá u FM. kolej 90**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

autodíly  
VK Dobrá u Frýdku-Místku  
P/C 50, P/C 380  
100 km/h – S 1130 t – 500 m – 70 % – P – r 12 %  
Přepřah: Břeclav přednádraží, Ostrava-Kunčice  
Postrk: Ostrava-Kunčice – Dobrá u FM. kolej 90  
Přípřež: Frýdek-Místek – Dobrá u FM. kolej 90  
Odstavuje: Ostrava-Kunčice  
Nejede v ④/⑤ a ⑤/⑥

**Nex 43401**

**Dobrá u FM. kolej 90**(17:58) – (19:35)Ostrava-Kunčice(00:53) – (03:11)Břeclav přednádraží(04:00) – (13:08)Spielfeld-Straß(13:53) – (23:35)**Koper tovorna**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

VK Koper tovorna  
P/C 50, P/C 380  
100 km/h – S 1130 t – 500 m – 70 % – P – r 12 %  
Přepřah: Ostrava-Kunčice, Břeclav přednádraží  
Dobírá: Ostrava-Kunčice  
Nejede v ②/③ a ③/④

**Nex 44002**

**Wien ZVbf**(05:50) – (07:51)Břeclav přednádraží(10:00) – (10:59)Otrokovice(11:37) – Přerov os.n. – (13:35)Ostrava hl.n.(14:51) – (15:22)Petrovice u Karviné(16:23) – (16:37)Zebrzydowice(16:47) – (17:19)**Zabrzeg Czarnolesie**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

řazení z Wien ZVbf:  
1. Zabrzeg Czarnolesie 8113/5426, 5427  
2. Ostrava hl.n. 8113/301-316, 319, 5425, 5496

řazení z Ostravy hl.n.:  
Zabrzeg Czarnolesie 5426, 5427

P/C 70, P/C 400

ze žst. Wien ZVbf:  
100 km/h – S 1600 t – 500 m – 67 % – P – r 7 %  
ze žst. Břeclav přednádraží:  
100 km/h – S 1800 t – 550 m – 67 % – P – r 7 %  
ze žst. Otrokovice:  
100 km/h – S 2000 t – 650 m – 67 % – P – r 7 %  
Přepřah: Břeclav přednádraží, Petrovice u Karviné  
Manipuluje: Ostrava hl.n.  
Dobírá: Břeclav přednádraží, Otrokovice  
Nejede v ① a ⑦

**Rn 44005**

**Zabrzeg Czarnolesie**(14:03) – (14:31)Zebrzydowice(15:01) – (15:15)Petrovice u Karviné(16:17) – Přerov os.n. – (19:38)Břeclav přednádraží(21:45) – (00:33)**Wien ZVbf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

Průvoz PKP/ÖBB vyjma prázdné vozy ÖBB číselné řady 4668 - 4669,2771,2772,2780,2870,2890 (Shims a Habb)  
1. Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek.  
2. Wien ZVbf vyjma prázdné vozy ÖBB číselné řady 4668 - 4669,2771,2772,2780,2870,2890 (Shims a Habb)

P/C 70, P/C 400

100 km/h – S 1900 t – 650 m – 50 % – P – r 7 %  
Přepřah: Petrovice u Karviné, Břeclav přednádraží  
Nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I., 8./9.IV., 27./28.V., 8./9.XII.

**Nex 44008**

**Wien ZVbf**(18:02) – (19:47)**Břeclav přednádraží**(22:12) – (23:09)**Otrokovice**(23:58) – (02:24)**Ostrava hl.n.**(03:30) – (04:03)**Petrovice u Karviné**(04:55) – (05:09)**Zebrzydowice**(05:33) – (06:05)**Zabrzeg Czarnolesie**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

řazení z Wien ZVbf:

1. Zabrzeg Czarnolesie 8113/5426, 5427
2. Ostrava hl.n. 8113/301-316, 319, 5425, 5496

z Břeclavi předn.:

1. Zabrzeg Czarnolesie 5426, 5427
2. Ostrava hl.n. 301-316, 319, 5425, 5496
3. poštovní vůz Ostrava pp

řazení z Ostravy hl.n.:

Zabrzeg Czarnolesie 5426, 5427

P/C 70, P/C 400

**Pn 44050**

**Retz**(11:20) – (11:42)**Znojmo**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

ČD a tranzit

100 km/h – S 900 t – 500 m – 60 % – P – r 7 %  
Jede v ① – ⑥ do 7.XII., nejede 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.

**Pn 44053**

**Brno-Maloměřice**(02:48) – (03:46)**Břeclav přednádraží**(05:15) – (07:11)**Hrušovany n.Jev.**(07:33) – (08:09)**Znojmo**(09:43) – (10:04)**Retz**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

1. ÖBB 5412 vyjma Retz 010-00 - 019-89, 022-00 - 971-89, 8101-1 - 8106-9, 8116-1 - 8199-9
2. Retz ÖBB 021-00 - 021-89
3. Znojmo a odb
4. ■ Hrušovany nad Jevišovkou a odb
5. Břeclav předn a přech

ze žst Znojmo:

1. ■ ÖBB 5412 vyjma Retz 010-00 - 019-89, 022-00 - 971-89, 8101-1 - 8106-9, 8116-1 - 8199-9
2. Retz ÖBB 021-00 - 021-89

ze žst. Brno-Maloměřice:  
90 km/h – S 1300 t – 500 m – 60 % – P – r 7 %  
ze žst. Břeclav přednádraží:  
90 km/h – S 1300 t – 400 m – 60 % – P – r 7 %  
ze žst. Znojmo:  
90 km/h – S 1300 t – 500 m – 61 % – P – r 7 %  
Přepřah: Břeclav přednádraží  
Manipuluje: Břeclav přednádraží, Znojmo  
Odstavuje: Hrušovany n.Jev.  
Brno-Maloměřice – Znojmo: jede v ① – ⑥ do 7.XII., nejede 26.XII., 6.I., 9.IV., 1.V., 7.VI.  
Znojmo – Retz: jede v ① – ⑥ do 7.XII., nejede 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.

**Pn 44054**

**Retz**(15:45) – (16:07)**Znojmo**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

ČD a tranzit

100 km/h – S 900 t – 500 m – 60 % – P – r 7 %  
Jede v ⑥ do 1.XII.

ze Znojma dále veze Rn 44056

**Pn 44055**

**Znojmo**(13:14) – (13:35)**Retz**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

■ ÖBB 5412

90 km/h – S 1300 t – 500 m – 61 % – P – r 7 %  
Jede v ① – ⑥ do 7.XII., nejede 24. – 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.

**Pn 44056**

**Retz**(16:30) – (16:52)**Znojmo**(20:20) – (22:21)**Břeclav přednádraží**(00:17) – (01:16)**Brno-Maloměřice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

ČD a tranzit

ze žst. Retz:  
100 km/h – S 900 t – 500 m – 60 % – P – r 7 %

ze Znojma:

1. Brno-Maloměřice a přech
2. Kojetín a odb (trs Brno)
3. Břeclav předn a přech

ze žst. Znojmo:  
90 km/h – S 1200 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %

ze žst. Břeclav přednádraží:  
90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %

Přepřah: Břeclav přednádraží  
Manipuluje: Znojmo, Břeclav přednádraží  
Retz – Znojmo: nejede v ⑥, ⑦ a 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.  
Znojmo – Brno-Maloměřice: nejede v ⑦/① a 26./27.XII., 6./7.I., 9./10.IV., 1./2.V., 7./8.VI.

**Pn 44200 pp**

**Nymburk vjezd.n.**(04:39) – Mladá Boleslav hl.n. – Bakov nad Jizerou – Turnov – (08:26)**Liberec Liberec**(08:46) – Frýdlant v Čechách – Černousy nz Černousy nz – (10:00)**Zawidów**(11:10) – (12:14)**Wegliniec**

**Ruš Pn 44200 pp****Pn 44200 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

Wegliniec PKP 5420

90 km/h – S 900 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Zawidów  
Dobírá: Liberec  
Na síti PKP PLK smí být zaveden pouze v po, so a ne!

**Rn 44201**

**Wegliniec**(18:17) – (19:30)Zawidów(20:45) –  
(21:11)Frýdlant v Čechách(21:11) – (22:10)Liberec(00:27) –  
Turnov – Bakov nad Jizerou – Mladá Boleslav hl.n. –  
(03:17)**Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

ČD a tranzit

z Liberce:  
Nymburk a přech

ze žst. Wegliniec:  
90 km/h – S 950 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Liberec:  
90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Zawidów  
Manipuluje: Liberec  
Nejede v ⑦/① a 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I.,  
7./8. – 9./10.IV.

**Pn 44202**

**Nymburk vjezd.n.**(06:52) – Mladá Boleslav hl.n. – Turnov –  
(10:56)Liberec(18:47) – Frýdlant v Čechách –  
(19:54)Zawidów(20:52) – (21:59)**Wegliniec**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

1. ▲Liberec a přech  
2. Wegliniec PKP 5420

ze žst. Nymburk vjezd.n.:  
90 km/h – S 900 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Liberec:  
90 km/h – S 900 t – 440 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Zawidów  
Manipuluje: Liberec  
Nejede v ⑦ a 24. – 26., 31.XII., 7. – 9.IV.

**Pn 44203**

**Wegliniec**(07:52) – (09:03)Zawidów(10:37) – Frýdlant v  
Čechách – (12:02)Liberec(13:27) – Turnov –  
(18:02)**Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

ČD a tranzit

90 km/h – S 900 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Zawidów, Turnov  
Postrk: Frýdlant v Čechách – Liberec (jede v ①, ③  
a ⑤, nejede 26.XII., 9.IV.), Turnov – Mladá  
Boleslav hl.n.  
Odstavuje: Liberec  
Dobírá: Frýdlant v Čechách  
Nejede v ⑦ a 24. – 26., 31.XII., 7. – 9.IV.

**Pn 44230**

**Týniště nad Orlicí**(18:35) – (20:14)Náchod(20:14) –  
(21:18)Meziměstí(09:15) – (09:31)Mioszów(09:36) –  
(10:07)**Walbrzych Gł.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

1. Meziměstí a přech

90 km/h – S 1000 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Meziměstí  
Manipuluje: Meziměstí  
Týniště nad Orlicí – Meziměstí: jede v ⑧ a ⑦,  
nejede 25.XII., 1.I., 8.IV.  
Meziměstí – Walbrzych Gł.: jede v ⑧, nejede 6.I.,  
3.V., 7.VI., 15.VIII.

z Meziměstí:  
PKP 5422

**Pn 44231**

**Walbrzych Gł.**(07:22) – (07:54)Mioszów(07:59) –  
(08:15)Meziměstí  
**Pn 44231 pp**  
Meziměstí(14:00) – (14:16)Teplice nad Metují(14:59) –  
(15:31)Náchod  
Náchod(17:42) – (18:56)**Týniště nad Orlicí**

**Ruš Pn 44231 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

Řazení z PKP:

1. ■ Týniště n.O. a přech  
2. Meziměstí a přech 502, 510

Řazení z Meziměstí:

1. Týniště n.O. a přech  
2. Náchod a odb

ze žst. Walbrzych Gł.:  
90 km/h – S 1000 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Meziměstí:  
90 km/h – S 900 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Meziměstí  
Manipuluje: Meziměstí, Náchod  
Walbrzych Gł. – Meziměstí: jede v ⑧, nejede 6.I.,  
3.V., 7.VI., 15.VIII.

**Pn 44232 pp**  
**Pn 44232**

**Týniště nad Orlicí**(09:11) – (11:54)Meziměstí  
Meziměstí(14:30) – (14:46)Mioszów(14:51) –  
(15:22)**Walbrzych Gł.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

Meziměstí a přech

z Meziměstí:  
A. PKP 5422  
B. v út Chodov - Walbrzych Sczawienko T4 1450 t

ze žst. Týniště nad Orlicí:  
90 km/h – S 900 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Meziměstí:  
90 km/h – S 1000 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Meziměstí  
Manipuluje: Meziměstí  
Meziměstí – Walbrzych Gł.: jede v ⑧, nejede 6.I.,  
3.V., 7.VI., 15.VIII.

**Pn 44233**

**Walbrzych Gł.**(11:45) – (12:18)Mieroszów(12:41) –  
(12:57)Meziměstí(22:05) – (23:48)**Týniště nad Orlicí**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

1. ■ Týniště n.O. a přech
2. Meziměstí a přech

ze žst. Walbrzych Gł.:  
90 km/h – S 1000 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Meziměstí:  
90 km/h – S 900 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Meziměstí  
Manipuluje: Meziměstí  
Walbrzych Gł. – Meziměstí: jede v **X**; nejede 6.I.,  
3.V., 7.VI., 15.VIII.  
Meziměstí – Týniště nad Orlicí: jede v **X** a **7**,  
nejede 25.XII., 1.I., 8.IV.

**Pn 44250**

**Wrocław Brochów**(09:45) – (16:24)Międzyzlesie(17:20) –  
(17:33)Lichkov(18:17) – Letohrad – Ústí nad Orlicí –  
(20:50)**Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

Česká Třebová a přech

100 km/h – S 1400 t – 585 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Międzyzlesie  
Postrk: Wrocław Brochów – Lichkov st.hr.  
Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I., 7. – 9.IV.

**Pn 44251**

**Č.Třebová odj.sk.**(13:18) – Ústí nad Orlicí – Letohrad –  
(15:34)Lichkov(15:44) – (15:58)Międzyzlesie(18:43) –  
(00:51)**Wrocław Brochów**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

PKP 5423

100 km/h – S 1400 t – 585 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Międzyzlesie  
Postrk: Letohrad – Lichkov  
Nejede 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I., 1./2.I.,  
7./8. – 9./10.IV.

**Lv 44301**

**Dresden-Friedrichst. – Děčín východ dol.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

80 km/h – S 0 t – 0 m – 0 % – P  
Nejede v **1**

**Lv 44303**

**Dresden-Friedrichst. – Děčín východ dol.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

80 km/h – S 0 t – 0 m – 0 % – P  
Jede v **1**, **2** a **4**

**Lv 44305**

**Dresden-Friedrichst. – Děčín hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

80 km/h – S 0 t – 0 m – 0 % – P  
Jede v **5**

**Lv 44307**

**Dresden-Friedrichst. – Děčín východ dol.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

80 km/h – S 0 t – 0 m – 0 % – P  
Jede v **3**

**Lv 44309**

**Dresden-Friedrichst. – Děčín východ dol.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

80 km/h – S 0 t – 0 m – 0 % – P  
Jede v **7**

**Lv 44311**

**Dresden-Friedrichst. – Děčín východ dol.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

80 km/h – S 0 t – 0 m – 0 % – P  
Jede v **4**

**Lv 44313**

**Pirna – Děčín východ dol.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

80 km/h – S 0 t – 0 m – 0 % – P  
Jede v **7**

**Lv 44317**

**Pirna – Děčín východ dol.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

80 km/h – S 0 t – 0 m – 0 % – P  
Jede v **3**

**Pn 44500**

**Linz Vbf Ost**(00:38) – (01:46)Summerau(02:36) –  
(02:52)Horní Dvořiště(04:12) – (05:12)**Č.Budějovice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

ČD a přech  
P/C 45, P/C 345

90 km/h – S 1000 t – 500 m – 67 % – P – r 7 %  
Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště  
Manipuluje: Horní Dvořiště  
Nejede v **7** a 26., 27.XII., 6., 9.I., 9.IV., 28.V.

**Pn 44501**

**Č.Budějovice seř.n.**(22:51) – (23:51)Horní Dvořiště(01:25)  
– (01:35)Summerau(02:37) – (03:47)**Linz Vbf Ost**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

1. 726 + vozy určené pro dopravce LogServ
2. Linz Vbf - vozy se značkou nebo nálepkou  
Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
3. Linz Vbf 5410/320-00 až 542-89, 910-00 až 950-89, 8130-0 až 8139-9, 8141-0 až 8171-9 vyjma vozů se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek

ze žst. Č.Budějovice seř.n.:  
90 km/h – S 1600 t – 530 m – 60 % – P – r 7 %  
ze žst. Horní Dvořiště:  
90 km/h – S 1800 t – 530 m – 70 % – P – r 7 %  
Přepřah: Horní Dvořiště, Summerau  
Manipuluje: Horní Dvořiště  
Nejede v ⑥/⑦ a 25./26., 26./27.XII., 5./6., 8./9.I., 8./9.IV., 27./28.V.

z Horního Dvořiště:

1. Linz Vbf - vozy se značkou nebo nálepkou  
Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
2. Linz Vbf 5410/320-00 až 542-89, 910-00 až 950-89, 8130-0 až 8139-9, 8141-0 až 8171-9 vyjma vozů se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek

P/C 50, P/C 380

**Pn 44502 pp**

**Linz Vbf Ost**(02:32) – (03:45)Summerau(04:48) –  
(05:04)Horní Dvořiště(06:47) – (08:54)**Č.Budějovice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

ČD a přech  
P/C 45, P/C 360

100 km/h – S 1000 t – 500 m – 67 % – P – r 7 %  
Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště  
Manipuluje: Horní Dvořiště  
Na síti ÖBB nesmí být zaveden v neděli a v pondělí.

**Pn 44503 pp**

**Č.Budějovice seř.n.**(14:53) – (16:43)Horní Dvořiště(18:04)  
– (18:14)Summerau(19:25) – (20:56)**Linz Vbf Ost**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

1. 726 + vozy určené pro dopravce LogServ
2. Linz Vbf - vozy se značkou nebo nálepkou  
Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
3. Linz Vbf 5410/320-00 až 542-89, 910-00 až 950-89, 8130-0 až 8139-9, 8141-0 až 8171-9 vyjma vozů se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek

ze žst. Č.Budějovice seř.n.:  
90 km/h – S 1600 t – 530 m – 60 % – P – r 7 %  
ze žst. Horní Dvořiště:  
90 km/h – S 1800 t – 530 m – 70 % – P – r 7 %  
Přepřah: Horní Dvořiště, Summerau  
Manipuluje: Horní Dvořiště  
Na síti ÖBB nesmí být veden v neděli a v pondělí.

z Horního Dvořiště:

1. Linz Vbf - vozy se značkou nebo nálepkou  
Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
2. Linz Vbf 5410/320-00 až 542-89, 910-00 až 950-89, 8130-0 až 8139-9, 8141-0 až 8171-9 vyjma vozů se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek

P/C 50, P/C 380

**Pn 44504**

**Linz Vbf Ost**(04:49) – (06:41)Summerau(07:31) –  
(07:47)Horní Dvořiště(09:08) – (10:57)**Č.Budějovice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

ČD a přech  
P/C 45, P/C 365

90 km/h – S 1000 t – 500 m – 67 % – P – r 7 %  
Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště  
Manipuluje: Horní Dvořiště  
Jede v ② – ⑥ do 7.XII., nejede 27.XII., 7.I., 10.IV., 2., 18., 29.V., 8.VI., 16.VIII., 27.X., 2.XI.

**Pn 44506**

**Linz Vbf Ost**(06:20) – (08:55)Summerau(10:38) –  
(10:54)Horní Dvořiště(12:20) – (13:58)**Č.Budějovice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

ČD a přech  
P/C 45, P/C 365

90 km/h – S 1000 t – 500 m – 67 % – P – r 7 %  
Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště  
Manipuluje: Horní Dvořiště  
Jede v ⑦ od 8.I. a 11., 18.XII.

**Pn 44512**

**Linz Vbf Ost**(11:30) – (12:50)Summerau(13:40) –  
(13:56)Horní Dvořiště(15:21) – (16:38)**Č.Budějovice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

ČD a přech  
P/C 45, P/C 365

90 km/h – S 1000 t – 500 m – 67 % – P – r 7 %  
Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště  
Manipuluje: Horní Dvořiště  
Odstavuje: Summerau  
Jede v ① – ⑥ do 7.XII., nejede 24. – 26., 31.XII. –  
2.I., 9.IV., 28.V.

**Pn 44513**

**Č.Budějovice seř.n.**(09:34) – (10:41)Horní Dvořiště(12:51)  
– (13:01)Summerau(14:15) – (16:23)**Linz Vbf Ost**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

- 726 + vozy určené pro dopravce LogServ
- Linz Vbf - vozy se značkou nebo nálepkou  
Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
- Linz Vbf 5410/320-00 až 542-89, 910-00 až 950-  
89, 8130-0 až 8139-9, 8141-0 až 8171-9 vyjma  
vozů se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy  
přes svážný pahrbek

ze žst. Č.Budějovice seř.n.:  
90 km/h – S 1600 t – 530 m – 60 % – P – r 7 %  
ze žst. Horní Dvořiště:  
90 km/h – S 1850 t – 550 m – 70 % – P – r 7 %  
Přepřah: Horní Dvořiště, Summerau  
Manipuluje: Horní Dvořiště  
Jede v ① – ⑥ do 7.XII., nejede 24. – 26., 31.XII. –  
2.I., 9.IV., 28.V.

z Horního Dvořiště:

- Linz Vbf - vozy se značkou nebo nálepkou  
Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
- Linz Vbf 5410/320-00 až 542-89, 910-00 až 950-  
89, 8130-0 až 8139-9, 8141-0 až 8171-9 vyjma  
vozů se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy  
přes svážný pahrbek

P/C 50, P/C 380

**Pn 44516**

**Linz Vbf Ost**(18:54) – (20:19)Summerau(21:55) –  
(22:11)Horní Dvořiště(23:52) – (00:52)**Č.Budějovice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

ČD a přech  
P/C 45, P/C 365

90 km/h – S 1000 t – 500 m – 67 % – P – r 7 %  
Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště  
Manipuluje: Horní Dvořiště  
Nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27.XII., 6./7.I., 9./10.IV.,  
17./18., 28./29.V., 7./8.VI., 15./16.VIII.,  
26./27.X., 1./2.XI.

**Pn 44521**

**Č.Budějovice seř.n.**(04:00) – (05:10)Horní Dvořiště(06:39)  
– (06:49)Summerau(07:29) – (09:27)**Wels Vbf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

- Wels Vbf - vozy se značkou nebo nálepkou  
Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
  - Wels Vbf 5410/010-00 až 312-89, 550-00 až  
741-89, 960-00 až 971-89, 8101-0 až 8106-9,  
8116-0 až 8116-9, 8140-0 až 8140-9, 8198-0 až  
8199-9
- vyjma vozů se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy  
přes svážný pahrbek

P/C 50, P/C 380

ze žst. Č.Budějovice seř.n.:  
90 km/h – S 1600 t – 530 m – 60 % – P – r 7 %  
ze žst. Horní Dvořiště:  
100 km/h – S 1650 t – 530 m – 70 % – P – r 7 %  
ze žst. Summerau:  
100 km/h – S 1800 t – 550 m – 70 % – P – r 7 %  
Přepřah: Horní Dvořiště, Summerau  
Dobírá: Horní Dvořiště, Summerau  
Jede v ② – ⑥ do 7.XII., nejede 27.XII., 7.I., 10.IV.,  
2., 18., 29.V., 8.VI., 16.VIII., 27.X., 2.XI.

**Pn 44523**

**Č.Budějovice seř.n.**(05:20) – (07:16)Horní Dvořiště(08:25)  
– (08:35)Summerau(09:30) – (11:37)**Wels Vbf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

- Wels Vbf - vozy se značkou nebo nálepkou  
Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
  - Wels Vbf 5410/010-00 až 312-89, 550-00 až  
741-89, 960-00 až 971-89, 8101-0 až 8106-9,  
8116-0 až 8116-9, 8140-0 až 8140-9, 8198-0 až  
8199-9
- vyjma vozů se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy  
přes svážný pahrbek

P/C 50, P/C 380

ze žst. Č.Budějovice seř.n.:  
90 km/h – S 1600 t – 530 m – 60 % – P – r 7 %  
ze žst. Horní Dvořiště:  
100 km/h – S 1650 t – 530 m – 70 % – P – r 7 %  
ze žst. Summerau:  
100 km/h – S 1800 t – 550 m – 70 % – P – r 7 %  
Přepřah: Horní Dvořiště, Summerau  
Dobírá: Horní Dvořiště, Summerau  
Jede v ⑦ od 8.I. a 11., 18.XII.

**Pn 44527**

**Č.Budějovice seř.n.**(17:05) – (18:27)Horní Dvořiště(19:54)  
– (20:04)Summerau(21:09) – (23:53)**Wels Vbf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

- Wels Vbf - vozy se značkou nebo nálepkou  
Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
  - Wels Hbf 5410/010-00 až 312-89, 550-00 až  
741-89, 960-00 až 971-89, 8101-0 až 8106-9,  
8116-0 až 8116-9, 8140-0 až 8140-9, 8198-0 až  
8199-9
- vyjma vozů se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy  
přes svážný pahrbek

P/C 50, P/C 380

ze žst. Č.Budějovice seř.n.:  
90 km/h – S 1600 t – 530 m – 60 % – P – r 7 %  
ze žst. Horní Dvořiště:  
100 km/h – S 1650 t – 550 m – 70 % – P – r 7 %  
Přepřah: Horní Dvořiště, Summerau  
Dobírá: Horní Dvořiště  
Nejede v ⑥, ⑦ a 26.XII., 6.I., 9.IV., 17., 28.V.,  
7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.

**Pn 44725****Č.Třebová odj.sk.**(02:05) – (03:22)Brno-Maloměřice(05:30) – (06:31)Břeclav přednádraží(08:01) – (08:23)Kúty(08:47) – (11:24)**Bratislava východ**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>5490 vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek</li> <li>5490 vyjma vozů sk.1 a vyj 5490/148,156-158,161,5687</li> <li>Brno-Maloměřice a přech</li> </ol> | 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %<br>Přepřah: Brno-Maloměřice<br>Manipuluje: Zohor<br>Odstavuje: Brno-Maloměřice<br>Dobírá: Břeclav přednádraží<br>Nejede 25.XII. – 1.I. |
|---|--|

řazení z Břeclavi:

- 5490 vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
- 5490 vyjma vozů sk.1 a vyj 5490/148,156-158,161,5687

P/C 45,P/C 358

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 44727****Č.Třebová odj.sk.**(13:36) – (15:02)Brno-Maloměřice(17:44) – (18:48)Břeclav přednádraží(20:18) – (20:38)Kúty(20:52) – (23:20)**Bratislava východ**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>5490 vyjma vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek a vyj 5490/148,156-158,161,5687</li> <li>Brno-Maloměřice a přech</li> </ol> | 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %<br>Přepřah: Brno-Maloměřice<br>Manipuluje: Zohor<br>Odstavuje: Brno-Maloměřice<br>Dobírá: Břeclav přednádraží<br>Nejede v † a 31.XII. |
|---|---|

řazení z Břeclavi:

- 5490 vyjma vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek a vyj 5490/148,156-158,161,5687

P/C 45,P/C 358

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 44730****Bratislava východ**(23:58) – (01:15)Kúty(01:34) – (01:57)Břeclav přednádraží(03:12) – (04:09)**Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>■Brno-Maloměřice a přech 5690/326-329, 337-346, 501-561, 701-726, 5410, 5411, 5420-5423, 5442, 5444</li> <li>Břeclav a přech 5690/301-325, 330-336, 347, 348, 5412, 5413, 5425-5427, 5495, 5496</li> </ol> | 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %<br>Manipuluje: Břeclav přednádraží<br>Nejede 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I., 1./2.I. |
|---|---|

P/C 45, P/C 358

**Pn 44732 pp****Bratislava východ**(04:08) – (05:34)Kúty(05:46) – (06:08)Břeclav přednádraží(07:45) – (08:41)**Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>■Brno-Maloměřice a přech 5690/326-329, 337-346, 501-561, 701-726, 5410, 5411, 5420-5423, 5442, 5444</li> <li>Břeclav a přech 5690/301-325, 330-336, 347, 348, 5412, 5413, 5425-5427, 5495, 5496</li> </ol> | 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %<br>Manipuluje: Břeclav přednádraží |
|---|--|

P/C 45, P/C 358

**Pn 44733****Brno-Maloměřice**(02:12) – Břeclav přednádraží – (03:32)Kúty(03:44) – (06:28)**Bratislava východ**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>5490 vozy se značkou nebo nálepkou "Zákaz jízdy přes svážný pahrbek"</li> <li>5490 vyj 5490/148, 156-158, 161, 5687 a vyj vozů sk 1 a 3</li> <li>auta 5490</li> </ol> | 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %<br>Manipuluje: Zohor<br>Nejede 25., 26.XII., 1.I. |
|--|---|

P/C 45, P/C 358

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 44734****Bratislava východ**(10:51) – (12:13)Kúty(12:53) – (13:16)Břeclav přednádraží(14:13) – (15:09)**Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>■Brno-Maloměřice a přech 5690/326-329, 337-346, 501-561, 701-726, 5410, 5411, 5420-5423, 5442, 5444</li> <li>Břeclav a přech 5690/301-325, 330-336, 347, 348, 5412, 5413, 5425-5427, 5495, 5496</li> </ol> | 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %<br>Manipuluje: Břeclav přednádraží<br>Dobírá: Kúty<br>Jede v ① – ⑥, nejede 26.XII. |
|---|--|

Řazení z Břeclavi přednádraží:

- poštovní vozy Pardubice, Praha-Malešice podle potřeby
- Brno-Maloměřice a přech

P/C 45, P/C 358

**Pn 44738****Kúty(02:20) – (02:33)Lanžhot(02:55) – (03:09)Břeclav  
přednádraží(04:09) – (05:06)Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

1. ■Brno-Maloměřice a přech 5690/326-329, 337-346, 501-561, 701-726, 5410, 5411, 5420-5423, 5442-5449, 5495 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Manipuluje: Břeclav přednádraží  
Dobírá: Lanžhot
2. Břeclav a přech 5690/301-325, 330-336, 347, 348, 5412, 5413, 5425-5427, 5496 Nejede v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 6.VII., 29.IX.

P/C 45, P/C 358

**Pn 44739****Brno-Maloměřice(22:27) – (23:23)Břeclav  
přednádraží(00:36) – (00:48)Lanžhot(01:08) – (01:20)Kúty**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

1. Kúty a přech 5490/156-158, 161 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %
2. Břeclav předn a přech podle potřeby Manipuluje: Břeclav přednádraží
3. Lanžhot 343/81 Odstavuje: Lanžhot

Nejede v ⑥/⑦ a 25./26.XII., 8./9.IV., 5./6.VII., 28./29.IX.

řazení z Břeclavi předn.:

1. Kúty a přech 5490/156-158, 161
2. souprava prázdných vozů pro Pn 47754 pp od Pn 49418
3. Lanžhot 334/81

P/C 45, P/C 358

**Pn 44750 pp****Štúrovo(01:59) – (06:54)Kúty(07:20) – (07:43)Břeclav  
přednádraží(08:53) – (10:06)Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

1. ■Brno-Maloměřice a přech 5690/326-329, 337-346, 501-561, 701-726, 5410, 5411, 5420-5423, 5442-5449 90 km/h – S 1600 t – 650 m – 60 % – P – r 3 %  
Odstavuje: Břeclav přednádraží
2. Břeclav a přech 5690/301-325, 330-336, 347, 348, 5412, 5413, 5425-5427, 5495, 5496

P/C 45, P/C 358

**Pn 44752****Štúrovo(09:31) – (14:17)Kúty(15:53) – (16:16)Břeclav  
přednádraží(16:49) – (17:59)Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

1. ■Brno-Maloměřice a přech 5690/326-329, 337-346, 501-561, 701-726, 5410, 5411, 5420-5423, 5442-5449 90 km/h – S 1600 t – 650 m – 60 % – P – r 3 %  
Odstavuje: Břeclav přednádraží  
Dobírá: Kúty
2. Břeclav a přech 5690/301-325, 330-336, 347, 348, 5412, 5413, 5425-5427, 5495, 5496 Nejede 25., 26.XII., 1.I.

P/C 45, P/C 358

**Pn 44770****Bratislava ÚNS(17:42) – (19:13)Kúty(20:05) – Břeclav  
přednádraží – Přerov os.n. – (00:37)Petrovice u Karviné**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Express Rail, s.r.o.**ropné výrobky  
Tranzit SK/CZ/PL (Piekary Salzske)90 km/h – T4 1800 t – 420 m – 54 % – P – r 5 %  
Přepřah: Břeclav přednádraží**Vn 44771****Petrovice u Karviné(10:33) – Ostrava hl.n. – Přerov os.n. –  
Břeclav přednádraží – (15:05)Kúty(15:44) –  
(17:30)Bratislava ÚNS**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Express Rail, s.r.o.**

návrat od Pn 44770

100 km/h – U4 900 t – 600 m – 73 % – P – r 5 %  
Přepřah: Břeclav přednádraží**Rn 44801****Brno-Maloměřice(02:02) – (02:57)Břeclav  
přednádraží(03:54) – (04:20)Kúty(04:40) –  
(08:28)Štúrovo(09:51) – Rákosszentmihály****Carpatia**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

5490/5687

1. zásilky aut na vozech Laes 559, Laekk(g)s Curtici (MZ)
2. zásilky aut na vozech Laes 559, Laekk(g)s Curtici (bez MZ)
3. Curtici CFR
4. Episcopia Bihor CFR
5. Štúrovo a přech 5490/148, 5687

ze žst. Brno-Maloměřice:

100 km/h – S 1600 t – 500 m – 62 % – G – r 5 %  
ze žst. Břeclav přednádraží:  
100 km/h – S 1900 t – 600 m – 62 % – G – r 5 %  
Přepřah: Štúrovo  
Dobírá: Břeclav přednádraží  
Nejede 25., 26.XII., 1.I.

B. Štúrovo a přech 5490/148, 5687

v Břeclavi přednádraží dobírá do skupiny Štúrovo  
Vlak musí být řazen na 2 postřky



**Pn 45000****Wien ZVbf(02:14) – (04:03)Břeclav přednádraží(04:49) – (05:44)Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

Brno-Maloměřice a přech 8113/317,318,320-348,501-561,701-726,5410-5412,5420-5423,5442-5449,5490,5495

P/C 50, P/C 380

100 km/h – S 1400 t – 650 m – 67 % – P – r 7 %

Přepřah: Břeclav přednádraží

Nejede v ①, ⑦ a 27.XII., 10.IV., 29.V.

**Pn 45004****Wien ZVbf(10:19) – (12:19)Břeclav přednádraží(13:12) – (14:08)Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

Brno-Maloměřice a přech 8113/317,318,320-348,501-561,701-726,5410-5412,5420-5423,5442-5449,5490,5495

P/C 50, P/C 380

100 km/h – S 1400 t – 650 m – 67 % – P – r 7 %

Přepřah: Břeclav přednádraží

Nejede v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 28.V.

**Pn 45005****Brno-Maloměřice(07:50) – (08:47)Břeclav přednádraží(09:45) – (11:53)Wien ZVbf**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

- 5413 - vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
- 5413 vyj vozů se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek včetně vozů bez RIV

P/C 50, P/C 380  
zásilký PTL 200

ze žst. Brno-Maloměřice:

90 km/h – S 1300 t – 500 m – 60 % – P – r 7 %

ze žst. Břeclav přednádraží:

90 km/h – S 1900 t – 600 m – 50 % – P – r 7 %

Přepřah: Břeclav přednádraží

Dobírá: Břeclav přednádraží

Nejede 25., 26.XII., 1.I., 8., 9.IV., 27., 28.V., 8.XII.

**Pn 45006****Wien ZVbf(14:02) – (16:17)Břeclav přednádraží(17:12) – (18:09)Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

Brno-Maloměřice a přech 8113/317,318,320-348,501-561,701-726,5410-5412,5420-5423,5442-5449,5490,5495

P/C 50, P/C 380

90 km/h – S 1400 t – 650 m – 60 % – P – r 7 %

Přepřah: Břeclav přednádraží

Nejede 25., 26.XII., 1.I., 8., 9.IV., 27., 28.V., 8.XII.

**Pn 45008****Wien ZVbf(21:35) – (23:03)Břeclav přednádraží(23:53) – (00:49)Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

Brno-Maloměřice a přech 8113/317,318,320-348,501-561,701-726,5410-5412,5420-5423,5442-5449,5490,5495

P/C 50, P/C 380

100 km/h – S 1400 t – 650 m – 67 % – P – r 7 %

Přepřah: Břeclav přednádraží

Jede v ①/② – ⑥/⑦ do 7./8.XII., nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.

**Pn 45023****Č.Třebová odj.sk.(19:20) – (21:00)Brno-Maloměřice(02:54) – (03:50)Břeclav přednádraží(05:30) – (08:27)Wien ZVbf**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

- 5413 - vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
- 5413 vyj vozů se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek

- Brno Maloměřice a přech

P/C 50, P/C 380

ze žst. Č.Třebová odj.sk.:

90 km/h – S 1600 t – 600 m – 63 % – P – r 7 %

ze žst. Brno-Maloměřice:

100 km/h – S 1450 t – 650 m – 59 % – P – r 7 %

Přepřah: Brno-Maloměřice, Břeclav přednádraží

Manipuluje: Brno-Maloměřice

Č.Třebová odj.sk. – Brno-Maloměřice: nejede v ⑦ a 24. – 26., 31.XII.

Brno-Maloměřice – Wien ZVbf: jede v ① – ⑥ do 7.XII., nejede 26.XII., 9.IV., 28.V.

**Pn 45027****Č.Třebová odj.sk.(07:57) – (09:37)Brno-Maloměřice(15:11) – (16:13)Břeclav přednádraží(17:41) – (19:37)Wien ZVbf**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

- 5413 vyj vozů se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
- Brno Maloměřice a přech

P/C 50, P/C 380

ze žst. Č.Třebová odj.sk.:

90 km/h – S 1600 t – 600 m – 63 % – P – r 7 %

ze žst. Brno-Maloměřice:

100 km/h – S 1450 t – 650 m – 59 % – P – r 7 %

Přepřah: Brno-Maloměřice, Břeclav přednádraží

Manipuluje: Brno-Maloměřice

Č.Třebová odj.sk. – Brno-Maloměřice: nejede 24. – 26.XII., 1.I.

Brno-Maloměřice – Wien ZVbf: jede v ① – ⑥ do 7.XII., nejede 24., 31.XII.

**Pn 45039 pp****Ostrava levé n.(16:22) – (19:08)Břeclav přednádraží(21:06) – (06:05)Villach Süd****ITALIA Expres**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

Villach Süd vyjma vozů se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek

P/C 50, P/C 380

100 km/h – S 1000 t – 550 m – 70 % – P – r 12 %

Přepřah: Břeclav přednádraží

Na síti ÖBB nesmí být zaveden v pondělí/úterý a neděle/pondělí.

**Pn 45043****Ostrava levé n.(09:18) – Přerov os.n. – (11:47)Břeclav přednádraží(13:45) – (16:26)Wien ZVbf**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

- 5413 - Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
- 5413 vyj sk 1 vč. vozů bez RIV

P/C 50, P/C 380

100 km/h – S 1900 t – 650 m – 50 % – P – r 7 %

Přepřah: Břeclav přednádraží

Dobírá: Břeclav přednádraží

Jede v ① – ⑥ do 7.XII., nejede 26.XII., 9.IV., 28.V.

**Pn 45047 Ostrava levé n.(18:34) – (20:24)Přerov přednádraží(21:50) – (23:04)Břeclav přednádraží(01:04) – (03:44)Wien ZVbf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

5413 (Wien ZVbf) vyj vozů se značkou nebo nálepkou "Zákaz jízdy přes svážný pahrbek"

z Přerova předn.:

- 5413 (Wien ZVbf) vyj vozů se značkou nebo nálepkou "Zákaz jízdy přes svážný pahrbek"
- Výměnné nástavby Wien NWBf (Bohemiakombi)

P/C 50, P/C 380

ze žst. Ostrava levé n.:  
100 km/h – S 1800 t – 550 m – 59 % – P – r 7 %  
ze žst. Přerov přednádraží:  
100 km/h – S 1900 t – 650 m – 59 % – P – r 7 %  
Přepřah: Břeclav přednádraží  
Dobírá: Přerov přednádraží, Břeclav přednádraží  
Nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I., 7./8.IV., 27./28.V., 8./9.XII.

**Pn 45200 Ostrava hl.n.(03:36) – (03:45)Bohumín-Vrbice(04:30) – (04:43)Chaťupki(06:13) – (10:03)Tarnowskie Góry**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

PKP Cargo S.A. 5425

ze žst. Ostrava hl.n.:  
90 km/h – S 1400 t – 450 m – 60 % – P – r 3 %  
ze žst. Bohumín-Vrbice:  
90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Chaťupki  
Dobírá: Bohumín-Vrbice  
Nejede 25.XII., 1.I.

**Pn 45201 Tarnowskie Góry(17:07) – (22:45)Chaťupki(01:15) – (01:28)Bohumín-Vrbice(02:04) – (02:14)Ostrava hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

ČDC 5125

90 km/h – S 1400 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Chaťupki  
Nejede 25./26.XII., 1./2.I.

**Pn 45202 Ostrava hl.n.(11:12) – (11:21)Bohumín-Vrbice(12:45) – (12:58)Chaťupki(14:23) – (16:05)Rybnik Towarowy**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

PKP Cargo S.A. 5425

90 km/h – S 1400 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Chaťupki

**Pn 45203 Rybnik Towarowy(02:38) – (05:10)Chaťupki(06:30) – (06:43)Bohumín-Vrbice(06:58) – (07:08)Ostrava hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

ČDC 5125

90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Chaťupki  
Nejede v ① a ⑦

**Pn 45204 Ostrava hl.n.(19:16) – (19:25)Bohumín-Vrbice(20:15) – (20:28)Chaťupki(21:48) – (01:49)Tarnowskie Góry**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

PKP Cargo S.A. 5425

90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Chaťupki  
Nejede v ①/②, ⑦/① a 24./25.XII., 31.XII./1.I.

**Pn 45205 Tarnowskie Góry(06:32) – (10:35)Chaťupki(12:00) – (12:13)Bohumín-Vrbice(12:36) – (12:46)Ostrava hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

ČDC 5125

90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Chaťupki  
Nejede 24., 25., 31.XII., 1.I.

**Pn 45212 pp Pn 45212 Ostrava hl.n.(16:44) – (16:53)Bohumín-Vrbice Bohumín-Vrbice(17:30) – (17:43)Chaťupki**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

PKP Cargo S.A. 5425

90 km/h – S 1400 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Bohumín-Vrbice  
Dobírá: Bohumín-Vrbice  
Bohumín-Vrbice – Chaťupki: nejede v ⑦ a 24., 31.XII.

**Pn 45213 Chaťupki(03:30) – (03:43)Bohumín-Vrbice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

ČDC 5125/309

90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Nejede v ⑦

**Pn 45221 Zabrzeg Czarnolesie(07:09) – (07:37)Zebrzydowice(08:07) – (08:21)Petrovice u Karviné(09:59) – (10:33)Ostrava hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

ČDC 5126

90 km/h – S 2000 t – 650 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Petrovice u Karviné

**Pn 45270 pp****Třinec(22:11) – (22:21)Český Těšín nákl.n.****Pn 45270****Český Těšín nákl.n.(00:10) – (00:55)Zebrzydowice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

Zebrzydowice a přech PKP

A. 5427 vyjma prázdné vozy od rudy řady Eams

B. ucelené zásilky z TŽ trs 5427

90 km/h – T4 2200 t – 560 m – 60 % – P – r 5 %

B.:

T4 – 2200 t – 560 m – 55 %

Přepřah: Český Těšín nákl.n.

Český Těšín nákl.n. – Zebrzydowice: nejede

25.XII., 1.I.

**Pn 45271****Zebrzydowice(01:06) – (01:41)Český Těšín nákl.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

ČDC 5127

90 km/h – S 2000 t – 560 m – 55 % – P – r 5 %

Nejede 25.XII., 1.I.

**Pn 45272 pp****Třinec(10:46) – (10:56)Český Těšín nákl.n.****Pn 45272****Český Těšín nákl.n.(12:48) – (13:55)Zebrzydowice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

Zebrzydowice a přech PKP

A. 5427 vyjma prázdné vozy od rudy řady Eams

B. ucelené zásilky z TŽ trs 5427

90 km/h – S 1400 t – 560 m – 60 % – P – r 5 %

B.:

T4 – 1400 t – 560 m – 55 %

Přepřah: Český Těšín nákl.n.

**Pn 45300****Děčín hl.n.nákl.n.(21:05) – (22:08)Dresden-Friedrichst.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

DB a přech 5449

90 km/h – S 1600 t – 510 m – 60 % – P

Nejede v ⑤ – ⑦ a 26.XII.

P/C 70, P/C 400

**Pn 45301****Engelsdorf(03:23) – (04:55)Dresden-Friedrichst.(05:25) – (06:30)Děčín hl.n.nákl.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

Děčín a přech 522-525,529-542,551,552,554-

90 km/h – S 1400 t – 480 m – 62 % – P

Nejede v ① a 25.XII., 1.I.

561,705,711-715,5444

P/C 45, P/C 358

**Pn 45302****Děčín hl.n.nákl.n.(13:26) – (15:01)Dresden-Friedrichst.(15:26) – (17:54)Engelsdorf**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

DB a přech 5449

90 km/h – S 1600 t – 510 m – 60 % – P

Přepřah: Dresden-Friedrichst.

P/C 70, P/C 400

Děčín hl.n.nákl.n. – Dresden-Friedrichst.: nejede

24. – 26., 31.XII., 1.I.

Dresden-Friedrichst. – Engelsdorf: jede v ⑥ a ⑦,

nejede 24.XII. – 1.I.

**Pn 45303****Engelsdorf(17:27) – (21:01)Děčín hl.n.nákl.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

Děčín a přech 522-525,529-542,551,552,554-

90 km/h – S 1400 t – 480 m – 62 % – P

561,705,711-715,5444

Přepřah: Dresden-Friedrichst.

P/C 45, P/C 358

Nejede v ④, ⑤ a 24. – 26.XII., 1.I., 8., 9.IV., 27.,

28.V.

**Pn 45305****Engelsdorf(15:35) – (18:58)Děčín hl.n.nákl.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

Děčín a přech 522-525,529-542,551,552,554-

90 km/h – S 1000 t – 480 m – 62 % – P

561,705,711-715,5444

Přepřah: Dresden-Friedrichst.

P/C 45, P/C 358

Jede v ③ a ⑤, nejede 6.IV., 3.X.

Mimořádně smí být zaveden pouze v úterý a

čtvrtek.

**Nex 45306**

**Bratislava východ**(04:18) – (04:49)Devínská Nová Ves(05:35) – (06:17)Kúty(07:09) – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kolín – Nymburk hl.n. – (15:26)Děčín východ dol.n.(16:51) – (17:55)Dresden-Friedrichst.(18:42) – (20:16)**Engelsdorf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

1. Leipzig-Wahren vlečka PORSCHE
2. Dresden Friedrichstadt a přech 5690/5449

P/C 57, P/C 381  
§ P 400

ze žst. Bratislava východ:  
100 km/h – S 1000 t – 560 m – 70 % – P (jede v ⑥ a ⑦, nejede 25.XII., 1.I.)  
100 km/h – S 1000 t – 600 m – 70 % – P (nejede v ⑥, ⑦ a 26., 27.XII., 2.I.)  
ze žst. Dresden-Friedrichst.:  
100 km/h – S 1000 t – 560 m – 70 % – P  
Přepřah: Brno-Maloměřice, Kutná Hora hl.n., Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst.  
Dobírá: Devínská Nová Ves, Kúty  
Bratislava východ – Dresden-Friedrichst.: nejede 25. – 27.XII., 1., 2.I.  
Dresden-Friedrichst. – Engelsdorf: jede v ⑥ a ⑦, nejede 25.XII., 1.I.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Pn 45307**

**Engelsdorf**(19:13) – (23:06)**Děčín hl.n.nákl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

Děčín a přech 522-525,529-542,551,552,554-561,705,711-715,5444

P/C 45, P/C 358

90 km/h – S 1200 t – 480 m – 62 % – P  
Přepřah: Dresden-Friedrichst.  
Jede v ④ a ⑤

**Nex 45308 pp  
Nex 45308**

**Bratislava východ**(17:06) – (17:37)Devínská Nová Ves Devínská Nová Ves(18:38) – (19:20)Kúty(19:51) – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kolín – Nymburk hl.n. – (03:40)Děčín východ dol.n.(05:05) – (06:21)Dresden-Friedrichst.(06:43) – (08:06)**Engelsdorf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

1. Leipzig-Wahren vlečka PORSCHE
2. Dresden Friedrichstadt a přech 5690/5449

P/C 57, P/C 381  
§ P 400

ze žst. Bratislava východ:  
100 km/h – S 1000 t – 600 m – 70 % – P  
ze žst. Devínská Nová Ves:  
100 km/h – S 1000 t – 600 m – 70 % – P (jede v ③/④ a ④/⑤)  
100 km/h – S 1000 t – 560 m – 70 % – P (jede v ⑤/⑥)  
ze žst. Dresden-Friedrichst.:  
100 km/h – S 1000 t – 560 m – 70 % – P  
Přepřah: Devínská Nová Ves, Brno-Maloměřice, Kutná Hora hl.n., Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst.  
Dobírá: Devínská Nová Ves  
Devínská Nová Ves – Dresden-Friedrichst.: jede v ③/④ – ⑤/⑥  
Dresden-Friedrichst. – Engelsdorf: jede v ⑥  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Pn 45309 pp**

**Engelsdorf**(00:10) – (04:05)**Děčín hl.n.nákl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

Děčín a přech 522-525,529-542,551,552,554-561,705,711-715,5444

P/C 45, P/C 358

90 km/h – S 1400 t – 480 m – 62 % – P  
Přepřah: Dresden-Friedrichst.  
Smí být zaveden jen ve středu až sobotu.

**Pn 45310**

**Č.Třebová odj.sk.**(01:01) – Pardubice hl.n. – Kolín – Nymburk hl.n. – (05:13)Děčín východ dol.n.(07:31) – (08:37)Dresden-Friedrichst.(09:35) – (11:17)**Engelsdorf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

DB a přech 5449

P/C 57, P/C 381  
§ P 400

90 km/h – S 1600 t – 510 m – 62 % – P – r 3 %  
Přepřah: Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst.  
Č.Třebová odj.sk. – Dresden-Friedrichst.: nejede 25., 26.XII., 1.I.  
Dresden-Friedrichst. – Engelsdorf: jede v ⑥ a ⑦

**Pn 45311 pp****Engelsdorf(20:44) – (00:13)Děčín východ dol.n.(02:47) –  
Nymburk hl.n. – Kolín – (09:50)Č.Třebová vjezd.sk.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**Česká Třebová a přech 8049/301-336,341-  
348,501,503,5412,5413,5423-5427,5490,5495  
vyj zásilky aut Velká Ida,5496 včetně prázdných  
vozdů ZS Cargo Slovakia, MÁV Cargo a jižněji  
ležících zemí.90 km/h – S 1500 t – 480 m – 62 % – P – r 5 %  
Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín východ dol.n.P/C 57,P/C 381  
§ P 400**Pn 45312****Č.Třebová odj.sk.(07:19) – Kolín – Nymburk hl.n. –  
(12:49)Děčín východ dol.n.(15:24) –  
(17:00)Dresden-Friedrichst.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

DB a přech 5449

90 km/h – S 1600 t – 510 m – 62 % – P – r 3 %  
Přepřah: Děčín východ dol.n.  
Jede v **X**P/C 57,P/C 381  
§ P 400**Pn 45313****Engelsdorf(05:48) – (09:23)Děčín východ dol.n.(11:46) –  
Nymburk hl.n. – Kolín – (18:23)Č.Třebová vjezd.sk.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**Česká Třebová a přech 8049/301-336,341-  
348,501,503,5412,5413,5423-5427,5490,5495  
vyj zásilky aut Velka Ida,5496 včetně prázdných  
vozdů ZS Cargo Slovakia, MÁV Cargo a jižněji  
ležících zemí.90 km/h – S 1500 t – 480 m – 62 % – P – r 5 %  
Přepřah: Děčín východ dol.n.  
Nejede 25. – 27.XII., 1., 2.I., 9., 10.IV., 28., 29.V.,  
4.X., 1.XI.P/C 57,P/C 381  
§ P 400**Pn 45314****Č.Třebová odj.sk.(15:20) – Pardubice hl.n. – Kolín –  
Nymburk hl.n. – (19:58)Děčín východ dol.n.(22:01) –  
(23:14)Dresden-Friedrichst.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

DB a přech 5449

90 km/h – S 1600 t – 510 m – 62 % – P – r 3 %  
Přepřah: Děčín východ dol.n.  
Nejede v **ⓐ**, **†** a 27. – 30.XII.P/C 57,P/C 381  
§ P 400**Pn 45315****Engelsdorf(15:53) – (20:49)Děčín východ dol.n.(23:23) –  
Nymburk hl.n. – Kolín – (04:12)Č.Třebová vjezd.sk.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**Česká Třebová a přech 8049/301-336,341-  
348,501,503,5412,5413,5423-5427,5490,5495  
vyj zásilky aut Velká Ida,5496 včetně prázdných  
vozdů ZS Cargo Slovakia, MÁV Cargo a jižněji  
ležících zemí.90 km/h – S 1500 t – 480 m – 62 % – P – r 5 %  
Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín východ dol.n.  
Nejede v **①/②**, **⑦/①** a 24./25.XII.P/C 57,P/C 381  
§ P 400**Pn 45316****Č.Třebová odj.sk.(22:40) – Pardubice hl.n. – Kolín –  
Nymburk hl.n. – (03:02)Děčín východ dol.n.(05:25) –  
(06:35)Dresden-Friedrichst.(07:28) – (08:59)Engelsdorf**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

DB a přech 5449

90 km/h – S 1600 t – 510 m – 62 % – P  
Přepřah: Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst.  
Č.Třebová odj.sk. – Dresden-Friedrichst.: nejede v  
**①/②**, **⑦/①** a 24./25.XII., 1./2. – 3./4., 8./9. –  
10./11.V., 6./7., 7./8.VII., 28./29., 29./30.IX.,  
17./18.XI.P/C 57,P/C 381  
§ P 400Dresden-Friedrichst. – Engelsdorf: jede v **ⓐ** a **⑦**,  
nejede 7.VII., 29.IX.**Pn 45320****Nymburk vjezd.n.(04:22) – (06:35)Děčín východ  
dol.n.(08:48) – (10:01)Dresden-Friedrichst.(10:42) –  
(12:24)Engelsdorf**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

DB a přech 5449

90 km/h – S 1400 t – 510 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst.  
Nymburk vjezd.n. – Dresden-Friedrichst.: nejede  
25. – 27.XII., 1., 2.I.  
Dresden-Friedrichst. – Engelsdorf: jede v **ⓐ** a **⑦**P/C 57,P/C 381  
§ P 400

**Pn 45321****Engelsdorf(03:07) – (04:34)Dresden-Friedrichst.(04:58) – (06:02)Děčín hl.n.nákl.n.(09:14) – (12:04)Nymburk vjezd.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

▲Nymburk a přech 8049/337-340,502,504-521,526-528,544-550,553,701-704,706-710,716-726,5410,5411,5420,5422,,5442 včetně prázdných vozů ÖBB bez průvodních listin,5495 jen zásilky aut Velká Ida.

ze žst. Engelsdorf:  
90 km/h – S 1300 t – 480 m – 62 % – P – r 3 %  
ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.:  
90 km/h – S 1600 t – 600 m – 62 % – P – r 3 %  
Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín hl.n.nákl.n.  
Dobírá: Děčín hl.n.nákl.n.  
Engelsdorf – Děčín hl.n.nákl.n.: jede v ③, ④ a ⑥  
Bad Schandau - Děčín hl.n. smí být mimořádně zaveden jen v úterý a pátek vyj 27.XII., 10.IV., 18. a 29.V..

řazení z Děčína hl.n.n.n.:  
Nymburk a přechP/C 57, P/C 381  
§ P 400**Pn 45322****Nymburk vjezd.n.(08:52) – (10:59)Děčín východ dol.n.(13:05) – (16:17)Engelsdorf**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

DB a přech 5449

90 km/h – S 1400 t – 510 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Děčín východ dol.n.  
Nymburk vjezd.n. – Dresden-Friedrichst.: nejede v ① a 25. – 27.XII., 1.I.  
Dresden-Friedrichst. – Engelsdorf: jede v ⑥ a ⑦

P/C 57, P/C 381  
§ P 400**Pn 45323****Engelsdorf(17:36) – Dresden-Friedrichst. – (21:26)Děčín hl.n.nákl.n.(00:26) – (02:51)Nymburk vjezd.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

▲Nymburk a přech 8049/337-340,502,504-521,526-528,544-550,553,701-704,706-710,716-726,5410,5411,5420,5422,,5442 včetně prázdných vozů ÖBB bez průvodních listin,5495 jen zásilky aut Velká Ida.

ze žst. Engelsdorf:  
90 km/h – S 1300 t – 480 m – 62 % – P – r 3 %  
ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.:  
90 km/h – S 1600 t – 600 m – 62 % – P – r 3 %  
Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín hl.n.nákl.n.  
Dobírá: Děčín hl.n.nákl.n.  
Nejede 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I., 1./2.I., 8./9., 9./10.IV., 17./18., 27./28., 28./29.V., 3./4.X., 31.X./1.XI.

řazení z Děčína hl.n.n.n.:  
Nymburk a přechP/C 57, P/C 381  
§ P 400**Pn 45324****Nymburk vjezd.n.(17:15) – (19:22)Děčín východ dol.n.(21:27) – (22:29)Dresden-Friedrichst.(22:57) – (00:27)Engelsdorf**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

DB a přech 5449

90 km/h – S 1400 t – 510 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst.  
Nymburk vjezd.n. – Dresden-Friedrichst.: jede v ③, ④ a ⑥, nejede 28. – 31.XII.  
Dresden-Friedrichst. – Engelsdorf: jede v ⑥/⑦

P/C 57, P/C 381  
§ P 400**Pn 45325****Engelsdorf(03:07) – (04:34)Dresden-Friedrichst.(04:58) – (06:02)Děčín hl.n.nákl.n.(09:14) – (12:04)Nymburk vjezd.n.****Ruš Pn 45325**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

▲Nymburk a přech 8049/337-340,502,504-521,526-528,544-550,553,701-704,706-710,716-726,5410,5411,5420,5422,,5442 včetně prázdných vozů ÖBB bez průvodních listin,5495 jen zásilky aut Velká Ida.

ze žst. Engelsdorf:  
90 km/h – S 1300 t – 480 m – 62 % – P – r 3 %  
ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.:  
90 km/h – S 1600 t – 600 m – 62 % – P – r 3 %  
Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín hl.n.nákl.n.  
Dobírá: Děčín hl.n.nákl.n.  
Engelsdorf – Děčín hl.n.nákl.n.: jede 27.XII., 10.IV., 18., 29.V.  
Děčín hl.n.nákl.n. – Nymburk vjezd.n.: zavádějte 27.XII., 10.IV., 18., 29.V.

řazení z Děčína hl.n.n.n.:  
Nymburk a přechP/C 57, P/C 381  
§ P 400**Pn 45326****Nymburk vjezd.n.(21:21) – (23:58)Děčín východ dol.n.(02:06) – (03:10)Dresden-Friedrichst.(03:42) – (05:16)Engelsdorf**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**Dresden Friedrichstadt  
Engelsdorf

90 km/h – S 1400 t – 510 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst.  
Nejede v ①/②, ⑥/⑦, ⑦/① a 27./28. – 30./31.XII.

P/C 57, P/C 381  
§ P 400

**Pn 45330**

**Plzeň hl.n.os.n.(03:30) – (04:58)Domažlice(06:22) – (06:52)Furth im Wald(09:13) – (11:47)Schwandorf(15:13) – (17:08)Nürnberg Rbf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

1. Nürnberg a přech 5442 vyj vozy se značkou nebo nálepkou "zákaz jízdy přes svážný pahrbek".
2. Schwandorf 5442/670-84 až 88 a vozy se značkou nebo nálepkou "zákaz jízdy přes svážný pahrbek"
3. Zátěž pro Pn 45332 z Domažlic

P/C 70, P/C 400

Ve vlaku nesmí být v úseku Domažlice - Furth im Wald fazeny MZ vyjma kódovaných dle P/C

ze žst. Plzeň hl.n.os.n.:  
90 km/h – S 2200 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
(jede v ①, nejede 26.XII., 9.IV., 28.V.)  
90 km/h – S 1250 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
(jede v ② – ⑥, nejede 24., 31.XII., 1., 8., 17.V., 6., 7.VII., 1.XI.)  
ze žst. Domažlice:  
90 km/h – S 1250 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Furth im Wald  
Manipuluje: Domažlice  
Odstavuje: Schwandorf  
Jede v ①, ⑥ a 5.VII., 28.IX., nejede 24., 31.XII., 17., 28.V., 7.VII., 1.XI.

**Pn 45331**

**Nürnberg Rbf(18:39) – (21:08)Schwandorf(04:14) – (06:10)Furth im Wald(11:15) – Domažlice – (13:17)Plzeň hl.n.os.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

Plzeň a přech 8042 včetně 706  
P/C 70, P/C 400

90 km/h – S 1000 t – 550 m – 62 % – P – r 5 %  
Přepřah: Furth im Wald  
Nejede v ①/②, ⑥/⑦ a 23./24. – 25./26., 30./31.XII., 8./9.IV., 16./17., 27./28.V., 5./6., 6./7.VII., 31.X./1.XI.

**Pn 45332**

**Domažlice(09:39) – (10:06)Furth im Wald(15:53) – (23:29)Nürnberg Rbf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

1. Nürnberg a přech 5442 vyj vozy se značkou nebo nálepkou "zákaz jízdy přes svážný pahrbek".
2. Schwandorf 5442/670-84-88  
P/C 70, P/C 400  
vlak nesmí vézt MZ vyjma kódovaných dle P/C včetně vozů se značkou nebo nálepkou "zákaz jízdy přes svážný pahrbek".

90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Furth im Wald  
Jede v ①, nejede 26.XII., 9.IV., 28.V.  
Mimořádně smí být zaveden jen v úterý

**Pn 45360**

**Cheb(06:00) – (09:17)Nürnberg Rbf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

1. Nürnberg 5444 vyj sk 2  
P/C 27, P/C 357
2. vozy, které nesmí být odráženy a spouštěny

100 km/h – S 1000 t – 520 m – 70 % – P – r 0 %  
Nejede v ①, ⑦ a 27.XII., 7. – 10.IV., 2., 18., 29.V., 6., 7.VII., 4.X., 2.XI.

**Pn 45361**

**Nürnberg Rbf(01:03) – (03:53)Cheb**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

Cheb a přech  
P/C 27, P/C 357

100 km/h – S 1300 t – 650 m – 69 % – P  
Nejede v ①, ⑦ a 27.XII., 7. – 10.IV., 2., 18., 29.V., 6., 7.VII., 4.X., 2.XI.

**Pn 45362**

**Cheb(09:47) – (12:22)Nürnberg Rbf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

1. Nürnberg 5444 vyj sk 2  
P/C 27, P/C 357

100 km/h – S 1000 t – 520 m – 70 % – P – r 0 %  
Jede v ⑦, nejede 25.XII. – 1.I., 8.IV., 27.V.

2. vozy, které nesmí být odráženy a spouštěny

**Pn 45363**

**Nürnberg Rbf(05:13) – (08:10)Cheb**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

Cheb a přech  
P/C 27, P/C 357

100 km/h – S 1300 t – 650 m – 69 % – P  
Jede v ⑦, nejede 25.XII. – 1.I., 8.IV., 27.V.

**Pn 45365**

**Nürnberg Rbf(11:39) – (15:15)Cheb**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

Cheb a přech  
P/C 27, P/C 357

100 km/h – S 1200 t – 610 m – 69 % – P  
Nejede v ⑥, ⑦ a 26.XII., 6. – 9.IV., 1., 17., 28.V., 5., 6.VII., 3.X., 1.XI.

**Pn 45366**

**Cheb(18:52) – (23:16)Nürnberg Rbf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

1. Nürnberg 5444 vyj sk 2  
P/C 27, P/C 357

100 km/h – S 1000 t – 520 m – 70 % – P – r 0 %  
Nejede v ⑥, ⑦ a 26.XII., 6. – 9.IV., 1., 17., 28.V., 5., 6.VII., 3.X., 1.XI.

2. vozy, které nesmí být odráženy a spouštěny

Při pravidelné hmotnosti S 1300 tun a normativu délky 520 metrů vlak brzděn v režimu G.  
Provozně zajistí DB Schenker Rail Deutschland.

**Pn 45367**

**Nürnberg Rbf(07:40) – (11:15)Cheb**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

Cheb a přech  
P/C 27, P/C 357

100 km/h – S 1300 t – 630 m – 69 % – P  
Jede v ② – ⑥, nejede 24.XII. – 7.I., 6.IV., 1., 17.V., 5., 6.VII., 3.X., 1.XI.

**Pn 45368 Cheb(13:56) – (17:17)Nürnberg Rbf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

1. Nürnberg 5444 vyj sk 2 100 km/h – S 1300 t – 600 m – 70 % – P – r 0 %  
P/C 27, P/C 357 Jede v ③ a ⑤, nejede 28.XII. – 6.I., 6.IV., 6.VII.,  
2. vozy, které nesmí být odraženy a spouštěny 3.X.

**Pn 45507 pp Pn 45507 Č.Budějovice seř.n.(13:05) – (14:17)České Velenice České Velenice(15:43) – (15:50)Gmünd NÖ**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

- ÖBB a přech 5411 90 km/h – S 950 t – 450 m – 60 % – P – r 7 %  
Přepřah: České Velenice  
České Velenice – Gmünd NÖ: nejede v ⑥, ⑦ a  
26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII.,  
26.X., 1.XI.

**Pn 45513 Č.Budějovice seř.n.(04:03) – (05:32)České Velenice(08:20) – (08:27)Gmünd NÖ**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

1. ÖBB a přech 5411 ze žst. Č.Budějovice seř.n.:  
2. České Velenice a odb 90 km/h – S 1150 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. České Velenice:  
90 km/h – S 1000 t – 450 m – 60 % – P – r 7 %  
Přepřah: České Velenice  
Odstavuje: České Velenice  
Č.Budějovice seř.n. – České Velenice: nejede v ⑦  
České Velenice – Gmünd NÖ: jede v ② – ⑥ do  
7.XII., nejede 6.I., 1., 17.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X.,  
1.XI.

**Pn 45514 Gmünd NÖ(10:00) – (10:07)České Velenice(13:16) – (14:07)Č.Budějovice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

- ČD a tranzit 8111 ze žst. Gmünd NÖ:  
90 km/h – S 1000 t – 450 m – 60 % – P – r 7 %  
ze žst. České Velenice:  
90 km/h – S 1100 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: České Velenice  
Manipuluje: České Velenice  
Gmünd NÖ – České Velenice: jede v ② – ⑥ do  
7.XII., nejede 6.I., 1., 17.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X.,  
1.XI.  
České Velenice – Č.Budějovice seř.n.: jede v ⑥

**Pn 45518 Gmünd NÖ(16:35) – (16:42)České Velenice(19:56) – (20:52)Č.Budějovice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

- ČD a tranzit 8111 90 km/h – S 1100 t – 450 m – 60 % – P – r 7 %  
Přepřah: České Velenice  
Manipuluje: České Velenice  
Nejede v ⑥, ⑦ a 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V.,  
7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.

**Pn 45711 Č.Třebová odj.sk.(09:09) – (10:25)Olomouc předn.(11:22) – (13:00)Valašské Meziříčí(17:00) – (18:11)Horní Lideč(18:25) – (18:58)Púchov(20:13) – (20:57)Žilina zriad.stanica**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- Valašské Meziříčí a přech ze žst. Č.Třebová odj.sk.:  
90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Olomouc předn.:  
90 km/h – S 1700 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Valašské Meziříčí:  
90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Valašské Meziříčí  
Postrk: Valašské Meziříčí – Púchov  
Manipuluje: Valašské Meziříčí, Púchov  
Dobírá: Olomouc předn.  
Nejede 25.XII. – 1.I.

P/C 45, P/C 358  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 45713 Č.Třebová odj.sk.(21:16) – (22:32)Olomouc předn.(23:36) – (00:50)Valašské Meziříčí(04:50) – (05:50)Horní Lideč(06:10) – (06:51)Púchov(08:11) – (08:55)Žilina zriad.stanica**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- Valašské Meziříčí a přech ze žst. Č.Třebová odj.sk.:  
90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Olomouc předn.:  
90 km/h – S 1700 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Valašské Meziříčí:  
90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Valašské Meziříčí  
Postrk: Valašské Meziříčí – Púchov  
Manipuluje: Valašské Meziříčí, Púchov  
Dobírá: Olomouc předn.  
Nejede 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I., 1./2.I.

P/C 45, P/C 358  
Vlak musí být řazen na 2 postrky



**Pn 45730****Žilina zriaď.stanica**(07:27) – (08:04)Púchov(09:04) – (09:33)Horní Lideč(10:12) – (10:52)**Valašské Meziříčí**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- 5695 vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
- 5695 vyj vozů sk. 1

90 km/h – S 1800 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Púchov – Valašské Meziříčí  
Manipuluje: Púchov  
Nejede 25., 26.XII., 1., 2.I.P/C 45, P/C 358  
průvoz SK/CZ/DE P/C 60, P/C 385  
Vlak musí být řazen na 2 postrky**Pn 45732 pp****Žilina zriaď.stanica**(19:45) – (20:22)Púchov(21:41) – (22:10)Horní Lideč(22:45) – (23:26)**Valašské Meziříčí**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- 5695 vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
- 5695 vyj vozů sk. 1

90 km/h – S 1800 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Púchov – Valašské Meziříčí  
Manipuluje: PúchovP/C 45, P/C 358  
průvoz SK/CZ/DE P/C 60, P/C 385  
Vlak musí být řazen na 2 postrky**Pn 45740****Košice nákl.stanica**(02:51) – (08:56)Horní Lideč(09:15) – (09:55)**Valašské Meziříčí**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- 5695 vyj vozů sk.2
- 5695 vozy se III. stupněm opatrnosti při posunu

90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Púchov – Valašské Meziříčí  
Nejede 25. – 27.XII., 1., 2.I.P/C 45, P/C 358  
Vlak musí být řazen na 2 postrky**Pn 45742 pp****Košice nákl.stanica**(14:14) – (19:49)Horní Lideč(20:21) – (21:01)**Valašské Meziříčí**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- 5695 vyj vozů sk.2
- 5695 vozy se III. stupněm opatrnosti při posunu

90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Púchov – Valašské MeziříčíP/C 45, P/C 358  
Vlak musí být řazen na 2 postrky**Pn 45744 pp****Čierna nad Tisou**(08:17) – (16:39)Horní Lideč(17:14) – (17:55)**Valašské Meziříčí**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- 5695 vyj vozů sk.2
- 5695 vozy se III. stupněm opatrnosti při posunu

90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Púchov – Valašské MeziříčíP/C 45, P/C 358  
Vlak musí být řazen na 2 postrky**Pn 45746****Čierna nad Tisou**(22:42) – (06:03)Horní Lideč(07:14) – (07:54)**Valašské Meziříčí**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- 5695 vyj vozů sk.2
- 5695 vozy se III. stupněm opatrnosti při posunu

90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Púchov – Valašské MeziříčíP/C 45, P/C 358  
Vlak musí být řazen na 2 postrky**Pn 45748 pp****Maťovce**(03:14) – (14:00)Horní Lideč(14:27) – Valašské Meziříčí – (15:24)**Lhotka nad Bečvou**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- převázané vozy
- Vlak musí být řazen na 2 postrky

65 km/h – T4 1400 t – 400 m – 34 % – G – r 5 %  
Postrk: Púchov – Lhotka nad Bečvou**Pn 45749 pp****Lhotka nad Bečvou**(18:05) – Valašské Meziříčí – (19:32)Horní Lideč(19:51) – (05:30)**Maťovce**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- převázané vozy

65 km/h – S 1000 t – 400 m – 34 % – G – r 5 %

**Pn 45770 pp****Žilina zriaď.stanica**(10:10) – (10:42)Čadca(11:00) – Český Těšín – Bohumín os.n. – (12:57)**Ostrava hl.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- Český Těšín a přech 5696/301,302, 5427
- Ostrava a přech 5696 vyjma 5696/301,302,5427

90 km/h – S 1750 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.P/C 45, P/C 358  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 45771 Ostrava hl.n.(05:55) – Bohumín os.n. – (06:49)Český Těšín nákl.n.(07:06) – (08:07)Čadca(08:44) – (09:20)Žilina zriaď.stanica**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- 5496 vyjma vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
  - 5496 vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
- v Českém Těšíně dobírá pouze do sk. 2
- P/C 45, P/C 358  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Ostrava hl.n.:  
90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Český Těšín nákl.n.:  
90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Český Těšín nákl.n. – Čadca  
Dobírá: Český Těšín nákl.n.  
Nejede 25.XII., 1.I.

**Pn 45772 Žilina zriaď.stanica(15:10) – (15:42)Čadca(15:53) – (16:40)Český Těšín nákl.n.**  
**Pn 45772 pp Český Těšín nákl.n.(16:51) – Bohumín os.n. – (17:56)Ostrava hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

5696/301,302,5427

P/C 45, P/C 358  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – S 1750 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.  
Žilina zriaď.stanica – Český Těšín nákl.n.: nejede 25., 26.XII., 1.I.

**Pn 45773 Ostrava hl.n.(11:07) – Bohumín os.n. – (12:13)Český Těšín nákl.n.(12:40) – (13:28)Čadca(13:56) – (14:33)Žilina zriaď.stanica**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

5496 vyj vozů se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek

P/C 45, P/C 358  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Ostrava hl.n.:  
90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Český Těšín nákl.n.:  
90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Český Těšín nákl.n. – Čadca  
Dobírá: Český Těšín nákl.n.  
Nejede 25.XII., 1.I.

**Pn 45774 Žilina zriaď.stanica(20:19) – (20:51)Čadca(21:01) – Český Těšín – Bohumín os.n. – (22:47)Ostrava hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

- 5696 vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek
- 5696 vyj vozů sk. 1 a vyj 5696/301,302, 5427

P/C 45, P/C 358  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – S 1750 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.  
Nejede 25., 26.XII., 1.I.

**Pn 45775 Ostrava hl.n.(21:52) – Bohumín os.n. – (22:48)Český Těšín nákl.n.(23:03) – (23:52)Čadca(00:05) – (00:42)Žilina zriaď.stanica**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

5496 vyj vozů se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek

P/C 45, P/C 358  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Ostrava hl.n.:  
90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Český Těšín nákl.n.:  
90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Český Těšín nákl.n. – Čadca  
Dobírá: Český Těšín nákl.n.  
Nejede 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I., 1./2.I.

**Pn 46160 Omarska(09:54) – (12:04)Dobrljin(13:05) – (13:15)Volinja(14:18) – (21:31)Koprivnica(22:45) – (23:02)Gyékényes(04:22) – (12:16)Hegyeshalom(13:24) – (17:19)Břeclav přednádraží(19:10) – Přerov os.n. – (22:52)Ostrava-Bartovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

ruda  
Arcelor Mittal

100 km/h – T4 1480 t – 450 m – 67 % – P – r 12 %  
Přepřah: Břeclav přednádraží  
Jede 1./2.III. – 30.IX./1.X.

**Pn 46161 Ostrava-Bartovice(21:31) – Přerov os.n. – (00:06)Břeclav přednádraží(01:25) – (04:32)Hegyeshalom(05:31) – Gyékényes – (17:20)Koprivnica(18:40) – (00:41)Volinja(01:45) – (01:55)Dobrljin(02:46) – (04:41)Omarska**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

prázdná souprava od rudy

100 km/h – U4 1000 t – 600 m – 66 % – P – r 7 %  
Přepřah: Břeclav přednádraží  
Jede 1./2./3.III. – 30.IX./1./2.X.

**Pn 46162 Omarska(22:15) – (23:52)Dobrljin(00:46) – (00:56)Volinja(01:58) – (07:44)Koprivnica(09:30) – (09:47)Gyékényes(14:06) – (21:10)Hegyeshalom(23:10) – (02:21)Břeclav přednádraží(03:17) – Přerov os.n. – Vých Polanka n.O. – (05:47)Ostrava-Bartovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

ruda  
Arcelor Mittal

100 km/h – T4 1480 t – 450 m – 67 % – P – r 7 %  
Přepřah: Břeclav přednádraží  
Jede 1./2./3.III. – 30.IX./1./2.X.

**Nex 46200**

**Esztergom**(03:20) – (05:20)Komárom(08:23) – Komárno – (15:58)Čadca(17:34) – (19:21)Petrovice u Karviné(20:32) – (20:46)Zebrzydowice(21:46) – (10:40)**Małaszewicze**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

auta 100 km/h – S 1000 t – 550 m – 70 % – P  
Přepřah: Žilina zriaď.stanica, Petrovice u Karviné  
Jede v ②/③/④  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Pn 46304**

**Cheb**(06:27) – (13:05)**Könitz (Thür.)**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **Stahlwerk Thüringen GmbH**

železný šrot 80 km/h – T4 1350 t – 400 m – 62 % – P – r 0 %  
Stahlwerke Thüringen Jede v ② – ⑤ od 20.III. do 25.V., nejede 6.IV., 1., 17.V.

**Pn 46306**

**Cheb**(06:39) – (13:05)**Könitz (Thür.)**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **Stahlwerk Thüringen GmbH**

železný šrot 80 km/h – T4 1350 t – 400 m – 62 % – P – r 0 %  
Stahlwerke Thüringen Jede v ⑥ od 24.III. do 26.V.

**Nex 46729**

**Zebrzydowice**(01:49) – (02:03)Petrovice u Karviné(03:01) – Přerov os.n. – (06:38)Břeclav přednádraží(08:10) – (18:48)Tarvisio Boscoverde(21:18) – (08:34)**Fossacesia-Tor.di S.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

prázdná souprava TRANSWAGGON Legionowo - Fossacesia 100 km/h – U4 650 t – 500 m – 75 % – P – r 12 %  
Přepřah: Petrovice u Karviné, Břeclav přednádraží  
průvoz PKP/FS Jede v ②/③, nejede 24./25.IV., 14./15.VIII.

**Nex 46730**

**Fossacesia-Tor.di S.**(17:55) – (08:18)Tarvisio Boscoverde(09:00) – (18:18)Břeclav přednádraží Břeclav přednádraží(19:44) – Přerov os.n. – (22:33)Petrovice u Karviné

**Ruř Nex 46730****Nex 46730**

Petrovice u Karviné(23:00) – (23:14)**Zebrzydowice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

auta IVECO 100 km/h – S 650 t – 500 m – 71 % – P – r 12 %  
ucelený vlak TRANSWAGGON Fossacesia - Legionowo Přepřah: Břeclav přednádraží, Petrovice u Karviné  
průvoz FS/PKP Jede v ④/⑤, nejede 1./2.XI.  
Břeclav přednádraží – Petrovice u Karviné: zavádějte v ⑤, kromě 2.XI.  
Petrovice u Karviné – Zebrzydowice: jede v ⑤, nejede 2.XI.

**Rn 46793**

**Ystad**(17:30) – Świnoujście(06:50) – (01:20)Chałupki(06:15) – (06:28)Bohumín-Vrbice(07:09) – (09:50)Břeclav přednádraží(10:46) – (13:29)**Wien ZVbf**

**Scandiviking**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

Průvoz SJ-ÖBB: 100 km/h – T4 2000 t – 600 m – 59 % – P – r 7 %  
1. Vozy se značkou nebo nálepkou "Zákaz jízdy Přepřah: Chałupki, Břeclav přednádraží  
přes svážný pahrbek" Nejede v ③/④/⑤, ⑤/⑥/⑦ a ⑦/①/②  
2. ÖBB a přech

**Nex 46797**

**Kluczbork**(19:19) – (00:19)Chałupki(01:30) – (01:43)Bohumín-Vrbice(01:54) – (04:44)Břeclav přednádraží(06:01) – (17:08)Tarvisio Boscoverde(17:54) – (23:25)**Ravenna**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

Sv od Nex 46798 100 km/h – U4 700 t – 450 m – 75 % – P – r 14 %  
Přepřah: Chałupki, Břeclav přednádraží  
Jede v ④/⑤

**Nex 46798**

**Ravenna**(14:18) – (23:55)**Tarvisio Boscoverde**(00:48) – (10:28)**Břeclav přednádraží**(12:08) – (15:06)**Bohumín-Vrbice**(15:30) – (15:43)**Chaňupki**(17:18) – (23:01)**Kluczbork**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

hutní výrobky  
Kluczbork  
100 km/h – S 1520 t – 450 m – 75 % – P – r 14 %  
Přepřah: Břeclav přednádraží, Chaňupki  
Jede v ①/②

**Vn 46840 pp**

**Málina**(15:00) – Valea lui Mihai – (18:57)**Čaňa**(20:00) – (00:11)**Čadca**(00:39) – (01:42)**Bohumín-Vrbice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

prázdná sv od Pn 46841 pp pro dopravce Lotos  
Kolej - Zdieszowicze  
100 km/h – U4 800 t – 600 m – 50 % – P – r 10 %  
Přepřah: Košice  
Křídlo: k Pn 49218  
Na síti CFR dopravce Unifertrans, na síti VPE  
dopravce Floyd Zrt.

**Pn 46841 pp**

**Bohumín-Vrbice**(22:56) – (00:50)**Čadca**(01:08) – Čaňa(01:00) – Valea lui Mihai – (23:00)**Málina**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

koks  
od dopravce Lotos Kolej  
Vlak musí být řazen na 2 postrky  
90 km/h – T4 2200 t – 600 m – 50 % – P – r 10 %  
Přepřah: Košice  
Postrk: Český Těšín nákl.n. – Čadca  
Křídlo: od Pn 49219  
Na síti CFR dopravce Unifertrans, na síti VPE  
dopravce Floyd Zrt.

**Nex 46850 pp**

**Curtici Gr.** – Lökösháza – Štúrovo – (07:24)**Kúty**(07:44) – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kolín – Nymburk hl.n. – (17:58)**Děčín východ dol.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

auta  
přívaz RO/HU/SK/CZ/DE - pro dopravce ITL  
Cargo  
100 km/h – S 1100 t – 600 m – 71 % – P  
Přepřah: Štúrovo, Brno-Maloměřice, Kutná Hora hl.n.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Vn 46871 pp**

**Pizeň hl.n.os.n.**(00:30) – Beroun seř.n. – P.-Vršovice ček.kol. – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – (10:08)**Kúty**(10:32) – Štúrovo – Kelebia – Subotica – Dimitrovgrad – Svilengrad – **Halkali**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

souprava prázdných vozů od Pn 46874 pp  
100 km/h – U4 650 t – 520 m – 73 % – P  
Přepřah: Beroun seř.n., Kutná Hora hl.n., Štúrovo  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Pn 46874 pp**

**Halkali** – Svilengrad – Dimitrovgrad – Subotica – Kelebia – Štúrovo – (04:51)**Kúty**(05:33) – Brno-Maloměřice – Č.Třebová vjezd.sk. – Č.Třebová odj.sk. – Kolín – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – Chomutov seř.n. – Odb Velichov – Blatno u Jesenice – (23:51)**Pizeň hl.n.os.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

POV nebo ROV - roury pro plynovod  
90 km/h – T4 1300 t – 520 m – 60 % – P  
Přepřah: Štúrovo, Brno-Maloměřice, Pardubice hl.n., Chomutov seř.n.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Pn 46972**

**Omarska** – Dobrljin – Volinja – Koprivnica – (23:02)**Gyékényes**(04:22) – Rajka – Rusovce – (23:54)**Púchov**(04:36) – (05:03)**Horní Lideč**(05:21) – Hranice na Moravě – (09:14)**Petrovice u Karviné**(10:20) – (10:34)**Zebrzydowice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

ruda  
Arcelor Mittal  
A. Kraków Nowa Huta  
B. Dabrowa Górnicza  
Vlak musí být řazen na 2 postrky  
90 km/h – T4 1480 t – 350 m – 67 % – P – r 12 %  
Přepřah: Púchov, Valašské Meziříčí, Petrovice u Karviné  
Postrk: Púchov – Valašské Meziříčí  
Jede 1./2./3.III. – 30.IX./1./2.X.

**Vn 46973 pp****Zebrzydowice**(19:00) – (19:14)**Petrovice u Karviné**(20:40) – Hranice na Moravě – (00:17)**Horní Lideč**(00:27) – Púchov – Rusovce – Rajka – Gyékényes – Koprivnica – Volinja – Dobrljin – **Omarska**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

souprava od Pn 46972

jede 3.III. – 2.X.

Vlak musí být řazen na 2 postrky

100 km/h – U4 1000 t – 600 m – 60 % – P – r 12 %

Přepřah: **Petrovice u Karviné, Valašské Meziříčí, Púchov**Postrk: **Valašské Meziříčí – Púchov****Pn 46995 pp****Ostrava levé n.**(16:02) – (17:23)**Přerov přednádraží**(18:05) – (20:05)**Břeclav přednádraží**(21:27) – (21:49)**Kúty**(21:59) – (16:25)**Gyékényes**(20:44) – (21:00)**Koprivnica**(21:40) – (06:44)**Rijeka****ADRIA**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

A. Rijeka

B. Rijeka-Luka

C. Rijeka-Tvornica

D. Rijeka-Brajdica

E. Škrljevo

F. Zagreb

Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 1700 t – 500 m – 60 % – P – r 14 %

A., B., C., D., E.:

T4 – 1350 t – 500 m

Přepřah: **Břeclav přednádraží, Devínská Nová Ves**Dobírá: **Přerov přednádraží, Břeclav přednádraží****Pn 46997****Karviná-Doly**(12:27) – Přerov os.n. – Břeclav přednádraží – (18:42)**Kúty**(19:26) – Rusovce**Pn 46997 pp**Rusovce – Rajka – (13:21)**Magyarbóly**(15:10) – (15:31)**Beli Manastir**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Express Rail, s.r.o.**

uhlí

vývoz 5496/5688

A. Zenica

B. Lukavac

Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. **Karviná-Doly:**

90 km/h – T4 2000 t – 450 m – 60 % – G – r 13 %

ze žst. **Břeclav přednádraží:**

90 km/h – T4 2000 t – 450 m – 60 % – P – r 13 %

ze žst. **Rusovce:**

90 km/h – T4 2000 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %

B.:

T4 – 1700 t – 450 m

Přepřah: **Louky nad Olší, Břeclav přednádraží,****Devínská Nová Ves****Karviná-Doly – Rusovce: nejede v ⑥****Pn 47041\*****Karviná-Doly**(12:12) – Bohumín-Vrbice(16:48) – Přerov os.n. – (19:56)**Břeclav přednádraží**(21:57) – (04:37)**Leoben Donawitz**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

koks

ODKO

100 km/h – T4 1880 t – 420 m – 60 % – P – r 12 %

Přepřah: **Louky nad Olší, Břeclav přednádraží****Vn 47042****Leoben Donawitz**(15:10) – (20:55)**Břeclav přednádraží**(22:02) – Přerov os.n. – Ostrava hl.n.(00:23) – Bohumín-Vrbice(00:27) – (02:51)**Karviná-Doly**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

Falls

souprava od Pn 47041

100 km/h – U4 980 t – 480 m – 68 % – P – r 7 %

Přepřah: **Břeclav přednádraží, Louky nad Olší****Pn 47045\*****Ruš Pn 47045****Karviná-Doly**(07:20) – Bohumín os.n. Bohumín os.n. – Bohumín-Vrbice(11:05) – Ostrava hl.n.(11:11) – Přerov os.n. – (13:59)**Břeclav přednádraží** Břeclav přednádraží(15:30) – (22:36)**Leoben Donawitz**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

koks

ODKO

100 km/h – T4 1880 t – 420 m – 60 % – P – r 12 %

Přepřah: **Louky nad Olší, Břeclav přednádraží****Karviná-Doly – Bohumín os.n.:** jede v ①**Bohumín os.n. – Břeclav přednádraží:** zavádějte v

①

**Břeclav přednádraží – Leoben Donawitz:** jede v ①**Vn 47046****Ruš Vn 47046****Leoben Donawitz**(18:01) – (00:28)**Břeclav přednádraží** Břeclav přednádraží(01:50) – Přerov os.n. – Ostrava hl.n.(04:09) – Bohumín-Vrbice(04:13) – Bohumín os.n. Bohumín os.n. – (06:00)**Karviná-Doly****Vn 47046**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

Falls

souprava od Pn 47045

100 km/h – U4 980 t – 480 m – 68 % – P – r 12 %

Přepřah: **Břeclav přednádraží, Louky nad Olší****Leoben Donawitz – Břeclav přednádraží:** jede v

②/③

**Břeclav přednádraží – Bohumín os.n.:** zavádějte v

③

**Bohumín os.n. – Karviná-Doly:** jede v ③

**Nex 47204 Mladá Boleslav město(12:51) – Turnov – Liberec – (19:20)Zawidów**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

▲ auta ŠKODA vývoz PKP 5420  
A. Swarzedz  
B. Gdansk zaspa towarowa

100 km/h – S 800 t – 480 m – 60 % – P – r 10 %  
Jede v ②, ④ a ⑦, nejede 25.XII., 1.I., 8.IV.  
První a poslední vůz musí mít vyzkoušenou účinkující r u č n í brzdu. Auta musí být předána na PKP reflektory dopředu.

**Vn 47205 Zawidów(21:55) – Liberec – Turnov – Mladá Boleslav hl.n.(02:19) – (03:06)Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

Souprava vozů ŠKODA od Nex 47204

100 km/h – U4 500 t – 480 m – 60 % – P – r 10 %  
Jede v ②/③, ④/⑤ a ⑥/⑦, nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I., 7./8.IV.

**Pn 47212 pp Beroun seř.n.(01:00) – P.-Vršovice ček.kol. – Poříčany – Nymburk město**

**Ruš Pn 47212 pp**  
**Pn 47212 pp**  
Nymburk město – Mladá Boleslav hl.n. – Turnov – Liberec  
Liberec – (10:00)Zawidów

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

A. vápenec vývoz 5420  
B. kapalná paliva Liberec

90 km/h – T4 1600 t – 350 m – 48 % – P – r 5 %  
B.:  
T4 – 1400 t – 285 m – 50 %  
Přepřah: Nymburk město  
Postrk: Turnov – Mníšek u Liberce  
Na síti PKP PLK smí být zaveden pouze v úterý až pátek. První a poslední vůz musí mít vyzkoušenou účinkující r u č n í brzdu.

**Vn 47213 pp Zawidów(22:11) – Liberec – Turnov – Mladá Boleslav hl.n. – Poříčany – P.-Vršovice ček.kol. – (06:10)Beroun seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

Fall  
vlečka LHOIST

100 km/h – U4 600 t – 350 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Nymburk město  
Na síti PKP PLK smí být zaveden pouze ve středu až sobotu.

**Vn 47218\* pp Neratovice(20:08) – Všetaty – Mladá Boleslav hl.n. – Turnov – Liberec**

**Vn 47218**  
Liberec – Frýdlant v Čechách – (06:10)Zawidów

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **STK Sp. z o.o.**

Ea, Faccs, Falls  
návrát prázdné soupravy pro dopravce STK Sp. z o.o.

100 km/h – U4 700 t – 400 m – 73 % – P  
Přepřah: Liberec  
Liberec – Zawidów: jede v ①, ② a ④

**Pn 47219\* Zawidów(09:25) – Višňová**  
**Ruš Pn 47219**  
**Pn 47219 pp**  
Višňová – Frýdlant v Čechách – Liberec  
Liberec – Turnov – Mladá Boleslav hl.n. – (18:19)Nymburk vjezd.n.

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **STK Sp. z o.o.**

uhlí  
Ea, Faccs, Falls  
ucelený vlak pro jednu stanici určení  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2200 t – 400 m – 53 % – P  
Přepřah: Liberec  
Postrk: Zawidów – Liberec, Liberec – Jeřmanice  
Zawidów – Višňová: jede v ③, ④ a ⑥  
Višňová – Liberec: zavádějte v ③, ④ a ⑥

**Pn 47264 Międzyzlesie(12:30) – Ústí nad Orlicí – Pardubice hl.n. – Kolín – Praha-Libeň – Kralupy nad Vltavou – (21:30)Lovosice jih**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **Lotos Kolej Sp. z o.o.**

ucelený vlak pro jednu žst určení od dopravce Lotos Kolej

90 km/h – T4 2000 t – 480 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Międzyzlesie – Lichkov st.hr.

**Pn 47265 Lovosice jih(01:55) – Kralupy nad Vltavou – Praha-Libeň – Kolín – Pardubice hl.n. – Ústí nad Orlicí – (10:07)Międzyzlesie**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **Lotos Kolej Sp. z o.o.**

ucelený vlak pro dopravce Lotos Kolej

90 km/h – S 1000 t – 480 m – 60 % – P – r 5 %

<b>Vn 47276</b>	<b>Małaszewicze</b> (21:25) – (17:11)Międzyzlesie(18:16) – (18:29)Lichkov(19:24) – Letohrad – Ústí nad Orlicí – Kolín seř.n. – (22:51) <b>Nymburk vjezd.n.</b>
<b>Ruř Vn 47276</b> <b>Vn 47276</b>	
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti PKP PLK dopravce <b>PKP CARGO S.A.</b>	
prázdná souprava ATG	100 km/h – U4 650 t – 550 m – 70 % – P – r 5 % Přepřah: Międzyzlesie Małaszewicze – Ústí nad Orlicí: jede v ②/③ a ⑤/⑥, nejede 23./24., 30./31.XII., 6./7.IV. Ústí nad Orlicí – Kolín seř.n.: zavádějte v ③ a ⑥, kromě 24., 31.XII., 7.IV. Kolín seř.n. – Nymburk vjezd.n.: jede v ③ a ⑥, nejede 24., 31.XII., 7.IV.
<b>Nex 47277</b>	<b>Mladá Boleslav město</b> (01:40) – Nymburk předjízd.n. – Kolín seř.n. – Ústí nad Orlicí – Letohrad – (09:25)Lichkov(09:37) – (09:52)Międzyzlesie(12:03) – (07:45) <b>Małaszewicze</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti PKP PLK dopravce <b>PKP CARGO S.A.</b>	
auta ATG	100 km/h – S 1000 t – 550 m – 67 % – P – r 5 % Přepřah: Nymburk předjízd.n., Międzyzlesie Postrk: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n. Připřež: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n. Jede v ③/④ a ⑥/⑦, nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I., 7./8.IV.
<b>Vn 47278</b>	<b>Małaszewicze</b> (20:05) – (15:30)Międzyzlesie(16:10) – (16:23)Lichkov(17:12) – Letohrad – Ústí nad Orlicí – Choceň – (19:48) <b>Týniště nad Orlicí</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti PKP PLK dopravce <b>PKP CARGO S.A.</b>	
prázdná souprava ATG	100 km/h – U4 650 t – 550 m – 70 % – P – r 5 % Přepřah: Międzyzlesie Jede v ②/③ a ⑤/⑥, nejede 23./24., 30./31.XII., 6./7.IV.
<b>Nex 47279</b>	<b>Týniště nad Orlicí</b> (03:00) – Choceň – Ústí nad Orlicí – Letohrad – (06:53)Lichkov(07:16) – (07:30)Międzyzlesie(09:41) – (05:05) <b>Małaszewicze</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti PKP PLK dopravce <b>PKP CARGO S.A.</b>	
auta ATG	100 km/h – S 1000 t – 550 m – 67 % – P – r 5 % Přepřah: Międzyzlesie Jede v ③/④ a ⑥/⑦, nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I., 7./8.IV.

<b>Nex 47290</b>	<b>Kolín seř.n.</b> (02:01) – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – Kadaň-Prunéřov – (09:09)Cheb(10:38) – (01:26)Saarbrücken Hbf (02:55) – (03:09)Forbach(04:28) – (15:33) <b>Le Bourget</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>DB Schenker Rail Deutschland</b>	
auta ucelený vlak Le Bourget	100 km/h – S 1000 t – 600 m – 67 % – P Přepřah: Chomutov seř.n., Karlovy Vary, Cheb Jede v ②/③, ④/⑤ a ⑦/① Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd
<b>Nex 47301</b> <b>Ruř Nex 47301</b> <b>Nex 47301</b>	<b>Braunschweig Rbf</b> (15:03) – (22:28)Děčín východ dol.n. – Děčín východ dol.n.(23:49) – Všetaty – (02:57) <b>Mladá Boleslav město</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>DB Schenker Rail Deutschland</b>	
autodíly vlečka ŠKODA	100 km/h – S 1300 t – 600 m – 71 % – P Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín východ dol.n., Všetaty Postrk: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město Připřež: Všetaty – Mladá Boleslav město Braunschweig Rbf – Děčín východ dol.n.: jede v ⑥, nejede 24. – 31.XII. Děčín východ dol.n. – Všetaty: zavádějte v ⑥/⑦, kromě 24./25.XII. – 31.XII./1.I. Všetaty – Mladá Boleslav město: jede v ⑦, nejede 25.XII. – 1.I. Vlak je sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
P 400 §	
<b>Nex 47302</b>	<b>Nymburk vjezd.n.</b> (10:13) – (12:21)Děčín východ dol.n.(14:24) – (00:48) <b>Osnabrück Rbf</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>DB Schenker Rail Deutschland</b>	
auta vývoz 5449 Vlak nesmí být předán na DB v obráceném řazení.	100 km/h – S 1000 t – 600 m – 70 % – P – r 5 % Přepřah: Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst. Nejede v ①/②, ⑥/⑦, ⑦/① a 28./29. – 30./31.XII.
<b>Vn 47303</b>	<b>Seelze Rbf</b> (14:27) – Engelsdorf – Dresden-Friedrichst. – (23:38)Děčín východ dol.n.(01:27) – (03:31) <b>Nymburk vjezd.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>DB Schenker Rail Deutschland</b>	
prázdné vozy od aut	100 km/h – U4 700 t – 600 m – 70 % – P – r 3 % Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín východ dol.n. Jede v ③/④ – ⑥/⑦

**Ruš Vn 47304**

**Olomouc předn.**(02:18) – Kolín – Nymburk hl.n. –  
(09:02)**Děčín východ dol.n.**  
Děčín východ dol.n.(10:04) – (17:32)**Baalberge**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

souprava prázdných vozů od Rn 47305

100 km/h – U4 800 t – 480 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst.  
Olomouc předn. – Děčín východ dol.n.: zavádějte v  
④  
Děčín východ dol.n. – Baalberge: jede v ④  
Vlak je sestaven z vozů bez upotřebitelných  
ručních brzd.

**Pn 47305**

**Baalberge**(19:29) – (02:27)**Děčín hl.n.nákl.n.**(03:42) –  
Nymburk hl.n. – Kolín – (11:48)**Olomouc předn.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

súl  
Olomouc  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2000 t – 480 m – 56 % – P  
Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín hl.n.nákl.n.  
Postrk: Zámrsk – Rudoltice v Čechách  
Jede v ①/②  
Vlak je sestaven z vozů bez upotřebitelných  
ručních brzd.

**Nex 47306**

**Púchov**(23:01) – (23:40)**Horní Lideč**(00:01) – Pardubice  
hl.n. – Kolín – Nymburk hl.n. – Děčín východ dol.n. –  
(18:58)**Hannover-Linden**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

pneumatiky  
tranzit SK/CZ/DE

P/C 60, P/C 385  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

100 km/h – S 1450 t – 600 m – 70 % – P  
Přepřah: Valašské Meziříčí, Děčín východ dol.n.,  
Dresden-Friedrichst.  
Postrk: Púchov – Horní Lideč  
Jede v ①/② a ⑤/⑥  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Nex 47307**

**Hannover-Linden**(20:58) – Děčín východ dol.n. – Nymburk  
hl.n. – Kolín – Pardubice hl.n. – (15:51)**Horní Lideč**(16:08) –  
(16:36)**Púchov**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

tranzit DE/CZ/SK  
prázdné megaboxy

P/C 60, P/C 385  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

100 km/h – S 1000 t – 600 m – 70 % – P  
Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín východ  
dol.n., Valašské Meziříčí  
Postrk: Valašské Meziříčí – Lúky pod Makytou  
Jede v ②/③, ④/⑤ a ⑥/⑦  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Nex 47308**

**Púchov**(00:21) – (00:49)**Horní Lideč**(01:00) – Hranice na  
Moravě – Č.Třebová vjezd.sk. – Kolín – Nymburk hl.n. –  
(10:26)**Děčín východ dol.n.**(11:40) –  
(19:30)**Hannover-Linden**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

pneumatiky  
tranzit SK/CZ/DE

P/C 60, P/C 385  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

100 km/h – S 1450 t – 600 m – 70 % – P  
Přepřah: Valašské Meziříčí, Děčín východ dol.n.,  
Dresden-Friedrichst.  
Postrk: Púchov – Horní Lideč  
Jede v ④  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Nex 47309**

**Zwickau (Sachs) Hbf**(10:10) – (14:57)**Děčín východ**  
dol.n.(16:30) – (18:39)**Nymburk vjezd.n.**(20:30) –  
(21:55)**Mladá Boleslav město**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

A.  
1. vozy ATG Nymburk  
2. ▲ Mladá Boleslav město  
vlečka ŠKODA  
P/C 67, P 391 §

B. prázdné vozy dle dispozic ŠKODA

ze žst. Zwickau (Sachs) Hbf:  
100 km/h – S 1130 t – 550 m – 70 % – P – r 3 %  
ze žst. Nymburk vjezd.n.:  
100 km/h – U4 800 t – 450 m – 70 % – P – r 3 %  
(jede v ① a ⑦, nejede 25.XII. – 1.I.)  
100 km/h – U4 450 t – 350 m – 70 % – P – r 3 %  
(nejede v ①, ⑥, ⑦ a 27. – 30.XII.)  
Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín východ  
dol.n., Nymburk vjezd.n.  
Postrk: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav  
město (jede v ① a ⑦, nejede 25.XII. – 1.I.)  
Odstavuje: Nymburk vjezd.n.  
Zwickau (Sachs) Hbf – Nymburk vjezd.n.: jede v ②  
– ⑤  
Nymburk vjezd.n. – Mladá Boleslav město: nejede  
v ⑥ a 25.XII. – 1.I.



**Nex 47311**

**Leipzig-Wahren Rbf**(14:50) – Nymburk hl.n. – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – (03:10)Kúty(03:21) – (04:01)**Devínská Nová Ves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

autodíly  
tranzit 8049/5490  
PORSCHÉ

100 km/h – S 1000 t – 605 m – 72 % – P  
Přepřah: Děčín východ dol.n.  
Osa: Břeclav os.n.  
Jede v ⑥/⑦  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

P/C 57,P/C 381  
§ P 400

Souprava vozů ATG

Vlak nesmí být na ŽSR předán v obráceném řazení.

**Ruř Nex 47312**  
**Nex 47312**

**Nymburk vjezd.n.**(10:13) – (12:21)Děčín východ dol.n.  
Děčín východ dol.n.(14:24) – (22:26)Lehrte(19:11) – (21:17)**Osnabrück Rbf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

auta  
vývoz 5449  
Vlak nesmí být předán na DB v obráceném řazení.

100 km/h – S 1000 t – 600 m – 70 % – P – r 5 %  
Přepřah: Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst.  
Nymburk vjezd.n. – Děčín východ dol.n.: zavádějte v ⑥, kromě 31.XII.  
Děčín východ dol.n. – Osnabrück Rbf: jede v ⑥/⑦, nejede 31.XII./1.I.

**Nex 47313**

**Leipzig-Wahren Rbf**(18:20) – (21:53)Děčín východ dol.n.(23:49) – Nymburk hl.n. – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – (08:53)Kúty(09:04) – (09:57)**Devínská Nová Ves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

autodíly  
tranzit 8049/5490  
PORSCHÉ

100 km/h – S 1000 t – 605 m – 72 % – P  
Přepřah: Děčín východ dol.n.  
Osa: Havlíčkův Brod  
Nejede v ⑥/⑦ a ⑦/①  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

P/C 57,P/C 381  
§ P 400

Souprava vozů ATG

Vlak nesmí být na ŽSR předán v obráceném řazení.

**Nex 47314**

**Devínská Nová Ves**(01:41) – (02:22)Kúty(02:36) – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kolín – Nymburk hl.n. – (11:19)Děčín východ dol.n.(12:32) – (18:28)**Leipzig-Wahren Rbf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

autodíly  
Leipzig Wahren (vlečka PORSCHÉ)

100 km/h – S 1100 t – 535 m – 66 % – P  
Přepřah: Děčín východ dol.n.  
Postrk: Brno-Maloměřice – Vlkov u Tišnova  
Osa: Břeclav os.n., Havlíčkův Brod  
Jede v ③ do 4.I., od 9.I. jede v ① – ④  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd

P/C 57, P/C 381  
§ P 400

Souprava vozů ATG

Vlak nesmí být na DB předán v obráceném řazení.

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Nex 47316**

**Devínská Nová Ves**(12:41) – (13:20)Kúty(13:36) – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kolín – Nymburk hl.n. – (21:55)Děčín východ dol.n.(23:07) – (03:35)**Leipzig-Wahren Rbf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

autodíly  
Leipzig Wahren (vlečka PORSCHÉ)

ze žst. Devínská Nová Ves:  
100 km/h – S 1200 t – 605 m – 70 % – P  
ze žst. Děčín východ dol.n.:  
100 km/h – S 1200 t – 605 m – 66 % – P  
Přepřah: Děčín východ dol.n.  
Postrk: Brno-Maloměřice – Vlkov u Tišnova  
Osa: Břeclav os.n., Havlíčkův Brod  
Jede do 8./9.I. denně, od 9./10.I. jede v ①/② – ⑤/⑥ a ⑦/①  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd

P/C 57, P/C 381  
§ P 400

Souprava vozů ATG

Vlak nesmí být na DB předán v obráceném řazení.

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Nex 47317**

**Leipzig-Wahren Rbf**(11:30) – Nymburk hl.n. – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – (00:53)Kúty(01:08) – (01:47)**Devínská Nová Ves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

autodíly  
tranzit 8049/5490  
PORSCHÉ

100 km/h – S 1000 t – 535 m – 72 % – P  
Přepřah: Děčín východ dol.n.  
Osa: Havlíčkův Brod, Břeclav os.n.  
Jede v ④/⑤ a ⑦/① do 8./9.I., od 10./11.I. jede v ②/③ – ⑤/⑥  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

P/C 57,P/C 381  
§ P 400

Souprava vozů ATG

Vlak nesmí být na ŽSR předán v obráceném řazení.

**Ruš Nex 47318** **Nymburk vjezd.n.**(04:44) – (07:05)Děčín východ dol.n.  
**Nex 47318** Děčín východ dol.n.(08:32) – (18:59)**Osnabrück Rbf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

auta 100 km/h – S 1000 t – 600 m – 70 % – P – r 5 %  
vývoz 5449 Přepřah: Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst.  
Vlak nesmí být předán na DB v obráceném řazení, Nymburk vjezd.n. – Děčín východ dol.n.: zavádějte  
auta naložena reflektory dozadu. v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 28.V., kromě 25.XII., 1.I.,  
8.IV., 27.V.  
Děčín východ dol.n. – Osnabrück Rbf: jede v ⑦ a  
26.XII., 9.IV., 28.V., nejede 25.XII., 1.I., 8.IV.,  
27.V.

**Vn 47319** **Seelze Rbf**(14:55) – Engelsdorf – Dresden-Friedrichst. –  
(22:49)Děčín východ dol.n.  
**Ruš Vn 47319** Děčín východ dol.n.(00:48) – (03:00)**Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

prázdné vozy od aut 100 km/h – U4 700 t – 600 m – 70 % – P – r 3 %  
Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín východ dol.n.  
Seelze Rbf – Děčín východ dol.n.: jede v ⑦ a  
26.XII., 9.IV., 28.V., nejede 25.XII., 8.IV., 27.V.  
Děčín východ dol.n. – Nymburk vjezd.n.: zavádějte  
v ① a 27.XII., 10.IV., 29.V., kromě 26.XII., 9.IV.,  
28.V.

**Vn 47335** **Zwickau (Sachs) Hbf**(10:10) – Glauchau (Sachs) –  
(14:57)Děčín východ dol.n.  
**Ruš Vn 47335** Děčín východ dol.n.(16:30) – (18:39)**Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

souprava patrových vozů 100 km/h – U4 650 t – 550 m – 70 % – P – r 3 %  
Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín východ dol.n.  
Zwickau (Sachs) Hbf – Děčín východ dol.n.: jede v  
⑥  
Děčín východ dol.n. – Nymburk vjezd.n.: zavádějte  
v ⑥

**Nex 47336** **Nymburk vjezd.n.**(20:52) – Všetaty – Ústí n.L.-Střekov –  
(23:08)Děčín východ dol.n.(00:41) – Dresden-Friedrichst. –  
Glauchau (Sachs) – (05:22)**Gößnitz**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

auta 100 km/h – S 800 t – 515 m – 70 % – P – r 10 %  
vývoz 5449 Přepřah: Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst.  
A. Glauchau Jede v ③/④, nejede 28./29.XII.  
B. Gößnitz  
Při odjezdu z Nymburku auta reflektory dozadu.  
Vlak nesmí být veden úvratí.

**Vn 47337** **Zwickau (Sachs) Hbf**(19:46) – (02:57)Děčín východ  
dol.n.(04:15) – (06:37)**Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

souprava patrových vozů 100 km/h – U4 650 t – 550 m – 70 % – P – r 3 %  
Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín východ dol.n.  
Jede v ①/②, ③/④, ④/⑤ a 27./28.XII., 10./11.IV.,  
29./30.V., nejede 26./27.XII., 9./10.IV., 28./29.V.

**Nex 47338** **Nymburk vjezd.n.**(16:41) – Všetaty – Ústí n.L.-Střekov –  
(18:48)Děčín východ dol.n.(20:25) – Dresden-Friedrichst. –  
Glauchau (Sachs) – (00:43)**Gößnitz**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**

auta 100 km/h – S 800 t – 515 m – 70 % – P – r 10 %  
vývoz 5449 Přepřah: Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst.  
A. Glauchau Křídlo: Ústí nad Labem-Střekov - Vojtanov Nex  
B. Gößnitz 56700/1 pp  
Při odjezdu z Nymburku auta reflektory dozadu. Nejede v ⑥/⑦ a 25./26., 26./27., 28./29.XII. –  
Vlak nesmí být veden úvratí. 1./2.1.

**Pn 47513** **Most nové n. St. 1**(10:43) – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. –  
Lovosice – Praha-Malešice(14:38) – (18:45)Tábor(19:16) –  
Planá nad Lužnicí(19:24) – (21:08)Č.Budějovice  
seř.n.(21:21) – (22:32)Horní Dvořiště(00:15) –  
(00:25)Summerau(01:48) – (04:20)**Linz Stadthafen**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

vývoz 5410 90 km/h – T4 1600 t – 300 m – 70 % – P – r 7 %  
Přepřah: Praha-Libeň, Tábor, Horní Dvořiště,  
Summerau  
Linz Stadthafen Postrk: Praha-Libeň – Střezimíř  
Vlak musí být řazen na 2 postrky Jede v ①/② a ④/⑤

**Rn 47530** **Linz Voest Alpine**(02:46) – (04:13)Summerau  
**Ruš Rn 47530** Summerau(05:17) – (05:34)Horní Dvořiště(06:26) – Veselí  
nad Lužnicí – Jihlava – Havlíčkův Brod  
Havlíčkův Brod – Nymburk hl.n.  
Nymburk hl.n. – (19:20)**Mladá Boleslav hl.n.**

**Rn 47530**  
**Ruš Rn 47530**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Logistik Service GmbH**

plechy 100 km/h – T4 1150 t – 300 m – 67 % – P – r 7 %  
vlečka Škoda Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště, Kutná Hora  
hl.n., Nymburk hl.n.  
Linz Voest Alpine – Summerau: jede v ⑤  
Summerau – Havlíčkův Brod: zavádějte v ⑤  
Havlíčkův Brod – Nymburk hl.n.: jede v ⑤  
Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav hl.n.: zavádějte v  
⑤

<b>Vn 47531</b>	<b>Mladá Boleslav hl.n.</b> (09:44) – Nymburk hl.n. – Havlíčkův Brod
<b>Ruš Vn 47531</b>	Havlíčkův Brod – Jihlava – Veselí nad Lužnicí – (22:00)Horní Dvořiště(23:03) – (23:13)Summerau – Summerau(00:27) – (01:51) <b>Linz Voest Alpine</b>
<b>Vn 47531</b>	
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ÖBB Infrastruktur dopravce <b>Logistik Service GmbH</b>	
prázdná souprava od Rn 47530	100 km/h – U4 500 t – 300 m – 51 % – P – r 7 % Přepřah: Nymburk předjízd.n., Kutná Hora hl.n., Horní Dvořiště, Summerau Mladá Boleslav hl.n. – Havlíčkův Brod: jede v ⑦ Havlíčkův Brod – Summerau: zavádějte v ⑦ Summerau – Linz Voest Alpine: jede v ①
<b>Vn 47540</b>	<b>Linz Voest Alpine</b> (21:50) – (22:55)Summerau(23:35) – (23:47)Horní Dvořiště(00:53) – Veselí nad Lužnicí – Jihlava – Brno-Maloměřice – Přerov os.n. – Výh Polanka n.O. – Albrechtice u Č.T. – (20:40) <b>Důl ČSM sever</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ÖBB Infrastruktur dopravce <b>Logistik Service GmbH</b>	
Eas OKD (LIKO 2)	100 km/h – U4 670 t – 350 m – 67 % – P – r 7 % Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště, Brno-Maloměřice, Havířov Nejede v ⑥/⑦
<b>Pn 47541</b>	<b>Důl ČSM sever</b> (12:47) – Havířov – (13:56)Ostrava-Kunčice(14:10) – Výh Polanka n.O. – Přerov os.n. – Blažovice – Brno-Maloměřice – Jihlava – Veselí nad Lužnicí – (03:47)Horní Dvořiště(04:36) – (04:46)Summerau(05:47) – (07:09) <b>Linz Voest Alpine</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ÖBB Infrastruktur dopravce <b>Logistik Service GmbH</b>	
uhlí Eas vývoz 5410 LIKO 2 Vlak musí být řazen na 2 postrky	90 km/h – T4 2000 t – 350 m – 53 % – P – r 7 % Přepřah: Havířov, Brno-Maloměřice, Horní Dvořiště, Summerau Postrk: Holubice – Vítkov u Tišnova Křídlo: Důl Paskov - Ostrava Kunčice Pn 60853 pp. Nejede v ⑥/⑦

<b>Vn 47542</b>	<b>Linz Voest Alpine</b> (02:46) – (04:13)Summerau(05:17) – (05:34)Horní Dvořiště(06:26) – Veselí nad Lužnicí – Jihlava – Brno-Maloměřice – Blažovice – Přerov os.n. – Bohumín os.n. – Louky nad Olší – (01:43) <b>Karviná-Doly</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ÖBB Infrastruktur dopravce <b>Logistik Service GmbH</b>	
Eas OKD (LIKO 3)	100 km/h – U4 670 t – 350 m – 67 % – P – r 7 % Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště, Brno-Maloměřice, Louky nad Olší Nejede v ⑤/⑥ a ⑦/①
<b>Pn 47543</b>	<b>Karviná-Doly</b> (15:17) – Louky nad Olší – Bohumín os.n. – Přerov os.n. – Blažovice – Brno-Maloměřice – Jihlava – Veselí nad Lužnicí – (11:14)Horní Dvořiště(12:00) – (12:10)Summerau(13:02) – (15:25) <b>Linz Voest Alpine</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ÖBB Infrastruktur dopravce <b>Logistik Service GmbH</b>	
uhlí Eas vývoz 5410 LIKO 3 Vlak musí být řazen na 2 postrky	90 km/h – T4 2000 t – 350 m – 53 % – P – r 7 % Přepřah: Louky nad Olší, Brno-Maloměřice, Horní Dvořiště, Summerau Postrk: Holubice – Vítkov u Tišnova
<b>Vn 47544</b>	<b>Linz Voest Alpine</b> (09:36) – (10:55)Summerau(12:25) – (12:37)Horní Dvořiště(13:47) – Veselí nad Lužnicí – Jihlava – Brno-Maloměřice – Blažovice – Přerov os.n. – Ostrava-Kunčice – (04:28) <b>Důl ČSM sever</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ÖBB Infrastruktur dopravce <b>Logistik Service GmbH</b>	
Eas OKD (LIKO 4)	100 km/h – U4 670 t – 350 m – 67 % – P – r 7 % Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště, Brno-Maloměřice, Havířov
<b>Pn 47545</b>	<b>Důl ČSM sever</b> (23:07) – Albrechtice u Č.T. – Havířov – Výh Polanka n.O.(00:53) – Přerov os.n. – Blažovice – Brno-Maloměřice – Jihlava – Veselí nad Lužnicí – (15:40)Horní Dvořiště(16:33) – (16:43)Summerau(18:28) – (20:21) <b>Linz Voest Alpine</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ÖBB Infrastruktur dopravce <b>Logistik Service GmbH</b>	
uhlí Eas+Falls vývoz 5410 LIKO 4 Vlak musí být řazen na 2 postrky	90 km/h – T4 2000 t – 350 m – 53 % – P – r 7 % Přepřah: Havířov, Brno-Maloměřice, Horní Dvořiště, Summerau Postrk: Holubice – Vítkov u Tišnova Křídlo: Karviná Doly - Výh. Polanka nad Odrou Pn 60882 pp. Důl Paskov - Ostrava Kunčice Pn 60085 pp.

**Vn 47546****Linz Voest Alpine**(16:22) – (17:36)Summerau(18:15) – (18:27)Horní Dvořiště(19:33) – Veselí nad Lužnicí – Jihlava – Brno-Maloměřice – Blažovice – Přerov os.n. – Bohumín os.n. – Louky nad Olší – (11:40)**Karviná-Doly**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Logistik Service GmbH**Eas 100 km/h – U4 670 t – 350 m – 67 % – P – r 7 %  
OKD (LIKO 1) Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště, Brno-Maloměřice, Louky nad Olší**Pn 47547****Karviná-Doly**(03:23) – Louky nad Olší – Bohumín os.n. – Výh Polanka n.O.(05:18) – Přerov os.n. – Blažovice – Brno-Maloměřice – Jihlava – Veselí nad Lužnicí – (22:00)Horní Dvořiště(23:03) – (23:13)Summerau(00:27) – (01:51)**Linz Voest Alpine**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Logistik Service GmbH**uhlí 90 km/h – T4 2000 t – 350 m – 53 % – P – r 7 %  
Eas Přepřah: Louky nad Olší, Brno-Maloměřice, Horní Dvořiště, Summerau  
5410 LIKO 1 Postrk: Holubice – Vlkov u Tišnova  
Vlak musí být řazen na 2 postrky Křídlo: Pn 60262 pp  
Nejede v ⑥/⑦ a ⑦/①**Pn 47550\*****Linz Voest Alpine**(09:36) – (10:55)Summerau(15:59) – (16:13)Horní Dvořiště(17:13) – (18:22)Č.Budějovice seř.n. – (18:55) – Protivín – Břežnice – Zdice – Beroun seř.n. – (00:23)**Praha-Radotín**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Logistik Service GmbH**A. ucelený vlak strusky Praha-Radotín (út, pá) ze žst. Linz Voest Alpine:  
B. ucelený vlak pro jednu stanici určení 90 km/h – T4 1600 t – 300 m – 50 % – P – r 7 %  
Vlak musí být řazen na 2 postrky ze žst. Č.Budějovice seř.n.:  
90 km/h – S 2000 t – 450 m – 50 % – P – r 7 %  
Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště, Č.Budějovice seř.n., Beroun seř.n.  
Postrk: Summerau – Horní Dvořiště, Protivín – Příbram  
Linz Voest Alpine – Č.Budějovice seř.n.: jede v ② a ⑤**Pn 47551\* pp****Praha-Radotín**(00:18) – (00:54)Beroun seř.n.(01:54) – Zdice – Břežnice – Protivín – (05:44)Č.Budějovice seř.n.**Vn 47551**

Č.Budějovice seř.n.(07:40) – (08:38)Horní Dvořiště(09:36) – (09:47)Summerau

**Vn 47551 pp**Summerau(13:02) – (15:25)**Linz Voest Alpine**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Logistik Service GmbH**A. ve st/čt a so/ne Linz Voest Alpine pro dopravce ze žst. Praha-Radotín:  
LogServ 90 km/h – S 1900 t – 450 m – 50 % – P – r 5 %  
B. ucelený vlak pro jednu stanici určení ze žst. Č.Budějovice seř.n.:  
100 km/h – U4 500 t – 300 m – 70 % – P – r 5 %  
A.:  
U4 – 500 t – 300 m – 70 %  
Vtp: Praha-Radotín  
Přepřah: Beroun seř.n., Č.Budějovice seř.n., Horní Dvořiště, Summerau  
Postrk: Beroun seř.n. – Milín  
Č.Budějovice seř.n. – Summerau: jede v ④ a ⑦**Ruš Pn 47565 pp****Horní Dvořiště**(00:48) – (00:58)Summerau**Pn 47565 pp**Summerau(02:20) – (07:41)**Lenzing**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**uhlí 90 km/h – T4 1600 t – 320 m – 70 % – P – r 12 %  
vývoz 5410 Přepřah: Summerau  
LEKO Křídlo: Křídlo od Pn 47569  
Smí být zaveden pouze v út.**Pn 47569\*****Karviná-Doly**(06:04) – Louky nad Olší – Bohumín os.n. – Výh Polanka n.O.(08:54) – Havlíčkův Brod  
Havlíčkův Brod – Veselí nad Lužnicí  
Veselí nad Lužnicí – (23:19)Horní Dvořiště(00:48) – (00:58)Summerau(08:42) – (11:39)**Kirchdorf a.d.Krems****Ruš Pn 47569****Pn 47569**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**uhlí 90 km/h – T4 1600 t – 320 m – 70 % – P – r 7 %  
vývoz 5410 Přepřah: Louky nad Olší, Brno-Maloměřice, Horní Dvořiště, Summerau  
A. KIKKO (v út/st) Postrk: Holubice – Vlkov u Tišnova  
kropení v Bohumíně Vrbici Křídlo: Pn 60874 pp.  
B. LEKO (pp v po/út) Karviná-Doly – Havlíčkův Brod: jede v ②  
kropení v Bohumíně Vrbici Havlíčkův Brod – Veselí nad Lužnicí: zavádějte v ②  
(z Horního Dvořiště dále jako Pn 47565 pp) Vlak musí být řazen na 2 postrky  
Veselí nad Lužnicí – Kirchdorf a.d.Krems: jede v ②/③

**Pn 47729 pp**

**Sokolov seř.n.**(22:41) – Nové Sedlo u Lokte(22:56) – Kadaň-Pruněřov – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – (12:13)Kúty(12:40) – (16:53)**Štúrovo**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

uhlí 90 km/h – T4 2200 t – 550 m – 53 % – P – r 5 %  
 Fall,Ea Přepřah: Chomutov seř.n., Kutná Hora hl.n., Brno-Maloměřice  
 vývoz 5490 - PO vlak pro jednu stanici určení na ŽSR

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 47751 pp**

**Třinec**(22:42) – Přerov os.n. – Břeclav přednádraží – (03:23)Kúty(03:39) – Bratislava ÚNS – (05:45)**Bratislava-Pálenisko**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

A. kolejnice 90 km/h – T4 2000 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 B. hutní výrobky Přepřah: Břeclav přednádraží

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 47754 pp**

**Šajdíkovce Humence**(02:28) – (02:48)Kúty(04:54) – (05:14)**Břeclav přednádraží**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

POV sklářský písek Rogatec 100 km/h – T4 1440 t – 300 m – 67 % – P  
 Křídlo: k Rn 49417  
 Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Vn 47800 pp****Vn 47800**

**Dunaújváros** – Rajka – (03:05)Rusovce  
 Rusovce(03:39) – (05:25)Kúty(06:10) – Břeclav přednádraží – (12:11)**Karviná-Doly**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Express Rail, s.r.o.**

Fall 100 km/h – U4 600 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %  
 souprava od Pn 47803 Přepřah: Rusovce, Devínská Nová Ves, Břeclav přednádraží, Louky nad Olší

**Pn 47803**

**Karviná-Doly**(12:45) – Břeclav přednádraží – (20:20)Kúty(21:27) – (23:07)Rusovce  
 Rusovce(23:08) – Rajka – **Dunaújváros**

**Pn 47803 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Express Rail, s.r.o.**

uhlí  
 Fall  
 vývoz 5496/5689  
 Dunaújváros  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Karviná-Doly:  
 90 km/h – T4 2000 t – 450 m – 60 % – G – r 5 %  
 ze žst. Břeclav přednádraží:  
 90 km/h – T4 2000 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Louky nad Olší, Břeclav přednádraží, Rajka  
 Křídlo: Důl ČSM - Polanka nad Odrou Pn 60090 pp

**Vn 47804 pp****Ruš Vn 47804 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Express Rail, s.r.o.**

souprava prázdných vozů  
 A. ze Zenice  
 B. z Lukavce

**Dombóvár** – Rajka – (05:25)KútyKúty(06:10) – Břeclav přednádraží – (12:11)**Karviná-Doly**

100 km/h – U4 600 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Devínská Nová Ves, Břeclav přednádraží, Louky nad Olší

**Pn 47805 pp****Ruš Pn 47805 pp****Pn 47805 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

topné oleje  
 Z,Za  
 A. vývoz 5490/5688  
 B. Blažovice CEMO  
 C. vývoz 5413  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Kralupy n.Vlt.-KAUČ.**(02:05) – Kralupy nad Vltavou – Praha-Libeň – Kolín – Kutná Hora hl.n.

Kutná Hora hl.n. – Havlíčkův Brod – (10:14)Brno-Maloměřice(10:50) – (12:13)Kúty  
 Kúty(12:40) – (16:48)**Komárno**

ze žst. Kralupy n.Vlt.-KAUČ.:  
 90 km/h – T4 1900 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Brno-Maloměřice:  
 90 km/h – T4 1350 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
 A.:  
 T4 – 1350 t – 400 m  
 Přepřah: Kutná Hora hl.n., Brno-Maloměřice

**Pn 47811 pp****Ruš Pn 47811 pp****Pn 47811 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

vývoz trs 5490  
 A. Dunaújváros  
 B. Štúrovo  
 C. Bratislava-Pálenisko  
 D. Rohožník  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Karviná-Doly**(10:20) – Louky nad Olší – Bohumín os.n. Bohumín os.n. – Výh Polanka n.O.(14:42) – Přerov os.n. – (20:20)Kúty

Kúty(20:38) – Komárom – **Dunaújváros**

ze žst. Karviná-Doly:  
 90 km/h – T4 2000 t – 500 m – 60 % – G – r 5 %  
 ze žst. Břeclav přednádraží:  
 90 km/h – T4 2000 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Louky nad Olší, Břeclav přednádraží, Devínská Nová Ves

**Pn 47814 pp****Bánrve(13:40) – Lenartovce – (00:30)Čadca(01:17) – Karviná hl.n. – (03:24)Ostrava hl.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**BORSODCHEM  
Vlak musí být řazen na 2 postrky90 km/h – S 1600 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Haniska p. Košičiach**Pn 47815 pp****Ostrava hl.n.(17:53) – Karviná hl.n. – (19:57)Čadca(20:10) – Lenartovce – Bánrve – Sajószentpéter**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**Vývoz CZ/SK/HU  
Vlak musí být řazen na 2 postrky90 km/h – T4 2100 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Haniska p. Košičiach  
Postrk: Český Těšín nákl.n. – Čadca**Pn 47821 pp****Sokolov seř.n.(11:28) – Kadaň-Prunéřov – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – Břeclav os.n. – (01:49)Kúty(02:06) – Rajka – Ajka**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**ucelený vlak uhlí  
A. Ajka  
B. vývoz 5490 - POV pro jednu stanici určení na ŽSR  
C. Žďár na Sázavou  
Vlak musí být řazen na 2 postrkyze žst. Sokolov seř.n.:  
90 km/h – T4 2350 t – 550 m – 53 % – P – r 11 %  
ze žst. Žďár nad Sázavou:  
90 km/h – T4 2200 t – 550 m – 53 % – P – r 11 %  
A.:  
T4 – 2000 t – 500 m  
B.:  
T4 – 2200 t – 550 m  
C.:  
T4 – 2350 t – 420 m  
Přepřah: Chomutov seř.n., Kutná Hora hl.n., Brno-Maloměřice, Rajka**Vn 47822 pp****Ajka – (05:55)Kúty(06:41) – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kolín – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Světec – Kadaň-Prunéřov – (19:25)Nové Sedlo u Lokte**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

souprava od Pn 47821 pp

100 km/h – U4 1000 t – 500 m – 60 % – P – r 11 %  
Přepřah: Devínská Nová Ves, Brno-Maloměřice, Kutná Hora hl.n., Chomutov seř.n.**Pn 47843****Pn 47843 pp****Chaťupki(22:15) – (22:28)Bohumín-Vrbice(23:52) – Čadca Čadca – Púchov – Galanta – Nové Zámky – (12:32)Štúrovo**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

POV

A. Průvoz PL/CZ/SK/HU

B. Horné Srnie

C. Ladce

D. Radinac

Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2200 t – 520 m – 60 % – P – r 5 %  
A., B., C.:  
T4 – 2000 t – 500 m  
Přepřah: Bohumín-Vrbice, Žilina nová harfa  
Postrk: Český Těšín nákl.n. – Čadca  
pro relace na síti MÁV a dále ležící zajišťuje  
souhlas dopravce Rail Cargo Hungaria  
balazs.becsvardi@railcargo.hu**Pn 47845****Pn 47845 pp****Chaťupki(22:30) – (22:43)Bohumín-Vrbice(23:58) – (01:54)Čadca Čadca(03:34) – (09:47)Haniska p. Košičiach**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

A.: koks z PKP

B.: uhlí z OKD

Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Chaťupki:  
90 km/h – T4 2200 t – 520 m – 60 % – P – r 7 %  
ze žst. Český Těšín nákl.n.:  
90 km/h – T4 2500 t – 500 m – 60 % – P – r 7 %  
A.:  
T4 – 2200 t – 520 m  
B.:  
T4 – 2500 t – 500 m  
Přepřah: Bohumín-Vrbice  
Postrk: Český Těšín nákl.n. – Čadca  
Chaťupki – Bohumín-Vrbice: jede v ③, ⑤ a ⑦**Pn 47846****Bratislava ÚNS(20:13) – (22:06)Kúty(22:18) – Břeclav přednádraží – Přerov os.n. – (03:46)Petrovice u Karviné(05:53) – (06:07)Zebrzydowice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

ropné výrobky

A. Tranzit SK/CZ/PL (Piekary Slazskie nebo Wola Rzeczynska)

B. Břeclav a přech

Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2000 t – 500 m – 54 % – P – r 5 %  
Přepřah: Břeclav přednádraží, Petrovice u Karviné

**Vn 47847** **Zebrzydowice**(13:03) – (13:17)Petrovice u Karviné(16:03) – Ostrava hl.n. – Přerov os.n. – Břeclav přednádraží – (21:54)Kúty(22:09) – (00:18)**Bratislava ÚNS**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

návrat od Pn 47846 100 km/h – U4 800 t – 500 m – 73 % – P – r 5 %  
Přepřah: Petrovice u Karviné, Břeclav přednádraží

**Vn 48026** **Moosbierbaum-Heilig**(16:46) – (19:24)Břeclav přednádraží(20:30) – Přerov os.n. – Ostrava hl.n.(22:47) – Bohumín-Vrbice(22:51) – (00:47)**Karviná-Doly**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

Falns-x 100 km/h – U4 1050 t – 555 m – 69 % – P – r 7 %  
MOKO 3 Přepřah: Břeclav přednádraží, Louky nad Olší  
Nejede v ⑥/⑦

**Pn 48027** **Karviná-Doly**(23:49) – (01:15)Bohumín os.n.(03:15) – (06:44)Břeclav přednádraží(08:51) – (11:40)**Moosbierbaum-Heilig**.

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

uhlí ze žst. Karviná-Doly:  
MOKO 3 90 km/h – T4 3000 t – 555 m – 51 % – G – r 7 %  
kropení v Bohumíně os.n. ze žst. Břeclav přednádraží:  
90 km/h – T4 3000 t – 555 m – 51 % – P – r 7 %  
Přepřah: Louky nad Olší, Břeclav přednádraží

**Vn 48028** **Moosbierbaum-Heilig**(20:32) – (00:55)Břeclav přednádraží(02:21) – Přerov os.n. – Ostrava hl.n.(04:44) – Bohumín-Vrbice(04:49) – (06:49)**Karviná-Doly**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

Falns-x 100 km/h – U4 1050 t – 555 m – 69 % – P – r 7 %  
MOKO 3 Přepřah: Břeclav přednádraží, Louky nad Olší  
Jede v ⑥/⑦ do 10./11.III., od 12./13.III. jede v ①/② – ⑥/⑦

**Pn 48029** **Karviná-Doly**(04:24) – (06:04)Bohumín os.n.(07:56) – (10:47)Břeclav přednádraží(12:43) – (17:03)**Moosbierbaum-Heilig**.

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

uhlí ze žst. Karviná-Doly:  
MOKO 3 90 km/h – T4 2160 t – 390 m – 51 % – G – r 7 %  
kropení v Bohumíně os.n. ze žst. Břeclav přednádraží:  
90 km/h – T4 2160 t – 390 m – 51 % – P – r 7 %  
Přepřah: Louky nad Olší, Břeclav přednádraží  
Jede v ① – ⑤ od 12.III.

**Pn 48033\*** **Karviná-Doly**(16:52) – (23:46)Břeclav přednádraží(01:45) – (04:26)**Götzendorf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

uhlí ze žst. Karviná-Doly:  
MAKO 90 km/h – T4 1600 t – 320 m – 50 % – G – r 7 %  
kropení v Bohumíně os.n. ze žst. Břeclav přednádraží:  
100 km/h – T4 1600 t – 320 m – 59 % – P – r 7 %  
Přepřah: Louky nad Olší, Břeclav přednádraží  
Jede v ④/⑤ a ⑦/① od 1./2.IV.

**Pn 48053** **Karviná-Doly**(09:32) – Louky nad Olší – Přerov os.n.(15:07) – (17:03)Břeclav přednádraží(18:45) – (01:35)**Werndorf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

uhlí ze žst. Karviná-Doly:  
WEKO 1 90 km/h – T4 1880 t – 390 m – 60 % – G – r 12 %  
kropení v Bohumíně os.n. ze žst. Břeclav přednádraží:  
90 km/h – T4 1880 t – 390 m – 60 % – P – r 12 %  
Přepřah: Louky nad Olší, Břeclav přednádraží  
Karviná-Doly – Hohenau: nejede v ⑥  
Hohenau – Werndorf: nejede v ⑤/⑥ a ⑥/⑦

**Vn 48054** **Werndorf**(11:14) – (20:44)Břeclav přednádraží(22:52) – Přerov os.n. – Ostrava hl.n.(01:07) – Bohumín-Vrbice(01:11) – (03:04)**Karviná-Doly**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

Falls 100 km/h – U4 720 t – 390 m – 68 % – P – r 12 %  
souprava od WEKO 1 Přepřah: Břeclav přednádraží, Louky nad Olší  
Nejede v ⑦/①

**Rn 48101**

**Lhotka nad Bečvou**(09:58) – Hranice na Moravě –  
(11:55)Břeclav přednádraží(13:31) – (23:08)Tarvisio  
Boscoverde(02:06) – (10:30)**Bergamo**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

benzen 100 km/h – T4 1220 t – 300 m – 75 % – P – r 12 %  
Přepřah: Břeclav přednádraží  
Jede v ①/②, nejede 30.IV./1.V.

**Nex 48102**

**Bergamo**(13:30) – (22:12)Tarvisio Boscoverde(23:15) –  
(08:38)Břeclav přednádraží(09:52) – Hranice na Moravě –  
(12:05)**Lhotka nad Bečvou**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

prázdná souprava pro Rn 48101 100 km/h – U4 650 t – 300 m – 75 % – P – r 12 %  
Přepřah: Břeclav přednádraží  
Jede v ⑤/⑥, nejede 6./7.I.

**Nex 48161**

**Kolín seř.n.**(01:46) – Havlíčkův Brod – Jihlava – Veselí nad  
Lužnicí – (10:25)Horní Dvořiště(11:15) –  
(11:25)Summerau(12:51) – (23:08)Tarvisio  
Boscoverde(00:01) – (06:41)**Parma**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

auta 100 km/h – S 800 t – 530 m – 75 % – P – r 14 %  
shuttle GEFCO z TPCA Kolín Přepřah: Kutná Hora hl.n., Horní Dvořiště,  
Summerau  
Jede v ④/⑤

**Vn 48162**

**Parma**(12:23) – (19:40)Tarvisio Boscoverde(20:18) –  
(03:02)Summerau(03:52) – (04:05)Horní Dvořiště(05:19) –  
Veselí nad Lužnicí – Jihlava – Havlíčkův Brod –  
(15:00)**Kolín seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

souprava prázdných vozů GEFCO pro TPCA Kolín 100 km/h – U2 650 t – 530 m – 75 % – P – r 14 %  
Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště, Kutná Hora  
hl.n.  
Jede v ①/② a ③/④

**Ruš Nex 48165**

**Kolín seř.n.**(01:46) – Havlíčkův Brod – Jihlava – Veselí nad  
Lužnicí – (10:25)Horní Dvořiště(11:15) – (11:25)Summerau  
Summerau(12:51) – (23:08)Tarvisio Boscoverde(00:01) –  
(06:41)**Parma**

**Nex 48165**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

auta 100 km/h – S 800 t – 530 m – 75 % – P – r 14 %  
vývoz do Itálie (Parma) Přepřah: Kutná Hora hl.n., Č.Budějovice seř.n.,  
Summerau  
shuttle GEFCO z TPCA Kolín Kolín seř.n. – Summerau: zavádějte v ⑦  
Summerau – Parma: jede v ⑦/①

**Pn 48202**

**Petrovice u Karviné**(21:00) – (21:14)**Zebrzydowice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti PKP PLK dopravce **CTL Logistics Sp. z o.o.**

ucelený vlak pro dopravce CTL Logistics 90 km/h – T4 2400 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %

**Pn 48203**

**Zebrzydowice**(17:06) – (17:20)**Petrovice u Karviné**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti PKP PLK dopravce **CTL Logistics Sp. z o.o.**

ucelený vlak od dopravce CTL Logistics 90 km/h – T4 2800 t – 600 m – 55 % – P – r 5 %

**Pn 48214**

**Dětmarovice**(20:20) – (20:31)**Petrovice u Karviné**(21:23) –  
(21:37)**Zebrzydowice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti PKP PLK dopravce **DB Schenker Rail Polska S.A.**

ucelený vlak pro dopravce DB Schenker Rail 90 km/h – T4 3200 t – 600 m – 55 % – P – r 5 %  
Polska Přepřah: Petrovice u Karviné

**Pn 48215**

**Zebrzydowice**(01:32) – (01:46)**Petrovice u Karviné**(02:26) –  
(02:37)**Dětmarovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti PKP PLK dopravce **DB Schenker Rail Polska S.A.**

ucelený vlak od dopravce DB Schenker Rail Polska 90 km/h – T4 2400 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Petrovice u Karviné

**Pn 48218**

**Dětmarovice**(19:16) – (19:27)**Petrovice u Karviné**(22:00) –  
(22:14)**Zebrzydowice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti PKP PLK dopravce **STK Sp. z o.o.**

ucelený vlak pro dopravce STK Sp. z o.o. 90 km/h – T4 2600 t – 550 m – 50 % – G – r 5 %  
Přepřah: Petrovice u Karviné



**Pn 48219 Zebrzydowice(19:17) – (19:31)Petrovice u Karviné(20:33) – (20:44)Dětmarovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **STK Sp. z o.o.**

ucelený vlak pro jednu žst určení do dopravce STK Sp. z o.o. 90 km/h – T4 2600 t – 550 m – 50 % – G – r 5 %  
Přepřah: Petrovice u Karviné

**Pn 48224 pp Břeclav přednádraží(10:22) – Přerov os.n. – (15:54)Petrovice u Karviné**

**Pn 48224 Petrovice u Karviné(17:13) – (17:27)Zebrzydowice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **Lotos Kolej Sp. z o.o.**

ucelený vlak pro dopravce Lotos Kolej 90 km/h – S 1000 t – 580 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Petrovice u Karviné

**Pn 48225 Zebrzydowice(19:52) – (20:06)Petrovice u Karviné**  
**Pn 48225 pp Petrovice u Karviné(20:53) – Přerov os.n. – (02:51)Břeclav přednádraží**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **Lotos Kolej Sp. z o.o.**

ucelený vlak od dopravce Lotos Kolej 90 km/h – T4 2900 t – 580 m – 55 % – P – r 5 %  
Přepřah: Petrovice u Karviné

**Pn 48230\* Chodov(18:32) – Kadaň-Pruněřov – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – Kolín – (06:36)Petrovice u Karviné(14:42) – (14:56)Zebrzydowice(15:28) – Końskie**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.**

granit 100 km/h – T4 1899 t – 450 m – 55 % – P – r 3 %  
A. Konskie Vtp: Chodov  
B. Opoczno Přepřah: Chomutov seř.n., Petrovice u Karviné  
C. Tomaszów Mazowiecki Jede v ②/③ a ⑥/⑦, nejede 24./25.XII. – 31.I./1.II.  
Poslední vůz musí mít vyzkoušenou účinkující ruční brzdu.

**Vn 48231\* Końskie – (10:32)Zebrzydowice(12:25) – (12:39)Petrovice u Karviné(15:29) – Česká Třebová – Kolín – Nymburk hl.n. – Světec – Kadaň-Pruněřov – (03:04)Chodov**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.**

prázdná souprava od Pn 48230 100 km/h – U4 700 t – 450 m – 60 % – P – r 3 %  
vlak od dopravce Euronaft Ntp: Karlovy Vary  
Přepřah: Petrovice u Karviné, Chomutov seř.n.  
Jede v ②/③ a ⑤/⑥, nejede 27./28.XII. – 3./4.II.

**Ruš Rn 48238 Rakovník(12:54) – (14:08)Beroun seř.n.**  
**Rn 48238 Beroun seř.n.(15:03) – P.-Vršovice ček.kol. – Kolín – Olomouc hl.n. – Ostrava hl.n. – (01:42)Petrovice u Karviné**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

▲prací prášky vývoz PKP 5426 (Sochaczew, z Petrovic u K. veze dopravce Rail Polska) 100 km/h – S 1400 t – 470 m – 60 % – P – r 5 %  
Vtp: Beroun seř.n.  
Přepřah: Beroun seř.n.  
Rakovník – Beroun seř.n.: zavádějte v ③ a ⑦  
Beroun seř.n. – Petrovice u Karviné: jede v ③/④ a ⑦/①

**Vn 48239 Petrovice u Karviné(08:39) – Ostrava hl.n. – Olomouc hl.n. – Česká Třebová**

**Ruš Vn 48239 Česká Třebová – Kolín – P.-Vršovice ček.kol.**  
**Vn 48239 P.-Vršovice ček.kol. – (17:10)Beroun seř.n.(21:14) – (22:21)Rakovník**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

souprava prázdných vozů od Rn 48238 100 km/h – U4 650 t – 470 m – 60 % – P – r 5 %  
(Sochaczew od dopravce Rail Polska) Přepřah: Beroun seř.n.  
Petrovice u Karviné – Česká Třebová: jede v ④ a ⑦  
Česká Třebová – P.-Vršovice ček.kol.: zavádějte v ④ a ⑦  
P.-Vršovice ček.kol. – Beroun seř.n.: jede v ④ a ⑦  
Beroun seř.n. – Rakovník: jede v ③, ④ a ⑦  
Z Berouna seř.n. v st pouze lv

**Ruš Pn 48242 pp Karviná-Doly(08:49) – Louky nad Olší**  
**Pn 48242 pp Louky nad Olší – (10:43)Petrovice u Karviné(11:42) – (11:56)Zebrzydowice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

uhlí 90 km/h – T4 2100 t – 400 m – 50 % – P – r 3 %  
▲vývoz 5426 v ucel. vlacích Přepřah: Louky nad Olší, Petrovice u Karviné  
Křídlo: Důl Paskov - Petrovice u Karviné Pn 60081 pp

**Pn 48243 Zebrzydowice(04:30) – (04:44)Petrovice u Karviné(06:17) – Dětmarovice(06:26) – (06:51)Ostrava hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

PO vlak pro jednu stanici určení 90 km/h – T4 2200 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Petrovice u Karviné

**Pn 48246 pp** **Důl ČSM sever**(15:14) – (18:22)Petrovice u Karviné(19:34) – (19:48)**Zebrzydowice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

A. uhlí z OKD 90 km/h – T4 2100 t – 400 m – 50 % – P – r 5 %  
B. ucelený vlak pro různé žst na PKP Přepřah: Havířov, Petrovice u Karviné

**Pn 48247 pp** **Zebrzydowice**(16:49) – (17:03)Petrovice u Karviné(18:14) – (20:56)**Důl ČSM sever**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

A. souprava od uhlí pro OKD 90 km/h – T4 2200 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
B. ucelený vlak pro jednu stanici určení A.:

U4 – 1200 t – 600 m  
Přepřah: Petrovice u Karviné, Havířov

**Pn 48258 pp** **Ostrava pravé n.**(16:58) – (17:45)Petrovice u Karviné  
**Pn 48258** Petrovice u Karviné(19:17) – (19:31)**Zebrzydowice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **ITL Polska Sp. z o.o.**

ucelený vlak od dopravce ITL Polska 90 km/h – T4 2900 t – 600 m – 50 % – P – r 5 %  
Přepřah: Petrovice u Karviné

**Pn 48259** **Zebrzydowice**(18:16) – (18:30)Petrovice u Karviné  
**Pn 48259 pp** Petrovice u Karviné(21:04) – (21:43)**Ostrava levé n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **ITL Polska Sp. z o.o.**

ucelený vlak od dopravce ITL Polska 90 km/h – T4 2900 t – 600 m – 50 % – P – r 5 %  
Přepřah: Petrovice u Karviné

**Vn 48260** **Ostrava-Kunčice**(01:37) – (02:10)Český Těšín nákl.n.(03:12) – (04:04)**Zebrzydowice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

prázdné vozy od rudy 90 km/h – U4 900 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Český Těšín nákl.n.

**Pn 48261** **Zebrzydowice**(03:12) – (03:50)Český Těšín nákl.n.(08:17) – (08:47)**Ostrava-Bartovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

ruda 90 km/h – T4 3200 t – 600 m – 55 % – P – r 5 %  
Arcelor Mittal Přepřah: Český Těšín nákl.n.

**Pn 48267** **Zebrzydowice**(09:11) – (09:48)Český Těšín nákl.n.(11:13) – (11:23)**Třinec kol. TŽ**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

ruda 90 km/h – T4 3200 t – 600 m – 55 % – P – r 3 %  
uhlí Přepřah: Český Těšín nákl.n.  
oleje

▲ ucelené zásilky pro TŽ

**Pn 48269** **Zebrzydowice**(21:48) – (22:25)Český Těšín nákl.n.  
**Pn 48269 pp** Český Těšín nákl.n.(00:31) – (00:41)**Třinec kol. TŽ**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

ruda 90 km/h – T4 3200 t – 600 m – 55 % – P – r 3 %  
uhlí Přepřah: Český Těšín nákl.n.  
oleje

▲ ucelené zásilky pro TŽ

**Vn 48276 pp** **Ostrava-Kunčice**(05:11) – Havířov – (05:44)Český Těšín nákl.n.

**Vn 48276** Český Těšín nákl.n.(06:48) – (07:46)**Zebrzydowice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

A. 1.sk prázdné vozy dle dispozic UDIV ze žst. Ostrava-Kunčice:  
2.sk souprava Tams od rudy 100 km/h – U4 1000 t – 600 m – 76 % – P – r 5 %  
B. soupravy vozů řady Eams od rudy ze žst. Český Těšín nákl.n.:  
90 km/h – U4 900 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Český Těšín nákl.n.  
Odstavuje: Český Těšín

**Pn 48278** **Český Těšín nákl.n.**(19:20) – (19:58)**Zebrzydowice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

A. prázdné vozy od rudy 90 km/h – T4 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
B. ucelený vlak pro různé stanice určení A.:  
U4 – 900 t – 600 m

**Pn 48279** **Zebrzydowice**(16:51) – (17:24)**Český Těšín nákl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

▲ ucelené zásilky pro TŽ 90 km/h – T4 3200 t – 600 m – 55 % – P – r 3 %

**Lv 48306** **Děčín hl.n. – Bad Schandau Ost**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **boxXpress.de GmbH**

80 km/h – S 0 t – 0 m – 0 % – P  
Jede v ⑦

**Lv 48307****Bad Schandau Ost – Děčín hl.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **boxXpress.de GmbH**

80 km/h – S 0 t – 0 m – 0 % – P

Jede v ⑥

**Nex 48308****Brno dolní nádraží(13:30) – (13:40)Brno-Maloměřice****Ruš Nex 48308**

Brno-Maloměřice(14:51) – Havlíčkův Brod – Kolín –

Nymburk hl.n. – Štětí – (21:41)Děčín východ dol.n.

Děčín východ dol.n.(22:33) – (07:00)**Rostock Seehafen****Nex 48308**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **boxXpress.de GmbH**

Výměnné nástavby

Rostock Seehafen

Vlak musí být řazen na 2 postrky

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 78 % – P

Vtp: Brno-Maloměřice

Přepřah: Brno-Maloměřice, Kutná Hora hl.n., Děčín

východ dol.n., Bad Schandau Ost

Postrk: Tišnov – Vlkov u Tišnova

Brno dolní nádraží – Brno-Maloměřice: jede v ⑥

Brno-Maloměřice – Děčín východ dol.n.: zavádějte

v ⑥

Děčín východ dol.n. – Rostock Seehafen: jede v

⑥/⑦

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních

brzd.

**Nex 48309****Rostock Seehafen(15:25) – (23:44)Děčín východ**

dol.n.(00:19) – Štětí – Nymburk hl.n. – Kolín – Havlíčkův

Brod – Brno-Maloměřice – (08:15)**Brno dolní nádraží**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **boxXpress.de GmbH**

VK

Brno dolní nádraží

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 78 % – P

Přepřah: Bad Schandau Ost, Děčín východ dol.n.,

Kutná Hora hl.n., Brno-Maloměřice

Jede v ⑦/①, nejede 11./12.III., 22./23. – 29./30.IV.

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních

brzd. KTP bude provedena ve stanici Brno

Maloměřice

**Nex 48320****Brno dolní nádraží(21:30) – Brno-Maloměřice – Havlíčkův**

Brod – Kutná Hora hl.n.

**Ruš Nex 48320**

Kutná Hora hl.n. – Kolín – Nymburk hl.n. – Štětí –

(06:05)Děčín východ dol.n.

Děčín východ dol.n.(06:54) – (07:00)**Rostock Seehafen****Nex 48320**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **boxXpress.de GmbH**

VK

Rostock Seehafen

Vlak musí být řazen na 2 postrky

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 78 % – P

Vtp: Brno-Maloměřice

Přepřah: Brno-Maloměřice, Kutná Hora hl.n., Děčín

východ dol.n., Bad Schandau Ost

Postrk: Tišnov – Vlkov u Tišnova

Brno dolní nádraží – Kutná Hora hl.n.: jede v ②/③

Kutná Hora hl.n. – Děčín východ dol.n.: zavádějte v

③

Děčín východ dol.n. – Rostock Seehafen: jede v

③/④

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních

brzd.

**Nex 48321****Rostock Seehafen(23:25) – (08:43)Děčín východ**

dol.n.(10:00) – Štětí – Nymburk hl.n. – Kolín – Havlíčkův

Brod – Brno-Maloměřice – (18:26)**Brno dolní nádraží**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **boxXpress.de GmbH**

VK

Brno dolní nádraží

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 78 % – P

Přepřah: Bad Schandau Ost, Děčín východ dol.n.,

Kutná Hora hl.n., Brno-Maloměřice

Jede v ③/④, nejede 22./23.II.

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních

brzd. KTP bude provedena ve stanici Brno

Maloměřice

**Lv 48326****Děčín hl.n. – Bad Schandau Ost**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**na síti DB Netz dopravce **boxXpress.de GmbH**

80 km/h – S 0 t – 0 m – 0 % – P

Jede v ④

**Nex 48329**

**Furth im Wald**(19:14) – Plzeň hl.n.os.n. – Beroun os.n. – P.-Vršovice ček.kol. – Praha-Malešice – Kolín – Pardubice hl.n. – Olomouc hl.n. – Hranice na Moravě  
Hranice na Moravě – (06:54)Horní Lideč(07:07) – (08:34)**Žilina**

**Nex 48329 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **HTRS Süd GmbH**

souprava prázdných vozů  
průvoz DE/CZ/SK

100 km/h – U4 690 t – 600 m – 70 % – P – r 5 %  
Přepřah: Plzeň hl.n.os.n., Beroun seř.n., Valašské Meziříčí  
Křídlo: Hranice na Moravě - Ostrava-Kunčice Nex 50001 pp

**Nex 48330 pp**

**Žilina**(23:14) – (00:26)Horní Lideč(00:50) – Hranice na Moravě

**Nex 48330**

Hranice na Moravě(02:23) – Olomouc hl.n. – Pardubice hl.n. – Kolín – Praha-Malešice – P.-Vršovice ček.kol. – Beroun os.n. – Plzeň hl.n.os.n. – (17:43)**Furth im Wald**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **HTRS Süd GmbH**

auta  
průvoz SK/CZ/DE  
Kelheim-Haffen  
A. ze Žiliny  
B. z Dobré u Frýdku-Místku (HMMC) od Nex 50608 pp

100 km/h – S 1000 t – 600 m – 70 % – P – r 5 %  
Přepřah: Valašské Meziříčí, Hranice na Moravě, Beroun seř.n., Plzeň hl.n.os.n.  
Postrk: Púchov – Valašské Meziříčí  
Křídlo: Ostrava-Kunčice - Hranice na Moravě Nex 50608 pp

Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Lv 48331**

**Bad Schandau Ost – Děčín hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **boxXpress.de GmbH**

80 km/h – S 0 t – 0 m – 0 % – P  
Jede v ③

**Nex 48334**

**Nymburk vjezd.n.**(02:46) – Děčín st.hr.(07:18) – (20:54)**Bremerhaven Kaiserhf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

auta vývoz trs 5449  
Při odjezdu z Nymburka auta reflektory dozadu.  
Vlak nesmí být veden úvratí.

100 km/h – S 1400 t – 610 m – 80 % – P  
Přepřah: Děčín východ dol.n., Bad Schandau  
Jede v ④ a ⑦, nejede 25.XII. – 1.I.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 48335**

**Bremerhaven Kaiserhf** – Děčín st.hr.(08:53) – (13:18)**Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

prázdné vozy od aut

100 km/h – S 1400 t – 610 m – 80 % – P  
Přepřah: Bad Schandau, Děčín východ dol.n.  
Jede v ①/② a ⑤/⑥  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 48336**

**Devínská Nová Ves**(05:19) – (06:01)Kúty(06:18) – Břeclav přednádraží – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kolín – Nymburk hl.n. – Děčín východ dol.n. – **Bremerhaven Kaiserhf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

auta  
průvoz SK/CZ/DE  
1. Emden  
2. Osnabrück včetně Bremerhafen Rbf  
Souprava vozů BLG  
Vlak nesmí být předán v PPS Děčín-východ v obráceném řazení.

ze žst. Devínská Nová Ves:  
100 km/h – S 1300 t – 610 m – 80 % – P  
ze žst. Kúty:  
100 km/h – S 1300 t – 610 m – 70 % – P  
ze žst. Děčín východ dol.n.:  
100 km/h – S 1300 t – 610 m – 80 % – P  
Přepřah: Brno-Maloměřice, Kutná Hora hl.n., Děčín východ dol.n., Bad Schandau  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 48337 pp**

**Emden Hbf** – (16:41)Děčín východ dol.n.(17:59) – Nymburk hl.n. – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – (02:19)Kúty(02:31) – (03:14)**Devínská Nová Ves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

Souprava vozů BLG

ze žst. Emden Hbf:  
100 km/h – S 1300 t – 580 m – 80 % – P  
ze žst. Děčín východ dol.n.:  
100 km/h – U4 800 t – 600 m – 80 % – P  
Přepřah: Bad Schandau, Děčín východ dol.n., Kutná Hora hl.n.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.  
B. Schandau-Děčín východ nesmí být zaveden v Ne a Po

**Pn 48340**

**Cheb**(07:05) – (13:05)**Könitz (Thür.)**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **Stahlwerk Thüringen GmbH**

železný šrot  
Stahlwerke Thüringen

80 km/h – T4 1350 t – 400 m – 62 % – P – r 0 %  
Jede v ② – ⑥, nejede 20.III. – 26.V., 3.X.

<b>Vn 48341</b>	<b>Könitz (Thür.)(14:50) – (20:57)Cheb</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>Stahlwerk Thüringen GmbH</b>	
prázdné vozy ze Stahlwerke Thüringen	90 km/h – U4 1000 t – 400 m – 62 % – P – r 0 % Nejede v ⑥, ⑦ a 26.XII., 6. – 9.IV., 1., 17., 28.V., 3.X.
<b>Rn 48348</b>	<b>Děčín hl.n.nákl.n.(05:32) – (07:57)Dresden-Friedrichst.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>ITL Cargo GmbH</b>	
ucelený vlak	100 km/h – S 2200 t – 600 m – 70 % – P Přepřah: Bad Schandau Jede v ⑥ a ⑦ Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
P/C 70, P/C 400	
<b>Rn 48349</b>	<b>Dresden-Friedrichst.(21:28) – (23:38)Děčín hl.n.nákl.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>ITL Cargo GmbH</b>	
ucelený vlak	100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P Přepřah: Bad Schandau Jede v ① a ⑦ Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
P/C 70, P/C 400	
<b>Pn 48350 pp</b>	<b>Petrovice u Karviné(23:14) – Ostrava hl.n. – Hranice na Moravě – Olomouc hl.n. – Pardubice hl.n. – Kolín – P.-Vršovice ček.kol. – Beroun os.n. – Plzeň hl.n.os.n. – Česká Kubice – (14:29)Furth im Wald</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>ITL Cargo GmbH</b>	
vlak pro dopravce ITL Cargo Vlak musí být řazen na 2 postrky	100 km/h – T4 1700 t – 450 m – 65 % – P – r 5 % Přepřah: Beroun seř.n., Plzeň hl.n.os.n. Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk., Beroun seř.n. – Kařezek, Domažlice – Česká Kubice
<b>Pn 48353 pp</b>	<b>Furth im Wald(16:15) – Česká Kubice – Plzeň hl.n.os.n. – Beroun os.n. – P.-Vršovice ček.kol. – Kolín – Pardubice hl.n. – Olomouc hl.n. – Hranice na Moravě – Ostrava hl.n. – (09:45)Petrovice u Karviné</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>ITL Cargo GmbH</b>	
vlak od dopravce ITL Cargo	100 km/h – T4 1560 t – 450 m – 65 % – P – r 5 % Přepřah: Plzeň hl.n.os.n., Beroun seř.n.

<b>Pn 48356 pp</b>	<b>Kolín seř.n.(16:17) – Praha-Libeň – Kralupy nad Vltavou – (21:48)Děčín hl.n.nákl.n.</b>
<b>Rn 48356 pp</b>	<b>Děčín hl.n.nákl.n.(00:51) – (01:15)Bad Schandau</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>ITL Cargo GmbH</b>	
ucelený vlak pro jednu stanici určení	ze žst. Kolín seř.n.: 90 km/h – T4 2200 t – 600 m – 60 % – P ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.: 100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n. Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
z Děčína hl.n.n.n. P/C 70, P/C 400	
<b>Rn 48357 pp</b>	<b>Bad Schandau(01:53) – (02:18)Děčín hl.n.nákl.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>ITL Cargo GmbH</b>	
ucelený vlak	100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
P/C 70, P/C 400	
<b>Nex 48358 pp</b>	<b>Žilina(00:22) – (01:48)Horní Lideč(01:58) – Hranice na Moravě(03:31) – Olomouc hl.n. – Pardubice hl.n. – Kolín – Nymburk hl.n.</b>
<b>Nex 48358</b>	<b>Nymburk hl.n. – (12:42)Děčín hl.n.nákl.n.</b>
<b>Rn 48358</b>	<b>Děčín hl.n.nákl.n.(14:32) – (14:56)Bad Schandau(15:51) – (16:33)Dresden-Friedrichst.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ŽSR dopravce <b>Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>ITL Cargo GmbH</b>	
auta	ze žst. Žilina: 100 km/h – S 1100 t – 600 m – 70 % – P ze žst. Nymburk hl.n.: 100 km/h – S 1300 t – 600 m – 70 % – P ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.: 100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P A.: S – 1100 t – 600 m – 70 % B.: S – 1100 t – 570 m – 70 % C.: S – 1300 t – 600 m – 70 % D.: S – 2200 t – 600 m – 68 % Přepřah: Valašské Meziříčí, Nymburk hl.n., Děčín hl.n.nákl.n., Bad Schandau Postrk: Púchov – Valašské Meziříčí Křídlo: Ostrava-Kunčice - Hranice na Moravě Nex 50608 pp Nesmí být zaveden 25.,26.XII.,1.I. Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
A. Cuxhaven ze Žiliny B. z Dobré u Frýdku-Místku (HMMC) od Nex 50608 pp C. Essen Kartenberg z Nymburka 1. auta naložená na vozech ŠKOTRANS 2. auta naložená na vozech MOSOLF D. ucelený vlak ze sítě SŽDC	
z Děčína východu dol.n. P/C 70, P/C 400 Vlak musí být řazen na 2 postrky	

**Rn 48359 pp** **Bad Schandau**(16:01) – (16:41)**Děčín východ dol.n.**  
**Ruš Nex 48359 pp** Děčín východ dol.n.(17:59) – Nymburk hl.n. – Kolín – Kolín seř.n.  
**Nex 48359 pp** Kolín seř.n. – Pardubice hl.n. – Olomouc hl.n. – Hranice na Moravě – (02:37)**Horní Lideč**(03:00) – (04:24)**Žilina**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

ucelený vlak ze žst. Bad Schandau:  
100 km/h – S 1800 t – 600 m – 68 % – P  
ze žst. Děčín východ dol.n.:  
100 km/h – U4 650 t – 600 m – 70 % – P  
Přepřah: Děčín východ dol.n., Valašské Meziříčí  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd. B. Schandau - Děčín východ  
d.n. smí být zaveden jen v Po, Ne

**Pn 48360 pp** **Kralupy n.Vlt.-KAUČ.**(00:01) – (02:46)**Děčín hl.n.nákl.n.**  
**Rn 48360** Děčín hl.n.nákl.n.(07:04) – (09:19)**Dresden-Friedrichst.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

ucelený vlak ze žst. Kralupy n.Vlt.-KAUČ.:  
90 km/h – T4 2000 t – 600 m – 60 % – P  
ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.:  
100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n., Bad Schandau  
Děčín hl.n.nákl.n. – Dresden-Friedrichst.: nejede v  
④ a ⑦  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Rn 48361** **Dresden-Friedrichst.**(06:47) – (09:34)**Děčín hl.n.nákl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

ucelený vlak 100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P  
Přepřah: Bad Schandau  
Nejede v ② a ⑥  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Rn 48362** **Děčín hl.n.nákl.n.**(13:32) – (15:36)**Dresden-Friedrichst.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

ucelený vlak 100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P  
Přepřah: Bad Schandau  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Rn 48363** **Dresden-Friedrichst.**(05:13) – (07:25)**Děčín hl.n.nákl.n.**  
**Rn 48363 pp** Děčín hl.n.nákl.n.(09:07) – (09:52)**Lovosice jih**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

ucelený vlak 100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P  
Přepřah: Bad Schandau  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Pn 48364 pp** **Horní Lideč**(06:40) – Valašské Meziříčí – Olomouc  
hl.n.(08:43) – Kolín – Nymburk hl.n. – (16:31)**Děčín  
hl.n.nákl.n.**

**Rn 48364 pp** **Děčín hl.n.nákl.n.**(18:48) – (19:12)**Bad Schandau**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

Ucelený vlak pro jednu stanici určení ze žst. Horní Lideč:  
90 km/h – T4 2200 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.:  
100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P – r 5 %  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Rn 48365 pp** **Bad Schandau**(20:05) – (20:30)**Děčín hl.n.nákl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

ucelený vlak 100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Pn 48366 pp** **Beroun seř.n.**(18:40) – P.-Vršovice ček.kol. – Praha-  
Bubeneč – Lovosice – (23:09)**Děčín hl.n.nákl.n.**

**Rn 48366 pp** **Děčín hl.n.nákl.n.**(03:51) – (04:15)**Bad Schandau**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

ucelený vlak pro jednu stanici určení ze žst. Beroun seř.n.:  
90 km/h – T4 2200 t – 600 m – 60 % – P  
ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.:  
100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P  
Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.  
Postrk: Praha-Radotín – Praha-Holešovice  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

z Děčína hl.n.n.n.:  
P/C 70, P/C 400  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

<b>Rn 48367 pp</b>	<b>Bad Schandau(05:07) – (05:32)Děčín hl.n.nákl.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>ITL Cargo GmbH</b>	
ucelený vlak	100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
P/C 70, P/C 400	
<b>Rn 48368 pp</b>	<b>Lovosice jih(08:58) – (09:54)Děčín hl.n.nákl.n.(12:24) – (12:48)Bad Schandau</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>ITL Cargo GmbH</b>	
ucelený vlak	100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
P/C 70, P/C 400	
<b>Rn 48369 pp</b>	<b>Bad Schandau(13:45) – (14:25)Děčín hl.n.nákl.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>ITL Cargo GmbH</b>	
ucelený vlak	100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
P/C 70, P/C 400	
<b>Pn 48370 pp</b>	<b>Břeclav přednádraží(08:45) – Brno-Maloměřice – Č.Třebová odj.sk. – Kolín – Nymburk hl.n. – (19:41)Děčín hl.n.nákl.n.</b>
<b>Rn 48370</b>	<b>Děčín hl.n.nákl.n.(21:52) – (00:02)Dresden-Friedrichst.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>ITL Cargo GmbH</b>	
Ucelený vlak pro jednu stanici určení	ze žst. Břeclav přednádraží: 90 km/h – T4 1850 t – 500 m – 53 % – P – r 5 % ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.: 100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P – r 5 % Přepřah: Brno-Maloměřice, Č.Třebová odj.sk., Děčín hl.n.nákl.n., Bad Schandau Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
z Děčína hl.n.n.n.: P/C 70, P/C 400	
<b>Rn 48371</b>	<b>Dresden-Friedrichst.(19:38) – (21:46)Děčín hl.n.nákl.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>ITL Cargo GmbH</b>	
ucelený vlak	100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P Přepřah: Bad Schandau Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
P/C 70, P/C 400	

<b>Ruš Pn 48372 pp</b>	<b>Hněvčeves(19:47) – Hradec Králové hl.n.</b>
<b>Pn 48372 pp</b>	<b>Hradec Králové hl.n. – Děčín východ – (04:16)Děčín hl.n.nákl.n.</b>
<b>Rn 48372</b>	<b>Děčín hl.n.nákl.n.(10:23) – (12:26)Dresden-Friedrichst.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>ITL Cargo GmbH</b>	
A. vývoz trs 5449 B. ucelený vlak pro dopravce ITL Cargo	ze žst. Hněvčeves: 90 km/h – S 2000 t – 560 m – 55 % – P ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.: 100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P Vřp: Hradec Králové hl.n. Přepřah: Hradec Králové hl.n., Děčín hl.n.nákl.n., Bad Schandau Postrk: Hněvčeves – Hradec Králové hl.n., Hradec Králové hl.n. – Velký Osek Vlak je sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
z Děčína hl.n.n.n.: P/C 70, P/C 400 Vlak musí být řazen na 2 postrky	
<b>Rn 48373</b>	<b>Dresden-Friedrichst.(09:45) – (12:10)Děčín hl.n.nákl.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>ITL Cargo GmbH</b>	
ucelený vlak	100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P Přepřah: Bad Schandau Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
P/C 70, P/C 400	
<b>Pn 48374 pp</b>	<b>Ostrava-Kunčice(07:07) – Olomouc hl.n. – Č.Třebová vjezd.sk. – Kolín – (17:12)Nymburk hl.n.(17:52) – (21:33)Děčín hl.n.nákl.n.</b>
<b>Rn 48374</b>	<b>Děčín hl.n.nákl.n.(23:21) – (01:38)Dresden-Friedrichst.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>ITL Cargo GmbH</b>	
ucelený vlak pro jednu stanici určení	ze žst. Ostrava-Kunčice: 90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.: 100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n., Bad Schandau Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk. Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
z Děčína hl.n.n.n.: P/C 70, P/C 400 Vlak musí být řazen na 2 postrky	

**Rn 48375** **Dresden-Friedrichst.**(22:33) – (00:40)Děčín hl.n.nákl.n.  
**Vn 48375** Děčín hl.n.nákl.n.(02:17) – Děčín východ – Nymburk vjezd.n.  
**Vn 48375 pp** Nymburk vjezd.n. – (06:42)**Mladá Boleslav město**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

A. ucelený vlak  
od dopravce ITL Cargo

B. prázdné autovozy rozptyl Nymburk

z Nymburku  
prázdné vozy pro vlečku ŠKODA AUTO, závod  
Ml.Boleslav

do Děčína hl.n.n.n.:  
P/C 70, P/C 400

ze žst. Dresden-Friedrichst.:  
100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P  
ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.:  
100 km/h – U4 900 t – 600 m – 73 % – P  
B.:  
U4 – 900 t – 600 m – 73 %  
Přepřah: Bad Schandau, Děčín hl.n.nákl.n.,  
Nymburk vjezd.n.  
Postrk: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav  
město  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Nex 48377** **Bremerhaven Kaiserhf** – Děčín východ dol.n. – Nymburk  
hl.n. – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – Břeclav  
přednádraží – (01:02)Kúty(01:16) – (02:01)**Devínská Nová  
Ves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

průvoz DE/CZ/SK  
Souprava vozů BLG  
Vlak nesmí být na ŽSR předán v obráceném  
řazení.

100 km/h – S 1400 t – 610 m – 80 % – P  
Přepřah: Bad Schandau, Děčín východ dol.n.,  
Kutná Hora hl.n., Brno-Maloměřice  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Nex 48378** **Devínská Nová Ves**(08:45) – (09:31)Kúty(09:56) – Břeclav  
přednádraží – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kolín –  
Nymburk hl.n. – Děčín východ dol.n. – **Bremerhaven  
Kaiserhf**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

auta  
průvoz SK/CZ/DE  
Souprava vozů BLG  
Vlak nesmí být předán v PPS Děčín-východ v  
obráceném řazení.

ze žst. Devínská Nová Ves:  
100 km/h – S 1400 t – 610 m – 80 % – P  
ze žst. Kúty:  
100 km/h – S 1400 t – 610 m – 70 % – P  
ze žst. Děčín východ dol.n.:  
100 km/h – S 1400 t – 610 m – 80 % – P  
Přepřah: Brno-Maloměřice, Kutná Hora hl.n., Děčín  
východ dol.n., Bad Schandau  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Rn 48379** **Dresden-Friedrichst.**(16:23) – Děčín hl.n.nákl.n.  
**Pn 48379 pp** Děčín hl.n.nákl.n. – Nymburk hl.n. – Kolín – Olomouc hl.n. –  
(09:28)**Ostrava-Kunčice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

ucelený vlak pro jednu stanici určení

do Děčína hl.n.n.n.:  
P/C 70, P/C 400  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Dresden-Friedrichst.:  
100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P  
ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.:  
90 km/h – S 1700 t – 600 m – 60 % – P  
Přepřah: Bad Schandau, Děčín hl.n.nákl.n.  
Postrk: Č.Třebová odj.sk. – Rudoltice v Čechách  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Rn 48380** **Děčín hl.n.nákl.n.**(02:29) – (04:40)**Dresden-Friedrichst.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

ucelený vlak

P/C 70, P/C 400

100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P  
Přepřah: Bad Schandau  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Rn 48381** **Dresden-Friedrichst.**(02:02) – (04:35)**Děčín hl.n.nákl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **ITL Cargo GmbH**

ucelený vlak

P/C 70, P/C 400

100 km/h – S 2200 t – 600 m – 68 % – P  
Přepřah: Bad Schandau  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
brzd.

**Rn 48506** **Lenzing**(09:23) – (11:56)Summerau(13:14) – (13:28)Horní  
Dvořiště(14:13) – Č.Budějovice seř.n. – Beroun os.n. –  
(08:06)**Rakovník**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

chemické suroviny  
Procter and Gamble Rakovník

100 km/h – S 1200 t – 245 m – 67 % – P – r 7 %  
Ntp: Beroun seř.n.  
Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště, Č.Budějovice  
seř.n., Beroun seř.n.  
Postrk: Beroun seř.n. – Rakovník  
Jede v ①/② a 10./11.IV., 29./30.V., nejede  
26./27.XII., 9./10.IV., 28./29.V.  
V Berouně seř.n. přechodová TP.



**Ruš Vn 48507** **Rakovník**(19:04) – Beroun os.n. – Beroun seř.n.  
**Vn 48507** Beroun seř.n. – Č.Budějovice seř.n.  
**Ruš Vn 48507** Č.Budějovice seř.n. – (08:38)Horní Dvořiště(09:36) –  
 (09:47)Summerau  
**Vn 48507** Summerau(11:27) – (14:43)**Lenzing**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

prázdná souprava od Rn 48506 (vč. vozů došlých  
 relační zátěží) 100 km/h – U4 550 t – 380 m – 70 % – P – r 7 %  
 Vtp: Beroun seř.n.  
 Přepřah: Beroun seř.n., Č.Budějovice seř.n., Horní  
 Dvořiště, Summerau  
 Dobírá: Beroun seř.n.  
 Rakovník – Beroun seř.n.: zavádějte v ①  
 Beroun seř.n. – Č.Budějovice seř.n.: jede v ② a  
 11.IV., 30.V., nejede 27.XII., 10.IV., 29.V.  
 Č.Budějovice seř.n. – Summerau: zavádějte v ② a  
 11.IV., 30.V., kromě 27.XII., 10.IV., 29.V.  
 Summerau – Lenzing: jede v ② a 11.IV., 30.V.,  
 nejede 27.XII., 10.IV., 29.V.

**Vn 48570** **Villach Süd**(16:38) – (23:15)Summerau(00:35) –  
 (00:46)Horní Dvořiště(01:35) – Veselí nad Lužnicí – Jihlava  
 – (08:27)Havlíčkův Brod(08:37) – (11:22)**Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

souprava vozů pro přepravu aut 100 km/h – U2 650 t – 530 m – 71 % – P – r 14 %  
 Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště, Kutná Hora  
 hl.n.  
 Nejede v ⑥/⑦ a ⑦/①

**Pn 48701 pp** **Brniště**(03:18) – Nymburk hl.n. – Kolín – Olomouc hl.n. –  
 Hranice na Moravě – (14:56)Horní Lideč(15:23) –  
 (22:55)**Čierna nad Tisou**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

pro zvláštní účely 90 km/h – S 800 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Nymburk předjízd.n., Valašské Meziříčí  
 Postrk: Brniště – Bezděz

**Vn 48706\* pp** **Nemšová**(18:15) – (18:32)Vlářský průmysk(18:51) – Bylnice  
 – (20:27)Horní Lideč

**Vn 48706** Horní Lideč(01:28) – Hranice na Moravě – Olomouc hl.n. –  
 Č.Třebová odj.sk.

**Ruš Vn 48706** Č.Třebová odj.sk. – Kolín – (08:18)Nymburk vjezd.n.  
**Vn 48706** Nymburk vjezd.n.(09:18) – Bakov nad Jizerou –  
 (11:57)**Jestřebí**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 na síti ŽSR dopravce **LOKORAIL, a.s.**

souprava prázdných vozů od Pn 48707

100 km/h – U4 560 t – 420 m – 76 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Horní Lideč, Nymburk vjezd.n.  
 Horní Lideč – Č.Třebová odj.sk.: jede v ⑦ od 5.II.  
 Č.Třebová odj.sk. – Nymburk vjezd.n.: zavádějte v  
 ⑦ od 5.II.  
 Nymburk vjezd.n. – Jestřebí: jede v ① od 6.II.  
 Přechodová technická prohlídka v Nymburku  
 vjezd.nádraží.

**Pn 48707\*** **Jestřebí**(19:10) – Bakov nad Jizerou – Nymburk hl.n. –  
 Kolín seř.n. – Olomouc hl.n. – Hranice na Moravě –  
 (08:36)Horní Lideč(09:34) – (12:34)**Nemšová**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 na síti ŽSR dopravce **LOKORAIL, a.s.**

sklářský písek  
 Nemšová  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 1600 t – 420 m – 60 % – P – r 5 %  
 Vtp: Jestřebí  
 Přepřah: Nymburk hl.n., Horní Lideč  
 Postrk: Jestřebí – Bezděz, Č.Třebová odj.sk. –  
 Třebovice v Čechách, Valašské Meziříčí – Horní  
 Lideč  
 Jede v ③/④ od 1./2.II.

**Pn 48710 pp** **Lubeník**(14:40) – (04:13)Horní Lideč(05:10) – Hranice na  
 Moravě – Olomouc hl.n. – Pardubice hl.n. – Kolín –  
 Nymburk hl.n. – (17:26)**Děčín hl.n.nákl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

A. ucelený vlak sintermagnezitu  
 Gosheim  
 pro dopravce ITL Cargo

90 km/h – T4 1600 t – 500 m – 52 % – P – r 5 %  
 A.:  
 T4 – 1500 t – 300 m  
 Přepřah: Martin, Valašské Meziříčí  
 Postrk: Púchov – Horní Lideč, Rudoltice v Čechách  
 – Č.Třebová odj.sk.

B. ucelený vlak cementu z Turně nad Bodvou pro  
 jednu stanici určená na síti SŽDC s.o.  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

<b>Vn 48720 pp</b>	<b>Čierna nad Tisou</b> (14:55) – (23:30)Horní Lideč(00:12) – Hranice na Moravě – Olomouc hl.n. – Choceň – Kolín – Nymburk hl.n.
<b>Ruš Vn 48720 pp</b>	Nymburk hl.n. – (09:00)Mladá Boleslav hl.n.(10:46) – (10:56) <b>Mladá Boleslav město</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ŽSR dopravce <b>Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.</b>	
souprava prázdných vozů od Nex 48721 pp	100 km/h – U4 800 t – 616 m – 76 % – P Přepřah: Valašské Meziříčí, Nymburk hl.n. Postrk: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město Odstavuje: Mladá Boleslav hl.n. Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
1. Mladá Boleslav město - Škoda Auto 2. Dobruška 520/14 (odstává Ml.Boleslav hl.n.)	
<b>Ruš Nex 48721 pp</b>	<b>Mladá Boleslav město</b> (17:04) – (17:14)Mladá Boleslav hl.n.(17:50) – Nymburk hl.n. – Nymburk předjízd.n.
<b>Nex 48721 pp</b>	Nymburk předjízd.n. – Kolín – Pardubice hl.n. – Olomouc hl.n. – Hranice na Moravě – (03:18)Horní Lideč(03:39) – (14:18) <b>Čierna nad Tisou</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ŽSR dopravce <b>Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.</b>	
autodíly tranzit CZ/SK/UA Vlak musí být řazen na 2 postrky	100 km/h – S 1200 t – 616 m – 76 % – P Přepřah: Nymburk předjízd.n., Valašské Meziříčí Postrk: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n., Valašské Meziříčí – Púchov Přípřež: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n. Dobírá: Mladá Boleslav hl.n. Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
<b>Pn 48723 pp</b>	<b>Sokolov seř.n.</b> (21:19) – Kadaň-Prunéřov – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – Kolín seř.n.(04:04) – Č.Třebová odj.sk. – Olomouc hl.n. – (10:49)Horní Lideč(11:01) – (21:27) <b>Strážske</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ŽSR dopravce <b>Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.</b>	
A. POV uhlí vývoz 5495 pro jednu ŽST na ŽSR B. POV šrotu z Valašského Meziříčí C. Prázdné vozy Uacs z Berouna do Turni nad Bodvou (do Horní Lidče Pn 67197 pp) Vlak musí být řazen na 2 postrky	90 km/h – T4 2350 t – 550 m – 53 % – P – r 5 % C.: U4 – 1000 t – 500 m Přepřah: Chomutov seř.n., Valašské Meziříčí Postrk: Zámorsk – Rudoltice v Čechách, Valašské Meziříčí – Púchov

<b>Pn 48728</b>	<b>Žilina</b> (00:22) – Lúky pod Makytou
<b>Ruš Pn 48728</b>	Lúky pod Makytou – (01:48)Horní Lideč(01:58) – Hranice na Moravě – Olomouc hl.n. – Pardubice hl.n. – Kolín – Praha-Malešice – P.-Vršovice ček.kol.
<b>Pn 48728</b>	P.-Vršovice ček.kol. – Beroun os.n. – Plzeň hl.n.os.n. – (20:07) <b>Domažlice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ŽSR dopravce <b>Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.</b>	
ucelený vlak toaletního papíru	90 km/h – S 850 t – 510 m – 60 % – P – r 5 % Přepřah: Valašské Meziříčí, Beroun seř.n., Plzeň hl.n.os.n. Žilina – Lúky pod Makytou: jede v ①, nejede 26.XII. – 2.I. Lúky pod Makytou – P.-Vršovice ček.kol.: zavádějte v ①, kromě 26.XII. – 2.I. P.-Vršovice ček.kol. – Domažlice: jede v ①, nejede 26.XII. – 2.I. V Plzni hl.n.os.n. přechodová TP.
<b>Pn 48731 pp</b>	<b>Sokolov seř.n.</b> (02:10) – (02:24)Nové Sedlo u Lokte
<b>Pn 48731</b>	Nové Sedlo u Lokte(02:45) – Kadaň-Prunéřov – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – (08:55)Kolín seř.n.(09:05) – Olomouc hl.n. – (16:45)Horní Lideč Horní Lideč(16:58) – (00:33) <b>Zemianské Kostol'any</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ŽSR dopravce <b>Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.</b>	
uhlí Fall PO vlak - vývoz 5495 A. Zemianské Kostolany B. Povážská Bystrica C. Martin - uhlí z PKP od Pn 47219 Vlak musí být řazen na 2 postrky	90 km/h – T4 2350 t – 550 m – 53 % – P – r 5 % A.: T4 – 2350 t – 420 m C.: T4 – 2200 t – 400 m Přepřah: Nové Sedlo u Lokte, Chomutov seř.n., Valašské Meziříčí, Púchov Postrk: Zámorsk – Rudoltice v Čechách, Valašské Meziříčí – Horní Lideč, Horní Lideč – Púchov Nové Sedlo u Lokte – Horní Lideč: nejede 1.V. – 30.IX.
<b>Pn 48738</b>	<b>Zvolen nákl. st.</b> (19:31) – (01:03)Horní Lideč
<b>Vn 48738</b>	Horní Lideč(01:13) – Olomouc hl.n. – Choceň – Pardubice hl.n. – Kolín – Velký Osek – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – (12:29) <b>Třebošice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ŽSR dopravce <b>Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.</b>	
Fall SHR	100 km/h – U4 750 t – 550 m – 76 % – P – r 5 % Přepřah: Martin, Valašské Meziříčí Nejede 2./3.V. – 31.VIII./1.IX.

**Pn 48739 pp**  
**Pn 48739**

**Sokolov seř.n.**(05:16) – (05:30)Nové Sedlo u Lokte  
Nové Sedlo u Lokte(06:02) – Kadaň-Prunéřov – Světec –  
Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – Kolín – Olomouc hl.n. –  
(21:44)Horní Lideč(22:18) – (03:18)**Zvolen nákl. st.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

uhlí  
PO vlak - vývoz 5495  
A. Martin  
B. Zvolen  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2350 t – 550 m – 53 % – P – r 5 %  
Přepřah: Nové Sedlo u Lokte, Chomutov seř.n.,  
Valašské Meziříčí, Martin  
Postrk: Zámorsk – Rudoltice v Čechách, Valašské  
Meziříčí – Púchov  
Nové Sedlo u Lokte – Zvolen nákl. st.: nejede  
1./2.V. – 30./31.VIII.

**Pn 48746**

**Haniska p. Košičiach**(09:50) – Púchov – (16:03)Horní  
Lideč(16:13) – Lhotka nad Bečvou(17:38) – Olomouc hl.n. –  
(20:59)**Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

A. ROV hutních výrobků Česká Třebová a přech  
(5695/501-514,517-561,701-  
715,723,5410,5413,5420,5422,5423,5442-5449)  
B. dehet Lhotka nad Bečvou  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2200 t – 600 m – 52 % – P – r 5 %  
B.:  
T4 – 1900 t – 500 m  
Přepřah: Valašské Meziříčí  
Postrk: Púchov – Valašské Meziříčí, Rudoltice v  
Čechách – Č.Třebová vjezd.sk.

**Pn 48766 pp**

**Bratislava ÚNS**(15:18) – (02:23)Čadca(02:33) –  
(04:15)**Bohumín-Vrbice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

A. PO vlak ropných výrobků tranzit SK/CZ/PL  
B. PO vlak vápence z Čachtic pro jednu stanic  
určení na síti SŽDC  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2200 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Žilina nová harfa  
Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.

**Vn 49091**

**Tychy Fiat**(09:29) – (13:38)Chalupki(15:15) –  
(15:28)Bohumín-Vrbice(16:01) – Přerov os.n.

**Ruš Vn 49091**  
**Vn 49091**

Přerov os.n. – Brno-Maloměřice  
Brno-Maloměřice – Jihlava – Veselí nad Lužnicí –  
(03:55)Horní Dvořiště(05:52) – (06:01)Summerau(07:51) –  
(08:59)**Linz Voest Alpine**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Logistik Service GmbH**

prázdná souprava od Rn 49092

100 km/h – U4 550 t – 245 m – 53 % – P – r 7 %  
Přepřah: Chalupki, Brno-Maloměřice, Horní  
Dvořiště, Summerau  
Tychy Fiat – Přerov os.n.: jede v ③ a ⑤  
Přerov os.n. – Brno-Maloměřice: zavádějte v ③ a  
⑤  
Brno-Maloměřice – Linz Voest Alpine: jede v ③/④  
a ⑤/⑥

**Rn 49092 pp**

**Linz Voest Alpine**(02:56) – (04:54)Summerau(06:03) –  
(06:17)Horní Dvořiště

**Rn 49092**  
**Ruš Rn 49092**  
**Rn 49092**  
**Ruš Rn 49092**  
**Rn 49092**

Horní Dvořiště(07:24) – Č.Budějovice seř.n.  
Č.Budějovice seř.n. – Veselí nad Lužnicí  
Veselí nad Lužnicí – Jihlava – Brno-Maloměřice  
Brno-Maloměřice – Přerov přednádraží  
Přerov přednádraží – Přerov os.n. – (22:17)Bohumín-  
Vrbice(22:45) – (22:58)Chalupki(00:03) – (04:06)**Tychy Fiat**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**  
na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Logistik Service GmbH**

plech

100 km/h – T4 1570 t – 245 m – 53 % – P – r 7 %  
Přepřah: Summerau, Horní Dvořiště, Blažovice,  
Chalupki  
Horní Dvořiště – Č.Budějovice seř.n.: jede v ② a ⑦  
Č.Budějovice seř.n. – Veselí nad Lužnicí:  
zavádějte v ② a ⑦  
Veselí nad Lužnicí – Brno-Maloměřice: jede v ② a  
⑦  
Brno-Maloměřice – Přerov přednádraží: zavádějte  
v ② a ⑦  
Přerov přednádraží – Tychy Fiat: jede v ②/③ a  
⑦/①  
do Horního Dvořiště přijede v úterý a sobotu

**Pn 49200**

**Karviná-Doly**(02:10) – Louky nad Olší – (04:17)Bohumín  
os.n.(04:20) – (04:32)**Chalupki**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**

uhlí  
▲vývoz PKP 5425

90 km/h – T4 2100 t – 400 m – 50 % – P – r 3 %  
Přepřah: Louky nad Olší  
Nejede v ⑦

**Pn 49204 pp****Karviná-Doly**(10:05) – Louky nad Olší – (13:33)Bohumín os.n.(13:40) – (13:52)**Chaťupki**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**uhlí 90 km/h – T4 2100 t – 400 m – 50 % – P – r 3 %  
▲ vývoz PKP 5425 Přeřah: Louky nad Olší**Pn 49207\* pp****Chaťupki**(20:00) – (20:13)Bohumín-Vrbice(20:36) – Ostrava hl.n. – Prosenice – Olomouc hl.n. – Č.Třebová vjezd.sk. – Pardubice hl.n. – (01:52)**Pardubice-Ros.n.L.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**uhlí 100 km/h – T4 2400 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
A. Pardubice-Rosice nad Labem (jsou-li zásilky k proclení, nesmí jet v pá a so) Postrk: Zábřeh na Moravě – Pardubice-Ros.n.L.  
B. ucelený vlak pro jednu stanici určení  
Vlak musí být řazen na 2 postrky**Pn 49208\*****Ostrava-Kunčice**(21:44) – (23:11)Bohumín-Vrbice(23:30) – (23:43)**Chaťupki**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **PKP CARGO S.A.**A. vývoz PKP 5425 90 km/h – T4 2100 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
B. souprava od uhlí B.:  
U4 – 800 t – 400 m – 76 %**Pn 49218 pp****Mstětice**(08:37) – Nymburk hl.n. – Kolín – (16:48)Ostrava hl.n.(18:38) – (18:47)Bohumín-Vrbice**Pn 49218**Bohumín-Vrbice(19:00) – (19:13)**Chaťupki**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **Lotos Kolej Sp. z o.o.**ze žst Mstětice: ze žst. Mstětice:  
ucelený vlak pro dopravce Lotos Kolej 100 km/h – S 1000 t – 600 m – 67 % – P – r 3 %  
ze žst. Bohumín-Vrbice: ze žst. Ostrava hl.n.:  
1. ucelený vlak pro dopravce Lotos Kolej 100 km/h – S 2000 t – 600 m – 67 % – P – r 3 %  
2. jednotlivé zásilky nebo skupiny vozů pro Přeřah: Bohumín-Vrbice  
dopravce Lotos Kolej Dobírá: Bohumín-Vrbice**Pn 49219****Chaťupki**(19:45) – (19:58)Bohumín-Vrbice**Ruš Pn 49219**

Bohumín-Vrbice(20:10) – (20:20)Ostrava hl.n.

**Ruš Pn 49219 pp**

Ostrava hl.n.(20:44) – Olomouc předn.

**Pn 49219 pp**Olomouc předn. – Kolín – Nymburk hl.n. – (05:24)**Mstětice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **Lotos Kolej Sp. z o.o.**ze žst Chalupki:  
1. ucelený vlak pro jednu žst určení  
2. jednotlivé zásilky nebo skupiny vozů (rozptyl Ostrava)ze žst Ostrava hl.n.:  
ucelený vlak pro jednu žst určení  
Vlak musí být řazen na 2 postrkyze žst. Chalupki:  
90 km/h – T4 2800 t – 600 m – 55 % – G – r 3 %  
ze žst. Ostrava hl.n.:  
90 km/h – T4 2000 t – 500 m – 54 % – P – r 3 %  
Přeřah: Bohumín-Vrbice, Ostrava hl.n.  
Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.,  
Lysá nad Labem – Mstětice  
Odstavuje: Ostrava hl.n.**Pn 49224****Ostrava-Kunčice**(12:24) – (13:00)Bohumín-Vrbice(13:30) – (13:43)**Chaťupki**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **CTL Logistics Sp. z o.o.**

ucelený vlak pro dopravce CTL Logistics 90 km/h – T4 2400 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %

**Pn 49225****Chaťupki**(16:00) – (16:13)Bohumín-Vrbice(16:58) – (18:59)**Ostrava-Bartovice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **CTL Logistics Sp. z o.o.**koks 90 km/h – T4 2400 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
uhlí  
síra  
ucelený vlak od dopravce CTL Logistics**Pn 49230****Ostrava-Bartovice**(19:57) – (20:57)Bohumín-Vrbice(23:00) – (23:13)**Chaťupki**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **ITL Polska Sp. z o.o.**

ucelený vlak pro dopravce ITL Polska 90 km/h – T4 2900 t – 600 m – 50 % – P – r 3 %

**Pn 49231****Chaťupki**(22:00) – (22:13)Bohumín-Vrbice(22:19) – (23:04)**Ostrava-Bartovice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti PKP PLK dopravce **ITL Polska Sp. z o.o.**koks 90 km/h – T4 2900 t – 600 m – 50 % – P – r 3 %  
uhlí  
síra  
ucelený vlak od dopravce ITL Polska

<b>Pn 49236 pp</b>	<b>Bohumín-Vrbice(03:45) – (03:58)Chatupki</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti PKP PLK dopravce <b>CTL Logistics Sp. z o.o.</b>	
ucelený vlak	90 km/h – T4 2400 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %
<b>Pn 49237 pp</b>	<b>Chatupki(14:45) – (14:58)Bohumín-Vrbice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti PKP PLK dopravce <b>CTL Logistics Sp. z o.o.</b>	
ucelený vlak pro různé žst určení	90 km/h – T4 2400 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %
<b>Pn 49248 pp</b>	<b>Ostrava-Kunčice(23:21) – (00:07)Bohumín-Vrbice(00:15) – (00:28)Chatupki</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti PKP PLK dopravce <b>DB Schenker Rail Polska S.A.</b>	
A. prázdné vozy od rudy	90 km/h – T4 3400 t – 600 m – 50 % – P – r 5 %
B. ucelený vlak pro různé žst určení	
C. ucelený vlak slinku	
<b>Pn 49249 pp</b>	<b>Chatupki(23:45) – (23:58)Bohumín-Vrbice(00:17) – (00:58)Ostrava-Bartovice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti PKP PLK dopravce <b>DB Schenker Rail Polska S.A.</b>	
A. ruda Ostrava Bartovice	90 km/h – T4 3400 t – 600 m – 55 % – P – r 5 %
B. ucelený vlak pro různé žst určení	
<b>Pn 49350</b>	<b>Cheb(13:56) – (01:20)Kehl</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>DB Schenker Rail Deutschland</b>	
železný šrot	90 km/h – T4 1600 t – 350 m – 56 % – P
Ea	Jede v ②/③ a ④/⑤, nejede 27./28. – 29./30.XII., 1./2., 17./18.V., 7./8.VI., 1./2.XI.
▲Badische Stahlwerke	Mimořádně smí být zaveden v sobotu.

<b>Nex 49351</b>	<b>Altenschwand(11:58) – Schwandorf – (16:13)Cheb</b>
<b>Ruš Nex 49351</b>	<b>Cheb(18:43) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Česká Třebová</b>
<b>Nex 49351</b>	<b>Česká Třebová – (08:06)Horní Lideč(08:31) – (16:21)Čierna nad Tisou</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ŽSR dopravce <b>Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>DB Schenker Rail Deutschland</b>	
Autodíly v kontejnerech	100 km/h – S 1200 t – 580 m – 70 % – P
P/C 67, P/C 391	Přepřah: Cheb, Karlovy Vary, Chomutov seř.n., Valašské Meziříčí
Vlak musí být řazen na 2 postrky	Postrk: Vsetín – Horní Lideč Altenschwand – Cheb: jede v ⑤ Cheb – Česká Třebová: zavádějte v ⑤/⑥ Česká Třebová – Čierna nad Tisou: jede v ⑥ Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
<b>Pn 49354</b>	<b>Třinec(21:53) – Havířov – Vých Polanka n.O.(23:01) – Olomouc hl.n. – Kolín – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.- Střekov(07:35) – (08:03)Děčín východ dol.n.(10:31) – (11:44)Dresden-Friedrichst.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>DB Schenker Rail Deutschland</b>	
cement	90 km/h – T4 2000 t – 430 m – 54 % – P – r 5 %
ocel	Přepřah: Děčín východ dol.n.
koks	Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.
▲vývoz 5449	Křídlo: Ostrava hl.n.-Polanka n.O. Pn 60840 pp
Vlak musí být řazen na 2 postrky	
<b>Pn 49356* pp</b>	<b>Břeclav přednádraží(17:44) – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kolín seř.n. – Nymburk hl.n. – Všetaty – (02:14)Děčín východ dol.n.</b>
<b>Pn 49356</b>	<b>Děčín východ dol.n.(04:38) – (05:54)Dresden-Friedrichst.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>DB Schenker Rail Deutschland</b>	
▲ vývoz 5449/703-981	90 km/h – T4 1800 t – 480 m – 60 % – P – r 0 %
z jedné stanice na ČD	Přepřah: Brno-Maloměřice, Kutná Hora hl.n., Děčín východ dol.n.
Vlak musí být řazen na 2 postrky	Postrk: Tišnov – Vlkov u Tišnova Křídlo: Kladno-Dubí - Všetaty - (Liberec) Pn 65470 pp Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

<b>Vn 49358</b>	<b>Středokluky</b> (03:23) – Kralupy nad Vltavou
<b>Ruš Vn 49358</b>	Kralupy nad Vltavou – Lovosice – (08:45)Děčín hl.n.nákl.n.
<b>Vn 49358</b>	Děčín hl.n.nákl.n.(10:04) – (17:10) <b>Rüdersdorf b.Berlin</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>DB Schenker Rail Deutschland</b>	
Uacs souprava od Pn 49359	80 km/h – U4 700 t – 400 m – 54 % – P – r 5 % Vtp: Kralupy nad Vltavou Přepřah: Podlešín, Kralupy nad Vltavou, Děčín hl.n.nákl.n., Dresden-Friedrichst. Postrk: Středokluky – Podlešín, Podlešín – Kralupy nad Vltavou Středokluky – Kralupy nad Vltavou: jede v ⑤ od 6.IV. Kralupy nad Vltavou – Děčín hl.n.nákl.n.: zavádějte v ⑤ od 6.IV. Děčín hl.n.nákl.n. – Rüdersdorf b.Berlin : jede v ⑤ od 6.IV.
<b>Pn 49359</b>	<b>Rüdersdorf b.Berlin</b> (08:40) – (17:00)Děčín hl.n.nákl.n.(18:20) – Lovosice – (20:11)Kralupy nad Vltavou(20:40) – (21:45) <b>Středokluky</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti DB Netz dopravce <b>DB Schenker Rail Deutschland</b>	
cement Středokluky Vlak musí být řazen na 2 postrky	80 km/h – T4 2080 t – 400 m – 54 % – P – r 5 % Přepřah: Dresden-Friedrichst., Děčín hl.n.nákl.n., Kralupy nad Vltavou, Podlešín Postrk: Kralupy nad Vltavou – Podlešín, Podlešín – Středokluky Jede v ① od 2.IV.

<b>Ruš Rn 49413</b>	<b>Libuň</b> (22:10) – Ostroměř – Hradec Králové hl.n.
<b>Rn 49413</b>	Hradec Králové hl.n. – Týniště nad Orlicí – Choceň
<b>Ruš Rn 49413</b>	Choceň – Č.Třebová odj.sk.
<b>Rn 49413</b>	Č.Třebová odj.sk. – Brno-Maloměřice
<b>Ruš Rn 49413</b>	Brno-Maloměřice – (05:34)Břeclav přednádraží
<b>Rn 49413</b>	Břeclav přednádraží(06:30) – (14:08)Spielfeld-Straß(14:40) – (20:30) <b>Hrastník</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ÖBB Infrastruktur dopravce <b>Rail Cargo Austria AG</b>	
sklářský písek Tads SŽ vývoz na SŽ trs 5413	100 km/h – T4 1440 t – 300 m – 65 % – P – r 12 % Vtp: Libuň Přepřah: Hradec Králové hl.n., Č.Třebová odj.sk., Brno-Maloměřice, Břeclav přednádraží Libuň – Hradec Králové hl.n.: zavádějte v ⑥ Hradec Králové hl.n. – Choceň: jede v ⑦ Choceň – Č.Třebová odj.sk.: zavádějte v ⑦ Č.Třebová odj.sk. – Brno-Maloměřice: jede v ⑦ Brno-Maloměřice – Břeclav přednádraží: zavádějte v ⑦ Břeclav přednádraží – Hrastník: jede v ⑦ Obsluha vlaku: Libuň - Hradec Králové 1/0, PP Hradec Králové.
<b>Vn 49414</b>	<b>Celje</b> (01:38) – (03:26)Spielfeld-Straß(03:52) – (11:47)Břeclav přednádraží(12:56) – Brno-Maloměřice – Svitavy – Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. Hradec Králové hl.n. – Ostroměř – Jičín – (22:59) <b>Libuň</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ÖBB Infrastruktur dopravce <b>Rail Cargo Austria AG</b>	
Tads SŽ souprava pro Rn 49413	100 km/h – U4 450 t – 300 m – 70 % – P – r 12 % Přepřah: Břeclav přednádraží, Brno-Maloměřice, Č.Třebová odj.sk., Hradec Králové hl.n. Celje – Hradec Králové hl.n.: jede v ④ Hradec Králové hl.n. – Libuň: zavádějte v ④
<b>Rn 49417</b>	<b>Jestřebí</b> (21:28) – Bakov nad Jizerou – Nymburk hl.n. – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – (05:34)Břeclav přednádraží(06:30) – (14:08)Spielfeld-Straß(14:40) – (04:16) <b>Rogatec</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> na síti ÖBB Infrastruktur dopravce <b>Rail Cargo Austria AG</b>	
A. sklářský písek v Tads (SŽ) vývoz na SŽ trs 5413 A1: z Jestřebí A2: ze Šajdíkových Humenců	100 km/h – T4 1440 t – 300 m – 65 % – P – r 12 % Vtp: Jestřebí Přepřah: Kutná Hora hl.n., Brno-Maloměřice, Břeclav přednádraží Postrk: Jestřebí – Bezděz Křídlo: Šajdíkové Humence - Břeclav přednádraží Rn 47754 pp Jede v ①/②/③, ③/④/⑤ a ⑤/⑥/⑦ od 6./7./8.II.
B. ucelený vlak vývoz SŽ (jen podvozkové vozy)	

**Vn 49418 Rogatec**(19:28) – (23:20)Spielfeld-Straß(23:42) – (05:35)Břeclav přednádraží(06:52) – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kolín – (13:47)Nymburk hl.n.(15:17) – Mladá Boleslav hl.n. – Bakov nad Jizerou – (18:17)**Jestřebí**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

Tads SŽ 100 km/h – U4 450 t – 300 m – 70 % – P – r 12 %  
 A. Jestřebí Ntp: Nymburk hl.n.  
 B. Šajdkovské Humence (z Břeclavi předn. do vlaku Přepřah: Břeclav přednádraží, Kutná Hora hl.n.  
 Rn 44739) Jede v ①/②, ③/④ a ⑤/⑥ od 6./7.II.

**Rn 49471 pp Mladá Boleslav město**(20:38) – (02:42)Havlíčkův Brod  
**Ruš Rn 49471 pp** Havlíčkův Brod(02:52) – Jihlava – Veselí nad Lužnicí  
**Rn 49471 pp** Veselí nad Lužnicí – (09:28)Horní Dvořiště(10:26) – (10:37)Summerau(11:27) – (19:03)Villach Süd(19:55) – (21:05)Jesenice(22:51) – (04:27)**Koper tovorna**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

auta 100 km/h – S 750 t – 500 m – 81 % – P – r 14 %  
 A. Koper tovorna Přepřah: Nymburk hl.n., Kutná Hora hl.n., Horní  
 B. Villach Süd Dvořiště, Summerau  
 Manipuluje: Villach Süd  
 Na síti ÖBB a SŽ smí být zaveden pouze v úterý/středa a sobota/neděle.

**Rn 49501 Most nové n. St. 1**(23:13) – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Lovosice – Praha-Libeň – Praha-Malešice – Tábor – Č.Budějovice seř.n. – (08:13)České Velenice(09:31) – (09:38)Gmünd NÖ(10:30) – (15:01)**Krems a.d. Donau**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

močovina 100 km/h – S 1600 t – 450 m – 70 % – P – r 7 %  
 Přepřah: Praha-Libeň, Č.Budějovice seř.n., Gmünd NÖ  
 Přípřež: Č.Budějovice seř.n. – Gmünd NÖ  
 Jede v ⑦/①, nejede 25./26.XII., 8./9.IV., 27./28.V.

**Vn 49502 Krems a.d. Donau**(11:51) – (14:59)Gmünd NÖ(15:15) – (15:22)České Velenice(16:30) – Č.Budějovice seř.n. – Tábor – Praha-Libeň – Praha-Holešovice – Kralupy nad Vltavou – Ústí n.L.z.vnější n. – Světec – (03:17)**Most nové n. St. 7**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ÖBB Infrastruktur dopravce **Rail Cargo Austria AG**

prázdná souprava k nakládky pro Rn 49501 100 km/h – U4 600 t – 450 m – 70 % – P – r 7 %  
 Přepřah: Gmünd NÖ, České Velenice, Tábor, Praha-Libeň  
 Jede v ④/⑤, nejede 22./23.XII., 5./6.IV., 24./25.V.

**Pn 49700 Čierna nad Tisou**(00:54) – (08:42)Čadca(09:21) – (10:00)Třinec  
**Pn 49700 pp** Třinec(10:03) – Český Těšín – Havířov – (10:48)**Ostrava-Bartovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

ruda 90 km/h – T4 2500 t – 600 m – 52 % – P – r 5 %  
 A. Ostrava-Bartovice Postrk: Čadca – Třinec, Třinec – Český Těšín  
 B. Třinec nákl.n.  
 Vlák musí být řazen na 2 postrky

**Pn 49702 Čierna nad Tisou**(02:25) – (09:58)Čadca(10:18) – (10:57)Třinec(11:00) – Český Těšín – Havířov – (11:45)**Ostrava-Bartovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

ruda 90 km/h – T4 2500 t – 600 m – 52 % – P – r 5 %  
 A. Ostrava-Bartovice Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.  
 B. Třinec  
 Vlák musí být řazen na 2 postrky

**Vn 49703 Ostrava-Kunčice**(01:30) – Český Těšín nákl.n.(02:02) – (02:49)Čadca(02:59) – (09:53)**Čierna nad Tisou**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

souprava od rudy 100 km/h – U4 1000 t – 600 m – 76 % – P – r 5 %

**Pn 49708 Čierna nad Tisou**(10:16) – (18:17)Čadca(18:27) – (19:06)Třinec(19:09) – Český Těšín – Havířov – (19:54)**Ostrava-Bartovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

ruda 90 km/h – T4 2500 t – 600 m – 52 % – P – r 5 %  
 A. Ostrava-Bartovice Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.  
 B. Třinec  
 Vlák musí být řazen na 2 postrky

**Vn 49709 pp Ostrava-Kunčice**(10:53) – (11:35)Třinec  
**Vn 49709** Třinec(11:38) – (12:20)Čadca(12:43) – (20:26)**Čierna nad Tisou**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

souprava od rudy 100 km/h – U4 1000 t – 600 m – 76 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Třinec

**Pn 49710** **Čierna nad Tisou**(17:05) – (00:35)**Čadca**(01:04) – (01:42)**Třinec**(01:46) – Český Těšín – Havířov – (02:32)**Ostrava-Bartovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

ruda 90 km/h – T4 2500 t – 600 m – 52 % – P – r 5 %  
A. Ostrava-Bartovice Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.  
B. Třinec  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 49712** **Čierna nad Tisou**(18:16) – (01:32)**Čadca**(01:42) – (02:21)**Třinec**(02:31) – Český Těšín – Havířov – (03:18)**Ostrava-Bartovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

ruda 90 km/h – T4 2500 t – 600 m – 52 % – P – r 5 %  
A. Ostrava-Bartovice Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.  
B. Třinec  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Vn 49713** **Ostrava-Kunčice**(12:40) – (13:59)**Čadca**(14:12) – (21:07)**Čierna nad Tisou**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

souprava od rudy 100 km/h – U4 1000 t – 600 m – 76 % – P – r 5 %

**Pn 49714** **Čierna nad Tisou**(18:46) – (02:03)**Čadca**(02:18) – (02:57)**Třinec**(03:00) – Český Těšín – Havířov – (03:51)**Ostrava-Bartovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

ruda 90 km/h – T4 2500 t – 600 m – 52 % – P – r 5 %  
A. Ostrava-Bartovice Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.  
B. Třinec  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 49716** **Čierna nad Tisou**(23:10) – (06:40)**Čadca**(06:58) – (07:37)**Třinec**(07:40) – Český Těšín – Havířov – (08:25)**Ostrava-Bartovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

ruda 90 km/h – T4 2500 t – 600 m – 52 % – P – r 5 %  
A. Ostrava-Bartovice Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.  
B. Třinec  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 49718** **Čierna nad Tisou**(00:20) – (08:21)**Čadca**(09:28) – (10:07)**Třinec**(10:10) – Český Těšín – Havířov – (10:55)**Ostrava-Bartovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

ruda 90 km/h – T4 2500 t – 600 m – 52 % – P – r 5 %  
A. Ostrava-Bartovice Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.  
B. Třinec  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Vn 49719** **Ostrava-Kunčice**(23:08) – Třinec(23:49) – (00:27)**Čadca**(00:39) – (07:29)**Čierna nad Tisou**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

souprava od rudy 100 km/h – U4 1000 t – 600 m – 76 % – P – r 5 %

**Pn 49720 pp** **Haniska p. Košiciach**(00:40) – (07:02)**Čadca**(07:26) – (08:05)**Třinec**(08:08) – (08:53)**Ostrava-Bartovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

ruda 90 km/h – T4 2500 t – 600 m – 52 % – P – r 5 %  
A. Třinec Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.  
B. Ostrava-Bartovice  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 49734 pp** **Vel'ké Kapušany**(19:51) – (03:36)**Čadca**(04:00) – (04:39)**Třinec**(04:42) – Český Těšín – Havířov – (05:32)**Ostrava-Bartovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

ruda 90 km/h – T4 2500 t – 600 m – 52 % – P – r 5 %  
A. Ostrava-Bartovice Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.  
B. Třinec  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Vn 49735 pp** **Ostrava-Kunčice**(07:17) – Český Těšín nákl.n.(07:49) – (08:36)**Čadca**(08:53) – (16:16)**Vel'ké Kapušany**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

souprava od rudy 100 km/h – U4 1000 t – 600 m – 76 % – P – r 5 %



**Pn 49741 pp**  
**Pn 49741**

**Důl Paskov**(01:23) – (01:41)Ostrava-Kunčice  
Ostrava-Kunčice(02:31) – Havířov – (03:04)Český Těšín  
nákl.n.(03:19) – (04:08)Čadca(04:24) – (09:56)**Haniska p. Košiciach**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

uhlí  
koks  
Fall,Ea  
uhlí vývoz 5496  
A. z OKD  
B. tranzit PL/CZ/SK  
C. koks z Arcelor Mittal  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Důl Paskov:  
90 km/h – T4 2500 t – 500 m – 54 % – P – r 5 %  
ze žst. Český Těšín:  
90 km/h – T4 2500 t – 600 m – 54 % – P – r 5 %  
A.:  
T4 – 2500 t – 500 m  
B.:  
T4 – 2500 t – 600 m  
Přepřah: Ostrava-Kunčice  
Postrk: Český Těšín nákl.n. – Čadca

**Pn 49743**

**Karviná-Doly**(08:49) – (09:56)Český Těšín nákl.n.(10:11) –  
(10:59)Čadca(11:22) – (17:16)**Haniska p. Košiciach**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

uhlí  
Fall  
uhlí vývoz 5496  
A. z OKD  
B. tranzit PL/CZ/SK  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Karviná-Doly:  
90 km/h – T4 2500 t – 500 m – 54 % – P – r 5 %  
ze žst. Louky nad Olší:  
90 km/h – T4 2500 t – 600 m – 54 % – P – r 5 %  
A.:  
T4 – 2500 t – 500 m  
B.:  
T4 – 2500 t – 600 m  
Přepřah: Louky nad Olší  
Postrk: Český Těšín nákl.n. – Čadca  
Nejede v ①

**Vn 49744 pp**

**Haniska p. Košiciach**(11:28) – (17:04)Čadca(17:53) –  
(18:41)**Český Těšín nákl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

Fall  
5696  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

100 km/h – U4 1000 t – 600 m – 76 % – P – r 5 %  
Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.

**Pn 49746 pp**

**Haniska p. Košiciach**(14:45) – (21:07)Čadca(22:06) –  
Český Těšín – Bohumín os.n. – (00:07)**Ostrava hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

ocelové výrobky  
A. Ostrava střed (Arcelor Mittal)  
B. Třinec TŽ  
C. ROV hutních výrobků Ostrava hl.n. a přech  
5696/303-319,5425,5426  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2200 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.

**Pn 49747**

**Důl ČSM sever**(05:10) – (07:36)Čadca(07:48) –  
(13:37)**Haniska p. Košiciach**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

uhlí  
Fall  
uhlí vývoz 5496  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2500 t – 500 m – 54 % – P – r 5 %  
Přepřah: Albrechtice u Č.T.  
Postrk: Český Těšín nákl.n. – Čadca

**Pn 49749**

**Karviná-Doly**(13:57) – (16:26)Český Těšín nákl.n.(16:45) –  
(17:33)Čadca(17:43) – (23:38)**Haniska p. Košiciach**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

uhlí  
Fall  
uhlí vývoz 5496  
A. z OKD  
B. tranzit PL/CZ/SK  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Karviná-Doly:  
90 km/h – T4 2500 t – 500 m – 54 % – P – r 5 %  
ze žst. Louky nad Olší:  
90 km/h – T4 2500 t – 600 m – 54 % – P – r 5 %  
A.:  
T4 – 2500 t – 500 m  
B.:  
T4 – 2500 t – 600 m  
Přepřah: Louky nad Olší  
Postrk: Český Těšín nákl.n. – Čadca  
Karviná-Doly – Louky nad Olší: nejede v ⑥

**Pn 49770**

**Varín**(03:54) – (04:41)Čadca(04:58) – (05:38)Třinec(05:41) –  
Český Těšín – Havířov – (06:26)**Ostrava-Bartovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

vápenec  
A. Ostrava-Bartovice  
B. Třinec  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2500 t – 600 m – 52 % – P – r 5 %  
Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.  
Nejede 25., 26.XII., 1.I.

**Pn 49774 pp****Varín**(19:12) – (19:59)**Čadca**(20:13) – **Třinec**(20:51) – Český Těšín – Haviřov – (21:35)**Ostrava-Bartovice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**vápenec 90 km/h – T4 2500 t – 600 m – 52 % – P – r 5 %  
A. Ostrava-Bartovice Postrk: Čadca – Český Těšín nákl.n.  
B. Třinec  
Vlak musí být řazen na 2 postrky**Vn 49775 pp****Ostrava-Kunčice**(16:21) – (17:40)**Čadca**(18:20) – (19:11)**Varín**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**

souprava od vápence 100 km/h – U4 1000 t – 600 m – 76 % – P – r 5 %

**Vn 49779****Ostrava-Kunčice**(22:39) – (23:59)**Čadca**(00:14) – (00:59)**Varín**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti ŽSR dopravce **Žel.spol. Cargo Slovakia, a.s.**souprava od vápence 100 km/h – U4 1000 t – 600 m – 76 % – P – r 5 %  
Nejede 25./26., 26./27.XII., 1./2.I.**Ruš Nex 49990****Kolín seř.n.**(02:13) – Nymburk hl.n. – (04:53)**Děčín východ dol.n.****Nex 49990****Děčín východ dol.n.**(06:26) – Aachen West – **Zeebrug. Ramskapelle**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**auta 100 km/h – S 1100 t – 600 m – 70 % – P  
vývoz trs 5449 Přeprah: Děčín východ dol.n., Dresden-Friedrichst.  
Zeebruge Kolín seř.n. – Děčín východ dol.n.: zavádějte v ⑤  
Děčín východ dol.n. – Zeebrug. Ramskapelle: jede v ⑤  
vlak nesmí být předán na DB v obráceném pořadí**Nex 49991****Zeebrug. Ramskapelle** – Aachen West – (18:32)**Děčín východ dol.n.****Ruš Nex 49991****Děčín východ dol.n.**(20:00) – Nymburk hl.n. – (22:48)**Kolín seř.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**auta 100 km/h – S 1100 t – 600 m – 70 % – P  
Kolín Přeprah: Dresden-Friedrichst., Děčín východ dol.n.  
vlečka TPCA Zeebrug. Ramskapelle – Děčín východ dol.n.: jede v ②/③  
vlak nesmí být veden úvratí Děčín východ dol.n. – Kolín seř.n.: zavádějte v ③**Ruš Nex 49996****Kolín seř.n.**(02:01) – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – Kadaň-Prunéřov – (09:09)**Cheb** (10:38) – (08:30)**Zeebrug. Ramskapelle****Nex 49996**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**auta 100 km/h – S 1000 t – 600 m – 67 % – P  
ucelený vlak Zeebruge Přeprah: Chomutov seř.n., Karlovy Vary, Cheb  
Kolín seř.n. – Cheb: zavádějte v ⑤  
Cheb – Zeebrug. Ramskapelle: jede v ⑤/⑥  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd. Kolín seř.n. - Cheb zavádějte v pátek**Vn 49997****Zeebrug. Ramskapelle**(22:05) – (16:13)**Cheb**(18:43) – Kadaň-Prunéřov – Oldřichov u Duchcova – Ústí n.L.z.vjezd.n.**Ruš Vn 49997**Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – (01:26)**Kolín seř.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
na síti DB Netz dopravce **DB Schenker Rail Deutschland**ucelený vlak prázdných autovozů 100 km/h – U4 600 t – 600 m – 67 % – P  
Přeprah: Cheb, Karlovy Vary, Chomutov seř.n.  
Šchirnding – Ústí n.L.z.vjezd.n.: jede v ②  
Ústí n.L.z.vjezd.n. – Kolín seř.n.: zavádějte v ②/③  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Vnitrostátní Nex, Rn a Vn vlaky**

<b>Nex 50001 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Hranice na Moravě(04:59) – (05:46)Ostrava-Kunčice</b>
souprava prázdných vozů HMMC Nošovice	100 km/h – U4 650 t – 570 m – 70 % – P – r 5 % Křídlo: od Vn 48329
<b>Vn 50060</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Třinec(05:00) – (05:47)Karviná-Doly</b>
Ea, Fall OKD prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 900 t – 500 m – 76 % – P – r 5 % Nejede v ① a †
<b>Vn 50062</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Třinec(17:48) – (18:36)Karviná-Doly</b>
Ea, Fall OKD prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 900 t – 500 m – 76 % – P – r 5 % Nejede 24. – 26.XII., 31.XII. – 2.I.
<b>Vn 50068 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Třinec(18:00) – Albrechtice u Č.T. – (19:17)Důl ČSM sever</b>
Ea OKD prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 600 t – 500 m – 76 % – P – r 5 %
<b>Vn 50070 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Ostrava báňské n.VOK(19:58) – Ostrava-Kunčice – (20:27)Důl Paskov</b>
Ea, Fall OKD prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 800 t – 450 m – 76 % – P – r 3 %
<b>Vn 50072 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Ostrava pravé n.(03:11) – Ostrava báňské n.VOK – Ostrava-Kunčice – (04:10)Důl Paskov</b>
Ea, Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 800 t – 450 m – 76 % – P – r 3 %
<b>Vn 50091</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Ostrava báňské n.VOK(00:00) – Ostrava střed – Havířov – Albrechtice u Č.T. – (01:38)Karviná-Doly</b>
OKD prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 800 t – 450 m – 76 % – P – r 5 % Přepřah: Havířov Nejede v †

<b>Vn 50093 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Krnov(19:54) – Opava východ – (21:37)Vých Polanka n.O.</b>
prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 700 t – 450 m – 76 % – P – r 5 % Přepřah: Opava východ
<b>Vn 50095 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Ostrava pravé n.(11:20) – Havířov – (13:25)Karviná-Doly</b>
OKD prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 1200 t – 650 m – 76 % – P – r 5 % Přepřah: Havířov
<b>Vn 50097</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Ostrava hl.n.(06:56) – Bohumín os.n. – Louky nad Olší – (08:32)Karviná-Doly</b>
OKD prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 1200 t – 650 m – 76 % – P – r 5 % Přepřah: Louky nad Olší Nejede v †
<b>Vn 50099</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Ostrava hl.n.(16:51) – Bohumín os.n. – Louky nad Olší – (18:50)Karviná-Doly</b>
OKD prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 1200 t – 650 m – 76 % – P – r 5 % Přepřah: Louky nad Olší Jede v † a † do 24.XII. a od 3.I. a 27. – 31.XII.
<b>Vn 50190 pp</b> <b>Vn 50190</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Ostrava-Kunčice(09:00) – (09:13)Vých Polanka n.O.</b> <b>Vých Polanka n.O.(11:30) – Přerov os.n. – (12:56)Kojetín</b>
Facc vlečka ČMŠ	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 76 % – P – r 3 % Přepřah: Vých Polanka n.O. Vých Polanka n.O. – Kojetín: jede v † od 2.IV. do 2.XI.
<b>Rn 50228</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>BIOCEL Paskov závod(17:35) – Vých Polanka n.O. – Přerov os.n. – Blažovice – (21:56)Brno-Maloměřice(23:30) – (01:01)Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod(12:28) – (13:06)Ždírec nad Doubravou</b>
souprava vozů s prázdnými kontejnery MZ PTL 125 ve dnech (4)/(5) a (5)/(6) dle produktového plánu	120 km/h – U4 520 t – 370 m – 90 % – P – r 5 % Přepřah: Ostrava-Kunčice, Brno-Maloměřice, Havlíčkův Brod BIOCEL Paskov závod – Havlíčkův Brod: nejede v ①/②, ③/④, ⑦/① a 24./25.XII. – 31.XII./1.I., 10./11.IV. Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou: zavádějte v ①, ③ a ⑤, kromě 26. – 30.XII., 9.IV.

**Rn 50230****Ostrava levé n.**(07:07) – (08:17)**Přerov přednádraží**(08:53) – Blažovice – (10:26)**Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Brno Maloměřice a přech ze žst. Ostrava levé n.:  
90 km/h – S 1400 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %
2. Břeclav a přech (odstaví v Přerově přednádraží a nevezve v Po) ze žst. Přerov přednádraží:  
90 km/h – S 1000 t – 400 m – 60 % – P – r 3 %  
Odstavuje: Přerov přednádraží  
Nejede v † a 27. – 31.XII.

**Rn 50232****Ostrava levé n.**(19:10) – Studénka(19:29) – (20:41)**Přerov přednádraží**(22:22) – Blažovice – (00:08)**Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Brno Maloměřice a přech ze žst. Ostrava levé n.:  
90 km/h – S 1400 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %
2. Břeclav a přech (odstaví v Přerově přednádraží) ze žst. Přerov přednádraží:  
90 km/h – S 1600 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %  
Přípřež: Komořany u Vyškova – Brno-Maloměřice  
Manipuluje: Přerov přednádraží  
Nejede 25./26., 26./27.XII., 1./2.I.

**Vn 50260 pp****Bohumín-Vrbice**(01:06) – Drahotuše(01:58) – Přerov os.n. – (03:40)**Břeclav přednádraží**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- prázdná souprava dle dispozic ÚDIV 100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 %
- A. Břeclav
  - B. Bzenec-Přivoz
  - C. Drahotuše

**Rn 50330****Ostrava levé n.**(00:01) – Olomouc hl.n. – (02:14)**Zábřeh na Moravě**(02:47) – (03:38)**Č.Třebová vjezd.sk.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Česká Třebová a přech 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %
  2. Vozy Tdms a Facc pro Vápenku Vitošov podle potřeby (odstaví v Zábřehu na Moravě) Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová vjezd.sk.  
Odstavuje: Zábřeh na Moravě  
Nejede 25., 26.XII., 1., 2.I.
- Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Rn 50332****Ostrava levé n.**(05:58) – Olomouc hl.n. – (09:58)**Č.Třebová vjezd.sk.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- Česká Třebová a přech 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Vlak musí být řazen na 2 postrky Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová vjezd.sk.  
Nejede 24., 25., 31.XII., 1.I.

**Rn 50334****Ostrava levé n.**(11:46) – Olomouc hl.n. – (15:57)**Č.Třebová vjezd.sk.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- Česká Třebová a přech 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Vlak musí být řazen na 2 postrky Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová vjezd.sk.  
Nejede v ① a 24., 25., 31.XII., 1.I.

**Nex 50500 pp****Ostrava-Kunčice**(19:00) – Polanka nad Odrou z – (21:08)Olomouc předn.(01:55) – Č.Třebová odj.sk. – Kolín – (06:39)Praha-Malešice(07:11) – (07:25)**Praha-Uhřetěves**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- Přetěž vlaku 50600 ze žst. Ostrava-Kunčice:  
Řazení z Ostravy-Kunčic 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 62 % – P  
intradované zásilky 325, 344, 506, 508,509, 512- ze žst. Olomouc předn.:  
514, 522-525, 530-536, 540,541, 544-551, 90 km/h – S 1600 t – 607 m – 62 % – P  
557/87,711-713, 715, 723,5444 Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.,  
Praha-Malešice – Praha-Uhřetěves  
Řazení z Olomouce přednádraží Manipuluje: Olomouc předn.  
1.sk Praha-Uhřetěves intradované zásilky 548 Odstavuje: Praha-Malešice  
2.sk Praha-Malešice intradované zásilky 546 vlak zastaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
Vlak musí být řazen na 2 postrky brzd

**Nex 50520****Havířov**(22:35) – (22:49)Ostrava-Kunčice(23:30) – Polanka nad Odrou z – Olomouc hl.n. – (02:30)Česká Třebová(02:41) – Kolín – (05:37)**Praha-Uhřetěves**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- VK 100 km/h – S 1600 t – 610 m – 80 % – P – r 5 %  
Praha-Uhřetěves 548 Metrans a.s. Vtp: Havířov  
P/C 47, P/C 360 Postrk: Rudoltice v Čechách – Česká Třebová,  
ve dnech (2)/(3), (4)/(5), (6)/(7) dle produktového Praha-Běchovice – Praha-Uhřetěves  
plánu Nejede v ⑦/①  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Nex 50550****Ostrava hl.n.**(20:05) – (21:09)Olomouc hl.n.(21:25) – Česká Třebová – Pardubice hl.n. – (00:14)**Praha-Malešice****Poštovní expres**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- Vlak pro přepravu pošty ze žst. Ostrava hl.n.:  
120 km/h – Rk 80 t – 50 m – 105 % – R  
ze žst. Olomouc hl.n.:  
120 km/h – Rk 170 t – 200 m – 105 % – R  
Dobírá: Olomouc hl.n.  
Nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27.XII., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.

**Nex 50552**

**Ostrava hl.n.**(21:00) – (22:07)Olomouc hl.n.(22:22) – Česká Třebová – (00:13)Pardubice hl.n.(00:33) – (01:38)**Praha-Malešice**

**Pořadník**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlak pro přepravu pošty

120 km/h – Rk 250 t – 130 m – 105 % – R  
 Osa: Česká Třebová  
 Manipuluje: Pardubice hl.n.  
 Dobírá: Olomouc hl.n.  
 Nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27.XII., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.

**Nex 50554**

**Ostrava hl.n.**(22:23) – (23:39)Olomouc hl.n.(23:56) – (01:03)Česká Třebová(01:28) – (02:24)Pardubice hl.n.(02:51) – (04:04)**Praha-Malešice**

**Poštovský panáček**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlak pro přepravu pošty

ze žst. Ostrava hl.n.:  
 100 km/h – R 140 t – 110 m – 69 % – P  
 ze žst. Olomouc hl.n.:  
 100 km/h – R 260 t – 210 m – 69 % – P  
 ze žst. Česká Třebová:  
 100 km/h – R 350 t – 280 m – 69 % – P  
 Osa: Rudoltice v Čechách, Pardubice hl.n.  
 Manipuluje: Pardubice hl.n.  
 Dobírá: Olomouc hl.n., Česká Třebová  
 Nejede v ⑦/① a 24./25. – 26./27.XII., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX., 17./18.XI.

**Rn 50560**

**Třinec**(06:06) – Havířov – Výh Polanka n.O. – Olomouc hl.n. – Kolín – Praha-Libeň – (17:31)Kralupy nad Vltavou(18:47) – (19:20)**Kladno-Dubí**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

hutní výrobky

A. Kladno Dubí 1800 tun/450 m technická prohlídka v ŽST Kladno-Dubí  
 B. drát z Ostravy Kunčic do Kralup nad Vltavou (vlečka KAUCUK)

Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Třinec:  
 90 km/h – T4 2000 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Kralupy nad Vltavou:  
 90 km/h – T4 1800 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
 Ntp: Kralupy nad Vltavou  
 Přepřah: Kralupy nad Vltavou  
 Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk., Kralupy nad Vltavou – Kladno-Dubí  
 Přípřež: Kralupy nad Vltavou – Kladno-Dubí  
 Osa: Ostrava-Kunčice, Praha-Libeň  
 Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I., 9.IV.

**Rn 50562**

**Třinec**(19:36) – Havířov – Výh Polanka n.O. – Olomouc hl.n. – Kolín – Praha-Libeň – Kralupy nad Vltavou – (06:28)**Kladno-Dubí**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

hutní výrobky

A. Kladno Dubí (technická prohlídka v ŽST Kladno Dubí)  
 B. z Ostravy Kunčic do Kralup nad Vltavou (vlečka KAUCUK)

Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 1800 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Kralupy nad Vltavou  
 Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk., Kralupy nad Vltavou – Kladno-Dubí  
 Osa: Ostrava-Kunčice, Praha-Libeň  
 Jede v ①/② a ④/⑤, nejede 26./27.XII., 2./3. – 5./6.I., 9./10.IV., 5./6.VII.

**Nex 50600**

**Důl Paskov**(16:55) – (17:13)Ostrava-Kunčice(17:57) – (18:20)Ostrava levé n.(19:22) – (19:47)Studénka(20:07) – (21:37)Olomouc předn.(23:44) – Česká Třebová – (02:15)Pardubice hl.n.(03:03) – (04:31)Praha-Libeň(04:53) – (05:24)Kralupy nad Vltavou(06:36) – (07:44)**Lovosice jih**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

instradované zásilky Mělník 530 a Lovosice 536

v ŽST Ostrava-Kunčice dobírá zát od Pn 60041, 60051, 60053, Mn 90083

z Ostravy-Kunčic:

- instradované zásilky 325, 344, 506, 508,509, 512-514, 522-525, 530-536, 540,541, 544-551, 557/87,712, 713, 715, 5444
- v sobotu od Pn 60041 zát Ostrava levé a přech

V Ostravě levém doplňuje instradované zásilky 325, 344, 506, 508,509, 512-514, 522-525, 530-536, 540,541, 544-551, 557/87,712, 713, 715, 5444

V ŽST Studénka doplňuje zát rel. čísel 5444 + instradované zásilky 530, 536, 544-550

z Olomouce předn.:

- instradované zásilky Středokluky 540/21, 551 (z Kralup n. Vlt. jako 85460)
- instradované zásilky Lovosice + Kralupy 536-541
- instradované zásilky Praha Libeň a přech 544-550, 701-704
- instradované zásilky Pardubice a přech 506,508,509,512-514

Z Kralup nad Vltavou:

Instradované zásilky Lovosice 536

Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Důl Paskov:

90 km/h – S 500 t – 300 m – 62 % – P

ze žst. Ostrava-Kunčice:

90 km/h – S 1200 t – 500 m – 62 % – P

ze žst. Ostrava levé n.:

90 km/h – S 1600 t – 600 m – 62 % – P

Přepřah: Ostrava levé n.

Postrk: Rudoltice v Čechách – Česká Třebová

Osa: Ostrava-Kunčice, Pardubice hl.n.

Manipuluje: Ostrava levé n., Olomouc předn., Kralupy nad Vltavou

Odstavuje: Pardubice hl.n., Praha-Libeň

Dobírá: Ostrava-Kunčice, Studénka

Důl Paskov – Ostrava-Kunčice: jede v ⑧/① a

Ostrava-Kunčice – Lovosice jih: nejede v ⑦/① a 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX., 17./18.XI.

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

<b>Nex 50608 pp</b>	<b>Ostrava-Kunčice</b> (19:55) – (21:30)Hranice na Moravě(21:37) – (06:53) <b>Děčín-Prostřed. Žleb</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
auta A. Cuxhaven B. Kelheim	100 km/h – S 1000 t – 570 m – 70 % – P – r 5 % Křídlo: k Nex 48330, 48358
<b>Vn 50770</b>	<b>Třinec</b> (08:58) – Havířov – (09:47)Ostrava-Kunčice(09:54) – (11:33)Olomouc předn.(11:43) – Zábřeh na Moravě(12:29) – Pardubice hl.n.(14:54) – Kolín – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.- Střekov – Oldřichov u Duchcova – Třebovice(19:17) – Kadaň-Pruněrov – (22:13) <b>Sokolov seř.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall, Ea A. z Ostravy-Kunčic B. z Třince C. z Olomouce přednádraží B. ze Zábřehu na Moravě E. z Pardubic	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 5 % Přepřah: Chomutov seř.n., Karlovy Vary Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I.
<b>Vn 51099 pp</b>	<b>Osíčko</b> (05:27) – Valašské Meziříčí – Hranice na Moravě – Ostrava hl.n. – Bohumín os.n. – (12:09) <b>Petrovice u Karviné</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Z, Za ucelená souprava prázdných vozů	100 km/h – U4 800 t – 500 m – 76 % – P – r 3 % Vtp: Valašské Meziříčí Přepřah: Valašské Meziříčí
<b>Ruš Rn 52029</b> <b>Rn 52029</b>	<b>Ždírec nad Doubravou</b> (10:12) – (11:06)Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod(21:11) – (22:52)Brno-Maloměřice(00:12) – Blažovice – Přerov os.n. – Výh Polanka n.O. – (06:20) <b>BIOCEL Paskov závod</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
štěpky Sgnss štěpky Paskov - BIOCEL MZ PTL 125 Ve dnech (3)/(4) a (4)/(5) dle produktového plánu	90 km/h – T4 1200 t – 370 m – 60 % – P – r 5 % Vtp: Ždírec nad Doubravou Přepřah: Havlíčkův Brod, Brno-Maloměřice, Ostrava-Kunčice Ždírec nad Doubravou – Havlíčkův Brod: zavádějte v ① a ③ – ⑤, kromě 23. – 30.XII., 9.IV. Havlíčkův Brod – BIOCEL Paskov závod: nejede v ②/③, ⑥/⑦, ⑦/① a 23./24. – 30./31.XII., 9./10.IV.

<b>Rn 52031</b>	<b>Brno-Maloměřice</b> (02:30) – Blažovice – Přerov os.n. – (05:02) <b>Ostrava hl.n. OMH</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Ostrava pravé a přech	90 km/h – S 1600 t – 500 m – 60 % – P – r 3 % Přípřež: Brno-Maloměřice – Blažovice Nejede 25., 26.XII., 1.I.
<b>Rn 52033</b>	<b>Brno-Maloměřice</b> (12:27) – Blažovice – Přerov os.n. – (15:37) <b>Ostrava hl.n. OMH</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Ostrava pravé a přech	90 km/h – S 1600 t – 400 m – 60 % – P – r 3 % Přípřež: Brno-Maloměřice – Blažovice Nejede v † a 27. – 31.XII.
<b>Vn 52061*</b>	<b>Brno-Maloměřice</b> (16:31) – (16:50)Blažovice(16:55) – Přerov os.n. – Výh Polanka n.O. – Havířov – Český Těšín – (20:33) <b>Třinec kol. TŽ</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
A. souprava od strusky z Blažovic (vtp Blažovice) B. prázdné vozy dle určení IS UDIV	100 km/h – U4 700 t – 350 m – 73 % – P – r 5 % Vtp: Blažovice Nejede v ⑦ a 24. – 26., 31.XII. – 2.I.
<b>Vn 52071</b>	<b>Brno-Maloměřice</b> (07:45) – Blažovice – Kyjov – Bzenec – Moravský Písek – Otrokovice – Přerov os.n. – Výh Polanka n.O.(12:27) – Ostrava hl.n.
<b>Vn 52071 pp</b>	Ostrava hl.n. – Bohumín os.n. – Český Těšín – (13:49) <b>Třinec kol. TŽ</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
prázdné vozy ČD Cargo relačních čísel 301-316,319	100 km/h – U4 1200 t – 550 m – 73 % – P – r 5 % Přepřah: Otrokovice Odstavuje: Ostrava hl.n. Brno-Maloměřice – Ostrava hl.n.: nejede v ①, † a 27.XII. – 14.I.
<b>Vn 52091 pp</b>	<b>Otrokovice</b> (01:34) – Přerov os.n. – Ostrava hl.n. – Bohumín os.n. – Český Těšín nákl.n. – (04:24) <b>Třinec kol. TŽ</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 1200 t – 650 m – 73 % – P – r 5 %
<b>Vn 52370 pp</b>	<b>Blažovice</b> (08:02) – Brno-Maloměřice – Svitavy – Česká Třebová – Pardubice hl.n. – (13:04) <b>Řečany nad Labem</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall, Uacs prázdná souprava Řečany n.L.	100 km/h – U4 500 t – 450 m – 73 % – P – r 5 % Vtp: Blažovice

**Nex 52520**  
**Nex 52521**  
**Nex 52520**  
**Nex 52521**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

VK Praha Uhřetěves 548  
 vlečka METRANS a.s.

P/C 47, P/C 360  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Nex 52522**  
**Nex 52523**  
**Nex 52522**  
**Nex 52523**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

VK Praha Uhřetěves 548  
 vlečka METRANS a.s.

P/C 47, P/C 360  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Lípa nad Dřevnicí(12:09) – (12:38)Otrokovice**  
 Otrokovice(14:18) – Přerov os.n.  
 Přerov os.n. – Česká Třebová – Kolín – Praha-Malešice  
 Praha-Malešice – (20:45)**Praha-Uhřetěves**

ze žst. Lípa nad Dřevnicí:  
 100 km/h – S 1400 t – 550 m – 80 % – P – r 5 %  
 ze žst. Otrokovice:  
 100 km/h – S 1600 t – 610 m – 80 % – P – r 5 %  
 Vtp: Lípa nad Dřevnicí  
 Přepřah: Otrokovice  
 Postrk: Lípa nad Dřevnicí – Otrokovice, Rudoltice v  
 Čechách – Česká Třebová, Praha-Běchovice –  
 Praha-Uhřetěves  
 Dobírá: Otrokovice

**Lípa nad Dřevnicí(21:39) – (22:06)Otrokovice**  
 Otrokovice(22:30) – Přerov os.n.  
 Přerov os.n. – Česká Třebová – Kolín – Praha-Malešice  
 Praha-Malešice – (04:03)**Praha-Uhřetěves**

ze žst. Lípa nad Dřevnicí:  
 100 km/h – S 1400 t – 550 m – 80 % – P – r 5 %  
 ze žst. Otrokovice:  
 100 km/h – S 1600 t – 610 m – 80 % – P – r 5 %  
 Vtp: Lípa nad Dřevnicí  
 Přepřah: Otrokovice  
 Postrk: Lípa nad Dřevnicí – Otrokovice, Rudoltice v  
 Čechách – Česká Třebová, Praha-Běchovice –  
 Praha-Uhřetěves (jede v ①), Praha-Běchovice –  
 Praha-Uhřetěves (nejede v ① a ⑦)  
 Dobírá: Otrokovice  
 Nejede v ⑦/①

**Nex 52600**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Olomouc a přech 5444, 5449 + instradované zásilky 325, 512,513, 517, 530, 536, 544-550, 710, 712, 715
2. Přerov předn a přech 317,318,320-329,344-346,501-506,508-510,512-514,517,553,701-711,5422,5423,5442,5495

Dobírá v ŽST Přerov 5444 + instradované zásilky 513,517,530, 535,536,544-550,712

Řazení z Olomouce:

1. Cheb + Karlovy Vary a přech 712-713, 715, 5444
2. zát 5449 od 52600 a 50500 + instradované zásilky Ústí nad Labem západ a přech 522-525, 531-535,557/87
3. Instradované zásilky Mělník 530
4. Instradované zásilky Neratovice 529 (odstavuje ve Všetatech pro Mn 84511)
5. Instradované zásilky Kolín 517, 710 (v Kolíně pro 63710)

V ŽST Kolín doplňuje do sk 3 instradované zásilky Mělník 530

V ŽST Mělník doplňuje do sk 2 instradované zásilky 712, 715, 5444, 5449

Řazení z Ústí nad Labem-západ: od 52600 a 52700

1. 522-525 (v Děčíně přeje na Pn 66611)
2. 532,533, 5449

**Rn 52620**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

štěpky  
 Sgnss  
 Mondí Packangng Paper Štětí a.s.  
 MZ PTL 125

**Otrokovice(20:42) – (21:08)Přerov přednádraží(21:38) – (22:03)Olomouc předn.(23:24) – (01:33)Pardubice hl.n.(01:43) – (02:20)Kolín seř.n.(02:49) – Nymburk hl.n. – (03:53)Všetaty(04:08) – (04:21)Mělník(04:44) – Ústí n.L.-Střekov – (05:42)Ústí n.L.z.vnější n.(07:42) – (08:08)**Děčín hl.n.nákl.n.****

ze žst. Otrokovice:  
 90 km/h – S 1200 t – 600 m – 62 % – P  
 ze žst. Olomouc předn.:  
 90 km/h – S 1400 t – 600 m – 60 % – P  
 ze žst. Mělník:  
 90 km/h – S 1200 t – 450 m – 60 % – P  
 Osa: Pardubice hl.n.  
 Manipuluje: Přerov přednádraží, Olomouc předn., Kolín seř.n., Mělník, Ústí n.L.z.vnější n.  
 Odstavuje: Všetaty  
 Nejede v ⑦/① a 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX., 17./18.XI.  
 Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Ždírec nad Doubravou(19:27) – Kolín – Praha-Libeň – (02:41)Hněvice seř.n.**

90 km/h – T4 1200 t – 370 m – 60 % – P – r 5 %  
 Vtp: Ždírec nad Doubravou  
 Přepřah: Havlíčkův Brod, Kutná Hora hl.n.  
 Nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27.XII., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.

**Ruš Rn 52622 pp**  
**Rn 52622 pp**

**Ždírec nad Doubravou**(10:12) – Havlíčkův Brod  
Havlíčkův Brod – Kolín – Praha-Libeň – (17:32)**Hněvice**  
**seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

štěpky  
Sgnss  
Mondí Packaging Paper Štětí a.s.  
MZ PTL 125

90 km/h – T4 1200 t – 370 m – 60 % – P – r 5 %  
Vtp: Ždírec nad Doubravou  
Přepřah: Havlíčkův Brod, Kutná Hora hl.n.

**Vn 52662**

**Kyjov**(09:00) – Blažovice – Brno-Maloměřice – Havlíčkův  
Brod – Kolín – Nymburk hl.n.  
Nymburk hl.n. – Bakov nad Jizerou – (18:17)**Jestřebí**

**Ruš Vn 52662**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

souprava od Pn 66263

100 km/h – U4 500 t – 300 m – 73 % – P  
Vtp: Brno-Maloměřice  
Přepřah: Brno-Maloměřice, Kutná Hora hl.n.,  
Nymburk hl.n.  
Kyjov – Nymburk hl.n.: jede v ③, nejede 4. – 25.I.  
Nymburk hl.n. – Jestřebí: zavádějte v ③, kromě 4.  
– 25.I.

**Vn 52680**

**Zlín střed**(23:00) – (23:15)Otrokovice(01:04) –  
(01:58)Olomouc předn.(02:02) – Česká Třebová – Choceň –  
Velký Osek – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. –  
Oldřichov u Duchcova – (09:18)**Třebovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

prázdná souprava dle dispozic ÚDIV

100 km/h – U4 700 t – 500 m – 73 % – P – r 5 %  
Vtp: Otrokovice  
Přepřah: Otrokovice  
Nejede v ⑦/①

**Vn 52682 pp**

**Hodonín**(20:11) – Otrokovice – (22:41)Olomouc  
předn.(22:50) – Česká Třebová – Choceň – Velký Osek –  
Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova  
– (05:33)**Třebovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Fall  
prázdná souprava dle dispozic ÚDIV

100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %  
Přepřah: Otrokovice

**Nex 52700**

**Brno-Maloměřice**(18:45) – (20:19)Havlíčkův Brod(21:15) –  
(22:28)Kolín seř.n.(23:36) – (00:30)Praha-Libeň(02:50) –  
Kralupy nad Vltavou – (04:09)Lovosice jih(04:49) –  
(05:16)Ústí n.L.z.vnější n.(06:30) – Oldřichov u Duchcova –  
(07:30)Chomutov seř.n.(07:33) – (08:32)Karlovy Vary(08:58)  
– (09:53)**Cheb**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. poštovní vozy 513, 546 pp
2. Praha Libeň a přech 544-550 + instradované  
zásilky 522-525, 531-536, 712, 715, 5444
3. Kolín a přech 517 + instradované zásilky  
512,513, 530
4. Instradované zásilky 515

V ŽST Havlíčkův Brod dobírá :  
do sk 2 zát Praha-Libeň a přech 544-546, 548-550,  
712-715, 5444 + instradované zásilky 534-536  
do sk 3 zát Kolín a přech 504, 512-514, 517 +  
instradované zásilky 312,313, 325, 331, 530

V ŽST Kolín dobírá zát Praha Libeň a přech 544-  
550, 712-715, 5444 + instradované zásilky 534-  
536

z Prahy Libně:

1. Ústí nad Labem západ a přech 522-525, 531-  
535, 556-557, 559
2. Cheb a přech 712-713,5444
3. K.Vary a odb 714,715
4. Lovosice 536

z Ústí n.L. západ vn.n.: od 52600 a 52700 a  
instradované zásilky 712, 715 z místa

1. Cheb a přech 712-713, 5444
2. Karlovy Vary a přech 714, 715

**Rn 53031**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Ostrava pravé nádraží a přech  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Č.Třebová odj.sk.**(05:40) – Olomouc hl.n. – (09:30)**Ostrava**  
**hl.n. OMH**

90 km/h – S 1700 t – 650 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Č.Třebová odj.sk. – Rudoltice v Čechách  
Nejede 25., 26.XII., 1., 2.I.

**Rn 53033**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Ostrava pravé nádraží a přech  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Č.Třebová odj.sk.**(11:40) – Olomouc hl.n. – (15:31)**Ostrava**  
**hl.n. OMH**

90 km/h – S 1700 t – 650 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Č.Třebová odj.sk. – Rudoltice v Čechách  
Nejede 24., 25., 31.XII., 1.I.



<p><b>Rn 53035</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Ostrava pravé nádraží a přech Vlak musí být řazen na 2 postrky</p>	<p><b>Č.Třebová odj.sk.</b>(17:52) – Olomouc hl.n. – (21:38)<b>Ostrava hl.n. OMH</b></p> <p>90 km/h – S 1700 t – 650 m – 60 % – P – r 5 % Postrk: Č.Třebová odj.sk. – Rudoltice v Čechách Nejede v ① a 24., 25., 31.XII., 1.I.</p>
<p><b>Vn 53061 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Fall,Uacs souprava prázdných vozů do Štramberka</p>	<p><b>Řečany nad Labem</b>(14:57) – Pardubice hl.n. – Olomouc hl.n. – (21:16)<b>Studénka</b></p> <p>100 km/h – U4 1000 t – 500 m – 73 % – P – r 5 %</p>
<p><b>Nex 53406</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>auta 1. auta vývoz DB a přech 5449 2. Nymburk a přech</p>	<p><b>Týniště nad Orlicí</b>(03:20) – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek – (05:14)<b>Nymburk vjezd.n.</b></p> <p>100 km/h – S 900 t – 550 m – 70 % – P – r 5 % Nejede v ① a 25.XII. – 1.I., 10.IV., 2., 9.V., 6. – 8.VII., 29., 30.IX., 18.XI.</p>
<p><b>Nex 53408</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. auta vývoz DB a přech 5449 2. Nymburk a přech</p>	<p><b>Týniště nad Orlicí</b>(22:10) – Hradec Králové hl.n. – Chlumec nad Cidlinou – Velký Osek – (23:48)<b>Nymburk vjezd.n.</b></p> <p>100 km/h – S 900 t – 550 m – 70 % – P – r 3 % Nejede v † a 27. – 31.XII.</p>
<p><b>Rn 53430</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Nymburk a přech</p>	<p><b>Č.Třebová odj.sk.</b>(06:49) – Pardubice hl.n. – Kolín – (09:48)<b>Nymburk vjezd.n.</b></p> <p>90 km/h – S 1700 t – 600 m – 60 % – P – r 3 % Nejede v † a 31.XII.</p>
<p><b>Vn 53660</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Ea prázdná souprava dle dispozic ÚDIV A. Březno u Chomutova B. Počeradý C. Bílina</p>	<p><b>Řečany nad Labem</b>(00:18) – Kolín – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – Počeradý(04:06) – (04:51)<b>Březno u Chomutova</b></p> <p>100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 %</p>

<p><b>Vn 53662</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Ea prázdná souprava dle dispozic ÚDIV A. Březno u Chomutova B. Počeradý C. Bílina</p>	<p><b>Řečany nad Labem</b>(13:01) – Kolín – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – Počeradý(18:09) – Žatec – (19:35)<b>Březno u Chomutova</b></p> <p>100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 %</p>
<p><b>Vn 53664</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Ea prázdná souprava dle dispozic ÚDIV A. Březno u Chomutova B. Počeradý C. Bílina</p>	<p><b>Řečany nad Labem</b>(19:31) – Kolín – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – Počeradý(23:36) – Žatec – (00:26)<b>Březno u Chomutova</b></p> <p>100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 %</p>
<p><b>Vn 53666</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Ea prázdná souprava dle dispozic ÚDIV A. Březno u Chomutova B. Počeradý C. Bílina</p>	<p><b>Řečany nad Labem</b>(06:31) – Kolín – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Světec – (10:34)Bílina Bílina(10:39) – (12:43)<b>Březno u Chomutova</b></p> <p>100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 %</p>
<p><b>Vn 53666 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Ea prázdná souprava dle dispozic ÚDIV A. Březno u Chomutova B. Počeradý C. Bílina</p>	<p><b>Řečany nad Labem</b>(10:31) – Kolín – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – Bílina(14:05) – Počeradý(14:35) – (15:52)<b>Březno u Chomutova</b></p> <p>100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 %</p>

<b>Vn 53670*</b>	<b>Řečany nad Labem</b> (21:17) – Kolín – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – Bílina(00:55) – Počeradý(01:37) – (02:28) <b>Březno u Chomutova</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Ea prázdná souprava dle dispozic ÚDIV A. Březno u Chomutova B. Počeradý C. Bílina	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 %
<b>Vn 53672*</b>	<b>Řečany nad Labem</b> (16:17) – Kolín – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – Bílina(20:15) – Počeradý(20:46) – (21:29) <b>Březno u Chomutova</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Ea prázdná souprava dle dispozic ÚDIV A. Březno u Chomutova B. Počeradý C. Bílina	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 %
<b>Vn 53674</b>	<b>Řečany nad Labem</b> (04:13) – Kolín – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – (07:54)Bílina(08:02) – Počeradý(08:35) – (09:14) <b>Březno u Chomutova</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Ea prázdná souprava dle dispozic ÚDIV A. Březno u Chomutova B. Počeradý C. Bílina	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 %
<b>Vn 53680</b>	<b>Vlečka Elektrárny</b> (07:55) – Opatovice nad Labem – Velký Osek – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – (13:29) <b>Třebošice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 %
<b>Vn 53682</b>	<b>Vlečka Elektrárny</b> (11:06) – Opatovice nad Labem – Velký Osek – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – (16:01) <b>Třebošice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 %

<b>Vn 53684</b>	<b>Vlečka Elektrárny</b> (18:28) – Opatovice nad Labem – Velký Osek – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – (00:32) <b>Třebošice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 % Nejede v ⑥/⑦ a ⑦/①
<b>Vn 53686 pp</b>	<b>Vlečka Elektrárny</b> (23:40) – Opatovice nad Labem – Velký Osek – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – (05:08) <b>Třebošice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 1000 t – 550 m – 73 % – P – r 3 %
<b>Vn 53688 pp</b>	<b>Vlečka Elektrárny</b> (16:28) – Opatovice nad Labem – Velký Osek – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – (22:03) <b>Třebošice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 1000 t – 550 m – 73 % – P – r 3 %
<b>Vn 53690</b>	<b>Trutnov střed</b> (23:10) – Jaroměř – Velký Osek – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Světec – (05:53) <b>Třebošice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 900 t – 550 m – 73 % – P – r 5 % Vtp: Trutnov střed Přepřah: Hradec Králové hl.n. Nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27.XII., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.
<b>Ruš Vn 53694</b>	<b>Vlečka Elektrárny</b> (18:28) – Opatovice nad Labem – Velký Osek – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – (00:36) <b>Počeradý</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 % Zavádějte v ⑥/⑦ a ⑦/①

**Vn 53790\* pp** **Trutnov střed**(13:18) – (15:01)Jaroměř(16:34) – (17:14)Hradec Králové hl.n.  
**Vn 53790** Hradec Králové hl.n.(17:58) – Chlumeck nad Cidlinou – Velký Osek – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – Třebušice(00:03) – Kadaň-Pruněřov – (02:16)**Nové Sedlo u Lokte**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Fall  
 prázdná souprava dle dispozic ÚDIV

100 km/h – U4 900 t – 550 m – 73 % – P – r 5 %  
 Vtp: Hradec Králové hl.n.  
 Přepřah: Hradec Králové hl.n., Chomutov seř.n.  
 Hradec Králové hl.n. – Nové Sedlo u Lokte: nejede v ⑥/⑦ a ⑦/①

**Ruš Vn 53792 pp** **Náchod**(11:41) – Týniště nad Orlicí  
**Vn 53792 pp** Týniště nad Orlicí – (15:19)Hradec Králové hl.n.(16:55) – Chlumeck nad Cidlinou – Velký Osek – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – Třebušice(22:07) – Kadaň-Pruněřov – (00:05)**Nové Sedlo u Lokte**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

prázdná souprava dle dispozic ÚDIV

100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %  
 Vtp: Hradec Králové hl.n.  
 Přepřah: Týniště nad Orlicí, Chomutov seř.n.  
 Dobírá: Hradec Králové hl.n.

**Rn 54331** **Nymburk seř.n.**(07:36) – Kolín – Pardubice hl.n. – (10:49)**Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. auta Česká Třebová a přech  
 2. Česká Třebová a přech

90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
 Nejede v ① a 25.XII. – 1.I., 10.IV., 2., 9.V., 6., 7.VII., 29.IX., 18.XI.

**Rn 54333** **Nymburk seř.n.**(19:16) – Kolín – Pardubice hl.n. – (22:25)**Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. auta Česká Třebová a přech  
 2. Česká Třebová a přech

90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
 Nejede v † a 31.XII.

**Rn 54335 pp** **Nymburk seř.n.**(23:40) – Kolín – Pardubice hl.n. – (01:55)**Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. auta Česká Třebová a přech  
 2. Česká Třebová a přech

90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %

**Vn 54371** **Nymburk seř.n.**(01:13) – Velký Osek – Chlumeck nad Cidlinou – Hradec Králové hl.n. – (02:35)**Týniště nad Orlicí**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Souprava prázdných vozů pro přepravu aut 100 km/h – U4 600 t – 500 m – 85 % – P – r 3 %  
 Nejede v ① a 25.XII. – 1.I., 10.IV., 2., 9.V., 6. – 8.VII., 29., 30.IX., 18.XI.

**Vn 54373** **Nymburk seř.n.**(18:07) – Chlumeck nad Cidlinou – Hradec Králové hl.n. – (20:50)**Týniště nad Orlicí**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Souprava prázdných vozů pro přepravu aut 100 km/h – U4 600 t – 500 m – 85 % – P – r 5 %  
 Nejede v † a 27. – 31.XII.

**Vn 54460 pp** **Nymburk vjezd.n.**(01:59) – (02:35)Všetaty(03:08) – Mladá Boleslav hl.n. – (04:06)**Mladá Boleslav město**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

prázdné vozy pro vlečku ŠKODA AUTO, závod 100 km/h – U4 600 t – 600 m – 73 % – P – r 10 %  
 MI.Boleslav Přepřah: Všetaty  
 519/03, 520/03 Postrk: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město

**Vn 54462 pp** **Nymburk vjezd.n.**(09:24) – (10:13)Všetaty(10:53) – Mladá Boleslav hl.n. – (12:25)**Mladá Boleslav město**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

prázdné vozy pro vlečku ŠKODA AUTO, závod 100 km/h – U4 500 t – 300 m – 73 % – P – r 10 %  
 MI.Boleslav Přepřah: Všetaty  
 519/03, 520/03

**Vn 54470** **Nymburk vjezd.n.**(00:01) – (01:02)**Mladá Boleslav město**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

prázdné vozy pro vlečku ŠKODA AUTO, závod 100 km/h – U4 470 t – 350 m – 73 % – P – r 10 %  
 MI.Boleslav Přípřež: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město  
 519/03 Nejede v ⑦ a 24. – 31.XII.

**Vn 54472** **Nymburk vjezd.n.**(02:33) – (03:30)**Mladá Boleslav město**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

prázdné vozy pro vlečku ŠKODA AUTO, závod 100 km/h – U4 470 t – 350 m – 73 % – P – r 10 %  
 MI.Boleslav Přípřež: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město  
 519/03 Nejede v ①, ⑦ a 24. – 31.XII.

**Vn 54474** **Nymburk vjezd.n.**(08:30) – (10:23)**Mladá Boleslav město**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

prázdné vozy pro vlečku ŠKODA AUTO, závod 100 km/h – U4 470 t – 350 m – 73 % – P – r 10 %  
 MI.Boleslav Nejede v ⑦ a 24. – 26., 28. – 31.XII.

<b>Vn 54476</b>	<b>Nymburk vjezd.n.(11:38) – (12:51)Mladá Boleslav město</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
prázdné vozy pro vlečku ŠKODA AUTO, závod Ml.Boleslav 519/03	100 km/h – U4 470 t – 350 m – 73 % – P – r 10 % Nejede v ⑦ a 24. – 31.XII.
<b>Vn 54478</b>	<b>Nymburk vjezd.n.(14:22) – (16:20)Mladá Boleslav město</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
prázdné vozy pro vlečku ŠKODA AUTO, závod Ml.Boleslav 519/03	100 km/h – U4 470 t – 350 m – 73 % – P – r 10 % Nejede v ⑦ a 24. – 31.XII.
<b>Nex 54521 pp</b>	<b>Mělník(18:18) – Praha-Vysočany – Praha-Malešice(20:50) – (21:03)Praha-Uhřetěves</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
prázdné vozy a prázdné kontejnery A. Praha-Uhřetěves vlečka METRANS B. Praha-Malešice vlečka INTRANS	100 km/h – S 800 t – 607 m – 70 % – P B.: S – 800 t – 600 m Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.
<b>Vn 54560 pp</b> <b>Vn 54561 pp</b>	<b>Kolín seř.n.(12:10) – Praha-Malešice</b> <b>Praha-Malešice – (13:45)Praha-Uhřetěves</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
souprava prázdných kontejnerových vozů	100 km/h – U4 600 t – 607 m – 76 % – P vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd
<b>Rn 54630</b>	<b>Nymburk vjezd.n.(01:33) – Ústí n.L.z.vnější n. – Světec – (04:37)Most nové n. St. 7</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Most a přech	90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 % Nejede 25. – 27.XII., 1.I.
<b>Rn 54632</b>	<b>Nymburk vjezd.n.(13:15) – Ústí n.L.z.vnější n. – Světec – (16:28)Most nové n. St. 7</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Most a přech	90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 % Nejede 25.XII. – 1.I.
<b>Vn 54670</b>	<b>Mladá Boleslav město(15:04) – Ústí n.L.z.vnější n. – Světec – (18:47)Světec-Ledvice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall souprava od Pn 66471	100 km/h – U4 550 t – 300 m – 73 % – P – r 10 % Přepřah: Všetaty Nejede v ③ a ⑥

<b>Nex 55001</b>	<b>Praha-Libeň(00:45) – (02:11)Pardubice hl.n.(02:25) – Česká Třebová – (04:36)Olomouc předn.(04:58) – (06:37)Ostrava hl.n.(07:31) – (07:41)Bohumín-Vrbice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
1. Bohumín-Vrbice 309 2. Ostrava pravé a přech 301-308, 310-316,319,5425-5427,5496 3. Olomouc a přech v (1), v ostatní dny podle potřeby náplň jako u vlaku 55003	ze žst. Praha-Libeň: 90 km/h – S 1300 t – 550 m – 62 % – P ze žst. Praha-Kyje z: 90 km/h – S 1300 t – 550 m – 62 % – P – r 0 % ze žst. Pardubice hl.n.: 90 km/h – S 1300 t – 550 m – 62 % – P ze žst. Pardubice-Pardub. z: 90 km/h – S 1300 t – 550 m – 62 % – P – r 0 % Přepřah: Ostrava hl.n. Osa: Pardubice hl.n., Ostrava hl.n. Manipuluje: Ostrava hl.n. Odstavuje: Olomouc předn. Nejede 25.XII., 1.I. Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 55003**

**Středokluky**(16:35) – Podlešín – (18:16)Kralupy nad Vltavou(20:01) – (20:30)Praha-Libeň(23:30) – (01:06)Pardubice hl.n.(01:37) – Česká Třebová – (03:16)Zábřeh na Moravě(03:30) – (04:07)Olomouc předn.(05:41) – Hranice na Moravě – (06:56)Studénka(07:15) – (07:37)Ostrava pravé n.(08:30) – (09:46)**Důl Paskov**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Kralupy nad Vltavou a přech 501-514, 517-542, 552-561, 701-720, 726, 5410, 5413, 5420-5423, 5442-5449
2. Praha Libeň a přech 301-348, 515, 516, 544-550, 721-725, 5411, 5412, 5425-5427, 5490, 5495, 5496

V ŽST Kralupy nad Vltavou dobírá instradované zásilky 343, 5425-5427, 5495-5496

z Prahy Libně:

1. pp Ostrava pravé a přech náplň jako u vlaku 55001
2. Olomouc a přech veškerá zát 317,318,320-325,330-332,344,345,5495 a instradované zásilky 305/67
3. Zábřeh na Moravě a přech 326-329
4. Instradované zásilky Pardubice a přech 506,508,509, 512-514

V ŽST Pardubice hl.n. dobírá do sk.2 instradované zásilky 312,313, 325, 331

z Olomouce předn. zátěž od Nex 56201 a Nex 55003 + zátěž 5425-5427, 5496 z místa:

1. Instradované zásilky Vratimov-Důl Paskov 305/67 v sobotu a v neděli přejdou v ŽST Ostrava pravé n. do vlaku 56001
2. Ostrava pravé a přech instradované zásilky 301-316 vyj 305/67, 319, 5425-5427,5496
3. Studénka a odb 317

V Olomouci předn. doplňuje do sk 2 zát 5425-5427,5496

**Nex 55021**

**Praha-Uhřetěves**(00:11) – Kolín – (03:04)Česká Třebová(03:18) – Olomouc hl.n. – Polanka nad Odrou z – Ostrava-Kunčice – (06:04)**Havířov**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

VK  
Havířov 303 Metrans a.s.  
P/C 47, P/C 360

Ve dnech (2),(4),(6) dle produktového plánu

ze žst. Středokluky:  
90 km/h – S 500 t – 300 m – 62 % – P  
ze žst. Kralupy nad Vltavou:  
90 km/h – S 1400 t – 500 m – 62 % – P  
ze žst. Praha-Libeň:  
90 km/h – S 1300 t – 550 m – 62 % – P  
Vtp: Kralupy nad Vltavou  
Přepřah: Kralupy nad Vltavou, Praha-Libeň, Ostrava-Kunčice  
Osa: Praha-Libeň, Ostrava pravé n.  
Manipuluje: Kralupy nad Vltavou, Praha-Libeň, Pardubice hl.n., Olomouc předn.  
Odstavuje: Zábřeh na Moravě, Studénka, Ostrava pravé n.  
Kralupy nad Vltavou – Ostrava pravé n.: nejede v ⑦/① a 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX., 17./18.XI.  
Ostrava pravé n. – Důl Paskov: nejede v ①, ⑥ a †  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd. Obsluha vlaku: 1/1  
PP Kralupy nad Vltavou  
(v trati Středokluky - Kralupy nad Vltavou)

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 80 % – P – r 5 %  
Nejede v ⑦

**Nex 55051**

**Praha-Malešice**(21:11) – (22:15)Pardubice hl.n.(22:35) – (23:18)Česká Třebová(23:26) – (00:18)Olomouc hl.n.(00:37) – (01:42)**Ostrava hl.n.**

**Poštovní expres**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vlak pro přepravu pošty

120 km/h – Rk 130 t – 100 m – 105 % – R  
Osa: Česká Třebová  
Manipuluje: Pardubice hl.n.  
Odstavuje: Olomouc hl.n.  
Nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27.XII., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.

**Nex 55053**

**Praha-Malešice**(22:51) – Pardubice hl.n. – Česká Třebová – (00:47)Rudoltice v Čechách(00:53) – (01:36)Olomouc hl.n.(01:45) – (02:50)**Ostrava hl.n.**

**Poštovní**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vlak pro přepravu pošty

ze žst. Praha-Malešice:  
120 km/h – Rk 210 t – 130 m – 105 % – R  
ze žst. Olomouc hl.n.:  
120 km/h – Rk 120 t – 80 m – 105 % – R  
Osa: Rudoltice v Čechách  
Odstavuje: Olomouc hl.n.  
Nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27.XII., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.

**Nex 55055**

**Praha-Malešice**(01:21) – (02:34)Pardubice hl.n.(03:00) – (03:49)Česká Třebová(04:20) – (05:22)Olomouc hl.n.(05:41) – (06:59)**Ostrava hl.n.**

**Poštovský panáček**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vlak pro přepravu pošty

ze žst. Praha-Malešice:  
100 km/h – R 350 t – 280 m – 69 % – P  
ze žst. Česká Třebová:  
100 km/h – R 260 t – 210 m – 69 % – P  
ze žst. Olomouc hl.n.:  
100 km/h – R 140 t – 110 m – 69 % – P  
Osa: Pardubice hl.n.  
Manipuluje: Pardubice hl.n.  
Odstavuje: Česká Třebová, Olomouc hl.n.  
Nejede v ① a 25. – 27.XII., 10.IV., 2., 9.V., 6., 7.VII., 29.IX., 18.XI.

<b>Vn 55061 pp</b>	<b>Praha-Radotín</b> (07:46) – P.-Vršovice ček.kol. – (09:40)Řečany nad Labem(11:12) – (12:48)Č.Třebová odj.sk.(13:27) – Olomouc hl.n. – Studénka(17:39) – Havířov – (19:39) <b>Třinec kol. TŽ</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall, Uacs prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 5 % Vtp: Praha-Radotín, Řečany nad Labem
<b>Nex 55220</b> <b>Nex 55221</b>	<b>Praha-Uhříněves</b> (01:14) – Praha-Malešice Praha-Malešice – Česká Třebová – Olomouc hl.n. – Přerov os.n.
<b>Nex 55220</b> <b>Nex 55221</b>	Přerov os.n. – (06:00)Otrokovice Otrokovice(07:36) – (08:16) <b>Lípa nad Dřevnicí</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
VK Lípa nad Dřevnicí 331/75 P/C 47, P/C 360	ze žst. Praha-Uhříněves: 100 km/h – S 1600 t – 610 m – 80 % – P – r 5 % ze žst. Otrokovice: 100 km/h – S 1400 t – 550 m – 80 % – P – r 5 % Přepřah: Otrokovice Postrk: Otrokovice – Lípa nad Dřevnicí Odstavuje: Otrokovice
<b>Nex 55222</b> <b>Nex 55223</b>	<b>Praha-Uhříněves</b> (12:28) – Praha-Malešice Praha-Malešice – Česká Třebová – Olomouc hl.n. – Přerov os.n.
<b>Nex 55222</b> <b>Nex 55223</b>	Přerov os.n. – (18:52)Otrokovice Otrokovice(19:26) – (19:57) <b>Lípa nad Dřevnicí</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
VK Lípa nad Dřevnicí 331/75 P/C 47, P/C 360	ze žst. Praha-Uhříněves: 100 km/h – S 1600 t – 610 m – 80 % – P – r 5 % ze žst. Otrokovice: 100 km/h – S 1400 t – 550 m – 80 % – P – r 5 % Přepřah: Otrokovice Postrk: Otrokovice – Lípa nad Dřevnicí Odstavuje: Otrokovice Nejede v ⑥ a ⑦
<b>Vn 55261</b>	<b>Beroun seř.n.</b> (21:22) – P.-Vršovice ček.kol. – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – (03:21) <b>Blažovice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Uacs Blažovice - vlečka ČMC	100 km/h – U4 900 t – 550 m – 73 % – P – r 5 % Přepřah: Kutná Hora hl.n. Nejede v ⑦/① a 24./25.XII. – 31.XII./1.I.

<b>Vn 55371</b>	<b>Středokluky</b> (23:02) – Podlešín – (00:17)Kralupy nad Vltavou
<b>Vn 55371 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	Kralupy nad Vltavou(01:47) – (04:36) <b>Kostelec u Heř.M.</b>
souprava prázdných cisteren	100 km/h – U4 500 t – 300 m – 73 % – P – r 5 % Vtp: Kralupy nad Vltavou Přepřah: Kralupy nad Vltavou, Přelouč
<b>Nex 55420 pp</b> <b>Nex 55421 pp</b>	<b>Praha-Uhříněves</b> (19:28) – Praha-Malešice Praha-Malešice – (19:54)Praha-Libeň(20:36) – Lysá nad Labem
<b>Nex 55420 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	Lysá nad Labem – (22:46) <b>Mělník</b>
prázdné vozy a prázdné kontejnery A. z Prahy-Uhříněvsi B. z Prahy-Malešic	100 km/h – S 800 t – 607 m – 70 % – P B.: S – 800 t – 600 m
<b>Vn 55461 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Praha-Uhříněves</b> (07:10) – (08:57) <b>Kolín seř.n.</b>
souprava prázdných kontejnerových vozů	100 km/h – U4 600 t – 607 m – 76 % – P vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd
<b>Vn 55481 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Praha-Malešice</b> (22:30) – Praha-Běchovice – Poříčany – Sadská – Nymburk hl.n. – Křinec – (05:30) <b>Kopidlno</b>
prázdné vozy dle dispozic UDIV	100 km/h – U4 720 t – 420 m – 85 % – G – r 3 %
<b>Nex 55720</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Praha-Uhříněves</b> (22:39) – Praha-Vršovice – Praha-Smíchov – Beroun seř.n. – (00:55)Plzeň hl.n.os.n.(06:14) – (06:50) <b>Nýřany</b>
Nýřany - METRANS Vlak musí být řazen na 2 postrky	ze žst. Praha-Uhříněves: 100 km/h – S 1200 t – 610 m – 70 % – P ze žst. Plzeň hl.n.os.n.: 100 km/h – S 1200 t – 450 m – 70 % – P Přepřah: Plzeň hl.n.os.n. Postrk: Beroun seř.n. – Kařízek Odstavuje: Plzeň hl.n.os.n. Nejede v ⑥/⑦ Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nex 55722****Praha-Uhřetěves**(17:27) – Praha-Vršovice – Praha-Smíchov – Beroun seř.n. – Plzeň hl.n.os.n. – (22:43)**Nýřany**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nýřany - METRANS

100 km/h – S 1100 t – 450 m – 70 % – P  
Přepřah: Plzeň hl.n.os.n.  
Jede v ②  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.**Vn 55760 pp****Středokluky**(22:28) – Hostivice – Praha-Smíchov spol.n – Beroun os.n. – Plzeň hl.n.os.n. – (06:28)**Česká Kubice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

souprava prázdných vozů od leteckého paliva trs 5442

100 km/h – U4 500 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %  
Vtp: Beroun seř.n.  
Přepřah: Praha-Smíchov spol.n, Beroun seř.n., Plzeň hl.n.os.n.**Vn 55780****Neratovice**(01:12) – Všetaty – Ústí n.L.z.vnější n. – Světec – Kadaň-Prunéřov – (06:45)**Nové Sedlo u Lokte**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**Fall  
prázdná souprava dle dispozic ÚDIV100 km/h – U4 800 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %  
Přepřah: Všetaty, Chomutov seř.n.  
Nejede 25., 26.XII., 1.I.**Nex 56001****Lovosice jih**(16:03) – Kralupy nad Vltavou – (17:30)**Praha-Libeň**  
**Praha-Libeň**(20:31) – Pardubice hl.n. – Česká Třebová  
**Česká Třebová** – (00:47)**Olomouc předn.**(01:51) – Hranice na Moravě – (03:28)**Ostrava pravé n.**(03:42) – (04:26)**Důl Paskov**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Meganávěsy Vratimov Důl Paskov 305/67

Řazení z Ostravy pravé n.

1.sk Meganávěsy Vratimov-Důl Paskov 305/67  
2.sk ostatní zásilky pro terminál Důl Paskov 305/6790 km/h – S 1300 t – 550 m – 62 % – P  
Přepřah: Ostrava pravé n.  
Osa: Ostrava pravé n.  
Dobírá: Ostrava pravé n.  
Lovosice jih – Praha-Libeň: jede v ⑦  
Praha-Libeň – Česká Třebová: zavádějte v ⑦  
Česká Třebová – Ostrava pravé n.: jede v ⑦/①  
Ostrava pravé n. – Důl Paskov: jede v ① a 27.XII., 10.IV., nejede 26.XII., 9.IV.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.  
ode dne vyhlášení Lovosice - Ostrava pravé n.**Vn 56081 pp****Lovosice jih**(20:51) – Kralupy nad Vltavou – Praha-Holešovice – Kolín – Pardubice hl.n. – Olomouc hl.n. – Ostrava-Svinov  
**Ostrava-Svinov** – (07:06)**Opava východ****Ruš Vn 56081 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**A. prázdné vozy Td pro nakládku řepky 100 km/h – U2 700 t – 450 m – 73 % – P  
B. ucelená souprava vozů pro jednu stanici určení**Nex 56201****Ústí nad Labem západ**(19:53) – (20:57)**Mělník**(21:55) – Nymburk hl.n. – (23:15)**Kolín seř.n.**(00:35) – (01:31)**Pardubice hl.n.**(01:44) – (04:12)**Olomouc předn.**(05:56) – (06:23)**Přerov přednádraží**(07:59) – (08:25)**Otrokovice**(10:05) – (11:04)**Břeclav přednádraží**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- zát Olomouc a přech 5425-5427, 5495,5496 od 57201 + z místa instradované zásilky 301-325, 330-332, 344-346, 5425-5427, 5495-5496
- zát Kolín a přech 517 + instradované zásilky 512-514 od 57201
- sk. instradované zásilky 529,530 od 57201

Z Mělníka:  
dobírá instradované zásilky 301-325,330-332,344-346,5425-5427,5495,5496

- Olomouc a přech instradované zásilky 301-325, 330-332, 344-346, 5425-5427, 5495,5496 + zát Olomouc od Pn 65421
- Kolín a přech instradované zásilky 336-343, 513, 515, 517, 5412
- instradované zásilky Praha Libeň 544-546, 548-550 (v Kolíně pro 52700)

V ŽST Kolín dobírá instradované zásilky 312,313, 325, 331

z Olomouce přednádraží:

- Otrokovice a přech 331,332, 347,348
- Břeclav a přech 333,334
- Přerov a přech 301-318, 320-322, 330, 346

**Rn 56221**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**Sgnss  
Ždírec nad Doubravou  
souprava vozů s prázdnými kontejnery  
MZ PTL 125**Hněvice seř.n.**(20:04) – Kralupy nad Vltavou – Praha-Libeň – Kolín – Havlíčkův Brod – (03:20)**Ždírec nad Doubravou**120 km/h – U4 520 t – 370 m – 90 % – P – r 5 %  
Přepřah: Kutná Hora hl.n., Havlíčkův Brod  
Hněvice seř.n. – Havlíčkův Brod: nejede v ⑥/⑦,  
⑦/① a 26./27. – 30./31.XII.  
Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.

**Rn 56223** **Hněvice seř.n.**(06:51) – Kralupy nad Vltavou – Praha-Libeň – Kolín – Havlíčkův Brod  
**Ruš Rn 56223** Havlíčkův Brod – (13:06)**Ždírec nad Doubravou**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Sgnss 120 km/h – U4 520 t – 370 m – 90 % – P – r 5 %  
 Ždírec nad Doubravou Přepřah: Kutná Hora hl.n., Havlíčkův Brod  
 souprava vozů s prázdnými kontejnery Hněvice seř.n. – Havlíčkův Brod: jede v ②, nejede 27.XII. – 3.I.  
 MZ PTL 125 Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou: zavádějte v ②, kromě 27.XII. – 3.I.

**Vn 56371 pp** **Lovosice jih**(07:03) – Hněvice seř.n.(07:25) – Kralupy nad Vltavou – Praha-Libeň – Kolín – Pardubice hl.n. – (13:37)**Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 prázdná souprava dle dispozic ÚDIV 100 km/h – U4 900 t – 600 m – 73 % – P – r 3 %

**Rn 56431** **Most nové n. St. 1**(06:03) – Světec – Ústí n.L.-Střekov – (09:33)**Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 Nymburk a přech 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
 Nejede 25.XII. – 1.I.

**Rn 56433** **Most nové n. St. 1**(18:03) – Světec – Ústí n.L.-Střekov – (21:44)**Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 Nymburk a přech 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
 Nejede 24. – 26., 31.XII.

**Vn 56461** **Řetenice**(19:51) – (20:17)Ústí nad Labem západ(20:36) – Děčín hl.n.nákl.n. – Česká Lípa hl.n. – (23:45)Bakov nad Jizerou(00:05) – (00:33)Turnov kol. č.23

**Vn 56461 pp** Turnov kol. č.23(03:43) – (04:12)**Libuň**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 1. ■souprava od sklářských písků 90 km/h – U4 400 t – 300 m – 73 % – G – r 5 %  
 2. vozy do/z opravy odvěsí/přivěsí v Ústí nad Labem západ Vtp: Řetenice  
 Z Turnova dále vlakem Mn 84161 Manipuluje: Ústí nad Labem západ  
 Řetenice – Turnov kol. č.23: jede v ①/② – ⑤/⑥ do 24./25.II. a od 29./30.X., nejede 26./27.XII., od 27./28.II. do 25./26.X. jede v ①/② – ④/⑤, nejede 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6.VII.

**Ruš Vn 56463 pp** **Řetenice**(19:51) – (20:17)Ústí nad Labem západ  
**Vn 56463 pp** Ústí nad Labem západ(20:41) – Ústí n.L.-Střekov – Všetaty – Mladá Boleslav hl.n. – Turnov kol. č.23  
 Turnov kol. č.23 – (04:12)**Libuň**

**Ruš Vn 56463 pp**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 1. ■souprava od sklářských písků odklon 56461 a 56465 90 km/h – U4 400 t – 300 m – 73 % – G – r 5 %  
 Vtp: Řetenice  
 2. vozy do/z opravy odvěsí/přivěsí v Ústí nad Labem západ Manipuluje: Ústí nad Labem západ

**Vn 56465** **Řetenice**(08:23) – (08:51)Ústí nad Labem západ(09:15) – Děčín hl.n.nákl.n. – Česká Lípa hl.n. – (12:01)Bakov nad Jizerou(12:21) – (13:09)**Turnov**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 1. ■souprava od sklářských písků 90 km/h – U4 400 t – 300 m – 73 % – G – r 5 %  
 2. vozy do/z opravy odvěsí/přivěsí v Ústí nad Labem západ Vtp: Řetenice  
 Z Turnova dále vlakem Mn 84161 v Po Manipuluje: Ústí nad Labem západ  
 Jede v ⑥ od 3.III. do 27.X., nejede 7.VII.

**Vn 56585 pp** **Kadaň-Prunéřov**(00:20) – (00:31)Chomutov seř.n.(00:34) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Kralupy nad Vltavou  
**Ruš Vn 56585 pp** Kralupy nad Vltavou – (05:04)Kladno(05:59) – (06:32)Hostivice(06:55) – (07:41)**Nučice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 Facc, Fall ze žst. Kadaň-Prunéřov:  
 ▲ Nučice 100 km/h – U4 400 t – 225 m – 73 % – P – r 10 %  
 odklon 56591 ze žst. Chomutov seř.n.:  
 100 km/h – U4 800 t – 440 m – 73 % – P – r 10 %  
 Osa: Kladno

**Vn 56591** **Kadaň-Prunéřov**(01:46) – Odb Dubina – (02:06)Březno u Chomutova(03:00) – Žatec – Kladno – (07:41)**Nučice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 Facc, Fall ze žst. Kadaň-Prunéřov:  
 ▲ Nučice 100 km/h – U4 400 t – 225 m – 73 % – P – r 10 %  
 ze žst. Březno u Chomutova:  
 100 km/h – U4 800 t – 440 m – 73 % – P – r 10 %  
 Vtp: Březno u Chomutova  
 Přípřež: Kadaň-Prunéřov – Hostivice (jede v ⑦ od 8.I. a 11., 18., 24.XII., 9.IV.), Kadaň-Prunéřov – Nučice (nejede v ⑦ a 24. – 26.XII., 9.IV.)  
 Osa: Kladno  
 Dobírá: Březno u Chomutova  
 Kadaň-Prunéřov – Hostivice: nejede 25., 26.XII., 1.I.  
 Hostivice – Nučice: nejede v ⑦ a 24. – 26.XII., 9.IV.



<b>Vn 56593 pp</b>	<b>Kadaň-Prunéřov(18:26)</b> – Odb Dubina – Březno u Chomutova(18:45) – Žatec – Kladno – Hostivice – (11:32) <b>Nučice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Facc, Fall ▲ Nučice A: z Kadaně-Prunéřova B: z Března u Chomutova	100 km/h – U4 400 t – 225 m – 73 % – P – r 10 % Vřp: Kadaň-Prunéřov Přepřah: Hostivice Postrk: Hostivice – Nučice Osa: Kladno Hostivice – Nučice: nejede v ⑦ a 24. – 26.XII., 9.IV.
<b>Vn 56660</b>	<b>Vlečka EMĚ(11:58)</b> – Hněvice – Ústí n.L.z.vnější n. – Světec – (14:08) <b>Třebošice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 % Nejede v ① a ⑦
<b>Vn 56662</b>	<b>Vlečka EMĚ(05:24)</b> – Hněvice – Ústí n.L.z.vnější n. – Světec – (07:48) <b>Třebošice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 % Nejede v ① a ⑦
<b>Vn 56664 pp</b>	<b>Vlečka EMĚ(16:29)</b> – Hněvice – Ústí n.L.z.vnější n. – Světec – (18:35) <b>Třebošice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 %
<b>Vn 56666 pp</b>	<b>Vlečka EMĚ(01:48)</b> – Hněvice – Ústí n.L.z.vnější n. – (03:51) <b>Světec-Ledvice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 %
<b>Vn 56668 pp</b>	<b>Vlečka EMĚ(17:22)</b> – Hněvice – Ústí n.L.z.vnější n. – (19:38) <b>Světec-Ledvice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 %

<b>Vn 56670</b>	<b>Vlečka EMĚ(09:58)</b> – Hněvice – Ústí n.L.z.vnější n. – (11:44) <b>Světec-Ledvice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 %
<b>Vn 56672</b>	<b>Vlečka EMĚ(11:12)</b> – Hněvice – Ústí n.L.z.vnější n. – (13:35) <b>Světec-Ledvice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 3 %
<b>Vn 56674</b>	<b>Vlečka EMĚ(22:12)</b> – Hněvice – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – (00:14) <b>Třebošice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 5 % Nejede v ⑦/①
<b>Vn 56676</b>	<b>Vlečka EMĚ(19:25)</b> – Hněvice – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – (21:32) <b>Třebošice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %
<b>Vn 56678</b>	<b>Vlečka EMĚ(02:25)</b> – Hněvice – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – (05:09) <b>Počerady</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %
<b>Vn 56680*</b>	<b>Vlečka EMĚ(17:58)</b> – Hněvice – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – (20:27) <b>Počerady</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %
<b>Vn 56682*</b>	<b>Vlečka EMĚ(03:08)</b> – Hněvice – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – (05:27) <b>Počerady</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Fall prázdná souprava dle dispozic ÚDIV	100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %

<b>Vn 56690</b>	<b>Hněvice seř.n.</b> (03:33) – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – (05:00)Bílina(06:09) – (06:32) <b>Most nové n. St. 7</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Ea prázdné vozy dle dispozic UDIV A. Most a přech B. Bílina	100 km/h – U4 900 t – 600 m – 73 % – P – r 5 % Odstavuje: Bílina
<b>Ruš Rn 56720</b>	<b>Hněvice seř.n.</b> (06:51) – Kralupy nad Vltavou – P.-Vršovice ček.kol.
<b>Rn 56720</b>	P.-Vršovice ček.kol. – Beroun os.n. – Plzeň hl.n.os.n. – (19:57) <b>Planá u Mar. Lázní</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Sgnss Planá u Mar.Lázní souprava vozů s prázdnými kontejnery MZ PTL 125	120 km/h – U4 520 t – 370 m – 90 % – P – r 5 % Hněvice seř.n. – P.-Vršovice ček.kol.: zavádějte v ⑦ od 8.I. a 11., 18.XII. P.-Vršovice ček.kol. – Planá u Mar. Lázní: jede v ⑦ od 8.I. a 11., 18.XII.
<b>Rn 56722</b>	<b>Hněvice seř.n.</b> (18:44) – Kralupy nad Vltavou – Beroun os.n. – (21:59)Plzeň hl.n.os.n.(03:23) – (04:21) <b>Planá u Mar. Lázní</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Sgnss Planá u Mar.Lázní souprava prázdných vozů s kontejnery MZ PTL 125	120 km/h – U4 520 t – 370 m – 90 % – P – r 5 % Hněvice seř.n. – Plzeň hl.n.os.n.: nejede v ⑦ a 24. – 31.XII. Plzeň hl.n.os.n. – Planá u Mar. Lázní: nejede v ⑦ a 24. – 31.XII., 9.IV.
<b>Rn 56726</b>	(Sgnss) <b>Hněvice seř.n.</b> (13:04) – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – Kadaň-Prunéřov – Sokolov – Cheb – (19:18) <b>Planá u Mar. Lázní</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Planá u Mar.Lázní souprava prázdných vozů s kontejnery MZ PTL 125	120 km/h – U4 520 t – 370 m – 90 % – P – r 5 % Jede v ⑦ od 8.I. a 11., 18.XII. odklon vlaku Rn 56720/1
<b>Rn 56728</b>	<b>Hněvice seř.n.</b> (18:45) – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – Kadaň-Prunéřov – Sokolov – Cheb – (04:29) <b>Planá u Mar. Lázní</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Sgnss Planá u Mar.Lázní souprava prázdných vozů s kontejnery MZ PTL 125	120 km/h – U4 520 t – 370 m – 90 % – P – r 5 % Nejede v ⑦/① a 24./25.XII. – 31.XII./1.I. odklon vlaku Rn 56722/3

<b>Vn 57061</b>	<b>Sokolov seř.n.</b> (21:53) – Kadaň-Prunéřov – Oldřichov u Duchcova – Ústí n.L.z.vjezd.n.
<b>Ruš Vn 57061</b>	Ústí n.L.z.vjezd.n. – Ústí n.L.-Střekov – Nymburk hl.n. – Kolín seř.n.
<b>Vn 57061</b>	Kolín seř.n. – Pardubice hl.n. – Olomouc hl.n. – (09:17) <b>Studénka</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Uacs souprava ze Sokolova od Pn 60782	100 km/h – U4 1000 t – 500 m – 73 % – P – r 5 % Přepřah: Karlovy Vary, Chomutov seř.n. Sokolov seř.n. – Ústí n.L.z.vjezd.n.: jede v ②/③ Ústí n.L.z.vjezd.n. – Kolín seř.n.: zavádějte v ③ Kolín seř.n. – Studénka: jede v ③

**Nex 57201**

**Cheb**(11:31) – (12:04)Sokolov seř.n.(12:24) – (12:39)Nové Sedlo u Lokte(12:59) – (13:13)Karlovy Vary(13:38) – (14:36)Chomutov seř.n.(15:33) – Most – (16:07)Bílina(16:36) – Oldřichov u Duchcova – (17:14)Ústí nad Labem západ(18:23) – (18:50)Lovosice jih(19:40) – (20:05)Hněvice seř.n.(20:51) – Kralupy nad Vltavou – (21:47)Praha-Libeň(01:00) – (01:53)Kolín seř.n.(02:53) – (04:05)Havlíčkův Brod(04:33) – (06:09)Brno-Maloměřice(06:57) – (07:06)**Brno dolní nádraží**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Praha Libeň a přech 544-550 + instradované zásilky 326-329, 343
2. Olomouc a přech 5425-5427, 5495-5496 + instradované zásilky 301-325, 330-332, 344-346
3. Kolín a přech 517 + instradované zásilky 512-514
4. instradované zásilky 529, 530, 534-538

V ŽST Sokolov dobírá do sk 4 instradované zásilky 317, 343

V ŽST Nové sedlo u Lokte dobírá do sk 4 instradované zásilky 343

V ŽST Karlovy Vary dobírá do sk 4 Praha Libeň a přech 544-550 + instradované zásilky 312, 313, 325, 331, 343, 517, 530, 536

V ŽST Chomutov seř.n. dobírá do sk 4 instradované zásilky 317 a 343

V ŽST Bílina dobírá do sk 4 instradované zásilky 317, 343

Z Ústí nad Labem západ:

1. Praha Libeň a přech 544-550 + instradované zásilky 326-329, 343
2. Lovosice instradované zásilky 536 od 57201
3. Instradované zásilky Hněvice 537, 538 od 57201

V ŽST Lovosice doplňuje do sk 1 Praha Libeň a přech 544-550, 722-724 + instradované zásilky 301-332, 343, 512-515, 517, 5413, 5425-5427, 5490-5496

V ŽST Hněvice doplňuje do sk 1 Praha Libeň a přech 544-550, 722-724 + instradované zásilky 301-332, 336-340, 343-348, 515, 516, 725, 5412, 5413, 5490, 5495

Z Prahy Libně

1. Brno dolní n. Terminál 343/88
2. Brno Maloměřice a přech 333, 334, 341-343 vyjma zásilek sk. 1, 346 - 348, 5490 + instradované zásilky 5413 + pp poštovní vozy 334

ze žst. Cheb:  
90 km/h – S 950 t – 500 m – 62 % – P  
ze žst. Karlovy Vary:  
90 km/h – S 1050 t – 500 m – 62 % – P  
ze žst. Chomutov seř.n.:  
90 km/h – S 1350 t – 500 m – 62 % – P  
ze žst. Lovosice jih:  
90 km/h – S 1500 t – 500 m – 62 % – P  
ze žst. Praha-Libeň:  
90 km/h – S 1300 t – 500 m – 62 % – P  
ze žst. Kolín seř.n.:  
90 km/h – S 1050 t – 500 m – 62 % – P  
Osa: Ústí nad Labem západ, Praha-Libeň  
Manipuluje: Ústí nad Labem západ, Lovosice jih, Hněvice seř.n., Praha-Libeň, Kolín seř.n.  
Odstavuje: Havlíčkův Brod, Brno-Maloměřice  
Dobírá: Sokolov seř.n., Nové Sedlo u Lokte, Karlovy Vary, Chomutov seř.n., Bílina  
Nejede v ⑦/① a 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX., 17./18.XI.  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

4. Havlíčkův Brod a přech 335-340, 515, 516, 725, 5412
3. Kolín 517 + instradované zásilky 530

V ŽST Kolín dobírá:

do sk 2 Brno Maloměřice a přech 333, 334, 341-343, 345 - 348

do sk 3 Havlíčkův Brod a přech 335-340, 515, 516, 718-726, 5410-5412

Praha-Libeň - Brno-Maloměřice: P/C 57, P/C 381, PTL 200

**Nex 57521**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Praha-Uhřetěves  
vlečka METRANS a.s.  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Nex 57523**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Praha-Uhřetěves  
vlečka METRANS a.s.  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Nýřany**(00:35) – Plzeň hl.n.os.n. – Beroun seř.n. – P.-Vršovice ček.kol. – Praha-Malešice – (05:15)**Praha-Uhřetěves**

100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P

Vtp: Plzeň hl.n.os.n.

Přepřah: Plzeň hl.n.os.n.

Postrk: Plzeň hl.n.os.n. – Kařízek, Praha-Radotín – Praha-Uhřetěves

Nejede v ① a ⑦

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Nýřany**(05:04) – Plzeň hl.n.os.n. – Beroun seř.n. – P.-Vršovice ček.kol. – Praha-Malešice – (10:45)**Praha-Uhřetěves**

100 km/h – S 1400 t – 450 m – 70 % – P

Vtp: Plzeň hl.n.os.n.

Přepřah: Plzeň hl.n.os.n.

Postrk: Plzeň hl.n.os.n. – Kařízek, Praha-Radotín – Praha-Uhřetěves

Jede v ③

Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Vn 57571 pp**  
**Vn 57571**

**Sokolov seř.n.**(15:45) – (17:03)Kadaň-Prunéřov  
Kadaň-Prunéřov(18:36) – Most – (20:09)Bílina(21:09) –  
Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Lovosice – Praha-Libeň – P.-  
Vršovice ček.kol. – (01:10)**Beroun seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- A. ■ Beroun z Kadaně-Prunéřova a Počerad (od Mn 86636) dobírá v Bílině ze žst. Sokolov seř.n.:  
100 km/h – U4 550 t – 300 m – 73 % – P – r 5 %  
B. Beroun z Kadaně-Prunéřova a Lovosic (ve středu) ze žst. Kadaň-Prunéřov:  
100 km/h – U4 1000 t – 600 m – 73 % – P – r 5 %  
C. Beroun ze Sokolova a Kadaně-Prunéřova (PP) Vtp: Chomutov seř.n.  
Přepřah: Kadaň-Prunéřov  
Dobírá: Kadaň-Prunéřov, Bílina  
Kadaň-Prunéřov – Beroun seř.n.: nejede v ①/② a 24./25., 25./26.XII., 1./2.I.

**Vn 57573**

**Sokolov seř.n.**(21:20) – Plzeň hl.n.os.n. – (00:52)**Beroun seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Uacs  
souprava od Pn 65772

100 km/h – U4 600 t – 300 m – 73 % – P – r 3 %  
Přepřah: Plzeň hl.n.os.n.  
Jede v ⑤/⑥

**Rn 57621**

**Planá u Mar. Lázní**(04:26) – Plzeň hl.n.os.n. – Beroun os.n. – Praha-Libeň – (12:31)**Hněvice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

štěpky  
Sgnss  
Mondi Packanging Paper Štětí a.s.  
MZ PTL 125

90 km/h – T4 1200 t – 370 m – 60 % – P – r 5 %  
Vtp: Plzeň hl.n.os.n.  
Jede v ①, nejede 26.XII. – 2.I.

**Rn 57623**

**Planá u Mar. Lázní**(20:35) – Plzeň hl.n.os.n. – Beroun os.n. – Praha-Libeň – (03:53)**Hněvice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

štěpky  
Sgnss  
Mondi Packanging Paper Štětí a.s.  
MZ PTL 125

90 km/h – T4 1200 t – 370 m – 60 % – P – r 5 %  
Vtp: Plzeň hl.n.os.n.  
Nejede v ⑦/① a 24./25.XII. – 31.XII./1.I., 9./10.IV.

**Rn 57627**

**Planá u Mar. Lázní**(05:12) – Cheb – Sokolov – Kadaň-Prunéřov – Oldřichov u Duchcova – Ústí n.L.z.vjezd.n. – (12:11)**Hněvice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

štěpky  
Sgnss  
Mondi Packanging Paper Štětí a.s.  
MZ PTL 125

90 km/h – T4 1200 t – 370 m – 60 % – P – r 5 %  
Vtp: Cheb  
Jede v ①  
odklon vlaku Rn 57620/1

**Rn 57629**

**Planá u Mar. Lázní**(21:11) – Cheb – Sokolov – Kadaň-Prunéřov – Oldřichov u Duchcova – (03:04)Ústí n.L.z.vjezd.n.(03:12) – (03:59)**Hněvice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

štěpky  
Sgnss  
Mondi Packanging Paper Štětí a.s.  
MZ PTL 125

90 km/h – T4 1200 t – 370 m – 60 % – P – r 5 %  
Vtp: Cheb  
Přepřah: Cheb  
Nejede v ⑦/① a 24./25.XII. – 31.XII./1.I., 9./10.IV.  
odklon vlaku Rn 57623

**Vn 57770**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Fall  
dle dispozic IS UDIV

100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %  
Nejede 25., 26.XII.

**Vn 57772**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Fall  
dle dispozic IS UDIV

100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %  
Nejede 24., 25., 31.XII.

**Vn 57774\***

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Fall  
prázdná souprava dle dispozic UDIV+ skupina  
Sgnss PTL 125

100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %  
Nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I.

**Vn 58760\***

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Fall  
prázdná souprava dle dispozic UDIV  
A. z Písku  
B. ze Strakonice  
C.z.Písku + Strakonice

**Písek**(07:32) – Ražice – (07:59)Strakonice(09:06) – Plzeň hl.n.os.n. – (14:26)**Nové Sedlo u Lokte**

ze žst. Písek:  
100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %  
ze žst. Strakonice:  
100 km/h – U4 950 t – 500 m – 73 % – P – r 5 %  
Vtp: Plzeň hl.n.ček.kol.  
Dobírá: Strakonice  
Nejede v ① a ⑦

**Vn 58780\***

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

prázdná souprava dle dispozic UDIV

**Č.Budějovice seř.n.**(22:19) – Plzeň hl.n.os.n. – Cheb – Sokolov seř.n.(03:31) – (03:43)**Nové Sedlo u Lokte**

100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %

**Vn 58782 pp****Č.Budějovice seř.n.(06:24) – Plzeň hl.n.os.n. –  
(13:10)Cheb(13:28) – Sokolov seř.n.(13:59) – (14:11)Nové  
Sedlo u Lokte**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

prázdná souprava dle dispozic ÚDIV

100 km/h – U4 750 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %

**Vn 58786****Planá nad Lužnicí(18:43) – Plzeň hl.n.os.n. – (02:55)Nové  
Sedlo u Lokte**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**Fall  
prázdná souprava dle dispozic ÚDIV  
V (7)/(1) jede podle potřeby

100 km/h – U4 700 t – 350 m – 73 % – P – r 5 %

Vtp: Veselí nad Lužnicí  
Nejede v ⑥/⑦ a 25./26.XII.**Vn 58792 pp****Horní Dvořiště(05:29) – (06:50)Č.Budějovice seř.n.(07:36)  
– (11:40)Plzeň hl.n.os.n.(12:14) – Cheb – Sokolov  
seř.n.(14:57) – (15:09)Nové Sedlo u Lokte**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**prázdné Ea  
dle dispozic ÚDIV  
A. ze vstupu z ÖBB  
B. z Českých Budějovic  
C. z Plzně seř.n.

100 km/h – U4 650 t – 450 m – 73 % – P – r 5 %

**Vnitrostátní Pn vlaky**

<b>Pn 60000 pp</b>	<b>Petrovice u Karviné(22:27) – Bohumín os.n. – (23:07)Ostrava hl.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> A. ucelený vlak uhlí z PKP B. Ostrava levé a přech	90 km/h – T4 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 3 % B.: S – 2000 t – 600 m
<b>Pn 60001</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Ostrava báňské n.VOK(03:00) – (03:18)Ostrava-Bartovice</b>
Ostrava-Bartovice	90 km/h – S 1500 t – 600 m – 60 % – P – r 3 % Nejede 25.XII., 1.I.
<b>Pn 60003</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Ostrava báňské n.VOK(11:11) – (11:29)Ostrava-Bartovice</b>
Ostrava Bartovice	90 km/h – S 1500 t – 600 m – 60 % – P – r 3 % Nejede 25.XII., 1.I.
<b>Pn 60005</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Ostrava báňské n.VOK(19:27) – (19:45)Ostrava-Bartovice</b>
Ostrava Bartovice	90 km/h – S 1500 t – 600 m – 60 % – P – r 3 % Nejede v ①, ⑦ a 24., 31.XII.
<b>Pn 60010</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Třinec(02:52) – Český Těšín nákl.n. – Bohumín os.n. – (04:24)Ostrava hl.n.</b>
1. Ostrava levé nádraží a přech vyjma sk.2 2. Kolejnice na DB nebo trs DB dle Opatření pro přechod do nového GVD	90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 5 % Nejede 25.XII., 1.I.
<b>Pn 60011</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Ostrava hl.n.(06:21) – Bohumín-Vrbice(06:28) – Český Těšín nákl.n.(07:12) – (07:20)Třinec kol. TŽ</b>
A. 301/05 ložená zát B. 301/05 prázdné vozy	90 km/h – S 1800 t – 550 m – 60 % – P – r 5 % Nejede 25.XII., 1.I.
<b>Pn 60012</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Třinec(21:21) – Český Těšín nákl.n.(21:30) – Bohumín os.n. – (22:22)Ostrava hl.n.</b>
1. Ostrava levé nádraží a přech vyjma sk 2 2. prázdné vozy pro Vápenku Vitošov (Tdns nebo Facc) - pro Rn 50330	90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 5 % Nejede 24., 31.XII.

**Pn 60013****Ostrava hl.n.(00:30) – Bohumín os.n. – (01:30)Třinec kol. TŽ**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- A. 301/05 ložená zát  
B. 301/05 prázdné vozy

90 km/h – S 1800 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
Nejede 25.XII., 1.I.

**Pn 60020****Studénka(11:48) – (12:23)Štramberk**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Štramberk 317/87  
2. zát od Nex 55003

90 km/h – S 500 t – 400 m – 60 % – P – r 10 %  
Nejede 25., 26.XII., 1.I.

**Pn 60021****Pn 60021 pp****Štramberk(09:45) – (10:07)Studénka  
Studénka(10:30) – Ostrava-Kunčice –  
(11:13)Ostrava-Bartovice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- vápenec  
Facc,Fall  
A. Studénka a přech  
B. ucelený vlak

ze žst. Štramberk:  
90 km/h – S 1100 t – 450 m – 60 % – P – r 10 %  
ze žst. Studénka:  
90 km/h – T4 1800 t – 400 m – 50 % – P – r 10 %  
A.:  
S – 1100 t – 450 m – 60 %  
Přepřah: Studénka  
Štramberk – Studénka: nejede 25., 26.XII., 1.I.

**Pn 60022****Studénka(16:53) – (17:24)Štramberk**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Štramberk 317/87

90 km/h – S 500 t – 400 m – 60 % – P – r 10 %  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.

**Pn 60023****Štramberk(13:21) – (13:55)Studénka**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Studénka a přech

90 km/h – S 1100 t – 450 m – 60 % – P – r 10 %  
Nejede 25., 26.XII., 1.I.

**Pn 60025****Štramberk(18:30) – (19:00)Studénka**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- A. Studénka a přech  
B. ucelený vlak vápence

90 km/h – T4 2000 t – 450 m – 60 % – P – r 10 %  
A.:  
S – 1100 t – 450 m  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.

**Pn 60040****Ostrava pravé n.(23:45) – (23:53)Ostrava-Svinov(02:08) –  
(02:44)Opava východ(03:35) – (04:22)Krnov**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ▲■ Krnov a odb (neveze v 5)  
2. ▲Opava východ a odb

ze žst. Ostrava pravé n.:  
90 km/h – S 800 t – 400 m – 60 % – P – r 3 %  
ze žst. Opava východ:  
90 km/h – S 700 t – 400 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Ostrava-Svinov, Opava východ  
Postrk: Opava východ – Km 113,700  
Manipuluje: Opava východ  
Ostrava pravé n. – Opava východ: nejede v ⑥/⑦ a  
23./24. – 25./26., 30./31.XII., 8./9.IV.,  
30.IV./1.V., 7./8.V., 4./5., 5./6.VII., 27./28.IX.,  
16./17.XI.  
Opava východ – Krnov: jede v ✕

**Pn 60041****Krnov(13:15) – (13:56)Opava východ(16:00) – Ostrava-  
Svinov – Ostrava-Vítkovice – (17:14)Ostrava-Kunčice(19:13)  
– (19:25)Ostrava báňské n.VOK**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Ostrava levé a přech

ze žst. Krnov:  
90 km/h – S 800 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Opava východ:  
90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
Manipuluje: Opava východ, Ostrava-Kunčice  
Krnov – Opava východ: jede 23., 30.XII., 4.VII.,  
27.IX.  
Opava východ – Ostrava-Kunčice: nejede v † a  
31.XII.  
Ostrava-Kunčice – Ostrava báňské n.VOK: jede v ✕

- řazení z Opavy-východu:  
1. instradované zásilky pro Nex 50600  
2. Ostrava-Kunčice a přech  
3. ▲Ostrava levé a přech

sk 1 a 2 odstaví v Ostravě-Kunčicích

(v 6 z Ostrava-Kunčice - Ostrava báňské n.VOK  
jede jako Nex 50600)

**Pn 60042****Ostrava pravé n.(13:31) – Ostrava-Svinov – (14:46)Opava  
východ**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Opava východ a odb

90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
Jede v ✕, nejede 23., 30.XII., 4.VII., 27.IX.

**Pn 60043****Krnov(20:08) – (21:14)Opava východ(21:52) –  
(22:30)Ostrava-Svinov(00:55) – (01:01)Ostrava hl.n. ONV**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ▲■ Ostrava levé nádraží a přech  
2. Opava východ a přech

ze žst. Krnov:  
90 km/h – S 800 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Opava východ:  
90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Ostrava-Svinov  
Manipuluje: Opava východ  
Nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 23./24. – 26./27.,  
30./31.XII., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 4./5. –  
6./7.VII., 27./28., 28./29.IX.

**Pn 60050**

**Ostrava báňské n.VOK**(01:52) – (02:05)Ostrava-Kunčice(03:46) – (04:10)Lískovec u Frýdku(07:04) – (07:11)Frýdek-Místek(07:30) – (08:05)Frýdlant n.Ostr. Frýdlant n.Ostr.(08:21) – (08:45)Frenštát p.Rad.(09:08) – (09:23)**Veřovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Lískovec u Frýdku 313/65 (neveze v pondělí)
2. Frýdek-Místek a odb
3. Ostrava-Kunčice a přech

Řazení z Frýdku-Místku

1. Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice, Baška
2. Frenštát pod Radhoštěm
3. Veřovice

ze žst. Ostrava báňské n.VOK:  
90 km/h – S 1000 t – 400 m – 60 % – P – r 3 %  
ze žst. Frýdek-Místek:  
90 km/h – S 400 t – 200 m – 60 % – P – r 3 %  
Manipuluje: Ostrava-Kunčice, Lískovec u Frýdku,  
Frýdek-Místek, Frýdlant n.Ostr., Frenštát p.Rad.  
Ostrava báňské n.VOK – Frýdek-Místek: nejede v  
† a 31.XII.  
Frýdek-Místek – Frýdlant n.Ostr.: jede v †

**Pn 60051**

**Frýdek-Místek**(08:32) – (08:39)Lískovec u Frýdku(10:18) – (10:34)Ostrava-Kunčice(10:55) – (11:07)**Ostrava báňské n.VOK**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Lískovec u Frýdku
2. ■Ostrava levé nádraží a přech
3. Ostrava-Kunčice a přech
4. Intradované zásilky pro Nex 50600

90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
Manipuluje: Lískovec u Frýdku  
Odstavuje: Ostrava-Kunčice  
Jede v @, nejede 24. – 31.XII., 17.XI.

**Pn 60053 pp**

**Veřovice**(09:47) – (10:00)Frenštát p.Rad.(10:09) – (10:36)Frýdlant n.Ostr.

**Pn 60053**

Frýdlant n.Ostr.(11:42) – (12:13)Frýdek-Místek(12:36) – (12:43)Lískovec u Frýdku(15:17) – (15:32)Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice(16:55) – (17:07)**Ostrava báňské n.VOK**

**Pn 60053 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Nst
2. Lískovec u Frýdku
3. ■Ostrava levé nádraží a přech (z Ostravy Kunčic dále vlakem Pn 60041)
4. Ostrava-Kunčice a přech
5. intradovaná zát pro Nex 50600

ze žst. Veřovice:  
90 km/h – S 400 t – 200 m – 60 % – P – r 3 %  
ze žst. Frýdek-Místek:  
90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Frýdlant n.Ostr.  
Manipuluje: Frenštát p.Rad., Frýdlant n.Ostr.,  
Baška, Frýdek-Místek, Lískovec u Frýdku  
Odstavuje: Ostrava-Kunčice  
Frýdlant n.Ostr. – Ostrava-Kunčice: jede v †

**Pn 60054**

**Ostrava báňské n.VOK**(02:22) – Ostrava-Kunčice – (02:52)**Lískovec u Frýdku**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Lískovec u Frýdku

90 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P – r 3 %  
Jede v ① a 27.XII., 10.IV., nejede 26.XII., 9.IV.

**Pn 60060 pp**

**Třinec**(00:51) – Havířov – (01:40)Ostrava-Kunčice(01:43) – (02:08)Studénka(03:40) – (04:10)**Štramberk**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

hutní výrobky  
ocel  
A. ucelený vlak pro jednu žst určení  
B. Štramberk

ze žst. Třinec:  
90 km/h – T4 1800 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Studénka:  
90 km/h – S 500 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
B.:  
S – 500 t – 400 m  
Přepřah: Studénka  
Křídlo: k Pn 60760 pp

**Pn 60061 pp**

**Petrovice u Karviné**(03:06) – Český Těšín – (04:38)**Mosty u Jablunkova**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
A. Haniska pri Koš. ze sítě PKP PLK  
B. TŽ  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2200 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Český Těšín nákl.n. – Mosty u Jablunkova

**Pn 60063 pp**

**Petrovice u Karviné**(15:06) – Český Těšín – (16:38)**Mosty u Jablunkova**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
A. Haniska pri Koš. ze sítě PKP PLK  
B. TŽ  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2200 t – 450 m – 53 % – P – r 5 %  
Postrk: Český Těšín nákl.n. – Mosty u Jablunkova

**Pn 60071**

**Karviná-Doly**(03:06) – Louky nad Olší – Český Těšín – (03:53)**Třinec kol. TŽ**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
TŽ

90 km/h – T4 1300 t – 300 m – 53 % – P – r 5 %  
Nejede v ① a †

**Pn 60073**

**Karviná-Doly**(15:35) – (16:11)Český Těšín nákl.n.(17:12) – (17:22)**Třinec kol. TŽ**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
1. ■TŽ  
2. Český Těšín a přech

ze žst. Karviná-Doly:  
90 km/h – T4 1800 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Český Těšín nákl.n.:  
90 km/h – T4 1300 t – 300 m – 53 % – P – r 5 %  
1.:  
T4 – 1300 t – 300 m – 53 %  
Odstavuje: Český Těšín nákl.n.  
Nejede 24. – 26.XII., 31.XII. – 2.I.



<p><b>Pn 60074 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>ruda Arcelor Mittal Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice Lv</p>	<p><b>Český Těšín nákl.n.</b>(11:04) – Havířov – (11:34)<b>Ostrava-Bartovice</b>(13:00) – (13:09)<b>Ostrava-Kunčice</b></p> <p>90 km/h – T4 3200 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %</p>
<p><b>Pn 60075 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>uhlí TŽ</p>	<p><b>Důl Paskov</b>(00:06) – Ostrava-Kunčice – (02:25)<b>Třinec kol. TŽ</b></p> <p>90 km/h – T4 1500 t – 400 m – 53 % – P – r 5 % Přepřah: Ostrava-Kunčice</p>
<p><b>Pn 60077 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>uhlí TŽ</p>	<p><b>Důl ČSM sever</b>(14:40) – Albrechtice u Č.T. – (15:54)<b>Třinec kol. TŽ</b></p> <p>90 km/h – T4 1500 t – 400 m – 53 % – G – r 5 %</p>
<p><b>Pn 60081 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>uhlí hutní výrobky A. vývoz 5426 B. vývoz 5425 C. báňské koksovny D. Karviná město</p>	<p><b>Důl Paskov</b>(06:53) – Bohumín os.n.(08:37) – (08:54)<b>Petrovice u Karviné</b></p> <p>90 km/h – T4 2100 t – 400 m – 53 % – P – r 3 % Přepřah: Ostrava-Kunčice Křídlo: k Pn 48238 pp</p>
<p><b>Pn 60083 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>uhlí A: vývoz 5410 B: vývoz 5425 C: vývoz 5426</p>	<p><b>Důl Paskov</b>(11:57) – (12:16)<b>Ostrava-Kunčice</b>(14:25) – Bohumín přednádraží(15:21) – (15:40)<b>Petrovice u Karviné</b></p> <p>90 km/h – T4 2000 t – 350 m – 53 % – P – r 5 % Přepřah: Ostrava-Kunčice Křídlo: k Pn 47533</p>
<p><b>Pn 60085 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>uhlí vývoz 5410</p>	<p><b>Důl Paskov</b>(12:39) – (12:56)<b>Ostrava-Kunčice</b>(15:02) – (15:14)<b>Ostrava báňské n.VOK</b></p> <p>90 km/h – T4 2000 t – 350 m – 53 % – P – r 5 % Křídlo: k Pn 47541</p>

<p><b>Pn 60090 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>uhlí Fall vývoz 5496/5688 Dunaújváros Krnov od 66081</p>	<p><b>Důl ČSM sever</b>(12:13) – Havířov – (13:40)<b>Vých Polanka n.O.</b>(15:39) – (17:04)<b>Opava východ</b>(19:15) – (20:48)<b>Krnov</b></p> <p>ze žst. Důl ČSM sever: 90 km/h – T4 2000 t – 450 m – 60 % – P – r 3 % ze žst. Vých Polanka n.O.: 90 km/h – T4 1700 t – 400 m – 53 % – P – r 3 % Postrk: Opava východ – Km 113,700 Křídlo: k Pn 47803</p>
<p><b>Pn 60091 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>uhlí ocelové výrobky Fall, Ea, Res A. vývoz 5425,5426 - z Petrovic u Karviné vlakem Pn 48210 pp B. hutní výrobky z Ostravy-Kunčic pro Karvinou město</p>	<p><b>Důl ČSM sever</b>(15:47) – Albrechtice u Č.T. – Havířov – (19:09)<b>Petrovice u Karviné</b></p> <p>90 km/h – T4 2100 t – 400 m – 53 % – P – r 3 % Přepřah: Havířov</p>
<p><b>Pn 60110</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Studénka a přech 2. Valašské Meziříčí - veze jen v neděli a pondělí a odstáví v ŽST Hranice n.M. 3. Přerov předn. a přech</p> <p>řazení ze Studénky: 1. Hranice na Moravě a přech 2. Valašské Meziříčí a přech 3. Přerov předn. a přech</p>	<p><b>Ostrava levé n.</b>(08:30) – (08:55)<b>Studénka</b>(09:41) – (10:26)<b>Hranice na Moravě</b>(11:06) – (11:36)<b>Přerov přednádraží</b></p> <p>90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 3 % Manipuluje: Studénka, Hranice na Moravě Nejede 25.XII., 1.I.</p>
<p><b>Pn 60112</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Studénka a přech 2. Přerov předn. a přech</p>	<p><b>Ostrava levé n.</b>(20:50) – (21:13)<b>Studénka</b>(22:00) – (22:35)<b>Hranice na Moravě</b>(23:08) – (23:38)<b>Přerov přednádraží</b></p> <p>ze žst. Ostrava levé n.: 90 km/h – S 1500 t – 400 m – 60 % – P – r 3 % ze žst. Studénka: 90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 3 % Manipuluje: Studénka Dobírá: Hranice na Moravě Nejede v ⑦ a 24. – 26., 31.XII.</p>

<p><b>Pn 60120</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>▲Valašské Meziříčí a přech</p>	<p><b>Ostrava levé n.</b>(02:28) – Hranice na Moravě – Lhotka nad Bečvou(04:14) – (04:21)<b>Valašské Meziříčí</b></p> <p>90 km/h – S 1200 t – 400 m – 60 % – P – r 5 % Přepřah: Hranice na Moravě Ostrava levé n. – Hranice na Moravě: nejede v ①, ⑦ a 27.XII., 10.IV., 2., 9.V., 6., 7.VII., 29.IX. Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí: nejede 25., 26.XII., 1.I.</p>
<p><b>Pn 60160 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>hutní výrobky DT výhybkárna Prostějov</p>	<p><b>Ostrava-Kunčice</b>(00:08) – Výh Polanka n.O. – Olomouc hl.n. – (03:10)<b>Prostějov hl.n.</b></p> <p>90 km/h – T4 1800 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %</p>
<p><b>Pn 60170 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>chemické suroviny A. Osíčko - vlečka ČEPRO B. Lhotka nad Bečvou</p>	<p><b>Bohumín-Vrbice</b>(21:33) – Ostrava hl.n. – (23:57)Valašské Meziříčí(01:20) – (01:52)<b>Osíčko</b></p> <p>ze žst. Bohumín-Vrbice: 90 km/h – T4 2000 t – 500 m – 60 % – P – r 10 % ze žst. Valašské Meziříčí: 90 km/h – T4 1000 t – 250 m – 60 % – P – r 10 % Přepřah: Valašské Meziříčí Odstavuje: Valašské Meziříčí 2.díl z Valašského Meziříčí jako Pn 61170 pp</p>
<p><b>Pn 60180 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>A. koks cementárna Hranice B. Štramberk (struska) C. Kopřivnice (uhlí) D. benzol Lhotka nad Bečvou</p>	<p><b>Třinec</b>(02:19) – (03:11)Ostrava-Kunčice(03:22) – Výh Polanka n.O.(03:33) – (04:12)Hranice na Moravě(05:15) – (05:41)<b>Lhotka nad Bečvou</b></p> <p>ze žst. Třinec: 90 km/h – T4 2000 t – 500 m – 53 % – P – r 5 % ze žst. Hranice na Moravě: 90 km/h – T4 1400 t – 500 m – 53 % – P – r 5 % A.: T4 – 2000 t – 500 m – 50 % D.: T4 – 1400 t – 500 m – 50 %</p>
<p><b>Pn 60198 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>A: vlak pro zvláštní účely B: ucelený vlak pro jednu stanici určení</p>	<p><b>Opava východ</b>(08:50) – Krnov – Hlubočky(20:07) – (20:27)<b>Olomouc hl.n.</b></p> <p>90 km/h – S 1000 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %</p>

<p><b>Pn 60240 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Brno Maloměřice a přech</p>	<p><b>Ostrava levé n.</b>(06:02) – Přerov os.n. – Moravský Písek – Bzenec – Kyjov – Blažovice – (14:25)<b>Brno-Maloměřice</b></p> <p>90 km/h – S 1100 t – 500 m – 60 % – P – r 5 % Přepřah: Otrokovice</p>
<p><b>Pn 60260*</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>struska Blažovice</p>	<p><b>Třinec</b>(21:26) – (22:36)Ostrava-Kunčice(22:44) – Výh Polanka n.O.(22:55) – Hranice na Moravě(23:52) – (01:47)Blažovice(01:50) – (02:11)<b>Brno-Maloměřice</b></p> <p>90 km/h – T4 1900 t – 350 m – 53 % – P – r 5 % Připřež: Holubice – Brno-Maloměřice Nejede v ①/② a 23./24.XII. – 3./4.I.</p>
<p><b>Pn 60262 pp</b> <b>Ruš Pn 60262 pp</b> <b>Pn 60262 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>uhlí Fall A: vývoz 5410, 5413 B: ucelený vlak pro jednu stanici určení</p>	<p><b>Důl ČSM sever</b>(03:02) – Výh Polanka n.O. Výh Polanka n.O.(05:17) – Přerov os.n. Přerov os.n.(06:50) – (08:59)Břeclav přednádraží(09:33) – (10:31)<b>Brno-Maloměřice</b></p> <p>90 km/h – T4 2000 t – 350 m – 53 % – P – r 5 % Přepřah: Havířov Křídlo: k Pn 47545</p>
<p><b>Pn 60270 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>A. uhlí Blažovice B. struska, uhlí Blažovice z PKP C. sádrovec Blažovice z Přerova</p>	<p><b>Karviná-Doly</b>(00:05) – Výh Polanka n.O.(02:58) – Hranice na Moravě(03:36) – Přerov os.n. – Nezamyslice – (07:02)Blažovice(07:23) – (07:45)<b>Brno-Maloměřice</b></p> <p>90 km/h – T4 2000 t – 400 m – 50 % – G – r 5 % Přepřah: Louky nad Olší Připřež: Holubice – Brno-Maloměřice</p>
<p><b>Pn 60280 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>uhlí A. vývoz 5413 B. ucelený vlak pro jednu stanici určení</p>	<p><b>Karviná-Doly</b>(08:34) – Louky nad Olší – Bohumín os.n. – Přerov os.n. – Otrokovice – (13:30)<b>Břeclav přednádraží</b></p> <p>90 km/h – T4 1880 t – 390 m – 60 % – P – r 12 % B.: T4 – 1600 t – 350 m Přepřah: Louky nad Olší Křídlo: k Pn 47041 pro alternativu B. platí r 5%</p>

**Pn 60298 pp** **Petrovice u Karviné(21:29)** – Bohumín os.n.  
**Ruš Pn 60298 pp** Bohumín os.n. – (00:11)Přerov přednádraží  
**Pn 60298 pp** Přerov přednádraží(01:19) – (03:53)Břeclav  
 přednádraží(20:50) – (21:00)**Boří les**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

A: Fosfor - Boří les 90 km/h – S 1150 t – 400 m – 60 % – P – r 3 %  
 B: ucelený vlak pro jednu stanici určení Ntp: Přerov přednádraží  
 Přepřah: Břeclav přednádraží

**Pn 60380** **Studénka(22:45)** – Olomouc hl.n. – Pardubice hl.n. –  
 (04:03)**Řečany nad Labem**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vápenec 90 km/h – T4 1600 t – 400 m – 48 % – P – r 5 %  
 Uačs, Fall Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.  
 A. Řečany nad Labem Jede v ①/②, ③/④ a ⑤/⑥, nejede 26./27.XII.,  
 B. Prachovice 9./10.IV., 6./7.VII., 28./29.IX.  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 60580\* pp** **Třinec(20:56)** – Havířov – Ostrava-Kunčice – Olomouc hl.n.  
 – Č.Třebová odj.sk.

**Ruš Pn 60580 pp** Č.Třebová odj.sk. – Pardubice hl.n. – Řečany nad  
 Labem(04:23) – P.-Vršovice ček.kol.

**Pn 60580 pp** P.-Vršovice ček.kol. – (06:41)**Praha-Radotín**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vápenec 90 km/h – T4 2000 t – 400 m – 53 % – P – r 5 %  
 struska Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.,  
 Fall Praha-Běchovice – P.-Vršovice ček.kol.

A. Praha-Radotín  
 B. Řečany nad Labem  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 60582 pp** **Karviná-Doly(17:22)** – Louky nad Olší – Bohumín os.n.  
**Ruš Pn 60582 pp** Bohumín os.n. – Výh Polanka n.O. – Olomouc hl.n. –  
 Č.Třebová odj.sk.

**Pn 60582 pp** Č.Třebová odj.sk. – Choceň – Kolín(02:07) – Praha-  
 Malešice(03:08) – Praha-Vršovice – Hostivice – Kladno –  
 (05:16)**Kladno-Dubí**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí 90 km/h – T4 2000 t – 450 m – 50 % – G – r 5 %  
 struska A., D.:  
 Fall T4 – 2000 t – 450 m – 53 %  
 A. Kladno-Dubí B.:  
 B. Kamenné Žehrovice T4 – 1600 t – 300 m – 53 %  
 C. Praha-Malešice Přepřah: Louky nad Olší, Praha-Smíchov spol.n  
 D. Kolín Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.,  
 E. Řečany nad Labem (struska) Praha-Běchovice – Praha-Smíchov spol.n,  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky Praha-Smíchov spol.n – Praha-Zličín

**Pn 60660 pp** **Karviná-Doly(20:09)** – Bohumín os.n. – Olomouc hl.n. –  
 Pardubice hl.n. – Kolín – Nymburk hl.n. – Děčín východ –  
 (09:39)**Děčín hl.n.nákl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí ze žst. Karviná-Doly:  
 hutní výrobky 90 km/h – T4 2000 t – 600 m – 50 % – G – r 5 %  
 Ucelený vlak pro jednu stanici určení ze žst. Ostrava hl.n.:  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky 90 km/h – T4 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Louky nad Olší  
 Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.

**Pn 60680 pp** **Opava východ(17:48)** – Ostrava-Svinov  
**Ruš Pn 60680 pp** Ostrava-Svinov – Olomouc hl.n. – Olomouc předn.  
**Pn 60680 pp** Olomouc předn. – Pardubice hl.n. – Kolín – Praha-  
 Holešovice – Kralupy nad Vltavou – (14:55)**Lovosice jih**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

A. ucelený vlak Preol Lovosice pro vlečku 90 km/h – T4 1700 t – 450 m – 60 % – P  
 LOVOCHEMIE Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.  
 B. ucelený vlak pro jednu stanici určení  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 60690 pp** **Třinec(12:00)** – Český Těšín – Bohumín os.n. –  
 Studénka(14:20) – Prosenice – Výh Dluhonice – Olomouc  
 hl.n. – Zábřeh na Moravě(17:10) – Č.Třebová vjezd.sk. –  
 Pardubice hl.n. – Kolín – Praha-Libeň – Kralupy nad Vltavou  
 – (00:19)**Lovosice jih**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

struska 90 km/h – T4 2000 t – 450 m – 50 % – P – r 5 %  
 vápenec Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.  
 Z Třince, Štramberku, Zábřehu na Moravě  
 A: Cementárna Čížkovice  
 B: Dolní Beřkovice  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 60698 pp** **Třinec(12:08)** – Český Těšín – Bohumín os.n.  
**Ruš Pn 60698 pp** Bohumín os.n. – Prosenice – Výh Dluhonice – Olomouc  
 hl.n. – Č.Třebová vjezd.sk. – Č.Třebová odj.sk.  
**Pn 60698 pp** Č.Třebová odj.sk. – Pardubice hl.n. – Kolín – Nymburk hl.n.  
 – Ústí n.L.-Střekov – (09:59)**Děčín východ dol.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Česká Třebová a přechod 50 km/h – S 1600 t – 600 m – 50 % – G – r 5 %  
 2. dlouhé kolejnice - vývoz 5449 (viz Opatření pro Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.  
 přechod do nového GVD)

**Pn 60760 pp**  
**Ruš Pn 60760 pp**

**Pn 60760 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

hutní výrobky  
ocel  
uhlí  
koks  
Fall  
▲ vývoz 5444  
A. Salzgiter  
B. Duisburg-Ruhrort Hafen (pouze ve čtvrtek a neděli, pp v úterý)  
C. Bootrop Süd  
D. Albruck  
E. Singen  
F. Nürnberg  
G. Dolní Žandov (koks)  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Ruš Pn 60780**

**Pn 60780**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vápenec  
Uacs  
A. ROV  
1. ■ Sokolov  
2. ▲ Kadaň-Pruněřov + Březno u Chomutova  
3. ▲ Světec + Počeradý  
4. Dolní Beřkovice (odvěsíl ve Hněvicích)  
  
B. Lovosice  
C. Dolní Beřkovice  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Karviná-Doly(04:10)** – Louky nad Olší – Bohumín os.n.  
Bohumín os.n. – Výh Polanka n.O. – Studénka(06:22) –  
Prosenice  
Prosenice – Olomouc hl.n. – (13:47)Kolín seř.n.(15:16) –  
Beroun seř.n. – Plzeň hl.n.os.n. – Mariánské Lázně(22:29) –  
(22:56)**Cheb**

90 km/h – T4 2000 t – 340 m – 58 % – G – r 5 %  
B., C.:  
T4 – 1800 t – 400 m – 68 %  
G.:  
T4 – 1500 t – 450 m – 60 %  
Přepřah: Louky nad Olší, Beroun seř.n., Plzeň  
hl.n.os.n.  
Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.,  
Praha-Běchovice – P.-Vršovice ček.kol., Beroun  
seř.n. – Kařízek  
Křídlo: Třinec - Studénka Pn 60860 pp

**Studénka(22:45)** – Olomouc hl.n. – Pardubice hl.n. – Kolín  
seř.n. – Praha-Libeň  
Praha-Libeň – Hněvice(06:31) – Lovosice jih(08:03) –  
(09:19)Světec(09:49) – (11:44)Kadaň-Pruněřov(12:24) –  
(14:11)**Sokolov seř.n.**

ze žst. Studénka:  
90 km/h – T4 2200 t – 500 m – 53 % – P – r 5 %  
ze žst. Lovosice jih:  
90 km/h – T4 1600 t – 500 m – 53 % – P – r 5 %  
ze žst. Kadaň-Pruněřov:  
90 km/h – T4 1000 t – 450 m – 53 % – P – r 5 %  
Přepřah: Chomutov seř.n., Karlovy Vary  
Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.  
Odstavuje: Hněvice seř.n., Světec, Bílina, Kadaň-  
Pruněřov  
Studénka – Praha-Libeň: zavádějte v ②/③ a ⑦/①,  
kromě 25./26.XII.  
Praha-Libeň – Sokolov seř.n.: jede v ① a ③,  
nejede 26.XII.

**Ruš Pn 60782**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vápenec  
Uacs  
ELNA Tisová  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 60788 pp**  
**Ruš Pn 60788 pp**

**Pn 60788 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

dlouhé kolejnice - vývoz 5444 (viz Opatření pro  
přechod do nového GVD)

**Ruš Pn 60882 pp**  
**Pn 60882 pp**  
**Ruš Pn 60882 pp**

**Pn 60882 pp**  
**Ruš Pn 60882 pp**  
**Pn 60882 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
Fall  
vývoz 5410  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 60890 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

A: vlak pro zvláštní účely  
B: ucelený vlak pro jednu stanici určení  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Studénka(22:45)** – Olomouc hl.n. – Pardubice hl.n. – Kolín  
seř.n. – Nymburk hl.n. – Všetaty – Ústí nad Labem západ –  
Světec – (14:11)**Sokolov seř.n.**

90 km/h – T4 2000 t – 500 m – 53 % – P – r 5 %  
Přepřah: Chomutov seř.n.  
Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.  
Zavádějte v ⑥/⑦, kromě 24./25.XII.

**Třinec(12:44)** – Havířov – Výh Polanka n.O.  
Výh Polanka n.O. – Olomouc předn. – Kolín – Nymburk hl.n.  
– Ústí nad Labem západ – Ústí n.L.z.vnější n.  
Ústí n.L.z.vnější n. – Světec – Most – Kadaň-Pruněřov –  
(15:34)**Cheb**

50 km/h – S 1600 t – 600 m – 50 % – G – r 5 %  
Přepřah: Chomutov seř.n., Karlovy Vary  
Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.

**Karviná-Doly(10:37)** – Louky nad Olší  
Louky nad Olší – Bohumín os.n.  
Bohumín os.n. – (14:13)Výh Polanka n.O.(14:32) –  
Prosenice  
Prosenice – Olomouc hl.n. – Č.Třebová odj.sk.  
Č.Třebová odj.sk. – Kolín – Praha-Běchovice  
Praha-Běchovice – Praha-Malešice – Tábor –  
(03:53)**Č.Budějovice seř.n.**

90 km/h – T4 2000 t – 350 m – 53 % – P – r 5 %  
Přepřah: Louky nad Olší, Praha-Běchovice, Veselí  
nad Lužnicí  
Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.  
Křídlo: k Pn 47541

**Petrovice u Karviné(00:51)** – Bohumín os.n. – Hranice na  
Moravě – Pardubice hl.n. – Kolín – Praha-Malešice – Tábor  
– Strakonice(23:56) – (01:17)**Plzeň hl.n.lobez.k.**

90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 7 %  
Přepřah: Praha-Běchovice, Tábor  
Postrk: Praha-Běchovice – Střezimíř

**Pn 60896 pp** **Důl ČSM sever(07:28)** – Havířov – Výh Polanka n.O. – Výh Dluhonice – Olomouc hl.n. – Č.Třebová vjezd.sk. – Č.Třebová odj.sk.  
**Ruš Pn 60896 pp** Č.Třebová odj.sk. – Pardubice hl.n. – Kolín – Praha-Běchovice  
**Pn 60896 pp** Praha-Běchovice – Praha-Malešice – Tábor – Veselí nad Lužnicí – Č.Budějovice seř.n. – (04:07)**Horní Dvořiště**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 uhlí 90 km/h – T4 2000 t – 350 m – 53 % – P – r 5 %  
 vývoz 5410 Přepraha: Havířov, Praha-Běchovice, Tábor

**Pn 60898 pp** **Důl ČSM sever(03:59)** – Havířov – Výh Polanka n.O. – Výh Dluhonice – Olomouc hl.n. – Č.Třebová vjezd.sk. – Č.Třebová odj.sk.  
**Ruš Pn 60898 pp** Č.Třebová odj.sk. – Pardubice hl.n. – Kolín – Praha-Běchovice  
**Pn 60898 pp** Praha-Běchovice – Praha-Malešice – Benešov u Prahy  
**Ruš Pn 60898 pp** Benešov u Prahy – Tábor – Veselí nad Lužnicí – Č.Budějovice seř.n.  
**Pn 60898 pp** Č.Budějovice seř.n. – (00:12)**Horní Dvořiště**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 uhlí 90 km/h – T4 2000 t – 350 m – 53 % – P – r 10 %  
 vývoz 5410 Přepraha: Havířov, Praha-Běchovice, Tábor  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.

**Pn 61011** **Přerov přednádraží(02:51)** – (03:23)Hranice na Moravě(04:08) – (04:41)Studénka(05:57) – (06:20)**Ostrava hl.n. OMH**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 1. Suchdol nad Odrou a odb ze žst. Přerov přednádraží:  
 2. Studénka a odb 90 km/h – S 1500 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
 3. Ostrava pravé a přech ze žst. Hranice na Moravě:  
 90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
 Manipuluje: Studénka  
 Dobírá: Hranice na Moravě  
 Nejede 25.XII., 1.I.

**Pn 61013** **Přerov přednádraží(15:05)** – (15:37)Hranice na Moravě(16:03) – (16:37)Studénka(19:02) – (19:32)**Ostrava hl.n. OMH**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 1. Suchdol nad Odrou a odb ze žst. Přerov přednádraží:  
 2. Studénka a odb 90 km/h – S 1500 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
 3. Ostrava pravé a přech ze žst. Hranice na Moravě:  
 90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
 Manipuluje: Studénka  
 Dobírá: Hranice na Moravě  
 Nejede v ⑦ a 24., 26., 31.XII.

**Pn 61021** **Valašské Meziříčí(01:41)** – Lhotka nad Bečvou(01:48) – (02:15)Hranice na Moravě(04:04) – (04:49)**Ostrava hl.n. OMH**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 ▲Ostrava pravé a přech 90 km/h – S 1100 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepraha: Hranice na Moravě  
 Valašské Meziříčí – Hranice na Moravě: nejede 25., 26.XII., 1.I.  
 Hranice na Moravě – Ostrava hl.n. OMH: nejede v ①, ⑦ a 27.XII., 10.IV., 2., 9.V., 6., 7.VII., 29.IX.

**Pn 61061** **Kojetín(15:41)** – Přerov přednádraží – (18:32)Výh Polanka n.O.  
**Pn 61061 pp** Výh Polanka n.O.(19:45) – Ostrava-Kunčice – (20:04)**Ostrava-Bartovice**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 písek 90 km/h – T4 2400 t – 450 m – 60 % – P – r 3 %  
 štěrk Vtp: Přerov přednádraží  
 železný šrot Přepraha: Výh Polanka n.O.  
 Facc, Ea, E Kojetín – Výh Polanka n.O.: jede v ✂ od 2.IV. do 2.XI.  
 A. Polanka nad Odrou  
 B. šrot z Polanky nad Odrou pro Mittal Steel

**Pn 61071** **Zábřeh na Moravě(19:45)** – Olomouc hl.n. – Výh Polanka n.O. – (23:38)Ostrava-Bartovice(23:52) – (00:27)**Třinec kol. TŽ**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 vápenec 90 km/h – T4 1600 t – 350 m – 60 % – P – r 5 %  
 vápno Osa: Ostrava-Kunčice  
 1. ■ Třinec TŽ Odstavuje: Ostrava-Bartovice  
 2. Ostrava-Bartovice Nejede v ⑦/① a 24./25.XII.

**Pn 61081 pp****Lhotka nad Bečvou(08:30)** – Hranice na Moravě – Vých Polanka n.O. – Ostrava-Kunčice – Havířov – (11:41)**Třinec**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Ucelený vlak pro jednu stanici určení 90 km/h – T4 1800 t – 500 m – 53 % – P – r 5 %

**Pn 61091 pp****Mohelnice(16:00)** – Olomouc hl.n. – Studénka(20:25) – Vých Polanka n.O.(20:35) – Ostrava hl.n. – Bohumín os.n. – (22:06)**Třinec kol. TŽ**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

písek 90 km/h – T4 2000 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
 štěrka A.:  
 Facc T4 – 1200 t – 225 m  
 A. Studénka Vtp: Olomouc předn.  
 B. Třinec  
 C. Polanka nad Odrou

**Pn 61099 pp****Olomouc hl.n.(07:42)** – Hlubočky(08:16) – Krnov – (15:56)**Opava východ**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

A: vlak pro zvláštní účely 90 km/h – S 1000 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 B: ucelený vlak pro jednu stanici určení

**Ruš Pn 61133****Olomouc hl.n.(05:03)** – (07:33)Valšov(10:27) – (10:39)**Bruntál**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Bruntál a odb. + Krnov a odb 90 km/h – S 400 t – 200 m – 60 % – P – r 5 %  
 2. Valšov a odb (vč Dětfichova nad Bystřicí a Moravského Berouna) Přepřah: Valšov  
 Manipuluje: Valšov  
 Zavádějte v ©, kromě 24. – 31.XII., 17.XI.

**Pn 61170 pp****Valašské Meziříčí(03:48)** – (04:20)**Osíčko**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

chemické suroviny 90 km/h – T4 1000 t – 250 m – 60 % – P – r 10 %  
 vlečka ČEPRO 2.díl od vlaku Pn 60170 pp

**Pn 61200****Valašské Meziříčí(00:55)** – Hranice na Moravě – (01:51)Přerov přednádraží(03:40) – (04:03)Kojetín(04:18) – Némčice nad Hanou – (04:31)Nezamyslice(07:21) – (07:36)Vyškov na Moravě(08:26) – Blažovice – (09:11)**Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Přerov přednádraží a přech
2. Olomouc a přech
3. Brno-Maloměřice a přech

z Přerova přednádraží:

1. Kojetín a odb
2. Nezamyslice a odb
3. Vyškov na Moravě, Ivanovice na Haně
4. Brno.Maloměřice a přech

ze žst. Valašské Meziříčí:

90 km/h – S 1500 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %

ze žst. Přerov přednádraží:

90 km/h – S 900 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %

Přepřah: Nezamyslice

Manipuluje: Přerov přednádraží, Kojetín, Nezamyslice

Odstavuje: Vyškov na Moravě

Valašské Meziříčí – Nezamyslice: nejede v © a †

Nezamyslice – Brno-Maloměřice: nejede v †

**Pn 61202****Valašské Meziříčí(12:10)** – (12:38)Hranice na Moravě(13:07) – (13:36)Přerov přednádraží(15:23) – (15:35)Chropyně(16:21) – (16:27)Kojetín(17:36) – (17:52)Nezamyslice(18:27) – Blažovice – (19:34)**Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Přerov přednádraží a přech
2. Olomouc a přech
3. ■Brno-Maloměřice a přech
4. Hranice na Moravě a přech
5. Studénka a přech
6. Ostrava pravé a přech

ze žst. Valašské Meziříčí:

90 km/h – S 1500 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %

ze žst. Přerov přednádraží:

90 km/h – S 900 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %

Přepřah: Nezamyslice

Manipuluje: Hranice na Moravě, Přerov přednádraží, Chropyně, Kojetín, Nezamyslice

Nejede v ©, † a 27. – 30.XII.

sk 5 a 6 přejde v Hranicích na Moravě na Pn 61013

z Přerova přednádraží:

1. Chropyně
2. Kojetín a odb
3. Nezamyslice a odb
4. Blažovice (energósádovec)
5. Brno-Maloměřice a přech

**Pn 61210**

**Valašské Meziříčí(03:15) – Hranice na Moravě – (04:09)Přerov přednádraží**  
**Přerov přednádraží(05:19) – Vyškov na Moravě – Blažovice – (06:55)Brno-Maloměřice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Brno-Maloměřice a přech
2. Přerov přednádraží a přech
3. Olomouc a přech

ze žst. Valašské Meziříčí:  
 90 km/h – S 1300 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Přerov přednádraží:  
 90 km/h – S 1000 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Přerov přednádraží  
 Manipuluje: Přerov přednádraží  
 Valašské Meziříčí – Přerov přednádraží: jede v †,  
 nejede 25.XII. – 1.I., 8.IV.  
 Přerov přednádraží – Brno-Maloměřice: zavádějte  
 v ⑦ a 9.IV., kromě 25.XII. – 1.I., 8.IV.

**Pn 61230**

**Přerov přednádraží(18:44) – (19:10)Otrokovice(22:15) – (23:15)Břeclav přednádraží**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Břeclav a přech
2. Otrokovice a přech

90 km/h – S 1500 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
 Přepřah: Otrokovice  
 Manipuluje: Otrokovice  
 Nejede v † a 27. – 31.XII.

**Pn 61232**

**Přerov přednádraží(11:56) – (12:12)Hulín(12:39) – (12:54)Otrokovice(14:30) – (15:40)Břeclav přednádraží**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Břeclav a přech
2. ■Otrokovice a přech
3. Hulín + Kroměříž a odb

90 km/h – S 1500 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
 Přepřah: Otrokovice  
 Manipuluje: Otrokovice  
 Odstavuje: Hulín  
 Nejede v ①, † a 27. – 31.XII.

**Pn 61300**

**Přerov přednádraží(06:49) – (07:25)Olomouc předn.(09:22) – (09:59)Zábřeh na Moravě(10:47) – (11:49)Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Česká Třebová a přech
2. ■Zábřeh na Moravě a přech
3. Olomouc a odb

90 km/h – S 1600 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %  
 Manipuluje: Olomouc předn., Zábřeh na Moravě  
 Nejede v ①, † a 31.XII.

**Pn 61302**

**Přerov přednádraží(17:52) – (18:25)Olomouc předn.(20:16) – (20:53)Zábřeh na Moravě(22:07) – (23:01)Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Česká Třebová a přech
2. ■Zábřeh na Moravě a přech
3. Olomouc a odb

90 km/h – S 1600 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %  
 Manipuluje: Olomouc předn., Zábřeh na Moravě  
 Nejede 24.XII. – 2.I.

**Pn 61310**

**Valašské Meziříčí(02:50) – Hranice na Moravě – Olomouc hl.n. – (07:57)Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Česká Třebová a přech

90 km/h – S 1600 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 Nejede 25.XII. – 1.I.

**Pn 61312**

**Valašské Meziříčí(09:29) – Hranice na Moravě – (13:25)Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Česká Třebová a přech

90 km/h – S 1600 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I.

**Pn 61314**

**Valašské Meziříčí(15:30) – (16:00)Hranice na Moravě(16:50) – (17:43)Olomouc předn.(18:43) – (20:25)Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Česká Třebová a přech
2. Olomouc instradovaná zát 522-525,530-541,544-551,5444

ze žst. Valašské Meziříčí:  
 90 km/h – S 1600 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Hranice na Moravě:  
 90 km/h – S 1900 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Olomouc předn.:  
 90 km/h – S 1500 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 Manipuluje: Olomouc předn.  
 Dobírá: Hranice na Moravě  
 Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I.

v Hranicích na Moravě dobírá do sk 2 veškerou zát  
 325-329,344,712,713,715,5444

**Pn 61660 pp**

**Horní Lideč(02:52) – Valašské Meziříčí – Olomouc hl.n.(04:38) – Kolín – Nymburk hl.n. – (14:42)Děčín hl.n.nákl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Ucelený vlak pro jednu stanici určení  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2000 t – 500 m – 53 % – P – r 5 %  
 Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.

**Pn 61790 pp**  
**Ruš Pn 61790 pp**  
**Pn 61790 pp**

**Horní Lideč**(07:40) – Olomouc hl.n. – Č.Třebová odj.sk.  
 Č.Třebová odj.sk. – Pardubice hl.n.(14:50) – Kolín seř.n.  
 Kolín seř.n. – Kolín – Nymburk hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. –  
 (23:37)**Cheb**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

ucelený vlak pro jednu stanici určení  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2000 t – 500 m – 53 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Chomutov seř.n., Karlovy Vary  
 Postrk: Rudoltice v Čechách – Č.Třebová odj.sk.

**Pn 62061 pp**

**Brno-Maloměřice**(22:06) – (22:27)Blažovice(23:03) –  
 (00:07)Přerov přednádraží(01:43) – (03:25)Vých Polanka  
 n.O.(03:34) – (05:04)**Třinec kol. TŽ**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

cement  
 A. Ostrava-Bartovice  
 B.1. ■Třinec TŽ  
 2. Přerov  
 C. Frýdek-Místek

90 km/h – T4 1600 t – 500 m – 53 % – P – r 5 %  
 Vtp: Brno-Maloměřice  
 Přípřež: Brno-Maloměřice – Blažovice  
 Odstavuje: Přerov přednádraží

**Pn 62071 pp**

**Břeclav přednádraží**(12:00) – Bzenec přívoz(12:29) –  
 Přerov os.n. – Studénka(14:40) – (14:52)Vých Polanka  
 n.O.(14:57) – Bohumín-Vrbice(15:37) – (16:10)**Petrovice u**  
**Karviné**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

ucelený vlak pro jednu stanici určení

90 km/h – T4 1600 t – 300 m – 60 % – P – r 3 %

**Pn 62099 pp**

**Boří les**(21:05) – (21:16)Břeclav přednádraží(21:48) –  
 (23:23)Přerov přednádraží  
 Přerov přednádraží(01:43) – Bohumín os.n.  
 Bohumín os.n. – (03:58)**Petrovice u Karviné**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

A: návrat vozů po fosforu v Petrovicích u K. řadte  
 do relace Zebrzydowice  
 B: ucelený vlak pro jednu stanici určení

90 km/h – S 1600 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
 Ntp: Přerov přednádraží  
 Přepřah: Břeclav přednádraží

**Pn 62101**

**Brno-Maloměřice**(03:10) – Blažovice – (03:51)Vyškov na  
 Moravě(04:11) – (04:30)Nezamyslice(05:23) –  
 (05:37)Kojetín(06:28) – (06:56)Přerov přednádraží(08:32) –  
 (09:05)Hranice na Moravě(09:38) – (10:06)**Valašské**  
**Meziříčí**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Kojetín a odb od Rn 44056
2. Vyškov na Moravě, Ivanovice na Hané (veze pouze v So)
3. ■Valašské Meziříčí a přech
4. ■Přerov přednádraží a přech
5. Kojetín a odb
6. ■Olomouc přednádraží a odb
7. Prostějov hl.n. a odb
8. Nezamyslice a odb

z Přerova přednádraží:

1. ■Valašské Meziříčí a přech
2. Hranice na Moravě a odb

ze žst. Brno-Maloměřice:

90 km/h – S 1000 t – 400 m – 60 % – P – r 3 %  
 ze žst. Přerov přednádraží:

90 km/h – S 1600 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %  
 Přepřah: Nezamyslice

Manipuluje: Nezamyslice, Kojetín, Přerov  
 přednádraží, Hranice na Moravě

Odstavuje: Vyškov na Moravě

Brno-Maloměřice – Kojetín: nejede v †  
 Kojetín – Valašské Meziříčí: nejede v ① a †

**Pn 62103**

**Brno-Maloměřice**(14:28) – Blažovice – (15:10)Vyškov na  
 Moravě(16:19) – (16:35)Nezamyslice(18:40) –  
 (18:53)Kojetín(19:56) – (20:13)Přerov přednádraží(22:07) –  
 (23:07)**Valašské Meziříčí**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Valašské Meziříčí a přech
2. ■Přerov přednádraží a přech
3. Kojetín a odb
4. ■Olomouc přednádraží a odb
5. Prostějov hl.n. a odb
6. Nezamyslice a odb

ze žst. Brno-Maloměřice:

90 km/h – S 1000 t – 400 m – 60 % – P – r 3 %  
 ze žst. Přerov přednádraží:

90 km/h – S 1600 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %  
 Přepřah: Nezamyslice

Manipuluje: Nezamyslice, Kojetín, Přerov  
 přednádraží

Dobírá: Vyškov na Moravě

Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.



**Ruš Pn 62111****Pn 62111**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Valašské Meziříčí a přech
2. Přerov přednádraží a přech

řazení z Přerova přednádraží:

1. ■Valašské Meziříčí a přech
2. Hranice na Moravě a přech

**Brno-Maloměřice**(03:10) – Blažovice – (04:30)Přerov přednádražíPřerov přednádraží(06:41) – (07:12)Hranice na Moravě(08:21) – (08:49)**Valašské Meziříčí**ze žst. Brno-Maloměřice:  
90 km/h – S 1000 t – 450 m – 60 % – P – r 3 %ze žst. Přerov přednádraží:  
90 km/h – S 1500 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %Přepřah: Přerov přednádraží  
Manipuluje: Přerov přednádraží, Hranice na Moravě  
Brno-Maloměřice – Přerov přednádraží: zavádějte v ⑦ a 9.IV., kromě 25.XII. – 1.I., 8.IV.  
Přerov přednádraží – Valašské Meziříčí: jede v †, nejede 25.XII. – 1.I., 8.IV.**Pn 62121**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Otrokovice a přech
2. ■Přerov přednádraží a přech

**Břeclav přednádraží**(01:25) – (02:20)Otrokovice(03:49) – (04:15)**Přerov přednádraží**90 km/h – S 1500 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Manipuluje: Otrokovice  
Nejede 25., 26.XII., 1.I., 9.IV., 6.VII.**Pn 62123**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Otrokovice a přech
2. ■Přerov přednádraží a přech

**Břeclav přednádraží**(12:14) – (13:15)Otrokovice(16:32) – (16:59)**Přerov přednádraží**90 km/h – S 1500 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Otrokovice  
Manipuluje: Otrokovice  
Nejede v ①, † a 27. – 31.XII.**Pn 62218 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Hrušovany nad Jev. a přech
2. Znojmo a přech

**Brno-Maloměřice**(07:02) – (08:55)Hrušovany n.Jev.(09:40) – (10:12)**Znojmo**90 km/h – S 1300 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
Manipuluje: Hrušovany n.Jev.**Pn 62219 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Brno-Maloměřice a přech

**Znojmo**(09:45) – (10:22)Hrušovany n.Jev.(11:05) – (12:27)**Brno-Maloměřice**90 km/h – S 700 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
Manipuluje: Hrušovany n.Jev.**Pn 62250****Otrokovice**(22:21) – Moravský Písek – (23:44)Kyjov(01:40) – (02:48)**Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Brno-Maloměřice a přech
2. Kyjov a odb (neveze v so)
3. Veselí nad Moravou a odb (neveze v so) - do Kyjova pro Mn 82103

(Od 1.I. do 13.I. sk. 2 a 3 veze jen v Po, St a Pá)

ze žst. Otrokovice:  
90 km/h – S 900 t – 400 m – 60 % – P  
ze žst. Kyjov:  
90 km/h – S 1150 t – 500 m – 60 % – P  
Přepřah: Kyjov  
Manipuluje: Kyjov  
Nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I.**Pn 62251****Brno-Maloměřice**(22:15) – (23:21)Kyjov(01:32) – Moravský Písek – (02:36)**Otrokovice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Otrokovice a přech
2. Veselí nad Moravou a odb (neveze v so)
3. Kyjov a odb (neveze v so)

(Od 1.I. do 13.I. sk.2 a 3 veze jen v Po,St a Pá)

ze žst. Brno-Maloměřice:  
90 km/h – S 1150 t – 500 m – 60 % – P  
ze žst. Kyjov:  
90 km/h – S 900 t – 400 m – 60 % – P  
Přepřah: Kyjov  
Manipuluje: Kyjov  
Nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I.**Pn 62400****Brno-Maloměřice**(09:14) – (10:49)Havlíčkův Brod(12:03) – Kolín – (14:45)**Nymburk vjezd.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Nymburk a přech
2. Havlíčkův Brod a přech
3. Jihlava a přech

90 km/h – S 1300 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Kutná Hora hl.n.  
Manipuluje: Havlíčkův Brod  
Nejede 25., 26.XII., 1.I.**Pn 62402****Brno-Maloměřice**(21:08) – (22:43)Havlíčkův Brod(23:52) – Kolín – (02:37)**Nymburk vjezd.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Nymburk a přech
2. Havlíčkův Brod a přech
3. Jihlava a přech

90 km/h – S 1300 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Kutná Hora hl.n.  
Manipuluje: Havlíčkův Brod  
Nejede v ⑦/① a 24./25.XII. – 31.XII./1.I., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX., 17./18.XI.

**Pn 62496 pp** **Lanžhot**(09:55) – Brno-Maloměřice – Pardubice hl.n. – (21:14)Hradec Králové hl.n.  
**Ruš Pn 62496 pp** Hradec Králové hl.n.(22:04) – Jičín – Turnov kol. č.23  
**Pn 62496 pp** Turnov kol. č.23 – (02:51)**Liberec**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Ucelený vlak pro jednu stanici určení

90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Brno-Maloměřice, Č.Třebová odj.sk.,  
 Hradec Králové hl.n., Turnov kol. č.23  
 Postrk: Jičín – Libuň

**Pn 62500** **Brno-Maloměřice**(05:03) – (06:30)Č.Třebová  
 vjezd.sk.(06:50) – (06:59)Č.Třebová odj.sk.(13:48) –  
 (14:18)Choceň(14:46) – (15:36)Pardubice hl.n.(16:04) –  
 Kolín seř.n. – Praha-Libeň – (18:28)**Kralupy nad Vltavou**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Kralupy nad Vltavou a přech (neveze v +)
2. Česká Třebová a přech

V Chocni dobírá v pracovní dny zátěž od Mn 83143  
 na konec vlaku

ze žst. Brno-Maloměřice:  
 90 km/h – S 1300 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
 ze žst. Č.Třebová odj.sk.:  
 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
 Přepřah: Č.Třebová odj.sk.  
 Odstavuje: Č.Třebová vjezd.sk., Pardubice hl.n.  
 Dobírá: Č.Třebová odj.sk., Choceň  
 Brno-Maloměřice – Č.Třebová odj.sk.: nejede 25.,  
 26.XII., 1.I.  
 Č.Třebová odj.sk. – Kralupy nad Vltavou: nejede v  
 † a 31.XII.

**Pn 62502** **Brno-Maloměřice**(16:20) – (18:01)Č.Třebová  
 vjezd.sk.(18:21) – (18:30)Č.Třebová odj.sk.(19:44) –  
 (20:52)Pardubice hl.n.(21:41) – Kolín seř.n. – (23:38)Praha-  
 Libeň(00:18) – (00:49)**Kralupy nad Vltavou**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Kralupy nad Vltavou a přech
2. Česká Třebová a přech

Z České Třebové:

1. ■Kralupy nad Vltavou a přech
2. Praha-Libeň a přech

ze žst. Brno-Maloměřice:  
 90 km/h – S 1300 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
 ze žst. Č.Třebová odj.sk.:  
 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
 Přepřah: Č.Třebová odj.sk.  
 Manipuluje: Praha-Libeň  
 Odstavuje: Č.Třebová vjezd.sk.  
 Dobírá: Č.Třebová odj.sk., Pardubice hl.n.  
 Nejede v 7/1 a 24./25.XII. – 31.XII./1.I., 9./10.IV.,  
 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.,  
 17./18.XI.

**Pn 62560** **Blažovice**(17:42) – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod –  
 Kolín – P.-Vršovice ček.kol. – (02:25)**Beroun seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

cement  
 A. Beroun seř.n. - vlečka ČMC  
 B. Praha-Radotín  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2000 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
 Vtp: Blažovice  
 Přepřah: Kutná Hora hl.n.  
 Postrk: Tišnov – Vlkov u Tišnova, Praha-Běchovice  
 – P.-Vršovice ček.kol.  
 Nejede 24./25.XII. – 1./2.I.

**Pn 62600** **Brno-Maloměřice**(10:55) – (12:23)Č.Třebová  
 vjezd.sk.(12:43) – (12:52)Č.Třebová odj.sk.(20:21) – Praha-  
 Libeň – (00:25)Kralupy nad Vltavou(01:18) – (03:49)**Most  
 nové n. St. 7**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■ Most a přech
2. Česká Třebová a přech

ze žst. Brno-Maloměřice:  
 90 km/h – S 1500 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
 ze žst. Kralupy nad Vltavou:  
 90 km/h – S 1900 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
 Přepřah: Č.Třebová odj.sk.  
 Osa: Kolín seř.n.  
 Odstavuje: Č.Třebová vjezd.sk.  
 Dobírá: Č.Třebová odj.sk., Kralupy nad Vltavou  
 Brno-Maloměřice – Č.Třebová odj.sk.: nejede 25.,  
 26.XII., 1.I.  
 Č.Třebová odj.sk. – Most nové n. St. 7: nejede  
 24./25.XII. – 1./2.I.

**Pn 62602** **Brno-Maloměřice**(22:52) – (00:13)Č.Třebová  
 vjezd.sk.(00:33) – (00:42)Č.Třebová odj.sk.(07:31) – Praha-  
 Libeň – (12:18)Kralupy nad Vltavou(13:36) – (16:42)**Most  
 nové n. St. 7**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■ Most a přech
2. Česká Třebová a přech

ze žst. Brno-Maloměřice:  
 90 km/h – S 1500 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
 ze žst. Kralupy nad Vltavou:  
 90 km/h – S 1900 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
 Přepřah: Č.Třebová odj.sk.  
 Osa: Kolín seř.n.  
 Odstavuje: Č.Třebová vjezd.sk.  
 Dobírá: Č.Třebová odj.sk., Kralupy nad Vltavou  
 Brno-Maloměřice – Č.Třebová odj.sk.: nejede v  
 7/1 a 24./25.XII. – 31.XII./1.I., 9./10.IV., 1./2.,  
 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX., 17./18.XI.  
 Č.Třebová odj.sk. – Most nové n. St. 7: nejede 25.,  
 26.XII., 1.I.

<p><b>Pn 62660 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Přeprava zeminy MZ PTL 125 Vlak musí být řazen na 2 postrky</p>	<p><b>Lužice(15:51)</b> – Břeclav přednádraží – Brno-Maloměřice – Kutná Hora hl.n. – Nymburk hl.n. – Ústí nad Labem západ – Úpořiny – (06:50)<b>Most nové n. St. 7</b></p> <p>90 km/h – T4 1800 t – 450 m – 60 % – P – r 5 % Vtp: Lužice Přepřah: Břeclav přednádraží, Kutná Hora hl.n. Postrk: Tišnov – Víkov u Tišnova</p>
<p><b>Pn 62670 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>ucelený vlak pro jednu stanici určení</p>	<p><b>Břeclav přednádraží(10:13)</b> – Břeclav os.n.(10:17) – Hrušovany n.Jev. – Znojmo – Okříšky – Jihlava – Havlíčkův Brod – Kolín – Nymburk hl.n. – Děčín východ – (03:21)<b>Děčín hl.n.nákl.n.</b></p> <p>90 km/h – S 1200 t – 450 m – 60 % – P Přepřah: Jihlava, Kutná Hora hl.n. Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.</p>
<p><b>Pn 62680 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>roury pro plynovod ucelený vlak pro jednu stanici určení</p>	<p><b>Břeclav přednádraží(03:28)</b> – Brno-Maloměřice – Č.Třebová odj.sk. – (10:14)Pardubice hl.n.(16:44) – Kolín – Praha-Malešice – Beroun seř.n. – (21:04)Plzeň hl.n.os.n.(01:46) – Blatno u Jesenice – (06:00)<b>Chomutov seř.n.</b></p> <p>90 km/h – T4 1200 t – 520 m – 60 % – P Ntp: Pardubice hl.n. Přepřah: Brno-Maloměřice, Pardubice hl.n., Beroun seř.n., Plzeň hl.n.os.n.</p>
<p><b>Pn 62698 pp</b></p> <p><b>Ruš Pn 62698 pp</b></p> <p><b>Pn 62698 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>vlak pro zvláštní účely</p>	<p><b>Rožná(20:18)</b> – (20:53)Tišnov(22:09) – Havlíčkův Brod – Nymburk hl.n.</p> <p>Nymburk hl.n. – Bakov nad Jizerou Bakov nad Jizerou – Výh Žizníkov – (06:25)<b>Brniště</b></p> <p>90 km/h – T4 750 t – 300 m – 60 % – P – r 10 % Vtp: Rožná Přepřah: Tišnov, Kutná Hora hl.n., Nymburk hl.n. Postrk: Bezděz – Brniště jede mimo Českou Lípou</p>

<p><b>Pn 62790 pp</b></p> <p><b>Ruš Pn 62790 pp</b></p> <p><b>Pn 62790 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>vlak pro zvláštní účely</p>	<p><b>Lanžhot(00:49)</b> – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod – Jihlava – Veselí nad Lužnicí Veselí nad Lužnicí – Plzeň hl.n.os.n. – (18:22)<b>Cheb</b></p> <p>90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 % Přepřah: Brno-Maloměřice</p>
<p><b>Pn 62800</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. ▲Jihlava a přech 2. ▲Veselí nad Lužnicí a přech 3. ▲České Budějovice a přech</p> <p>V Havlíčkově Brodě odstaví sk.1 a dobere do sk.Veselí n.L.</p>	<p><b>Brno-Maloměřice(03:24)</b> – (05:03)Havlíčkův Brod(06:20) – Jihlava – (09:05)Veselí nad Lužnicí(10:11) – (11:24)<b>Č.Budějovice seř.n.</b></p> <p>ze žst. Brno-Maloměřice: 90 km/h – S 1500 t – 500 m – 60 % – P – r 5 % ze žst. Havlíčkův Brod: 90 km/h – S 900 t – 450 m – 60 % – P – r 5 % ze žst. Veselí nad Lužnicí: 90 km/h – S 1100 t – 500 m – 60 % – P – r 5 % Přepřah: Havlíčkův Brod Manipuluje: Havlíčkův Brod, Veselí nad Lužnicí Nejede 25. – 27.XII., 1., 2.I.</p>
<p><b>Pn 62802</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. ▲Jihlava a přech 2. ▲Veselí nad Lužnicí a přech 3. ▲České Budějovice a přech</p> <p>V Havlíčkově Brodě odstaví sk.1 a dobere do sk.Veselí n.L.</p>	<p><b>Brno-Maloměřice(17:10)</b> – (18:49)Havlíčkův Brod(20:12) – Jihlava – (23:07)Veselí nad Lužnicí(00:35) – (01:28)<b>Č.Budějovice seř.n.</b></p> <p>ze žst. Brno-Maloměřice: 90 km/h – S 1500 t – 500 m – 60 % – P – r 5 % ze žst. Havlíčkův Brod: 90 km/h – S 900 t – 450 m – 60 % – P – r 5 % ze žst. Veselí nad Lužnicí: 90 km/h – S 1100 t – 500 m – 60 % – P – r 5 % Přepřah: Havlíčkův Brod Manipuluje: Havlíčkův Brod, Veselí nad Lužnicí Nejede v ⑦/① a 24./25.XII. – 2./3.I., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX., 17./18.XI.</p>

**Pn 62870 pp**  
**Ruš Pn 62871 pp**  
**Pn 62871 pp**

**Brno-Maloměřice(00:03)** – Střelice – Okříšky – Jihlava  
 Jihlava – Veselí nad Lužnicí  
 Veselí nad Lužnicí – Č.Budějovice seř.n. – (16:17)**Horní Dvořiště**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

ucelený vlak pro jednu stanici určení

ze žst. Brno-Maloměřice:  
 90 km/h – S 600 t – 350 m – 60 % – P  
 ze žst. Okříšky:  
 90 km/h – T4 1200 t – 500 m – 60 % – P  
 Přepřah: Jihlava  
 Křídlo: k Pn 62670 pp  
 Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních  
 brzd.

**Pn 63111**

**Č.Třebová odj.sk.(00:01)** – (00:46)Zábřeh na  
 Moravě(01:45) – (02:23)Olomouc předn.(03:34) –  
 (04:00)**Přerov přednádraží**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■ Přerov přednádraží a přech
2. ■ Olomouc a přech
3. Zábřeh na Moravě a přech

ze žst. Č.Třebová odj.sk.:  
 90 km/h – S 1600 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %  
 ze žst. Zábřeh na Moravě:  
 90 km/h – S 1800 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %  
 Manipuluje: Zábřeh na Moravě, Olomouc předn.  
 Nejede 25.XII. – 3.I.

**Pn 63113**

**Č.Třebová odj.sk.(12:34)** – (13:43)Zábřeh na  
 Moravě(14:24) – (15:10)Olomouc předn.(16:22) –  
 (16:48)**Přerov přednádraží**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■ Přerov přednádraží a přech
2. ■ Olomouc a přech
3. Zábřeh na Moravě a přech

ze žst. Č.Třebová odj.sk.:  
 90 km/h – S 1600 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %  
 ze žst. Zábřeh na Moravě:  
 90 km/h – S 1800 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %  
 Manipuluje: Zábřeh na Moravě, Olomouc předn.  
 Nejede v ①, † a 31.XII.

**Ruš Pn 63271 pp**  
**Pn 63271 pp**

**Řečany nad Labem(15:32)** – Česká Třebová  
 Česká Třebová – Brno-Maloměřice – (20:50)**Blažovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- A. Blažovice CEMO popílek
- B. Blažovice CEMO sádrovec

90 km/h – T4 1600 t – 450 m – 53 % – P – r 5 %  
 Přípřež: Brno-Maloměřice – Blažovice

**Pn 63311 pp**

**Vrchlabí(20:30)** – Kunčice nad Labem(20:37) –  
 (21:12)Trutnov hl.n.

**Pn 63311**

Trutnov hl.n.(21:40) – Jaroměř – (23:23)**Hradec Králové hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Nymburk a přech
2. Hradec Králové a odb
3. Pardubice a přech

ze žst. Vrchlabí:  
 90 km/h – S 450 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Trutnov hl.n.:  
 90 km/h – S 700 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
 Vtp: Trutnov hl.n.  
 Přepřah: Trutnov hl.n.  
 Dobírá: Trutnov hl.n.  
 Trutnov hl.n. – Hradec Králové hl.n.: nejede v ⑥ a  
 ⑦

**Pn 63312**

**Hradec Králové hl.n.(20:15)** – (20:47)Jaroměř(21:03) –  
 (22:40)**Trutnov hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Uhlí Trutnov střed od Pn 66381 (700/300)
2. ■ Trutnov h.n. a odb

90 km/h – S 900 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Trutnov střed  
 Odstavuje: Trutnov střed  
 Jede v ✕

**Pn 63420**

**Č.Třebová odj.sk.(09:18)** – (09:48)Choceň(10:03) –  
 (10:35)Pardubice hl.n.(12:44) – (13:01)Přelouč(14:01) –  
 (14:48)Kolín seř.n.(16:10) – (16:40)**Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Kolín a přech
2. Pardubice a přech

ze žst. Č.Třebová odj.sk.:  
 90 km/h – S 1700 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
 ze žst. Kolín seř.n.:  
 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
 Přepřah: Přelouč  
 Manipuluje: Pardubice hl.n., Přelouč, Kolín seř.n.  
 Dobírá: Choceň  
 Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I.

z Pardubic:

1. Přelouč a odb
2. Kolín a přech
3. Nymburk a přech

V Chocni dobírá v 6 zátěž od Mn 83143 na konec  
 vlaku.

**Pn 63422****Č.Třebová odj.sk.**(19:17) – (20:14)Pardubice hl.n.(21:35) – (22:15)Kolín seř.n.(00:27) – (00:57)**Nymburk vjezd.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Kolín a přech
2. Pardubice a přech

z Pardubic:

1. Kolín a přech a instradované zásilky 530,534-536,544-546,548-550,712,715
2. Nymburk a přech

ze žst. Č.Třebová odj.sk.:

90 km/h – S 1700 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
ze žst. Kolín seř.n.:90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Kolín seř.n.

Manipuluje: Pardubice hl.n., Kolín seř.n.

Nejede v ⑦/① a 24./25.XII. – 31.XII./1.I., 9./10.IV.,  
1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.,  
17./18.XI.**Pn 63440****Č.Třebová odj.sk.**(06:23) – Choceň – (07:49)Týniště nad Orlicí(08:48) – (09:19)Hradec Králové hl.n.(10:53) – Velký Osek – (15:14)**Nymburk vjezd.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Hradec Králové a přech
2. Týniště nad Orlicí a přech

z Týniště nad Orlicí:

1. ■Nymburk a přech
2. Hradec Králové a přech

Z Hradce Králové hl.n.:

1. ■Nymburk a přech
2. Chlumeck nad Cidlinou a odb (neveze v 6)

90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %  
Manipuluje: Týniště nad Orlicí, Hradec Králové hl.n., Chlumeck nad Cidlinou  
Nejede v † a 31.XII.**Pn 63442****Č.Třebová odj.sk.**(22:34) – Choceň – (23:34)Týniště nad Orlicí(01:06) – (01:31)Hradec Králové hl.n.(02:48) – Velký Osek – (04:24)**Nymburk vjezd.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Hradec Králové a přech
2. Týniště nad Orlicí a přech

z Týniště nad Orlicí:

1. ■Nymburk a přech
2. Hradec Králové a přech

90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Hradec Králové hl.n.  
Manipuluje: Týniště nad Orlicí, Hradec Králové hl.n.  
Nejede 24./25.XII. – 31.XII./1.I.**Pn 63570 pp****Kostelec u Heř.M.**(19:05) – (20:39)Řečany nad Labem(21:30) – Praha-Malešice – Praha-Vršovice – (23:31)Praha-Smíchov spol.n(00:00) – Hostivice – (00:56)**Středokluky**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**kapalná paliva  
Středokluky ČSA90 km/h – T4 1800 t – 450 m – 60 % – P  
Vtp: Řečany nad Labem  
Přepřah: Přelouč, Praha-Smíchov spol.n  
Postrk: Praha-Smíchov spol.n – Praha-Zličín**Pn 63710****Č.Třebová odj.sk.**(02:33) – Pardubice hl.n. – (04:15)Kolín seř.n.(04:37) – P.-Vršovice ček.kol. – (07:09)Beroun seř.n.(08:38) – (09:59)**Pižeň hl.n.os.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Pižeň seř.n. a přech
  2. Beroun a přech
- v Kolíně seř. dobírá instradované zásilky 710 do sk.1

ze žst. Č.Třebová odj.sk.:

90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P  
ze žst. Beroun seř.n.:90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P  
Přepřah: Beroun seř.n.

Manipuluje: Beroun seř.n.

Dobírá: Kolín seř.n.

Nejede 25., 26., 31.XII., 1.I.

**Pn 63798 pp****Lichkov**(19:40) – Letohrad – Ústí nad Orlicí – Pardubice hl.n. – Chrudim – Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod – Jihlava – Veselí nad Lužnicí Veselí nad Lužnicí – (13:39)**Pižeň hl.n.lobez.k.****Ruš Pn 63798 pp****Pn 63798 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- A: vlak pro zvláštní účely  
B: ucelený vlak pro jednu stanici určení

90 km/h – S 1100 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %

Přepřah: Pardubice-Ros.n.L., Havlíčkův Brod, Veselí nad Lužnicí

Postrk: Chrast u Chrudimi – Hlinsko v Čechách

**Pn 64201****Nymburk seř.n.**(00:15) – Kolín – (02:48)Havlíčkův Brod(04:03) – (05:53)**Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Brno Maloměřice a přech vyj sk 2
2. ■auta Brno Maloměřice a přech
3. Havlíčkův Brod a přech

90 km/h – S 1800 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %

Přepřah: Kutná Hora hl.n.

Manipuluje: Havlíčkův Brod

Nejede v ① a 25.XII. – 1.I., 10.IV., 2., 9.V., 6.,  
7.VII., 29.IX., 18.XI.**Pn 64203****Nymburk seř.n.**(11:45) – (12:16)Kolín seř.n.(13:06) – (15:15)Havlíčkův Brod(16:44) – (18:36)**Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Brno Maloměřice a přech vyj sk 2
2. ■auta Brno Maloměřice a přech
3. Havlíčkův Brod a přech

ze žst. Nymburk seř.n.:

90 km/h – S 1500 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Kolín seř.n.:90 km/h – S 1800 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Kutná Hora hl.n.

Manipuluje: Havlíčkův Brod

Dobírá: Kolín seř.n.

Nejede 25., 26.XII., 1.I.

**Pn 64297 pp**  
**Ruš Pn 64297 pp**

**Liberec**(08:47) – Turnov kol. č.23  
Turnov kol. č.23 – Jičín – Hněvčeves(20:29) –  
(20:51)Hradec Králové hl.n.  
Hradec Králové hl.n.(22:16) – Pardubice hl.n. – Č.Třebová  
odj.sk. – Brno-Maloměřice – (04:46)**Lanžhot**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

A: vlak pro zvláštní účely  
B: Hněvčeves z Liberce  
C: Smiřice z Turossówa  
D: Ucelený vlak pro jednu stanici určení

90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Hradec Králové hl.n., Č.Třebová odj.sk.,  
Brno-Maloměřice  
Postrk: Turnov kol. č.23 – Libuň

**Pn 64311**

**Nymburk seř.n.**(09:25) – (09:56)Kolín seř.n.(11:26) –  
(12:24)Přelouč(13:40) – (13:57)Pardubice hl.n.(15:46) –  
(17:54)**Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Kolín a odb
2. Přelouč a odb
3. Pardubice a přech

z Kolína:  
1. Přelouč a odb  
2. ■ Česká Třebová a přech  
3. Pardubice a přech

ze žst. Nymburk seř.n.:  
90 km/h – S 1700 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Kolín seř.n.:  
90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Přelouč  
Manipuluje: Kolín seř.n., Přelouč, Pardubice hl.n.  
Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I.

**Pn 64313**

**Nymburk seř.n.**(22:12) – (22:43)Kolín seř.n.(00:45) –  
(01:51)Pardubice hl.n.(03:36) – (04:13)Choceň(04:36) –  
(05:21)**Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Kolín a odb
2. Pardubice a přech

z Kolína:  
1. ■ Česká Třebová a přech  
2. Pardubice a přech

Ve 2 - 6 veze na konci vlaku v úseku Pardubice  
hl.n. - Choceň zátěž vlaku Mn 83141.

ze žst. Nymburk seř.n.:  
90 km/h – S 1700 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Kolín seř.n.:  
90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Kolín seř.n.  
Manipuluje: Kolín seř.n., Pardubice hl.n.  
Odstavuje: Choceň  
Nejede v ⑦/① a 24./25.XII. – 31.XII./1.I., 9./10.IV.,  
1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.,  
17./18.XI.

**Pn 64341**

**Nymburk seř.n.**(12:09) – (13:10)Chlumec nad  
Cidlinou(14:35) – (16:05)Hradec Králové hl.n.(17:45) –  
(18:20)Týniště nad Orlicí(19:50) – (21:21)**Č.Třebová  
vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Hradec Králové a přech
2. Týniště nad Orlicí a přech
3. Chlumec nad Cidlinou a odb (neveze v 6)
4. Dobřenice (neveze v 6)

řazení z Hradce Králové:  
1. ■ Česká Třebová a přech  
2. Týniště n.O. a přech

ze žst. Nymburk seř.n.:  
90 km/h – S 1200 t – 400 m – 60 % – P – r 3 %  
ze žst. Chlumec nad Cidlinou:  
90 km/h – S 1500 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
ze žst. Hradec Králové hl.n.:  
90 km/h – S 1300 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
Manipuluje: Chlumec nad Cidlinou, Dobřenice,  
Hradec Králové hl.n., Týniště nad Orlicí  
Nejede v † a 31.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Hradec Králové (v úseku  
Chlumec n/Cidl-Hradec Králové hl.n.)

**Pn 64343**

**Nymburk seř.n.**(23:07) – Chlumec nad Cidlinou –  
(00:38)Hradec Králové hl.n.(02:46) – (03:10)Týniště nad  
Orlicí(05:03) – Choceň – (06:40)**Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Hradec Králové a přech
2. Týniště nad Orlicí a přech

z Hradce Králové:  
1. ■ Česká Třebová a přech  
2. Týniště nad Orlicí a přech

90 km/h – S 1300 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Hradec Králové hl.n.  
Manipuluje: Hradec Králové hl.n., Týniště nad  
Orlicí  
Nejede 24./25.XII. – 31.XII./1.I.

**Pn 64400**

**Nymburk vjezd.n.**(06:01) – (06:26)Dobrovice(07:10) –  
(07:20)Mladá Boleslav hl.n.(08:03) – (08:13)**Mladá Boleslav  
město**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Dobrovice 519/93,94
2. ■ 519/03
3. Mladá Boleslav hl.n. a odb

ze žst. Nymburk vjezd.n.:  
90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 10 %  
ze žst. Dobrovice:  
90 km/h – S 1000 t – 500 m – 60 % – P – r 10 %  
Postrk: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav  
město  
Připřež: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav  
město  
Manipuluje: Dobrovice  
Odstavuje: Mladá Boleslav hl.n.  
Nejede v ⑦ a 29. – 31.XII.

**Pn 64401****Mladá Boleslav město**(00:16) – (00:26)Mladá Boleslav hl.n.(01:36) – (02:24)**Nymburk vjezd.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nymburk a přech

ze žst. Mladá Boleslav město:  
90 km/h – S 600 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Mladá Boleslav hl.n.:  
90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.  
Manipuluje: Mladá Boleslav hl.n.  
Nejede v ⑦ a 26.XII. – 2.I.

**Pn 64402****Nymburk vjezd.n.**(18:44) – (20:01)Mladá Boleslav hl.n.(20:51) – (21:01)**Mladá Boleslav město**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■519/03
2. Mladá Boleslav hl.n. a odb

90 km/h – S 1000 t – 500 m – 60 % – P – r 10 %  
Postrk: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město  
Přípřež: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město  
Odstavuje: Mladá Boleslav hl.n.  
Nejede v ①, ⑦ a 24. – 31.XII.

**Pn 64403****Mladá Boleslav město**(02:34) – (02:44)Mladá Boleslav hl.n.(03:21) – (03:58)**Nymburk vjezd.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nymburk a přech

ze žst. Mladá Boleslav město:  
90 km/h – S 600 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Mladá Boleslav hl.n.:  
90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.  
Manipuluje: Mladá Boleslav hl.n.  
Nejede v ⑦ a 26.XII. – 2.I.

**Pn 64405****Mladá Boleslav město**(08:50) – (09:00)Mladá Boleslav hl.n.(10:35) – (11:19)**Nymburk vjezd.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nymburk a přech

ze žst. Mladá Boleslav město:  
90 km/h – S 600 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Mladá Boleslav hl.n.:  
90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.  
Manipuluje: Mladá Boleslav hl.n.  
Nejede v ⑦ a 24. – 26., 29. – 31.XII.

**Pn 64407****Mladá Boleslav město**(11:06) – (11:16)Mladá Boleslav hl.n.(12:28) – (13:23)**Nymburk vjezd.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nymburk a přech

ze žst. Mladá Boleslav město:  
90 km/h – S 1100 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Mladá Boleslav hl.n.:  
90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.  
Přípřež: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.  
Manipuluje: Mladá Boleslav hl.n.  
Nejede v ⑦ a 24. – 26., 28. – 31.XII.

**Pn 64409****Mladá Boleslav město**(14:11) – (14:21)Mladá Boleslav hl.n.(15:44) – (17:03)**Nymburk vjezd.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nymburk a přech

ze žst. Mladá Boleslav město:  
90 km/h – S 1100 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Mladá Boleslav hl.n.:  
90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.  
Přípřež: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.  
Manipuluje: Mladá Boleslav hl.n.  
Nejede v ①, ⑦ a 24. – 31.XII.

**Pn 64411****Mladá Boleslav město**(16:47) – (16:57)Mladá Boleslav hl.n.(18:35) – (19:38)**Nymburk vjezd.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nymburk a přech

ze žst. Mladá Boleslav město:  
90 km/h – S 600 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Mladá Boleslav hl.n.:  
90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.  
Manipuluje: Mladá Boleslav hl.n.  
Nejede v ①, ⑦ a 24. – 31.XII.

**Pn 64413****Mladá Boleslav město(21:01) – (21:11)Mladá Boleslav hl.n.(22:16) – (22:55)Nymburk vjezd.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nymburk a přech

ze žst. Mladá Boleslav město:  
90 km/h – S 1100 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Mladá Boleslav hl.n.:  
90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.  
Manipuluje: Mladá Boleslav hl.n.  
Nejede v 7 a 24. – 31.XII.

**Pn 64415****Mladá Boleslav město(22:40) – (22:50)Mladá Boleslav hl.n.(23:55) – (00:36)Nymburk vjezd.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nymburk a přech

ze žst. Mladá Boleslav město:  
90 km/h – S 600 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Mladá Boleslav hl.n.:  
90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.  
Manipuluje: Mladá Boleslav hl.n.  
Nejede v 6/7, 7/1 a 26./27. – 30./31.XII.

**Pn 64420****Nymburk vjezd.n.(01:07) – (02:02)Mladá Boleslav hl.n.(02:50) – Bakov nad Jizerou – (03:34)Turnov(04:00) – (05:36)Liberec**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Turnov a přech
2. ▲Liberec a přech
3. Wegliniec PKP 5420
4. Bakov nad Jizerou a přech (veze v 1,3 a 5) (Skupinu 4 odstává v Mladé Boleslavi hl.n.)

ze žst. Nymburk vjezd.n.:  
90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Turnov:  
90 km/h – S 1000 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
Manipuluje: Mladá Boleslav hl.n., Turnov  
Nejede v 7 a 26. – 31.XII.

z Turnova:

1. Wegliniec PKP 5420
2. Liberec a přech

**Pn 64421****Liberec(00:05) – (00:55)Turnov(01:30) – (02:09)Mladá Boleslav hl.n.(02:44) – (03:36)Nymburk vjezd.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Turnov a přech
2. ▲Mladá Boleslav a přech
3. ■Nymburk a přech

Z Turnova v obráceném řazení.

90 km/h – S 1200 t – 450 m – 60 % – P – r 3 %  
Manipuluje: Turnov  
Odstavuje: Mladá Boleslav hl.n.  
Nejede v 7 a 26. – 31.XII.

**Pn 64460 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**Nymburk DPOV  
různé MZ

50 km/h – S 500 t – 150 m – 20 % – P  
Vtp: Velim  
vlak bez upotřebitelných ručních brzd

**Pn 64461 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**Velim ZZO  
různé MZ

50 km/h – S 500 t – 150 m – 20 % – P  
Vtp: Velim  
vlak bez upotřebitelných ručních brzd

**Pn 64500**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Kralupy nad Vltavou a přech

90 km/h – S 1600 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Všetaty  
Nejede 25. – 27.XII., 1.I.

**Pn 64540**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Kralupy nad Vltavou a přech
2. Neratovice a odb

z Neratovic:

1. ▲České Budějovice a přech
2. Kralupy nad Vltavou a přech

90 km/h – S 1000 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
Manipuluje: Neratovice  
Nejede v 7/1 a 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I.,  
9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.,  
17./18.XI.

**Pn 64561 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

ucelený vlak pro jednu stanici určení

90 km/h – S 700 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %

**Pn 64570 pp****Pn 64571 pp****Pn 64570 pp****Pn 64571 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**chemické suroviny  
Ucelený vlak pro jednu stanici určení**Velim(02:19) – Kolín(03:12) – (03:46)Nymburk hl.n.****Nymburk hl.n.(13:20) – Kolín(14:22) – (16:06)Velim****Nymburk vjezd.n.(04:59) – Lysá nad Labem – Všetaty – Neratovice – (06:54)Kralupy nad Vltavou****Mělník(22:08) – (22:36)Neratovice(23:53) – (00:22)Kralupy nad Vltavou****Všetaty(20:55) – (21:37)Praha-Libeň****Liberec(18:50) – Turnov**

Turnov – Mladá Boleslav hl.n. – Neratovice

Neratovice – Kralupy nad Vltavou

Kralupy nad Vltavou – (23:26)Kralupy n.Vlt.-KAUČ.

90 km/h – T4 1100 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %



<b>Pn 64580 pp</b>	<b>Kopidlno</b> (12:00) – Křinec – Nymburk hl.n. – Sadská – Poříčany – Praha-Běchovice – (16:53) <b>Praha-Malešice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
uhlí ucelený vlak pro jednu stanici určení Vlak musí být řazen na 2 postrky	90 km/h – T4 1900 t – 420 m – 50 % – G – r 3 % Vtp: Nymburk hl.n. Přepřah: Nymburk hl.n. Postrk: Praha-Běchovice – Praha-Malešice
<b>Pn 64598 pp</b>	<b>Nymburk hl.n.</b> (01:50) – Praha-Vysočany – Odb Balabenka – Praha-Bubny – Praha-Bubeneč – (03:31) <b>Kralupy nad Vltavou</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Ucelený vlak pro jednu stanici určení	90 km/h – S 1000 t – 500 m – 60 % – P
<b>Pn 64610</b>	<b>Nymburk vjezd.n.</b> (00:13) – (01:02)Mělník(01:56) – (02:56)Ústí n.L.z.vnější n.(03:55) – Světec – (04:32)Bílina(05:26) – (05:49) <b>Most nové n. St. 7</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
1. ■Ústí nad Labem západ a přech 2. Mělník a přech	90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 5 % Manipuluje: Mělník, Ústí n.L.z.vnější n., Bílina Nejede 25. – 27.XII., 1., 2.I.
z Ústí nad Labem vnějšího nádraží: 1. ■Most a přech 2. Bílina a přech	
<b>Ruš Pn 64660 pp</b> <b>Pn 64660 pp</b>	<b>Liberec</b> (10:52) – Česká Lípa hl.n. – Děčín hl.n.nákl.n. – Děčín hl.n.nákl.n. – Ústí nad Labem hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – Oldřichov u Duchcova – (17:04) <b>Most nové n. St. 7</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Ucelený vlak pro jednu stanici určení	90 km/h – T4 800 t – 300 m – 60 % – P – r 5 % Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n.
<b>Pn 64670</b>	<b>Libuň</b> (12:20) – Bakov nad Jizerou – Česká Lípa hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – (17:44) <b>Řetenice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
sklářský písek Řetenice	90 km/h – T4 1600 t – 320 m – 50 % – G – r 5 % Vtp: Libuň Jede v <b>X</b> do 24.II. a od 29.X., od 27.II. do 25.X. jede v <b>①</b> – <b>④</b> , nejede 9.IV., 1., 8.V., 5.VII.

<b>Ruš Pn 64672 pp</b> <b>Ruš Pn 64673 pp</b> <b>Pn 64673 pp</b> <b>Pn 64672 pp</b> <b>Ruš Pn 64672 pp</b>	<b>Libuň</b> (12:20) – Turnov kol. č.23 Turnov kol. č.23 – Mladá Boleslav hl.n. Mladá Boleslav hl.n. – Všetaty Všetaty – Ústí n.L.z.vnější n. Ústí n.L.z.vnější n. – (17:44) <b>Řetenice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
sklářský písek Řetenice	90 km/h – T4 1600 t – 320 m – 50 % – G – r 5 % Vtp: Libuň
<b>Ruš Pn 64674</b> <b>Pn 64674</b>	<b>Libuň</b> (12:20) – Turnov kol. č.23 Turnov kol. č.23 – Bakov nad Jizerou – Česká Lípa hl.n. – Ústí n.L.z.vnější n. – (05:43) <b>Řetenice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
sklářský písek Řetenice	90 km/h – T4 1600 t – 320 m – 50 % – G – r 5 % Vtp: Libuň Přepřah: Turnov kol. č.23 Libuň – Turnov kol. č.23: zavádějte v <b>⑤</b> od 2.III. do 26.X., kromě 6.VII. Turnov kol. č.23 – Řetenice: jede v <b>⑥</b> od 3.III. do 27.X., nejede 7.VII.
<b>Pn 64690</b>	<b>Kolín seř.n.</b> (12:03) – Nymburk hl.n. – (15:00) <b>Děčín hl.n.nákl.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
ucelený vlak pro jednu stanici určení	90 km/h – T4 1800 t – 600 m – 60 % – P – r 10 %
<b>Pn 64710</b>	<b>Nymburk vjezd.n.</b> (21:46) – Poříčany – (22:52)Praha-Libeň(00:20) – Praha hl.n. – (01:23)Beroun seř.n.(02:23) – (03:29) <b>Plzeň hl.n.os.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
1. Beroun a přech 2. ■Plzeň a přech 3. Praha-Libeň a přech	ze žst. Nymburk vjezd.n.: 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 % ze žst. Beroun seř.n.: 90 km/h – S 1100 t – 600 m – 60 % – P – r 3 % Přepřah: Beroun seř.n. Manipuluje: Praha-Libeň, Beroun seř.n. Nejede 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I., 1./2.I.

**Pn 64801**

**Nymburk seř.n.**(05:31) – Kolín – (08:25)Havlíčkův  
Brod(09:54) – Jihlava – Veselí nad Lužnicí –  
(15:46)**Č.Budějovice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■ České Budějovice a přech
  2. Havlíčkův Brod a přech
- Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Nymburk seř.n.:  
90 km/h – S 1300 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Havlíčkův Brod:  
90 km/h – S 900 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Kutná Hora hl.n.  
Postrk: Kutná Hora hl.n. – Havlíčkův Brod  
Manipuluje: Havlíčkův Brod  
Nejede 25.XII. – 2.I.

**Pn 64803**

**Nymburk seř.n.**(21:31) – Kolín – (00:22)Havlíčkův  
Brod(01:15) – Jihlava – Veselí nad Lužnicí –  
(05:21)**Č.Budějovice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■ České Budějovice a přech
  2. Havlíčkův Brod a přech
- Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Nymburk seř.n.:  
90 km/h – S 1300 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Havlíčkův Brod:  
90 km/h – S 900 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Kutná Hora hl.n.  
Postrk: Kutná Hora hl.n. – Leština u Světlé  
Manipuluje: Havlíčkův Brod  
Nejede v ①/②, ⑦/① a 24./25.XII., 31.XII./1.I.

**Pn 64891 pp**  
**Ruš Pn 64891 pp**  
**Pn 64891 pp**  
**Ruš Pn 64891 pp**  
**Pn 64891 pp**

**Liberec**(03:00) – Turnov  
Turnov – Nymburk hl.n. – Kolín – Kutná Hora hl.n.  
Kutná Hora hl.n. – Havlíčkův Brod  
Havlíčkův Brod – Veselí nad Lužnicí  
Veselí nad Lužnicí – (22:20)**Polečnice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

ucelený vlak pro jednu stanici určení  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Nymburk předjízd.n., Kutná Hora hl.n.,  
Č.Budějovice seř.n.  
Postrk: Č.Budějovice seř.n. – Polečnice

**Pn 65301**

**Kralupy nad Vltavou**(21:12) – (21:59)Praha-Libeň(23:03) –  
Kolín seř.n. – Pardubice hl.n. – (01:42)**Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■ Česká Třebová a přech
2. Praha-Libeň a přech

90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Manipuluje: Praha-Libeň  
Nejede v ⑦/① a 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I.,  
9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.,  
17./18.XI.

**Pn 65401**

**Kralupy nad Vltavou**(04:38) – Neratovice – Všetaty – Lysá  
nad Labem – (07:18)**Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nymburk a přech

90 km/h – S 1700 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Všetaty  
Nejede 25. – 27.XII., 1.I.

**Pn 65411**

**Beroun seř.n.**(02:49) – Praha-Smíchov – Praha hl.n. –  
(03:56)Praha-Libeň(06:28) – Poříčany – (08:38)**Nymburk**  
**vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■ Nymburk a přech
2. Praha-Libeň a přech

90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Manipuluje: Praha-Libeň  
Nejede 25. – 27.XII., 1., 2.I.

**Pn 65421**

**Kralupy nad Vltavou**(19:11) – (19:36)Neratovice(20:40) –  
(21:12)**Mělník**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■ Mělník a odb
2. Neratovice a odb

90 km/h – S 900 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
Manipuluje: Neratovice  
Nejede v † a 31.XII.

z Neratovic:

1. instradované zásilky 343
2. Olomouc a přech
3. Mělník a odb

**Pn 65451 pp**

**Neratovice**(00:38) – Všetaty – (02:05)**Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nymburk a přech

90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Všetaty

**Pn 65460 pp**

**Praha-Libeň**(23:33) – Neratovice – (00:30)**Všetaty**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

ucelený vlak pro jednu stanici určení

90 km/h – S 700 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %

**Pn 65470 pp**  
**Pn 65471 pp**  
**Pn 65470 pp**

**Kladno-Dubí(01:26) – (01:55)Kralupy nad Vltavou**  
**Kralupy nad Vltavou(03:00) – Neratovice**  
**Neratovice – Všetaty(03:34) – (04:17)Mladá Boleslav**  
**hl.n.(04:27) – Turnov – (07:42)Liberec**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

A. ropné výrobky vývoz PKP 5420  
 B. kapalná paliva Liberec  
 C. železný šrot - vývoz na PKP trs 5420  
 D. železný šrot - vývoz na DB trs 5449  
 E. ocelové výrobky PKP 5420  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2000 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %  
 A., B.:  
 T4 – 1100 t – 300 m  
 C., D.:  
 T4 – 1130 t – 300 m  
 Vtp: Kralupy nad Vltavou  
 Postrk: Mladá Boleslav hl.n. – Liberec

**Pn 65499 pp**

**Kralupy nad Vltavou(01:22) – Praha-Bubeneč – Praha-**  
**Bubny – Odb Balabenka – Praha-Vysočany –**  
**(03:24)Nymburk hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Ucelený vlak pro jednu stanici určení  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – S 1000 t – 500 m – 60 % – P  
 Postrk: Praha-Bubeneč – Praha-Vysočany

**Pn 65520**

**Kralupy nad Vltavou(02:08) – Praha hl.n. – Praha-Smíchov**  
**– (03:35)Beroun seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Beroun a přech

90 km/h – S 1350 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %  
 Nejede v † a 31.XII.

**Pn 65530**

**Rakovník(19:04) – (20:13)Beroun seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Beroun a přech

90 km/h – S 1300 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
 Jede v ③ a ④  
 Ve 4 jede co Lv

**Pn 65531**

**Beroun seř.n.(16:06) – (17:25)Rakovník**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Rakovník a přech

90 km/h – S 650 t – 350 m – 60 % – P – r 5 %  
 Jede v †

**Pn 65532**

**Rakovník(12:54) – (14:08)Beroun seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Beroun a přech

90 km/h – S 1300 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
 Nejede v ③, † a 31.XII.

**Pn 65540**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ▲ České Budějovice a přech  
 2. Kralupy nad Vltavou a přech

**Neratovice(08:35) – (09:01)Kralupy nad Vltavou**

90 km/h – S 1000 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
 Jede v †

**Pn 65541**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Neratovice a odb

**Kralupy nad Vltavou(10:33) – (11:01)Neratovice**

90 km/h – S 900 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
 Jede v †

**Pn 65561 pp**

**Pn 65560 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

ucelený vlak pro jednu stanici určení  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Kralupy nad Vltavou(19:07) – (19:39)Kladno-Dubí(20:56) –**  
**Kladno**  
**Kladno – Lužná u Rakovníka – (23:09)Rakovník**

90 km/h – T4 1450 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
 Postrk: Kladno-Dubí – Kladno

**Pn 65564**

**Pn 65565**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Kralupy nad Vltavou - KAUČUK

**Středokluky(12:00) – Podlešín**  
**Podlešín – (14:13)Kralupy n.Vlt.-KAUČ.**

90 km/h – S 800 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
 Postrk: Středokluky – Podlešín

**Pn 65566**

**Pn 65567**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Středokluky 540/21  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Kralupy n.Vlt.-KAUČ.(22:55) – Kralupy nad Vltavou –**  
**Podlešín**  
**Podlešín – (01:35)Středokluky**

90 km/h – S 1600 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Kralupy nad Vltavou, Podlešín  
 Postrk: Kralupy nad Vltavou – Podlešín, Podlešín –  
 Středokluky, Kralupy nad Vltavou – Podlešín (2.  
 postrk)  
 Přípřež: Kralupy n.Vlt.-KAUČ. – Kralupy nad  
 Vltavou, Podlešín – Středokluky

**Pn 65580 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

cement  
 A: Praha-Radotín - Beroun s.n. - vlečka ČMC  
 B: ucelený vlak pro jednu stanici určení  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Praha-Libeň(03:25) – (04:03)Praha-Radotín(13:39) –**  
**(14:12)Beroun seř.n.**

90 km/h – T4 1600 t – 400 m – 53 % – P – r 3 %  
 Postrk: Praha-Libeň – Praha-Radotín

**Pn 65581 pp****Beroun seř.n.**(12:16) – (12:48)Praha-Radotín(00:10) – (00:45)**Praha-Libeň**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

cement 90 km/h – T4 1600 t – 400 m – 53 % – P – r 3 %  
 A: Praha-Radotín - vlečka ČMC  
 B: ucelený vlak pro jednu stanici určený

**Pn 65591****Nučice**(14:03) – Rudná u Prahy – (14:37)**Hostivice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vápenec 90 km/h – T4 1200 t – 225 m – 50 % – G – r 5 %  
 ELNA Postrk: Nučice – Hostivice  
 A: Kadaň-Pruněřov Jede v **X**  
 B: Březno u Chomutova  
 (předsun zátěže pro Pn 65690)

**Pn 65610****Kralupy nad Vltavou**(05:53) – (06:30)Hněvice seř.n.(07:41) – (08:14)Lovosice jih(09:08) – (09:41)Ústí n.L.z.vnější n.(11:26) – (11:53)**Děčín hl.n.nákl.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Ústí nad Labem-západ a přech
2. **▲■**Děčín hl.n. a přech
3. Lovosice a odb

ze žst. Kralupy nad Vltavou:  
 90 km/h – S 1500 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Hněvice seř.n.:  
 90 km/h – S 1750 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Ústí n.L.z.vnější n.:  
 90 km/h – S 1400 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Ústí n.L.z.vnější n.  
 Manipuluje: Lovosice jih, Ústí n.L.z.vnější n.  
 Dobírá: Hněvice seř.n.  
 Nejede v **①** a 25. – 27.XII., 1.I.

**Pn 65612****Kralupy nad Vltavou**(17:38) – (18:13)Hněvice seř.n.(19:57) – (20:42)Lovosice jih(21:37) – (22:07)Ústí n.L.z.vnější n.(23:27) – (23:56)**Děčín hl.n.nákl.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Ústí nad Labem-západ a přech
2. **▲■**Děčín hl.n. a přech
3. Lovosice a odb

ze žst. Kralupy nad Vltavou:  
 90 km/h – S 1500 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Hněvice seř.n.:  
 90 km/h – S 1750 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Ústí n.L.z.vnější n.:  
 90 km/h – S 1400 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Ústí n.L.z.vnější n.  
 Manipuluje: Lovosice jih, Ústí n.L.z.vnější n.  
 Dobírá: Hněvice seř.n.  
 Nejede v **⑦** a 24. – 31.XII.

**Pn 65620****Beroun seř.n.**(04:49) – P.-Vršovice ček.kol. – Praha-Malešice – Praha-Holešovice – (06:35)Kralupy nad Vltavou(07:37) – (08:13)**Hněvice seř.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. **■**Hněvice a přech
2. Kralupy nad Vltavou a přech

ze žst. Beroun seř.n.:  
 90 km/h – S 1500 t – 400 m – 60 % – P – r 3 %  
 ze žst. Kralupy nad Vltavou:  
 90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
 Manipuluje: Kralupy nad Vltavou  
 Nejede v **†** a 31.XII.

**Pn 65630****Kralupy nad Vltavou**(09:41) – (10:26)**Hněvice seř.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Hněvice a přech

90 km/h – S 1700 t – 550 m – 60 % – P  
 Nejede v **①**, **②** a 25., 31.XII., 1.I.

**Pn 65670 pp****Beroun seř.n.**(21:33) – P.-Vršovice ček.kol. – Praha-Libeň – Lovosice jih(00:12) – Ústí n.L.z.vnější n. – Světec – (02:04)**Most nové n. St. 7**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vápenec 90 km/h – T4 2100 t – 500 m – 53 % – P – r 5 %  
 Uacs, Fall Postrk: Praha-Radotín – P.-Vršovice ček.kol.  
 A. Most CHEZA vozy traťové třídy D (MZ)  
 B. Lovosice LOVOCHEMIE  
 C: cementárna Čížkovice  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 65680****Beroun seř.n.**(12:50) – Praha-Malešice – Praha-Libeň – Lovosice – Ústí n.L.z.vnější n. – Světec – Most(17:09) – (17:52)**Kadaň-Pruněřov**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vápenec 90 km/h – T4 1000 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %  
 Facc, Fall Jede v **X**  
 Kadaň-Pruněřov Elna

**Pn 65682****Beroun seř.n.**(20:47) – P.-Vršovice ček.kol. – Praha-Libeň – Dolní Beřkovic(22:54) – Lovosice jih(23:22) – Ústí n.L.z.vnější n. – Světec – (01:22)**Počerady**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vápenec 90 km/h – T4 2100 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 vápno Beroun seř.n. – Dolní Beřkovic: jede v **X**  
 A. ELNA Počerady (1),(3),(5) Dolní Beřkovic – Počerady: jede v **①/②**, **③/④** a **⑤/⑥**, nejede 26./27.XII., 9./10.IV., 6./7.VII., 28./29.IX.  
 B. Dolní Beřkovic (2),(4)

**Ruš Pn 65684 pp**  
**Pn 65684 pp**

**Nučice**(15:34) – (16:14)Hostivice(16:38) – (17:02)Kladno  
Kladno(20:14) – Kralupy nad Vltavou – Lovosice – Ústí  
n.L.z.vnější n. – Světec – Chomutov seř.n. –  
(00:47)**Kadaň-Pruněřov**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vápenec  
ELNA  
A. Kadaň - Pruněřov  
B. Březno u Chomutova  
odklon vlaku 65690  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Nučice:  
90 km/h – T4 1200 t – 225 m – 50 % – G – r 5 %  
ze žst. Hostivice:  
90 km/h – T4 2400 t – 450 m – 53 % – P – r 5 %  
Postrk: Hostivice – Kralupy nad Vltavou  
Odstavuje: Chomutov seř.n.  
Dobírá: Hostivice

**Pn 65690**

**Nučice**(15:34) – (16:14)Hostivice(16:38) – Kladno – Žatec –  
(21:19)Březno u Chomutova(22:35) –  
(23:00)**Kadaň-Pruněřov**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vápenec  
Z Nučic:  
Březno u Chomutova

z Hostivic :  
A. 1.Kadaň-Pruněřov  
2.Březno u Chomutova  
B. Kadaň-Pruněřov  
C. Březno u Chomutova

ze žst. Nučice:  
90 km/h – T4 1200 t – 225 m – 50 % – G – r 5 %  
ze žst. Hostivice:  
90 km/h – T4 2400 t – 450 m – 53 % – P – r 5 %  
Vtp: Nučice  
Postrk: Nučice – Hostivice, Kladno – Milostín,  
Žatec – Březno u Chomutova  
Přípřež: Hostivice – Kadaň-Pruněřov  
Odstavuje: Březno u Chomutova  
Dobírá: Hostivice  
Nejede v ⑦ a 24. – 26.XII.

**Pn 65692 pp**

**Nučice**(09:04) – (10:36)Hostivice(00:30) – Kladno – Žatec –  
(03:21)Březno u Chomutova(03:30) –  
(03:57)**Kadaň-Pruněřov**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vápenec  
Z Nučic:  
A. Březno u Chomutova  
B. Kadaň-Pruněřov

90 km/h – T4 1200 t – 225 m – 50 % – G – r 5 %  
Vtp: Nučice  
Přepřah: Hostivice  
Postrk: Nučice – Hostivice, Hostivice – Kadaň-  
Pruněřov  
Odstavuje: Březno u Chomutova

**Pn 65720**

**Kralupy nad Vltavou**(14:21) – P.-Vršovice ček.kol. –  
(16:40)Beroun seř.n.(19:12) – (20:24)**Plzeň hl.n.os.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Beroun a přech  
z Berouna seř.n.:  
Plzeň a přech  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Kralupy nad Vltavou:  
90 km/h – S 1350 t – 550 m – 60 % – P – r 3 %  
ze žst. Beroun seř.n.:  
90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Beroun seř.n.  
Postrk: Praha-Libeň – P.-Vršovice ček.kol., Beroun  
seř.n. – Kařízek  
Manipuluje: Beroun seř.n.  
Nejede 24. – 26.XII., 31.XII. – 2.I.

**Pn 65790**

**Beroun seř.n.**(23:30) – Plzeň hl.n.os.n. – (03:43)**Sokolov seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vápenec  
Uacs  
ucelený vlak ELNA Tisová - příjemci předat ve st  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 1800 t – 300 m – 51 % – P – r 3 %  
Přepřah: Plzeň hl.n.os.n.  
Postrk: Zdice – Plzeň hl.n.os.n.  
Jede v ①/②, nejede 26./27.XII., 9./10.IV.

**Pn 65801**

**Kralupy nad Vltavou**(01:28) – Praha hl.n. – Praha-Vršovice  
– Tábor – (08:35)**Č.Budějovice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

České Budějovice a přech  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Veselí nad Lužnicí  
Postrk: Veselí nad Lužnicí – Chotýčany  
Nejede v ① a 25.XII. – 1.I.

**Pn 65803**

**Kralupy nad Vltavou**(14:01) – Praha-Libeň – Praha-  
Malešice – Tábor – (21:39)**Č.Budějovice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

České Budějovice a přech  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Tábor  
Postrk: Veselí nad Lužnicí – Chotýčany  
Nejede 24. – 26.XII., 31.XII. – 2.I.

**Pn 65811****Praha-Libeň**(19:06) – (20:08)**Benešov u Prahy**(22:48) – (00:01)**Tábor**(01:16) – (01:42)**Veselí nad Lužnicí**(02:23) – (03:33)**Č.Budějovice seř.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■ **České Budějovice** a přech
  2. ■ **Veselí n.L.** a přech
  3. ■ **Tábor** a odb
  4. **Benešov u Prahy** a odb
- Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. **Praha-Libeň**:  
90 km/h – S 1100 t – 400 m – 60 % – P – r 3 %  
ze žst. **Veselí nad Lužnicí**:  
90 km/h – S 1300 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: **Tábor**  
Postrk: **Praha-Libeň – Benešov u Prahy, Benešov u Prahy – Střeziměř**  
Manipuluje: **Benešov u Prahy, Tábor, Veselí nad Lužnicí**  
Nejede v ⑦/① a 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX., 17./18.XI.

**Pn 66001****Most nové n. St. 1**(04:05) – **Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n.** – **Nymburk hl.n.** – **Kolín – Pardubice hl.n.** – (11:45)**Č.Třebová odj.sk.**(11:53) – **Olomouc předn.** – **Vých Polanka n.O.** – (17:40)**Ostrava hl.n. OMH**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- A. **Ostrava pravé a přech**  
B. **Česká Třebová a přech** podle potřeby

ze žst. **Most nové n. St. 1**:  
90 km/h – S 1700 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. **Č.Třebová odj.sk.**:  
90 km/h – S 1500 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
A.:  
S – 1500 t – 600 m  
B.:  
S – 1700 t – 600 m  
Odstavuje: **Č.Třebová odj.sk.**  
Nejede v ①, ⑦ a 24. – 31.XII.

**Pn 66081 pp****Ruš Pn 66081 pp****Pn 66081****Nádraží Washington**(11:18) – **Světec – Světec výh.č. 5** – **Světec výh.č. 5** – **Ústí n.L.z.vjezd.n.** – **Nymburk hl.n.** – **Kolín – Pardubice hl.n.** – (22:06)**Olomouc předn.** – **Olomouc předn.**(05:02) – **Vých Polanka n.O.** – **Ostrava-Bartovice** – (07:53)**Třinec kol. TŽ**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- uhlí  
A. **Třinec TŽ**  
B. **Krnov z Polanky n O. jako 60090**  
C. **Ucelený vlak pro jednu stanici určení**

90 km/h – T4 1700 t – 500 m – 53 % – P – r 5 %  
A., B.:  
T4 – 1700 t – 400 m  
Přepřah: **Olomouc předn.**  
Křídlo: **Polanka n.O – Krnov 60090**

**Ruš Pn 66161 pp****Jestřebí**(15:28) – **Bakov nad Jizerou** – **Nymburk hl.n.**(18:34) – **Kolín – Kolín seř.n.****Pn 66161 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

písek  
Fall  
Ucelený vlak pro jednu stanici určení

90 km/h – T4 1600 t – 450 m – 53 % – P – r 5 %  
Vtp: **Jestřebí**  
Přepřah: **Nymburk předjízd.n.**  
Postrk: **Jestřebí – Bezděz**

**Ruš Pn 66171 pp****Děčín hl.n.nákl.n.**(03:42) – **Nymburk hl.n.** – **Kolín – Olomouc předn.** – (13:35)**Prostějov hl.n.****Pn 66171 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

ocelové výrobky  
A. **Prostějov**  
B. **Ucelený vlak pro jednu stanici určení**  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2000 t – 550 m – 60 % – P  
Postrk: **Zámorsk – Rudoltice v Čechách**  
Vlak je sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd.

**Pn 66197 pp****Děčín hl.n.nákl.n.**(06:46) – **Nymburk hl.n.** – **Kolín – Ústí nad Orlicí**(12:56) – **Olomouc hl.n.**(16:08) – (19:45)**Horní Lideč**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Ucelený vlak pro jednu stanici určení  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
Postrk: **Valašské Meziříčí – Horní Lideč**

**Pn 66261 pp****Most nové n. St. 1**(21:23) – **Úpořiny** – **Nymburk hl.n.** – **Kutná Hora hl.n.** – **Brno-Maloměřice – Břeclav přednádraží** – (08:46)**Lužice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Přeprava zeminy  
MZ PTL 125  
Příjemce **Lignit Hodonín**

90 km/h – T4 1800 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
Vtp: **Lužice**  
Přepřah: **Kutná Hora hl.n., Břeclav přednádraží**

**Pn 66263****Jestřebí**(15:28) – **Bakov nad Jizerou** – **Nymburk hl.n.** – **Kolín – Havlíčkův Brod** – **Brno-Maloměřice – Blažovice** – **Bučovice** – (04:30)**Kyjov**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

sklářský písek  
Kyjov **VETROPACK**

90 km/h – T4 1600 t – 300 m – 60 % – P  
Přepřah: **Nymburk předjízd.n., Kutná Hora hl.n., Brno-Maloměřice**  
Postrk: **Brno-Maloměřice – Kyjov**  
Jede v ①/②, nejede 26./27.XII. – 30./31.I., 9./10.IV.

**Pn 66271 pp**

**Děčín hl.n.nákl.n.**(20:32) – Děčín východ – Nymburk předjízd.n. – Kolín – Havlíčkův Brod – Jihlava – Okříšky – Znojmo – Hrušovany n.Jev. – Břeclav os.n.(09:25) – (09:29)**Břeclav přednádraží**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

A. ucelený vlak pro jednu stanici určení  
B. vývoz na ÖBB, ŽSR

ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.:  
90 km/h – T4 1600 t – 450 m – 60 % – P  
ze žst. Jihlava:  
90 km/h – T4 1200 t – 450 m – 60 % – P  
Přepřah: Kutná Hora hl.n., Jihlava  
Vlak sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd

**Pn 66281**

**Světec-Ledvice**(11:45) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – Kolín – (17:16)Pardubice hl.n.(17:22) – Zábřeh na Moravě(20:54) – (22:06)Olomouc předn.(22:14) – (23:05)**Otrokovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
A. Olomouc (vlečka DALKIA Olomouc)  
B. Zábřeh na Moravě ROV  
C. Pardubice + Chrudim  
D. Zlín střed  
E. Otrokovice  
F. ▲Krmov  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Světec-Ledvice:  
90 km/h – T4 2500 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %  
ze žst. Olomouc předn.:  
90 km/h – T4 2200 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %  
A.:  
T4 – 2500 t – 450 m  
B., E.:  
T4 – 2200 t – 450 m  
D., F.:  
T4 – 1700 t – 400 m  
Postrk: Zámorsk – Rudoltice v Čechách  
Křídlo: Olomouc - Třinec kol.TŽ Pn 66081

**Pn 66283**

**Nádraží Washington**(21:28) – Třebušice – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – Kolín – Olomouc hl.n.(06:35) – (08:52)**Otrokovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
Fall,Ea  
A. Třinec TŽ  
B. Staré Město u Uh.Hradiště (ROV)  
C. Zlín střed  
D. Otrokovice  
E. Kojetín  
F. Přerov + Hranice na Moravě  
G. Holešov + Bystřice pod Hostýnem  
H. Krmov  
I. Olomouc (vlečka DALKIA Olomouc)  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %  
A., H.:  
T4 – 1700 t – 400 m  
C.:  
T4 – 1800 t – 400 m  
D., E., F., G., I.:  
T4 – 2200 t – 450 m  
Postrk: Zámorsk – Rudoltice v Čechách  
Nejede 24./25., 25./26.XII., 1./2.I.

**Pn 66285 pp**

**Nádraží Washington**(17:07) – Třebušice – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – Kolín – Olomouc hl.n. – Otrokovice – (05:41)**Hodonín**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
Fall  
Hodonín  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %  
Přepřah: Otrokovice  
Postrk: Zámorsk – Rudoltice v Čechách

**Pn 66291 pp**

**Děčín hl.n.nákl.n.**(04:51) – Ústí n.L.-Střekov – Nymburk hl.n. – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – (14:19)**Lanžhot**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Ucelený vlak pro jednu stanici určení

90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Kutná Hora hl.n., Brno-Maloměřice

**Ruš Pn 66299 pp**

**Brišně**(17:39) – Výh Žizníkov – Bakov nad Jizerou – Nymburk hl.n. – Nymburk předjízd.n.  
Nymburk předjízd.n. – Havlíčkův Brod – (04:04)**Rožná**

**Pn 66299 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vlak pro zvláštní účely

90 km/h – T4 720 t – 300 m – 60 % – P – r 10 %  
Přepřah: Nymburk předjízd.n., Kutná Hora hl.n., Tišnov  
Připřež: Tišnov – Rožná  
jede mimo Českou Lípou

**Pn 66301**

**Most nové n. St. 1**(07:03) – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – (10:13)Kralupy nad Vltavou(11:36) – (12:08)Praha-Libeň(12:29) – Kolín – Pardubice hl.n. – (18:50)**Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Česká Třebová a přech
2. ■Praha-Libeň a přech
3. České Budějovice a přech
4. Beroun a přech
5. Kralupy nad Vltavou a přech

v Kralupech nad Vltavou doplňuje do sk 1 a odstavi sk 3.-5.

ze žst. Most nové n. St. 1:  
90 km/h – S 1900 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
ze žst. Kralupy nad Vltavou:  
90 km/h – S 1700 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Osa: Kolín  
Manipuluje: Kralupy nad Vltavou  
Odstavuje: Praha-Libeň  
Nejede 24.XII. – 1.I.

**Pn 66303****Most nové n. St. 1**(20:08) – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – (22:43)Kralupy nad Vltavou(00:00) – (00:31)Praha-Libeň(01:26) – Kolín – Pardubice hl.n. – (04:26)**Č.Třebová vjezd.sk.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■ Česká Třebová a přech
2. ■ Praha-Libeň a přech
3. České Budějovice a přech
4. Beroun a přech
5. Kralupy nad Vltavou a přech

v Kralupech nad Vltavou doplňuje do sk 1 a odstává sk 3.-5.

ze žst. Most nové n. St. 1:  
90 km/h – S 1900 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
ze žst. Kralupy nad Vltavou:  
90 km/h – S 1700 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Osa: Kolín  
Manipuluje: Kralupy nad Vltavou  
Odstavuje: Praha-Libeň  
Nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I.

**Pn 66361****Březno u Chomutova**(03:52) – Počeradý(04:42) – Světec(05:36) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – (11:07)**Řečany nad Labem**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
Ea  
ELNA Chvaletice

A. z Března u Chomutova  
B. z Počerad  
C. ze Světce-Ledvic

90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 54 % – P – r 3 %

**Pn 66363****Březno u Chomutova**(10:49) – Počeradý(11:46) – Světec(12:30) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – (17:23)**Řečany nad Labem**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
Ea  
ELNA Chvaletice

A. z Března u Chomutova  
B. z Počerad  
C. ze Světce-Ledvic

90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 54 % – P – r 3 %

**Pn 66365 pp****Březno u Chomutova**(15:06) – Počeradý(16:44) – (18:11)Světec  
Světec(18:14) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – (22:16)**Řečany nad Labem**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
Ea  
ELNA Chvaletice

A. z Března u Chomutova  
B. z Počerad  
C. ze Světce-Ledvic

90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 54 % – P – r 3 %  
Přepřah: Světec**Pn 66367****Březno u Chomutova**(01:32) – Počeradý(02:14) – Světec(02:49) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – (07:03)**Řečany nad Labem**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
Ea  
ELNA Chvaletice

A. z Března u Chomutova  
B. z Počerad  
C. ze Světce-Ledvic

90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 54 % – P – r 3 %

**Pn 66369****Březno u Chomutova**(22:52) – Počeradý(23:34) – Světec(00:09) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – (03:48)**Řečany nad Labem**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
Ea  
ELNA Chvaletice

A. z Března u Chomutova  
B. z Počerad  
C. ze Světce-Ledvic

90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 54 % – P – r 3 %

**Pn 66371\*****Březno u Chomutova**(13:16) – Počeradý(14:24) – Světec(15:19) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – (19:27)**Řečany nad Labem**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
Ea  
ELNA Chvaletice

A. z Března u Chomutova  
B. z Počerad  
C. ze Světce-Ledvic

90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 54 % – P – r 3 %



**Pn 66373\***

**Březno u Chomutova**(05:45) – Počeradý(07:15) –  
Světec(08:14) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. –  
(13:23)**Řečany nad Labem**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí 90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 54 % – P – r 3 %  
Ea  
ELNA Chvaletice

A. z Března u Chomutova  
B. z Počerad  
C. ze Světce-Ledvic

**Pn 66375**

**Březno u Chomutova**(20:35) – Počeradý(21:34) –  
Světec(22:09) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. –  
(01:41)**Řečany nad Labem**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí 90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 54 % – P – r 3 %  
Ea  
ELNA Chvaletice

A. z Března u Chomutova  
B. z Počerad  
C. ze Světce-Ledvic

**Pn 66381**

**Světec-Ledvice**(22:21) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n.  
– Velký Osek – (03:11)Hradec Králové hl.n.  
Hradec Králové hl.n.(03:54) – Smiřice(04:08) –  
(04:17)Jaroměř(10:00) – Starkoč – Trutnov-Poříčí –  
(11:39)**Trutnov střed**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí ze žst. Světec-Ledvice:  
A. Trutnov z Hradce Králové T4 1700 t, zbytek 90 km/h – T4 2350 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %  
zátěže vlakem 63312 ze žst. Jaroměř:  
B. Jaroměř 90 km/h – T4 1700 t – 300 m – 50 % – P – r 3 %  
C. Smiřice (z Nového Sedla) A.:  
D. Opočno pod Orlickými horami T4 – 2200 t – 420 m – 53 %  
E. Dvůr Králové nad Labem + Náchod (z Hradce B., E.:  
Králové vlakem Pn 66385) T4 – 2350 t – 450 m – 53 %  
F. Hradec Králové a přech D., F.:  
Vlak musí být řazen na 2 postrky T4 – 2200 t – 500 m – 53 %  
Přepřah: Jaroměř  
Postrk: Choťovice – Km 20,700, Jaroměř – Trutnov  
střed  
Křídlo: Sokolov seř.n. - Světec Pn 67679 pp  
Odstavuje: Hradec Králové hl.n.

**Pn 66383**

**Nádraží Washington**(15:17) – Třebušice – Světec – Ústí  
n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – Velký Osek – (21:37)Hradec  
Králové hl.n.(01:00) – Jaroměř – (02:30)**Trutnov střed**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí ze žst. Nádraží Washington:  
Fall 90 km/h – T4 2350 t – 450 m – 53 % – P – r 5 %  
A. Trutnov ELNA ze žst. Hradec Králové hl.n.:  
B. Hradec Králové - Slezské Předměstí 90 km/h – T4 2200 t – 420 m – 53 % – P – r 5 %  
Vlak musí být řazen na 2 postrky A.:  
T4 – 2200 t – 500 m  
Přepřah: Hradec Králové hl.n.  
Postrk: Choťovice – Km 20,700, Hradec Králové  
hl.n. – Malé Svatoňovice  
Nejede v ⑥/⑦ a ⑦/①

**Ruš Pn 66385 pp**

**Světec-Ledvice**(22:21) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n.  
– Velký Osek – (03:11)Hradec Králové hl.n.(03:48) – Týniště  
nad Orlicí

**Pn 66385 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí ze žst. Světec-Ledvice:  
A. Náchod 90 km/h – T4 2500 t – 500 m – 53 % – P – r 3 %  
B. Náchod + Dvůr Králové nad Labem (z Hradce ze žst. Hradec Králové hl.n.:  
Králové vlakem Pn 66381) 90 km/h – T4 1100 t – 250 m – 53 % – P – r 3 %  
Vlak musí být řazen na 2 postrky A.:  
T4 – 1100 t – 250 m  
Přepřah: Týniště nad Orlicí  
Postrk: Choťovice – Km 20,700  
Odstavuje: Hradec Králové hl.n.

**Ruš Pn 66389**

**Počeradý**(08:49) – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk  
hl.n. – Velký Osek – Odb Plačice – Opatovice nad Labem –  
(15:51)**Vlečka Elektrárny**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí 90 km/h – T4 2500 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %  
Fall Postrk: Choťovice – Km 20,700  
ELNA Zavádějte v ① a ⑦  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 66391 pp**

**Nádraží Washington**(13:57) – Třebušice – Světec – Ústí  
n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – Velký Osek  
Velký Osek – Odb Plačice – Opatovice nad Labem –  
(20:47)**Vlečka Elektrárny**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí 90 km/h – T4 2500 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %  
Fall Postrk: Choťovice – Km 20,700  
ELNA  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

**Pn 66393**

**Nádraží Washington**(22:57) – Třebušice – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – Velký Osek – Odb Plačice – Opatovice nad Labem – (04:49)**Vlečka Elektrárny**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí 90 km/h – T4 2500 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %  
 Fall Postrk: Choťovice – Km 20,700  
 ELNA  
 Vlaku musí být řazen na 2 postrky

**Pn 66395**

**Nádraží Washington**(01:17) – Třebušice – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – Velký Osek – Odb Plačice – Opatovice nad Labem – (08:25)**Vlečka Elektrárny**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí 90 km/h – T4 2500 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %  
 Fall Postrk: Choťovice – Km 20,700  
 ELNA  
 Vlaku musí být řazen na 2 postrky

**Pn 66397 pp**

**Nádraží Washington**(04:54) – Třebušice – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – Velký Osek Velký Osek – Odb Plačice – Opatovice nad Labem – (12:13)**Vlečka Elektrárny**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí 90 km/h – T4 2500 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %  
 Fall Postrk: Choťovice – Km 20,700  
 ELNA  
 Vlaku musí být řazen na 2 postrky

**Pn 66399**

**Nádraží Washington**(08:57) – Třebušice – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – Velký Osek – Odb Plačice – Opatovice nad Labem – (15:51)**Vlečka Elektrárny**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí 90 km/h – T4 2500 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %  
 Fall Postrk: Choťovice – Km 20,700  
 ELNA  
 Vlaku musí být řazen na 2 postrky

**Pn 66411**

**Most nové n. St. 1**(14:40) – Světec – (15:38)Ústí nad Labem západ(17:52) – (18:58)Mělník(20:02) – (21:13)**Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Hněvice a přech ze žst. Most nové n. St. 1:  
 2. Lovosice a přech 90 km/h – S 1500 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 3. Děčín hl.n.n.n. a přech ze žst. Ústí nad Labem západ:  
 4. Ústí nad Labem-západ a přech 90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 5 %  
 5. Mělník a odb Manipuluje: Ústí nad Labem západ, Mělník  
 Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I.

z Ústí nad Labem-západu:

1. Mělník a odb
2. Nymburk a přech

**Pn 66421**

**Děčín hl.n.nákl.n.**(20:19) – (21:58)Mělník(22:19) – (23:11)**Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Nymburk a přech 90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 2. Mělník a odb Odstavuje: Mělník  
 Nejede v ① a 24., 25., 31.XII., 1.I., 5., 6.VII., 28.IX.

**Pn 66471**

**Světec-Ledvice**(13:41) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Ústí n.L.- Střekov – (20:28)**Mladá Boleslav město**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí 90 km/h – T4 2000 t – 450 m – 53 % – P – r 10 %  
 Fall Přepřah: Všetaty  
 Mladá Boleslav Postrk: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav  
 vlečka ŠKODA město, Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav  
 Vlaku musí být řazen na 2 postrky město (2. postrk)  
 Nejede v ②, ⑤ a 24., 25.XII.

**Pn 66481 pp**

**Děčín hl.n.nákl.n.**(06:56) – Benešov n. Ploučnicí – (08:52)Česká Lípa hl.n.(11:47) – (12:24)Mimoň(12:53) – (15:01)**Liberec**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Ucelený vlak pro jednu stanici určení 90 km/h – S 600 t – 300 m – 60 % – P  
 Postrk: Česká Lípa hl.n. – Liberec

**Pn 66491**

**Děčín hl.n.nákl.n.**(07:52) – Všetaty – (10:55)**Kolín seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Ucelený vlak pro jednu stanici určení 90 km/h – T4 1800 t – 500 m – 60 % – P – r 0 %  
 Nejede 24. – 26.XII., 1.I.  
 Vlaku sestaven z vozů bez upotřebitelných ručních brzd

**Pn 66511**

**Děčín hl.n.nákl.n.**(10:01) – (10:27)Ústí n.L.z.vnější  
n.(12:24) – (12:52)Lovosice jih(13:39) – (14:05)Hněvice  
seř.n.(15:07) – (15:44)**Kralupy nad Vltavou**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Ústí n.L.západ a přech
2. Most a přech (odstavi v Ústí nad Labem vnějším n.)
3. ▲Lovosice a odb
4. Hněvice a přech
5. Kralupy nad Vltavou a přech

ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.:  
90 km/h – S 1000 t – 400 m – 60 % – P – r 3 %  
ze žst. Hněvice seř.n.:  
90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Ústí n.L.z.vnější n.  
Manipuluje: Ústí n.L.z.vnější n., Lovosice jih,  
Hněvice seř.n.  
Nejede v ⑦ a 24. – 31.XII.

z Ústí nad Labem vnějšího nádraží v obráceném řazení

**Pn 66513**

**Děčín hl.n.nákl.n.**(20:31) – (20:58)Ústí n.L.z.vnější  
n.(23:14) – (23:43)Lovosice jih(00:33) – (00:59)Hněvice  
seř.n.(02:03) – (02:40)**Kralupy nad Vltavou**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Ústí n.L.západ a přech
2. Most a přech (odstavi v Ústí nad Labem vnějším n.)
3. ▲Lovosice a odb
4. Hněvice a přech
5. Kralupy nad Vltavou a přech

ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.:  
90 km/h – S 1000 t – 400 m – 60 % – P – r 3 %  
ze žst. Hněvice seř.n.:  
90 km/h – S 1600 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Ústí n.L.z.vnější n.  
Manipuluje: Ústí n.L.z.vnější n., Lovosice jih,  
Hněvice seř.n.  
Nejede v ⑦/① a 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I.

z Ústí nad Labem vnějšího nádraží v obráceném řazení

**Pn 66531**

**Hněvice seř.n.**(11:50) – (12:26)**Kralupy nad Vltavou**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Kralupy nad Vltavou a přech

90 km/h – S 1700 t – 550 m – 60 % – P  
Nejede v ①, ② a 25., 31.XII., 1.I.

**Pn 66561 pp**

**Nádraží Washington**(12:01) – Třebošice – Světec – Ústí  
n.L.z.vjezd.n. – Lovosice – Praha-Libeň – P.-Vršovice  
ček.kol. – (22:47)Beroun seř.n.(23:21) – Zdice –  
(01:00)**Příbram**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
Fall  
Příbram - teplárna  
alternativně ze Světce-Ledvic

90 km/h – T4 1400 t – 400 m – 53 % – P – r 5 %  
Přepřah: Beroun seř.n.

**Pn 66571**

**Děčín hl.n.nákl.n.**(06:06) – (07:34)Kralupy nad  
Vltavou(08:36) – Podlešín – (09:51)**Středokluky**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

letecké palivo  
A. Středokluky ČSA  
B. ucelený vlak pro jednu stanici určení  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 1600 t – 350 m – 60 % – P – r 5 %  
Ntp: Kralupy nad Vltavou  
Přepřah: Kralupy nad Vltavou, Podlešín  
Postrk: Kralupy nad Vltavou – Podlešín, Podlešín –  
Středokluky

**Pn 66573 pp****Pn 66573**

**Děčín hl.n.nákl.n.**(17:45) – (19:34)Kralupy nad Vltavou  
Kralupy nad Vltavou(20:59) – Podlešín –  
(22:23)**Středokluky**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

letecké palivo  
A. Středokluky ČSA  
B. ucelený vlak pro jednu stanici určení  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 1600 t – 350 m – 60 % – P – r 5 %  
Ntp: Kralupy nad Vltavou  
Přepřah: Kralupy nad Vltavou, Podlešín  
Postrk: Kralupy nad Vltavou – Podlešín, Podlešín –  
Středokluky, Kralupy nad Vltavou – Podlešín (2.  
postrk)  
Příprež: Podlešín – Středokluky

**Pn 66611****Pn 66610**

**Děčín hl.n.nákl.n.**(08:58) – Benešov n. Ploučnicí –  
(10:09)Česká Lípa hl.n.  
Česká Lípa hl.n.(11:27) – (11:45)Nový Bor(12:08) –  
(12:58)**Rybniště**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Česká Lípa a odb
2. Rybniště a přech

ze žst. Děčín hl.n.nákl.n.:  
90 km/h – S 800 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Česká Lípa hl.n.:  
90 km/h – S 400 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %  
Manipuluje: Česká Lípa hl.n.  
Odstavuje: Nový Bor  
Děčín hl.n.nákl.n. – Česká Lípa hl.n.: nejede v † a  
28., 30., 31.XII.  
Česká Lípa hl.n. – Rybniště: jede v †, nejede 28.,  
30.XII.

z České Lípy do Nového Bového Boru v závěsu  
náležitosti pro Mn 86151

1. Rybniště a přech
2. Nový Bor 522/64

**Pn 66613****Pn 66612**

**Rybniště**(14:11) – (15:09)Česká Lípa hl.n.  
Česká Lípa hl.n.(17:55) – Benešov n. Ploučnicí –  
(19:23)**Děčín hl.n.nákl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Česká Lípa a přech
2. Děčín hl.n. a přech

ze žst. Rybniště:  
90 km/h – S 400 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Česká Lípa hl.n.:  
90 km/h – S 900 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
Manipuluje: Česká Lípa hl.n.  
Jede v †, nejede 28., 30.XII.

<b>Ruš Pn 66614</b>	<b>Česká Lípa hl.n.</b> (15:00) – Benešov n. Ploučnicí – (16:37) <b>Děčín hl.n.nákl.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Děčín hl.n. a přech	90 km/h – S 900 t – 400 m – 60 % – P – r 5 % Zavádějte v Ⓞ, kromě 24. – 31.XII., 17.XI.
<b>Pn 66620</b>	<b>Louny</b> (16:35) – Obrnice – (17:44) <b>Most nové n. St. 7</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Most a přech	90 km/h – S 550 t – 300 m – 60 % – P – r 3 % Jede v ☒, nejede 28., 30.XII.
<b>Pn 66621</b>	<b>Most nové n. St. 1</b> (04:12) – Obrnice – (05:08) <b>Louny</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Louny a odb	90 km/h – S 800 t – 300 m – 60 % – P Jede v ☒, nejede 28., 30.XII.
<b>Pn 66661</b>	<b>Světec-Ledvice</b> (05:51) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Hněvice – (07:58) <b>Vlečka EMĚ</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
uhlí Fall ELNA	90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %
<b>Pn 66663 pp</b>	<b>Světec-Ledvice</b> (13:51) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Hněvice – (15:46) <b>Vlečka EMĚ</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
uhlí Fall ELNA	90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %
<b>Pn 66665</b>	<b>Světec-Ledvice</b> (15:51) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Hněvice – (17:46) <b>Vlečka EMĚ</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
uhlí Fall ELNA	90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %
<b>Pn 66667 pp</b>	<b>Světec-Ledvice</b> (20:58) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Hněvice – (22:58) <b>Vlečka EMĚ</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
uhlí Fall ELNA	90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %

<b>Pn 66669</b>	<b>Nádraží Washington</b> (06:37) – Třebošice – Světec(07:09) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Hněvice – (09:16) <b>Vlečka EMĚ</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
uhlí Fall ELNA A. z Třebošic B. ze Světce-Ledvic	90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 3 % Nejede v Ⓛ a Ⓢ
<b>Pn 66671 pp</b>	<b>Světec-Ledvice</b> (12:01) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Hněvice – (14:16) <b>Vlečka EMĚ</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
uhlí Fall ELNA	90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %
<b>Pn 66673</b>	<b>Nádraží Washington</b> (17:17) – Třebošice – Světec(17:49) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Hněvice – (19:50) <b>Vlečka EMĚ</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
uhlí Fall ELNA A. z Třebošic B. ze Světce-Ledvic	90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 3 % Nejede v Ⓢ
<b>Pn 66675 pp</b>	<b>Světec-Ledvice</b> (23:11) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Hněvice – (01:13) <b>Vlečka EMĚ</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
uhlí Fall ELNA	90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %
<b>Pn 66677</b>	<b>Nádraží Washington</b> (01:27) – Třebošice – Světec(01:59) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – (03:49) <b>Vlečka EMĚ</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
uhlí Fall ELNA A. z Třebošic B. ze Světce-Ledvic	90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 3 % Nejede v Ⓛ a Ⓢ

<p><b>Pn 66679*</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>uhlí Fall ELNA A. z Počerad B. ze Světce-Ledvic</p>	<p><b>Počerady</b>(19:10) – Světec(19:49) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Hněvice – (21:41)<b>Vlečka EMĚ</b></p> <p>90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %</p>
<p><b>Pn 66681*</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>uhlí Fall ELNA A. z Počerad B. ze Světce-Ledvic</p>	<p><b>Počerady</b>(09:42) – Světec(10:51) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Hněvice – (12:51)<b>Vlečka EMĚ</b></p> <p>90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %</p>
<p><b>Pn 66683*</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>uhlí Fall ELNA A. z Počerad B. ze Světce-Ledvic</p>	<p><b>Počerady</b>(22:20) – Světec(22:59) – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Hněvice – (00:50)<b>Vlečka EMĚ</b></p> <p>90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %</p>
<p><b>Pn 66710</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Karlovy Vary a odb 2. Cheb a přech 3. Nové Sedlo u Lokte</p>	<p><b>Most nové n. St. 1</b>(00:20) – Kadaň-Prunéřov – (01:48)Karlovy Vary(02:58) – (03:13)Nové Sedlo u Lokte(03:48) – Sokolov seř.n. – (05:15)<b>Cheb</b></p> <p>90 km/h – S 1050 t – 450 m – 60 % – P – r 5 % Přepřah: Karlovy Vary Manipuluje: Karlovy Vary, Nové Sedlo u Lokte Nejede 25., 26.XII., 1., 2.I.</p>
<p><b>Pn 66712</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Karlovy Vary a odb 2. Sokolov a odb 3. Cheb a přech 4. Nové Sedlo u Lokte</p>	<p><b>Most nové n. St. 1</b>(08:00) – Kadaň-Prunéřov – (09:55)Karlovy Vary(12:20) – (12:34)Nové Sedlo u Lokte(13:28) – (13:42)Sokolov seř.n.(14:22) – (14:55)<b>Cheb</b></p> <p>90 km/h – S 1050 t – 450 m – 60 % – P – r 5 % Přepřah: Karlovy Vary Osa: Chomutov seř.n. Manipuluje: Karlovy Vary, Nové Sedlo u Lokte, Sokolov seř.n. Nejede v ①, ⑦ a 24. – 31.XII.</p>

<p><b>Pn 66714</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Karlovy Vary a odb 2. Sokolov a odb 3. Cheb a přech 4. Nové Sedlo u Lokte</p>	<p><b>Most nové n. St. 1</b>(15:50) – Kadaň-Prunéřov – (17:25)Karlovy Vary(18:08) – (18:22)Nové Sedlo u Lokte(18:55) – (19:08)Sokolov seř.n.(19:55) – (20:30)<b>Cheb</b></p> <p>90 km/h – S 1050 t – 450 m – 60 % – P – r 5 % Přepřah: Sokolov seř.n. Osa: Chomutov seř.n. Manipuluje: Karlovy Vary, Nové Sedlo u Lokte, Sokolov seř.n. Nejede v ⑦ a 24.XII. – 2.I.</p>
<p><b>Pn 66798 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>vlak pro zvláštní účely</p>	<p><b>Brišně</b>(20:26) – Česká Lípa hl.n. – Benešov n. Ploučnicí – Děčín hl.n. – Ústí nad Labem západ – Oldřichov u Duchcova – Kadaň-Prunéřov – (04:09)<b>Cheb</b></p> <p>90 km/h – S 800 t – 300 m – 60 % – P – r 5 % Přepřah: Děčín hl.n.nákl.n., Chomutov seř.n., Karlovy Vary Postrk: Brišně – Česká Lípa hl.n.</p>
<p><b>Pn 66881* pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>uhlí Fall České Budějovice teplárna</p>	<p><b>Nádraží Washington</b>(05:46) – Chomutov seř.n. – Karlovy Vary – Nové Sedlo u Lokte(08:38) – Plzeň hl.n.os.n. – (17:55)<b>Č.Budějovice seř.n.</b></p> <p>90 km/h – T4 1600 t – 300 m – 50 % – P – r 5 % Přepřah: Karlovy Vary</p>
<p><b>Pn 66883*</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>uhlí Fall,Eas,Ea teplárna A. Písek B. Strakonice</p>	<p><b>Nádraží Washington</b>(19:45) – Třebušice – Cheb – Plzeň hl.n.os.n. – Strakonice(03:56) – (04:26)<b>Písek</b></p> <p>90 km/h – T4 1600 t – 400 m – 50 % – P – r 5 % Přepřah: Karlovy Vary Nejede v ⑥/⑦ a ⑦/①</p>

**Pn 66891 pp**

**Most nové n. St. 1**(11:03) – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Lovosice – (13:48)Kralupy nad Vltavou(15:20) – Praha-Malešice(16:56) – (22:03)Tábor(22:23) – Planá nad Lužnicí(22:31) – (00:20)Č.Budějovice seř.n.(00:28) – (02:35)**Horní Dvořiště**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
A. vývoz 5410  
B. České Budějovice teplárna  
C. Planá nad Lužnicí  
D. Praha-Malešice teplárna  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Most nové n. St. 1:  
90 km/h – T4 2000 t – 350 m – 50 % – P – r 5 %  
ze žst. Planá nad Lužnicí:  
90 km/h – T4 1600 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %  
A., B., D.:  
T4 – 1600 t – 300 m – 60 %  
C.:  
T4 – 2000 t – 350 m – 50 %  
Přepřah: Kralupy nad Vltavou, Tábor  
Postrk: Praha-Libeň – Benešov u Prahy

**Pn 67197 pp**

**Cheb**(11:02) – (14:01)Plzeň hl.n.os.n.(14:32) – (15:50)Beroun seř.n.(16:36) – P.-Vršovice ček.kol. – P.-Vršovice ček.kol. – Kolín – Pardubice hl.n.(19:35) – Č.Třebová odj.sk. – Č.Třebová odj.sk. – Valašské Meziříčí – (01:35)**Horní Lideč**

**Ruš Pn 67197 pp****Pn 67197 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

ucelený vlak pro jednu stanici určení  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Plzeň hl.n.os.n., Beroun seř.n.  
Postrk: Cheb – Lázně Kynžvart, Valašské Meziříčí – Horní Lideč

**Pn 67261 pp****Pn 67261**

**Nové Sedlo u Lokte**(10:24) – Kadaň-Prunéřov – (12:40)Třebošice  
Třebošice(13:06) – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – Kolín – Olomouc hl.n.(22:25) – (22:46)Přerov os.n.(22:50) – (23:18)Otrokovice(03:11) – (03:31)**Zlín střed**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
Fall, Ea  
z Nového Sedla, Třebošic nebo Světce:  
A. Třinec TŽ  
B. Staré Město u Uh.Hradiště (ROV)  
C. Zlín střed vyj neděle  
D. Otrokovice  
E. Kojetín  
F. Přerov + Hranice na Moravě  
G. Holešov + Bystřice pod Hostýnem  
H. Krnov  
I. Olomouc (vlečka DALKIA Olomouc)  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Nové Sedlo u Lokte:  
90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %  
ze žst. Třebošice:  
90 km/h – T4 2500 t – 450 m – 53 % – P – r 3 %  
A., H.:  
T4 – 1700 t – 400 m  
B.:  
T4 – 2380 t – 450 m  
C.:  
T4 – 1800 t – 400 m  
D., E., F., G., I.:  
T4 – 2200 t – 450 m  
Přepřah: Třebošice, Otrokovice  
Postrk: Zámorsk – Rudoltice v Čechách  
Příprež: Otrokovice – Zlín střed  
Otrokovice – Zlín střed: nejede v ⑦

**Pn 67281 pp**

**Cheb**(07:46) – Kadaň-Prunéřov – Oldřichov u Duchcova – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Nymburk hl.n. – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – (22:13)**Lanžhot**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

pro zvláštní účely

90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 10 %  
Přepřah: Nové Sedlo u Lokte, Chomutov seř.n., Kutná Hora hl.n.

**Pn 67291 pp****Ruš Pn 67291 pp****Pn 67291 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

ucelený vlak pro jednu stanici určení

**Cheb**(12:13) – (14:58)Plzeň hl.n.os.n.(15:37) – Veselí nad Lužnicí  
Veselí nad Lužnicí – Jihlava – Havlíčkův Brod  
Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – (04:34)**Lanžhot**

90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %

**Pn 67311**

**Plzeň hl.n.os.n.(04:52) – (05:58)Beroun seř.n.(08:01) – Praha-Krč – P.-Vršovice ček.kol. – Kolín – Pardubice hl.n. – (12:39)Č.Třebová vjezd.sk.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■ Česká Třebová a přech
2. Beroun a přech

ze žst. Plzeň hl.n.os.n.:  
90 km/h – S 1400 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
ze žst. Beroun seř.n.:  
90 km/h – S 1500 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Beroun seř.n.  
Manipuluje: Beroun seř.n.  
Nejede 25., 26., 31.XII., 1.I.

**Pn 67397 pp****Ruš Pn 67397 pp****Pn 67397 pp**

**Plzeň hl.n.lobez.k.(08:38) – Veselí nad Lužnicí Veselí nad Lužnicí – Jihlava – Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod – Hlinsko v Čechách – Chrudim – Pardubice hl.n. – Ústí nad Orlicí – Letohrad – (04:03)Lichkov**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- A: vlak pro zvláštní účely  
B: ucelený vlak pro jednu stanici určení  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – S 1100 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Havlíčkův Brod, Pardubice-Ros.n.L.  
Postrk: Letohrad – Lichkov

**Pn 67461 pp**

**Nové Sedlo u Lokte(16:17) – Sokolov(16:29) – (19:42)Plzeň-Jižní předm.(20:01) – (22:08)Beroun seř.n.(22:40) – P.-Vršovice ček.kol. – (01:09)Kolín seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- uhlí  
Fall, Tals  
A. Plzeň ŠKODA  
B. Kolín  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Nové Sedlo u Lokte:  
90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 50 % – P – r 5 %  
ze žst. Plzeň-Jižní předm.:  
90 km/h – T4 2160 t – 450 m – 50 % – P – r 5 %  
B.:  
T4 – 2160 t – 450 m  
Přepřah: Plzeň hl.n.os.n., Beroun seř.n.  
Postrk: Cheb – Lázně Kynžvart, Rokycany – Kařízek, Praha-Radotín – P.-Vršovice ček.kol.

**Pn 67491**

**Nové Sedlo u Lokte(19:41) – Kadaň-Prunéřov – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Všetaty(00:36) – (02:09)Kolín seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- uhlí  
Fall, Tals  
A. Kolín  
B. Dymokury  
C. Křinec

90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 5 %  
Přepřah: Chomutov seř.n.

**Pn 67581 pp**

**Česká Kubice(16:05) – Plzeň hl.n.os.n. – Beroun seř.n.(20:19) – Praha-Smíchov spol.n – Hostivice – (00:22)Středokluky**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- kapalná paliva  
Za  
A. Středokluky  
B. ucelený vlak pro jednu stanici určení  
Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – T4 1600 t – 450 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Plzeň hl.n.os.n., Praha-Smíchov spol.n  
Postrk: Plzeň hl.n.os.n. – Kařízek, Praha-Smíchov spol.n – Středokluky

**Pn 67591 pp**

**Nové Sedlo u Lokte(18:14) – Kadaň-Prunéřov – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – (23:25)Všetaty(23:50) – (24:00)Neratovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- uhlí  
Fall  
Neratovice SPOLANA

90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P – r 5 %  
Přepřah: Chomutov seř.n., Všetaty

**Pn 67611**

**Cheb(00:10) – Sokolov seř.n. – (01:35)Nové Sedlo u Lokte(02:10) – (02:24)Karlovy Vary(03:19) – Kadaň-Prunéřov – (04:51)Most nové n. St. 7**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Karlovy Vary a odb
2. Most n.n. a přech
3. Nové Sedlo u Lokte

90 km/h – S 1050 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Karlovy Vary  
Osa: Chomutov seř.n.  
Manipuluje: Nové Sedlo u Lokte, Karlovy Vary  
Nejede 25., 26.XII., 1., 2.I.

**Pn 67613**

**Cheb(09:16) – (09:49)Sokolov seř.n.(10:29) – (10:42)Nové Sedlo u Lokte(11:27) – (11:41)Karlovy Vary(12:29) – Kadaň-Prunéřov – (14:12)Most nové n. St. 7**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Karlovy Vary a odb
2. Most n.n. a přech
3. Nové Sedlo u Lokte
4. Sokolov a odb

90 km/h – S 1050 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Karlovy Vary  
Manipuluje: Sokolov seř.n., Nové Sedlo u Lokte, Karlovy Vary  
Nejede v ①, ⑦ a 24. – 31.XII.

**Pn 67615**

**Cheb**(18:28) – (18:59)Sokolov seř.n.(19:59) – (20:13)Nové Sedlo u Lokte(20:43) – (20:58)Karlovy Vary(21:34) – Kadaň-Prunéřov – (23:17)**Most nové n. St. 7**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Karlovy Vary a odb
2. Most n.n. a přech
3. Nové Sedlo u Lokte
4. Sokolov a odb

90 km/h – S 1050 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Sokolov seř.n.  
Osa: Chomutov seř.n.  
Manipuluje: Sokolov seř.n., Nové Sedlo u Lokte,  
Karlovy Vary  
Nejede v ⑦ a 24.XII. – 2.I.

**Pn 67621**

**Plzeň hl.n.os.n.**(17:00) – (18:07)Beroun seř.n.(19:19) – P.-Vršovice ček.kol. – Praha-Libeň – Praha-Holešovice – (21:05)Kralupy nad Vltavou(22:21) – (23:14)**Hněvice seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Hněvice a přech
2. ■Kralupy nad Vltavou a přech
3. Beroun a přech

ze žst. Plzeň hl.n.os.n.:  
90 km/h – S 1400 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
ze žst. Beroun seř.n.:  
90 km/h – S 1500 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
ze žst. Kralupy nad Vltavou:  
90 km/h – S 2000 t – 600 m – 60 % – P – r 3 %  
Přepřah: Beroun seř.n.  
Manipuluje: Beroun seř.n., Kralupy nad Vltavou  
Nejede 24. – 26.XII., 31.XII. – 2.I.

**Pn 67679 pp**  
**Ruš Pn 67679 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
Fall, Ea  
A. EMĚ

B. z Nového Sedla u Lokte náplň jako u vlaku Pn 66381 ze Světce-Ledvic vyjma Hradce Králové a Opočna pod Orlickými horami

**Nové Sedlo u Lokte**(16:39) – Kadaň-Prunéřov – Most Most – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – (21:41)**Vlečka EMĚ**

90 km/h – T4 2350 t – 450 m – 53 % – P – r 5 %  
Přepřah: Chomutov seř.n.  
Křídlo: k Pn 66381 pp

**Pn 67681 pp**

**Nové Sedlo u Lokte**(15:17) – Kadaň-Prunéřov – Třebošice(17:37) – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Ústí nad Labem hl.n.

**Pn 67680 pp**

Ústí nad Labem hl.n. – Děčín hl.n.nákl.n.

**Pn 67681 pp**

Děčín hl.n.nákl.n. – Benešov n. Ploučnicí

**Pn 67680 pp**

Benešov n. Ploučnicí – Česká Kamenice – (22:38)Rybniště Rybniště(07:10) – (07:31)**Varnsdorf**

**Pn 67681 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
A. Varnsdorf  
B. Rumburk z Třebošic

90 km/h – T4 1150 t – 300 m – 53 % – P – r 5 %  
Přepřah: Chomutov seř.n., Děčín hl.n.nákl.n.,  
Rybniště  
Postrk: Děčín hl.n.nákl.n. – Jedlová

**Pn 67699 pp**  
**Ruš Pn 67699 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

uhlí  
Fall  
EMĚ

90 km/h – T4 2350 t – 450 m – 53 % – P – r 5 %  
Přepřah: Chomutov seř.n.

**Nové Sedlo u Lokte**(23:07) – Kadaň-Prunéřov – Třebošice Třebošice – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – (03:49)**Vlečka EMĚ**

**Pn 67700**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Cheb a přech

90 km/h – S 1050 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
Nejede v † a 27.XII., 2.I.

**Plzeň hl.n.os.n.**(00:30) – (02:02)**Cheb****Pn 67701**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Plzeň a přech

90 km/h – S 1050 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
Nejede v † a 27.XII., 2.I.

**Cheb**(03:30) – (06:00)**Plzeň hl.n.os.n.****Pn 67710**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Cheb a přech
2. Planá u Mar.Lázní a odb

**Plzeň hl.n.os.n.**(13:27) – (14:25)Planá u Mar. Lázní(16:10) – (16:49)**Cheb**

90 km/h – S 1050 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
Manipuluje: Planá u Mar. Lázní  
Nejede v † a 31.XII.

**Pn 67711**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Planá u Mar.Lázní a odb
2. Plzeň seř.nádr. a přech

**Cheb**(18:47) – (19:33)Planá u Mar. Lázní(20:24) – (21:39)**Plzeň hl.n.os.n.**

90 km/h – S 1050 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
Manipuluje: Planá u Mar. Lázní  
Nejede v † a 31.XII.

**Pn 67750**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Domažlice a odb

90 km/h – S 1100 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
Nejede v † a 31.XII.

**Plzeň hl.n.os.n.**(20:14) – (22:12)**Domažlice****Pn 67751**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Česká Třebová a přech (pro Pn 67311)
2. Plzeň a přech

**Domažlice**(23:12) – (00:19)**Plzeň hl.n.os.n.**

90 km/h – S 1000 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
Nejede v ⑦/① a 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I.,  
9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.,  
17./18.XI.



<b>Pn 67771</b>	<b>Nové Sedlo u Lokte(01:30) – Plzeň-Jižní předm.(04:25) – (04:28)Plzeň hl.n.os.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
uhlí Fall A. Plzeň (teplárna) B. Plzeň ŠKODA Vlak musí být řazen na 2 postrky	90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 50 % – P – r 5 % A.: T4 – 2100 t – 450 m – 53 % Postrk: Tršnice – Lázně Kynžvart Nejede 25., 26.XII.
<b>Pn 67773*</b>	<b>Nové Sedlo u Lokte(13:17) – Plzeň-Jižní předm.(16:49) – (16:52)Plzeň hl.n.os.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
uhlí Fall A. Plzeň ŠKODA B. Plzeň teplárna + skupina vozů PTL 125 Vlak musí být řazen na 2 postrky	90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 50 % – P – r 5 % Postrk: Tršnice – Lázně Kynžvart Nejede 25., 26.XII.
<b>Pn 67775</b>	<b>Nové Sedlo u Lokte(17:37) – Plzeň-Jižní předm.(20:32) – (20:35)Plzeň hl.n.os.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
uhlí Fall A. Plzeň teplárna B. Plzeň ŠKODA Vlak musí být řazen na 2 postrky	90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 50 % – P – r 5 % Postrk: Tršnice – Lázně Kynžvart
<b>Pn 67781 pp</b>	<b>Nové Sedlo u Lokte(00:08) – Kadaň-Pruněrov – Světec – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Lovosice – Praha-Libeň – P.-Vršovice ček.kol. – (07:41)Beroun seř.n.(08:56) – (10:16)Plzeň hl.n.os.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Ucelený vlak pro jednu stanici určení Vlak musí být řazen na 2 postrky	90 km/h – T4 2350 t – 450 m – 53 % – P – r 5 % Přepřah: Chomutov seř.n., Beroun seř.n. Postrk: Praha-Bubeneč – P.-Vršovice ček.kol.
<b>Pn 67794 pp</b>	<b>Plzeň hl.n.os.n.(12:54) – (16:16)Podbořany(16:26) – Žatec západ – Odb Dubina – (20:38)Cheb</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
ucelený vlak pro jednu stanici určení	90 km/h – T4 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 3 % Přepřah: Klášterec nad Ohří

<b>Pn 67795 pp</b>	<b>Cheb(16:33) – Odb Dubina – Žatec západ – Podbořany(20:39) – (23:29)Plzeň hl.n.os.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
vlak pro zvláštní účely	90 km/h – T4 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 3 % Přepřah: Klášterec nad Ohří
<b>Pn 67801</b>	<b>Plzeň hl.n.lobez.k.(02:55) – (05:05)Č.Budějovice seř.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
České Budějovice a přech	90 km/h – S 1400 t – 500 m – 60 % – P – r 5 % Nejede v ① a 25.XII. – 1.I.
<b>Pn 67811</b>	<b>Plzeň hl.n.lobez.k.(12:52) – (14:34)Horažďovice předm.(15:28) – (15:48)Strakonice(16:55) – (17:32)Protivín(18:40) – (19:27)Č.Budějovice seř.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
z Plzně seř.n.: 1. Strakonice a odb 2. Protivín a přech 3. ■ České Budějovice a přech podle potřeby 4. Horažďovice předm. a odb	ze žst. Plzeň hl.n.lobez.k.: 90 km/h – S 1400 t – 500 m – 60 % – P – r 5 % ze žst. Horažďovice předm.: 90 km/h – S 1500 t – 500 m – 60 % – P – r 5 % ze žst. Protivín: 90 km/h – S 1950 t – 600 m – 60 % – P – r 5 % Manipuluje: Horažďovice předm., Strakonice, Protivín Nejede v ⑦ a 24. – 26., 31.XII. – 2.I.
z Horažďovic předměstí: 1. Strakonice a přech 2. Protivín a přech 3. České Budějovice a přech	
<b>Pn 67881*</b>	<b>Nové Sedlo u Lokte(02:00) – Plzeň hl.n.os.n. – (09:37)Č.Budějovice seř.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
uhlí Fall České Budějovice teplárna	90 km/h – T4 1600 t – 300 m – 50 % – P – r 5 %
<b>Pn 67887*</b>	<b>Nové Sedlo u Lokte(06:16) – Plzeň hl.n.os.n. – Strakonice(11:52) – Veselí nad Lužnicí – (16:16)Planá nad Lužnicí</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
uhlí Fall A. Planá nad Lužnicí AES Bohemia (5)/(6) jede podle potřeby B. Strakonice - teplárna	90 km/h – T4 2000 t – 350 m – 50 % – P – r 5 % B.: T4 – 1600 t – 300 m Nejede v ⑥ a 25.XII., 1.I.

**Pn 68095 pp** **Strakonice**(02:03) – Výh Nemanice II  
**Pn 68094 pp** Výh Nemanice II – Veselí nad Lužnicí  
**Ruš Pn 68094 pp** Veselí nad Lužnicí – Jihlava – Havlíčkův Brod  
**Pn 68095 pp** Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice – Vyškov na Moravě – Přerov os.n. – Hranice na Moravě – Bohumín os.n. – (19:33)**Petrovice u Karviné**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

A: Vlak pro zvláštní účely  
 B: ucelený vlak pro jednu stanici určení

90 km/h – S 1200 t – 400 m – 60 % – P – r 7 %  
 Přepřah: Veselí nad Lužnicí, Brno-Maloměřice  
 Přípřež: Brno-Maloměřice – Blažovice

**Pn 68201** **Č.Budějovice seř.n.**(12:54) – Veselí nad Lužnicí – (17:36)Jihlava(18:46) – Havlíčkův Brod – (22:08)**Brno-Maloměřice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ▲■Brno Maloměřice a přech
2. Jihlava a přech

ze žst. Č.Budějovice seř.n.:  
 90 km/h – S 900 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Jihlava:  
 90 km/h – S 1300 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Havlíčkův Brod  
 Manipuluje: Jihlava  
 Nejede v † a 27.XII. – 2.I.

**Pn 68203** **Č.Budějovice seř.n.**(23:15) – Veselí nad Lužnicí – (02:59)Jihlava(04:19) – Havlíčkův Brod – (07:28)**Brno-Maloměřice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ▲■Brno Maloměřice a přech
2. Jihlava a přech

ze žst. Č.Budějovice seř.n.:  
 90 km/h – S 900 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Jihlava:  
 90 km/h – S 1300 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Veselí nad Lužnicí, Havlíčkův Brod  
 Manipuluje: Jihlava  
 Nejede 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I., 1./2.I.

**Pn 68270 pp** **Horní Dvořiště**(22:12) – Č.Budějovice seř.n. – Veselí nad Lužnicí – Jihlava

**Pn 68271 pp** Jihlava – (05:00)Okříšky(06:39) – Střelice – (11:51)**Brno-Maloměřice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

ucelený vlak pro jednu stanici určení

ze žst. Horní Dvořiště:  
 90 km/h – T4 1200 t – 500 m – 60 % – P  
 ze žst. Okříšky:  
 90 km/h – S 600 t – 350 m – 60 % – P  
 Přepřah: Jihlava  
 Odstavuje: Okříšky

**Pn 68400** **Č.Budějovice seř.n.**(11:30) – (13:06)Veselí nad Lužnicí(16:18) – Jihlava – (20:00)Havlíčkův Brod(21:00) – (23:15)Kolín seř.n.(23:55) – (00:25)**Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Nymburk a přech
2. ■Kolín a odb
3. Havlíčkův Brod a přech

V Havlíčkově Brodě dobírá pouze do sk 1

ze žst. Č.Budějovice seř.n.:  
 90 km/h – S 750 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Veselí nad Lužnicí:  
 90 km/h – S 900 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Havlíčkův Brod:  
 90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Kutná Hora hl.n.  
 Manipuluje: Havlíčkův Brod  
 Odstavuje: Kolín seř.n.  
 Dobírá: Veselí nad Lužnicí  
 Nejede v ①/②, ⑦/① a 24./25.XII., 31.XII./1.I.

**Pn 68402** **Č.Budějovice seř.n.**(23:44) – (00:34)Veselí nad Lužnicí(01:53) – Jihlava – (04:26)Havlíčkův Brod(05:36) – (07:36)Kolín seř.n.(08:15) – (08:45)**Nymburk vjezd.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■Nymburk a přech
2. ■Kolín a odb
3. Havlíčkův Brod a přech

V Havlíčkově Brodě dobírá pouze do sk 1

ze žst. Č.Budějovice seř.n.:  
 90 km/h – S 750 t – 400 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Veselí nad Lužnicí:  
 90 km/h – S 900 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Havlíčkův Brod:  
 90 km/h – S 1300 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Kutná Hora hl.n.  
 Manipuluje: Havlíčkův Brod  
 Odstavuje: Kolín seř.n.  
 Dobírá: Veselí nad Lužnicí  
 Nejede 24./25.XII. – 1./2.I.

**Pn 68462 pp** **Polečnice**(22:25) – Veselí nad Lužnicí  
**Ruš Pn 68462 pp** Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod  
**Pn 68462 pp** Havlíčkův Brod – Kolín – Nymburk hl.n.  
**Ruš Pn 68462 pp** Nymburk hl.n. – Turnov  
**Pn 68462 pp** Turnov – (17:38)**Liberec**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

A: Vlak pro zvláštní účely  
 B: Ucelený vlak pro jednu stanici určení

90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Č.Budějovice seř.n., Kutná Hora hl.n., Nymburk hl.n.  
 Postrk: Kájov – Č.Budějovice seř.n., Turnov – Liberec

**Pn 68500****Č.Budějovice seř.n.**(04:26) – (06:54)Tábor(07:53) – Praha-Malešice – Praha-Libeň – (13:05)**Kralupy nad Vltavou**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Most a přech
2. Kralupy nad Vltavou a přech

90 km/h – S 1000 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
 Přepřah: Veselí nad Lužnicí  
 Dobírá: Tábor  
 Nejede 25.XII. – 2.I.

**Pn 68502****Č.Budějovice seř.n.**(17:08) – Tábor – (21:40)Benešov u Prahy(22:17) – Praha-Vršovice – Praha hl.n. – Praha-Holešovice – (23:48)**Kralupy nad Vltavou**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Most a přech
2. Kralupy nad Vltavou a přech

90 km/h – S 1000 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %  
 Přepřah: Tábor  
 Dobírá: Benešov u Prahy  
 Nejede v ⑦ a 24. – 26., 31.XII. – 2.I.

**Pn 68510****Č.Budějovice seř.n.**(22:57) – (23:42)Veselí nad Lužnicí(00:27) – (00:56)Tábor(02:06) – (03:01)Benešov u Prahy(04:10) – (04:51)Praha-Uhřetěves(05:57) – (06:23)**Praha-Libeň**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Veselí nad Luž. a přech
  2. Tábor a odb
  3. ■Praha-Libeň a přech
  4. ■Praha-Uhřetěves
  5. Benešov u Prahy a odb
- Vlak musí být řazen na 2 postrky

ze žst. Č.Budějovice seř.n.:  
 90 km/h – S 1000 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Veselí nad Lužnicí:  
 90 km/h – S 1100 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Praha-Uhřetěves:  
 90 km/h – S 1400 t – 550 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Tábor  
 Postrk: Č.Budějovice seř.n. – Benešov u Prahy,  
 Benešov u Prahy – Praha-Libeň  
 Manipuluje: Veselí nad Lužnicí, Tábor, Benešov u Prahy, Praha-Uhřetěves  
 Nejede v ⑦/① a 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I.,  
 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.,  
 17./18.XI.

**Pn 68660 pp****Horní Dvořiště**(02:37) – (03:53)Č.Budějovice seř.n.(04:20) – Planá nad Lužnicí(06:17) – Praha-Libeň – Lovosice – (13:37)**Děčín hl.n.nákl.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- ucelený vlak pro jednu stanici určení  
 Vlak musí být řazen na 2 postrky

90 km/h – S 1300 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Tábor, Benešov u Prahy  
 Postrk: Tábor – Střezimíř

**Pn 68670 pp****Horní Dvořiště**(02:15) – Č.Budějovice seř.n. – (09:13)Plzeň hl.n.os.n.(09:28) – Cheb – (15:23)**Most nové n. St. 7**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Ucelený vlak pro jednu stanici určení

90 km/h – T4 1600 t – 450 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Karlovy Vary

**Pn 68710****Č.Budějovice seř.n.**(08:11) – (08:45)Protivín(10:09) – (10:41)Strakonice(13:38) – (13:56)Horažďovice předm.(15:24) – (17:13)**Plzeň hl.n.lobez.k.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Horažďovice předměstí a odb
2. ■ Plzeň a přech
3. Strakonice a odb

90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 Manipuluje: Strakonice, Horažďovice předm.  
 Dobírá: Protivín  
 Nejede v ⑦ a 24. – 26., 31.XII. – 2.I.




**Pn 68712****Č.Budějovice seř.n.**(18:46) – (19:55)Protivín(21:27) – (21:49)Strakonice(22:53) – Horažďovice předm. – (00:13)**Plzeň hl.n.lobez.k.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■ Plzeň a přech
2. ■ Strakonice a odb
3. ■ Protivín a přech
4. Číčenice a odb (odstavi v Protivíně)

90 km/h – S 1200 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 Manipuluje: Protivín, Strakonice  
 Nejede v ⑦/① a 24./25.XII. – 2./3.I.

## Vlaky pro svoz a rozvoz místní zátěže

<p><b>Mn 80033 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Český Těšín a přech</p>	<p><b>Frýdek-Místek(00:00) – (00:37)Hnojník(00:40) – (00:55)Český Těšín frýd.přn</b>  80 km/h – S 500 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Dobrá u Frýd.-Míst. Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Ostrava-Kunčice</p>
<p><b>Mn 80034 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Frýdek-Místek a přech</p>	<p><b>Český Těšín frýd.přn(02:38) – (03:00)Hnojník(03:10) – (03:45)Frýdek-Místek</b>  80 km/h – S 500 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Ostrava-Kunčice</p>
<p><b>Mn 80035 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Dobrá u Frýdku-Místku 2. Hnojník</p>	<p><b>Frýdek-Místek(07:45) – (09:31)Hnojník</b>  80 km/h – S 500 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Dobrá u Frýd.-Míst. Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Ostrava-Kunčice</p>
<p><b>Mn 80036 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Frýdek-Místek a přech</p>	<p><b>Hnojník(10:15) – (11:53)Frýdek-Místek</b>  80 km/h – S 500 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Dobrá u Frýd.-Míst. Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Ostrava-Kunčice</p>
<p><b>Mn 80080 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> BIOCEL Paskov</p>	<p><b>Paskov(08:00) – (08:15)BIOCEL Paskov závod</b>  80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P</p>
<p><b>Mn 80081 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Paskov</p>	<p><b>BIOCEL Paskov závod(07:00) – (07:15)Paskov</b>  80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P</p>
<p><b>Vleč 80093 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p>	<p><b>Frýdlant n.Ostr.(11:15) – vl. v km 102,203 – (11:32)Frýdlant n.Ostr.</b>  ze žst. Frýdlant n.Ostr.: 30 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P ze žst. vl. v km 102,203: 50 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Ostrava-Kunčice</p>

<p><b>Mn 80110</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Milotice n.O. 2. Bruntál 3. Valšov až Moravský Beroun 4. Olomouc a přech</p>	<p><b>Krnov(09:19) – (10:30)Bruntál(11:57) – (12:07)Valšov(12:25) – (16:04)Olomouc hl.n.</b>  ze žst. Krnov: 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P ze žst. Bruntál: 80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P ze žst. Dětifřichov n.Bystř.: 80 km/h – S 1500 t – 500 m – 50 % – P Manipuluje: Milotice nad Opavou, Bruntál, Valšov, Dětifřichov n.Bystř., Moravský Beroun Jede v  Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Opava východ Obsluha vlaku v trati Bruntál - Mor. Beroun : 1/2, PP CDC Opava východ. V trati Moravský Beroun - Olomouc hl.n. bez čty.</p>
<p><b>Ruš Mn 80114</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Valšov a odb 2. Olomouc a přech (s ohledem na poukaz zátěže)</p>	<p><b>Bruntál(11:57) – (14:23)Olomouc hl.n.</b>  80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Valšov Zavádějte v , kromě 24. – 31.XII., 17.XI. Obsluha vlaku v trati Bruntál - Valšov : 1/2, PP CDC Opava východ. V trati Valšov - Olomouc hl.n. bez čty.</p>
<p><b>Mn 80120 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Nst - Milotice n.O. - Vrbno p.P.</p>	<p><b>Krnov(15:20) – (15:48)Milotice nad Opavou(15:52) – (16:54)Vrbno pod Pradědem</b>  80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Kunov, Široká Niva, Karlovice Obsluha vlaku: 1/2, PP CDC Opava východ</p>
<p><b>Ruš Mn 80121 pp</b> <b>Mn 80121 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1.Nst 2. Krnov a přech</p>	<p><b>Vrbno pod Pradědem(18:20) – (19:31)Milotice nad Opavou Milotice nad Opavou(19:40) – (19:56)Krnov</b>  80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Široká Niva Obsluha vlaku: 1/2, PP CDC Opava východ</p>
<p><b>Mn 80150</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Břidličná, Rýmařov</p>	<p><b>Valšov(07:42) – (08:23)Rýmařov</b>  ze žst. Valšov: 80 km/h – S 700 t – 200 m – 50 % – P ze žst. Břidličná: 80 km/h – S 600 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Břidličná Jede v  Obsluha vlaku : 1/2, PP CDC Opava východ</p>

**Mn 80151**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Valšov a přech

**Rýmařov(09:47) – (10:15)Valšov**

80 km/h – S 700 t – 200 m – 50 % – P  
Nejede v † a 31.XII.  
Obsluha vlaku : 1/2, PP CDC Opava východ

**Ruš Mn 80152**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Rýmařov

**Valšov(07:52) – (08:23)Rýmařov**

ze žst. Valšov:  
80 km/h – S 700 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Břidličná:  
80 km/h – S 600 t – 200 m – 50 % – P  
Zavádějte v @, kromě 24. – 31.XII., 17.XI.  
Obsluha vlaku : 1/2, PP CDC Opava východ

**Mn 80200**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
1. Návsí  
2. Třinec a přech

**Návsí(21:00) – (21:27)Třinec**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Bystřice  
Jede v †  
Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Český Těšín

**Mn 80201**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
1. Bystřice n.O.  
2. Návsí  
3. Mosty u Jablunkova

**Třinec(19:38) – (20:14)Návsí**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Bystřice  
Jede v †  
Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Český Těšín.

**Mn 80224**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Řazení z ŽST Třinec  
1. Český Těšín a přech  
2. Ostrava levé n. a přech

**Třinec(09:36) – (09:46)Český Těšín nákl.n.(10:59) – (11:57)Petrovice u Karviné**

80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P  
Manipuluje: Český Těšín nákl.n., Louky nad Olší  
Nejede 25.XII., 1.I.  
Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Český Těšín, jen v trati Č.Těšín - Louky n.O., Třinec - Český Těšín, Louky n.O. - Petrovice u K. bez obsluhy vlaku.

Řazení z ŽST Český Těšín.  
1.Louky n.O.  
2. Petrovice u K. a přech  
3. Bohumín a přech  
4. Ostrava levé a přech  
5. Instradované zásilky pro NEx 50600 (neveze v +)

**Mn 80225**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
z Ostravy hl.n.:

**Ostrava hl.n.(14:15) – (14:25)Bohumín-Vrbice(16:52) – (17:24)Petrovice u Karviné**

80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P  
Přepřah: Bohumín-Vrbice  
Manipuluje: Bohumín-Vrbice  
Nejede 25.XII., 1.I.  
Bez obsluhy vlaku.

1. Bohumín a přech  
2. Petrovice u K. a přech

z Bohumína  
1.Petrovice u K.a přech  
2. Český Těšín a přech  
3. Třinec a přech  
4. Louky n.O.

**Mn 80226**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
1. instradované zásilky pro NEx 50600 (neveze v +)  
2. Ostrava levé a přech  
2. Bohumín a přech

**Petrovice u Karviné(13:08) – (16:20)Ostrava hl.n.**

80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P  
Přepřah: Bohumín-Vrbice  
Manipuluje: Bohumín-Vrbice  
Nejede 25.XII., 1.I.  
Bez obsluhy vlaku.

**Mn 80227**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
1. Louky n.O.  
2. Třinec a přech  
3. Č.Těšín a přech

**Petrovice u Karviné(18:25) – (19:26)Český Těšín nákl.n.(19:49) – (19:59)Třinec kol. TŽ**

80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P  
Manipuluje: Louky nad Olší  
Odstavuje: Český Těšín nákl.n.  
Nejede 25.XII., 1.I.  
Bez obsluhy vlaku.

**Mn 80300**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Nst

**Studénka(06:10) – (08:23)Štramberk**

80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P  
Manipuluje: Kopřivnice nákl.nádr  
Odstavuje: Sedlnice  
Nejede 25., 26.XII., 1.I.  
Obsluha vlaku : 1/1 v úseku Studénka - Sedlnice, PP Studénka

**Mn 80301**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Studénka a přech

**Štramberk(15:50) – (15:58)Kopřivnice nákl.nádr(17:38) – (17:57)Studénka**

80 km/h – S 1100 t – 500 m – 50 % – P  
Manipuluje: Kopřivnice nákl.nádr  
Nejede v † a 31.XII.  
Obsluha vlaku : 1/1, v úseku Sedlnice-Studénka, PP Studénka

<p><b>Mn 80302</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Kopřivnice n.n, Štramberk</p>	<p><b>Studénka(14:22) – (15:12)Štramberk</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Kopřivnice nákl.nádr Nejede v † a 31.XII. Bez obsluhy vlaku.</p>	
<p><b>Mn 80314</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Suchdol n.O. a odb Ze Suchdolu n.O. - nst Suchdol n.O.-Budišov n.B.</p>	<p><b>Studénka(19:47) – (20:04)Suchdol nad Odrou(20:08) – (21:35)Vítkov(21:38) – (22:20)Budišov n.Budišovkou</b></p> <p>ze žst. Studénka: 80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P ze žst. Suchdol nad Odrou: 80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P ze žst. Heřmánky : 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Suchdol nad Odrou, Odry, Jakubčovice n.O. nz, Vítkov, Černá ve Slezsku nz Jede v (†), (3) a (5), nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Studénka</p>	
<p><b>Mn 80315</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Nst 2. Suchdol n.O. a přech 3. Studénka a přech</p>	<p><b>Budišov n.Budišovkou(22:54) – (23:35)Vítkov(23:38) – (00:46)Suchdol nad Odrou(02:46) – (03:01)Studénka</b></p> <p>ze žst. Budišov n.Budišovkou: 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P ze žst. Vítkov: 80 km/h – S 1300 t – 400 m – 50 % – P ze žst. Suchdol nad Odrou: 80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Černá ve Slezsku nz, Vítkov, Heřmánky , km 16,692, Jakubčovice n.O. nz, Odry, Suchdol nad Odrou Jede v (†)/(2), (3)/(4) a (5)/(6), nejede 26./27. – 30./31.XII., 9./10.IV., 6./7.VII., 28./29.IX. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Studénka</p>	
<p><b>Mn 80316</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Suchdol n.O. a přech Ze Suchdolu n.O. - nst Suchdol n.O.-Heřmánky</p>	<p><b>Studénka(07:11) – (07:29)Suchdol nad Odrou(07:43) – (09:01)Heřmánky</b></p> <p>80 km/h – S 800 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Suchdol nad Odrou Odstavuje: Jakubčovice n.O. nz, km 16,692 Jede v † Obsluha vlaku : 1/1 PP CDC Studénka</p>	

<p><b>Mn 80317</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Studénka a přech 2. Suchdol n.O. a přech</p>	<p><b>Heřmánky (10:30) – (10:58)Jakubčovice n.O. nz(11:46) – (11:54)Odry(11:57) – (12:16)Suchdol nad Odrou(12:22) – (12:37)Studénka</b></p> <p>80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Suchdol nad Odrou Dobírá: km 16,692, Jakubčovice n.O. nz Jede v † Obsluha vlaku : 1/1 PP CDC Studénka</p>	
<p><b>Mn 80332 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Fulnek</p>	<p><b>Suchdol nad Odrou(01:20) – (01:37)Fulnek</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 140 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Studénka</p>	
<p><b>Mn 80333 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Suchdol n.O. a přech</p>	<p><b>Fulnek(02:02) – (02:18)Suchdol nad Odrou</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 140 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Studénka</p>	
<p><b>Mn 80350 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Nový Jičín město 2. Nový Jičín zastávka</p>	<p><b>Suchdol nad Odrou(08:45) – (09:04)Nový Jičín město</b></p> <p>80 km/h – S 350 t – 100 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Studénka</p>	
<p><b>Mn 80351 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Suchdol n.O. a přech</p>	<p><b>Nový Jičín město(09:50) – (11:00)Suchdol nad Odrou</b></p> <p>80 km/h – S 350 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Šenov u N.Jičína nz Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Studénka</p>	
<p><b>Mn 80352 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Nový Jičín město 2. Nový Jičín zastávka</p>	<p><b>Suchdol nad Odrou(20:43) – (21:12)Nový Jičín město</b></p> <p>80 km/h – S 350 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Šenov u N.Jičína nz Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Studénka</p>	
<p><b>Mn 80353 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Suchdol n.O. a přech</p>	<p><b>Nový Jičín město(21:55) – (22:13)Suchdol nad Odrou</b></p> <p>80 km/h – S 350 t – 100 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Studénka</p>	

<p><b>Mn 80800 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Opava východ a přech</p>	<p><b>Štítina(12:37) – (12:49)Opava východ</b>  80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Opava východ.</p>
<p><b>Mn 80801 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Opava-Komárov, Štítina</p>	<p><b>Opava východ(11:48) – Opava-Komárov(11:54) – (11:59)Štítina</b>  80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Opava-Komárov Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Opava východ.</p>
<p><b>Mn 80804 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ostrava-Třebovice, Děhylov, Háj ve Sl.</p>	<p><b>Ostrava-Svinov(05:15) – (06:10)Háj ve Slezsku</b>  80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Ostrava-Třebovice, Děhylov Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Ostrava hl.n.</p>
<p><b>Mn 80805 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ostrava-Svinov a přech</p>	<p><b>Háj ve Slezsku(06:34) – (07:23)Ostrava-Svinov</b>  80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Děhylov, Ostrava-Třebovice Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Ostrava hl.n.</p>
<p><b>Mn 80810</b> <b>Mn 80810 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Opava západ, Palhanec, Skrochovice</p>	<p><b>Opava východ(06:45) – (06:52)Opava západ</b> <b>Opava západ(09:32) – (09:49)Skrochovice</b>  ze žst. Opava východ: 80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P ze žst. Opava západ: 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Opava západ Opava východ – Opava západ: nejede v † a 31.XII. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Opava východ</p>
<p><b>Mn 80811 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Opava východ a přech</p>	<p><b>Skrochovice(10:50) – (11:05)Opava západ(11:21) – (11:30)Opava východ</b>  ze žst. Skrochovice: 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P ze žst. Opava západ: 80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P Manipuluje: Opava západ Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Opava východ</p>

<p><b>Mn 80821</b> <b>Mn 80821 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Nst</p>	<p><b>Opava východ(22:15) – Kravaře ve Slezsku</b> <b>Kravaře ve Slezsku – (23:56)Hlučín</b>  ze žst. Opava východ: 80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P ze žst. Kravaře ve Slezsku: 80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Kravaře ve Slezsku, Dolní Benešov Opava východ – Kravaře ve Slezsku: jede v †, nejede 23., 30.XII., 4.VII., 27.IX. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Opava východ</p>
<p><b>Mn 80822 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Nst 2. Opava východ a přech</p>	<p><b>Hlučín(00:06) – Kravaře ve Slezsku – (01:00)Opava východ</b>  80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Dolní Benešov, Kravaře ve Slezsku Obsluha vlaku : 1/2, PP CDC Opava východ</p>
<p><b>Mn 80832</b> <b>Mn 80832 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Nst</p>	<p><b>Krnov(15:42) – Město Albrechtice</b> <b>Město Albrechtice – (17:14)Jindřichov ve Sl.</b>  80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Krásné Loučky nz, Město Albrechtice, Třemešná ve Slezsku Krnov – Město Albrechtice: jede v †, nejede 23., 30.XII., 4.VII., 27.IX. Obsluha vlaku : 1/2, PP CDC Opava východ</p>
<p><b>Mn 80833 pp</b> <b>Mn 80833</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Krnov a přech</p>	<p><b>Jindřichov ve Sl.(17:44) – Město Albrechtice</b> <b>Město Albrechtice – (18:42)Krnov</b>  80 km/h – S 650 t – 300 m – 50 % – P Přepřah: Město Albrechtice Manipuluje: Město Albrechtice, Krásné Loučky nz Město Albrechtice – Krnov: jede v †, nejede 23., 30.XII., 4.VII., 27.IX. Obsluha vlaku : 1/2, PP CDC Opava východ</p>
<p><b>Mn 80844</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Branka u Opavy 2. Hradec n.Mor.</p>	<p><b>Opava východ(01:30) – (02:07)Hradec nad Moravicí</b>  80 km/h – S 650 t – 250 m – 50 % – P Manipuluje: Branka u Opavy z Jede v ② – ⑥, nejede 24. – 27., 31.XII., 10.IV., 2., 9.V., 5. – 7.VII., 28., 29.IX. Obsluha vlaku : 1/2, PP CDC Opava východ</p>

**Mn 80845**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Opava východ a přech

**Hradec nad Moravicí(02:30) – (02:44)Opava východ**

80 km/h – S 650 t – 250 m – 50 % – P  
Jede v ② – ⑥, nejede 24. – 27., 31.XII., 10.IV., 2.,  
9.V., 5. – 7.VII., 28., 29.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Opava východ

**Mn 80850**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nst

**Opava východ(14:07) – (15:11)Svobodné Heřmanice**

ze žst. Opava východ:  
80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Mladecko:  
80 km/h – S 200 t – 150 m – 50 % – P  
Manipuluje: Mladecko  
Jede v ⑧, nejede 23., 30.XII., 4.VII., 27.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Opava východ

**Mn 80851**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Opava východ a přech

**Svobodné Heřmanice(15:46) – (16:54)Opava východ**

80 km/h – S 700 t – 150 m – 50 % – P  
Manipuluje: Mladecko  
Jede v ⑧, nejede 23., 30.XII., 4.VII., 27.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Opava východ

**Mn 80853 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Pro provozní potřebu.  
Opava východ a přech

**Svobodné Heřmanice(16:50) – (17:07)Mladecko(18:03) –  
(18:37)Opava východ**

80 km/h – S 700 t – 150 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Opava východ

**Mn 80870 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Pro provozní potřebu.

**Mladecko(16:14) – (16:29)Svobodné Heřmanice**

80 km/h – S 200 t – 150 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Opava východ

**Vleč 80890**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Opava západ(08:21) – (08:26)vl. v km 109,478**

50 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Nejede v † a 31.XII.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Opava východ

**Vleč 80891**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**vl. v km 109,478(09:10) – (09:16)Opava západ**

50 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Nejede v † a 31.XII.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Opava východ

**Mn 81011**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. ■ Krnov a přech
2. ■ Milotice n.O.I
3. Bruntál
4. Valšov a odb (vč Děřřichova nad Bystřicí a Moravského Berouna)

**Olomouc hl.n.(03:20) – (05:43)Valšov(10:27) –  
(10:39)Bruntál(11:39) – (12:43)Krnov**

ze žst. Olomouc hl.n.:  
90 km/h – S 400 t – 200 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Bruntál:  
80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P – r 5 %  
Přepřah: Valšov  
Manipuluje: Valšov, Bruntál, Milotice nad Opavou  
Jede v ⑧  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Opava východ

**Mn 81052**

**Mn 81053**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst
  2. Kroměříž a odb
  3. Hulín a odb
  4. Přerov přednádraží a přech
  5. Otrokovice a přech
- Z Hulína:  
Kroměříž a odb

**Bystřice pod Hostýn.(10:30) – (11:47)Hulín(12:38) –  
(12:49)Kroměříž  
Kroměříž(15:48) – (16:05)Zdounky**

80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
Přepřah: Kroměříž  
Manipuluje: Hlinsko p.Host. nz, Holešov, Všetuly  
nz, Hulín, Kroměříž  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII., 30.IV., 7.V.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Přerov

**Mn 81054**

**Mn 81055**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Chropyně
2. Kojetín a přech
3. Kroměříž a odb
4. Všetuly -Loukov
4. Hulín a odb.

**Přerov přednádraží(04:03) – (04:56)Kojetín  
Kojetín(06:08) – (06:21)Kroměříž(08:16) –  
(08:27)Hulín(08:52) – (09:39)Bystřice pod Hostýn.**

ze žst. Přerov přednádraží:  
80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P  
ze žst. Kroměříž:  
80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Chropyně, Kojetín, Kroměříž, Hulín,  
Holešov  
Přerov přednádraží – Hulín: nejede v † a 31.XII.  
Hulín – Bystřice pod Hostýn.: nejede v ⑥, † a 27.  
– 30.XII., 30.IV., 7.V.  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Přerov

**Vleč 81087**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Kotojedy nz

**Kroměříž(13:40) – (13:45)vl. v km 2,575(14:05) –  
(14:10)Kroměříž**

80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 28. – 30.XII., 30.IV., 7.V.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Přerov



<p><b>Vleč 81090</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Prázdné Facc</p>	<p><b>Kojetín(13:45) – (14:01)vl. v km 8,231</b> 50 km/h – U4 750 t – 450 m – 50 % – P Jede v <b>X</b> od 2.IV. do 2.XI. Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Přerov</p>
<p><b>Vleč 81091</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Písek</p>	<p><b>vl. v km 8,231(11:30) – (11:48)Kojetín</b> 50 km/h – T4 800 t – 250 m – 60 % – P Jede v <b>X</b> od 2.IV. do 2.XI. Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Přerov</p>
<p><b>Vleč 81093</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Písek</p>	<p><b>vl. v km 8,231(13:00) – (13:18)Kojetín</b> 50 km/h – T4 800 t – 250 m – 60 % – P Jede v <b>X</b> od 2.IV. do 2.XI. Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Přerov</p>
<p><b>Vleč 81095</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Písek</p>	<p><b>vl. v km 8,231(14:40) – (14:58)Kojetín</b> 50 km/h – T4 800 t – 250 m – 60 % – P Jede v <b>X</b> od 2.IV. do 2.XI. Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Přerov</p>
<p><b>Mn 81100</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Prostějov hl.n. a odb 2. Ptení 3. Nezamyslice (z Prostějova hl.n. Nezamyslice a přech), 4. Vyškov na Moravě, Ivanovice na Hané 5. Brno-Maloměřice a přech</p>	<p><b>Olomouc předn.(02:56) – (03:29)Prostějov hl.n.(04:15) – (04:42)Nezamyslice</b> 80 km/h – S 1400 t – 500 m – 50 % – P Manipuluje: Prostějov hl.n. Nejede v <b>†</b> Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 81101</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Olomouc a přech ■ 2. Prostějov hl.n. a odb</p>	<p><b>Nezamyslice(07:56) – (08:26)Prostějov hl.n.(09:35) – (10:12)Olomouc předn.</b> 80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P Manipuluje: Prostějov hl.n. Nejede v <b>†</b> Bez obsluhy vlaku.</p>

<p><b>Mn 81102</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Prostějov hl.n. a odb 2. Ptení 3. Nezamyslice (z Prostějova hl.n. Nezamyslice a přech), 4. Vyškov na Moravě, Ivanovice na Hané 5. Brno-Maloměřice a přech</p>	<p><b>Olomouc předn.(11:42) – (12:24)Prostějov hl.n.(14:18) – (15:00)Nezamyslice</b> 80 km/h – S 1400 t – 500 m – 50 % – P Manipuluje: Prostějov hl.n. Nejede v <b>Ⓞ</b>, <b>†</b> a 27. – 30.XII. Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 81103</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Olomouc a přech ■ 2. Prostějov hl.n. a odb</p>	<p><b>Nezamyslice(20:35) – (20:59)Prostějov hl.n.(22:02) – (22:31)Olomouc předn.</b> ze žst. Nezamyslice: 80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P ze žst. Prostějov hl.n.: 80 km/h – S 1400 t – 500 m – 50 % – P Manipuluje: Prostějov hl.n. Nejede v <b>Ⓞ</b>, <b>†</b> a 27. – 30.XII. Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 81110</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá zátěž.</p>	<p><b>Lipník nad Bečvou(11:48) – (12:07)Přerov přednádraží</b> 80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Jede v <b>①</b>, <b>③</b> a <b>⑤</b>, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Přerov</p>
<p><b>Ruš Mn 81111 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Lipník nad Bečvou ■ 2. Prosenice</p>	<p><b>Přerov přednádraží(09:21) – (10:33)Lipník nad Bečvou</b> 80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Prosenice Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Přerov</p>
<p>Zátěž směr Přerov z Prosenic odveze do Lipníku n.B.</p>	
<p><b>Mn 81113</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Prosenice 2. Lipník n.B. 3. Přerov a přech</p>	<p><b>Brodek u Přerova(09:20) – (10:33)Lipník nad Bečvou</b> 80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Prosenice Jede v <b>①</b>, <b>③</b> a <b>⑤</b>, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Přerov</p>

**Mn 81120**  
**Mn 81120 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst Bylnice a odb (směr Horní Lideč), Bohuslavice nad Vlárí, Slavičín
  2. Valašské Meziříčí a přech
- Sk.2 odstaví v Bylnici (pro Mn 81122).

**Vlářský průmysk(15:04) – Bylnice**  
**Bylnice – (16:04)Slavičín**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Bylnice, Bohuslavice n.Vlárí  
Vlářský průmysk – Bylnice: jede v ①, ③ a ⑤,  
nejede 26.XII. – 2.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Valašské Meziříčí

**Mn 81121**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Nst
  2. Bylnice a odb
- Zátěž pro ŽST Brumov provezete do Bylnice.

**Valašské Meziříčí(05:10) – (06:01)Vsetín(12:13) –**  
**(14:39)Bylnice(14:42) – (14:50)Vlářský průmysk**

ze žst. Valašské Meziříčí:  
80 km/h – S 900 t – 500 m – 50 % – P  
ze žst. Vsetín:  
80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Jablůnka, Vsetín, Valašská Polanka,  
Horní Lideč, Valašské Klobouky, Bylnice  
Valašské Meziříčí – Bylnice: jede v ④, nejede  
27.XII. – 2.I.  
Bylnice – Vlárský průmysk: jede v ①, ③ a ⑤,  
nejede 26.XII. – 2.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Valašské Meziříčí

**Mn 81123 pp**  
**Mn 81122**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Bohuslavice nad Vlárí, Bylnice, Vlárský průmysk
2. Brumov, Valašské Klobouky
3. nst Horní Lideč až Jablůnka
4. Valašské Meziříčí a přech

**Slavičín(16:30) – (16:50)Bylnice**  
**Bylnice(17:13) – (18:27)Horní Lideč(18:44) –**  
**(19:34)Vsetín(20:24) – (21:11)Valašské Meziříčí**

ze žst. Slavičín:  
80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
ze žst. Bylnice:  
80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Horní Lideč:  
80 km/h – S 1400 t – 500 m – 50 % – P  
Přepřah: Bylnice  
Manipuluje: Bohuslavice n.Vlárí, Bylnice, Brumov,  
Valašské Klobouky, Horní Lideč, Valašská  
Polanka, Vsetín, Jablůnka  
Bylnice – Valašské Meziříčí: jede v ④, nejede  
27.XII. – 2.I.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Valašské Meziříčí

**Mn 81130**  
**Mn 81131**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Břeclav a přech
2. Otrokovice a přech
3. Hulín a odb
4. Přerov předn. a přech

**Zdounky(17:45) – (18:04)Kroměříž**  
**Kroměříž(18:58) – (19:11)Hulín(19:55) – (20:29)Přerov**  
**přednádraží**

ze žst. Zdounky:  
80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Kroměříž:  
80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Hulín:  
80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P  
Manipuluje: Kroměříž, Hulín  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII., 30.IV., 7.V.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Přerov

**Mn 81133**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Břeclav a přech
2. Otrokovice a přech
3. Hulín a odb
4. Přerov předn. a přech

**Kroměříž(16:38) – (16:52)Hulín(17:15) – (17:39)Přerov**  
**přednádraží**

ze žst. Kroměříž:  
80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Hulín:  
80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P  
Manipuluje: Hulín  
Jede v ⑥ a 27. – 30.XII., 30.IV., 7.V., nejede 24.,  
31.XII., 17.XI.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Přerov

**Mn 81140**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Střítež nad Bečvou
2. Hrachovec
3. Valašské Meziříčí a přech

**Rožnov pod Radhoštěm(23:40) – (00:30)Valašské**  
**Meziříčí**

80 km/h – S 700 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Střítež nad Bečvou, Hrachovec nz  
Jede v ②/③, ④/⑤ a ⑦/①, nejede 25./26.XII. –  
1./2.I., 8./9.IV., 5./6.VII., 27./28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Valašské Meziříčí

**Mn 81141**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- Zašová, Hrachovec, Střítež nad Bečvou, Rožnov  
pod Radhoštěm  
Zátěž pro Hrachovec provezete do Rožnova p.R.

**Valašské Meziříčí(22:00) – (23:00)Rožnov pod**  
**Radhoštěm**

80 km/h – S 700 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Zašová nz, Střítež nad Bečvou  
Jede v ②, ④ a ⑦, nejede 25.XII. – 1.I., 8.IV.,  
5.VII., 27.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Valašské Meziříčí

<p><b>Mn 81144 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Valašské Meziříčí a přech</p> <p><b>Mn 81145 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Jablunka 2. Vsetín</p> <p><b>Mn 81160</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Nst Kunovice-Loučka, Rajnochovice, Osíčko 2. Valašské Meziříčí a přech z nst - odveze do Osíčka (zpět vlakem Mn 81161)</p> <p><b>Mn 81161</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Valašské Meziříčí a přech</p> <p><b>Mn 81162 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Osíčko</p> <p><b>Mn 81163 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Valašské Meziříčí a přech</p> <p><b>Mn 81170 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Vsetín a přech</p>	<p><b>Vsetín(15:42) – (16:30)Valašské Meziříčí</b> 80 km/h – S 1000 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Jablunka Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Valašské Meziříčí</p> <p><b>Valašské Meziříčí(13:30) – (14:20)Vsetín</b> 80 km/h – S 900 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Jablunka Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Valašské Meziříčí</p> <p><b>Valašské Meziříčí(03:00) – (04:06)Osíčko</b> 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Kunovice-Loučka, Rajnochovice nz Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26.XII. – 2.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Valašské Meziříčí</p> <p><b>Osíčko(04:33) – (05:02)Valašské Meziříčí</b> 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26.XII. – 2.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Valašské Meziříčí</p> <p><b>Valašské Meziříčí(14:16) – (14:46)Osíčko</b> 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Valašské Meziříčí</p> <p><b>Osíčko(16:26) – (16:56)Valašské Meziříčí</b> 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Valašské Meziříčí</p> <p><b>Velké Karlovice(10:43) – (11:48)Vsetín</b> 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Karolinka, Halenkov, Hovězí Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Valašské Meziříčí</p>
---	---

<p><b>Mn 81171 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Nst</p> <p><b>Mn 81174 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Valašské Meziříčí a přech</p> <p><b>Mn 81175 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Nst</p> <p><b>Vleč81180</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p><b>Vleč81181</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p><b>Vleč81182</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p><b>Vleč81183</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p><b>Vleč81184 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p>	<p><b>Vsetín(08:00) – (09:41)Velké Karlovice</b> 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Hovězí, Halenkov, Karolinka Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Valašské Meziříčí</p> <p><b>Hostašovice(23:20) – (23:31)Valašské Meziříčí</b> 80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Valašské Meziříčí</p> <p><b>Valašské Meziříčí(21:51) – (22:13)Hostašovice</b> 80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Valašské Meziříčí</p> <p><b>Odb Skalka(09:30) – (09:37)Hranice na Moravě</b> 80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I. Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Přerov</p> <p><b>Hranice na Moravě(07:57) – (08:04)Odb Skalka</b> 80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I. Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Přerov</p> <p><b>Odb Skalka(15:18) – (15:25)Hranice na Moravě</b> 80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I., 5., 6.VII. Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Přerov</p> <p><b>Hranice na Moravě(13:32) – (13:39)Odb Skalka</b> 80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I., 5., 6.VII. Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Přerov</p> <p><b>Odb Skalka(17:31) – (17:38)Hranice na Moravě</b> 80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Přerov</p>
--	---

**Vleč 81185 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Hranice na Moravě(16:01) – (16:08)Odb Skalka**

80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Přerov

**Vleč 81191**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Valašské Meziříčí(01:10) – (01:20)Bystřička nz(01:38) – (01:49)Valašské Meziříčí**

80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
Manipuluje: Bystřička nz  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26.XII. – 2.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Valašské Meziříčí

**Mn 81208**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Hulín(06:08) – (06:22)Otrokovice(09:30) – (09:49)Staré Město u U.H.**

Z Hulína: Otrokovice a přech  
Z Otrokovic: St. Město u U. H. a odb

80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Otrokovice  
Nejede v † a 27. – 31.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Otrokovice

**Vleč 81590 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Prostějov hl.n.(08:38) – (08:40)vl. v km 0,700(08:56) – (08:59)Prostějov hl.n.**

80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc

**Mn 81600 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Prostějov hl.n.(12:50) – (14:11)Ptení**

Ptení  
80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc

**Mn 81601**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Ptení(07:18) – (07:49)Prostějov hl.n.**

Prostějov hl.n. a přech  
80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P  
Jede v ② a ④, nejede 27. – 29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc

**Mn 81603 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Ptení(14:50) – (15:37)Prostějov hl.n.**

1. Nst  
2. Prostějov hl.n. a přech  
80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Kostelec na Hané  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc

**Mn 81610**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Prostějov hl.n.(04:13) – (05:34)Ptení(07:29) – (08:17)Dzbel**

1. Kostelec na Hané + Čelechovice na Hané  
2. Ptení  
3. Dzbel + Konice

ze žst. Prostějov hl.n.:  
80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Ptení:  
80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Manipuluje: Kostelec na Hané, Ptení, Konice  
Prostějov hl.n. – Ptení: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Ptení – Dzbel: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc

**Mn 81611**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Dzbel(09:20) – (09:48)Ptení(10:39) – (12:18)Prostějov hl.n.**

1. Nst  
2. Prostějov hl.n. a přech  
Z Kostece n.H. obsluha nz Čelechovice n.H.

ze žst. Dzbel:  
80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
ze žst. Ptení:  
80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Konice, Ptení, Kostelec na Hané  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP CDC Olomouc hl.n.

**Mn 81620 pp**  
**Mn 81620**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Domašov nad Bystřicí(12:28) – Hlubočky-Mar.Údolí Hlubočky-Mar.Údolí – (15:05)Olomouc hl.n.**

1. Nst  
2. Olomouc a přech

ze žst. Domašov nad Bystřicí:  
80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Hlubočky:  
80 km/h – S 1500 t – 500 m – 50 % – P  
Přepřah: Hlubočky-Mar.Údolí  
Manipuluje: Hlubočky, Hlubočky-Mar.Údolí, Velká Bystřice  
Hlubočky-Mar.Údolí – Olomouc hl.n.: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc hl.n.

<p><b>Mn 81621</b> <b>Mn 81621 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Velká Bystřice, Hlubočky-Mariánské Údolí, Hlubočky, Domašov nad Bystřicí</p>	<p><b>Olomouc hl.n.(07:52) – Hlubočky-Mar.Údolí</b> <b>Hlubočky-Mar.Údolí – (11:12)Domašov nad Bystřicí</b></p> <p>ze žst. Olomouc hl.n.: 80 km/h – S 700 t – 450 m – 50 % – P ze žst. Hlubočky-Mar.Údolí: 80 km/h – S 450 t – 200 m – 50 % – P ze žst. Hlubočky: 80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Velká Bystřice, Hlubočky-Mar.Údolí, Hlubočky Olomouc hl.n. – Hlubočky-Mar.Údolí: nejede v † a 27. – 31.XII. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc hl.n.</p>
<p><b>Mn 81640</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Velká Bystřice 2. Olomouc a přech</p>	<p><b>Hlubočky-Mar.Údolí(11:22) – (12:32)Olomouc hl.n.</b></p> <p>80 km/h – S 1400 t – 500 m – 50 % – P Manipuluje: Velká Bystřice Jede v ⑥, nejede 24. – 31.XII., 17.XI. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc hl.n.</p>
<p><b>Vleč81685 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p>	<p><b>Hlubočky(10:09) – vl. v km 17,400 – (10:30)Hlubočky</b></p> <p>ze žst. Hlubočky: 30 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P ze žst. vl. v km 17,400: 50 km/h – S 500 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: vl. v km 17,400 Obsluha vlaku : 1/1 PP CDC Olomouc</p>
<p><b>Vleč81693 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Teplárna</p>	<p><b>Olomouc předn.(05:36) – (06:18)Olomouc předn.</b></p> <p>50 km/h – S 2000 t – 400 m – 50 % – P Postrk: Olomouc předn. – Olomouc předn. Manipuluje: vl. v km 1,350 Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Olomouc</p>
<p><b>Vleč81695 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Teplárna</p>	<p><b>Olomouc předn.(19:27) – vl. v km 1,350 – (20:18)Olomouc předn.</b></p> <p>50 km/h – S 2000 t – 400 m – 50 % – P Postrk: Olomouc předn. – Olomouc předn. Manipuluje: vl. v km 1,350 Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Olomouc</p>

<p><b>Ruš Vleč81698 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Čelechovice na Hané</p>	<p><b>Kostelec na Hané(10:45) – Čelechovice na H. nz – (11:18)Kostelec na Hané</b></p> <p>50 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Čelechovice na H. nz Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Olomouc hl.n.</p>
<p><b>Ruš Vleč81699</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>nz Horka n.M.</p>	<p><b>Olomouc-Řepčín(09:13) – Horka nad Moravou nz – (09:54)Olomouc-Řepčín</b></p> <p>50 km/h – S 300 t – 120 m – 50 % – P Zavádějte v ②, ④ a 30.XII., kromě 1., 8.V., 5.VII. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc hl.n.</p>
<p><b>Mn 81700 pp</b> <b>Mn 81700</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Nst 2. Olomouc a přech</p>	<p><b>Kostelec na Hané(10:45) – (11:09)Třebčín Třebčín(12:07) – (14:13)Olomouc předn.</b></p> <p>ze žst. Kostelec na Hané: 80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P ze žst. Třebčín: 80 km/h – S 450 t – 200 m – 50 % – P ze žst. Drahanovice: 80 km/h – S 900 t – 300 m – 50 % – P ze žst. Olomouc-Řepčín: 80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Přepřah: Třebčín Manipuluje: Třebčín, Senice na Hané, Příkazy, Olomouc-Řepčín, Olomouc-Nová Ulice Třebčín – Olomouc předn.: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc hl.n.</p>

**Mn 81701****Olomouc předn.**(07:36) – (08:08)Olomouc-Řepčín(09:13) – (11:38)Třebčín**Mn 81701 pp**Třebčín(12:35) – (12:55)**Kostelec na Hané**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nst Olomouc-Nová Ulice až Třebčín

ze žst. Olomouc předn.:  
80 km/h – S 1000 t – 250 m – 50 % – P  
ze žst. Olomouc-Řepčín:  
80 km/h – S 800 t – 250 m – 50 % – P  
ze žst. Senice na Hané:  
80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
ze žst. Drahanovice:  
80 km/h – S 450 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Třebčín:  
80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P  
Manipuluje: Olomouc-Nová Ulice, Olomouc město,  
Olomouc-Řepčín, Horka nad Moravou nz,  
Příkazy, Senice na Hané, Třebčín  
Olomouc předn. – Olomouc-Řepčín: jede v **X**,  
nejede 28.XII.  
Olomouc-Řepčín – Třebčín: jede v **1**, **3** a **5**,  
nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc hl.n.

**Mn 81702****Olomouc-Řepčín**(10:06) – (10:25)**Olomouc předn.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Olomouc a přech

80 km/h – S 450 t – 200 m – 50 % – P  
Jede v **2**, **4** a 30.XII., nejede 1., 8.V., 5.VII.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP CDC Olomouc

**Mn 81710****Olomouc předn.**(08:11) – (09:04)Červenka**Mn 81711**

Červenka(09:39) – Litovel předměstí

**Mn 81710**Litovel předměstí – (12:43)**Mladeč**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Štěpánov  
2. nst Červenka a odb směr Litovel  
Zátěž z vl. v km 1,011 a Chudobína směr Olomouc  
a přech odveze do Mladče.

ze žst. Olomouc předn.:  
80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Červenka:  
80 km/h – S 600 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Litovel předměstí:  
80 km/h – S 400 t – 100 m – 50 % – P  
Přepřah: Litovel předměstí  
Manipuluje: Štěpánov, Červenka, Litovel, Litovel  
předměstí, vl. v km 1,011, Chudobín nz  
Nejede v **6**, **†** a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc hl.n.

**Mn 81715****Mn 81714****Mn 81715**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst  
2. Olomouc a přech

**Mn 81730 pp****Mn 81730**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Nst  
2. Olomouc a přech

**Mn 81731****Mn 81731 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Šternberk  
2. Uničov, Troubelice

**Vleč 81780**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.****Mladeč** (13:35) – Litovel předměstí

Litovel předměstí – (15:48)Červenka

Červenka(16:03) – (16:52)**Olomouc předn.**

ze žst. Mladeč :  
80 km/h – S 600 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Litovel předměstí:  
80 km/h – S 700 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Litovel předměstí, Červenka, Štěpánov  
Nejede v **6**, **†** a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc hl.n.

**Troubelice**(14:04) – (14:11)UničovUničov(16:22) – (19:34)**Olomouc hl.n.**

ze žst. Troubelice:  
80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Šternberk:  
80 km/h – S 600 t – 200 m – 50 % – P  
Přepřah: Uničov  
Manipuluje: Uničov, Šternberk, Bohuňovice  
Uničov – Olomouc hl.n.: jede v **2** a **4**, nejede 27.  
– 29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc hl.n.

**Olomouc hl.n.**(11:20) – (13:31)UničovUničov(13:40) – (13:49)**Troubelice**

80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
Manipuluje: Bohuňovice, Šternberk, Uničov  
Olomouc hl.n. – Uničov: jede v **2** a **4**, nejede 27.  
– 29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc hl.n.

**Uničov**(15:30) – (15:36)vl. v km 13,110(15:47) – (15:53)**Uničov**

ze žst. Uničov:  
30 km/h – S 1000 t – 270 m – 50 % – P  
ze žst. vl. v km 13,110:  
50 km/h – S 1000 t – 270 m – 50 % – P  
Manipuluje: vl. v km 13,110  
Jede v **2** a **4**, nejede 27. – 29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc

**Vleč 81790****Litovel předměstí**(11:10) – (11:15)vl. v km 1,599(11:40) – (11:44)**Litovel předměstí**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlečka Tenzo

ze žst. Litovel předměstí:  
30 km/h – S 400 t – 150 m – 50 % – P  
ze žst. vl. v km 1,599:  
50 km/h – S 400 t – 150 m – 50 % – P  
Manipuluje: vl. v km 1,599  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP CDC Olomouc hl.n.

**Ruš Vleč 81792 pp****Litovel předměstí**(15:00) – (15:05)vl. v km 1,599(15:30) – (15:34)**Litovel předměstí**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlečka Tenzo

ze žst. Litovel předměstí:  
30 km/h – S 400 t – 150 m – 50 % – P  
ze žst. vl. v km 1,599:  
50 km/h – S 400 t – 150 m – 50 % – P  
Manipuluje: vl. v km 1,599  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc hl.n.

**Mn 82060****Lípa nad Dřevnicí**(10:00) – (10:54)**Otrokovice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá zátěž.

80 km/h – S 600 t – 500 m – 50 % – P  
Manipuluje: Zlín střed  
Nejede v † a 27. – 31.XII.  
Obsluha vlaku: 1/0 PP Otrokovice

**Mn 82061****Otrokovice**(03:24) – (05:09)**Lípa nad Dřevnicí**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Vizovice
2. Lípa nad Dřevnicí■
3. Zlín střed

80 km/h – S 600 t – 500 m – 50 % – P  
Manipuluje: Zlín střed  
Obsluha vlaku: 1/0 PP Otrokovice

**Mn 82062****Vizovice**(20:20) – (20:29)**Lípa nad Dřevnicí**(22:00) – (23:41)**Otrokovice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Zlín-Malenovice
2. Veškerá zátěž vyjma sk.1

ze žst. Vizovice:  
80 km/h – S 200 t – 150 m – 50 % – P  
ze žst. Lípa nad Dřevnicí:  
80 km/h – S 600 t – 500 m – 50 % – P  
Manipuluje: Lípa nad Dřevnicí, Zlín střed, Zlín-Malenovice  
Vizovice – Lípa nad Dřevnicí: jede v ② a ④, nejede 27. – 29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
Lípa nad Dřevnicí – Otrokovice: nejede v ⑦  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Otrokovice (Vizovice - Lípa n./D.)Obsluha vlaku: 1/0 (Lípa n./D. - Otrokovice)

**Mn 82063****Otrokovice**(10:57) – (11:43)**Lípa nad Dřevnicí**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Lípa nad Dřevnicí

80 km/h – S 600 t – 500 m – 50 % – P  
Nejede v † a 27. – 31.XII.  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 82064****Lípa nad Dřevnicí**(18:05) – (18:56)**Otrokovice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá zátěž.

80 km/h – S 600 t – 500 m – 50 % – P  
Manipuluje: Zlín střed  
Jede v ⑦  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Otrokovice

**Mn 82065****Otrokovice**(18:11) – (19:16)**Lípa nad Dřevnicí**(19:45) – (19:54)**Vizovice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Vizovice
2. Lípa nad Dřevnicí
3. Zlín střed
4. Zlín - Malenovice (provezde do Zlína stř. pro vlak 82062)

ze žst. Otrokovice:  
80 km/h – S 600 t – 500 m – 50 % – P  
ze žst. Lípa nad Dřevnicí:  
80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Zlín střed, Lípa nad Dřevnicí  
Otrokovice – Lípa nad Dřevnicí: nejede v †  
Lípa nad Dřevnicí – Vizovice: jede v ② a ④, nejede 27. – 29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
Bez obsluhy (Otrokovice - Lípa n./D.), 1/1 PP Otrokovice (Lípa n./D.- Vizovice)

**Vleč 82080****vl. v km 3,980**(09:45) – (09:52)**Otrokovice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vlečka ZPS Zlín

50 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Otrokovice

**Vleč 82081****Otrokovice**(08:58) – (09:05)**vl. v km 3,980**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vlečka ZPS Zlín

50 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Otrokovice

**Vleč 82084****Dobronín**(10:10) – (10:18)vl. v km 3,250(11:16) – (11:23)**Dobronín**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. vlečka v km 3,250
  2. Polná
- Veškerá zátěž

50 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Jihlava

**Vleč 82098**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

vlečka v km 2,292

**Mn 82100****Mn 82101**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Z Bojkovic: veškerá zátěž

Z Veselí n./Mor.: Velká n./Vel.

**Mn 82102**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Z Velké nad Veličkou:

Veškerá zátěž

Z Veselí nad Moravou:

1. Bzenec

2. Vlkoš

3. Kyjov a přech

**Hodonín(08:05) – (08:10)vl. v km 2,292(08:30) – (08:35)Hodonín**

50 km/h – S 150 t – 100 m – 50 % – P

Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.

Obsluha vlaku: 1/1 PP Břeclav

**Bojkovice(13:20) – (18:01)Veselí nad Moravou  
Veselí nad Moravou(19:23) – (19:44)Velká nad Veličkou**

ze žst. Bojkovice:

80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P

ze žst. Veselí nad Moravou:

80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P

Manipuluje: Újezdec u Luhačovic, Uherský Brod,  
Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh,  
Veselí nad MoravouBojkovice – Veselí nad Moravou: jede v ✂, nejede  
27. – 30.XII., 3., 5., 10., 12.I.Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou: jede v  
①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII.,  
28.IX.

Obsluha vlaku: 1/1 PP Otrokovice

**Velká nad Veličkou(21:00) – (21:21)Veselí nad  
Moravou(21:49) – (23:32)Kyjov(02:00) – (02:16)Nemotice**

ze žst. Velká nad Veličkou:

80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P

ze žst. Veselí nad Moravou:

80 km/h – S 1300 t – 500 m – 50 % – P

ze žst. Kyjov:

80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P

Manipuluje: Veselí nad Moravou, Bzenec, Vlkoš,  
KyjovVelká nad Veličkou – Veselí nad Moravou: jede v  
①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII.,  
28.IX.Veselí nad Moravou – Nemotice: nejede v ⑥/⑦ a  
25./26.XII. – 1./2.I., 3./4., 5./6., 8./9., 10./11.,  
12./13.I., 8./9.IV., 30.IV./1.V., 7./8.V., 4./5.,  
5./6.VII., 27./28.IX., 16./17.XI.Obsluha vlaku: 1/1 PP Otrokovice (Velká n./V. -  
Veselí n./M.), 2/1 PP Otrokovice (Veselí n./M. -  
Nemotice)**Mn 82103**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Z Nemotic:

Veškerá zátěž

Z Kyjova:

1. Vlkoš, Bzenec

2. Veselí nad Moravou

3. Uherský Ostroh

4. Ostrožská Nová Ves - Bojkovice

**Mn 82109**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Hulín a odb ■

2. Tlumačov

**Mn 82120**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Tišnov a odb

2. Nedvědice

3. Rožná ■

4. Vlkov u Tišnova

5. Křižanov, Velké Meziříčí

6. Žďár n./S. ■

7. Kuřim ■

8. Brno-Královo Pole ■

**Mn 82121**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Vlkov u Tišnova

2. Tišnov odb

3. Kuřim

4. Brno-Královo Pole

5. Brno-Maloměřice a přech

**Nemotice(03:45) – (04:02)Kyjov(05:27) – (06:55)Veselí nad  
Moravou(08:13) – (12:01)Bojkovice**

ze žst. Nemotice:

80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P

ze žst. Kyjov:

80 km/h – S 900 t – 450 m – 50 % – P

ze žst. Veselí nad Moravou:

80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P

Manipuluje: Kyjov, Vlkoš, Bzenec, Veselí nad  
Moravou, Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves,  
Kunovice, Hradčovice, Uherský BrodNemotice – Veselí nad Moravou: jede v ✂ a ⑥,  
nejede 24. – 31.XII., 3., 5., 7., 10., 12., 14.I.,  
17.XI.Veselí nad Moravou – Bojkovice: jede v ✂, nejede  
27. – 30.XII., 3., 5., 10., 12.I.Obsluha vlaku: 2/1 PP Otrokovice (Nemotice -  
Veselí n./M.), 1/1 PP Otrokovice (Veselí n./M. -  
Bojkovice)**Otrokovice(04:29) – (05:14)Hulín**

80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P

Odstavuje: Tlumačov

Nejede v † a 27. – 31.XII.

Obsluha vlaku: 1/1 PP Otrokovice

**Brno-Maloměřice(05:45) – (07:45)Tišnov(08:29) –  
(09:30)Rožná**

ze žst. Brno-Maloměřice:

80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P

ze žst. Tišnov:

80 km/h – S 240 t – 150 m – 50 % – P

ze žst. Nedvědice:

80 km/h – S 180 t – 100 m – 50 % – P

Manipuluje: Brno-Královo Pole, Kuřim, Tišnov,  
Nedvědice

Jede v ✂, nejede 27. – 30.XII., 3., 5., 10., 12.I.

Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice

**Křižanov(14:15) – (17:23)Brno-Maloměřice**

80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P

Manipuluje: Vlkov u Tišnova, Tišnov, Kuřim, Brno-  
Královo Pole

Jede v ✂, nejede 27. – 30.XII., 3., 5., 10., 12.I.

Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice



**Mn 82131****Mn 82130**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Z Rožné: veškerá zátěž

Z Tišnova:

1. Vlkov u Tišnova
2. Křižanov a odb
3. Žďár n./S. a odb

**Mn 82140**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Z Oslavice nz

Veškerá zátěž

Z Velkého Meziříčí

1. Křižanov
2. Žďár n./S. a odb.
3. Havlíčkův Brod a přech.

Ze Žďáru nad Sázavou

1. Sázava u Žď. - Pohled
2. Havlíčkův Brod a přech.


Z Havlíčkova Brodu

1. Herálec
2. Humpolec

**Rožná(10:34) – (11:29)Tišnov****Tišnov(11:58) – (13:52)Křižanov**

80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P

Manipuluje: Nedvědice, Tišnov, Vlkov u Tišnova

Jede v , nejede 27. – 30.XII., 3., 5., 10., 12.I.

Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice

**Oslavice nz(13:05) – (13:17)Velké Meziříčí(13:50) – (19:07)Havlíčkův Brod(20:18) – (21:24)Humpolec**

ze žst. Oslavice nz:

50 km/h – S 150 t – 100 m – 50 % – P

ze žst. Velké Meziříčí:

80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P

ze žst. Křižanov:

80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P


ze žst. Žďár nad Sázavou:

80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P

ze žst. Havlíčkův Brod:

80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P

Manipuluje: Velké Meziříčí, Křižanov, Žďár nad Sázavou, Sázava u Žďáru, Přibyslav, Pohled, Havlíčkův Brod, Herálec

Oslavice nz – Havlíčkův Brod: jede v , nejede 27. – 30.XII., 3., 5., 10., 12.I.

Havlíčkův Brod – Humpolec: jede v ① – ⑤ a ⑦, nejede 25. – 30.XII., 2., 4., 6., 9., 11., 13.I.

Obsluha vlaku: 1/1 PP Havlíčkův Brod

**Mn 82160****Mn 82161**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Z Bystřice nad Pernštejnem:

Veškerá zátěž

Ze Žďáru nad Sázavou:

1. Ostrov n./O - Velké Meziříčí
2. Oslavice nz
3. Vlkov u Tišnova

**Vleč 82184**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.****Vleč 82187**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veselíčko nz

**Vleč 82188**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá zátěž

**Bystřice n. Pernšt.(03:29) – (04:48)Žďár nad Sázavou****Žďár nad Sázavou(10:46) – (11:18)Křižanov(11:30) – (11:43)Velké Meziříčí(11:52) – (12:03)Oslavice nz**

ze žst. Bystřice n. Pernšt.:

80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P

ze žst. Nové Město na Moravě:

80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P

ze žst. Žďár nad Sázavou:

80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P

ze žst. Křižanov:


80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P

ze žst. Velké Meziříčí:

50 km/h – S 150 t – 100 m – 50 % – P

Přepřah: Žďár nad Sázavou


Manipuluje: Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Křižanov, Velké Meziříčí

Bystřice n. Pernšt. – Žďár nad Sázavou: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Žďár nad Sázavou – Oslavice nz: jede v , nejede 27. – 30.XII., 3., 5., 10., 12.I.

Obsluha vlaku: 1/1 PP Havlíčkův Brod

**Rožná(09:46) – (09:51)vl. v km 68,389(10:06) – (10:11)Rožná**

80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P

Jede v , nejede 27. – 30.XII., 3., 5., 10., 12.I.

Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice

**Žďár nad Sázavou(09:29) – (09:38)Veselíčko nz**

80 km/h – S 150 t – 100 m – 50 % – P

Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.

Obsluha vlaku: 1/1 PP Havlíčkův Brod

**Veselíčko nz(10:10) – (10:21)Žďár nad Sázavou**

80 km/h – S 150 t – 100 m – 50 % – P








Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.









Obsluha vlaku: 1/1 PP Havlíčkův Brod

**Mn 82210****Tlumačov(15:30) – (15:39)Otrokovice(16:19) – (16:37)Staré Město u U.H.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**Z Tlumačova: veškerá zátěž  
Z Otrokovic: Staré Město u U.H. a odb80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Otrokovice  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Otrokovice**Mn 82211****Staré Město u U.H.(11:19) – (12:32)Otrokovice(14:27) – (14:37)Tlumačov**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**Ze Starého Města u U.H.  
1. Napajedla (Huštěnovice pp)  
2. Otrokovice a přech  
Z Otrokovic:  
Tlumačov80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Huštěnovice, Napajedla, Otrokovice  
Staré Město u U.H. – Otrokovice: nejede v † a 27. – 31.XII.  
Otrokovice – Tlumačov: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Otrokovice**Mn 82213****Staré Město u U.H.(18:31) – (19:36)Otrokovice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**Ze Starého Města u U.H.  
1. Napajedla (Huštěnovice pp)  
2. Otrokovice a přech80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Huštěnovice, Napajedla  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Otrokovice**Mn 82220****Ivanovice na Hané(15:16) – (18:25)Brno-Maloměřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá zátěž

80 km/h – S 800 t – 400 m – 50 % – P  
Manipuluje: Vyškov na Moravě, Rousínov, Holubice  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice**Mn 82221****Brno-Maloměřice(08:43) – (14:36)Ivanovice na Hané**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**1. Chrlice  
2. Sokolnice  
3. Holubice  
4. Rousínov  
5. Vyškov na Mor., Ivanovice na Hané80 km/h – S 800 t – 400 m – 50 % – P  
Manipuluje: Chrlice, Sokolnice-Telnice, Křenovice horní n., Holubice, Rousínov, Vyškov na Moravě  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice**Mn 82320****Modřice(05:35) – (06:15)Brno-Maloměřice(13:12) – (16:34)Skalice nad Svitavou(17:29) – (17:46)Letovice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**Z Modřic  
Veškerá zátěž80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P  
Přepřah: Brno dolní nádraží, Brno-Maloměřice  
Manipuluje: Brno-Maloměřice, Adamov, Blansko, Rájec-Jestřebí, Skalice nad Svitavou  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-MaloměřiceZ Brna-Maloměřic  
1. Rájec-Jestřebí  
2. Letovice  
3. Skalice n./Sv. (vyjma sk. 2)  
4. Velké Opatovice▲  
5. Šebetov, Knínice u Boskovic, Boskovice  
6. Blansko  
7. Adamov**Mn 82323****Letovice(18:07) – (18:19)Skalice nad Svitavou  
Skalice nad Svitavou(19:07) – (20:44)Velké Opatovice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**Z Letovic:  
Veškerá zátěž  
Ze Skalice nad Svitavou:  
Boskovice - Velké Opatoviceze žst. Letovice:  
80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Skalice nad Svitavou:  
80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Skalice nad Svitavou, Boskovice, Šebetov  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice**Mn 82325****Velké Opatovice(21:15) – (22:30)Skalice nad Svitavou(22:55) – (00:35)Brno-Maloměřice(03:50) – (04:09)Modřice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**Z Velkých Opatovic  
Veškerá zátěžze žst. Velké Opatovice:  
80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Brno-Maloměřice:  
80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P  
Přepřah: Brno-Maloměřice  
Manipuluje: Šebetov, Boskovice, Skalice nad Svitavou, Rájec-Jestřebí, Blansko, Adamov, Brno-Maloměřice  
Velké Opatovice – Adamov: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Adamov – Brno-Maloměřice: nejede v ①, ⑦ a 28. – 31.XII.  
Brno-Maloměřice – Modřice: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-MaloměřiceZe Skalice nad Svitavou:  
1. Rájec-Jestřebí - Adamov  
2. Brno-Maloměřice a přechZ Brna-Maloměřic  
Modřice

<p><b>Mn 82340</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ždírec nad Doubravou</p>	<p><b>Havlíčkův Brod(00:35) – (01:12)Ždírec nad Doubravou</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 500 m – 50 % – P Jede v  Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 82341</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá zátěž</p>	<p><b>Ždírec nad Doubravou(04:29) – (04:59)Havlíčkův Brod</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 500 m – 50 % – P Jede v  Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 82342</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Chotěboř 2. Ždírec nad Doubravou</p>	<p><b>Havlíčkův Brod(07:40) – (09:09)Ždírec nad Doubravou</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 500 m – 50 % – P Manipuluje: Chotěboř Jede v  Obsluha vlaku: 1/0 Havlíčkův Brod - Chotěboř, PP Havlíčkův Brod. Chotěboř - Ždírec n./D. bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 82343</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá zát</p>	<p><b>Ždírec nad Doubravou(10:12) – (11:06)Havlíčkův Brod</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 500 m – 50 % – P Jede v  Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 82344</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ždírec nad Doubravou</p>	<p><b>Havlíčkův Brod(12:28) – (13:06)Ždírec nad Doubravou</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 500 m – 50 % – P Jede v  Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 82345</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá zátěž</p>	<p><b>Ždírec nad Doubravou(14:00) – (15:11)Havlíčkův Brod</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 500 m – 50 % – P Jede v  Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 82346</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ždírec nad Doubravou</p>	<p><b>Havlíčkův Brod(16:56) – (18:04)Ždírec nad Doubravou</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 500 m – 50 % – P Jede v  Bez obsluhy vlaku.</p>

<p><b>Mn 82347</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá zátěž</p>	<p><b>Ždírec nad Doubravou(22:52) – (23:23)Havlíčkův Brod</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Jede v  a 4.VII., 27.IX., nejede 6.VII., 28.IX. Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Ruš Mn 82348</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ždírec nad Doubravou</p>	<p><b>Havlíčkův Brod(18:31) – (19:12)Ždírec nad Doubravou</b></p> <p>80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P Zavádějte v  a 26.XII., 9.IV., kromě 25.XII., 8.IV. Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 82400</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Golčův Jeníkov(12:33) – (12:45)Čáslav(19:52) – (20:14)Kolín seř.n.</b></p> <p>ze žst. Golčův Jeníkov: 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P ze žst. Čáslav: 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Přepřah: Čáslav Manipuluje: Čáslav Golčův Jeníkov – Čáslav: jede v  a , nejede 27. – 29.XII., 1., 8.V. Čáslav – Kolín seř.n.: nejede v , † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín (Golčův Jeníkov - Čáslav)</p>
<p><b>Mn 82420</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Nst Slavkov u Brna - Brno Slatina 2. Brno Maloměřice a přech.</p>	<p><b>Bučovice(12:09) – (14:50)Brno-Maloměřice</b></p> <p>ze žst. Bučovice: 80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P ze žst. Brno-Slatina: 80 km/h – S 700 t – 450 m – 50 % – P Manipuluje: Slavkov u Brna, Blažovice, Šlapanice, Brno-Slatina Jede v ,  a , nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice</p>

<p><b>Mn 82421</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Brno Slatina 2. Šlapanice 3. Blažovice 4. Slavkov u Brna 5. Bučovice</p>	<p><b>Brno-Maloměřice(07:08) – Brno-Slatina – (11:19)Bučovice</b></p> <p>ze žst. Brno-Maloměřice: 80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P ze žst. Brno-Slatina: 80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Brno-Slatina, Šlapanice, Blažovice, Slavkov u Brna Brno-Maloměřice – Brno-Slatina: jede v ①, ③ a ⑤ do 30.V. a od 1.X., nejede 26. – 30.XII., 9.IV., od 31.V. do 27.IX. jede v ✂ Brno-Slatina – Bučovice: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice</p>
<p><b>Mn 82422</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Brno Maloměřice a přech</p>	<p><b>Blažovice(09:56) – (10:16)Brno-Maloměřice</b></p> <p>80 km/h – S 900 t – 500 m – 50 % – P – r 5 % Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I. Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 82423</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Blažovice CEMO</p>	<p><b>Brno-Maloměřice(08:11) – (08:31)Blažovice</b></p> <p>80 km/h – S 900 t – 500 m – 50 % – P – r 5 % Křídlo: Bez doprovodu. Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I.</p>
<p><b>Mn 82450</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1.Nst. Olbramkostel - Okříšky 2. Moravské Budějovice a odb 3. Havlíčkův Brod a přech 4. Jihlava a odb</p>	<p><b>Znojmo(09:20) – (11:02)Moravské Budějovice(11:30) – (12:06)Jemnice</b></p> <p>ze žst. Znojmo: 80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P ze žst. Moravské Budějovice: 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Olbramkostel, Šumná, Grešlové Mýto, Moravské Budějovice Znojmo – Moravské Budějovice: jede v ✂ Moravské Budějovice – Jemnice: jede v ② a ④, nejede 27. – 29.XII., 1., 8.V., 5.VII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Jihlava</p>
<p><b>Mn 82452</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Moravské Budějovice - Okříšky a odb 2. Havlíčkův Brod a přech. 3. Jihlava a přech.</p>	<p><b>Moravské Budějovice(11:28) – (13:05)Okříšky</b></p> <p>80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P Manipuluje: Jaroměřice n.R., Kojetice na Moravě, Stařeč Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Jihlava</p>

<p><b>Mn 82455</b> <b>Mn 82454</b> <b>Mn 82455</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Moravské Budějovice - Okříšky a odb 2. HavlíčkůvBrod a přech 3. Jihlava a odb</p>	<p><b>Jemnice(12:30) – (13:09)Moravské Budějovice</b> <b>Moravské Budějovice(13:25) – (15:16)Okříšky</b> <b>Okříšky(15:53) – (16:49)Třebíč</b></p> <p>ze žst. Jemnice: 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P ze žst. Moravské Budějovice: 80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P ze žst. Okříšky: 80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Moravské Budějovice, Jaroměřice n.R., Kojetice na Moravě, Stařeč, Okříšky, Krahulov Jemnice – Moravské Budějovice: jede v ② a ④, nejede 27. – 29.XII., 1., 8.V., 5.VII. Moravské Budějovice – Okříšky: jede v ② a ④, nejede 1., 8.V., 5.VII. Okříšky – Třebíč: jede v ✂, nejede 27. – 30.XII., 3., 5., 10., 12.I. Obsluha vlaku: 1/1 PP Jihlava</p>
<p><b>Mn 82500</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Nst Vlastějovice - Čerčany. 2. Benešov u Prahy a odb 3. Ledec nad Sázavou ■ 4. Leština u Světlé ■ 5. Světlá nad Sázavou ■ 6. Okrouhlice</p>	<p><b>Havlíčkův Brod(22:00) – (01:15)Zruč nad Sázavou</b></p> <p>ze žst. Havlíčkův Brod: 80 km/h – S 600 t – 500 m – 50 % – P ze žst. Světlá nad Sázavou: 80 km/h – S 450 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Okrouhlice, Světlá nad Sázavou, Ledec nad Sázavou Jede v ②/③, ④/⑤ a ⑦/①, nejede 27./28.XII. – 1./2.I., 8./9.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6.VII. Obsluha vlaku: 1/1, PP Havlíčkův Brod</p>

**Mn 82521**

**Pohořelice**(02:15) – (02:33)Vranovice(03:05) – (05:01)Břeclav přednádraží(06:11) – (07:50)Hodonín(08:42) – (10:08)**Bzenec přívoz**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Z Pohořelice  
Veškerá zátěž

Z Břeclavi přednádraží  
1. Moravská Nová Ves  
2. Lužice  
3. Rohatec  
4. Bzenec-přívóz  
5. Hodonín a odb

ze žst. Pohořelice:  
80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
ze žst. Vranovice:  
80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Břeclav přednádraží:  
80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P  
Přepřah: Hodonín  
Manipuluje: Vranovice, Šakvice, Zaječí, Podivín,  
Břeclav přednádraží, Výh Hrušky, Moravská  
Nová Ves, Lužice, Hodonín, Rohatec  
Pohořelice – Břeclav přednádraží: nejede v ①, ⑦ a  
27. – 31.XII., 10.IV., 2., 9.V., 6., 7.VII., 29.IX.  
Břeclav přednádraží – Bzenec přívoz: nejede v ⑥,  
† a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Břeclav

**Mn 82552**

**Rantířov**(08:49) – (09:00)Jihlava město(09:17) – (09:23)Jihlava(09:38) – (09:49)Dobronín(11:43) – (11:55)Šlapanov(12:32) – (12:43)Havlíčkův Brod(13:14) – (14:24)**Humpolec**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Z Rantířova  
Veškerá zátěž

Z Jihlavy  
1. Dobronín  
2. Polná  
Ze Šlapanova veškerá zátěž

Z Havlíčkova Brodu  
Humpolec

ze žst. Rantířov:  
80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Jihlava město:  
80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Havlíčkův Brod:  
80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Přepřah: Dobronín, Šlapanov  
Manipuluje: Jihlava město, Jihlava, Dobronín,  
Šlapanov, Havlíčkův Brod  
Rantířov – Dobronín: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Dobronín – Havlíčkův Brod: jede v ①, ③ a ⑤,  
nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Havlíčkův Brod – Humpolec: nejede v ⑥, † a 27. –  
30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Jihlava (Rantířov -  
Dobronín), 1/1 PP Havlíčkův Brod (Šlapanov -  
Humpolec)

**Mn 82553**

**Jihlava**(07:43) – (07:50)Jihlava město(08:08) – (08:19)**Rantířov**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Rantířov■  
2. Jihlava město

ze žst. Jihlava:  
80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Jihlava město:  
80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Jihlava město  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Jihlava

**Mn 82621**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá zátěž

**Oslavany**(03:10) – (05:13)**Brno-Maloměřice**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Ivančice, Moravské Bránice, Silůvky,  
Střelice  
Jede v ②, ④ a ⑥, nejede 27. – 31.XII., 10.IV.,  
7.VII., 29.IX.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice

**Mn 82622**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Z Moravského Krumlova  
Veškerá zátěž

Z Hrušovan nad Jevišovkou  
1. Božice u Znojma  
2. Hodonice  
3. Břeclav přednádraží a přech  
4. Kojetín a odb  
5. Brno-Maloměřice a přech  
6. Znojmo a přech

**Moravský Krumlov**(11:52) – (13:17)Hrušovany  
n.Jev.(14:02) – (15:38)**Znojmo**

ze žst. Moravský Krumlov:  
80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Hrušovany n.Jev.:  
80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Rakšice, Miroslav, Hrušovany n.Jev.,  
Božice u Znojma, Hodonice  
Moravský Krumlov – Hrušovany n.Jev.: jede v ①,  
③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Hrušovany n.Jev. – Znojmo: jede v † do 2.IV. a od  
1.X., nejede 27. – 30.XII., od 4.IV. do 26.IX. jede  
v ①, ③ a ⑤, nejede 9.IV., 6.VII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Břeclav

**Mn 82623**

**Znojmo**(05:25) – (07:15)Hrušovany n.Jev.(09:10) –  
(11:29)**Moravský Krumlov**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Hodonice
  2. Božice u Znojma
  3. Hrušovany n./J. a odb
  4. Moravský Krumlov▲
  5. Rakšice
  6. Miroslav
- Skupiny 4 - 6 veze jen v 1, 3, 5.

ze žst. Znojmo:  
80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Hrušovany n.Jev.:  
80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Miroslav:  
80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P  
Manipuluje: Hodonice, Božice u Znojma,  
Hrušovany n.Jev., Miroslav, Rakšice  
Znojmo – Hrušovany n.Jev.: nejede v ⑥, † a 27. –  
30.XII.  
Hrušovany n.Jev. – Moravský Krumlov: jede v ①,  
③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Břeclav

**Mn 82624**

**Hrušovany n.Jev.**(09:25) – (11:20)**Znojmo**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- Veškerá zátěž
1. Božice u Znojma
  2. Hodonice
  3. Břeclav přednádraží a přech
  4. Kojetín a odb
  5. Brno-Maloměřice a přech
  6. Znojmo a přech

80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Božice u Znojma, Hodonice  
Jede v ② a ④ od 3.IV. do 27.IX., nejede 1., 8.V.,  
5.VII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Břeclav

**Mn 82640**

**Bzenec přívoz**(10:40) – (11:58)Hodonín(13:22) –  
(14:44)Břeclav přednádraží(22:32) –  
(00:59)Vranovice(01:29) – (01:46)**Pohořelice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- Z Bzenec přívozu
1. Břeclav a přech. ■
  2. Hodonín a odb.

- Z Břeclavi přednádraží
1. Podivín
  2. Zaječí
  3. Šakvice
  4. Vranovice, Pohořelice

ze žst. Bzenec přívoz:  
80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Břeclav přednádraží:  
80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Vranovice:  
80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
Přepřah: Břeclav přednádraží  
Manipuluje: Rohatec, Hodonín, Lužice, Moravská  
Nová Ves, Břeclav přednádraží, Podivín, Zaječí,  
Šakvice, Vranovice  
Nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27. – 30./31.XII.,  
9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Břeclav

**Mn 82650****Mn 82651****Mn 82650**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Z Dačic  
Veškerá zátěž

- Z Kostece u Jihlavy
1. Batelov
  2. Horní Cerekev a odb

**Dačice**(18:34) – (22:51)Kostelec u Jihlavy  
Kostelec u Jihlavy(23:20) – (00:05)Horní Cerekev  
Horní Cerekev(00:55) – (03:52)**Pacov**

ze žst. Dačice:  
80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Kostelec u Jihlavy:  
80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Horní Cerekev:  
80 km/h – S 350 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Telč, Třešť, Kostelec u Jihlavy,  
Batelov, Horní Cerekev, Pelhřimov, Nová  
Cerekev  
Dačice – Kostelec u Jihlavy: jede v ✕, nejede 27. –  
30.XII., 3., 5., 10., 12.I.  
Kostelec u Jihlavy – Horní Cerekev: nejede v ⑥/⑦  
a 23./24.XII. – 1./2.I., 3./4., 5./6., 8./9., 10./11.,  
12./13.I., 8./9.IV., 30.IV./1.V., 7./8.V., 4./5. –  
6./7.VII., 28./29.IX., 16./17.XI.  
Horní Cerekev – Pelhřimov: jede v ✕ a ⑥, nejede  
24.XII. – 3.I., 5., 7., 10., 12., 14.I., 7.VII., 29.IX.,  
17.XI.  
Pelhřimov – Pacov: jede v ✕, nejede 27.XII. – 3.I.,  
5., 10., 12.I., 30.IV., 7.V.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Jihlava

**Mn 82655****Mn 82654****Mn 82655**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Z Pelhřimova  
Veškerá zátěž

- Z Horní Cerekev
1. Batelov (jen v x)
  2. Kostelec u Jihlavy a odb.■
  3. Havlíčkův Brod a přech.
  4. Jihlava a odb.

**Pelhřimov**(11:20) – (11:54)Horní Cerekev  
Horní Cerekev(12:08) – (13:13)Kostelec u Jihlavy  
Kostelec u Jihlavy(13:28) – (17:30)**Dačice**

ze žst. Pelhřimov:  
80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P  
ze žst. Horní Cerekev:  
80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Horní Cerekev, Batelov, Kostelec u  
Jihlavy, Třešť, Telč  
Jede v ✕, nejede 27. – 30.XII., 3., 5., 10., 12.I.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Jihlava

**Mn 82720**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Zastávka u Brna
  2. Kralice nad Oslavou
  3. Náměšť nad Oslavou■
  4. Moravské Bránice, Silůvky
  5. Ivančice
  6. Oslavany
- Skupiny 4 - 6 odstaví v Zastávce u Brna

**Brno-Maloměřice**(20:56) – (23:25)**Náměšť nad Oslavou**

ze žst. Brno-Maloměřice:  
80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Zastávka u Brna:  
80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Zastávka u Brna, Kralice nad Oslavou  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice

<p><b>Mn 82723</b> <b>Mn 82722</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Veškerá zátěž Ze Zastávky u Brna: 1. Veškerá zátěž vyjma sk 2 - 4, odstavi ve Střelcích pro vlak Mn 82621 2. Oslavany 3. Ivančice 4. Moravské Bránice</p>	<p><b>Náměšť nad Oslavou(23:55) – (01:27)Střelice</b> <b>Střelice(01:44) – (02:49)Oslavany</b></p> <p>ze žst. Náměšť nad Oslavou: 80 km/h – S 350 t – 300 m – 50 % – P ze žst. Zastávka u Brna: 80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Kralice nad Oslavou, Zastávka u Brna, Střelice, Moravské Bránice, Ivančice Jede v ①/②, ③/④ a ⑤/⑥, nejede 26./27. – 30./31.XII., 9./10.IV., 6./7.VII., 28./29.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice</p>
--	---

<p><b>Mn 82724</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Veškerá zátěž</p>	<p><b>Třebíč(17:35) – (17:51)Okříšky(18:19) – (20:00)Jihlava</b></p> <p>ze žst. Třebíč: 80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P ze žst. Okříšky: 80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P Manipuluje: Okříšky, Luka nad Jihlavou Třebíč – Okříšky: jede v ✂, nejede 27. – 30.XII., 3., 5., 10., 12.I. Okříšky – Jihlava: jede v ✂ Obsluha vlaku: 1/1 PP Jihlava</p>
---	---

<p><b>Mn 82726</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Brno dol.n. 2. Střelice 3. Tetčice</p>	<p><b>Brno-Maloměřice(05:41) – (05:50)Brno dolní</b> <b>nádraží(08:55) – (10:41)Tetčice</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Přepřah: Brno dolní nádraží Manipuluje: Brno dolní nádraží, Střelice Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice</p>
---	--

<p><b>Mn 82727</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Brno Maloměřice a přech.</p>	<p><b>Tetčice(11:10) – (11:52)Brno dolní nádraží(14:30) –</b> <b>(14:43)Brno-Maloměřice</b></p> <p>ze žst. Tetčice: 80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P ze žst. Brno dolní nádraží: 80 km/h – S 800 t – 500 m – 50 % – P Manipuluje: Střelice, Brno dolní nádraží Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice</p>
--	--

<p><b>Mn 82731</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Veškerá zátěž</p>	<p><b>Humpolec(16:12) – (17:21)Havlíčkův Brod</b></p> <p>80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Havlíčkův Brod</p>
---	--

<p><b>Mn 82733</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Z Humpolce Veškerá zátěž</p>	<p><b>Humpolec(22:10) – (23:07)Havlíčkův Brod(23:51) –</b> <b>(01:23)Žďár nad Sázavou(01:38) – (02:48)Bystřice n.</b> <b>Pernšt.</b></p>
--	--

<p>Z Humpolce Veškerá zátěž</p> <p>Z Havlíčkova Brodu 1. Pohled - Sázava u Žď. 2. Nové Město na Moravě 3. Bystřice nad Pernštejnem ■ 4. Žďár nad Sázavou 5. Křižanov 6. Velké Meziříčí ■ 7. Vlkov u Tišnova skupiny 5 - 7 odstavi ve Žďáře n./S. pro Mn 82161.</p>	<p>ze žst. Humpolec: 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P ze žst. Havlíčkův Brod: 80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P ze žst. Žďár nad Sázavou: 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Havlíčkův Brod, Pohled, Přibyslav, Sázava u Žďáru, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě Humpolec – Havlíčkův Brod: jede v ① – ⑤ a ⑦, nejede 25. – 30.XII., 2., 4., 6., 9., 11., 13.I. Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou: nejede v ⑤/⑥, ⑥/⑦ a 25./26.XII. – 1./2.I., 4./5., 9./10., 11./12.I., 8./9.IV., 30.IV./1.V., 7./8.V., 5./6.VII., 27./28.IX. Žďár nad Sázavou – Bystřice n. Pernšt.: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26.XII. – 2.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Havlíčkův Brod</p>
--	--

<p><b>Mn 82741</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Luka n./J. 2. Okříšky 3. Nst Krahulov - Studenec 4. Nst Stařeč - Olbramkostel, Jemnice 5. Znojmo a přech 6. Retz ÖBB 5412 7. Bransouze</p>	<p><b>Jihlava(01:11) – (05:07)Moravské Budějovice(06:18) –</b> <b>(08:10)Znojmo</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Luka nad Jihlavou, Bransouze, Okříšky, Stařeč, Kojetice na Moravě, Jaroměřice n.R., Moravské Budějovice, Grešlové Mýto, Šumná, Olbramkostel Jede v ✂ Obsluha vlaku: 1/1 PP Jihlava</p>
---	--

<p><b>Mn 82820</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Veškerá zátěž</p>	<p><b>Odb Brno-Židenice z(09:43) – (09:47)Brno-Maloměřice</b></p> <p>50 km/h – S 150 t – 100 m – 50 % – P Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice</p>
---	---

**Mn 82821** **Brno-Maloměřice(08:25) – (08:28)Odb Brno-Židenice z**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 Odb. Brno-Židenice - vlečky

50 km/h – S 150 t – 100 m – 50 % – P  
 Nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice

**Ruš Mn 82824** **Modřice(07:01) – (07:17)Brno-Maloměřice**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 Veškerá zátěž.

80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P  
 Zavádějte v Ⓞ, kromě 24.XII., 7.VII., 29.IX., 17.XI.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice

**Ruš Mn 82825** **Brno-Maloměřice(05:41) – (05:59)Modřice**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1.Hrušovany u Brna pp ■  
 2. Modřice

80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P  
 Zavádějte v Ⓞ, kromě 24.XII., 7.VII., 29.IX., 17.XI.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice

**Mn 82832** **Jihlava(15:46) – (16:33)Havlíčkův Brod**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 Havlíčkův Brod a přech

80 km/h – S 1300 t – 500 m – 50 % – P  
 Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I.  
 Bez obsluhy vlaku.

**Mn 82833** **Havlíčkův Brod(13:26) – (14:11)Jihlava**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Jihlava a odb  
 2. Luka nad Jihlavou  
 3. Okříšky  
 4. Nst Krahulov - Studenec  
 5. Nst Stařeč - Olbramkostel, Jemnice  
 6. Znojmo a přech  
 7. Retz ÖBB 5412 ■  
 8. Bransouze  
 Skupiny 2 - 8 přechází v Jihlavě na vlak Mn 82741

80 km/h – S 1300 t – 500 m – 50 % – P  
 Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I.  
 Bez obsluhy vlaku.

**Ruš Mn 82834** **Jihlava(22:31) – (22:59)Havlíčkův Brod**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 Havlíčkův Brod a přech

80 km/h – S 1300 t – 500 m – 50 % – P – r 5 %  
 Zavádějte v Ⓞ, kromě 24. – 31.XII.  
 Bez obsluhy vlaku.

**Ruš Mn 82835** **Havlíčkův Brod(07:05) – (07:52)Jihlava**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Jihlava  
 2. Luka nad Jihlavou  
 3. Okříšky  
 4. Nst Krahulov - Studenec  
 5. Nst Stařeč - Olbramkostel, Jemnice  
 6. Znojmo a přech  
 7. Retz ÖBB 5412 ■  
 8. Bransouze  
 Skupiny 2 - 8 přechází v Jihlavě na vlak Mn 82741.

80 km/h – S 1300 t – 500 m – 50 % – P  
 Zavádějte v Ⓞ a †, kromě 25., 26.XII., 1.I., 9.IV., 1.V.  
 Bez obsluhy vlaku.

**Mn 82841** **Havlíčkův Brod(05:02) – (05:52)Jihlava(07:51) – (08:43)Horní Cerekev**  
**Mn 82840** **Horní Cerekev(09:20) – (09:53)Pelhřimov**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Horní Cerekev a odb ■  
 2. Jihlava  
 3. Luka nad Jihlavou  
 4. Okříšky  
 5. Nst Krahulov - Studenec  
 6. Nst Stařeč - Olbramkostel, Jemnice  
 7. Znojmo a přech  
 8. Retz ÖBB 5412 ■  
 9. Bransouze  
 Skupiny 3 - 9 přechází v Jihlavě na vlak Mn 82741.

ze žst. Havlíčkův Brod:  
 80 km/h – S 1300 t – 500 m – 50 % – P – r 5 %  
 ze žst. Jihlava:  
 80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P – r 5 %  
 ze žst. Horní Cerekev:  
 80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Horní Cerekev  
 Manipuluje: Jihlava, Horní Cerekev  
 Havlíčkův Brod – Jihlava: jede v ✕  
 Jihlava – Pelhřimov: jede v ✕, nejede 27. – 30.XII., 3., 5., 10., 12.I.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Jihlava (Horní Cerekev - Pelhřimov)

**Mn 82843** **Pacov(05:10) – (08:24)Horní Cerekev**  
**Mn 82842** **Horní Cerekev(09:20) – (09:40)Kostelec u Jihlavy(09:44) – (10:44)Jihlava(11:28) – (11:57)Havlíčkův Brod**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Z Pacova  
 Veškerá zátěž

Z Horní Cerekev  
 1. Havlíčkův Brod a přech ■  
 2. Jihlava a přech

ze žst. Pacov:  
 80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P  
 ze žst. Horní Cerekev:  
 90 km/h – S 900 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 ze žst. Jihlava:  
 90 km/h – S 1300 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
 Přepřah: Horní Cerekev  
 Manipuluje: Nová Cerekev, Pelhřimov, Horní Cerekev, Jihlava  
 Pacov – Jihlava: jede v ✕, nejede 27.XII. – 3.I., 5., 10., 12.I., 30.IV., 7.V.  
 Jihlava – Havlíčkův Brod: nejede 25., 26.XII., 1.I., 9.IV., 1.V.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Jihlava (Pacov - Horní Cerekev)



**Mn 82845****Havlíčkův Brod(18:45) – (19:53)Jihlava(20:33) – (20:54)Kostelec u Jihlavy**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Z Havlíčkova Brodu

1. ■Horní Cerekev a odb (neveze v 6)
  2. Kostelec u Jihlavy a odb (veze jen v X) ■
  3. Jihlava a odb
  4. Luka nad Jihlavou
  5. Okříšky
  6. Nst Krahulov - Studenec
  7. Nst Stařeč - Olbramkostel, jemnice
  8. Znojmo a přech
  9. Retz ÖBB 5412 ■
  10. Bransouze
- Skupiny 4 - 10 přechází v Jihlavě na vlak Mn 82741.  
Skupiny 4 - 10 neveze v +.

Z Jihlavy

1. Batelov (jen v X)
2. Kostelec u Jihlavy a odb (jen v X)
3. Horní Cerekev a odb

**Mn 82846****Kostelec u Jihlavy(23:06) – (23:27)Jihlava(00:05) – (00:33)Havlíčkův Brod**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Havlíčkův Brod a přech ■
2. Jihlava a odb

ze žst. Kostelec u Jihlavy:  
80 km/h – S 900 t – 450 m – 50 % – P – r 5 %  
ze žst. Jihlava:  
80 km/h – S 1300 t – 500 m – 50 % – P – r 5 %  
Manipuluje: Jihlava  
Kostelec u Jihlavy – Jihlava: jede v ✂, nejede 27. – 30.XII., 3., 5., 10., 12.I.  
Jihlava – Havlíčkův Brod: nejede v ①, ⑦ a 24.XII.  
Bez obsluhy vlaku.

**Mn 82849****Mn 82848****Pelhřimov(03:00) – Horní Cerekev Horní Cerekev – (04:10)Jihlava**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Jihlava a odb
2. ■Havlíčkův Brod a přech

ze žst. Pelhřimov:  
80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P  
ze žst. Horní Cerekev:  
80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P – r 5 %  
Jede v ⑥, nejede 24.XII. – 14.I., 7.VII., 29.IX.  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 83011****Mn 83010**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Souprava prázdných vozů

Vlečka ŠKODA Auto Solnice 503/03

**Mn 83013****Mn 83012**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

auta

Týniště nad Orlicí a přech

**Mn 83015****Mn 83014**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Souprava prázdných vozů  
Vlečka ŠKODA Auto Solnice 503/03
2. Rychnov nad Kněžnou 505/15 (podle potřeby)

**Mn 83017****Mn 83016**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

auta Týniště nad Orlicí a přech

**Mn 83019****Mn 83018**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Rychnov nad Kněžnou 505/15
2. Solnice 505/16
3. Souprava prázdných vozů  
Vlečka ŠKODA Auto Solnice 505/03

**Týniště nad Orlicí(02:00) – Častolovice****Častolovice(02:13) – (02:42)Solnice**

ze žst. Týniště nad Orlicí:

80 km/h – S 800 t – 500 m – 50 % – P

ze žst. Častolovice:

80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P

Nejede v † a 27. – 31.XII.

Obsluha vlaku: 1/1, PP Týniště nad Orlicí.

**Solnice(03:40) – Rychnov nad Kněžnou(03:53) – Častolovice****Častolovice – (04:18)Týniště nad Orlicí**

80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P

Nejede v † a 27. – 31.XII.

Obsluha vlaku: 1/1, PP Týniště nad Orlicí.

**Týniště nad Orlicí(08:00) – (08:10)Častolovice****Častolovice(08:25) – (08:53)Solnice**

ze žst. Týniště nad Orlicí:

80 km/h – S 800 t – 500 m – 50 % – P

ze žst. Častolovice:

80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P

Nejede v † a 27. – 31.XII.

Obsluha vlaku: 1/1, PP Týniště nad Orlicí.

**Solnice(10:25) – (10:37)Rychnov nad Kněžnou(10:37) – Častolovice****Častolovice – (11:02)Týniště nad Orlicí**

80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P

Nejede v † a 27. – 31.XII.

Obsluha vlaku: 1/1, PP Týniště nad Orlicí.

**Týniště nad Orlicí(11:45) – (11:55)Častolovice****Častolovice(12:27) – (12:40)Rychnov nad Kněžnou(12:50) – (13:03)Solnice**

80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P

Manipuluje: Rychnov nad Kněžnou

Nejede v † a 27. – 31.XII.

Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.

<b>Mn 83021</b>	<b>Solnice</b> (16:53) – (17:06)Rychnov nad Kněžnou(17:18) – (17:33)Častolovice
<b>Mn 83020</b>	Častolovice(17:55) – (18:05) <b>Týniště nad Orlicí</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
1. Rychnov nad Kněžnou - /15	80 km/h – S 800 t – 500 m – 50 % – P
2. Týniště nad Orlicí a přech	Manipuluje: Rychnov nad Kněžnou
3. auta Týniště nad Orlicí a přech	Nejede v † a 27. – 31.XII.
	Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.
<b>Mn 83023 pp</b>	<b>Týniště nad Orlicí</b> (18:07) – (18:17)Častolovice
<b>Mn 83022 pp</b>	Častolovice(18:27) – (18:40)Rychnov nad Kněžnou(18:40) – (18:57) <b>Solnice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Souprava prázdných vozů	80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P
Vlečka ŠKODA Auto Solnice 505/03	Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.
<b>Mn 83025 pp</b>	<b>Solnice</b> (20:06) – Častolovice
<b>Mn 83024 pp</b>	Častolovice – (20:58) <b>Týniště nad Orlicí</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
auta	80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P
Týniště nad Orlicí a přech	Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.
<b>Mn 83027</b>	<b>Týniště nad Orlicí</b> (21:00) – Častolovice
<b>Mn 83026</b>	Častolovice – (21:56) <b>Solnice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
auta	80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P
Souprava prázdných vozů	Nejede v † a 27. – 31.XII.
Vlečka ŠKODA Auto Solnice 505/03	Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.
<b>Mn 83029</b>	<b>Solnice</b> (23:40) – Častolovice
<b>Mn 83028</b>	Častolovice – (00:18) <b>Týniště nad Orlicí</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
auta	80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P
Týniště nad Orlicí a přech	Nejede v ⑦/① a 24./25.XII. – 31.XII./1.I., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX., 17./18.XI.
	Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.

<b>Mn 83036</b>	<b>Č.Třebová odj.sk.</b> (20:31) – (20:47)Ústí nad Orlicí
<b>Mn 83037</b>	Ústí nad Orlicí(21:30) – (21:56)Letohrad
<b>Mn 83037 pp</b>	Letohrad(05:53) – (07:03)Dolní Lipka(07:45) – (09:17) <b>Štítý</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Z České Třebové:	ze žst. Č.Třebová odj.sk.:
1. Ústí nad Orlicí 501/43	80 km/h – S 900 t – 400 m – 50 % – P
2. Letohrad a odb	ze žst. Letohrad:
	80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P
V 5 veze z České Třebové pouze sk.1 Ústí nad Orlicí 501/43	ze žst. Dolní Lipka:
	80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P
Z Letohradu:	Přepřah: Ústí nad Orlicí
1. Jablonné nad Orlicí 503/27, Lichkov 503/28	Manipuluje: Ústí nad Orlicí, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Lichkov, Dolní Lipka, Králíky, Červená Voda, Moravský Karlov nz
2. Dolní Lipka a odb 503/29-32, 34, 35	Č.Třebová odj.sk. – Ústí nad Orlicí: jede v ⑧, ⑦ a 9.IV., nejede 25. – 30.XII., 8.IV., 27.IX.
	Ústí nad Orlicí – Letohrad: nejede v ⑤, ⑥ a 25. – 29.XII., 8.IV., 1., 8.V., 4., 5.VII., 27.IX.
	Obsluha vlaku: ČT - UO: 1/1, UO - Letohrad: 0/0, Letohrad - Štítý: 1/1, PP Česká Třebová.
<b>Mn 83038 pp</b>	<b>Štítý</b> (10:01) – (11:08)Dolní Lipka(11:20) – (12:29)Letohrad
<b>Mn 83038</b>	Letohrad(19:44) – (20:12)Ústí nad Orlicí
<b>Mn 83039</b>	Ústí nad Orlicí(21:40) – (22:03) <b>Č.Třebová vjezd.sk.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
1. nst	ze žst. Štítý:
2. Letohrad a odb	80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P
3. Červený Potok 503/35	ze žst. Králíky:
	80 km/h – S 400 t – 150 m – 50 % – P
Z Letohradu:	ze žst. Dolní Lipka:
1. Ústí nad Orlicí 503/43	80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P
2. Česká Třebová a přech	ze žst. Letohrad:
	80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P
	Přepřah: Letohrad, Ústí nad Orlicí
	Manipuluje: Červená Voda, Králíky, Dolní Lipka, Lichkov, Jablonné nad Orlicí, Letohrad, Ústí nad Orlicí
	Letohrad – Č.Třebová vjezd.sk.: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.
	Obsluha vlaku: Štítý - Letohrad: 1/1, Letohrad - UO: 0/0, UO - Česká Třebová: 1/1, PP Česká Třebová.

**Mn 83040** **Pardubice hl.n.**(21:10) – (21:16)Pardubice-Ros.n.L.(23:05) – Hradec Králové hl.n.  
**Mn 83041** Hradec Králové hl.n.(23:28) – (23:53)Týniště nad Orlicí(06:02) – (06:15)Častolovice(06:52) – (07:00)Kostelec nad Orlicí(07:16) – (07:22)Doudleby nad Orlicí  
**Mn 83040** Doudleby nad Orlicí(08:00) – (08:07)Vamberk(08:30) – (08:47)Slatina nad Zdobnicí(08:52) – (09:12)**Rokytnice v Orli.h.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Pardubice-Rosice nad Labem

Z Pardubic-Rosic nad Labem:  
 Instradované zásilky ESAB Vamberk

Z Týniště nad Orlicí:

1. Častolovice a odb směr Solnice 505/14-16
2. Kostelec nad Orlicí 505/17
3. Doudleby nad Orlicí a odb 505/18-20,22,23
4. Instradované zásilky ESAB Vamberk

ze žst. Pardubice hl.n.:  
 80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
 ze žst. Vamberk:  
 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
 Přepřah: Pardubice-Ros.n.L., Týniště nad Orlicí  
 Manipuluje: Pardubice-Ros.n.L., Týniště nad Orlicí, Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Slatina nad Zdobnicí  
 Pardubice hl.n. – Týniště nad Orlicí: nejede 24., 25., 31.XII.  
 Týniště nad Orlicí – Vamberk: nejede v † a 27. – 31.XII.  
 Vamberk – Rokytnice v Orli.h.: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
 Obsluha vlaku: Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. 1/1 PP Pardubice; Týniště n.O. - Rokytnice v O.h. 1/1 PP Týniště nad Orlicí.

**Mn 83043 pp** **Litice nad Orlicí**(13:15) – (13:28)Žamberk(14:01) – (14:11)**Letohrad**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Žamberk - /25
2. Letohrad a přech

80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Žamberk  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Česká Třebová.

**Ruš Mn 83044 pp** **Letohrad**(12:48) – (13:00)Žamberk(13:18) – (13:28)**Litice nad Orlicí**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Žamberk 503/25
2. Litice nad Orlicí 503/24

80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Žamberk  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Česká Třebová.

**Mn 83047** **Rokytnice v Orli.h.**(10:45) – (11:05)Slatina nad Zdobnicí(11:08) – (11:26)Vamberk(12:17) – Doudleby nad Orlicí  
**Mn 83046** Doudleby nad Orlicí – (12:41)Kostelec nad Orlicí(13:00) – (13:07)Častolovice(13:54) – (14:05)**Týniště nad Orlicí**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Nst Slatina nad Zdobnicí - Častolovice
2. Týniště nad Orlicí a přech

ze žst. Rokytnice v Orli.h.:  
 80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
 ze žst. Vamberk:  
 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
 ze žst. Častolovice:  
 80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Slatina nad Zdobnicí, Vamberk, Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Častolovice  
 Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.

**Mn 83049** **Vamberk**(08:55) – Doudleby nad Orlicí  
**Mn 83048** Doudleby nad Orlicí – (10:23)Kostelec nad Orlicí(10:33) – (10:40)Častolovice(11:05) – (11:16)**Týniště nad Orlicí**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Nst Doudleby nad Orlicí - Častolovice
2. Týniště nad Orlicí a přech

80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Častolovice  
 Jede v ②, ④ a ⑥, nejede 24. – 31.XII., 1., 8.V., 5.VII., 17.XI.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.

**Ruš Mn 83053** **Týniště nad Orlicí**(12:45) – Doudleby nad Orlicí  
**Ruš Mn 83052** Doudleby nad Orlicí – (13:24)**Vamberk**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vamberk 505/19

80 km/h – S 800 t – 500 m – 50 % – P  
 Zavádějte v † od 8.I. a 11., 18.XII.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.

**Ruš Mn 83055** **Vamberk**(14:28) – Doudleby nad Orlicí  
**Ruš Mn 83054** Doudleby nad Orlicí – (14:57)**Týniště nad Orlicí**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Týniště nad Orlicí a přech

80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
 Zavádějte v † od 8.I. a 11., 18.XII.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.

**Mn 83063****Mn 83062**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Vamberk ■ 505/19
2. Doudleby nad Orlicí a odb 505/18,20,22,23

80 km/h – S 800 t – 500 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Doudleby nad Orlicí  
 Nejede 24. – 31.XII.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.

**Mn 83065****Mn 83064**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Instr. zásilky DB Shenker Pardubice-Rosice nad Labem
2. Týniště nad Orlicí a přech

Z Pardubic-Rosic nad Labem:  
Pardubice hl.n. a přech

ze žst. Vamberk:  
80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P  
 ze žst. Týniště nad Orlicí:  
80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P  
 ze žst. Pardubice-Ros.n.L.:  
80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P  
 Přepřah: Týniště nad Orlicí, Pardubice-Ros.n.L.  
 Manipuluje: Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Častolovice, Týniště nad Orlicí, Pardubice-Ros.n.L.  
 Vamberk – Týniště nad Orlicí: nejede 24. – 31.XII.  
 Týniště nad Orlicí – Pardubice hl.n.: nejede 24., 25., 31.XII.  
 Obsluha vlaku: Vamberk - Týniště n.O. 1/1 PP Týniště nad Orlicí; Pardubice-Rosice n.L. - Pardubice hl.n. 1/1 PP Pardubice.

**Mn 83100**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Synthesia Pardubice-Rosice n.L.
2. Pardubice-Rosice nad Labem
3. Hradec Králové hl.n. a přech

ze žst. Pardubice hl.n.:  
80 km/h – S 1500 t – 500 m – 50 % – P  
 ze žst. Pardubice-Ros.n.L.:  
80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P  
 Přepřah: Pardubice-Ros.n.L.  
 Manipuluje: Pardubice-Ros.n.L., Stéblová  
 Pardubice-Ros.n.L. – Hradec Králové hl.n.: nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII.  
 Obsluha vlaku: Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. 1/1 PP Pardubice.

**Týniště nad Orlicí(17:41) – (18:04)Doudleby nad Orlicí**  
**Doudleby nad Orlicí(18:28) – (18:35)Vamberk**

**Vamberk(19:20) – (19:26)Doudleby nad Orlicí**  
**Doudleby nad Orlicí(19:53) – Kostelec nad Orlicí(19:59) –**  
**Častolovice(20:03) – (20:13)Týniště nad Orlicí(21:02) –**  
**Hradec Králové hl.n. – (22:09)Pardubice-Ros.n.L.(22:49) –**  
**(22:54)Pardubice hl.n.**

**Pardubice hl.n.(12:12) – (12:18)Pardubice-Ros.n.L.(12:55)**  
**– (13:05)Stéblová(13:18) – (13:30)Opatovice nad**  
**Labem(13:37) – (13:47)Hradec Králové hl.n.**

**Mn 83101**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Stéblová
2. Pardubice hl. n. a přech

**Hradec Králové hl.n.(11:07) – (11:36)Stéblová(11:56) –**  
**(12:06)Pardubice-Ros.n.L.(13:43) – (13:49)Pardubice hl.n.**

ze žst. Hradec Králové hl.n.:  
80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P  
 ze žst. Pardubice-Ros.n.L.:  
80 km/h – S 1400 t – 500 m – 50 % – P  
 Přepřah: Pardubice-Ros.n.L.  
 Manipuluje: Pardubice-Ros.n.L.  
 Odstavuje: Stéblová  
 Hradec Králové hl.n. – Pardubice-Ros.n.L.: nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII.  
 Obsluha vlaku: Hradec Králové hl.n. - Stéblová 1/1 PP Hradec Králové; Pardubice-Rosice n.L. - Pardubice hl.n. 1/1 PP Pardubice.

**Mn 83104****Mn 83104 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Smiřice
2. Jaroměř a odb 508
3. Předměříce

Řazení z Jaroměře:

1. Dvůr Králové nad Labem 508/62
2. Bílá Třemešná (z Bílé Třemešné veškerá pohotovostová zátěž), Mostek 508/63,64

**Hradec Králové hl.n.(08:42) – (08:50)Předměříce nad**  
**Labem(09:35) – (09:44)Smiřice(09:49) –**  
**(10:00)Jaroměř(10:45) – (11:08)Dvůr Králové n.Labem**  
**Dvůr Králové n.Labem(12:09) – (12:19)Bílá**  
**Třemešná(12:22) – (12:35)Mostek**

ze žst. Hradec Králové hl.n.:  
80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P  
 ze žst. Jaroměř:  
80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
 Přepřah: Jaroměř  
 Manipuluje: Předměříce nad Labem, Smiřice,  
 Jaroměř, Dvůr Králové n.Labem, Bílá Třemešná  
 Hradec Králové hl.n. – Dvůr Králové n.Labem:  
 nejede v † a 31.XII.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Hradec Králové.

**Mn 83105 pp****Mn 83105**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Hradec Králové a přech
  2. Jaroměř a odb 508 a
- Z Jaroměře:
1. Smiřice 508/38
  2. Předměříce nad Labem 508/39
  3. Hradec Králové a přech

**Mostek(13:11) – (13:29)Dvůr Králové n.Labem(14:54) –**  
**(15:12)Jaroměř**  
**Jaroměř(17:20) – (17:31)Smiřice(17:53) –**  
**(18:03)Předměříce nad Labem(18:13) – (18:21)Hradec**  
**Králové hl.n.**

ze žst. Mostek:  
80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
 ze žst. Jaroměř:  
80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P  
 Přepřah: Jaroměř  
 Manipuluje: Dvůr Králové n.Labem, Jaroměř,  
 Smiřice, Předměříce nad Labem  
 Jaroměř – Hradec Králové hl.n.: nejede v † a 31.XII.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Hradec Králové.

<p><b>Mn 83106</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Česká Skalice</p>	<p><b>Jaroměř(13:42) – (13:59)Česká Skalice</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Nejede v † a 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Hradec Králové.</p>
<p><b>Mn 83107</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Jaroměř a odb 508 2. Hradec Králové a přech</p>	<p><b>Česká Skalice(16:55) – (17:12)Jaroměř</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Nejede v † a 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Hradec Králové.</p>
<p><b>Mn 83110</b></p> <p><b>Mn 83110 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Krasíkov, nst Třebovice v Č. - Jevíčko 2. Česká Třebová a přech</p>	<p><b>Lanškroun(10:41) – (10:53)Rudoltice v Čechách(11:10) – (11:26)Třebovice v Čechách</b> <b>Třebovice v Čechách(11:59) – (12:05)Č.Třebová vjezd.sk.</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Rudoltice v Čechách, Třebovice v Čechách Lanškroun – Třebovice v Čechách: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Česká Třebová.</p>
<p><b>Mn 83111</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Třebovice v Čechách a odb 501/20, 26-28,69 2. Krasíkov 501/23 3. Lanškroun 501/22</p>	<p><b>Č.Třebová vjezd.sk.(08:43) – (08:50)Třebovice v Čechách(09:04) – (09:15)Rudoltice v Čechách(09:41) – (09:51)Lanškroun</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Třebovice v Čechách, Rudoltice v Čechách Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Česká Třebová.</p>
<p><b>Mn 83112 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Borohrádek, Holice / - 30,31 2. Týniště nad Orlicí a přech</p>	<p><b>Čermná nad Orlicí(12:09) – (12:18)Borohrádek(13:50) – (14:01)Týniště nad Orlicí</b></p> <p>80 km/h – S 700 t – 350 m – 50 % – P Manipuluje: Borohrádek Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.</p>
<p><b>Mn 83113 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Borohrádek, Holice 505/30,31 2. Čermná nad Orlicí 505/34</p>	<p><b>Týniště nad Orlicí(09:01) – (09:12)Borohrádek(11:20) – (11:29)Čermná nad Orlicí</b></p> <p>80 km/h – S 700 t – 350 m – 50 % – P Manipuluje: Borohrádek Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.</p>

<p><b>Mn 83115 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Borohrádek, Holice 505/30,31</p>	<p><b>Týniště nad Orlicí(11:00) – (11:11)Borohrádek</b></p> <p>80 km/h – S 700 t – 350 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.</p>
<p><b>Mn 83117 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Borohrádek, Holice 505/30,31</p>	<p><b>Týniště nad Orlicí(12:35) – (12:46)Borohrádek</b></p> <p>80 km/h – S 700 t – 350 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.</p>
<p><b>Mn 83121</b> <b>Mn 83120</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Svitavy a odb 501/12,19 2. Květná, Polička, Borová u Poličky 501/13-15</p>	<p><b>Č.Třebová odj.sk.(05:19) – (05:56)Svitavy</b> <b>Svitavy(08:20) – (08:49)Květná(09:11) – (09:24)Polička(10:08) – (10:28)Borová u Poličky</b></p> <p>ze žst. Č.Třebová odj.sk.: 80 km/h – S 650 t – 300 m – 50 % – P ze žst. Svitavy: 80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P Přepřah: Svitavy Manipuluje: Svitavy, Květná, Polička Č.Třebová odj.sk. – Svitavy: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Svitavy – Borová u Poličky: jede v † Obsluha vlaku: Svitavy - Borová u Poličky: 1/1 PP Česká Třebová.</p>
<p><b>Mn 83123</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Polička, Květná - /13,14 2. Svitavy a odb - /12,19 2. Česká Třebová a přech</p>	<p><b>Borová u Poličky(11:32) – (11:48)Polička(12:55) – (13:12)Květná(13:19) – (13:38)Svitavy</b> <b>Svitavy(16:42) – (17:05)Č.Třebová vjezd.sk.</b></p> <p>ze žst. Borová u Poličky: 80 km/h – S 150 t – 100 m – 50 % – P ze žst. Polička: 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P ze žst. Svitavy: 80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P Přepřah: Svitavy Manipuluje: Polička, Květná, Svitavy Jede v † Obsluha vlaku: Borová u Poličky - Svitavy: 1/1 PP Česká Třebová.</p>
<p><b>Mn 83126 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Zábřeh na Moravě a přech</p>	<p><b>Mohelnice(23:32) – (23:40)Lukavice na Moravě(00:27) – (00:35)Zábřeh na Moravě</b></p> <p>80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Dobírá: Lukavice na Moravě Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>

<p><b>Mn 83127 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Mohelnice 326/82 2. Lukavice na Moravě 326/81</p>	<p><b>Zábřeh na Moravě(22:41) – (22:54)Mohelnice</b></p> <p>80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>
<p><b>Mn 83128</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Zábřeh na Moravě a přech 2. Lukavice na Moravě 326/81</p>	<p><b>Mohelnice(15:44) – (15:52)Lukavice na Moravě(16:24) – (16:32)Zábřeh na Moravě</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Lukavice na Moravě Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>
<p><b>Mn 83129</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Mohelnice 326/82 2. Lukavice na Moravě 326/81</p>	<p><b>Zábřeh na Moravě(13:51) – (13:59)Lukavice na Moravě(14:47) – (14:56)Mohelnice</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Lukavice na Moravě Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>
<p><b>Mn 83141</b> <b>Mn 83140</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Choceň a odb 504</p> <p>Z Chocně: 1. Cerekvice nad Loučnou, Vysoké Mýto 504/39,40 2. Litomyšl 504/41</p>	<p><b>Pardubice hl.n.(04:28) – (05:06)Choceň</b> <b>Choceň(09:42) – (09:55)Vysoké Mýto(10:25) – (10:45)Cerekvice n.Loučnou(11:15) – (11:37)Litomyšl</b></p> <p>ze žst. Pardubice hl.n.: 80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P ze žst. Choceň: 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P ze žst. Vysoké Mýto: 80 km/h – S 450 t – 200 m – 50 % – P Přepřah: Choceň Manipuluje: Choceň, Vysoké Mýto, Cerekvice n.Loučnou Pardubice hl.n. – Choceň: jede v ① a 10.IV., 7.VII., nejede 26.XII., 9.IV. Choceň – Litomyšl: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: Choceň - Litomyšl: 1/1 PP Pardubice.</p>

<p><b>Mn 83143</b> <b>Mn 83142 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Cerekvice nad Loučnou, Vysoké Mýto 504/39,40 2. Choceň a odb 504 3. Pardubice hl.n. a přech</p>	<p><b>Litomyšl(12:16) – (12:42)Cerekvice n.Loučnou(13:01) – (13:20)Vysoké Mýto(14:03) – (14:17)Choceň</b> <b>Choceň(18:05) – (18:49)Pardubice hl.n.</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P Manipuluje: Cerekvice n.Loučnou, Vysoké Mýto, Choceň Litomyšl – Choceň: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: Litomyšl - Choceň: 1/1 PP Pardubice.</p>
<p><b>Mn 83144 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Pardubice hl.n. a přech</p>	<p><b>Kostěnice(11:23) – (11:37)Pardubice hl.n.</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.</p>
<p><b>Mn 83145 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Kostěnice 513/33</p> <p>Z Kostěnic: LV Chrudim</p> <p>Z Hrochova Týnce: Chrudim a odb</p>	<p><b>Pardubice hl.n.(10:23) – (10:37)Kostěnice(11:10) – (11:17)Moravany(12:00) – (12:12)Hrochův Týnec(12:47) – (13:06)Chrudim město(13:16) – (13:22)Chrudim</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Chrudim město Odstavuje: Kostěnice Dobírá: Hrochův Týnec Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.</p>
<p><b>Mn 83146 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Vlečka OSEVA UNI</p>	<p><b>Choceň(07:30) – (07:41)vl. v km 6,760(07:44) – (07:47)Vysoké Mýto</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: vl. v km 6,760 Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.</p>
<p><b>Mn 83147 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Vysoké Mýto(08:15) – (08:18)vl. v km 6,760(08:21) – (08:34)Choceň</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: vl. v km 6,760 Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.</p>

<b>Vleč 83180 pp</b>	<b>Žďárec u Skutče</b> (10:45) – (10:52)vl. v km 57,900(11:11) – (11:18) <b>Žďárec u Skutče</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Zárubka	80 km/h – S 450 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: vl. v km 57,900 Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.
<b>Vleč 83184 pp</b>	<b>Chrudim</b> (05:02) – (05:05)vl. v km 81,400(05:20) – (05:23) <b>Chrudim</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Vlečka ONIVON	80 km/h – S 700 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: vl. v km 81,400 Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.
<b>Vleč 83186 pp</b>	<b>Chrudim</b> (14:15) – (14:18)vl. v km 81,400(14:33) – (14:36) <b>Chrudim</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Vlečka ONIVON	80 km/h – S 700 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: vl. v km 81,400 Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.
<b>Vleč 83192 pp</b>	<b>VI. Oseva</b> (10:52) – (11:04) <b>Vysoké Mýto</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Veškerá pohotová zátěž	80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.
<b>Vleč 83193 pp</b>	<b>Vysoké Mýto</b> (10:13) – (10:23) <b>VI. Oseva</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Vlečka OSEVA UNI	80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.
<b>Vleč 83194</b>	<b>Choceň</b> (06:08) – (06:14)vl. v km 3,370(06:17) – (06:22) <b>Vlečka Běstovice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
ZZN Běstovice	50 km/h – S 600 t – 500 m – 50 % – P Nejede v † a 27. – 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.
<b>Vleč 83195</b>	<b>Vlečka Běstovice</b> (07:28) – (07:33)vl. v km 3,370(07:36) – (07:45) <b>Choceň</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Veškerá pohotová zátěž	50 km/h – S 600 t – 500 m – 50 % – P Nejede v † a 27. – 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.

<b>Mn 83200</b>	<b>Chornice</b> (15:30) – (16:15)Moravská Třebová(17:37) – (18:23)Třebovice v Čechách(18:49) – (18:55) <b>Č.Třebová vjezd.sk.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
1. nst - / 26-28, 69 2. Třebovice v Čechách odb - /20,22,23 3. Česká Třebová a přech	80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Městečko Trnávka, Moravská Třebová, Třebovice v Čechách Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Česká Třebová.
<b>Mn 83201 pp</b> <b>Mn 83201</b>	<b>Č.Třebová vjezd.sk.</b> (10:53) – (11:00)Třebovice v Čechách Třebovice v Čechách(11:40) – (12:18)Moravská Třebová(12:51) – (13:09)Městečko Trnávka(13:24) – (13:35) <b>Chornice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
1. nst Moravská Třebová, Městečko Trnávka 501/26,27 2. Chornice 501/28 3. Jevíčko nz 501/69	80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Přepřah: Třebovice v Čechách Manipuluje: Moravská Třebová, Městečko Trnávka Třebovice v Čechách – Chornice: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Česká Třebová.
<b>Mn 83220 pp</b>	<b>Žďárec u Skutče</b> (19:02) – (19:18)Chrast u Chrudimi(19:46) – (19:57)Slatiňany(20:33) – (20:40)Chrudim(21:52) – (22:10) <b>Pardubice-Ros.n.L.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
1. Chrast u Chrudimi, Slatiňany 514/85,86 2. Chrudim a odb 514/81-84 3. Pardubice-Rosice nad Labem 4. Pardubice hl.n. a přech	80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Chrast u Chrudimi, Slatiňany, Chrudim Obsluha vlaku: Žďárec u Skutče - Chrudim: 1/1 PP Pardubice.
<b>Mn 83221 pp</b>	<b>Pardubice hl.n.</b> (10:38) – (10:44)Pardubice-Ros.n.L.(11:14) – (11:39)Chrudim(15:24) – (15:33)Slatiňany(15:46) – (16:02)Chrast u Chrudimi(17:46) – (18:11) <b>Žďárec u Skutče</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
1.sk. Úhřetice, Hrochův Týnec, 512/83, 84 2.sk. Chrudim a odb. 512/81-82 3. Žďárec u Skutče a odb.514 4. Chrast u Chrudimi 512/86 5. Slatiňany 512/85	ze žst. Pardubice hl.n.: 80 km/h – S 750 t – 450 m – 50 % – P ze žst. Chrast u Chrudimi: 80 km/h – S 350 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Chrudim, Slatiňany, Chrast u Chrudimi Dobírá: Pardubice-Ros.n.L. Obsluha vlaku: Chrudim - Žďárec u Skutče: 1/1 PP Pardubice.
Ze ŽST Pardubice-Rosice nad Labem v obráceném řadění.	

**Mn 83222 pp**  
**Mn 83222**

**Čachnov**(10:15) – (10:54)Žďárec u Skutče  
Žďárec u Skutče(12:08) – (12:24)Chrast u Chrudimi(12:28)  
– (12:38)Slatiňany(12:50) – (12:57)Chrudim(16:44) –  
(17:01)Pardubice-Ros.n.L.(17:44) – (17:49)**Pardubice hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Žďárec u Skutče a přech

Ze Žďárce u Skutče:

1. Chrast u Chrudimi, Slatiňany 514/85,86
2. Chrudim a odb 514/81-84
3. Pardubice-Rosice nad Labem
4. Pardubice hl.n. a přech

ze žst. Čachnov:  
80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Žďárec u Skutče:  
80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P  
Přepřah: Žďárec u Skutče  
Manipuluje: Skuteč, Žďárec u Skutče, Chrast u  
Chrudimi, Slatiňany, Chrudim, Pardubice-  
Ros.n.L.  
Žďárec u Skutče – Pardubice-Ros.n.L.: nejede v †  
a 31.XII.  
Obsluha vlaku: Čachnov - Chrudim: 1/1 PP  
Pardubice; Pardubice-Rosice n.L. - Pardubice  
hl.n. 1/1 PP Pardubice.

**Mn 83223**

**Pardubice hl.n.**(03:54) – (04:00)Pardubice-Ros.n.L.(04:15)  
– (04:40)Chrudim(06:12) – (06:21)Slatiňany(06:42) –  
(06:58)Chrast u Chrudimi(07:32) – (07:57)Žďárec u Skutče  
Žďárec u Skutče(08:50) – Skuteč(08:58) – (09:26)**Čachnov**

**Mn 83223 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- 1.sk. Úhřetice, Hrochův Týnec 512/83, 84
- 2.sk. Chrudim a odb. 512/81-82
- 3.sk. Žďárec u Skutče a odb 514
- 4.sk. Slatiňany 512/85

Ze ŽST Pardubice-Rosice nad Labem v  
obráceném řadě.

ze žst. Pardubice hl.n.:  
80 km/h – S 1500 t – 500 m – 50 % – P  
ze žst. Pardubice-Ros.n.L.:  
80 km/h – S 750 t – 450 m – 50 % – P  
ze žst. Chrast u Chrudimi:  
80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
Osa: Slatiňany  
Manipuluje: Pardubice-Ros.n.L., Chrudim,  
Slatiňany, Chrast u Chrudimi, Žďárec u Skutče,  
Skuteč  
Pardubice hl.n. – Žďárec u Skutče: nejede v † a  
31.XII.  
Obsluha vlaku: Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice  
n.L. 1/1 PP Pardubice; Chrudim - Čachnov: 1/1  
PP Pardubice.

**Mn 83230**

**Lipová Lázně**(05:57) – (06:15)Vápenná(07:13) –  
(07:20)Žulová(08:02) – (08:14)Velká Kraš(08:30) –  
(08:47)**Javorník ve Slezsku**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nst 329/28-33

80 km/h – S 350 t – 180 m – 50 % – P  
Manipuluje: Vápenná, Žulová, Velká Kraš  
Nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.

**Mn 83233**

**Javorník ve Slezsku**(10:30) – (10:47)Velká Kraš(11:10) –  
(11:22)Žulová(11:52) – (12:00)Vápenná(12:15) –  
(12:35)Lipová Lázně  
Lipová Lázně(13:21) – (14:24)**Hanušovice**

**Mn 83232**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Nst - /28-33
2. Hanušovice a přech ■
3. Lipová Lázně a přech 329

ze žst. Javorník ve Slezsku:  
80 km/h – S 330 t – 180 m – 50 % – P  
ze žst. Lipová Lázně:  
80 km/h – S 360 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Velká Kraš, Žulová, Vápenná, Lipová  
Lázně  
Nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.

**Vleč 83283**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlečka v km 40,479

**Jeseník**(08:48) – (08:56)vl. v km 40,479(09:16) –  
(09:29)**Jeseník**

ze žst. Jeseník:  
50 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
ze žst. vl. v km 40,479:  
30 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Manipuluje: vl. v km 40,479  
Nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.

**Vleč 83286**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlečka Lipová Lázně jeskyně

**Lipová Lázně**(07:23) – (07:30)**Lipová Lázně j. nz**

50 km/h – S 300 t – 120 m – 50 % – P  
Nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.

**Vleč 83287**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá pohotovost zátěž

**Lipová Lázně j. nz**(08:03) – (08:10)**Lipová Lázně**

50 km/h – S 800 t – 200 m – 50 % – P  
Nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.

**Vleč 83288 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlečka Lipová Lázně jeskyně

**Lipová Lázně**(20:20) – (20:31)**Lipová Lázně j. nz**

50 km/h – S 300 t – 120 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.

**Vleč 83289 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá pohotovost zátěž

**Lipová Lázně j. nz**(21:35) – (21:42)**Lipová Lázně**

50 km/h – S 800 t – 200 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.



<p><b>Vleč 83290</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Jevíčko</p> <p>Z Jevíčka: veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Chornice(13:50) – (13:59)Jevíčko nz(14:20) – (14:30)Chornice</b></p> <p>50 km/h – S 150 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Jevíčko nz Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Česká Třebová.</p>
<p><b>Vleč 83294</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Vlečka ACHP(15:00) – (15:09)Česká Skalice</b></p> <p>30 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Nejede v † a 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Hradec Králové.</p>
<p><b>Vleč 83295</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Vlečka ACHP</p>	<p><b>Česká Skalice(14:05) – (14:15)Vlečka ACHP</b></p> <p>30 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Nejede v † a 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Hradec Králové.</p>
<p><b>Vleč 83298 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Podlesí nz 328/36</p>	<p><b>Hanušovice(20:11) – (20:33)Podlesí nz(20:48) – (21:00)Hanušovice</b></p> <p>50 km/h – S 250 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Podlesí nz Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>
<p><b>Mn 83301</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. HOLCIM Prachovice 513/18 2. Heřmanův Městec 513/16, Kostelec u H.Městce 513/17</p>	<p><b>Přelouč(06:12) – (06:42)Heřmanův Městec(07:34) – (07:49)HOLCIM Prachovice</b></p> <p>ze žst. Přelouč: 80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P ze žst. Heřmanův Městec: 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Heřmanův Městec Jede v † a ⑥, nejede 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.</p>
<p><b>Mn 83302</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Heřmanův Městec a odb - /16,17 2. Choltice - /15 3. Přelouč a přech</p>	<p><b>HOLCIM Prachovice(08:20) – (08:33)Heřmanův Městec(10:22) – (10:29)Choltice(10:45) – (10:58)Přelouč</b></p> <p>80 km/h – S 1600 t – 400 m – 50 % – P Přepřah: Heřmanův Městec Manipuluje: Heřmanův Městec, Choltice Jede v † a ⑥, nejede 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.</p>

<p><b>Mn 83303 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Choltice 513/15 2. HOLCIM Prachovice 513/18 3. Heřmanův Městec 513/16 4. Kostelec u H.Městce 513/17</p>	<p><b>Přelouč(11:18) – (11:30)Choltice(11:36) – (11:47)Heřmanův Městec(11:50) – (12:00)Kostelec u Heř.M.(12:03) – (12:10)HOLCIM Prachovice</b></p> <p>ze žst. Přelouč: 80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P ze žst. Heřmanův Městec: 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Choltice, Heřmanův Městec, Kostelec u Heř.M. Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.</p>
<p><b>Mn 83304 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Heřmanův Městec a odb - /16,17 2. Choltice - /15 3. Přelouč a přech</p>	<p><b>HOLCIM Prachovice(12:40) – (12:46)Kostelec u Heř.M.(12:49) – (12:57)Heřmanův Městec(13:00) – (13:07)Choltice(13:10) – (13:23)Přelouč</b></p> <p>80 km/h – S 1600 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Kostelec u Heř.M., Heřmanův Městec, Choltice Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.</p>
<p><b>Mn 83305</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. HOLCIM Prachovice 513/18 2. Heřmanův Městec 513/16 3. Kostelec u H.Městce 513/17</p>	<p><b>Přelouč(14:38) – (15:07)Heřmanův Městec(15:30) – (15:45)HOLCIM Prachovice</b></p> <p>ze žst. Přelouč: 80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P ze žst. Heřmanův Městec: 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Heřmanův Městec Jede v † a ⑦, nejede 25.XII., 1.I. Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.</p>
<p><b>Mn 83306</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Heřmanův Městec a odb - /16,17 2. Přelouč a přech</p> <p>Jedou - li vlaky 83305/49096 ve 4 dle přepravních plánů, nejede 83306.</p>	<p><b>HOLCIM Prachovice(16:20) – (16:33)Heřmanův Městec(18:20) – (18:48)Přelouč</b></p> <p>80 km/h – S 1600 t – 400 m – 50 % – P Přepřah: Heřmanův Městec Manipuluje: Heřmanův Městec Jede v † a ⑦, nejede 25.XII., 1.I. Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.</p>
<p><b>Mn 83320 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Hrochův Týnec, Úhřetice 513/83,84 2. Chrudim město 513/82</p>	<p><b>Chrudim(11:10) – (11:15)Chrudim město(11:34) – (11:56)Hrochův Týnec</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Chrudim město, Úhřetice nz Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.</p>

**Mn 83360****Trutnov hl.n.**(23:15) – (23:26)Kalná Voda nz(23:41) – (23:54)**Svoboda nad Úpou nz**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Kalná Voda, Svoboda nad Úpou 506/81,82

80 km/h – S 550 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Kalná Voda nz  
Nejede v ⑥ a 23. – 30.XII., 8., 30.IV., 7.V., 4., 5.VII., 27.IX., 16.XI.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Trutnov.**Mn 83361****Svoboda nad Úpou nz**(00:17) – (00:25)Kalná Voda nz(00:55) – (01:05)**Trutnov hl.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Trutnov hl.n. a přech

80 km/h – S 1000 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Kalná Voda nz  
Nejede v † a 27. – 31.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Trutnov.**Mn 83362****Trutnov hl.n.**(19:50) – (20:02)**Pilníkov**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Pilníkov 506/77

80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Jede v ✂  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Trutnov.**Mn 83363****Pilníkov**(20:42) – (20:57)**Trutnov hl.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Trutnov hl.n. a přech

80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Jede v ✂  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Trutnov.**Mn 83370 pp****Červený Kostelec**(09:15) – (09:27)Malé Svatoňovice(10:19) – (10:55)**Trutnov hl.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**1. Malé Svatoňovice - /87  
2. Trutnov hl.n. a přech 50680 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Malé Svatoňovice  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Trutnov.**Mn 83371 pp****Trutnov hl.n.**(07:01) – (07:07)Trutnov střed(07:20) – (07:40)Malé Svatoňovice(08:14) – (08:29)**Červený Kostelec**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**1. Malé Svatoňovice, Červený Kostelec 506/87,88  
2. Trutnov střed a odb - jen pp80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Trutnov střed, Malé Svatoňovice  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Trutnov.**Mn 83400****Mikulovice**(19:13) – (19:24)Písečná(19:55) – (20:10)Jeseník(20:52) – (21:02)Lipová Lázně(22:10) – (23:31)Hanušovice(02:51) – (04:08)**Zábřeh na Moravě**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**1. Písečná, Jeseník - /22,23  
2. Lipová Lázně a přech 329

Řazení z Lipové Lázně :

1. Jindřichov na Moravě 329/17  
2. Hanušovice a přech

Řazení z Hanušovic:

1. Zábřeh na Moravě a přech  
2. Česká Třebová a přech  
3. Olomouc a přech  
4. Přerov a přech

ze žst. Mikulovice:

80 km/h – S 360 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Hanušovice:

80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P

ze žst. Ruda nad Moravou:

80 km/h – S 1300 t – 500 m – 50 % – P

Přepřah: Hanušovice

Postrk: Ruda nad Moravou – Zábřeh na Moravě

Manipuluje: Písečná, Jeseník, Lipová Lázně,  
Jindřichov na Moravě, Hanušovice, Postřelmov

Dobírá: Ruda nad Moravou

Mikulovice – Hanušovice: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.

Hanušovice – Zábřeh na Moravě: nejede v † a 27. – 31.XII.

Obsluha vlaku: Mikulovice - Lipová Lázně: 1/1 PP  
Zábřeh n.M.**Mn 83401****Zábřeh na Moravě**(11:42) – (12:07)Ruda nad Moravou(12:27) – (12:47)Hanušovice(14:36) – (14:51)Jindřichov na Moravě(15:23) – (16:03)Ostružná(16:13) – (16:38)Lipová Lázně(17:22) – (17:31)Jeseník(17:55) – (18:08)Písečná(18:42) – (18:51)**Mikulovice**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Hanušovice a přech

Řazení z Hanušovic:

1. Jeseník  
2. Mikulovice a odb  
3. Písečná  
4. Lipová Lázně a odb 329  
5. pp Ostružná  
6. Jindřichov na Moravě

ze žst. Zábřeh na Moravě:

80 km/h – S 800 t – 500 m – 50 % – P

ze žst. Hanušovice:

80 km/h – S 640 t – 300 m – 50 % – P (nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.)

80 km/h – S 320 t – 300 m – 50 % – P (jede v ⑥, nejede 24. – 31.XII., 17.XI.)

ze žst. Lipová Lázně:

80 km/h – S 350 t – 300 m – 50 % – P

Přepřah: Hanušovice

Postrk: Hanušovice – Lipová Lázně

Manipuluje: Hanušovice, Ostružná, Lipová Lázně,  
Jeseník, Písečná

Zábřeh na Moravě – Lipová Lázně: nejede v † a 27. – 31.XII.

Lipová Lázně – Mikulovice: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.

Obsluha vlaku : Hanušovice - Jindřichov n.M.,  
Lipová Lázně - Mikulovice: 1/1 PP Zábřeh n.M.

**Mn 83402 pp**  
**Mn 83402****Mikulovice**(11:41) – (13:29)Lipová Lázně  
Lipová Lázně(18:05) – (19:12)Hanušovice(21:15) –  
(22:14)**Zábřeh na Moravě**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Lipová Lázně a odb 329
2. Hanušovice a přech

Řazení z Hanušovic:

1. Zábřeh na Moravě a přech
2. Česká Třebová a přech
3. Olomouc a přech
4. Přerov a přech

ze žst. Mikulovice:  
80 km/h – S 360 t – 300 m – 50 % – P – r 10 %  
ze žst. Lipová Lázně:  
80 km/h – S 720 t – 300 m – 50 % – P – r 10 %  
ze žst. Hanušovice:  
80 km/h – S 1300 t – 500 m – 50 % – P – r 10 %  
Přepřah: Lipová Lázně  
Postrk: Lipová Lázně – Hanušovice  
Manipuluje: Písečná, Jeseník, Lipová Lázně,  
Hanušovice  
Lipová Lázně – Zábřeh na Moravě: nejede v † a  
27. – 31.XII.  
Obsluha vlaku: Mikulovice - Lipová Lázně 1/1 PP  
Zábřeh n. M.

**Mn 83403****Zábřeh na Moravě**(00:55) – (01:19)Ruda nad  
Moravou(01:44) – (02:01)Hanušovice(03:42) – Jindřichov na  
Moravě(03:52) – (04:51)Lipová Lázně(08:29) –  
(10:56)Mikulovice(11:11) – (11:23)**Zlaté Hory**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Řazení ze Zábřeha na Moravě:

1. Hanušovice a přech
2. Ruda nad Moravou 328/13

Řazení z Hanušovic:

1. Jeseník 329/22
2. Mikulovice a odb 329/24-26
3. Písečná 329/23
4. Lipová Lázně a odb 329, 329/27-33

ze žst. Zábřeh na Moravě:  
80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P – r 10 %  
ze žst. Ruda nad Moravou:  
80 km/h – S 800 t – 400 m – 50 % – P – r 10 %  
ze žst. Hanušovice:  
80 km/h – S 320 t – 300 m – 50 % – P – r 10 %  
(jede v ⑥, nejede 24. – 31.XII., 17.XI.)  
80 km/h – S 640 t – 300 m – 50 % – P – r 10 %  
(nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.)  
ze žst. Lipová Lázně:  
80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P – r 10 %  
ze žst. Mikulovice:  
80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P – r 10 %  
Přepřah: Hanušovice, Lipová Lázně  
Postrk: Zábřeh na Moravě – Ruda nad Moravou,  
Hanušovice – Lipová Lázně (nejede v ⑥, † a 27.  
– 30.XII.)  
Manipuluje: Hanušovice, Lipová Lázně, Jeseník,  
Písečná, Mikulovice  
Odstavuje: Ruda nad Moravou  
Nejede v † a 27. – 31.XII.  
Obsluha vlaku: Zábřeh n.M. - Ruda n.M., Lipová  
Lázně - Zlaté Hory 1/1 PP Zábřeh n.M.

**Mn 83420****Kunčice nad Labem**(09:16) – (09:30)Martinice v  
Krk.(10:09) – (10:17)Jilemnice(10:49) –  
(10:54)Hrabačov(11:30) – (11:43)Poniklá(11:45) –  
(12:00)Jablonec n.Jiz.(12:05) – (12:12)**Rokytnice nad Jiz.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst 506/68-72
2. Rokytnice nad Jizerou 506/73

ze žst. Kunčice nad Labem:  
80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Jilemnice:  
80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
Manipuluje: Martinice v Krk., Jilemnice, Hrabačov,  
Poniklá, Jablonec n.Jiz.  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Trutnov.

**Mn 83421****Rokytnice nad Jiz.**(12:22) – (12:27)Jablonec n.Jiz.(12:32) –  
(12:47)Poniklá(12:49) – (13:00)Hrabačov(13:34) –  
(13:40)Jilemnice(14:00) – (14:07)Martinice v Krk.(14:21) –  
(14:31)**Kunčice nad Labem**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst - /68-72
2. Kunčice nad Labem a odb - /74,75,76,03
3. Trutnov hl.n. a přech

ze žst. Rokytnice nad Jiz.:  
80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
ze žst. Jilemnice:  
80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Jablonec n.Jiz., Poniklá, Hrabačov,  
Jilemnice, Martinice v Krk.  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Trutnov.

**Mn 83430****Trutnov hl.n.**(04:33) – (04:57)Hostinné(05:38) –  
(05:55)Kunčice nad Labem(07:21) – (07:31)**Vrchlabí**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Hostinné 506/76
2. Kunčice nad Labem a odb 506/68-74
3. Vrchlabí 506/03, 75

80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P  
Manipuluje: Hostinné, Kunčice nad Labem  
Nejede v † a 27. – 31.XII., 7.VII., 29.IX.  
Obsluha vlaku: Hostinné - Vrchlabí: 1/1 PP  
Trutnov.

**Mn 83431****Vrchlabí**(16:25) – (16:32)Kunčice nad Labem(17:25) –  
(17:38)Hostinné(18:46) – (19:10)**Trutnov hl.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Kunčice nad Labem a odb - /68-74
2. Hostinné - /76
3. Trutnov hl. n. a přech

ze žst. Vrchlabí:  
80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Kunčice nad Labem:  
80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P  
Manipuluje: Kunčice nad Labem, Hostinné  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Trutnov.

<p><b>Mn 83440</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Broumov 510/53</p>	<p><b>Meziměstí(06:22) – (06:36)Broumov</b> 80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.</p>
<p><b>Mn 83441</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Broumov(10:20) – (10:37)Meziměstí</b> 80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Jede v Ⓞ, nejede 24. – 31.XII., 7.VII., 29.IX., 17.XI. Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.</p>
<p><b>Mn 83442</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Broumov 510/53</p>	<p><b>Meziměstí(09:20) – (09:34)Broumov</b> 80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Jede v Ⓞ, nejede 24. – 31.XII., 7.VII., 29.IX., 17.XI. Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.</p>
<p><b>Mn 83450</b></p>	<p><b>Hradec Králové hl.n.(04:25) – (05:10)Hořice v Podkrkonoší(06:15) – (06:29)Ostřoměř</b></p>
<p><b>Mn 83451</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Hořice v Podkrkonoší 509/34 2. Ostřoměř a odb 509/75-77, 86-88 3. Chlumec nad Cidlinou 509/73 jen z nst 4. Hradec Králové hl.n. a přech jen z nst</p>	<p><b>Ostřoměř(08:11) – (08:22)Šárovcova Lhota nz(08:42) – (08:49)Lázně Běláhrad</b> 80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Manipuluje: Hořice v Podkrkonoší, Ostřoměř, Šárovcova Lhota nz Jede v ✕ Obsluha vlaku: 1/2 PP Hradec Králové.</p>
<p>Z Ostřoměře: Šárovcova Lhota, Lázně Běláhrad 509/87, 86</p>	
<p><b>Mn 83452</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Ostřoměř a odb 2. Smidary, Skřivany 509/76, 77 3. Nový Bydžov 509/75 4. Chlumec nad Cidlinou 509/73 5. Hradec Králové hl.n. a přech</p>	<p><b>Lázně Běláhrad(09:30) – Šárovcova Lhota nz(09:34) – (09:43)Ostřoměř(10:11) – (10:24)Smidary(10:29) – (10:34)Skřivany nz(11:00) – (11:07)Nový Bydžov(11:44) – (11:58)Chlumec nad Cidlinou</b> 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Ostřoměř, Smidary, Skřivany nz, Nový Bydžov Jede v ✕ Obsluha vlaku: 1/2 PP Hradec Králové.</p>

<p><b>Mn 83454</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Petrov nad Desnou a odb 327/72,74,76,77 2. Sobotín 327/78</p>	<p><b>Šumperk(07:30) – (07:45)Petrov nad Desnou(07:58) – (08:07)Sobotín</b> ze žst. Šumperk: 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P ze žst. Petrov nad Desnou: 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Petrov nad Desnou Nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>
<p><b>Mn 83455</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Šumperk a přech 327</p>	<p><b>Sobotín(08:30) – (08:36)Petrov nad Desnou(08:58) – (09:08)Šumperk</b> ze žst. Sobotín: 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P ze žst. Petrov nad Desnou: 80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Petrov nad Desnou Nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>
<p><b>Mn 83458 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Velké Losiny, Kouty nad Desnou, Loučná nad Desnou</p>	<p><b>Petrov nad Desnou(08:45) – (09:42)Kouty nad Desnou</b> 80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Velké Losiny, Loučná n.Des.-R. nz Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>
<p><b>Mn 83459 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Šumperk a přech</p>	<p><b>Kouty nad Desnou(10:57) – (11:35)Petrov nad Desnou</b> 80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Loučná n.Des.-R. nz, Velké Losiny Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>
<p><b>Mn 83474</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Bolehošť 505/40 2. Opočno pod Orlickými horami a odb 505/41,42 3. Bohuslavice nad Metují, Nové Město nad Metují 505/43,44 4. Náchod a přech</p>	<p><b>Týniště nad Orlicí(03:28) – (03:54)Opočno pod Orl.h.(04:27) – Bohuslavice n.Met.(04:37) – (04:44)Nové Město n. Metují(05:38) – (05:58)Náchod</b> 80 km/h – S 450 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Bolehošť, Opočno pod Orl.h., Nové Město n. Metují Nejede v † a 27. – 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.</p>
<p>Zátěž Bohuslavice nad Metují provezete do Nového Města nad Metují (pro Mn 83475)</p>	

**Mn 83475**

**Náchod**(09:41) – (09:57)Nové Město n. Metují(10:40) – (10:48)Bohuslavice n.Met.(11:00) – (11:08)Opočno pod Orl.h.(13:15) – (13:38)**Týniště nad Orlicí**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst - /40-43
2. Týniště nad Orlicí a přech

80 km/h – S 450 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Nové Město n. Metují, Bohuslavice n.Met., Opočno pod Orl.h., Bolehošť  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.

**Mn 83476**

**Náchod**(17:25) – (17:35)Hronov(18:10) – (18:18)Police nad Metují(18:44) – (18:54)Česká Metuje nz(19:06) – (19:14)Teplice nad Metují(19:45) – (20:01)**Meziměstí**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Hronov 502/47, Police nad Metují 502/48
2. Česká Metuje 502/49
3. Teplice nad Metují a odb 502/50,54
4. Meziměstí a přech 510, 5422 (pouze z Nst)
5. Broumov 510/53 (pouze z Nst)

80 km/h – S 450 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Hronov, Police nad Metují, Česká Metuje nz, Teplice nad Metují  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.

**Mn 83477**

**Broumov**(07:18) – (07:36)Meziměstí(09:55) – (10:14)Teplice nad Metují(11:50) – (12:06)Police nad Metují(12:30) – (12:38)Hronov(13:36) – (13:45)**Náchod**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Teplice nad Metují a odb 510/50,54
2. nst 510/47-49
3. Náchod a přech

80 km/h – S 450 t – 300 m – 50 % – P  
Přepřah: Meziměstí  
Manipuluje: Meziměstí, Teplice nad Metují, Police nad Metují, Hronov  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Týniště nad Orlicí.

**Vleč 83484**

**Šumperk**(11:02) – (11:11)**Nový Malín nz**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nový Malín 327/85

50 km/h – S 150 t – 80 m – 50 % – P  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.

**Vleč 83485**

**Nový Malín nz**(11:36) – (11:44)**Šumperk**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá zátěž.

50 km/h – S 200 t – 80 m – 50 % – P  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.

**Vleč 83486**

**Ruda nad Moravou**(02:10) – (02:16)vl. v km 56,100(03:01) – (03:10)**Ruda nad Moravou**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlečka v km 56,100

ze žst. Ruda nad Moravou:  
80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. vl. v km 56,100:  
30 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: vl. v km 56,100  
Nejede v † a 27. – 31.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.

**Mn 83742 pp**

**Hradec Králové hl.n.**(20:00) – (20:25)Sadová nz(20:58) – (21:03)**Hněvčeves**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

minerální oleje  
Hněvčeves loko

80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Sadová nz  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Hradec Králové.

**Mn 83743 pp**

**Hněvčeves**(21:47) – (22:15)**Hradec Králové hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Hradec Králové a přech

80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Hradec Králové.

**Mn 84000**

**Liberec**(04:07) – (05:04)Frýdlant v Čechách(05:56) – (06:08)**Višňová**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Raspenava 527/36
2. Frýdlant v Čechách a odb. 528
3. Mníšek u Liberce 527/35 z Frýdlantu v Čechách  
Višňová, Černousy 528/38,39

ze žst. Liberec:  
80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
ze žst. Frýdlant v Čechách:  
80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
Manipuluje: Mníšek u Liberce, Raspenava, Frýdlant v Čechách  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku: 1/0 PP Liberec

**Ruš Mn 84001**

**Višňová**(07:43) – (07:54)Frýdlant v Čechách  
Frýdlant v Čechách(11:13) – (12:02)**Liberec**

**Ruš Mn 84001 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Liberec a přech 527

ze žst. Višňová:  
80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
ze žst. Frýdlant v Čechách:  
80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
Manipuluje: Frýdlant v Čechách, Mníšek u Liberce  
Višňová – Frýdlant v Čechách: zavádějte v ①, ③ a ⑤, kromě 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku: 1/0 PP Liberec

<p><b>Mn 84010</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 528/40,45,46</p>	<p><b>Frýdlant v Čechách(08:10) – (08:55)Nové Město p.Smrkem</b>  ze žst. Frýdlant v Čechách: 80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P ze žst. Řasnice: 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Frýdl. v Č.předm. nz, Hajniště z Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/0 PP Liberec</p>
<p><b>Mn 84011</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Frýdlant v Č. a přech</p>	<p><b>Nové Město p.Smrkem(10:15) – (10:50)Frýdlant v Čechách</b>  50 km/h – S 200 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Hajniště z, Frýdl. v Č.předm. nz Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/0 PP Liberec</p>
<p><b>Mn 84020 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Frýdlant v Čechách a přech</p>	<p><b>Bílý Potok p.Smrk.nz(10:19) – (10:35)Raspenava(11:27) – (11:37)Frýdlant v Čechách</b>  50 km/h – S 150 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Hejnice nz, Raspenava</p>
<p><b>Mn 84021 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 528/36,49</p>	<p><b>Frýdlant v Čechách(08:09) – (08:20)Raspenava(09:18) – (09:34)Bílý Potok p.Smrk.nz</b>  80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P</p>
<p><b>Mn 84030 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 527/54</p>	<p><b>Liberec(05:39) – Liberec UTD(05:41) – (06:28)Křižany</b>  80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P</p>
<p><b>Mn 84031 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Liberec a přech</p>	<p><b>Křižany(07:28) – (07:50)Liberec</b>  80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P</p>
<p><b>Mn 84040</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Hrádek n/N 527/33 2. Chrastava 527/30</p>	<p><b>Liberec(10:27) – (10:59)Hrádek nad Nisou</b>  80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Chrastava Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec</p>

<p><b>Mn 84041</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Liberec a přech</p>	<p><b>Hrádek nad Nisou(11:45) – (12:36)Liberec</b>  80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Chrastava Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec</p>
<p><b>Mn 84061</b> <b>Mn 84061 pp</b> <b>Mn 84060 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 527/15 - 20</p>	<p><b>Liberec(20:36) – Jablonec nad Nisou</b> Jablonec nad Nisou – Smržovka Smržovka – (00:11)<b>Josefův Důl nz</b>  80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Jablonec nad Nisou, Nová Ves n.Nis. nz, Smržovka, Jiřetín p.Bukovou nz Liberec – Jablonec nad Nisou: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec</p>
<p><b>Mn 84063 pp</b> <b>Mn 84062 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> nst Liberec a přech</p>	<p><b>Josefův Důl nz(00:30) – (00:50)Smržovka</b> Smržovka(01:12) – (02:14)<b>Liberec</b>  80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Jiřetín p.Bukovou nz, Smržovka, Nová Ves n.Nis. nz, Jablonec nad Nisou Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec</p>
<p><b>Mn 84064</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Liberec a přech</p>	<p><b>Jablonec nad Nisou(22:00) – (22:23)Liberec</b>  80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec</p>
<p><b>Vleč 84080 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Liberec a přech</p>	<p><b>Vlečka Ferona(07:35) – (07:47)Liberec</b>  50 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec</p>
<p><b>Vleč 84081 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 527/11</p>	<p><b>Liberec(06:10) – (06:14)vl. v km 2,291(06:17) – (06:21)Vlečka Ferona</b>  50 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec</p>

<b>Vleč 84082</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Liberec a přech	<b>Vlečka Ferona</b> (10:10) – (10:14)vl. v km 2,291(10:17) – (10:22) <b>Liberec</b>  50 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Nejede 24. – 26.XII., 1.I. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec
<b>Vleč 84083</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 527/11	<b>Liberec</b> (09:32) – (09:36)vl. v km 2,291(09:39) – (09:43) <b>Vlečka Ferona</b>  50 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Nejede 24. – 26.XII., 1.I. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec
<b>Vleč 84086</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Liberec a přech	<b>Vlečka Ferona</b> (16:56) – (16:59)vl. v km 2,291(17:02) – (17:07) <b>Liberec</b>  50 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Nejede 24.XII. – 1.I. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec
<b>Vleč 84087</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 527/11	<b>Liberec</b> (16:16) – (16:20)vl. v km 2,291(16:23) – (16:27) <b>Vlečka Ferona</b>  50 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Nejede 24.XII. – 1.I. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec
<b>Vleč 84090</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 528/39	<b>Višňová</b> (06:40) – (06:50) <b>Černousy nz</b> (07:01) – (07:09) <b>Višňová</b>  50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Černousy nz Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/0 PP Liberec
<b>Vleč 84092 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 528/40	<b>Frýdlant v Čechách</b> (14:43) – (14:47)Frýdl. v Č.předm. nz(14:57) – (15:02) <b>Frýdlant v Čechách</b>  50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Frýdl. v Č.předm. nz
<b>Vleč 84093 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Nové Město p.Smrkem</b> (09:05) – (09:24) <b>Vlečka STV Group</b>  50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P

<b>Vleč 84094 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Vlečka STV Group</b> (09:45) – (10:05) <b>Nové Město p.Smrkem</b>  50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P
<b>Vleč 84095</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Liberec a přech 527	<b>VI. FEREX-Castings</b> (15:06) – (15:20) <b>Liberec-Hor.Růžodol</b>  50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec
<b>Vleč 84096</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 527/52	<b>Liberec-Hor.Růžodol</b> (14:08) – (14:20) <b>VI. FEREX-Castings</b>  50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec
<b>Mn 84101</b> <b>Mn 84100</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Turnov</b> (07:42) – (10:56) <b>Stará Paka</b> <b>Stará Paka</b> (10:56) – (11:04) <b>Nová Paka</b>  80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Malá Skála, Železný Brod, Semily, Košťálov, Stará Paka Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec
1. Malá Skála 526/29 2. Železný Brod 526/28 3. Semily 526/81 4. Košťálov 526/82 5. Stará Paka a odb. 507 ze Staré Paky: Nová Paka 507/85	
<b>Mn 84103</b> <b>Mn 84102</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Nová Paka</b> (11:50) – (11:57) <b>Stará Paka</b> <b>Stará Paka</b> (13:55) – (15:55) <b>Turnov</b>  80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Přepřah: Stará Paka Manipuluje: Stará Paka, Košťálov, Semily, Železný Brod, Malá Skála Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec
Stará Paka a přech ze Staré Paky: 1. Nst 507/28,29,81,82 2. Turnov a přech	

**Mn 84111**  
**Mn 84110**  
**Mn 84111**

**Turnov(20:52) – Železný Brod**  
**Železný Brod – (22:22)Tanvald**  
**Tanvald(22:57) – (23:21)Dolní Polubný(23:34) –**  
**(23:47)Kořenov**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

526/26  
 526/22-25

ze žst. Turnov:  
 80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
 ze žst. Tanvald:  
 80 km/h – S 150 t – 100 m – 65 % – P  
 ze žst. Dolní Polubný:  
 80 km/h – S 110 t – 100 m – 65 % – P  
 Manipuluje: Velké Hamry, Tanvald  
 Nejede v ③, ⑥, † a 27. – 30.XII.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec

**Mn 84112**  
**Mn 84113**  
**Mn 84112**

**Kořenov(00:01) – Dolní Polubný(00:11) – (00:21)Tanvald**  
**Tanvald(00:27) – Železný Brod**  
**Železný Brod – (01:25)Turnov**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Turnov a přech.

ze žst. Kořenov:  
 80 km/h – S 150 t – 100 m – 65 % – P  
 ze žst. Tanvald:  
 80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Tanvald, Velké Hamry  
 Nejede v ①, ④, ⑦ a 27. – 31.XII., 10.IV., 2., 9.V.,  
 6., 7.VII., 29.IX.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec

**Mn 84115 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

nst

**Tanvald(00:01) – (01:18)Kořenov**

ze žst. Tanvald:  
 80 km/h – S 150 t – 100 m – 65 % – P  
 ze žst. Dolní Polubný:  
 80 km/h – S 110 t – 100 m – 65 % – P  
 Manipuluje: Desná, vl. v km 29,785, Dolní Polubný  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec

**Mn 84116 pp**

**Kořenov(02:00) – (02:11)Dolní Polubný(02:24) –**  
**(02:46)Tanvald**

**Mn 84117 pp**

**Tanvald(03:20) – Železný Brod**

**Mn 84116 pp**

**Železný Brod – (04:20)Turnov**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Turnov a přech.

ze žst. Kořenov:  
 80 km/h – S 150 t – 100 m – 65 % – P  
 ze žst. Tanvald:  
 80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Dolní Polubný, Desná, Tanvald, Velké  
 Hamry  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec

**Mn 84130**

**Turnov(09:40) – (10:21)Hodkovice n.Mohelkou(10:36) –**  
**(10:46)Rychnov u Jabl.n.N.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

526/61-63

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Sychrov, Hodkovice n.Mohelkou  
 Jede v ② a ④, nejede 27. – 29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec

**Mn 84131**

**Rychnov u Jabl.n.N.(11:19) – (11:26)Hodkovice**  
**n.Mohelkou(11:44) – (12:15)Turnov**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Nst 526/61,62  
 2. Turnov a přech

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Hodkovice n.Mohelkou, Sychrov  
 Jede v ② a ④, nejede 27. – 29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec

**Mn 84150**

**Butoves(13:45) – (13:56)Jičín(14:52) – (15:13)Libuň(16:20)**  
**– (16:52)Turnov kol. č.23**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Jičín a přech  
 z Jičína:  
 1. Libuň 511/76  
 2. Turnov a přech

80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Jičín, Libuň  
 Butoves – Libuň: jede v ② a ④, nejede 27. –  
 29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
 Libuň – Turnov kol. č.23: nejede v ⑥, † a 27. –  
 30.XII.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec

**Ruš Mn 84151 pp**

**Ruš Mn 84151**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. 526/73,74  
 2. Jičín 511 a odb  
 3. Libuň, Lomnice n Popelkou 526/76,77  
 z Jičína:  
 Butoves 511/89

**Turnov kol. č.23(09:10) – (10:50)Libuň**

**Libuň(12:33) – (12:50)Jičín(13:00) – (13:11)Butoves**

80 km/h – S 500 t – 200 m – 50 % – P  
 Přepřah: Libuň  
 Manipuluje: Karlovice-Sedmih. nz, Hrubá Skála,  
 Libuň, Jičín  
 Libuň – Butoves: zavádějte v ② a ④, kromě 27. –  
 29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec

**Mn 84161**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Libuň 526/76

**Turnov kol. č.23(04:05) – (04:41)Libuň**

80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
 Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
 Bez obsluhy vlaku



**Vleč 84180 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

511/47

**Jičín(12:20) – St. Místo u Jičina z(12:48) – (12:52)Jičín**

50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
Manipuluje: vl. v km 38,895  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec

**Mn 84201**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Skovice Ethanol Energy
2. Čáslav a odb kromě sk. 1
3. Golčův Jeníkov

**Kolín seř.n.(04:57) – (05:28)Čáslav(11:42) – (12:05)Golčův Jeníkov**

ze žst. Kolín seř.n.:  
80 km/h – S 900 t – 500 m – 50 % – P  
ze žst. Čáslav:  
80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P  
Přepřah: Čáslav  
Manipuluje: Čáslav  
Kolín seř.n. – Čáslav: nejede v † a 27. – 31.XII.  
Čáslav – Golčův Jeníkov: jede v ② a ④, nejede 27. – 29.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín (Čáslav - Golčův Jeníkov)

**Mn 84220 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nst

**Pečky(08:24) – (09:19)Úvaly**

80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Český Brod  
Obsluha vlaku: 1/0, PP Kolín

**Mn 84221 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá pohotová zátěž

**Úvaly(10:01) – (10:46)Pečky**

80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Český Brod  
Obsluha vlaku: 1/0, PP Kolín

**Mn 84222**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

nst

**Kolín seř.n.(10:42) – (11:29)Pečky**

80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Velim  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku: 1/0 PP Kolín

**Mn 84223**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá pohotová zátěž

**Pečky(12:27) – (13:10)Kolín seř.n.**

80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P  
Manipuluje: Velim  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku: 1/0 PP Kolín

**Mn 84230**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- 1.sk Plaňany - Kouřim
- 2.sk Pečky a přech
- 3.sk Velim

**Kolín seř.n.(06:42) – (07:35)Pečky(08:00) – (09:15)Kouřim**

80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Velim, Pečky, Plaňany, Bošice  
Jede v ② a ④, nejede 27. – 29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
Obsluha vlaku: 1/0, PP Kolín

**Mn 84231**

**Ruš Mn 84231**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- 1 .nst
2. Kolín a přech.kromě sk.1

**Kouřim(09:53) – (11:56)Pečky  
Pečky(12:27) – (13:10)Kolín seř.n.**

80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Bošice, Plaňany, Pečky, Velim  
Kouřim – Pečky: jede v ② a ④, nejede 27. – 29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
Pečky – Kolín seř.n.: zavádějte v ② a ④, kromě 27. – 29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
Obsluha vlaku: 1/0, PP Kolín

**Mn 84240**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- 1 nst
2. Kolín a přech kromě sk.1

**Zbraslavice(08:48) – (10:40)Kutná Hora hl.n.(11:19) – (11:33)Kolín seř.n.**

ze žst. Zbraslavice:  
80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P  
ze žst. Červené Janovice n:  
80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P  
ze žst. Kutná Hora město:  
80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P  
Manipuluje: Červené Janovice n, Malešov, Kutná Hora město, Kutná Hora hl.n.  
Jede v ② a ④  
Obsluha vlaku: 1/0, PP Kolín (Zbraslavice - Kutná Hora)

**Mn 84241**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- 1.sk.nst
- 2.sk. Kutná Hora kromě sk.1

**Kolín seř.n.(05:52) – (06:08)Kutná Hora hl.n.(06:45) – (08:36)Zbraslavice**

ze žst. Kolín seř.n.:  
80 km/h – S 450 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Kutná Hora město:  
80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Kutná Hora hl.n., Kutná Hora město, Malešov, Červené Janovice n  
Jede v ② a ④  
Obsluha vlaku: 1/0, PP Kolín (Kutná Hora - Zbraslavice)

<p><b>Mn 84250</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Čáslav(18:10) – (18:33)Kolín seř.n.</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Jede v ⑥, nejede 24.XII., 17.XI. Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 84251 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> nst</p>	<p><b>Nymburk hl.n.(13:13) – (13:58)Velký Osek</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Poděbrady Obsluha vlaku: 1/1 PP Nymburk</p>
<p><b>Mn 84260</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. nst 2. Čáslav a přech kromě sk.1</p>	<p><b>Třemošnice(13:17) – (14:24)Čáslav místní nádr.</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P Manipuluje: Ronov nad Doubravou, Žleby Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín</p>
<p><b>Mn 84261</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> nst</p>	<p><b>Čáslav místní nádr.(11:50) – (13:01)Třemošnice</b></p> <p>ze žst. Čáslav místní nádr.: 80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P ze žst. Žleby: 80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Žleby, Ronov nad Doubravou Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín</p>
<p><b>Mn 84270</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> nst</p>	<p><b>Kolín(06:47) – (07:58)Uhlířské Janovice</b></p> <p>80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Ratboř, Bečváry Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín</p>
<p><b>Mn 84271</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. nst 2. Kolín a přech kromě sk.1</p>	<p><b>Uhlířské Janovice(08:59) – Ratboř – (10:14)Kolín</b></p> <p>80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P Manipuluje: Bečváry Dobírá: AHR Červené Pečky nz Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín</p>

<p><b>Ruř Vleč84290 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Červené Pečky</p>	<p><b>Kolín(09:57) – (10:12)AHR Červené Pečky nz(10:42) – (10:51)Kolín</b></p> <p>50 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: AHR Červené Pečky nz</p>
<p><b>Mn 84500</b> <b>Mn 84501</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Lysá nad Labem a odb., Stará Boleslav 2. Všetaty + Byšice 3. Neratovice a odb</p> <p>z Lysé nad Labem: 1. Stará Boleslav 2. veškerá pohotová zátěž vyjma sk.1., 3. a 4. (odstaví v ŽST Všetaty pro 85400/1) 3. Všetaty + Byšice 4. Neratovice a odb</p>	<p><b>Nymburk vjezd.n.(06:36) – (09:46)Všetaty Všetaty(10:11) – (10:20)Neratovice</b></p> <p>ze žst. Nymburk vjezd.n.: 80 km/h – S 900 t – 500 m – 50 % – P ze žst. Lysá nad Labem: 80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Lysá nad Labem, Stará Boleslav, Dřísy, Všetaty Jede v ✕ Obsluha vlaku: 1/0 PP Nymburk (Lysá nad Labem - Dřísy)</p>
<p><b>Mn 84511</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Neratovice a odb</p>	<p><b>Všetaty(04:56) – (05:06)Neratovice(06:06) – (06:20)Měšice u Prahy</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P Manipuluje: Neratovice Jede v ✕ Obsluha vlaku: 1/1, PP Kralupy nad Vltavou</p>
<p><b>Mn 84520 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1.sk nst 2.sk veškerá pohotová zátěž kromě sk.1 (odstavuje v ŽST Velelíby)</p>	<p><b>Nymburk město(01:35) – (02:40)Dobrovice</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Velelíby, Čachovice, Luštěnice Obsluha vlaku: 1/1 PP Nymburk</p>
<p><b>Mn 84521 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Poříčany(01:34) – (01:58)Nymburk město(02:13) – (02:19)Nymburk vjezd.n.</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Sadská, Nymburk město Obsluha vlaku: 1/1 PP Nymburk</p>
<p><b>Mn 84522 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> nst</p>	<p><b>Nymburk hl.n.(00:12) – (01:20)Poříčany</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Nymburk město, Sadská Obsluha vlaku: 1/1 PP Nymburk</p>

<p><b>Mn 84523 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Dobrovice(03:44) – (04:15)Nymburk vjezd.n.</b>  80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P Manipuluje: Čachovice Odstavuje: Luštěnice Dobírá: Veleliby Obsluha vlaku: 1/1 PP Nymburk</p>
<p><b>Mn 84530</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. nst 2. Nymburk a přech kromě sk.1</p>	<p><b>Městec Králové(10:30) – (11:00)Křinec(11:46) – (12:17)Nymburk vjezd.n.</b>  80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Dymokury nz, Křinec, Veleliby Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1, PP Nymburk</p>
<p><b>Mn 84531</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Křinec a odb</p>	<p><b>Nymburk hl.n.(05:23) – (05:44)Křinec(09:02) – (09:26)Městec Králové</b>  80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P Přepřah: Křinec Manipuluje: Křinec Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1, PP Nymburk</p>
<p><b>Mn 84532 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Nymburk a přech</p>	<p><b>Městec Králové(16:25) – (16:55)Křinec(18:08) – (19:04)Nymburk vjezd.n.</b>  80 km/h – S 1000 t – 350 m – 50 % – P Manipuluje: Dymokury nz, Křinec</p>
<p><b>Mn 84533 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Dymokury</p>	<p><b>Nymburk hl.n.(15:35) – (16:05)Křinec(17:00) – (17:27)Městec Králové</b>  80 km/h – S 1000 t – 350 m – 50 % – P Manipuluje: Křinec, Dymokury nz</p>
<p><b>Mn 84540</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Nst 2. Nymburk a přech kromě sk.1</p>	<p><b>Kopidlno(08:12) – (08:53)Křinec</b>  80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Rožďalovice Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Nymburk</p>

<p><b>Mn 84541</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Nst</p>	<p><b>Křinec(06:40) – (07:14)Kopidlno</b>  80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Rožďalovice Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Nymburk</p>
<p><b>Mn 84550 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Velký Osek(15:06) – (15:45)Nymburk vjezd.n.</b>  80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Poděbrady Obsluha vlaku: 1/1 PP Nymburk</p>
<p><b>Mn 84600</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Z Mladé Boleslavi hl.n.: 1. Mladá Boleslav Debř 2. Mnichovo Hradiště, Loukov u Mnich.Hradiště 3. Bakov nad Jizerou a přech  Z Bakova nad Jizerou: 1. nst Bezděz - Srní u České Lípy 2. Česká Lípa a odb 3. Bělá pod Bezdězem</p>	<p><b>Mladá Boleslav hl.n.(05:40) – (06:16)Bakov nad Jizerou(07:46) – (08:02)Bělá pod Bezdězem(09:31) – (11:47)Česká Lípa hl.n.</b>  80 km/h – S 750 t – 450 m – 50 % – P Přepřah: Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem Manipuluje: Mladá Boleslav-Debř, Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Okna, Doksy, Jestřebí, Srní u České Lípy Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1, PP Mladá Boleslav (Mladá Boleslav - Bělá pod Bezdězem), 1/1, PP Děčín hl.n. (Bělá pod Bezdězem - Česká Lípa)</p>
<p><b>Mn 84620 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Kropáčova Vrutice(10:28) – (11:04)Mladá Boleslav hl.n.</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Manipuluje: Chotětov Obsluha vlaku: 1/1 PP Mladá Boleslav</p>
<p><b>Mn 84621 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Nst</p>	<p><b>Mladá Boleslav hl.n.(09:36) – (10:12)Kropáčova Vrutice</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Manipuluje: Chotětov Obsluha vlaku: 1/1 PP Mladá Boleslav</p>

<b>Mn 84630</b>	<b>Dolní Bousov(11:20) – (11:34)Kněžmost nz(11:42) – (11:57)Bakov nad Jizerou</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Veškerá pohotová zátěž	80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Kněžmost nz Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1, PP Mladá Boleslav
<b>Mn 84631</b>	<b>Bakov nad Jizerou(10:20) – (10:34)Kněžmost nz(10:38) – (10:53)Dolní Bousov</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Nst	80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Kněžmost nz Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1, PP Mladá Boleslav
<b>Mn 84670</b>	<b>Bakov nad Jizerou(06:23) – (06:48)Loukov u Mnich.Hrad.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Nst	80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Mnichovo Hradiště Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1, PP Mladá Boleslav
<b>Mn 84671</b>	<b>Loukov u Mnich.Hrad.(07:10) – (07:35)Bakov nad Jizerou</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Veškerá pohotová zátěž	80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Mnichovo Hradiště Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1, PP Mladá Boleslav
<b>Mn 85001</b> <b>Mn 85000</b>	<b>Brandýs nad Labem(01:10) – (01:29)Čelákovice</b> <b>Čelákovice(03:04) – (04:29)Praha-Libeň</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
1. nst	ze žst. Brandýs nad Labem:
2. veškerá pohotová zátěž kromě sk. 1	80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P ze žst. Čelákovice: 80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P ze žst. Praha-Hor.Počernice: 80 km/h – S 1100 t – 500 m – 50 % – P Manipuluje: Čelákovice, Mstětice, Praha-Hor.Počernice Nejede v ①, ⑦ a 27.XII., 10.IV., 2., 9.V., 6., 7.VII., 29.IX. Obsluha vlaku: 1/1, PP Praha-Libeň

<b>Mn 85002 pp</b> <b>Mn 85002</b>	<b>Čelákovice(10:46) – (11:59)Praha-Hor.Počernice</b> <b>Praha-Hor.Počernice(12:04) – (12:21)Praha-Libeň</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Veškerá pohotová zátěž	80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P Přepřah: Praha-Hor.Počernice Manipuluje: Mstětice, Praha-Hor.Počernice Praha-Hor.Počernice – Praha-Libeň: jede v ✘ Obsluha vlaku: 1/1, PP Praha-Libeň
<b>Mn 85003</b> <b>Mn 85003 pp</b>	<b>Praha-Libeň(08:18) – (08:56)Praha-Hor.Počernice</b> <b>Praha-Hor.Počernice(09:49) – (10:15)Čelákovice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
nst	80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Praha-Vysočany, Praha-Hor.Počernice, Mstětice Praha-Libeň – Praha-Hor.Počernice: jede v ✘ Obsluha vlaku: 1/1, PP Praha-Libeň
<b>Mn 85005</b> <b>Mn 85004</b>	<b>Praha-Libeň(19:43) – (23:04)Čelákovice</b> <b>Čelákovice(23:20) – (23:41)Brandýs nad Labem</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
nst	ze žst. Praha-Libeň: 80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P ze žst. Čelákovice: 80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P Manipuluje: Praha-Hor.Počernice, Mstětice, Čelákovice Praha-Libeň – Praha-Hor.Počernice: jede v ✘ a ⑦, nejede 25.XII., 1.I. Praha-Hor.Počernice – Brandýs nad Labem: jede v ✘ Obsluha vlaku: 1/1, PP Praha-Libeň
<b>Mn 85006</b>	<b>Praha-Hor.Počernice(21:05) – (21:22)Praha-Libeň</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Veškerá pohotová zátěž	80 km/h – S 1100 t – 500 m – 50 % – P Jede v ✘ a ⑦, nejede 25.XII., 1.I. Bez obsluhy vlaku

**Mn 85011 pp** **Kladno**(10:43) – (11:23)Hostivice(11:35) – (12:31)Praha-Bubny(13:02) – (13:14)Praha-Libeň  
Praha-Libeň(03:10) – (03:48)**Praha-Satalice**

**Mn 85010 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

z Kladna:  
Unhošť, Jeneč

z Prahy-Ruzyně.  
Veškerá pohotová zátěž

z Prahy-Libně:  
Praha-Vysočany - Praha-Satalice

ze žst. Kladno:  
80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Praha-Libeň:  
80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Přepřah: Hostivice  
Manipuluje: Unhošť, Jeneč, Hostivice, Praha-Ruzyně, Praha-Bubny, Praha-Libeň, Praha-Vysočany  
Obsluha vlaku dle dispozice DP-ND

**Mn 85012** **Praha-Libeň**(13:06) – (13:54)Praha-Satalice  
**Mn 85012 pp** Praha-Satalice(14:23) – (14:33)**Praha-Čakovice**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nst

ze žst. Praha-Libeň:  
80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P  
ze žst. Praha-Vysočany:  
80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Praha-Vysočany, Praha-Satalice  
Praha-Libeň – Praha-Satalice: nejede v †  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Praha-Libeň

**Mn 85013 pp** **Praha-Čakovice**(14:38) – (14:48)Praha-Satalice  
**Mn 85013** Praha-Satalice(15:23) – (16:23)**Praha-Libeň**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst  
2. Praha Libeň a přech kromě sk. 1

ze žst. Praha-Čakovice:  
80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Praha-Vysočany:  
80 km/h – S 900 t – 500 m – 50 % – P  
Přepřah: Praha-Satalice  
Manipuluje: Praha-Satalice, Praha-Vysočany  
Praha-Satalice – Praha-Libeň: nejede v †  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Praha-Libeň

**Mn 85020** **Praha-Libeň**(17:50) – (19:09)**Praha-Ruzyně**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Lagermax - vlečka RUVE

50 km/h – S 200 t – 150 m – 50 % – P  
Jede v †  
Obsluha vlaku: 1/0 PP Praha-Libeň

**Mn 85021** **Praha-Ruzyně**(20:10) – Praha-Bubny(20:30) – (20:42)Praha-Libeň(20:50) – (20:56)**Praha-Malešice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Lagermax v Malešicích pro 55003

50 km/h – S 200 t – 150 m – 50 % – P  
Jede v †  
Obsluha vlaku: 1/0 PP Praha-Libeň

**Mn 85030** **Strančice**(12:48) – Praha-Malešice – (17:24)**Praha-Libeň**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst  
2. Veškerá pohotová zátěž kromě sk. 1

80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P  
Manipuluje: Říčany, Praha-Uhřetěves, Praha-Hostivař, Praha-Malešice  
Strančice – Praha-Hostivař: jede v †  
Obsluha vlaku: 1/0, PP Praha-Uhřetěves

**Mn 85031** **Praha-Libeň**(06:00) – (06:09)Praha-Malešice(07:34) – (10:50)**Strančice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1.sk Říčany, Strančice  
2.sk Praha-Hostivař  
3.sk Praha-Běchovice, Praha-Malešice

80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P  
Manipuluje: Praha-Malešice, Praha-Hostivař, Říčany  
Praha-Hostivař – Strančice: jede v †  
Obsluha vlaku: 1/0, PP Praha-Uhřetěves

**Mn 85041** **Praha-Radotín**(08:17) – Praha-Krč – (08:40)Praha-Vršovice(11:51) – (12:12)**Praha-Libeň**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá pohotová zátěž

80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P  
Manipuluje: Praha-Vršovice  
Jede v ⊕ a †  
Obsluha vlaku: 1/0, PP Praha-Uhřetěves (Praha-Radotín - Praha-Vršovice)

**Mn 85042** **Praha-Libeň**(07:03) – (07:24)Praha-Vršovice  
**Mn 85042 pp** Praha-Vršovice(09:51) – (10:00)Praha-Smíchov spol.n(01:30) – (02:22)**Hostivice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**


Praha-Vršovice a odb



z Prahy-Vršovic:  
Praha-Smíchov - Hostivice

ze žst. Praha-Libeň:  
80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Praha-Smíchov spol.n:  
80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Praha-Vršovice, Praha-Smíchov spol.n, Praha-Zličín  
Obsluha vlaku: 1/0, PP Praha-Uhřetěves (Praha-Vršovice - Hostivice)

<p><b>Mn 85043</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Praha-Radotín</b>(14:30) – Praha-Krč – (14:52)<b>Praha-Vršovice</b>(16:50) – (17:11)<b>Praha-Libeň</b></p> <p>80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Praha-Vršovice Jede v <b>✘</b> Obsluha vlaku: 1/0, PP Praha-Uhříněves (Praha-Radotín - Praha-Vršovice)</p>
<p><b>Vleč 85081</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>BSS</p>	<p><b>Brandýs nad Labem</b>(00:30) – (00:32)<b>Brandýs n.L.st.n.</b> <b>n(00:50) – (00:52)Brandýs nad Labem</b></p> <p>50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Nejede v ①, ⑦ a 27.XII., 10.IV., 2., 9.V., 6., 7.VII., 29.IX. Obsluha vlaku: 1/1, PP Praha-Libeň</p>
<p><b>Vleč 85082</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Vlečka Lázně Toušeň</p>	<p><b>Čelákovice</b>(01:52) – (02:01)<b>Lázně Toušeň nz</b>(02:38) – (02:47)<b>Čelákovice</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Lázně Toušeň nz Nejede v ①, ⑦ a 27.XII., 10.IV., 2., 9.V., 6., 7.VII., 29.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Praha-Libeň</p>
<p><b>Mn 85101 pp</b> <b>Mn 85100 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>z Prahy-Zličína: Praha-Smíchov a přech</p>	<p><b>Hostivice</b>(02:35) – (03:22)<b>Praha-Smíchov spol.n</b> <b>Praha-Smíchov spol.n(04:24) – (04:37)Praha-Radotín</b></p> <p>80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Praha-Zličín, Praha-Smíchov spol.n Doprovod vlaku: 1/0, PP Praha-Uhříněves</p>
<p><b>Mn 85102</b> <b>Mn 85102 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Praha-Radotín - Řevnice</p> <p>z Karlštejna: Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Praha-Vršovice</b>(05:16) – Praha-Krč – (06:52)<b>Praha-Radotín</b> <b>Praha-Radotín(07:33) – (08:40)Řevnice(09:35) – (10:29)Beroun seř.n.</b></p> <p>80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Praha-Radotín, Dobřichovice, Řevnice, Karlštejn Obsluha vlaku: 1/0, PP Praha-Uhříněves</p>

<p><b>Mn 85103 pp</b> <b>Mn 85103</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. nst</p> <p>z Řevnic: Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Beroun seř.n.</b>(07:30) – (09:20)<b>Praha-Radotín</b> <b>Praha-Radotín(11:14) – (11:27)Praha-Smíchov</b> <b>spol.n(12:04) – (12:13)Praha-Vršovice</b></p> <p>80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P Přepřah: Praha-Radotín Manipuluje: Dobřichovice, Praha-Radotín, Praha-Smíchov spol.n Odstavuje: Karlštejn Praha-Radotín – Praha-Vršovice: jede v <b>✘</b> Obsluha vlaku: 1/0, PP Praha-Uhříněves</p>
<p><b>Mn 85104</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Praha-Radotín</p>	<p><b>Praha-Vršovice</b>(15:57) – Praha-Krč – (16:19)<b>Praha-Radotín</b></p> <p>80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P Jede v <b>✘</b> Obsluha vlaku: 1/0, PP Praha-Uhříněves</p>
<p><b>Mn 85105</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Praha-Radotín</b>(17:12) – Praha-Krč – (17:38)<b>Praha-Vršovice</b></p> <p>80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P Jede v <b>✘</b> Obsluha vlaku: 1/0, PP Praha-Uhříněves</p>
<p><b>Mn 85110</b> <b>Mn 85111</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Praha-Vršovice a odb 549</p> <p>Z Prahy-Vršovic: 1.sk.Praha-Zbraslav - Dobříš, Davle 2.sk. Kovohutě Čisovice</p>	<p><b>Praha-Libeň</b>(02:32) – (02:45)<b>Praha-Vršovice</b> <b>Praha-Vršovice(03:53) – (05:31)Čisovice(07:16) – (08:36)Dobříš</b></p> <p>ze žst. Praha-Libeň: 80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P ze žst. Měchenice: 80 km/h – S 320 t – 200 m – 50 % – P Přepřah: Čisovice Manipuluje: Praha-Vršovice, Praha-Zbraslav, Vrané nad Vltavou, Měchenice, Čisovice, Mníšek pod Brdy Jede v <b>✘</b> Obsluha vlaku: 1/1, PP Praha-Uhříněves (Praha-Vršovice - Dobříš)</p>

<p><b>Mn 85112</b> <b>Mn 85113</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. nst 2. veškerá pohotová zátěž kromě sk. 1</p>	<p><b>Dobříš(10:46) – (14:00)Praha-Vršovice</b> <b>Praha-Vršovice(18:28) – (18:54)Praha-Libeň</b></p> <p>ze žst. Dobříš: 80 km/h – S 320 t – 200 m – 50 % – P ze žst. Čisovice: 80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P Manipuluje: Mníšek pod Brdy, Čisovice, Měchenice, Vrané nad Vltavou, Praha-Zbraslav, Praha-Krč, Praha-Vršovice Jede v  Obsluha vlaku: 1/1, PP Praha -Uhříněves (Dobříš - Praha-Vršovice)</p>
<p><b>Mn 85121 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>z Prahy-Vršovic: Praha-Krč - Davle</p> <p>z Jílového u Prahy: Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Praha-Vršovice(08:14) – (11:14)Vrané nad Vltavou(11:56)</b> <b>– (12:54)Jílové u Prahy(13:38) – (18:00)Čerčany(18:30) –</b> <b>(18:45)Benešov u Prahy</b></p> <p>ze žst. Praha-Vršovice: 80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P ze žst. Davle: 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Praha-Krč, Praha-Braník, Praha- Modřany, Praha-Zbraslav, Vrané nad Vltavou, Davle, Jílové u Prahy, vl. v km 14,500, Týnec nad Sázavou, Čerčany Obsluha vlaku: 1/0, PP Praha-Uhříněves (Praha- Vršovice - Davle) 1/1, PP Benešov u Prahy (Jílové u Prahy - Benešov u Prahy), v Týnci nad Sázavou provede obsluhu Vleč 85291</p>
<p><b>Mn 85130 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Praha Řeporyje</p>	<p><b>Praha-Smíchov spol.n(11:31) – (11:48)Praha- Řeporyje(12:11) – (12:21)Rudná u Prahy</b></p> <p>80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Praha-Řeporyje Obsluha vlaku: 1/0, PP Praha-Uhříněves</p>
<p><b>Mn 85131 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>z Prahy-Řeporyje: Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Rudná u Prahy(12:49) – (12:57)Praha-Řeporyje(13:38) –</b> <b>(13:53)Praha-Smíchov spol.n</b></p> <p>80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Praha-Řeporyje Obsluha vlaku: 1/0, PP Praha-Uhříněves</p>

<p><b>Mn 85150 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>pro potřeby dopravce</p>	<p><b>Praha-Uhříněves(00:46) – Praha-Vršovice – Praha- Smíchov – (01:36)Praha-Radotín</b></p> <p>80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 85151 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p>	<p><b>Praha-Radotín(02:22) – Praha-Smíchov – Praha-Vršovice –</b> <b>(03:18)Praha-Uhříněves</b></p> <p>80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Ruř Vleč 85180 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Praha-Jinonice</p>	<p><b>Praha-Smíchov spol.n(03:44) – (03:56)Praha- Jinonice(04:10) – (04:21)Praha-Smíchov spol.n</b></p> <p>50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Praha-Jinonice</p>
<p><b>Vleč 85190</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>vl. v km 18,055(07:02) – (07:05)Čisovice</b></p> <p>50 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Jede v  Obsluha vlaku: 1/1, PP Praha-Uhříněves</p>
<p><b>Vleč 85191</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Kovohutě</p>	<p><b>Čisovice(05:40) – (05:44)vl. v km 18,055</b></p> <p>50 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Jede v  Obsluha vlaku: 1/1, PP Praha-Uhříněves</p>

**Mn 85201**

**Zruč nad Sázavou**(02:10) – (05:58)Havlíčkův Brod(11:28) – (11:39)Šlapanov(12:04) – (12:19)Dobronín(12:55) – (13:10)**Jihlava**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Ze Zruče nad Sázavou  
Veškerá zátěž

Z Havlíčkova Brodu

1. Šlapanov
  2. Jihlava a odb pp (jen KRONOSPAN)
- Z Dobronína veškerá zátěž

ze žst. Zruč nad Sázavou:  
80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
ze žst. Havlíčkův Brod:  
80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Přepřah: Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Šlapanov  
Manipuluje: Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod  
Odstavuje: Šlapanov  
Dobírá: Dobronín  
Zruč nad Sázavou – Havlíčkův Brod: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26.XII. – 2.I., 9.IV., 2., 9.V., 6.VII., 28.IX.  
Havlíčkův Brod – Dobronín: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Dobronín – Jihlava: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod - Šlapanov), 1/1PP Jihlava (Dobronín - Jihlava).

**Mn 85220****Mn 85221**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst Samechov - Vlastějovice
2. Čerčany a odb

**Benešov u Prahy**(03:38) – (03:50)Čerčany  
Čerčany(04:10) – (09:35)**Vlastějovice**

ze žst. Benešov u Prahy:  
80 km/h – S 800 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Čerčany:  
80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
ze žst. Samechov:  
80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
Manipuluje: Čerčany, Hvězdovice, Vlkovec nz, Samechov, Sázava-Černé Budy, Ledečko, Český Sternberk nz, Kácov, Zruč nad Sázavou  
Jede v ✘  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Benešov u Prahy

**Mn 85222****Mn 85223**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst
2. Benešov u Prahy a přech kromě sk. 1

**Vlastějovice**(09:50) – (14:04)Čerčany  
Čerčany(15:16) – (15:41)**Benešov u Prahy**

ze žst. Vlastějovice:  
80 km/h – S 450 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Sázava-Černé Budy:  
80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P  
Manipuluje: Zruč nad Sázavou, Kácov, Soběšín nz, Ledečko, Sázava-Černé Budy, Stříbrná Skalice nz, Samechov, Čerčany  
Jede v ✘  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Benešov u Prahy

**Mn 85230 pp****Mn 85230**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Olbramovice a odb 547/32-36
2. Veškerá pohotová zátěž kromě sk. 1

**Střeziměř**(20:02) – (21:19)Votice

Votice(21:25) – (22:12)**Benešov u Prahy**

80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P  
Přepřah: Votice  
Manipuluje: Heřmaničky, Votice, Olbramovice  
Votice – Benešov u Prahy: jede v ✘  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Benešov u Prahy

**Mn 85231****Mn 85231 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Olbramovice a odb 547/32-36
2. Votice - Střeziměř 547/37-40

**Benešov u Prahy**(16:09) – (20:30)Votice  
Votice(21:50) – (22:50)**Střeziměř**

80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P  
Manipuluje: Olbramovice, Votice, Heřmaničky, Ješetice  
Benešov u Prahy – Votice: jede v ✘  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Benešov u Prahy

**Mn 85240**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst
2. veškerá pohotová zátěž kromě sk. 1

**Trhový Štěpánov**(06:15) – (09:58)**Benešov u Prahy**

80 km/h – S 350 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Vlašim, Postupice  
Jede v ✘  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Benešov u Prahy

**Mn 85241**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

nst

**Benešov u Prahy**(02:38) – (04:00)**Trhový Štěpánov**

80 km/h – S 350 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Postupice, Vlašim  
Jede v ✘  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Benešov u Prahy

**Mn 85250**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

nst

**Olbramovice**(16:41) – (17:22)**Sedlčany**

80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Vrchot. Janovice nz, Štětkovice  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Benešov u Prahy

**Mn 85251**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst
2. veškerá pohotová zátěž kromě sk. 1

**Sedlčany**(18:50) – (19:57)**Olbramovice**

50 km/h – S 150 t – 90 m – 50 % – P  
Manipuluje: Kosova Hora nz, Štětkovice  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Benešov u Prahy



<p><b>Mn 85270 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>z Benešova u Prahy: Čerčany - Jílové u Prahy</p> <p>z Davle: Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Benešov u Prahy(10:25) – (10:38)Čerčany(11:45) – (13:09)Jílové u Prahy(13:19) – (13:54)Vrané nad Vltavou(14:07) – (15:25)Praha-Vršovice</b></p> <p>ze žst. Benešov u Prahy: 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P</p> <p>ze žst. Jílové u Prahy: 80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P</p> <p>Manipuluje: Čerčany, Týnec nad Sázavou, Krhanice nz, Kamenný Přívoz nz, Jílové u Prahy, Davle, Vrané nad Vltavou, Praha-Zbraslav, Praha-Modřany, Praha-Braník, Praha-Krč</p> <p>Obsluha vlaku: 1/1, PP Benešov u Prahy (Benešov u Prahy - Jílové u Prahy). Obsluha vlaku: 1/0, PP Praha-Uhřetěves (Davle - Praha-Vršovice)</p>
<p><b>Vleč 85281</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Zdislavice</p>	<p><b>Vlašim(07:47) – (08:04)Zdislavice nz(08:29) – (08:45)Vlašim</b></p> <p>80 km/h – S 350 t – 300 m – 50 % – P</p> <p>Manipuluje: Zdislavice nz</p> <p>Jede v <del>X</del></p> <p>Obsluha vlaku:1/1, PP Benešov u Prahy</p>
<p><b>Vleč 85283 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Struhařov</p>	<p><b>Benešov u Prahy(23:00) – (23:15)Struhařov nz(23:40) – (23:52)Benešov u Prahy</b></p> <p>50 km/h – S 350 t – 150 m – 50 % – P</p> <p>Manipuluje: Struhařov nz</p> <p>Obsluha vlaku: 1/0, PP Benešov u Prahy</p>
<p><b>Vleč 85291 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Pecerady</p>	<p><b>Týnec nad Sázavou(15:08) – (15:14)Pecerady nz(15:34) – (15:40)Týnec nad Sázavou</b></p> <p>50 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P</p> <p>Manipuluje: Pecerady nz</p> <p>Obsluha vlaku: 1/1, PP Benešov u Prahy.</p>
<p><b>Ruš Mn 85300 Mn 85300</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. sk Hořovice 2.sk Zdice</p>	<p><b>Beroun seř.n.(07:24) – (07:34)Zdice Zdice(07:58) – (08:16)Hořovice</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P</p> <p>Manipuluje: Zdice</p> <p>Beroun seř.n. – Zdice: zavádějte v ② a ④</p> <p>Zdice – Hořovice: jede v ② a ④</p> <p>Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun</p>

<p><b>Mn 85301</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Hořovice(09:05) – (09:29)Beroun seř.n.</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P</p> <p>Jede v ② a ④</p> <p>Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun</p>
<p><b>Mn 85302</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Zdice a odb</p>	<p><b>Beroun seř.n.(11:12) – (11:22)Zdice(11:58) – (12:16)Hořovice</b></p> <p>80 km/h – S 800 t – 400 m – 50 % – P</p> <p>Manipuluje: Zdice</p> <p>Beroun seř.n. – Zdice: jede v ⑥</p> <p>Zdice – Hořovice: nejede v ②, ④ a †</p> <p>Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun</p>
<p><b>Mn 85303</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Veškerá pohotová zátěž.</p>	<p><b>Hořovice(13:21) – (13:35)Zdice(14:30) – (14:40)Beroun seř.n.</b></p> <p>80 km/h – S 800 t – 400 m – 50 % – P</p> <p>Manipuluje: Zdice</p> <p>Nejede v ②, ④ a †</p> <p>Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun</p>
<p><b>Mn 85310</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. nst 2. Beroun a přech kromě sk. 1</p>	<p><b>Nučice(09:40) – (10:15)Beroun seř.n.</b></p> <p>80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P</p> <p>Manipuluje: Loděnice</p> <p>Nejede v ②, ④ a †</p> <p>Obsluha vlaku: 1/0, PP Beroun</p>
<p><b>Mn 85311</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Nst</p>	<p><b>Beroun seř.n.(05:54) – (06:38)Nučice</b></p> <p>80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P</p> <p>Manipuluje: Loděnice</p> <p>Nejede v ②, ④ a †</p> <p>Obsluha vlaku: 1/0, PP Beroun</p>
<p><b>Mn 85312 pp Mn 85312</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. nst 2. Beroun a přech kromě sk. 1</p>	<p><b>Praha-Zličín(12:40) – (13:35)Nučice Nučice(13:55) – (14:26)Beroun seř.n.</b></p> <p>80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P</p> <p>Přepřah: Nučice</p> <p>Manipuluje: Rudná u Prahy, Nučice, Loděnice</p> <p>Nučice – Beroun seř.n.: jede v ② a ④</p> <p>Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun</p>

**Mn 85313**  
**Mn 85313 pp**  
 Dopravce: ČD Cargo, a.s.

Nst

**Beroun seř.n.**(10:21) – (11:05)Nučice  
 Nučice(11:09) – (12:23)**Praha-Zličín**

80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Loděnice, Nučice, Rudná u Prahy  
 Beroun seř.n. – Nučice: jede v ② a ④  
 Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun

**Mn 85320**  
 Dopravce: ČD Cargo, a.s.

Veškerá pohotová zátěž

**Roztoky u Křivoklátu**(13:49) – (15:10)**Beroun seř.n.**

80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Beroun-Závodí  
 Jede v ①, ③ a ⑤  
 Obsluha vlaku: 1/0, PP Beroun

**Mn 85321**  
 Dopravce: ČD Cargo, a.s.

Nst

**Beroun seř.n.**(11:07) – (13:20)**Roztoky u Křivoklátu**

80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Beroun-Závodí, Hýskov, Nižbor,  
 Zbečno  
 Jede v ①, ③ a ⑤  
 Obsluha vlaku: 1/0, PP Beroun

**Mn 85340**  
**Ruš Mn 85341 pp**  
 Dopravce: ČD Cargo, a.s.

1. sk Hořovice
2. sk Zdice
3. sk Lochovice - Liteň

**Beroun seř.n.**(07:24) – (08:50)Lochovice  
 Lochovice(09:02) – (11:07)**Zadní Třebaň**

ze žst. Beroun seř.n.:  
 80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P  
 ze žst. Lochovice:  
 80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
 ze žst. Hostomice pod Brdy:  
 80 km/h – S 250 t – 120 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Zdice, Lochovice, Neumětely nz,  
 Hostomice pod Brdy, Všeradice nz  
 Odstavuje: Liteň  
 Beroun seř.n. – Lochovice: jede v ①, ③ a ⑤  
 Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun

**Mn 85342 pp**  
**Mn 85343**  
 Dopravce: ČD Cargo, a.s.

1. sk nst
2. sk Zdice a odb

**Zadní Třebaň**(08:30) – (10:38)Lochovice  
 Lochovice(10:50) – (11:02)**Zdice**

ze žst. Zadní Třebaň:  
 80 km/h – S 250 t – 120 m – 50 % – P  
 ze žst. Hostomice pod Brdy:  
 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
 Přepřah: Lochovice  
 Manipuluje: Hostomice pod Brdy, Neumětely nz,  
 Lochovice  
 Dobírá: Liteň  
 Lochovice – Zdice: jede v ①, ③ a ⑤  
 Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun

**Mn 85350**  
 Dopravce: ČD Cargo, a.s.

Milín + Tochovice

**Příbram**(07:58) – (08:44)**Tochovice**

80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Milín  
 Jede v ①  
 Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun

**Mn 85351**  
 Dopravce: ČD Cargo, a.s.

Veškerá pohotová zátěž (odstaví v žst Příbram)  
 z Příbrami:  
 Bratkovice, Jince

**Tochovice**(09:30) – (10:49)**Příbram**(11:51) – (12:34)**Jince**

80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Milín, Příbram, Bratkovice  
 Jede v ①  
 Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun

**Mn 85352**  
 Dopravce: ČD Cargo, a.s.

1. nst
2. veškerá pohotová zátěž kromě sk.1.

**Jince**(13:16) – (14:31)**Příbram**

80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Bratkovice  
 Jede v ①  
 Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun

**Mn 85361 pp**

**Mn 85360 pp**  
 Dopravce: ČD Cargo, a.s.

z Jesenice:  
 Veškerá pohotová zátěž (odstaví v Rakovníku)  
 z Rakovníka:  
 Lužná u Rak., Krupá

**Jesenice**(11:45) – (13:06)**Rakovník**(06:33) – (06:52)**Lužná**  
 u Rakovníka  
**Lužná u Rakovníka**(07:30) – (08:00)**Milostín**

ze žst. Jesenice:  
 80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
 ze žst. Rakovník:  
 80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Rakovník, Lužná u Rakovníka, Krupá  
 Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun

**Mn 85363 pp**  
**Mn 85362 pp**

**Milostín**(08:10) – (08:40)Lužná u Rakovníka  
Lužná u Rakovníka(09:50) – (10:05)Rakovník(10:11) –  
(11:34)**Jesenice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá pohotová zátěž (odstaví v Rakovníku)

z Rakovníku:  
Jesenice

ze žst. Milostín:  
80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P  
ze žst. Rakovník:  
80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Krupá, Lužná u Rakovníka, Rakovník  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun

**Mn 85364 pp**

**Mutějovice**(14:36) – (15:31)Rakovník(19:22) –  
(20:31)**Kralovice u Rak.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá pohotová zátěž (odstaví v Rakovníku)

z Rakovníku:  
nst

ze žst. Mutějovice:  
80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P  
ze žst. Rakovník:  
80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Lubná:  
80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
ze žst. Čistá:  
80 km/h – S 100 t – 50 m – 50 % – P  
Manipuluje: Chrástany, Rakovník, Lubná, Čistá  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun

**Mn 85365 pp**

**Kralovice u Rak.**(21:13) – (22:24)Rakovník(12:27) –  
(14:14)**Mutějovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá pohotová zátěž (odstaví v Rakovníku)

z Rakovníku:  
nst

ze žst. Kralovice u Rak.:  
80 km/h – S 100 t – 50 m – 50 % – P  
ze žst. Čistá:  
80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
ze žst. Lubná:  
80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P  
ze žst. Rakovník:  
80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Čistá, Lubná, Rakovník, Chrástany,  
Hořesedly nz  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun

**Vleč 85381**

**Lochovice**(09:02) – (09:09)Neumětely nz(09:26) –  
(09:35)**Lochovice**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Neumětely

80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Neumětely nz  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun

**Vleč 85390 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Keramo

**Lužná u Rakovníka**(08:36) – (08:43)**vl. v km 4,700**

50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun

**Vleč 85391 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá pohotová zátěž

**vl. v km 4,700**(09:10) – (09:18)**Lužná u Rakovníka**

50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun

**Ruš Vleč 85393 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Hořesedly

**Chrástany**(13:26) – (14:09)**Chrástany**

50 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Manipuluje: Hořesedly nz  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Beroun

**Mn 85400**


**Mn 85401**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Všetaty + Byšice
2. Nymburk a přech kromě sk. 1

**Neratovice**(11:42) – (11:51)Všetaty

Všetaty(13:18) – (14:29)**Nymburk vjezd.n.**

80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P  
Manipuluje: Všetaty  
Jede v   
Bez obsluhy vlaku

**Mn 85420 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

z Prahy-Libně:  
Praha-Holešovice

z Roztok u Prahy:  
Veškerá pohotová zátěž

z Kralup n.Vlt.:  
nst

**Praha-Libeň**(07:11) – (07:19)Praha-Holešovice(07:27) –  
(07:43)Roztoky u Prahy(07:51) – (08:20)Kralupy nad  
Vltavou(08:49) – (08:58)Nelahozeves(09:08) –  
(09:17)**Vraňany**

80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
Přepřah: Roztoky u Prahy  
Manipuluje: Praha-Holešovice, Roztoky u Prahy,  
Libčice nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou,  
Nelahozeves  
Obsluha vlaku dle dispozice DP-ND

**Mn 85421 pp**

**Vraňany**(09:56) – (10:05)Nelahozeves(10:17) –  
(10:27)Kralupy nad Vltavou(11:01) – (11:33)Roztoky u  
Prahy(11:44) – Praha-Bubeneč(11:52) – Praha-Holešovice –  
(12:14)**Praha-Libeň**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá pohotová zátěž

z Kralup n.Vlt.:  
Libčice, Roztoky u Prahyz Prahy-Holešovic:  
Veškerá pohotová zátěž80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
Přepřah: Roztoky u Prahy  
Manipuluje: Nelahozeves, Kralupy nad Vltavou,  
Libčice nad Vltavou, Roztoky u Prahy, Praha-  
Holešovice  
Obsluha vlaku dle dispozice DP-ND**Mn 85431**  
**Mn 85431 pp**  
**Mn 85430 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**1. sk Otovice 540/25  
2. sk Kladno-Dubí a přech 542, 552z Kladna-Dubí:  
Kladno a přechz Kladna:  
nst

**Kralupy nad Vltavou**(04:04) – (04:32)Kladno-Dubí  
Kladno-Dubí(08:06) – (08:20)Kladno  
Kladno(08:37) – (10:24)**Řevničov**

ze žst. Kralupy nad Vltavou:  
80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Kladno-Dubí:  
80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Kladno:  
80 km/h – S 750 t – 400 m – 50 % – P  
Manipuluje: Otovice, Kladno-Dubí, Kladno,  
Kamenné Žehrovice, Stochov, Nové Strašecí  
Obsluha vlaku: 1/0, PP Kralupy nad Vltavou  
(Kladno - Řevničov)**Mn 85433 pp**  
**Mn 85432 pp**  
**Mn 85432**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**1. nst  
Veškerá pohotová zátěž kromě sk. 1

**Řevničov**(11:00) – (12:03)Kladno  
Kladno(12:36) – (12:51)Kladno-Dubí  
Kladno-Dubí(23:12) – (23:45)**Kralupy nad Vltavou**

ze žst. Řevničov:  
80 km/h – S 750 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Kladno-Dubí:  
80 km/h – S 900 t – 400 m – 50 % – P  
Přepřah: Kladno-Dubí  
Manipuluje: Nové Strašecí, Kamenné Žehrovice,  
Kladno, Kladno-Dubí, Otovice  
Obsluha vlaku: 1/0, PP Kralupy nad Vltavou  
(Řevničov - Kladno)**Mn 85435 pp**  
**Mn 85434 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá pohotová zátěž

z Prahy-Libně:  
Praha-Bubny - Praha-RuzyněJenče:  
Veškerá pohotová zátěž

**Praha-Satalice**(04:30) – (05:11)Praha-Libeň  
Praha-Libeň(05:59) – (06:10)Praha-Bubny(08:56) –  
(10:12)Hostivice(11:35) – (12:06)**Kladno**

ze žst. Praha-Satalice:  
80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Praha-Libeň:  
80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Praha-Bubny:  
80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Přepřah: Hostivice  
Manipuluje: Praha-Vysočany, Praha-Libeň, Praha-  
Bubny, Praha-Ruzyně, Hostivice, Jeneč, Unhošť  
Obsluha vlaku dle dispozice DP-ND**Mn 85440**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nst

80 km/h – S 100 t – 50 m – 50 % – P  
Manipuluje: Kralupy n.Vlt.předm., Velká Bučina nz  
Jede v  $\times$   
Obsluha vlaku: 1/1, PP Kralupy nad Vltavou**Kralupy nad Vltavou**(07:54) – (08:58)**Velvary****Mn 85441**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**1. nst  
2. Kralupy nad Vltavou a přech kromě sk. 1**Velvary**(09:49) – (10:41)**Kralupy nad Vltavou**80 km/h – S 100 t – 50 m – 50 % – P  
Manipuluje: Kralupy n.Vlt.předm.  
Jede v  $\times$   
Obsluha vlaku: 1/1, PP Kralupy nad Vltavou**Mn 85450**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Kralupy nad Vltavou a přech

**Úžice**(07:24) – (07:42)**Kralupy nad Vltavou**80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Kralupy nad Vltavou**Mn 85451**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Úžice

**Kralupy nad Vltavou**(05:57) – (06:11)**Úžice**80 km/h – S 900 t – 450 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Kralupy nad Vltavou**Mn 85452**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**




Kralupy nad Vltavou a přech

**Úžice**(11:58) – (12:10)**Kralupy nad Vltavou**80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Kralupy nad Vltavou

<p><b>Mn 85453</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Úžice</p>	<p><b>Kralupy nad Vltavou(10:44) – (10:58)Úžice</b>  80 km/h – S 900 t – 450 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1, PP Kralupy nad Vltavou</p>
<p><b>Mn 85460</b> <b>Mn 85461</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Středokluky 540/20, 21, 551</p>	<p><b>Kralupy nad Vltavou(07:18) – (07:56)Podlešín</b> <b>Podlešín(08:11) – (08:45)Středokluky</b>  80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1, PP Kralupy n.Vlt. Obsluha vlaku: 1/1, PP Kralupy nad Vltavou</p>
<p><b>Mn 85462 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. sk. Zvoleněves 540/14 2. sk. Slaný a přech 539</p>	<p><b>Kralupy nad Vltavou(12:42) – (13:31)Slaný(14:42) – (15:43)Klobuky v Čechách</b>  80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Slaný, Zlonice Obsluha vlaku: 1/1, PP Kralupy n.Vlt.</p>
<p><b>Mn 85463 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Klobuky v Čechách(16:27) – (17:12)Slaný(17:55) – (18:37)Kralupy nad Vltavou</b>  80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Zlonice, Slaný, Zvoleněves Obsluha vlaku: 1/1, PP Kralupy nad Vltavou</p>
<p><b>Mn 85465 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Noutonice - Praha-Ruzyně</p>	<p><b>Podlešín(07:11) – (07:58)Středokluky(08:23) – (08:40)Hostivice(09:06) – (09:12)Praha-Ruzyně</b>  80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Noutonice, Středokluky, Hostivice Obsluha vlaku: 1/1 PP Kralupy nad Vltavou</p>
<p><b>Mn 85466 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1.sk. nst 2.sk.Kralupy nad Vltavou a přech (odstaví ve Středoklukách)</p>	<p><b>Praha-Ruzyně(09:36) – (09:42)Hostivice(11:39) – (11:55)Středokluky(12:50) – (13:51)Podlešín</b>  80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Hostivice, Středokluky, Noutonice Obsluha vlaku: 1/1 PP Kralupy nad Vltavou</p>
<p><b>Vleč 85480 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Vlečka FM Česká</p>	<p><b>Středokluky(08:55) – (09:00)vl. v km 29,620(09:20) – (09:26)Středokluky</b>  30 km/h – S 480 t – 100 m – 57 % – P Manipuluje: vl. v km 29,620 Obsluha vlaku: 1/1, PP Kralupy nad Vltavou</p>

<p><b>Vleč 85482 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Vlečka FM Česká</p>	<p><b>Středokluky(15:07) – (15:12)vl. v km 29,620(15:32) – (15:38)Středokluky</b>  30 km/h – S 480 t – 100 m – 57 % – P Manipuluje: vl. v km 29,620 Obsluha vlaku: 1/1,PP Kralupy nad Vltavou</p>
<p><b>Vleč 85490 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Slaný předměstí nz(14:40) – (14:46)Slaný</b>  50 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1, PP Kralupy nad Vltavou</p>
<p><b>Vleč 85491 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> vleč v km 52,1</p>	<p><b>Slaný(14:16) – (14:22)Slaný předměstí nz</b>  50 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1, PP Kralupy nad Vltavou</p>
<p><b>Vleč 85493 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> vleč v km 53,4</p>	<p><b>Slaný(15:05) – (15:09)vl. v km 53,437(15:23) – (15:27)Slaný</b>  50 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Manipuluje: vl. v km 53,437 Obsluha vlaku: 1/1, PP Kralupy nad Vltavou</p>
<p><b>Vleč 85495 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Kostelec n.L.</p>	<p><b>Neratovice výh.č.104(10:36) – (10:49)Kostelec nad Lab. nz(11:10) – (11:24)Neratovice výh.č.104</b>  50 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Kostelec nad Lab. nz Obsluha vlaku: 1/0 PP Kralupy nad Vltavou</p>
<p><b>Mn 85530</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Praha-Libeň a přech</p>	<p><b>Praha-Uhříněves(01:21) – Praha-Malešice – (01:39)Praha-Libeň</b>  90 km/h – S 1400 t – 550 m – 60 % – P – r 5 % Nejede v ① Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 85531</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Praha-Uhříněves</p>	<p><b>Praha-Libeň(05:19) – Praha-Malešice – (05:47)Praha-Uhříněves</b>  90 km/h – S 900 t – 450 m – 60 % – P – r 5 % Nejede v ① Bez obsluhy vlaku</p>

<b>Mn 85532</b>	<b>Praha-Uhříněves(13:06) – Praha-Malešice – (13:24)Praha-Libeň</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Praha-Libeň a přech	90 km/h – S 1400 t – 550 m – 60 % – P – r 5 % Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 85533</b>	<b>Praha-Libeň(16:30) – Praha-Malešice – (16:55)Praha-Uhříněves</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Praha-Uhříněves	90 km/h – S 900 t – 450 m – 60 % – P – r 5 % Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 85534</b>	<b>Praha-Uhříněves(20:52) – Praha-Malešice – (21:10)Praha-Libeň</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Praha-Libeň a přech	90 km/h – S 1400 t – 550 m – 60 % – P – r 5 % Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 85535</b>	<b>Praha-Libeň(22:58) – Praha-Malešice – (23:18)Praha-Uhříněves</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Praha-Uhříněves	90 km/h – S 900 t – 450 m – 60 % – P – r 5 % Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 85551 pp</b>	<b>Praha-Bubeneč(03:37) – Praha-Bubny – (03:58)Praha-Libeň</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
pro potřeby dopravce	100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P Obsluha vlaku dle dispozice DP-ND
<b>Mn 85553 pp</b>	<b>Praha-Bubeneč(22:52) – Praha-Bubny – (23:13)Praha-Libeň</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
pro potřeby dopravce	100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P Obsluha vlaku dle dispozice DP-ND
<b>Mn 85561 pp</b>	<b>Praha-Bubeneč(03:47) – Praha-Holešovice – (04:02)Praha-Libeň</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
pro potřeby dopravce	100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P Obsluha vlaku dle dispozice DP-ND

<b>Mn 85800</b>	<b>Beroun seř.n.(04:37) – Zdice – (06:02)Příbram(07:19) – (07:47)Březnice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
1. ■Březnice a odb 703 (pouze v prac.dnech) 2. Příbram a přech	ze žst. Beroun seř.n.: 90 km/h – S 1200 t – 550 m – 60 % – P – r 5 % ze žst. Příbram: 90 km/h – S 500 t – 300 m – 60 % – P – r 5 % Přepřah: Příbram Přípřež: Beroun seř.n. – Příbram Manipuluje: Příbram Jede v  Bez obsluhy vlaku
z Příbrami: Březnice a přech	
<b>Mn 86000 pp</b> <b>Mn 86000</b>	<b>Ústí n.L.-Střekov(13:41) – Boletice nad Labem Boletice nad Labem – (15:58)Děčín východ dol.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
V. Březno 531/16 z Boletic nad Labem Děčín východ a přech	80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Přepřah: Boletice nad Labem Manipuluje: Velké Březno, Boletice nad Labem Boletice nad Labem – Děčín východ dol.n.: nejede v  a 27. – 31.XII. Obsluha vlaku: Boletice n. L. - Děčín východ d. n. 1/1 PP Děčín hl. n.
<b>Mn 86001</b> <b>Mn 86001 pp</b>	<b>Děčín východ dol.n.(14:22) – Boletice nad Labem Boletice nad Labem – (15:30)Ústí n.L.-Střekov</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Boletice n.L. 532/60 z Velkého Března Ústí n.L. Střekov a přech	80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Boletice nad Labem, Velké Březno Děčín východ dol.n. – Boletice nad Labem: nejede v  a 27. – 31.XII. Obsluha vlaku Děčín východ d. n. - Boletice n. L. 1/1 PP Děčín hl. n.
<b>Mn 86031 pp</b> <b>Mn 86030 pp</b>	<b>Děčín východ(10:27) – Benešov n. Ploučnicí Benešov n. Ploučnicí – (12:11)Česká Kamenice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
532/14,15,17	80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Benešov n. Ploučnicí, HI Markvartice nz Obsluha vlaku: 1/1 PP Děčín hl.n.

**Mn 86033 pp**  
**Ruš Mn 86032 pp**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst
2. Děčín vých a přech

**Česká Kamenice(12:51) – Benešov n. Ploučnicí**  
 Benešov n. Ploučnicí – (14:16)**Děčín východ**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Hl Markvartice nz, Benešov n.  
 Ploučnicí  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Děčín hl.n.

**Mn 86050**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Děčín východ a odb

**Děčín hl.n.nákl.n.(03:03) – (03:11)Děčín-Prostřed.**  
 Žleb(03:45) – (03:53)**Děčín východ dol.n.**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
 Nejede v ① a 25.XII., 1.I.  
 Bez obsluhy vlaku

**Mn 86051**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Děčín hl.n.a přech

**Děčín východ dol.n.(04:29) – (04:37)Děčín-Prostřed.**  
 Žleb(05:05) – (05:14)**Děčín hl.n.nákl.n.**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
 Nejede v ① a 25.XII., 1.I.  
 Bez obsluhy vlaku

**Mn 86052**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Děčín východ a odb

**Děčín hl.n.nákl.n.(15:18) – (15:26)Děčín-Prostřed.**  
 Žleb(15:51) – (15:59)**Děčín východ dol.n.**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
 Nejede v † a 31.XII.  
 Bez obsluhy vlaku

**Mn 86053**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Děčín hl.n.a přech

**Děčín východ dol.n.(17:01) – (17:09)Děčín-Prostřed.**  
 Žleb(17:32) – (17:41)**Děčín hl.n.nákl.n.**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
 Nejede v † a 31.XII.  
 Bez obsluhy vlaku

**Vleč 86080 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Transpedia Česká Kamenice

**Česká Kamenice(12:20) – (12:41)Česká Kamenice**

50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Děčín hl.n.

**Mn 86100 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Rybniště a přech  
 z Rybniště  
 1. Krásná Lípa 523/21  
 2. Rumburk a odb

**Chřibská(13:34) – (13:41)Rybniště(14:06) –**  
 (14:33)**Rumburk**

80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Rybniště, Krásná Lípa  
 Obsluha vlaku: 1/0 PP Děčín hl.n.

**Mn 86101 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Krásná Lípa 524/21  
 2. Rybniště a přech  
 z Rybniště  
 Chřibská 523/19

**Rumburk(11:03) – (12:07)Rybniště(13:06) –**  
 (13:12)**Chřibská**

80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Krásná Lípa, Rybniště  
 Obsluha vlaku: 1/0 PP Děčín hl.n.

**Mn 86102 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá pohotová zátěž

**Varnsdorf(14:57) – (15:36)Rybniště**

80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Dolní Podluží  
 Obsluha vlaku: 1/0 PP Děčín hl.n.

**Mn 86103 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Dolní Podluží 523/31  
 2. Varnsdorf a odb 525

**Rybniště(12:51) – (13:14)Varnsdorf**

80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Dolní Podluží  
 Obsluha vlaku: 1/0 PP Děčín hl.n.

**Mn 86110 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

524/24,26

**Rumburk(15:14) – (17:03)Mikulášovice dol.n.**

80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Šluknov  
 Obsluha vlaku: 1/0 PP Děčín hl.n.

**Mn 86111 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Rumburk a přech

**Mikulášovice dol.n.(17:56) – (19:26)Rumburk**

90 km/h – S 300 t – 200 m – 60 % – P  
 Manipuluje: Šluknov  
 Obsluha vlaku: 1/0 PP Děčín hl.n.

<p><b>Mn 86120</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. nst 2. Česká Lípa hl. n. a přech</p>	<p><b>Jablonné v Podješt.(09:57) – (10:39)Mimoň(11:32) – (12:06)Česká Lípa hl.n.</b>  80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Brniště, Mimoň Nejede v † a 28., 30., 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Děčín hl.n.</p>
<p><b>Mn 86121</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 522/81,82,83</p>	<p><b>Česká Lípa hl.n.(06:18) – (06:44)Mimoň(08:14) – (09:23)Jablonné v Podješt.</b>  80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Mimoň, Brniště Nejede v † a 28., 30., 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Děčín hl.n.</p>
<p><b>Mn 86131</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Smí 522/35 2. Jestřebí 522/36</p>	<p><b>Česká Lípa hl.n.(13:44) – (14:31)Jestřebí</b>  80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Smí u České Lípy Jede v ①, ③ a ⑤ od 1.II., nejede 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Děčín hl.n.</p>
<p><b>Mn 86140 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 522/42</p>	<p><b>Česká Lípa hl.n.(10:51) – (11:05)Horní Police</b>  80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Děčín hl.n.</p>
<p><b>Mn 86141 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Česká Lípa hl. n. a přech 522</p>	<p><b>Horní Police(11:35) – (11:59)Česká Lípa hl.n.</b>  80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Děčín hl.n.</p>
<p><b>Mn 86150 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 522/64</p>	<p><b>Česká Lípa hl.n.(10:47) – (11:07)Nový Bor</b>  80 km/h – S 200 t – 150 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Děčín hl.n.</p>
<p><b>Mn 86151</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Česká Lípa hl.n. a přech</p>	<p><b>Nový Bor(12:53) – (13:09)Česká Lípa hl.n.</b>  80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Jede v †, nejede 28., 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Děčín hl.n.</p>

<p><b>Vleč86180 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Česká Lípa stfelnice</p>	<p><b>Česká Lípa hl.n.(07:47) – (07:52)Č.Lípa stfelnice nz</b>  50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Děčín hl.n.</p>
<p><b>Vleč86181 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Česká Lípa hl.n. a přech</p>	<p><b>Č.Lípa stfelnice nz(08:58) – (09:04)Česká Lípa hl.n.</b>  50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Děčín hl.n.</p>
<p><b>Vleč86182 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p>	<p><b>Šluknov(16:20) – (16:25)vl. v km 12,696</b>  50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P</p>
<p><b>Vleč86183 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p>	<p><b>vl. v km 12,696(16:29) – (16:35)Šluknov</b>  50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P</p>
<p><b>Vleč86190 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Varnsdorf st.n. 525/33</p>	<p><b>Varnsdorf(08:09) – (08:44)Varnsdorf</b>  50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Varnsdorf st.n. n Obsluha vlaku: 1/0 PP Děčín hl.n.</p>
<p><b>Vleč86192 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Varnsdorf st.n. 525/33</p>	<p><b>Varnsdorf(14:09) – (14:44)Varnsdorf</b>  50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Varnsdorf st.n. n Obsluha vlaku: 1/0 PP Děčín hl.n.</p>
<p><b>Mn 86200</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Roudnice nad Labem a odb</p>	<p><b>Hněvice(04:38) – (04:49)Roudnice nad Labem</b>  80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Jede v † Obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice</p>
<p><b>Mn 86201</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Hněvice a přech z Hněvic Dolní Beřkovic 538/41</p>	<p><b>Roudnice nad Labem(05:25) – Hněvice(08:47) – (08:56)Dolní Beřkovic</b>  80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Přepřah: Hněvice seř.n. Manipuluje: Hněvice seř.n. Roudnice nad Labem – Hněvice seř.n.: jede v † Obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice</p>



<p><b>Mn 86202</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Hněvice a přech 538 z Hněvic Roudnice nad Labem a odb 537</p>	<p><b>Dolní Beřkovice(10:52) – (11:05)Hněvice seř.n.(14:20) – (14:30)Roudnice nad Labem</b>  80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Přepřah: Hněvice seř.n. Manipuluje: Hněvice seř.n. Hněvice seř.n. – Roudnice nad Labem: jede v <b>X</b> Obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice</p>
<p><b>Mn 86203</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Hněvice a přech z Hněvic Dolní Beřkovice 538/41</p>	<p><b>Roudnice nad Labem(15:10) – Hněvice(16:12) – (16:21)Dolní Beřkovice</b>  80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Hněvice seř.n. Roudnice nad Labem – Hněvice seř.n.: jede v <b>X</b> Obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice</p>
<p><b>Mn 86204</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Hněvice a přech 538</p>	<p><b>Dolní Beřkovice(16:52) – (17:05)Hněvice seř.n.</b>  80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice</p>
<p><b>Mn 86300 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> z Úštěka 1. Nst 2. Lovosice a přech</p>	<p><b>Česká Lípa hl.n.(09:55) – (10:27)Blíževedly(10:27) – (10:40)Úštěk(11:25) – (12:08)Litoměřice horní n.(12:21) – (14:24)Lovosice</b>  80 km/h – S 200 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Úštěk, Liběšice, Litoměřice horní n., Žalhostice obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice</p>
<p><b>Mn 86301 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Litoměřice h.n. - Úštěk 536/25,27,28 2. V.Žernoseky - Stětí 536/18 - 22</p>	<p><b>Lovosice(08:39) – (09:03)Litoměřice horní n.(10:40) – (11:43)Úštěk(12:22) – (12:40)Blíževedly(13:25) – (13:53)Česká Lípa hl.n.</b>  90 km/h – S 300 t – 200 m – 60 % – P Manipuluje: Žalhostice, Litoměřice horní n., Liběšice, Úštěk obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice</p>
<p><b>Mn 86320 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> z Hrobců 1. Nst 536/33 2. Lovosice a přech</p>	<p><b>Roudnice nad Labem(10:28) – (11:45)Lovosice jih</b>  80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Hrobce, Bohušovice nad Ohří obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice</p>

<p><b>Mn 86321 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Nst 536/33,34</p>	<p><b>Lovosice jih(08:02) – (09:27)Roudnice nad Labem</b>  80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Bohušovice nad Ohří, Hrobce obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice</p>
<p><b>Mn 86340 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Libochovice 536/45,46</p>	<p><b>Lovosice(06:58) – (07:47)Libochovice</b>  80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Chotěšov pod Hazmb. obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice</p>
<p><b>Mn 86341 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Lovosice a přech</p>	<p><b>Libochovice(08:08) – (09:01)Lovosice</b>  80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Chotěšov pod Hazmb. obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice</p>
<p><b>Mn 86350 pp</b>  1. Nst 2. Lovosice a přech</p>	<p><b>Štětí(11:46) – (12:10)Polepy(12:19) – (12:30)Litoměřice dol.n.(12:49) – (12:58)Velké Žernoseky Velké Žernoseky(13:30) – (13:35)Žalhostice</b>  80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Hoštka, Polepy, Litoměřice dol.n., Velké Žernoseky obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice</p>
<p><b>Mn 86352 pp</b> <b>Mn 86353 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 536/18,19,20,21,22</p>	<p><b>Žalhostice(09:05) – (09:09)Velké Žernoseky Velké Žernoseky(09:57) – (10:06)Litoměřice dol.n.(10:24) – (10:35)Polepy(11:00) – (11:24)Štětí</b>  80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Velké Žernoseky, Litoměřice dol.n., Polepy, Hoštka obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice</p>

**Mn 86401**

**Česká Lípa hl.n.**(06:38) – (08:13)Bělá pod  
Bezdězem(09:49) – (10:01)Bakov nad Jizerou(12:04) –  
(12:31)**Mladá Boleslav hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Z České Lípy hl. n.:

1. Nst Jestřebí - Bělá p. Bezdězem 522/35-40  
Zátěž pro žst Bezděz se proveze do Bělé p.B.
  2. Bakov nad Jizerou a odb
  3. Mladá Boleslav a přech
- Z Bakova nad Jizerou:
1. Mladá Boleslav-Debř
  2. Mladá Boleslav a přech

80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Přepřah: Bělá pod Bezdězem, Bakov nad Jizerou  
Manipuluje: Srní u České Lípy, Jestřebí, Doksy,  
Okna, Bělá pod Bezdězem, Bakov nad Jizerou,  
Mladá Boleslav-Debř  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku: 1/0 PP Děčín hl.n. (Česká Lípa -  
Bělá pod Bezdězem), 1/1 PP Mladá Boleslav  
(Bělá pod Bezdězem - Mladá Boleslav)

**Mn 86450 pp**  
**Mn 86450**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

- nst  
z Úpořiny  
1. nst  
2. Oldřichov u D. a přech

**Ústí n.L.z.vnější n.**(09:15) – (10:06)Úpořiny  
Úpořiny(11:12) – (11:53)**Oldřichov u Duchcova**

80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Přepřah: Úpořiny  
Manipuluje: Trmice, Úpořiny, Řetenice  
Úpořiny – Oldřichov u Duchcova: jede v ✕, nejede  
27., 29.XII.  
doprovod vlaku : PP Ústí n/L - západ 1/1

**Mn 86451**  
**Mn 86451 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

557/49,53  
z Trmic  
veškerá pohotová zátěž

**Oldřichov u Duchcova**(09:23) – (10:03)Úpořiny  
Úpořiny(11:16) – (12:00)**Ústí n.L.z.vnější n.**

80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Manipuluje: Řetenice, Úpořiny, Trmice  
Oldřichov u Duchcova – Úpořiny: jede v ✕, nejede  
27., 29.XII.  
doprovod vlaku : PP Ústí n/L - západ 1/1

**Vleč 86480**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Tonaso

**Ústí nad Labem sever**(08:33) – (08:50)**Vlečka TONASO**

50 km/h – S 500 t – 150 m – 50 % – P  
Nejede v † a 31.XII.  
doprovod vlaku: PP Ústí n/L - západ 1/1

**Vleč 86481**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Ústí n.L.sever a přech

**Vlečka TONASO**(09:03) – (09:19)**Ústí nad Labem sever**

50 km/h – S 500 t – 150 m – 50 % – P  
Nejede v † a 31.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L.západ

**Vleč 86490**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

531/15

**Ústí n.L.-Střekov**(10:34) – (10:41)vl. v km 433,748(10:44) –  
(10:50)**Vlečka SETUZA**

50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L.západ

**Vleč 86491**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Ústí n.L.Střekov a přech

**Vlečka SETUZA**(11:06) – (11:12)vl. v km 433,748(11:15) –  
(11:21)**Ústí n.L.-Střekov**

50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L.západ

**Mn 86520 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Louny a přech

**Peruc**(12:41) – (12:49)Vrbno nad Lesy(13:15) –  
(13:39)**Louny**

80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
Manipuluje: Vrbno nad Lesy, Chlumčany u Loun  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Most

**Mn 86521 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

555/61 - 63

**Louny**(11:56) – (12:22)Vrbno nad Lesy(12:25) –  
(12:33)**Peruc**

80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
Manipuluje: Chlumčany u Loun, Vrbno nad Lesy  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Most

**Mn 86530 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

555/74

**Louny**(09:46) – (10:00)**Březno u Postoloprť**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Most

**Mn 86531 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Louny a přech

**Březno u Postoloprť**(11:09) – (11:22)**Louny**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Most

**Mn 86540 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

555, 555/71- 73

**Louny**(08:33) – (08:41)Lenešice(08:56) – (09:27)**Bečov u Mostu**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Lenešice, Břvany  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Most

**Mn 86541 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Louny a přech

**Bečov u Mostu(09:42) – (10:22)Louny**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Břvany, Lenešice  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Most

**Vleč 86580 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Louny město

**Louny(12:37) – (13:03)Louny**

50 km/h – S 150 t – 100 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Most

**Vleč 86590 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Louny a přech

**Vlečka EPL(10:46) – (10:57)Březno u Postolopr**

50 km/h – S 150 t – 100 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Most

**Vleč 86591 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Elektroporcelán Louny

**Březno u Postolopr(10:20) – (10:30)Vlečka EPL**


50 km/h – S 150 t – 100 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Most

**Mn 86600**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. 535/49,53
  2. Oldřichov u Duchcova a odb
  3. 535/46-48
- z Oldřichova u Duchcova
1. Bílina a odb 556
  2. Světec-Ledvice 559
  3. Most n.n. a přech 558

**Ústí n.L.z.vnější n.(05:52) – (07:31)Řetenice(07:36) – (07:40)Oldřichov u Duchcova(08:30) – (09:36)Most nové n. St. 7**


ze žst. Ústí n.L.z.vnější n.:  
80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Oldřichov u Duchcova:  
80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P  
Přepřah: Oldřichov u Duchcova  
Manipuluje: Chabařovice, Bohosudov, Teplice v  
Čechách, Řetenice, Oldřichov u Duchcova,  
Bílina  
Jede v  nejede 27., 29.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ, z  
Oldřichova u D. bez obsluhy vlaku

**Mn 86601**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Oldřichov u Duchcova a odb
  2. Bílina a přech
- z Bíliny
1. Oldřichov u Duchcova a odb
  2. Ústí n.L. a přech
- z Oldřichova u D.
1. 557/46
  2. Ústí n.L. záp. a přech

**Most nové n. St. 1(05:33) – (07:13)Oldřichov u Duchcova(14:24) – Řetenice(14:27) – (15:14)Ústí nad Labem západ**

ze žst. Most nové n. St. 1:  
80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P  
ze žst. Bílina:  
80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Oldřichov u Duchcova:  
80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P  
Přepřah: Oldřichov u Duchcova  
Manipuluje: Bílina, Oldřichov u Duchcova,  
Chabařovice  
Jede v  nejede 27., 29.XII.  
Bez obsluhy vlaku, z Oldřichova u D. obsluha vlaku  
1/1 PP Ústí n.L. západ

**Mn 86611**

**Mn 86610**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Most n.n. a přech

**Světec-Ledvice(03:10) – Světec Světec – (04:47)Most nové n. St. 7**

80 km/h – S 1100 t – 500 m – 50 % – P  
Přepřah: Bílina  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 86613**

**Mn 86612**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Most n.n. a přech

**Světec-Ledvice(09:07) – Světec Světec – (10:24)Most nové n. St. 7**

80 km/h – S 1100 t – 500 m – 50 % – P  
Přepřah: Bílina  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 86615**

**Mn 86614**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Most n.n. a přech

**Světec-Ledvice(15:00) – Světec Světec – (16:19)Most nové n. St. 7**

80 km/h – S 1100 t – 500 m – 50 % – P  
Přepřah: Bílina  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 86617**

**Mn 86616**

**Mn 86616 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Most n.n. a přech

**Světec-Ledvice(20:50) – Světec Světec – Bílina Bílina – (22:29)Most nové n. St. 7**

80 km/h – S 1100 t – 500 m – 50 % – P  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 86619**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
zátěž pro Nex 57201

**Obrnice(13:55) – (14:10)Bílina**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Nejede v † a 31.XII.  
křídlo od Mn 86632 bez obsluhy vlaku

**Mn 86621 pp**  
**Mn 86621**  
**Mn 86620**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Most nové n. St. 1(00:03) – (00:24)Bílina**  
Bílina(00:54) – Světec  
Světec – (01:22)**Světec-Ledvice**

1. Bílina a odb  
2. Světec Ledvice  
z Bíliny  
1. Světec  
2. Světec Ledvice

80 km/h – S 750 t – 400 m – 60 % – P  
Přepřah: Bílina  
Manipuluje: Bílina, Světec  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 86623 pp**  
**Mn 86623**  
**Mn 86622**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Most nové n. St. 1(06:15) – (06:39)Bílina**  
Bílina(07:12) – Světec  
Světec – (07:40)**Světec-Ledvice**

1. Bílina a odb  
2. Světec Ledvice  
z Bíliny  
1. Světec  
2. Světec Ledvice

80 km/h – S 750 t – 400 m – 60 % – P  
Přepřah: Bílina  
Manipuluje: Bílina, Světec  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 86625 pp**  
**Mn 86625**  
**Mn 86624**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Most nové n. St. 1(12:00) – (12:21)Bílina**  
Bílina(12:54) – Světec  
Světec – (13:26)**Světec-Ledvice**

1. Bílina a odb  
2. Světec Ledvice  
z Bíliny  
1. Světec  
2. Světec Ledvice

80 km/h – S 750 t – 400 m – 60 % – P  
Přepřah: Bílina  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 86627 pp**  
**Mn 86627**  
**Mn 86626**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Most nové n. St. 1(17:55) – (18:20)Bílina**  
Bílina(19:01) – Světec  
Světec – (19:29)**Světec-Ledvice**

1. Bílina a odb  
2. Světec Ledvice  
z Bíliny  
1. Světec  
2. Světec Ledvice

80 km/h – S 750 t – 400 m – 60 % – P  
Přepřah: Bílina  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 86631**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Počeradý 558/31,32  
2. Obrnice 558/30

**Most nové n. St. 1(10:35) – (10:49)Obrnice(11:13) – (11:27)Počeradý**

80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Odstavuje: Obrnice  
Jede v †, nejede 27., 29.XII.  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 86632**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. zátěž pro Nex 57201 do Bíliny (odstaví v  
Obrnicích)  
2. Most n.n. a přech

**Počeradý(13:03) – (13:17)Obrnice(14:04) – Most nové n. St. 1(14:18) – (14:22)Most nové n. St. 7**

80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Obrnice  
Jede v †, nejede 27., 29.XII.  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 86633 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

pro potřeby dopravce

**Most nové n. St. 1(14:04) – (14:27)Obrnice(15:14) – (15:27)Počeradý(16:25) – (17:00)Louny**

80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Obrnice  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 86634 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

pro potřeby dopravce

**Louny(14:45) – (15:11)Počeradý(15:44) – (15:57)Obrnice(17:04) – Most nové n. St. 1(17:29) – (17:34)Most nové n. St. 7**

80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Obrnice  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 86636**

**Mn 86637**

**Mn 86636**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. zátěž pro Vn 57571  
z Bíliny  
2. Most n.n. a přech

**Počeradý(16:15) – Obrnice  
Obrnice – Bílina  
Bílina – (18:47)Most nové n. St. 7**

80 km/h – S 800 t – 500 m – 50 % – P  
Manipuluje: Bílina  
Jede v ②, ④ a ⑥, nejede 24.XII.  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 86640 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Litvínov 558/82

**Most nové n. St. 7(06:55) – (07:05)Louka u  
Litvínova(07:14) – (07:19)Litvínov**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
V úseku Louka u Litvínova - Litvínov vlak sunut,  
obsluha vlaku: 1/1 PP Most

**Mn 86641 pp****Litvínov(08:40) – (08:45)Louka u Litvínova(08:58) – (09:10)Most nové n. St. 5**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Most n.n.a přech.

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Most**Mn 86700****Žatec západ(14:11) – (15:20)Chomutov seř.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**Chomutov a přech  
ze Března u Ch.

1. Chomutov a přech
2. Intradované zásilky 317,343 pro Nex 57201

ze žst. Žatec západ:  
80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
ze žst. Březno u Chomutova:  
80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Březno u Chomutova  
Žatec západ – Březno u Chomutova: jede v **✘**,  
nejede 27., 29.XII.  
Březno u Chomutova – Chomutov seř.n.: nejede v **†**  
a 31.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Chomutov

**Mn 86701****Klášterec nad Ohří(09:32) – (09:40)Kadaň-Prunéřov(10:26) – (10:48)Březno u Chomutova(11:26) – (11:45)Žatec západ**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Březno u Ch.
  2. Žatec západ a odb
  3. Intradované zásilky 317,343 pro Nex 57201
  4. Chomutov a přech
- sk. 3 a 4 odstáví v Březně u Ch.

ze žst. Klášterec nad Ohří:  
80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
ze žst. Kadaň-Prunéřov:  
80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Březno u Chomutova:  
80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
Manipuluje: Kadaň-Prunéřov, Březno u Chomutova  
Klášterec nad Ohří – Kadaň-Prunéřov: jede v **✘**,  
nejede 27., 29.XII.  
Kadaň-Prunéřov – Březno u Chomutova: nejede v **†**  
a 31.XII.  
Březno u Chomutova – Žatec západ: jede v **✘**,  
nejede 27., 29.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Chomutov

**Mn 86702****Chomutov seř.n.(05:48) – (06:01)Kadaň-Prunéřov(08:54) – (09:02)Klášterec nad Ohří**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Kadaň - Prunéřov a odb
2. Klášterec n. O.
3. Březno u Ch.

ze žst. Chomutov seř.n.:  
80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Kadaň-Prunéřov:  
80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Přepřah: Kadaň-Prunéřov  
Manipuluje: Kadaň-Prunéřov  
Chomutov seř.n. – Kadaň-Prunéřov: nejede v **†**  
a 31.XII.  
Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří: jede v **✘**,  
nejede 27., 29.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Chomutov

**Mn 86704 pp****Chomutov seř.n.(07:15) – (07:28)Kadaň-Prunéřov(09:03) – (09:11)Klášterec nad Ohří(09:43) – (11:14)Karlovy Vary**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

pro potřeby dopravce

80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P  
Manipuluje: Kadaň-Prunéřov, Klášterec nad Ohří,  
Stráž nad Ohří, Vojkovice nad Ohří, Ostrov nad  
Ohří, Hájek

**Mn 86706 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**z Žaboklik  
Žatec západ a přech**Podbořany(15:56) – (18:46)Chomutov seř.n.**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Žabokliky, Žatec západ, Žatec, Březno  
u Chomutova

**Mn 86707 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**z Žatce západu  
Žabokliky**Chomutov seř.n.(13:05) – (15:10)Podbořany**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Březno u Chomutova, Žatec, Žatec  
západ, Žabokliky

**Mn 86710**  
**Mn 86711**

**Most nové n. St. 1(02:57) – Chomutov seř.n.**  
Chomutov seř.n. – (05:43)Žatec západ(06:05) –  
(08:12)Blatno u Jesenice(15:52) – (21:37)**Plzeň hl.n.seř.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Blatno u Jesenice a odb 554/38-41,705
  2. Žatec západ a odb 554 vyjma 554/38-41
  3. Kadaň-Prunéřov a odb 561
  4. Chomutov a odb 560
- z Blatna u Jesenice
1. Nst 705/61-65
  2. Plzeň a přech 710

ze žst. Most nové n. St. 1:  
80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Chomutov seř.n.:  
80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P  
Přepřah: Blatno u Jesenice  
Manipuluje: Chomutov seř.n., Březno u  
Chomutova, Podbořany, Vroutek, Kryry,  
Petrohrad, Blatno u Jesenice, Žihle, Mladotice,  
Plasy, Kaznějov, Horní Bříza  
Dobírá: Třemošná u Plzně  
Most nové n. St. 1 – Březno u Chomutova: nejede  
v † a 31.XII.  
Březno u Chomutova – Plzeň hl.n.seř.n.: nejede v  
Ⓞ, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku 1/1 PP Chomutov (Podbořany -  
Blatno u J.), 1/1 PP Plzeň (Blatno u J. - Plzeň hl.  
n. seř. n.)

**Mn 86740 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Jirkov nz(10:25) – (10:37)Chomutov seř.n.**

Chomutov a přech

80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Chomutov

**Mn 86741 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Chomutov seř.n.(09:17) – (09:28)Jirkov nz**

560/23

80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Chomutov

**Mn 86744 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Bílina(12:00) – (12:42)Chomutov seř.n.**

Vozy na vyčištění

80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 86745 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Chomutov seř.n.(10:03) – (10:41)Bílina**

Vozy po opravě

80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 86750 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Chomutov(08:40) – (10:56)Vejprty**

560/14,15,18,19

80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Černovice u Chom., Křimov, Kovářská  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Chomutov

**Mn 86751 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Vejprty(06:30) – (11:00)Chomutov**

1. nst
2. Chomutov a přech

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Kovářská, Křimov, Černovice u Chom.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Chomutov

**Mn 86762**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

705/42,43,46-49

**Blatno u Jesenice(08:35) – (09:24)Protivec(09:34) –  
(10:42)Toužim**

80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Manipuluje: Lubenec, Chyše, Protivec, Žlutice,  
Štědrá  
Blatno u Jesenice – Protivec: nejede v Ⓞ, † a 27.  
– 30.XII.  
Protivec – Toužim: jede v Ⓜ a Ⓞ, nejede 27. –  
29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Chomutov

**Mn 86763**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Nst
2. Blatno u Jesenice a přech.

80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Manipuluje: Štědrá, Žlutice, Protivec, Chyše,  
Lubenec  
Toužim – Protivec: jede v Ⓜ a Ⓞ, nejede 27. –  
29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
Protivec – Blatno u Jesenice: nejede v Ⓞ, † a 27.  
– 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Chomutov

**Toužim(11:15) – (14:23)Blatno u Jesenice**

**Vleč 86790**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Keramost 561/23

**Kadaň(06:58) – (07:01)Kadaň předměstí nz(07:21) –  
(07:24)Kadaň**

50 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
Manipuluje: Kadaň předměstí nz  
Nejede v † a 31.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Chomutov

**Mn 87000 pp**  
**Mn 87000**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Nst
2. Karlovy Vary a přech

**Mariánské Lázně(09:34) – (10:18)Teplá**  
**Teplá(11:32) – (13:33)Karlovy Vary**

80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Přepřah: Teplá  
Manipuluje: Bečov nad Teplou  
Dobírá: Teplá  
Teplá – Karlovy Vary: jede v Ⓜ a Ⓞ, nejede 27. –  
30.XII., 1., 8.V., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Sokolov

**Mn 87001**  
**Mn 87001 pp**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 715/27,54,57

**Karlovy Vary(08:05) – (10:28)Teplá**  
**Teplá(11:16) – (11:52)Mariánské Lázně**  
 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Karlovy Vary dol.n., Bečov nad Teplou  
 Odstavuje: Teplá  
 Karlovy Vary – Teplá: jede v ② a ⑤, nejede 27. –  
 30.XII., 1., 8.V., 6.VII., 28.IX.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Sokolov

**Mn 87002**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 Karlovy Vary a přech

**Karlovy Vary dol.n.(14:36) – (14:46)Karlovy Vary**  
 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
 Jede v ② a ⑤, nejede 27. – 30.XII., 1., 8.V., 6.VII.,  
 28.IX.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Sokolov

**Mn 87003**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 715/54

**Karlovy Vary(14:08) – (14:18)Karlovy Vary dol.n.**  
 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
 Jede v ② a ⑤, nejede 27. – 30.XII., 1., 8.V., 6.VII.,  
 28.IX.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Sokolov

**Mn 87004 pp**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 Karlovy Vary a přech

**Karlovy Vary dol.n.(08:30) – (08:40)Karlovy Vary**  
 80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P

**Mn 87050**  
**Mn 87050 pp**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 715/62,63,67,77

**Karlovy Vary(10:05) – (10:54)Nejdek**  
**Nejdek(12:20) – (17:09)Potůčky**  
 ze žst. Karlovy Vary:  
 80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
 ze žst. Nejdek:  
 80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Stará Role, Nová Role, Nejdek  
 Karlovy Vary – Nejdek: jede v ③ a ④, nejede 28.,  
 29.XII., 5.VII.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Sokolov

**Mn 87051 pp**  
**Mn 87051**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Nst
2. Karlovy Vary a přech

**Mn 87052**  
**Mn 87052 pp**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
 715/62,63,67,77

**Mn 87053 pp**  
**Mn 87053**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Nst
2. Karlovy Vary a přech

**Vleč 87080**  
 Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Potůčky(08:10) – (09:28)Nejdek**  
**Nejdek(11:47) – (13:00)Karlovy Vary**  
 ze žst. Potůčky:  
 80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P  
 ze žst. Nejdek:  
 80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
 Přepřah: Nejdek  
 Manipuluje: Nejdek, Nová Role, Stará Role  
 Nejdek – Karlovy Vary: jede v ③ a ④, nejede 28.,  
 29.XII., 5.VII.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Sokolov

**Karlovy Vary(18:22) – (19:13)Nejdek**  
**Nejdek(20:25) – (22:21)Potůčky**  
 ze žst. Karlovy Vary:  
 80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
 ze žst. Nejdek:  
 80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Stará Role, Nová Role, Nejdek  
 Karlovy Vary – Nejdek: jede v ⑧ a ⑦, nejede  
 25.XII. – 1.I.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Sokolov

**Potůčky(17:30) – (19:18)Nejdek**  
**Nejdek(20:34) – (21:06)Karlovy Vary**  
 ze žst. Potůčky:  
 80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P  
 ze žst. Nejdek:  
 80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
 Přepřah: Nejdek  
 Manipuluje: Nejdek, Nová Role, Stará Role  
 Nejdek – Karlovy Vary: jede v ⑧ a ⑦, nejede  
 25.XII. – 1.I.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Sokolov

**Chodov(07:42) – (08:18)Božičany nz(08:43) –**  
**(08:57)Chodov**  
 50 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
 Manipuluje: Božičany nz  
 Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
 Obsluha vlaku: 1/1 PP Sokolov

**Vleč 87082 pp**  
Dopravce: ČD Cargo, a.s.

**Chodov(12:30) – (13:18)Chodov**

50 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: vl. v km 3,150

**Vleč 87084**

Dopravce: ČD Cargo, a.s.

**Chodov(14:55) – (15:31)Božičany nz(15:56) – (16:10)Chodov**

50 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Božičany nz  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Sokolov

**Mn 87100**

Dopravce: ČD Cargo, a.s.

**Hájek(06:40) – (07:08)Karlovy Vary**

Karlovy Vary a přech 715

80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Dalovice  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Sokolov

**Mn 87101**

Dopravce: ČD Cargo, a.s.

**Karlovy Vary(05:45) – (06:07)Hájek**

715/68,72

80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Dalovice  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Sokolov

**Mn 87102**

Dopravce: ČD Cargo, a.s.

**Stráž nad Ohří(15:12) – (16:53)Karlovy Vary**

Karlovy Vary a přech 715

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Vojkovice nad Ohří, Ostrov nad Ohří,  
Dalovice  
Jede v ①, ③ a ④, nejede 26. – 29.XII., 9.IV., 5.VII.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Sokolov

**Mn 87103**

Dopravce: ČD Cargo, a.s.

**Karlovy Vary(13:58) – (14:58)Stráž nad Ohří**

715/73 - 75

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Ostrov nad Ohří, Vojkovice nad Ohří  
Jede v ①, ③ a ④, nejede 26. – 29.XII., 9.IV., 5.VII.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Sokolov

**Mn 87150**

Dopravce: ČD Cargo, a.s.

1.715/50,51  
2.Sokolov a přech

**Karlovy Vary(06:10) – (06:26)Chodov(09:53) – (10:48)Sokolov seř.n.**

80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Přepřah: Chodov  
Manipuluje: Chodov, Nové Sedlo u Lokte  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Sokolov

**Mn 87151 pp**

Dopravce: ČD Cargo, a.s.

Sokolov a přech  
ze Sokolova  
1. 714/50, 51  
2. Karlovy Vary a odb  
z Chodova  
Karlovy Vary a přech

**Dasnice(15:25) – (16:09)Sokolov seř.n.(16:43) – (17:40)Chodov(18:41) – (18:56)Karlovy Vary**

80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Citice, Sokolov seř.n., Nové Sedlo u Lokte, Chodov

**Mn 87152 pp**

Dopravce: ČD Cargo, a.s.

1.715/50,51  
2.Sokolov a přech  
ze Sokolova  
Citice, Dasnice

**Karlovy Vary(11:12) – (12:47)Sokolov seř.n.(13:20) – (14:06)Dasnice**

80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Chodov, Nové Sedlo u Lokte, Sokolov seř.n., Citice

**Mn 87153**

Dopravce: ČD Cargo, a.s.

1. 714/50, 51  
2. Karlovy Vary a odb  
z Chodova  
Karlovy Vary a přech

**Sokolov seř.n.(13:28) – (14:22)Chodov(17:08) – (17:24)Karlovy Vary**

80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Přepřah: Chodov  
Manipuluje: Nové Sedlo u Lokte, Chodov  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Sokolov

**Vleč 87180 pp**

Dopravce: ČD Cargo, a.s.

715/52

**Karlovy Vary(15:44) – (15:54)Odb K.Vary-Dvory nz**

80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Sokolov

**Vleč 87181 pp**

Dopravce: ČD Cargo, a.s.

Karlovy Vary a přech

**Odb K.Vary-Dvory nz(16:15) – (16:28)Karlovy Vary**

80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Sokolov



<p><b>Mn 87200 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Sokolov a přech</p>	<p><b>Chodov(02:32) – (02:37)Nové Sedlo u Lokte(02:47) – (03:05)Sokolov seř.n.</b>  80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P Manipuluje: Nové Sedlo u Lokte Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 87201 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 714/50, 51</p>	<p><b>Sokolov seř.n.(03:36) – (03:54)Nové Sedlo u Lokte(04:04) – (04:09)Chodov</b>  80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P Manipuluje: Nové Sedlo u Lokte Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 87301 Mn 87300</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Tršnice a odb 2. Františkovy Lázně - Aš</p>	<p><b>Cheb(04:40) – Tršnice</b> <b>Tršnice – (05:13)Františkovy Lázně(05:27) – (06:05)Aš</b>  80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P – r 5 % Odstavuje: Tršnice, Františkovy Lázně Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Cheb</p>
<p><b>Mn 87303 Mn 87302</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Nst 2. Tršnice a přech z Tršnice Cheb a přech</p>	<p><b>Aš(08:07) – Tršnice</b> <b>Tršnice – (14:32)Cheb</b>  80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Přepřah: Tršnice Manipuluje: Hazlov, Františkovy Lázně, Tršnice Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Cheb</p>
<p><b>Mn 87310 Mn 87310 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 713/41,44</p>	<p><b>Tršnice(10:24) – (10:37)Skalná</b> <b>Skalná(13:30) – (14:11)Luby u Chebu</b>  80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Skalná, Velký Luh Tršnice – Skalná: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Cheb</p>

<p><b>Mn 87311 pp Mn 87311</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Tršnice a přech</p>	<p><b>Luby u Chebu(09:28) – Skalná</b> <b>Skalná – (12:00)Tršnice</b>  80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Přepřah: Skalná Manipuluje: Velký Luh, Skalná Skalná – Tršnice: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Cheb</p>
<p><b>Mn 87320 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Tršnice a přech 713</p>	<p><b>Kynšperk nad Ohří(13:35) – (13:49)Tršnice(17:15) – (17:27)Cheb</b>  80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Manipuluje: Tršnice doprovod vlaku: PP Cheb 1/1</p>
<p><b>Mn 87321 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Kynšperk n.O. 713/46</p>	<p><b>Tršnice(12:30) – (12:42)Kynšperk nad Ohří</b>  80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P doprovod vlaku: PP Cheb 1/1</p>
<p><b>Mn 87350 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Vojtanov 712/37</p>	<p><b>Cheb(09:02) – (09:56)Vojtanov</b>  80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Cheb</p>
<p><b>Mn 87351 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Cheb a přech</p>	<p><b>Vojtanov(10:44) – (11:10)Cheb</b>  80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Cheb</p>
<p><b>Mn 87370 pp Mn 87370</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> z Lázní Kynžvart 1. Nst 2. Cheb a přech</p>	<p><b>Mariánské Lázně(18:20) – Lázně Kynžvart</b> <b>Lázně Kynžvart – (20:22)Cheb</b>  80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P Přepřah: Lázně Kynžvart Manipuluje: Lázně Kynžvart, Dolní Žandov Lázně Kynžvart – Cheb: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku 1/1 PP Cheb</p>

<p><b>Mn 87371</b> <b>Mn 87371 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 712/24,25</p>	<p><b>Cheb(15:32) – Lázně Kynžvart</b> Lázně Kynžvart – (17:47)<b>Mariánské Lázně</b></p> <p>80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Dolní Žandov, Lázně Kynžvart Cheb – Lázně Kynžvart: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku 1/1 PP Cheb</p>
<p><b>Vleč 87380 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p>	<p><b>VI.Agrona(09:53) – (09:57)Nebanice nz(09:59) – (10:11)Tršnice</b></p> <p>80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Vlak suně, obsluha vlaku: 1/1 PP Cheb</p>
<p><b>Vleč 87381 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p>	<p><b>Tršnice(09:29) – (09:39)Nebanice nz(09:41) – (09:45)VI.Agrona</b></p> <p>80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Cheb</p>
<p><b>Vleč 87390</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> KEMAT Skalná VI</p>	<p><b>Skalná(10:45) – (10:47)vl. v km 8,168(10:57) – (11:00)Skalná</b></p> <p>80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: vl. v km 8,168 Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Cheb</p>
<p><b>Vleč 87391</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> KEMAT Vonšov</p>	<p><b>Skalná(11:07) – (11:10)Vonšov nz(11:20) – (11:24)Skalná</b></p> <p>80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Vonšov nz Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Cheb</p>
<p><b>Vleč 87392 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> KEMAT Skalná VI</p>	<p><b>Skalná(11:32) – (11:34)vl. v km 8,168(11:43) – (11:46)Skalná</b></p> <p>80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: vl. v km 8,168 Obsluha vlaku 1/1 PP Cheb</p>

<p><b>Mn 87603 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> vlak pro potřeby dopravce</p>	<p><b>Karlovy Vary(12:36) – (13:59)Klášterec nad Ohří(14:06) – (14:14)Kadaň-Prunéřov(15:00) – (15:14)Chomutov seř.n.</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P Manipuluje: Háječek, Ostrov nad Ohří, Vojkovice nad Ohří, Stráž nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Kadaň-Prunéřov</p>
<p><b>Mn 87610</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p>	<p><b>Plzeň hl.n.seř.n.(08:55) – (12:01)Kaznějov(12:42) – (13:44)Blatno u Jesenice(15:31) – Chomutov seř.n. Chomutov seř.n. – (21:34)Most nové n. St. 7</b></p>
<p><b>Mn 87611</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p>	<p>ze žst. Plzeň hl.n.seř.n.: 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P ze žst. Blatno u Jesenice: 80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P ze žst. Chomutov seř.n.: 80 km/h – S 1500 t – 500 m – 50 % – P Přepřah: Blatno u Jesenice Manipuluje: Horní Bříza, Kaznějov, Mladotice, Žihle, Blatno u Jesenice, Petrohrad, Kryry, Vroutek, Podbořany, Březno u Chomutova, Chomutov seř.n. Odstavuje: Třemošná u Plzně Plzeň hl.n.seř.n. – Březno u Chomutova: nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Březno u Chomutova – Most nové n. St. 7: nejede v † a 31.XII. Obsluha vlaku: Plzeň hl.n.- Blatno u Jesenice 1/1 PP Plzeň, Blatno u Jesenice - Podbořany, 1/1 PP Chomutov</p>
<p><b>Mn 87620</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Třemošná u Plzně</p>	<p><b>Plzeň hl.n.seř.n.(19:58) – (20:14)Třemošná u Plzně</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 87650</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Plzeň Škoda</p>	<p><b>Plzeň hl.n.os.n.(06:27) – (06:32)Plzeň-Jižní předm.</b></p> <p>80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P Nejede v † a 31.XII. Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 87651</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Plzeň a přech</p>	<p><b>Plzeň-Jižní předm.(08:17) – (08:22)Plzeň hl.n.os.n.</b></p> <p>80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P Nejede v † a 31.XII. Bez obsluhy vlaku</p>

**Mn 87700**  
**Mn 87700 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

nst

**Plzeň hl.n.os.n.(06:01) – (06:25)Nýřany**  
**Nýřany(11:46) – (12:32)Stod**80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Vejprnice, Nýřany, Vých Chotěšov  
Plzeň hl.n.os.n. – Nýřany: nejede v ⑥, ⑦ a 26.XII.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň**Mn 87701 pp**  
**Mn 87701**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst

2. Plzeň a přech

**Stod(13:49) – (14:23)Nýřany**  
**Nýřany(14:52) – (15:33)Plzeň hl.n.os.n.**80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Přepřah: Nýřany  
Manipuluje: Vých Chotěšov, Nýřany, Vejprnice  
Nýřany – Plzeň hl.n.os.n.: nejede v ⑥, ⑦ a 26.XII.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň**Mn 87710**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

nst

**Plzeň hl.n.os.n.(14:14) – (15:26)Přovany(15:54) –**  
**(16:07)Stříbro(16:48) – (16:59)Svojsín**80 km/h – S 700 t – 450 m – 50 % – P  
Manipuluje: Plzeň-Křimice, Kozolupy, Přovany,  
Stříbro  
Plzeň hl.n.os.n. – Přovany: jede v ✕, nejede 27.XII.  
– 2.I.  
Přovany – Svojsín: jede v ①, ③ a ⑤, nejede  
26.XII. – 2.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň**Mn 87711**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst

2. Plzeň a přech.

**Svojsín(17:40) – (17:53)Stříbro(18:16) –**  
**(18:34)Přovany(18:43) – (19:33)Plzeň hl.n.os.n.**80 km/h – S 700 t – 450 m – 50 % – P  
Manipuluje: Stříbro, Přovany, Kozolupy, Plzeň-  
Křimice  
Svojsín – Přovany: jede v ①, ③ a ⑤, nejede  
26.XII. – 2.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Přovany – Plzeň hl.n.os.n.: jede v ✕, nejede 27.XII.  
– 2.I.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň**Mn 87712 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlak pro účely ČD Cargo

**Plzeň hl.n.os.n.(03:43) – (04:41)Svojsín(05:37) –**  
**(06:05)Bor**ze žst. Plzeň hl.n.os.n.:  
80 km/h – S 1300 t – 400 m – 50 % – P  
ze žst. Svojsín:  
80 km/h – S 600 t – 200 m – 50 % – P  
Odstavuje: Svojsín  
Obsluha vlaku: četa 1/1 PP Cheb**Mn 87713 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlak pro účely ČD Cargo

**Bor(21:25) – (21:49)Svojsín(22:52) – (23:44)Plzeň**  
**hl.n.os.n.**80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: četa 1/1 PP Cheb**Mn 87714 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlak pro účely ČD Cargo

**Svojsín(09:40) – (10:08)Bor**80 km/h – S 600 t – 200 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Cheb**Mn 87715 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlak pro účely ČD Cargo

**Bor(08:20) – (08:44)Svojsín**80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Cheb**Mn 87720**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

nst

**Přovany(16:02) – (17:00)Cebiv**80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Trpísty  
Jede v ② a ④, nejede 27. – 29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň**Mn 87721**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Přovany a přech

**Cebiv(17:33) – (18:27)Přovany**80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Trpísty  
Jede v ② a ④, nejede 27. – 29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň

**Mn 87731****Mn 87731 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Plzeň-Koterov 708
2. nst

**Plzeň hl.n.lobez.k.**(08:58) – (10:04)Starý Plzenec  
Starý Plzenec(10:50) – (13:03)**Nepomuk**

80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Plzeň-Koterov, Starý Plzenec,  
Nezvěstice, Blovice  
Plzeň hl.n.lobez.k. – Starý Plzenec: jede v **✘**,  
nejede 27.XII. – 2.I.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň

**Mn 87732 pp****Mn 87732**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst
2. Plzeň a přech.

**Nepomuk**(08:32) – (09:57)Starý Plzenec  
Starý Plzenec(10:47) – (11:11)**Plzeň hl.n.lobez.k.**

80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Přepřah: Starý Plzenec  
Manipuluje: Blovice, Nezvěstice, Starý Plzenec,  
Plzeň-Koterov  
Starý Plzenec – Plzeň hl.n.lobez.k.: jede v **✘**,  
nejede 27.XII. – 2.I.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň

**Mn 87750**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Cheb a přech

**Planá u Mar. Lázní**(21:20) – Mariánské Lázně –  
(22:12)**Cheb**

80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P  
Nejede v **†** a 31.XII.  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 87751**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Bor, Stráž u Tachova
2. Tachov
3. Planá u Mariánských Lázní
4. Chodová Planá
5. Mariánské Lázně

**Cheb**(03:34) – (05:11)**Planá u Mar. Lázní**

80 km/h – S 550 t – 400 m – 50 % – P  
Nejede v **†** a 31.XII.  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 87761****Mn 87761 pp**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

nst

**Planá u Mar. Lázní**(05:51) – (06:18)Tachov(08:32) –  
(09:14)Bor  
Bor(09:17) – (09:29)**Stráž u Tachova**

ze žst. Planá u Mar. Lázní:  
80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
ze žst. Tachov:  
80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Přepřah: Tachov  
Manipuluje: Tachov, Staré Sedliště, Bor  
Planá u Mar. Lázní – Bor: nejede v **Ⓞ**, **†** a 27. –  
30.XII.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Cheb

**Mn 87762 pp****Mn 87762**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst
2. Planá u Mariánských Lázní a přech

Z Plané u Mariánských Lázní:

1. Chodová Planá
2. Mariánské Lázně a přech

**Stráž u Tachova**(10:01) – (10:14)Bor  
Bor(10:27) – (11:10)Tachov(12:03) – (12:28)Planá u Mar.  
Lázní(14:30) – (14:40)Chodová Planá(15:04) –  
(15:15)**Mariánské Lázně**

ze žst. Stráž u Tachova:  
80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Tachov:  
80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Planá u Mar. Lázní:  
80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
Přepřah: Bor  
Manipuluje: Bor, Staré Sedliště, Tachov, Planá u  
Mar. Lázní, Chodová Planá  
Bor – Mariánské Lázně: nejede v **Ⓞ**, **†** a 27. –  
30.XII.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Cheb

**Mn 87763**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Chodová Planá
2. Planá u Mariánských Lázní a přech

**Mariánské Lázně**(15:37) – Chodová Planá(15:46) –  
(15:54)**Planá u Mar. Lázní**

80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Chodová Planá  
Nejede v **Ⓞ**, **†** a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Cheb

**Vleč 87791**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlečka v km 72,400

**Tachov**(06:39) – (06:55)**VI. Alfa Plastik**

50 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Jede v **①**, **③** a **⑤**, nejede 26. – 30.XII., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Cheb

<p><b>Vleč 87792</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>VI. Alfa Plastik(07:09) – (07:26)Tachov</b>  50 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Cheb</p>
<p><b>Ruš Mn 87800 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Poběžovice, Hostouň, Bělá nad Radbuzou</p>	<p><b>Domažlice(08:10) – (08:54)Poběžovice(09:39) – (10:13)Bělá nad Radbuzou</b>  80 km/h – S 400 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Poběžovice, Hostouň Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň</p>
<p><b>Ruš Mn 87801 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. nst 2. Domažlice a přech</p>	<p><b>Bělá nad Radbuzou(10:31) – (11:24)Poběžovice(12:07) – (12:46)Domažlice</b>  80 km/h – S 350 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Hostouň, Mutěnin nz, Poběžovice Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň</p>
<p><b>Mn 87811</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> nst</p>	<p><b>Domažlice(08:07) – (08:26)Kdyně</b>  80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26.XII. – 2.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň</p>
<p><b>Mn 87812</b> <b>Mn 87813</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Domažlice a přech 2. nst</p>	<p><b>Kdyně(09:00) – (09:33)Domažlice</b> <b>Domažlice(09:52) – Blížejov – (10:27)Holýšov</b>  80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Manipuluje: Kout na Šumavě nz, Domažlice, Staňkov Kdyně – Domažlice: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26.XII. – 2.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Domažlice – Holýšov: jede v ③ a ⑤, nejede 28. – 30.XII., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň</p>
<p><b>Mn 87814</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. nst 2. Domažlice a přech</p>	<p><b>Holýšov(10:40) – (11:29)Domažlice</b>  80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Staňkov Jede v ③ a ⑤, nejede 28. – 30.XII., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň</p>

<p><b>Mn 87820</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Česká Kubice</p>	<p><b>Domažlice(12:10) – (12:27)Česká Kubice</b>  80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň</p>
<p><b>Mn 87821</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Domažlice a přech</p>	<p><b>Česká Kubice(13:08) – (13:22)Domažlice</b>  80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň</p>
<p><b>Mn 87830</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1.Klatovy a odb 2.Plzeň-Valcha - Švihov u Klatov  Z Klatov: nst</p>	<p><b>Plzeň hl.n.os.n.(07:12) – (09:27)Klatovy(10:31) – (11:32)Nýrsko</b>  ze žst. Plzeň hl.n.os.n.: 80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P ze žst. Klatovy: 80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Klatovy, Janovice nad Úhlavou Plzeň hl.n.os.n. – Klatovy: jede v ✕, nejede 27.XII. – 2.I. Klatovy – Nýrsko: jede v ① a ④, nejede 26.XII. – 2.I., 9.IV., 5.VII. Plzeň hl.n. - Klatovy: Bez obsluhy vlaku Klatovy - Nýrsko: 1/1 PP Plzeň</p>
<p><b>Mn 87831</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. nst 2. Plzeň a přech</p>	<p><b>Nýrsko(12:24) – (12:55)Klatovy(13:15) – (18:04)Plzeň hl.n.os.n.</b>  80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Janovice nad Úhlavou, Klatovy, Švihov u Klatov, Přeštice, Chlumčany u Dobřan, Dobřany, Plzeň-Valcha Nýrsko – Klatovy: jede v ① a ④, nejede 26.XII. – 2.I., 9.IV., 5.VII. Klatovy – Plzeň hl.n.os.n.: jede v ✕, nejede 27.XII. – 2.I. Nýrsko - Plzeň-Valcha: Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň Plzeň-Valcha - Plzeň hl.n.: Bez obsluhy vlaku</p>

**Mn 87850****Zbiroh(20:06) – (21:23)Rokycany(22:34) – (22:48)Chrást u Plzně(23:07) – (23:22)Plzeň hl.n.os.n.**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst
2. Plzeň a přech

ze žst. Zbiroh:  
80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Rokycany:  
80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P  
Manipuluje: Holoubkov, Rokycany, Chrást u Plzně  
Zbiroh – Chrást u Plzně: jede v ②, ④ a ⑥, nejede 24. – 31.XII., 1., 8.V., 5.VII., 17.XI.  
Chrást u Plzně – Plzeň hl.n.os.n.: nejede v † a 27. – 31.XII.  
Zbiroh - Chrást u Plzně: Obsluha vlaku: 1/1 PP  
Plzeň Chrást u Plzně - Plzeň hl.n.:  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 87851****Plzeň hl.n.os.n.(05:28) – (06:59)Rokycany(16:50) – (18:35)Zbiroh**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Chrást u Plzně
2. Stupno
3. Mirošov
4. Rokycany a odb, vyjma Mirošov

ze žst. Plzeň hl.n.os.n.:  
80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P  
ze žst. Rokycany:  
80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P  
Přepřah: Rokycany  
Manipuluje: Chrást u Plzně, Rokycany, Holoubkov, Kařízek  
Plzeň hl.n.os.n. – Holoubkov: nejede v † a 27. – 31.XII.  
Holoubkov – Zbiroh: jede v ②, ④ a ⑥, nejede 24. – 31.XII., 1., 8.V., 5.VII., 17.XI.  
Plzeň hl.n. - Chrást u Plzně: Bez obsluhy vlaku  
Chrást u Plzně - Zbiroh: Obsluha vlaku: 1/1 PP  
Plzeň

**Mn 87852****Holoubkov(18:57) – (19:08)Rokycany(20:02) – (20:16)Chrást u Plzně**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst
2. Plzeň a přech

ze žst. Holoubkov:  
80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Rokycany:  
80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P  
Manipuluje: Rokycany  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň

**Mn 87860**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

nst

80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň

**Mn 87861**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá pohotová zátěž

80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň

**Mn 87870**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

nst

80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
Nejede v † a 27. – 31.XII.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň

**Mn 87871**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Rokycany a přech

80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
Nejede v † a 27. – 31.XII.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň

**Vleč 87880**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Trhanov

50 km/h – S 500 t – 150 m – 50 % – P  
Manipuluje: Trhanov nz  
Jede v ②, ④ a ⑥, nejede 24. – 31.XII., 1., 8.V., 5.VII., 17.XI.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň

**Vleč 87882**Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Trhanov

50 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P  
Manipuluje: Trhanov nz  
Jede v ② a ④, nejede 27. – 29.XII., 1., 8.V., 5.VII.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Plzeň

**Chrást u Plzně(21:00) – (21:25)Stupno****Stupno(22:00) – (22:22)Chrást u Plzně****Rokycany(10:49) – (11:09)Mirošov****Mirošov(14:52) – (15:10)Rokycany****Domažlice(08:10) – (08:26)Trhanov nz(08:38) – (08:54)Domažlice****Domažlice(11:52) – (12:05)Trhanov nz(12:30) – (12:46)Domažlice**

<p><b>Vleč 87890</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Vlečka Železářny Hrádek</p>	<p><b>Rokycany(08:50) – (09:00)vl. v km 3,942(09:03) – (09:08)Železářny Hrádek</b></p> <p>50 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň</p>
<p><b>Vleč 87891</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Železářny Hrádek(09:51) – (09:54)vl. v km 3,942(09:57) – (10:09)Rokycany</b></p> <p>50 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň</p>
<p><b>Vleč 87892 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Vlečka v km 9,683</p>	<p><b>Mirošov(13:15) – (13:30)VI. ROSSO STEEL</b></p> <p>50 km/h – S 350 t – 150 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň</p>
<p><b>Vleč 87893 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>VI. ROSSO STEEL(14:10) – (14:25)Mirošov</b></p> <p>50 km/h – S 350 t – 150 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň</p>
<p><b>Vleč 87894</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Vlečka v km 9,683</p>	<p><b>Mirošov(11:25) – vl. v km 9,684 – (12:45)Mirošov</b></p> <p>50 km/h – S 350 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: vl. v km 9,684 Nejede v † a 27. – 31.XII. Obsluha vlaku : 1/1 PP Plzeň</p>
<p><b>Mn 88000</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. nst 2. Branice</p>	<p><b>Tábor(09:19) – (11:35)Branice</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Balkova Lhota, Božejovice, Milevsko Nejede v † a 22.XII. – 3.I. Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.</p>

<p><b>Mn 88001</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Tábor a přech</p>	<p><b>Branice(12:40) – (14:38)Tábor</b></p> <p>ze žst. Branice: 80 km/h – S 200 t – 200 m – 50 % – P ze žst. Milevsko: 80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Milevsko, Božejovice, Balkova Lhota Nejede v † a 22.XII. – 3.I. Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.</p>
<p><b>Mn 88010</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. nst 2. Bechyně</p>	<p><b>Tábor(17:44) – (19:41)Bechyně</b></p> <p>50 km/h – S 200 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Slapy, Malšice, vl. v km 17,530, Sudoměřice u Bechyně Jede v ②, ④ a ⑦, nejede 22.XII. – 5.I., 1., 8.V., 5.VII., 28.X. Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.</p>
<p><b>Mn 88011</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. nst 2. Tábor a přech</p>	<p><b>Bechyně(21:50) – (23:37)Tábor(02:40) – (02:56)Chýnov</b></p> <p>ze žst. Bechyně: 50 km/h – S 200 t – 150 m – 50 % – P ze žst. Tábor: 80 km/h – S 200 t – 200 m – 50 % – P Přepřah: Tábor Manipuluje: Sudoměřice u Bechyně, vl. v km 17,530, Malšice, Slapy, Tábor Bechyně – Tábor: jede v ②, ④ a ⑦, nejede 22.XII. – 5.I., 1., 8.V., 5.VII., 28.X. Tábor – Chýnov: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 6.I., 2., 9.V., 6.VII., 29.X. Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.</p>
<p><b>Mn 88012</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Tábor a přech</p>	<p><b>Chýnov(03:43) – (04:00)Tábor</b></p> <p>80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 6.I., 2., 9.V., 6.VII., 29.X. Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.</p>
<p><b>Mn 88020</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> nst</p>	<p><b>Tábor(09:23) – (10:01)Sudoměřice u Tábora</b></p> <p>80 km/h – S 350 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Chotoviny Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.</p>

<p><b>Mn 88021</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. nst 2. Tábor a přech</p>	<p><b>Sudoměřice u Tábora(11:51) – (12:22)Tábor</b></p> <p>80 km/h – S 350 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Chotoviny Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.</p>
<p><b>Mn 88041</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Planá nad Lužnicí</p>	<p><b>Tábor(10:12) – (10:21)Planá nad Lužnicí</b></p> <p>80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Jede v ②, ④ a ⑥, nejede 22.XII. – 5.I., 1., 8.V., 5.VII., 17.XI. Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.</p>
<p><b>Mn 88042</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Tábor a přech</p>	<p><b>Planá nad Lužnicí(11:28) – (11:38)Tábor</b></p> <p>80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Jede v ②, ④ a ⑥, nejede 22.XII. – 5.I., 1., 8.V., 5.VII., 17.XI. Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.</p>
<p><b>Vleč 88081 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Vlečka v km 64,178</p>	<p><b>Tábor(08:30) – (09:15)Tábor</b></p> <p>50 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: vl. v km 64,178 Obsluha vlaku: 1/1 PP Veselí nad Lužnicí</p>
<p><b>Vleč 88090</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Vlečka v km 23,366</p>	<p><b>Bechyně(20:30) – Bechyně staré n. n – (21:20)Bechyně</b></p> <p>50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Bechyně staré n. n Jede v ②, ④ a ⑦, nejede 22.XII. – 5.I., 1., 8.V., 5.VII., 28.X. Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.</p>
<p><b>Mn 88100</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Soběslav</p>	<p><b>Veselí nad Lužnicí(14:31) – (14:40)Soběslav</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.</p>

<p><b>Mn 88101</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Veselí nad Lužnicí a přech</p>	<p><b>Soběslav(16:29) – (16:38)Veselí nad Lužnicí</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.</p>
<p><b>Mn 88111</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Dynín</p>	<p><b>Veselí nad Lužnicí(10:02) – (10:13)Dynín</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.</p>
<p><b>Mn 88112</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Veselí nad Lužnicí a přech</p>	<p><b>Dynín(12:05) – (12:17)Veselí nad Lužnicí</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.</p>
<p><b>Mn 88120</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. nst 2. Jindřichův Hradec a odb</p>	<p><b>Veselí nad Lužnicí(05:17) – (07:25)Jindřichův Hradec(09:38) – (09:50)Jarošov nad Nežárkou</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Doňov, Kardašova Řečice, Výh V.Ratmírov, Jindřichův Hradec Nejede v ⑥, † a 22.XII. – 4.I. Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.</p>
<p><b>Mn 88121</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. nst 2. Veselí nad Lužnicí a přech</p>	<p><b>Jarošov nad Nežárkou(11:44) – (11:55)Jindřichův Hradec(13:17) – (15:31)Veselí nad Lužnicí</b></p> <p>ze žst. Jarošov nad Nežárkou: 80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P ze žst. Jindřichův Hradec: 80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Manipuluje: Jindřichův Hradec, Výh V.Ratmírov, Kardašova Řečice, Doňov Nejede v ⑥, † a 22.XII. – 4.I. Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.</p>



**Mn 88131**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst  
2. České Velenice a přech  
3. Nové Hrady  
4. Borovany

**Veselí nad Lužnicí(07:20) – (11:48)České Velenice**

80 km/h – S 1000 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Lomnice nad Lužnicí, Třeboň,  
Majdalena, Suchdol nad Lužnicí, Nová Ves nad  
Lužnicí  
Nejede v † a 22.XII. – 3.I.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.

**Mn 88132**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst  
2. Veselí nad Lužnicí a přech

**České Velenice(12:52) – (17:36)Veselí nad Lužnicí**

ze žst. České Velenice:  
80 km/h – S 800 t – 250 m – 50 % – P  
ze žst. Majdalena:  
80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P  
Manipuluje: Nová Ves nad Lužnicí, Suchdol nad  
Lužnicí, Majdalena, Třeboň, Lomnice nad  
Lužnicí  
Nejede v † a 22.XII. – 3.I.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.

**Mn 88140**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Borovany  
2. Nové Hrady

**České Velenice(12:07) – (13:18)Borovany**

80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P  
Manipuluje: Nové Hrady  
Nejede v ⑥, † a 22.XII. – 3.I.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.

**Mn 88141**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst  
2. České Velenice a přech

**Borovany(16:11) – (18:24)České Velenice**

80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P  
Manipuluje: Nové Hrady  
Nejede v ⑥, † a 22.XII. – 3.I.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Veselí n.L.

**Mn 88200**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Hluboká nad Vltavou-Zámostí  
2. Ševětín

**Č.Budějovice seř.n.(09:12) – (11:08)Ševětín**

80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
Manipuluje: Hluboká n.Vlt.-Zám.  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Ruš Mn 88201**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

České Budějovice a přech

**Mn 88210**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Nemanice - Budvar

**Mn 88211**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

České Budějovice a přech

**Mn 88221**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Boršov nad Vltavou

**Mn 88222**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

České Budějovice a přech

Z Českých Budějovic:  
Hluboká nad Vltavou

**Mn 88223**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

České Budějovice a přech

**Ševětín(11:55) – (12:58)Č.Budějovice seř.n.**

80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
Manipuluje: Hluboká n.Vlt.-Zám.  
Zavádějte v ①, ③ a ⑤, kromě 23.XII. – 4.I., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP České Budějovice

**Č.Budějovice seř.n.(14:55) – (15:04)Vých Nemanice I**

80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
Nejede 24. – 26.XII., 1.I.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Vých Nemanice I(15:56) – (16:05)Č.Budějovice seř.n.**

80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
Nejede 24. – 26.XII., 1.I.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Č.Budějovice seř.n.(06:59) – (07:10)Boršov nad Vltavou**

80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
Jede v ②, ④ a ⑥, nejede 22.XII. – 5.I., 1., 8.V.,  
5.VII., 17.XI.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Boršov nad Vltavou(10:18) – (10:30)Č.Budějovice seř.n.(11:36) – (12:00)Hluboká nad Vltavou**

ze žst. Boršov nad Vltavou:  
80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Č.Budějovice seř.n.:  
80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
Manipuluje: Č.Budějovice seř.n.  
Jede v ②, ④ a ⑥, nejede 22.XII. – 5.I., 1., 8.V.,  
5.VII., 17.XI.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Hluboká nad Vltavou(12:44) – (12:58)Č.Budějovice seř.n.**

80 km/h – S 250 t – 100 m – 50 % – P  
Jede v ②, ④ a ⑥, nejede 22.XII. – 5.I., 1., 8.V.,  
5.VII., 17.XI.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Ruš Vleč 88281**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlečka Papírny

**Č.Budějovice seř.n.(06:59) – (07:06)ČB odbočná výh. 502**

50 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P  
Zavádějte v ①, ③ a ⑤, kromě 23.XII. – 4.I., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Vleč 88282**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

České Budějovice a přech

**ČB odbočná výh. 502(08:20) – (08:28)Č.Budějovice seř.n.**

50 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Mn 88310**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst Omlenice - Holkov (odstaví Rybník)
2. nst Rybník - Loučovice

**Horní Dvořiště(07:17) – (07:26)Rybník(07:36) – (09:52)Loučovice**

ze žst. Horní Dvořiště:  
80 km/h – S 900 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Vyšší Brod klášter:  
80 km/h – S 150 t – 100 m – 50 % – P  
Manipuluje: Rybník, Vyšší Brod klášter  
Nejede v ⑥, † a 22.XII. – 4.I.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Mn 88311 pp**  
**Mn 88311**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst
2. Horní Dvořiště a přech

Z Rybníka:  
Horní Dvořiště a přech

**Holkov(14:44) – (15:37)Kaplice**  
**Kaplice(16:00) – (16:47)Rybník(17:31) – (17:41)Horní Dvořiště**

80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Přepřah: Kaplice  
Manipuluje: Velešín, Kaplice, Omlenice, Rybník  
Kaplice – Horní Dvořiště: nejede v ⑥, † a 22.XII. – 4.I.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Mn 88313**

**Mn 88312**

**Mn 88312 pp**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Horní Dvořiště a přech (odstaví Rybník)

Z Rybníka:  
nst Omlenice - Holkov

**Loučovice(11:37) – (13:53)Rybník**

**Rybník(14:31) – (15:26)Kaplice**

**Kaplice(16:15) – (16:50)Holkov**

ze žst. Loučovice:  
80 km/h – S 700 t – 150 m – 50 % – P  
ze žst. Vyšší Brod klášter:  
80 km/h – S 240 t – 150 m – 50 % – P  
ze žst. Rybník:  
80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Vyšší Brod klášter, Rybník, Omlenice,  
Kaplice, Velešín  
Loučovice – Kaplice: nejede v ⑥, † a 22.XII. – 4.I.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Vleč 88382**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlečka v km 20,046

**Loučovice(10:21) – vl. v km 20,046 – (11:15)Loučovice**

ze žst. Loučovice:  
50 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P  
ze žst. vl. v km 20,046:  
50 km/h – S 350 t – 150 m – 50 % – P  
Manipuluje: vl. v km 20,046  
Nejede v ⑥, † a 22.XII. – 4.I.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Mn 88401**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Kájov a přech
2. Facc Zlatá Koruna

**Č.Budějovice seř.n.(07:24) – (08:42)Kájov**

80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P – r 10 %  
Manipuluje: Zlatá Koruna  
Nejede v † a 22.XII. – 3.I.  
České Budějovice - Zlatá Koruna: Bez obsluhy  
vlaku Zlatá Koruna - Kájov:  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Mn 88402**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

České Budějovice a přech

**Kájov(16:26) – (17:32)Č.Budějovice seř.n.**

80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P – r 10 %  
Nejede v † a 22.XII. – 3.I.  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 88410**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Kájov a přech

**Polečnice(13:42) – (14:17)Kájov**

80 km/h – S 700 t – 200 m – 50 % – P – r 10 %  
Jede v ②, ④ a ⑥, nejede 22.XII. – 5.I., 1., 8.V.,  
5.VII., 17.XI.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Mn 88420**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Český Krumlov
2. Zlatá Koruna

**Kájov(12:16) – (12:46)Zlatá Koruna**

80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Český Krumlov  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Mn 88421**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Český Krumlov
2. Kájov a přech

**Zlatá Koruna(14:16) – (14:45)Kájov**

80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Český Krumlov  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Mn 88450 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst
2. Kájov a přech

**Volary(09:38) – (13:45)Kájov**

ze žst. Volary:  
80 km/h – S 450 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Polečnice:  
80 km/h – S 700 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Nová Pec, Horní Planá, Černá v  
Pošumaví, Polečnice  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Mn 88451**  
**Mn 88451 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst
2. Volary a přech

**Kájov(12:17) – Polečnice**  
**Polečnice – (15:20)Volary**

ze žst. Kájov:  
80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Polečnice:  
80 km/h – S 700 t – 200 m – 50 % – P  
Přepřah: Polečnice  
Manipuluje: Polečnice, Černá v Pošumaví, Horní  
Planá, Nová Pec  
Kájov – Polečnice: jede v ②, ④ a ⑥, nejede 22.XII.  
– 5.I., 1., 8.V., 5.VII., 17.XI.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Vleč 88482**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlečka Větrní

**Kájov(09:25) – (09:35)Kájov hrotová úvrať(09:45) –  
(09:55)Vlečka Větrní**

30 km/h – S 480 t – 100 m – 57 % – G  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Vleč 88483**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Veškerá pohotová zátěž

**Vlečka Větrní(11:10) – (11:21)Kájov hrotová úvrať(11:31) –  
(11:41)Kájov**

30 km/h – S 440 t – 190 m – 57 % – G  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Vleč 88490**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

Vlečka v km 19,665

**Zlatá Koruna(13:27) – (13:32)vl. v km 19,665(13:59) –  
(14:06)Zlatá Koruna**

50 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Mn 88501**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Příbram a přech
2. Beroun a přech

Z Příbrami:

1. Beroun a přech
2. souprava Fall dle dispozic IS UDIV

**Březnice(11:58) – (12:33)Příbram(15:30) – Zdice –  
(16:42)Beroun seř.n.**

ze žst. Březnice:  
90 km/h – S 400 t – 300 m – 60 % – P – r 5 %  
ze žst. Příbram:  
90 km/h – S 1400 t – 500 m – 60 % – P – r 5 %  
Přepřah: Příbram  
Přípřež: Příbram – Beroun seř.n.  
Manipuluje: Příbram  
Nejede v ⑥, † a 22.XII. – 4.I.  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 88509 pp**  
**Mn 88508**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Čičenice
2. Protivín a přech

**Vodňany(13:13) – (13:21)Čičenice**  
**Čičenice(13:47) – (13:58)Protivín**

ze žst. Vodňany:  
80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P  
ze žst. Čičenice:  
80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Přepřah: Čičenice  
Přípřež: Čičenice – Protivín (jede v ①, ③ a ⑤,  
nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX.)  
Manipuluje: Čičenice  
Čičenice – Protivín: jede v ✕  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín

**Mn 88511**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Čičenice a odb

**Protivín(06:02) – (06:14)Čičenice**

80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Přípřež: Protivín – Čičenice (jede v ①, ③ a ⑤,  
nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX.)  
Jede v **X**  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín

**Mn 88520**  
**Mn 88521**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Č.Budějovice seř.n.(03:14) – (04:02)Protivín**  
**Protivín(05:02) – (06:37)Písek město**

1. Písek, Písek město
2. nst Čížová - Mirovice
3. Březnice a přech
4. Protivín a odb
5. Čičenice a odb (odvěsí v Protivíně)

ze žst. Č.Budějovice seř.n.:  
80 km/h – S 1100 t – 500 m – 50 % – P  
ze žst. Protivín:  
80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P  
ze žst. Písek:  
80 km/h – S 600 t – 200 m – 50 % – P  
Přepřah: Protivín  
Manipuluje: Protivín, Písek  
Č.Budějovice seř.n. – Protivín: nejede v † a 22.XII.  
– 3.I.  
Protivín – Písek město: nejede v ⑥, † a 22.XII. –  
4.I.  
Č.Budějovice seř.n. - Protivín: Bez obsluhy vlaku  
Protivín - Písek město obsluha vlaku: 1/1 PP  
Protivín

**Mn 88530**  
**Mn 88531**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

**Písek město(07:45) – (07:53)Písek**  
**Písek(08:09) – (10:05)Březnice**

1. Písek a přech
2. Protivín a přech

Z Písku:

1. nst
2. Březnice a přech

ze žst. Písek město:  
80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Písek:  
80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P  
Manipuluje: Písek, Čížová, Vráž u Písku, Čimelice,  
Mirovice  
Nejede v ⑥, † a 22.XII. – 4.I.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín

**Mn 88532**  
**Mn 88533**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. nst
2. Písek a odb
3. Protivín a přech

Z Protivína:

1. Čičenice (zátěž pro vlak Mn 88852)
2. České Budějovice a přech

**Mn 88541**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

nst

**Mn 88542**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Písek a přech
2. Protivín a přech

**Březnice(11:01) – (13:19)Písek(14:13) – (14:30)Protivín**  
**Protivín(21:15) – (21:26)Čičenice(22:55) –**  
**(23:33)Č.Budějovice seř.n.**

ze žst. Březnice:  
80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P  
ze žst. Písek:  
80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Protivín:  
80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P  
ze žst. Čičenice:  
80 km/h – S 1100 t – 500 m – 50 % – P  
Přepřah: Protivín  
Manipuluje: Mirovice, Čimelice, Vráž u Písku,  
Čížová, Písek, Protivín, Čičenice  
Březnice – Protivín: nejede v ⑥, † a 22.XII. – 4.I.  
Protivín – Č.Budějovice seř.n.: nejede v † a 22.XII.  
– 3.I.  
Březnice - Čičenice: Obsluha vlaku : 1/1 PP  
Protivín Čičenice - České  
Budějovice seř.n.: Bez obsluhy vlaku

**Protivín(10:17) – (10:36)Písek(11:43) – (13:22)Vlastec**

ze žst. Protivín:  
80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P  
ze žst. Písek:  
80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P  
Manipuluje: Písek, Písek město, Záhoří  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín

**Vlastec(14:20) – (16:29)Protivín**

ze žst. Vlastec:  
80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
ze žst. Záhoří:  
80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
Manipuluje: Záhoří, Písek město, Písek  
Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV.,  
6.VII., 28.IX.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín

<p><b>Mn 88601</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. nst 2. Březnice a přech</p> <p>Z Březnice: Rožmitál pod Třemšínem</p>	<p><b>Blatná(06:26) – (07:15)Březnice(09:00) – (09:14)Rožmitál pod Třemš.</b></p> <p>ze žst. Blatná: 80 km/h – S 400 t – 140 m – 50 % – P ze žst. Březnice: 80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Bělčice, Březnice Nejede v ⑥, † a 22.XII. – 4.I. Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín</p>
<p><b>Mn 88602</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Březnice a přech 2. nst</p>	<p><b>Rožmitál pod Třemš.(10:05) – (10:21)Březnice(13:39) – (14:41)Blatná</b></p> <p>ze žst. Rožmitál pod Třemš.: 80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P ze žst. Březnice: 80 km/h – S 400 t – 140 m – 50 % – P Manipuluje: Březnice, Bělčice Nejede v ⑥, † a 22.XII. – 4.I. Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín</p>
<p><b>Mn 88700</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>nst</p>	<p><b>Strakonice(07:54) – (09:46)Vimperk(10:35) – (10:55)Lipka</b></p> <p>ze žst. Strakonice: 80 km/h – S 600 t – 200 m – 50 % – P ze žst. Vimperk: 80 km/h – S 500 t – 120 m – 50 % – P Manipuluje: Volyně, Čkyně, Vimperk Jede v ②, ④ a ⑥, nejede 22.XII. – 5.I., 1., 8.V., 5.VII., 17.XI. Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín</p>
<p><b>Mn 88701</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. nst 2. Strakonice a přech</p>	<p><b>Lipka(11:50) – (12:10)Vimperk(12:50) – (16:05)Strakonice</b></p> <p>ze žst. Lipka: 80 km/h – S 500 t – 120 m – 50 % – P ze žst. Vimperk: 80 km/h – S 800 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Vimperk, Čkyně, Volyně Jede v ②, ④ a ⑥, nejede 22.XII. – 5.I., 1., 8.V., 5.VII., 17.XI. Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín</p>

<p><b>Mn 88711</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Radomyšl, Sedlice</p>	<p><b>Strakonice(09:40) – (10:51)Sedlice</b></p> <p>50 km/h – S 200 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Radomyšl Nejede v ⑥, † a 22.XII. – 4.I. Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín</p>
<p><b>Mn 88712</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Strakonice a přech</p>	<p><b>Sedlice(11:07) – (12:02)Strakonice</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 140 m – 50 % – P Manipuluje: Radomyšl Nejede v ⑥, † a 22.XII. – 4.I. Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín</p>
<p><b>Mn 88750</b> <b>Mn 88750 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>nst</p>	<p><b>Horažďovice předm.(06:23) – (08:13)Sušice Sušice(08:58) – (09:44)Kolinec</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Horažďovice, Velké Hydčice, Žichovice, Sušice, Hrádek u Sušice Horažďovice předm. – Sušice: nejede v ⑥, † a 22.XII. – 4.I. Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín</p>
<p><b>Mn 88751 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. nst 2. Horažďovice předměstí a přech</p>	<p><b>Kolinec(11:35) – (12:04)Sušice(12:29) – (14:13)Horažďovice předm.</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Hrádek u Sušice, Sušice, Žichovice, Velké Hydčice, Horažďovice Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín</p>
<p><b>Mn 88753</b> <b>Mn 88752</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. nst 2. Horažďovice předměstí a přech</p> <p>Z Horažďovic předměstí: Pačejov</p>	<p><b>Sušice(09:44) – (11:41)Horažďovice předm. Horažďovice předm.(12:22) – (12:38)Pačejov</b></p> <p>ze žst. Sušice: 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P ze žst. Horažďovice předm.: 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Žichovice, Velké Hydčice, Horažďovice, Horažďovice předm. Sušice – Horažďovice předm.: nejede v ⑥, † a 22.XII. – 4.I. Horažďovice předm. – Pačejov: jede v ②, ④ a ⑥, nejede 22.XII. – 5.I., 1., 8.V., 5.VII., 17.XI. Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín</p>

<p><b>Mn 88755</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Horažďovice předměstí a přech</p>	<p><b>Pačejov(13:21) – (13:33)Horažďovice předm.</b> 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Jede v ②, ④ a ⑥, nejede 22.XII. – 5.I., 1., 8.V., 5.VII., 17.XI. Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín</p>
<p><b>Vleč 88790 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Malonice</p>	<p><b>Kolinec(10:13) – (11:25)Kolinec</b> 50 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Manipuluje: Malonice nz Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín</p>
<p><b>Mn 88812</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Temelín 2. Týn nad Vltavou</p>	<p><b>Číčenice(06:20) – (07:38)Týn nad Vltavou</b> 80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Manipuluje: Temelín Číčenice – Temelín: jede v ✕ Temelín – Týn nad Vltavou: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Číčenice - Temelín: Obsluha vlaku : 1/2 PP Protivín Číčenice - Týn n/V : Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín</p>
<p><b>Mn 88813</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Číčenice a přech</p>	<p><b>Týn nad Vltavou(08:15) – (09:13)Číčenice</b> 80 km/h – S 160 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Temelín Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín</p>
<p><b>Mn 88819</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Číčenice a přech</p>	<p><b>Temelín(12:50) – (13:07)Číčenice</b> 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Jede v ✕ Obsluha vlaku : 1/2 PP Protivín</p>

<p><b>Mn 88820</b> <b>Mn 88820 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. nst 2. Číčenice a přech  Z Číčenice: Vodňany</p>	<p><b>Netolice(11:35) – (11:54)Dívčice(12:30) – (12:41)Číčenice</b> <b>Číčenice(12:51) – (13:01)Vodňany</b> ze žst. Netolice: 80 km/h – S 250 t – 120 m – 50 % – P ze žst. Dívčice: 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P ze žst. Číčenice: 80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Přepřah: Číčenice Manipuluje: Dívčice, Číčenice Netolice – Číčenice: jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín</p>
<p><b>Mn 88821</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Dívčice 2. Netolice</p>	<p><b>Číčenice(09:55) – (10:09)Dívčice(10:24) – (10:43)Netolice</b> ze žst. Číčenice: 80 km/h – S 350 t – 300 m – 50 % – P ze žst. Dívčice: 80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Dívčice Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 23.XII. – 4.I., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Protivín</p>
<p><b>Mn 88850</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. nst 2. Volary a odb</p>	<p><b>Číčenice(08:03) – (12:41)Volary</b> 80 km/h – S 600 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Vodňany, Bavorov, Strunkovice n.Blan., Prachatice, Zbytiny Nejede v † a 22.XII. – 4.I. Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice</p>
<p><b>Mn 88851</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Zbytiny 2. České Budějovice a přech</p>	<p><b>Volary(03:43) – (06:01)Číčenice</b> 80 km/h – S 600 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Zbytiny Nejede v † a 22.XII. – 4.I. Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice</p>
<p><b>Mn 88852</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Zbytiny 2. Volary a odb</p>	<p><b>Číčenice(22:40) – (00:45)Volary</b> 80 km/h – S 600 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Zbytiny Nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 22./23.XII. – 6./7.I., 9./10.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice</p>

**Mn 88853**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
1. nst  
2. Čičenice a přech  
3. České Budějovice a přech

**Volary(17:30) – (21:40)Čičenice**

80 km/h – S 600 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Zbytiny, Prachovice, Strunkovice  
n.Blan., Bavorov, Vodňany  
Nejede v ⑥, † a 22.XII. – 6.I.  
Obsluha vlaku : 1/1 PP Č.Budějovice

**Vleč 88880**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Vlečka Křtěnov

**Temelín(07:05) – (07:12)Křtěnov (vl.)**

50 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Jede v ✂  
Obsluha vlaku : 1/2 PP Protivín

**Vleč 88883**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Veškerá pohotová zátěž

**Křtěnov (vl.)(11:10) – (11:16)Temelín**

50 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P  
Jede v ✂  
Obsluha vlaku : 1/2 PP Protivín

**Mn 90001**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Ostrava levé n. a přech

**Ostrava-Kunčice(05:00) – (05:12)Ostrava báňské n.VOK**

80 km/h – S 1800 t – 600 m – 60 % – P  
Nejede 25.XII., 1.I.  
Bez obsluhy vlaku.

**Mn 90003**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Ostrava levé n. a přech.

**Ostrava-Kunčice(13:00) – (13:12)Ostrava báňské n.VOK**

80 km/h – S 1800 t – 600 m – 60 % – P  
Bez obsluhy vlaku.

**Mn 90005**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Ostrava levé n. a přech.

**Ostrava-Kunčice(22:00) – (22:12)Ostrava báňské n.VOK**

80 km/h – S 1800 t – 600 m – 60 % – P  
Nejede 24., 31.XII.  
Bez obsluhy vlaku.

**Mn 90018 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Nst

**Frýdek-Místek(17:06) – Frýdlant n.Ostr. – (20:36)Frenštát  
p.Rad.(20:48) – (21:00)Veřovice**

ze žst. Frýdek-Místek:  
80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Frýdlant n.Ostr.:  
80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P  
Manipuluje: Baška, Frýdlant n.Ostr., Frenštát  
p.Rad.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Ostrava-Kunčice

**Mn 90019 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Nst  
2. Frýdek-Místek a přech

**Veřovice(21:20) – (21:32)Frenštát p.Rad.(21:35) –  
(22:41)Frýdek-Místek**

ze žst. Veřovice:  
80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P  
ze žst. Frýdlant n.Ostr.:  
80 km/h – S 800 t – 400 m – 50 % – P  
Manipuluje: Frýdlant n.Ostr.  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Ostrava-Kunčice

**Mn 90021**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Ucel.vlak - na vlečku HYUNDAI

**Frýdek-Místek(06:45) – (07:00)Dobrá u FM. kolej 90**

80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P – r 3 %  
Jede v ✂

**Mn 90030 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Ostravice

**Frýdlant n.Ostr.(10:30) – (10:45)Ostravice**

80 km/h – S 400 t – 150 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Ostrava-Kunčice

**Mn 90031 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Frýdlant n.O. a přech

**Ostravice(11:20) – (11:34)Frýdlant n.Ostr.**

80 km/h – S 600 t – 150 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Ostrava-Kunčice

**Mn 90032 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Ostravice

**Frýdlant n.Ostr.(18:10) – (18:25)Ostravice**

80 km/h – S 400 t – 150 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Ostrava-Kunčice

**Mn 90033 pp**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Frýdlant n.O. a přech

**Ostravice(19:10) – (19:24)Frýdlant n.Ostr.**

80 km/h – S 600 t – 150 m – 50 % – P  
Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Ostrava-Kunčice

**Mn 90040**  
Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**

1. Vratimov  
2. Důl Paskov

**Ostrava-Kunčice(04:01) – (04:41)Důl Paskov**

80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P  
Manipuluje: Vratimov  
Nejede v ⑦ a 26.XII., 9.IV.  
Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Ostrava-Kunčice



<p><b>Mn 90041</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ostrava-Kunčice a přech</p>	<p><b>Důl Paskov(05:11) – (05:41)Ostrava-Kunčice</b> 80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P Manipuluje: Vratimov Nejede v ⑦ a 26.XII., 9.IV. Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Ostrava-Kunčice</p>
<p><b>Mn 90042 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Vratimov 2. Důl Paskov</p>	<p><b>Ostrava-Kunčice(13:35) – (14:13)Důl Paskov</b> 80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P Odstavuje: Vratimov Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Ostrava-Kunčice</p>
<p><b>Mn 90043 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ostrava-Kunčice a přech</p>	<p><b>Důl Paskov(14:46) – (15:04)Ostrava-Kunčice</b> 80 km/h – S 1000 t – 500 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Ostrava-Kunčice</p>
<p><b>Mn 90050 pp</b> <b>Mn 90050</b> <b>Mn 90051</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ucelený vlak na vlečku HYUNDAI</p>	<p><b>Ostrava báňské n.VOK(04:14) – (04:27)Ostrava-Kunčice</b> <b>Ostrava-Kunčice(04:41) – (05:11)Frýdek-Místek</b> <b>Frýdek-Místek(05:40) – (05:55)Dobrá u FM. kolej 90</b> 90 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P – r 3 % Přepřah: Ostrava-Kunčice, Frýdek-Místek Postrk: Frýdek-Místek – Dobrá u FM. kolej 90 Ostrava-Kunčice – Dobrá u FM. kolej 90: jede v ✘ Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90052 pp</b> <b>Mn 90052</b> <b>Mn 90053</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ucelený vlak na vlečku HYUNDAI</p>	<p><b>Ostrava báňské n.VOK(08:00) – (08:13)Ostrava-Kunčice</b> <b>Ostrava-Kunčice(08:26) – (08:51)Frýdek-Místek</b> <b>Frýdek-Místek(09:44) – (09:59)Dobrá u FM. kolej 90</b> 90 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P – r 3 % Přepřah: Ostrava-Kunčice, Frýdek-Místek Postrk: Frýdek-Místek – Dobrá u FM. kolej 90 Ostrava-Kunčice – Dobrá u FM. kolej 90: jede v ✘ Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90054 pp</b> <b>Mn 90055 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ucelený vlak na vlečku HYUNDAI</p>	<p><b>Ostrava-Kunčice(12:40) – (13:09)Frýdek-Místek</b> <b>Frýdek-Místek(13:44) – (13:59)Dobrá u FM. kolej 90</b> 90 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P – r 3 % Postrk: Frýdek-Místek – Dobrá u FM. kolej 90 Bez obsluhy vlaku.</p>

<p><b>Mn 90056 pp</b> <b>Mn 90057 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ucelený vlak na vlečku HYUNDAI</p>	<p><b>Ostrava báňské n.VOK(21:35) – (21:48)Ostrava-Kunčice(22:05) – (22:39)Frýdek-Místek</b> <b>Frýdek-Místek(23:38) – (23:53)Dobrá u FM. kolej 90</b> 90 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P – r 3 % Postrk: Frýdek-Místek – Dobrá u FM. kolej 90 Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90060</b> <b>Mn 90061</b> <b>Mn 90061 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ucelený vlak z vlečky HYUNDAI.</p>	<p><b>Dobrá u FM. kolej 90(14:20) – (14:32)Frýdek-Místek</b> <b>Frýdek-Místek(15:35) – (16:04)Ostrava-Kunčice</b> <b>Ostrava-Kunčice(16:07) – (16:19)Ostrava báňské n.VOK</b> 90 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P – r 3 % Přepřah: Frýdek-Místek Dobrá u FM. kolej 90 – Ostrava-Kunčice: jede v ✘ Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90062</b> <b>Mn 90063 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ucelený vlak z vlečky HYUNDAI.</p>	<p><b>Dobrá u FM. kolej 90(15:55) – (16:07)Frýdek-Místek</b> <b>Frýdek-Místek(16:36) – Ostrava-Kunčice(17:02) – (17:12)Ostrava báňské n.VOK</b> 90 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P – r 3 % Dobrá u FM. kolej 90 – Frýdek-Místek: jede v ✘ Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90064</b> <b>Mn 90065</b> <b>Mn 90065 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ucelený vlak - z vlečky HYUNDAI.</p>	<p><b>Dobrá u FM. kolej 90(17:47) – (17:59)Frýdek-Místek</b> <b>Frýdek-Místek(18:36) – (19:05)Ostrava-Kunčice</b> <b>Ostrava-Kunčice(19:08) – (19:20)Ostrava báňské n.VOK</b> 90 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P – r 3 % Přepřah: Frýdek-Místek Dobrá u FM. kolej 90 – Ostrava-Kunčice: jede v ✘ Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90066 pp</b> <b>Mn 90067 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ucelený vlak z vlečky HYUNDAI.</p>	<p><b>Dobrá u FM. kolej 90(00:56) – (01:08)Frýdek-Místek</b> <b>Frýdek-Místek(01:41) – Ostrava-Kunčice(01:59) – (02:09)Ostrava báňské n.VOK</b> 90 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P – r 3 % Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90080</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> pila Paskov + BIOCEL Paskov</p>	<p><b>Ostrava báňské n.VOK(06:02) – (06:22)Paskov(06:25) – (06:40)BIOCEL Paskov závod</b> 90 km/h – S 850 t – 500 m – 60 % – P – r 3 % Nejede 25., 26.XII., 1.I.</p>



<p><b>Mn 90081</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>veškerá zátěž z Ostravy-Kunčic: Ostrava levé n. a přech</p>	<p><b>BIOCEL Paskov závod(08:34) – (09:04)Ostrava-Kunčice(09:24) – (09:36)Ostrava báňské n.VOK</b></p> <p>90 km/h – S 1100 t – 500 m – 60 % – P – r 3 % Přepřah: Ostrava-Kunčice Manipuluje: Ostrava-Kunčice Nejede 25., 26.XII., 1.I.</p>
<p><b>Mn 90082</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>pila Paskov a BIOCEL Paskov</p>	<p><b>Ostrava báňské n.VOK(11:34) – Paskov – (12:36)BIOCEL Paskov závod</b></p> <p>90 km/h – S 850 t – 500 m – 60 % – P – r 3 % Přepřah: Ostrava-Kunčice Nejede 25., 26.XII., 1.I.</p>
<p><b>Mn 90083</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. veškerá zátěž vyjma vozů sk.2. 2. instradovaná zát pro Nex 50600</p> <p>Z Ostravy-Kunčic : Ostrava pravé nádr. a přech</p>	<p><b>BIOCEL Paskov závod(14:27) – (14:56)Ostrava-Kunčice(15:44) – (15:56)Ostrava báňské n.VOK</b></p> <p>90 km/h – S 1100 t – 500 m – 60 % – P – r 3 % Manipuluje: Ostrava-Kunčice Nejede 25., 26.XII., 1.I.</p>
<p><b>Mn 90084 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>pila Paskov a BIOCEL Paskov</p>	<p><b>Ostrava báňské n.VOK(16:32) – Paskov – (17:11)BIOCEL Paskov závod</b></p> <p>90 km/h – S 850 t – 500 m – 60 % – P – r 3 %</p>
<p><b>Mn 90085 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>veškerá zátěž Z Ostravy Kunčic : Ostrava levé n. a přech</p>	<p><b>BIOCEL Paskov závod(17:55) – (18:25)Ostrava-Kunčice(18:55) – (19:07)Ostrava báňské n.VOK</b></p> <p>90 km/h – S 1100 t – 500 m – 60 % – P – r 3 % Manipuluje: Ostrava-Kunčice</p>
<p><b>Mn 90170 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Provozní odklon.</p>	<p><b>Karviná-Doly(00:01) – (00:23)Albrechtice u Č.T.</b></p> <p>90 km/h – T4 1000 t – 450 m – 50 % – P – r 5 % Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90171 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Provozní odklon.</p>	<p><b>Albrechtice u Č.T.(01:50) – (02:12)Karviná-Doly</b></p> <p>80 km/h – S 750 t – 450 m – 50 % – P – r 5 % Bez obsluhy vlaku.</p>

<p><b>Mn 90172 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Provozní odklon.</p>	<p><b>Karviná-Doly(04:30) – (04:53)Albrechtice u Č.T.</b></p> <p>90 km/h – T4 1000 t – 450 m – 50 % – P – r 5 % Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90173 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Provozní odklon.</p>	<p><b>Albrechtice u Č.T.(06:30) – (06:52)Karviná-Doly</b></p> <p>80 km/h – S 750 t – 450 m – 50 % – P – r 5 % Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90174 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Provozní odklon</p>	<p><b>Karviná-Doly(08:15) – (08:38)Albrechtice u Č.T.</b></p> <p>90 km/h – T4 1000 t – 450 m – 50 % – P – r 5 % Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90175 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Provozní odklon.</p>	<p><b>Albrechtice u Č.T.(10:26) – (10:48)Karviná-Doly</b></p> <p>80 km/h – S 750 t – 450 m – 50 % – P – r 5 % Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90176 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Provozní odklon</p>	<p><b>Karviná-Doly(13:30) – (13:53)Albrechtice u Č.T.</b></p> <p>90 km/h – T4 1000 t – 450 m – 50 % – P – r 5 % Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90177 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Provozní odklon.</p>	<p><b>Albrechtice u Č.T.(16:36) – (16:58)Karviná-Doly</b></p> <p>80 km/h – S 750 t – 450 m – 50 % – P – r 5 % Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90178 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Provozní odklon</p>	<p><b>Karviná-Doly(19:30) – (19:53)Albrechtice u Č.T.</b></p> <p>90 km/h – T4 1000 t – 450 m – 50 % – P – r 5 % Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90179 pp</b></p> <p>Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Provozní odklon.</p>	<p><b>Albrechtice u Č.T.(22:10) – (22:32)Karviná-Doly</b></p> <p>80 km/h – S 750 t – 450 m – 50 % – P – r 5 % Bez obsluhy vlaku.</p>

<p><b>Mn 90180</b> <b>Mn 90181</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Český Těšín a přech</p>	<p><b>Karviná-Doly(10:37)</b> – Louky nad Olší Louky nad Olší – (11:15)<b>Český Těšín nákl.n.</b></p> <p>80 km/h – S 1400 t – 450 m – 50 % – P Jede v  Bez obsluhy vlaky.</p>
<p><b>Mn 90182 pp</b> <b>Mn 90183 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Český Těšín a přech</p>	<p><b>Karviná-Doly(19:22)</b> – Louky nad Olší Louky nad Olší – (20:01)<b>Český Těšín nákl.n.</b></p> <p>80 km/h – S 1400 t – 450 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90190 pp</b></p>	<p><b>Třinec(12:16)</b> – Český Těšín nákl.n.(12:25) – (12:41)Louky nad Olší</p>
<p><b>Mn 90191 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Směs Karviná Doly</p>	<p>Louky nad Olší(13:20) – (13:39)<b>Karviná-Doly</b></p> <p>80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90192</b> <b>Mn 90193</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Směs Karviná Doly</p>	<p><b>Český Těšín nákl.n.(23:15)</b> – Louky nad Olší Louky nad Olší – (23:48)<b>Karviná-Doly</b></p> <p>80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P Jede v  Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 90210 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Bohumín a přech</p>	<p><b>Karviná hl.n.(09:30)</b> – (09:49)<b>Bohumín os.n.</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Bohumín</p>
<p><b>Mn 90211 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Dětmárovice 2. Karviná hl.n. 3. Petrovice u K. a přech Sk.3 přejde v ŽST Karviná hl.n. na vlak Mn 90220</p>	<p><b>Bohumín os.n.(08:04)</b> – (08:52)<b>Karviná hl.n.</b></p> <p>80 km/h – S 1000 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Dětmárovice Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Bohumín</p>
<p><b>Mn 90220 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Petrovice u K. a přech</p>	<p><b>Karviná hl.n.(10:14)</b> – (10:29)<b>Petrovice u Karviné</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Bohumín</p>

<p><b>Mn 90221 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Karviná hl.n.</p>	<p><b>Petrovice u Karviné(08:03)</b> – (08:21)<b>Karviná hl.n.</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Bohumín</p>
<p><b>Mn 90222 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Dětmárovice . 2. Karviná hl.n. 3. podle potřeby Bohumín</p>	<p><b>Petrovice u Karviné(06:47)</b> – (07:18)<b>Bohumín os.n.</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Bohumín</p>
<p><b>Mn 90223 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Dětmárovice 2. Petrovice u K. a přech</p>	<p><b>Bohumín os.n.(09:01)</b> – (09:33)<b>Petrovice u Karviné</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Bohumín</p>
<p><b>Mn 90240</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ostrava-Kunčice a přech</p>	<p><b>Haviřov(11:50)</b> – (12:28)<b>Ostrava-Kunčice</b></p> <p>80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P Dobírá: Ostrava-Bartovice Nejede 24. – 26.XII., 31.XII. – 2.I. Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Ostrava-Kunčice</p>
<p><b>Mn 90241</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Haviřov 2. Ostrava-Bartovice</p>	<p><b>Ostrava-Kunčice(08:55)</b> – (10:02)<b>Haviřov</b></p> <p>80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P Odstavuje: Ostrava-Bartovice Nejede 24. – 26.XII., 31.XII. – 2.I. Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Ostrava-Kunčice</p>
<p><b>Mn 90242 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ostrava-Kunčice a přech</p>	<p><b>Haviřov(23:15)</b> – (00:03)<b>Ostrava-Kunčice</b></p> <p>80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P Dobírá: Ostrava-Bartovice Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Ostrava-Kunčice</p>
<p><b>Mn 90243 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Haviřov 2. Ostrava-Bartovice</p>	<p><b>Ostrava-Kunčice(21:06)</b> – (21:56)<b>Haviřov</b></p> <p>80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P Odstavuje: Ostrava-Bartovice Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Ostrava-Kunčice</p>
<p><b>Mn 90330 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Studénka a přech</p>	<p><b>Jistebník(09:36)</b> – (09:48)<b>Studénka</b></p> <p>80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1 PP CDC Studénka</p>

<b>Mn 90331 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Jistebník	<b>Studénka(07:40) – (07:51)Jistebník</b>  80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1 PP CDC Studénka
<b>Mn 90370 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Bílovec	<b>Studénka(10:00) – (10:16)Bílovec</b>  80 km/h – S 400 t – 150 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Studénka
<b>Mn 90371 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Studénka a přech	<b>Bílovec(10:50) – (11:06)Studénka</b>  80 km/h – S 400 t – 150 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Studénka
<b>Mn 90380 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Sedlnice	<b>Studénka(05:50) – (06:05)Sedlnice</b>  80 km/h – S 900 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Studénka
<b>Mn 90381 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Studénka a přech	<b>Sedlnice(07:00) – (07:10)Studénka</b>  80 km/h – S 900 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Studénka
<b>Mn 90400</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Český Těšín a přech	<b>Třinec(01:15) – (01:25)Český Těšín nákl.n.</b>  80 km/h – S 1400 t – 500 m – 50 % – P Nejede 25.XII., 1.I. Bez obsluhy vlaku.
<b>Mn 90401</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Třinec a přech (301/00,301/50-52) 2. zátěž pro TŽ (301/05)	<b>Český Těšín nákl.n.(08:55) – (09:05)Třinec kol. TŽ</b>  80 km/h – S 1400 t – 500 m – 50 % – P Nejede 25.XII., 1.I. Bez obsluhy vlaku.
<b>Mn 90402</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Český Těšín a přech	<b>Třinec(07:46) – (07:56)Český Těšín nákl.n.</b>  80 km/h – S 1400 t – 500 m – 50 % – P Nejede 25.XII., 1.I. Bez obsluhy vlaku.

<b>Mn 90403 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Třinec a přech (301/00,301/50-52) 2. zátěž pro TŽ (301/05)	<b>Český Těšín nákl.n.(13:05) – (13:13)Třinec kol. TŽ</b>  80 km/h – S 1400 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku.
<b>Mn 90404</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Český Těšín a přech	<b>Třinec(14:31) – (14:41)Český Těšín nákl.n.</b>  80 km/h – S 1400 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku.
<b>Mn 90405</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Třinec a přech (301/00,301/50-52) 2. zátěž pro TŽ (301/05)	<b>Český Těšín nákl.n.(20:49) – (20:59)Třinec kol. TŽ</b>  80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P Nejede 24., 31.XII. Bez obsluhy vlaku.
<b>Mn 90406</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Český Těšín a přech	<b>Třinec(19:00) – (19:10)Český Těšín nákl.n.</b>  80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P Nejede 24., 31.XII. Bez obsluhy vlaku.
<b>Mn 90470 pp</b> <b>Mn 90471 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ostrava hl.n. a přech	<b>Ostrava-Kunčice(03:14) – Ostrava-Svinov</b> <b>Ostrava-Svinov – (03:32)Ostrava hl.n. OMH</b>  80 km/h – S 1600 t – 400 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku.
<b>Mn 90472 pp</b> <b>Mn 90473 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ostrava hl.n. a přech	<b>Ostrava-Kunčice(11:00) – Ostrava-Svinov</b> <b>Ostrava-Svinov – (11:41)Ostrava hl.n. OMH</b>  80 km/h – S 1600 t – 400 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku.
<b>Mn 90474 pp</b> <b>Mn 90475 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ostrava hl.n. a přech	<b>Ostrava-Kunčice(18:01) – Ostrava-Svinov</b> <b>Ostrava-Svinov – (18:36)Ostrava hl.n. OMH</b>  80 km/h – S 1600 t – 400 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku.

<p><b>Mn 90620</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ostrava-Svinov a přech Polanka n.O. výh.</p>	<p><b>Ostrava levé n.(05:00) – (05:09)Ostrava-Svinov(06:19) – (06:26)Vých Polanka n.O.</b>  80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Ostrava-Svinov Nejede 25.XII., 1.I. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Ostrava hl.n.</p>
<p><b>Mn 90621</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ostrava levé n. a přech</p>	<p><b>Vých Polanka n.O.(08:39) – Ostrava-Svinov(08:46) – (08:51)Ostrava hl.n. ONV</b>  80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P Jede v ⑥ a †, nejede 25.XII., 1.I. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Ostrava hl.n.</p>
<p><b>Mn 90623</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ostrava levé n. a přech</p>	<p><b>Vých Polanka n.O.(15:16) – (15:23)Ostrava-Svinov(15:48) – (15:55)Ostrava hl.n. ONV</b>  80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Ostrava-Svinov Jede v ✕ Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Ostrava hl.n.</p>
<p><b>Mn 90660</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ostrava levé a přech</p>	<p><b>Bohumín-Vrbice(05:55) – (06:05)Ostrava hl.n.</b>  80 km/h – S 900 t – 300 m – 50 % – P Nejede 25.XII., 1.I. Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 90819</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Opava východ a přech</p>	<p><b>Opava západ(09:50) – (09:58)Opava východ</b>  80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P Nejede v † a † 31.XII. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Opava východ</p>
<p><b>Mn 90824</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Opava východ a přech</p>	<p><b>Kravaře ve Slezsku(23:20) – (23:32)Opava východ</b>  80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P Jede v ✕, nejede 23., 30.XII., 4.VII., 27.IX. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Opava východ</p>

<p><b>Mn 91060</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Kroměříž a odb</p>	<p><b>Hulín(14:37) – (14:50)Kroměříž</b>  80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P Jede v ⑥ a 27. – 30.XII., 30.IV., 7.V., nejede 24., 31.XII., 17.XI. Obsluha vlaku: 1/1 PP Přeřov</p>
<p><b>Mn 91070 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Chropyně, zátěž od Nex 56201</p>	<p><b>Přeřov přednádraží(09:08) – (09:21)Chropyně</b>  80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Doprovod vlaku : 1/1 PP CDC Přeřov</p>
<p><b>Mn 91071 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Zátěž pro Nex 52600</p>	<p><b>Chropyně(09:55) – (10:17)Přeřov přednádraží</b>  80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1. PP CDC Přeřov</p>
<p><b>Mn 91072</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Nezamyslice a přech 344, 345 vyjma 17,18 2. Vyškov n.M. 345/17, Ivanovice n.H. 345/18 3. Brno-Maloměřice a přech (Zátěž přeje v ŽST Nezamyslice na vlak Pn 61200)</p>	<p><b>Kojetín(06:33) – (06:51)Nezamyslice</b>  90 km/h – S 300 t – 150 m – 60 % – P Jede v ①, nejede 26.XII., 9.IV.</p>
<p><b>Mn 91080</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Brodek u Přeřova 2. Lipník n.B. 3. Prosenice</p>	<p><b>Přeřov přednádraží(08:26) – (08:40)Brodek u Přeřova</b>  80 km/h – S 500 t – 250 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP CDC Přeřov</p>
<p><b>Mn 91081 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá zátěž.</p>	<p><b>Brodek u Přeřova(09:16) – (09:31)Přeřov přednádraží</b>  80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Přeřov</p>
<p><b>Mn 91100 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Olomouc a přech pp veze zátěž z Grygova</p>	<p><b>Přeřov přednádraží(02:10) – (02:43)Olomouc předn.</b>  80 km/h – S 1400 t – 450 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 91101 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Přeřov předn. a přech pp z ŽST Olomouc hl.n. zátěž pro ŽST Grygov</p>	<p><b>Olomouc předn.(03:47) – (04:20)Přeřov přednádraží</b>  80 km/h – S 1400 t – 450 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku.</p>

<b>Mn 91110</b> <b>Mn 91110 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Valašské Meziříčí(06:44) – Lhotka nad Bečvou</b> Lhotka nad Bečvou – (07:34) <b>Hustopeče nad Bečvou</b>	80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Lhotka nad Bečvou Valašské Meziříčí – Lhotka nad Bečvou: nejede 25., 26.XII., 1.I. Bez obsluhy vlaku.
<b>Mn 91111 pp</b> <b>Mn 91111</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Hustopeče nad Bečvou(08:16) – Lhotka nad Bečvou</b> Lhotka nad Bečvou – (09:06) <b>Valašské Meziříčí</b>	80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P Přepřah: Lhotka nad Bečvou Manipuluje: Lhotka nad Bečvou Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí: nejede 25., 26.XII., 1.I. Bez obsluhy vlaku.
<b>Mn 91112 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Valašské Meziříčí(11:30) – (11:39)Lhotka nad Bečvou</b>	80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku.
<b>Mn 91113</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Lhotka nad Bečvou(13:55) – (14:05)Valašské Meziříčí</b>	80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P Nejede 25., 26.XII., 1.I. Bez obsluhy vlaku.
<b>Mn 91114</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Valašské Meziříčí(14:52) – (15:01)Lhotka nad Bečvou</b>	80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P Nejede 25., 26.XII., 1.I. Bez obsluhy vlaku.
<b>Mn 91115</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Lhotka nad Bečvou(17:55) – (18:05)Valašské Meziříčí</b>	80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P Nejede 25., 26.XII., 1.I. Bez obsluhy vlaku.
<b>Mn 91120 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Prostějov hl.n.(10:36) – (10:44)Bedihošť'</b>	80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc

<b>Mn 91121 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Bedihošť'(11:13) – (11:21)Prostějov hl.n.</b>	80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc
<b>Mn 91122 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Vrbátky(11:30) – (11:42)Prostějov hl.n.</b>	80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1 PP CDC Olomouc hl.n.
<b>Mn 91123 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Prostějov hl.n.(10:20) – (10:32)Vrbátky</b>	80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/1 PP CDC Olomouc hl.n.
<b>Mn 91124</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Olomouc hl.n.(13:40) – (13:53)Blatec</b>	80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP CDC Olomouc hl.n.
<b>Mn 91125</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Blatec(14:54) – (15:05)Olomouc hl.n.</b>	80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku : 1/1 PP CDC Olomouc hl.n.
<b>Mn 91130</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Prostějov hl.n.(09:54) – (09:58)Prostějov míst.n.</b>	80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc
<b>Mn 91131</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Prostějov míst.n.(10:15) – (10:19)Prostějov hl.n.</b>	80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku : 1/1, PP CDC Olomouc
<b>Mn 91140 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	<b>Hranice na Moravě(15:12) – (15:20)Drahotuše</b>	80 km/h – S 700 t – 350 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Přerov

<p><b>Mn 91141 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá zátěž.</p>	<p><b>Drahotuše(15:57) – (16:06)Hranice na Moravě</b> 80 km/h – S 700 t – 350 m – 50 % – P Obsluha vlaku : 1/0, PP CDC Přerov</p>
<p><b>Mn 92060</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Boří les</p>	<p><b>Břeclav přednádraží(08:42) – (08:50)Boří les</b> 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Břeclav</p>
<p><b>Mn 92061</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá zátěž</p>	<p><b>Boří les(09:42) – (09:50)Břeclav přednádraží</b> 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Břeclav</p>
<p><b>Mn 92240</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá zátěž</p>	<p><b>Ivanovice na Hané(09:16) – (09:34)Vyškov na Moravě</b> 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Jede v ⑥, nejede 24.XII., 7.VII., 29.IX., 17.XI. Obsluha vlaku: 1/0 PP Brno-Maloměřice</p>
<p><b>Mn 92241</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ivanovice na Hané</p>	<p><b>Vyškov na Moravě(08:19) – (08:30)Ivanovice na Hané</b> 80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P Jede v ⑥, nejede 24.XII., 7.VII., 29.IX., 17.XI. Obsluha vlaku: 1/0 PP Brno-Maloměřice</p>
<p><b>Mn 92420</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Brno Maloměřice a přech.</p>	<p><b>Brno-Slatina(08:54) – (09:06)Brno-Maloměřice</b> 80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Jede v ② a ④ od 31.V. do 27.IX., nejede 5.VII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Brno-Maloměřice</p>
<p><b>Mn 92531</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá zátěž</p>	<p><b>Leština u Světlé(05:01) – (05:16)Světlá nad Sázavou</b> 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26.XII. – 2.I., 9.IV., 2., 9.V., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Havlíčkův Brod</p>

<p><b>Mn 92532</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Leština u Světlé</p>	<p><b>Světlá nad Sázavou(04:00) – (04:16)Leština u Světlé</b> 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26.XII. – 2.I., 9.IV., 2., 9.V., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Havlíčkův Brod.</p>
<p><b>Mn 92540 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Strážnice</p>	<p><b>Veselí nad Moravou(19:22) – (19:33)Strážnice</b> 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Otrokovice.</p>
<p><b>Mn 92541 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá zátěž</p>	<p><b>Strážnice(20:00) – (20:11)Veselí nad Moravou</b> 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Otrokovice.</p>
<p><b>Mn 93030 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Dolní Lipka a odb</p>	<p><b>Červený Potok(08:55) – (09:04)Dolní Lipka</b> 80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Česká Třebová.</p>
<p><b>Mn 93031 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Červený Potok 503/35</p>	<p><b>Dolní Lipka(08:16) – (08:30)Červený Potok</b> 80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Česká Třebová.</p>
<p><b>Mn 93102 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Přetěž od Mn 83104 Jaroměř a odb</p>	<p><b>Hradec Králové hl.n.(04:10) – (04:50)Jaroměř</b> 80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 93105</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Hradec Králové a přech 2. Jaroměř a odb 508</p>	<p><b>Dvůr Králové n.Labem(12:45) – (13:04)Jaroměř</b> 80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Nejede v † a 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Hradec Králové.</p>
<p><b>Mn 93121</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Svitavy a odb 501/12,19 2. Květná, Polička, Borová u Poličky 501/13-15</p>	<p><b>Č.Třebová odj.sk.(07:13) – (07:50)Svitavy</b> 80 km/h – S 650 t – 300 m – 50 % – P Jede v ② a ④, nejede 1., 8.V., 5.VII. Obsluha vlaku: Svitavy - Borová u Poličky: 1/1 PP Česká Třebová.</p>

<p><b>Mn 93126 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Třebechovice pod Orebem 505/12</p>	<p><b>Týniště nad Orlicí(02:38) – (02:50)Třebechovice p.Or.</b> 80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/0 PP Týniště nad Orlicí.</p>
<p><b>Mn 93127 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Třebechovice p.Or.(03:47) – (03:59)Týniště nad Orlicí</b> 80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/0 PP Týniště nad Orlicí.</p>
<p><b>Mn 93130</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Hoštejn 326/84</p>	<p><b>Zábřeh na Moravě(07:01) – (07:12)Hoštejn</b> 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Nejede v ①, ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>
<p><b>Mn 93131</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Hoštejn(07:57) – (08:07)Zábřeh na Moravě</b> 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Nejede v ①, ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>
<p><b>Mn 93140</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž.</p>	<p><b>Hr.Králové-Sl.Př.(08:14) – (08:22)Hradec Králové hl.n.</b> 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Jede v ✕ Obsluha vlaku: 1/2 PP Hradec Králové.</p>
<p><b>Mn 93141</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Hradec Králové-Slezské Předměstí 509/11</p>	<p><b>Hradec Králové hl.n.(06:10) – (06:20)Hr.Králové-Sl.Př.</b> 80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P Jede v ✕ Obsluha vlaku: 1/2 PP Hradec Králové.</p>
<p><b>Mn 93142</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž.</p>	<p><b>Hr.Králové-Sl.Př.(14:37) – (14:45)Hradec Králové hl.n.</b> 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/2 PP Hradec Králové.</p>
<p><b>Mn 93143</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Hradec Králové-Slezské Předměstí 509/11</p>	<p><b>Hradec Králové hl.n.(12:12) – (12:22)Hr.Králové-Sl.Př.</b> 80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/2 PP Hradec Králové.</p>

<p><b>Mn 93150</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Libina 327/86</p>	<p><b>Šumperk(12:12) – (12:38)Libina</b> 80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>
<p><b>Mn 93151</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Libina(13:19) – (13:42)Šumperk</b> 80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>
<p><b>Mn 93163</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Březová nad Svitavou 501/19</p>	<p><b>Svitavy(06:13) – (06:30)Březová nad Svitavou</b> 80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Česká Třebová.</p>
<p><b>Mn 93164</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Březová nad Svitavou(07:24) – (07:49)Svitavy</b> 80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Česká Třebová.</p>
<p><b>Mn 93170</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Šumperk a odb 327 2. Bludov 326/12 3. Postřelmov 326/11</p>	<p><b>Zábřeh na Moravě(04:50) – (04:58)Postřelmov(05:03) – (05:08)Bludov(05:43) – (05:52)Šumperk</b> 80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Manipuluje: Postřelmov, Bludov Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku : Zábřeh n.M. - Bludov:1/1 PP Zábřeh n.M.</p>
<p><b>Mn 93171</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Česká Třebová a přech 2. Přerov předn. a přech 3. Zábřeh na Moravě a přech</p>	<p><b>Šumperk(17:40) – (18:49)Zábřeh na Moravě</b> 80 km/h – S 1200 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Bludov, Postřelmov Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>

<p><b>Mn 93172</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Šumperk a odb</p>	<p><b>Zábřeh na Moravě(20:38) – (21:16)Šumperk</b> 80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P Nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII. Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 93173</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Česká Třebová a přech 2. Přerov předn. a přech 3. Zábřeh na Moravě a přech</p>	<p><b>Šumperk(08:22) – (09:19)Zábřeh na Moravě</b> 80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P Nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII. Bez obsluhy vlaku.</p>
<p><b>Mn 93208</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Staré Město pod Sněžníkem 328/16</p>	<p><b>Hanušovice(21:33) – (21:55)Staré Město p.Sněž.</b> 80 km/h – S 350 t – 150 m – 50 % – P Nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>
<p><b>Mn 93209</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá zátěž.</p>	<p><b>Staré Město p.Sněž.(22:41) – (23:05)Hanušovice</b> 80 km/h – S 500 t – 140 m – 50 % – P Nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>
<p><b>Mn 93213 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Vápenná(09:25) – (09:45)Lipová Lázně</b> 80 km/h – S 330 t – 180 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>
<p><b>Mn 93218</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Mikulovice a přech 2. Ondřejovice - /25</p>	<p><b>Zlaté Hory(12:32) – (12:40)Ondřejovice nz(12:47) – (12:56)Mikulovice(13:19) – (14:46)Lipová Lázně</b> 80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Manipuluje: Ondřejovice nz, Mikulovice, Písečná, Jeseník Nejede v † a 27. – 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Zábřeh n.M.</p>

<p><b>Mn 93341</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Kunčice nad Labem a odb - /68-74 2. Hostinné - /76 (v 6) 3. Trutnov hl.n. a přech (v 6)</p>	<p><b>Vrchlabí(08:25) – (08:32)Kunčice nad Labem(10:16) – (11:04)Trutnov hl.n.</b> 80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Přepřah: Kunčice nad Labem Manipuluje: Kunčice nad Labem, Hostinné Vrchlabí – Kunčice nad Labem: nejede v † a 27. – 31.XII., 7.VII., 29.IX. Kunčice nad Labem – Trutnov hl.n.: jede v Ⓞ, nejede 24. – 31.XII., 7.VII., 29.IX., 17.XI. Obsluha vlaku: 1/1 PP Trutnov.</p>
<p><b>Mn 93344</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Vrchlabí 506/03,75</p>	<p><b>Kunčice nad Labem(15:21) – (15:31)Vrchlabí</b> 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Trutnov.</p>
<p><b>Mn 93350</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Trutnov hl.n. a přech</p>	<p><b>Trutnov střed(17:51) – (17:56)Trutnov hl.n.</b> 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Nejede v † Obsluha vlaku: 1/1 PP Trutnov.</p>
<p><b>Mn 93351</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Trutnov střed a odb 506/83,84,85.</p>	<p><b>Trutnov hl.n.(05:46) – (05:52)Trutnov střed</b> 80 km/h – S 700 t – 300 m – 50 % – P Nejede v † Obsluha vlaku: 1/1 PP Trutnov.</p>
<p><b>Mn 93360</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Heřmanův Městec a přech</p>	<p><b>Kostelec u Heř.M.(09:40) – (09:48)Heřmanův Městec</b> 80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P Jede v ✕ a Ⓞ, nejede 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.</p>
<p><b>Mn 93361</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Kostelec u Heřmanova Městce 503/17</p>	<p><b>Heřmanův Městec(09:00) – (09:10)Kostelec u Heř.M.</b> 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Jede v ✕ a Ⓞ, nejede 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.</p>
<p><b>Mn 93362</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Heřmanův Městec a přech</p>	<p><b>Kostelec u Heř.M.(17:40) – (17:48)Heřmanův Městec</b> 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Jede v ✕ a Ⓞ, nejede 25.XII., 1.I. Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.</p>



<b>Mn 93363</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Kostelec u Heřmanova Městce 503/17	<b>Heřmanův Městec(17:00) – (17:10)Kostelec u Heř.M.</b> 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Jede v <b>✘</b> a <b>Ⓣ</b> , nejede 25.XII., 1.I. Obsluha vlaku: 1/1; PP Pardubice.
<b>Mn 93364 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Heřmanův Městec a přech	<b>Kostelec u Heř.M.(10:50) – (10:58)Heřmanův Městec</b> 80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.
<b>Mn 93365 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Kostelec u Heřmanova Městce 503/17	<b>Heřmanův Městec(10:10) – (10:20)Kostelec u Heř.M.</b> 80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.
<b>Mn 93430</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Opatovice nad Labem - /22 2. Hradec Králové hl.n. a přech	<b>Vlečka Elektrárny(10:09) – (10:19)Opatovice nad Labem(11:36) – (11:44)Hradec Králové hl.n.</b> 80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Opatovice nad Labem Jede v <b>✘</b> Obsluha vlaku: 1/1 PP Hradec Králové.
<b>Mn 93431</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Vlečka Elektrárny 2. Opatovice nad Labem	<b>Hradec Králové hl.n.(08:42) – (08:50)Opatovice nad Labem(09:00) – (09:10)Vlečka Elektrárny</b> 80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Opatovice nad Labem Jede v <b>✘</b> Obsluha vlaku: 1/1 PP Hradec Králové.
<b>Mn 93520 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž	<b>Brandýs nad Orlicí(08:51) – (08:58)Choceň</b> 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.
<b>Mn 93521 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Brandýs n. Orl. 504/42	<b>Choceň(07:48) – (07:56)Brandýs nad Orlicí</b> 80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1, PP Pardubice.

<b>Mn 93532</b> <b>Mn 93532 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Přelouč a odb 513/14-18 ■2. Řečany nad Labem 513/13	<b>Pardubice hl.n.(04:54) – (05:09)Přelouč Přelouč(11:13) – (11:26)Řečany nad Labem</b> 80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P Manipuluje: Přelouč Pardubice hl.n. – Přelouč: jede v <b>✘</b> a <b>Ⓣ</b> , nejede 31.XII. Bez obsluhy vlaku.
<b>Mn 93533 pp</b> <b>Mn 93533</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Pardubice hl.n. a přech 2. Přelouč a odb - /14-18	<b>Řečany nad Labem(12:00) – (12:10)Přelouč Přelouč(19:36) – (19:52)Pardubice hl.n.</b> 80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P Přepřah: Přelouč Manipuluje: Přelouč Přelouč – Pardubice hl.n.: jede v <b>✘</b> a <b>Ⓣ</b> , nejede 25.XII., 1.I. Bez obsluhy vlaku.
<b>Mn 93715 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Hlinsko v Čechách 513/88	<b>Žďárec u Skutče(08:10) – (08:45)Hlinsko v Čechách</b> 80 km/h – S 450 t – 350 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.
<b>Mn 93716 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotovostní zátěž	<b>Hlinsko v Čechách(10:13) – (10:33)Žďárec u Skutče</b> 80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.
<b>Mn 93717 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Slatiňany 513/85	<b>Chrudim(13:20) – (13:29)Slatiňany</b> 80 km/h – S 700 t – 450 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.
<b>Mn 93718 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž	<b>Slatiňany(14:03) – (14:10)Chrudim</b> 80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1; PP Pardubice.
<b>Mn 93720</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Synthesia Pardubice-Rosice n.L. 512/03 2. Pardubice-Rosice nad Labem	<b>Pardubice hl.n.(05:30) – (05:36)Pardubice-Ros.n.L.</b> 80 km/h – S 1500 t – 500 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.

<p><b>Mn 93721</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Pardubice hl. n. a přech</p>	<p><b>Pardubice-Ros.n.L.(10:16) – (10:22)Pardubice hl.n.</b>  80 km/h – S 1400 t – 500 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.</p>
<p><b>Mn 93724</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Synthesia Pardubice-Rosice n.L. 2. Pardubice-Rosice nad Labem</p>	<p><b>Pardubice hl.n.(16:12) – (16:18)Pardubice-Ros.n.L.</b>  80 km/h – S 1500 t – 500 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Pardubice.</p>
<p><b>Mn 94032</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 527/51,52</p>	<p><b>Liberec(13:49) – (13:59)Liberec-Hor.Růžodol</b>  80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec</p>
<p><b>Mn 94033</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Liberec a přech</p>	<p><b>Liberec-Hor.Růžodol(15:23) – (15:31)Liberec</b>  80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec</p>
<p><b>Mn 94100 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Turnov a přech</p>	<p><b>Hrubá Skála(10:40) – (10:57)Turnov kol. č.23</b>  80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P Manipuluje: Karlovice-Sedmih. nz Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec</p>
<p><b>Mn 94110</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Stará Paka a přech</p>	<p><b>Horka u Staré Paky(13:38) – (13:47)Stará Paka</b>  80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec</p>
<p><b>Mn 94111</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Horka u Staré Paky 507/65</p>	<p><b>Stará Paka(12:44) – (12:55)Horka u Staré Paky</b>  80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec</p>

<p><b>Ruš Mn 94120</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Lomnice nad Popelkou(13:26) – (13:50)Libuň</b>  80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Zavádějte v ① a ③, kromě 26. – 28.XII., 9.IV. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec</p>
<p><b>Mn 94121</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Lomnice nad Popelkou 526/77</p>	<p><b>Libuň(12:10) – (12:34)Lomnice nad Popelkou</b>  80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Jede v ① a ③, nejede 26. – 28.XII., 9.IV. Obsluha vlaku: 1/1 PP Liberec</p>
<p><b>Mn 94220 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> TPCA</p>	<p><b>Kolín seř.n.(01:49) – (02:00)Hradištko k.č116,118</b>  80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P</p>
<p><b>Mn 94221 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Hradištko k.č116,118(03:37) – (03:48)Kolín seř.n.</b>  80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P</p>
<p><b>Mn 94222</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> TPCA</p>	<p><b>Kolín seř.n.(06:32) – (06:43)Hradištko k.č116,118</b>  80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P Nejede v † Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín</p>
<p><b>Mn 94223</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Hradištko k.č116,118(08:10) – (08:21)Kolín seř.n.</b>  80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P Nejede v † Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín</p>
<p><b>Mn 94224</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> TPCA</p>	<p><b>Kolín seř.n.(09:36) – (09:47)Hradištko k.č116,118</b>  80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P Nejede v † Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín</p>
<p><b>Mn 94225</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Hradištko k.č116,118(11:12) – (11:23)Kolín seř.n.</b>  80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P Nejede v † Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín</p>

<b>Mn 94226</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> TPCA	<b>Kolín seř.n.(11:57) – (12:08)Hradištko k.č116,118</b>  80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P Nejede v † Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín
<b>Mn 94227</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž	<b>Hradištko k.č116,118(13:44) – (13:55)Kolín seř.n.</b>  80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P Nejede v † Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín
<b>Mn 94228</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> TPCA	<b>Kolín seř.n.(15:34) – (15:45)Hradištko k.č116,118</b>  80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P Nejede v † Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín
<b>Mn 94229</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž	<b>Hradištko k.č116,118(17:12) – (17:23)Kolín seř.n.</b>  80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P Nejede v † Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín
<b>Mn 94230</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> TPCA	<b>Kolín seř.n.(17:37) – (17:48)Hradištko k.č116,118</b>  80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P Nejede v † Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín
<b>Mn 94231</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž	<b>Hradištko k.č116,118(19:12) – (19:23)Kolín seř.n.</b>  80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P Nejede v † Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín
<b>Mn 94232</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> TPCA	<b>Kolín seř.n.(21:42) – (21:53)Hradištko k.č116,118</b>  80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P Nejede v † Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín

<b>Mn 94233</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž	<b>Hradištko k.č116,118(23:26) – (23:37)Kolín seř.n.</b>  80 km/h – S 1200 t – 600 m – 50 % – P Nejede v † Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín
<b>Mn 94250 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž	<b>Záboří nad Labem(09:05) – (09:20)Kolín seř.n.</b>  80 km/h – S 900 t – 400 m – 50 % – P
<b>Mn 94251 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Záboří nad Labem	<b>Kolín seř.n.(07:45) – (08:01)Záboří nad Labem</b>  80 km/h – S 900 t – 400 m – 50 % – P
<b>Mn 94260</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž	<b>Skovice(06:50) – (07:08)Čáslav místní nádr.</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín
<b>Mn 94261</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Skovice	<b>Čáslav místní nádr.(05:37) – (05:56)Skovice</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Nejede v Ⓞ, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín
<b>Mn 94262</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž	<b>Skovice(10:50) – (11:08)Čáslav místní nádr.</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Nejede v † a 27. – 31.XII., 7.VII. Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín
<b>Mn 94263</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Skovice	<b>Čáslav místní nádr.(09:30) – (09:49)Skovice</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Nejede v † a 27. – 31.XII., 7.VII. Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín
<b>Mn 94264</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž	<b>Skovice(16:50) – (17:08)Čáslav místní nádr.</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Nejede v † a 27. – 31.XII., 7.VII. Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín

<p><b>Mn 94265</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Skovice</p>	<p><b>Čáslav místní nádr.(15:10) – (15:29)Skovice</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Nejede v † a 27. – 31.XII., 7.VII. Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín</p>
<p><b>Mn 94266</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Skovice(18:50) – (19:08)Čáslav místní nádr.</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Nejede v ©, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín</p>
<p><b>Mn 94267</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Skovice</p>	<p><b>Čáslav místní nádr.(17:42) – (18:01)Skovice</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Nejede v ©, † a 27. – 30.XII. Obsluha vlaku: 1/1, PP Kolín</p>
<p><b>Mn 94520</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Nymburk město</p>	<p><b>Nymburk hl.n.(11:31) – (11:37)Nymburk město</b>  80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Nejede v † a 27. – 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1, PP Nymburk</p>
<p><b>Mn 94521</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Nymburk a přech</p>	<p><b>Nymburk město(12:54) – (13:00)Nymburk vjezd.n.</b>  80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P Nejede v † a 27. – 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1, PP Nymburk</p>
<p><b>Mn 94526 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Souprava aut pro otočení</p>	<p><b>Nymburk město(11:29) – (11:37)Velelily(12:49) – (12:55)Nymburk vjezd.n.</b>  80 km/h – S 500 t – 300 m – 50 % – P</p>
<p><b>Mn 94540 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Byšice</p>	<p><b>Všetaty(11:54) – (12:01)Byšice</b>  80 km/h – S 750 t – 450 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/0 PP Nymburk</p>
<p><b>Mn 94541 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Byšice(12:34) – (12:41)Všetaty</b>  80 km/h – S 600 t – 350 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/0 PP Nymburk</p>

<p><b>Mn 94620</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž.</p>	<p><b>Dobrovice(12:47) – (13:01)Mladá Boleslav hl.n.</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Nejede v † a 27. – 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Mladá Boleslav</p>
<p><b>Mn 94621</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Dobrovice 520/94, Luštěnice 520/93</p>	<p><b>Mladá Boleslav hl.n.(11:03) – (11:18)Dobrovice</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Nejede v † a 27. – 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Mladá Boleslav</p>
<p><b>Ruš Mn 94630 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Katusice</p>	<p><b>Mladá Boleslav hl.n.(09:49) – (10:14)Katusice</b>  80 km/h – S 350 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/0 PP Mladá Boleslav</p>
<p><b>Mn 94631 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Katusice(10:42) – (11:08)Mladá Boleslav hl.n.</b>  80 km/h – S 300 t – 200 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/0 PP Mladá Boleslav</p>
<p><b>Mn 94641</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Mladá Boleslav město 520/03, 30 ŠKODA AUTO</p>	<p><b>Mladá Boleslav hl.n.(13:03) – (13:13)Mladá Boleslav město</b>  80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P Postrk: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město Nejede 25.XII. – 1.I. Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 94642</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Mladá Boleslav město(14:48) – (14:58)Mladá Boleslav hl.n.</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Postrk: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n. Nejede 25.XII. – 1.I. Bez obsluhy vlaku</p>

**Mn 94650** **Mladá Boleslav město(02:02) – (02:12)Mladá Boleslav hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
veškerá pohotová zátěž

80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P  
Postrk: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.  
Jede v ② – ⑥, nejede 27. – 31.XII., 1., 8.V., 5., 6.VII., 27.IX.  
Obsluha vlaku: 1/0, PP Mladá Boleslav

**Mn 94651** **Mladá Boleslav hl.n.(04:13) – (04:23)Mladá Boleslav město**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Mladá Boleslav město 520/05, 30  
Preymesser, KOVO

80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P  
Postrk: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město  
Nejede v † a 27. – 31.XII.  
Obsluha vlaku: 1/0 PP Mladá Boleslav

**Mn 94652** **Mladá Boleslav město(05:40) – (05:50)Mladá Boleslav hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
veškerá pohotová zátěž

80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P  
Postrk: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.  
Nejede v † a 27. – 31.XII.  
Bez obsluhy vlaku

**Mn 94653** **Mladá Boleslav hl.n.(10:56) – (11:06)Mladá Boleslav město**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Mladá Boleslav město 520/05, 30  
Preymesser, SD KOVO

80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P  
Postrk: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město  
Nejede 25.XII. – 1.I.  
Obsluha vlaku: 1/1 PP Mladá Boleslav

**Mn 94654** **Mladá Boleslav město(12:03) – (12:13)Mladá Boleslav hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
veškerá pohotová zátěž

80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P  
Postrk: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.  
Nejede 25.XII. – 1.I.  
Obsluha vlaku: 1/1, PP Mladá Boleslav

**Mn 94655** **Mladá Boleslav hl.n.(19:02) – (19:12)Mladá Boleslav město**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Mladá Boleslav město 520/05, 30  
Preymesser, SD KOVO

80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P  
Postrk: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/0, PP Mladá Boleslav

**Mn 94656** **Mladá Boleslav město(20:03) – (20:13)Mladá Boleslav hl.n.**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
veškerá pohotová zátěž

80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P  
Postrk: Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 1/0, PP Mladá Boleslav

**Mn 94657** **Mladá Boleslav hl.n.(22:55) – (23:05)Mladá Boleslav město**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
Mladá Boleslav město 520/05, 30  
Preymesser, SD KOVO

80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P  
Postrk: Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město  
Jede v †, nejede 27. – 30.XII., 30.IV., 7.V., 4.VII., 27.IX.  
Obsluha vlaku: 1/0, PP Mladá Boleslav

**Mn 95000** **Praha-Žižkov n(10:59) – Praha-Malešice – (11:54)Praha-Libeň**



Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
▲Praha Libeň a přech

80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P  
Přepřah: Praha-Malešice  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 0/1 PP Praha-Libeň (Praha-Žižkov - Praha-Malešice)


**Mn 95001** **Praha-Libeň(13:05) – Praha-Malešice – (13:51)Praha-Žižkov n**

Dopravce: **ČD Cargo, a.s.**  
▲Praha-Žižkov

80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P  
Přepřah: Praha-Malešice  
Postrk: Praha-Malešice – Praha-Žižkov n  
Nejede v ⑥, † a 27. – 30.XII.  
Obsluha vlaku: 0/1 PP Praha-Libeň (Praha-Malešice - Praha-Žižkov)

<p><b>Mn 95002</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> ▲Praha Libeň a přech</p>	<p><b>Praha-Žižkov n(17:47) – Praha-Malešice – (18:36)Praha-Libeň</b>  80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P Přepřah: Praha-Malešice Obsluha vlaku: 0/1 PP Praha-Libeň (Praha-Žižkov - Praha-Malešice)</p>
<p><b>Mn 95003</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> ▲Praha-Žižkov</p>	<p><b>Praha-Libeň(22:44) – Praha-Malešice – (23:30)Praha-Žižkov n</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Přepřah: Praha-Malešice Postrk: Praha-Malešice – Praha-Žižkov n Obsluha vlaku: 0/1 PP Praha-Libeň (Praha-Malešice - Praha-Žižkov)</p>
<p><b>Mn 95004</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> ▲Praha Libeň a přech</p>	<p><b>Praha-Žižkov n(00:38) – Praha-Malešice – (01:23)Praha-Libeň</b>  80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P Přepřah: Praha-Malešice Nejede 24.XII. – 1.I. Obsluha vlaku: 0/1 PP Praha-Libeň (Praha-Žižkov - Praha-Malešice)</p>
<p><b>Mn 95010</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Praha-Běchovice(10:25) – (10:36)Praha-Malešice</b>  80 km/h – S 650 t – 400 m – 50 % – P Jede v  Obsluha vlaku: 1/1, PP Praha-Libeň</p>
<p><b>Mn 95011</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Praha Běchovice</p>	<p><b>Praha-Malešice(09:12) – (09:23)Praha-Běchovice</b>  80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Jede v  Obsluha vlaku: 1/1, PP Praha-Libeň</p>
<p><b>Mn 95020 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Praha-Hostivař(21:58) – (22:06)Praha-Malešice</b>  80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Praha-Uhřetěves</p>

<p><b>Mn 95021 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Praha Hostivař</p>	<p><b>Praha-Malešice(19:42) – (19:53)Praha-Hostivař</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Praha-Uhřetěves</p>
<p><b>Mn 95030 pp</b> <b>Mn 95031 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> pro potřeby dopravy</p>	<p><b>Praha-Libeň(01:40) – Praha hl.n. Praha hl.n. – (01:54)Praha-Vršovice</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 95032 pp</b> <b>Mn 95033 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> pro potřeby dopravy</p>	<p><b>Praha-Vršovice(02:35) – Praha hl.n. Praha hl.n. – (02:49)Praha-Libeň</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 95050 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Praha-Žižkov n(08:30) – (08:38)Praha-Malešice</b>  100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P Obsluha vlaku: 0/1 PP Praha-Libeň</p>
<p><b>Mn 95051 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Praha-Žižkov</p>	<p><b>Praha-Malešice(07:00) – (07:09)Praha-Žižkov n</b>  90 km/h – S 1300 t – 607 m – 70 % – P Postrk: Praha-Malešice – Praha-Žižkov n Obsluha vlaku: 0/1 PP Praha-Libeň</p>
<p><b>Mn 95052 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Praha-Žižkov n(22:30) – (22:38)Praha-Malešice</b>  100 km/h – S 1600 t – 610 m – 70 % – P Obsluha vlaku: 0/1 PP Praha-Libeň</p>
<p><b>Mn 95053 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Praha-Žižkov</p>	<p><b>Praha-Malešice(21:06) – (21:15)Praha-Žižkov n</b>  90 km/h – S 1300 t – 607 m – 70 % – P Postrk: Praha-Malešice – Praha-Žižkov n Obsluha vlaku: 0/1 PP Praha-Libeň</p>
<p><b>Mn 95100 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> pro potřeby dopravy</p>	<p><b>Praha-Hostivař – Praha-Vršovice vj.n.</b>  80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>

<p><b>Mn 95230 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Bystřice u Benešova(02:28) – (02:40)Benešov u Prahy</b>  80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/0 PP Benešov u Prahy</p>
<p><b>Mn 95231 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Bystřice u Benešova</p>	<p><b>Benešov u Prahy(02:06) – (02:16)Bystřice u Benešova</b>  80 km/h – S 750 t – 450 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/0 PP Benešov u Prahy</p>
<p><b>Mn 95420</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Měšice u Prahy(07:07) – (07:19)Neratovice</b>  80 km/h – S 1000 t – 450 m – 50 % – P Jede v  Obsluha vlaku: 1/1, PP Kralupy nad Vltavou</p>
<p><b>Mn 95421 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Měšice u Prahy</p>	<p><b>Neratovice(15:04) – (15:17)Měšice u Prahy</b>  80 km/h – S 800 t – 450 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Kralupy nad Vltavou</p>
<p><b>Mn 95422 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Měšice u Prahy(16:44) – (16:56)Neratovice</b>  80 km/h – S 1000 t – 400 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Kralupy nad Vltavou</p>
<p><b>Mn 95450</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Kralupy nad Vltavou a přech</p>	<p><b>Kralupy n.Vlt.-KAUČ.(02:30) – (02:39)Kralupy nad Vltavou</b>  80 km/h – S 1500 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 95451</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Zátěž po vlečku KAUČUK</p>	<p><b>Kralupy nad Vltavou(01:15) – (01:25)Kralupy n.Vlt.-KAUČ.</b>  80 km/h – S 1400 t – 450 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 95452</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Kralupy nad Vltavou a přech</p>	<p><b>Kralupy n.Vlt.-KAUČ.(05:25) – (05:34)Kralupy nad Vltavou</b>  80 km/h – S 1500 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>




<p><b>Mn 95453</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Zátěž po vlečku KAUČUK</p>	<p><b>Kralupy nad Vltavou(04:15) – (04:25)Kralupy n.Vlt.-KAUČ.</b>  80 km/h – S 1400 t – 450 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 95454</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Kralupy nad Vltavou a přech</p>	<p><b>Kralupy n.Vlt.-KAUČ.(08:36) – (08:45)Kralupy nad Vltavou</b>  80 km/h – S 1500 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 95455</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Zátěž pro vlečku KAUČUK</p>	<p><b>Kralupy nad Vltavou(07:07) – (07:17)Kralupy n.Vlt.-KAUČ.</b>  80 km/h – S 1400 t – 450 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 95456</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Kralupy nad Vltavou a přech</p>	<p><b>Kralupy n.Vlt.-KAUČ.(10:50) – (10:59)Kralupy nad Vltavou</b>  80 km/h – S 1500 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 95457</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Zátěž pro vlečku KAUČUK</p>	<p><b>Kralupy nad Vltavou(10:11) – (10:21)Kralupy n.Vlt.-KAUČ.</b>  80 km/h – S 1400 t – 450 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 95458</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Kralupy nad Vltavou a přech</p>	<p><b>Kralupy n.Vlt.-KAUČ.(13:53) – (14:02)Kralupy nad Vltavou</b>  80 km/h – S 1500 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 95459</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Zátěž pro vlečku KAUČUK</p>	<p><b>Kralupy nad Vltavou(13:25) – (13:35)Kralupy n.Vlt.-KAUČ.</b>  80 km/h – S 1400 t – 450 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>

<b>Mn 95460</b>	<b>Kralupy n.Vlt.-KAUČ.(16:59) – (17:08)Kralupy nad Vltavou</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Kralupy nad Vltavou a přech	80 km/h – S 1500 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 95461</b>	<b>Kralupy nad Vltavou(16:09) – (16:19)Kralupy n.Vlt.-KAUČ.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Zátěž pro vlečku KAUČUK	80 km/h – S 1400 t – 450 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 95462</b>	<b>Kralupy n.Vlt.-KAUČ.(19:42) – (19:51)Kralupy nad Vltavou</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Kralupy nad Vltavou a přech	80 km/h – S 1500 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 95463</b>	<b>Kralupy nad Vltavou(18:42) – (18:52)Kralupy n.Vlt.-KAUČ.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Zátěž pro vlečku KAUČUK	80 km/h – S 1400 t – 450 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 95470 pp</b>	<b>Kladno-Dubí(05:06) – (05:15)Brandýsek</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Brandýsek	80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/0 PP Kralupy nad Vltavou
<b>Mn 95471 pp</b>	<b>Brandýsek(05:50) – (05:58)Kladno-Dubí</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
veškerá pohotová zátěž	80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/0 PP Kralupy nad Vltavou
<b>Mn 96060 pp</b>	<b>Děčín východ(05:30) – (05:38)Děčín hl.n.nákl.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Děčín hl.n. a přech	80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 96061 pp</b>	<b>Děčín hl.n.nákl.n.(02:56) – (03:03)Děčín východ</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Děčín východ a odb	80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku

<b>Mn 96062 pp</b>	<b>Děčín východ(17:28) – (17:36)Děčín hl.n.nákl.n.</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Děčín hl.n. a přech	80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 96063 pp</b>	<b>Děčín hl.n.nákl.n.(15:28) – (15:35)Děčín východ</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Děčín východ a odb	80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 96261</b>	<b>Světec-Ledvice(13:37) – (13:43)Světec</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
křídlo k vlaku Pn 67261	90 km/h – T4 2350 t – 420 m – 53 % – P křídlo k Pn, bez obsluhy vlaku
<b>Mn 96350</b>	<b>Lovosice jih(08:09) – Lovosice(08:12) – (08:22)Cementárna Čížkovice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Lafarge	80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice
<b>Mn 96351</b>	<b>Cementárna Čížkovice(10:11) – Lovosice(10:23) – (10:26)Lovosice jih</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Lovosice a přech	80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice
<b>Mn 96352</b>	<b>Lovosice jih(14:23) – Lovosice(14:26) – (14:36)Cementárna Čížkovice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Lafarge	80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice
<b>Mn 96353</b>	<b>Cementárna Čížkovice(16:16) – Lovosice(16:28) – (16:31)Lovosice jih</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Lovosice a přech	80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice
<b>Mn 96354 pp</b>	<b>Lovosice jih(17:10) – Lovosice(17:13) – (17:23)Cementárna Čížkovice</b>
Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b>	
Lafarge	80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice



<p><b>Mn 96355 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Lovosice a přech</p> <p><b>Mn 96360 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Chotiměř 536/56</p> <p><b>Mn 96361 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Lovosice a přech</p> <p><b>Mn 96365</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> křídlo k vlaku Pn 66365</p> <p><b>Mn 96371</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> křídlo k vlaku Pn 66371</p> <p><b>Mn 96410</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ústí n/L západ a přech</p> <p><b>Mn 96411</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ústí n.L. Střekov a odb</p> <p><b>Mn 96412</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ústí n/L západ a přech 535</p>	<p><b>Cementárna Čížkovice(18:30) – Lovosice(18:42) – (18:45)Lovosice jih</b></p> <p>80 km/h – S 800 t – 300 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice</p> <p><b>Lovosice(12:50) – (13:06)Chotiměř</b></p> <p>80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice</p> <p><b>Chotiměř(14:50) – (15:06)Lovosice</b></p> <p>80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Lovosice</p> <p><b>Světec-Ledvice(18:03) – (18:09)Světec</b></p> <p>90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P křídlo k Pn, bez obsluhy vlaku</p> <p><b>Světec-Ledvice(15:08) – (15:14)Světec</b></p> <p>90 km/h – T4 2380 t – 450 m – 53 % – P křídlo k Pn, bez obsluhy vlaku</p> <p><b>Ústí n.L.-Střekov(06:39) – (06:45)Ústí nad Labem západ</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I. Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p> <p><b>Ústí nad Labem západ(05:12) – (05:18)Ústí n.L.-Střekov</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I. Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p> <p><b>Ústí n.L.-Střekov(11:40) – (11:46)Ústí nad Labem západ</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I. Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p>
--	---

<p><b>Mn 96413</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ústí n.L. Střekov a odb</p> <p><b>Mn 96414</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ústí n/L západ a přech</p> <p><b>Mn 96415</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ústí n.L. Střekov a odb</p> <p><b>Mn 96420</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ústí n/L západ a přech</p> <p><b>Mn 96421</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ústí n/L jih 535/13</p> <p><b>Mn 96422</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ústí n/L západ a přech</p> <p><b>Mn 96423</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ústí n/L jih 535/13</p> <p><b>Mn 96430</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ústí n.L. sever a odb</p>	<p><b>Ústí nad Labem západ(09:08) – (09:14)Ústí n.L.-Střekov</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I. Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p> <p><b>Ústí n.L.-Střekov(20:45) – (20:51)Ústí nad Labem západ</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I. Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p> <p><b>Ústí nad Labem západ(17:41) – (17:47)Ústí n.L.-Střekov</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I. Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p> <p><b>Ústí n.L.jih(08:26) – (08:30)Ústí nad Labem západ</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Nejede 24. – 27., 31.XII., 1.I. Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p> <p><b>Ústí nad Labem západ(07:27) – (07:31)Ústí n.L.jih</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Nejede 24. – 27., 31.XII., 1.I. Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p> <p><b>Ústí n.L.jih(16:30) – (16:34)Ústí nad Labem západ</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Jede v  Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p> <p><b>Ústí nad Labem západ(15:30) – (15:34)Ústí n.L.jih</b></p> <p>80 km/h – S 400 t – 300 m – 50 % – P Jede v  Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p> <p><b>Ústí n.L.z.vnější n.(05:45) – (05:55)Ústí nad Labem sever</b></p> <p>80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Nejede v  a 31.XII.</p>
--	---

<p><b>Mn 96431</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ústí nad Labem západ a přech</p>	<p><b>Ústí nad Labem sever(11:41) – (11:49)Ústí n.L.z.vnější n.</b> 80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Nejede v † a 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p>
<p><b>Mn 96432</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ústí n.L. sever a odb</p>	<p><b>Ústí n.L.z.vnější n.(12:31) – (12:40)Ústí nad Labem sever</b> 80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Nejede v † a 31.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p>
<p><b>Mn 96433</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ústí nad Labem západ a přech</p>	<p><b>Ústí nad Labem sever(16:33) – (16:41)Ústí n.L.z.vnější n.</b> 80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Nejede v † a 31.XII.</p>
<p><b>Mn 96440</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Trmice 535/45</p>	<p><b>Ústí n.L.z.vnější n.(13:40) – (13:46)Trmice</b> 80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Jede v ✕ Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p>
<p><b>Mn 96441</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Ústí nad Labem západ a přech</p>	<p><b>Trmice(14:40) – (14:46)Ústí nad Labem západ</b> 80 km/h – S 400 t – 200 m – 50 % – P Jede v ✕ Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p>
<p><b>Mn 96450</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Oldřichov u Duchcova a přech</p>	<p><b>Teplíce lesní brána(09:03) – (09:13)Oldřichov u Duchcova</b> 80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Jede v ✕, nejede 27., 29.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p>
<p><b>Mn 96451</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Teplíce I.br.557/87</p>	<p><b>Oldřichov u Duchcova(08:15) – (08:25)Teplíce lesní brána</b> 80 km/h – S 700 t – 400 m – 50 % – P Jede v ✕, nejede 27., 29.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p>

<p><b>Mn 96460</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Osek 557/86</p>	<p><b>Oldřichov u Duchcova(13:00) – (13:10)Osek</b> 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Jede v ✕, nejede 27., 29.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p>
<p><b>Mn 96461</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Oldřichov u Duchcova a přech</p>	<p><b>Osek(14:00) – (14:10)Oldřichov u Duchcova</b> 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Jede v ✕, nejede 27., 29.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Ústí n.L. západ</p>
<p><b>Mn 96600</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Most n.n. a přech</p>	<p><b>Odb České Zlatníky(13:04) – Most nové n. St. 1(13:16) – (13:20)Most nové n. St. 7</b> 80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P Jede v ✕ Obsluha vlaku: 1/1 PP Most</p>
<p><b>Mn 96601</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Keramost</p>	<p><b>Most nové n. St. 1(11:53) – (12:05)Odb České Zlatníky</b> 80 km/h – S 250 t – 150 m – 50 % – P Jede v ✕ Obsluha vlaku: 1/1 PP Most</p>
<p><b>Mn 96611</b> <b>Mn 96610</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Světec 2. Bílina</p>	<p><b>Světec-Ledvice(00:01) – Světec Světec – (00:34)Bílina</b> 80 km/h – S 700 t – 450 m – 50 % – P Manipuluje: Světec Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 96613</b> <b>Mn 96612</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Světec 2. Bílina</p>	<p><b>Světec-Ledvice(06:06) – Světec Světec – (06:44)Bílina</b> 80 km/h – S 700 t – 450 m – 50 % – P Manipuluje: Světec Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 96615</b> <b>Mn 96614</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> 1. Světec 2. Bílina</p>	<p><b>Světec-Ledvice(11:51) – Světec Světec – (12:34)Bílina</b> 80 km/h – S 700 t – 450 m – 50 % – P Manipuluje: Světec Bez obsluhy vlaku</p>

<p><b>Mn 96617</b> <b>Mn 96616</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Světec 2. Bílina</p>	<p><b>Světec-Ledvice(17:49) – Světec</b> <b>Světec – (18:21)Bílina</b></p> <p>80 km/h – S 700 t – 450 m – 50 % – P Manipuluje: Světec Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 96621</b> <b>Mn 96620</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Světec 2. Světec Ledvice</p>	<p><b>Bílina(04:29) – Světec</b> <b>Světec – (05:09)Světec-Ledvice</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Světec Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 96623</b> <b>Mn 96622</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Světec 2. Světec Ledvice</p>	<p><b>Bílina(10:18) – Světec</b> <b>Světec – (11:01)Světec-Ledvice</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Světec Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 96625</b> <b>Mn 96624</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Světec 2. Světec Ledvice</p>	<p><b>Bílina(16:25) – Světec</b> <b>Světec – (17:08)Světec-Ledvice</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Světec Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 96627</b> <b>Mn 96626</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Světec 2. Světec Ledvice</p>	<p><b>Bílina(22:35) – Světec</b> <b>Světec – (23:16)Světec-Ledvice</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Světec Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 96629 pp</b> <b>Mn 96628 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>1. Světec 2. Světec Ledvice</p>	<p><b>Bílina(02:13) – Světec</b> <b>Světec – (02:56)Světec-Ledvice</b></p> <p>80 km/h – S 500 t – 400 m – 50 % – P Manipuluje: Světec Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 96635 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Postoloprty 558/32</p>	<p><b>Počerady(07:22) – (07:31)Postoloprty</b></p> <p>80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Most</p>

<p><b>Mn 96636 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Postoloprty(08:33) – (08:42)Počerady</b></p> <p>80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Most</p>
<p><b>Mn 96637 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Postoloprty 558/32</p>	<p><b>Počerady(16:33) – (16:42)Postoloprty</b></p> <p>80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Most</p>
<p><b>Mn 96638 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Veškerá pohotová zátěž</p>	<p><b>Postoloprty(17:05) – (17:14)Počerady</b></p> <p>80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Obsluha vlaku: 1/1 PP Most</p>
<p><b>Mn 96650</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Třebošice 558/11</p>	<p><b>Most nové n. St. 1(07:30) – (07:38)Třebošice</b></p> <p>80 km/h – S 800 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 96651</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Most n.n. a přech</p>	<p><b>Nádraží Washington(08:23) – (08:38)Most nové n. St. 7</b></p> <p>80 km/h – S 800 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 96652</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Třebošice 558/11</p>	<p><b>Most nové n. St. 1(12:20) – (12:28)Třebošice</b></p> <p>80 km/h – S 800 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 96653</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Most n.n. a přech</p>	<p><b>Nádraží Washington(13:45) – Třebošice(13:50) – (14:00)Most nové n. St. 7</b></p> <p>80 km/h – S 800 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>
<p><b>Mn 96654</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b></p> <p>Třebošice 558/11</p>	<p><b>Most nové n. St. 1(19:30) – (19:38)Třebošice</b></p> <p>80 km/h – S 800 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku</p>

<b>Mn 96655</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Most n.n. a přech	<b>Nádraží Washington(20:51) – (21:06)Most nové n. St. 7</b> 80 km/h – S 800 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 96656</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Třebošice 558/11	<b>Most nové n. St. 1(22:10) – (22:18)Třebošice</b> 80 km/h – S 800 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 96657</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Most n.n. a přech	<b>Nádraží Washington(23:13) – Třebošice(23:18) – (23:28)Most nové n. St. 7</b> 80 km/h – S 800 t – 500 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 96669</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> křídlo k vlaku Pn 66669	<b>Světec-Ledvice(07:00) – (07:07)Světec</b> 90 km/h – T4 2350 t – 450 m – 53 % – P Křídlo k Pn, bez obsluhy vlaku
<b>Mn 96720 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Chomutov a přech	<b>Březno u Chomutova(11:00) – (11:21)Chomutov seř.n.</b> 80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 96721 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Březno u Chomutova	<b>Chomutov seř.n.(08:46) – (09:02)Březno u Chomutova</b> 80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 96722 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Chomutov a přech	<b>Březno u Chomutova(22:58) – (23:19)Chomutov seř.n.</b> 80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku
<b>Mn 96723 pp</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Březno u Chomutova	<b>Chomutov seř.n.(19:00) – (19:16)Březno u Chomutova</b> 80 km/h – S 600 t – 300 m – 50 % – P Bez obsluhy vlaku

<b>Mn 96730</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Kadaň 561/22, 23	<b>Kadaň-Prunéřov(06:16) – (06:24)Kadaň</b> 80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Jede v <del>X</del> , nejede 27., 29.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Chomutov
<b>Mn 96731</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Kadaň - Prunéřov a přech	<b>Kadaň(07:31) – (07:39)Kadaň-Prunéřov</b> 80 km/h – S 200 t – 100 m – 50 % – P Jede v <del>X</del> , nejede 27., 29.XII. Obsluha vlaku: 1/1 PP Chomutov
<b>Mn 96760</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> Bochov 705/46	<b>Protivec(09:30) – (10:05)Bochov</b> 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Chomutov
<b>Mn 96761</b> Dopravce: <b>ČD Cargo, a.s.</b> veškerá pohotová zátěž	<b>Bochov(12:27) – (13:00)Protivec</b> 80 km/h – S 300 t – 150 m – 50 % – P Jede v ①, ③ a ⑤, nejede 26. – 30.XII., 9.IV., 6.VII., 28.IX. Obsluha vlaku: 1/1 PP Chomutov

## Adamov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82320	13:32	14:10	①-⑤	60	<b>Letovice</b> 50 <b>Rájec-Jestřebí</b> 62 <b>Blansko</b> 61 <b>Boskovice</b> 65 <b>Knínice u Boskovic</b> 66 <b>Šebetov</b> 67 <b>Velké Opatovice</b> 68 <b>Skalice nad Svitavou</b> 342	
82325	23:57	00:20	①-⑤ ②-⑥	60	<b>Brno-Maloměřice</b> 301-341, 343-5496	

## Aš

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87300	06:05		①③⑤	32, 33		
87303		08:07	①③⑤		<b>Hazlov</b> 32 <b>Františkovy Lázně</b> 31 <b>Tršnice</b> 301-5496	

## Balkova Lhota

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88000	09:36	09:51	①-⑥	19	<b>Branice</b> 23 <b>Milevsko</b> 22 <b>Božejovice</b> 20	
88001	14:16	14:26	①-⑥	19	<b>Tábor</b> 301-5496	

## Baška

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
60053	11:55	12:05	✖	58		
90018	17:13	17:37	pp	58	<b>Frydek-Místek</b> 301-5496	

## Batelov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82654	12:18	13:02	①-⑤	63	<b>Kostelec u Jihlavy</b> 301-724, 726-5496	
82651	23:36	23:51	①-⑤⑦	63	<b>Horní Cerekev</b> 725	

## Bavorov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88850	08:56	09:20	①-⑥	65	<b>Strunkovice nad Blanicí</b> 66 <b>Prachatice</b> 68 <b>Zbytiny</b> 70 <b>Nová Pec</b> 30 <b>Volary</b> 31	
88853	20:34	20:50	①-⑤	65	<b>Vodňany</b> 64 <b>Čičenice</b> 553-719, 5442-5444 <b>České Budějovice</b> 301-552, 720-5427, 5449-5496	

## Bečov nad Teplou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87001	09:16	09:55	②⑤	57	<b>Teplá</b> 27	
87000	12:03	12:33	②⑤	57	<b>Karlovy Vary</b> 301-5496	

## Bečov u Mostu

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86540	09:27		pp	73		
86541		09:42	pp		Lenešice 71 Břvany 72 Louny 301-5496	

## Bečváry

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84270	07:27	07:36	①③⑤	301-5496; 71	Uhlířské Janovice 73	
84271	09:14	09:26	①③⑤	71	Kolín 301-5496	

## Bedihošť

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
91120	10:44		pp	66		
91121		11:13	pp		Prostějov hlavní nádraží 301-5496	

## Bechyně

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88010	19:41		②④⑦	18		
88011		21:50	②④⑦		Slapy 15 Malšice 16 Sudoměřice u Bechyně 17 Tábor 301-5496	

## Bělá nad Radbuzou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87800	10:13		pp	34		
87801		10:31	pp		Hostouň 36 Poběžovice 38 Domažlice 301-5496	

## Bělá pod Bezdězem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84600	08:02	09:31	①③⑤	40	Bezděz 39 Srní u České Lípy 35 Jestřebí 36 Doksy 37 Okna 38 Česká Lípa hlavní nádraží 522-525, 532-533	
86401	08:13	09:49	①③⑤	39, 40	Bakov nad Jizerou 301-521, 526-531, 534-5496	

## Bělčice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88601	06:45	06:55	①-⑤	26	Březnice 301-5496	
88602	14:02	14:23	①-⑤	26	Blatná 28	

## Benešov nad Ploučnicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86031/0	10:41	11:35	pp	14	Markvartice 15 Česká Kamenice 17	
86033/2	13:17	14:06	pp	14	Děčín východ dolní nádraží 301-5496	



## Beroun-Závodí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85321	11:12	11:29	①③⑤	40	<b>Zbečno</b> 47 <b>Nižbor</b> 46 <b>Hýskov</b> 45 <b>Roztoky u Křivoklátu</b> 48	
85320	14:28	15:03	①③⑤	40, 45, 46, 47	<b>Beroun</b> 301-5496	

## Bezděz

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84600	09:54	09:57	①③⑤	39	<b>Srní u České Lípy</b> 35 <b>Jestřebí</b> 36 <b>Doksy</b> 37 <b>Okna</b> 38 <b>Bělá pod Bezdězem</b> 40 <b>Bakov nad Jizerou</b> 301-521, 526-531, 534-5496 <b>Česká Lípa hlavní nádraží</b> 522-525, 532-533	

## Bílá Třemešná

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83104	12:19	12:22	pp	63	<b>Dvůr Králové nad Labem</b> 62 <b>Mostek</b> 64 <b>Hradec Králové hlavní nádraží</b> 301-507, 509-5496 <b>Jaroměř</b> 508	

## 556 Bílina

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86621	00:24	00:54	pp denně	556	Světec 58 Světec-Ledvice 559	
96610	00:34		denně	301-558, 560-5496		
96629		02:13	pp		Světec 58 Světec-Ledvice 559	
96621		04:29	denně		Světec 58 Světec-Ledvice 559	
64610	04:32	05:26	denně	556, 559	Most nové nádraží 301-521, 526-529, 539-555, 558, 560-5444, 5490-5496	
86601	05:54	06:58	①-⑤	556, 559	Oldřichov u Duchcova 557 Ústí nad Labem západ 522-525, 530-538, 5449	
86623	06:39	07:12	pp denně	556	Světec 58 Světec-Ledvice 559	
96612	06:44		denně	301-558, 560-5496		
86600	08:42	09:10	①-⑤	556, 559	Most nové nádraží 301-521, 526-529, 539-555, 558, 560-5444, 5490-5496	
96623		10:18	denně		Světec 58 Světec-Ledvice 559	
86625	12:21	12:54	pp denně	556	Světec 58 Světec-Ledvice 559	
96614	12:34		denně	301-558, 560-5496		
96625		16:25	denně		Světec 58 Světec-Ledvice 559	
86637/6	17:25	18:09	②④⑥		Most nové nádraží 301-521, 526-529, 539-555, 558, 560-5444, 5490-5496	
86627	18:20	19:01	pp denně	556	Světec 58 Světec-Ledvice 559	
96616	18:21		denně	301-558, 560-5496		
96627		22:35	denně		Světec 58 Světec-Ledvice 559	

## Bílovec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
90370	10:16		pp	84		
90371		10:50	pp		Studénka 301-5496	

## Blansko

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82320	14:25	14:44	①-⑤	61	Letovice 50 Rájec-Jestřebí 62 Boskovice 65 Knínice u Boskovic 66 Šebetov 67 Velké Opatovice 68 Skalice nad Svitavou 342	
82325	23:30	23:47	①-⑤	61	Adamov 60 Brno-Maloměřice 301-341, 343-5496	

## Blatec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
91124	13:53		①③⑤	72		
91125		14:54	①③⑤		Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Blatná

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88601		06:26	①-⑤		Bělčice 26 Březnice 301-5496	
88602	14:41		①-⑤	28		

## Blažovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82423	08:31		denně	42		
82422		09:56	denně		Brno-Maloměřice 301-5496	
82421	10:07	10:26	①③⑤	42	Slavkov u Brna 43 Bučovice 44	
82420	13:08	13:32	①③⑤	42	Brno-Slatina 40 Šlapanice 41 Brno-Maloměřice 301-5496	

## Blížejov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Blovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87732	08:53	09:12	pp	96	Starý Plzenec 93 Nezvěstice 95 Plzeň hlavní nádraží 301-707, 709-5496 Plzeň-Koterov 708	
87731	11:57	12:45	pp	96	Nepomuk 97	

## Bludov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
93170	05:08	05:43	①-⑤	12	Šumperk 327	
93171	17:49	18:33	①-⑤	12	Postřelmov 11 Zábřeh na Moravě 301-326, 328-5496	

## Bohosudov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86600	06:24	06:50	①-⑤	47	Řetenice 49 Teplice v Čechách 48 Úpořiny 53 Oldřichov u Duchcova 301-5496	

## Bohuňovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81731	11:34	12:20	②④	31	Šternberk 32 Uničov 35 Troubelice 36	
81730	18:25	19:21	②④	31	Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Bohuslavice nad Metují

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83475	10:48	11:00	①-⑤	43	Bolehošť 40 Opočno pod Orlickými horami 41 Týniště nad Orlicí 301-5496	

## Bohuslavice nad Vlárí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81120	15:39	15:55	pp	72	Slavičín 71	
81123	16:36	16:39	pp	72	Bylnice 301-5496	

## Bohušovice nad Ohří

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86321	08:09	08:41	pp	33	Hrobce 34	
86320	11:12	11:37	pp	33	Lovosice 301-5496	

## Bochov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
96760	10:05		①③⑤	46		
96761		12:27	①③⑤		Toužim 49 Štědrá 48 Žlutice 47 Chyšě 43 Lubenec 42 Blatno u Jesenice 301-5496	

## Bojkovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82103	12:01		①-⑤	66, 69		
82100		13:20	①-⑤		Újezdec u Luhačovic 66 Uherský Ostroh 60 Ostrožská Nová Ves 61 Kunovice 63 Hradčovice 64 Uherský Brod 65 Veselí nad Moravou 301-5496	

## Bolehošť

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83474	03:39	03:43	①-⑥	40	Opočno pod Orlickými horami 41 Nové Město nad Metují 44 Náchod 502, 510, 5422	
83475	13:26	13:26	①-⑤	40	Týniště nad Orlicí 301-501, 503-509, 511-5420, 5423-5496	

## Boletice nad Labem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86000	14:16	15:47	pp ①-⑥		Děčín východ dolní nádraží 301-5496	
86001	14:34	14:46	①-⑥ pp	60		

## Bor

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87761	09:14	09:17	①-⑤ pp	30	Stráž u Tachova 35	
87762	10:14	10:27	pp ①-⑤	30	Tachov 28 Planá u Mariánských Lázní 301-5496	

## Borohrádek

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83113	09:12	11:20	pp	30	Čermná nad Orlicí 34	
83115	11:11		pp	30		
83112	12:18	13:50	pp	30	Týniště nad Orlicí 301-5496	
83117	12:46		pp	30		

## Borová u Poličky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83120	10:28		✘	15		
83123		11:32	✘		<b>Polička</b> 14 <b>Květná</b> 13 <b>Svitavy</b> 12 <b>Březová nad Svitavou</b> 19 <b>Česká Třebová</b> 301-5496	

## Borovany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88140	13:18		①-⑤	91		
88141		16:11	①-⑤		<b>Nové Hrady</b> 93 <b>České Velenice</b> 301-5496	

## Boršov nad Vltavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88221	07:10		②④⑥	20		
88222		10:18	②④⑥		<b>České Budějovice</b> 301-5496	

## Boskovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82322	19:21	19:48	①-⑤	65	<b>Knínice u Boskovic</b> 66 <b>Šebetov</b> 67 <b>Velké Opatovice</b> 68	
82325	22:02	22:21	①-⑤	65	<b>Skalice nad Svitavou</b> 301-5496	

## Bošice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84230	08:57	09:07	②④	66	Kouřim 67	
84231	10:01	10:03	②④	66	Úvaly 64 Český Brod 63 Pečky 61 Velim 60 Plaňany 65 Kolín 301-5496	

## Božejovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88000	10:03	10:33	①-⑥	20	Branice 23 Milevsko 22	
88001	13:59	14:04	①-⑥	20	Balkova Lhota 19 Tábor 301-5496	

## Božice u Znojma

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82623	06:35	07:05	①-⑤	86	Moravský Krumlov 80 Rakšice 81 Miroslav 82 Hrušovany nad Jevišovkou 301-335, 341-506, 508-510, 512-514, 5413, 5422-5427, 5490-5496	
82624	09:35	10:16	②④	86	Hodonice 87 Znojmo 336-340, 507, 511, 515-5412, 5420, 5442-5449	
82622	14:12	14:45	①-⑤	86	Hodonice 87 Znojmo 336-340, 507, 511, 515-5412, 5420, 5442-5449	



## Brandýs nad Labem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85001		01:10	②-⑥		Praha-Horní Počernice 12 Mstětice 14 Čelákovice 15 Lázně Toušeň 17 Praha-Libeň 301-5496	
85004	23:41		✖	18		

## Brandýs nad Orlicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
93521	07:56		pp	42		
93520		08:51	pp		Choceň 301-5496	

## Brandýsek

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
95470	05:15		pp	27		
95471		05:50	pp		Kladno-Dubí 301-5496	

## Branice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88000	11:35		①-⑥	23		
88001		12:40	①-⑥		Milevsko 22 Božejovice 20 Balkova Lhota 19 Tábor 301-5496	

## Bransouze

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82741	01:54	02:18	✖	87	Okříšky 301-5496	

## Bratkovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85351	12:00	12:25	✕	20	Jince 19	
85352	13:31	14:17	✕	20	Příbram 21 Mílín 22 Tochovice 23 Beroun 301-702, 704-715, 725, 5412-5496 Březnice 703, 716-724, 726-5411	

## Brniště

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86121	08:25	09:12	①-⑥	82	Jablonné v Podještědí 83	
86120	10:07	10:28	①-⑥	82	Mimoň 81 Česká Lípa hlavní nádraží 301-5496	

## Brno hlavní nádraží

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82726	05:50	08:55	①-⑤	88	Tetčice 71 Střelice 70	
82727	11:52	14:30	①-⑤	88	Brno-Maloměřice 301-5496	

## Brno-Královo Pole

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82120	05:57	06:39	①-⑤	30	Rožná 36 Nedvědice 35 Kuřim 31 Vlkov u Tišnova 33 Křižanov 63 Velké Meziříčí 64 Žďár nad Sázavou 340 Tišnov 341	
82121	16:49	17:11	①-⑤	30	Brno-Maloměřice 301-339, 342-5496	

## Brno-Slatina

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82421	07:27	09:20	①-⑤ ①③⑤	40	Šlapanice 41 Blažovice 42 Slavkov u Brna 43 Bučovice 44	
92420		08:54	②④		Brno-Maloměřice 301-5496	
82420	14:08	14:39	①③⑤	40	Brno-Maloměřice 301-5496	

## Brodek u Přerova

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
91080	08:40		①③⑤	49, 50, 76		
91081		09:16	pp		Přerov přednádraží 301-5496	
81113		09:20	①③⑤		Prosenice 49 Lipník nad Bečvou 50 Přerov přednádraží 301-5496	

## Broumov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83440	06:36		①-⑤	53		
83477		07:18	①-⑤		Meziměstí 301-5496	
83442	09:34		⑥	53		
83441		10:20	⑥		Meziměstí 301-5496	

## Brumov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81122	17:24	17:44	①-⑤	17	<b>Jablunka</b> 12 <b>Vsetín</b> 13 <b>Hovězí</b> 20 <b>Halenkov</b> 21 <b>Nový Hrozenkov</b> 22 <b>Karolinka</b> 23 <b>Velké Karlovice</b> 24 <b>Valašská Polanka</b> 14 <b>Horní Lideč</b> 15 <b>Valašské Klobouky</b> 16 <b>Valašské Meziříčí</b> 301-323, 325-5496 <b>Bylnice</b> 324	

## Bruntál

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80110	10:30	11:57	✖	21	<b>Moravský Beroun</b> 15 <b>Dětřichov nad Bystřicí</b> 16 <b>Valšov</b> 17 <b>Břidličná</b> 18 <b>Rýmařov</b> 20 <b>Olomouc hlavní nádraží</b> 320-322, 325-5423, 5442-5490	
81011	10:39	11:39	✖	21	<b>Milotice nad Opavou</b> 26 <b>Krnov</b> 301-319, 323-324, 5425-5427, 5495-5496	
61133	10:39		⑥	319; 21		
80114		11:57	⑥		<b>Valšov</b> 17 <b>Břidličná</b> 18 <b>Rýmařov</b> 20 <b>Olomouc hlavní nádraží</b> 320-322, 325-5423, 5442-5490	

## Březno u Chomutova

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86711	05:06	05:28	①-⑥ ①-⑤	554; 28	<b>Petrohrad</b> 41 <b>Kryry</b> 40 <b>Vroutek</b> 39 <b>Podbořany</b> 38 <b>Blatno u Jesenice</b> 705	
96721	09:02		pp	28		
86701	10:48	11:26	①-⑥ ①-⑤	301-553, 555-560, 701-5496; 28	<b>Žatec západ</b> 554	
96720		11:00	pp		<b>Chomutov</b> 301-553, 555-704, 706-5496	
86700	14:33	15:00	①-⑤ ①-⑥	28	<b>Chomutov</b> 301-553, 555-704, 706-5496	
87610	19:06	19:48	①-⑤ ①-⑥	554; 28	<b>Chomutov</b> 301-553, 555-704, 706-5496	
96723	19:16		pp	28		
96722		22:58	pp		<b>Chomutov</b> 301-553, 555-704, 706-5496	

## Březno u Postoloprť

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86530	10:00		pp	74		
86531		11:09	pp		<b>Louny</b> 301-5496	

## Březová nad Svitavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
93163	06:30		①③⑤	19		
93164		07:24	①③⑤		<b>Borová u Poličky</b> 15 <b>Polička</b> 14 <b>Květná</b> 13 <b>Svitavy</b> 12 <b>Česká Třebová</b> 301-5496	

## Břidličná

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80150	07:52	08:02	☒	18	<b>Moravský Beroun</b> 15 <b>Dětřichov nad Bystřicí</b> 16 <b>Valšov</b> 17 <b>Rýmařov</b> 20 <b>Bruntál</b> 21 <b>Milotice nad Opavou</b> 26 <b>Olomouc hlavní nádraží</b> 320-5423, 5442-5495 <b>Krnov</b> 301-319, 5425-5427, 5496	

## Břvany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86540	09:06	09:17	pp	72	<b>Bečov u Mostu</b> 73	
86541	09:52	09:57	pp	72	<b>Lenešice</b> 71 <b>Louny</b> 301-5496	

## Bučovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82421	11:19		①③⑤	44		
82420		12:09	①③⑤		<b>Brno-Slatina</b> 40 <b>Šlapanice</b> 41 <b>Blažovice</b> 42 <b>Slavkov u Brna</b> 43 <b>Brno-Maloměřice</b> 301-5496	

### Budišov nad Budišovkou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80314	22:20		①③⑤	80		
80315		22:54	①③⑤		<b>Odry</b> 74 <b>Jakubčovice nad Odrou</b> 75 <b>Heřmánky</b> 76 <b>Vítkov</b> 77 <b>Čermná ve Slezsku</b> 78 <b>Studénka</b> 301-317, 319-5496 <b>Suchdol nad Odrou</b> 318	

### Butoves

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84151	13:11		②④	89		
84150		13:45	②④		<b>Jičín</b> 301-5496	

### Bystřice (Bystrzyca)

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80201	19:49	20:04	✖	50	<b>Návsí (Nawsie)</b> 51	
80200	21:07	21:17	✖	50	<b>Třinec</b> 301-5496	

### Bystřice nad Pernštejnem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82733	02:48		①③⑤	37		
82160		03:29	①③⑤		<b>Nové Město na Moravě</b> 38 <b>Žďár nad Sázavou</b> 301-5496	

### Bystřice pod Hostýnem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81054	09:39		①-⑤	35, 36		
81052		10:30	①-⑤		<b>Hlínsko pod Hostýnem</b> 36 <b>Všetuly</b> 38 <b>Holešov</b> 37 <b>Hulín</b> 301-5496	

## Bystřice u Benešova

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
95231	02:16		pp	31		
95230		02:28	pp		<b>Benešov u Prahy</b> 301-5496	

## Bystřička

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81191	01:20	01:38	①③⑤	11	<b>Valašské Meziříčí</b> 301-5496	

## Byšice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
94540	12:01		pp	35		
94541		12:34	pp		<b>Všetaty</b> 26 <b>Nymburk hlavní nádraží</b> 301-528, 530-535, 544-550, 553-5496 <b>Neratovice</b> 529, 536-542, 551-552	

## Bzenec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82103	06:36	06:42	①-⑥	51	<b>Uherský Ostroh</b> 60 <b>Ostrožská Nová Ves</b> 61 <b>Kunovice</b> 63 <b>Hradčovice</b> 64 <b>Uherský Brod</b> 65 <b>Újezdec u Luhačovic</b> 66 <b>Bojkovice</b> 69 <b>Veselí nad Moravou</b> 348	
82102	22:08	22:33	①-⑤⑦	51	<b>Vlkoš</b> 53 <b>Kyjov</b> 301-347, 501-5496	

## Bzenec přívoz

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82521	10:08		①-⑤	42		
82640		10:40	①-⑤		<b>Rohatec</b> 41 <b>Břeclav</b> 301-332, 334-5496 <b>Hodonín</b> 333	



## Cebiv

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87720	17:00		②④	15		
87721		17:33	②④		Svojsín 19 Stříbro 18 Pňovany 13 Trpísty 14 Kozolupy 11 Plzeň-Křimice 10 Plzeň hlavní nádraží 301-5496	

## Cerekvice nad Loučnou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83140	10:45	11:15	①-⑤	40	Litomyšl 41	
83143	12:42	13:01	①-⑤	40	Vysoké Mýto 39 Pardubice hlavní nádraží 301-503, 505-5496 Choceň 504	

## Citice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87152	13:24	13:58	pp	48	Dasnice 47	
87151	15:34	16:04	pp	48	Sokolov 301-5496	

## Čachnov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83223	09:26		pp	16		
83222		10:15	pp		Skuteč 89 Žďárec u Skutče 301-5496	

## Čachovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84520	02:05	02:10	pp	92	Luštěnice 93	
84523	03:55	03:55	pp		Nymburk hlavní nádraží 301-5496	

## Čáslav

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84201	05:28	11:42	①-⑥ ②④	41, 42, 43, 44, 45	Golčův Jeníkov 50	
94261		05:37	①-⑤		Skovice 42	
94260	07:08		①-⑤	301-5496; 41, 43, 44, 45, 50		
94263		09:30	①-⑥		Skovice 42	
94262	11:08		①-⑥	301-5496; 41, 43, 44, 45, 50		
84261		11:50	①③⑤		Žleby 43 Ronov nad Doubravou 44 Třemošnice 45	
82400	12:45	19:52	②④ ①-⑤	41, 42, 43, 44, 45	Kolín 301-5496	
84260	14:24		①③⑤	301-5496; 41, 42, 50		
94265		15:10	①-⑥		Skovice 42	
94264	17:08		①-⑥	301-5496; 41, 43, 44, 45, 50		
94267		17:42	①-⑤		Skovice 42	
84250		18:10	⑥		Kolín 301-5496	
94266	19:08		①-⑤	301-5496; 41, 43, 44, 45, 50		

## Častolovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83041	06:15	06:52	①-⑥	14	Kostelec nad Orlicí 17 Doudleby nad Orlicí 18 Vamberk 19 Slatina nad Zdobnicí 20 Rokytnice v Orlických horách 22	
83048	10:40	11:05	②④⑥	14	Týniště nad Orlicí 301-5496	
83046	13:07	13:54	①③⑤	14	Týniště nad Orlicí 301-5496	
83064	20:03	20:03	denně	14	Týniště nad Orlicí 301-5496	

## Čejč

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Čelákovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85001/0	01:29	03:04	②-⑥	15, 17	Praha-Horní Počernice 12 Mstětice 14 Praha-Libeň 301-5496	
85082	02:47	01:52	②-⑥	301-5496; 12, 14, 15, 18	Lázně Toušeň 17	
85003	10:15		pp	15, 17		
85002		10:46	pp		Praha-Horní Počernice 12 Mstětice 14 Praha-Libeň 301-5496	
85005/4	23:04	23:20	✱	15, 17	Brandýs nad Labem 18	

## Čelechovice na Hané

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81698	10:51	11:11	pp	60	Dzbel 65 Konice 64 Ptení 63 Kostelec na Hané 61 Prostějov hlavní nádraží 301-5496	

## Čerčany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85220/1	03:50	04:10	✘	44, 93, 94, 95, 96, 97	Hvězdonice 29 Vlkovec 27 Samechov 26 Stříbrná Skalice 25 Sázava-Černé Budy 24 Ledečko 23 Český Šternberk 22 Soběšín 21 Kácov 20 Zruč nad Sázavou 19 Vlastějovice 17 Ledeč nad Sázavou 14 Světlá nad Sázavou 516	
85270	10:38	11:45	pp	44	Jílové u Prahy 93 Kamenný Přívoz 94 Krhanice 95 Týnec nad Sázavou 96 Pecerady 97	
85222/3	14:04	15:16	✘	27, 29, 44	Benešov u Prahy 301-515, 517-5496	
85121	18:00	18:30	pp	44	Benešov u Prahy 301-515, 517-5496	

## Čermná nad Orlicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83113	11:29		pp	34		
83112		12:09	pp		Borohrádek 30 Týniště nad Orlicí 301-5496	

## Černá ve Slezsku

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80314	21:46	21:56	①③⑤	78	Budišov nad Budišovkou 80	
80315	23:17	23:27	①③⑤	78	Odry 74 Jakubčovice nad Odrou 75 Heřmánky 76 Vítkov 77 Studénka 301-317, 319-5496 Suchdol nad Odrou 318	

## Černá v Pošumaví

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88450	11:45	11:55	pp	28	Zlatá Koruna 22 Český Krumlov 23 Kájov 24 Polečnice 27 České Budějovice 301-5496	
88451	13:09	13:19	pp	28	Horní Planá 29	

## Černousy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84090	06:50	07:01	①③⑤	39	Višňová 38 Frýdlant v Čechách 301-5496	

## Černovice u Chomutova

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86750	08:50	09:00	pp	14	Křimov 15 Kovářská 18 Vejprty 19	
86751	10:40	10:50	pp	14	Chomutov 301-5496	

## Červená Voda

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83037	08:27	08:50	pp	31	Moravský Karlov 32 Štítý 34	
83038	10:16	10:26	pp	31, 32	Jablonné nad Orlicí 27 Lichkov 28 Dolní Lipka 29 Králíky 30 Červený Potok 35 Letohrad 301-5496	

## Červené Janovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84241	08:15	08:25	②④	48	Zbraslavice 49	
84240	08:58	09:08	②④	48	Kutná Hora hlavní nádraží 40 Kutná Hora město 46 Malešov 47 Kolín 301-5496	

## Červené Pečky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84271		10:05	①③⑤		Kolín 301-5496	
84290	10:12	10:42	pp	69	Kolín 301-5496	

## Červenka

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81710/1	09:04	09:39	①-⑤	39	Litovel předměstí 41 Chudobín 42 Mladeč 43 Litovel 40	
81714/5	15:48	16:03	①-⑤	39, 40	Štěpánov 37 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Červený Kostelec

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83371	08:29		pp	88		
83370		09:15	pp		Malé Svatoňovice 87 Trutnov hlavní nádraží 301-5496	

## Červený Potok

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
93031	08:30		pp	35		
93030		08:55	pp		Jablonné nad Orlicí 27 Lichkov 28 Dolní Lipka 29 Králíky 30 Červená Voda 31 Moravský Karlov 32 Štíty 34 Letohrad 301-5496	

## Česká Kamenice

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86030	12:11		pp	17		
86033		12:51	pp		Benešov nad Ploučnicí 14 Markvartice 15 Děčín východ dolní nádraží 301-5496	

## Česká Kubice

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87820	12:27		①③⑤	45		
87821		13:08	①③⑤		Domažlice 301-5496	

## Česká Metuje

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83476	18:54	19:06	①-⑤	49	<b>Hronov</b> 47 <b>Police nad Metují</b> 48 <b>Teplice nad Metují</b> 50 <b>Broumov</b> 53 <b>Náchod</b> 301-509, 511-5420, 5423-5496 <b>Meziměstí</b> 510, 5422	

## Česká Skalice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83106	13:59		①-⑥	59		
83107		16:55	①-⑥		<b>Hradec Králové hlavní nádraží</b> 301-507, 509-5496 <b>Jaroměř</b> 508	

## Český Brod

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84220	08:41	09:00	pp	63	<b>Úvaly</b> 64	
84221	10:15	10:27	pp	63	<b>Pečky</b> 61 <b>Velim</b> 60 <b>Plaňany</b> 65 <b>Bošice</b> 66 <b>Kouřim</b> 67 <b>Kolín</b> 301-5496	

## Český Krumlov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88420	12:25	12:37	①③⑤	23	<b>Zlatá Koruna</b> 22	
88421	14:25	14:35	①③⑤	23	<b>Kájov</b> 24 <b>Polečnice</b> 27 <b>Černá v Pošumaví</b> 28 <b>Horní Planá</b> 29 <b>České Budějovice</b> 301-5496	



## Český Šternberk

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85221	07:24	07:34	✖	22	<b>Čerčany</b> 44 <b>Hvězdonice</b> 29 <b>Vlkovec</b> 27 <b>Samechov</b> 26 <b>Stříbrná Skalice</b> 25 <b>Sázava-Černé Budy</b> 24 <b>Ledečko</b> 23 <b>Soběšín</b> 21 <b>Kácov</b> 20 <b>Zruč nad Sázavou</b> 19 <b>Vlastějovice</b> 17 <b>Ledeč nad Sázavou</b> 14 <b>Benešov u Prahy</b> 301-334, 341-514, 517-724, 726-5411, 5413-5496 <b>Světlá nad Sázavou</b> 335-340, 515-516, 725, 5412	

## Čimelice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88531	09:05	09:35	①-⑤	75	<b>Mirovice</b> 76 <b>Březnice</b> 301-329, 501-514, 517-546, 548-553, 555-704, 5420-5427, 5449, 5495-5496	
88532	11:44	11:58	①-⑤	75	<b>Vráž u Písku</b> 74 <b>Čížová</b> 73 <b>Písek</b> 72 <b>Písek město</b> 77 <b>Záhoří</b> 78 <b>Vlastec</b> 79 <b>Protivín</b> 330-348, 515-516, 547, 554, 705-5413, 5442-5444, 5490	

## Čisovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85111	05:31	07:16	✕	87	Mníšek pod Brdy 88 Dobříš 90	
85112	11:36	11:46	✕	87	Praha-Krč 81 Praha-Braník 82 Praha-Modřany 83 Praha-Zbraslav 84 Vrané nad Vltavou 85 Měchenice 86 Davle 91 Praha-Vršovice 301-5496	

## Čistá

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85364	20:09	20:12	pp	61	Kralovice u Rakovníka 62	
85365	21:32	21:35	pp	61	Lubná 59 Rakovník 301-5496	

## Čížová

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88531	08:20	08:29	①-⑤	73	Mirovice 76 Čimelice 75 Vráž u Písku 74 Březnice 553, 701-704	
88532	12:38	13:10	①-⑤	73	Písek 72 Písek město 77 Záhoří 78 Vlastec 79 Protivín 301-552, 554-561, 705-5496	

## Čkyně

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
<b> 88700</b>	09:14	09:24	②④⑥	41	<b>Vimperk</b> 39 <b>Lipka</b> 38	
<b> 88701</b>	13:09	14:39	②④⑥	41	<b>Volyně</b> 43 <b>Strakonice</b> 301-5496	

## Dačice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82654	17:30		①-⑤	70		
82650		18:34	①-⑤		Třešť 66 Telč 69 Kostelec u Jihlavy 301-5496	

## Dalovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87101	05:51	06:00	①-⑤	68	Hájek 72	
87100	06:47	07:03	①-⑤	68	Karlovy Vary 301-5496	
87102	16:24	16:48	134	68	Karlovy Vary 301-5496	

## Dasnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87152	14:06		pp	47		
87151		15:25	pp		Čitice 48 Sokolov 301-5496	

## Davle

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85121	12:06	12:35	pp	91		
85270	13:38	13:43	pp		Praha-Krč 81 Praha-Braník 82 Praha-Modřany 83 Praha-Zbraslav 84 Vrané nad Vltavou 85 Měchenice 86 Čisovice 87 Mníšek pod Brdy 88 Dobříš 90 Praha-Vršovice 301-5496	

## Děbolín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Děhylov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80804	05:42	06:00	pp	72	Háj ve Slezsku 73	
80805	06:43	07:00	pp	72	Ostrava-Třebovice 71 Ostrava-Svinov 301-5496	

## Desná

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84115	00:07	00:32	pp	23	Dolní Polubný 24 Kořenov 25	
84116	02:29	02:42	pp	23	Tanvald 22 Velké Hamry 26 Turnov 301-5496	

## Dětmarovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
90222	06:58	07:08	pp	45		
90211	08:20	08:38	pp		Karviná hlavní nádraží 46 Petrovice u Karviné 301-5496	

## Dětřichov nad Bystřicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80110	12:50	13:08	☒	16	Moravský Beroun 15 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Dívčice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88821	10:09	10:24	①③⑤	81	Netolice 83	
88820	11:54	12:30	①③⑤	81	Čičenice 301-5496	

## Dobrá u Frýdku-Místku

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80033	00:11	00:21	pp	56		
80035	07:57	09:15	pp	56	Hnojník 55	
80036	10:31	11:44	pp	56	Frýdek-Místek 301-5496	

## Dobronín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82552	09:49	11:43	①-⑤ ①③⑤	33		
85201		12:55	①-⑤		Jihlava 301-5496	

## Dobrovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84520	02:40		pp	301-5496; 94		
84523		03:44	pp		Luštěnice 93	
64400	06:26	07:10	①-⑥	93, 94		
94621	11:18		①-⑥	93, 94		
94620		12:47	①-⑥		Mladá Boleslav hlavní nádraží 301-5496	

## Dobruška

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Dobřany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87831	16:23	16:57	①-⑤	68	Plzeň-Valcha 67 Plzeň hlavní nádraží 301-5496	

## Dobřenice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
64341	14:51	15:29	①-⑥	81	Hradec Králové hlavní nádraží 301-501, 503-504, 506-509, 511-5420, 5423-5496 Týniště nad Orlicí 502, 505, 510, 5422	

## Dobřichovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85102	07:48	08:33	pp	56	Řevnice 57	
85103	08:40	09:06	pp	56	Praha-Radotín 55 Praha-Vršovice 301-549, 552-5496 Praha-Smíchov 550-551	

## Dobříkov na Šumavě

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Dobříš

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85110	08:36		✕	90		
85112		10:46	✕		<b>Praha-Krč</b> 81 <b>Praha-Braník</b> 82 <b>Praha-Modřany</b> 83 <b>Praha-Zbraslav</b> 84 <b>Vrané nad Vltavou</b> 85 <b>Měchenice</b> 86 <b>Čisovice</b> 87 <b>Mníšek pod Brdy</b> 88 <b>Davle</b> 91 <b>Praha-Vršovice</b> 301-5496	

## Doksy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86401	07:31	07:37	①③⑤	37	<b>Okna</b> 38 <b>Bezděz</b> 39 <b>Bělá pod Bezdězem</b> 40 <b>Bakov nad Jizerou</b> 301-521, 526-529, 544-550, 718-5427, 5490-5496	
84600	10:26	10:31	①③⑤	37	<b>Srní u České Lípy</b> 35 <b>Jestřebí</b> 36 <b>Česká Lípa hlavní nádraží</b> 522-525, 530-542, 551-717, 5442-5449	

## Dolní Benešov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80822	00:18	00:21	pp	62	<b>Kravaře ve Slezsku</b> 60 <b>Opava východ</b> 301-5496	
80821	23:25	23:43	pp	62	<b>Hlučín</b> 63	

## Dolní Beřkovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86201	08:56		denně	41		
86202		10:52	denně		Hněvice 301-5496	
86203	16:21		denně	41		
86204		16:52	denně		Hněvice 301-5496	

## Dolní Bousov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84631	10:53		①③⑤	79		
84630		11:20	①③⑤		Kněžmost 18 Bakov nad Jizerou 301-5496	

## Dolní Lipka

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83037	07:03	07:45	pp	29, 35	Králíky 30 Červená Voda 31 Moravský Karlov 32 Štítý 34	
93031		08:16	pp		Červený Potok 35	
93030	09:04		pp	301-5496; 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34		
83038	11:08	11:20	pp	29, 35	Jablonné nad Orlicí 27 Lichkov 28 Letohrad 301-5496	

## Dolní Podluží

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86103	13:05	13:08	pp	31	Varnsdorf 525	
86102	15:04	15:17	pp	31	Rybniště 301-524, 526-5496	



## Dolní Polubný

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84115	00:51	01:04	pp	24	Kořenov 25	
84116	02:11	02:24	pp	24	Tanvald 22 Desná 23 Velké Hamry 26 Turnov 301-5496	

## Dolní Žandov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87371	15:54	16:49	①-⑤	25	Lázně Kynžvart 24	
87370	19:26	20:03	①-⑤	25	Cheb 301-5496	

## Domašín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Domašov nad Bystřicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81621	11:12		pp	14		
81620		12:28	pp		Velká Bystřice 10 Hlubočky-Mariánské Údolí 11 Hlubočky 12 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Domoušice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Doňov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88120	05:29	05:44	①-⑤	40	Kardašova Řečice 41 Velký Ratmírov 43 Jindřichův Hradec 724	
88121	14:49	15:19	①-⑤	40	Veselí nad Lužnicí 301-723, 725-5496	

## Doudleby nad Orlicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83041/0	07:22	08:00	①-⑥	18	Vamberk 19 Slatina nad Zdobnicí 20 Rokytnice v Orlických horách 22	
83049/8	09:01	10:17	②④⑥	18	Častolovice 14 Kostelec nad Orlicí 17 Týniště nad Orlicí 301-5496	
83047/6	12:23	12:35	①③⑤	18	Častolovice 14 Kostelec nad Orlicí 17 Týniště nad Orlicí 301-5496	
83063/2	18:04	18:28	denně	18	Vamberk 19	
83065/4	19:26	19:53	denně	18	Častolovice 14 Kostelec nad Orlicí 17 Týniště nad Orlicí 301-5496	

## Drahotuše

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
91140	15:20		pp	51		
91141		15:57	pp		Hranice na Moravě 301-5496	

## Dvůr Králové nad Labem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83104	11:08	12:09	①-⑥ pp	62	Bílá Třebešná 63 Mostek 64	
93105		12:45	①-⑥		Hradec Králové hlavní nádraží 301-507, 509-5496 Jaroměř 508	
83105	13:29	14:54	pp	62, 63	Hradec Králové hlavní nádraží 301-507, 509-5496 Jaroměř 508	

## Dymokury

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84530	10:46	10:49	①③⑤	41	Křinec 40 Rožďalovice 42 Kopidlno 43 Nymburk hlavní nádraží 301-5496	
84532	16:41	16:44	pp	41	Křinec 40 Nymburk hlavní nádraží 301-5496	
84533	17:09	17:12	pp	41	Městec Králové 74	

## Dynín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88111	10:13		①③⑤	89		
88112		12:05	①③⑤		Veselí nad Lužnicí 301-5496	

## Dzbel

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81610	08:17		①③⑤	65		
81611		09:20	①③⑤		Konice 64 Ptení 63 Kostelec na Hané 61 Čelechovice na Hané 60 Prostějov hlavní nádraží 301-5496	

## Františkovy Lázně

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87300	05:13	05:27	①③⑤	31	Hazlov 32 Aš 33	
87303	08:51	09:01	①③⑤	31	Tršnice 301-5496	

## Frenštát pod Radhoštěm

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
60050	08:45	09:08	pp	62	Veřovice 63	
60053	10:00	10:09	pp	62	Frýdlant nad Ostravicí 59 Ostravice 60 Baška 58 Frýdek-Místek 301-5496	
90018	20:36	20:48	pp	62	Veřovice 63	

## Frýdlant nad Ostravicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
60050	08:05	08:21	✘ pp	58, 59, 60	Veřovice 63 Frenštát pod Radhoštěm 62	
90030		10:30	pp		Ostravice 60	
60053	10:36	11:42	pp ✘	59, 60	Baška 58 Frýdek-Místek 301-5496	
90031	11:34		pp	301-5496; 58, 59, 62, 63		
90018	17:52	20:11	pp	301-5496; 59, 60	Veřovice 63 Frenštát pod Radhoštěm 62	
90032		18:10	pp		Ostravice 60	
90033	19:24		pp	301-5496; 58, 59, 62, 63		
90019	22:11	22:27	pp	59, 60	Frýdek-Místek 301-5496	

## 528 Frýdlant v Čechách

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84000	05:04	05:56	①③⑤	301-5496	Višňová 38 Černousy 39	
84001	07:54	11:13	①③⑤ pp	528	Mníšek u Liberce 35 Liberec 301-527, 529-5496	
84021		08:09	pp		Raspenava 36 Hejnice 49	
84010		08:10	①③⑤		Frýdlant v Čechách předměstí 40 Hajniště 45 Nové Město pod Smrkem 46	
84011	10:50		①③⑤	301-5496		
44203		11:13	①-⑥		Liberec 301-527, 529-5496	
84020	11:37		pp	301-5496		
84092	15:02	14:43	pp	301-5496	Frýdlant v Čechách předměstí 40	

## Frýdlant v Čechách předměstí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84010	08:15	08:22	①③⑤	40		
84011	10:43	10:46	①③⑤	40	Frýdlant v Čechách 301-5496	
84092	14:47	14:57	pp	40	Frýdlant v Čechách 301-5496	

## Fulnek

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80332	01:37		pp	81		
80333		02:02	pp		Suchdol nad Odrou 301-5496	

## Golčův Jeníkov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84201	12:05		②④	50		
82400		12:33	②④		<b>Čáslav</b> 41 <b>Skovice</b> 42 <b>Žleby</b> 43 <b>Ronov nad Doubravou</b> 44 <b>Třemošnice</b> 45 <b>Kolín</b> 301-5496	

## Grešlové Mýto

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82741	06:32	06:45	✱	45	<b>Šumná</b> 46 <b>Olbramkostel</b> 47 <b>Znojmo</b> 301-336, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	
82450	10:38	10:41	✱	45	<b>Stařeč</b> 39 <b>Kojetice na Moravě</b> 40 <b>Jaroměřice nad Rokytnou</b> 41 <b>Moravské Budějovice</b> 42 <b>Jemnice</b> 94 <b>Havlíčkův Brod</b> 339-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449 <b>Jihlava</b> 338 <b>Okříšky</b> 337	

## Grygov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
91100		02:32	pp		<b>Olomouc hlavní nádraží</b> 301-5496	
91101	03:59		pp	75		

## Háj ve Slezsku

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80804	06:10		pp	73		
80805		06:34	pp		Ostrava-Třebovice 71 Děhylov 72 Ostrava-Svinov 301-5496	

## Hájek

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87101	06:07		①-⑤	72		
87100		06:40	①-⑤		Dalovice 68 Karlovy Vary 301-5496	

## Hajniště

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84010	08:48	08:48	①③⑤	45	Nové Město pod Smrkem 46	
84011	10:20	10:20	①③⑤	45	Frýdlant v Čechách předměstí 40 Frýdlant v Čechách 301-5496	

## Halenkov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81171	08:34	09:14	pp	21	Nový Hrozenkov 22 Karolinka 23 Velké Karlovice 24	
81170	11:10	11:20	pp	21	Jablůnka 12 Vsetín 13 Hovězí 20 Valašská Polanka 14 Horní Lideč 15 Valašské Klobouky 16 Valašské Meziříčí 301-323, 325-5496 Bylnice 324	

### 303 Havířov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
90241	10:02		denně	303		
90240		11:50	denně		Ostrava-Kunčice 301-302, 304-5496	
90243	21:56		pp	303		
90242		23:15	pp		Ostrava-Kunčice 301-302, 304-5496	

### Hazlov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87303	08:19	08:37	①③⑤	32	Františkovy Lázně 31 Tršnice 301-5496	

### Hejnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84020	10:23	10:26	pp	49	Raspenava 36 Frýdlant v Čechách 301-5496	

### Herálec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82140	20:59	21:04	①-⑤⑦	30	Humpolec 31 Havlíčkův Brod 301-5496	



## Heřmaničky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85230	20:20	21:10	pp	38, 39	Olbramovice 32 Vrchotovy Janovice 33 Štětkovice 34 Kosova Hora 35 Sedlčany 36 Votice 37 Benešov u Prahy 301-5496	
85231	22:01	22:14	pp	38	Ješetice 39 Střeziměř 40	

## Heřmánky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80316	09:01		✘	76		
80317		10:30	✘		Studénka 301-317, 319-5496 Suchdol nad Odrou 318	
80315	23:55	23:58	①③⑤	76	Odry 74 Jakubčovice nad Odrou 75 Vítkov 77 Černá ve Slezsku 78 Budišov nad Budišovkou 80 Studénka 301-317, 319-5496 Suchdol nad Odrou 318	

## Heřmanův Městec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83301	06:42	07:34	①-⑥	15, 16, 17	Prachovice 18	
83302	08:33	10:22	①-⑥	16	Řečany nad Labem 13 Přelouč 14 Choltice 15 Kolín 336-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449 Pardubice hlavní nádraží 301-335, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	
93361		09:00	①-⑥		Kostelec u Heřmanova Městce 17	
93360	09:48		①-⑥	16		
93365		10:10	pp		Kostelec u Heřmanova Městce 17	
93364	10:58		pp	16		
83303	11:47	11:50	pp	16	Kostelec u Heřmanova Městce 17 Prachovice 18	
83304	12:57	13:00	pp	16	Řečany nad Labem 13 Přelouč 14 Choltice 15 Kolín 336-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449 Pardubice hlavní nádraží 301-335, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	
83305	15:07	15:30	①-⑤⑦	15, 16, 17	Prachovice 18	
83306	16:33	18:20	①-⑤⑦	16	Řečany nad Labem 13 Přelouč 14 Kolín 336-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449 Pardubice hlavní nádraží 301-335, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	
93363		17:00	①-⑤⑦		Kostelec u Heřmanova Městce 17	
93362	17:48		①-⑤⑦	16		

## Hlinsko pod Hostýnem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81052	10:36	10:48	①-⑤	36	Všetuly 38 Holešov 37 Bystřice pod Hostýnem 35 Hulín 301-5496	

## Hlinsko v Čechách

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
93715	08:45		pp	88		
93716		10:13	pp		Žďárec u Skutče 301-5496	

## Hlubočky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81621	09:50	10:38	pp	12	Domašov nad Bystřicí 14	
81620	12:48	13:08	pp	12	Velká Bystřice 10 Hlubočky-Mariánské Údolí 11 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Hlubočky-Mariánské Údolí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81621	09:35	09:40	①-⑥ pp	11	Hlubočky 12 Domašov nad Bystřicí 14	
81640		11:22	⑥		Velká Bystřice 10 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	
81620	13:17	13:59	pp ①-⑤	11	Velká Bystřice 10 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Hluboká nad Vltavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88222	12:00		②④⑥	85		
88223		12:44	②④⑥		České Budějovice 301-5496	

## Hluboká nad Vltavou-Zámostí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88200	09:59	10:47	①③⑤	86	Ševětín 88	
88201	12:12	12:42	①③⑤	86	České Budějovice 301-5496	

## Hlučín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80822		00:06	pp		Kravaře ve Slezsku 60 Dolní Benešov 62 Opava východ 301-5496	
80821	23:56		pp	63		

## Hněvčeves

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83742	21:03		pp	301-5496; 32		
83743		21:47	pp		Hradec Králové hlavní nádraží 301-5496	

## Hnojník

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80035	09:31		pp	55		
80036		10:15	pp		Dobrá u Frýdku-Místku 56 Frýdek-Místek 301-5496	

## Hodice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Hodkovice nad Mohelkou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84130	10:21	10:36	②④	62	Rychnov u Jablonce nad Nisou 61	
84131	11:26	11:44	②④	62	Sychrov 63 Turnov 301-5496	

## Hodonice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82623	05:36	06:23	①-⑤	87	<b>Moravský Krumlov</b> 80 <b>Rakšice</b> 81 <b>Mirotlav</b> 82 <b>Božice u Znojma</b> 86 <b>Hrušovany nad Jevišovkou</b> 301-335, 341-506, 508-510, 512-514, 5413, 5422-5427, 5490-5496	
82624	10:28	11:08	②④	87	<b>Znojmo</b> 336-340, 507, 511, 515-5412, 5420, 5442-5449	
82622	14:57	15:27	①-⑤	87	<b>Znojmo</b> 336-340, 507, 511, 515-5412, 5420, 5442-5449	

## 333 Hodonín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82521	07:50	08:42	①-⑤	333	<b>Bzenec přívov</b> 42 <b>Rohatec</b> 41	
82640	11:58	13:22	①-⑤	333	<b>Lužice</b> 33 <b>Moravská Nová Ves</b> 32 <b>Břeclav</b> 301-332, 334-5496	

## Holešov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81055	09:02	09:22	①-⑤	37, 38	<b>Hlinsko pod Hostýnem</b> 36 <b>Bystřice pod Hostýnem</b> 35	
81052	10:58	11:35	①-⑤	35, 37	<b>Všetuly</b> 38 <b>Hulín</b> 301-5496	

## Holice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Holkov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88311		14:44	pp		Velešín 14 Kaplice 15 Omlenice 16 Rybník 17 Vyšší Brod klášter 19 Loučovice 20 Horní Dvořiště 301-5496	
88312	16:50		pp	13		

## Holoubkov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87851	17:01	17:59	①-⑥ ②④⑥	89	Kařízek 90 Zbiroh 91	
87852		18:57	①③⑤		Chrást u Plzně 82 Stupno 83 Rokycany 85 Mirošov 86 Plzeň hlavní nádraží 301-5496	
87850	20:31	21:12	②④⑥	89, 90	Chrást u Plzně 82 Stupno 83 Rokycany 85 Mirošov 86 Plzeň hlavní nádraží 301-5496	

## Holubice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82221	10:59	11:15	①-⑤	301-5496; 13	Rousínov 14 Vyškov na Moravě 97 Ivanovice na Hané 98	
82220	17:15	18:01	①-⑤	13	Brno-Maloměřice 301-5496	

## Holýšov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87812	10:27		③⑤	55		
87814		10:40	③⑤		Staňkov 51 Domažlice 301-5496	

## Horažďovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88750	06:28	07:05	①-⑤	49	Velké Hydčice 50 Žichovice 51 Sušice 52 Hrádek u Sušice 53 Kolinec 54 Malonice 55	
88753	11:13	11:35	①-⑤	49	Horažďovice předměstí 301-5496	
88751	13:38	14:07	pp	49	Horažďovice předměstí 301-5496	

## Horka nad Moravou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81699	09:19	09:49	②④	53	Olomouc-Řepčín 52	
81701	09:19	10:14	①③⑤	53	Olomouc-Nová Ulice 50 Příkazy 54 Senice na Hané 55 Třebčín 59 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Horka u Staré Paky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
94111	12:55		①③⑤	65		
94110		13:38	①③⑤		Stará Paka 301-5496	

## Horní Bříza

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87610	09:58	11:45	①-⑤	61	<b>Kaznějov</b> 62 <b>Plasy</b> 63 <b>Mladotice</b> 64 <b>Žihle</b> 65 <b>Blatno u Jesenice</b> 522-525, 531-536, 554-561, 705	
86711	19:24	20:00	①-⑤	61	<b>Plzeň hlavní nádraží</b> 301-521, 526-530, 537-553, 701-704, 706-5496	

## 726 Horní Dvořiště

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
44500	02:52	04:12	①-⑥	726	<b>České Budějovice</b> 301-725, 5411-5496	
44502	05:04	06:47	pp	726	<b>České Budějovice</b> 301-725, 5411-5496	
44521		06:39	②-⑥		<b>Horní Dvořiště st.hr.</b> 5410	
88310		07:17	①-⑤		<b>Holkov</b> 13 <b>Velešín</b> 14 <b>Kaplice</b> 15 <b>Omlenice</b> 16 <b>Rybník</b> 17 <b>Vyšší Brod klášter</b> 19 <b>Loučovice</b> 20	
44504	07:47	09:08	②-⑥	726	<b>České Budějovice</b> 301-725, 5411-5496	
44523		08:25	⑦		<b>Horní Dvořiště st.hr.</b> 5410	
44513	10:41	12:51	①-⑥	726	<b>Horní Dvořiště st.hr.</b> 5410	
44506	10:54	12:20	⑦	726	<b>České Budějovice</b> 301-725, 5411-5496	
44512	13:56	15:21	①-⑥	726	<b>České Budějovice</b> 301-725, 5411-5496	
44503	16:43	18:04	pp	726	<b>Horní Dvořiště st.hr.</b> 5410	
88311	17:41		①-⑤	301-5496		
44527		19:54	①-⑤		<b>Horní Dvořiště st.hr.</b> 5410	
44516	22:11	23:52	①-⑤	726	<b>České Budějovice</b> 301-725, 5411-5496	
44501	23:51	01:25	①-⑤⑦ ①-⑥	726	<b>Horní Dvořiště st.hr.</b> 5410	



## Horní Lideč

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81121	13:08	13:40	①-⑤	15	<b>Valašské Klobouky</b> 16 <b>Bylnice</b> 324	
81122	18:27	18:44	①-⑤	15	<b>Jablůnka</b> 12 <b>Vsetín</b> 13 <b>Hovězí</b> 20 <b>Halenkov</b> 21 <b>Nový Hrozenkov</b> 22 <b>Karolinka</b> 23 <b>Velké Karlovice</b> 24 <b>Valašská Polanka</b> 14 <b>Valašské Meziříčí</b> 301-323, 325-5496	

## Horní Planá

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88450	11:21	11:36	pp		<b>Zlatá Koruna</b> 22 <b>Český Krumlov</b> 23 <b>Kájov</b> 24 <b>Polečnice</b> 27 <b>Černá v Pošumaví</b> 28 <b>České Budějovice</b> 301-5496	
88451	13:28	13:36	pp	29		

## Horní Police

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86140	11:05		pp	42		
86141		11:35	pp		<b>Česká Lípa hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Horšovský Týn

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Hořesedly

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85393	13:33	14:03	pp	52	<b>Chrástany</b> 51 <b>Rakovník</b> 301-5496	
85365	13:33	13:53	pp	52	<b>Mutějovice</b> 69	

## Hořice v Podkrkonoší

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83450	05:10	06:15	✕	34	<b>Chlumeč nad Cidlinou</b> 73 <b>Dobřenice</b> 81 <b>Nový Bydžov</b> 75 <b>Skřivany</b> 76 <b>Smidary</b> 77 <b>Ostroměř</b> 88 <b>Šárovcova Lhota</b> 87 <b>Lázně Bělohrad</b> 86 <b>Hradec Králové hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Hořovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85300	08:16		②④	12		
85301		09:05	②④		<b>Beroun</b> 301-701, 703-5496	
85302	12:16		①③⑤ ⑥	12		
85303		13:21	①③⑤ ⑥		<b>Beroun</b> 301-701, 703-5496 <b>Zdice</b> 702	

## Hostašovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81175	22:13		pp	55		
81174		23:20	pp		<b>Valašské Meziříčí</b> 301-5496	

## Hostinné

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83430	04:57	05:38	①-⑥	76	<b>Martinice v Krkonoších</b> 68 <b>Jilemnice</b> 69 <b>Hrabačov</b> 70 <b>Poniklá</b> 71 <b>Jablonec nad Jizerou</b> 72 <b>Rokytnice nad Jizerou</b> 73 <b>Kunčice nad Labem</b> 74 <b>Vrchlabí</b> 75	
93341	10:29	10:36	⑥	76	<b>Trutnov hlavní nádraží</b> 301-5496	
83431	17:38	18:46	①-⑥	76	<b>Trutnov hlavní nádraží</b> 301-5496	

## 551 Hostivice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85042	02:22		pp	551		
85101		02:35	pp		<b>Praha-Zličín</b> 50	
85465	08:40	09:06	pp	551	<b>Praha-Ruzyně</b> 80	
85466	09:42	11:39	pp	551	<b>Středokluky</b> 21 <b>Noutonice</b> 20 <b>Kralupy nad Vltavou</b> 301-550, 552-5496	

## Hostivice-Litovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Hostomice pod Brdy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85342	09:21	10:17	pp	15, 17	<b>Neumětely</b> 14 <b>Lochovice</b> 13 <b>Zdice</b> 301-5496	
85341	09:29	10:03	pp	15	<b>Všeradice</b> 17 <b>Liteň</b> 18	

## Hostouň

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87800	09:56	10:02	pp	36	Bělá nad Radbuzou 34	
87801	10:42	10:57	pp	36	Poběžovice 38 Domažlice 301-5496	

## Hoštejn

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
93130	07:12		②-⑤	84		
93131		07:57	②-⑤		Zábřeh na Moravě 301-5496	

## Hoštka

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86353	11:09	11:14	pp	21	Štětí 22	
86350	11:56	12:01	pp	21	Velké Žernoseky 18 Litoměřice dolní nádraží 19 Polepy 20 Lovosice 301-5496	

## Hovězí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81171	08:13	08:21	pp	20	Halenkov 21 Nový Hrozenkov 22 Karolinka 23 Velké Karlovice 24	
81170	11:32	11:35	pp	20	Jablůnka 12 Vsetín 13 Valašská Polanka 14 Horní Lideč 15 Valašské Klobouky 16 Valašské Meziříčí 301-323, 325-5496 Bylnice 324	

## Hrabačov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83420	10:54	11:30	①③⑤	70	Poniklá 71 Jablonec nad Jizerou 72 Rokytnice nad Jizerou 73	
83421	13:00	13:34	①③⑤	70	Martinice v Krkonoších 68 Jilemnice 69 Kunčice nad Labem 74 Vrchlabí 75 Hostinné 76 Trutnov hlavní nádraží 301-5496	

## Hradčovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82103	10:04	10:17	①-⑤	64	Uherský Ostroh 60 Ostrožská Nová Ves 61 Kunovice 63 Uherský Brod 65 Újezdec u Luhačovic 66 Bojkovice 69 Veselí nad Moravou 301-5496	

## Hradec Králové-Slez. Předměstí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
93141	06:20		✱	11		
93140		08:14	✱		Hradec Králové hlavní nádraží 301-5496	
93143	12:22		①-⑤	11		
93142		14:37	①-⑤		Hradec Králové hlavní nádraží 301-5496	

## Hradec nad Moravicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80844	02:07		②-⑥	57		
80845		02:30	②-⑥		Opava východ 301-5496	

## Hrádek nad Nisou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84040	10:59		①-⑤	33		
84041		11:45	①-⑤		Chrastava 30 Liberec 301-5496	

## Hrádek u Sušice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88750	09:07	09:31	pp	53	Kolinec 54 Malonice 55	
88751	11:44	11:57	pp	53	Horažďovice 49 Velké Hydčice 50 Žichovice 51 Sušice 52 Horažďovice předměstí 301-5496	

## Hrobce

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86321	08:50	09:20	pp	34		
86320	10:35	11:03	pp		Bohušovice nad Ohří 33 Lososice 301-5496	

## Hrochův Týnec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83320	11:56		pp	301-5496; 81, 82, 84, 85, 86		
83145		12:47	pp		Úhřetice 83 Chrudim město 82 Chrudim 81 Slatiňany 85 Chrast u Chrudimi 86 Pardubice hlavní nádraží 301-511, 513, 515-5496 Pardubice-Rosice nad Labem 512 Žďárec u Skutče 514	

## Hronov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83477	12:38	13:36	①-⑤	47	<b>Náchod</b> 301-509, 511-5420, 5423-5496	
83476	17:35	18:10	①-⑤	47	<b>Police nad Metují</b> 48 <b>Česká Metuje</b> 49 <b>Teplice nad Metují</b> 50 <b>Broumov</b> 53 <b>Meziměstí</b> 510, 5422	

## Hrubá Skála

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84151	09:32	10:22	pp	74		
94100		10:40	pp		<b>Karlovice-Sedmihorky</b> 73 <b>Turnov</b> 301-5496	

## Hrušky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82521	06:17	06:28	①-⑤	31	<b>Lužice</b> 33 <b>Moravská Nová Ves</b> 32 <b>Břeclav</b> 301-332, 334-5496 <b>Hodonín</b> 333	

## Hrušovany u Brna

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Hřivice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Humpolec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82552	14:24		①-⑤	31		
82731		16:12	①-⑤		<b>Havlíčkův Brod</b> 301-5496	
82140	21:24		①-⑤⑦	301-5496; 31		
82733		22:10	①-⑤⑦		<b>Havlíčkův Brod</b> 301-5496	

## Hustopeče nad Bečvou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
91110	07:34		pp	53		
91111		08:16	pp		Lhotka nad Bečvou 54 Valašské Meziříčí 301-5496	

## Hustopeče u Brna

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Huštěnovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82211	11:28	11:56	①-⑥	46	Napajedla 47 Otrokovice 301-5496	
82213	18:40	18:56	①-⑤	46	Napajedla 47 Otrokovice 301-5496	

## Hvězdonice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85221	04:22	04:39	✱	29	Čerčany 44 Vlkovec 27 Samechov 26 Stříbrná Skalice 25 Sázava-Černé Budy 24 Ledečko 23 Český Šternberk 22 Soběšín 21 Kácov 20 Zruč nad Sázavou 19 Vlastějovice 17 Ledeč nad Sázavou 14 Benešov u Prahy 301-334, 341-514, 517-724, 726-5411, 5413-5496 Světlá nad Sázavou 335-340, 515-516, 725, 5412	



## Hýskov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85321	11:37	11:48	①③⑤	45	<b>Roztoky u Křivoklátu</b> 48 <b>Zbečno</b> 47 <b>Nižbor</b> 46 <b>Beroun-Závodí</b> 40 <b>Beroun</b> 301-5496	

## Chabařovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86600	06:04	06:20	①-⑤	46	<b>Řetenice</b> 49 <b>Teplice v Čechách</b> 48 <b>Bohosudov</b> 47 <b>Úpořiny</b> 53 <b>Oldřichov u Duchcova</b> 554-561, 705, 711-715, 5444	
86601	14:40	15:00	①-⑤	46	<b>Ústí nad Labem západ</b> 301-553, 701-704, 706-710, 716-5442, 5449-5496	

## Chlumčany u Dobřan

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87831	15:45	16:15	①-⑤	69	<b>Dobřany</b> 68 <b>Plzeň-Valcha</b> 67 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Chlumčany u Loun

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86521	12:02	12:07	pp	61	<b>Peruc</b> 63 <b>Vrbno nad Lesy</b> 62	
86520	13:28	13:33	pp	61	<b>Louny</b> 301-5496	

## Chlumeck nad Cidlinou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
63440	11:49	13:37	①-⑥	73, 81	<b>Nymburk hlavní nádraží</b> 337-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449	
83452	11:58		✖	301-5496; 73, 81		
64341	13:10	14:35	①-⑥	73	<b>Dobřenice</b> 81 <b>Hradec Králové hlavní nádraží</b> 301-336, 341-501, 503-504, 506, 508-509, 512-514, 5412-5413, 5423-5427, 5490-5496 <b>Týniště nad Orlicí</b> 502, 505, 510, 5422	

## 504 Choceň

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
64313	04:13		②-⑦	504		
83141/0	05:06	09:42	① ①-⑤	504	Vysoké Mýto 39 Cerekvice nad Loučnou 40 Litomyšl 41	
83146		07:30	pp		Vysoké Mýto 39	
93521		07:48	pp		Brandýs nad Orlicí 42	
83147	08:34		pp	504		
93520	08:58		pp	301-5496		
63420		10:03	denně		Pardubice hlavní nádraží 301-503, 505-5496	
83143/2	14:17	18:05	①-⑤ pp	301-5496		
62500		14:46	①-⑥		Pardubice hlavní nádraží 513	

## Chodov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87200		02:32	pp		Nové Sedlo u Lokte 50 Sokolov 553, 701-704, 706-714, 716-724, 726-5411, 5442-5444	
87201	04:09		pp	51		
87150	06:26	09:53	①-⑤	51	Nové Sedlo u Lokte 50 Sokolov 553, 701-704, 706-714, 716-724, 726-5411, 5442-5444	
87152	11:28	11:58	pp	51	Nové Sedlo u Lokte 50 Sokolov 553, 701-704, 706-714, 716-724, 726-5411, 5442-5444	
87153	14:22	17:08	①-⑤	51	Karlovy Vary 301-552, 554-561, 705, 715, 725, 5412-5427, 5449-5496	
87151	17:40	18:41	pp	51	Karlovy Vary 301-552, 554-561, 705, 715, 725, 5412-5427, 5449-5496	

## Chodová Planá

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87762	14:40	15:04	①-⑤	22	Mariánské Lázně 23	
87763	15:46	15:46	①-⑤	22	Planá u Mariánských Lázní 301-5496	

## Choltice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83302	10:29	10:45	①-⑥	15	<b>Řečany nad Labem</b> 13 <b>Přelouč</b> 14 <b>Kolín</b> 336-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449 <b>Pardubice hlavní nádraží</b> 301-335, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	
83303	11:30	11:36	pp	15	<b>Heřmanův Městec</b> 16 <b>Kostelec u Heřmanova Městce</b> 17 <b>Prachovice</b> 18	
83304	13:07	13:10	pp	15	<b>Řečany nad Labem</b> 13 <b>Přelouč</b> 14 <b>Kolín</b> 336-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449 <b>Pardubice hlavní nádraží</b> 301-335, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	

## Chornice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83201	13:35		①③⑤	28, 69		
83290	14:30	13:50	①③⑤	301-5496; 20, 22, 26, 27, 28	<b>Jevíčko</b> 69	
83200		15:30	①③⑤		<b>Moravská Třebová</b> 26 <b>Městečko Trnávka</b> 27 <b>Třebovice v Čechách</b> 20 <b>Lanškroun</b> 22 <b>Česká Třebová</b> 301-5496	

## Chotěboř

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82342	08:07	08:57	✱	55	<b>Ždírec nad Doubravou</b> 56 <b>Havlíčkův Brod</b> 301-5496	

## Chotěšov pod Hazmburkem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86340	07:29	07:39	pp	45	<b>Libochovice</b> 46	
86341	08:14	08:23	pp	45	<b>Lovosice</b> 301-5496	

## Chotětov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84621	09:53	10:01	pp	38	Kropáčova Vrutice 36	
84620	10:40	10:50	pp	38	Mladá Boleslav hlavní nádraží 301-5496	

## Chotiměř

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
96360	13:06		pp	56		
96361		14:50	pp		Lovosice 301-5496	

## Chotoviny

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88020	09:35	09:52	①③⑤	42	Sudoměřice u Tábora 41	
88021	11:58	12:12	①③⑤	42	Tábor 301-5496	

## Chrast u Chrudimi

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83223	06:58	07:32	①-⑥	86	Žďárec u Skutče 514	
83222	12:24	12:28	①-⑥	86	Hrochův Týnec 84 Úhřetice 83 Chrudim město 82 Chrudim 81 Slatiňany 85 Pardubice hlavní nádraží 301-511, 513, 515-5496 Pardubice-Rosice nad Labem 512	
83221	16:02	17:46	pp	86	Žďárec u Skutče 514	
83220	19:18	19:46	pp	86	Hrochův Týnec 84 Úhřetice 83 Chrudim město 82 Chrudim 81 Slatiňany 85	

## Chrást u Plzně

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87851	05:50	06:41	①-⑥	82, 83	Rokycany 85 Mirošov 86 Holoubkov 89 Kařízek 90 Zbiroh 91	
87852	20:16		①③⑤	301-5496; 82, 83		
87860		21:00	①③⑤		Stupno 83	
87861	22:22		①③⑤	301-5496; 82, 85, 86, 89, 90, 91		
87850	22:48	23:07	②④⑥ ①-⑥	82, 83	Plzeň hlavní nádraží 301-5496	

## Chrastava

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84040	10:40	10:47	①-⑤	30	Hrádek nad Nisou 33	
84041	12:01	12:15	①-⑤	30	Liberec 301-5496	

## Chrástany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85365	12:42	13:26	pp	51	Hořesedly 52 Mutějovice 69	
85393	14:09	13:26	pp	301-5496; 51	Hořesedly 52	
85364	15:11	15:17	pp	51, 52	Rakovník 301-5496	

## Chrlice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82221	09:04	09:35	①-⑤	10	Sokolnice-Telnice 11 Křenovice horní nádraží 12 Holubice 13 Rousínov 14 Vyškov na Moravě 97 Ivanovice na Hané 98 Brno-Maloměřice 301-5496	

## Chropyně

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81054	04:17	04:47	①-⑥	46	Kojetín 301-5496	
61202	15:35	16:21	①-⑤	46	Kojetín 301-5496	

## Chrudim

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83223	04:40	06:12	①-⑥	81, 82, 83, 84	Slatiňany 85 Chrast u Chrudimi 86 Žďárec u Skutče 514	
83320		11:10	pp		Hrochův Týnec 84 Úhřetice 83 Chrudim město 82	
83221	11:39	15:24	pp	81, 82, 83, 84	Slatiňany 85 Chrast u Chrudimi 86 Žďárec u Skutče 514	
83222	12:57	16:44	①-⑥	81, 82, 83, 84	Pardubice hlavní nádraží 301-511, 513, 515-5496 Pardubice-Rosice nad Labem 512	
93717		13:20	pp		Slatiňany 85	
83145	13:22		pp	301-5496; 81, 85, 86		
93718	14:10		pp	81, 82, 83, 84		
83220	20:40	21:52	pp	81, 82, 83, 84	Pardubice-Rosice nad Labem 512	

## Chrudim město

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83320	11:15	11:34	pp	82	Úhřetice 83 Hrochův Týnec 84	
83145	13:06	13:16	pp	82, 83	Chrudim 81 Slatiňany 85 Chrast u Chrudimi 86 Pardubice hlavní nádraží 301-511, 513, 515-5496 Pardubice-Rosice nad Labem 512 Žďárec u Skutče 514	

## Chřibská

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86101	13:12		pp	19		
86100		13:34	pp		Rybniště 301-5496	

## Chudobín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81710	12:22	12:33	①-⑤	42	Červenka 39 Štěpánov 37 Litovel předměstí 41 Mladeč 43 Litovel 40 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Chýnov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88011	02:56		①③⑤	56		
88012		03:43	①③⑤		Tábor 301-5496	

## Chyšě

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86762	09:08	09:14	①-⑤	43	Toužim 49 Štědrá 48 Žlutice 47 Bochov 46	
86763	13:20	13:50	①-⑤	43	Lubenec 42 Blatno u Jesenice 301-5496	



## Ivančice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82722	02:26	02:40	②④⑥	78	Oslavany 79	
82621	03:19	03:31	②④⑥	78	Střelice 70 Silůvky 76 Moravské Bránice 77 Brno-Maloměřice 301-5496	

## Ivanovice na Hané

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
92241	08:30		⑥	98		
92240		09:16	⑥		Vyškov na Moravě 97 Nezamyslice 301-325, 330-332, 344-346, 5425-5427, 5495-5496	
82221	14:36		①-⑤	98		
82220		15:16	①-⑤		Holubice 13 Rousínov 14 Vyškov na Moravě 97 Brno-Maloměřice 326-329, 333-343, 347-5423, 5442-5490 Nezamyslice 301-325, 330-332, 344-346, 5425-5427, 5495-5496	

## Jablonec nad Jizerou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83420	12:00	12:05	①③⑤	72	Rokytnice nad Jizerou 73	
83421	12:27	12:32	①③⑤	72	Martinice v Krkonoších 68 Jilemnice 69 Hrabačov 70 Poniklá 71 Kunčice nad Labem 74 Vrchlabí 75 Hostinné 76 Trutnov hlavní nádraží 301-5496	

## Jablonec nad Nisou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84062	01:28	01:52	pp	15	Liberec 301-5496	
84061	21:01	22:33	①-⑤ pp	15	Nová Ves nad Nisou 16 Smržovka 18 Jiřetín pod Bukovou 19 Josefův Důl 20	
84064		22:00	①-⑤		Liberec 301-5496	

## Jablonné nad Orlicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83037	06:08	06:15	pp	27	Lichkov 28 Dolní Lipka 29 Králíky 30 Červená Voda 31 Moravský Karlov 32 Štítý 34 Červený Potok 35	
83038	11:57	12:15	pp	27	Letohrad 301-5496	

## Jablonné v Podještědí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86121	09:23		①-⑥	83		
86120		09:57	①-⑥		Mimoň 81 Brniště 82 Česká Lípa hlavní nádraží 301-5496	

## Jablůnka

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81121	05:31	05:47	①-⑤	12	Vsetín 13 Hovězí 20 Halenkov 21 Nový Hrozenkov 22 Karolinka 23 Velké Karlovice 24 Valašská Polanka 14 Horní Lideč 15 Valašské Klobouky 16 Bylnice 324	
81145	13:51	14:06	pp	12	Vsetín 13 Nový Hrozenkov 22	
81144	15:52	16:13	pp	12	Valašské Meziříčí 301-323, 325-5496	
81122	20:35	20:53	①-⑤	12	Valašské Meziříčí 301-323, 325-5496	

## Jakubčovice nad Odrou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80315	00:10	00:10	②④⑥	75, 77, 78, 80	<b>Odry</b> 74 <b>Heřmánky</b> 76 <b>Studénka</b> 301-317, 319-5496 <b>Suchdol nad Odrou</b> 318	
<b>80316</b>	08:15		✖	75		
<b>80317</b>		11:46	✖		<b>Heřmánky</b> 76 <b>Studénka</b> 301-317, 319-5496 <b>Suchdol nad Odrou</b> 318	
80314	20:48	21:01	①③⑤	75	<b>Vítkov</b> 77 <b>Černá ve Slezsku</b> 78 <b>Budišov nad Budišovkou</b> 80	

## Janovice nad Úhlavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87830	10:43	11:14	①④	74	<b>Nýrsko</b> 75	
87831	12:35	12:45	①④	74	<b>Švihov u Klatov</b> 71 <b>Přeštice</b> 70 <b>Chlumčany u Dobřan</b> 69 <b>Dobřany</b> 68 <b>Plzeň-Valcha</b> 67 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> 301-706, 708-5496 <b>Klatovy</b> 707	

## Jaroměřice nad Rokytnou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82741	04:20	04:56	✕	41	<b>Moravské Budějovice</b> 42 <b>Jemnice</b> 94 <b>Grešlové Mýto</b> 45 <b>Šumná</b> 46 <b>Olbramkostel</b> 47 <b>Znojmo</b> 333-336, 5412-5413, 5490	
82452	11:39	12:06	①③⑤	41	<b>Stařeč</b> 39 <b>Kojetice na Moravě</b> 40 <b>Havlíčkův Brod</b> 301-332, 339-5411, 5420-5449, 5495-5496 <b>Jihlava</b> 338 <b>Okříšky</b> 337	
82454	13:36	13:55	②④	41	<b>Stařeč</b> 39 <b>Kojetice na Moravě</b> 40 <b>Havlíčkův Brod</b> 301-332, 339-5411, 5420-5449, 5495-5496 <b>Jihlava</b> 338 <b>Okříšky</b> 337	

## Jarošov nad Nežárkou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88120	09:50		①-⑤	44		
88121		11:44	①-⑤		<b>Jindřichův Hradec</b> 301-5496	

## Javorník ve Slezsku

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83230	08:47		①-⑤	33		
83233		10:30	①-⑤		<b>Vápenná</b> 28 <b>Žulová</b> 29 <b>Velká Kraš</b> 30 <b>Hanušovice</b> 301-328, 330-5496 <b>Lipová Lázně</b> 329	

## Jemnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82450	12:06		②④	94		
82455		12:30	②④		<b>Stařeč</b> 39 <b>Kojetice na Moravě</b> 40 <b>Jaroměřice nad Rokytnou</b> 41 <b>Moravské Budějovice</b> 42 <b>Grešlové Mýto</b> 45 <b>Šumná</b> 46 <b>Olbramkostel</b> 47 <b>Havlíčkův Brod</b> 339-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449 <b>Jihlava</b> 338 <b>Okříšky</b> 337 <b>Znojmo</b> 301-336, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	

## Jeneč

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85011	11:07	11:17	pp	77		
85434	11:40	11:50	pp		<b>Unhošť</b> 76 <b>Kladno</b> 301-5496	

## Jesenice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85362	11:34		pp	58		
85361		11:45	pp		<b>Rakovník</b> 301-5496	

## Jeseník

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83403	08:39	10:05	①-⑥	22	Písečná 23 Mikulovice 24 Zlaté Hory 26	
83402	12:52	13:21	pp	22	Lipová Lázně 301-5496	
93218	14:13	14:38	①-⑥	22	Lipová Lázně 301-5496	
83401	17:31	17:55	①-⑤	22	Písečná 23 Mikulovice 24 Zlaté Hory 26	
83400	20:10	20:52	①-⑤	22	Lipová Lázně 301-5496	

## Jestřebí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86401	07:14	07:21	①③⑤	36	Doksy 37 Okna 38 Bezděz 39 Bělá pod Bezdězem 40 Bakov nad Jizerou 301-521, 526-529, 544-550, 718-5427, 5490-5496	
84600	10:40	11:14	①③⑤	36	Srní u České Lípy 35 Česká Lípa hlavní nádraží 522-525, 530-542, 551-717, 5442-5449	
86131	14:31		①③⑤	36		

## Ješetice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85231	22:26	22:38	pp	39	<b>Olbramovice</b> 32 <b>Vrchotovy Janovice</b> 33 <b>Štětkovice</b> 34 <b>Kosova Hora</b> 35 <b>Sedlčany</b> 36 <b>Votice</b> 37 <b>Heřmaničky</b> 38 <b>Střeziměř</b> 40 <b>Benešov u Prahy</b> 301-5496	

## Jevíčko

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83290	13:59	14:20	①③⑤	69	<b>Moravská Třebová</b> 26 <b>Městečko Trnávka</b> 27 <b>Chornice</b> 28 <b>Třebovice v Čechách</b> 20 <b>Lanškroun</b> 22 <b>Česká Třebová</b> 301-5496	

## Jihlava město

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82553	07:50	08:08	①-⑤	74	<b>Rantířov</b> 73	
82552	09:00	09:17	①-⑤	74	<b>Jihlava</b> 301-5496	

## Jihlávka

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------



## Jilemnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83420	10:17	10:49	①③⑤	69	<b>Hrabačov</b> 70 <b>Poniklá</b> 71 <b>Jablonec nad Jizerou</b> 72 <b>Rokytnice nad Jizerou</b> 73	
83421	13:40	14:00	①③⑤	69	<b>Martinice v Krkonoších</b> 68 <b>Kunčice nad Labem</b> 74 <b>Vrchlabí</b> 75 <b>Hostinné</b> 76 <b>Trutnov hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Jílové u Prahy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85121	12:54	13:38	pp		<b>Kamenný Přívoz</b> 94 <b>Krhanice</b> 95 <b>Týnec nad Sázavou</b> 96 <b>Pecerady</b> 97 <b>Čerčany</b> 44 <b>Benešov u Prahy</b> 301-5496	
85270	13:09	13:19	pp	301-5496; 44, 93, 95, 96, 97		

## Jince

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85351	12:34		☒	19		
85352		13:16	☒		<b>Bratkovice</b> 20 <b>Příbram</b> 21 <b>Milín</b> 22 <b>Tochovice</b> 23 <b>Beroun</b> 301-702, 704-715, 725, 5412-5496 <b>Březnice</b> 703, 716-724, 726-5411	

## Jindřichov na Moravě

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83401	14:51	15:23	①-⑥	17	Ostružná 19 Jeseník 22 Písečná 23 Mikulovice 24 Zlaté Hory 26 Lipová Lázně 329	
83400	23:03	23:20	①-⑤	17	Hanušovice 301-328, 330-5496	

## Jindřichov ve Slezsku

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80832	17:14		pp	301-5496; 85, 86, 88		
80833		17:44	pp		Třemešná ve Slezsku 87 Město Albrechtice 86 Krásné Loučky 85 Krnov 301-5496	

## 724 Jindřichův Hradec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88120	07:25	09:38	①-⑤	724	Jarošov nad Nežárkou 44	
88121	11:55	13:17	①-⑤	724	Doňov 40 Kardašova Řečice 41 Velký Ratmírov 43 Veselí nad Lužnicí 301-723, 725-5496	

## Jirkov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86741	09:28		pp	30		
86740		10:25	pp		Chomutov 301-5496	

## Jiřetín pod Bukovou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84063	00:37	00:40	pp	19	Jablonec nad Nisou 15 Nová Ves nad Nisou 16 Smržovka 18 Liberec 301-5496	
84060	23:59	00:02	pp	19	Josefův Důl 20	

## Jistebník

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
90331	07:51		pp	88		
90330		09:36	pp		Studénka 301-5496	

## Josefův Důl

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84060	00:11		pp	20		
84063		00:30	pp		Jablonec nad Nisou 15 Nová Ves nad Nisou 16 Smržovka 18 Jiřetín pod Bukovou 19 Liberec 301-5496	

## Kácov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85221	07:51	08:01	✘	301-334, 341-514, 517-724, 726-5411, 5413-5496; 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 44	<b>Zruč nad Sázavou</b> 19 <b>Vlastějovice</b> 17 <b>Ledeč nad Sázavou</b> 14 <b>Světlá nad Sázavou</b> 335-340, 515-516, 725, 5412	
85222	10:44	11:03	✘	20	<b>Soběšín</b> 21 <b>Čerčany</b> 44 <b>Hvězdonice</b> 29 <b>Vlkovec</b> 27 <b>Samechov</b> 26 <b>Stříbrná Skalice</b> 25 <b>Sázava-Černé Budy</b> 24 <b>Ledečko</b> 23 <b>Český Šternberk</b> 22 <b>Benešov u Prahy</b> 301-334, 341-514, 517-724, 726-5411, 5413-5496	

## Kadaň

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
96730	06:24		①-⑤	22, 23		
86790	07:24	06:58	①-⑥	301-5496; 22	<b>Kadaň předměstí</b> 23	
96731		07:31	①-⑤		<b>Kadaň-Pruněřov</b> 301-5496	

## Kadaň předměstí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86790	07:01	07:21	①-⑥	23	<b>Kadaň</b> 22 <b>Kadaň-Pruněřov</b> 301-5496	

## 561 Kadaň-Prunéřov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86702	06:01	08:54	①-⑥ ①-⑤	561	Kláštrec nad Ohří 21	
96730		06:16	①-⑤		Kadaň 22 Kadaň předměstí 23	
96731	07:39		①-⑤	301-5496		
86701	09:40	10:26	①-⑤ ①-⑥	561	Březno u Chomutova 28 Chomutov 301-553, 555-560, 701-5496 Žatec západ 554	

## Kadaňský Rohozec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Kájov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88401	08:42		①-⑥	22, 23, 24, 27, 28, 29		
88420		12:16	①③⑤		Zlatá Koruna 22 Český Krumlov 23	
88451		12:17	②④⑥		Polečnice 27 Černá v Pošumaví 28 Horní Planá 29	
88450	13:45		pp	301-5496; 22, 23, 24		
88410	14:17		②④⑥	301-5496; 22, 23, 24		
88421	14:45		①③⑤	301-5496; 24, 27, 28, 29		
88402		16:26	①-⑥		České Budějovice 301-5496	

## Kalná Voda

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83361	00:25	00:55	①-⑥	81	Trutnov hlavní nádraží 301-5496	
83360	23:26	23:41	①-⑤⑦	81	Svoboda nad Úpou 82	

## Kamenné Žehrovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85430	08:46	09:10	pp	74	Stochov 73 Nové Strašecí 72 Řevničov 71	
85433	11:41	11:52	pp	73, 74	Kladno 301-5496	

## Kamenný Přívoz

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85270	12:53	13:03	pp	94	Jílové u Prahy 93 Krhanice 95 Týnec nad Sázavou 96 Pecerady 97 Čerčany 44 Benešov u Prahy 301-5496	

## Kaplice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88312	15:26	16:15	①-⑤ pp	15	Holkov 13 Velešín 14	
88311	15:37	16:00	pp ①-⑤	15	Omlenice 16 Rybník 17 Vyšší Brod klášter 19 Loučovice 20 Horní Dvořiště 301-5496	

## Káranice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Kardašova Řečice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88120	05:54	06:38	①-⑤	41	Velký Ratmírov 43 Jindřichův Hradec 724	
88121	14:19	14:39	①-⑤	41	Doňov 40 Veselí nad Lužnicí 301-723, 725-5496	

## Karlovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80120	16:37	16:47	pp	30	Široká Niva 29 Vrbno pod Pradědem 33 Krnov 301-5496	

## Karlovice-Sedmihorky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84151	09:18	09:28	pp	73	Hrubá Skála 74	
94100	10:44	10:49	pp	73	Turnov 301-5496	

## Karlovy Vary dolní nádraží

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87001	08:13	08:27	②⑤	54	Teplá 27 Bečov nad Teplou 57	
87004		08:30	pp		Karlovy Vary 301-5496	
87003	14:18		②⑤	54		
87002		14:36	②⑤		Karlovy Vary 301-5496	

## Karlovy Vary-Dvory

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87180	15:54		pp	52		
87181		16:15	pp		Karlovy Vary 301-5496	

## Karlštejn

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85103	07:45	07:58	pp	59	Zadní Třebaň 58	
85102	09:46	10:13	pp	59	Beroun 301-5496	

## Karolinka

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81171	09:28	09:31	pp	23	Velké Karlovice 24	
81170	10:51	10:54	pp	23	Jablůnka 12 Vsetín 13 Hovězí 20 Halenkov 21 Nový Hrozenkov 22 Valašská Polanka 14 Horní Lideč 15 Valašské Klobouky 16 Valašské Meziříčí 301-323, 325-5496 Bylnice 324	

## Karviná hlavní nádraží

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
90221	08:21		pp	46		
90211	08:52		pp	301-5496; 46		
90220		10:14	pp		Petrovice u Karviné 301-5496	

## Karviná město

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Kařízek

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
187851	18:11	18:28	②④⑥	90	Chrást u Plzně 82 Stupno 83 Rokycany 85 Mirošov 86 Holoubkov 89 Zbiroh 91 Plzeň hlavní nádraží 301-5496	

## Katovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Katusice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
94630	10:14		pp	54		
94631		10:42	pp		Mladá Boleslav hlavní nádraží 301-5496	

## Kaznějov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
187610	12:01	12:42	①-⑤	62	Plasy 63 Mladotice 64 Žihle 65 Blatno u Jesenice 522-525, 531-536, 554-561, 705	
186711	17:40	19:11	①-⑤	522-525, 531-536, 554-561, 705; 62, 64, 65	Horní Bříza 61 Plzeň hlavní nádraží 301-521, 526-530, 537-553, 701-704, 706-5496	



## Kdyně

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87811	08:26		①③⑤	46, 47		
87812		09:00	①③⑤		Kout na Šumavě 46 Domažlice 301-5496	

## 552 Kladno

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85431/0	08:20	08:37	pp	552	Kamenné Žehrovice 74 Stochov 73 Nové Strašecí 72 Řevničov 71	
85011		10:43	pp		Jeneč 77 Unhošť 76	
85433/2	12:03	12:36	pp	552	Kladno-Dubí 301-551, 553-5496	
85434	12:06		pp	301-5496		

## 542 Kladno-Dubí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85431	04:32	08:06	denně pp	542	Kladno 552	
95470		05:06	pp		Brandýsek 27	
95471	05:58		pp	301-5496		
85432	12:51	23:12	pp denně	542	Kralupy nad Vltavou 301-541, 544-551, 553-5496	

## Klášterec nad Ohří

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86702	09:02		①-⑤	21		
86701		09:32	①-⑤		Kadaň-Prunéřov 301-5496	

## 707 Klatovy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87830	09:27	10:31	①-⑤ ①④	707; 67, 68, 69, 70, 71	<b>Nýrsko</b> 75 <b>Janovice nad Úhlavou</b> 74	
87831	12:55	13:15	①④ ①-⑤	707	<b>Švihov u Klatov</b> 71 <b>Přeštice</b> 70 <b>Chlumčany u Dobřan</b> 69 <b>Dobřany</b> 68 <b>Plzeň-Valcha</b> 67 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> 301-706, 708-5496	

## Klobouky u Brna

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Klobuky v Čechách

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85462	15:43		pp	18		
85463		16:27	pp		<b>Zlonice</b> 17 <b>Slaný</b> 301-5496	

## Kmetiněves

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Kněževes

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Kněžmost

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84631	10:34	10:38	①③⑤	18	<b>Dolní Bousov</b> 79	
84630	11:34	11:42	①③⑤	18	<b>Bakov nad Jizerou</b> 301-5496	

## Knínice u Boskovic

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82322	20:01	20:01	①-⑤	66	<b>Šebetov</b> 67 <b>Velké Opatovice</b> 68	
82325	21:51	21:51	①-⑤	66	<b>Boskovice</b> 65 <b>Skalice nad Svitavou</b> 301-5496	

## Kojetice na Moravě

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82741	03:45	04:09	☒	40	Jaroměřice nad Rokytnou 41 Moravské Budějovice 42 Jemnice 94 Grešlové Mýto 45 Šumná 46 Olbramkostel 47 Znojmo 333-336, 5412-5413, 5490	
82452	12:20	12:30	①③⑤	40	Stařeč 39 Havlíčkův Brod 301-332, 339-5411, 5420-5449, 5495-5496 Jihlava 338 Okříšky 337	
82454	14:10	14:30	②④	40	Stařeč 39 Havlíčkův Brod 301-332, 339-5411, 5420-5449, 5495-5496 Jihlava 338 Okříšky 337	

## Kolešovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Kolinec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88750	09:44		pp	54, 55		
88790	11:25	10:13	pp	301-5496; 49, 50, 51, 52, 53, 54	Malonice 55	
88751		11:35	pp		Horažďovice 49 Velké Hydčice 50 Žichovice 51 Sušice 52 Hrádek u Sušice 53 Horažďovice předměstí 301-5496	

## Komořany u Vyškova

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Konice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81610	07:54	08:04	①③⑤	64	Dzbel 65	
81611	09:27	09:32	①③⑤	64	Ptení 63 Kostelec na Hané 61 Čelechovice na Hané 60 Prostějov hlavní nádraží 301-5496	

## Kopidlno

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84541	07:14		①③⑤	43		
84540		08:12	①③⑤		Křinec 40 Dymokury 41 Rožďalovice 42 Městec Králové 74 Nymburk hlavní nádraží 301-5496	

## Kopřivnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80300	07:08	08:13	denně	86	Štramberk 87	
80302	14:50	15:02	①-⑥	86	Štramberk 87	
80301	15:58	17:38	①-⑥	86	Studénka 301-5496	

## Koryčany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Kořenov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84112		00:01	2356		Tanvald 22 Velké Hamry 26 Turnov 301-5496	
84115	01:18		pp	25		
84116		02:00	pp		Tanvald 22 Desná 23 Dolní Polubný 24 Turnov 301-5496	
84110	23:47		①②④ ⑤	25		

## Kosova Hora

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85251	19:02	19:17	①-⑤	35	Olbramovice 32 Vrchotovy Janovice 33 Štětkovice 34 Sedlčany 36 Votice 37 Heřmaničky 38 Ješetice 39 Střeziměř 40 Benešov u Prahy 301-5496	

## Kostelec na Hané

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81610	04:28	05:06	①-⑤	60, 61	Dzbel 65 Konice 64 Ptení 63	
81611	10:55	12:01	①③⑤	60, 61	Prostějov hlavní nádraží 301-5496	
81698	11:18	10:45	pp	301-5496; 61, 63, 64, 65	Čelechovice na Hané 60	
81603	15:06	15:20	pp	60, 61	Prostějov hlavní nádraží 301-5496	

## Kostelec nad Labem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85495	10:49	11:10	pp	20	Neratovice 301-5496	

## Kostelec nad Orlicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83041	07:00	07:16	①-⑥	17	Doudleby nad Orlicí 18 Vamberk 19 Slatina nad Zdobnicí 20 Rokytnice v Orlických horách 22	
83048	10:23	10:33	②④⑥	17	Častolovice 14 Týniště nad Orlicí 301-5496	
83046	12:41	13:00	①③⑤	17	Častolovice 14 Týniště nad Orlicí 301-5496	
83064	19:59	19:59	denně	17	Častolovice 14 Týniště nad Orlicí 301-5496	

## Kostelec u Heřmanova Městce

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
93361	09:10		①-⑥	17		
93360		09:40	①-⑥		Heřmanův Městec 16	
93365	10:20		pp	17		
93364		10:50	pp		Heřmanův Městec 16	
83303	12:00	12:03	pp	17	Prachovice 18	
83304	12:46	12:49	pp	17	Řečany nad Labem 13 Přelouč 14 Choltice 15 Heřmanův Městec 16 Kolín 336-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449 Pardubice hlavní nádraží 301-335, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	
93363	17:10		①-⑤⑦	17		
93362		17:40	①-⑤⑦		Heřmanův Městec 16	

## Kostěnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83145	10:37		pp	33		
83144		11:23	pp		Pardubice hlavní nádraží 301-5496	

## Košťálov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84101	10:23	10:42	①③⑤	82	Stará Paka 507	
84102	14:07	14:17	①③⑤	82	Semily 81 Železný Brod 28 Malá Skála 29 Turnov 301-506, 508-5496	

## Kouřim

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84230	09:15		②④	67		
84231		09:53	②④		Úvaly 64 Český Brod 63 Pečky 61 Velim 60 Plaňany 65 Bošice 66 Kolín 301-5496	

## Kout na Šumavě

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87812	09:06	09:20	①③⑤	46	Domažlice 301-5496	

## Kouty nad Desnou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83458	09:42		pp	77		
83459		10:57	pp		Petrov nad Desnou 72 Sobotín 78 Velké Losiny 74 Loučná nad Desnou-Rejhotice 76 Šumperk 301-5496	

## Kovářská

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86751	06:55	07:40	pp	18	Černovice u Chomutova 14 Křimov 15 Chomutov 301-5496	
86750	10:25	10:40	pp	18	Vejpřty 19	

## Kozolupy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87710	14:58	15:04	①-⑤	11	Svojšíň 19 Stříbro 18 Pňovany 13 Trpísty 14 Cebiv 15	
87711	18:57	19:04	①-⑤	11	Plzeň-Křimice 10 Plzeň hlavní nádraží 301-5496	

## Krahulov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82455	16:02	16:40	①-⑤	50	Třebíč 51 Okříšky 301-5496	

## Kralice nad Oslavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82723	00:08	00:22	①③⑤ ②④⑥	74	Zastávka u Brna 72 Tetčice 71 Střelice 70 Silůvky 76 Moravské Bránice 77 Ivančice 78 Oslavany 79 Brno-Maloměřice 301-5496	
82720	22:56	23:15	①③⑤	74	Náměšť nad Oslavou 75	



## Králíky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83037	07:52	08:20	pp	30	Červená Voda 31 Moravský Karlov 32 Štíty 34	
83038	10:34	11:00	pp	30	Jablonné nad Orlicí 27 Lichkov 28 Dolní Lipka 29 Červený Potok 35 Letohrad 301-5496	

## Královec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Kralovice u Rakovníka

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85364	20:31		pp	62		
85365		21:13	pp		Čistá 61 Lubná 59 Rakovník 301-5496	

## Kralupy nad Vltavou předměstí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85440	08:00	08:32	☒	11	Velvary 12	
85441	10:08	10:35	☒	11	Kralupy nad Vltavou 301-5496	

## 541 Kralupy nad Vltavou-KAUČUK

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
95451	01:25		denně	541		
95450		02:30	denně		Kralupy nad Vltavou 301-540, 542-5496	
95453	04:25		denně	541		
95452		05:25	denně		Kralupy nad Vltavou 301-540, 542-5496	
95455	07:17		denně	541		
95454		08:36	denně		Kralupy nad Vltavou 301-540, 542-5496	
95457	10:21		denně	541		
95456		10:50	denně		Kralupy nad Vltavou 301-540, 542-5496	
95459	13:35		denně	541		
95458		13:53	denně		Kralupy nad Vltavou 301-540, 542-5496	
95461	16:19		denně	541		
95460		16:59	denně		Kralupy nad Vltavou 301-540, 542-5496	
95463	18:52		denně	541		
95462		19:42	denně		Kralupy nad Vltavou 301-540, 542-5496	

## Krasíkov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Krásná Lípa

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86101	11:15	11:59	pp	21	Rybniště 301-523, 525-5496	
86100	14:14	14:24	pp	21	Rumburk 524	

## Krásné Loučky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80832	15:50	16:00	①-⑤	85	Jindřichov ve Slezsku 88 Třemešná ve Slezsku 87 Město Albrechtice 86	
80833	18:21	18:34	①-⑤	85	Krnov 301-5496	

## Kravaře ve Slezsku

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80822	00:36	00:46	pp	60	Opava východ 301-5496	
80821	22:28	23:13	①-⑤ pp	60	Dolní Benešov 62 Hlučín 63	
90824		23:20	①-⑤		Opava východ 301-5496	

## Krhanice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85270	12:37	12:47	pp	95	Jílové u Prahy 93 Kamenný Přívoz 94	
85121	13:49	13:58	pp	95	Týnec nad Sázavou 96 Pecerady 97 Čerčany 44 Benešov u Prahy 301-5496	

## Kroměříž

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81055	06:21	08:16	①-⑥	40, 41	Hulín 301-5496	
81052/3	12:49	15:48	①-⑤	40	Zdounky 41	
91060	14:50		⑥	40, 41		
81133		16:38	⑥		Hulín 301-5496	
81130/1	18:04	18:58	①-⑤	40	Hulín 301-5496	

## Kropáčova Vrutice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84621	10:12		pp	36		
84620		10:28	pp		Chotětov 38 Mladá Boleslav hlavní nádraží 301-5496	

## Krupá

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85360	07:37	07:47	pp	85		
85363	08:19	08:31	pp		Lužná u Rakovníka 301-5496	

## Kryry

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86711	07:36	07:41	①-⑤	40	<b>Petrohrad</b> 41 <b>Blatno u Jesenice</b> 553, 701-710, 716-722, 724, 726-5411, 5442	
87610	16:06	16:09	①-⑤	40	<b>Vroutek</b> 39 <b>Podbořany</b> 38 <b>Březno u Chomutova</b> 28 <b>Chomutov</b> 301-552, 555-561, 711-715, 723, 725, 5412-5427, 5444-5496 <b>Žatec západ</b> 554	

## Křemže

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Křenovice horní nádraží

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82221	10:49	10:52	①-⑤	12	<b>Holubice</b> 13 <b>Rousínov</b> 14 <b>Vyškov na Moravě</b> 97 <b>Ivanovice na Hané</b> 98 <b>Brno-Maloměřice</b> 301-5496	

## Křenovy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Křimov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86751	08:18	10:07	pp	15	<b>Černovice u Chomutova</b> 14 <b>Chomutov</b> 301-5496	
86750	09:39	09:49	pp	15	<b>Kovářská</b> 18 <b>Vejprty</b> 19	

## Křinec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84531	05:44	09:02	①③⑤	40, 42, 43	<b>Městec Králové</b> 74	
84541		06:40	①③⑤		<b>Rožďalovice</b> 42 <b>Kopidlo</b> 43	
84540	08:53		①③⑤	301-5496; 40, 41, 74		
84530	11:00	11:46	①③⑤	40, 42, 43	<b>Nymburk hlavní nádraží</b> 301-5496	
84533	16:05	17:00	pp		<b>Dymokury</b> 41 <b>Městec Králové</b> 74	
84532	16:55	18:08	pp	40	<b>Nymburk hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Křižanov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82161	11:18	11:30	①-⑤	301-5496; 33, 63	<b>Velké Meziříčí</b> 64	
82130	13:52		①-⑤	340; 63, 64		
82140	14:10	14:43	①-⑤	301-336, 341-503, 505-506, 508-510, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496; 30, 31, 33, 63	<b>Žďár nad Sázavou</b> 340 <b>Havlíčkův Brod</b> 337-339, 504, 507, 511-5411, 5420, 5442-5449	
82121		14:15	①-⑤		<b>Vlkov u Tišnova</b> 33 <b>Kuřim</b> 31 <b>Brno-Královo Pole</b> 30 <b>Brno-Maloměřice</b> 301-336, 342-503, 505-506, 508-510, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496 <b>Tišnov</b> 341	

## Křižany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84030	06:28		pp	54		
84031		07:28	pp		<b>Liberec</b> 301-5496	

## Kunčice nad Labem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83430	05:55	07:21	①-⑥	68, 69, 70, 71, 72, 73, 74	Vrchlabí 75	
93341	08:32	10:16	①-⑥ ⑥	68, 69, 70, 71, 72, 73, 74	Hostinné 76 Trutnov hlavní nádraží 301-5496	
83420		09:16	①③⑤		Martinice v Krkonoších 68 Jilemnice 69 Hrabačov 70 Poniklá 71 Jablonec nad Jizerou 72 Rokytnice nad Jizerou 73	
83421	14:31		①③⑤	301-5496; 74, 75, 76		
93344		15:21	①-⑤		Vrchlabí 75	
83431	16:32	17:25	①-⑤	68, 69, 70, 71, 72, 73, 74	Hostinné 76 Trutnov hlavní nádraží 301-5496	

## Kunov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80120	16:01	16:01	pp	28	Široká Niva 29 Karlovice 30 Vrbno pod Pradědem 33 Krnov 301-5496	

## Kunovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82103	09:33	09:53	①-⑤	63	Hradčovice 64 Uherský Brod 65 Újezdec u Luhačovic 66 Bojkovice 69	
82100	16:10	16:50	①-⑤	63, 64	Uherský Ostroh 60 Ostrožská Nová Ves 61 Veselí nad Moravou 301-5496	

## Kunovice-Loučka

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81160	03:26	03:38	①③⑤	31	<b>Osíčko</b> 33 <b>Rajnochovice</b> 32 <b>Valašské Meziříčí</b> 301-5496	

## Kuřim

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82120	07:00	07:30	①-⑤	31	<b>Rožná</b> 36 <b>Nedvědice</b> 35 <b>Vlkov u Tišnova</b> 33 <b>Křížanov</b> 63 <b>Velké Meziříčí</b> 64 <b>Žďár nad Sázavou</b> 340 <b>Tišnov</b> 341	
82121	16:07	16:35	①-⑤	31	<b>Brno-Královo Pole</b> 30 <b>Brno-Maloměřice</b> 301-339, 342-5496	

## Kutná Hora hlavní nádraží

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84241	06:08	06:45	②④	40	<b>Kutná Hora město</b> 46 <b>Malešov</b> 47 <b>Červené Janovice</b> 48 <b>Zbraslavice</b> 49	
84240	10:40	11:19	②④	40	<b>Kolín</b> 301-5496	

## Kutná Hora město

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84241	06:55	07:27	②④	46	<b>Malešov</b> 47 <b>Červené Janovice</b> 48 <b>Zbraslavice</b> 49	
84240	09:53	10:30	②④	46	<b>Kutná Hora hlavní nádraží</b> 40 <b>Kolín</b> 301-5496	

## Květná

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83120	08:49	09:11	☒	13	Borová u Poličky 15 Polička 14	
83123	13:12	13:19	☒	13	Svitavy 12 Březová nad Svitavou 19 Česká Třebová 301-5496	

## Kynšperk nad Ohří

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87321	12:42		pp	46		
87320		13:35	pp		Tršnice 301-5496	



## Lampertice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Lanškroun

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83111	09:51		①③⑤	22		
83110		10:41	①③⑤		<b>Jevíčko</b> 69 <b>Moravská Třebová</b> 26 <b>Městečko Trnávka</b> 27 <b>Chornice</b> 28 <b>Třebovice v Čechách</b> 20 <b>Česká Třebová</b> 301-5496	

## Lanžhot

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
44739	00:48		①-⑥	81		
44738		02:55	①-⑥		<b>Břeclav</b> 301-5496	

## Lázně Bělohrad

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83450	08:49		✕	301-5496; 73, 75, 76, 77, 81, 86, 88		
83452		09:30	✕		<b>Chlumeč nad Cidlinou</b> 73 <b>Dobřenice</b> 81 <b>Nový Bydžov</b> 75 <b>Skřivany</b> 76 <b>Smidary</b> 77 <b>Ostroměř</b> 88 <b>Šárovцова Lhota</b> 87 <b>Hradec Králové hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Lázně Kynžvart

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87371	16:59		①-⑤	24		
87370		19:17	①-⑤		<b>Dolní Žandov</b> 25 <b>Cheb</b> 301-5496	

## Lázně Toušeň

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85082	02:01	02:38	②-⑥	17	<b>Praha-Horní Počernice</b> 12 <b>Mstětice</b> 14 <b>Čelákovice</b> 15 <b>Brandýs nad Labem</b> 18 <b>Praha-Libeň</b> 301-5496	

## Ledeč nad Sázavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85201	02:42	03:04	①③⑤	14	<b>Světlá nad Sázavou</b> 301-5496	
82500	23:55	00:40	②④⑦ ①③⑤	14	<b>Čerčany</b> 44 <b>Hvězdonice</b> 29 <b>Vlkovec</b> 27 <b>Samechov</b> 26 <b>Stříbrná Skalice</b> 25 <b>Sázava-Černé Budy</b> 24 <b>Ledečko</b> 23 <b>Český Šternberk</b> 22 <b>Soběšín</b> 21 <b>Kácov</b> 20 <b>Zruč nad Sázavou</b> 19 <b>Vlastějovice</b> 17	

## Ledečko

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85221	06:57	07:12	✘	23	Český Šternberk 22 Soběšín 21 Kácov 20 Zruč nad Sázavou 19 Vlastějovice 17 Ledeč nad Sázavou 14 Světlá nad Sázavou 335-340, 515-516, 725, 5412	
85222	11:35	11:48	✘	335-340, 515-516, 725, 5412; 14, 17, 19, 20, 22, 23	Čerčany 44 Hvězdonice 29 Vlkovec 27 Samechov 26 Stříbrná Skalice 25 Sázava-Černé Budy 24 Benešov u Prahy 301-334, 341-514, 517-724, 726-5411, 5413-5496	

## Lenešice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86540	08:41	08:56	pp	71	Břvany 72 Bečov u Mostu 73	
86541	10:07	10:13	pp	71	Louny 301-5496	

## Lenora

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Leština u Světlé

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
92532	04:16		①③⑤	13		
92531		05:01	①③⑤		Světlá nad Sázavou 301-5496	

## 503 Letohrad

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83038	12:29	19:44	pp ①-⑤	503	Ústí nad Orlicí 43 Česká Třebová 301-502, 504-5496	
83044		12:48	pp		Litice nad Orlicí 24 Žamberk 25	
83043	14:11		pp	301-5496		
83037	21:56	05:53	①-④⑦ pp	503	Jablonné nad Orlicí 27 Lichkov 28 Dolní Lipka 29 Králíky 30 Červená Voda 31 Moravský Karlov 32 Štítý 34 Červený Potok 35	

## Letovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82320	17:46		①-⑤	50		
82323		18:07	①-⑤		Skalice nad Svitavou 301-5496	

## Lhotka nad Bečvou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
91110	06:53	07:25	denně pp	54	Hustopeče nad Bečvou 53	
91111	08:28	08:56	pp denně	54	Valašské Meziříčí 301-5496	
91112	11:39		pp	54		
91113		13:55	denně		Valašské Meziříčí 301-5496	
91114	15:01		denně	54		
91115		17:55	denně		Valašské Meziříčí 301-5496	

## Libčice nad Vltavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85420	08:02	08:11	pp	40	Kralupy nad Vltavou 301-5496	
85421	11:10	11:22	pp	40	Roztoky u Prahy 41	

## Liberec-Horní Růžodol

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
94032	13:59		①-⑤	51, 52		
84096		14:08	①-⑤		Ostašov 52	
84095	15:20		①-⑤	301-5496; 51		
94033		15:23	①-⑤		Liberec 301-5496	

## Liberec-Rochlice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84081	06:21		pp	11		
84080		07:35	pp		Liberec 301-5496	
84083	09:43		denně	11		
84082		10:10	denně		Liberec 301-5496	
84087	16:27		denně	11		
84086		16:56	denně		Liberec 301-5496	

## Liběšice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86301	11:09	11:35	pp	27	Ústěk 28	
86300	11:33	11:42	pp	27	Litoměřice horní nádraží 25 Lovosice 301-5496	

## Libice nad Cidlinou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Libina

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
93150	12:38		①③⑤	86		
93151		13:19	①③⑤		Šumperk 301-5496	

## Libochovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86340	07:47		pp	46		
86341		08:08	pp		Chotěšov pod Hazmburkem 45 Lovosice 301-5496	

## Libuň

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84161	04:41		①-⑤	511; 76, 77		
84151	10:50	12:33	pp ②④	76, 77	<b>Butoves</b> 89 <b>Jičín</b> 511	
94121		12:10	①③		<b>Lomnice nad Popelkou</b> 77	
94120	13:50		①③	301-5496; 76		
84150	15:13	16:20	②④ ①-⑤	76	<b>Turnov</b> 301-510, 512-5496	

## Lichkov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83037	06:40	06:56	pp	28	<b>Dolní Lipka</b> 29 <b>Králíky</b> 30 <b>Červená Voda</b> 31 <b>Moravský Karlov</b> 32 <b>Štítý</b> 34 <b>Červený Potok</b> 35	
83038	11:28	11:43	pp	28	<b>Jablonné nad Orlicí</b> 27 <b>Letohrad</b> 301-5496	

## Lípa nad Dřevnicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82061	05:09		denně	75, 77		
82060		10:00	①-⑥		<b>Zlín střed</b> 74 <b>Otrokovice</b> 301-5496	
82063	11:43		①-⑥	75		
82064		18:05	⑦		<b>Zlín střed</b> 74 <b>Otrokovice</b> 301-5496	
82065	19:16	19:45	①-⑥ ②④	75	<b>Vizovice</b> 77	
82062	20:29	22:00	②④ ①-⑥	75	<b>Zlín-Malenovice</b> 73 <b>Zlín střed</b> 74 <b>Otrokovice</b> 301-5496	

## Lipka

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88700	10:55		②④⑥	38		
88701		11:50	②④⑥		Volyně 43 Čkyně 41 Vimperk 39 Strakonice 301-5496	

## Lipník nad Bečvou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81111	10:33		pp	50		
81113	10:33		①③⑤	301-5496; 50		
81110		11:48	①③⑤		Prerov přednádraží 301-5496	

## Lipová Lázně jeskyně

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83286	07:30		①-⑤	27		
83287		08:03	①-⑤		Lipová Lázně 301-5496	
83288	20:31		pp	27		
83289		21:35	pp		Lipová Lázně 301-5496	

## Lískovec u Frýdku

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
60054	02:52		①	65		
60050	04:10	07:04	①-⑥	65	Frýdek-Místek 316	
60051	08:39	10:18	⑥	65	Ostrava levé nádraží 301-302, 306-315, 317-5496 Ostrava-Kunčice 303-305	
60053	12:43	15:17	✱	65	Ostrava levé nádraží 301-302, 306-315, 317-5496 Ostrava-Kunčice 303-305	

## Liteň

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85342		09:00	pp		Všeradice 17 Hostomice pod Brdy 15 Neumětely 14 Lochovice 13 Zdice 301-5496	
85340	10:41		pp	301-5496; 13, 14, 15, 18		

### Litice nad Orlicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83043		13:15	pp		Žamberk 25 Letohrad 301-5496	
83044	13:28		pp	24		

### Litoměřice dolní nádraží

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86353	10:06	10:24	pp	19	Polepy 20 Hoštka 21 Štětí 22	
86350	12:30	12:49	pp	19	Velké Žernoseky 18 Lovosice 301-5496	

### Litoměřice horní nádraží

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86301	09:03	10:40	pp	25	Liběšice 27 Úštěk 28	
86300	12:08	12:21	pp	25	Lovosice 301-5496	

### Litomyšl

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83140	11:37		①-⑤	41		
83143		12:16	①-⑤		Vysoké Mýto 39 Cerekvice nad Loučnou 40 Pardubice hlavní nádraží 301-503, 505-5496 Choceň 504	

### Litovel

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81711	09:45	10:24	①-⑤	40	Červenka 39 Štěpánov 37 Litovel předměstí 41 Chudobín 42 Mladeč 43 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	



## Litovel předměstí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81711/0	10:30	12:04	①-⑤	301-5496; 37, 39, 41	<b>Chudobín</b> 42 <b>Mladeč</b> 43	
81715/4	13:50	15:38	①-⑤	41, 42	<b>Červenka</b> 39 <b>Štěpánov</b> 37 <b>Litovel</b> 40 <b>Olomouc hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Litvínov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
<b>86640</b>	07:19		pp	82		
<b>86641</b>		08:40	pp		<b>Most nové nádraží</b> 301-5496	

## Lobodice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
<b>81091</b>		11:30	①-⑤		<b>Kojetín</b> 301-5496	
<b>81093</b>		13:00	①-⑤		<b>Kojetín</b> 301-5496	
<b>81090</b>	14:01		①-⑤	44		
<b>81095</b>		14:40	①-⑤		<b>Kojetín</b> 301-5496	

## Loděnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85311	06:20	06:23	①③⑤ ⑥	42	<b>Nučice</b> 43	
85310	09:52	09:57	①③⑤ ⑥	42	<b>Beroun</b> 301-5496	
85313	10:46	10:49	②④	42	<b>Rudná u Prahy</b> 44 <b>Nučice</b> 43 <b>Praha-Zličín</b> 50	
85312	14:06	14:06	②④	42	<b>Beroun</b> 301-5496	

## Lochovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85340/1	08:50	09:02	①③⑤ pp	13, 14	Liteň 18 Všeradice 17 Hostomice pod Brdy 15	
85381	09:35	09:02	①③⑤	301-5496; 13	Neumětely 14	
85342/3	10:38	10:50	pp ①③⑤	13	Zdice 301-5496	

## Lomnice nad Lužnicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88131	07:38	08:21	①-⑥	35	Borovany 91 Nové Hrady 93 Třeboň 36 Majdalena 37 Suchdol nad Lužnicí 38 Nová Ves nad Lužnicí 39 České Velenice 721, 5411	
88132	16:45	17:20	①-⑥	35	Veselí nad Lužnicí 301-720, 722-5410, 5412-5496	

## Lomnice nad Popelkou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
94121	12:34		①③	77		
94120		13:26	①③		Libuň 76 Turnov 301-5496	

## Loučná nad Desnou-Rejhotice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83458	09:36	09:36	pp	76	Kouty nad Desnou 77	
83459	11:01	11:01	pp	76	Petrov nad Desnou 72 Sobotín 78 Velké Losiny 74 Šumperk 301-5496	

## Loučovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
<b>88310</b>	09:52		①-⑤	20		
<b>88313</b>		11:37	①-⑤		<b>Holkov</b> 13 <b>Velešín</b> 14 <b>Kaplice</b> 15 <b>Omlenice</b> 16 <b>Rybník</b> 17 <b>Vyšší Brod klášter</b> 19 <b>Horní Dvořiště</b> 301-5496	

## Loukov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Loukov u Mnichova Hradiště

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
<b>84670</b>	06:48		①③⑤	71		
<b>84671</b>		07:10	①③⑤		<b>Mnichovo Hradiště</b> 72 <b>Bakov nad Jizerou</b> 301-5496	

## Louky nad Olší

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
<b>90180</b>		10:37	✖		<b>Český Těšín</b> 302, 5427, 5496	
<b>80224</b>	11:20	11:28	denně	47	<b>Ostrava levé nádraží</b> 303-308, 312-5423, 5442-5495 <b>Bohumín-Vrbice</b> 309-310, 5425-5426	
<b>80227</b>	18:55	19:15	denně	47	<b>Český Těšín</b> 302, 5427, 5496 <b>Třinec</b> 301	
<b>90182</b>		19:22	pp		<b>Český Těšín</b> 302, 5427, 5496	
<b>90192</b>	23:48		✖	47		

## 555 Louny

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
66621	05:08		①-⑤	555		
86540		08:33	pp		Lenešice 71 Břvany 72 Bečov u Mostu 73	
86530		09:46	pp		Březno u Postolopr 74	
86541	10:22		pp	301-5496		
86531	11:22		pp	301-5496		
86521		11:56	pp		Peruc 63 Vrbno nad Lesy 62 Chlumčany u Loun 61	
86580	13:03	12:37	pp	301-5496	Louny město 64	
86520	13:39		pp	301-5496		
66620		16:35	①-⑤		Most nové nádraží 301-554, 556-5496	

## Louny město

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86580	12:41	12:58	pp	64	Louny 301-5496	

## Lubenec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86762	08:45	08:50	①-⑤	42	Toužim 49 Štědrá 48 Žlutice 47 Bochov 46 Chyše 43	
86763	14:04	14:14	①-⑤	42	Blatno u Jesenice 301-5496	

## Lubná

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85364	19:32	19:35	pp	59	Kralovice u Rakovníka 62 Čistá 61	
85365	22:08	22:11	pp	59	Rakovník 301-5496	

## Luby u Chebu

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87311		09:28	pp		Skalná 41 Tršnice 301-5496	
87310	14:11		pp	44		

## Luka nad Jihlavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82741	01:26	01:42	✱	86	Bransouze 87 Okříšky 335-337, 5412	
82724	19:23	19:42	✱	86, 87	Jihlava 301-334, 338-5411, 5413-5496	

## Lukavice na Moravě

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83126		00:27	pp		Zábřeh na Moravě 301-5496	
83129	13:59	14:47	①-⑤	81	Mohelnice 82	
83128	15:52	16:24	①-⑤	81	Zábřeh na Moravě 301-5496	

## Luštěnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84520	02:17	02:34	pp	93	Dobrovice 94 Mladá Boleslav hlavní nádraží 301-5496	
84523	03:50		pp	93		

## Lužec nad Vltavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Lužice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82521	07:07	07:42	①-⑤	33	Hodonín 333	
82640	13:30	13:56	①-⑤	33	Moravská Nová Ves 32 Břeclav 301-332, 334-5496	

## 553 Lužná u Rakovníka

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85361/0	06:52	07:30	pp	553	Krupá 85	
85363/2	08:40	09:50	pp	553	Rakovník 301-552, 554-5496	

## Lysá nad Labem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84500	06:55	08:22	✕	22	Všetaty 26 Stará Boleslav 24 Byšice 35 Nymburk hlavní nádraží 301-528, 530-535, 544-550, 553-5496 Neratovice 529, 536-542, 551-552	

## Majdalena

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88131	09:35	10:07	①-⑥	37	<b>Borovany</b> 91 <b>Nové Hrady</b> 93 <b>Suchdol nad Lužnicí</b> 38 <b>Nová Ves nad Lužnicí</b> 39 <b>České Velenice</b> 721, 5411	
88132	14:51	15:32	①-⑥	37	<b>Lomnice nad Lužnicí</b> 35 <b>Třeboň</b> 36 <b>Veselí nad Lužnicí</b> 301-720, 722-5410, 5412-5496	

## Malá Skála

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84101	07:53	08:30	①③⑤	29	<b>Košťálov</b> 82 <b>Semily</b> 81 <b>Železný Brod</b> 28 <b>Stará Paka</b> 507	
84102	15:25	15:44	①③⑤	29	<b>Turnov</b> 301-506, 508-5496	

## Malé Chvojno

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Malé Svatoňovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83371	07:40	08:14	pp	87	<b>Červený Kostelec</b> 88	
83370	09:27	10:19	pp	87	<b>Trutnov hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Malešov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84241	07:45	08:00	②④	47	<b>Červené Janovice</b> 48 <b>Zbraslavice</b> 49	
84240	09:21	09:35	②④	47	<b>Kutná Hora hlavní nádraží</b> 40 <b>Kutná Hora město</b> 46 <b>Kolín</b> 301-5496	

## Malonice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88790	10:27	11:12	pp	55	<b>Horažďovice</b> 49 <b>Velké Hydčice</b> 50 <b>Žichovice</b> 51 <b>Sušice</b> 52 <b>Hrádek u Sušice</b> 53 <b>Kolinec</b> 54 <b>Horažďovice předměstí</b> 301-5496	

## Malšice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88010	18:19	18:34	②④⑦	16	<b>Sudoměřice u Bechyně</b> 17 <b>Bechyně</b> 18	
88011	22:42	23:02	②④⑦	16	<b>Slapy</b> 15 <b>Tábor</b> 301-5496	

## Mariánské Lázně

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87762	15:15		①-⑤	23		
87763		15:37	①-⑤		<b>Chodová Planá</b> 22 <b>Planá u Mariánských Lázní</b> 301-5496	

## Markvartice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86030	11:47	11:57	pp	15	<b>Česká Kamenice</b> 17	
86033	13:01	13:09	pp	15	<b>Benešov nad Ploučnicí</b> 14 <b>Děčín východ dolní nádraží</b> 301-5496	



## Martinice v Krkonoších

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83420	09:30	10:09	①③⑤	68	Jilemnice 69 Hrabačov 70 Poniklá 71 Jablonec nad Jizerou 72 Rokytnice nad Jizerou 73	
83421	14:07	14:21	①③⑤	68	Kunčice nad Labem 74 Vrchlabí 75 Hostinné 76 Trutnov hlavní nádraží 301-5496	

## Meclov

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Měchenice

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85111	04:57	05:07	✘	86	Čisovice 87 Mníšek pod Brdy 88 Dobříš 90	
85112	12:06	12:11	✘	86	Praha-Krč 81 Praha-Braník 82 Praha-Modřany 83 Praha-Zbraslav 84 Vrané nad Vltavou 85 Davle 91 Praha-Vršovice 301-5496	

## Městec Králové

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84531	09:26		①③⑤	74		
84530		10:30	①③⑤		Křinec 40 Dymokury 41 Rožďalovice 42 Kopidlno 43 Nymburk hlavní nádraží 301-5496	
84532		16:25	pp		Dymokury 41 Nymburk hlavní nádraží 301-5496	
84533	17:27		pp	74		

## Městečko Trnávka

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83201	13:09	13:24	①③⑤	27	Jevíčko 69 Chornice 28	
83200	15:41	15:51	①③⑤	27	Moravská Třebová 26 Třebovice v Čechách 20 Lanškroun 22 Česká Třebová 301-5496	

## Město Albrechtice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80832	16:10	16:35	①-⑤ pp	86	Třemešná ve Slezsku 87 Jindřichov ve Slezsku 88	
80833	18:04	18:12	pp ①-⑤	86, 87	Krásné Loučky 85 Krnov 301-5496	

## Měšice u Prahy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84511	06:20		✕	62		
95420		07:07	✕		Neratovice 301-5496	
95421	15:17		pp	62		
95422		16:44	pp		Neratovice 301-5496	

### Mikulášovice dolní nádraží

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86110	17:03		pp	26		
86111		17:56	pp		Šluknov 24 Rumburk 301-5496	

### Mikulov na Moravě

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

### Mikulovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83403	10:56	11:11	①-⑥	24	Zlaté Hory 26	
83402		11:41	pp		Jeseník 22 Písečná 23 Lipová Lázně 301-5496	
93218	12:56	13:19	①-⑥	24	Jeseník 22 Písečná 23 Lipová Lázně 301-5496	
83401	18:51		①-⑤	24, 26		
83400		19:13	①-⑤		Jeseník 22 Písečná 23 Lipová Lázně 301-5496	

### Milevsko

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88000	10:49	11:22	①-⑥	22	Branice 23	
88001	12:48	13:41	①-⑥	22	Božejovice 20 Balkova Lhota 19 Tábor 301-5496	

## Milín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85350	08:17	08:35	✘	22	<b>Tochovice</b> 23	
85351	09:47	10:37	✘	22	<b>Jince</b> 19 <b>Bratkovice</b> 20 <b>Příbram</b> 21 <b>Beroun</b> 301-702, 704-715, 725, 5412-5496 <b>Březnice</b> 703, 716-724, 726-5411	

## Milotice nad Opavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80110	09:54	10:05	✘	26	<b>Moravský Beroun</b> 15 <b>Dětřichov nad Bystřicí</b> 16 <b>Valšov</b> 17 <b>Břidličná</b> 18 <b>Rýmařov</b> 20 <b>Bruntál</b> 21 <b>Olomouc hlavní nádraží</b> 325-329, 344	
81011	11:52	12:15	✘	26	<b>Krnov</b> 301-324, 330-343, 345-5496	

## Mimoň

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86121	06:44	08:14	①-⑥	81	<b>Brniště</b> 82 <b>Jablonné v Podještědí</b> 83	
86120	10:39	11:32	①-⑥	81	<b>Česká Lípa hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Miroslav

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82623	09:29	10:15	①③⑤	82	<b>Moravský Krumlov</b> 80 <b>Rakšice</b> 81	
82622	12:34	12:57	①③⑤	82	<b>Hrušovany nad Jevišovkou</b> 301-5496	

## Mirošov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87870	11:09		①-⑥	86		
87871		14:52	①-⑥		<b>Chrást u Plzně</b> 82 <b>Stupno</b> 83 <b>Rokycany</b> 85 <b>Holoubkov</b> 89 <b>Kařízek</b> 90 <b>Zbiroh</b> 91 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Mirovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88531	09:44	09:54	①-⑤	76	<b>Březnice</b> 301-329, 501-514, 517-546, 548-553, 555-704, 5420-5427, 5449, 5495-5496	
88532	11:14	11:35	①-⑤	76	<b>Čimelice</b> 75 <b>Vráž u Písku</b> 74 <b>Čížová</b> 73 <b>Písek</b> 72 <b>Písek město</b> 77 <b>Záhoří</b> 78 <b>Vlastec</b> 79 <b>Protivín</b> 330-348, 515-516, 547, 554, 705-5413, 5442-5444, 5490	

## Mladá Boleslav město

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
64401		00:16	①-⑥		Nymburk hlavní nádraží 301-506, 508-510, 512-519, 529-5413, 5422-5496	
94650		02:02	②-⑥		Mladá Boleslav hlavní nádraží 507, 511, 520-528, 5420	
64403		02:34	①-⑥		Nymburk hlavní nádraží 301-506, 508-510, 512-519, 529-5413, 5422-5496	
94651	04:23		①-⑥	30		
94652		05:40	①-⑥		Mladá Boleslav hlavní nádraží 507, 511, 520-528, 5420	
64400	08:13		①-⑥	30		
64405		08:50	①-⑥		Nymburk hlavní nádraží 301-506, 508-510, 512-519, 529-5413, 5422-5496	
64407		11:06	①-⑥		Nymburk hlavní nádraží 301-506, 508-510, 512-519, 529-5413, 5422-5496	
94653	11:06		denně	30		
94654		12:03	denně		Mladá Boleslav hlavní nádraží 507, 511, 520-528, 5420	
94641	13:13		denně	30		
64409		14:11	②-⑥		Nymburk hlavní nádraží 301-506, 508-510, 512-519, 529-5413, 5422-5496	
94642		14:48	denně		Mladá Boleslav hlavní nádraží 507, 511, 520-528, 5420	
64411		16:47	②-⑥		Nymburk hlavní nádraží 301-506, 508-510, 512-519, 529-5413, 5422-5496	
94655	19:12		①-⑤	30		
64402	21:01		②-⑥	30		
64413		21:01	①-⑥		Nymburk hlavní nádraží 301-506, 508-510, 512-519, 529-5413, 5422-5496	
64415		22:40	①-⑤		Nymburk hlavní nádraží 301-506, 508-510, 512-519, 529-5413, 5422-5496	

## Mladá Boleslav-Debř

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84600	05:48	06:08	①③⑤	16	Bakov nad Jizerou 521-525	
86401	12:12	12:22	①③⑤	16	Mladá Boleslav hlavní nádraží 301-520, 526-5496	

## Mladecko

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80850	14:37	14:53	①-⑤	53	Svobodné Heřmanice 55	
80851	16:06	16:18	①-⑤	53	Opava východ 301-5496	
80870		16:14	pp		Svobodné Heřmanice 55	

## Mladeč

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81710	12:43		①-⑤	301-5496; 37, 39, 40, 41, 43		
81715		13:35	①-⑤		Červenka 39 Štěpánov 37 Litovel předměstí 41 Litovel 40 Chudobín 42 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Mladotice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87610	13:03	13:08	①-⑤	63, 64	Žihle 65 Blatno u Jesenice 522-525, 531-536, 554-561, 705	
86711	16:42	16:52	①-⑤	64	Plasy 63 Horní Bříza 61 Kaznějov 62 Plzeň hlavní nádraží 301-521, 526-530, 537-553, 701-704, 706-5496	

## Mnichovo Hradiště

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84670	06:33	06:38	①③⑤	72	Loukov u Mnichova Hradiště 71	
84671	07:20	07:25	①③⑤	72	Bakov nad Jizerou 301-5496	

## Mníšek pod Brdy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85111	07:29	08:07	✕	88	Dobříš 90	
85112	11:19	11:28	✕	88	Praha-Krč 81 Praha-Braník 82 Praha-Modřany 83 Praha-Zbraslav 84 Vrané nad Vltavou 85 Měchenice 86 Čisovice 87 Davle 91 Praha-Vršovice 301-5496	

## Mníšek u Liberce

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84000	04:22	04:30	①③⑤	35	Raspenava 36 Frýdlant v Čechách 528	
84001	11:40	11:45	pp	35	Liberec 301-527, 529-5496	

## Modřice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82325	04:09		①-⑤	26		
82320		05:35	①-⑤		Brno-Maloměřice 301-5496	
82825	05:59		⑥	26		
82824		07:01	⑥		Brno-Maloměřice 301-5496	

## Mohelnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83129	14:56		①-⑤	82		
83128		15:44	①-⑤		Lukavice na Moravě 81 Zábřeh na Moravě 301-5496	
83127	22:54		pp	82		
83126		23:32	pp		Zábřeh na Moravě 301-5496	



## Moravská Nová Ves

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82521	06:40	06:59	①-⑤	301-332, 334-5496; 32	<b>Lužice</b> 33 <b>Hodonín</b> 333	
82640	14:04	14:31	①-⑤	32	<b>Břeclav</b> 301-332, 334-5496	

## Moravská Třebová

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83201	12:18	12:51	①③⑤	26	<b>Jevíčko</b> 69 <b>Městečko Trnávka</b> 27 <b>Chornice</b> 28	
83200	16:15	17:37	①③⑤	26	<b>Třebovice v Čechách</b> 20 <b>Lanškroun</b> 22 <b>Česká Třebová</b> 301-5496	

## Moravské Bránice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82722	02:02	02:16	②④⑥	76, 77	<b>Ivančice</b> 78 <b>Oslavany</b> 79	
82621	03:45	04:00	②④⑥	77	<b>Silůvky</b> 76 <b>Střelice</b> 70 <b>Brno-Maloměřice</b> 301-5496	

## Moravské Budějovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82741	05:07	06:18	✕	42, 94	<b>Grešlové Mýto</b> 45 <b>Šumná</b> 46 <b>Olbramkostel</b> 47 <b>Znojmo</b> 301-336, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	
82450	11:02	11:30	✕ ②④	337-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449; 39, 40, 41, 42	<b>Jemnice</b> 94	
82452		11:28	①③⑤		<b>Stařeč</b> 39 <b>Kojetice na Moravě</b> 40 <b>Jaroměřice nad Rokytnou</b> 41 <b>Havlíčkův Brod</b> 339-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449 <b>Jihlava</b> 338 <b>Okříšky</b> 337	
82455/4	13:09	13:25	②④	301-336, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496; 42, 45, 46, 47	<b>Stařeč</b> 39 <b>Kojetice na Moravě</b> 40 <b>Jaroměřice nad Rokytnou</b> 41 <b>Havlíčkův Brod</b> 339-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449 <b>Jihlava</b> 338 <b>Okříšky</b> 337	

## Moravský Beroun

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80110	13:24	13:55	✕	15	<b>Olomouc hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Moravský Karlov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83037	08:55	09:05	pp	32	Jablonné nad Orlicí 27 Lichkov 28 Dolní Lipka 29 Králíky 30 Červená Voda 31 Štítý 34 Červený Potok 35 Letohrad 301-5496	

## Moravský Krumlov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82623	11:29		①③⑤	80		
82622		11:52	①③⑤		Rakšice 81 Miroslav 82 Hrušovany nad Jevišovkou 301-5496	

## Moravský Písek

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Mořkov hlavní trať

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Mostek

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83104	12:35		pp	301-5496; 62, 64		
83105		13:11	pp		Dvůr Králové nad Labem 62 Bílá Třebešná 63 Hradec Králové hlavní nádraží 301-507, 509-5496 Jaroměř 508	

## Mstětice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85000	03:16	03:36	②-⑥	14	Praha-Horní Počernice 12 Praha-Libeň 301-5496	
85003	09:59	10:05	pp	14	Čelákovice 15 Lázně Toušeň 17	
85002	10:58	11:47	pp	14	Praha-Horní Počernice 12 Praha-Libeň 301-5496	
85005	22:07	22:54	✕	14	Čelákovice 15 Lázně Toušeň 17 Brandýs nad Labem 18	

## Mutějovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85365	14:14		pp	69		
85364		14:36	pp		Hořesedly 52 Chrást'any 51 Rakovník 301-5496	

## Mutěnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## 502 Náchod

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83474	05:58		①-⑥	502, 510, 5422		
83475		09:41	①-⑤		Bolehošť 40 Opočno pod Orlickými horami 41 Bohuslavice nad Metují 43 Nové Město nad Metují 44 Týniště nad Orlicí 301-501, 503-509, 511-5420, 5423-5496	
83477	13:45		①-⑤	301-509, 511-5420, 5423-5496		
44231	15:31	17:42	pp	502	Týniště nad Orlicí 301-501, 503-509, 511-5420, 5423-5496	
83476		17:25	①-⑤		Hronov 47 Palice nad Metují 48 Česká Metuje 49 Teplice nad Metují 50 Meziměstí 510, 5422	

## Náměšť nad Oslavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82720	23:25		①③⑤	75		
82723		23:55	①③⑤		Kralice nad Oslavou 74 Zastávka u Brna 72 Tetčice 71 Střelice 70 Silůvky 76 Moravské Bránice 77 Ivančice 78 Oslavany 79 Brno-Maloměřice 301-5496	

## Napajedla

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82211	12:05	12:23	①-⑥	47	Otrokovice 301-5496	
82213	19:05	19:27	①-⑤	47	Otrokovice 301-5496	

## Návsí (Nawsie)

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80201	20:14		☒	51		
80200		21:00	☒		<b>Bystřice (Bystrzyca)</b> 50 <b>Třinec</b> 301-5496	

## Nebanice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87381	09:45		pp	45		
87380		09:53	pp		<b>Tršnice</b> 301-5496	

## Nedakonice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Nedvědice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82120	08:51	09:15	①-⑤	35	<b>Rožná</b> 36	
82131	10:49	11:05	①-⑤	35	<b>Tišnov</b> 301-5496	

## Nejdek

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87051	09:28	11:47	pp ③④	63	<b>Stará Role</b> 77 <b>Nová Role</b> 62 <b>Karlovy Vary</b> 301-5496	
87050	10:54	12:20	③④ pp	63	<b>Potůčky</b> 67	
87052	19:13	20:25	①-⑤⑦ pp	63	<b>Potůčky</b> 67	
87053	19:18	20:34	pp ①-⑤⑦	63	<b>Stará Role</b> 77 <b>Nová Role</b> 62 <b>Karlovy Vary</b> 301-5496	

## Nelahozeves

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85420	08:58	09:08	pp	30	<b>Vraňany</b> 31	
85421	10:05	10:17	pp	30	<b>Kralupy nad Vltavou</b> 301-5496	

## Němčice nad Hanou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Nemotice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82102	02:16		①-⑥	46		
82103		03:45	①-⑥		Kyjov 301-5496	

## Nepomuk

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87732		08:32	pp		Starý Plzenec 93 Nezvěstice 95 Blovice 96 Plzeň hlavní nádraží 301-707, 709-5496 Plzeň-Koterov 708	
87731	13:03		pp	97		

## Nesovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Netolice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88821	10:43		①③⑤	83		
88820		11:35	①③⑤		Dívčice 81 Čičenice 301-5496	

## Neumětely

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85381	09:09	09:26	①③⑤	14	Lochovice 13 Zdice 301-5496	
85341	09:09	09:23	pp		Liteň 18 Všeradice 17 Hostomice pod Brdy 15	
85342	10:24	10:29	pp	14		

## Nezdenice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Nezvěstice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87732	09:21	09:49	pp	95	<b>Starý Plzenec</b> 93 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> 301-707, 709-5496 <b>Plzeň-Koterov</b> 708	
87731	11:01	11:45	pp	95	<b>Blovice</b> 96 <b>Nepomuk</b> 97	

## Nižbor

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85321	11:54	12:21	①③⑤	46	<b>Roztoky u Křivoklátu</b> 48 <b>Zbečno</b> 47 <b>Hýskov</b> 45 <b>Beroun-Závodí</b> 40 <b>Beroun</b> 301-5496	

## Noutonice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85465	07:39	07:49	pp		<b>Středokluky</b> 21 <b>Kralupy nad Vltavou</b> 301-550, 552-5496 <b>Hostivice</b> 551	
85466	12:57	13:28	pp	20		

## Nová Cerekev

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82650	03:16	03:30	①-⑤	51	<b>Pacov</b> 53	
82843	05:33	05:49	①-⑤	51	<b>Pelhřimov</b> 50 <b>Horní Cerekev</b> 301-5496	

## Nová Paka

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84100	11:04		①③⑤	85		
84103		11:50	①③⑤		<b>Stará Paka</b> 301-5496	



## Nová Pec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88450	10:55	11:10	pp	30		
88451	13:48	14:36	pp		<b>Vodňany</b> 64 <b>Bavorov</b> 65 <b>Strunkovice nad Blanicí</b> 66 <b>Prachatice</b> 68 <b>Zbytiny</b> 70 <b>Volary</b> 31 <b>Číčenice</b> 553-719, 5442-5444 <b>České Budějovice</b> 301-552, 720-5427, 5449-5496	

## Nová Role

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87050	10:29	10:39	③④	62	<b>Nejdek</b> 63 <b>Potůčky</b> 67	
87051	12:02	12:15	③④	62	<b>Stará Role</b> 77 <b>Karlovy Vary</b> 301-5496	
87052	18:51	18:58	①-⑤⑦	62	<b>Nejdek</b> 63 <b>Potůčky</b> 67	
87053	20:48	20:48	①-⑤⑦	62	<b>Stará Role</b> 77 <b>Karlovy Vary</b> 301-5496	

## Nová Ves nad Lužnicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88131	11:09	11:34	①-⑥	39	<b>Borovany</b> 91 <b>Nové Hrady</b> 93 <b>České Velenice</b> 721, 5411	
88132	13:01	13:46	①-⑥	39	<b>Lomnice nad Lužnicí</b> 35 <b>Třeboň</b> 36 <b>Majdalena</b> 37 <b>Suchdol nad Lužnicí</b> 38 <b>Veselí nad Lužnicí</b> 301-720, 722-5410, 5412-5496	

## Nová Ves nad Nisou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84062	01:22	01:22	pp	16	Jablonec nad Nisou 15 Liberec 301-5496	
84061	22:39	22:39	pp	16	Smržovka 18 Jiřetín pod Bukovou 19 Josefův Důl 20	

## Nové Hrady

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88140	12:22	12:59	①-⑤	93	Borovany 91	
88141	16:39	18:05	①-⑤	93	České Velenice 301-5496	

## Nové Město na Moravě

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82733	02:03	02:23	①③⑤	38	Bystřice nad Pernštejnem 37	
82160	03:54	04:24	①③⑤	38	Žďár nad Sázavou 301-5496	

## Nové Město nad Metují

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83474	04:44	05:38	①-⑥	43, 44	Náchod 502, 510, 5422	
83475	09:57	10:40	①-⑤	44	Bolehošť 40 Opočno pod Orlickými horami 41 Bohuslavice nad Metují 43 Týniště nad Orlicí 301-501, 503-509, 511-5420, 5423-5496	

## Nové Město pod Smrkem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84010	08:55		①③⑤	46		
84011		10:15	①③⑤		Frýdlant v Čechách předměstí 40 Hajniště 45 Frýdlant v Čechách 301-5496	

## Nové Sedlo u Lokte

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
67611	01:35	02:10	denně	50	<b>Karlovy Vary</b> 715 <b>Most nové nádraží</b> 301-705, 725, 5412-5427, 5449-5496	
87200	02:37	02:47	pp	50	<b>Sokolov</b> 714	
66710	03:13	03:48	denně	50	<b>Cheb</b> 706-713, 716-724, 726-5411, 5442-5444	
87201	03:54	04:04	pp	50	<b>Chodov</b> 51	
87150	09:58	10:30	①-⑤	50	<b>Sokolov</b> 714	
67613	10:42	11:27	②-⑥	50	<b>Karlovy Vary</b> 715 <b>Most nové nádraží</b> 301-705, 725, 5412-5427, 5449-5496	
87152	12:03	12:30	pp	50	<b>Sokolov</b> 714	
66712	12:34	13:28	②-⑥	50	<b>Cheb</b> 706-713, 716-724, 726-5411, 5442-5444 <b>Sokolov</b> 714	
87153	13:46	14:17	①-⑤	50	<b>Chodov</b> 51 <b>Karlovy Vary</b> 715	
87151	17:01	17:35	pp	50	<b>Chodov</b> 51 <b>Karlovy Vary</b> 715	
66714	18:22	18:55	①-⑥	50	<b>Cheb</b> 706-713, 716-724, 726-5411, 5442-5444 <b>Sokolov</b> 714	
67615	20:13	20:43	①-⑥	50	<b>Karlovy Vary</b> 715 <b>Most nové nádraží</b> 301-705, 725, 5412-5427, 5449-5496	

## Nové Strašecí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85430	09:41	10:15	pp	301-5496; 72, 74	<b>Řevničov</b> 71	
85433	11:09	11:19	pp	72	<b>Kamenné Žehrovice</b> 74 <b>Stochov</b> 73 <b>Kladno</b> 301-5496	

## Novosedly

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Nový Bor

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86150	11:07		pp	64		
66610	11:45		①-⑤	64		
86151		12:53	①-⑤		Česká Lípa hlavní nádraží 301-5496	

## Nový Bydžov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83452	11:07	11:44	✱	75	Chlumeck nad Cidlinou 73 Dobřenice 81 Hradec Králové hlavní nádraží 301-5496	

## Nový Hrozenkov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81171	09:22	09:22	pp	22	Karolinka 23 Velké Karlovice 24	
81170	11:00	11:00	pp	22	Jablunka 12 Vsetín 13 Hovězí 20 Halenkov 21 Valašská Polanka 14 Horní Lideč 15 Valašské Klobouky 16 Valašské Meziříčí 301-323, 325-5496 Bylnice 324	

## Nový Jičín město

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80350	09:04		pp	73		
80351		09:50	pp		Šenov u Nového Jičína 72 Suchdol nad Odrou 301-5496	
80352	21:12		pp	73		
80353		21:55	pp		Suchdol nad Odrou 301-5496	

## Nový Malín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83484	11:11		①③⑤	85		
83485		11:36	①③⑤		Šumperk 301-5496	

## Nučice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85311	06:38		①③⑤ ⑥	43		
85310		09:40	①③⑤ ⑥		Loděnice 42 Beroun 301-5496	
85313	11:05	11:09	②④ pp	43	Rudná u Prahy 44 Praha-Zličín 50	
85312	13:35	13:55	pp ②④	43	Loděnice 42 Beroun 301-5496	

## Nymburk město

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84522	00:18	00:56	pp	50, 92	Sadská 52	
84520		01:35	pp		Čachovice 92	
84521	01:58	02:13	pp	50, 92	Nymburk hlavní nádraží 301-5496	
94520	11:37		①-⑥	50		
94521		12:54	①-⑥		Nymburk hlavní nádraží 301-5496	

## Nýrsko

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87830	11:32		①④	75		
87831		12:24	①④		Janovice nad Úhlavou 74 Švihov u Klatov 71 Přeštice 70 Chlumčany u Dobřan 69 Dobřany 68 Plzeň-Valcha 67 Plzeň hlavní nádraží 301-706, 708-5496 Klatovy 707	

## Nýřany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87700	06:25	11:46	①-⑤ pp	57	Stod 56	
87701	14:23	14:52	pp ①-⑤	57	Vejprnice 59 Plzeň hlavní nádraží 301-5496	

## Obrataň

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Obrnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86631	10:49		①-⑤	30		
86632	13:17	14:04	①-⑤	30	Most nové nádraží 301-5496	

## Odry

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80315	00:17	00:27	②④⑥	74	Studénka 301-317, 319-5496 Suchdol nad Odrou 318	
80314	20:27	20:37	①③⑤	74	Jakubčovice nad Odrou 75 Heřmánky 76 Vítkov 77 Čermná ve Slezsku 78 Budišov nad Budišovkou 80	

## Okna

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86401	07:46	07:51	①③⑤	38	Bezděz 39 Bělá pod Bezdězem 40 Bakov nad Jizerou 301-521, 526-531, 534-5496	
84600	10:05	10:16	①③⑤	301-521, 526-531, 534-5496; 38, 40	Srní u České Lípy 35 Jestřebí 36 Doksy 37 Česká Lípa hlavní nádraží 522-525, 532-533	

## Okrouhlice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82500	22:13	22:26	②④⑦	11	Leština u Světlé 13 Světlá nad Sázavou 301-5496	

## 337 Okříšky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82741	02:29	03:02	✕	301-332, 337-5411, 5420-5449, 5495-5496; 50, 51	Stařeč 39 Kojetice na Moravě 40 Jaroměřice nad Rokytou 41 Moravské Budějovice 42 Jemnice 94 Grešlové Mýto 45 Šumná 46 Olbramkostel 47 Znojmo 333-336, 5412-5413, 5490	
82452	13:05		①③⑤	301-332, 337-5411, 5420-5449, 5495-5496		
82454/5	15:16	15:53	②④ ①-⑤	301-332, 337-5411, 5420-5449, 5495-5496	Krahulov 50 Třebíč 51	
82724	17:51	18:19	①-⑤ ✕	333-337, 5412-5413, 5490	Luka nad Jihlavou 86 Bransouze 87 Havlíčkův Brod 301-332, 339-5411, 5420-5449, 5495-5496 Jihlava 338	



## Olbramkostel

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82741	07:40	07:55	✕	47	<b>Znojmo</b> 301-336, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	
82450	09:46	10:00	✕	47	<b>Stařeč</b> 39 <b>Kojetice na Moravě</b> 40 <b>Jaroměřice nad Rokytnou</b> 41 <b>Moravské Budějovice</b> 42 <b>Jemnice</b> 94 <b>Grešlové Mýto</b> 45 <b>Šumná</b> 46 <b>Havlíčkův Brod</b> 339-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449 <b>Jihlava</b> 338 <b>Okříšky</b> 337	

## Olbramovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85231	16:40	20:21	✕	32, 33, 34, 35, 36	<b>Votice</b> 37 <b>Heřmaničky</b> 38 <b>Ješetice</b> 39 <b>Střeziměř</b> 40	
85250		16:41	①-⑤		<b>Vrchotovy Janovice</b> 33 <b>Štětkovice</b> 34 <b>Kosova Hora</b> 35 <b>Sedlčany</b> 36	
85251	19:57		①-⑤	301-5496; 32, 33, 37, 38, 39, 40		
85230	21:31	21:52	✕	32, 33, 34, 35, 36	<b>Benešov u Prahy</b> 301-5496	

## Olomouc město

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81701	07:58	08:01	①-⑤	51	Olomouc-Nová Ulice 50 Olomouc-Řepčín 52 Horka nad Moravou 53 Příkazy 54 Senice na Hané 55 Třebčín 59 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Olomouc-Nová Ulice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81701	07:46	07:53	①-⑤	50	Olomouc-Řepčín 52 Horka nad Moravou 53 Příkazy 54 Senice na Hané 55 Třebčín 59	
81700	13:58	14:02	①③⑤	50	Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Olomouc-Řepčín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81701	08:08	09:13	①-⑤ ①③⑤	301-5496; 50, 52	Horka nad Moravou 53 Příkazy 54 Senice na Hané 55 Třebčín 59	
81699	09:54	09:13	②④	52	Horka nad Moravou 53	
81702		10:06	②④		Olomouc hlavní nádraží 301-5496	
81700	13:44	13:49	①③⑤	52, 53	Olomouc-Nová Ulice 50 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Omlenice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88312	14:44	15:17	①-⑤	16	Holkov 13 Velešín 14 Kaplice 15	
88311	16:12	16:31	①-⑤	16	Rybník 17 Vyšší Brod klášter 19 Loučovice 20 Horní Dvořiště 301-5496	

## Opatovice nad Labem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
93431	08:50	09:00	✕	22		
93430	10:19	11:36	✕		Hradec Králové hlavní nádraží 301-5496	

## Opava západ

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80810	06:52	09:32	①-⑥ pp	77, 78	Skrachovice 80	
80890		08:21	①-⑥		Palhanec 78	
80891	09:16		①-⑥	301-5496; 77, 80		
90819		09:50	①-⑥		Opava východ 301-5496	
80811	11:05	11:21	pp	77	Opava východ 301-5496	

## Opava-Komárov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80801	11:54	11:54	pp	75	Štítina 74 Opava východ 301-5496	

## Opočno pod Orlickými horami

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83474	03:54	04:27	①-⑥	41	<b>Nové Město nad Metují</b> 44 <b>Náchod</b> 502, 510, 5422	
83475	11:08	13:15	①-⑤	41	<b>Bolehošť</b> 40 <b>Týniště nad Orlicí</b> 301-501, 503-509, 511-5420, 5423-5496	

## Osek

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
96460	13:10		①-⑤	86		
96461		14:00	①-⑤		<b>Oldřichov u Duchcova</b> 301-5496	

## Osíčko

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81160	04:06		①③⑤	301-5496; 33		
81161		04:33	①③⑤		<b>Valašské Meziříčí</b> 301-5496	
81162	14:46		pp	33		
81163		16:26	pp		<b>Valašské Meziříčí</b> 301-5496	

## Oslavany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82722	02:49		②④⑥	79		
82621		03:10	②④⑥		<b>Střelice</b> 70 <b>Silůvky</b> 76 <b>Moravské Bránice</b> 77 <b>Ivančice</b> 78 <b>Brno-Maloměřice</b> 301-5496	

## Ostašov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84096	14:20		①-⑤	52		
84095		15:06	①-⑤		<b>Liberec-Horní Růžodol</b> 51 <b>Liberec</b> 301-5496	

### 315 Ostrava střed

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
91376	00:15		denně	315		
91731		01:00	denně		Ostrava levé nádraží 301-313, 316-5496	
91371	04:15		denně	315		
91732		05:00	denně		Ostrava levé nádraží 301-313, 316-5496	
91391	07:15		denně	315		
91931		08:00	denně		Ostrava levé nádraží 301-313, 316-5496	
91372	08:15		denně	315		
91733		09:00	denně		Ostrava levé nádraží 301-313, 316-5496	
91373	12:15		denně	315		
91734		13:00	denně		Ostrava levé nádraží 301-313, 316-5496	
91374	16:15		denně	315		
91735		17:00	denně		Ostrava levé nádraží 301-313, 316-5496	
91392	19:15		denně	315		
91932		20:00	denně		Ostrava levé nádraží 301-313, 316-5496	
91375	20:15		denně	315		
91736		21:00	denně		Ostrava levé nádraží 301-313, 316-5496	

### 304 Ostrava-Bartovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
60001	03:18		denně	304		
90241	09:05		denně	304		
60003	11:29		denně	304		
90240		12:19	denně		Ostrava-Kunčice 301-303, 305-5496	
60005	19:45		②-⑥	304		
90243	21:16		pp	304		
90242		23:54	pp		Ostrava-Kunčice 301-303, 305-5496	

### Ostrava-Třebovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80804	05:20	05:33	pp	71	Děhylov 72 Háj ve Slezsku 73	
80805	07:08	07:17	pp	71	Ostrava-Svinov 301-5496	

## Ostravice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
90030	10:45		pp	60		
90031		11:20	pp		<b>Veřovice</b> 63 <b>Frenštát pod Radhoštěm</b> 62 <b>Frýdlant nad Ostravicí</b> 59 <b>Baška</b> 58 <b>Frýdek-Místek</b> 301-5496	
90032	18:25		pp	60		
90033		19:10	pp		<b>Veřovice</b> 63 <b>Frenštát pod Radhoštěm</b> 62 <b>Frýdlant nad Ostravicí</b> 59 <b>Baška</b> 58 <b>Frýdek-Místek</b> 301-5496	

## Ostroměř

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83450/1	06:29	08:11	☒	301-5496; 73, 75, 76, 77, 81, 88	<b>Šárovcová Lhota</b> 87 <b>Lázně Bělohrad</b> 86	
83452	09:43	10:11	☒	87, 88	<b>Chlumeč nad Cidlinou</b> 73 <b>Dobřenice</b> 81 <b>Nový Bydžov</b> 75 <b>Skřivany</b> 76 <b>Smidary</b> 77 <b>Hradec Králové hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Ostrov nad Ohří

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87103	14:24	14:29	134	73	<b>Vojkovice nad Ohří</b> 74 <b>Stráž nad Ohří</b> 75	
87102	15:48	16:01	134	73	<b>Dalovice</b> 68 <b>Karlovy Vary</b> 301-5496	

## Ostrov nad Oslavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82161	10:57	10:57	①-⑤	61	Vlkov u Tišnova 33 Křižanov 63 Velké Meziříčí 64 Žďár nad Sázavou 301-5496	

## Ostrožská Nová Ves

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82103	09:03	09:23	①-⑤	61	Kunovice 63 Hradčovice 64 Uherský Brod 65 Újezdec u Luhačovic 66 Bojkovice 69	
82100	16:59	17:12	①-⑤	61	Uherský Ostroh 60 Veselí nad Moravou 301-5496	

## Ostružná

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83401	16:03	16:13	①-⑥	19	Jeseník 22 Písečná 23 Mikulovice 24 Zlaté Hory 26 Lipová Lázně 301-5496	

## Otovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85431	04:12	04:12	denně	25		
85432	23:35	23:35	denně		Kralupy nad Vltavou 301-5496	

## Pacov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82650	03:52		①-⑤	53		
82843		05:10	①-⑤		Nová Cerekev 51 Pelhřimov 50 Horní Cerekev 301-5496	

## Pačejov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88752	12:38		②④⑥	98		
88755		13:21	②④⑥		Horažďovice předměstí 301-5496	

## Palhanec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80890	08:26		①-⑥	78		
80891		09:10	①-⑥		Opava západ 77 Skrochovice 80 Opava východ 301-5496	

## 512 Pardubice-Rosice nad Labem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83223	04:00	04:15	①-⑥	512	Žďárec u Skutče 514	
93720	05:36		denně	512		
93721		10:16	denně		Pardubice hlavní nádraží 301-511, 513, 515-5496	
83221		11:14	pp		Žďárec u Skutče 514	
83101	12:06	13:43	①-⑤ denně		Pardubice hlavní nádraží 301-511, 513, 515-5496	
83100	12:18	12:55	denně ①-⑤	512		
93724	16:18		denně	512		
83222	17:01	17:44	①-⑥ denně	512	Pardubice hlavní nádraží 301-511, 513, 515-5496	
83040	21:16	23:05	denně	512		
83064	22:09	22:49	denně		Pardubice hlavní nádraží 301-511, 513, 515-5496	
83220	22:10		pp	301-513, 515-5496		



### 306 Paskov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
90080	06:40		denně	306		
90081		08:34	denně		Ostrava-Kunčice 301-305, 307-5496	
90082	12:36		denně	306		
90083		14:27	denně		Ostrava-Kunčice 301-305, 307-5496	
90084	17:11		pp	306		
90085		17:55	pp		Ostrava-Kunčice 301-305, 307-5496	

### Pecerady

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85291	15:14	15:34	pp	97	Jílové u Prahy 93 Kamenný Přívoz 94 Krhanice 95 Týnec nad Sázavou 96 Čerčany 44 Benešov u Prahy 301-5496	

### Pečky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84230	07:35	08:00	②④	61, 63, 64	Plaňany 65 Bošice 66 Kouřim 67	
84220		08:24	pp		Úvaly 64 Český Brod 63	
84221	10:46		pp	301-5496; 60, 61, 65, 66, 67		
84222	11:29		①③⑤	61, 63, 64		
84231	11:56	12:27	②④	61, 63, 64	Velim 60 Kolín 301-5496	
84223		12:27	①③⑤		Velim 60 Kolín 301-5496	

## Pelhřimov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82650	01:27	02:50	①-⑥ ①-⑤	50	<b>Pacov</b> 53 <b>Nová Cerekev</b> 51	
82849		03:00	⑥		<b>Jihlava</b> 301-338, 340-724, 726-5496	
82843	06:07	07:50	①-⑤	50	<b>Jihlava</b> 301-338, 340-724, 726-5496 <b>Horní Cerekev</b> 339, 725	
82840	09:53		①-⑤	50		
82655		11:20	①-⑤		<b>Jihlava</b> 301-338, 340-724, 726-5496 <b>Horní Cerekev</b> 339, 725	

## Peruc

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86521	12:33		pp	63		
86520		12:41	pp		<b>Vrbno nad Lesy</b> 62 <b>Chlumčany u Loun</b> 61 <b>Louny</b> 301-5496	

## Petrohrad

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86711	07:52	07:57	①-⑤	41	<b>Blatno u Jesenice</b> 553, 701-710, 716-722, 724, 726-5411, 5442	
87610	15:40	15:59	①-⑤	41	<b>Kryry</b> 40 <b>Vroutek</b> 39 <b>Podbořany</b> 38 <b>Březno u Chomutova</b> 28 <b>Chomutov</b> 301-552, 555-561, 711-715, 723, 725, 5412-5427, 5444-5496 <b>Žatec západ</b> 554	

## Petrov nad Desnou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83454	07:45	07:58	①-⑤	72, 74, 76, 77	Sobotín 78	
83455	08:36	08:58	①-⑤	72, 74, 76, 77	Šumperk 301-5496	
83458		08:45	pp		Velké Losiny 74 Loučná nad Desnou-Rejhotice 76 Kouty nad Desnou 77	
83459	11:35		pp	301-5496; 72, 78		

## Pilníkov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83362	20:02		✖	77		
83363		20:42	✖		Trutnov hlavní nádraží 301-5496	

## Písečná

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83403	10:20	10:48	①-⑥	23	Mikulovice 24 Zlaté Hory 26	
83402	11:51	12:37	pp	23	Jeseník 22 Lipová Lázně 301-5496	
93218	13:29	13:59	①-⑥	23	Jeseník 22 Lipová Lázně 301-5496	
83401	18:08	18:42	①-⑤	23	Mikulovice 24 Zlaté Hory 26	
83400	19:24	19:55	①-⑤	23	Jeseník 22 Lipová Lázně 301-5496	

## Písek

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88521	05:19	06:24	①-⑤	703; 72, 73, 74, 75, 76	<b>Písek město</b> 77	
88530/1	07:53	08:09	①-⑤	301-702, 704-5496; 72	<b>Mirovice</b> 76 <b>Čimelice</b> 75 <b>Vráž u Písku</b> 74 <b>Čížová</b> 73 <b>Březnice</b> 703	
88541	10:36	11:43	①③⑤	72	<b>Písek město</b> 77 <b>Záhoří</b> 78 <b>Vlastec</b> 79	
88532	13:19	14:13	①-⑤	72, 77, 78, 79	<b>Protivín</b> 301-702, 704-5496	
88542	15:29	16:09	①③⑤	703; 72, 73, 74, 75, 76	<b>Protivín</b> 301-702, 704-5496	

## Písek město

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88520	06:37		①-⑤	77		
88530		07:45	①-⑤		<b>Mirovice</b> 76 <b>Čimelice</b> 75 <b>Vráž u Písku</b> 74 <b>Čížová</b> 73 <b>Písek</b> 72 <b>Protivín</b> 301-702, 704-5496 <b>Březnice</b> 703	
88541	11:54	12:21	①③⑤	77	<b>Záhoří</b> 78 <b>Vlastec</b> 79	
88542	14:53	15:21	①③⑤	77	<b>Písek</b> 72 <b>Protivín</b> 301-702, 704-5496	

## Planá nad Lužnicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88041	10:21		②④⑥	13		
88042		11:28	②④⑥		<b>Tábor</b> 301-5496	

## Plaňany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84230	08:22	08:40	②④	65	<b>Bošice</b> 66 <b>Kouřim</b> 67	
84231	10:15	11:35	②④	65	<b>Úvaly</b> 64 <b>Český Brod</b> 63 <b>Pečky</b> 61 <b>Velim</b> 60 <b>Kolín</b> 301-5496	

## Plasy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86711	17:04	17:26	①-⑤	63	<b>Horní Bříza</b> 61 <b>Kaznějov</b> 62 <b>Mladotice</b> 64 <b>Žihle</b> 65 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> 301-521, 526-530, 537-553, 701-704, 706-5496 <b>Blatno u Jesenice</b> 522-525, 531-536, 554-561, 705	

## 709 Plzeň hlavní nádraží (ŠKODA)

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
<b>87650</b>	06:32		①-⑥	709		
<b>87651</b>		08:17	①-⑥		<b>Plzeň hlavní nádraží</b> 301-708, 710-5496	

## 708 Plzeň-Koterov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87731	09:03	09:53	①-⑤	708	<b>Starý Plzenec</b> 93 <b>Nezvěstice</b> 95 <b>Blovice</b> 96 <b>Nepomuk</b> 97	
87732	10:56	11:06	①-⑤	708	<b>Plzeň hlavní nádraží</b> 301-707, 709-5496	

## Plzeň-Křimice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87710	14:25	14:48	①-⑤	10	Svojšín 19 Stříbro 18 Pňovany 13 Trpísty 14 Cebiv 15 Kozolupy 11	
87711	19:11	19:23	①-⑤	10	Plzeň hlavní nádraží 301-5496	

## Plzeň-Valcha

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87831	17:05	17:52	①-⑤	67	Plzeň hlavní nádraží 301-5496	

## Pňovany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87710	15:26	15:54	①-⑤ ①③⑤	13, 14, 15	Svojšín 19 Stříbro 18	
87720		16:02	②④		Trpísty 14 Cebiv 15	
87721	18:27		②④	301-5496; 10, 11, 13, 18, 19		
87711	18:34	18:43	①③⑤ ①-⑤	13, 14, 15	Kozolupy 11 Plzeň-Křimice 10 Plzeň hlavní nádraží 301-5496	

## Poběžovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87800	08:54	09:39	pp	38	Bělá nad Radbuzou 34 Hostouň 36	
87801	11:24	12:07	pp	38	Domažlice 301-5496	

## Pocinovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Počátky-Žirovnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Počerady

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
96635		07:22	pp		Postoloprty 32	
96636	08:42		pp	301-5496; 30, 31		
86631	11:27		①-⑤	31, 32		
86632		13:03	①-⑤		Obrnice 30 Most nové nádraží 301-5496	
96637		16:33	pp		Postoloprty 32	
96638	17:14		pp	301-5496; 30, 31		

## Podbořany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86711	06:51	07:05	①-⑤	38	Petrohrad 41 Kryry 40 Vroutek 39 Blatno u Jesenice 553, 701-710, 716-722, 724, 726-5411, 5442	
87610	16:47	17:42	①-⑤	38	Březno u Chomutova 28 Chomutov 301-552, 555-561, 711-715, 723, 725, 5412-5427, 5444-5496 Žatec západ 554	

## Poděbrady

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84251	13:25	13:46	pp	55	Velký Osek 518	
84550	15:17	15:32	pp	55	Nymburk hlavní nádraží 301-517, 519-5496	

## Podivín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82521	04:30	04:48	②-⑥	18	<b>Břeclav</b> 301-5496	
82640	22:44	22:58	①-⑤	18	<b>Vranovice</b> 21 <b>Pohořelice</b> 22 <b>Šakvice</b> 20 <b>Zaječí</b> 19	

## Podlesí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83298	20:33	20:48	pp	36	<b>Hanušovice</b> 301-5496	

## Pohled

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82733	00:03	00:15	①-④⑦ ①-⑤	57	<b>Přibyslav</b> 58 <b>Sázava u Žďáru</b> 59 <b>Nové Město na Moravě</b> 38 <b>Bystřice nad Pernštejnem</b> 37 <b>Vlkov u Tišnova</b> 33 <b>Křižanov</b> 63 <b>Velké Meziříčí</b> 64 <b>Žďár nad Sázavou</b> 340	
82140	18:19	18:55	①-⑤	57	<b>Havlíčkův Brod</b> 301-339, 341-5496	

## Pohořelice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82640	01:46		②-⑥	22		
82521		02:15	②-⑥		<b>Vranovice</b> 21 <b>Šakvice</b> 20 <b>Zaječí</b> 19 <b>Podivín</b> 18 <b>Břeclav</b> 301-5496	



## Polanka nad Odrou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
90620	06:26		denně	89		
90621		08:39	⑥⑦		Ostrava levé nádraží 301-306, 308-5496	
90623		15:16	✕		Ostrava levé nádraží 301-306, 308-5496 Ostrava-Svinov 307	

## Polečnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88450	12:08	12:51	pp	27	Zlatá Koruna 22 Český Krumlov 23 Kájov 24 České Budějovice 301-5496	
88451	12:48	12:56	②④⑥ pp	27	Černá v Pošumaví 28 Horní Planá 29	
88410		13:42	②④⑥		Zlatá Koruna 22 Český Krumlov 23 Kájov 24 České Budějovice 301-5496	

## Polepy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86353	10:35	11:00	pp	20	Hoštka 21 Štětí 22	
86350	12:10	12:19	pp	20	Velké Žernoseky 18 Litoměřice dolní nádraží 19 Lovosice 301-5496	

## Polerady nad Labem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Police nad Metují

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83477	12:06	12:30	①-⑤	48, 49	<b>Hronov</b> 47 <b>Náchod</b> 301-509, 511-5420, 5423-5496	
83476	18:18	18:44	①-⑤	48	<b>Česká Metuje</b> 49 <b>Teplice nad Metují</b> 50 <b>Broumov</b> 53 <b>Meziměstí</b> 510, 5422	

## Polička

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83120	09:24	10:08	✕	14	<b>Borová u Poličky</b> 15	
83123	11:48	12:55	✕	14	<b>Květná</b> 13 <b>Svitavy</b> 12 <b>Březová nad Svitavou</b> 19 <b>Česká Třebová</b> 301-5496	

## Polná

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Polom

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Poniklá

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83420	11:43	11:45	①③⑤	71	<b>Jablonec nad Jizerou</b> 72 <b>Rokytnice nad Jizerou</b> 73	
83421	12:47	12:49	①③⑤	71	<b>Martinice v Krkonoších</b> 68 <b>Jilemnice</b> 69 <b>Hrabačov</b> 70 <b>Kunčice nad Labem</b> 74 <b>Vrchlabí</b> 75 <b>Hostinné</b> 76 <b>Trutnov hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Popelín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Postoloprty

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
96635	07:31		pp	32		
96636		08:33	pp		<b>Počerady</b> 31 <b>Obrnice</b> 30 <b>Most nové nádraží</b> 301-5496	
96637	16:42		pp	32		
96638		17:05	pp		<b>Počerady</b> 31 <b>Obrnice</b> 30 <b>Most nové nádraží</b> 301-5496	

## Postřelmov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83400	03:38	03:58	①-⑥		<b>Zábřeh na Moravě</b> 301-326, 328-5496	
93170	04:58	05:03	①-⑤	11	<b>Bludov</b> 12 <b>Šumperk</b> 327	
93171	18:39	18:39	①-⑤	11	<b>Zábřeh na Moravě</b> 301-326, 328-5496	

## Postupice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85241	03:02	03:02	✘	58	<b>Vlašim</b> 60 <b>Zdislavice</b> 61 <b>Trhový Štěpánov</b> 62	
85240	09:23	09:38	✘	58	<b>Benešov u Prahy</b> 301-5496	

## Potštejn

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Potůčky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87051		08:10	pp		Stará Role 77 Nová Role 62 Nejdek 63 Karlovy Vary 301-5496	
87050	17:09		pp	67		
87053		17:30	pp		Stará Role 77 Nová Role 62 Nejdek 63 Karlovy Vary 301-5496	
87052	22:21		pp	67		

## Praha hlavní nádraží

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Praha Masarykovo nádraží

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## 545 Praha-Běchovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
95011	09:23		✖	545		
95010		10:25	✖		Praha-Malešice 301-544, 546-5496	

## Praha-Braník

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85121	09:00	09:26	pp	82	Praha-Modřany 83 Praha-Zbraslav 84 Vrané nad Vltavou 85 Měchenice 86 Čisovice 87 Mníšek pod Brdy 88 Dobříš 90 Davle 91	
85270	14:37	14:57	pp	82	Praha-Krč 81 Praha-Vršovice 301-5496	

## Praha-Bubny

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85434	06:10	08:56	pp	70		
85011	12:31	13:02	pp	70	Praha-Libeň 301-5496	

## Praha-Čakovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85012	14:33		pp	61		
85013		14:38	pp		Praha-Vysočany 11 Praha-Satalice 60 Praha-Libeň 301-5496	

## Praha-Dejvice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Praha-Holešovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85420	07:19	07:27	pp	73		
85421	11:56	12:06	pp		Praha-Libeň 301-5496	

## Praha-Horní Počernice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85000	03:48	04:12	②-⑥	12	Praha-Libeň 301-5496	
85003	08:56	09:49	✘ pp	12	Mstětice 14 Čelákovice 15 Lázně Toušeň 17	
85002	11:59	12:04	pp ✘	12	Praha-Libeň 301-5496	
85005	20:03	21:57	①-⑤⑦ ✘	12	Mstětice 14 Čelákovice 15 Lázně Toušeň 17 Brandýs nad Labem 18	
85006		21:05	①-⑤⑦		Praha-Libeň 301-5496	

## Praha-Hostivař

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85031	07:43	08:42	denně ✘	49	Říčany 47 Strančice 46	
85030	14:00	15:48	✘ denně	49	Praha-Libeň 301-544, 547-5496 Praha-Malešice 545-546	
95021	19:53		pp	49		
95020		21:58	pp		Praha-Malešice 545-546	

## Praha-Jinonice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85180	03:56	04:10	pp	51	Praha-Smíchov 301-5496	

## Praha-Krč

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85121	08:25	08:55	pp	81		
85112	13:46	13:50	✘	81	Praha-Vršovice 301-5496	
85270	15:05	15:16	pp	81		

## Praha-Modřany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85121	09:33	10:03	pp	83	Praha-Zbraslav 84 Vrané nad Vltavou 85 Měchenice 86 Čisovice 87 Mníšek pod Brdy 88 Dobříš 90 Davle 91	
85270	14:26	14:31	pp	83	Praha-Krč 81 Praha-Braník 82 Praha-Vršovice 301-5496	

## Praha-Radotín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85100	04:37		pp	55, 56, 57		
85102	06:52	07:33	denně pp	55	Řevnice 57 Dobřichovice 56	
85041		08:17	⊕†		Praha-Vršovice 301-549, 552-5496	
85103	09:20	11:14	pp ✘	55	Praha-Vršovice 301-549, 552-5496 Praha-Smíchov 550-551	
85043		14:30	✘		Praha-Vršovice 301-549, 552-5496	
85104	16:19		✘	55		
85105		17:12	✘		Praha-Vršovice 301-549, 552-5496	

## Praha-Ruzyně

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85465	09:12		pp	80		
85466		09:36	pp		Hostivice 301-542, 551-721, 725-5496	
85434	09:45	10:05	pp	80		
85011	11:42	12:04	pp		Praha-Bubny 70 Praha-Libeň 544-550, 722-724	
85020	19:09		✘	80		

## Praha-Řeporyje

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85130	11:48	12:11	pp	54		
85131	12:57	13:38	pp		Praha-Smíchov 301-5496	

## Praha-Satalice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85010	03:48		pp	60		
85435		04:30	pp		Praha-Vysočany 11 Praha-Libeň 301-5496	
85012	13:54	14:23	①-⑥ pp	60	Praha-Čakovice 61	
85013	14:48	15:23	pp ①-⑥	60	Praha-Vysočany 11 Praha-Libeň 301-5496	

## 550 Praha-Smíchov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85101/0	03:22	04:24	pp	549-550	Řevnice 57 Dobřichovice 56 Praha-Radotín 55	
85180	04:21	03:44	pp	301-5496	Praha-Jinonice 51	
85042	10:00	01:30	pp	550	Praha-Zličín 50 Hostivice 551	
85103	11:27	12:04	✖	550-551	Praha-Libeň 301-548, 552-5496 Praha-Vršovice 549	
85130		11:31	pp		Praha-Řeporyje 54	
85131	13:53		pp	301-5496		

## 548 Praha-Uhřetěves

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85530		01:21	②-⑦		Praha-Libeň 301-544, 547, 549-5496	
68510	04:51	05:57	②-⑦	548	Praha-Libeň 301-544, 547, 549-5496	
85531	05:47		②-⑦	548		
85532		13:06	denně		Praha-Libeň 301-544, 547, 549-5496	
85030	13:23	13:51	✖	548	Praha-Hostivař 49 Praha-Libeň 301-544, 547, 549-5496 Praha-Malešice 545-546	
85533	16:55		denně	548		
85534		20:52	denně		Praha-Libeň 301-544, 547, 549-5496	
85535	23:18		denně	548		

## Praha-Veleslavín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------



## Praha-Vysočany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85010	03:16	03:34	pp	11		
85435	04:40	05:06	pp	11	<b>Praha-Libeň</b> 301-5496	
85003	08:23	08:40	✘	11		
85012	13:12	13:42	①-⑥	11	<b>Praha-Satalice</b> 60 <b>Praha-Čakovice</b> 61	
85013	15:32	16:17	①-⑥	11	<b>Praha-Libeň</b> 301-5496	

## Praha-Zbraslav

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85111	04:16	04:16	✘	84	<b>Vrané nad Vltavou</b> 85 <b>Měchenice</b> 86 <b>Čisovice</b> 87 <b>Mníšek pod Brdy</b> 88 <b>Dobříš</b> 90	
85121	10:09	11:06	pp	84	<b>Davle</b> 91	
85112	13:07	13:18	✘	84	<b>Praha-Krč</b> 81 <b>Praha-Vršovice</b> 301-5496	
85270	14:15	14:20	pp	84	<b>Praha-Braník</b> 82 <b>Praha-Modřany</b> 83	

## Praha-Zličín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85042	01:57	02:15	pp	50	<b>Hostivice</b> 551	
85101	02:43	02:58	pp	50	<b>Praha-Smíchov</b> 549-550	
85313	12:23		pp	50		
85312		12:40	pp		<b>Rudná u Prahy</b> 44 <b>Nučice</b> 43 <b>Loděnice</b> 42 <b>Beroun</b> 301-548, 552-5496	

## Praha-Žižkov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
95004		00:38	denně		<b>Praha-Libeň</b> 301-544, 547-5496	
95051	07:09		pp	51		
95050		08:30	pp		<b>Praha-Malešice</b> 545-546	
95000		10:59	①-⑤		<b>Praha-Libeň</b> 301-544, 547-5496	
95001	13:51		①-⑤	51		
95002		17:47	denně		<b>Praha-Libeň</b> 301-544, 547-5496	
95053	21:15		pp	51		
95052		22:30	pp		<b>Praha-Malešice</b> 545-546	
95003	23:30		denně	51		

## Prachatice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88850	10:08	11:32	①-⑥	68	<b>Zbytiny</b> 70 <b>Nová Pec</b> 30 <b>Volary</b> 31	
88853	19:09	19:51	①-⑤	68	<b>Vodňany</b> 64 <b>Bavorov</b> 65 <b>Strunkovice nad Blaníci</b> 66 <b>Čičenice</b> 553-719, 5442-5444 <b>České Budějovice</b> 301-552, 720-5427, 5449-5496	

## Prachovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83301	07:49		①-⑥	18		
83302		08:20	①-⑥		<b>Řečany nad Labem</b> 13 <b>Přelouč</b> 14 <b>Choltice</b> 15 <b>Heřmanův Městec</b> 16 <b>Kolín</b> 336-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449 <b>Pardubice hlavní nádraží</b> 301-335, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	
83303	12:10		pp	18		
83304		12:40	pp		<b>Řečany nad Labem</b> 13 <b>Přelouč</b> 14 <b>Choltice</b> 15 <b>Heřmanův Městec</b> 16 <b>Kostelec u Heřmanova Městce</b> 17 <b>Kolín</b> 336-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449 <b>Pardubice hlavní nádraží</b> 301-335, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	
83305	15:45		①-⑤⑦	18		
83306		16:20	①-⑤⑦		<b>Řečany nad Labem</b> 13 <b>Přelouč</b> 14 <b>Heřmanův Městec</b> 16 <b>Kolín</b> 336-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449 <b>Pardubice hlavní nádraží</b> 301-335, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	

## Prosenice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81111	09:36	10:21	pp		<b>Lipník nad Bečvou</b> 50	
81113	09:47	10:21	①③⑤	49	<b>Lipník nad Bečvou</b> 50 <b>Přerov přednádraží</b> 301-5496	

## Prostějov místní nádraží

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
91130	09:58		①-⑤	62		
91131		10:15	①-⑤		Prostějov hlavní nádraží 301-5496	

## Předměřice nad Labem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83104	08:50	09:35	①-⑥	39	Smiřice 38 Jaroměř 508	
83105	18:03	18:13	①-⑥	39	Hradec Králové hlavní nádraží 301-507, 509-5496	

## Přelouč

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
93532	05:09	11:13	①-⑥ pp	14, 15, 16, 17, 18	Řečany nad Labem 13	
83301		06:12	①-⑥		Heřmanův Městec 16 Prachovice 18 Kostelec u Heřmanova Městce 17	
83302	10:58		①-⑥	301-5496; 13, 14		
83303		11:18	pp		Choltice 15 Heřmanův Městec 16 Kostelec u Heřmanova Městce 17 Prachovice 18	
93533	12:10	19:36	pp ①-⑤⑦	336-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449; 14, 15, 16, 17, 18	Pardubice hlavní nádraží 301-335, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	
64311	12:24	13:40	denně	13, 14, 15, 16, 17, 18	Pardubice hlavní nádraží 301-335, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	
63420	13:01	14:01	denně	13, 14, 15, 16, 17, 18	Kolín 336-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449	
83304	13:23		pp	301-5496; 13, 14		
83305		14:38	①-⑤⑦		Heřmanův Městec 16 Prachovice 18	
83306	18:48		①-⑤⑦	301-5496; 13, 14		

## Přeštice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87831	14:15	15:35	①-⑤	70	<b>Chlumčany u Dobřan</b> 69 <b>Dobřany</b> 68 <b>Plzeň-Valcha</b> 67 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Příbram

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85800	06:02	07:19	✖	19, 20, 21, 22, 23	<b>Březnice</b> 703, 716-724, 726-5411	
85350		07:58	✖		<b>Milín</b> 22 <b>Tochovice</b> 23	
85351	10:49	11:51	✖	301-5496; 21	<b>Jince</b> 19 <b>Bratkovice</b> 20	
88501	12:33	15:30	①-⑤	19, 20, 21, 22, 23	<b>Beroun</b> 301-702, 704-715, 725, 5412-5496	
85352	14:31		✖	301-5496; 21, 22, 23		

## Přibyslav

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82733	00:27	00:40	①-⑤	58	<b>Sázava u Žďáru</b> 59 <b>Nové Město na Moravě</b> 38 <b>Bystřice nad Pernštejnem</b> 37 <b>Vlkov u Tišnova</b> 33 <b>Křižanov</b> 63 <b>Velké Meziříčí</b> 64 <b>Žďár nad Sázavou</b> 340	
82140	17:37	18:07	①-⑤	58	<b>Pohled</b> 57 <b>Havlíčkův Brod</b> 301-339, 341-5496	

## Příkazy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81701	10:23	10:23	①③⑤	301-5496; 50, 54	Senice na Hané 55 Třebčín 59	
81700	13:19	13:29	①③⑤	54	Olomouc-Nová Ulice 50 Olomouc-Řepčín 52 Horka nad Moravou 53 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Ptení

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81610	05:34	07:29	①-⑥ ①③⑤	63	Dzbel 65 Konice 64	
81601		07:18	②④		Prostějov hlavní nádraží 301-5496	
81611	09:48	10:39	①③⑤	63	Kostelec na Hané 61 Čelechovice na Hané 60 Prostějov hlavní nádraží 301-5496	
81600	14:11		pp	63		
81603		14:50	pp		Kostelec na Hané 61 Čelechovice na Hané 60 Prostějov hlavní nádraží 301-5496	

## Radomyšl

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88711	09:59	10:32	①-⑤	33	Sedlice 32	
88712	11:24	11:45	①-⑤	33	Strakonice 301-5496	

## Rájec-Jestřebí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82320	14:54	16:19	①-⑤	62	Letovice 50 Boskovice 65 Knínice u Boskovic 66 Šebetov 67 Velké Opatovice 68 Skalice nad Svitavou 342	
82325	23:08	23:21	①-⑤	62	Blansko 61 Adamov 60 Brno-Maloměřice 301-341, 343-5496	

## Rajnochovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81160	03:42	03:58	①③⑤	32	Osíčko 33 Valašské Meziříčí 301-5496	

## Rakšice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82623	10:36	11:20	①③⑤	81	Moravský Krumlov 80	
82622	12:00	12:20	①③⑤	81	Miroslav 82 Hrušovany nad Jevišovkou 301-5496	

## Rantířov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82553	08:19		①-⑤	73		
82552		08:49	①-⑤		Jihlava město 74 Jihlava 301-5496	

## Raspenava

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84000	04:43	04:55	①③⑤	36	<b>Frydlant v Čechách</b> 301-5496	
84020	10:35	11:27	pp	36	<b>Frydlant v Čechách</b> 301-5496	

## Ratboř

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84270	07:05	07:12	①③⑤	70	<b>Bečváry</b> 71 <b>Uhlířské Janovice</b> 73 <b>Kolín</b> 301-5496	

## Ražice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Rohatec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82521	08:54	09:56	①-⑤	41	<b>Bzenec přívoz</b> 42	
82640	10:52	11:47	①-⑤	41	<b>Břeclav</b> 301-332, 334-5496 <b>Hodonín</b> 333	

## Rokycany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87851	06:59	16:50	①-⑥	85, 86	<b>Holoubkov</b> 89 <b>Kařízek</b> 90 <b>Zbiroh</b> 91	
87870		10:49	①-⑥		<b>Mirošov</b> 86	
87871	15:10		①-⑥	301-5496; 82, 83, 85, 89, 90, 91		
87852	19:08	20:02	①③⑤	85, 86	<b>Chrást u Plzně</b> 82 <b>Stupno</b> 83 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> 301-5496	
87850	21:23	22:34	②④⑥	85, 86	<b>Chrást u Plzně</b> 82 <b>Stupno</b> 83 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> 301-5496	



## Rokytnice nad Jizerou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83420	12:12		①③⑤	73		
83421		12:22	①③⑤		<b>Martinice v Krkonoších</b> 68 <b>Jilemnice</b> 69 <b>Hrabačov</b> 70 <b>Poniklá</b> 71 <b>Jablonec nad Jizerou</b> 72 <b>Kunčice nad Labem</b> 74 <b>Vrchlabí</b> 75 <b>Hostinné</b> 76 <b>Trutnov hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Rokytnice v Orlických horách

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83040	09:12		①③⑤	22		
83047		10:45	①③⑤		<b>Častolovice</b> 14 <b>Kostelec nad Orlicí</b> 17 <b>Doudleby nad Orlicí</b> 18 <b>Vamberk</b> 19 <b>Slatina nad Zdobnicí</b> 20 <b>Týniště nad Orlicí</b> 301-5496	

## Ronov nad Doubravou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84261	12:33	12:48	①③⑤	44	<b>Třemošnice</b> 45	
84260	13:27	13:42	①③⑤	44	<b>Čáslav</b> 41 <b>Skovice</b> 42 <b>Žleby</b> 43 <b>Golčův Jeníkov</b> 50 <b>Kolín</b> 301-5496	

## Roudná

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## 537 Roudnice nad Labem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86200	04:49		✖	537		
86201		05:25	✖		Hněvice 301-536, 538-5496	
86202	14:30		✖	537		
86203		15:10	✖		Hněvice 301-536, 538-5496	

## Rousínov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82221	11:21	11:51	①-⑤	14	Vyškov na Moravě 97 Ivanovice na Hané 98 Nezamyslice 301-325, 330-332, 344-346, 5425-5427, 5495-5496	
82220	16:49	17:09	①-⑤	14	Holubice 13 Brno-Maloměřice 326-329, 333-343, 347-5423, 5442-5490	

## Roztoky u Křivoklátu

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85321	13:20		①③⑤	301-5496; 40, 45, 46, 48		
85320		13:49	①③⑤		Zbečno 47 Nižbor 46 Hýskov 45 Beroun-Závodí 40 Beroun 301-5496	

## Roztoky u Prahy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85420	07:43	07:51	pp		Libčice nad Vltavou 40 Kralupy nad Vltavou 301-5496	
85421	11:33	11:44	pp	41		

## Rožďalovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84541	06:50	07:02	①③⑤	42	Kopidlno 43	
84540	08:25	08:43	①③⑤	42	Křinec 40 Dymokury 41 Městec Králové 74 Nymburk hlavní nádraží 301-5496	

## Rožmitál pod Třemšínem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88601	09:14		①-⑤	25		
88602		10:05	①-⑤		Březnice 301-5496	

## Rožná

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82120	09:30		①-⑤	36		
82131		10:34	①-⑤		Nedvědice 35 Tišnov 301-5496	

## Rožnov pod Radhoštěm

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81141	23:00		②④⑦	29		
81140		23:40	②④⑦		Zašová 27 Střítež nad Bečvou 28 Valašské Meziříčí 301-5496	

## Ruda nad Moravou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83403	01:19		①-⑥	13		
83400		03:23	①-⑥		Zábřeh na Moravě 301-5496	

## Rudná u Prahy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85313	11:15	11:33	pp	44	Praha-Zličín 50	
85312	13:09	13:29	pp	44	Nučice 43 Loděnice 42 Beroun 301-5496	

## 524 Rumburk

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86101		11:03	pp		Krásná Lípa 21 Rybniště 301-523, 525-5496	
86100	14:33		pp	524		
86110		15:14	pp		Šluknov 24 Mikulášovice dolní nádraží 26	
86111	19:26		pp	301-5496		

## Rybník

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88310	07:26	07:36	①-⑤	13, 14, 15, 16, 17	Vyšší Brod klášter 19 Loučovice 20	
88313/2	13:53	14:31	①-⑤	301-5496; 17	Holkov 13 Velešín 14 Kaplice 15 Omlenice 16	
88311	16:47	17:31	①-⑤	17, 19, 20	Horní Dvořiště 301-5496	

## 523 Rybniště

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86101	12:07	13:06	pp	301-523, 525-5496	Chřibská 19	
86103		12:51	pp		Dolní Podluží 31 Varnsdorf 525	
66610	12:58		①-⑤	523-525		
86100	13:41	14:06	pp	301-523, 525-5496	Krásná Lípa 21 Rumburk 524	
66613		14:11	①-⑤		Děčín hlavní nádraží 301-506, 508-510, 512-519, 530-5413, 5422-5496 Česká Lípa hlavní nádraží 507, 511, 520-522, 526-529, 5420	
86102	15:36		pp	301-524, 526-5496		

## Rychnov nad Kněžnou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83018	12:40	12:50	①-⑥	15	Solnice 16	
83021	17:06	17:18	①-⑥	15	Týniště nad Orlicí 301-5496	

## Rychnov u Jablonce nad Nisou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84130	10:46		②④	61		
84131		11:19	②④		Sychrov 63 Hodkovice nad Mohelkou 62 Turnov 301-5496	

## Rýmařov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80150	08:23		✕	301-5496; 15, 16, 17, 20, 21, 26		
80152	08:23		⑥	20		
80151		09:47	①-⑥		Moravský Beroun 15 Dětřichov nad Bystřicí 16 Valšov 17 Bruntál 21 Milotice nad Opavou 26 Břidličná 18 Olomouc hlavní nádraží 320-5423, 5442-5495 Krnov 301-319, 5425-5427, 5496	

## Řečany nad Labem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
93532	11:26		pp	13		
93533		12:00	pp		<b>Přelouč</b> 14 <b>Choltice</b> 15 <b>Heřmanův Městec</b> 16 <b>Kostelec u Heřmanova Městce</b> 17 <b>Prachovice</b> 18 <b>Kolín</b> 336-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449 <b>Pardubice hlavní nádraží</b> 301-335, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	

## Řetenice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86600	07:31	07:36	①-⑤	49	<b>Oldřichov u Duchcova</b> 301-5496	
86451	09:27	09:43	①-⑤	49	<b>Úpořiny</b> 53	
86450	11:31	11:49	①-⑤	49	<b>Oldřichov u Duchcova</b> 301-5496	

## Řevnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85103		08:33	pp		<b>Dobřichovice</b> 56 <b>Praha-Radotín</b> 55 <b>Praha-Vršovice</b> 301-549, 552-5496 <b>Praha-Smíchov</b> 550-551	
85102	08:40	09:35	pp	57		

## Řevničov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85430	10:24		pp	71		
85433		11:00	pp		<b>Kamenné Žehrovice</b> 74 <b>Stochov</b> 73 <b>Nové Strašecí</b> 72 <b>Kladno</b> 301-5496	

## Říčany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85031	09:12	10:33	✘	47	Strančice 46	
85030	12:57	13:13	✘	47	Praha-Hostivař 49 Praha-Libeň 301-544, 547, 549-5496 Praha-Malešice 545-546 Praha-Uhřetěves 548	

## Říkovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Sadová

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83742	20:25	20:58	pp	31	<b>Hněvčeves</b> 32 <b>Hradec Králové hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Sadská

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84522	01:07	01:10	pp	52		
84521	01:44	01:47	pp		<b>Čachovice</b> 92 <b>Nymburk město</b> 50 <b>Nymburk hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Samechov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85221	04:50	05:21	☒	301-334, 341-514, 517-724, 726-5411, 5413-5496; 26, 29, 44	<b>Stříbrná Skalice</b> 25 <b>Sázava-Černé Budy</b> 24 <b>Ledečko</b> 23 <b>Český Šternberk</b> 22 <b>Soběšín</b> 21 <b>Kácov</b> 20 <b>Zruč nad Sázavou</b> 19 <b>Vlastějovice</b> 17 <b>Ledeč nad Sázavou</b> 14 <b>Světlá nad Sázavou</b> 335-340, 515-516, 725, 5412	
85222	13:14	13:42	☒	335-340, 515-516, 725, 5412; 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26	<b>Čerčany</b> 44 <b>Hvězdonice</b> 29 <b>Vlkovec</b> 27 <b>Benešov u Prahy</b> 301-334, 341-514, 517-724, 726-5411, 5413-5496	



## Sázava u Žďáru

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82733	00:58	01:07	①-⑤	59	Nové Město na Moravě 38 Bystřice nad Pernštejnem 37 Vlkov u Tišnova 33 Křižanov 63 Velké Meziříčí 64 Žďár nad Sázavou 340	
82140	17:05	17:25	①-⑤	59	Pohled 57 Přibyslav 58 Havlíčkův Brod 301-339, 341-5496	

## Sázava-Černé Budy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85221	05:35	06:45	✕	24, 25	Ledečko 23 Český Šternberk 22 Soběšín 21 Kácov 20 Zruč nad Sázavou 19 Vlastějovice 17 Ledeč nad Sázavou 14 Světlá nad Sázavou 335-340, 515-516, 725, 5412	
85222	12:00	12:48	✕	24	Stříbrná Skalice 25 Čerčany 44 Hvězdonice 29 Vlkovec 27 Samechov 26 Benešov u Prahy 301-334, 341-514, 517-724, 726-5411, 5413-5496	

## Sedlčany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85250	17:22		①-⑤	35, 36		
85251		18:50	①-⑤		<b>Kosova Hora</b> 35 <b>Olbramovice</b> 32 <b>Vrchotovy Janovice</b> 33 <b>Štětkovice</b> 34 <b>Votice</b> 37 <b>Heřmaničky</b> 38 <b>Ješetice</b> 39 <b>Střeziměř</b> 40 <b>Benešov u Prahy</b> 301-5496	

## Sedlice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88711	10:51		①-⑤	32		
88712		11:07	①-⑤		<b>Radomyšl</b> 33 <b>Strakonice</b> 301-5496	

## Sedlnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
90380	06:05		pp	85		
80300	06:21		denně	85		
90381		07:00	pp		<b>Studénka</b> 301-5496	

## Semily

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84101	09:32	10:10	①③⑤	81	<b>Košťálov</b> 82 <b>Stará Paka</b> 507	
84102	14:27	14:37	①③⑤	81	<b>Železný Brod</b> 28 <b>Malá Skála</b> 29 <b>Turnov</b> 301-506, 508-5496	

## Senice na Hané

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81701	10:31	11:17	①③⑤	55	Třebčín 59	
81700	12:29	13:11	①③⑤	55	Olomouc-Nová Ulice 50 Olomouc-Řepčín 52 Horka nad Moravou 53 Příkazy 54 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Silůvky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82621	04:09	04:19	②④⑥	76	Střelice 70 Moravské Bránice 77 Ivančice 78 Oslavany 79 Brno-Maloměřice 301-5496	

## 342 Skalce nad Svitavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82320	16:34	17:29	①-⑤	342; 65, 66, 67, 68	Letovice 50	
82323/2	18:19	19:07	①-⑤	301-5496	Boskovice 65 Knínice u Boskovic 66 Šebetov 67 Velké Opatovice 68	
82325	22:30	22:55	①-⑤	342	Rájec-Jestřebí 62 Blansko 61 Adamov 60 Brno-Maloměřice 301-341, 343-5496	

## Skalná

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87311	10:10	11:48	pp ①③⑤	41	Tršnice 301-5496	
87310	10:37	13:30	①③⑤ pp	41	Luby u Chebu 44	

## Skovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
<b>94261</b>	05:56		①-⑤	42		
<b>94260</b>		06:50	①-⑤		<b>Čáslav</b> 41 <b>Žleby</b> 43 <b>Ronov nad Doubravou</b> 44 <b>Třemošnice</b> 45 <b>Golčův Jeníkov</b> 50 <b>Kolín</b> 301-5496	
<b>94263</b>	09:49		①-⑥	42		
<b>94262</b>		10:50	①-⑥		<b>Čáslav</b> 41 <b>Žleby</b> 43 <b>Ronov nad Doubravou</b> 44 <b>Třemošnice</b> 45 <b>Golčův Jeníkov</b> 50 <b>Kolín</b> 301-5496	
<b>94265</b>	15:29		①-⑥	42		
<b>94264</b>		16:50	①-⑥		<b>Čáslav</b> 41 <b>Žleby</b> 43 <b>Ronov nad Doubravou</b> 44 <b>Třemošnice</b> 45 <b>Golčův Jeníkov</b> 50 <b>Kolín</b> 301-5496	
<b>94267</b>	18:01		①-⑤	42		
<b>94266</b>		18:50	①-⑤		<b>Čáslav</b> 41 <b>Žleby</b> 43 <b>Ronov nad Doubravou</b> 44 <b>Třemošnice</b> 45 <b>Golčův Jeníkov</b> 50 <b>Kolín</b> 301-5496	

## Skrochovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80810	09:49		pp	80		
80811		10:50	pp		Opava západ 77 Opava východ 301-5496	

## Skřivany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83452	10:34	11:00	✱	76	Chlumeck nad Cidlinou 73 Dobřenice 81 Nový Bydžov 75 Hradec Králové hlavní nádraží 301-5496	

## Skuteč

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83223	08:58	08:58	pp	89	Čachnov 16	
83222	10:37	10:45	pp	89	Žďárec u Skutče 301-5496	

## 539 Slaný

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85462	13:31	14:42	pp	539	Zlonice 17 Klobuky v Čechách 18	
85463	17:12	17:55	pp	539	Zvoleněves 14 Kralupy nad Vltavou 301-538, 540-5496	

## Slapy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88010	18:00	18:10	②④⑦	15	Malšice 16 Sudoměřice u Bechyně 17 Bechyně 18	
88011	23:11	23:21	②④⑦	15	Tábor 301-5496	

## Slatina nad Zdobnicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83040	08:47	08:52	①③⑤	20	Rokytnice v Orlických horách 22	
83047	11:05	11:08	①③⑤	20	Častolovice 14 Kostelec nad Orlicí 17 Doudleby nad Orlicí 18 Vamberk 19 Týniště nad Orlicí 301-5496	

## Slatiňany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83223	06:21	06:42	①-⑥	85	Chrast u Chrudimi 86 Žďárec u Skutče 514	
83222	12:38	12:50	①-⑥	85	Hrochův Týnec 84 Úhřetice 83 Chrudim město 82 Chrudim 81 Pardubice hlavní nádraží 301-511, 513, 515-5496 Pardubice-Rosice nad Labem 512	
93717	13:29		pp	85		
93718		14:03	pp		Hrochův Týnec 84 Úhřetice 83 Chrudim město 82 Chrudim 81	
83221	15:33	15:46	pp	85	Chrast u Chrudimi 86 Žďárec u Skutče 514	
83220	19:57	20:33	pp	85	Hrochův Týnec 84 Úhřetice 83 Chrudim město 82 Chrudim 81	

## Slavičín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81120	16:04		pp	71		
81123		16:30	pp		<b>Bohuslavice nad Vláří</b> 72 <b>Bylnice</b> 301-5496	

## Slavkov u Brna

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82421	10:36	11:05	①③⑤	43	<b>Bučovice</b> 44	
82420	12:22	12:55	①③⑤	43	<b>Brno-Slatina</b> 40 <b>Šlapanice</b> 41 <b>Blažovice</b> 42 <b>Brno-Maloměřice</b> 301-5496	

## Slavonice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Smidary

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83452	10:24	10:29	✕	77	<b>Chlumeck nad Cidlinou</b> 73 <b>Dobřenice</b> 81 <b>Nový Bydžov</b> 75 <b>Skřivany</b> 76 <b>Hradec Králové hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Smiřice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83104	09:44	09:49	①-⑥	38	<b>Jaroměř</b> 508	
83105	17:31	17:53	①-⑥	38	<b>Předměřice nad Labem</b> 39 <b>Hradec Králové hlavní nádraží</b> 301-507, 509-5496	

## Smržovka

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84063/2	00:50	01:12	pp	18	Jablonec nad Nisou 15 Nová Ves nad Nisou 16 Liberec 301-5496	
84061/0	22:54	23:51	pp	18	Jiřetín pod Bukovou 19 Josefův Důl 20	

## Soběslav

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88100	14:40		①③⑤	11		
88101		16:29	①③⑤		Veselí nad Lužnicí 301-5496	

## Soběšín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85222	11:15	11:15	✕	21	Čerčany 44 Hvězdonice 29 Vlkovec 27 Samechov 26 Stříbrná Skalice 25 Sázava-Černé Budy 24 Ledečko 23 Český Šternberk 22 Kácov 20 Zruč nad Sázavou 19 Vlastějovice 17 Ledeč nad Sázavou 14 Benešov u Prahy 301-334, 341-514, 517-724, 726-5411, 5413-5496 Světlá nad Sázavou 335-340, 515-516, 725, 5412	



## Sobotín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83454	08:07		①-⑤	78		
83455		08:30	①-⑤		<b>Petrov nad Desnou</b> 72 <b>Velké Losiny</b> 74 <b>Loučná nad Desnou-Rejhotice</b> 76 <b>Kouty nad Desnou</b> 77 <b>Šumperk</b> 301-5496	

## Sokolnice-Telnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82221	09:44	10:39	①-⑤	11	<b>Křenovice horní nádraží</b> 12 <b>Holubice</b> 13 <b>Rousínov</b> 14 <b>Vyškov na Moravě</b> 97 <b>Ivanovice na Hané</b> 98 <b>Brno-Maloměřice</b> 301-5496	

## Solnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83010	02:42		①-⑥	16		
83013		03:40	①-⑥		<b>Týniště nad Orlicí</b> 301-5496	
83014	08:53		①-⑥	16		
83017		10:25	①-⑥		<b>Týniště nad Orlicí</b> 301-5496	
83018	13:03		①-⑥	16		
83021		16:53	①-⑥		<b>Rychnov nad Kněžnou</b> 15 <b>Týniště nad Orlicí</b> 301-5496	
83022	18:57		pp	16		
83025		20:06	pp		<b>Týniště nad Orlicí</b> 301-5496	
83026	21:56		①-⑥	16		
83029		23:40	①-⑥		<b>Týniště nad Orlicí</b> 301-5496	

## Srní u České Lípy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86401	06:49	07:07	①③⑤	35	Jestřebí 36 Doksy 37 Okna 38 Bezděz 39 Bělá pod Bezdězem 40 Bakov nad Jizerou 301-521, 526-529, 544-550, 718-5427, 5490-5496	
84600	11:22	11:37	①③⑤	35	Česká Lípa hlavní nádraží 522-525, 530-542, 551-717, 5442-5449	
86131	13:55	14:24	①③⑤	35	Jestřebí 36	

## Staňkov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87813	10:12	10:17	③⑤	51	Holýšov 55	
87814	10:51	11:04	③⑤	51	Domažlice 301-5496	

## Stará Boleslav

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84500	08:38	09:22	✱	24	Všetaty 26 Byšice 35 Nymburk hlavní nádraží 301-528, 530-535, 544-550, 553-5496 Neratovice 529, 536-542, 551-552	

## Stará Role

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87050	10:13	10:18	③④	77	Nová Role 62 Nejdek 63 Potůčky 67	
87051	12:28	12:50	③④	77	Karlovy Vary 301-5496	
87052	18:32	18:38	①-⑤⑦	77	Nová Role 62 Nejdek 63 Potůčky 67	
87053	20:59	20:59	①-⑤⑦	77	Karlovy Vary 301-5496	

## Staré Město pod Sněžníkem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
93208	21:55		①-⑤	16		
93209		22:41	①-⑤		Hanušovice 301-5496	

## 332 Staré Město u Uher. Hradiště

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81208	09:49		①-⑥	332		
82211		11:19	①-⑥		Napajedla 47 Huštěnovice 46 Otrokovice 301-331, 333-5496	
82210	16:37		①-⑤	332; 47		
82213		18:31	①-⑤		Napajedla 47 Huštěnovice 46 Otrokovice 301-331, 333-5496	

## Staré Město u Jičína

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84180	12:26	12:46	pp	47	Jičín 301-5496	

## Starý Plzeňec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87732	09:57	10:47	pp ①-⑤	93	Plzeň hlavní nádraží 301-707, 709-5496 Plzeň-Koterov 708	
87731	10:04	10:50	①-⑤ pp	93	Nezvěstice 95 Blovice 96 Nepomuk 97	

## Stařeč

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82741	03:15	03:35	✳	39	<b>Kojetice na Moravě</b> 40 <b>Jaroměřice nad Rokytnou</b> 41 <b>Moravské Budějovice</b> 42 <b>Jemnice</b> 94 <b>Grešlové Mýto</b> 45 <b>Šumná</b> 46 <b>Olbramkostel</b> 47 <b>Znojmo</b> 333-336, 5412-5413, 5490	
82452	12:43	12:53	①③⑤	39	<b>Havlíčkův Brod</b> 301-332, 339-5411, 5420-5449, 5495-5496 <b>Jihlava</b> 338 <b>Okříšky</b> 337	
82454	14:43	15:04	②④	39	<b>Havlíčkův Brod</b> 301-332, 339-5411, 5420-5449, 5495-5496 <b>Jihlava</b> 338 <b>Okříšky</b> 337	

## Stéblová

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83101	11:36		①-⑤	21		
83100	13:05	13:18	①-⑤		<b>Hradec Králové hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Stod

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87700	12:32		pp	56		
87701		13:49	pp		<b>Nýřany</b> 57 <b>Vejpřnice</b> 59 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Stochov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85430	09:19	09:27	pp	73	Kamenné Žehrovice 74 Nové Strašecí 72 Řevničov 71 Kladno 301-5496	

## Strančice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85031	10:50		☒	46		
85030		12:48	☒		Praha-Hostivař 49 Říčany 47 Praha-Libeň 301-544, 547, 549-5496 Praha-Malešice 545-546 Praha-Uhřetěves 548	

## Straškov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

## Stráž nad Ohří

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87103	14:58		134	75		
87102		15:12	134		Dalovice 68 Ostrov nad Ohří 73 Vojkovice nad Ohří 74 Karlovky Vary 301-5496	

## Stráž u Tachova

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87761	09:29		pp	35		
87762		10:01	pp		Tachov 28 Bor 30 Planá u Mariánských Lázní 301-5496	

## Strážnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
92540	19:33		pp	59		
92541		20:00	pp		Veselí nad Moravou 301-5496	

## Struhařov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85283	23:15	23:40	pp	57	<b>Benešov u Prahy</b> 301-5496	

## Strunkovice nad Blanicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88850	09:32	09:51	①-⑥	66	<b>Prachatice</b> 68 <b>Zbytiny</b> 70 <b>Nová Pec</b> 30 <b>Volary</b> 31	
88853	20:09	20:24	①-⑤	66	<b>Vodňany</b> 64 <b>Bavorov</b> 65 <b>Číčenice</b> 553-719, 5442-5444 <b>České Budějovice</b> 301-552, 720-5427, 5449-5496	

## Středokluky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85465	07:58	08:23	pp	301-550, 552-5496; 21	<b>Hostivice</b> 551	
85460	08:45		denně	551; 20, 21		
85466	11:55	12:50	pp	301-550, 552-5496; 21	<b>Noutonice</b> 20	
55003		16:35	denně		<b>Kralupy nad Vltavou</b> 501-514, 517-542, 552-720, 726-5410, 5413-5423, 5442-5449 <b>Praha-Libeň</b> 301-348, 515-516, 544-550, 721-725, 5411-5412, 5425-5427, 5490-5496	

## Střelice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82723/2	01:27	01:44	②④⑥	301-5496; 70, 71	<b>Silůvky</b> 76 <b>Moravské Bránice</b> 77 <b>Ivančice</b> 78 <b>Oslavany</b> 79	
82621	04:32	04:50	②④⑥	70, 77, 78, 79	<b>Brno-Maloměřice</b> 301-5496	
82726	09:31	10:30	①-⑤	70	<b>Tetčice</b> 71	
82727	11:21	11:37	①-⑤	70, 76, 77, 78, 79	<b>Brno hlavní nádraží</b> 88 <b>Brno-Maloměřice</b> 301-5496	

## Střezimíř

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85230		20:02	pp		<b>Olbramovice</b> 32 <b>Vrchotovy Janovice</b> 33 <b>Štětkovice</b> 34 <b>Kosova Hora</b> 35 <b>Sedlčany</b> 36 <b>Votice</b> 37 <b>Heřmaničky</b> 38 <b>Ješetice</b> 39 <b>Benešov u Prahy</b> 301-5496	
85231	22:50		pp	301-5496; 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40		

## Stříbrná Skalice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85222	12:59	13:09	✱	25	<b>Čerčany</b> 44 <b>Hvězdonice</b> 29 <b>Vlkovec</b> 27 <b>Samechov</b> 26 <b>Sázava-Černé Budy</b> 24 <b>Ledečko</b> 23 <b>Český Šternberk</b> 22 <b>Soběšín</b> 21 <b>Kácov</b> 20 <b>Zruč nad Sázavou</b> 19 <b>Vlastějovice</b> 17 <b>Ledeč nad Sázavou</b> 14 <b>Benešov u Prahy</b> 301-334, 341-514, 517-724, 726-5411, 5413-5496 <b>Světlá nad Sázavou</b> 335-340, 515-516, 725, 5412	

## Stříbro

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87710	16:07	16:48	①③⑤	18	Svojsín 19	
87711	17:53	18:16	①③⑤	18	Pňovany 13 Trpísty 14 Cebiv 15 Kozolupy 11 Plzeň-Křimice 10 Plzeň hlavní nádraží 301-5496	

## Střítež nad Bečvou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81141	22:33	22:48	②④⑦	301-5496; 28	Rožnov pod Radhoštěm 29	
81140	23:49	00:01	②④⑦ ①③⑤	28	Zašová 27 Valašské Meziříčí 301-5496	

## Studenec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Stupno

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87860	21:25		①③⑤	83		
87861		22:00	①③⑤		Chrást u Plzně 82 Rokycany 85 Mirošov 86 Holoubkov 89 Kařízek 90 Zbiroh 91 Plzeň hlavní nádraží 301-5496	



### Sudoměřice u Bechyně

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88010	19:05	19:25	②④⑦	17	<b>Bechyně</b> 18	
88011	22:04	22:14	②④⑦	17	<b>Slapy</b> 15 <b>Malšice</b> 16 <b>Tábor</b> 301-5496	

### Sudoměřice u Tábora

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88020	10:01		①③⑤	41		
88021		11:51	①③⑤		<b>Chotoviny</b> 42 <b>Tábor</b> 301-5496	

### Suchdol nad Lužnicí

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88131	10:19	10:51	①-⑥	38	<b>Borovany</b> 91 <b>Nové Hrady</b> 93 <b>Nová Ves nad Lužnicí</b> 39 <b>České Velenice</b> 721, 5411	
88132	14:01	14:42	①-⑥	38	<b>Lomnice nad Lužnicí</b> 35 <b>Třeboň</b> 36 <b>Majdalena</b> 37 <b>Veselí nad Lužnicí</b> 301-720, 722-5410, 5412-5496	

## Sušice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88750	08:13	08:58	①-⑤ pp	52	<b>Hrádek u Sušice</b> 53 <b>Kolinec</b> 54 <b>Malonice</b> 55	
88753		09:44	①-⑤		<b>Horažďovice</b> 49 <b>Velké Hydčice</b> 50 <b>Žichovice</b> 51 <b>Horažďovice předměstí</b> 301-5496	
88751	12:04	12:29	pp	52	<b>Horažďovice</b> 49 <b>Velké Hydčice</b> 50 <b>Žichovice</b> 51 <b>Horažďovice předměstí</b> 301-5496	

## Světec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
96611/0	00:08	00:28	denně	58	<b>Bílina</b> 301-558, 560-5496	
86621/0	01:00	01:15	denně	58	<b>Světec-Ledvice</b> 559	
96629/8	02:19	02:49	pp	58	<b>Světec-Ledvice</b> 559	
96621/0	04:35	05:02	denně	58	<b>Světec-Ledvice</b> 559	
96613/2	06:13	06:38	denně	58	<b>Bílina</b> 301-558, 560-5496	
86623/2	07:18	07:33	denně	58	<b>Světec-Ledvice</b> 559	
96623/2	10:24	10:54	denně	58	<b>Světec-Ledvice</b> 559	
96615/4	11:58	12:28	denně	58	<b>Bílina</b> 301-558, 560-5496	
86625/4	13:00	13:19	denně	58	<b>Světec-Ledvice</b> 559	
96625/4	16:31	17:01	denně	58	<b>Světec-Ledvice</b> 559	
96617/6	17:56	18:15	denně	58	<b>Bílina</b> 301-558, 560-5496	
86627/6	19:07	19:22	denně	58	<b>Světec-Ledvice</b> 559	
96627/6	22:41	23:09	denně	58	<b>Světec-Ledvice</b> 559	

## 559 Světec-Ledvice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
<b>96611</b>		00:01	denně		<b>Světec</b> 58 <b>Bílina</b> 556-557	
<b>86620</b>	01:22		denně	559		
<b>96628</b>	02:56		pp	559		
<b>86611</b>		03:10	denně		<b>Most nové nádraží</b> 301-555, 558, 560-5496	
<b>96620</b>	05:09		denně	559		
<b>96613</b>		06:06	denně		<b>Světec</b> 58 <b>Bílina</b> 556-557	
<b>86622</b>	07:40		denně	559		
<b>86613</b>		09:07	denně		<b>Most nové nádraží</b> 301-555, 558, 560-5496	
<b>96622</b>	11:01		denně	559		
<b>96615</b>		11:51	denně		<b>Světec</b> 58 <b>Bílina</b> 556-557	
<b>86624</b>	13:26		denně	559		
<b>86615</b>		15:00	denně		<b>Most nové nádraží</b> 301-555, 558, 560-5496	
<b>96624</b>	17:08		denně	559		
<b>96617</b>		17:49	denně		<b>Světec</b> 58 <b>Bílina</b> 556-557	
<b>86626</b>	19:29		denně	559		
<b>86617</b>		20:50	denně		<b>Most nové nádraží</b> 301-555, 558, 560-5496	
<b>96626</b>	23:16		denně	559		

## 516 Světlá nad Sázavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85201	03:40	05:38	①③⑤	516, 547	Havlíčkův Brod 301-515, 517-546, 548-5496	
92532		04:00	①③⑤		Leština u Světlé 13	
92531	05:16		①③⑤	301-5496		
82500	22:37	23:25	②④⑦	301-546, 548-5496; 13	Čerčany 44 Hvězdonice 29 Vlkovec 27 Samechov 26 Stříbrná Skalice 25 Sázava-Černé Budy 24 Ledečko 23 Český Šternberk 22 Soběšín 21 Kácov 20 Zruč nad Sázavou 19 Vlastějovice 17 Ledeč nad Sázavou 14 Benešov u Prahy 547	

## Svitavy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83121/0	05:56	08:20	①③⑤ ✖	12, 19	Borová u Poličky 15 Polička 14 Květná 13	
93163		06:13	①③⑤		Březová nad Svitavou 19	
93164	07:49		①③⑤	301-5496; 12, 13, 14, 15		
93121	07:50		②④	12, 13, 14, 15, 19		
83123/2	13:38	16:42	✖	12, 19	Česká Třebová 301-5496	

## Svoboda nad Úpou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83361		00:17	①-⑥		Kalná Voda 81 Trutnov hlavní nádraží 301-5496	
83360	23:54		①-⑤⑦	82		

## Svobodné Heřmanice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80850	15:11		①-⑤	55		
80851		15:46	①-⑤		Mladecko 53 Opava východ 301-5496	
80870	16:29		pp	55		
80853		16:50	pp		Opava východ 301-5496	

## Svojšíň

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87710	16:59		①③⑤	19		
87711		17:40	①③⑤		Stříbro 18 Pňovany 13 Trpísty 14 Cebiv 15 Kozolupy 11 Plzeň-Křimice 10 Plzeň hlavní nádraží 301-5496	

## Sychrov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84130	09:56	10:11	②④	63	Hodkovice nad Mohelkou 62 Rychnov u Jablonce nad Nisou 61	
84131	11:52	12:04	②④	63	Turnov 301-5496	

## Šakvice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82521	03:17	04:02	②-⑥	20	Zaječí 19 Podivín 18 Břeclav 301-5496	
82640	23:31	00:47	①-⑤ ②-⑥	20	Vranovice 21 Pohořelice 22	

## Šárovcova Lhota

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83451	08:22	08:42	✕	87	Chlumeč nad Cidlinou 73 Dobřenice 81 Nový Bydžov 75 Skřivany 76 Smidary 77 Ostroměř 88 Lázně Bělohrad 86 Hradec Králové hlavní nádraží 301-5496	

## Šatov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Šebetov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82322	20:09	20:30	①-⑤	67	Velké Opatovice 68	
82325	21:31	21:45	①-⑤	67	Boskovice 65 Knínice u Boskovic 66 Skalice nad Svitavou 301-5496	

## Šenov u Nového Jičína

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80351	09:56	10:47	pp	72	Suchdol nad Odrou 301-5496	
80352	20:57	21:07	pp	72		

## Ševětín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88200	11:08		①③⑤	88		
88201		11:55	①③⑤		Hluboká nad Vltavou-Zámostí 86 České Budějovice 301-5496	

## Široká Niva

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80120	16:09	16:28	pp	301-5496; 29	Karlovice 30 Vrbno pod Pradědem 33	
80121	18:41	19:08	pp	29, 30	Krnov 301-5496	

## Šlapanice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82421	09:27	09:55	①③⑤	41	Blažovice 42 Slavkov u Brna 43 Bučovice 44	
82420	13:40	14:00	①③⑤	41	Brno-Slatina 40 Brno-Maloměřice 301-5496	

## Šlapanov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85201	11:39		①③⑤	32		
82552	11:55	12:32	①③⑤		Havlíčkův Brod 301-5496	

## Šluknov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86110	15:29	16:38	pp	24	Mikulášovice dolní nádraží 26	
86111	18:28	19:09	pp	24	Rumburk 301-5496	

## Štědrá

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86762	10:06	10:22	②④	48	Toužim 49	
86763	11:35	11:40	②④	48	Žlutice 47 Bochov 46 Chyšě 43 Lubenec 42 Blatno u Jesenice 301-5496	

## Štěpánov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81710	08:24	08:49	①-⑤	37	Červenka 39 Litovel předměstí 41 Chudobín 42 Mladeč 43 Litovel 40	
81715	16:17	16:39	①-⑤	37	Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Šternberk

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81731	12:32	13:12	②④	32	Uničov 35 Troubelice 36	
81730	17:04	18:16	②④	32	Bohuňovice 31 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Štětí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86352	11:24		pp	22		
86350		11:46	pp		Velké Žernoseky 18 Litoměřice dolní nádraží 19 Polepy 20 Hoštka 21 Lvosice 301-5496	



## Štětkovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85250	17:03	17:06	①-⑤	301-5496; 32, 34, 37, 38, 39, 40	Kosova Hora 35 Sedlčany 36	
85251	19:27	19:37	①-⑤	34, 36	Olbramovice 32 Votice 37 Heřmaničky 38 Ješetice 39 Střeziměř 40 Vrchotovy Janovice 33 Benešov u Prahy 301-5496	

## Štítina

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80801	11:59		pp	301-5496; 74		
80800		12:37	pp		Opava východ 301-5496	

## Štíty

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83036	09:17		pp	301-5496; 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35		
83038		10:01	pp		Jablonné nad Orlicí 27 Lichkov 28 Dolní Lipka 29 Králíky 30 Červená Voda 31 Červený Potok 35 Moravský Karlov 32 Letohrad 301-5496	

## Štramberk

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80300	08:23		denně	87		
60021		09:45	denně		Studénka 301-5496	
60020	12:23		denně	87		
60023		13:21	denně		Studénka 301-5496	
80302	15:12		①-⑥	87		
80301		15:50	①-⑥		Kopřivnice 86 Studénka 301-5496	
60022	17:24		①-⑤	87		
60025		18:30	①-⑤		Studénka 301-5496	

## Šumná

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82741	06:56	07:30	✕	46	Olbramkostel 47 Znojmo 301-336, 341-506, 508-510, 512-514, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496	
82450	10:14	10:28	✕	46	Stařeč 39 Kojetice na Moravě 40 Jaroměřice nad Rokytnou 41 Moravské Budějovice 42 Jemnice 94 Grešlové Mýto 45 Havlíčkův Brod 339-340, 507, 511, 515-5411, 5420, 5442-5449 Jihlava 338 Okříšky 337	

## 327 Šumperk

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
93170	05:52		①-⑤	327		
83454		07:30	①-⑤		<b>Petrov nad Desnou</b> 72 <b>Sobotín</b> 78 <b>Velké Losiny</b> 74 <b>Loučná nad Desnou-Rejhotice</b> 76 <b>Kouty nad Desnou</b> 77	
93173		08:22	①-⑤		<b>Česká Třebová</b> 335-343, 501-5423, 5442-5490 <b>Přerov přednádraží</b> 301-318, 320-324, 330-334, 346-348, 5425-5427, 5495-5496 <b>Zábřeh na Moravě</b> 319, 325-326, 328-329, 344-345	
83455	09:08		①-⑤	301-5496		
83484		11:02	①③⑤		<b>Nový Malín</b> 85	
83485	11:44		①③⑤	301-5496		
93150		12:12	①③⑤		<b>Libina</b> 86	
93151	13:42		①③⑤	301-5496		
93171		17:40	①-⑤		<b>Postřelmov</b> 11 <b>Bludov</b> 12 <b>Česká Třebová</b> 335-343, 501-5423, 5442-5490 <b>Přerov přednádraží</b> 301-318, 320-324, 330-334, 346-348, 5425-5427, 5495-5496 <b>Zábřeh na Moravě</b> 319, 325-326, 328-329, 344-345	
93172	21:16		①-⑤	327		

## Švihov u Klatov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87831	13:31	13:56	①-⑤	71	<b>Přeštice</b> 70 <b>Chlumčany u Dobřan</b> 69 <b>Dobřany</b> 68 <b>Plzeň-Valcha</b> 67 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Tachov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87761	06:18	08:32	①-⑤	28	Bor 30 Stráž u Tachova 35	
87762	11:10	12:03	①-⑤	28	Planá u Mariánských Lázní 301-5496	

## Tanvald

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84115		00:01	pp		Desná 23 Dolní Polubný 24 Kořenov 25	
84112/3	00:21	00:27	2356	22	Velké Hamry 26 Turnov 301-5496	
84116/7	02:46	03:20	pp	22, 26	Turnov 301-5496	
84110/1	22:22	22:57	①②④ ⑤	22, 23, 24	Kořenov 25	

## Telč

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82655	14:30	17:06	①-⑤	69	Dačice 70	
82650	19:00	21:53	①-⑤	69	Třešť 66 Kostelec u Jihlavy 301-5496	

## Temelín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88812	06:49	07:20	✘ ①③⑤	97	Týn nad Vltavou 98	
88813	08:35	08:56	①③⑤	97	Číčenice 301-5496	
88819		12:50	✘		Číčenice 301-5496	

## Teplá

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87001	10:28		②⑤	27		
87000		11:32	②⑤		Bečov nad Teplou 57 Karlový Vary 301-5496	

## Teplice lesní brána

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
96451	08:25		①-⑤	87		
96450		09:03	①-⑤		Oldřichov u Duchcova 301-5496	

## Teplice nad Metují

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83477	10:14	11:50	①-⑤	50	Hronov 47 Police nad Metují 48 Česká Metuje 49 Náchod 301-509, 511-5420, 5423-5496	
83476	19:14	19:45	①-⑤	301-509, 511-5420, 5423-5496; 47, 48, 50	Broumov 53 Meziměstí 510, 5422	

## Teplice nad Metují město

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Teplice v Čechách

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86600	06:57	07:26	①-⑤	48	Řetenice 49 Úpořiny 53 Oldřichov u Duchcova 301-5496	

## Tetčice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82726	10:41		①-⑤	71		
82727		11:10	①-⑤		Střelice 70 Silůvky 76 Moravské Bránice 77 Ivančice 78 Oslavany 79 Brno hlavní nádraží 88 Brno-Maloměřice 301-5496	

### 341 Tišnov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82120	07:45	08:29	①-⑤	340-341; 33, 63, 64	Rožná 36 Nedvědice 35	
82131/0	11:29	11:58	①-⑤	301-339, 341-5496	Vlkov u Tišnova 33 Křižanov 63 Velké Meziříčí 64 Žďár nad Sázavou 340	
82121	15:24	15:49	①-⑤	341	Kuřim 31 Brno-Královo Pole 30 Brno-Maloměřice 301-339, 342-5496	

### Tlumačov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82109	04:38		①-⑥	49		
82211	14:37		①-⑤	49		
82210		15:30	①-⑤		Otrokovice 301-5496	

### Točnick

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka

### Tochovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85350	08:44		✖	23		
85351		09:30	✖		Jince 19 Bratkovice 20 Příbram 21 Milín 22 Beroun 301-702, 704-715, 725, 5412-5496 Březnice 703, 716-724, 726-5411	

## Toužim

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86762	10:42		②④	49		
86763		11:15	②④		<b>Štědrá</b> 48 <b>Žlutice</b> 47 <b>Bochov</b> 46 <b>Chyše</b> 43 <b>Lubenec</b> 42 <b>Blatno u Jesenice</b> 301-5496	

## Tovačov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Trhanov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87880	08:26	08:38	②④⑥	42	<b>Domažlice</b> 301-5496	
87882	12:05	12:30	②④	42	<b>Domažlice</b> 301-5496	

## Trhový Štěpánov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85241	04:00		✕	62		
85240		06:15	✕		<b>Postupice</b> 58 <b>Vlašim</b> 60 <b>Zdislavice</b> 61 <b>Benešov u Prahy</b> 301-5496	

## Trmice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86450	09:23	09:50	pp	45		
86451	11:32	11:56	pp		<b>Ústí nad Labem západ</b> 301-5496	
96440	13:46		✕	45		
96441		14:40	✕		<b>Ústí nad Labem západ</b> 301-5496	

## Trnovany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Troubelice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81731	13:49		pp	36		
81730		14:04	pp		Bohuňovice 31 Šternberk 32 Uničov 35 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Trpísty

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87720	16:19	16:48	②④	14	Cebiv 15	
87721	17:44	18:11	②④	14	Svojsín 19 Stříbro 18 Pňovany 13 Kozolupy 11 Plzeň-Křimice 10 Plzeň hlavní nádraží 301-5496	

## 713 Tršnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87301/0	04:49	05:05	①③⑤	713	Františkovy Lázně 31 Hazlov 32 Aš 33	
87303/2	09:09	14:20	①③⑤	713	Cheb 301-712, 714-5496	
87381		09:29	pp		Nebanice 45	
87380	10:11		pp	301-5496		
87310		10:24	①③⑤		Skalná 41 Luby u Chebu 44	
87311	12:00		①③⑤	301-5496		
87321		12:30	pp		Kynšperk nad Ohří 46	
87320	13:49		pp	301-5496		



## Trutnov střed

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
93351	05:52		①-⑥	83		
83371	07:07	07:20	pp	83	Malé Svatoňovice 87 Červený Kostelec 88	
93350		17:51	①-⑥		Trutnov hlavní nádraží 301-5496	

## Třebčín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81700	11:09	12:07	pp ①③⑤		Olomouc-Nová Ulice 50 Olomouc-Řepčín 52 Horka nad Moravou 53 Příkazy 54 Senice na Hané 55 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	
81701	11:38	12:35	①③⑤ pp	59		

## Třebechovice pod Orebem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
93126	02:50		pp	12		
93127		03:47	pp		Týniště nad Orlicí 301-5496	

## Třebíč

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82454	16:49		①-⑤	301-5496; 51		
82724		17:35	①-⑤		Okříšky 301-5496	

## Třeboň

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88131	08:37	09:17	①-⑥	36	Borovany 91 Nové Hrady 93 Majdalena 37 Suchdol nad Lužnicí 38 Nová Ves nad Lužnicí 39 České Velenice 721, 5411	
88132	15:49	16:31	①-⑥	36	Lomnice nad Lužnicí 35 Veselí nad Lužnicí 301-720, 722-5410, 5412-5496	

## Třebovice v Čechách

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83111	08:50	09:04	①③⑤	20, 26, 27, 28, 69	Lanškroun 22	
83201	11:00	11:40	pp ①③⑤		Jevíčko 69 Moravská Třebová 26 Městečko Trnávka 27 Chornice 28	
83110	11:26	11:59	①③⑤ pp	20, 26, 27, 28, 69	Česká Třebová 301-5496	
83200	18:23	18:49	①③⑤	20, 22	Česká Třebová 301-5496	

## Třebošice

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
96650	07:38		denně	11		
96651		08:23	denně		Most nové nádraží 301-5496	
96652	12:28		denně	11		
96653		13:45	denně		Most nové nádraží 301-5496	
96654	19:38		denně	11		
96655		20:51	denně		Most nové nádraží 301-5496	
96656	22:18		denně	11		
96657		23:13	denně		Most nové nádraží 301-5496	

## Třemešná ve Slezsku

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80832	16:42	17:04	pp	87	Jindřichov ve Slezsku 88 Město Albrechtice 86 Krásné Loučky 85 Krnov 301-5496	

## Třemošná u Plzně

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87610	09:11		①-⑤	60		
87620	20:14		①-⑤	60		
86711		21:23	①-⑤		Plzeň hlavní nádraží 301-5496	

## Třemošnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84261	13:01		①③⑤	45		
84260		13:17	①③⑤		<b>Čáslav</b> 41 <b>Skovice</b> 42 <b>Žleby</b> 43 <b>Ronov nad Doubravou</b> 44 <b>Golčův Jeníkov</b> 50 <b>Kolín</b> 301-5496	

## Třešť

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82655	13:43	13:57	①-⑤	66	<b>Telč</b> 69 <b>Dačice</b> 70	
82650	22:26	22:38	①-⑤	66	<b>Kostelec u Jihlavy</b> 301-5496	

## Týn nad Vltavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88812	07:38		①③⑤	98		
88813		08:15	①③⑤		<b>Temelín</b> 97 <b>Čičenice</b> 301-5496	

## Týnec nad Sázavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85270	12:05	12:28	pp	96, 97	<b>Kamenný Přívoz</b> 94 <b>Jílové u Prahy</b> 93 <b>Krhanice</b> 95	
85121	14:07	17:38	pp	94, 96, 97	<b>Čerčany</b> 44 <b>Benešov u Prahy</b> 301-5496	
85291	15:40	15:08	pp	301-5496; 44, 93, 94, 95, 96	<b>Pecerady</b> 97	

## Uherské Hradiště

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Uherský Brod

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82103	10:27	11:35	①-⑤	301-5496; 60, 61, 63, 65	Újezdec u Luhačovic 66 Bojkovice 69	
82100	14:11	15:47	①-⑤	65, 69	Uherský Ostroh 60 Ostrožská Nová Ves 61 Kunovice 63 Hradčovice 64 Veselí nad Moravou 301-5496	

## Uherský Ostroh

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82103	08:20	08:56	①-⑤	60	Ostrožská Nová Ves 61 Kunovice 63 Hradčovice 64 Uherský Brod 65 Újezdec u Luhačovic 66 Bojkovice 69	
82100	17:18	17:55	①-⑤	60	Veselí nad Moravou 301-5496	

## Uhlířské Janovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84270	07:58		①③⑤	73		
84271		08:59	①③⑤		Bečváry 71 Kolín 301-5496	

## Úhřetice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83320	11:45	11:48	pp	83	<b>Hrochův Týnec</b> 84 <b>Chrudim město</b> 82 <b>Chrudim</b> 81 <b>Slatiňany</b> 85 <b>Chrast u Chrudimi</b> 86 <b>Pardubice hlavní nádraží</b> 301-511, 513, 515-5496 <b>Pardubice-Rosice nad Labem</b> 512 <b>Žďárec u Skutče</b> 514	

## Uhřice u Kyjova

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Újezdec u Luhačovic

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82100	13:36	14:05	①-⑤	66	<b>Uherský Ostroh</b> 60 <b>Ostrožská Nová Ves</b> 61 <b>Kunovice</b> 63 <b>Hradčovice</b> 64 <b>Uherský Brod</b> 65 <b>Bojkovice</b> 69 <b>Veselí nad Moravou</b> 301-5496	

## Unhošť

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85011	10:49	10:58	pp	76	<b>Jeneč</b> 77	
85434	11:56	12:01	pp	76	<b>Kladno</b> 301-5496	

## Uničov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81731	13:31	13:40	②④ pp	35	Troubelice 36	
81730	14:11	16:22	pp ②④	35	Bohuňovice 31 Šternberk 32 Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Úpořiny

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86451	10:03	11:16	①-⑤ pp	53		
86450	10:06	11:12	pp ①-⑤		Řetenice 49 Oldřichov u Duchcova 301-5496	

## 534 Ústí nad Labem sever

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
96430	05:55		①-⑥	534		
96431		11:41	①-⑥		Ústí nad Labem západ 301-533, 535-5496	
96432	12:40		①-⑥	534		
96433		16:33	①-⑥		Ústí nad Labem západ 301-533, 535-5496	

## Ústí nad Orlicí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83038/9	20:12	21:40	①-⑤	43	Česká Třebová 301-502, 504-5496	
83036/7	20:47	21:30	①-⑤⑦ ①-④⑦	43	Letohrad 503	

## Úštěk

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86300	10:40	11:25	pp		Litoměřice horní nádraží 25 Liběšice 27 Lovosice 301-5496	
86301	11:43	12:22	pp	28		

## Úvaly

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84220	09:19		pp	64		
84221		10:01	pp		<b>Český Brod</b> 63 <b>Pečky</b> 61 <b>Velim</b> 60 <b>Plaňany</b> 65 <b>Bošice</b> 66 <b>Kouřim</b> 67 <b>Kolín</b> 301-5496	

## Úžice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85451	06:11		denně	65		
85450		07:24	denně		<b>Kralupy nad Vltavou</b> 301-5496	
85453	10:58		denně	65		
85452		11:58	denně		<b>Kralupy nad Vltavou</b> 301-5496	

## Valašská Polanka

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81121	12:29	12:50	①-⑤	14	Horní Lideč 15 Valašské Klobouky 16 Bylnice 324	
81122	18:58	19:21	①-⑤	14	Jablůnka 12 Vsetín 13 Hovězí 20 Halenkov 21 Nový Hrozenkov 22 Karolinka 23 Velké Karlovice 24 Valašské Meziříčí 301-323, 325-5496	

## Valašské Klobouky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81121	13:50	14:18	①-⑤	16	Bylnice 324	
81122	17:57	18:13	①-⑤	324; 16	Jablůnka 12 Vsetín 13 Hovězí 20 Halenkov 21 Nový Hrozenkov 22 Karolinka 23 Velké Karlovice 24 Valašská Polanka 14 Horní Lideč 15 Valašské Meziříčí 301-323, 325-5496	



## Valšov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81011	05:43	10:27	✕	15, 16, 17, 18, 20	<b>Bruntál</b> 21 <b>Milotice nad Opavou</b> 26 <b>Krnov</b> 301-319, 5425-5427, 5496	
61133	07:33	10:27	Ⓢ	15, 16, 17, 18, 20	<b>Bruntál</b> 21	
80150		07:42	✕		<b>Břidličná</b> 18 <b>Rýmařov</b> 20	
80152		07:52	Ⓢ		<b>Rýmařov</b> 20	
80151	10:15		①-Ⓢ	301-5496; 15, 16, 17, 18, 21, 26		
80110	12:07	12:25	✕	17, 18, 20	<b>Moravský Beroun</b> 15 <b>Dětřichov nad Bystřicí</b> 16 <b>Olomouc hlavní nádraží</b> 320-5423, 5442-5495	
80114	12:07	12:25	Ⓢ	17, 18, 20	<b>Olomouc hlavní nádraží</b> 320-5423, 5442-5495	

## Valtice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Vamberk

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83040	08:07	08:30	①-⑥ ①③⑤	19	Slatina nad Zdobnicí 20 Rokytnice v Orlických horách 22	
83049		08:55	②④⑥		Častolovice 14 Kostelec nad Orlicí 17 Doudleby nad Orlicí 18 Týniště nad Orlicí 301-5496	
83047	11:26	12:17	①③⑤	19	Častolovice 14 Kostelec nad Orlicí 17 Doudleby nad Orlicí 18 Týniště nad Orlicí 301-5496	
83052	13:24		⑦	19		
83055		14:28	⑦		Týniště nad Orlicí 301-5496	
83062	18:35		denně	19		
83065		19:20	denně		Častolovice 14 Kostelec nad Orlicí 17 Doudleby nad Orlicí 18 Týniště nad Orlicí 301-5496	

## Vápenná

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83230	06:15	07:13	①-⑤	28	Žulová 29 Velká Kraš 30 Javorník ve Slezsku 33	
93213		09:25	pp		Lipová Lázně 329	
83233	12:00	12:15	①-⑤	28	Hanušovice 301-328, 330-5496 Lipová Lázně 329	

## 525 Varnsdorf

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86190	08:44	08:09	pp	301-5496	Varnsdorf staré nádraží 33	
86103	13:14		pp	525		
86192	14:44	14:09	pp	301-5496	Varnsdorf staré nádraží 33	
86102		14:57	pp		Dolní Podluží 31 Rybniště 301-524, 526-5496	

## Varnsdorf staré nádraží

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86190	08:14	08:38	pp	33	Varnsdorf 301-5496	
86192	14:14	14:38	pp	33	Varnsdorf 301-5496	

## Včelná

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Vejpnice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87700	06:13	06:16	①-⑤	59	Stod 56 Nýřany 57	
87701	15:01	15:21	①-⑤	59	Plzeň hlavní nádraží 301-5496	

## Vejpřty

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86751		06:30	pp		Černovice u Chomutova 14 Křimov 15 Kovářská 18 Chomutov 301-5496	
86750	10:56		pp	19		

## Velešín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88311	14:54	15:25	pp	14	Kaplice 15 Omlenice 16 Rybník 17 Vyšší Brod klášter 19 Loučovice 20 Horní Dvořiště 301-5496	
88312	16:25	16:42	pp	14	Holkov 13	

## Velim

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84230	06:57	07:25	②④	60	Úvaly 64 Český Brod 63 Pečky 61 Plaňany 65 Bošice 66 Kouřim 67	
84222	10:56	11:19	①③⑤	60	Úvaly 64 Český Brod 63 Pečky 61	
84223	12:38	12:56	①③⑤	60	Kolín 301-5496	
84231	12:38	12:56	②④	60	Kolín 301-5496	

## Velká Bystřice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81621	08:10	09:22	①-⑥	10	Hlubočky-Mariánské Údolí 11 Hlubočky 12 Domašov nad Bystřicí 14	
81640	11:30	12:19	⑥	10	Olomouc hlavní nádraží 301-5496	
81620	14:07	14:54	①-⑤	10	Olomouc hlavní nádraží 301-5496	

## Velká Kraš

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83230	08:14	08:30	①-⑤	30	Javorník ve Slezsku 33	
83233	10:47	11:10	①-⑤	30	Vápenná 28 Žulová 29 Hanušovice 301-328, 330-5496 Lipová Lázně 329	

## Velká nad Veličkou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82100	19:44		①③⑤	57		
82102		21:00	①③⑤		Veselí nad Moravou 301-5496	

## Velké Březno

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86000	13:53	14:03	pp	16		
86001	14:58	15:17	pp		Ústí nad Labem-Střekov 301-5496	

## Velké Hamry

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84113	00:34	00:37	2356	26	Turnov 301-5496	
84117	03:27	03:30	pp		Turnov 301-5496	
84110	21:59	22:11	①②④ ⑤	26	Tanvald 22 Desná 23 Dolní Polubný 24 Kořenov 25	

## Velké Hydčice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88750	07:14	07:36	①-⑤	50	Žichovice 51 Sušice 52 Hrádek u Sušice 53 Kolinec 54 Malonice 55	
88753	10:41	11:05	①-⑤	50	Horažďovice 49 Horažďovice předměstí 301-5496	
88751	12:58	13:30	pp	50	Horažďovice 49 Horažďovice předměstí 301-5496	

## Velké Karlovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81171	09:41		pp	24		
81170		10:43	pp		Jablůnka 12 Vsetín 13 Hovězí 20 Halenkov 21 Nový Hrozenkov 22 Karolinka 23 Valašská Polanka 14 Horní Lideč 15 Valašské Klobouky 16 Valašské Meziříčí 301-323, 325-5496 Bylnice 324	

## Velké Losiny

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83458	08:54	09:18	pp	74	Loučná nad Desnou-Rejhotice 76 Kouty nad Desnou 77	
83459	11:16	11:29	pp	74	Petrov nad Desnou 72 Sobotín 78 Šumperk 301-5496	

## Velké Meziříčí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82161	11:43	11:52	①-⑤	64		
82140	13:17	13:50	①-⑤		Kuřim 31 Brno-Královo Pole 30 Vlkov u Tišnova 33 Křižanov 63 Havlíčkův Brod 337-339, 504, 507, 511-5411, 5420, 5442-5449 Brno-Maloměřice 301-336, 342-503, 505-506, 508-510, 5412-5413, 5422-5427, 5490-5496 Žďár nad Sázavou 340 Tišnov 341	

## Velké Opatovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82322	20:44		①-⑤	68		
82325		21:15	①-⑤		Boskovice 65 Knínice u Boskovic 66 Šebetov 67 Skalice nad Svitavou 301-5496	

## Velké Pavlovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Velké Žernoseky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86352/3	09:09	09:57	pp	18	Litoměřice dolní nádraží 19 Polepy 20 Hoštka 21 Štětí 22	
86350/1	12:58	13:30	pp	18	Lovosice 301-5496	

## 518 Velký Osek

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84251	13:58		pp	518		
84550		15:06	pp		Poděbrady 55 Nymburk hlavní nádraží 301-517, 519-5496	

## Velký Ratmírov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88120	06:49	07:15	①-⑤	43	Jindřichův Hradec 724	
88121	13:30	14:10	①-⑤	43	Doňov 40 Kardašova Řečice 41 Veselí nad Lužnicí 301-723, 725-5496	

## Velvary

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85440	08:58		✘	12		
85441		09:49	✘		Kralupy nad Vltavou předměstí 11 Kralupy nad Vltavou 301-5496	



## Veřovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
60050	09:23		pp	63		
60053		09:47	pp		Frenštát pod Radhoštěm 62 Frýdlant nad Ostravicí 59 Ostravice 60 Baška 58 Frýdek-Místek 301-5496	
90018	21:00		pp	63		
90019		21:20	pp		Frýdlant nad Ostravicí 59 Ostravice 60 Frýdek-Místek 301-5496	

## 348 Veselí nad Moravou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82103	06:55	08:13	①-⑥ ①-⑤	348	Uherský Ostroh 60 Ostrožská Nová Ves 61 Kunovice 63 Hradčovice 64 Uherský Brod 65 Újezdec u Luhačovic 66 Bojkovice 69	
82100/1	18:01	19:23	①-⑤ ①③⑤	301-5496	Velká nad Veličkou 57	
92540		19:22	pp		Strážnice 59	
92541	20:11		pp	301-5496		
82102	21:21	21:49	①③⑤ ①-⑤⑦	348	Vlkoš 53 Bzenec 51 Kyjov 301-347, 501-5496	

## Veselíčko

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82187	09:38		①③⑤	39		
82188		10:10	①③⑤		Žďár nad Sázavou 301-5496	

## Vidnava

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Vilémov u Kadaně

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Vimperk

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88700	09:46	10:35	②④⑥	39	Lipka 38	
88701	12:10	12:50	②④⑥	39	Volyně 43 Čkyně 41 Strakonice 301-5496	

## Višňová

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84000	06:08		①③⑤	38, 39		
84090	07:09	06:40	①③⑤	301-5496; 38	Černousy 39	
84001		07:43	①③⑤		Frydlant v Čechách 301-5496	

## Vítkov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80314	21:35	21:38	①③⑤	76, 77	Černá ve Slezsku 78 Budišov nad Budišovkou 80	
80315	23:35	23:38	①③⑤	77	Heřmánky 76 Odry 74 Jakubčovice nad Odrou 75 Studénka 301-317, 319-5496 Suchdol nad Odrou 318	

## Vizovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82065	19:54		②④	77		
82062		20:20	②④		Zlín-Malenovice 73 Zlín střed 74 Lípa nad Dřevnicí 75 Otrokovice 301-5496	

## Vladislav

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Vlářský průsmyk

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81121	14:50		①③⑤	19		
81120		15:04	①③⑤		Bylnice 301-5496	

## Vlastec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88541	13:22		①③⑤	79		
88542		14:20	①③⑤		Mirovice 76 Čimelice 75 Vráž u Písku 74 Čížová 73 Písek 72 Písek město 77 Záhoří 78 Protivín 301-702, 704-5496 Březnice 703	

## Vlastějovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85220	09:35		✘	17		
85222		09:50	✘		<b>Čerčany</b> 44 <b>Hvězdonice</b> 29 <b>Vlkovec</b> 27 <b>Samechov</b> 26 <b>Stříbrná Skalice</b> 25 <b>Sázava-Černé Budy</b> 24 <b>Ledečko</b> 23 <b>Český Šternberk</b> 22 <b>Soběšín</b> 21 <b>Kácov</b> 20 <b>Zruč nad Sázavou</b> 19 <b>Ledeč nad Sázavou</b> 14 <b>Benešov u Prahy</b> 531-724, 726-5411, 5442-5444 <b>Světlá nad Sázavou</b> 301-530, 725, 5412-5427, 5449-5496	

## Vlašim

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85241	03:26	03:36	✘	60, 61	<b>Trhový Štěpánov</b> 62	
85240	06:40	08:54	✘	60, 61	<b>Postupice</b> 58 <b>Benešov u Prahy</b> 301-5496	
85281	08:45	07:47	✘	301-5496; 58, 60, 62	<b>Zdislavice</b> 61	

## Vlkoš

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82103	05:37	06:26	①-⑥	53	<b>Bzenec</b> 51 <b>Uherský Ostroh</b> 60 <b>Ostrožská Nová Ves</b> 61 <b>Kunovice</b> 63 <b>Hradčovice</b> 64 <b>Uherský Brod</b> 65 <b>Újezdec u Luhačovic</b> 66 <b>Bojkovice</b> 69 <b>Veselí nad Moravou</b> 348	
82102	22:51	23:20	①-⑤⑦	53	<b>Kyjov</b> 301-347, 501-5496	

## Vlkov u Tišnova

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82130	12:32	13:35	①-⑤	33	<b>Křižanov</b> 63 <b>Velké Meziříčí</b> 64 <b>Žďár nad Sázavou</b> 340	
82121	14:31	15:02	①-⑤	33	<b>Kuřim</b> 31 <b>Brno-Královo Pole</b> 30 <b>Brno-Maloměřice</b> 301-339, 342-5496 <b>Tišnov</b> 341	

## Vlkovec

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85221	04:46	04:46	✖	27	<b>Čerčany</b> 44 <b>Hvězdonice</b> 29 <b>Samechov</b> 26 <b>Stříbrná Skalice</b> 25 <b>Sázava-Černé Budy</b> 24 <b>Ledečko</b> 23 <b>Český Šternberk</b> 22 <b>Soběšín</b> 21 <b>Kácov</b> 20 <b>Zruč nad Sázavou</b> 19 <b>Vlastějovice</b> 17 <b>Ledeč nad Sázavou</b> 14 <b>Benešov u Prahy</b> 301-334, 341-514, 517-724, 726-5411, 5413-5496 <b>Světlá nad Sázavou</b> 335-340, 515-516, 725, 5412	

## Vodňany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88850	08:10	08:42	①-⑥	64	<b>Bavorov</b> 65 <b>Strunkovice nad Blanicí</b> 66 <b>Prachatice</b> 68 <b>Zbytiny</b> 70 <b>Nová Pec</b> 30 <b>Volary</b> 31	
88820	13:01		pp	64		
88853	21:04	21:33	①-⑤	64	<b>Čičenice</b> 553-719, 5442-5444 <b>České Budějovice</b> 301-552, 720-5427, 5449-5496	

## Vojkovice nad Ohří

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87103	14:37	14:50	134	74	Stráž nad Ohří 75	
87102	15:20	15:37	134	74	Dalovice 68 Ostrov nad Ohří 73 Karlovy Vary 301-5496	

## Vojtanov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87350	09:56		pp	37		
87351		10:44	pp		Cheb 301-5496	

## Volary

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88852	00:45		②-⑥	30, 31		
88851		03:43	①-⑥		Zbytiny 70 České Budějovice 301-552, 720-5427, 5449-5496	
88450		09:38	pp		Nová Pec 30	
88850	12:41		①-⑥	30, 31		
88451	15:20		pp	301-5496; 31, 64, 65, 66, 68, 70		
88853		17:30	①-⑤		Vodňany 64 Bavorov 65 Strunkovice nad Blanicí 66 Prachatice 68 Zbytiny 70 Čičenice 553-719, 5442-5444 České Budějovice 301-552, 720-5427, 5449-5496	

## Volyně

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88700	08:19	08:49	②④⑥	43	Čkyně 41 Vimperk 39 Lipka 38	
88701	14:58	15:40	②④⑥	43	Strakonice 301-5496	

## Votice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85231	20:30	21:50	✘ pp	37	Heřmaničky 38 Ješetice 39 Střeziměř 40	
85230	21:19	21:25	pp ✘	37	Olbramovice 32 Vrchotovy Janovice 33 Štětkovice 34 Kosova Hora 35 Sedlčany 36 Benešov u Prahy 301-5496	

## Vraňany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85420	09:17		pp	31		
85421		09:56	pp		Nelahozeves 30 Kralupy nad Vltavou 301-5496	

## Vrané nad Vltavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85111	04:24	04:50	✘	85, 91	Měchenice 86 Čisovice 87 Mníšek pod Brdy 88 Dobříš 90	
85121	11:14	11:56	pp	85, 86, 87, 88, 90	Davle 91	
85112	12:18	12:58	✘	82, 83, 85, 91	Praha-Krč 81 Praha-Zbraslav 84 Praha-Vršovice 301-5496	
85270	13:54	14:07	pp	85, 86, 87, 88, 90	Praha-Braník 82 Praha-Modřany 83	



## Vranovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82640	00:59	01:29	②-⑥	21	Pohořelice 22	
82521	02:33	03:05	②-⑥	21	Šakvice 20 Zaječí 19 Podivín 18 Břeclav 301-5496	

## Vratimov

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
90040	04:07	04:29	①-⑥	67		
90040	04:41		①-⑥	67		
90041	05:19	05:11	①-⑥		Ostrava-Kunčice 301-5496	
90042	13:41		pp	67		
90042	14:13		pp	67		
90043		14:46	pp		Ostrava-Kunčice 301-5496	

## Vráž u Písku

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88531	08:37	08:52	①-⑤	74	Mirovice 76 Čimelice 75 Březnice 553, 701-704	
88532	12:11	12:30	①-⑤	74	Čížová 73 Písek 72 Písek město 77 Záhoří 78 Vlastec 79 Protivín 301-552, 554-561, 705-5496	

## Vrbátky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
91123	10:32		pp	71		
91122		11:30	pp		Prostějov hlavní nádraží 301-5496	

### Vrbno nad Lesy

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86521	12:22	12:25	pp	62	Peruc 63	
86520	12:49	13:15	pp	62	Chlumčany u Loun 61 Louny 301-5496	

### Vrbno pod Pradědem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
80120	16:54		pp	301-5496; 29, 33		
80121		18:20	pp		Široká Niva 29 Karlovice 30 Krnov 301-5496	

### Vrchlabí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83430	07:31		①-⑥	75		
93341		08:25	①-⑥		Martinice v Krkonoších 68 Jilemnice 69 Hrabačov 70 Poniklá 71 Jablonec nad Jizerou 72 Rokytnice nad Jizerou 73 Kunčice nad Labem 74 Hostinné 76 Trutnov hlavní nádraží 301-5496	
93344	15:31		①-⑤	75		
83431		16:25	①-⑤		Martinice v Krkonoších 68 Jilemnice 69 Hrabačov 70 Poniklá 71 Jablonec nad Jizerou 72 Rokytnice nad Jizerou 73 Kunčice nad Labem 74 Hostinné 76 Trutnov hlavní nádraží 301-5496	

## Vrchotovy Janovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85250	16:50	16:50	①-⑤	33	<b>Olbramovice</b> 32 <b>Štětkovice</b> 34 <b>Kosova Hora</b> 35 <b>Sedlčany</b> 36 <b>Votice</b> 37 <b>Heřmaničky</b> 38 <b>Ješetice</b> 39 <b>Střeziměř</b> 40 <b>Benešov u Prahy</b> 301-5496	

## Vroustek

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86711	07:22	07:27	①-⑤	39	<b>Petrohrad</b> 41 <b>Kryry</b> 40 <b>Blatno u Jesenice</b> 553, 701-710, 716-722, 724, 726-5411, 5442	
87610	16:20	16:30	①-⑤	39	<b>Podbořany</b> 38 <b>Březno u Chomutova</b> 28 <b>Chomutov</b> 301-552, 555-561, 711-715, 723, 725, 5412-5427, 5444-5496 <b>Žatec západ</b> 554	

## Vsetín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81121	06:01	12:13	①-⑤	13, 20, 21, 22, 23, 24	<b>Valašská Polanka</b> 14 <b>Horní Lideč</b> 15 <b>Valašské Klobouky</b> 16 <b>Bylnice</b> 324	
81171		08:00	pp		<b>Hovězí</b> 20 <b>Halenkov</b> 21 <b>Nový Hrozenkov</b> 22 <b>Karolinka</b> 23 <b>Velké Karlovice</b> 24	
81170	11:48		pp	301-5496; 12, 13, 14, 15, 16		
81145	14:20		pp	13, 22		
81144		15:42	pp		<b>Jablůnka</b> 12 <b>Valašské Meziříčí</b> 301-323, 325-5496	
81122	19:34	20:24	①-⑤	13, 20, 21, 22, 23, 24	<b>Jablůnka</b> 12 <b>Valašské Meziříčí</b> 301-323, 325-5496	

## Všeradice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85341	10:14	10:29	pp	17	<b>Liteň</b> 18 <b>Hostomice pod Brdy</b> 15 <b>Neumětely</b> 14 <b>Lochovice</b> 13 <b>Zdice</b> 301-5496	

## Všetaty

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84511		04:56	✘		<b>Neratovice</b> 529, 536-542, 551-552	
84500/1	09:46	10:11	✘	301-528, 530-535, 544-550, 553-5496; 26, 35	<b>Neratovice</b> 529, 536-542, 551-552	
85400/1	11:51	13:18	✘	26, 35	<b>Nymburk hlavní nádraží</b> 301-528, 530-535, 544-550, 553-5496	
94540		11:54	pp		<b>Byšice</b> 35	
94541	12:41		pp	301-5496; 26		

## Všetuly

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81052	11:38	11:38	①-⑤	38	Hulín 301-5496	

## Vysoké Mýto

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83146	07:47		pp	39		
83147		08:15	pp		Choceň 504	
83140	09:55	10:25	①-⑤	39	Cerekvice nad Loučnou 40 Litomyšl 41	
83143	13:20	14:03	①-⑤	39	Pardubice hlavní nádraží 301-503, 505-5496 Choceň 504	

## Vyškov na Moravě

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
62101	03:51		①-⑥	97, 98		
61200	07:36		①-⑥	97, 98		
92241		08:19	⑥		Ivanovice na Hané 98	
92240	09:34		⑥	301-325, 330-332, 344-346, 5425-5427, 5495-5496; 97		
82221	12:17	14:26	①-⑤	301-325, 330-332, 344-346, 5425-5427, 5495-5496; 97	Ivanovice na Hané 98	
82220	15:26	16:24	①-⑤	301-325, 330-332, 344-346, 5425-5427, 5495-5496; 97	Holubice 13 Rousínov 14 Brno-Maloměřice 326-329, 333-343, 347-5423, 5442-5490	
62103		16:19	①-⑤		Nezamyslice 301-325, 330-332, 344-346, 5425-5427, 5495-5496	

## Vyšší Brod klášter

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88310	08:07	09:39	①-⑤	19	Loučovice 20	
88313	11:53	13:26	①-⑤	19	Holkov 13 Velešín 14 Kaplice 15 Omlenice 16 Rybník 17 Horní Dvořiště 301-5496	

## Záboří nad Labem

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
94251	08:01		pp	12		
94250		09:05	pp		Kolín 301-5496	

## Zadní Třeboň

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85103	08:03		pp	58		
85102		09:40	pp		Karlštejn 59 Beroun 301-5496	

## Záhoří

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88541	12:35	13:15	①③⑤	78	Vlastec 79	
88542	14:28	14:42	①③⑤	78	Mirovice 76 Čimelice 75 Vráž u Písku 74 Čížová 73 Písek 72 Písek město 77 Protivín 301-702, 704-5496 Březnice 703	

## Zaječčí

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82521	04:10	04:20	②-⑥	19	Podivín 18 Břeclav 301-5496	
82640	23:09	23:23	①-⑤	19	Vranovice 21 Pohořelice 22 Šakvice 20	

## Zákolany

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Zámorsk

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Zastávka u Brna

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82723	00:52	01:12	②④⑥	72	Tetčice 71 Střelice 70 Silůvky 76 Moravské Bránice 77 Ivančice 78 Oslavany 79 Brno-Maloměřice 301-5496	
82720	21:57	22:20	①③⑤	72, 76, 77, 78, 79	Náměšť nad Oslavou 75 Kralice nad Oslavou 74	

## Zašová

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81141	22:14	22:28	②④⑦	27	Střítež nad Bečvou 28 Rožnov pod Radhoštěm 29 Valašské Meziříčí 301-5496	

## Zbečno

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85321	12:33	13:10	①③⑤	47	Roztoky u Křivoklátu 48 Nižbor 46 Hýskov 45 Beroun-Závodí 40 Beroun 301-5496	

## Zbiroh

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87851	18:35		②④⑥	301-5496; 82, 83, 85, 86, 89, 91		
87850		20:06	②④⑥		<b>Chrást u Plzně</b> 82 <b>Stupno</b> 83 <b>Rokycany</b> 85 <b>Mirošov</b> 86 <b>Holoubkov</b> 89 <b>Kařízek</b> 90 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> 301-5496	

## Zborovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Zbraslavice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84241	08:36		②④	49		
84240		08:48	②④		<b>Kutná Hora hlavní nádraží</b> 40 <b>Kutná Hora město</b> 46 <b>Malešov</b> 47 <b>Červené Janovice</b> 48 <b>Kolín</b> 301-5496	



## Zbytiny

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88852	00:05	00:23	①-⑤ ②-⑥	70	<b>Nová Pec</b> 30 <b>Volary</b> 31	
88851	04:02	04:16	①-⑥	70	<b>České Budějovice</b> 301-552, 720-5427, 5449-5496	
88850	12:06	12:20	①-⑥	70	<b>Nová Pec</b> 30 <b>Volary</b> 31	
88853	17:50	18:30	①-⑤	70	<b>Vodňany</b> 64 <b>Bavorov</b> 65 <b>Strunkovice nad Blanicí</b> 66 <b>Prachatice</b> 68 <b>Číčenice</b> 553-719, 5442-5444 <b>České Budějovice</b> 301-552, 720-5427, 5449-5496	

## 702 Zdice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85340	07:34	08:35	①③⑤	702; 12	<b>Liteň</b> 18 <b>Všeradice</b> 17 <b>Hostomice pod Brdy</b> 15 <b>Neumětely</b> 14 <b>Lochovice</b> 13	
85300	07:34	07:58	②④	702	<b>Hořovice</b> 12	
85342	11:02		①③⑤	301-5496		
85302	11:22	11:58	⑥ ①③⑤ ⑥	702	<b>Hořovice</b> 12	
85303	13:35	14:30	①③⑤ ⑥	702	<b>Beroun</b> 301-701, 703-5496	

## Zdislavice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85281	08:04	08:29	⌘	61	<b>Postupice</b> 58 <b>Vlašim</b> 60 <b>Trhový Štěpánov</b> 62 <b>Benešov u Prahy</b> 301-5496	

## Zdounky

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
81052	16:05		①-⑤	41		
81130		17:45	①-⑤		Kroměříž 40 Hulín 301-5496	

## Zeleneč

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Zlatá Koruna

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88420	12:46		①③⑤	22		
88421		14:16	①③⑤		Český Krumlov 23 Kájov 24 Polečnice 27 Černá v Pošumaví 28 Horní Planá 29 České Budějovice 301-5496	

## Zlaté Hory

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83403	11:23		①-⑥	26		
93218		12:32	①-⑥		Jeseník 22 Písečná 23 Mikulovice 24 Lipová Lázně 301-5496	

## Zlín střed

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82061	03:40	04:55	denně	74	Lípa nad Dřevnicí 75 Vizovice 77	
82060	10:14	10:39	①-⑥	74	Otrokovice 301-5496	
82064	18:19	18:41	⑦	74	Otrokovice 301-5496	
82065	18:28	19:02	①-⑥	73, 74	Lípa nad Dřevnicí 75 Vizovice 77	
82062	22:13	23:09	①-⑥	74	Zlín-Malenovice 73 Otrokovice 301-5496	

## Zlín-Malenovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82062	23:17	23:32	①-⑥	73	Otrokovice 301-5496	

## Zliv

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Zlonice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85462	14:59	15:35	pp	17	Klobuky v Čechách 18	
85463	16:35	16:54	pp	17	Slaný 301-5496	

## Zruč nad Sázavou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82500	01:15		①③⑤	547; 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 44		
85201		02:10	①③⑤		Ledeč nad Sázavou 14 Světlá nad Sázavou 301-530, 725, 5412-5427, 5449-5496	
85221	08:25	09:23	✖	335-340, 515-516, 725, 5412; 14, 19	Vlastějovice 17	
85222	10:03	10:18	✖	301-530, 725, 5412-5427, 5449-5496; 14, 19	Čerčany 44 Hvězdonice 29 Vlkovec 27 Samechov 26 Stříbrná Skalice 25 Sázava-Černé Budy 24 Ledečko 23 Český Šternberk 22 Soběšín 21 Kácov 20 Benešov u Prahy 531-724, 726-5411, 5442-5444	

## Zvoleněves

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
85462	12:59	13:09	pp	14	Slaný 539	
85463	18:11	18:11	pp	14	Kralupy nad Vltavou 301-538, 540-5496	

## Žabokliky

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86707	14:24	14:43	pp	36		
86706	16:24	16:34	pp		Žatec západ 301-5496	

## Žamberk

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83044	13:00	13:18	pp	25	Litice nad Orlicí 24	
83043	13:28	14:01	pp	25	Letohrad 301-5496	

## Žatec

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86707	13:43	14:01	pp		Žatec západ 301-5496	
86706	16:56	17:26	pp	34		

## 554 Žatec západ

vlak	příj.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86701	11:45		①-⑤	554		
86707	14:04	14:10	pp	301-5496	Žabokliky 36	
86700		14:11	①-⑤		Březno u Chomutova 28 Chomutov 301-553, 555-5496	
86706	16:43	16:53	pp	301-5496	Žatec 34	

## 514 Žďárec u Skutče

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83223	07:57	08:50	①-⑥ pp	514	Skuteč 89 Čachnov 16	
93715		08:10	pp		Hlinsko v Čechách 88	
93716	10:33		pp	301-5496		
83222	10:54	12:08	pp ①-⑥	514	Hrochův Týnec 84 Úhřetice 83 Chrudim město 82 Chrudim 81 Slatiňany 85 Chrast u Chrudimi 86 Pardubice hlavní nádraží 301-511, 513, 515-5496 Pardubice-Rosice nad Labem 512	
83221	18:11		pp	514		
83220		19:02	pp		Hrochův Týnec 84 Úhřetice 83 Chrudim město 82 Chrudim 81 Slatiňany 85 Chrast u Chrudimi 86 Pardubice hlavní nádraží 301-511, 513, 515-5496 Pardubice-Rosice nad Labem 512	

## Ždírec nad Doubravou

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
82340	01:12		✖	56		
82341		04:29	✖		Havlíčkův Brod 301-5496	
82342	09:09		✖	301-5496; 56		
82343		10:12	✖		Havlíčkův Brod 301-5496	
82344	13:06		✖	56		
82345		14:00	✖		Havlíčkův Brod 301-5496	
82346	18:04		✖	56		
82348	19:12		⑦	56		
82347		22:52	⑤		Havlíčkův Brod 301-5496	

## Železná Ruda-Alžbětín

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
------	-------	------	------	-----------	--------	----------

## Železný Brod

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84101	08:40	09:20	①③⑤	28	<b>Košťálov</b> 82 <b>Semily</b> 81 <b>Stará Paka</b> 507	
84102	14:44	15:18	①③⑤	28	<b>Malá Skála</b> 29 <b>Turnov</b> 301-506, 508-5496	

## Žihle

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
87610	13:24	13:29	①-⑤	65	<b>Blatno u Jesenice</b> 522-525, 531-536, 554-561, 705	
86711	16:11	16:28	①-⑤	65	<b>Horní Bříza</b> 61 <b>Kaznějov</b> 62 <b>Plasy</b> 63 <b>Mladotice</b> 64 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> 301-521, 526-530, 537-553, 701-704, 706-5496	

## Žichovice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
88750	07:44	08:04	①-⑤	51	<b>Sušice</b> 52 <b>Hrádek u Sušice</b> 53 <b>Kolinec</b> 54 <b>Malonice</b> 55	
88753	09:54	10:32	①-⑤	51	<b>Horažďovice</b> 49 <b>Velké Hydčice</b> 50 <b>Horažďovice předměstí</b> 301-5496	
88751	12:39	12:49	pp	51	<b>Horažďovice</b> 49 <b>Velké Hydčice</b> 50 <b>Horažďovice předměstí</b> 301-5496	

## Žleby

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
84261	12:12	12:22	①③⑤	43	<b>Ronov nad Doubravou</b> 44 <b>Třemošnice</b> 45	
84260	13:52	14:02	①③⑤	43	<b>Čáslav</b> 41 <b>Skovice</b> 42 <b>Golčův Jeníkov</b> 50 <b>Kolín</b> 301-5496	

## Žlutice

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
86762	09:43	09:53	②④	47	<b>Toužim</b> 49 <b>Štědrá</b> 48	
86763	11:51	13:00	②④	47	<b>Bochov</b> 46 <b>Chyš</b> 43 <b>Lubenec</b> 42 <b>Blatno u Jesenice</b> 301-5496	

## Žulová

vlak	přij.	odj.	jede	odstavuje	dobírá	poznámka
83230	07:20	08:02	①-⑤	29	<b>Velká Kraš</b> 30 <b>Javorník ve Slezsku</b> 33	
83233	11:22	11:52	①-⑤	29	<b>Vápenná</b> 28 <b>Hanušovice</b> 301-328, 330-5496 <b>Lipová Lázně</b> 329	