


<p><b>VÝSĚTLIVKY KE SLOUPOCÍM 1 a 4</b></p> <p>Vr = výtahový          Hs = hradbo          Hk = hradka          Odb = odbočka          vl = vlnička          s = sádkování a zastávka          sz = sádkování a zastávka</p>		<p><b>VÝSĚTLIVKY KE SLOUPOCÍM 2</b></p> <p>Dva tratěvé sádkování (ve směru potaz):          - - - - - = sádkování doprava          - - - - - = sádkování vlevo          - - - - - = sádkování oboustranně          - - - - - = sádkování oboustranně s odbočkou          - - - - - = sádkování oboustranně s odbočkou a zastávkou</p>		<p><b>VLAKY OSOBNÍ DOPRAVY</b></p> <p>= EC, IC, Ex, R, Sp } pravidelná          = Os } pravidelná          = Sx } pravidelná          = Sx } pravidelná          = Sx } pravidelná          = Sx } pravidelná</p>		<p><b>VLAKY NÁKLADNÍ DOPRAVY</b></p> <p>= Nax } pravidelná          = Ns } pravidelná          = Ns } pravidelná          = Ns } pravidelná          = Ns } pravidelná</p>		<p><b>LOKOMOTIVNÍ VLAKY</b></p> <p>= Lu } pravidelná          = Lu } pravidelná          = Lu } pravidelná          = Lu } pravidelná</p>		<p><b>Význam jednotlivých značek</b></p> <p>▲ = zastávka jen pro výhled          ▲ = zastávka jen z dopravních důvodů          ▲ = zastávka povinnosti nalhána          ▲ = výhled služby dopravních zaměstnanců          ▲ = výhled služby dopravních zaměstnanců jen v náhlavní dny</p>		<p><b>Jen pro služební potřebu</b></p> <p>⊗ = zastávka jen pro služební potřebu          ⊗ = zastávka jen pro služební potřebu          ⊗ = zastávka jen pro služební potřebu          ⊗ = zastávka jen pro služební potřebu</p>	
--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--

Summerau - České Budějovice os.n.



Rybník - Lipno nad Vltavou

