
ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY

UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006

K PROVÁDĚCÍMU NAŘÍZENÍ K PŘEDPISU ČD D3

pro tratě Šluknov – Mikulášovice dolní nádraží – Dolní Poustevna,
Mikulášovice dolní nádraží – Panský – Rumburk, Panský – Krásná Lípa

č.j.: 328 / 2006

Zpracovatel: Holub (IŽD 972 434 499)

V Rumburku dne 14. 3. 2006

VĚC:

Změny ustanovení článků PND 3

S účinností od 20. 3. 2006 se ruší Rozkaz VP UŽST Rumburk č. 1/2005 k PND 3 (č.j. 428/05) a mění následující články Prováděcího nařízení k předpisu ČD D3 pro tratě Šluknov – Mikulášovice dolní nádraží – Dolní Poustevna, Mikulášovice dolní nádraží – Panský – Rumburk, Panský – Krásná Lípa.

7. Úřední povolení, smlouvy a předpisy na styku drah

Doplněna o pravena čísla smluv

Pro organizování a řízení drážní dopravy na styku mezi Českými drahami a. s. a provozovatelem vlečky „Kamenolom Císařský a.s.“ je vydáno:

- „Úřední povolení k provozování dráhy“ evidenční číslo ÚP /2002/3266, č.j. 3-154/02-DÚ/Kf k provozování dráhy - vlečky“ vydané Drážním úřadem v Praze dne 4. 2. 2002.
- Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy Českými drahami na vlečce „Kamenolom Císařský a.s.“ č. ČD 278/2002-11/1“ platná od 1. 3. 2002.
- Smlouva č. VL-115/2001 o technických podmínkách styku drah a dohledu nad odbočnou výhybkou vlečky „Kamenolom Císařský a.s.“ ze dne 30. 1. 2002.
- Smlouva č. 5RP627081 o obchodních a přepravních podmínkách na vlečce „Kamenolom Císařský a.s.“ platná od 24. 3. 1997.
- „Vnitřní předpisy pro organizování dráhy a drážní dopravy“ pro vlečku „Kamenolom Císařský a.s.“ ve smyslu § 16, odst. 2, zákona č. 266/1994 Sb platné od 1. 1. 2002.
- „Přípojový provozní řád pro dráhu-vlečku Kamenolom Císařský a.s.“ platný od 1. 7. 2002.

10. Telekomunikační zařízení, více hnacích vozidel na vlaku

Níže uvedené části textu se mění, ostatní zůstávají v platnosti:

Náhradní spojení

Stanice / dopravna	Telefonní spojení ČD	Služební mobilní telefon
1	2	3
Rumburk	972 434 493, 972 434 111	724 806 837
Mikulášovice dolní nádraží	972 434 468, 972 434 355	724 807 488
Šluknov	972 434 486	724 807 486
Krásná Lípa	972 434 624	724 807 484
Velký Šenov	972 434 356	
Dolní Poustevna	972 434 353, 972 434 357	

Stanice / dopravna	Telefonní spojení ČD	Služební mobilní telefon
1	2	3
Panský	972 434 188	
zastávka Mikulášovice střed	972 434 354	

12. Dopravny a stanoviště

Níže uvedené části textu se mění, ostatní zůstávají v platnosti:

Trat' Šluknov - Mikulášovice dolní nádraží - Dolní Poustevna

...
...
...

Zastávka Velký Šenov - zastávka: leží v km 14,630 mezi stanicemi Šluknov - Mikulášovice dolní nádraží na trati dle ČD D3. Není obsazena a má výpravní oprávnění pro cestující a zavazadla. Nemá výdejnu jízdenek ani výpravnu zavazadel - odbavení se provádí ve vlaku. Zastávka má závětrí a nástupiště s pevnou hranou o celkové délce 65 metrů. Zastávka má elektrické osvětlení, které je spínané a ovládané fotobuňkou.

Dopravna Velký Šenov: leží v km 16,380 mezi stanicemi Šluknov - Mikulášovice dolní nádraží na trati dle ČD D3. Je obsazena závorářem s prodejem jízdenek. Závorář také obsluhuje PZM v km 16,160, provádí ošetřování výhybek a dozírá na bezpečnost a pořádek v obvodu dopravní. Dopravna má výpravní oprávnění pro cestující, cestovní zavazadla a vozové zásilky. Má čekárnu, skladiště, krytý perón a nástupiště s pevnou hranou u kolejí číslo 1 a 3, každé v délce 50 metrů. Nástupiště a čekárna jsou osvětlovány elektricky - obsluhuje závorář. Další údaje jsou uvedeny v obsluhovacím řádu dopravní/závorářského stanoviště, který je samostatnou přílohou PND3.

...
...
...

Dopravna Dolní Poustevna: leží v km 25,887 mezi stanicemi Mikulášovice dolní nádraží a státní hranicí ČR-SRN v km 26,271. Dopravna je dle stanoveného rozvrhu služeb obsazena osobním pokladníkem zajišťujícím odbavování cestujících, zavazadel. Zaměstnanec také dozírá na bezpečnost a pořádek v obvodu dopravní. Dopravna má výpravní oprávnění pro cestující, zavazadla a vozové zásilky. Má výdejnu jízdenek a výpravnu zavazadel. Při neobsazení dopravní se odbavení cestujících a zavazadel provádí ve vlaku. Dopravna má čekárnu, krytý perón a nástupiště u koleje číslo 1 v celkové délce 70 metrů (z toho 35 metrů s pevnou hranou a 35 metrů sypané) a u koleje číslo 2 sypané v celkové délce 70 metrů. Elektrické osvětlení nástupiště a čekárny je spínáno automaticky fotobuňkou, obsluhu osvětlení kolejiště z provozních důvodů provádí doprovod vlaku.

Trat' Mikulášovice dolní nádraží - Panský - Rumburk

Zastávka Mikulášovice střed: leží v km 2,997 mezi stanicemi Mikulášovice dolní nádraží - Rumburk. Má výpravní oprávnění pro cestující, zavazadla. Má výdejnu jízdenek. Zastávka je dle stanoveného rozvrhu služeb obsazena osobním pokladníkem zajišťujícím odbavování cestujících a zavazadel. Zaměstnanec také dozírá na bezpečnost a pořádek v obvodu zastávky. Zastávka má elektricky osvětlovanou čekárnu, elektricky osvětlované nástupiště z betonových desek o celkové délce 40 m. Elektrické osvětlení nástupiště je spínáno automaticky fotobuňkou.

...
...
...

13. Vyluka služby dopravních zaměstnanců

Změna textu článku

Pro příslušný GVD řeší Rozkaz zástupce odboru pro řízení RCP Ústí nad Labem o vylukách služby dopravních zaměstnanců.

18. Klíče od dopraven, stanovišť, uzamykatelných přenosných výměnových zámků a uzamykatelných kovových podložek

Změna textu článku

Samostatný klíč od dopraven, traťových stanovišť a telefonních stanovišť na širé trati jsou uloženy u dirigujícího dispečera. Klíče od vlečky „Kamenolom Císařský a.s.“ v km 12,694 jsou uloženy u výpravčího přílehlé stanice Šluknov.

20. Soupravy hlavních klíčů

Změna textu článku

Trat' Šluknov - Mikulášovice dolní nádraží - Dolní Poustevna

- Pro obsluhu dopraven je používáno 5 souprav hlavních klíčů označených písmeny A, B, C, D, E a zkratkou trati „Š“.
- V každé soupravě je 6 hlavních klíčů a klíče od dopravní a vestibulu Dolní Poustevna, telefonních objektů „T“ a klíče od uzamykatelných přenosných výměnových zámků.
- Soupravy jsou uloženy - A, B a C v přílehlé stanici Šluknov, D a E v dirigující stanici Mikulášovice dolní nádraží.

Trat' Mikulášovice dolní nádraží - Panský - Rumburk, Panský - Krásná Lípa

Pro obsluhu dopravní je používáno 5 souprav hlavních klíčů označených písmeny A, B, C, D, E a zkratkou trati „R“.

V každé soupravě jsou 3 hlavní klíče a klíče od služební místnosti v dopravně Panský, útulků SDC-STO na zastávkách Brtníky a Mikulášovice horní nádraží, od telefonních objektů „T“ a klíč od uzamykatelného přenosného výměnového zámku.

Uložení souprav:

- soupravu A má v úschově dirigující dispečer ve stanici Mikulášovice dolní nádraží
- soupravy B, C, D má v úschově výpravčí přílehlé stanice Rumburk
- soupravu E má v úschově výpravčí přílehlé stanice Krásná Lípa

21. Úschova souprav hlavních klíčů

Doplňeno určení DKV (SDC)

Soupravy hlavních klíčů v dirigující stanici a stanicích přílehlých doručuje strojvedoucímu dirigující dispečer příp. výpravčí. Ve výjimečných případech může dirigující dispečer (výpravčí) pověřit doručením i jiného zaměstnance.

Souprava hlavních klíčů je doručována strojvedoucímu DKV (SDC) Ústí nad Labem s výjimkou ŽST Rumburk, kde si soupravu klíčů strojvedoucí přebírá sám (projednáno s DKV Ústí nad Labem).

23. Náhradní klíče

Doplňeno uložení klíčů od uzamykatelných přenosných výměnových zámků (UPVZ)

Název dopravní nebo stanoviště	Způsob úschovy náhrad. klíčů	Ke které výhybce nebo výkolejce klíč náleží	Kdo pečeti náhradní klíče a klíč od skříňky	Pozn.
1	2	3	4	5
Velký Šenov	služební místnost dopravní	1, 2, 3, 4, Vk1, Vk2, UPVZ	dozorčí pro obvod D3 *	
Dolní Poustevna	služební místnost dopravní	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Vk1, Vk2, Vk3, UPVZ	dozorčí pro obvod D3 *	
Panský	služební místnost dopravní	1, 2, 3/4, 4, Vk1/2, UPVZ	dozorčí pro obvod D3 *	
Vlečka Kamenolom km 12,694	dopravní kancelář ŽST Šluknov	L1, L2, Vk1/Vk2, UPVZ	dozorčí pro obvod D3 *	

* V případě nepřítomnosti dozorčího potom zaměstnanec určený vrchním přednostou uzlové železniční stanice

UPVZ – uzamykatelný přenosný výměnový zámek

35. Odstavování vozidel

Doplňeno určení kolejí pro odstavení HV po ukončení jízdy vlaku a ukončení dopravní služby strojvedoucího

Pro zajištění odstavených vozidel platí v plném rozsahu čl. 777-781 předpisu ČD D2.

V neobsazených dopravních případně během výluky služby dopravních zaměstnanců ve Velkém Šenově je nutno použít na dopravních kolejích místo zarážek kovových podložek uzamykatelných, jejichž dodání zajistí dirigující dispečer ze stavu dirigující stanice případně stanic přilehlých. Tento způsob zajištění musí být uveden v odevzdávce služby dirigujícího dispečera.

Zajištění musí být provedeno ještě před odvěšením hnacího vozidla. Před uvedením odstavených vozidel do pohybu musí být odstraněna všechna použitá zařízení pro zajištění vozidel.

Uvedená opatření platí pro všechny dopravní na tratích D3.

Pro odstavení hnacích vozidel po ukončení jízdy vlaků a ukončení dopravní služby strojvedoucího jsou určeny v dopravně Dolní Poustevna manipulační koleje č. 3b a 5, příp. 4, v dopravně Velký Šenov manipulační kolej č. 3.

47. Opatření při mimořádných událostech

Níže uvedené části textu se mění, ostatní zůstávají v platnosti:

...
...
...

Nejbližší hasičské útvary

Hasičská záchranná služba ČD Liberec.....tel. 972 365 058
Rumburk.....tel. 150, 412 332 222
Šluknov.....tel. 412 386 222, 412 386 150
Mikulášovice.....tel. 412 394 150
Dolní Poustevna.....tel. 412 397 222
Vilémov u Šluknova.....tel. 412 397 373

Velký Šenov.....tel. 412 391 150
Krásná Lípa.....tel. 412 383 336

Zdravotnická zařízení:

záchranná služba.....tel. 155
nemocnice – Rumburk.....tel. 412 332 551, 412 332 552
zdravotní středisko Šluknov.....tel. 412 386 314
zdravotní středisko Vilémov u Šluknova.....tel. 412 397 363
zdravotní středisko Krásná Lípa.....tel. 412 383 337
železniční lékař Rumburk.....tel. 412 333 056

Orgány státní správy a organizační složky železničních drah

DKV Ústí nad Labem – vrchní přednosta.....tel. 972 424 415
DKV Ústí nad Labem – PJ Děčín – stroj mistr.....tel. 972 433 593
DKV Ústí nad Labem – Provozní pracoviště Rumburk.....tel. 972 434 482, 972 434 495
DKV Ústí nad Labem - STP Rumburk.....tel. 972 434 155, 972 434 186
SDC Ústí nad Labem - ST Litoměřice.....tel. 972 432 403
SDC Ústí n. L. - ST Litoměřice - STO Rumburk.....tel. 972 434 464
SDC Ústí n. L. - Správa budov a bytového hospodářství (SBBH) tel. 972 424 483
SDC Ústí nad Labem - SBBH Rumburk.....tel. 972 434 485, 972 434 171
SDC Ústí nad Labem - SSaZT Rumburk.....tel. 972 434 480, 972 434 167
SDC Ústí nad Labem – SSaZTEE.....tel. 972 424 487
SDC Ústí nad Labem - Elektrodílna Rybníště.....tel. 972 434 473, 972 434 163

Regionální inspekce žel. dopravy Ústí n. L.....tel. 972 424 207
RCP Ústí nad Labem – vedoucí směny.....tel. 972 424 020
Okresní státní zastupitelství Děčín.....tel. 412 589 947
Okresní soud Děčín.....tel. 412 709 811

Městský úřad Rumburk.....tel. 412 356 211
Městský úřad Šluknov.....tel. 412 315 331
Městský úřad Velký Šenov.....tel. 412 391 450, 412 391 451
Městský úřad Mikulášovice.....tel. 412 394 289, 412 394 288

PČR - tísňové volání.....tel. 158
PČR - okresní ředitelství Děčín.....tel. 974 432 111, 412 510 007
PČR - Rumburk.....tel. 412 310 111, 412 332 333
PČR - Šluknov.....tel. 412 386 333, 412 386 227
PČR - Velký Šenov.....tel. 412 391 333, 412 391 633
PČR - Krásná Lípa.....tel. 412 383 333, 412 383 277
Městská policie - Rumburk.....tel. 156, 412 332 050
Česká pošta Šluknov.....tel. 412 386 435, 412 386 436
Česká pošta Velký Šenov.....tel. 412 391 351, 412 391 660
Celní úřad Rumburk.....tel. 412 354 203, 412 354 200
SČE – poruchy.....tel. 800 900 666
RWE - plyn - poruchy.....tel. 1239
Severočeské vodovody a kanalizace – poruchy.....tel. 840 111 118

U příslušných článků Prováděcího nařízení k předpisu ČD D3 pro tratě Šluknov – Mikulášovice dolní nádraží – Dolní Poustevna, Mikulášovice dolní nádraží – Panský – Rumburk, Panský – Krásná Lípa proveďte rukopisný odkaz na tento rozkaz VP UŽST Rumburk.

Václav Červenka v.r.
Dopravní kontrolor

Ivan Hrdlička v.r.
Vrchní přednosta
uzlové železniční stanice Rumburk

Na vědomí

RCP Ústí nad Labem – 11/14-1 – Skupina předpisů, školení a dopravní kontroly

SDC Ústí nad Labem

DKV Ústí nad Labem

ŽST Rumburk – výpravčí, komandující

ŽST Šluknov – výpravčí, výhybkáři

ZV III – závoráři

ZV Velký Šenov – závoráři

ŽST Mikulášovice dolní nádraží – výpravčí, výhybkáři

ŽST Krásná Lípa – výpravčí