



**České dráhy, a.s.,
Uzlová železniční stanice Otrokovice**

**Rozkaz vrchního přednosta UŽST Otrokovice k ZDD
- staniční řád ŽST Újezdec u Luhačovic -
číslo 1 / 2007**

Účinnost od: 30.01.2007

Věc : **Změna ustanovení článků SŘ**

S platností **od 30.01.2007** dochází ke změně ustanovení **čl. 31C**.
Znění nově upraveného výše uvedeného článku je přílohou tohoto rozkazu. U tohoto článku poznamenejte obyčejnou tužkou odkaz na tento rozkaz, do záznamu o změnách rozkaz nezapisujte.
Rozkaz zařadte a zapište v příloze č. 58 SŘ.

Tento rozkaz má platnost do 29.01.2008 nebo do vydání změny staničního řádu.

Otrokovice 19.01.2007

Vrchní přednosta
UŽST Otrokovice
Ing. *Novák Petr*

Zpracoval : Vlček Radomír – technolog, tel. : 9727 23465

Schvaluji :

.....
dopravní kontrolor

31C. Přejezdová zabezpečovací zařízení

- Traťový úsek Luhačovice - Újezdec u Luhačovic :

Poloha (km)	Druh komunikace	Typ a kateg. PZZ	Poznámka
1	2	3	4
Železniční stanice Luhačovice			
9, 400	místní komunikace IV. třídy	k	
9, 210	místní komunikace	k	
9, 109	stát.silnice III.třídy	VÚD PZS 3 SI	kontrolní prvky v DK ŽST Luhačovice, začátek a konec ovládacích obvodů : km 8, 816 - 9, 449.
8, 605	stát.silnice III.třídy	VÚD PZS 3 SI	kontrolní prvky v DK ŽST Luhačovice, začátek a konec ovládacích obvodů : km 8, 218 - 9, 095.
7, 914	polní cesta	k	
6, 932	polní cesta	k	
5, 955	polní cesta	k	
5, 688	stát.silnice II.třídy	VÚD PZS 3 SI	kontrolní prvky v DK ŽST Luhačovice, začátek a konec ovládacích obvodů : km 5, 221 – 6, 144
5, 344	polní cesta	k	
4, 762	polní cesta	k	
4, 510	místní komunikace IV. třídy	PZZ - RE PZS 3SI	kontrolní a ovládací prvky v DK ŽST Újezdec u Luhačovic, zač. a konec ovl. obvodů : km 3,885 - 5,011.
4, 448	místní komunikace III. třídy	PZZ - RE PZS 3ZI	kontrolní a ovládací prvky v DK ŽST Újezdec u Luhačovic, zač. a konec ovl. obvodů : km 3,885 - 5,011.
3, 905	polní cesta	k	
2, 857	polní cesta	k	
0, 777	polní cesta	k	
Železniční stanice Újezdec u Luhačovic			
0, 140	místní komunikace	PZS 3 ZI AŽD 71	kontrolní prvky v DK ŽST Újezdec u Luhačovic, začátek a konec ovládacích obvodů : km 0, 690 PZS vybaveno uzamčenou skříňkou s prvky místní nouzové obsluhy, klíče od skříňky mají v úschově udrž. zam. SDC - SSZT Zlín; je závislé na vjezdovém a odjezdovém návěstidle

- Náhradní personální identifikační karta je uložena v obalu MU.