



České dráhy

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

OBSLUHOVACÍ ŘÁD
PRO HRADLO
SEZIMOVO ÚSTÍ

Účinnost od 01.07.2002

Milan Vodák

.....
přednosta stanice

Petr Pekárek

.....
dopravní kontrolor

Schválil: Č.j. 14/2002 – O11 poř.č. 190

Ing. Josef Chaloupka

.....
ředitel OPŘ Plzeň

Počet stran: 9

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel,
u kterého je obsluhovací řád uložen.

Číslo změny č.j.	Účinnost od	Týká se ustanovení článku, příloh	Opravitel	Dne	Podpis
1. č.j. 14/04-11 p.č.	01. 03. 2004	4,14	Vít J.	25.02 2004	Vít J.
2 č.j. 14/04- 11 p.č.22	01.07.2004	1, 14,	Vít J.	01.07. 2004	Vít J.

1. Umístění hradla, hlásky, závorářského stanoviště

Hradlo Sezimovo Ústí leží v km 77,557 mezi stanicemi Planá nad Lužnicí a Tábor
Sousedními dopravními jsou ŽST Planá nad Lužnicí a ŽST Tábor.
Hradlo je účetně a administrativně přiděleno UŽST Tábor.
Sídlem vrchního přednosty uzlové železniční stanice / **dále jen VP UŽST** / je stanice Tábor

Pracovní zařazení vedoucích zaměstnanců uzlové ŽST pověřených výkonem kontrolní činnosti:

- **Dozor nad výkonem dopravní služby organizuje VP UŽST Tábor a kontrolu provádí:**
 - ⇒ VP UŽST ;
 - ⇒ náměstek VP UŽST - I, II ;
 - ⇒ dozorčí - I, II, III ;
 - ⇒ IŽD
- **Ve dnech pracovního volna a klidu zastupuje VP UŽST Tábor výpravčí ŽST Tábor**
- **Po dobu nepřítomnosti VP UŽST Tábor v pracovních dnech zastupují VP UŽST vedoucí zaměstnanci UŽST v tomto pořadí:**
 - ⇒ náměstek VP UŽST I,
 - ⇒ náměstek VP UŽST II,
 - ⇒ dozorčí I;
 - ⇒ dozorčí II;
 - ⇒ dozorčí III;
 - ⇒ IŽD
- **V mimopracovní době zastupuje VP UŽST Tábor výpravčí ŽST Tábor**

Sídlo vedoucích zaměstnanců je UŽST Tábor. Nejbližší nadřízený pro zaměstnance Hradlo Sezimovo Ústí je dozorčí III.

2. Traťové zabezpečovací zařízení

Traťové zabezpečovací zařízení 2. kategorie typu RPB.
Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu zabezpečovacího zařízení na hradle Sezimovo Ústí jsou uložena na pracovišti.

Seznam oddílových návěstidel a jejich předvěstí:

Návěstidlo, druh a označení	Poloha v km	Odkud se obsluhuje	Rozsvícení	Poznámky
Světelná předvěst PŘ Lo	76,975	samočinně v závislosti na Lo	elektrické	
Světelné oddílové návěstidlo So	77,430	hradlo	elektrické	
Světelné oddílové návěstidlo Lo	77,680	hradlo	elektrické	
Světelná předvěst PŘ So	78,142	samočinně v závislosti na So	elektrické	

3. Přejezdové zabezpečovací zařízení

Strážník oddílu hradla Sezimovo Ústí kontroluje správnou činnost PZS AŽD 71 kategorie PZS 3 SI v km 77,644 na komunikaci IV. třídy.

Klíč od skříňky místní obsluhy přejezdu je zapečetěn na indikační desce hradla Sezimovo Ústí.

Poruchy hlásí strážník oddílu ihned výpravčím sousedních obsazených stanic.

Poloha (km)	Druh komunikace	Typ a kateg. PZZ	Poznámka		
1	2	3	4		
			Kontrolní stanoviště PZZ	Km poloha ovládacích úseků	Další údaje dle místních poměrů
77,644	IV. třídy	AŽD 71 PZS 3 SI	Hradlo Sezimovo Ústí.	77,044 - 78,243	
79,208	IV. třídy	AŽD 71 PZS 3 SI	dopravní kancelář Tábor	78,421 - 80,265	
80,377	IV. třídy	AŽD 71 PZS 3 SI	dopravní kancelář Tábor	79,265 - 81,143	

4. Telekomunikační zařízení

➤ **telefonní okruhy**

traťový okruh:

Planá n.L. - Tábor.

hláskový okruh:

Planá n.L. - hradlo Sezimovo Ústí;
hradlo Sezimovo Ústí - Tábor.

Volací značky:

Planá nad Lužnicí — • •
Sezimovo Ústí • • —
Tábor — —

➤ **staniční rozhlas:**

Je umístěn ve služební místnosti a obsluhuje ho strážník oddílu. Slouží pro informování cestujících. Pokyny pro obsluhu jsou uloženy na pracovišti.

➤ **požární signalizace:**

Zařízení elektrické požární signalizace (EPS) je umístěno ve služební místnosti. Činnost signalizace sleduje strážník oddílu. Popis a návod k obsluze je součástí tohoto OŘ.

➤ **záznamová zařízení:**

Je instalován vícekanálový digitální záznam zvuku. Kontrolní zařízení je umístěno u výpravčího ŽST Tábor.

➤ **ostatní informační zařízení**

Hodiny pro informování cestujících jsou v čekárně.

Poruchy telefonních okruhů se hlásí OSŽT, poruchy ostatních zařízení SDC SSZT.

Náhradní spojení:

DRÁŽNÍ TELEFONNÍ SÍŤ		VEŘEJNÁ TELEFONNÍ SÍŤ	
Planá nad Lužnicí	2955	Planá nad Lužnicí	387 852 955 381 292 494
Tábor	2810	Tábor	387 852 810
Sezimovo Ústí	2820	Sezimovo Ústí	-----

Povolení používat zkráceného názvu stanice při dopravních hovorech, hlášeních a zprávách:

Planá nad Lužnicí “Planá”
Sezimovo Ústí “Ústí”.

5. Elektrické zařízení

Proudová soustava: 400V/230 V.

Veškerá elektrická zařízení jsou napájena z drážního rozvodu z KS JČE umístěné na chodbě výpravní budovy.

Druh osvětlení venkovních železničních prostranství a prostor pro cestující:
osvětlení celkové a orientační.

Počet a umístění osvětlovacích zařízení:

nástupiště:

10 stožárů č. 1 - 10.

výpravní budova:

4 zářivková svítidla nad vchodem od nástupiště;

3 zářivková svítidla na vchodem od města.

Nad vchodem do vestibulu a čekárny ze strany od nástupiště a na bocích budovy jsou orientační nápisy.

Dále jsou osvětlovány vnitřní prostory pro cestující, zaměstnance a veřejné WC.

Údržbu a výměnu světelných zdrojů, osvětlení nástupiště, orientačních nápisů na budově provádí SDC SEE.

Údržbu a výměnu světelných zdrojů vnitřního osvětlení služebních místností a prostorů pro cestující provádí strážník oddílu.

Nouzové osvětlení

Ve služební místnosti jsou uloženy tři petrolejové lampy (služební místnost, osobní pokladna, čekárna). Za použitelnost odpovídá strážník oddílu.

Umístění rozváděčů a vypínačů:

Rozváděč R1 pro ovládání osvětlení je ve služební místnosti, obsluhu provádí strážník oddílu.

Použité světelné zdroje:

Výbojky RVL 125 W, žárovky a zářivkové trubice.

Kdo udržuje zařízení elektrického osvětlení:

SDC SEE - dílna silnoproudu Tábor.

Kdo odpovídá za osvětlení venkovních železničních prostranství a prostor pro cestující:

Strážník oddílu.

Ostatní informace týkající se elektrického osvětlení.

Orientační osvětlení na budově není při výpadku sítě nahrazeno.

6. Nástupiště

Zvýšené panelové nástupiště v délce 160 metrů. Přístup na nástupiště je z veřejné komunikace.

7. Přístupové cesty

Přístupová cesta je z veřejné komunikace do prostorů ČD přístupných veřejnosti a do služební místnosti

8. Opatření při úrazech

Uložení záchranných prostředků a pomůcek:

Služební místnost: zdravotnický materiál dle Věstníku ČD 07/2002

Lékařská pomoc se požaduje a hlásí:

Zdravotnická záchranná služba Tábor telefon 155.

9. Opatření při požáru a havárii

Služební místnost:

jeden sněhový a jeden práškový ruční hasící přístroj.

Pokladna:

jeden sněhový ruční hasící přístroj.

Při požáru nebo havárii postupuje strážník oddílu podle požárních poplachových směrnic které jsou vyvěšeny na pracovišti.

10. Zajištění služební místnosti při opuštění pracoviště

Hlavní a náhradní klíče od budov a jednotlivých místností jsou uloženy ve služební místnosti.

Souhlas k opuštění pracoviště musí mít od výpravčích obou sousedních obsazených stanic.

11. Vzor odevzdávky dopravní služby

Strážníci oddílu provádí osobně písemnou a ústní odevzdávku služby.
Písemná odevzdávka služby strážníků oddílu se provádí v Knize odevzdávky služby.
Strážník oddílu dále odevzdává službu v Zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů a Telefonním zápisníku.

Údaje odevzdávky služby	
1.	Vlaky zavedené
2.	Vlaky odřeknuté
3.	Nedojely vlaky a jejich zpoždění
4.	Ohlášené předvídané odjezdy vlaků
5.	Jízdy PMD
6.	Nedošly odhlášky
7.	Náskok
8.	Výluky
9.	Vypnutí zabezpečovacího zařízení
10.	Stav zabezpečovacího zařízení včetně plomb na šňůrce a čísel počítadel
11.	Stav telekomunikačního zařízení
12.	Stav PZZ, včetně bezpečnostních závěrů
16.	Jiné důležité údaje týkající se výkonu dopravní služby
17.	Pomůcky k výkonu dopravní služby
18.	Různé

13. Hlášení předvídaného odjezdu

Předvídaný odjezd hlásí výpravčí sousedních obsazených stanic na traťovém telefonním okruhu.

Zavedení telefonického dorozumívání ohlašují výpravčí telefonicky na traťovém telefonním okruhu.

14. Opatření vzhledem k místním poměrům


Rozsah přepravních služeb:

Hradlo Sezimovo Ústí má výpravní oprávnění pro:

- Cestující, zavazadla a spěšniny ve vnitrostátní přepravě.
- Úschovnu zavazadel.

Osobní přeprava :

Základní vybavení stanice pro přepravní provoz :

- informace pro cestující veřejnost jsou zveřejněny na nástěnce v čekárně v rozsahu stanoveném předpisem Kc 1, za aktuálnost odpovídá komerční zaměstnanec;
- informace pro cestující podává komerční zaměstnanec v osobní pokladně v provozní době zveřejněné na výdejním okénku v čekárně;
- výdej jízdenek - v osobní pokladně -zajišťuje komerční zaměstnanec ze zařízení AVOS, při poruše odbaví cestující Psanou jízdenkou 735 24 117, provozní doba zveřejněna na výdejním okénku v čekárně;
- podej a výdej zavazadel - v osobní pokladně - komerční zaměstnanec , provozní doba zveřejněna na výdejním okénku v čekárně;
- soupisky ukládá komerční zaměstnanec a archivuje dle skartačního řádu
- změny v osobní přepravě vyžadující prokazatelné seznámení potvrzují zaměstnanci svým podpisem v knize normálií, odpovědnost za vedení oprav má komerční zaměstnanec
- reklamace z osobní přepravy - v osobní pokladně - komerční zaměstnanec provozní doba zveřejněna na výdejním okénku v čekárně;
- kniha přání a stížností je uložena u komerčního zaměstnance, za vyřízení reklamaci odpovídá dozorčí III
- úschovna zavazadel je v úschovně ČD, příjem a výdej provádí komerční zaměstnanec
- ztráty a nálezy –v rozsahu stanoveném předpisem Kc 1 - v atrakčním obvodu ŽST Tábor shromažďuje nálezy doplatková pokladna v Táboře. Zde jsou uschovány maximálně po dobu 6 měsíců, poté jsou předány úřadu státní správy.
- úklid veřejných prostor - provádí a odpovídá za ně komerční zaměstnanec
- k ochraně cestujících před povětrnostními vlivy zřízena čekárna ve výpravní budově. Provozní doba čekárny zveřejněna na vstupních dveřích do čekárny. Odpovědnost za dodržování provozní doby komerční zaměstnanec
- osvětlování venkovních i vnitřních prostor pro cestující provádí výpravčí. Závady v osvětlení hlásí telefonicky SDC SEE, elektrodílna silnoproudu Tábor a dozorčímu III,;
- odebrané jízdní doklady spolu s hlášenkou odešle pokladník do nadřízené hlavní pokladny UŽST Tábor, kde se evidují a archivují
- přijaté hlášenky se evidují v pomocném záznamníku, za vyřízení odpovídá komerční zaměstnanec
- osoby invalidní / vyžadující zvláštní pomoc/, předá vlaková četa komerčnímu pracovníkovi, který zařídí jeho bezpečné opuštění obvodu zastávky, při nástupu předá komerční zaměstnanec cestujícího vlakové četě
- fyzický příjem a výdej zavazadel a spěšnin, jejich nakládku a vykládku, odesílání a doručování služební korespondence a obsluhu úschovny provádí komerční zaměstnanec.
- Přeprava dálkopisné, služební korespondence a přenosných pokladen se provádí zásadně vlaky, označených v záhlaví vlaku v knižním jízdním řádu symbolem , nebo
- V pracovní dny odvádí hotovost z osobní, zavazadlové, spěšninové pokladny a pokladní deník komerční pracovník ve směně přenosnými pokladničkami do hlavní pokladny UŽST Tábor. Sepíše výčetku na jejíž zadní straně rozdruží všechny položky (viz Hf 3).
- Přenosnou pokladničku zasílá do hlavní pokladny vlakem určeným „ Přílohou k rozkazu o zavedení GVD „ pro daný rok . Pokladničku předá bez průvodních listin vedoucímu vlaku na “SOUPISKU” proti podpisu.

Telefonní čísla výše uvedených pracovišť

pracoviště	dražní spojení	Telekom	pracoviště	dražní spojení	Telekom
dozorčí Tábor	2958	387 85 2958	SDC SEE	2881	387 85 2889
Hlavní pokladna Tábor	2896	387 85 2896			

Stanovená odborná způsobilost:

Hradlář, hláskař s prodejem jízdenek

Kvalifikace pro činnost v dopravním provozu D 02, praktická obsluha zařízení

Kvalifikace pro činnost v osobní přepravě O 05

Kvalifikace pro činnost v nákladní přepravě N 01 a

Rozsah znalostí TNP:

ČD Z 2:

úplná znalost: čl. 1 - 99, příloha 4;

informativní znalost: příloha 1 - 3, 5, 6.

Obsluhovací řád pro hradlo Sezimovo Ústí:

úplná znalost.

Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu zabezpečovacího zařízení na hradle Sezimovo Ústí:

úplná znalost.

Nejkratší doba pro poznání místních poměrů:

jedna denní a jedna noční směna.