

OŘ – hlásky Trhové Dušníky –platí od 1. 3. 2006



ČESKÉ DRÁHY
JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

OBSLUHOVACÍ ŘÁD
Pro hlásku
Trhové Dušníky

Účinnost od 1.3.2006

.....
Vrchní přednosta UŽST

.....
Dopravní kontrolor

Schválil:č.j. 160/2006.....dne.....

Počet stran: 5

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH ¹⁾

Číslo změny	Účinnost od	Týká se ustanovení článku	Opravil		Poznámky (č. j., pod kterým byla změna schválena)
			dne	podpis	

¹⁾ Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

C. HRADLA, HLÁSKY, ZÁVORÁŘSKÁ STANOVIŠTĚ NA ŠIRÉ TRATI**1. Umístění hradla, hlásky, závorářského stanoviště**

Hlásky Trhové Dušníky leží v km 77,025 mezi stanicemi Bratkovice a Příbram.

Sousední dopravní jsou stanice ŽST.Bratkovice a ŽST.Příbram

Sídlem vrchního přednosty je UŽST Beroun, hlásky Trhové Dušníky je přiděleno ŽST Zdice.

Pracovní zařazení vedoucích zaměstnanců UŽST Beroun pověřených výkonem kontrolní činnosti:

- přednost
- náměstek VP pro dopravu
- náměstek VP pro přepravu
- dozorčí provozu
- dozorčí – kontrola tratí 520, 713, 715
- dozorčí – nákladní přeprava
- dozorčí – osobní přeprava

2. Traťové zabezpečovací zařízení

V úseku ŽST. Bratkovice – ŽST.Příbram je ZZ 1. kategorie - tel. dorozumívání v obou směrech.

Mezistaniční úsek ŽST.Bratkovice – ŽST.Příbram je rozdělen v km 77,025 hláskou Trhové Dušníky na tratové oddíly.

Seznam oddílových návěstidel a jejich předvěstí.

Návěstidlo, druh a označení	Poloha v km	Odkud se obsluhuje	Rozsvícení
PřSo Předvěst oddílového návěstidla So	76,035	hlásky HL.Dušníky	mechanické návěstidlo elektrické osvětlení obsluhuje Hl. Dušníky
Oddílové návěstidlo So	76,906	hlásky HL.Dušníky	mechanické návěstidlo elektrické osvětlení obsluhuje Hl. Dušníky
Oddílové návěstidlo Lo	77,170	hlásky HL.Dušníky	mechanické návěstidlo elektrické osvětlení obsluhuje Hl. Dušníky
Př Lo Předvěst oddílového návěstidla Lo	77,833	hlásky HL.Dušníky	mechanické návěstidlo elektrické osvětlení obsluhuje Hl. Dušníky

3. Přejezdové zařízení

Poloha (km)	Druh komunikace	Typ a kateg. PZZ	Poznámky
79,835	silnice III. tř	PZM 2	obsluhuje sig. popř. výpravčí ŽST. Bratkovice
78,420	polní cesta	výstražné kříže	návěst 88a 78,715 78,028
77,842	silnice IV. tř.	výstražné kříže	návěst 88a 78,195 77,637
77,633	polní cesta	výstražné kříže	návěst 88a 77,836 77,233
77,037	silnice III. tř.	PZM jednodrátové	obsluhuje hláskář HL. Dušníky
76,016	polní cesta	výstražné kříže	návěst 88a 76,359 75,763
74,711	silnice II. třídy	typ AŽD 71 PZS-3ZBI	Kontrolní stanoviště výpravčí ŽST. Příbram 75,496 73,864

4. Telekomunikační zařízení.**Telefonní okruhy hlásky Trhové Dušníky**

Síť:	Účelový okruh	Zapojený účastník
dopravní	traťový VT 913 - 945 d	výpravčí Bratkovice výpravčí Příbram hláskář HL. Dušníky PZS 74,711 vlečka Kovohutě
	hláskový HL 913 - 945 da	výpravčí Bratkovice hláskář Dušníky
	hláskový HL 913 - 945 db	výpravčí Příbram hláskář Dušníky

5. Elektrické zařízení

Hláška – Trhové Dušníky má elektrické osvětlení :

- vnitřní - jedna žárovka 220V
- vnější - jedna žárovka 220V
- nouzové osvětlení elektrickou svítilnou

8. Opatření při úrazech

Na stanovišti hláskáře je k dispozici lékárnička pro první pomoc

Úrazy se hlásí výpravčímu hlavní služby ŽST Příbram.

Jeho prostřednictvím se přivolává i lékařská pomoc.

9. Opatření při požáru a havárii

Na stanovišti hláskáře je jeden hasící přístroj (práškový) .

10. Zajištění služební místnosti při opuštění pracoviště

Souhlas k opuštění pracoviště musí dát výpravčí obou stanic přilehlých ŽST.Bratkovice a ŽST.Příbram.

11. Vzor odevzdávky dopravní služby

Údaje odevzdávky služby	Pracovní zařízení	
1	Hláskář	
1. Vlaky zavedené	/	
2. Vlaky odřeknuté	/	
3. Nedojezy vlaky a jejich zpoždění	/	
4. Ohlášené předvídané odjezdy vlaků	/	
5. Jízdy PMD	/	
6. Nedošly odhlášky	/	
7. Náskok	/	
8. Výluky	/	
9. Vypnutí zabezpečovacího zařízení	/	
10. Stav zabezpečovacího zařízení	/	
11. Stav telekomunikačního zařízení	/	
12. Stav PZZ	/	
16. Jiné důležité údaje týkající se výkonu dopravní služby	/	
17. Pomůcky k výkonu dopravní služby	/	
18. Různé	/	

13. Hlášení předvídaného odjezdu

Hlášení předvídaného odjezdu ze ŽST Bratkovice a ŽST. Příbram dává výpravčí.

14. Přístupové cesty.

Přístupová cesta na hlásku Trhové Dušníky je z veřejné komunikace 3. třídy před přejezdem v km 77,037.

