



**ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY
UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE Č. 2 / 2006
KE SŘ ŽST DĚTMAROVICE**

Účinnost od 25.10.2006

Dopravní kontrolor :

Vrchní přednost UŽST :

Dnem účinnosti RVP UŽST Bohumín č. 2/2006 ke SŘ ŽST Dětmorovice se ruší RVP UŽST Bohumín č. 1/2006, kterým se mění znění čl. 68 SŘ ŽST Dětmorovice. U čl. 68 SŘ Dětmorovice přepište obyčejnou tužkou poznámku „RVP 1/06“ na „RVP 2/06“.

RVP UŽST Bohumín č. 2/2006 k SŘ ŽST Dětmorovice vezme prokazatelně podpisem na vědomí v př. 58 SŘ ŽST Dětmorovice výpravčí DO, pohotovostní výpravčí a výpravčí dispozice a založí do př. 58 SŘ ŽST Dětmorovice.

Platnost RVP UŽST Bohumín ke SŘ ŽST Dětmorovice č. 2/2006 je do doby vydání 1. změny SŘ ŽST Dětmorovice.

68. Hlášení předvídaného a skutečného odjezdu

Předvídaný odjezd ohlašuje výpravčí DO (při předání dálkové obsluhy pohotovostnímu výpravčí) výpravčímu Karviná hl.n. 1 - 15 minut před vypočteným odjezdem nebo průjezdem vlaků směr Karviná hl.n. a při poruše SZZ ESA 11 u všech vlaků a všech směrů sousedním stanicím.

Předvídaný odjezd vlaků z ŽST Karviná hl.n. hlásí výpravčí Karviná hl.n. výpravčímu DO (při předání dálkové obsluhy pohotovostnímu výpravčímu), který při správné činnosti záznamového zařízení ReDat a SZZ GTN tyto údaje nedokumentuje a číslo vlaku a časový údaj zadá do SZZ GTN..

Předvídaný odjezd vlaků z ŽST Dětmorovice do ŽST Bohumín výpravčí DO (při předání dálkové obsluhy pohotovostní výpravčí)při správné funkci SZZ GTN nenahlašuje.

Čas převzetí a předání obsluhy SZZ ESA 11 zapisuje pohotovostní výpravčí a výpravčí DO do Telefonního zápisníku.