



**České dráhy, a.s.,
Uzlová železniční stanice Otrokovice**

**Rozkaz vrchního přednosty UŽST Otrokovice k ZDD
- staniční řád ŽST Bojkovice -
číslo 1 / 2006**

Účinnost od: 30.6.2006

Věc : **Změna ustanovení článků SŘ**

S platností **od 30.6.2006** dochází ke změně ustanovení **čl. 31C**.
Znění nově upraveného výše uvedeného článku je přílohou tohoto rozkazu. U tohoto článku
poznamenejte obyčejnou tužkou odkaz na tento rozkaz, do záznamu o změnách rozkaz nezapísejte.
Rozkaz zařadte a zapište v příloze č. 58 SŘ.

Tento rozkaz má platnost do 29.6.2007 nebo do vydání změny staničního řádu.

Otrokovice 26.6.2006

Vrchní přednosta
UŽST Otrokovice
Ing. *Novák Petr*

Zpracoval : Vlček Radomír – technolog, tel. : 9727 23465

Schvaluji :

.....
dopravní kontrolor

31C. Přejezdová zabezpečovací zařízení

Poloha (km)	Druh komunikace	Typ a kateg. PZZ	Poznámka (km přejezdníků)
1	2	3	4
Železniční stanice Slavičín			
142, 850	stát.silnice II.třídy	PZZ - RE PZS 3ZI	kontrolní prvky v dopr. kanc. ŽST Slavičín, začátek ovládacích obvodů : km 142, 114
141, 534	polní cesta	k	
139, 493	polní cesta	k	
134, 663	místní komunikace	VÚD PZS 3 SI	kontrolní prvky v dopr. kanc. ŽST Bojkovice, začátek a konec ovládacích obvodů : km 134,101- 135,325
134, 534	polní cesta	k	
134, 033	místní komunikace	VÚD PZS 3 SI	kontrolní prvky v dopr. kanc. ŽST Bojkovice, začátek a konec ovládacích obvodů : km 133,436 - 134,670
133, 726	přechod pro pěší	k	
133, 449	stát.silnice II.třídy	VÚD PZS 3 SI	kontrolní prvky v dopr. kanc. ŽST Bojkovice, začátek a konec ovládacích obvodů : km 132,851- 134,051
131, 389	stát.silnice II. třídy	AŽD – 71 PZS 3 ZI	kontrolní prvky v dopr.kanc. ŽST Bojkovice, začátek a konec ovládacích obvodů : km 130,741 - 132,058; PZS vybaveno uzamčenou skříňkou s prvky místní nouzové obsluhy, klíče od skříňky mají v úschově udrž. zam. SDC - SSZT Zlín.
130, 741	stát.silnice III. třídy	AŽD – 71 PZS 3 ZI	Kontrolní prvky v dopr.kanc. ŽST Bojkovice, začátek a konec ovládacích obvodů : km 130,014 - 131,389; PZS vybaveno uzamčenou skříňkou s prvky místní nouzové obsluhy, klíče od skříňky mají v úschově udrž. zam. SDC - SSZT Zlín.
Železniční stanice Bojkovice			
130, 014	místní komunikace	SSSR PZS 3 SI	kontrolní prvky na St.1 a v dopr. kanc. ŽST Bojkovice, PZS vybaveno uzamčenou skříňkou s prvky místní nouzové obsluhy, klíče od skříňky mají v úschově udrž. zam. SDC - SSZT Zlín; PZS je závislé na postavení odjezdových návěstidel S 1 - S 3 a vjezdového návěstidla L
129, 619	stát. silnice II. třídy	PZM 2	PZM je závislé na odjezdových návěstidlech S 1 - S 3 a vjezdovém návěstidle L
128, 982	stát.silnice II.třídy	VÚD PZS 3 SI	kontrolní prvky na St.2 ŽST Bojkovice PZS je závislé na postavení odjezdových návěstidel L 1 - L 3 a vjezdového návěstidla S.
127, 631	místní komunikace	AŽD 71 PZS 3 SI	kontrolní prvky v dopr. kanc. a na St.2 ŽST Bojkovice začátek a konec ovládacích obvodů : km 126,637 - 128,287 PZS vybaveno uzamčenou skříňkou s prvky místní nouzové obsluhy, klíče od skříňky mají v úschově udrž. zam. SDC - SSZT Zlín.
127, 184	místní komunikace	AŽD 71 PZS 3 SI	kontrolní prvky v dopr. kanc. a na St.2 ŽST Bojkovice začátek a konec ovládacích obvodů : km 125,817 - 128,278; PZS vybaveno uzamčenou skříňkou s prvky místní nouzové obsluhy, klíče od skříňky mají v úschově udrž. zam. SDC - SSZT Zlín.
126, 615	místní komunikace	AŽD 71 PZS 3 SI	kontrolní prvky v dopr. kanc. a na St.2 ŽST Bojkovice, začátek a konec ovládacích obvodů : km 125,817 - 127,617; PZS vybaveno uzamčenou skříňkou s prvky místní nouzové obsluhy, klíče od skříňky mají v úschově udrž. zam. SDC - SSZT Zlín.
Železniční stanice Nezdenice			