



České dráhy, a.s.  
RCP Ústí n.L.  
Uzlová železniční stanice Děčín  
Třída Čs. Mládeže 89/4, 405 02 Děčín IV

PŘÍLOHA č. 58 SŘ  
**ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY**  
**UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE**  
**k Obsluhovacímu řádu**  
**pro hradlo Dolina č. 1/2006**

Věc: „Změny v ustanovení článků v OŘ“

Zpracovatel: Čermáková M., ☎ 9724 33230, ✉ [zstdcentech@mail.cd.cz](mailto:zstdcentech@mail.cd.cz)

Změna se týká: článků 3, 5, 14 OŘ hradla Dolina (příloha č.3 SŘ ŽST Benešov n. Pl.)

Účinnost: od 1. 5. 2006 do vydání 1. změny OŘ hradla Dolina

Dnem účinnosti Rozkazu vrchního přednosta uzlové železniční stanice k OŘ pro hradlo Dolina č. 1/2006 pozbývá platnost Rozkaz vrchního přednosta uzlové železniční stanice ke SŘ Benešov nad Ploučnicí č. 1/2005 a 1. změna Rozkazu vrchního přednosta uzlové železniční stanice ke SŘ Benešov nad Ploučnicí č. 1/2005.

Schvaluji dne: 25. 4. 2006

v.z. ing. Miloš Farkaš v.r.

.....  
Vrchní přednosta UŽST

Václav Červenka v.r.

.....  
Dopravní kontrolor

Článek 3 OŘ hradla Dolina opravuji takto:

### 3. Přejezdové zabezpečovací zařízení

PZZ obsluhované zaměstnancem stanoviště:

Poloha (km)	Druh komunikace	Typ a kateg. PZZ	Poznámka
1	2	3	4
9,932	silnice IV. třídy	PZM 1	Trvale uzavřený, otevírán na požádání.

PZM 1 v km 9,932 (otevíráný podle potřeby) smí být otevřen po souhlasu obou výpravčích. Uzavření dokumentují výpravčí ŽST Benešov n. Pl. a Děčín východ a hradlář Dolina v telefonním zápisníku.

PZM 1 v km 9,932 je trvale uzamčen, klíč od zámku si hradláři hradla Dolina předávají v odevzdávce služby. Náhradní klíč je uložen ve skřínce náhradních klíčů u výpravčího ŽST Benešov n. Pl.

Seznam ostatních PZZ v traťovém úseku Děčín východ - Benešov n. Pl.:

Poloha (km)	Druh komunikace	Typ a kateg. PZZ	Poznámka
1	2	3	4
<b>Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí</b>			
4,649 A	silnice IV. třídy	PZS-3SBI AŽD-71	Km poloha ovládacích úseků: 4,018 - 5,307. Kontrolní stanoviště PZZ je na hradle Březiny u D. Na St. 8 ŽST Děčín východ je tlačítko „Vypnutí přejezdu v km 4,649 při posunu“ doplněná červenou indikací. Nouzová obsluha na RD. Klíče jsou uloženy v DK Benešov n. Pl.
5,291 B	silnice III. třídy	PZS-3SBLI AŽD-71	Km poloha ovládacích úseků: 4,018 - 6,539. Kontrolní stanoviště PZZ je na hradle Březiny u D. Návěstidlo So hradla Březiny u D. je závislé na PZS. Nouzová obsluha na RD. Klíče jsou uloženy v DK Benešov n. Pl.
5,904 C	silnice III. třídy	PZS-3SBLI AŽD-71	Km poloha ovládacích úseků: 5,307 - 6,539. Kontrolní stanoviště PZZ je na hradle Březiny u D. Nouzová obsluha na RD. Klíče jsou uloženy v DK Benešov n. Pl.
6,190	silnice III. třídy	PZM 1	Obsluha hradlář hradla Březiny u Děčína.
6,303	silnice IV. třídy	PZM 1	Obsluha hradlář hradla Březiny u Děčína. Společný pohon s PZM 1 v km 6,522.
6,522	silnice IV. třídy	PZM 1	Obsluha hradlář hradla Březiny u Děčína. Společný pohon s PZM 1 v km 6,303.
6,997	silnice IV. třídy	PZM 1	Obsluha hradlář hradla Soutěska.

Zkratky: RD – reléový domek; DK – dopravní kancelář

Článek 5 OŘ hradla Dolina opravuji takto:

### **5. Elektrické zařízení**

Hradlo Dolina leží v km 9,772 mezi stanicemi Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí

Hradlo Dolina je přiděleno k UŽST Děčín. Na hradle směrem od silnice je osazen elektroměrový rozvaděč RE01, který slouží pro měření hradla a jištění venkovního osvětlení. Rozvaděč je připojen z rozvodu SČE Děčín.

Základní údržbu elektrického zařízení provádí zaměstnanci SDC - SEE Ústí nad Labem, obvodové elektrodílňny Děčín hlavní nádraží.

Poruchu elektrického zařízení oznámí hradlář výpravčímu ŽST Děčín východ nebo ŽST Benešov n. Pl., který zařídí zpravení udržujícího zaměstnance nebo pohotovostní službu.

Článek 14 OŘ hradla Dolina opravuji takto:

### **14. Opatření vzhledem k místním poměrům**

Nejkratší doba pro poznání místních poměrů jsou jedna denní a jedna noční směna. Odchyly od minimální doby zácvičku může stanovit vrchní přednosta UŽST Děčín. Místa na hradle na širé trati, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor a je proto za jízdy vozidel nebezpečné pobývat vedle koleje je na všech místech označených výstražným žlutočerným nebo žlutým nátěrem u stožárů elektrického osvětlení, návěstidel a dalších zařízení ČD.

#### Doplňující rozsah znalostí TNP

Hradlář hradla Dolina – úplná znalost příloh 1 a 4 předpisu ČD Z2.

**U příslušných článků napište obyčejnou tužkou odkaz na tento rozkaz.**

**Rozkaz vrchního přednosta uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro hradlo Dolina č.1/2006 založte do přílohy 58 SŘ ŽST Benešov nad Ploučnicí a Děčín východ. Na hradle Dolina do přílohy Rozkazy přednosta stanice k ZZD.**

**Zaměstnanci Rozkaz vrchního přednosta uzlové železniční stanice k OŘ pro hradlo Dolina č.1/2006 vezmou prokazatelně na vědomí na zvláštním seznamu.**