

České dráhy, a.s.  
Obchodně provozní ředitelství v Brně

č.j.: Ř – 1840/2003

# SROV A

## Výluky typu B, E, F



<b>SEŠIT 1</b>
Nezamyslice (mimo) - Brno hl. n.
Brno hlavní n. - Odb. Brno-Černovice
Holubice – Blažovice

Platí od 14. prosince 2003  
Výlukové akce trvalé platnosti

# O B S A H

Úvodní ustanovení..... 6

## Výluky typu B - stanice a přilehlý mezistaniční úsek (jen vypnutí TV)

Číslo výluky	vyložený úsek	strana
31 B 100	Nezamyslice kol. 1, 3	7
	Nezamyslice – Ivanovice n. H.	
31 B 101	Ivanovice na Hané	7
	Nezamyslice – Ivanovice n. H.	
31 B 102	Ivanovice na Hané	8
	Nezamyslice - Ivanovice Hané	
31 B 103	Ivanovice na Hané	8
	Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě	
31 B 104	Vyškov na Moravě	9
	Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě	
31 B 105	Vyškov na Moravě	9
	Vyškov na Moravě - Luleč	
31 B 106	Luleč	10
	Vyškov na Moravě - Luleč	
31 B 107	Luleč	10
	Luleč - Komořany u Vyškova	
31 B 108	Komořany u Vyškova	11
	Luleč - Komořany u Vyškova	
31 B 109	Komořany u Vyškova	11
	Komořany u Vyškova - Rousínov	
31 B 110	Rousínov	12
	Komořany u Vyškova - Rousínov	
31 B 111	Rousínov	12
	Rousínov - Holubice	
31 B 112	Holubice	13
	Rousínov - Holubice	
31 B 113	Holubice	13
	Holubice - Křenovice h.n., Holubice - Blažovice	

31 B 114	Holubice	14
	Holubice - Křenovice h.n.	
31 B 115	Holubice	14
	Holubice - Křenovice h.n. km 25,760	
31 B 116	Křenovice horní nádraží	15
	Holubice - Křenovice h.n.	
31 B 117	Křenovice horní nádraží	15
	Holubice km 25,760 - Křenovice h.n.	
31 B 118	Křenovice horní nádraží	16
	Křenovice h.n. – Sokolnice-Telnice	
31 B 119	Sokolnice	16
	Křenovice h.n. – Sokolnice-Telnice	
31 B 120	Sokolnice-Telnice	17
	Sokolnice-Telnice - Chrlice	
31 B 121	Chrlice	17
	Sokolnice-Telnice - Chrlice	
31 B 122	Chrlice	17
	Chrlice - Brno hl.n. km 2,00	
31 B 123	Chrlice	18
	Chrlice - Brno hl.n.	
31 B 124	Brno hl.n. kol. 2a	18
	Chrlice - Brno hl.n.	
31 B 125	Brno hl.n. kol. 2a	18
	Chrlice km 2,0 - Brno hl.n.	
31 B 126	Brno hl.n. kol. 2a	18
	Chrlice ÚO 403 - Brno hl.n.	
31 B 127	Ivanovice na Hané kolej 1, 2, 4	19
	Nezamyslice - Ivanovice na Hané	
31 B 128	Ivanovice na Hané kolej 1, 2, 4	19
	Nezamyslice - Ivanovice na Hané	
31 B 129	Ivanovice na Hané kolej 1, 2, 4	19
	Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě	

31 B 130	Vyškov na Moravě kolej 1, 3	20
	Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě	
31 B 131	Vyškov na Moravě kolej 1, 3	20
	Vyškov na Moravě - Luleč	
31 B 132	Luleč kolej 1, 3	20
	Vyškov na Moravě - Luleč	
31 B 133	Luleč kolej 1, 3	21
	Luleč - Komořany u Vyškova	
31 B 134	Komořany u Vyškova kolej 1, 3	21
	Luleč - Komořany u Vyškova	
31 B 135	Komořany u Vyškova kolej 1, 3	22
	Komořany u Vyškova - Rousínov	
31 B 136	Rousínov kolej 1, 2	22
	Komořany u Vyškova - Rousínov	
31 B 137	Rousínov kolej 1, 2	23
	Rousínov - Holubice	
31 B 138	Holubice kolej 1, 3, 5	23
	Rousínov - Holubice	
31 B 139	Holubice kolej 1, 3, 5	23
	Holubice - Křenovice h.n.	
31 B 140	Holubice kolej 1, 3, 5	24
	Holubice spín. stanice - Křenovice h.n.	
31 B 141	Křenovice horní nádraží kolej 1, 2	24
	Holubice - Křenovice h.n.	
31 B 142	Křenovice horní nádraží kolej 1, 2	24
	Holubice spín. stanice - Křenovice h.n.	
31 B 143	Křenovice horní nádraží kolej 1, 2	25
	Křenovice h.n. – Sokolnice-Telnice	
31 B 144	Sokolnice-Telnice kolej 1, 2	25
	Křenovice h.n. – Sokolnice-Telnice	
31 B 145	Sokolnice-Telnice kolej 1, 2	26
	Sokolnice-Telnice - Chrlice	

31 B 146	Chrlice kolej 1, 3	26
	Sokolnice-Telnice - Chrlice	
31 B 147	Chrlice kolej 1, 3	26
	Chrlice - Brno hl.n. po ÚO 403	
31 B 148	Chrlice kolej 1, 3	27
	Chrlice - Brno hl.n. km 2,00	
31 B 149	Holubice	27
	Holubice - Blažovice	

### Výluky typu E - vypnutí napětí TV celé železniční stanice

Číslo výluky	vyložený úsek	strana
31 E 100	Ivanovice na Hané	28
31 E 101	Ivanovice na Hané	28
31 E 102	Vyškov na Moravě	28
31 E 103	Vyškov na Moravě	29
31 E 104	Luleč	29
31 E 105	Luleč	29
31 E 106	Komořany u Vyškova	29
31 E 107	Komořany u Vyškova	30
31 E 108	Rousínov	30
31 E 109	Rousínov	30
31 E 110	Holubice	31
31 E 111	Holubice	31
31 E 112	Křenovice h.n.	31
31 E 113	Křenovice h.n.	32
31 E 114	Sokolnice-Telnice	32
31 E 115	Sokolnice-Telnice	32
31 E 116	Chrlice	33
31 E 117	Chrlice	33

### Výluky typu F - vypnutí napětí TV liché nebo sudé skupiny kolejí, popř. jen některé koleje proudové sekce

Číslo výluky	vyložený úsek	strana
31 F 100	Ivanovice na Hané kol. 1, 2, 4	34
31 F 101	Ivanovice na Hané kol. 3, 5	34
31 F 102	neobsazeno	
31 F 103	Vyškov na Moravě kol. 1, 3, 5	35
31 F 104	Vyškov na Moravě kol. 1, 3	35
31 F 105	Vyškov na Moravě kol. 5	35
31 F 106	Vyškov na Moravě kol. 2, 4, 6, 8, 10, 2a	35
31 F 107	Vyškov na Moravě kol. 8, 10, od UD 3 po UD 4, 5	35
31 F 108	Luleč kol. 1, 2, 3	36

31 F 109	neobsazeno	
31 F 110	Luleč kol. 5	36
31 F 111	Komořany u Vyškova kol. 1,3	36
31 F 112	neobsazeno	
31 F 113	Komořany u Vyškova kol. kusá a vlečka	36
31 F 114	Rousínov kol. 1, 2	37
31 F 115	Rousínov kol. 3,5,7	37
31 F 116	neobsazeno	
31 F 117	Holubice kol. 1, 3, 5	37
31 F 118	Holubice kol. 2, 4, 6, 6b	37
31 F 119	neobsazeno	
31 F 120	Křenovice h.n. kol. 1, 2, 3	38
31 F 121	Křenovice h.n. kol. 1, 2, 4, 6	38
31 F 122	neobsazeno	
31 F 123	Křenovice h.n. kol. 3	38
31 F 124	Sokolnice-Telnice kol. 1, 2, 4	39
31 F 125	Sokolnice-Telnice kol. 3, 5, 7	39
31 F 126	Sokolnice-Telnice kol. 3	39
31 F 127	Sokolnice-Telnice kol. 4	39
31 F 128	Sokolnice-Telnice kol. 5, 7	39
31 F 129	Chrlice kol. 1, 3	40
31 F 130	Chrlice kol. 6, 8	40
31 F 131	Chrlice kol. 2, 4, 6, 8, 4a, 4b, 8a	40



## Výluky typu B - stanice a přilehlý traťový úsek (jen vypnutí TV)

1	Číslo výluky	<b>31 B 100</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Nezamyslice kol. 1, 3.</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Nezamyslice - Ivanovice na Hané, stejnosměrná trakce 3 kV po neutrální pole, od km 61,587 do km 60,668</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Nezamyslice</b>

### **Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Nezamyslice a Ivanovice na Hané přepravte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Ostrava - provozní jednotka Přerov.

### **Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov /Olomouc/ - Brno:

“V Nezamyslicích při vjezdu, jízdě po kolejích jedna a tři a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Nezamyslic do Ivanovic na Hané projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno – Přerov/Olomouc/

“Při jízdě z Ivanovic na Hané do Nezamyslic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Nezamyslicích při vjezdu, jízdě po kolejích jedna a tři a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 101</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Ivanovice na Hané</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Nezamyslice – Ivanovice na Hané, traťová kolej, od km 61,587 do km 55,824</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Ivanovice na Hané</b>

### **Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Nezamyslice a Vyškov n.M. vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Ostrava - provozní jednotka Přerov.

### **Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Brno-Přerov /Olomouc/ :

“V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Ivanovic na Hané do Nezamyslic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:

“Při jízdě z Nezamyslic do Ivanovic na Hané projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”



1	Číslo výluky	<b>31 B 102</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Ivanovice na Hané</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Nezamyslice - Ivanovice na Hané, střídavá trakce 25 kV, 50 Hz po neutrální pole, od km 60,510 do km 55,824</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Ivanovice na Hané</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Nezamyslice a Vyškov n.M. vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Ostrava - provozní jednotka Přerov.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Brno-Přerov /Olomouc/ :

“V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Ivanovic na Hané do Nezamyslic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:

“Při jízdě z Nezamyslic do Ivanovic na Hané projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 103</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Ivanovice na Hané</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Ivanovice na Hané</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Nezamyslice a Vyškov na Moravě vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Ostrava - provozní jednotka Přerov.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov /Olomouc/ - Brno:

“V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Ivanovic na Hané do Vyškova na Moravě projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno – Přerov/Olomouc/

“Při jízdě z Vyškova na Moravě do Ivanovic na Hané projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 104</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Vyškov na Moravě</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Vyškov na Moravě</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce vjedou do Vyškova na Moravě ze směru od Lulče se staženým sběračem, vlaky odjíždějící do Lulče vysuňte lokomotivou nezávislé trakce, mezi stanicemi Vyškov na Moravě a Ivanovice na Hané vedte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce.  
Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**  
Směr Brno-Přerov /Olomouc/ :  
“Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Vyškova na Moravě do Ivanovic na Hané projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:  
“Při jízdě z Ivanovic na Hané do Vyškova na Moravě projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 105</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Vyškov na Moravě</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Vyškov na Moravě – Luleč</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Vyškov na Moravě</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce vjedou do Vyškova na Moravě ze směru od Ivanovic na Hané se staženým sběračem, vlaky odjíždějící do Ivanovic na Hané vysuňte lokomotivou nezávislé trakce, mezi stanicemi Vyškov na Moravě a Luleč vedte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce.

**Zpravování doprovodu vlaku:**  
Směr Přerov /Olomouc/ -Brno:  
“Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Vyškova na Moravě do Lulče projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:  
“Při jízdě z Lulče do Vyškova na Moravě projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 106</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Luleč</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Vyškov na Moravě – Luleč</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Luleč</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Vyškov n.M. a Komořany u Vyškova vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Brno- Přerov /Olomouc/ :

“V Lulči při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Luleče do Vyškova na Moravě projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/ - Brno:

“Při jízdě Vyškova na Moravě do Luleče projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Lulči při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 107</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Luleč</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Luleč – Komořany u Vyškova</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Luleč</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Vyškov n.M. a Komořany u Vyškova vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov /Olomouc/ -Brno:

“V Lulči při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Luleče do Komořan u Vyškova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

“Při jízdě z Komořan u Vyškova do Luleče projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Lulči při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 108</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Komořany u Vyškova</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Luleč – Komořany u Vyškova</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Komořany u Vyškova</b>

**Dopravní opatření:**  
Mezi stanicemi Luleč a Rousínov vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**  
Směr Brno-Přerov /Olomouc/ :  
"V Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapět'ový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Komořan u Vyškova do Luleče projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači."

Směr Přerov/Olomouc/ - Brno:  
"Při jízdě z Luleče do Komořan u Vyškova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapět'ový úsek se staženými sběrači."

1	Číslo výluky	<b>31 B 109</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Komořany u Vyškova</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Komořany u Vyškova – Rousínov</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Komořany u Vyškova</b>

**Dopravní opatření:**  
Mezi stanicemi Luleč a Rousínov vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**  
Směr Přerov /Olomouc/ -Brno:  
"V Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapět'ový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Komořan u Vyškova do Rousínova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači."

Směr Brno-Přerov/Olomouc/ :  
"Při jízdě z Rousínova do Komořan u Vyškova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapět'ový úsek se staženými sběrači."

1	Číslo výluky	<b>31 B 110</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Rousínov</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Komořany u Vyškova – Rousínov</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Rousínov</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Komořany u Vyškova a Holubice vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Brno-Přerov /Olomouc/ :

“V Rousínově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Rousínova do Komořan u Vyškova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/ -Brno:

“Při jízdě z Komořan u Vyškova do Rousínova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Rousínově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 111</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Rousínov</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Rousínov – Holubice</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Rousínov</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Komořany u Vyškova a Holubice vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov /Olomouc/ -Brno:

“V Rousínově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Rousínova do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno-Přerov/Olomouc/ :

“Při jízdě z Holubic do Rousínova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Rousínově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 112</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Holubice</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Rousínov – Holubice</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Holubice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce vjedou do Holubic ze směru od Křenovic h.n. a Blažovic se staženým sběračem, vlaky odjíždějící do Křenovic h.n. a Blažovic vysuňte lokomotivou nezávislé trakce, mezi stanicemi Holubice a Rousínov přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**  
Směr Brno-Přerov /Olomouc/ :  
“V Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Holubic do Rousínova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/-Brno :  
“Při jízdě z Rousínova do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 113</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Holubice</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Holubice - Křenovice h.n. Holubice – Blažovice</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Holubice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce vjedou ze směru od Rousínova do Holubic se staženým sběračem, vlaky odjíždějící do Rousínova vysuňte lokomotivou nezávislé trakce, mezi stanicemi Holubice - Křenovice a Holubice – Blažovice přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**  
Směr Přerov /Olomouc/ -Brno:  
“V Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Holubic do Křenovic horního nádraží a do Blažovic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:  
“Při jízdě z Křenovic horního nádraží a z Blažovic do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 114</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Holubice</b>
3	Odpojí se napětí TV v trat'ovém úseku	<b>Holubice – Křenovice hor.n.</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Holubice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce vjedou do Holubic ze směru od Rousínova se staženým sběračem, vlaky odjíždějící do Rousínova vysuňte lokomotivou nezávislé trakce, vlaky ze směru od Rousínova do Blažovic a opačně vjedou do stanice Holubice se staženým sběračem, zastaví a budou vysunuty lok. nezávislé trakce. Mezi stanicemi Holubice a Křenovice hor.n. vedte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno

**Zpravování doprovodu vlaku:**Směr Přerov /Olomouc/-Brno :

“V Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Holubic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

“Při jízdě z Křenovic horního nádraží do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 115</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Holubice</b>
3	Odpojí se napětí TV v trat'ovém úseku	<b>Holubice - Křenovice hor.n. km 25,760</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Holubice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce vjedou ze směru od Rousínova do Holubic se staženým sběračem, vlaky odjíždějící do Rousínova vysuňte lokomotivou nezávislé trakce, vlaky ze směru od Rousínova do Blažovic a opačně vjedou do stanice Holubice se staženým sběračem, zastaví a budou vysunuty lok. nezávislé trakce. Mezi stanicemi Holubice a Křenovice hor.n. vedte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**Směr Přerov /Olomouc/-Brno :

“V Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Holubic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

“Při jízdě z Křenovic horního nádraží do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

--

1	Číslo výluky	<b>31 B 116</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Křenovice hor.n.</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Holubice - Křenovice hor.n.</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Křenovice hor.n.</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Holubice a Sokolnice vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Brno-Přerov /Olomouc/:

“V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Křenovic horního nádraží do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:

“Při jízdě z Holubic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 117</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Křenovice hor.n.</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Holubice km 25.760 - Křenovice hor.n.</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Křenovice hor.n.</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Holubice a Sokolnice vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Brno-Přerov /Olomouc/:

“V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Křenovic horního nádraží do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:

“Při jízdě z Holubic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”



1	Číslo výluky	<b>31 B 118</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Křenovice hor.n.</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Křenovice hor.n. – Sokolnice-Telnice</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Křenovice hor.n.</b>

**Dopravní opatření:**  
Mezi stanicemi Holubice a Sokolnice-Telnice vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**  
Směr Přerov /Olomouc/-Brno:  
"V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Křenovic horního nádraží do Sokolnice-Telnice projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači."  
Směr Brno-Přerov/Olomouc/:  
"Při jízdě ze Sokolnic-Telnice do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."

1	Číslo výluky	<b>31 B 119</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Sokolnice-Telnice</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Křenovice hor.n. – Sokolnice-Telnice</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Sokolnice-Telnice</b>

**Dopravní opatření:**  
Mezi stanicemi Křenovice hor.n. a Chrlice vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**  
Směr Brno-Přerov/Olomouc/:  
V Sokolnicích-Telnicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě ze Sokolnic-Telnice do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači."  
Směr Přerov/Olomouc/-Brno:  
"Při jízdě z Křenovic horního nádraží do Sokolnic-Telnice projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Sokolnicích-Telnicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."

1	Číslo výluky	<b>31 B 120</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Sokolnice-Telnice</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Sokolnice-Telnice – Chrlice</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Sokolnice-Telnice</b>

**Dopravní opatření:**  
Mezi stanicemi Křenovice hor.n. a Chrlice vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**  
Směr Přerov/Olomouc/-Brno:  
V Sokolnicích-Telnicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě ze Sokolnic-Telnic do Chrlic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:  
“Při jízdě Chrlic do Sokolnic-Telnic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Sokolnicích-Telnicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 121</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Chrlice</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Sokolnice-Telnice – Chrlice</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Chrlice</b>

**Dopravní opatření:**  
Mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Brno hl.n. vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**  
Směr Brno-Přerov/Olomouc/:  
V Chrlicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Chrlic do Sokolnic-Telnic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:  
“Při jízdě ze Sokolnic-Telnic do Chrlic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Chrlicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 122</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Chrlice</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Chrlice - Brno hl.n. km 2,00</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Chrlice</b>

**Dopravní opatření:**  
Mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Brno hl.n. vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé

trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:

V Chrlicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Chrlic do Brna hlavního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači."

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

"Při jízdě z Brna hlavního nádraží do Chrlic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Chrlicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."

1	Číslo výluky	<b>31 B 123</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Chrlice</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Chrlice – Brno hl. n.</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Chrlice</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Brno hl.n. vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:

V Chrlicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Chrlic do Brna hlavního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači."

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

"Při jízdě z Brna hlavního nádraží do Chrlic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Chrlicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."

1	Číslo výluky	<b>31 B 124</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Brno hl.n. kol. 2a</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Chrlice – Brno hl.n.</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Brno hl.n.</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce mezi stanicemi Brno hl.n. a Brno-H. Heršpice v obou směrech pojedou pouze po první traťové koleji. Mezi stanicemi Chrlice a Brno hl.n. vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

V Brně hlavním nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 2a. a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Brna hlavního nádraží do Chrlic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači."

Směr Přerov/Olomouc/- Brno:

"Při jízdě z Chrlic do Brna hlavního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Brně hlavním nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 2a. a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."

1	Číslo výluky	<b>31 B 125</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Brno hl.n. kol. 2a</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Chrlice km 2,0 - Brno hl.n.</b>
4	Stanice určená k zahájení,	<b>Brno hl.n.</b>

přerušeni a ukončení výluky	
<b>Dopravní opatření a zpravování:</b>	
Jako při výluce 31 B 124.	

1	Číslo výluky	<b>31 B 126</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Brno hl.n. kol. 2a</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Chrlice ÚO 403 - Brno hl.n.</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	<b>Brno hl.n.</b>
<b>Dopravní opatření a zpravování:</b>		
Jako při výluce 31 B 124.		

1	Číslo výluky	<b>31 B 127</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Ivanovice na Hané kolej 1,2,4</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Nezamyslice - Ivanovice na Hané, traťová kolej, od km 61,587 do km 55,824</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	<b>Ivanovice na Hané</b>
<b>Dopravní opatření:</b>		
Mezi stanicemi Ivanovice na Hané a Nezamyslice přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Ostrava - provozní jednotka Přerov.		
<b>Zpravování doprovedu vlaku:</b>		
Směr Brno-Přerov /Olomouc/ :		
"V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po 1.,2. a 4. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Ivanovic na Hané do Nezamyslic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači."		
Směr Přerov/Olomouc/-Brno:		
"Při jízdě z Nezamyslic do Ivanovic na Hané projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po 1., 2. a 4. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači."		

1	Číslo výluky	<b>31 B 128</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Ivanovice na Hané kolej 1, 2, 4</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Nezamyslice - Ivanovice na Hané, střídavá trakce 25 kV, 50 Hz po neutrální pole, od km 60,510 do km 55,824</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	<b>Ivanovice na Hané</b>
<b>Dopravní opatření:</b>		
Mezi stanicemi Ivanovice na Hané a Nezamyslice přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Ostrava - provozní jednotka Přerov.		
<b>Zpravování doprovedu vlaku:</b>		
Viz jako A 31B127.		

1	Číslo výluky	<b>31 B 129</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Ivanovice na Hané kolej 1, 2, 4</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	<b>Ivanovice na Hané</b>
<b>Dopravní opatření:</b>		
Mezi stanicemi Ivanovice na Hané a Vyškov na Moravě přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce.		

Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov /Olomouc/ -Brno:

“V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po 1., 2. a 4. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Ivanovic na Hané do Vyškova na Moravě projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno - Přerov/Olomouc/:

“Při jízdě z Vyškova na Moravě do Ivanovic na Hané projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po 1., 2. a 4. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 130</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Vyškov na Moravě kolej 1, 3</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Ivanovice na Hané – Vyškov na Moravě</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Vyškov na Moravě</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Vyškov na Moravě a Ivanovice na Hané přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Brno-Přerov /Olomouc/:

“Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Vyškova na Moravě do Ivanovic na Hané projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/- Brno:

“Při jízdě z Ivanovic na Hané do Vyškova na Moravě projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 131</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Vyškov na Moravě kolej 1, 3</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Vyškov na Moravě – Luleč</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Vyškov na Moravě</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Vyškov na Moravě a Luleč přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov /Olomouc/-Brno:

“Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Vyškova na Moravě do Luleče projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

“Při jízdě z Luleče do Vyškova na Moravě projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 132</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Luleč kolej 1,3</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Vyškov na Moravě – Luleč</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Luleč</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Vyškov n.M. a Komořany u Vyškova vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Brno-Přerov /Olomouc/:

“V Lulči při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Lulče do Vyškova na Moravě projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/- Brno:

“Při jízdě z Vyškova na Moravě do Lulče projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Lulči při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 133</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Luleč kolej 1, 3</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Luleč – Komořany u Vyškova</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Luleč</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Vyškov n.M. a Komořany u Vyškova vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov /Olomouc/- Brno:

“V Lulči při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Lulče do Komořan u Vyškova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

“Při jízdě z Komořan u Vyškova do Lulče projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Lulči při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 134</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Komořany u Vyškova kolej 1, 3</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Luleč – Komořany u Vyškova</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Komořany u Vyškova</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Luleč a Rousínov vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Brno-Přerov /Olomouc/:

“V Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Komořan u Vyškova do Lulče projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:

“Při jízdě z Luleče do Komořan u Vyškova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapět'ový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 135</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Komořany u Vyškova kolej 1,3</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Komořany u Vyškova – Rousínov</b>
4	Stanice určená k zahájení, Přerušenií a ukončení výluky	<b>Komořany u Vyškova</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Luleč a Rousínov vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**Směr Přerov /Olomouc/- Brno:

“V Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapět'ový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Komořan u Vyškova do Rusínova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

“Při jízdě z Rusínova do Komořan u Vyškova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapět'ový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 136</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Rousínov kolej 1, 2</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Komořany u Vyškova - Rousínov</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušenií a ukončení výluky	<b>Rousínov</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Rousínov a Komořany u Vyškova přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**Směr Brno-Přerov /Olomouc/:

“V Rousínově při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapět'ový úsek se staženými

sběrači, při jízdě z Rousínova do Komořan u Vyškova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:

“Při jízdě z Komořan u Vyškova do Rousínova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Rousínově při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 137</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Rousínov kolej 1,2</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Rousínov – Holubice</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Rousínov</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Rousínov a Holubice přepravte vlaky E trakce s příprěží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov /Olomouc/-Brno:

“V Rousínově při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Rousínova do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

“Při jízdě z Holubic do Rousínova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Rousínově při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 138</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Holubice kolej 1, 3, 5</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Rousínov – Holubice</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Holubice</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Rousínov a Holubice přepravte vlaky E trakce s příprěží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Brno-Přerov /Olomouc/:

“V Holubicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Holubic do Rousínova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”



**Směr Přerov/Olomouc/-Brno:**  
 “Při jízdě z Rousínova do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Holubicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 139</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Holubice kolej 1, 3, 5</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Holubice - Křenovice hor.n.</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Holubice</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Holubice a Křenovice h.n. přepravte vlaky E trakce s příprěží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

**Směr Přerov /Olomouc/-Brno:**

“V Holubicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Holubic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

**Směr Brno-Přerov/Olomouc/:**

“Při jízdě z Křenovic horního nádraží do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Holubicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 140</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Holubice kolej 1, 3, 5</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Holubice spín. stanice – Křenovice hor. n.</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Holubice</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Holubice a Křenovice h.n. přepravte vlaky E trakce s příprěží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Viz A 31B139

1	Číslo výluky	<b>31 B 141</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Křenovice hor.n. kolej 1, 2</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Holubice - Křenovice hor.n.</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Křenovice hor.n.</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Holubice a Křenovice h.n. přepravte vlaky E trakce s příprěží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

**Směr Brno-Přerov /Olomouc/:**

“V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Křenovic horního nádraží do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

**Směr Přerov/Olomouc/-Brno:**

“Při jízdě z Holubic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 142</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Křenovice hor.n. kolej 1, 2</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Holubice spín. stanice – Křenovice hor.n.</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Křenovice hor.n.</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Holubice a Křenovice h.n. přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Viz A 31B141.

1	Číslo výluky	<b>31 B 143</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Křenovice hor.n. kolej 1,2</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Křenovice hor.n. – Sokolnice-Telnice</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Křenovice hor.n.</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Křenovice h.n. přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

“Při jízdě ze Sokolnic-Telnic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:

“ V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, z Křenovic horního nádraží do Sokolnic-Telnic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 144</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Sokolnice-Telnice kolej 1, 2</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Křenovice hor.n. – Sokolnice-Telnice</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Sokolnice-Telnice</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Křenovice h.n. přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov /Olomouc/ - Brno:

“Při jízdě z Křenovic horního nádraží do Sokolnic-Telnic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Sokolnicích-Telnicích při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno- Přerov/Olomouc/:

“V Sokolnicích-Telnicích při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě ze Sokolnic-Telnic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 145</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Sokolnice-Telnice kolej 1, 2</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Sokolnice-Telnice – Chrlice</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Sokolnice-Telnice</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Chrlice přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Brno-Přerov /Olomouc/ :

“Při jízdě z Chrlic do Sokolnic-Telnic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Sokolnicích-Telnicích při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/ Brno:

“ V Sokolnicích-Telnicích při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě ze Sokolnic-Telnic do Chrlic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 146</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Chrlice kolej 1, 3</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Sokolnice-Telnice – Chrlice</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Chrlice</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Chrlice a Sokolnice-Telnice přepravte vlaky E trakce s příprěží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov /Olomouc/ - Brno:

“Při jízdě ze Sokolnic-Telnic do Chrlic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Chrlicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

“V Chrlicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Chrlic do Sokolnic-Telnic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 147</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Chrlice kolej 1, 3</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Chrlice - Brno hl.n. po ÚO 403</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Chrlice</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Chrlice a Brno hl.n. přepravte vlaky E trakce s příprěží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

“Při jízdě z Brna hlavního nádraží do Chrlic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Chrlicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:

“V Chrlicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Chrlic do Brna hlavního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 B 148</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Chrlice kolej 1, 3</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Chrlice - Brno hl.n. km 2,00</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Chrlice</b>

**Dopravní opatření:**

Mezi stanicemi Chrlice a Brno hl.n. přepravte vlaky E trakce s příprěží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Viz A 31B147

1	Číslo výluky	<b>31 B 149</b>
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	<b>Holubice</b>
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	<b>Holubice – Blažovice</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Holubice</b>

**Dopravní opatření:**

Projíždějící vlaky E trakce ve směru Rousínov – Holubice - Křenovice a opačně projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem, zastavující vlaky vjíždějí do Holubic se staženým sběračem, odjíždějící vlaky budou z Holubic vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím. Vlaky E trakce ve směru Rousínov - Holubice - Blažovice a opačně vjedou ze směru od Rousínova do Holubic se staženým sběračem, vlaky odjíždějící do Rousínova vysuňte lok. nezávislé trakce, mezi stanicemi Holubice - Blažovice

vedte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Ev. vlaky os. dopravy vedte s přípřeží nezávislé trakce odchylně mezi stanicemi Rousínov - Blažovice.  
Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov /Olomouc/-Brno a opačně:

“V Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

Směr Brno-Přerov/Olomouc/: /přes Blažovice

“Při jízdě z Blažovic do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

Směr Přerov/Olomouc/- Brno: /přes Blažovice

“ V Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Holubic do Blažovic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. ”

## Výluky typu E - vypnutí napětí TV celé železniční stanice

1	Číslo výluky	<b>31 E 100</b>
2	Místo konání výluky	<b>Ivanovice na Hané</b>
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	<b>všech</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Ivanovice na Hané</b>

**Dopravní opatření:**

Projíždějící vlaky E trakce v obou směrech projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem. Zastavující vlaky obou směrů vjíždějí do stanice se staženým sběračem. Odjíždějící vlaky budou z Ivanovic na Hané vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím. Lv nezávislé trakce dodá DKV Ostrava p.j. Přerov.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

“V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	<b>31 E 101</b>
---	--------------	-----------------

2	Místo konání výluky	Ivanovice na Hané
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech staničních kolejí a obcházecí vedení
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Ivanovice na Hané

**Dopravní opatření:**

Jako při akci 31 E 105.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

“V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	31 E 102
2	Místo konání výluky	Vyškov na Moravě
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Vyškov na Moravě

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce v obou směrech vjedou do stanice se staženým sběračem a zastaví. Odjíždějící vlaky budou z Vyškova na Moravě vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím.

Lv nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

“Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	31 E 103
2	Místo konání výluky	Vyškov na Moravě
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech staničních kolejí a obcházecí vedení
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Vyškov na Moravě

**Dopravní opatření:**

Jako při akci 31 E 106

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

“Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.”

1	Číslo výluky	31 E 104
2	Místo konání výluky	Luleč
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Luleč

**Dopravní opatření:**

Projíždějící vlaky E trakce v obou směrech projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem. Zastavující vlaky obou směrů vjíždějí do stanice se staženým sběračem. Odjíždějící vlaky budou z Luleče vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím.

Lv nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

"V Luleči při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."

1	Číslo výluky	<b>31 E 105</b>
2	Místo konání výluky	<b>Luleč</b>
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	<b>všech staničních kolejí a obcházecí vedení</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Luleč</b>

**Dopravní opatření:**

Jako při akci 31 E 108

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

"V Luleči při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."

1	Číslo výluky	<b>31 E 106</b>
2	Místo konání výluky	<b>Komořany u Vyškova</b>
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	<b>všech</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Komořany u Vyškova</b>

**Dopravní opatření:**

Projíždějící vlaky E trakce v obou směrech projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem. Zastavující vlaky obou směrů vjíždějí do stanice se staženým sběračem. Odjíždějící vlaky budou z Komořan u Vyškova vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím.

Lv nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

"V Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."

1	Číslo výluky	<b>31 E 107</b>
2	Místo konání výluky	<b>Komořany u Vyškova</b>
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	<b>všech staničních kolejí a obcházecí vedení</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Komořany u Vyškova</b>

**Dopravní opatření:**

Jako při akci 31 E 110.

**Zpravování doprovodu vlaku:**

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

"V Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."

1	Číslo výluky	<b>31 E 108</b>
2	Místo konání výluky	<b>Rousínov</b>
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	<b>všech</b>
4	Stanice určená k zahájení,	<b>Rousínov</b>

přerušeni a ukončení výluky	
<p><b>Dopravní opatření:</b>          Projíždějící vlaky E trakce v obou směrech projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem. Zastavující vlaky obou směrů vjíždějí do stanice se staženým sběračem. Odjíždějící vlaky budou z Rousínova vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím.          Lv nezávislé trakce dodá DKV Brno.</p> <p><b>Zpravování doprovodu vlaku:</b>  <u>Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:</u>          "V Rousínově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."</p>	

1	Číslo výluky	<b>31 E 109</b>
2	Místo konání výluky	<b>Rousínov</b>
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	<b>všech staničních kolejí a obcházecí vedení</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	<b>Rousínov</b>
<p><b>Dopravní opatření:</b>          Jako při akci 31 E 112</p> <p><b>Zpravování doprovodu vlaku:</b>  <u>Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:</u>          "V Rousínově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."</p>		

1	Číslo výluky	<b>31 E 110</b>
2	Místo konání výluky	<b>Holubice</b>
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	<b>všech</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	<b>Holubice</b>
<p><b>Dopravní opatření:</b>          Projíždějící vlaky E trakce ve směru Rousínov - Holubice - Křenovice a opačně projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem. Vlaky E trakce ve směru Rousínov - Holubice - Blažovice a opačně a zastavující vlaky všech směrů vjíždějí do stanice se staženým sběračem. Odjíždějící vlaky budou z Holubic vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím.          Lv nezávislé trakce dodá DKV Brno.</p> <p><b>Zpravování doprovodu vlaku:</b>  <u>Směr Přerov os. n. /Olomouc/ - Brno a opačně: /přes Blažovice</u>  <u>Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:</u>          "V Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."</p>		



1	Číslo výluky	<b>31 E 111</b>
2	Místo konání výluky	<b>Holubice</b>
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	<b>všech staničních kolejí a obcházecí vedení</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Holubice</b>

**Dopravní opatření:**  
Jako při akci 31 E 114

**Zpravování doprovodu vlaku:**  
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:  
"V Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapět'ový úsek se staženými sběrači."

1	Číslo výluky	<b>31 E 112</b>
2	Místo konání výluky	<b>Křenovice h.n.</b>
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	<b>všech</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Křenovice h.n.</b>

**Dopravní opatření:**  
Projíždějící vlaky E trakce v obou směrech projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem. Zastavující vlaky obou směrů vjíždějí do stanice se staženým sběračem. Odjíždějící vlaky budou z Křenovic h.n. vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím.  
Lv nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:**  
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:  
"V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapět'ový úsek se staženými sběrači."

1	Číslo výluky	<b>31 E 113</b>
2	Místo konání výluky	<b>Křenovice h.n.</b>
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	<b>všech staničních kolejí a obcházecí vedení</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Křenovice h.n.</b>

**Dopravní opatření:**  
Jako při akci 31 E 116

**Zpravování doprovodu vlaku:**  
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:  
"V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapět'ový úsek se staženými sběrači."

1	Číslo výluky	<b>31 E 114</b>
---	--------------	-----------------

2	Místo konání výluky	<b>Sokolnice-Telnice</b>
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	<b>všech</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Sokolnice-Telnice</b>
<p><b>Dopravní opatření:</b>          Projíždějící vlaky E trakce v obou směrech projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem. Zastavující vlaky obou směrů vjíždějí do stanice se staženým sběračem. Odjíždějící vlaky budou ze Sokolnic-Telnice vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím.          Lv nezávislé trakce dodá DKV Brno.</p> <p><b>Zpravování doprovodu vlaku:</b>          Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:          "V Sokolnicích-Telnici při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapět'ový úsek se staženými sběrači."</p>		

1	Číslo výluky	<b>31 E 115</b>
2	Místo konání výluky	<b>Sokolnice-Telnice</b>
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	<b>všech staničních kolejí a obcházecí vedení</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Sokolnice-Telnice</b>
<p><b>Dopravní opatření:</b>          Jako při akci 31 E 118</p> <p><b>Zpravování doprovodu vlaku:</b>          Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:          "V Sokolnicích-Telnici při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapět'ový úsek se staženými sběrači."</p>		

1	Číslo výluky	<b>31 E 116</b>
2	Místo konání výluky	<b>Chrlice</b>
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	<b>všech</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Chrlice</b>
<p><b>Dopravní opatření:</b>          Projíždějící vlaky E trakce v obou směrech projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem. Zastavující vlaky obou směrů vjíždějí do stanice se staženým sběračem. Odjíždějící vlaky budou z Chrlic vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím.          Lv nezávislé trakce dodá DKV Brno.</p> <p><b>Zpravování doprovodu vlaku:</b>          Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:          "V Chrlicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapět'ový úsek se staženými sběrači."</p>		

1	Číslo výluky	<b>31 E 117</b>
2	Místo konání výluky	<b>Chrlice</b>
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	<b>všech staničních kolejí a obcházecí vedení</b>
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<b>Chrlice</b>

**Dopravní opatření:**  
Jako při akci 31 E 120

**Zpravování doprovodu vlaku:**  
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:  
"V Chrlicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači."

## Výluky typu F

### vypnutí napětí TV liché nebo sudé skupiny kolejí, případně jen některé staniční koleje (napěťové sekce)

Číslo výluky	Místo konání výluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
<b>31 F 100</b>	<b>Ivanovice na Hané</b>	<b>1, 2, 4</b>
<b>31 F 101</b>	<b>Ivanovice na Hané</b>	<b>3, 5</b>
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky		
4		
<b>Ivanovice na Hané</b>		
Provozní a dopravní opatření		
5		
<b><u>Dopravní opatření:</u></b>		
<p>Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napěťově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Ostrava p.j. Přerov.</p>		
<b><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></b>		
<b>31 F 100</b>		
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:		
"V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po 1., 2. a 4. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači."		
<b>31 F 101</b>		
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:		
"V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači."		

Číslo výluky	Místo konání výluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
<b>31 F 103</b>	<b>Vyškov na Moravě</b>	<b>1, 3, 5</b>
<b>31 F 104</b>	<b>Vyškov na Moravě</b>	<b>1, 3</b>
<b>31 F 105</b>	<b>Vyškov na Moravě</b>	<b>5</b>
<b>31 F 106</b>	<b>Vyškov na Moravě</b>	<b>2, 4, 6, 8, 10, 2a</b>
<b>31 F 107</b>	<b>Vyškov na Moravě</b>	<b>8, 10, od UD 3 po UD 4, 5</b>
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky		
4		
<b>Vyškov na Moravě</b>		
Provozní a dopravní opatření		
5		

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napětově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

**Zpravování doprovodu vlaku:****31 F 103**

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

“Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po 1., 3. a 5. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

**31 F 104**

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

“Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

**31 F 105**

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

“Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po 5. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

**31 F 106**

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

“Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po 2., 4. a 6. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”

**31 F 107**

Zpravování nestanoveno

Číslo výluky	Místo konání výluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
<b>31 F 108</b>	<b>Luleč</b>	<b>1, 2, 3</b>
<b>31 F 110</b>	<b>Luleč</b>	<b>5</b>
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky		
4		
Provozní a dopravní opatření		
5		
<b>Dopravní opatření:</b>		
Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napětově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.		
<b>Zpravování doprovodu vlaku:</b>		
<b>31 F 108</b>		
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:		
"V Lulči při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."		
<b>31 F 110</b>		
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:		
"V Lulči při vjezdu, jízdě po 5. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."		

Číslo výluky	Místo konání výluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
<b>31 F 111</b>	<b>Komořany u Vyškova</b>	<b>1, 3</b>
<b>31 F 113</b>	<b>Komořany u Vyškova</b>	<b>kusá a vlečka</b>
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky		
4		
<b>Komořany u Vyškova</b>		
Provozní a dopravní opatření		
5		
<b>Dopravní opatření:</b>		
Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napětově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.		
<b>Zpravování doprovodu vlaku:</b>		
<b>31 F 111</b>		
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:		
"V Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."		
<b>31 F 113</b>		
Zpravování neurčeno		

Číslo výluky	Místo konání výluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
<b>31 F 114</b>	<b>Rousínov</b>	<b>1, 2</b>
<b>31 F 115</b>	<b>Rousínov</b>	<b>3, 5</b>
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky		
4		
<b>Rousínov</b>		
Provozní a dopravní opatření		
5		
<b>Dopravní opatření:</b>		
Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napětově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.		
<b>Zpravování doprovodu vlaku:</b>		
<b>31 F 114</b>		
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:		
"V Rousínově při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."		
<b>31 F 115</b>		
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:		
"V Rousínově při vjezdu, jízdě po 3. a 5. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."		

Číslo výluky	Místo konání výluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
<b>31 F 117</b>	<b>Holubice</b>	<b>1, 3, 5</b>
<b>31 F 118</b>	<b>Holubice</b>	<b>2, 4</b>
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky		
4		
<b>Holubice</b>		
Provozní a dopravní opatření		
5		
<b>Dopravní opatření:</b>		
Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napětově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.		
<b>Zpravování doprovodu vlaku:</b>		
<b>31 F 117</b>		
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:		
"V Holubicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."		
<b>31 F 118</b>		
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:		
"V Holubicích při vjezdu, jízdě po 2. a 4. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."		

Číslo výluky	Místo konání výluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
<b>31 F 120</b>	<b>Křenovice h.n.</b>	<b>1, 2, 3</b>
<b>31 F 121</b>	<b>Křenovice h.n.</b>	<b>1, 2</b>
<b>31 F 123</b>	<b>Křenovice h.n.</b>	<b>3</b>
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky		
4		
<b>Křenovice h.n.</b>		
Provozní a dopravní opatření		
5		
<b><u>Dopravní opatření:</u></b>		
<p>Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napětově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.</p>		
<b><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></b>		
<b>31 F 120</b>		
<u>Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:</u>		
"V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po 1., 2. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."		
<b>31 F 121</b>		
<u>Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:</u>		
"V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."		
<b>31 F 123</b>		
<u>Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:</u>		
"V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."		



Číslo výluky	Místo konání výluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
<b>31 F 124</b>	<b>Sokolnice-Telnice</b>	<b>1, 2, 4</b>
<b>31 F 125</b>	<b>Sokolnice-Telnice</b>	<b>3, 5, 7</b>
<b>31 F 126</b>	<b>Sokolnice-Telnice</b>	<b>3</b>
<b>31 F 127</b>	<b>Sokolnice-Telnice</b>	<b>4</b>
<b>31 F 128</b>	<b>Sokolnice-Telnice</b>	<b>5, 7</b>
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky		
4		
<b>Sokolnice</b>		
Provozní a dopravní opatření		
5		
<b><u>Dopravní opatření:</u></b>		
<p>Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napětově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.</p>		
<b><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></b>		
<b>31 F 124</b>		
<u>Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:</u>		
“V Sokolnicích-Telnici při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”		
<b>31 F 125</b>		
<u>Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:</u>		
“V Sokolnicích-Telnici při vjezdu, jízdě po 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”		
<b>31 F 126</b>		
<u>Směr Přerov os. n. – Brno hl. n. a opačně:</u>		
“V Sokolnicích-Telnici při vjezdu, jízdě po 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.”		
<b>31 F 127</b>		
Zpravování nestanoveno		
<b>31 F 128</b>		
Zpravování nestanoveno		

Číslo výluky	Místo konání výluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
<b>31 F 129</b>	<b>Chrlice</b>	<b>1, 3</b>
<b>31 F 130</b>	<b>Chrlice</b>	<b>6, 8</b>
<b>31 F 131</b>	<b>Chrlice</b>	<b>2, 4, 6, 8, 4a, 4b, 8a</b>
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky		
4		
<b>Chrlice</b>		
Provozní a dopravní opatření		
5		
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b>  Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napětově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.</p>		
<p><b><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></b></p>		
<p><b>31 F 129</b>  Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:  "V Chrlicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."</p>		
<p><b>31 F 130</b>  Zpravování nestanoveno</p>		
<p><b>31 F 131</b>  Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:  "V Chrlicích při vjezdu, jízdě po 2. a 4. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači."</p>		