

České dráhy, a.s.
Obchodně provozní ředitelství v Brně

č.j.: Ř – 1840/2003

SROV A

Výluky typu B, E, F



SEŠIT 1
Nezamyslice (mimo) - Brno hl. n.
Brno hlavní n. - Odb. Brno-Černovice
Holubice – Blažovice

Platí od 14. prosince 2003
Výlukové akce trvalé platnosti

OBSAH

Úvodní ustanovení..... 6

Výluky typu B - stanice a přilehlý mezistaniční úsek (jen vypnutí TV)

Číslo výluky	vyložený úsek	strana
31 B 100	Nezamyslice kol. 1, 3	7
	Nezamyslice – Ivanovice n. H.	
31 B 101	Ivanovice na Hané	7
	Nezamyslice – Ivanovice n. H.	
31 B 102	Ivanovice na Hané	8
	Nezamyslice - Ivanovice Hané	
31 B 103	Ivanovice na Hané	8
	Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě	
31 B 104	Vyškov na Moravě	9
	Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě	
31 B 105	Vyškov na Moravě	9
	Vyškov na Moravě - Luleč	
31 B 106	Luleč	10
	Vyškov na Moravě - Luleč	
31 B 107	Luleč	10
	Luleč - Komořany u Vyškova	
31 B 108	Komořany u Vyškova	11
	Luleč - Komořany u Vyškova	
31 B 109	Komořany u Vyškova	11
	Komořany u Vyškova - Rousínov	
31 B 110	Rousínov	12
	Komořany u Vyškova - Rousínov	
31 B 111	Rousínov	12
	Rousínov - Holubice	
31 B 112	Holubice	13
	Rousínov - Holubice	
31 B 113	Holubice	13
	Holubice - Křenovice h.n., Holubice - Blažovice	
31 B 114	Holubice	14
	Holubice - Křenovice h.n.	
31 B 115	Holubice	14
	Holubice - Křenovice h.n. km 25,760	
31 B 116	Křenovice horní nádraží	15
	Holubice - Křenovice h.n.	
31 B 117	Křenovice horní nádraží	15
	Holubice km 25,760 - Křenovice h.n.	
31 B 118	Křenovice horní nádraží	16
	Křenovice h.n. – Sokolnice-Telnice	
31 B 119	Sokolnice	16
	Křenovice h.n. – Sokolnice-Telnice	
31 B 120	Sokolnice-Telnice	17
	Sokolnice-Telnice - Chrlice	
31 B 121	Chrlice	17
	Sokolnice-Telnice - Chrlice	
31 B 122	Chrlice	17

	Chrlice - Brno hl.n. km 2,00	
31 B 123	Chrlice	18
	Chrlice - Brno hl.n.	
31 B 124	Brno hl.n. kol. 2a	18
	Chrlice - Brno hl.n.	
31 B 125	Brno hl.n. kol. 2a	18
	Chrlice km 2,0 - Brno hl.n.	
31 B 126	Brno hl.n. kol. 2a	18
	Chrlice ÚO 403 - Brno hl.n.	
31 B 127	Ivanovice na Hané kolej 1, 2, 4	19
	Nezamyslice - Ivanovice na Hané	
31 B 128	Ivanovice na Hané kolej 1, 2, 4	19
	Nezamyslice - Ivanovice na Hané	
31 B 129	Ivanovice na Hané kolej 1, 2, 4	19
	Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě	
31 B 130	Vyškov na Moravě kolej 1, 3	20
	Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě	
31 B 131	Vyškov na Moravě kolej 1, 3	20
	Vyškov na Moravě - Luleč	
31 B 132	Luleč kolej 1, 3	20
	Vyškov na Moravě - Luleč	
31 B 133	Luleč kolej 1, 3	21
	Luleč - Komořany u Vyškova	
31 B 134	Komořany u Vyškova kolej 1, 3	21
	Luleč - Komořany u Vyškova	
31 B 135	Komořany u Vyškova kolej 1, 3	22
	Komořany u Vyškova - Rousínov	
31 B 136	Rousínov kolej 1, 2	22
	Komořany u Vyškova - Rousínov	
31 B 137	Rousínov kolej 1, 2	23
	Rousínov - Holubice	
31 B 138	Holubice kolej 1, 3, 5	23
	Rousínov - Holubice	
31 B 139	Holubice kolej 1, 3, 5	23
	Holubice - Křenovice h.n.	
31 B 140	Holubice kolej 1, 3, 5	24
	Holubice spín. stanice - Křenovice h.n.	
31 B 141	Křenovice horní nádraží kolej 1, 2	24
	Holubice - Křenovice h.n.	
31 B 142	Křenovice horní nádraží kolej 1, 2	24
	Holubice spín. stanice - Křenovice h.n.	
31 B 143	Křenovice horní nádraží kolej 1, 2	25
	Křenovice h.n. – Sokolnice-Telnice	
31 B 144	Sokolnice-Telnice kolej 1, 2	25
	Křenovice h.n. – Sokolnice-Telnice	
31 B 145	Sokolnice-Telnice kolej 1, 2	26
	Sokolnice-Telnice - Chrlice	
31 B 146	Chrlice kolej 1, 3	26
	Sokolnice-Telnice - Chrlice	
31 B 147	Chrlice kolej 1, 3	26
	Chrlice - Brno hl.n. po ÚO 403	
31 B 148	Chrlice kolej 1, 3	27
	Chrlice - Brno hl.n. km 2,00	

31 B 149	Holubice	27
	Holubice - Blažovice	

Výluky typu E - vypnutí napětí TV celé železniční stanice

Číslo výluky	vyložený úsek	strana
31 E 100	Ivanovice na Hané	28
31 E 101	Ivanovice na Hané	28
31 E 102	Vyškov na Moravě	28
31 E 103	Vyškov na Moravě	29
31 E 104	Luleč	29
31 E 105	Luleč	29
31 E 106	Komořany u Vyškova	29
31 E 107	Komořany u Vyškova	30
31 E 108	Rousínov	30
31 E 109	Rousínov	30
31 E 110	Holubice	31
31 E 111	Holubice	31
31 E 112	Křenovice h.n.	31
31 E 113	Křenovice h.n.	32
31 E 114	Sokolnice-Telnice	32
31 E 115	Sokolnice-Telnice	32
31 E 116	Chrlice	33
31 E 117	Chrlice	33

Výluky typu F - vypnutí napětí TV liché nebo sudé skupiny kolejí, popř. jen některé koleje proudové sekce

Číslo výluky	vyložený úsek	strana
31 F 100	Ivanovice na Hané kol. 1, 2, 4	34
31 F 101	Ivanovice na Hané kol. 3, 5	34
31 F 102	neobsazeno	
31 F 103	Vyškov na Moravě kol. 1, 3, 5	35
31 F 104	Vyškov na Moravě kol. 1, 3	35
31 F 105	Vyškov na Moravě kol. 5	35
31 F 106	Vyškov na Moravě kol. 2, 4, 6, 8, 10, 2a	35
31 F 107	Vyškov na Moravě kol. 8, 10, od UD 3 po UD 4, 5	35
31 F 108	Luleč kol. 1, 2, 3	36
31 F 109	neobsazeno	
31 F 110	Luleč kol. 5	36
31 F 111	Komořany u Vyškova kol. 1,3	36
31 F 112	neobsazeno	
31 F 113	Komořany u Vyškova kol. kusá a vlečka	36
31 F 114	Rousínov kol. 1, 2	37
31 F 115	Rousínov kol. 3,5,7	37
31 F 116	neobsazeno	
31 F 117	Holubice kol. 1, 3, 5	37
31 F 118	Holubice kol. 2, 4, 6, 6b	37
31 F 119	neobsazeno	
31 F 120	Křenovice h.n. kol. 1, 2, 3	38

31 F 121	Křenovice h.n. kol. 1, 2, 4, 6	38
31 F 122	neobsazeno	
31 F 123	Křenovice h.n. kol. 3	38
31 F 124	Sokolnice-Telnice kol. 1, 2, 4	39
31 F 125	Sokolnice-Telnice kol. 3, 5, 7	39
31 F 126	Sokolnice-Telnice kol. 3	39
31 F 127	Sokolnice-Telnice kol. 4	39
31 F 128	Sokolnice-Telnice kol. 5, 7	39
31 F 129	Chrlice kol. 1, 3	40
31 F 130	Chrlice kol. 6, 8	40
31 F 131	Chrlice kol. 2, 4, 6, 8, 4a, 4b, 8a	40

Výluky typu B - stanice a přilehlý traťový úsek (jen vypnutí TV)

1	Číslo výluky	31 B 100
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Nezamyslice kol. 1, 3.
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Nezamyslice - Ivanovice na Hané, stejnosměrná trakce 3 kV po neutrální pole, od km 61,587 do km 60,668
4	Stanice určená k zahájení, přerušování a ukončení výluky	Nezamyslice

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Nezamyslice a Ivanovice na Hané přepravte vlaky E trakce v obou směrech s příprěží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Ostrava - provozní jednotka Přerov.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov /Olomouc/ - Brno:

„V Nezamyslicích při vjezdu, jízdě po kolejích jedna a tři a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Nezamyslic do Ivanovic na Hané projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno – Přerov/Olomouc/

„Při jízdě z Ivanovic na Hané do Nezamyslic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Nezamyslicích při vjezdu, jízdě po kolejích jedna a tři a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 101
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Ivanovice na Hané
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Nezamyslice – Ivanovice na Hané, traťová kolej, od km 61,587 do km 55,824
4	Stanice určená k zahájení, přerušování a ukončení výluky	Ivanovice na Hané

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Nezamyslice a Vyškov n.M. vedte vlaky E trakce v obou směrech s příprěží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Ostrava - provozní jednotka Přerov.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Brno-Přerov /Olomouc/ :

„V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Ivanovic na Hané do Nezamyslic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:

„Při jízdě z Nezamyslic do Ivanovic na Hané projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 102
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Ivanovice na Hané
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Nezamyslice - Ivanovice na Hané, střídavá trakce 25 kV, 50 Hz po neutrální pole, od km 60,510 do km 55,824
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Ivanovice na Hané

Dopravní opatření:
Mezi stanicemi Nezamyslice a Vyškov n.M. vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Ostrava - provozní jednotka Přerov.

Zpravování doprovozu vlaku:
Směr Brno-Přerov /Olomouc/ :
„V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Ivanovic na Hané do Nezamyslic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:
„Při jízdě z Nezamyslic do Ivanovic na Hané projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 103
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Ivanovice na Hané
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Ivanovice na Hané

Dopravní opatření:
Mezi stanicemi Nezamyslice a Vyškov na Moravě vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Ostrava - provozní jednotka Přerov.

Zpravování doprovozu vlaku:
Směr Přerov /Olomouc/ - Brno:
„V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Ivanovic na Hané do Vyškova na Moravě projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno – Přerov/Olomouc/
„Při jízdě z Vyškova na Moravě do Ivanovic na Hané projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 104
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Vyškov na Moravě
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě
4	Stanice určená k zahájení, přerušování a ukončení výluky	Vyškov na Moravě

Dopravní opatření:
Vlaky E trakce vjedou do Vyškova na Moravě ze směru od Lulče se staženým sběračem, vlaky odjíždějící do Lulče vysuňte lokomotivou nezávislé trakce, mezi stanicemi Vyškov na Moravě a Ivanovice na Hané vedte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce.
Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:
Směr Brno-Přerov /Olomouc/ :
„Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Vyškova na Moravě do Ivanovic na Hané projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:
„Při jízdě z Ivanovic na Hané do Vyškova na Moravě projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 105
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Vyškov na Moravě
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Vyškov na Moravě – Luleč
4	Stanice určená k zahájení, přerušování a ukončení výluky	Vyškov na Moravě

Dopravní opatření:
Vlaky E trakce vjedou do Vyškova na Moravě ze směru od Ivanovic na Hané se staženým sběračem, vlaky odjíždějící do Ivanovic na Hané vysuňte lokomotivou nezávislé trakce, mezi stanicemi Vyškov na Moravě a Luleč vedte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce.

Zpravování doprovodu vlaku:
Směr Přerov /Olomouc/ -Brno:
„Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Vyškova na Moravě do Lulče projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:
„Při jízdě z Lulče do Vyškova na Moravě projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 106
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Luleč
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Vyškov na Moravě – Luleč
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Luleč

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Vyškov n.M. a Komořany u Vyškova vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:**Směr Brno- Přerov /Olomouc/ :**

„V Lulči při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Lulče do Vyškova na Moravě projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/ - Brno:

„Při jízdě Vyškova na Moravě do Lulče projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Lulči při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 107
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Luleč
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Luleč – Komořany u Vyškova
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Luleč

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Vyškov n.M. a Komořany u Vyškova vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:**Směr Přerov /Olomouc/ -Brno:**

„V Lulči při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Lulče do Komořan u Vyškova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

„Při jízdě z Komořan u Vyškova do Lulče projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Lulči při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 108
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Komořany u Vyškova
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Luleč – Komořany u Vyškova
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Komořany u Vyškova

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Luleč a Rousínov vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Brno-Přerov /Olomouc/ :

„V Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Komořan u Vyškova do Luleče projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/ - Brno:

„Při jízdě z Luleče do Komořan u Vyškova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 109
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Komořany u Vyškova
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Komořany u Vyškova – Rousínov
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Komořany u Vyškova

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Luleč a Rousínov vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov /Olomouc/ -Brno:

„V Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Komořan u Vyškova do Rousínova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/ :

„Při jízdě z Rousínova do Komořan u Vyškova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 110
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Rousínov
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Komořany u Vyškova – Rousínov
4	Stanice určena k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Rousínov

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Komořany u Vyškova a Holubice vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:**Směr Brno-Přerov /Olomouc/ :**

„V Rousínově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Rousínova do Komořan u Vyškova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/ -Brno:

„Při jízdě z Komořan u Vyškova do Rousínova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Rousínově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 111
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Rousínov
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Rousínov – Holubice
4	Stanice určena k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Rousínov

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Komořany u Vyškova a Holubice vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:**Směr Přerov /Olomouc/ -Brno:**

„V Rousínově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Rousínova do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/ :

„Při jízdě z Holubic do Rousínova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Rousínově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 112
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Holubice
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Rousínov – Holubice
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Holubice

Dopravní opatření:

Vlaky E trakce vjedou do Holubic ze směru od Křenovic h.n. a Blažovic se staženým sběračem, vlaky odjíždějící do Křenovic h.n. a Blažovic vysuňte lokomotivou nezávislé trakce, mezi stanicemi Holubice a Rousínov přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:**Směr Brno-Přerov/Olomouc/ :**

„V Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Holubic do Rousínova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/-Brno :

„Při jízdě z Rousínova do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 113
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Holubice
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Holubice - Křenovice h.n. Holubice – Blažovice
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Holubice

Dopravní opatření:

Vlaky E trakce vjedou ze směru od Rousínova do Holubic se staženým sběračem, vlaky odjíždějící do Rousínova vysuňte lokomotivou nezávislé trakce, mezi stanicemi Holubice - Křenovice a Holubice – Blažovice přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:**Směr Přerov/Olomouc/ -Brno:**

„V Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Holubic do Křenovic horního nádraží a do Blažovic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

„Při jízdě z Křenovic horního nádraží a z Blažovic do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 114
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Holubice
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Holubice – Křenovice hor.n.
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Holubice

Dopravní opatření:
Vlaky E trakce vjedou do Holubic ze směru od Rousínova se staženým sběračem, vlaky odjíždějící do Rousínova vysuňte lokomotivou nezávislé trakce, vlaky ze směru od Rousínova do Blažovic a opačně vjedou do stanice Holubice se staženým sběračem, zastaví a budou vysunuty lok. nezávislé trakce. Mezi stanicemi Holubice a Křenovice hor.n. vedte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno

Zpravování doprovodu vlaku:
Směr Přerov /Olomouc/-Brno :
„V Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Holubic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:
„Při jízdě z Křenovic horního nádraží do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 115
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Holubice
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Holubice - Křenovice hor.n. km 25,760
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Holubice

Dopravní opatření:
Vlaky E trakce vjedou ze směru od Rousínova do Holubic se staženým sběračem, vlaky odjíždějící do Rousínova vysuňte lokomotivou nezávislé trakce, vlaky ze směru od Rousínova do Blažovic a opačně vjedou do stanice Holubice se staženým sběračem, zastaví a budou vysunuty lok. nezávislé trakce. Mezi stanicemi Holubice a Křenovice hor.n. vedte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:
Směr Přerov /Olomouc/-Brno :
„V Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Holubic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:
„Při jízdě z Křenovic horního nádraží do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 116
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Křenovice hor.n.
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Holubice - Křenovice hor.n.
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Křenovice hor.n.

Dopravní opatření:
Mezi stanicemi Holubice a Sokolnice vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:
Směr Brno-Přerov /Olomouc/:
„V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Křenovic horního nádraží do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:
„Při jízdě z Holubic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 117
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Křenovice hor.n.
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Holubice km 25.760 - Křenovice hor.n.
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Křenovice hor.n.

Dopravní opatření:
Mezi stanicemi Holubice a Sokolnice vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:
Směr Brno-Přerov /Olomouc/:
„V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Křenovic horního nádraží do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:
„Při jízdě z Holubic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 118
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Křenovice hor.n.
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Křenovice hor.n. – Sokolnice-Telnice
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Křenovice hor.n.

Dopravní opatření:
Mezi stanicemi Holubice a Sokolnice-Telnice vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:
Směr Přerov /Olomouc/-Brno:
„V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Křenovic horního nádraží do Sokolnice-Telnice projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:
„Při jízdě ze Sokolnic-Telnic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 119
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Sokolnice-Telnice
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Křenovice hor.n. – Sokolnice-Telnice
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Sokolnice-Telnice

Dopravní opatření:
Mezi stanicemi Křenovice hor.n. a Chrlice vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:
Směr Brno-Přerov/Olomouc/:
V Sokolnicích-Telnicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě ze Sokolnic-Telnic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:
„Při jízdě z Křenovic horního nádraží do Sokolnic-Telnic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Sokolnicích-Telnicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 120
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Sokolnice-Telnice
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Sokolnice-Telnice – Chrlice
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Sokolnice-Telnice

Dopravní opatření:
Mezi stanicemi Křenovice hor.n. a Chrlice vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:
Směr Přerov/Olomouc/-Brno:
V Sokolnicích-Telnicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě ze Sokolnic-Telnic do Chrlic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:
„Při jízdě Chrlic do Sokolnic-Telnic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Sokolnicích-Telnicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 121
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Chrlice
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Sokolnice-Telnice – Chrlice
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Chrlice

Dopravní opatření:
Mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Brno hl.n. vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:
Směr Brno-Přerov/Olomouc/:
V Chrlicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Chrlic do Sokolnic-Telnic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:
„Při jízdě ze Sokolnic-Telnic do Chrlic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Chrlicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 122
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Chrlice
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Chrlice - Brno hl.n. km 2,00
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Chrlice

Dopravní opatření:
Mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Brno hl.n. vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:
Směr Přerov/Olomouc/-Brno:
V Chrlicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Chrlic do Brna hlavního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/: „Při jízdě z Brna hlavního nádraží do Chrlic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Chrlicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“	
--	--

1	Číslo výluky	31 B 123
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Chrlice
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Chrlice – Brno hl. n.
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Chrlice

Dopravní opatření: Mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Brno hl.n. vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.	
Zpravování doprovodu vlaku: Směr Přerov/Olomouc/-Brno: V Chrlicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Chrlic do Brna hlavního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“	
Směr Brno-Přerov/Olomouc/: „Při jízdě z Brna hlavního nádraží do Chrlic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Chrlicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“	

1	Číslo výluky	31 B 124
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Brno hl.n. kol. 2a
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Chrlice – Brno hl.n.
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Brno hl.n.

Dopravní opatření: Vlaky E trakce mezi stanicemi Brno hl.n. a Brno-H. Heršpice v obou směrech pojedou pouze po první traťové koleji. Mezi stanicemi Chrlice a Brno hl.n. vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.	
Zpravování doprovodu vlaku: Směr Brno-Přerov/Olomouc/: V Brně hlavním nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 2a. a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Brna hlavního nádraží do Chrlic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“	
Směr Přerov/Olomouc/- Brno: „Při jízdě z Chrlic do Brna hlavního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Brně hlavním nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 2a. a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“	

1	Číslo výluky	31 B 125
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Brno hl.n. kol. 2a
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Chrlice km 2,0 - Brno hl.n.
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Brno hl.n.

Dopravní opatření a zpravování: Jako při výluce 31 B 124.	
---	--

1	Číslo výluky	31 B 126
---	--------------	-----------------

2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Brno hl.n. kol. 2a
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Chrlice ÚO 403 - Brno hl.n.
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Brno hl.n.
<u>Dopravní opatření a zpravování:</u>		
Jako při výluce 31 B 124.		

1	Číslo výluky	31 B 127
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Ivanovice na Hané kolej 1,2,4
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Nezamyslice - Ivanovice na Hané, traťová kolej, od km 61,587 do km 55,824
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Ivanovice na Hané
<u>Dopravní opatření:</u>		
Mezi stanicemi Ivanovice na Hané a Nezamyslice přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Ostrava - provozní jednotka Přerov.		
<u>Zpravování doprovodu vlaku:</u>		
Směr Brno-Přerov /Olomouc/ :		
„V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po 1.,2. a 4. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Ivanovic na Hané do Nezamyslic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“		
Směr Přerov/Olomouc/-Brno:		
„Při jízdě z Nezamyslic do Ivanovic na Hané projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po 1., 2. a 4. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“		

1	Číslo výluky	31 B 128
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Ivanovice na Hané kolej 1, 2, 4
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Nezamyslice - Ivanovice na Hané, střídavá trakce 25 kV, 50 Hz po neutrální pole, od km 60,510 do km 55,824
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Ivanovice na Hané
<u>Dopravní opatření:</u>		
Mezi stanicemi Ivanovice na Hané a Nezamyslice přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Ostrava - provozní jednotka Přerov.		
<u>Zpravování doprovodu vlaku:</u>		
Viz jako A 31B127.		

1	Číslo výluky	31 B 129
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Ivanovice na Hané kolej 1, 2, 4
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Ivanovice na Hané
<u>Dopravní opatření:</u>		
Mezi stanicemi Ivanovice na Hané a Vyškov na Moravě přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.		
<u>Zpravování doprovodu vlaku:</u>		
Směr Přerov /Olomouc/ -Brno:		
„V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po 1.,2. a 4. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Ivanovic na Hané do Vyškova na Moravě projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“		
Směr Brno - Přerov/Olomouc/:		

„Při jízdě z Vyškova na Moravě do Ivanovic na Hané projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po 1., 2. a 4. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 130
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Vyškov na Moravě kolej 1, 3
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Ivanovice na Hané – Vyškov na Moravě
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Vyškov na Moravě

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Vyškov na Moravě a Ivanovice na Hané přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Brno-Přerov /Olomouc/:

„Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Vyškova na Moravě do Ivanovic na Hané projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/- Brno:

„Při jízdě z Ivanovic na Hané do Vyškova na Moravě projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 131
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Vyškov na Moravě kolej 1, 3
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Vyškov na Moravě – Luleč
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Vyškov na Moravě

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Vyškov na Moravě a Luleč přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov /Olomouc/-Brno:

„Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Vyškova na Moravě do Luleče projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

„Při jízdě z Luleče do Vyškova na Moravě projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 132
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Luleč kolej 1,3
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Vyškov na Moravě – Luleč
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Luleč

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Vyškov n.M. a Komořany u Vyškova vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží

nezávislé trakce, kterou dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Brno-Přerov /Olomouc/:

„V Lulči při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Lulče do Vyškova na Moravě projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/- Brno:

„Při jízdě z Vyškova na Moravě do Lulče projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Lulči při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 133
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Luleč kolej 1, 3
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Luleč – Komořany u Vyškova
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Luleč

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Vyškov n.M. a Komořany u Vyškova vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov /Olomouc/- Brno:

„V Lulči při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Lulče do Komořan u Vyškova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

„Při jízdě z Komořan u Vyškova do Lulče projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Lulči při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 134
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Komořany u Vyškova kolej 1, 3
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Luleč – Komořany u Vyškova
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Komořany u Vyškova

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Luleč a Rousínov vedte vlaky E trakce v obou směrech s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Brno-Přerov /Olomouc/:

„V Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Komořan u Vyškova do Lulče projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:

„Při jízdě z Lulče do Komořan u Vyškova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 135
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Komořany u Vyškova kolej 1,3
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Komořany u Vyškova – Rousínov
4	Stanice určená k zahájení, Přerušeni a ukončení výluky	Komořany u Vyškova

Dopravní opatření:
Mezi stanicemi Luleč a Rousínov vedte vlaky E trakce v obou směrech s příprěží nezávislé trakce, kterou dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:
Směr Přerov /Olomouc/- Brno:
„V Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Komořan u Vyškova do Rusínova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:
„Při jízdě z Rusínova do Komořan u Vyškova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 136
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Rousínov kolej 1, 2
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Komořany u Vyškova - Rousínov
4	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Rousínov

Dopravní opatření:
Mezi stanicemi Rousínov a Komořany u Vyškova přepravte vlaky E trakce s příprěží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:
Směr Brno-Přerov /Olomouc/:
„V Rousínově při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Rousínova do Komořan u Vyškova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:
„Při jízdě z Komořan u Vyškova do Rousínova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Rousínově při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 137
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Rousínov kolej 1,2
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Rousínov – Holubice
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Rousínov

Dopravní opatření:
Mezi stanicemi Rousínov a Holubice přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:
Směr Přerov /Olomouc/-Brno:
„V Rousínově při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Rousínova do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:
„Při jízdě z Holubic do Rousínova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Rousínově při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 138
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Holubice kolej 1, 3, 5
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Rousínov – Holubice
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Holubice

Dopravní opatření:
Mezi stanicemi Rousínov a Holubice přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:
Směr Brno-Přerov /Olomouc/:
„V Holubicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Holubic do Rousínova projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:
„Při jízdě z Rousínova do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Holubicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 139
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Holubice kolej 1, 3, 5
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Holubice - Křenovice hor.n.
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Holubice

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Holubice a Křenovice h.n. přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov /Olomouc/-Brno:

„V Holubicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Holubic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

„Při jízdě z Křenovic horního nádraží do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Holubicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 140
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Holubice kolej 1, 3, 5
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Holubice spín. stanice – Křenovice hor. n.
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Holubice

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Holubice a Křenovice h.n. přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Viz A 31B139

1	Číslo výluky	31 B 141
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Křenovice hor.n. kolej 1, 2
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Holubice - Křenovice hor.n.
4	Stanice určená k zahájení, Přerušení a ukončení výluky	Křenovice hor.n.

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Holubice a Křenovice h.n. přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Brno-Přerov /Olomouc/:

„V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Křenovic horního nádraží do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:

„Při jízdě z Holubic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 142
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Křenovice hor.n. kolej 1, 2
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Holubice spín. stanice – Křenovice hor.n.
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Křenovice hor.n.

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Holubice a Křenovice h.n. přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Viz A 31B141.

1	Číslo výluky	31 B 143
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Křenovice hor.n. kolej 1,2
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Křenovice hor.n. – Sokolnice-Telnice
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Křenovice hor.n.

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Křenovice h.n. přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Brno-Přerov /Olomouc/:

„Při jízdě ze Sokolnic-Telnic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:

„V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, z Křenovic horního nádraží do Sokolnic-Telnic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 144
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Sokolnice-Telnice kolej 1, 2
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Křenovice hor.n. – Sokolnice-Telnice
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Sokolnice-Telnice

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Křenovice h.n. přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov /Olomouc/ - Brno:

„Při jízdě z Křenovic horního nádraží do Sokolnic-Telnic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Sokolnicích-Telnicích při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno- Přerov/Olomouc/:

„V Sokolnicích-Telnicích při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě ze Sokolnic-Telnic do Křenovic horního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 145
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Sokolnice-Telnice kolej 1, 2
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Sokolnice-Telnice – Chrlice
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Sokolnice-Telnice

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Chrlice přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Brno-Přerov /Olomouc/ :

„Při jízdě z Chrlic do Sokolnic-Telnic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Sokolnicích-Telnicích při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/.Brno:

„V Sokolnicích-Telnicích při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě ze Sokolnic-Telnic do Chrlic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 146
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Chrlice kolej 1, 3
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Sokolnice-Telnice – Chrlice
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Chrlice

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Chrlice a Sokolnice-Telnice přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov /Olomouc/ - Brno:

„Při jízdě ze Sokolnic-Telnic do Chrlic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Chrlicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/:

„V Chrlicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Chrlic do Sokolnic-Telnic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 147
---	--------------	-----------------

2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Chrlice kolej 1, 3
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Chrlice - Brno hl.n. po ÚO 403
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Chrlice

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Chrlice a Brno hl.n. přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Brno-Přerov /Olomouc/:

„Při jízdě z Brna hlavního nádraží do Chrlic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Chrlicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/-Brno:

„V Chrlicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači, při jízdě z Chrlic do Brna hlavního nádraží projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 B 148
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Chrlice kolej 1, 3
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Chrlice - Brno hl.n. km 2,00
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Chrlice

Dopravní opatření:

Mezi stanicemi Chrlice a Brno hl.n. přepravte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Viz A 31B147

1	Číslo výluky	31 B 149
2	Odpojí se napětí TV ve stanici	Holubice
3	Odpojí se napětí TV v traťovém úseku	Holubice – Blažovice
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Holubice

Dopravní opatření:

Projíždějící vlaky E trakce ve směru Rousínov – Holubice - Křenovice a opačně projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem, zastavující vlaky vjíždějí do Holubic se staženým sběračem, odjíždějící vlaky budou z Holubic vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím. Vlaky E trakce ve směru Rousínov - Holubice - Blažovice a opačně vjedou ze směru od Rousínova do Holubic se staženým sběračem, vlaky odjíždějící do Rousínova vysuňte lok. nezávislé trakce, mezi stanicemi Holubice - Blažovice vedte vlaky E trakce s přípřeží nezávislé trakce. Ev. vlaky os. dopravy vedte s přípřeží nezávislé trakce odchylně mezi stanicemi Rousínov - Blažovice.

Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov /Olomouc/-Brno a opačně:

„V Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Směr Brno-Přerov/Olomouc/: /přes Blažovice

„Při jízdě z Blažovic do Holubic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači, v Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Směr Přerov/Olomouc/- Brno: /přes Blažovice

„V Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

sběrači, při jízdě z Holubic do Blažovic projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. “

Výluky typu E - vypnutí napětí TV celé železniční stanice

1	Číslo výluky	31 E 100
2	Místo konání výluky	Ivanovice na Hané
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Ivanovice na Hané

Dopravní opatření:

Projíždějící vlaky E trakce v obou směrech projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem. Zastavující vlaky obou směrů vjíždějí do stanice se staženým sběračem. Odjíždějící vlaky budou z Ivanovic na Hané vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím. Lv nezávislé trakce dodá DKV Ostrava p.j. Přerov.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

„V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 E 101
2	Místo konání výluky	Ivanovice na Hané
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech staničních kolejí a obcházecí vedení
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Ivanovice na Hané

Dopravní opatření:

Jako při akci 31 E 105.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

„V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 E 102
2	Místo konání výluky	Vyškov na Moravě
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Vyškov na Moravě

Dopravní opatření:

Vlaky E trakce v obou směrech vjedou do stanice se staženým sběračem a zastaví. Odjíždějící vlaky budou z Vyškova na Moravě vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím.
Lv nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

„Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 E 103
2	Místo konání výluky	Vyškov na Moravě
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech staničních kolejí a obcházecí vedení
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Vyškov na Moravě

Dopravní opatření:

Jako při akci 31 E 106

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

„Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 E 104
2	Místo konání výluky	Luleč
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Luleč

Dopravní opatření:

Projíždějící vlaky E trakce v obou směrech projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem. Zastavující vlaky obou směrů vjíždějí do stanice se staženým sběračem. Odjíždějící vlaky budou z Luleče vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím.
Lv nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:

„V Luleči při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 E 105
2	Místo konání výluky	Luleč
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech staničních kolejí a obcházecí vedení
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Luleč

Dopravní opatření:

Jako při akci 31 E 108

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:
 „V Lulči při vjezdu, jíždě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 E 106
2	Místo konání výluky	Komořany u Vyškova
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Komořany u Vyškova

Dopravní opatření:

Projíždějící vlaky E trakce v obou směrech projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem. Zastavující vlaky obou směrů vjíždějí do stanice se staženým sběračem. Odjíždějící vlaky budou z Komořan u Vyškova vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím. Lv nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:
 „V Komořanech u Vyškova při vjezdu, jíždě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 E 107
2	Místo konání výluky	Komořany u Vyškova
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech staničních kolejí a obcházecí vedení
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Komořany u Vyškova

Dopravní opatření:

Jako při akci 31 E 110.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:
 „V Komořanech u Vyškova při vjezdu, jíždě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 E 108
2	Místo konání výluky	Rousínov
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Rousínov

Dopravní opatření:

Projíždějící vlaky E trakce v obou směrech projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem. Zastavující vlaky obou směrů vjíždějí do stanice se staženým sběračem. Odjíždějící vlaky budou z Rousínova vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím. Lv nezávislé trakce dodá DKV Brno.

Zpravování doprovodu vlaku:

Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:
 „V Rousínově při vjezdu, jíždě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	31 E 109
2	Místo konání výluky	Rousínov

3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech staničních kolejí a obcházecí vedení
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Rousínov
<p><u>Dopravní opatření:</u> Jako při akci 31 E 112</p> <p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u> Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „V Rousínově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		

1	Číslo výluky	31 E 110
2	Místo konání výluky	Holubice
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Holubice
<p><u>Dopravní opatření:</u> Projíždějící vlaky E trakce ve směru Rousínov - Holubice - Křenovice a opačně projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem. Vlaky E trakce ve směru Rousínov - Holubice - Blažovice a opačně a zastavující vlaky všech směrů vjíždějí do stanice se staženým sběračem. Odjíždějící vlaky budou z Holubic vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím. Lv nezávislé trakce dodá DKV Brno.</p> <p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u> Směr Přerov os. n. /Olomouc/ - Brno a opačně: /přes Blažovice Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „V Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		

1	Číslo výluky	31 E 111
2	Místo konání výluky	Holubice
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech staničních kolejí a obcházecí vedení
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Holubice
<p><u>Dopravní opatření:</u> Jako při akci 31 E 114</p> <p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u> Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „V Holubicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		

1	Číslo výluky	31 E 112
---	--------------	-----------------

2	Místo konání výluky	Křenovice h.n.
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Křenovice h.n.
<p><u>Dopravní opatření:</u> Projíždějící vlaky E trakce v obou směrech projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem. Zastavující vlaky obou směrů vjíždějí do stanice se staženým sběračem. Odjíždějící vlaky budou z Křenovic h.n. vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím. Lv nezávislé trakce dodá DKV Brno.</p> <p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u> Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		

1	Číslo výluky	31 E 113
2	Místo konání výluky	Křenovice h.n.
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech staničních kolejí a obcházecí vedení
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Křenovice h.n.
<p><u>Dopravní opatření:</u> Jako při akci 31 E 116</p> <p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u> Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		

1	Číslo výluky	31 E 114
2	Místo konání výluky	Sokolnice-Telnice
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Sokolnice-Telnice
<p><u>Dopravní opatření:</u> Projíždějící vlaky E trakce v obou směrech projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem. Zastavující vlaky obou směrů vjíždějí do stanice se staženým sběračem. Odjíždějící vlaky budou ze Sokolnic-Telnice vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím. Lv nezávislé trakce dodá DKV Brno.</p> <p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u> Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „V Sokolnicích-Telnici při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		

1	Číslo výluky	31 E 115
2	Místo konání výluky	Sokolnice-Telnice

3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech staničních kolejí a obcházecí vedení
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Sokolnice-Telnice
<p><u>Dopravní opatření:</u> Jako při akci 31 E 118</p> <p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u> Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „V Sokolnicích-Telnici při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		

1	Číslo výluky	31 E 116
2	Místo konání výluky	Chrlice
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Chrlice
<p><u>Dopravní opatření:</u> Projíždějící vlaky E trakce v obou směrech projedou po přímé staniční koleji se staženým sběračem. Zastavující vlaky obou směrů vjíždějí do stanice se staženým sběračem. Odjíždějící vlaky budou z Chrlic vysunuty lokomotivou nezávislé trakce za el. dělení pod trolej s napětím. Lv nezávislé trakce dodá DKV Brno.</p> <p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u> Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „V Chrlicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		

1	Číslo výluky	31 E 117
2	Místo konání výluky	Chrlice
3	Odpojí se napětí TV staničních kolejí	všech staničních kolejí a obcházecí vedení
4	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Chrlice
<p><u>Dopravní opatření:</u> Jako při akci 31 E 120</p> <p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u> Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „V Chrlicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		

Výluky typu F

vypnutí napětí TV liché nebo sudé skupiny kolejí, případně jen některé staniční koleje (napěťové sekce)

Číslo výluky	Místo konání výluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
31 F 100	Ivanovice na Hané	1, 2, 4
31 F 101	Ivanovice na Hané	3, 5
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky		
4		
Ivanovice na Hané		
Provozní a dopravní opatření		
5		
<p><u>Dopravní opatření:</u> Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napěťově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Ostrava p.j. Přerov.</p>		
<p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></p>		
<p>31 F 100 Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po 1., 2. a 4. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		
<p>31 F 101 Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „V Ivanovicích na Hané při vjezdu, jízdě po 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		

Číslo výluky	Místo konání výluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
31 F 103	Vyškov na Moravě	1, 3, 5
31 F 104	Vyškov na Moravě	1, 3
31 F 105	Vyškov na Moravě	5
31 F 106	Vyškov na Moravě	2, 4, 6, 8, 10, 2a
31 F 107	Vyškov na Moravě	8, 10, od UD 3 po UD 4, 5
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky		
4		
Vyškov na Moravě		
Provozní a dopravní opatření		
5		
<p><u>Dopravní opatření:</u> Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napětově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.</p>		
<p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></p>		
<p>31 F 103 Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po 1., 3. a 5. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		
<p>31 F 104 Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		
<p>31 F 105 Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po 5. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		
<p>31 F 106 Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „Ve Vyškově na Moravě při vjezdu, jízdě po 2., 4. a 6. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		
<p>31 F 107 Zpravování nestanoveno</p>		

Číslo vyluky	Místo konání vyluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
31 F 108	Luleč	1, 2, 3
31 F 110	Luleč	5
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení vyluky		
4		
Provozní a dopravní opatření		
5		
<u>Dopravní opatření:</u>		
Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napětově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.		
<u>Zpravování doprovodu vlaku:</u>		
31 F 108		
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:		
„V Lulči při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“		
31 F 110		
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:		
„V Lulči při vjezdu, jízdě po 5. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“		

Číslo vyluky	Místo konání vyluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
31 F 111	Komořany u Vyškova	1, 3
31 F 113	Komořany u Vyškova	kusá a vlečka
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení vyluky		
4		
Komořany u Vyškova		
Provozní a dopravní opatření		
5		
<u>Dopravní opatření:</u>		
Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napětově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.		
<u>Zpravování doprovodu vlaku:</u>		
31 F 111		
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:		
„V Komořanech u Vyškova při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“		
31 F 113		
Zpravování neurčeno		

Číslo výluky	Místo konání výluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
31 F 114	Rousínov	1, 2
31 F 115	Rousínov	3, 5
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky		
4		
Rousínov		
Provozní a dopravní opatření		
5		
Dopravní opatření:		
Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napětově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.		
Zpravování doprovodu vlaku:		
31 F 114		
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:		
„V Rousínově při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.“		
31 F 115		
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:		
„V Rousínově při vjezdu, jízdě po 3. a 5. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.“		

Číslo výluky	Místo konání výluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
31 F 117	Holubice	1, 3, 5
31 F 118	Holubice	2, 4
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky		
4		
Holubice		
Provozní a dopravní opatření		
5		
Dopravní opatření:		
Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napětově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.		
Zpravování doprovodu vlaku:		
31 F 117		
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:		
„V Holubicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.“		
31 F 118		
Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:		
„V Holubicích při vjezdu, jízdě po 2. a 4. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.“		

Číslo výluky	Místo konání výluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
31 F 120	Křenovice h.n.	1, 2, 3
31 F 121	Křenovice h.n.	1, 2
31 F 123	Křenovice h.n.	3
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky		
4		
Křenovice h.n.		
Provozní a dopravní opatření		
5		
<p><u>Dopravní opatření:</u> Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napětově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.</p>		
<p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></p>		
<p>31 F 120 Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po 1., 2. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		
<p>31 F 121 Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		
<p>31 F 123 Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „V Křenovicích horním nádraží při vjezdu, jízdě po 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		

Číslo výluky	Místo konání výluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
31 F 124	Sokolnice-Telnice	1, 2, 4
31 F 125	Sokolnice-Telnice	3, 5, 7
31 F 126	Sokolnice-Telnice	3
31 F 127	Sokolnice-Telnice	4
31 F 128	Sokolnice-Telnice	5, 7
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky		
4		
Sokolnice		
Provozní a dopravní opatření		
5		
<u>Dopravní opatření:</u>		
<p>Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napětově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.</p>		
<u>Zpravování doprovodu vlaku:</u>		
31 F 124		
<u>Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:</u>		
„V Sokolnicích-Telnici při vjezdu, jízdě po 1. a 2. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.“		
31 F 125		
<u>Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně:</u>		
„V Sokolnicích-Telnici při vjezdu, jízdě po 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.“		
31 F 126		
<u>Směr Přerov os. n. – Brno hl. n. a opačně:</u>		
„V Sokolnicích-Telnici při vjezdu, jízdě po 3. koleji a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.“		
31 F 127		
Zpravování nestanoveno		
31 F 128		
Zpravování nestanoveno		

Číslo výluky	Místo konání výluky	Odpojí se napětí TV staničních kolejí č.
1	2	3
31 F 129	Chrlice	1, 3
31 F 130	Chrlice	6, 8
31 F 131	Chrlice	2, 4, 6, 8, 4a, 4b, 8a
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky		
4		
Chrlice		
Provozní a dopravní opatření		
5		
<p><u>Dopravní opatření:</u> Vlaky E trakce mohou projet se staženými sběrači po hlavní koleji napětově vyloučené kolejové skupiny, není-li tato obsazena nebo vyloučena z provozu a je-li to ve stanici dovoleno. Vlaky E trakce zastavující budou vysunuty nezávislou lok. za el. dělení pod trolej s napětím. Lok. nezávislé trakce dodá DKV Brno.</p> <p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></p> <p>31 F 129 Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „V Chrlicích při vjezdu, jízdě po 1. a 3. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p> <p>31 F 130 Zpravování nestanoveno</p> <p>31 F 131 Směr Přerov os. n. /Olomouc/ – Brno hl. n. a opačně: „V Chrlicích při vjezdu, jízdě po 2. a 4. koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</p>		