

V souvislosti s vydáním 2. Změny předpisu ČD D2 platné od 1.7.2002 a nového předpisu ČD D 7/2 platného od 1.7.2002, vydávám tyto SROV B pro výluky kolejí a napětí trakčního vedení v obvodu Obchodně provozního ředitelství Praha.

Platnost této přílohy není časově omezena.

Po obdržení této přílohy provedou přednostové stanic věcnou kontrolu jim přidělených stanic a přílehlých mezistaničních úseků.

Zpravování doprovodu vlaků:

Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené přílohou č. 3 k „Prováděcímu nařízení“ k předpisu pro řízení provozu ČD –D7, zpravují doprovod vlaků o konané výluce rozkazem „V“. Při zpravování vlaků je nutno důsledně vycházet z dispozic zaměstnanců řízení provozu OPŘ Praha.

Uvedená znění rozkazů v této příloze „B“ jsou vázána na označení napětově vyloučených míst návěstidly pro elektrický provoz. V případě, že návěstidla pro el. provoz osazena nebudou, je nutné zpravení vlaku rozkazem „V“ doplnit o to, že návěstidla pro elektrický provoz nejsou dosud osazena s udáním kilometrické polohy jízdy se staženými sběrači.

Znění rozkazů pro zpravování strojvedoucích vlaků el. trakce u akcí typu C,D,F zohledňují nejzávažnější možnou variantu vlakové cesty vzhledem k napětově výluce (jízda vlaků proti správnému směru, po nesprávné koleji) a také možnost jízdy vlaků el. trakce na napětově vyloučené koleje dle čl. 970 předpisu D2. (Možnost vjezdů, průjezdů a odjezdů na/z napětově vyloučených kolejí je u jednotlivých stanic je zapracována v ZDD těchto stanic).

U stanic se složitějšími dopravními poměry, kde jsou vyloučeny napětové sekce, je u jednotlivých akcí vypracováno dopravní opatření.

Počet výlukových lokomotiv je informativního charakteru a může být pozměněn na základě dohody jednotlivých přednostů (technických skupin) ŽST ve svém obvodu s OPŘ Praha s ohledem na grafikon vlakové dopravy a délku a dobu konání výlukové akce.

Den a dobu konání jednotlivých výluk určí na základě objednávky SDC OPŘ Praha po dohodě s jednotlivými přednosty (technickými skupinami) ŽST.

Vzory zpravování vlaků elektrické trakce o napětových výlukách:

- a) V..... při vjezdu a jízdě po kolejích (lichých, sudých, všech kolejích) **projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- b) V..... při vjezdu **projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- c) V..... při jízdě po kolejích(lichých, sudých, všech kolejích) **a při odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- d) V **při odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- e) V **při vjezdu, jízdě po kolejích (lichých, sudých, všech kolejích) a při odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- f) V **při vjezdu a odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- g) V **při jízdě po kolejích(lichých, sudých, všech kolejích) projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- h) **Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.**

Při výlukách dle následujících SROV mohou být v případě potřeby **ve vyloučené traťové koleji** provedeny změny závislosti na přejezdech, ovlivňovaných jízdou vlaků. Pro jízdy vozidel na vyloučenou kolej a z vyloučené koleje musí OZOV zajistit uzavření PZZ. Není-li to možné popř. vhodné vzhledem k práci mechanizace v ovládacím obvodu, zajistí OZOV prostřednictvím zaměstnance pro řízení sledu zpravení písemným rozkazem o jejich neúčinkování anebo zajistí jejich střežení.

Podle potřeby provede udržující zaměstnanec SSZT na žádost OZOV změnu závislosti PZS v uvedené kilometrické poloze; druh změny závisí na typu PZS. Před ukončením výluky udržující zaměstnanec SSZT na žádost OZOV tyto změny zruší. Postup při pracích na zařízení, jejich dokumentaci a vzájemné komunikaci mezi udržujícím zaměstnancem SSZT, OZOV a dopravními zaměstnanci stanoví interní předpisy. Požadavek na změnu závislosti zabezpečovacího zařízení sdělí OZOV udržujícímu zaměstnanci SSZT nejméně tři pracovní dny přede dnem konání výluky.

Mezistaniční úsek

Strančice – Říčany

Říčany – Praha Uhřetěves

kilometrická poloha PZS

km 163,593

km 168,155; 169,971; 170,619; 170,865

1	Číslo výluky	62A101
2	Místo konání výluky	Čerčany - Benešov u Prahy
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Čerčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha – Tábor:

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Čerčany do ŽST Benešov u Prahy jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Čerčan do Benešova u Prahy po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Mrač, Bedrč, Tužinka. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Mrač, Bedrč, Tužinka platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásky.

1	Číslo výluky	62A102
2	Místo konání výluky	Benešov u Prahy - Čerčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Benešov u Prahy
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha:

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Benešov u Prahy do ŽST Čerčany jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Benešova u Prahy do Čerčan po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Tužinka, Bedrč, Mrač. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Mrač, Bedrč, Tužinka platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásky.

1	Číslo výluky	62A103
2	Místo konání výluky	Senohraby - Čerčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Senohraby
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor:

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Senohraby do ŽST Čerčany jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Senohrab do Čerčan po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Čtyřkoly. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Čtyřkoly platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

1	Číslo výluky	62A104
2	Místo konání výluky	Čerčany - Senohraby
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Čerčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha:

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Čerčany do ŽST Senohraby jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Čerčan do Senohrab po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Čtyřkoly. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Čtyřkoly platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

1	Číslo výluky	62A105
2	Místo konání výluky	Strančice - Senohraby
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Strančice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha – Tábor:

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Strančice do ŽST Senohraby jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Strančic do Senohrab po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Mnichovice. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Mnichovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

1	Číslo výluky	62A106
2	Místo konání výluky	Senohraby - Strančice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Senohraby
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha:

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Senohraby do ŽST Strančice jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Senohrab do Strančic po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Mnichovice. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Mnichovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

1	Číslo výluky	62A107
2	Místo konání výluky	Říčany - Strančice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Říčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor:

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Říčany do ŽST Strančice jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Říčan do Strančic po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Svojšovice. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Svojšovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

1	Číslo výluky	62A108
2	Místo konání výluky	Strančice - Říčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Strančice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha:

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Strančice do ŽST Říčany jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Strančic do Říčan po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Svojšovice. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Svojšovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

1	Číslo výluky	62A109
2	Místo konání výluky	Praha Uhřetěves - Říčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Uhřetěves
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Uhřetěvesi do Říčan proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62A110
2	Místo konání výluky	Říčany - Praha Uhřetěves
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Říčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Říčan do Prahy Uhřetěvsi proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62A111
2	Místo konání výluky	Praha Hostivař - Praha Uhřetěves
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Hostivař
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Uhřetěvsi proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62A112
2	Místo konání výluky	Praha Uhřetěves - Praha Hostivař
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Uhřetěves
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Uhřetěvsi do Prahy Hostivaře proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62A113
2	Místo konání výluky	Praha Vršovice os. n. - Praha Hostivař
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor:

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Praha Vršovice os. n. do ŽST Praha Hostivař jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybku č. 1 na odbočce Záběhllice nejvyšší rychlost 60 km/h.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Vršovic os. n. do Prahy Hostivaře po nesprávné koleji ve vzdálenosti odb. Železný most a odb. Záběhllice. Oddílová návěstidla a předvěsti u vyloučené koleje před odb. Železný most a odb. Záběhllice platí při jízdě po nesprávné koleji. Pro vjezd do ŽST Praha Hostivař platí vjezdové návěstidlo umístěné na krakorci nad nesprávnou kolejí. Výpravčí v Praze Hostivaři smí přijmout vlak po nesprávné koleji z Prahy Vršovic po zjištění, že závěr výměn pro odb. Záběhllice je uzavřen pro jízdu v přímém směru. Výhybka č. 1 na odb. Záběhllice smí být pojížděna při jízdě po nesprávné koleji nejvyšší rychlostí 60 km/h. ST SDC označí snížení rychlosti návěstidly pro pomalou jízdu. Vlaky z Prahy Vršovic odj. n. do Prahy Hostivaře se přesunou do os. n. a odtud odjedou po nesprávné koleji do Prahy Hostivaře. Při této výluce není možná jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Vršovic vjezd. n.

1	Číslo výluky	62A114
2	Místo konání výluky	Praha Hostivař - Praha Vršovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Hostivař
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Praha Hostivař do ŽST Praha Vršovice os. n. jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybky na odbočce Záběhllice a odbočce Železný most maximální rychlost 40 km/h.“

Vlaky směru Prahy Hostivař - Praha Vršovice vjezd. n:

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Praha Hostivař do ŽST Prahy Vršovice vjezd. n. jedete po nesprávné koleji . Oddílové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybky na odbočce Záběhllice maximální rychlost 40 km/h.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Vršovic os. n. po nesprávné koleji ve vzdálenosti odb. Záběhllice a odb. Železný most. Oddílová návěstidla a předvěsti odb. Záběhllice a odb. Železný most u vyloučené koleje platí při jízdě po nesprávné koleji. Pro jízdy přes odb. Záběhllice a odb. Železný most platí v plném rozsahu příslušná ustanovení Obsluhovacích řádů těchto odboček. Výhybky na odb. Záběhllice a odb. Železný most smí být pojížděny při jízdě po nesprávné koleji nejvyšší rychlostí 40 km/h. ST SDC označí snížení rychlosti návěstidly pro pomalou jízdu. Výpravčí v Praze Vršovících smí nabídnout vlak po správné koleji do Prahy Hostivaře po vlaku jedoucím z Prahy Hostivaře po nesprávné koleji do vjezd.n. až po hlášení staničního dozorce na odbočce Záběhllice, že vlak jedoucí do vjezd. n. minul odbočku.

1	Číslo výluky	62C101
2	Místo konání výluky	ŽST Benešov u Prahy a Benešov u Prahy - Čerčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad sudými staničními kolejemi v ŽST Benešov u Prahy
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Benešov u Prahy
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Benešov u Prahy do ŽST Čerčany jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů :

Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Benešova u Prahy do Čerčan po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Mrač, Bedrč, Tužinka. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Mrač, Bedrč, Tužinka platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásky.

1	Číslo výluky	62C102
2	Místo konání výluky	ŽST Čerčany a Čerčany - Senohraby
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad sudými staničními kolejemi v ŽST Čerčany
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Čerčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Čerčany do ŽST Senohraby jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů :

Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Čerčan do Senohrab po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Čtyřkoly. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Čtyřkoly platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

1	Číslo výluky	62C103
2	Místo konání výluky	Benešov u Prahy - Čerčany a ŽST Čerčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad sudými staničními kolejemi v ŽST Čerčany
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Čerčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Benešov u Prahy do ŽST Čerčany jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů :

Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Benešova u Prahy do Čerčan po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Mrač, Bedrč, Tužinka. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Mrač, Bedrč, Tužinka platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásky.

1	Číslo výluky	62C104
2	Místo konání výluky	ŽST Senohraby a Senohraby - Strančice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí TV nad nimi v ŽST Senohraby
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Senohraby
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Senohraby do ŽST Strančice jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí..“

Dodatek pro vlaky elektrické trakce:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Praha - Tábor:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Senohrab do Strančic po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Mnichovice. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Mnichovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

1	Číslo výluky	62C105
2	Místo konání výluky	Čerčany - Senohraby a ŽST Senohraby
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí TV nad nimi v ŽST Senohraby
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Senohraby
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Čerčany do ŽST Senohraby jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.. ”

Dodatek pro vlaky elektrické trakce:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Praha - Tábor:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Čerčan do Senohrab po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Čtyřkoly. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Čtyřkoly platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

1	Číslo výluky	62C106
2	Místo konání výluky	ŽST Strančice a Strančice - Říčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí TV nad nimi v ŽST Strančice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Strančice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Strančice do ŽST Říčany jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.. ”

Dodatek pro vlaky elektrické trakce:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Praha - Tábor:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Strančic do Říčan po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Svojšovice. Oddílové návěstidlo hradla Svojšovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

1	Číslo výluky	62C107
2	Místo konání výluky	Senohraby - Strančice a ŽST Strančice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí TV nad nimi v ŽST Stančice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Strančice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Senohraby do ŽST Strančice jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.. ”

Dodatek pro vlaky elektrické trakce:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Praha - Tábor:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Senohrab do Strančic po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Mnichovice. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Mnichovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

1	Číslo výluky	62C108
2	Místo konání výluky	ŽST Říčany a Říčany - Praha Uhřetěves
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí TV nad nimi v ŽST Říčany
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Říčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro vlaky elektrické trakce:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Praha - Tábor:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Říčan do Prahy Uhřetěvesi proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62C109
2	Místo konání výluky	Strančice - Říčany a ŽST Říčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení, sudé staniční koleje a napětí TV nad nimi v ŽST Říčany
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Říčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Strančice do ŽST Říčany jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.. ”

Dodatek pro vlaky elektrické trakce:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Praha - Tábor:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Strančic do Říčan po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Svojšovice. Oddílové návěstidlo hradla Svojšovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

1	Číslo výluky	62C110
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Uhřetěves a Praha Uhřetěves - Praha Hostivař
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení, sudé staniční koleje a napětí TV nad nimi v ŽST Praha Uhřetěves
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Uhřetěves
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro vlaky elektrické trakce:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Praha - Tábor:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Uhřetěves do Prahy Hostivaře proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62C111
2	Místo konání výluky	Říčany - Praha Uhřetěves a ŽST Praha Uhřetěves
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení, sudé staniční koleje a napětí TV nad nimi v ŽST Praha Uhřetěves
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Uhřetěves
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro vlaky elektrické trakce:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Praha - Tábor:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Říčan do Prahy Uhřetěvesi proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62C112
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Hostivař a Praha Hostivař - Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad sudými staničními kolejemi v ŽST Praha Hostivař
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Hostivař
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha Vršovice os. n.:

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Praha Hostivař do ŽST Praha Vršovice os. n. jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybky na odbočce Záběhllice a odbočce Železný most maximální rychlost 40 km/h.“

Vlaky směru Prahy Hostivař - Praha Vršovice vjezd. n:

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Praha Hostivař do ŽST Praha Vršovice vjezd. n. jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybky na odbočce Záběhllice maximální rychlost 40 km/h.“

Vlaky elektrické trakce všech směrů:

Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Vršovic os. n. po nesprávné koleji ve vzdálenosti odb. Záběhllice a odb. Železný most. Oddílová návěstidla a předvěsti odb. Záběhllice a odb. Železný most u vyloučené koleje platí při jízdě po nesprávné koleji. Pro jízdy přes odb. Záběhllice a odb. Železný most platí v plném rozsahu příslušná ustanovení Obsluhovacích řádů těchto odboček. Výhybky na odb. Záběhllice a odb. Železný most smějí být pojížděny při jízdě po nesprávné koleji nejvyšší rychlostí 40 km/h. ST SDC označí snížení rychlosti návěstidly pro pomalou jízdu. Výpravčí v Praze Vršovicích smí nabídnout vlak po správné koleji do Prahy Hostivaře po vlaku jedoucím z Prahy Hostivaře po nesprávné koleji do vjezd. n. až pohlášení staničního dozorce na odbočce Záběhllice, že vlak jedoucí do vjezd. n. minul odbočku.

1	Číslo výluky	62C113
2	Místo konání výluky	Praha Uhřetěves - Praha Hostivař a ŽST Praha Hostivař
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad sudými staničními kolejemi v ŽST Praha Hostivař
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Hostivař
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

**Vlaky elektrické trakce všech směrů:
Pro strojvedoucí: Vzor e)**

Dopravní opatření: **Jízda vlaků z Prahy Uhřetěvsi do Prahy Hostivaře po nesprávné koleji.**

1	Číslo výluky	62D101
2	Místo konání výluky	Čerčany - Benešov u Prahy a ŽST Benešov u Prahy
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad lichými staničními kolejemi v ŽST Benešov u Prahy
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Benešov u Prahy
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Čerčany do ŽST Benešov u Prahy jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Čerčan do Benešova u Prahy po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Mrač, Bedřč, Tužinka. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Mrač, Bedřč, Tužinka platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek. Vlaky směru Tábor – Praha při vjezdu do sudé kolejové skupiny v Benešově u Prahy projedou beznapěťový úsek setrvačností se staženými sběrači. Vlaky směru Praha - Tábor pojedou z Čerčan do Benešova u Prahy a z Benešova u Prahy do Bystřice u Benešova s přípřeží nezávislé trakce.

OPŘ Praha zajistí dle délky a doby konání výluky potřebný počet lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62D102
2	Místo konání výluky	Senohraby - Čerčany a ŽST Čerčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad lichými staničními kolejemi v ŽST Čerčany
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Čerčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Senohraby do ŽST Čerčany jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Senohrab do Čerčan po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Čtyřkoly. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Čtyřkoly platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

1	Číslo výluky	62D103
2	Místo konání výluky	ŽST Čerčany a Čerčany - Benešov u Prahy
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad lichými staničními kolejemi v ŽST Čerčany
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Čerčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovedu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Čerčany do ŽST Benešov u Prahy jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Čerčan do Benešova u Prahy po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Mrač, Bedrč, Tužinka. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Mrač, Bedrč, Tužinka platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásky.

1	Číslo výluky	62D105
2	Místo konání výluky	Strančice - Senohraby a ŽST Senohraby
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje napětí TV nad nimi v ŽST Senohraby
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Senohraby
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovedu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

" Z ŽST Strančice do ŽST Senohraby jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dodatek pro vlaky elektrické trakce:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Strančic do Senohrab nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Mnichovice. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Mnichovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

1	Číslo výluky	62D106
2	Místo konání výluky	ŽST Senohraby a Senohraby - Čerčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje napětí TV nad nimi v ŽST Senohraby
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Senohraby
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Senohraby do ŽST Čerčany jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. ”

Dodatek pro vlaky elektrické trakce:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Senohrab do Čerčan po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Čtyřkoly. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Čtyřkoly platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

1	Číslo výluky	62D107
2	Místo konání výluky	Říčany - Strančice a ŽST Strančice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje napětí TV nad nimi v ŽST Strančice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Strančice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Říčany do ŽST Strančice jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. ”

Dodatek pro vlaky elektrické trakce:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Říčan do Strančic po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Svojšovice. Oddílové návěstidlo hradla Svojšovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěsti hlásky.

1	Číslo výluky	62D108
2	Místo konání výluky	ŽST Strančice a Strančice - Senohraby
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje napětí TV nad nimi v ŽST Strančice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Strančice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Strančice do ŽST Senohraby jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. ”

Dodatek pro vlaky elektrické trakce:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Strančic do Senohrab po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Mnichovice. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Mnichovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky. Vlaky směru Praha - Benešov u Prahy jedou z Řičan do Strančic s přípřeží nezávislé trakce.
Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62D109
2	Místo konání výluky	Praha Uhřetěves - Říčany a ŽST Říčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje napětí TV nad nimi v ŽST Říčany
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Říčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro vlaky elektrické trakce:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: **Jízda vlaků z Prahy Uhřetěvsi do Řičan proti správnému směru.**

1	Číslo výluky	62D110
2	Místo konání výluky	ŽST Říčany a Říčany - Strančice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje napětí TV nad nimi v ŽST Říčany
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Říčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Říčany do ŽST Strančice jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. ”

Dodatek pro vlaky elektrické trakce:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Říčan do Strančic po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Svojšovice. Oddílové návěstidlo hradla Svojšovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky. Vlaky elektrické trakce směru Praha - Benešov u Prahy pojedou z Prahy Uhříněvsi do Říčan s přípreží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62D111
2	Místo konání výluky	Praha Hostivař - Praha Uhříněves a ŽST Praha Uhříněves
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje napětí TV nad nimi v ŽST Praha Uhříněves
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Uhříněves
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro vlaky elektrické trakce:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: **Jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Uhříněvsi proti správnému směru.**

1	Číslo výluky	62D112
2	Místo konání výluky	ŽST Uhřetěves a Praha Uhřetěves - Říčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje napětí TV nad nimi v ŽST Praha Uhřetěves
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Uhřetěves
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro vlaky elektrické trakce:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Uhřetěvsi do Říčan proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62D113
2	Místo konání výluky	Praha Hostivař - Praha Uhřetěves a ŽST Praha Hostivař
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad lichými staničními kolejemi v ŽST Praha Hostivař
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Hostivař
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Uhřetěvsi proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62D114
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice a Praha Vršovice os. n. - Praha Hostivař
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní Praha Vršovice - Praha Hostivař, 1. staniční kolej a napětí TV nad částí 1. staniční koleje k podél. dělení - tábořská strana v ŽST Praha Vršovice (od ÚO 411 v Praze Hostivaři k ÚO 411 v Praze Vršovicích)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Praha Vršovice do ŽST Praha Hostivař jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybku č. 1 na odbočce Záběhllice nejvyšší rychlost 60 km/h.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Vršovic do Prahy Hostivaře po nesprávné koleji ve vzdálenosti odb. Železný most a odb. Záběhllice. Oddílová návěstidla a předvěsti u vyloučené koleje před odb. Železný most a odb. Záběhllice platí při jízdě po nesprávné koleji. Pro vjezd do ŽST Praha Hostivař platí vjezdové návěstidlo umístěné na krakorci nad nesprávnou kolejí. Výpravčí v Praze Hostivaři smí přijmout vlak po nesprávné koleji z Prahy Vršovic po zjištění, že závěr výměn pro odb. Záběhllice je uzavřen pro jízdu v přímém směru. Výhybka č. 1 na odb. Záběhllice smí být pojížděna při jízdě po nesprávné koleji nejvyšší rychlostí 60 km/h. ST SDC označí snížení rychlosti návěstidly pro pomalou jízdu. Vlaky z Prahy Vršovic odj. n. do Prahy Hostivaře se přesunou do os. n. a odtud odjedou po nesprávné koleji do Prahy Hostivaře. Vlaky směru Tábor – Praha hl. n. a opačně pojedou v Praze Vršovicích os. n. po druhé staniční koleji. (není možné křížování vlaků v Praze Vršovicích os. n.). Při této výluce není možná jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Vršovic vjezd. n.

1	Číslo výluky	62E118
2	Místo konání výluky	ŽST Benešov u Prahy
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v ŽST Benešov u Prahy a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Benešov u Prahy
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce z Čerčan do Benešova u Prahy a opačně jedou v tomto úseku s lokomotivou nezávislé trakce na přípřeži. Vlaky elektrické trakce od Bystřice u Benešova vjedou setrvačností se staženými sběrači. Vlaky elektrické trakce z Benešova u Prahy do Bystřice u Benešova jedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 3 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E119
2	Místo konání výluky	ŽST Čerčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v ŽST Čerčany a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Čerčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce z obou směrů vjedou do Čerčan setrvačností se staženými sběrači, z Čerčan jedou s lokomotivou nezávislé trakce na přípřeží do sousední stanice.

Potřeba lokomotiv: 3 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E120
2	Místo konání výluky	ŽST Senohraby
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Senohraby a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Senohraby
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Praha - Benešov u Prahy v ŽST Senohraby projedou setrvačností se staženými sběrači, vlaky elektrické trakce lichého směru zastavující vjedou setrvačností se staženými sběrači a ze Senohrab do Čerčan s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Benešov u Prahy - Praha jedou z Čerčan do Strančic s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E121
2	Místo konání výluky	ŽST Strančice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Strančice a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Strančice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce z obou směrů pojedou s přípřeží nezávislé trakce v úseku Senohraby - Říčany a opačně.

Potřeba lokomotiv: 3 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E122
2	Místo konání výluky	ŽST Říčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Říčany a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Říčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Praha - Benešov u Prahy pojedou v úseku Uhřetěves - Strančice s přípřeží nezávislé trakce, vlaky elektrické trakce směru Benešov u Prahy - Praha projedou ŽST Říčany setrvačností se staženými sběrači, zastavující vjedou setrvačností se staženými sběrači a v úseku Říčany - Uhřetěves pojedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 3 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E123
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Uhřetěves
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Praha Uhřetěves a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Uhřetěves
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Benešov u Prahy - Praha projedou setrvačností se staženými sběrači, vlaky zastavující vjedou setrvačností se staženými sběrači a z Prahy Uhřetěves do Prahy Hostivaře pojedou s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Praha - Benešov u Prahy jedou s přípřeží nezávislé trakce z Prahy Hostivaře do Říčan.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E124
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Hostivař
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Praha Hostivař a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Hostivař
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Benešov u Prahy - Praha projedou setrvačností se staženými sběrači, projíždějící lichého směru jedou s příprěží nezávislé trakce z Prahy Vršovic (Malešic) do Prahy Uhřetěvesi. Vlaky elektrické trakce zastavující z obou směrů vjedou setrvačností se staženými a ze stanice odjedou s příprěží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 3 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F101
2	Místo konání výluky	ŽST Benešov u Prahy
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Benešov u Prahy
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce jedou z Čerčan do Benešova u Prahy a z Benešova u Prahy do Bystřice u Benešova s příprěží nezávislé trakce. Od Bystřice u Benešova vjezd setrvačností se staženými sběrači.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F102
2	Místo konání výluky	ŽST Benešov u Prahy
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Benešov u Prahy
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření:

Potřeba lokomotiv: 1 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F103
2	Místo konání výluky	ŽST Benešov u Prahy
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 5. – 13. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Benešov u Prahy
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí:

„ V Benešově u Prahy při vjezdu, jízdě po kolejích 5, 9, 11, 13 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření:

Potřeba lokomotiv: 1 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F104
2	Místo konání výluky	ŽST Benešov u Prahy
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 5. ,7.b, 9. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Benešov u Prahy
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí:

„ V Benešově u Prahy při vjezdu, jízdě po kolejích 5, 9 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření:

Potřeba lokomotiv: 1 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F105
2	Místo konání výluky	ŽST Benešov u Prahy
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 11. , 13. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Benešov u Prahy
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha – Tábor:

Pro strojvedoucí:

„ V Benešově u Prahy při vjezdu a jízdě po kolejích 11, 13 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Tábor - Praha:

Pro strojvedoucí:

„ V Benešově u Prahy při jízdě po kolejích 11, 13 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	62F106
2	Místo konání výluky	ŽST Benešov u Prahy
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 200. - 203. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Benešov u Prahy
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez opatření

1	Číslo výluky	62F107
2	Místo konání výluky	ŽST Čerčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Čerčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření:
Potřeba lokomotiv: 1 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F108
2	Místo konání výluky	ŽST Čerčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Čerčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření:
Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F109
2	Místo konání výluky	ŽST Čerčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 5. a 7. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Čerčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce obou směrů:
Pro strojvedoucí: „ V Čerčanech při vjezdu, jízdě po kolejích 5, 7 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Dopravní opatření:
Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F110
2	Místo konání výluky	ŽST Senohraby
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Senohraby
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

1	Číslo výluky	62F111
2	Místo konání výluky	ŽST Senohraby
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Senohraby
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření:

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F112
2	Místo konání výluky	ŽST Strančice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Strančice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření:

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F113
2	Místo konání výluky	ŽST Strančice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Strančice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření:

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F114
2	Místo konání výluky	ŽST Říčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Říčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření:

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F115
2	Místo konání výluky	ŽST Říčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Říčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření:

Potřeba lokomotiv: 1 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F116
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Uhřetěves
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Uhřetěves
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření:

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F117
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Uhřetěves
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Uhřetěves
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

1	Číslo výluky	62F118
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Uhřetěves
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 5.,7.,9. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Uhřetěves
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí:

„V Praze Uhřetěvesi při vjezdu, jízdě po kolejích 5,7,9 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření:

Potřeba lokomotiv: 1 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F119
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Uhřetěves
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	3a. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Uhřetěves
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez opatření

1	Číslo výluky	62F120
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Uhřetěves
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně odevzdávkové koleje vlečky Stavoservis a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Uhřetěves
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez opatření

1	Číslo výluky	62F121
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Hostivař
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Hostivař
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření:

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F122
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Hostivař
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Hostivař
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření:

Vlaky elektrické trakce od Prahy Malešic jedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 1 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F123
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Hostivař
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 6. a 8. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Hostivař
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů:

Pro strojvedoucí: „V Praze Hostivaři při vjezdu, jízdě po kolejích 6,8 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření:

Potřeba lokomotiv: 1 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G101
2	Místo konání výluky	Čerčany - Benešov u Prahy
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Čerčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Čerčany do ŽST Benešov u Prahy jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Čerčany - Benešov u Prahy s přípreží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Čerčan do Benešova u Prahy po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Mrač, Bedrč, Tužinka. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Mrač, Bedrč, Tužinka platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásky.

Potřeba lokomotiv: 3 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G102
2	Místo konání výluky	Benešov u Prahy - Čerčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Benešov u Prahy
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Benešov u Prahy do ŽST Čerčany jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Benešov u Prahy - Čerčany s přípreží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Benešova u Prahy do Čerčan po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Mrač, Bedrč, Tužinka. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Mrač, Bedrč, Tužinka platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásky.

Potřeba lokomotiv: 3 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G103
2	Místo konání výluky	Senohraby - Čerčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Senohraby
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Senohraby do ŽST Čerčany jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Senohraby - Čerčany s příprěží nezávislé trakce. Jízda vlaků ze Senohrab do Čerčan po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Čtyřkoly. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Čtyřkoly platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G104
2	Místo konání výluky	Čerčany - Senohraby
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Čerčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Čerčany do ŽST Senohraby jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Čerčany - Senohraby s příprěží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Čerčan do Senohrab po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Čtyřkoly. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Čtyřkoly platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G105
2	Místo konání výluky	Strančice - Senohraby
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Strančice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Strančice do ŽST Senohraby jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Senohraby - Strančice s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků ze Strančic do Senohrab nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Mnichovice. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Mnichovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G106
2	Místo konání výluky	Senohraby - Strančice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Senohraby
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Senohraby do ŽST Strančice jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Senohraby - Strančice s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků ze Senohrab do Strančic po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Mnichovice. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Mnichovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G107
2	Místo konání výluky	Říčany - Strančice a ŽST Strančice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí a nad celou ŽST Strančice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Říčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Říčany do ŽST Strančice jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. “

Dodatek pro vlaky elektrické trakce :

Pro strojvedoucí :

„ Při jízdě z Říčan do Strančic projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. Ve Strančicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Vlaky elektrické trakce směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí :

„ Ve Strančicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě ze Strančic do Říčan projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači “

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Senohraby - Říčany s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Říčan do Strančic po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Svojšovice. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Svojšovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G108
2	Místo konání výluky	Strančice - Říčany a ŽST Strančice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí a nad celou ŽST Strančice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Strančice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Strančice do ŽST Říčany jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dodatek pro vlaky elektrické trakce :

Pro strojvedoucí :

„Ve Strančicích při vjezdu, jízde po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě ze Strančic do Říčan projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači“

Vlaky elektrické trakce směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí :

„ Při jízdě z Říčan do Strančic projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. Ve Strančicích při vjezdu, jízde po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Senohraby - Říčany s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků ze Strančic do Říčan po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Svojsovice. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Svojsovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G109
2	Místo konání výluky	Praha Uhřetěves - Říčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Uhřetěves
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Říčany - Praha Uhřetěves s přípřeží nezávislé trakce. **Jízda vlaků z Prahy Uhřetěvsi do Říčan proti správnému směru.**

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G110
2	Místo konání výluky	Říčany - Praha Uhřetěves
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Říčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Říčany - Praha Uhřetěves s přípřeží nezávislé trakce. **Jízda vlaků z Prahy Uhřetěvesi proti správnému směru.**

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G111
2	Místo konání výluky	Praha Hostivař - Praha Uhřetěves
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Hostivař
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Uhřetěves - Praha Hostivař s přípřeží nezávislé trakce. **Jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Uhřetěvesi proti správnému směru.**

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G112
2	Místo konání výluky	Praha Uhřetěves - Praha Hostivař
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Uhřetěves
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Uhřetěves - Praha Hostivař s přípreží nezávislé trakce. **Jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Uhřetěvesi proti správnému směru.**
Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G113
2	Místo konání výluky	Praha Vršovice os. n. - Praha Hostivař
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Praha Vršovice os. n. do ŽST Praha Hostivař jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybku č. 1 na odbočce Záběhlíce nejvyšší rychlost 60 km/h.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Vršovic os. n. do Prahy Hostivaře po nesprávné koleji ve vzdálenosti odb. Železný most a odb. Záběhlíce. Oddílová návěstidla a předvěsti u vyloučené koleje před odb. Železný most a odb. Záběhlíce platí při jízdě po nesprávné koleji. Pro vjezd do ŽST Praha Hostivař platí vjezdové návěstidlo umístěné na krakorci nad nesprávnou kolejí. Výpravčí v Praze Hostivaři smí přijmout vlak po nesprávné koleji z Prahy Vršovic po zjištění, že závěr výměn pro odb. Záběhlíce je uzavřen pro jízdu v přímém směru. Výhybka č. 1 na odb. Záběhlíce smí být pojížděna při jízdě po nesprávné koleji nejvyšší rychlostí 60 km/h. ST SDC označí snížení rychlosti návěstidly pro pomalou jízdu. Vlaky z Prahy Vršovic odj. n. do Prahy Hostivaře se přesunou do os. n. a odtud odjedou po nesprávné koleji do Prahy Hostivaře. Při této výluce není možná jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Vršovic vjezd. n.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G114
2	Místo konání výluky	Praha Hostivař - Praha Vršovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Hostivař
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Praha Hostivař do ŽST Praha Vršovice os. n. jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybky na odbočce Záběhllice a odbočce Železný most maximální rychlost 40 km/h.“

Vlaky směru Prahy Hostivař - Praha Vršovice vjezd. n:

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Praha Hostivař do ŽST Praha Vršovice vjezd. n. jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybky na odbočce Záběhllice maximální rychlost 40 km/h.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Hostivař - Praha Vršovice (včetně vj. n. a odj. n.) s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Vršovic po nesprávné koleji ve vzdálenosti odb. Záběhllice a odb. Železný most. Oddílová návěstidla a předvěsti odb. Záběhllice a odb. Železný most u vyloučené koleje platí při jízdě po nesprávné koleji. Pro jízdy přes odb. Záběhllice a odb. Železný most platí v plném rozsahu příslušná ustanovení Obsluhovacích řádů těchto odboček. Výhybky na odb. Záběhllice a odb. Železný most směji být pojžděny při jízdě po nesprávné koleji nejvyšší rychlostí 40 km/h. ST SDC označí snížení rychlosti návěstidly pro pomalou jízdu. Výpravčí v Praze Vršovicích smi nabídnout vlak po správné koleji do Prahy Hostivaře po vlaku jedoucím z Prahy Hostivaře po nesprávné koleji do vjezd. n. až po hlášení staničního dozorce na odbočce Záběhllice, že vlak jedoucí do vjezd. n. minul odbočku.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62H003
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	TM Benešov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků: Případná dopravní opatření, resp. zpravování vlaků v případě nutnosti u všech výluk typu "H" zavádí elektrodispečer.

Dopravní opatření:

Po dobu konání výluky se nesmí konat žádná výluka napětí trakčního vedení v úsecích TM Benešov - TM Strančice. Jízda vlaků dle tabulky „E“ následného elektrického mezidobí v dotčeném měnírenském úseku.

1	Číslo výluky	62H004
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	TM Strančice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků: Případná dopravní opatření, resp. zpravování vlaků v případě nutnosti u všech výluk typu "H" zavádí elektrodispečer.

Dopravní opatření:

Po dobu konání výluky se nesmí konat žádná výluka napětí trakčního vedení v úsecích TM Benešov - TM Třešňovka. Jízda vlaků dle tabulky „E“ následného elektrického mezidobí v dotčeném měnírenském úseku.

1	Číslo výluky	62I101
2	Místo konání výluky	TM Benešov u Prahy - TM Strančice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. a 2. traťová kolej Benešov u Prahy - Strančice a napětí trakčního vedení nad nimi a v celé ŽST Benešov u Prahy, ŽST Čerčany, ŽST Senohraby a ŽST Strančice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<u>Benešov u Prahy:</u> 2. tr. kolej do Čerčan a napětí TV nad ní + napětí TV nad celou stanicí <u>Čerčany:</u> 2. tr. kolej do Senohrab a napětí TV nad ní + napětí TV nad celou stanicí + 1. tr. kolej do Benešova u Prahy a napětí TV nad ní <u>Senohraby:</u> 2. tr. kolej do Strančic a napětí TV nad ní + napětí TV nad celou stanicí + 1. tr. kolej do Čerčan a napětí TV nad ní <u>Strančice:</u> napětí TV nad celou stanicí + 1. tr. kolej do Senohrab a napětí TV nad ní
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření
Dopravní opatření: Doprava v obou směrech z Benešova u Prahy do Strančic zastavena .

1	Číslo výluky	62I102
2	Místo konání výluky	TM Strančice - TM Třešňovka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. a 2. traťová kolej Strančice - Praha Vršovice a napětí trakčního vedení nad nimi (jen k TM Třešňovka) a v celé ŽST Říčany, ŽST Praha Uhřetěves a ŽST Praha Hostivař
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	<u>Praha Vršovice:</u> 1. tr. kolej do Prahy Hostivaře a napětí TV nad ní <u>Praha Hostivař:</u> 2. tr. kolej do Prahy Vršovic a napětí TV nad ní + napětí TV nad celou stanicí + 1. tr. kolej do Prahy Uhřetěves a napětí TV nad ní <u>Praha Uhřetěves:</u> 2. tr. kolej do Prahy Hostivaře a napětí TV nad ní + napětí TV nad celou stanicí + 1. tr. kolej do Říčan a napětí TV nad ní <u>Říčany:</u> 2. tr. kolej do Prahy Uhřetěves a napětí TV nad ní + napětí TV nad celou stanicí + 1. tr. kolej do Strančic a napětí TV nad ní <u>Strančice:</u> 2. tr. kolej do Říčan a napětí TV nad ní
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření
Dopravní opatření: Doprava v obou směrech ze Strančic do Prahy Vršovic zastavena.

1	Číslo výluky	62K101
2	Místo konání výluky	Čerčany - Benešov u Prahy, ŽST Benešov u Prahy, Benešov u Prahy - Bystřice u Benešova
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Čerčany - Benešov u Prahy a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Benešov u Prahy, napětí trakčního vedení nad traťovou kolejí Benešov u Prahy - Bystřice u Benešova k neutrálnímu poli
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Benešov u Prahy
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Čerčany do ŽST Benešov u Prahy jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Strojvedoucí vlaků elektrické trakce jedoucí s přípřeží nezávislé trakce zpravte dle vzoru h).

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Čerčan do Benešova u Prahy po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Mrač, Bedrč, Tužinka. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Mrač, Bedrč, Tužinka platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásky. V úseku Bystřice u Benešova - Benešov u Prahy bude provoz krátkodobě přerušen dle dohody OZOV s výpravčím ŽST Benešov u Prahy. Vlaky elektrické trakce vyčkají v Benešově u Prahy (směr Tábor) nebo v Bystřici u Benešova (směr Praha) ukončení napěťové výluky v Benešově u Prahy, nebo pojedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Benešov u Prahy.

1	Číslo výluky	62K102
2	Místo konání výluky	Senohraby - Čerčany, ŽST Čerčany a Čerčany - Benešov u Prahy
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Senohraby - Čerčany, Čerčany - Benešov u Prahy, liché koleje v ŽST Čerčany a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Čerčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Senohraby do ŽST Čerčany jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. Z ŽST Čerčany do ŽST Benešov u Prahy jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Senohrab do Čerčan a z Čerčan do Benešova u Prahy po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Čtyřkoly a hlásek Mrač, Bedrč a Tužinka. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Čtyřkoly, Mrač, Bedrč, Tužinka platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

1	Číslo výluky	62K103
2	Místo konání výluky	Strančice - Senohraby, ŽST Senohraby, Senohraby - Čerčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Strančice - Senohraby, Senohraby - Čerčany, liché koleje v ŽST Senohraby a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejkami
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Senohraby
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Strančice do ŽST Senohraby jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. Z ŽST Senohraby do ŽST Čerčany jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Strančic do Senohrab a ze Senohrab do Čerčan po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Mnichovice a Čtyřkoly. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Mnichovice a Čtyřkoly platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

1	Číslo výluky	62K104
2	Místo konání výluky	Říčany - Strančice, ŽST Strančice, Strančice - Senohraby
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Říčany - Strančice, Strančice - Senohraby, liché koleje v ŽST Strančice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejkami.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Strančice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Říčany do ŽST Strančice jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. Z ŽST Strančice do ŽST Senohraby jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Říčan do Strančic a ze Strančic do Senohrab po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Svojšovice a Mnichovice. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Svojšovice a Mnichovice platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

1	Číslo výluky	62K105
2	Místo konání výluky	Praha Uhřetěves - Říčany, ŽST Říčany, Říčany - Strančice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Praha Uhřetěves - Říčany, Říčany - Strančice, liché koleje v ŽST Říčany a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Říčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Říčany do ŽST Strančice jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Uhřetěvsi do Říčan proti správnému směru, z Říčan do Strančic po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Svojsovice. Oddílové návěstidlo hradla Svojsovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky..

1	Číslo výluky	62K106
2	Místo konání výluky	Praha Hostivař - Praha Uhřetěves, ŽST Praha Uhřetěves, Praha Uhřetěves - Říčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Praha Hostivař - Praha Uhřetěves, Praha Uhřetěves - Říčany, liché koleje v ŽST Praha Uhřetěves a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Uhřetěves
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Uhřetěvsi a z Prahy Uhřetěvsi do Říčan proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62K107
2	Místo konání výluky	Praha Vršovice os. n. - Praha Hostivař, ŽST Praha Hostivař, Praha Hostivař - Praha Uhřetěves
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Praha Vršovice os. n. - Praha Hostivař, Praha Hostivař - Praha Uhřetěves liché koleje v ŽST Praha Hostivař a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Hostivař
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha Vršovice os. n. - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Praha Vršovice os. n. do ŽST Praha Hostivař jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybku č. 1 na odbočce Záběhlce nejvyšší rychlost 60 km/h.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Vršovic os. n. do Prahy Hostivaře po nesprávné koleji ve vzdálenosti odb. Železný most a odb. Záběhlce. Oddílová návěstidla a předvěsti u vyloučené koleje před odb. Železný most a odb. Záběhlce platí při jízdě po nesprávné koleji. Pro vjezd do ŽST Praha Hostivař platí vjezdové návěstidlo umístěné na krakorci nad nesprávnou koleji. Výpravčí v Praze Hostivaři smí přijmout vlak po nesprávné koleji z Prahy Vršovic po zjištění, že závěr výměn pro odb. Záběhlce je uzavřen pro jízdu v přímém směru. Výhybka č. 1 na odb. Záběhlce smí být pojížděna při jízdě po nesprávné koleji nejvyšší rychlostí 60 km/h. ST SDC označí snížení rychlosti návěstidly pro pomalou jízdu. Vlaky z Prahy Vršovic odj. n. do Prahy Hostivaře se přesunou do os. n. a odtud odjedou po nesprávné koleji do Prahy Hostivaře. Při této výluce není možná jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Vršovic vjezd. n. **Současně jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Uhřetěvesi proti správnému směru.**

1	Číslo výluky	62L101
2	Místo konání výluky	ŽST Benešov u Prahy, Benešov u Prahy - Čerčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej Benešov u Prahy - Čerčany, sudé koleje v ŽST Benešov u Prahy a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Benešov u Prahy
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Benešov u Prahy do ŽST Čerčany jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Benešova u Prahy do Čerčan po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Tužinka, Mrač, Bedřč. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Tužinka, Mrač, Bedřč, platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásky.

1	Číslo výluky	62L102
2	Místo konání výluky	Benešov u Prahy - Čerčany, ŽST Čerčany, Čerčany - Senohraby
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej Benešov u Prahy - Čerčany, Čerčany - Senohraby, sudé staniční koleje v ŽST Čerčany a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Čerčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Benešov u Prahy do ŽST Čerčany jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. Z ŽST Čerčany do ŽST Senohraby jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Benešova u Prahy do Čerčan a z Čerčan do Senohrab po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Tužinka, Bedřč, Mrač a Čtyrkoly. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Tužinka, Bedřč, Mrač a Čtyrkoly platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

1	Číslo výluky	62L103
2	Místo konání výluky	Čerčany - Senohraby, ŽST Senohraby, Senohraby - Strančice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej Čerčany - Senohraby, Senohraby - Strančice, sudé koleje v ŽST Senohraby a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Senohraby
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Čerčany do ŽST Senohraby jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. Z ŽST Senohraby do ŽST Strančice jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Čerčan do Senohrab a ze Senohrab do Strančic po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Čtyřkoly a Mnichovice. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Čtyřkoly a Mnichovice platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

1	Číslo výluky	62L104
2	Místo konání výluky	Senohraby - Strančice, ŽST Strančice, Strančice - Říčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej Senohraby - Strančice, Strančice - Říčany, sudé koleje v ŽST Strančice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Strančice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Senohraby do ŽST Strančice jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. Z ŽST Strančice do ŽST Říčany jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Senohrab do Strančic a ze Strančic do Říčan po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Mnichovice, Svojšovice. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Mnichovice, Svojšovice platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

1	Číslo výluky	62L105
2	Místo konání výluky	Strančice - Říčany, ŽST Říčany, Říčany - Praha Uhřetěves
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej Strančice - Říčany, Říčany - Praha Uhřetěves, sudé koleje v ŽST Říčany a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Říčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Strančice do ŽST Říčany jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Strančic do Říčan po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásky Svojšovice. Oddílové návěstidlo a předvěst hradla Svojšovice platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky. Jízda vlaků z Říčan do Prahy Uhřetěves proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62L106
2	Místo konání výluky	Říčany - Praha Uhřetěves, ŽST Praha Uhřetěves a Praha Uhřetěves - Praha Hostivař
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej Říčany - Praha Uhřetěves, Praha Uhřetěves - Praha Hostivař, sudé koleje v ŽST Praha Uhřetěves a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Uhřetěves
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Říčan do Prahy Uhřetěvesi a z Prahy Uhřetěvesi do Prahy Hostivaře proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62L107
2	Místo konání výluky	Praha Uhříněves - Praha Hostivař, ŽST Praha Hostivař, Praha Hostivař - Praha Vršovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej Praha Uhříněves - Praha Hostivař, Praha Hostivař - Praha Vršovice, sudé koleje v ŽST Praha Hostivař a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Hostivař
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha Vršovice os. n.:

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Praha Hostivař do ŽST Praha Vršovice os. n. jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybky na odbočce Záběhllice a odbočce Železný most maximální rychlost 40 km/h.“

Vlaky směru Prahy Hostivař - Praha Vršovice vjezd. n.:

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Praha Hostivař do ŽST Prahy Vršovice vjezd. n. jedete po nesprávné koleji . Oddílové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybky na odbočce Záběhllice maximální rychlost 40 km/h.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Vršovic os. n. po nesprávné koleji ve vzdálenosti odb. Záběhllice a odb. Železný most. Oddílová návěstidla a předvěsti odb. Záběhllice a odb. Železný most u vyloučené koleje platí při jízdě po nesprávné koleji. Pro jízdy přes odb. Záběhllice a odb. Železný most platí v plném rozsahu příslušná ustanovení Obsluhovacích řádů těchto odboček. Výhybky na odb. Záběhllice a odb. Železný most smějí být pojížděny při jízdě po nesprávné koleji nejvyšší rychlostí 40 km/h. ST SDC označí snížení rychlosti návěstidly pro pomalou jízdu. Výpravčí v Praze Vršovicích smí nabídnout vlak po správné koleji do Prahy Hostivaře po vlaku jedoucím z Prahy Hostivaře po nesprávné koleji do vjezd. n. až po hlášení staničního dozorce na odbočce Záběhllice, že vlak jedoucí do vjezd. n. minul odbočku. Doprava mezi ŽST Praha Hostivař – Praha Malešice bude zastavena. **Jízda vlaků z Prahy Uhříněvsi do Prahy Hostivaře proti správnému směru.**

V Praze dne 5. 12. 2002

Ředitel OPŘ Praha
Vz. Ing. Jasenčák