

České dráhy  
RCP Ostrava  
Č.j. 2249/2006-O11/OVA

**SROV B**  
SEŠIT 3

**ČESKÝ TĚŠÍN – OSTRAVA SVINOV**  
**OSTRAVA HL.N. - VRATIMOV**

*Účinnost od 30.7.2006*

České dráhy  
RCP Ostrava  
Č.j. 2249/2006-O11/OVA

**Zpracovala: Marošková Jana**      **☎ 972765189**      **e-mail : maroskova@gr.cd.cz**

Záznam o změnách

Změna		SROV		
číslo - č.j.	účinnost od	opravil	Dne	podpis
1.změna za tisku	30.7.2006			
2.změna 122/2007-O11/OVA	1.1.2007			

**Rozdělovník:**

<b>ŽST</b>	<b>Český Těšín</b>	<b>1</b>
	<b>Bohumín</b>	<b>1</b>
	<b>Ostrava hl.n.</b>	<b>1</b>
	<b>Ostrava Svinov</b>	<b>1</b>
	<b>Přerov</b>	<b>1</b>
	<b>Olomouc hl.n.</b>	<b>1</b>
	<b>Opava východ</b>	<b>1</b>
	<b>Valašské Meziříčí</b>	<b>1</b>
<b>DKV</b>	<b>Ostrava</b>	<b>1</b>
	<b>Olomouc</b>	<b>1</b>
	<b>Brno</b>	<b>1</b>
	<b>Česká Třebová</b>	<b>1</b>
<b>SDC</b>	<b>Ostrava</b>	<b>1</b>
	<b>Olomouc</b>	<b>1</b>
<b>RCP Ostrava</b>	<b>skupina provozního řízení</b>	<b>4</b>
	<b>předpisy + DK</b>	<b>4</b>
<b>GŘ Praha</b>	<b>O-11</b>	<b>1</b>
	<b>O-20</b>	<b>1</b>
	<b>SENA Olomouc</b>	<b>1</b>
	<b>sl. Skopalíková</b>	<b>1</b>
<b>RCP Brno</b>		<b>1</b>

V souvislosti s vydáním předpisu ČD D 7/2 č.j. 56996/02 – O11 a zrušení Souborného rozkazu generálního ředitele Českých drah o výlukách kolejí a napětí trakčního vedení, vypnutí rozvodu 6kV pro napájení zabezpečovacího zařízení č.j. 58294/99 – O11 ze dne 30.9.1999 vydávám tento **SROV B – sešit 3 Český Těšín – Ostrava Svinov, Ostrava hl.n. – Vratimov** pro výluky kolejí a napětí trakčního vedení v obvodu RCP Ostrava.

**Platnost SROV není časově omezena.**

**S platnosti od 30.7.2006** - ruším SROV B sešit 3 vydaný Obchodně provozním ředitelstvím Ostrava č.j. 544/2000 dne 8.3.2000 včetně všech oprav, změn a vydaných dps.

Návrhy na opravu, případně doplnění SROV B předkládá vrchní přednosta SDC a vrchní přednostové stanic řediteli RCP Ostrava.

Provedení změny zaznamenejte do tabulky změn této SROV.

Při obdržení SROV provedou přednostové stanic věcnou kontrolu údajů jim přílehlých stanic a přílehlých mezistaničních úseků. DK provedou kontrolu v přidělených obvodech.

#### **Dopravní opatření:**

- **Stanice, informují cestující na zastávkách o nástupu a výstupu na opačné straně z důvodu výluky. U jednotlivých akcí již tato skutečnost není uváděna.**
- **DKV u výlukových akcí B; E; F; G dodá dostatečný počet lok. nezávislé trakce dle požadavku RCP Ostrava (lok. pro výsun, přestavování souprav, přeprava vlaků do sousedních stanic apd. to vše dle potřeb výluky). U jednotlivých akcí již tato skutečnost není uváděna.**
- **U výlukových akcí F se napětově vyloučené koleje obsazují dle povolovacího telegramu, potřeby výluky a požadavku OZOV. U jednotlivých akcí již tato skutečnost není uváděna.**
- **Odstup/nástup lok. nezávislé trakce po dohodě s PD RCP Ostrava.**
- **DKV, které má osobní vozbu dle GVD, u výlukových akcí s vypnutím předtápění zajistí včasné přistavení lok. k vytápění. U jednotlivých akcí již tato skutečnost není uváděna.**

#### **Zpravování doprovodu vlaku:**

- Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením RCP Ostrava k předpisu D 7 zpravují vlaky dotčené výlukou rozkazem V. V případech, kdy znění rozkazu nevystihuje přesně rozsah výluky, přednosta stanice zpracuje uvedené znění rozkazu V do VRPS.
- V případě jízdy výchozích vlaků – zpravení vlaků rozkazem V upravte dle dopravní situace.
- ***Při výluce bez napětových opatření = jen výluka koleje. Vlaky se nezpravují.***

#### **Bezpečnostní opatření:**

- OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.
- OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- V případě, že bude při výluce vypnuto přejezdové zabezpečovací zařízení může OZOV ukončit výluky jen po obdržení souhlasu odpovědného zástupce SDC SSZT, který svůj souhlas vydá až po zapnutí a přezkoušení správné činnosti PZZ.
- Při všech etapách týkající se napětí TV bude toto napětí vypnuto dle schématu napájení a dělení trakčního vedení.

Ing. Broschová Uršula v.r.  
**Zástupce ředitele odboru pro řízení  
RCP v Ostravě:**

Na základě článku 121 předpisu ČD D7/2 platného od 1.7.2002 zajistí OZOV požadavek na změnu závislosti PZZ dle rozsahu výlukových prací (jak na trati, tak v ŽST) u jednotlivých akcí A,C,D,G.

U příslušných výlukových akcí SROV přiřadíte k dopravním opatřením následující text:  
**V km ..... (viz tabulka) bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.**

<b>Traťový úsek</b>	<b>Kilometrická poloha PZZ</b>
<b>Ostrava hl.n. – Ostrava Kunčice</b>	<b>5,829</b>
<b>Ostrava Bartovice – Havířov</b>	<b>20,940; 23,154; 23,504</b>
<b>Albrechtice u ČT. – Český Těšín</b>	<b>1,805</b>

- A** výluka trat'ové koleje
- B** výluka napětí nad celou stanicí a jednou nebo oběma přilehlými mezistaničním úseky
- C** výluka sudé kolejové skupiny ve stanici, kolejově přilehlé zhlaví, záhlaví a druhá trat'ová kolej
- D** výluka liché kolejové skupiny ve stanici, kolejově přilehlé zhlaví, záhlaví a první trat'ová kolej
- E** vypnutí napětí TV celé železniční stanice
- F** výluka liché nebo sudé kolejové skupiny ve stanici, případně jen některé staniční koleje (napět'ové sekce)
- G** výluky jedné trat'ové koleje za současného vypnutí napětí trakčního vedení ostatních trat'ových kolejí, případně jen vypnutí napětí TV nad všemi kolejemi
- H** výluka napájecí stanice

1.	Číslo výluky:	<b>22A301</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1. TK</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína</b>
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b> Vlaky mezi Albrechticemi u Českého Těšína a Českým Těšínem jedou v obou směrech po 2.traťové koleji.</p> <p><b><u>Jiná závazná opatření:</u></b></p> <p><b><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u></b> Bez zpravování.</p>		

1.	Číslo výluky:	<b>22A302</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2. TK</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Český Těšín</b>
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b> Vlaky mezi Českým Těšínem a Albrechticemi u Českého Těšína jedou v obou směrech po 1.traťové koleji.</p> <p><b><u>Jiná závazná opatření:</u></b></p> <p><b><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u></b> Bez zpravování.</p>		

1.	Číslo výluky:	<b>22A303</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Havířov - Albrechtice u Českého Těšína</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1. TK</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b> Vlaky mezi Havířovem a Albrechticemi u Českého Těšína jedou v obou směrech po 2.traťové koleji.</p> <p><b><u>Jiná závazná opatření:</u></b></p> <p><b><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u></b> Bez zpravování.</p>		

1.	Číslo výluky:	<b>22A304</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína - Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2. TK</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína</b>
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b> Vlaky mezi Albrechticemi u Českého Těšína a Havířovem jedou v obou směrech po 1.traťové koleji.</p> <p><b><u>Jiná závazná opatření:</u></b></p> <p><b><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u></b> Bez zpravování.</p>		



1.	Číslo výluky:	<b>22A305</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Bartovice - Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1. TK</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky mezi Ostravou Bartovice a Havířovem jedou v obou směrech po 2.trat'ové koleji.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
Bez zpravování.

1.	Číslo výluky:	<b>22A306</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Havířov - Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2. TK</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky mezi Havířovem a Ostravou Bartovice jedou v obou směrech po 1.trat'ové koleji.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
Bez zpravování.

1.	Číslo výluky:	<b>22A307</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1. TK</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda vlaků mezi ŽST Ostrava Kunčice a Ostrava Bartovice po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

Oddílová návěstidla správné koleje neplatí.

Pro vjezd do ŽST Ostrava Bartovice platí vjezdové návěstidlo 2S s předvěstí Př S nesprávné koleje.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV,  
OLOMOUC HL.N.:**

Bez zpravování.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

Z Ostravy Kunčic do Ostravy Bartovic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

1.	Číslo výluky:	<b>22A308</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2. TK</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda vlaků mezi ŽST Ostrava Bartovice a Ostrava Kunčice po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

Oddílová návěstidla správné koleje neplatí.

Pro vjezd do ŽST Ostrava Kunčice platí vjezdové návěstidlo 1BS s předvěstí PŘ BS nesprávné koleje.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV,  
OLOMOUC HL.N.:**

Z Ostravy Bartovic do Ostravy Kunčic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

**SMĚR OLOMOUC HL.N.,PŘEROV,BOHUMÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN,  
ČADCA:**

Bez zpravování.

1.	Číslo výluky:	<b>22A309</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1. TK</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda vlaků mezi ŽST Ostrava Vítkovice a Ostrava Kunčice po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

Oddílová návěstidla správné koleje neplatí.

Pro vjezd do ŽST Ostrava Kunčice platí vjezdové návěstidlo 2PL s předvěstí Př 2PL nesprávné koleje.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV,  
OLOMOUC HL.N.:**

Bez zpravování.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

Z Ostravy Vítkovic do Ostravy Kunčic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

1.	Číslo výluky:	<b>22A310</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2. TK</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda vlaků mezi ŽST Ostrava Kunčice a Ostrava Vítkovice po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

Oddílová návěstidla správné koleje neplatí.

Pro vjezd do ŽST Ostrava Vítkovice platí vjezdové návěstidlo 1L s předvěstí Př 1L nesprávné koleje.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN,PŘEROV,  
OLOMOUC HL.N.:**

Z Ostravy Kunčic do Ostravy Vítkovic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

Bez zpravování.

1.	Číslo výluky:	<b>22A311</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Odra odb. - Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1. TK</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda vlaků mezi Odb Odra a Ostrava Vítkovice po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

Pro vjezd do ŽST Ostrava Vítkovice platí vjezdové návěstidlo 2S s předvěstí Př 2S nesprávné koleje.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA, ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV,  
OLOMOUC HL.N.:**

Bez zpravování.

**SMĚR OLOMOUC, HL.N. ,PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN,  
ČADCA:**

Z Odb Odra do Ostravy Vítkovic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

1.	Číslo výluky:	<b>22A312</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice - Odra odb.</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2. TK</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda vlaků mezi ŽST Ostrava Vítkovice a Odb Odra po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.  
Pro vjezd na Odb Odra z nesprávné koleje platí vjezdové návěstidlo 1L.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA, ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:**

Z Ostravy Vítkovic na Odb Odra jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

Bez zpravování.

1.	Číslo výluky:	<b>22A313</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Odra odb. - Polanka nad Odrou výhybna</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Polanka nad Odrou výhybna</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky z Výh Polanka nad Odrou - Odb Odra a opačně jedou odklonem přes Ostravu Svinov.  
Provozní dispečer RCP Ostrava zavede včas odklonové vlaky.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV,  
OLOMOUC HL.N.:**

Z Odb Odra do Výh Polanka nad Odrou jedete odklonem jako vlak č. ....

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

Z Výh Polanka nad Odrou do Odb Odra pojedete odklonem jako vlak č. ....



1.	Číslo výluky:	<b>22A314</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Odra odb. - Ostrava-Svinov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1. TK</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Svinov</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky z Ostravy Svinova na Odb Odra a opačně jedou odklonem přes Výh Polanka nad Odrou. Provozní dispečer RCP Ostrava zavede včas odklonové vlaky.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

Z Ostravy Svinova do Odb Odra pojedete odklonem jako vlak č. ....

**SMĚR ČADCA, ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN:**

Z Odb Odra do Ostravy Svinova jedete odklonem jako vlak č. ....

1.	Číslo výluky:	<b>22A315</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>91 spojovací</b>
	Vypne se napětí TV nad:	
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava střed</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky mezi Ostrava bāň.n. VOK - Ostrava střed jedou v obou směrech po koleji 92.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
Bez zpravování.

1.	Číslo výluky:	<b>22A316</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>92 spojovací</b>
	Vypne se napětí TV nad:	
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava báňské nádraží</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky mezi Ostrava bāň.n. VOK - Ostrava střed jedou v obou směrech po koleji 91.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
Bez zpravování.

1.	Číslo výluky:	<b>22A317</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Kunčice - Ostrava střed</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky mezi stanicemi Ostrava Kunčice - Ostrava střed jedou v obou směrech po 2.TK.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
Bez zpravování.

1.	Číslo výluky:	<b>22A318</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava střed - Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava střed</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky mezi stanicemi Ostrava Kunčice - Ostrava střed jedou v obou směrech po 1.TK.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
Bez zpravování.

1.	Číslo výluky:	<b>22A319</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Vratimov - Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Vratimov</b>
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b> Vlaky mezi stanicemi Vratimov - Ostrava Kunčice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p><b><u>Jiná závazná opatření:</u></b></p> <p><b><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u></b> Bez zpravování.</p>		

1.	Číslo výluky:	<b>22A320</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Kunčice - Vratimov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2. TK</b>
	Vypne se napětí TV nad:	
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b> Vlaky mezi stanicemi Ostrava Kunčice - Vratimov jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p><b><u>Jiná závazná opatření:</u></b></p> <p><b><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u></b> Bez zpravování.</p>		

1.	Číslo výluky:	<b>22B301</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Albrechtice u Českého Těšína</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz ( ÚO 421) 1,2.TK Albrechtice u Českého Těšína - Havířov 2.TK Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína ŽST Albrechtice u Českého Těšína</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR OLOMOUC HL.N.,PŘEROV,BOHUMÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

**při jízdě po 2.TK**

V Havířově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Havířova až do Českého Těšína projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Českém Těšíně při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**při jízdě po 1.TK**

V Havířově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Havířova až do Odb.Chotěbuz projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě přes Odb.Chotěbuz projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN,PŘEROV,  
OLOMOUC HL.N.:**

**při jízdě po 2.TK**

V Českém Těšíně při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Českého Těšína až do Havířova projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Havířově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**při jízdě po 1.TK**

Při jízdě přes Odb.Chotěbuz projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Odb.Chotěbuz až do Havířova projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Havířově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22B302</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Albrechtice u Českého Těšína</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz ( ÚO 421) 2.TK Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína ŽST Albrechtice u Českého Těšína</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR OLOMOUC HL.N.,PŘEROV,BOHUMÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

**při jízdě po 2.TK**

V Albrechticích u ČT při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Albrechtic u ČT do Českého Těšína projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Českém Těšíně při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**při jízdě po 1.TK**

V Albrechticích u ČT při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Albrechticích u ČT do Odb.Chotěbuz projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě přes Odb.Chotěbuz projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN,PŘEROV,  
OLOMOUC HL.N.:**

**při jízdě po 2.TK**

V Českém Těšíně při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Českého Těšína do Albrechticích u ČT projedte celý beznapěťový se staženými sběrači.

V Albrechticích u ČT při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**při jízdě po 1.TK**

Při jízdě přes Odb.Chotěbuz projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Odb.Chotěbuz do Albrechticích u ČT projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Albrechticích u ČT při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22B303</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Albrechtice u Českého Těšína</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1,2.TK Albrechtice u Českého Těšína - Havířov ŽST Albrechtice u Českého Těšína</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Havířově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Havířova do Albrechtic u ČT. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Albrechticích u ČT při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV,  
OLOMOUC HL.N.:**

V Albrechticích u ČT při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Albrechtic u ČT do Havířova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Havířově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22B304</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1,2.TK Havířov - Ostrava-Bartovice 1,2.TK Havířov - Albrechtice u Českého Těšína ŽST Havířov</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:**

V Albrechticích u ČT. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Albrechtic u ČT. až do Ostravy Bartovic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Bartovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Ostravě Bartovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Bartovic až do Albrechtic u ČT. projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Albrechticích u ČT. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.



1.	Číslo výluky:	<b>22B305</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1,2.TK Havířov - Albrechtice u Českého Těšína ŽST Havířov</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Havířově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Havířova do Albrechtic u ČT. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Albrechticích u ČT. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:**

V Albrechticích u ČT. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Albrechtic u ČT do Havířova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Havířově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22B306</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1,2.TK Havířov - Ostrava-Bartovice ŽST Havířov</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:**

V Havířově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Havířova do Ostravy Bartovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Bartovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Ostravě Bartovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Bartovic do Havířova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Havířově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22B307</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1,2.TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice 1,2.TK Havířov - Ostrava-Bartovice ŽST Ostrava-Bartovice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, PŘEROV, OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Ostravě Kunčicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Kunčic až do Havířova projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Havířově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:**

V Havířově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Havířova až Ostravy Kunčic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Kunčicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22B308</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1,2.TK Ostrava-Bartovice - Havířov ŽST Ostrava-Bartovice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Ostravě Bartovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Bartovic do Havířova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Havířově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:**

V Havířově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Havířova do Ostravy Bartovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Bartovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22B309</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1,2.TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Bartovice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:**

V Ostravě Bartovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Bartovic do Ostravy Kunčic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Kunčicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Ostravě Kunčicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Kunčic do Ostravy Bartovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Bartovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22B310</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1,2.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice 1,2.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice ŽST Ostrava-Kunčice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Ostravě Vítkovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Vítkovic až Ostravy Bartovic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Bartovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:**

V Ostravě Bartovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Bartovic až do Ostravy Vítkovic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Vítkovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22B311</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1,2.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice ŽST Ostrava-Kunčice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Kunčic do Ostravy Bartovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Bartovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:**

V Ostravě Bartovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Bartovic do Ostravy Kunčic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22B312</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1,2.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice ŽST Ostrava-Kunčice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Ostravě Vítkovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Vítkovic do Ostravy Kunčic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:**

V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Kunčic do Ostravy Vítkovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Vítkovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.



1.	Číslo výluky:	<b>22B313</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1,2.TK Ostrava-Vítkovice - Odra odb. 1,2.TK Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Vítkovice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN:**

Při jízdě přes Odbočku Odry projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Odbočky Odry až Ostravy Kunčic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Kunčicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Ostravě Kunčicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Kunčic až na Odbočku Odry projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě přes Odbočku Odry projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22B314</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1,2.TK Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Vítkovice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Ostravě Vítkovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Vítkovic do Ostravy Kunčic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Kunčicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, PŘEROV, OLOMOUC HL.N., BOHUMÍN:**

V Ostravě Kunčicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Kunčic do Ostravy Vítkovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Vítkovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22B315</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1,2.TK Ostrava-Vítkovice - Odra odb. ŽST Ostrava-Vítkovice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, ČESKÝ TĚŠÍN:**

Při jízdě přes Odbočku Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Odbočky Odra do Ostravy Vítkovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Vítkovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, PŘEROV, OLOMOUC HL.N., BOHUMÍN:**

V Ostravě Vítkovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Vítkovic na Odbočku Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě přes Odbočku Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22B316</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Odra odb.</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Odra odb. - Polanka nad Odrou výhybna 1.TK Odra odb. - Ostrava-Svinov 1,2.TK Odra odb. - Ostrava-Vítkovice ŽST Odra odb.</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Polanka nad Odrou výhybna</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR BOHUMÍN – OSTRAVA VÍTKOVICE,ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

V Ostravě Svinově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Svinova až do Ostravy Vítkovic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Vítkovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE - BOHUMÍN:**

V Ostravě Vítkovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Vítkovic až do Ostravy Svinova projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Svinově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE - OLOMOUC HL.N. , PŘEROV:**

V Ostravě Vítkovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Vítkovic až do Polanky nad Odrou výh. projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Polance nad Odrou výh. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N.,PŘEROV - OSTRAVA VÍTKOVICE,ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Polance nad Odrou při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Polanky nad Odrou až do Ostravy Vítkovic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Vítkovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C301</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína + ŽST Albrechtice u Českého Těšína</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína ŽST Albrechtice u Českého Těšína - sudá kolejová skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína ŽST Albrechtice u Českého Těšína - sudá kolejová skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína</b>

**Dopravní opatření:**

Beznapěťový úsek projedou vlaky E traktce se staženými sběrači.

Vlaky mezi stanicemi Český Těšín - Albrechtice u ČT jedou v obou směrech po 1.TK.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA, ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN,**

**OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Albrechticích u ČT při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,**

**ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

V Albrechticích u ČT při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C302</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína – Havířov + ŽST Albrechtice u Českého Těšína</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Albrechtice u Českého Těšína - Havířov ŽST Albrechtice u Českého Těšína - sudá kol. skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Albrechtice u Českého Těšína - Havířov ŽST Albrechtice u Českého Těšína - sudá kol. skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína</b>

**Dopravní opatření:**

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

Vlaky mezi stanicemi Havířov - Albrechtice u ČT jedou v obou směrech po 1.TK.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN,  
OLOMOUC HL.N.,PŘEROV:**

V Albrechticích u ČT při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV,BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,  
ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Albrechticích u ČT při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C303</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína - Havířov + ŽST Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Albrechtice u Českého Těšína - Havířov ŽST Havířov sudá kol. skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Albrechtice u Českého Těšína - Havířov ŽST Havířov sudá kol. skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

Vlaky mezi stanicemi Havířov - Albrechtice u ČT jedou v obou směrech po 1.TK.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA, ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN,  
OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Havířově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,  
ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

V Havířově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C304</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Havířov - Ostrava-Bartovice + ŽST Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Havířov - Ostrava-Bartovice ŽST Havířov - sudá kol. skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Havířov - Ostrava-Bartovice ŽST Havířov - sudá kol. skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

Vlaky mezi stanicemi Ostrava Bartovice - Havířov jedou v obou směrech po 1.TK.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN, PŘEROV,  
OLOMOUC HL.N.:**

V Havířově při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV,BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,  
ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Havířově při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.



1.	1. Číslo výluky:	<b>22C305</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Havířov - Ostrava-Bartovice + ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Havířov - Ostrava-Bartovice ŽST Ostrava-Bartovice - sudá kol. skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Havířov - Ostrava-Bartovice ŽST Ostrava-Bartovice - sudá kol. skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

Vlaky mezi stanicemi Havířov - Ostrava Bartovice jedou v obou směrech po 1.TK.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN,PŘEROV,  
OLOMOUC HL.N.:**

V Ostravě Bartovicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV ,BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,  
ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Ostravě Bartovicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C306</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Havířov - Ostrava-Bartovice + ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Havířov - Ostrava-Bartovice ŽST Ostrava-Bartovice stan.kol.č.2, 4</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Havířov - Ostrava-Bartovice ŽST Ostrava-Bartovice stan.kol.č.2, 4</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

Vlaky mezi stanicemi Havířov - Ostrava Bartovice jedou v obou směrech po 1.TK.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN,PŘEROV,  
OLOMOUC HL.N.:**

V Ostravě Bartovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV,BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,  
ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Ostravě Bartovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C307</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice + ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Bartovice - stan.kol.č.2, 4</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Bartovice - stan.kol.č.2, 4</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu mezi stanicemi Ostrava Bartovice a Ostrava Kunčice. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd do Ostravy Kunčic platí vjezdové náv. 1BS a předvěst Př 1BS nesprávné koleje.

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN,PŘEROV,  
OLOMOUC HL.N.:**

V Ostravě Bartovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Z Ostravy Bartovic do Ostravy Kunčic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV,BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,  
ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Ostravě Bartovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C308</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice + ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Bartovice - sudá kolejová skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Bartovice - sudá kolejová skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu mezi stanicemi Ostrava Bartovice a Ostrava Kunčice. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.  
Pro vjezd do Ostravy Kunčic platí vjezdové náv. 1BS a předvěst Př 1BS nesprávné koleje.  
Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN,PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:**

V Ostravě Bartovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.  
Z Ostravy Bartovic do Ostravy Kunčic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV ,BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Ostravě Bartovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C309</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice + ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č.5</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č.5</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu mezi stanicemi Ostrava Bartovice a Ostrava Kunčice. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd do Ostravy Kunčic platí vjezdové náv. 1BS a předvěst Př 1BS nesprávné koleje.

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN,PŘEROV,  
OLOMOUC HL.N.:**

Z Ostravy Bartovic do Ostravy Kunčic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

V Ostravě Kunčicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV,BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,  
ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Ostravě Kunčicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C310</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice + ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č. 5 - 45</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č. 5 - 45</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu mezi stanicemi Ostrava Bartovice a Ostrava Kunčice. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd do Ostravy Kunčic platí vjezdové náv. 1BS a předvěst Př 1BS nesprávné koleje.

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN,PŘEROV,  
OLOMOUC HL.N.:**

Z Ostravy Bartovic do Ostravy Kunčic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

V Ostravě Kunčicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV,BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,  
ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Ostravě Kunčicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C313</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice + ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č. 5 - 9</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č. 5 - 9</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu mezi stanicemi Ostrava Kunčice a Ostrava Vítkovice. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd do Ostravy Vítkovic platí vjezdové náv. 1L a předvěst Př 1L nesprávné koleje.

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN,OLOMOUČ HL.N., PŘEROV:**

V Ostravě Kunčicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Z Ostravy Kunčic do Ostravy Vítkovic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

**SMĚR OLOMOUČ HL.N., PŘEROV,BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Ostravě Kunčicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C314</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice + ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č. 5 - 45</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č. 5 - 45</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu mezi stanicemi Ostrava Kunčice a Ostrava Vítkovice. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd do Ostravy Vítkovic platí vjezdové náv. 1L a předvěst Př 1L nesprávné koleje.

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN,OLOMOUC HL.N.,  
PŘEROV:**

V Ostravě Kunčicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Z Ostravy Kunčic do Ostravy Vítkovic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV,BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,  
ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Ostravě Kunčicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.



1.	1. Číslo výluky:	<b>22C315</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice + ŽST Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice ŽST Ostrava-Vítkovice - sudá kolejová skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice ŽST Ostrava-Vítkovice - sudá kolejová skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu mezi stanicemi Ostrava Kunčice a Ostrava Vítkovice. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd do Ostravy Vítkovic platí vjezdové náv. 1L a předvěst Př 1L nesprávné koleje.

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN,OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

Z Ostravy Kunčic do Ostravy Vítkovic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

V Ostravě Vítkovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Ostravě Vítkovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C316</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice - Odra odb. + ŽST Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava-Vítkovice - Odra odb. ŽST Ostrava-Vítkovice - sudá kolejová skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Ostrava-Vítkovice - Odra odb. ŽST Ostrava-Vítkovice - sudá kolejová skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu mezi stanicí Ostrava Vítkovice a Odb Odra. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd na Odb Odra platí vjezdové náv. 1L s předvěstí.

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE - BOHUMÍN,OLOMOUC HL.N.,  
PŘEROV:**

V Ostravě Vítkovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Z Ostravy Vítkovic na Odb Odra jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,  
ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Ostravě Vítkovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C317</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice - Odra odb. + Odra odb.</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava-Vítkovice - Odra odb. Odra odb. po IS v km 37,744</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Ostrava-Vítkovice - Odra odb. Odra odb. - druhá kolej do km 37,921 (ÚO 412)</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu mezi stanicí Ostrava Vítkovice a Odb Odra. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.  
Pro vjezd na Odb Odra platí vjezdové návěstidlo 1L a předvěstí.  
Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR BOHUMÍN ,OLOMOUC HL.N.,PŘEROV - OSTRAVA VÍTKOVICE,  
ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - BOHUMÍN,PŘEROV,  
OLOMOUC HL.N.:**

Z Ostravy Vítkovic na Odb Odra jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.  
Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C318</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Odra odb. - Ostrava-Svinov + Odra odb.</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava-Vítkovice - Odra odb. 1.TK Odra odb. - Ostrava-Svinov Odra odb. - druhá kolej</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Ostrava-Vítkovice - Odra odb. 1.TK Odra odb. - Ostrava-Svinov Odra odb. - druhá kolej</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Svinov</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda vlaků z Ostravy Vítkovic na Odb Odra po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd na Odb Odra platí vjezdové návěstidlo 1L s předvěstí.

Za výluky pojedou vlaky mezi ŽST Ostrava Svinov - Odb Odra a opačně odklonem přes Vých Polanka nad Odrou.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,ČESKÝ TĚŠÍN:**

Z Ostravy Svinova do Odb Odra pojedete z důvodu výluky odklonem jako vlak č. .... .

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE - BOHUMÍN:**

Z Ostravy Vítkovic na Odb Odra jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

Z Odb Odra do Ostravy Svinova pojedete z důvodu výluky odklonem jako vlak č. .... .

**SMĚR ČADCA,ČESKÝ TĚŠÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE - PŘEROV,OLOMOUC HL.N.:**

Z Ostravy Vítkovic na Odb Odra jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

**SMĚR OLOMOUCHL.N., PŘEROV - OSTRAVA VÍTKOVICE, ČESKÝ TĚŠÍN:**

Bez zpravování.

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C322</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Odra odb. - Ostrava-Svinov + ŽST Odra odb.</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Odra odb. - Ostrava-Svinov Odra odb. druhá kolej po IS v km 0,185 (37,744)</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Odra odb. - Ostrava-Svinov Odra odb. druhá kolej do km 37,424 (˘UO 402)</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Svinov</b>

**Dopravní opatření:**

Za výluky pojedou vlaky mezi ŽST Ostrava Svinov - Odb Odra a opačně odklonem přes Vých Polanka nad Odrou, beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

Z Ostravy Svinova do Odb Odra pojedete odklonem jako vlak č. .... .

Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČADCA, ČESKÝ TĚŠÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:**

Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - BOHUMÍN:**

Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Z Odb Odra do Ostravy Svinova pojedete odklonem jako vlak č. .... .

**SMĚR OLOMOUC, PŘEROV - OSTRAVA VÍTKOVICE, ČESKÝ TĚŠÍN:**

Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C326</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava střed - Ostrava-Kunčice + ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava střed - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č.2, 4, 6</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Ostrava střed - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č.2, 4, 6</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b> Vlaky mezi stanicemi Ostrava Kunčice a Ostrava střed jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p><b><u>Jiná závazná opatření:</u></b></p> <p><b><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u></b> Bez zpravování.</p>		

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C327</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Kunčice - Vratimov + ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava-Kunčice - Vratimov ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č.2, 4, 6</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č.2, 4, 6</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b> Vlaky mezi stanicemi Ostrava Kunčice a Vratimov jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p><b><u>Jiná závazná opatření:</u></b></p> <p><b><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u></b> Bez zpravování.</p>		

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C328</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava střed - Ostrava-Kunčice + ŽST Ostrava střed</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava střed - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava střed stan.kol.č. 702b</b>
	Vypne se napětí TV nad:	
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava střed</b>
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b> Vlaky mezi stanicemi Ostrava Kunčice a Ostrava střed jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p><b><u>Jiná závazná opatření:</u></b></p> <p><b><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u></b> Bez zpravování.</p>		

1.	1. Číslo výluky:	<b>22C329</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Kunčice - Vratimov + ŽST Vratimov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava-Kunčice - Vratimov ŽST Vratimov – sudá kolejová skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava Kunčice</b>
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b> Vlaky mezi stanicemi Ostrava Kunčice a Vratimov jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p><b><u>Jiná závazná opatření:</u></b></p> <p><b><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u></b> Bez zpravování.</p>		

1.	Číslo výluky:	<b>22D301</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz + ŽST Albrechtice u Českého Těšína</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz ŽST Albrechtice u Českého Těšína lichá skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz ŽST Albrechtice u Českého Těšína lichá skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky mezi stanicemi Albrechtice u ČT. - Český Těšín jedou v obou směrech po 2.TK.  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**  
V Albrechticích u Českého Těšína při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC, PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**  
V Albrechticích u ČT při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.



1.	Číslo výluky:	<b>22D302</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Havířov - Albrechtice u Českého Těšína + ŽST Albrechtice u Českého Těšína</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Havířov - Albrechtice u Českého Těšína ŽST Albrechtice u Českého Těšína lichá skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Havířov - Albrechtice u Českého Těšína ŽST Albrechtice u Českého Těšína lichá skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky mezi ŽST Havířov a Albrechtice u Českého Těšína jedou v obou směrech po 2.trat'ové koleji.  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Albrechticích u Českého Těšína při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N. PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

V Albrechticích u ČT při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22D303</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Havířov - Albrechtice u Českého Těšína + ŽST Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Havířov - Albrechtice u Českého Těšína ŽST Havířov lichá skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Havířov - Albrechtice u Českého Těšína ŽST Havířov lichá skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky mezi ŽST Havířov a Albrechtice u Českého Těšína jedou v obou směrech po 2.trat'ové koleji.  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN,OLOMOUC HL.N.,PŘEROV:**

V Havířově při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Havířově při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22D304</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Bartovice - Havířov + ŽST Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Ostrava-Bartovice - Havířov ŽST Havířov lichá skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Ostrava-Bartovice - Havířov ŽST Havířov lichá skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky mezi ŽST Ostrava Bartovice a Havířov jedou v obou směrech po 2.trat'ové koleji.  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN,OLOMOUC HL.N.,PŘEROV:**

V Havířově při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Havířově při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22D305</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Bartovice - Havířov + ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Ostrava-Bartovice - Havířov ŽST Ostrava-Bartovice lichá skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Ostrava-Bartovice - Havířov ŽST Ostrava-Bartovice lichá skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky mezi ŽST Ostrava Bartovice a Havířov jedou v obou směrech po 2.trat'ové koleji.  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN,OLOMOUC HL.N.,PŘEROV:**

V Ostravě Bartovicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Ostravě Bartovicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22D306</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice + ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice ŽST Ostrava-Bartovice lichá skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice ŽST Ostrava-Bartovice lichá skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda vlaků mezi ŽST Ostrava Kunčice a Ostrava Bartovice po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Oddílová návěstidla správné koleje neplatí.

Pro vjezd do ŽST Ostrava Bartovice platí vjezdové návěstidlo 2S s předvěstí.

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Ostravě Bartovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

Z Ostravy Kunčic do Ostravy Bartovic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

V Ostravě Bartovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22D308</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice + ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice ŽST Ostrava-Kunčice stan. kol.č.3</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice ŽST Ostrava-Kunčice stan. kol.č.3</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda vlaků mezi ŽST Ostrava Kunčice a Ostrava Bartovice po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Oddílová návěstidla správné koleje neplatí.

Pro vjezd do ŽST Ostrava Bartovice platí vjezdové návěstidlo 2S s předvěstí.

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Ostravě Kunčicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

V Ostravě Kunčicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Z Ostravy Kunčic do Ostravy Bartovic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

1.	Číslo výluky:	<b>22D310</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice + ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice ŽST Ostrava-Kunčice staniční koleje 1,3</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice ŽST Ostrava-Kunčice staniční koleje 2,4,6 ŽST Ostrava-Kunčice staniční koleje 1,3</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda vlaků mezi ŽST Ostrava Kunčice a Ostrava Bartovice po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Oddílová návěstidla správné koleje neplatí.

Pro vjezd do ŽST Ostrava Bartovice platí vjezdové návěstidlo 2S s předvěstí.

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Vlaky mezi stanicemi Vratimov - Ostrava Kunčice jedou v obou směrech po 2.TK.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 2,4,6 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN; ČADCA:**

V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 2,4,6 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Z Ostravy Kunčic do Ostravy Bartovic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

**SMĚR OSTRAVA HL.N. - FRÝDEK-MÍSTEK A OPAČNĚ:**

Bez zpravování.

1.	Číslo výluky:	<b>22D314</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice + ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Kunčice staniční kolej č.3</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Kunčice staniční kolej č.3</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda vlaků z ŽST Ostrava Vítkovice do Ostravy Kunčic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.  
Pro vjezd do Ostravy Kunčic platí vjezdové návěstidlo 2PL s předvěstí.  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE –  
- ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

Z Ostravy Vítkovic do Ostravy Kunčic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.  
V Ostravě Kunčicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.



1.	Číslo výluky:	<b>22D316</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice + ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Kunčice stan.kol.č.1,3</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Kunčice stan.kol.č. 1,3,2,4,6</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda vlaků z Ostravy Vítkovic do Ostravy Kunčic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd do Ostravy Kunčic platí vjezdové návěstidlo 2PL s předvěstí.

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Vlaky mezi stanicemi Ostrava střed - Ostrava Kunčice jedou v obou směrech po 2.TK.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Ostravě Kunčicích při vjezdu a jízdě kolejích 2,4,6 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

Z Ostravy Vítkovic do Ostravy Kunčic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

V Ostravě Kunčicích při jízdě po kolejích 2,4,6 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OSTRAVA HL.N. - FRÝDEK MÍSTEK A OPAČNĚ:**

Bez zpravování.

1.	Číslo výluky:	<b>22D318</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice + ŽST Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Vítkovice lichá skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Vítkovice lichá skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda vlaků z Ostravy Vítkovic do Ostravy Kunčic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd do Ostravy Kunčic platí vjezdové návěstidlo 2PL s předvěstí.

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Ostravě Vítkovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE –  
- ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

V Ostravě Vítkovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Z Ostravy Vítkovic do Ostravy Kunčic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

1.	Číslo výluky:	<b>22D320</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Odra odb. - Ostrava-Vítkovice + ŽST Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Odra odb. - Ostrava-Vítkovice ŽST Ostrava-Vítkovice lichá skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Odra odb. - Ostrava-Vítkovice ŽST Ostrava-Vítkovice lichá skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda vlaků z Odb Odra do ŽST Ostrava Vítkovice po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd do Ostravy Vítkovic platí vjezdové návěstidlo 2S s předvěstí.

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Ostravě Vítkovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

Z Odb Odra do Ostravy Vítkovic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

V Ostravě Vítkovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22D327</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Odra odb. - Ostrava-Vítkovice + Odra odb.</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Odra odb. - Polanka nad Odrou výhybna 1.TK Odra odb. - Ostrava-Vítkovice Odra odb. kolej č.1</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Odra odb. - Polanka nad Odrou výhybna 1.TK Odra odb. - Ostrava-Vítkovice Odra odb. kolej č.1</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Polanka nad Odrou výhybna</b>

**Dopravní opatření:**

Zavede se předpokládaná jízda vlaků z Odb Odra do Ostravy Vítkovic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

Vlaky z Ostravy Vítkovic do Výh Polanka n.O. a opačně pojedou odklonem přes Ostravu Svinov.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, ČESKÝ TĚŠÍN:**

Z Odb Odra do Ostravy Vítkovic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - BOHUMÍN:**

Vlaky se nezpravují.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:**

Z Odb Odra do Výh Polanka nad Odrou pojedete odklonem jako vlak č. ....

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - OSTRAVA VÍTKOVICE, ČESKÝ TĚŠÍN:**

Z Výh Polanka nad Odrou do Odb Odra pojedete odklonem jako vlak č. ....

Z Odb Odra do Ostravy Vítkovic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

1.	Číslo výluky:	<b>22D328</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Kunčice - Vratimov + ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Ostrava-Kunčice - Vratimov ŽST Ostrava-Kunčice stan.kol.č.1</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice stan.kol.č.1</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky mezi ŽST Vratimov a Ostrava Kunčice jedou obousměrně po druhé traťové koleji.  
Odjezdová návěstidla S ŽST Vratimov platí současně jako předvěst vjezdového návěstidla 2VS do Ostravy Kunčic.

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Ostravě Kunčicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

V Ostravě Kunčicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OSTRAVA HL.N. - FRÝDEK-MÍSTEK A OPAČNĚ:**

Bez zpravování.

1.	Číslo výluky:	<b>22D329</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava střed - Ostrava-Kunčice + ŽST Ostrava střed</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Ostrava střed - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava střed stan.kol.č.701b</b>
	Vypne se napětí TV nad:	
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava střed</b>
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b> Vlaky mezi stanicemi Ostrava střed - Ostrava Kunčice jedou v obou směrech po 2. TK.</p> <p><b><u>Jiná závazná opatření:</u></b></p> <p><b><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u></b> <b>SMĚR OSTRAVA HL.N. - FRÝDEK-MÍSTEK,ČESKÝ TĚŠÍN A OPAČNĚ:</b> Bez zpravování.</p>		

1.	Číslo výluky:	<b>22D330</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava střed - Ostrava-Kunčice + ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.trat'ová kolej Ostrava střed - Ostrava-Kunčice ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č.1</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č.1</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky mezi stanicemi Ostrava Kunčice - Ostrava střed jedou v obou směrech po 2.TK.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN,OLOMOUC HL.N.,PŘEROV:  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N.,PŘEROV,BOHUMÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE – ČESKÝ TĚŠÍN:  
V Ostravě Kunčicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OSTRAVA HL.N. - FRÝDEK MÍSTEK A OPAČNĚ:

Vlaky se nezpravují.

1.	Číslo výluky:	<b>22D331</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Kunčice - Vratimov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.trat'ová kolej Ostrava-Kunčice – Vratimov ŽST Vratimov – lichá kol. skupina</b>
	Vypne se napětí TV nad:	
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Vratimov</b>
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b> Vlaky mezi stanicemi Vratimov - Ostrava Kunčice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p><b><u>Jiná závazná opatření:</u></b></p> <p><b><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u></b> Bez zpravování.</p>		



1.	Číslo výluky:	<b>22E301</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Albrechtice u Českého Těšína</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Albrechtice u Českého Těšína - celá stanice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Albrechticích u Českého Těšína při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22E302</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Havířov - celá stanice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Havířově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22E303</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice - celá stanice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Bartovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22E304</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - celá stanice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22E305</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Vítkovice - celá stanice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Vítkovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22E306</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Odbočka Odra</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>Odbočka Odra - celá odbočka</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Polanka nad Odrou</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN - OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
Při jízdě před Odbočku Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F501</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Albrechtice u Českého Těšína</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Albrechtice u Českého Těšína - lichá skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Albrechticích u Českého Těšína při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F502</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Albrechtice u Českého Těšína</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Albrechtice u Českého Těšína sudá skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN – OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Albrechticích u Českého Těšína při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F503</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Havířov - stan. koleje č.1,3,5</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Havířově při vjezdu, jízdě po kolejích 1,3,5 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F504</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Havířov - sudá skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Havířově při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F505</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Havířov stan. koleje č. 2,6,8,10</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Havířově při vjezdu, jízdě po kolejích 2,6,8,10 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F506</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Havířov - stan. koleje č. 12,14,16</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Havířově při vjezdu, jízdě po kolejích 12 - 16 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F507</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Havířov - stan.kol.č. 18,20,22</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**  
Vjezd E vlaků na koleje napětově vyloučené není dovolen.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUCHL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Havířově při vjezdu, jízdě po kolejích 18,20,22 a při odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F508</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Havířov - stan.kol.č. 2,6,8,10,12,14,16</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapětový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Havířově při vjezdu, jízdě po kolejích 2,6,8,10,12,14,16 a při odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F509</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Havířov - stan.kol.č. 12-22</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN,OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Havířově při vjezdu, jízdě po kolejích 12,14,16,18,20,22 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F510</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice - lichá skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN,OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Bartovicích při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.



1.	Číslo výluky:	<b>22F511</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice -stan. kolej č. 5</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b> Vjezd E lok. na staniční kolej č.5 je zakázán.</p> <p><b><u>Jiná závazná opatření:</u></b></p> <p><b><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u></b> <b>SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:</b> Vlaky se nezpravují.</p>		

1.	Číslo výluky:	<b>22F512</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice - stan.kol.č.2,4</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b> Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p><b><u>Jiná závazná opatření:</u></b></p> <p><b><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u></b> <b>SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:</b> V Ostravě Bartovicích při vjezdu, jízdě po kolejích 2,4 a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>		

1.	Číslo výluky:	<b>22F513</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice - stan.kol.č.2,4,8</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Bartovicích při vjezdu, jízdě po kolejích 2,4,8 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F514</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice - stan.kol.č.10,12,14</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Bartovicích při vjezdu, jízdě po kolejích 10,12,14 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F515</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice - sudá kol. skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Bartovicích při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F516</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice – stan.kol.č.18,20,22,24</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Bartovicích při vjezdu, jízdě po kolejích 18,20,22,24 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F517</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice - stan.kol.č.8</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b> Jízdy E lok po kolejí č.8 jsou zakázány.</p> <p><b><u>Jiná závazná opatření:</u></b></p> <p><b><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u></b> Bez zpravování.</p>		

1.	Číslo výluky:	<b>22F518</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice - stan.kol.č.8,10,12,14</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>
<p><b><u>Dopravní opatření:</u></b> Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p><b><u>Jiná závazná opatření:</u></b></p> <p><b><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u></b> <b>SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN,OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:</b> V Ostravě Bartovicích při vjezdu, jízdě po kolejích 8,10,12,14 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>		

1.	Číslo výluky:	<b>22F520</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Bartovice stan.kol.č.8,10,12,14,18,20,22,24</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN,OLOMOUC HL.N.,  
PŘEROV A OPAČNĚ:**

V Ostravě Bartovicích při vjezdu, jízdě po kolejích 8,10,12,14,18,20,22,24 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F522</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - sudá skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN,OLOMOUC HL.N.,  
PŘEROV A OPAČNĚ:**

V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F523</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č.1</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po koleji první a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F524</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č. 1,2,4,6</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 1,2,4,6 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F525</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice – stan. kolej č.3</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po koleji třetí a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F526</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č. 1,3,2,4,6</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 1,3,2,4,6 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F528</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č. 5,7,9</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN,OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po koleji 5,7,9 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F529</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice stan.kol.č. 5-45</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN,OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 5 - 45 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.



1.	Číslo výluky:	<b>22F531</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č.27,29,31,33,35b</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 27 - 33,35b a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F532</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice stan.kol.č. 37,39,41,43,45 + 1. a 2.výtažná kolej</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.  
Posun E lok. nahradte lok. motorové trakce.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 37 - 45 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F533</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol. č. 5-25</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N.,  
PŘEROV A OPAČNĚ:**

V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 5 - 25 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F534</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan. kol.č. 5-33,35b</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N.,  
PŘEROV A OPAČNĚ:**

V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 5 - 33,35b a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F535</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan. kol.č.11-25</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 11 - 25 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F536</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č.11-33,35b</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 11 - 33,35b a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F537</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan. kol.č.11-45,35b + 1. a 2.výtažná kolej</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.  
Posun E lok. nahradíte lok. motorové trakce.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N.,  
PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 11- 45,35b a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F538</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan. kol.č.19-33,35b</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N.,  
PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 19-33,35b a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F539</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č.19-45,35b + 1. a 2.výtažná kolej</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.  
Posun E lok. nahradíte lok. motorové trakce.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 19 - 45,35b a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F540</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan. kol. 27-45,35b + 1. a 2.výtažná kolej</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.  
Posun E lok. nahradíte lok. motorové trakce.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 27- 45,35b a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F541</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan.kol.č. 5,7,9, 37-45 + 1. a 2.výtažná kolej</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.  
Posun E lok. nahradíte lok. motorové trakce.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N.,  
PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 5-9, 37- 45 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F542</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Kunčice - stan. kol.č. 11,13,15</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N.,  
PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Kunčicích při vjezdu, jízdě po kolejích 11,13,15 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F543</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Vítkovice - stan. kol.č. 1,3</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Vítkovicích při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F544</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Vítkovice - stan. kol.č.2,4</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Vítkovicích při vjezdu, jízdě po kolejích 2,4 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F545</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Vítkovice - sudá kol. skupina</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Vítkovicích při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F546</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Vítkovice - stan. kol.č.108,110</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Vítkovicích při vjezdu, jízdě po kolejích 108,110 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.



1.	Číslo výluky:	<b>22F547</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>ŽST Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>ŽST Ostrava-Vítkovice - stan.kol.č.112-116</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**  
Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
V Ostravě Vítkovicích při vjezdu, jízdě po kolejích 112-116 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F548</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Odra odb.</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>Odra odb. kol.č.1 ( ÚO 401 - 411)</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Polanka nad Odrou</b>

**Dopravní opatření:**  
Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**  
**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV A OPAČNĚ:**  
Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22F549</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Odra odb.</b>
3.	Vyloučí se kolej:	
	Vypne se napětí TV nad:	<b>Odra odb. kol.č.2 ( ÚO 402 - 412)</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Polanka nad Odrou</b>

**Dopravní opatření:**

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N.,  
PŘEROV A OPAČNĚ:**

Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22G301</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Český Těšín - Louky nad Olší, Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1,2.TK Český Těšín - Louky nad Olší 1.TK Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína 2.TK Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Český Těšín</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1.traťové koleji.

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Český Těšín - Louky nad Olší se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR BOHUMÍN, PETROVICE U KARVINÉ - ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Loukách nad Olší při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Louk nad Olší do Českého Těšína projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Českém Těšíně při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - BOHUMÍN, PETROVICE U KARVINÉ:**

V Českém Těšíně při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Českého Těšína do Louk nad Olší projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Loukách nad Olší při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUCHL.N., PŘEROV:**

V Českém Těšíně při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Českého Těšína do Albrechtic u Českého Těšína projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Albrechticích u Českého Těšína při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Albrechticích u Českého Těšína při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Albrechtic u Českého Těšína do Českého Těšína projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Českém Těšíně při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22G302</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín, Český Těšín - Louky nad Olší</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín 1.TK Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz 1,2.TK Český Těšín - Louky nad Olší</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Český Těšín</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 2.traťové koleji.

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Český Těšín - Louky nad Olší se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Českém Těšíně při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Českého Těšína do Albrechtic u Českého Těšína projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Albrechticích u Českého Těšína při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR BOHUMÍN, PETROVICE U KARV., - ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Loukách nad Olší při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Louk nad Olší do Českého Těšína projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Českém Těšíně při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - BOHUMÍN, PETROVICE U KARVINÉ:**

V Českém Těšíně při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Českého Těšína do Louk nad Olší projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Loukách nad Olší při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Albrechticích u Českého Těšína při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Albrechtic u Českého Těšína do Českého Těšína projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Českém Těšíně při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22G303</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína - Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Albrechtice u Českého Těšína - Havířov</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Albrechtice u Českého Těšína - Havířov</b> <b>2.TK Albrechtice u Českého Těšína - Havířov</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Albrechtice u Českého Těšína</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Albrechtice u Českého Těšína - Havířov se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1.traťové koleji.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Albrechticích u Českého Těšína při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Albrechtic u Českého Těšína do Havířova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Havířově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

V Havířově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Havířova do Albrechtic u Českého Těšína projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Albrechticích u Českého Těšína při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22G304</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Havířov - Albrechtice u Českého Těšína</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Havířov - Albrechtice u Českého Těšína</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Havířov - Albrechtice u Českého Těšína</b> <b>1.TK Havířov - Albrechtice u Českého Těšína</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Havířov - Albrechtice u Českého Těšína se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 2.trat'ové koleji.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Albrechticích u Českého Těšína při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Albrechtic u Českého Těšína do Havířova projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Havířově při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

V Havířově při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Havířova do Albrechtic u Českého Těšína projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Albrechticích u Českého Těšína při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22G305</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Havířov - Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Havířov - Ostrava-Bartovice</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Havířov - Ostrava-Bartovice</b> <b>2.TK Havířov - Ostrava-Bartovice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Havířov</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Havířov - Ostrava Bartovice se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1.traťové koleji.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N.  
PŘEROV:**

V Havířově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Havířova do Ostravy Bartovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Bartovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE -  
- ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Ostravě Bartovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Bartovic do Havířova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Havířově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22G306</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Bartovice - Havířov</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Ostrava-Bartovice - Havířov</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Ostrava-Bartovice - Havířov</b> <b>1.TK Ostrava-Bartovice - Havířov</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Ostrava Bartovice - Havířov se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 2.trat'ové koleji.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Havířově při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Havířova do Ostravy Bartovic projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Bartovicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Ostravě Bartovicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Bartovic do Havířova projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Havířově při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.



1.	Číslo výluky:	<b>22G307</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice</b> <b>2.TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Bartovice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Ostrava Bartovice a Ostrava Kunčice a opačně se staženými sběrači.

Vlaky mezi stanicemi Ostrava Bartovice a Ostrava Kunčice jedou po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd do ŽST Ostrava Kunčice platí vjezdové návěstidlo IBS s předvěstí Př BS nesprávné koleje.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN,OLOMOUC HL.N.,PŘEROV:**

Z Ostravy Bartovic do Ostravy Kunčic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

V Ostravě Bartovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Bartovic do Ostravy Kunčic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Kunčicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV,BOHUMÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE –  
- ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

V Ostravě Kunčicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Kunčic do Ostravy Bartovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Bartovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22G308</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice</b> <b>1.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Ostrava Kunčice a Ostrava Bartovice a opačně se staženými sběrači.

Vlaky mezi stanicemi Ostrava Kunčice a Ostrava Bartovice jedou po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd do ŽST Ostrava Bartovic platí vjezdové návěstidlo 2S s předvěstí Př S nesprávné koleje.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Ostravě Bartovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Bartovic do Ostravy Kunčic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Kunčicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE –  
- ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

Z Ostravy Kunčic do Ostravy Bartovic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

V Ostravě Kunčicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Kunčic do Ostravy Bartovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Bartovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22G309</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice</b> <b>2.TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Kunčice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Ostrava Kunčice a Ostrava Bartovice a opačně se staženými sběrači.

Vlaky mezi stanicemi Ostrava Kunčice a Ostrava Vítkovice jedou po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd do ŽST Ostrava Vítkovice platí vjezdové návěstidlo 1L s předvěstí Př 1L nesprávné koleje.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

Z Ostravy Kunčic do Ostravy Vítkovic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

V Ostravě Kunčicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Kunčic do Ostravy Vítkovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Vítkovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE –  
- ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

V Ostravě Vítkovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Vítkovic do Ostravy Kunčic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Kunčicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22G310</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice</b> <b>1.TK Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Ostrava Vítkovice a Ostrava Kunčice a opačně se staženými sběrači.

Vlaky mezi stanicemi Ostrava Vítkovice a Ostrava Kunčice jedou po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd do ŽST Ostrava Kunčice platí vjezdové návěstidlo 2PL s předvěstí Př 2PL nesprávné koleje.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE,BOHUMÍN,OLOMOUC HL.N.,PŘEROV:**

V Ostravě Kunčicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Kunčic do Ostravy Vítkovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Vítkovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV,BOHUMÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE –  
- ČESKÝ TĚŠÍN,ČADCA:**

Z Ostravy Vítkovic do Ostravy Kunčic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

V Ostravě Vítkovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Vítkovic do Ostravy Kunčic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Kunčicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22G311</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice - Odra odb.</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>2.TK Ostrava-Vítkovice - Odra odb.</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Ostrava-Vítkovice - Odra odb. 2.TK Ostrava-Vítkovice - Odra odb.</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicí Ostrava Vítkovice a Odb Odra a opačně se staženými sběrači.

Vlaky mezi stanicí Ostrava Vítkovice a Odb Odra jedou po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd na Odb Odra z nesprávné koleje platí vjezdové návěstidlo 1L s předvěstí.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:**

Z Ostravy Vítkovic na Odb Odra jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

V Ostravě Vítkovicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Vítkovic na Odb Odra projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě přes Odb Odra projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE –  
- ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

Při jízdě přes Odb Odra projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Odb Odra do Ostravy Vítkovic projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Vítkovicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22G312</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Odra odb. - Ostrava-Vítkovice</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Odra odb. - Ostrava-Vítkovice</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>2.TK Odra odb. - Ostrava-Vítkovice</b> <b>1.TK Odra odb. - Ostrava-Vítkovice</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Vítkovice</b>

**Dopravní opatření:**

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi Odb Odra a stanicí Ostrava Vítkovice a opačně se staženými sběrači.

Vlaky mezi Odb Odra a stanicí Ostrava Vítkovice jedou po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Oddílové návěstidlo správné koleje neplatí.

Pro vjezd do ŽST Ostrava Vítkovice platí vjezdové návěstidlo 2S s předvěstí Př 2S nesprávné koleje.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN, OLOMOUC HL.N., PŘEROV:**

V Ostravě Vítkovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Vítkovic na Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV, BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE –  
- ČESKÝ TĚŠÍN, ČADCA:**

Z Odb Odra do Ostravy Vítkovic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Odb Odra do Ostravy Vítkovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Vítkovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22G313</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Odra odb. - Ostrava-Svinov, Odra odb. - Polanka nad Odrou</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Odra odb. - Polanka nad Odrou</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Odra odb. - Ostrava-Svinov 1.TK Odra odb. - Polanka nad Odrou</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Polanka nad Odrou výhybna</b>

**Dopravní opatření:**

Za výluky traťové koleje pojedou vlaky směru Výh Polanka n.O. - Ostrava Vítkovice a opačně odklonem přes Ostravu Svinov.

Vlaky E traktce pojedou přes beznapěťový úsek Odb Odra - Ostrava Svinov a opačně se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Ostravě Svinově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Svinova na Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČADCA, ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN:**

Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Odb Odra do Ostravy Svinova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Svinově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:**

Z Odb Odra do Výh Polanka nad Odrou pojedete odklonem jako vlak č. ... .. .

Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Odb Odra do Ostravy Svinova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Ostravě Svinově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - OSTRAVA VÍTKOVICE, ČESKÝ TĚŠÍN:**

Z Výh Polanka nad Odrou do Odb Odra pojedete odklonem jako vlak č. ... .. .

V Ostravě Svinově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Ostravy Svinova na Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1.	Číslo výluky:	<b>22G314</b>
2.	Místo konání výluky:	<b>Odra odb. - Ostrava-Svinov, Odra odb. - Polanka nad Odrou</b>
3.	Vyloučí se kolej:	<b>1.TK Odra odb. - Ostrava-Svinov</b>
	Vypne se napětí TV nad:	<b>1.TK Odra odb. - Ostrava-Svinov 1.TK Odra odb. - Polanka nad Odrou</b>
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	<b>Ostrava-Svinov</b>

**Dopravní opatření:**

Za výluky traťové koleje pojedou vlaky směru Ostrava Svinov - Ostrava Vítkovice a opačně odklonem přes Výh Polanka nad Odrou.

Vlaky E trakce pojedou přes beznapěťový úsek Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou a opačně se staženými sběrači.

**Jiná závazná opatření:**

**Zpravování doprovodů vlaků:**

**SMĚR BOHUMÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, ČESKÝ TĚŠÍN:**

Z Ostravy Svinova do Odb Odra pojedete odklonem jako vlak č. ... ..

V Výh Polanka nad Odrou při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Výh Polanka nad Odrou na Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA VÍTKOVICE, BOHUMÍN:**

Z Odb Odra do Ostravy Svinova pojedete odklonem jako vlak č. ... ..

Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Odb Odra do Výh Polanka nad Odrou projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Výh Polanka nad Odrou při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:**

Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Odb Odra do Výh Polanka nad Odrou projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Výh Polanka nad Odrou při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

**SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - OSTRAVA VÍTKOVICE, ČESKÝ TĚŠÍN:**

V Výh Polanka nad Odrou při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Výh Polanka nad Odrou na Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě přes Odb Odra projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.



1.	<b>Číslo výluky:</b>	<b>22H301</b>
2.	<b>Výluka napájecí stanice:</b>	<b>Albrechtice u Č.T.</b>
5.	<b>Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky:</b>	Zahájí příslušný elektrodispečer
<p><b><u>Omezení vypnutí napájecí stanice:</u></b> Za výluky napájecích zařízení v úseku Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína a Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava Kunčice elektrická mezidobí vyhlášená elektrodispečerem pro příslušný traťový úsek.</p>		

1.	<b>Číslo výluky:</b>	<b>22H302</b>
2.	<b>Výluka napájecí stanice:</b>	<b>Vratimov</b>
5.	<b>Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky:</b>	Zahájí příslušný elektrodispečer
<p><b><u>Omezení vypnutí napájecí stanice:</u></b> Za výluky napájecích zařízení v úseku Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava Kunčice; Ostrava Kunčice - Ostrava Svinov (Polanka nad Odrou); Ostrava Kunčice - Ostrava hl.n. elektrická mezidobí vyhlášená elektrodispečerem pro příslušný traťový úsek.</p>		

