

České dráhy
OPŘ Ostrava
Č.j. 1294/2004

SROV B
SEŠIT 4

Hranice na Moravě – Přerov – Olomouc hl.n.

Účinnost od 31.10.2004

České dráhy
OPŘ Ostrava
Č.j. 1294/2004

Zpracovala: Marošková Jana ☎ 972765189

e-mail : maroskova@gr cd.cz

Záznam o změnách

[illegible]

Rozdělovník:

UŽST	Zábřeh na Moravě Olomouc hl.n. Přerov Ostrava Svinov Ostrava hl.n. Bohumín Brno hl.n. Břeclav Brno Maloměřice Otrokovice Česká Třebová Valašské Meziříčí Český Těšín
DKV	Ostrava Olomouc Brno Česká Třebová Praha
SDC	Ostrava Olomouc
RCP Ostrava	zást. ředitele skupina provozního řízení předpisy + DK
GŘ Praha	O-11 O-20 SENA Olomouc sl. Skopalíková
RCP Brno RCP Česká Třebová	

V souvislosti s vydáním předpisu ČD D 7/2 č.j. 56996/02 – O11 a zrušení Souborného rozkazu generálního ředitele Českých drah o výlukách kolejí a napětí trakčního vedení, vypnutí rozvodu 6kV pro napájení zabezpečovacího zařízení č.j. 58294/99 – O11 ze dne 30.9.1999 vydávám tento **SROV B – sešit 4 Hranice na Moravě – Přerov – Olomouc hl.n.** pro výluky kolejí a napětí trakčního vedení v obvodu RCP Ostrava.

Platnost SROV není časově omezena.

S platnosti od 31.10.2004 - ruším SROV B sešit 2 vydaný Obchodně provozním ředitelstvím Olomouc č.j. 73/95-11 dne 15.5.1995 včetně všech oprav, změn a vydaných dps.

Návrhy na opravu, případně doplnění SROV B předkládá vrchní přednosta SDC a vrchní přednostové stanic zástupci ředitele odboru pro řízení RCP Ostrava.

Provedení změny zaznamenejte do tabulky změn této SROV.

Při obdržení SROV provedou přednostové stanic věcnou kontrolu údajů jim přilehlých stanic a přilehlých mezistaničních úseků. DK provedou kontrolu v přidělených obvodech.

Dopravní opatření:

- Stanice, informují cestující na zastávkách o nástupu a výstupu na opačné straně z důvodu výluky. U jednotlivých akcí již tato skutečnost není uváděna.
- DKV u výlukových akcí B; E; F; G dodá dostatečný počet lok. nezávislé trakce dle požadavku RCP Ostrava (lok. pro výsun, přestavování souprav, přeprava vlaků do sousedních stanic apd. to vše dle potřeb výluk). U jednotlivých akcí již tato skutečnost není uváděna.
- U výlukových akcí F se napětí ově vyloučené koleje obsazují dle povolovacího telegramu, potřeby výluky a požadavku OZOV. U jednotlivých akcí již tato skutečnost není uváděna.
- Odstup/nástup lok. nezávislé trakce po dohodě s PD RCP Ostrava.
- DKV, které má osobní vozbu dle GVD, u výlukových akcí s vypnutím předtápění zajistí včasné přistavení lok. k vytápění. U jednotlivých akcí již tato skutečnost není uváděna.

Zpravování doprovodu vlaku:

- Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením RCP Ostrava k předpisu D 7 zpravují vlaky dotčené výlukou rozkazem V. V případech, kdy znění rozkazu nevystihuje přesně rozsah výluky, přednosta stanice zapracuje uvedené znění rozkazu V do VRPS.
- V případě jízdy výchozích vlaků – zpravení vlaků rozkazem V upravte dle dopravní situace.
- ***Při výluce bez napětíových opatření = jen výluka koleje. Vlaky se nezpravují.***

Bezpečnostní opatření:

- OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.
- OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- V případě, že bude při výluce vypnuto přejezdové zabezpečovací zařízení může OZOV ukončit výluky jen po obdržení souhlasu odpovědného zástupce SDC SSZT, který svůj souhlas vydá až po zapnutí a přezkoušení správné činnosti PZZ.
- Při všech etapách týkající se napětí TV bude toto napětí vypnuto dle schématu napájení a dělení trakčního vedení.

Ing. Broschová Uršula v.r.
**Zástupce ředitele odboru pro řízení
RCP v Ostravě:**

- A** výluka traťové koleje
- B** výluka napětí nad celou stanicí a jednou nebo oběma přilehlými mezistaničním úseky
- C** výluka sudé kolejové skupiny ve stanici, kolejově přilehlé zhlaví, záhlaví a druhá traťová kolej
- D** výluka liché kolejové skupiny ve stanici, kolejově přilehlé zhlaví, záhlaví a první traťová kolej
- E** vypnutí napětí TV celé železniční stanice
- F** výluka liché nebo sudé kolejové skupiny ve stanici, případně jen některé staniční koleje (napět'ové sekce)
- G** výluky jedné traťové koleje za současného vypnutí napětí trakčního vedení ostatních traťových kolejí, případně jen vypnutí napětí TV nad všemi kolejemi
- H** výluka napájecí stanice

1. Číslo výluky:	12A401
2. Místo konání výluky:	Hranice na Moravě - Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Hranice na Mor. - Drahotuše jedou v obou směrech po 2. a 4. TK.	
Jiná závazná opatření:	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

1. Číslo výluky:	12A402
2. Místo konání výluky:	Drahotuše - Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Drahotuše - Hranice na Mor. jedou v obou směrech po 1.a 4.TK.	
Jiná závazná opatření:	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

1. Číslo výluky:	12A403
2. Místo konání výluky:	Hranice na Moravě - Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	4. TK
Vypne se napětí TV nad:	4. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Hranice na Mor. - Drahotuše jedou v obou směrech po 1. a 2.TK.	
Jiná závazná opatření:	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

1. Číslo výluky:	12A404
2. Místo konání výluky:	Drahotuše - Lipník nad Bečvou
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Drahotuše - Lipník nad Beč. jedou v obou směrech po 2.TK.	
Jiná závazná opatření:	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

1. Číslo výluky:	12A405
2. Místo konání výluky:	Lipník nad Bečvou - Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lipník nad Bečvou
Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Lipník nad Beč. - Drahotuše jedou v obou směrech po 1.TK.	
Jiná závazná opatření:	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

1. Číslo výluky:	12A406
2. Místo konání výluky:	Lipník nad Bečvou - Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lipník nad Bečvou
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Lipník nad Beč. - Prosenice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 194,724 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12A407
2. Místo konání výluky:	Prosenice - Lipník nad Bečvou
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Lipník nad Beč. jedou v obou směrech po 1.TK.	
Jiná závazná opatření: V km 194,724 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

SROV B sešit 4 Hranice na Mor. – Přerov – Olomouc hl.n.
účinnost od 31.10.2004

1. Číslo výluky:	12A408
2. Místo konání výluky:	Prosenice - Přerov
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Přerov jedou v obou směrech po 2.TK.	
Jiná závazná opatření:	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

1. Číslo výluky:	12A409
2. Místo konání výluky:	Přerov - Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Přerov - Prosenice jedou v obou směrech po 1.TK.	
Jiná závazná opatření:	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

1. Číslo výluky:	12A410
2. Místo konání výluky:	Dluhonice výhybna - Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Dluhonice - Prosenice jedou v obou směrech po 2.TK.	
Jiná závazná opatření:	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

1. Číslo výluky:	12A411
2. Místo konání výluky:	Prosenice - Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Dluhonice jedou v obou směrech po 1.TK.	
Jiná závazná opatření:	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

1. Číslo výluky:	12A412
2. Místo konání výluky:	Dluhonice výhybna - Přerov
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Dluhonice - Přerov jedou v obou směrech po 2.TK.	
Jiná závazná opatření:	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

1. Číslo výluky:	12A413
2. Místo konání výluky:	Přerov - Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Přerov - Dluhonice jedou v obou směrech po 1.TK.	
Jiná závazná opatření:	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

1. Číslo výluky:	12A414
2. Místo konání výluky:	Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Brodek u Přerova - Dluhonice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 189,194 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12A415
2. Místo konání výluky:	Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Dluhonice - Brodek u Př. jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 189,194 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12A416
2. Místo konání výluky:	Grygov - Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Grygov
Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Grygov - Brodek u Př. jedou v obou směrech po 2.TK.	
Jiná závazná opatření:	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

1. Číslo výluky:	12A417
2. Místo konání výluky:	Brodek u Přerova - Grygov
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Brodek u Př. - Grygov jedou v obou směrech po 1.TK.	
Jiná závazná opatření:	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

1. Číslo výluky:	12A418
2. Místo konání výluky:	Olomouc hlavní nádraží - Grygov
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Olomouc hl.n. - Grygov jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 200,372; 202,361; 204,384 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12A419
2. Místo konání výluky:	Grygov - Olomouc hlavní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Grygov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Grygov - Olomouc hl.n. jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 200,372; 202,361; 204,384 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12B401
2. Místo konání výluky:	ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě ŽST Hranice na Moravě
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě

Dopravní opatření:

Vlaky E trakce projedou beznapětový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Shodné s akcí 12B025 - SROV sešit 6 Horní Lideč - Hranice na Moravě.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - PŘEROV, OLOMOUC A OPAČNĚ:

V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

SMĚR HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:

V Hranicích na Mor. městě při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Hranic na Mor. města do Hranic na Mor. projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - HORNÍ LIDEČ:

V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Hranic na Mor. do Hranic na Mor. města projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

V Hranicích na Mor. městě při vjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12B402
2. Místo konání výluky:	ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2,4.TK Hranice na Moravě - Drahotuše 1,2.TK Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město 1,2.TK Hranice na Moravě - Polom ŽST Hranice na Moravě
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě

Dopravní opatření:

Vlaky E traktce projedou celý beznapěťový úsek se staženými sběrači .

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:

V Polomu při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Polomu až do Drahotuš projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Drahotuších při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N., PŘEROV:

V Hranicích na Mor. městě při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Hranic na Mor. města až do Drahotuš projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Drahotuších při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE:

V Drahotuších při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Drahotuš až do Polomu projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Polomu při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - HORNÍ LIDEČ:

V Drahotuších při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Drahotuš až do Hranic na Mor. města projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Hranicích na Mor. městě při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12B403
2. Místo konání výluky:	ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Hranice na Moravě - Polom ŽST Hranice na Moravě
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - OLOMOUC HL.N.,PŘEROV: V Polomu při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Polomu do Hranic na Mor. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE: V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Hranic na Mor. do Polomu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Polomu při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B404
2. Místo konání výluky:	ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2,4.TK Hranice na Moravě - Drahotuše ŽST Hranice na Moravě
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Hranic na Mor. do Drahotuš projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Drahotuších při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Drahotuších při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Drahotuš do Hranic na Mor. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B405
2. Místo konání výluky:	ŽST Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2,4.TK Hranice na Moravě - Drahotuše 1,2.TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou ŽST Drahotuše
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše

Dopravní opatření:

Vlaky E trakce projedou celý beznapěťový úsek se staženými sběrači .

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:

V Hranicích na Mor. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Hranic na Mor. až do Lipníku nad Bečvou projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Lipníku nad Bečvou při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ:

V Lipníku nad Bečvou při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Lipníku nad Bečvou až do Hranic na Mor. projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Hranicích na Mor. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12B406
2. Místo konání výluky:	ŽST Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2,4.TK Hranice na Moravě - Drahotuše ŽST Drahotuše
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou celý beznapěťový úsek se staženými sběrači .</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Hranicích na Mor. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Hranic na Mor. do Drahotuš projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Drahotuších při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Drahotuších při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Drahotuš do Hranic na Mor. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Hranicích na Mor. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B407
2. Místo konání výluky:	ŽST Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou ŽST Drahotuše
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Drahotuších při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Drahotuš do Lipníku nad Bečvou projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Lipníku nad Bečvou při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Lipníku nad Bečvou při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Lipníku nad Bečvou do Drahotuš projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Drahotuších při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B408
2. Místo konání výluky:	ŽST Lipník nad Bečvou
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou 1,2.TK Lipník nad Bečvou - Prosenice ŽST Lipník nad Bečvou
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lipník nad Bečvou
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Drahotuších při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Drahotuš až do Prosenic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Prosenicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic až do Drahotuš projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Drahotuších při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B409
2. Místo konání výluky:	ŽST Lipník nad Bečvou
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou ŽST Lipník nad Bečvou
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lipník nad Bečvou
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Drahotuších při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Drahotuš do Lipníku nad Bečvou projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Lipníku nad Bečvou při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Lipníku nad Bečvou při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Lipníku nad Bečvou do Drahotuš projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Drahotuších při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B410
2. Místo konání výluky:	ŽST Lipník nad Bečvou
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Lipník nad Bečvou - Prosenice ŽST Lipník nad Bečvou
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lipník nad Bečvou
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Lipníku nad Bečvou při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Lipníku nad Bečvou do Prosenic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Prosenicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Lipníku nad Bečvou projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Lipníku nad Bečvou při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B411
2. Místo konání výluky:	ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Lipník nad Bečvou - Prosenice 1,2.TK Prosenice - Přerov 1,2.TK Prosenice - Dluhonic výhybna ŽST Prosenice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice

Dopravní opatření:

Vlaky E trakce projedou celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N.:

V Lipníku nad Bečvou při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Z Při jízdě z Lipníku nad Bečvou až do Dluhonic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Dluhonicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV:

V Lipníku nad Bečvou při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Lipníku nad Bečvou až do Přerova projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Přerově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ:

V Dluhonicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Dluhonic až do Lipníku nad Bečvou projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Lipníku nad Bečvou při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ:

V Přerově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Přerova až do Lipníku nad Bečvou projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Lipníku nad Bečvou při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12B412
2. Místo konání výluky:	ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Lipník nad Bečvou - Prosenice ŽST Prosenice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC: V Lipníku nad Bečvou při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Lipníku nad Bečvou do Prosenic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Prosenicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Lipníku nad Bečvou projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Lipníku nad Bečvou při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B413
2. Místo konání výluky:	ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Prosenice - Přerov 1,2.TK Prosenice - Dluhonice výhybna ŽST Prosenice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakté projedou celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N.: V Prosenicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Dluhonic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV: V Prosenicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Dluhonicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Prosenic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu, jízdě po kolejích všech a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Přerově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Prosenic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B414
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov osobní nádraží (km 184,263 - km 182,968 (St.3) a km 182,678 mezi (St.3 a St.5))
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Prosenice - Přerov 1,2.TK Přerov - Dluhonice výhybna ŽST Přerov osobní nádraží (km 184,263 - km 182,968 (St.3) a km 182,678 mezi (St.3 a St.5))
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV: V Prosenicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV, BRNO HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Dluhonicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Prosenic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BRNO HL.N., BŘECLAV: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po všech kolejích a vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Dluhonic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B415
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží (odjezdová část od km 181,147 stan.kol.č.401, 402, 403 - 407)
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Přerov - Říkovice ŽST Přerov přednádraží (odjezdová část od km 181,147 stan.kol.č.401, 402, 403 - 407)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Říkovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Říkovice do Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově - přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 401 - 407 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Přerově - přednádraží při jízdě po kolejích 401 - 407 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Říkovice projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Říkovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B416
2. Místo konání výluky:	ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova 1,2.TK Dluhonice výhybna - Prosenice 1,2.TK Přerov - Dluhonice výhybna ŽST Dluhonice výhybna
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N.: V Prosenicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic až do Brodku u Přerova projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Brodku u Přerova při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV A OPAČNĚ: Vlaky se nezpravují.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Brodku u Přerova při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Brodku u Přerova až do Prosenic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Brodku u Přerova při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Brodku u Přerova až do Přerova projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova až do Brodku u Přerova projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Brodku u Přerova při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B417
2. Místo konání výluky:	ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Dluhonice výhybna - Prosenice 1,2.TK Přerov - Dluhonice výhybna ŽST Dluhonice výhybna
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Vlaky E traktce projedou celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N.: V Prosenicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Dluhonic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV A OPAČNĚ: Vlaky se nezpravují.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Prosenic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Dluhonic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B418
2. Místo konání výluky:	ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Přerov - Dluhonice výhybna ŽST Dluhonice výhybna
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Dluhonic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B419
2. Místo konání výluky:	ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova ŽST Dluhonice výhybna
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Brodku u Přerova projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Brodku u Přerova při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Brodku u Přerova při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Brodku u Přerova do Dluhonic projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B420
2. Místo konání výluky:	ŽST Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova 1,2.TK Brodek u Přerova - Grygov ŽST Brodek u Přerova
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Dluhonicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic až do Grygova projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Grygově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Grygově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Grygova až do Dluhonic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B421
2. Místo konání výluky:	ŽST Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova ŽST Brodek u Přerova
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Dluhonicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Brodku u Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Brodku u Př. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Brodku u Př. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Brodku u Přerova do Dluhonic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B422
2. Místo konání výluky:	ŽST Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Brodek u Přerova - Grygov ŽST Brodek u Přerova
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Brodku u Př. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Brodku u Přerova do Grygova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Grygově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Grygově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Grygova do Brodku u Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Brodku u Př. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B423
2. Místo konání výluky:	ŽST Grygov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Brodek u Přerova - Grygov 1,2.TK Grygov - Olomouc hlavní nádraží ŽST Grygov
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Grygov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Brodku u Přerova při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Brodku u Přerova až do Olomouce hl.n. projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Olomouci hl.n. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Olomouce hl.n. až do Brodku u Přerova projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Brodku u Přerova při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B424
2. Místo konání výluky:	ŽST Grygov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Brodek u Přerova - Grygov ŽST Grygov
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Grygov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Brodku u Přerova při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Brodku u Přerova do Grygova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Grygově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Grygově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Grygova do Brodku u Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Brodku u Přerova při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B425
2. Místo konání výluky:	ŽST Grygov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Grygov - Olomouc hlavní nádraží ŽST Grygov
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Grygov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Grygově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Grygova do Olomouce hl.n. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Olomouci hl.n. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Olomouce hl.n. do Grygova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Grygově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B426
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Grygov - Olomouc hlavní nádraží ŽST Olomouc osobní nádraží
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Grygově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Grygova do Olomouce hl.n. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Olomouce hl.n. do Grygova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Grygově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při jízdě po všech kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B427
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc hlavní nádraží (osobní nádraží a vnitřní nádraží do km 85,792)
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Grygov - Olomouc hlavní nádraží ŽST Olomouc hlavní nádraží (osobní nádraží a vnitřní nádraží do km 85,792)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Grygově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Grygova do Olomouce hl.n. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Olomouci hl.n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích osobního a vnitřního nádraží a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. při vjezdu do vnitřního nádraží, jízdě po všech kolejích vnitřního a osobního nádraží a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích osobního a vnitřního nádraží a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. při vjezdu do vnitřního nádraží, jízdě po všech kolejích vnitřního a osobního nádraží a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Olomouce hl.n. do Grygova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Grygově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. při jízdě po všech kolejích osobního a vnitřního nádraží a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. při vjezdu do vnitřního nádraží, jízdě po všech kolejích vnitřního a osobního nádraží a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B428
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc přednádraží (včetně vjezdového nádr. Černovír od km 85,792 do km 83,246)
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Olomouc hlavní nádraží - Štěpánov ŽST Olomouc přednádraží (včetně vjezdového nádr. Černovír od km 85,792 do km 83,246)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - přednádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Štěpánově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě ze Štěpánova do Olomouce hl.n. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Olomouci hl.n. - přednádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - přednádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - přednádraží při jízdě po všech kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - přednádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Olomouce hl.n. do Štěpánova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Štěpánově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - přednádraží při jízdě po všech kolejích a při vjezdu do vnitřního nádr. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C402
2. Místo konání výluky:	Hranice na Moravě - Polom + ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Hranice na Moravě - Polom ŽST Hranice na Moravě (sudá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Hranice na Moravě - Polom ŽST Hranice na Moravě (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Hranice na Mor. - Polom jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. V Hranicích na Mor. při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE: V Hranicích na Mor. při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C403
2. Místo konání výluky:	Drahotuše - Hranice na Moravě + ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Drahotuše - Hranice na Moravě ŽST Hranice na Moravě (sudá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Drahotuše - Hranice na Moravě ŽST Hranice na Moravě (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Hranice na Mor. - Drahotuše jedou v obou směrech po 1.TK a 4.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Hranicích na Mor. při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE: V Hranicích na Mor. při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C404
2. Místo konání výluky:	Drahotuše - Hranice na Moravě + ŽST Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	2,4.TK Drahotuše - Hranice na Moravě ŽST Drahotuše (sudá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2,4.TK Drahotuše - Hranice na Moravě ŽST Drahotuše (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Hranice na Mor. - Drahotuše jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Drahotuších při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Drahotuších při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C405
2. Místo konání výluky:	Drahotuše - Hranice na Moravě + ŽST Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Drahotuše - Hranice na Moravě ŽST Drahotuše (sudá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Drahotuše - Hranice na Moravě ŽST Drahotuše (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Hranice na Mor. - Drahotuše jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Drahotuších při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Drahotuších při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C406
2. Místo konání výluky:	Drahotuše - Hranice na Moravě + ŽST Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	4.TK Drahotuše - Hranice na Moravě ŽST Drahotuše (sudá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	4.TK Drahotuše - Hranice na Moravě ŽST Drahotuše (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Hranice na Mor. - Drahotuše jedou v obou směrech po 1.TK a 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Drahotuších při vjezdu a odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C407
2. Místo konání výluky:	Lipník nad Bečvou - Drahotuše + ŽST Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Lipník nad Bečvou - Drahotuše ŽST Drahotuše (sudá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Lipník nad Bečvou - Drahotuše ŽST Drahotuše (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Drahotuše - Lipník nad Bečvou jedou v obu směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Drahotuších při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Drahotuších při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C408
2. Místo konání výluky:	Lipník nad Bečvou - Drahotuše + ŽST Lipník nad Bečvou
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Lipník nad Bečvou - Drahotuše ŽST Lipník nad Bečvou (sudá kol.skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Lipník nad Bečvou - Drahotuše ŽST Lipník nad Bečvou (sudá kol.skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lipník nad Bečvou
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Drahotuše - Lipník nad Bečvou jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 194,724 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Lipníku nad Bečvou při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Lipníku nad Bečvou při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C409
2. Místo konání výluky:	Prosenice - Lipník nad Bečvou + ŽST Lipník nad Bečvou
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Prosenice - Lipník nad Bečvou ŽST Lipník nad Bečvou (sudá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Prosenice - Lipník nad Bečvou ŽST Lipník nad Bečvou (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lipník nad Bečvou
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Lipník nad Bečvou - Prosenice jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 194,724 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE , HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Lipníku nad Bečvou při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Lipníku nad Bečvou při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C410
2. Místo konání výluky:	Prosenice - Lipník nad Bečvou + ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Prosenice - Lipník nad Bečvou ŽST Prosenice (sudá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Prosenice - Lipník nad Bečvou ŽST Prosenice (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Lipník nad Bečvou jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 194,724 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Prosenicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Prosenicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C411
2. Místo konání výluky:	Dluhonice výhybna - Prosenice + ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Přerov - Prosenice 1.TK Dluhonice výhybna - Prosenice (1S) ŽST Prosenice (sudá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Přerov - Prosenice 1.TK Dluhonice výhybna - Prosenice (1S) ŽST Prosenice (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Přerov jedou v obou směrech po 1.TK. Vlaky mezi stanicemi Dluhonice - Prosenice jedou v obou směrech po 2S TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Prosenicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Prosenicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C412
2. Místo konání výluky:	Přerov - Prosenice + ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Přerov - Prosenice ŽST Prosenice (sudá kol. skupina - mimo zhlaví a záhlaví)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Přerov - Prosenice ŽST Prosenice (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Přerov jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Prosenicích při vjezdu a odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV: V Prosenicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Prosenicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C413
2. Místo konání výluky:	Přerov - Prosenice + ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Přerov - Prosenice ŽST Prosenice (stan.kol.č. 2)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Přerov - Prosenice ŽST Prosenice (stan.kol.č. 2)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Přerov jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Prosenicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Prosenicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C414
2. Místo konání výluky:	Dluhonice výhybna - Prosenice + ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Dluhonice výhybna - Prosenice (1S) ŽST Prosenice (stan.kol.č. 4, 6)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Dluhonice výhybna - Prosenice (1S) ŽST Prosenice (stan.kol.č. 4, 6)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Dluhonice - Prosenice jedou v obou směrech po 2S TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: Vlaky se nezpravují.</p>	

1. Číslo výluky:	12C415
2. Místo konání výluky:	Přerov - Prosenice + ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Přerov - Prosenice ŽST Přerov osobní nádraží (stan.kol.č. 2a, 2, 2c, 4a - mimo zhlaví a záhleví)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Přerov - Prosenice ŽST Přerov osobní nádraží (stan.kol.č. 2a, 2, 2c, 4a)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Přerov jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE , HORNÍ LIDEČ - PŘEROV: V Přerově - osobním nádraží při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobním nádraží při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Přerově - osobním nádraží při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově - osobním nádraží při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C416
2. Místo konání výluky:	Přerov - Dluhonice výhybna + ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Přerov - Dluhonice výhybna
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Přerov - Dluhonice výhybna ŽST Přerov osobní nádraží (2DLK, 14a, 44a, 42a, 30 - do km 183,623)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Přerov - Dluhonice jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV A OPAČNĚ: V Přerově - osobním nádraží při jízdě po kolejích 14a, 44a, projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV A OPAČNĚ: V Přerově - osobním nádraží při jízdě po kolejích 14a, 44a projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C417
2. Místo konání výluky:	Přerov - Dluhonice výhybna + ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Přerov - Dluhonice výhybna ŽST Dluhonice výhybna (stan.kol.č. 2)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Přerov - Dluhonice výhybna ŽST Dluhonice výhybna (stan.kol.č. 2)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Přerov - Dluhonice jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 185,610; 186,124 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N.: V Dluhonicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. -BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Dluhonicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N.- PŘEROV: V Dluhonicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Dluhonicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C418
2. Místo konání výluky:	Dluhonice výhybna - Prosenice + ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Dluhonice výhybna - Prosenice (1S) ŽST Dluhonice výhybna (stan.kol.č. 4)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Dluhonice výhybna - Prosenice (1S) ŽST Dluhonice výhybna (stan.kol.č. 4)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Dluhonice jedou v obou směrech po 2S TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 185,610; 186,124 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N.: V Dluhonicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. -BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Dluhonicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: Vlaky se nezpravují.</p>	

1. Číslo výluky:	12C419
2. Místo konání výluky:	Dluhonice výhybna - Prosenice + ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Dluhonice výhybna - Prosenice (2S) ŽST Dluhonice výhybna (stan.kol.č. 6)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Dluhonice výhybna - Prosenice (2S) ŽST Dluhonice výhybna (stan.kol.č. 6)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Dluhonice jedou v obou směrech po 1S TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 185,610; 186,124 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12C420
2. Místo konání výluky:	Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova + ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova ŽST Dluhonice výhybna (sudá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova ŽST Dluhonice výhybna (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Dluhonice - Brodek u Přerova jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKVOICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Dluhonicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Dluhonicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C421
2. Místo konání výluky:	Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova + ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova ŽST Dluhonice výhybna (stan.kol.č. 2 - mimo zhlaví a záhlaví)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova ŽST Dluhonice výhybna (stan.kol.č. 2)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Dluhonice - Brodek u Přerova jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 189,194 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Dluhonicích při vjezdu a odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C422
2. Místo konání výluky:	Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova + ŽST Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova ŽST Brodek u Přerova (sudá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova ŽST Brodek u Přerova (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Dluhonice - Brodek u Přerova jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 189,194; 191,701 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Brodku u Přerova při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Brodku u Přerova při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C423
2. Místo konání výluky:	Brodek u Přerova - Grygov + ŽST Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Brodek u Přerova - Grygov ŽST Brodek u Přerova (sudá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Brodek u Přerova - Grygov ŽST Brodek u Přerova (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Brodek u Přerova - Grygov jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Brodku u Přerova při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Brodku u Přerova při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C424
2. Místo konání výluky:	Brodek u Přerova - Grygov + ŽST Grygov
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Brodek u Přerova - Grygov ŽST Grygov (sudá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Brodek u Přerova - Grygov ŽST Grygov (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Grygov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Brodek u Přerova - Grygov jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Grygově při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Grygově při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C425
2. Místo konání výluky:	Grygov - Olomouc hlavní nádraží + ŽST Grygov
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Grygov - Olomouc hlavní nádraží ŽST Grygov (sudá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Grygov - Olomouc hlavní nádraží ŽST Grygov (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Grygov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Grygov - Olomouc hl.n. jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 200,372; 202,361; 204,384 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Grygově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Grygově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C426
2. Místo konání výluky:	Grygov - Olomouc hlavní nádraží + ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Grygov - Olomouc hlavní nádraží
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Grygov - Olomouc hlavní nádraží ŽST Olomouc osobní nádraží (sudá kol. skupina + vlečka MILO)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Grygov - Olomouc hl.n. jedou v obou směrech po 1.TK.
Vypne se předtápění v ŽST.

Jiná závazná opatření:

V km 200,372; 202,361; 204,384 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.:
V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.:

V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.:

V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při jízdě po sudých kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV:

V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ:

V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při jízdě po sudých kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE:

V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12C427
2. Místo konání výluky:	Grygov - Olomouc hlavní nádraží + ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Grygov - Olomouc hlavní nádraží ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č.2)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Grygov - Olomouc hlavní nádraží ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č.2)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Grygov - Olomouc hl.n. jedou v obou směrech po 1.TK. Vypne se předtápění v ŽST stan. kol. č. 2 - 12.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 200,372; 202,361; 204,384 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. při vjezdu do vnitřního nádraží projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. při vjezdu do vnitřního nádraží projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. při vjezdu do vnitřního nádraží projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C428
2. Místo konání výluky:	Grygov - Olomouc hlavní nádraží + ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Grygov - Olomouc hlavní nádraží ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č.2 - mimo zhlaví a záhlaví)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Grygov - Olomouc hlavní nádraží ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č.2)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Grygov - Olomouc hl.n. jedou v obou směrech po 1.TK. Vypne se předtápění v ŽST stan. kol. č. 2 - 12.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 200,372; 202,361; 204,384 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. při vjezdu do osobního nádraží a vjezdu do vnitřního nádraží projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu a odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. při vjezdu do osobního nádraží a vjezdu do vnitřního nádraží projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu a odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. při vjezdu do vnitřního nádraží projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu a odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D402
2. Místo konání výluky:	Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město + ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město ŽST Hranice na Moravě (stan kol.č. 5,7)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město ŽST Hranice na Moravě (stan kol.č. 5,7)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Hranice na Mor. a Hranice na Mor. město jedou v obou směrech po 1TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: Shodné s akcí 12D018 - SROV sešit 6 Horní Lideč - Hranice na Mor..</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Hranicích na Mor. při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC, PŘEROV - HORNÍ LIDEČ: V Hranicích na Mor. při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D403
2. Místo konání výluky:	Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město + ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město ŽST Hranice na Moravě (stan. kol.č.9 - 53)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město ŽST Hranice na Moravě (stan. kol.č.9 - 53)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Hranice na Mor. a Hranice na Mor. město jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: Shodné s akcí 12D017 - SROV sešit 6 Horní Lideč - Hranice na Mor..</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Hranicích na Mor. při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC, PŘEROV - HORNÍ LIDEČ: V Hranicích na Mor. při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D404
2. Místo konání výluky:	Drahotuše - Hranice na Moravě + ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	4.TK Drahotuše - Hranice na Moravě ŽST Hranice na Moravě (stan.kol.č.9 - 53)
Vypne se napětí TV nad:	4.TK Drahotuše - Hranice na Moravě ŽST Hranice na Moravě (stan.kol.č.9 - 53)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Hranice na Mor. - Drahotuše jedou v obou směrech po 1.TK a 2.TK. Jiná závazná opatření: <u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

1. Číslo výluky:	12D405
2. Místo konání výluky:	Polom - Hranice na Moravě + ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Polom - Hranice na Moravě ŽST Hranice na Moravě (stan.kol.č.1, 3)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Polom - Hranice na Moravě ŽST Hranice na Moravě (stan.kol.č.1, 3)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Polom - Hranice na Mor. jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Hranicích na Mor. při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Hranicích na Mor. při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D406
2. Místo konání výluky:	Hranice na Moravě - Drahotuše + ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Hranice na Moravě - Drahotuše ŽST Hranice na Moravě (stan.kol.č.1, 3)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Hranice na Moravě - Drahotuše ŽST Hranice na Moravě (stan.kol.č.1, 3)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Hranice na Mor. - Drahotuše jedou v obou směrech po 2.TK a 4.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Hranicích na Mor. při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Hranicích na Mor. při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D407
2. Místo konání výluky:	Hranice na Moravě - Drahotuše + ŽST Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Hranice na Moravě - Drahotuše ŽST Drahotuše (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Hranice na Moravě - Drahotuše ŽST Drahotuše (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Hranice na Mor. - Drahotuše jedou v obou směrech po 2.TK a 4.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Drahotuších při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Drahotuších při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D408
2. Místo konání výluky:	Drahotuše - Lipník nad Bečvou + ŽST Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou ŽST Drahotuše (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou ŽST Drahotuše (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Drahotuše - Lipník nad Bečvou jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Drahotuších při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Drahotuších při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D409
2. Místo konání výluky:	Drahotuše - Lipník nad Bečvou + ŽST Lipník nad Bečvou
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou ŽST Lipník nad Bečvou (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou ŽST Lipník nad Bečvou (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lipník nad Bečvou
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Drahotuše - Lipník nad Bečvou jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 194,724 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Lipníku nad Bečvou při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Lipníku nad Bečvou při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D410
2. Místo konání výluky:	Lipník nad Bečvou - Prosenice + ŽST Lipník nad Bečvou
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Lipník nad Bečvou - Prosenice ŽST Lipník nad Bečvou (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Lipník nad Bečvou - Prosenice ŽST Lipník nad Bečvou (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lipník nad Bečvou
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Lipník nad Bečvou - Prosenice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Lipníku nad Bečvou při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Lipníku nad Bečvou při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D411
2. Místo konání výluky:	Lipník nad Bečvou - Prosenice + ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Lipník nad Bečvou - Prosenice ŽST Prosenice (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Lipník nad Bečvou - Prosenice ŽST Prosenice (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Lipník nad Bečvou - Prosenice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Prosenicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Prosenicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D412
2. Místo konání výluky:	Prosenice - Dluhonice výhybna + ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Prosenice - Přerov 2.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (2S) ŽST Prosenice (lichá kol.skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Prosenice - Přerov 2.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (2S) ŽST Prosenice (lichá kol.skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Přerov jedou v obou směrech po 2.TK. Vlaky mezi stanicemi Dluhonice - Prosenice jedou v obou směrech po 1S TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Prosenicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N, PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Prosenicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D413
2. Místo konání výluky:	Prosenice - Přerov + ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Prosenice - Přerov ŽST Prosenice (stan.kol.č.1)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Prosenice - Přerov ŽST Prosenice (stan.kol.č.1)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Přerov jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Prosenicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N, PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Prosenicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D414
2. Místo konání výluky:	Prosenice - Dluhonice výhybna + ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (2S) ŽST Prosenice (stan.kol.č.3)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (2S) ŽST Prosenice (stan.kol.č.3)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Dluhonice - Prosenice jedou v obou směrech po 1S TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12D415
2. Místo konání výluky:	Přerov - Prosenice + ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Přerov - Prosenice ŽST Přerov osobní nádraží (stan.kol.č.1 od km 184,263 - km 182,678; - 1PLK, 1a, 3a, 3b, 3p, 3v, 5a, 5b)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Přerov - Prosenice ŽST Přerov osobní nádraží (stan.kol.č.1 od km 184,263 - km 182,678; - 1PLK, 1a, 3a, 3b, 3p, 3v, 5a, 5b)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Přerov jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 185,610; 186,124 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12D416
2. Místo konání výluky:	Dluhonice výhybna - Přerov + ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Dluhonice výhybna - Přerov ŽST Přerov osobní nádraží (1 DLK, 16a, 46a, 48a ; od km 184,263 - km 183,623)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Dluhonice výhybna - Přerov ŽST Přerov osobní nádraží (1 DLK, 16a, 46a, 48a ; od km 184,263 - km 183,623)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Přerov - Dluhonice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12D417
2. Místo konání výluky:	Dluhonice výhybna - Přerov + ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Dluhonice výhybna - Přerov ŽST Dluhonice výhybna (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Dluhonice výhybna - Přerov ŽST Dluhonice výhybna (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Dluhonice - Přerov jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Dluhonicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Dluhonicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D418
2. Místo konání výluky:	Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna + ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna ŽST Dluhonice výhybna (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna ŽST Dluhonice výhybna (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Brodek u Přerova - Dluhonice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 189,194 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE,HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N. A OPACNĚ: Bez zpravování.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Dluhonicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Dluhonicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D419
2. Místo konání výluky:	Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna + ŽST Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna ŽST Brodek u Přerova (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna ŽST Brodek u Přerova (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Brodek u Přerova - Dluhonice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 189,194; 191,701 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Brodku U Přerova při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Brodku u Přerova při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D420
2. Místo konání výluky:	Grygov - Brodek u Přerova + ŽST Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Grygov - Brodek u Přerova ŽST Brodek u Přerova (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Grygov - Brodek u Přerova ŽST Brodek u Přerova (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Brodek u Přerova - Grygov jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Brodku u Přerova při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Brodku u Přerova při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D421
2. Místo konání výluky:	Grygov - Brodek u Přerova + ŽST Grygov
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Grygov - Brodek u Přerova ŽST Grygov (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Grygov - Brodek u Přerova ŽST Grygov (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Grygov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Brodek u Přerova - Grygov jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV – OLOMOUC HL.N.: V Grygově při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Grygově při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D422
2. Místo konání výluky:	Olomouc hlavní nádraží - Grygov + ŽST Grygov
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Olomouc hlavní nádraží - Grygov ŽST Grygov (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Olomouc hlavní nádraží - Grygov ŽST Grygov (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Grygov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Grygov - Olomouc hl.n. jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 200,372; 202,361; 204,384 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Grygově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Grygově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D423
2. Místo konání výluky:	Olomouc hlavní nádraží - Grygov + ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Olomouc hlavní nádraží - Grygov ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č.1)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Olomouc hlavní nádraží - Grygov ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č.1)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Grygov - Olomouc hl.n. jedou v obou směrech po 2.TK. Vypnuto předtápění OV DKV a kol.č.5,9.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 200,372; 202,361; 204,384 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: Vlaky se nezpravují.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. při vjezdu do vnitřního přednádraží projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. při vjezdu do vnitřního nádraží projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D424
2. Místo konání výluky:	Olomouc hlavní nádraží - Grygov + ŽST Olomouc osobní nádraží + ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Olomouc hlavní nádraží - Grygov ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č.1 - mimo zhlaví a záhlaví)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Olomouc hlavní nádraží - Grygov ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č.1)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Grygov - Olomouc hl.n. jedou v obou směrech po 2.TK. Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači. Vypnuto předtápění OV DKV a kol.č.5,9.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 200,372; 202,361; 204,384 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE,HORNÍ LIDEČ,PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. při vjezdu do osobního nádraží a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu a odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. při vjezdu do osobního nádraží a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači..</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu a odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu a odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D425
2. Místo konání výluky:	Olomouc hlavní nádraží - Grygov + ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Olomouc hlavní nádraží - Grygov
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Olomouc hlavní nádraží - Grygov ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č. 1, 3)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Grygov - Olomouc hl.n. jedou v obou směrech po 2.TK. Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači. Vypnuto předtápění OV DKV a kol.č.5,9.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 200,372; 202,361; 204,384 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN,OSTRAVA VÍTKOVICE,HORNÍ LIDEČ,PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji první, třetí a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji první, třetí a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji první, třetí a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji první, třetí a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při jízdě po koleji první, třetí a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouc hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji první, třetí a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E401
2. Místo konání výluky:	ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hranice na Moravě (celá stanice)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření: Shodné s akcí 12E009 SROV sešit 6 Horní Lideč - Hranice na Moravě.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E402
2. Místo konání výluky:	ŽST Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Drahotuše (celá stanice)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Drahotuších při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E403
2. Místo konání výluky:	ŽST Lipník nad Bečvou
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Lipník nad Bečvou (celá stanice)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lipník nad Bečvou
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Lipníku nad Bečvou při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E404
2. Místo konání výluky:	ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Prosenice (celá stanice)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Prosenicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E405
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov osobní nádraží (od km 184,263 - km 182,678 (mezi St.3 a St.5) a km 182,968 (St.3)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Přerově při vjezdu do osobního nádraží, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po všech kolejích a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BRNO HL.N. - PŘEROV: V Přerově při vjezdu do osobního nádraží, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV – BRNO HL.N.: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po všech kolejích a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E406
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (od km 182,678 a km 182,968 až do km 181,147)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV: V Přerově - přednádraží při vjezdu a jízdě po všech kolejích projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BRNO HL.N. - PŘEROV: V Přerově při vjezdu, jízdě po všech kolejích přednádraží a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Přerově - přednádraží při jízdě po všech kolejích a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - přednádraží při vjezdu a jízdě po všech kolejích projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Přerově - přednádraží při jízdě po všech kolejích a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BRNO HL.N.: V Přerově - přednádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Přerově - přednádraží při vjezdu a jízdě po všech kolejích projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově - přednádraží při jízdě po všech kolejích a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E407
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (od km 181,147 až po km 179,920)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Přerově při vjezdu a jízdě po kolejích 402,401,403,405,407 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Přerově - přednádraží při jízdě po kolejích 402,401,403,405,407 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E408
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov (osobní nádraží a přednádraží od km 184,263 - km 181,147)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově při vjezdu a jízdě po všech kolejích osobního nádraží a přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BRNO HL.N. - PŘEROV: V Přerově při vjezdu, jízdě po všech kolejích přednádraží, osobního nádraží a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Přerově při jízdě po všech kolejích přednádraží, osobního nádraží a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, OLOMOUC HL.N.: V Přerově při jízdě po všech kolejích přednádraží, osobního nádraží a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BŘECLAV, BRNO HL.N.: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po všech kolejích osobního nádraží, přednádraží a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E409
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (přednádraží od km 182,678 a km 182,968 až do km 179,920)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov

Dopravní opatření:

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, OLOMOUC HL.N. - PŘEROV:
V Přerově - přednádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích přednádraží a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV, BRNO HL.N. - PŘEROV:

V Přerově při vjezdu, jízdě po všech kolejích přednádraží a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, OLOMOUC HL.N.:

V Přerově - přednádraží při jízdě po všech kolejích a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV, BRNO HL.N.:

V Přerově - přednádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12E410
2. Místo konání výluky:	ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Dluhonice výhybna (celá stanice)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E411
2. Místo konání výluky:	ŽST Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Brodek u Přerova (celá stanice)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUČ HL.N. A OPAČNĚ: V Brodku u Př. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E412
2. Místo konání výluky:	ŽST Grygov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Grygov (celá stanice)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Grygov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Grygově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E413
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc osobní nádraží (od km 205,119; 99,640 - km 86,520)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači. Vypnuto předtápění OV DKV a ŽST.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouc hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při jízdě po všech kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E414
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc hlavní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc hlavní nádraží (osobní nádraží + vnitřní nádraží a odstavné kol.č.1t, 3t; od km 205,119; 99,640 - km 85,792)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači. Vypne se předtápění OV DKV a ŽST.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích osobního, vnitřního nádraží a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N. : V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích vnitřního, osobního nádraží a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích osobního, vnitřního nádraží a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích vnitřního a osobního nádraží a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. při jízdě po všech kolejích osobního, vnitřního nádraží a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích vnitřního a osobního nádraží a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E415
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc hlavní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc hlavní nádraží (vnitřní nádr. a přednádraží, kol.č.1t, 3t, 15t, 17t + koleje DKV od km 86,520 - km 84,765)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači. Vypnuto předtápění EPZ - OV náklad.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu a jízdě po všech kolejích vnitřního nádraží, přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. při vjezdu do přednádraží a jízdě po všech kolejích přednádraží, vnitřního nádraží a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu a jízdě po všech kolejích vnitřního nádraží a přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV V Olomouci hl.n. při jízdě po všech kolejích přednádraží, vnitřního nádraží a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n.- vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích vnitřního nádraží a přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. při jízdě po všech kolejích přednádraží, vnitřního nádraží a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E416
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží (od km 86,520 - 85,792)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n.- vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n.- vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n.- vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n.- vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n.- vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači..</p>	

1. Číslo výluky:	12E417
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc přednádraží (přednádraží + vjezd.n. Černovír od km 85,792 - km 83,246)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží

Dopravní opatření:

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.
Vypnuto předtápění EPZ - OV náklad.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.:
V Olomouc hl.n. - přednádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.:
V Olomouci hl.n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích přednádraží a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.:
V Olomouci hl.n. - přednádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV:
V Olomouci hl.n.- přednádraží při jízdě po všech kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ:
V Olomouci hl.n. - přednádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE:
V Olomouci hl.n.- přednádraží při jízdě po všech kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12E418
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc přednádraží (od km 85,792 - km 84,765 bez vjezd. nádr. Černovír)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači. Vypnuto předtápění EPZ - OV náklad.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - přednádraží při vjezdu a jízdě po všech kolejích projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - přednádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - přednádraží při vjezdu a jízdě po všech kolejích projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - přednádraží při jízdě po všech kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - přednádraží při vjezdu a jízdě po všech kolejích projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - přednádraží při jízdě po všech kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E419
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc přednádraží (vjezd. nádr. Černovír + stan.kol.č. 201, 202 od km 83,246 - km 84,765)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - přednádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při vjezdu do levého a pravého přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - přednádraží při jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F401
2. Místo konání výluky:	ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hranice na Moravě (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F402
2. Místo konání výluky:	ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hranice na Moravě (stan.kol.č.1, 3)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po kolejích 1, 3 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po kolejích 1, 3 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F403
2. Místo konání výluky:	ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hranice na Moravě (stan.kol.č.5, 7)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po kolejích 5, 7 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po kolejích 5, 7 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F404
2. Místo konání výluky:	ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hranice na Moravě (stan.kol.č.1, 3, 5, 7)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po kolejích 1, 3, 5, 7 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F405
2. Místo konání výluky:	ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hranice na Moravě (stan.kol.č. 9 - 53)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po kolejích 9 – 25 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po kolejích 9 – 25 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F407
2. Místo konání výluky:	ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hranice na Moravě (stan.kol.č.21, 23, 25, 35, 41)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce na koleje napětově vyloučené není dovolena.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F408
2. Místo konání výluky:	ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hranice na Moravě (stan.kol.č.49 - 53)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce na koleje napěťově vyloučené není dovolena.	
Jiná závazná opatření:	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

1. Číslo výluky:	12F409
2. Místo konání výluky:	ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hranice na Moravě (stan.kol.č.21 - 45, 49 - 53)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce na koleje napěťově vyloučené není povolena.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F410
2. Místo konání výluky:	ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hranice na Moravě (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - HORNÍ LIDEČ A OPAČNĚ: V Hranicích na Mor. při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F411
2. Místo konání výluky:	ŽST Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hranice na Moravě (stan.kol.č.6)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Hranicích na Moravě při vjezdu, jízdě po koleji šest a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F412
2. Místo konání výluky:	ŽST Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Drahotuše (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Drahotuších při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F413
2. Místo konání výluky:	ŽST Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Drahotuše (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Drahotuších při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F414
2. Místo konání výluky:	ŽST Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Drahotuše (stan.kol.č.6)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po kolejích napětově vyloučené je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F415
2. Místo konání výluky:	ŽST Lipník nad Bečvou
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Lipník nad Bečvou (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lipník nad Bečvou
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Lipníku nad Bečvou při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F416
2. Místo konání výluky:	ŽST Lipník nad Bečvou
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Lipník nad Bečvou (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lipník nad Bečvou
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Lipníku nad Bečvou při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F417
2. Místo konání výluky:	ŽST Lipník nad Bečvou
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Lipník nad Bečvou (stan.kol.č.2, 4)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lipník nad Bečvou
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Lipníku nad Bečvou při vjezdu, jízdě po kolejích 2, 4 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F419
2. Místo konání výluky:	ŽST Lipník nad Bečvou
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Lipník nad Bečvou (stan.kol.č.6)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lipník nad Bečvou
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce na kolej napěťově vyloučenou není dovolena.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F420
2. Místo konání výluky:	ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Prosenice (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Prosenicích při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F421
2. Místo konání výluky:	ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Prosenice (stan.kol.č.1)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Prosenicích při vjezdu, jízdě po první koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Prosenicích při vjezdu, jízdě po první koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F422
2. Místo konání výluky:	ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Prosenice (stan.kol.č.3)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Prosenicích při vjezdu, jízdě po kolejí třetí a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F423
2. Místo konání výluky:	ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Prosenice (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Prosenicích při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F424
2. Místo konání výluky:	ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Prosenice (stan.kol.č.2)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Prosenicích při vjezdu, jízdě po kolejích druhé a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F427
2. Místo konání výluky:	ŽST Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Prosenice (stan.kol.č.4, 6)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Prosenicích při vjezdu, jízdě po kolejích 4, 6 a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F428
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov osobní nádraží (lichá kol. skupina - 1PLK, 1, 1a, 3a, 3b, 3p, 3v, 5a, 5p od km 184,203 - km 182,678)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV, BRNO HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BRNO HL.N., BŘECLAV: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po lichých kolejích a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F429
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov osobní nádraží (stan. kolej č. 2 - 22 + koleje LD - km 184,263 - 182,678)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV : V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 2 - 22 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV, BRNO HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 2 - 22 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 2 - 22 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 2 - 22 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BŘECLAV, BRNO HL.N.: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po kolejích 2 - 22 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 2 - 22 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F430
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov osobní nádraží (stan.kol.č. 2, 2PLK, 2a, 2c, 4a od km 184,263 - 182,678))
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejích druhé a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV, BRNO HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí druhé a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejích druhé a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po druhé kolejí a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BŘECLAV, BRNO HL.N.: V Přerově - osobní nádraží jízdě po kolejích druhé a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově -osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí druhé a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F431
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov osobní nádraží (staniční koleje č. 4b, 6, 8, 8a, 8b, 10b)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 6, 8, 8a, 8b a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV, BRNO HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 6, 8, 8a, 8b projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 6, 8, 8a, 8b a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 6, 8, 8a, 8b a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BŘECLAV, BRNO HL.N.: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po kolejích 4b, 6, 8, 8a, 8b, 10b a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 6, 8, 8a, 8b a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F432
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov osobní nádraží (staniční koleje č. 12, 14, 10a, 12a)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po kolejích 12, 12a, 14 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV, BRNO HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu a jízdě po 12a, 12, 14 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po kolejích 12, 12a, 14 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po 10a, 12, 12a, 14 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BŘECLAV, BRNO HL.N.: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po kolejích 12, 12a, 14 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po 10a, 12, 12a, 14 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F433
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov osobní nádraží (staniční koleje č. 16,18,20)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po kolejích 16, 20 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV, BRNO HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu a jízdě po 16, 20 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po kolejích 16, 20 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po 16, 20 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BŘECLAV, BRNO HL.N.: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po kolejích 16, 18, 20 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po 16, 20 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F435
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov osobní nádraží (staniční kolej č. 22 včetně části mateční koleje mezi St.2 a St.3 od ÚO 22, 24 + koleje LD)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po kolejích napětově vyloučených je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F436
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov osobní nádraží (staniční kolej č. 24, 26, 28 LD)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po kolejích napětově vyloučených je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F437
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov osobní nádraží (staniční kolej č. 44)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, - PŘEROV A OPAČNĚ: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po koleji 44 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po koleji 44 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F438
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov osobní nádraží (staniční kolej č. 46)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, - PŘEROV A OPAČNĚ: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po koleji 46 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po koleji 46 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F439
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov osobní nádraží (staniční kolej č. 48, 50)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Jízda vaků E trakce po kolejích napěťově vyloučených je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F440
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov osobní nádraží (staniční kolej 2DLK, 14a, 44a, 42a, 30 - od km 184,263 - 183,623)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, - PŘEROV A OPAČNĚ: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po kolejích 14a, 44a projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 2DLK, 14a, 44a projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po kolejích 2DLK, 14a, 44a a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F441
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov osobní nádraží (staniční kolej 1DLK, 16a, 46a, 48a, 48b - od km 184,263 - 183,623)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, - PŘEROV A OPAČNĚ: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po kolejích 16a, 46a, 48a projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - osobní nádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 1DLK, 16a, 46a, 48b projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově - osobní nádraží při jízdě po kolejích 1DLK, 16a, 46a, 48b a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F442
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (stan. kol. č.102 - 238, 238a +206a,b,c včetně části kol.č.44, 46, 48 po dělení v km 182,968 - včetně mateční koleje Pep)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - přednádraží při vjezdu a jízdě po sudých kolejích projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BRNO HL.N. - PŘEROV: V Přerově - přednádraží při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: ZV Přerově - přednádraží při jízdě po sudých kolejích a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, OLOMOUC HL.N.: V Přerově - přednádraží při jízdě po sudých kolejích a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BRNO HL.N.: V Přerově - přednádraží při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Přerově - přednádraží při vjezdu a jízdě po sudých kolejích projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F443
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (stan.kol.č.102)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V Přerově - přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 102 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F444
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (stan.kol.č.104)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BRNO HL.N. A OPAČNĚ: V Přerově - přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 104 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F445
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (stan.kol.č. 206 - 212 včetně mateční kol. v obvodu St.9)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 206 - 212 projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV, BRNO HL.N. - PŘEROV: V Přerově - přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 206 - 212 projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, OLOMOUC HL.N.: V Přerově - přednádraží při jízdě po kolejích 206 - 212 a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BŘECLAV, BRNO HL.N.: V Přerově - přednádraží při jízdě po kolejích 206 - 212 a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F446
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (stan.kol.č.214 - 218, 206a,b,c a část kol.č.44 do km 182,968)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 214 - 218, 206a,b,c projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV, BRNO HL.N. - PŘEROV: V Přerově - přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 214 - 218, 206a,b,c projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, OLOMOUC HL.N.: V Přerově - přednádraží při jízdě po kolejích 214 -218, 206a,b,c a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BŘECLAV, BRNO HL.N.: V Přerově - přednádraží při jízdě po kolejích 206a,b,c, 214 - 218 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F447
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (stan.kol.č. 220 - 230 včetně matečních kolejí v obvodu St.4 a St.9 + část kol.č.46 do km 182,968)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 220 - 230 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV, BRNO HL.N. - PŘEROV: V Přerově - přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 220 - 230 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, OLOMOUC HL.N.: V Přerově - přednádraží při jízdě po kolejích 220 - 230 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BŘECLAV, BRNO HL.N.: V Přerově - přednádraží při jízdě po kolejích 220 - 230 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F448
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (stan.kol.č.232 - 238, 238a + část kol.č.48 do km 182,968)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po kolejích napětově vyloučených je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F449
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (výtažná kolej č. 240c, 240a, 240b)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po kolejích napětově vyloučených je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F450
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (kol.č.242 - 270 včetně spojovací kol.č.92 a mateční kol. č 201p)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po kolejích napětově vyloučených je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F451
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (kol.č.276 - CH3)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po kolejích napětově vyloučených je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F452
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (stan kol.č.101, 103a, 103, 305 - 311 - od dělení v km 182,678 - 181,147)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 101, 103, 305 - 311 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV, BRNO HL.N. - PŘEROV A OPAČNĚ: V Přerově - přednádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 101, 103, 305 - 311 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, OLOMOUC HL.N.: V Přerově - přednádraží při jízdě po 101, 103, 305 - 311 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F453
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (stan.kol.č.101)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Přerově - přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 101 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Přerově - přednádraží při jízdě po koleji 101 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F454
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (stan.kol.č.305 - 307, 305a)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po kolejích napěťově vyloučených je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F455
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (stan.kol.č.309, 311 a spojovací kol.č.91)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po kolejích napětově vyloučených je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F456
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (stan.kol.č.401 - 407,403a - od km 181,147 - 179,920)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapětový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V Přerově - přednádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 401 - 407 a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F458
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (stan.kol.č. 405, 407)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Přerově - přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 405, 407 projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, OLOMOUC HL.N.: V Přerově - přednádraží při jízdě po kolejích 405, 407 a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V Přerově - přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 405, 407 a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F459
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (stan.kol.č.401, 403, 403a)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V Přerově - přednádraží při vjezdu, jízdě po 401, 403 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F460
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Přerov přednádraží (stan.kol.č.402 - od km 181,147 - 179,920)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Přerově - přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 402 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F466
2. Místo konání výluky:	ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Dluhonice výhybna (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F467
2. Místo konání výluky:	ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Dluhonice výhybna (stan.kol.č.1)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po kolejí první a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F468
2. Místo konání výluky:	ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Dluhonice výhybna (stan.kol.č.3)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po kolejí třetí a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F469
2. Místo konání výluky:	ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Dluhonice výhybna (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUČ HL.N. A OPAČNĚ: V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F470
2. Místo konání výluky:	ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Dluhonice výhybna (stan.kol.č.2)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUČ HL.N. A OPAČNĚ: V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po druhé koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F471
2. Místo konání výluky:	ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Dluhonice výhybna (stan.kol.č.4)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po čtvrté koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F472
2. Místo konání výluky:	ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Dluhonice výhybna (stan.kol.č.6)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po šesté koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F473
2. Místo konání výluky:	ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Dluhonice výhybna (stan.kol.č.10)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce na kolej napěťově vyloučenou není dovolena.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F474
2. Místo konání výluky:	ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Dluhonice výhybna (stan.kol.č.2, 4)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEC, PŘEROV - OLOMOUČ HL.N. A OPAČNĚ: V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po kolejích 2, 4 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F475
2. Místo konání výluky:	ŽST Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Dluhonice výhybna (stan.kol.č.4, 6)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Dluhonicích při vjezdu, jízdě po kolejích 4, 6 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F477
2. Místo konání výluky:	ŽST Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Brodek u Přerova (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V brodku u Přerova při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F478
2. Místo konání výluky:	ŽST Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Brodek u Přerova (stan.kol.č.1, 3)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.	
Jiná závazná opatření:	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUČ HL.N. A OPAČNĚ: V Brodku u Přerova při vjezdu, jízdě po kolejích 1, 3 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.	

1. Číslo výluky:	12F479
2. Místo konání výluky:	ŽST Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Brodek u Přerova (stan.kol.č.5)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.	
Jiná závazná opatření:	
<u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUČ HL.N. A OPAČNĚ: V Brodku u Přerova při vjezdu, jízdě po kolejí páté a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.	

1. Číslo výluky:	12F480
2. Místo konání výluky:	ŽST Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Brodek u Přerova (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUČ HL.N. A OPAČNĚ: V Brodku u Přerova při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F481
2. Místo konání výluky:	ŽST Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Brodek u Přerova (stan.kol.č.2,4)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUČ HL.N. A OPAČNĚ: V Brodku u Přerova při vjezdu, jízdě po kolejích 2, 4 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F482
2. Místo konání výluky:	ŽST Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Brodek u Přerova (stan.kol.č.7 - 13)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po kolejích napětově vyloučených je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F489
2. Místo konání výluky:	ŽST Grygov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Grygov (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Grygov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEC, PŘEROV - OLMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Grygově při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F490
2. Místo konání výluky:	ŽST Grygov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Grygov (stan.kol.č.2,4)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Grygov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: V Grygově při vjezdu, jízdě po koleji 2, 4 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F491
2. Místo konání výluky:	ŽST Grygov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Grygov (stan.kol.č.6,8)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Grygov
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po koleji napěťově vyloučené je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F499
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc osobní nádraží (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači. Vypnuto předtápění OV a kol.č.5, 9.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při jízdě po lichých kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F500
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č.5)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po koleji napětově vyloučené je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F501
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č.1, 1a)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači. Vypnuto předtápění OV DKV a kol.č.5, 9.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při vjezdu, jízdě po první koleji a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu a jízdě po první koleji projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po první koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po první koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při jízdě po první koleji a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po první koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F502
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č.3, 3a, 3b, 5, 9a, 1f, 2f, 3f)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při vjezdu, jízdě po třetí koleji a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouc hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji třetí a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při vjezdu, jízdě po koleji třetí, páté a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po třetí koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při jízdě po koleji třetí a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji třetí a páté a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F503
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se koleje:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc osobní nádraží (sudá kol. skupina + vlečka MILO)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači. Vypnuto předtápění sudé kol. skupiny.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při jízdě po sudých kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F504
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č.2)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači. Vypnuto předtápění sudé kol. skupiny.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při vjezdu, jízdě po druhé koleji a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po druhé koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při vjezdu, jízdě po druhé koleji a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. -osobní nádraží při vjezdu, jízdě po druhé koleji a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při jízdě po druhé koleji a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F505
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č.2, 4, 6a)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží

Dopravní opatření:

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.
Vypnuto předtápění v ŽST stan.kol.č. 2 - 12.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.:
V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při vjezdu, jízdě po koleji 2, 4 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.:
V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 2, 4 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.:
V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při vjezdu, jízdě po koleji 2, 4 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV:
V Olomouci hl.n. -osobní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 2, 4, 6a a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ:
V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při jízdě po koleji 2, 4 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12F506
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č. 4, 6a)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při vjezdu, jízdě po koleji čtvrté a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji čtvrté a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při vjezdu, jízdě po koleji čtvrté a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. -osobní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 4, 6a a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - osobní nádr. při jízdě po koleji čtvrté a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F507
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č.6, 8, 10)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží

Dopravní opatření:

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.:
V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 6, 8, 10 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N. :

V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 6, 8, 10 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.:

V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 6, 8, 10 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV:

V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 6, 8, 10 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ:

V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při jízdě po kolejí 6, 8, 10 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE:

V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 6, 8, 10 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12F508
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č.12, 12a, 14, 16 , 1M, 3M, 5M, 7M + vlečka MILO)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 12, 14, 16 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N. : V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 12, 14, 16 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 12, 14, 16 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 12, 14, 16 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při jízdě po kolejí 12, 14, 16 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 12, 14, 16 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F509
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc osobní nádraží (stan.kol.č. 6, 8, 10, 12, 12a, 14, 16, 1M, 3M, 5M, 7M + vlečka MILO)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 6, 8, 10, 12, 14, 16 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N. : V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 6, 8, 10, 12, 14, 16 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 6, 8, 10, 12, 14, 16 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 6, 8, 10, 12, 14, 16 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při jízdě po kolejích 6, 8, 10, 12, 14, 16 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - osobní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 6, 8, 10, 12, 14, 16 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F510
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 51, 53 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 51, 53 a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 51, 53 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 51, 53 a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 51, 53 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 51, 53 a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F511
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží (stan.kol.č.51)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží

Dopravní opatření:

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.:
V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 51 a při vjezdu do přednádraží
projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.:
V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 51 a při vjezdu do osobního nádraží
projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.:
V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 51 a při vjezdu do přednádraží
projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV:
V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 51 a při vjezdu do osobního nádraží
projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ:
V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 51 a při vjezdu do přednádraží
projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE:
V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 51 a při vjezdu do osobního nádraží
projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12F512
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží (stan.kol.č. 53)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po koleji napětově vyloučené je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F513
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží (sudá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F514
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží (stan.kol.č. 52, 54)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 52, 54 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 52, 54 a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 52, 54 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 52,54 a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 52, 54 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po kolejí 52, 54 a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F515
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží (stan.kol.č. 52)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží

Dopravní opatření:

Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.:
V Olomouci hl.n. - vnitřní přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 52 a při vjezdu do přednádraží
projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.:

V Olomouci hl.n. - vnitřní přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 52 a při vjezdu do osobního
nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.:

V Olomouci hl.n. - vnitřní přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 52 a při vjezdu do přednádraží
projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV:
V Olomouci hl.n. - vnitřní přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 52 a při vjezdu do osobního
nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ:

V Olomouci hl.n. - vnitřní přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 52 a při vjezdu do přednádraží
projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE:

V Olomouci hl.n. - vnitřní přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 52 a při vjezdu do osobního
nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12F516
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží (stan.kol.č. 54)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 54 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 54 a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 54 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 54 a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 54 a při vjezdu do přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - vnitřní nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 54 a při vjezdu do osobního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F517
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží (stan.kol.č.56, 58, 1t, 3t)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po kolejích napětově vyloučených je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F518
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc vnitřní nádraží (stan.kol.č. 1t, 3t)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po kolejích napětově vyloučených je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování</p>	

1. Číslo výluky:	12F519
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc pravé přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc pravé přednádraží (stan.kol.č.106 - 112)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 106 - 112 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 106 - 112 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 106 - 112 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při jízdě po kolejích 106 - 112 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 106 - 112 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při jízdě po kolejích 106 - 112 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F520
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc pravé přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc pravé přednádraží (stan.kol.č. 114 - 122 + 15t, 17t)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači. Vypnuto předtápění DKV EPZ.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 114 - 122 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 114 - 122 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 114 - 122 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při jízdě po kolejích 114 - 122 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 114 - 122 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při jízdě po kolejích 114 - 122 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F521
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc pravé přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc pravé přednádraží (stan.kol.č. 102 - 122 od km 85,792 - 84,765)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 102 - 122 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 102 - 122 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 102 - 122 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při jízdě po kolejích 102 - 122 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 102 - 122 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při jízdě po kolejích 102 - 122 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F522
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc pravé přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc pravé přednádraží (stan.kol.č. 102)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu a jízdě po koleji 102 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 102 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu a jízdě po koleji 102 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 102 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 102 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 102 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F523
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc pravé přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc pravé přednádraží (stan.kol.č. 104, 54a + špička koleje 106 po ÚD 59)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při jízdě po kolejí 54a, 104 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejí 104, 54a projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při jízdě po kolejí 54a, 104 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při jízdě po kolejí 104, 54a projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při jízdě po kolejí 54a, 104 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - pravé přednádraží při jízdě po kolejí 104, 54a projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači..</p>	

1. Číslo výluky:	12F524
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc přednádraží (stan.kol.č.202 + špičky kol. č. 102, 104, 104a)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. při vjezdu, jízdě po koleji 202 a při vjezdu do pravého přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - přednádraží při jízdě po koleji 202 a odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F525
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc levé přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc levé přednádraží (stan.kol.č.101 - 129 od km 85,792 - km 84,765)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu a jízdě po lichých kolejích projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu a jízdě po lichých kolejích projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při jízdě po lichých kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při jízdě po lichých kolejích a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F526
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc levé přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc levé přednádraží (stan.kol.č.105 - 109)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouc hl.n. - levé přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 105, 107, 109 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N. : V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 105, 107, 109 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 105, 107, 109 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při jízdě po kolejích 105, 107, 109 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při jízdě po kolejích 105, 107, 109 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při jízdě po kolejích 105, 107, 109 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F527
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc levé přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc levé přednádraží (stan.kol.č.111 - 129, 53a)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po kolejích napětově vyloučených je zakázána. Jiná závazná opatření: <u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování	

1. Číslo výluky:	12F528
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc levé přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc levé přednádraží (stan.kol.č.103 - 129, 53a, 53b)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 53a, 103 - 129 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 103 - 129, 53a, a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 103 - 129, 53a projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při jízdě po kolejích 103 - 129, 53a, a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu, jízdě po 53a, 103 - 129 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při jízdě po kolejích 53a, 103 - 129 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F529
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc levé přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc levé přednádraží (stan.kol.č. 101)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu a jízdě po koleji 101 projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 101 a při vjezdu do vnitřního nádraží projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu a jízdě po koleji 101 projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 101 a při vjezdu do vnitřního nádraží projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 101 a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 101 a při vjezdu do vnitřního nádraží projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F530
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc levé přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc levé přednádraží (stan.kol.č. 103, 53b + část kol. č.53 po ÚD 43)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Olomouc hl.n. - levé přednádraží při vjezdu a jízdě po koleji 103 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 103 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu a jízdě po koleji 103 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při jízdě po koleji 103 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při vjezdu, jízdě po koleji 103 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE: V Olomouci hl.n. - levé přednádraží při jízdě po koleji 103 a při vjezdu do vnitřního nádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F531
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc přednádraží (stan.kol.č. 201)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. při vjezdu, jízdě po koleji 201 a při vjezdu do levého přednádraží projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - přednádraží při vjezdu, jízdě po 201 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F532
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc přednádraží (stan.kol.č. 203, 203b, 103b, 111b)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - přednádraží při vjezdu a jízdě po koleji 203, 103b, 111b projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - přednádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 111b, 103b, 203 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F533
2. Místo konání výluky:	ŽST Olomouc přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Olomouc přednádraží (stan.kol.č. 205 - 209)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR ČESKÁ TŘEBOVÁ - OLOMOUC HL.N.: V Olomouci hl.n. - přednádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 205, 207, 209 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - ČESKÁ TŘEBOVÁ: V Olomouci hl.n. - přednádraží při vjezdu, jízdě po kolejích 205, 207, 209 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G401
2. Místo konání výluky:	Hranice na Moravě - Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Hranice na Moravě - Drahotuše
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Hranice na Moravě - Drahotuše 1.TK Hranice na Moravě - Drahotuše
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě

Dopravní opatření:

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Hranice na Mor. - Drahotuše se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 2.TK, při jízdě po 4.TK bez omezení.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.:

V Hranicích na Mor. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Hranice na Mor. do Drahotuš projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Drahotuších při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ:

V Drahotuších při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Drahotuš do Hranic na Mor. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Hranicích na Mor. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12G402
2. Místo konání výluky:	Hranice na Moravě - Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Hranice na Moravě - Drahotuše
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Hranice na Moravě - Drahotuše 2.TK Hranice na Moravě - Drahotuše
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
<p>Dopravní opatření: Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Hranice na Mor. - Drahotuše se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1.TK, při jízdě po 4.TK bez omezení.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Hranicích na Mor. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Hranice na Mor. do Drahotuše projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Drahotuších při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Drahotuších při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Drahotuše do Hranice na Mor. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Hranicích na Mor. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G403
2. Místo konání výluky:	Hranice na Moravě - Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Hranice na Moravě - Drahotuše
Vypne se napětí TV nad:	1,4.TK Hranice na Moravě - Drahotuše 2.TK Hranice na Moravě - Drahotuše
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Hranice na Mor. - Drahotuše se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1.TK a 4.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Hranicích na Mor. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Hranice na Mor. do Drahotuše projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Drahotuších při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Drahotuších při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Drahotuše do Hranice na Mor. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Hranicích na Mor. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G404
2. Místo konání výluky:	Drahotuše - Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	4.TK Drahotuše - Hranice na Moravě
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Drahotuše - Hranice na Moravě 4.TK Drahotuše - Hranice na Moravě
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
<p>Dopravní opatření: Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Hranice na Mor. - Drahotuše se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1.TK a 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Hranicích na Mor. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Hranice na Mor. do Drahotuš projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Drahotuších při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Drahotuších při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Drahotuš do Hranic na Mor. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Hranicích na Mor. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G405
2. Místo konání výluky:	Drahotuše - Hranice na Moravě
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Drahotuše - Hranice na Moravě
Vypne se napětí TV nad:	2,4.TK Drahotuše - Hranice na Moravě 1.TK Drahotuše - Hranice na Moravě
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hranice na Moravě
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Hranice na Mor. - Drahotuše se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 2.TK a 4.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Hranicích na Mor. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Hranice na Mor. do Drahotuše projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Drahotuších při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Drahotuších při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Drahotuše do Hranic na Mor. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Hranicích na Mor. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G406
2. Místo konání výluky:	Drahotuše - Lipník nad Bečvou
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou 1.TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Drahotuše
<p>Dopravní opatření: Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Drahotuše - Lipník nad Bečvou se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Drahotuších při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Drahotuš do Lipníku nad Bečvou projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Lipníku nad Bečvou při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Lipníku nad Bečvou při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Lipníku nad Bečvou do Drahotuš projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Drahotuších při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G407
2. Místo konání výluky:	Lipník nad Bečvou - Drahotuše
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Lipník nad Bečvou - Drahotuše
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Lipník nad Bečvou - Drahotuše 2.TK Lipník nad Bečvou - Drahotuše
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lipník nad Bečvou
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Drahotuše - Lipník nad Bečvou se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Drahotuších při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Drahotuše do Lipníku nad Bečvou projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Lipníku nad Bečvou při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Lipníku nad Bečvou při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Lipníku nad Bečvou do Drahotuše projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Drahotuších při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G408
2. Místo konání výluky:	Lipník nad Bečvou - Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Lipník nad Bečvou - Prosenice
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Lipník nad Bečvou - Prosenice 1.TK Lipník nad Bečvou - Prosenice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lipník nad Bečvou
<p>Dopravní opatření: Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Lipník nad Bečvou - Prosenice se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 194,724 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Lipníku nad Beč. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Lipníku nad Bečvou do Prosenic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Prosenicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Lipníku nad Bečvou projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Lipníku nad Beč. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G409
2. Místo konání výluky:	Prosenice - Lipník nad Bečvou
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Prosenice - Lipník nad Bečvou
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Prosenice - Lipník nad Bečvou 2.TK Prosenice - Lipník nad Bečvou
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Lipník nad Bečvou - Prosenice se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 194,724 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV, OLOMOUC HL.N.: V Lipníku nad Beč. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Lipníku nad Bečvou do Prosenic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N., PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Prosenicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Lipníku nad Bečvou projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Lipníku nad Beč. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G410
2. Místo konání výluky:	Prosenice - Přerov
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Prosenice - Přerov
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Prosenice - Přerov 1.TK Prosenice - Přerov
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Přerov - Prosenice se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: Bez zpravování.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV: V Prosenicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Přerově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Prosenic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G411
2. Místo konání výluky:	Přerov - Prosenice
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Přerov - Prosenice
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Přerov - Prosenice 2.TK Přerov - Prosenice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Přerov - Prosenice se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: Bez zpravování.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV: V Prosenicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Přerově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Prosenic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G412
2. Místo konání výluky:	Přerov - Prosenice, Prosenice - Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Přerov - Prosenice
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Přerov - Prosenice 2.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (2S)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Přerov - Prosenice jedou v obou směrech po 2.TK. Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Dluhonice jedou v obou směrech po 1S TK. Při jízdě po kolejích napětově vyloučené (2S TK) - zpravení vlaků zajistí výpravčí nasazující HVMT.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: Bez zpravování.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV A OPAČNĚ: Bez zpravování.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N. (DOPROVOD HVMT): V Prosenicích při odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Dluhonic projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ (DOPROVOD HVMT): V Dluhonicích při odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Prosenic projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G413
2. Místo konání výluky:	Přerov - Prosenice, Prosenice - Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Přerov - Prosenice
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Přerov - Prosenice 2.TK Přerov - Prosenice 1,2.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (1S,2S)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Přerov - Prosenice se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1.TK. Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Prosenice - Dluhonice se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1S TK a 2S TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N.: V Prosenicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Dluhonic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV: V Prosenicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Dluhonicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Prosenic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Přerově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Prosenic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G414
2. Místo konání výluky:	Přerov - Prosenice, Prosenice - Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Přerov - Prosenice
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Přerov - Prosenice 1.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (1S)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Přerov - Prosenice jedou v obou směrech po 1.TK. Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Dluhonice jedou v obou směrech po 2S TK. Při jízdě po kolejích napětově vyloučené (1S TK) - zpravení vlaků zajistí výpravčí nasazující HVMT.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u></p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: Bez zpravování.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV A OPAČNĚ: Bez zpravování.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N. (DOPROVOD HVMT): V Prosenicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Dluhonic projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ (DOPROVOD HVMT): V Dluhonicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Prosenic projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G415
2. Místo konání výluky:	Přerov - Prosenice, Prosenice - Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (1S)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Přerov - Prosenice 1.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (1S)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Přerov - Prosenice jedou v obou směrech po 1.TK. Při jízdě po kolejí napětově vyloučené (2.TK) - zpravení vlaků zajistí výpravčí nasazující HVMT. Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Dluhonice jedou v obou směrech po 2S TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: Bez zpravování.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV A OPAČNĚ: Bez zpravování.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV (DOPROVOD HVMT): V Prosenicích při odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Přerova projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači. V Přerově při vjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ (DOPROVOD HVMT): V Přerově při odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Prosenic projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G416
2. Místo konání výluky:	Přerov - Prosenice, Prosenice - Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (2S)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Přerov - Prosenice 2.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (2S)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Přerov - Prosenice jedou v obou směrech po 2.TK. Při jízdě po kolejích napětově vyloučené (1.TK) - zpravení vlaků zajistí výpravčí nasazující HVMT. Vlaky mezi stanicemi Prosenice - Dluhonice jedou v obou směrech po 1S TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: Bez zpravování.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV A OPAČNĚ: Bez zpravování.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV (DOPROVOD HVMT): V Prosenicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Přerova projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ (DOPROVOD HVMT): V Přerově při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Prosenic projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G417
2. Místo konání výluky:	Prosenice - Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (1S)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (2S) 1.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (1S)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prosenice

Dopravní opatření:

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Prosenice - Dluhonice se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 2S TK.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N.:

V Prosenicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Prosenic do Dluhonic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Dluhonicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ:

V Dluhonicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Dluhonic do Prosenic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Prosenicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV A OPAČNĚ:

Bez zpravování.

1. Číslo výluky:	12G418
2. Místo konání výluky:	Prosenice - Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (2S)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (1S) 2.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (2S)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Prosenice - Dluhonice se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1S TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N.: V Prosenicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prosenic do Dluhonic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: V Dluhonicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Prosenic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Prosenicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - PŘEROV A OPAČNĚ: Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12G419
2. Místo konání výluky:	Přerov - Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Přerov - Dluhonice výhybna
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Přerov - Dluhonice výhybna 2.TK Přerov - Dluhonice výhybna
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Přerov - Dluhonice se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Dluhonicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Dluhonic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G420
2. Místo konání výluky:	Přerov - Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Přerov - Dluhonice výhybna
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Přerov - Dluhonice výhybna 1.TK Přerov - Dluhonice výhybna
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Vlaky E traktce projedou beznapětový úsek mezi stanicemi Přerov - Dluhonice se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Dluhonicích při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Přerova projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. V Přerově při vjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Dluhonic projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G421
2. Místo konání výluky:	Dluhonice výhybna - Prosenice, Dluhonice výhybna - Přerov
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Dluhonice výhybna - Prosenice (od km 1,9 - km 0,4)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Dluhonice výhybna - Prosenice (od km 1,9 - km 0,4) 2.TK Dluhonice výhybna - Přerov
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Dluhonice - Prosenice jedou v obou směrech po 2S TK. Vlaky E trakce mezi stanicemi Přerov - Dluhonice jedou v obou směrech po 1.TK. Při jízdě po kolejích napětově vyloučené (2.TK) - zpravení vlaků zajistí výpravčí nasazující HVMT.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: Bez zpravování.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ: Bez zpravování.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV:(V DOPROVODU HVMT) V Dluhonicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Přerova projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.:(V DOPROVODU HVMT) V Přerově při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Dluhonic projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G422
2. Místo konání výluky:	Prosenice - Dluhonice výhybna, Přerov - Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Přerov - Dluhonice výhybna
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Prosenice - Dluhonice výhybna (1S, 2S od km 1,900 - km 0,400) 1.TK Přerov - Dluhonice výhybna 2.TK Přerov - Dluhonice výhybna
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Přerov - Dluhonice se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1.TK. Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Prosenice - Dluhonice se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1S TK a 2S TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ - OLOMOUC HL.N.: Při jízdě z Prosenic do Dluhonic projedte beznapěťový úsek v km 1,900 - 0,400 (projedte celý mezistaniční úsek) se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV: V Dluhonicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ: Při jízdě z Dluhonic do Prosenic projedte beznapěťový úsek v km 0,400 - 1,900 (projedte celý mezistaniční úsek) se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Přerově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Dluhonic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G423
2. Místo konání výluky:	Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna 1.TK Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Dluhonice - Brodek u Př. se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 189,194 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Dluhonicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Brodku u Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Brodku u Př. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Brodku u Př. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Brodku u Přerova do Dluhonic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G424
2. Místo konání výluky:	Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna 2.TK Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dluhonice výhybna
<p>Dopravní opatření: Vlaky E traktce projedou beznapětový úsek mezi stanicemi Dluhonice - Brodek u Př. se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 189,194 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Dluhonicích při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Dluhonic do Brodku u Přerova projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. V Brodku u Př. při vjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Brodku u Př. při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Brodku u Přerova do Dluhonic projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. V Dluhonicích při vjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G425
2. Místo konání výluky:	Grygov - Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Grygov - Brodek u Přerova
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Grygov - Brodek u Přerova 1.TK Grygov - Brodek u Přerova
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Grygov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Brodek u Př. - Grygov se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Brodku u Př. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Brodku u Přerova do Grygova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Grygově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Grygově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Grygova do Brodku u Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Brodku u Př. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G426
2. Místo konání výluky:	Grygov - Brodek u Přerova
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Grygov - Brodek u Přerova
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Grygov - Brodek u Přerova 2.TK Grygov - Brodek u Přerova
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Brodek u Přerova
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Brodek u Př. - Grygov se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Brodku u Př. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Brodku u Přerova do Grygova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Grygově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Grygově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Grygova do Brodku u Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Brodku u Př. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G427
2. Místo konání výluky:	Olomouc hlavní nádraží - Grygov
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Olomouc hlavní nádraží - Grygov
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Olomouc hlavní nádraží - Grygov 1.TK Olomouc hlavní nádraží - Grygov
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek mezi stanicemi Grygov - Olomouc hl.n. se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 200,372; 202,361; 204,384 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Grygově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Grygova do Olomouce hl.n. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Olomouci hl.n. při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Olomouce hl.n. do Grygova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Grygově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G428
2. Místo konání výluky:	Olomouc hlavní nádraží - Grygov
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Olomouc hlavní nádraží - Grygov
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Olomouc hlavní nádraží - Grygov 2.TK Olomouc hlavní nádraží - Grygov
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Grygov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E traktce projedou beznapětový úsek mezi stanicemi Grygov - Olomouc hl.n. se staženými sběrači a jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 200,372; 202,361; 204,384 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV - OLOMOUC HL.N.: V Grygově při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Grygova do Olomouce hl.n. projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. V Olomouci hl.n. při vjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR OLOMOUC HL.N. - BOHUMÍN, OSTRAVA VÍTKOVICE, HORNÍ LIDEČ, PŘEROV: V Olomouci hl.n. při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Olomouce hl.n. do Grygova projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. V Grygově při vjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12H401
2. Výluka napájecí stanice:	Hranice na Moravě
Omezení vypnutí napájecí stanice: Omezení v úseku: Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Mor., Suchdol nad Odrou - Prosenice.	

1. Číslo výluky:	12H402
2. Výluka napájecí stanice:	Prosenice
Omezení vypnutí napájecí stanice: Omezení v úseku: Hranice na Mor. - Přerov - včetně dluhonické spojky	

1. Číslo výluky:	12H403
2. Výluka napájecí stanice:	Grygov
Omezení vypnutí napájecí stanice: Omezení v úseku: Přerov - Štěpánov - včetně dluhonické spojky	

Poznámky:

**Akce 12C401, 12D401, 12F406, 12F418, 12F425, 12F426, 12F434, 12F457,
12F461 – 12F465, 12F476, 12F483 – 12F488, 12F492 – 12F498 jsou v tomto SROV
neobsazené.**