



České dráhy s.o.
Divize obchodně provozní, o.z.
Obchodně provozní ředitelství Praha
Oddělení dopravy

PŘÍLOHA TRVALÉ PLATNOSTI

Č.j. : 67/2002-11/3
Zpracovatel: Raitrová, tel. 900/14969

SROV “ C ”

**K předpisu ČD D7/2 č.j. 56996/02 – O11 ze dne 30.4.2002
pro výluky rozvodu 6 kV pro napájení zabezpečovacího zařízení.**

Obvod OPŘ Praha

Platí od 1.7. 2002

České dráhy s.o.
Obchodně provozní ředitelství Praha
Oddělení dopravy

V souvislosti s vydáním nového předpisu ČD D7/2 č.j. 56996/02-O11 ze dne 30.4.2002 s platností od 1.7.2002 vydávám sešit SROV "C" pro výluky rozvodu 6 kV pro napájení zabezpečovacího zařízení v obvodu Obchodně provozního ředitelství Praha.

Platnost této Přílohy není časově omezena.

Dnem začátku platnosti této přílohy ruším "Přílohu C" vydanou bývalým Provozním ředitelstvím Praha dne 1.3.1996 pod č.j. 18-1996-JŘ, čísla akcí pro traťové úseky Zábोží nad Labem – Kolín, Kolín – Velký Osek – Všetaty, Golčův Jeníkov - Čáslav – Kutná Hora – Kolín uvedené v "Příloze C" vydané bývalým Provozním ředitelstvím Česká Třebová dne 1.2.1995, č.j. 119/95-PŘ, dps 547 ze dne 30.11.2001 vydanou OPŘ Praha pro traťový úsek Praha - Plzeň.

Přednostové výkonných jednotek, vedoucí organizací, útvarů potvrdí příjem přílohy na OPŘ Praha č. tel. 900-15186 nebo 14996, popř. dálkopisně na č. 931201, faxem na č.900-17079 nebo na e-mail: zbroj@opr.pha.cd rail.cz

Přednostové stanic po obdržení této přílohy zapracují příslušná opatření do přílohy 7B SŘ a prokazatelně se známi s nimi všechny zúčastněné pracovníky.

Návrhy na opravu, případně doplnění sešitu SROV "C" předkládají vrchní přednostové SDC a přednostové stanic řediteli OPŘ Praha.

O vypnutí automatického bloku a jízdě v mezistaničním oddílu musí být lokomotivní čety vlaků zpraveny dle předpisu ČD D2.

Výlukou napětí rozvodu 6 kV zahájí na jednokolejné trati a na nulté koleji tříkolejné trati (v úseku Poříčany - Praha Běchovice) výpravčí přednostního směru, na dvoukolejné trati výpravčí stanice ve směru od začátku ke konci trati (dle Dodatku).

Během vypnutí dodržujte ustanovení služebních předpisů, ČSN, Technických norem železnic, Směrnic Op 16, vydaných směrnic, případně vztažných rozkazů ředitele OPŘ a výnosů DDC.

V Praze dne 24.5. 2002

Ředitel
Obchodně provozního ředitelství
v z. Ing. J a s e n ě á k Miroslav v.r.

66201 - 66340	Kolín – Mělník, Nymburk hl.n. - Veleliby
66556 - 66500	Golčův Jeníkov – Kolín

Traťový úsek Záboří nad Labem – Praha Libeň

číslo akce	Traťový úsek	Vypne se	Rozsah prvků bez napětí	Pozn.
66088	Záboří nad Labem	TTS 1211/1B km 335,79 TTS 1213 A km 337,65	STS 1212 - km 336,26	75 Hz
66087	Záboří nad Labem - Kolín	TTS 1212 B km 336,26 TTS 1216 A km 339,43	TTS 1213 - km 337,65	75 Hz
66086	Záboří nad Labem - Kolín	TTS 1213 B km 337,65 TTS 1218 A km 341,30	TTS 1216 - km 339,43	75 Hz
66085	Záboří nad Labem - Kolín	TTS 1216 B km 339,43 TTS 1221 A km 342,99	TTS 1218 - km 341,30	75 Hz
66084	Záboří nad Labem - Kolín	TTS 1218 B km 341,30 TTS 1223 A km 344,30	TTS 1221 - km 342,99	75 Hz
66083	Záboří nad Labem - Kolín	TTS 1221 B km 342,99 NS Kolín A1 km 344,32	TTS 1223 - km 344,32	75 Hz
66082	Záboří nad Labem - Kolín	TTS 1223 B km 344,32 TTS 1638 směr Golčův Jeníkov	NS Kolín – km 344,32	75 Hz
66081	Záboří nad Labem	TTS 1722 B km 334,09 TTS 1730 A km 337,66	STS 1712 - km 336,27	50 Hz
66080	Záboří nad Labem - Kolín	TTS 1712 D km 33 6,27 TTS 1731 A km 338,78	TTS 1730 - km 337,66	50 Hz
66079	Záboří nad Labem - Kolín	TTS 1730 B km 337,66 TTS 1732 A km 339,42	TTS 1731 - km 338,78	50 Hz
66078	Záboří nad Labem - Kolín	TTS 1731 B km 338,78 TTS 1733 A km 340,38	TTS 1732 - km 339,42	50 Hz
66077	Záboří nad Labem- Kolín	TTS 1732 B km 339,42 TTS 1734 A km 342,36	TTS 1733 - km 340,38	50 Hz
66076	Záboří nad Labem- Kolín	TTS 1733 B km 340,38 TTS 1735 A km 343,28	TTS 1734 - km 342,36	50 Hz
66075	Záboří nad Labem- Kolín	TTS 1734 B km 342,36 TTS 1736 A km 344,59	TTS 1735 - km 343,28	50 Hz
66074	Záboří nad Labem- Kolín	TTS 1735 B km 343,28 NS Kolín E km 344,32	TTS 1736 - km 344,59	50 Hz
66073	Záboří nad Labem- Kolín	TTS 1736 B km 344,59 TTS 1224 směr Pečky STS 1228 směr Nymburk	NS Kolín – km 344,32	50 Hz

66072	Záboří nad Labem - Kolín	TTS 1223/B km 344,32 směr Záboří. TTS 1638/B směr Golč. Jeníkov TTS 1224/A km 344,32 směr Pečky RS 1228 K8 km 298,80 směr Nymburk TTS 1732/B km 342,36 směr Záb.n.L	NS Kolín 6kV 50Hz+75Hz	50 Hz + 75Hz
66071	Záboří nad Labem - Kolín	NS Kolín 50Hz/B vysunout TTS 1225/A km 344,59	TTS 1224 - km 344,32	50 Hz
66070	ŽST Kolín vjezd od Záboří, výh. A, B	TTS 1224/B km 344,32 RS 1226/3 km 296,82	TTS 1225 - km 344,60	50 Hz
66069	ŽST Kolín vjezd od Záboří, výh. A, B	RS 1226/2 km 296,82 RS 1227/3 km 297,70	TTS 1226/1 km 296,82	50 Hz
66068	ŽST Kolín seř. n. záboř. zhlaví	TTS 1225/B km 344,59 RS 1227/3 km 297,70	RS 1226 - km 296,82	50 Hz
66067	ŽST Kolín střed	RS 1226/2 km 296,82 RS 1228/6 km 298,80	RS 1227 - km 297,70	50 Hz
66066	ŽST Kolín pražské a nymb. zhlaví	TTS 0001/A km 349,2 TTS 1229/A+C km 299,22 RS 1227/2 km 297,7 RS 1226/N – B km 296,82	RS 1228 - km 298,80	50 Hz
66065	ŽST Kolín	RS 1228 km 298,80 odpoj. 9, 5A, 4, 3A RS 1228 km 298,80 odpoj. 10 TTS 1230/A km 299,22	TTS 1229 - km 299,00	50 Hz
66064	ŽST Kolín	TTS 1229/B km 299,20 TTS 1231/A km 299,49	TTS 1230 - km 299,22	50 Hz
66063	ŽST Kolín	NS Kolín D 50 Hz vysunout RS 1228/8 – km 298,80	RS 1226/N–km 296,82	50 Hz
66062	Kolín - Velim	RS 1228/2 km 298,80 RS 0002/A km 349,80	TTS 0001- km 349,20	50 Hz
66061	Kolín - Velim	TTS 0001/B km 349,20, TTS 0003/A km 350,00	RS 0002 - km 349,80	50 Hz
66060	Kolín - Velim	RS 0002/B km 349,80 TTS 0004/A km 351,20	TTS 0003 - km 350,00	50 Hz
66059	Kolín - Velim	TTS 0003/B km 350,00 RD 0005/A km 352,40	TTS 0004 - km 351,20	50 Hz
66058	Kolín - Velim	TTS 0004/B km 351,20 TTS 0006/A km 353,41	RD 0005 - km 352,40	50 Hz
66057	Kolín - Velim	RD 0005/B km 352,40 TTS 0007/A km 353,80	TTS 0006 - km 353,41	50 Hz
66056	Kolín - Velim	TTS 0006/B km 353,41	TTS 0007- km	50 Hz

		RS 0008/A1 (kobka č.7) km 355,81	353,80	
66055	ŽST Velim	TTS 0007/B km 353,80 TTS 0009/A km 356,96	RS 0008 - km 355,81	50 Hz
66054	Velim - Pečky	RS 0008/B1 (kobka č.1) km 355,81 TTS 0010/A km 358,28	TTS 0009 - km 356,96	50 Hz

66053	Velim - Pečky	TTS 0009/B km 357,00 RD 0011/A km 359,72 (směr Kolín)	TTS 0010 - km 358,28	50 Hz
66052	Velim - Pečky	TTS 0010/B km 358,28 TTS 0012/A km 360,11	RD 0011 - km 359,72	50 Hz
66051	Velim - Pečky	RD 0011/B km 359,720(směr Pečky) TTS 0013/A km 362,13	TTS 0012 - km 360,11	50 Hz
66050	Velim - Pečky	TTS 0012/B km 360,11 TTS 0014/A km 362,54	TTS 0013 - km 362,13	50 Hz
66049	Velim - Pečky	TTS 0013/B km 362,13 RS 0015/A1 (kobka č.7) km 363,18	TTS 0014 - km 362,54	50 Hz
66048	ŽST Pečky	TTS 0014/B km 362,54 NS Pečky vyp.A1 (směr Kolín) km 364,30	RS 0015 - km 363,18	50 Hz
66047	Pečky - Poříčany	TTS 0017/A km 364,41 RS 0015/B1 km 363,18	NS Pečky 6kV km 364,30	50 Hz
66046	Pečky - Poříčany	NS Pečky vyp.B1(směr Rostoklaty) - km 364,30 TTS 0018/A km 365,11	TTS 0017 - km 364,41	50 Hz
66045	Pečky - Poříčany	TTS 0017/B km 364,41 RD 0019 vyp.A (směr Rostoklaty) - km 366,46	TTS 0018 - km 365,11	50 Hz
66044	Pečky - Poříčany	TTS 0018/B km 365,11 TTS 0020/A km 367,00	RD 0019 - km 366,46	50 Hz
66043	Pečky - Poříčany	RD 0019 vyp.B (směr Rostoklaty) km 366,46 RD 0021 vyp.A (směr Pečky) km 368,59	TTS 0020 - km 367,00	50 Hz
66042	Pečky - Poříčany	TTS 0020/B km 367,00 TTS 0034/A km 369,86	RD 0021 - km 368,59	50 Hz
66041	Pečky - Poříčany	RD 0021 vyp.B (směr Rostoklaty) km 368,59 RS 0035/6R1.1 (směr Pečky) km 371,20	TTS 0034 - km 369,87 D.O. str.A z ŽST Poříč.-ED Praha	50 Hz
66040	ŽST Poříčany	TTS 0034/B km 369,87 TTS 0038/A km 372,14	RS 0035 - km 371,20	50 Hz
66039	Poříčany - Č. Brod	RS 0035/6R1.7(směr Rostoklaty) km 371,20	TTS 0038 - km 372,14	50 Hz

		TTS 0041/ A km 373,81		
66038	Poříčany - Č. Brod	TTS 0038/B km 372,14 TTS 0043/A km 375,94	TTS 0041 - km 373,81	50 Hz
66037	Poříčany - Č. Brod	TTS 0041/B km 373,81 RS 0045/6R1.1(směr Pečky) km 377,40	TTS 0043 - km 375,94	50 Hz
66036	ŽST Č. Brod	TTS 0043/B km 375,94 TTS 0046/A km 377,74	RS 0045 - km 377,40	50 Hz

66035	Č. Brod - Úvaly	RS 0045/6R1.7(směr Rostoklaty) km 377,40 TTS 0047/A km 379,10	TTS 0046 - km 377,74 D.O. str A z Č. Brod	50 Hz
66034	Č. Brod - Úvaly	TTS 0046/B km 377,74 RD 0048 směr Pečky km 380,83	TTS 0047 - km 379,10	50 Hz
66033	Č. Brod - Úvaly	TTS 0047/B km 379,10 RD 0049(směr Pečky) km 381,82	RD 0048 - km 380,83	50 Hz
66032	Č. Brod - Úvaly	RD 0048 (směr Rostoklaty) km 380,83 TTS 0050/A km 381,99	RD 0049 - km 381,82	50 Hz
66031	Č. Brod - Úvaly	RD 0049 (směr Rostoklaty) km 381,82 NS Rostoklaty vyp. A1(směr Pečky) km 382,10	TS 0050 - km 381,99 D.O. směr B z NS Rostoklaty	50 Hz
66030	Č. Brod - Úvaly	TTS 0050B km 381,99 TTS 0050A/A km 382,12	NS Rostoklaty km 382,10	50 Hz
66029	Č. Brod - Úvaly	NS Rostoklaty vyp.B1(směr Běchovice) km 382,10 RD 0051 směr Kolín km 383,30 (směr Rostoklaty)	TTS 0050A km 382,125 D.O.str. B z NS Rostoklaty	50 Hz
66028	Č. Brod - Úvaly	TTS 0050 A/B km 382,125 RD 0052 km 384,432 (směr Rostoklaty)	RD 0051 - km 383,30	50 Hz
66027	Č. Brod - Úvaly	RD 0051 (směr Běchovice) km 383,30 TTS 0053/ A km 386,06	RD 0052 - km 384,43	50 Hz
66026	Č. Brod - Úvaly	RD 0052 (směr Běchovice) km 384,43 RS 0055/6R1.1 (směr Rostoklaty) km 388,10	TTS 0053 km 386,06	50 Hz
66025	ŽST Úvaly	TTS 0053/B km 386,06 TTS 0057/A km 388,94	RS 0055 - km 388,10	50 Hz
66024	Úvaly - Praha Běchovice	RS 0055/6R1.7(směr Běchovice) km 388,10 TTS 058/A km 389,33	TTS 0057 - km 388,94	50 Hz
66023	Úvaly - Praha Běchovice	TTS 0057/B km 388,94 TTS 0059/A km 389,99	TTS 0058 - km 389,33	50 Hz

66022	Úvaly - Praha Běchovice	TTS 0058/B km 389,33 TTS 0060/A km 391,04	TTS 0059 - km 389,99	50 Hz
66021	Úvaly - Praha Běchovice	TTS 0059/B km 389,99 TTS 0061/A km 392,58	TTS 0060 - km 391,04	50 Hz
66020	Úvaly - Praha Běchovice	TTS 0060/B km 391,04 TTS 0062/A km 394,23	TTS 0061- km 392,58 Do str. A+B ze zavazadel Klánovice	50 Hz
66019	Úvaly - Praha Běchovice	TTS 0061/B km 392,58 TTS 0063/A km 393,91	TTS 0062 - km 394,23	50 Hz

66018	Úvaly - Praha Běchovice	TTS 0062/B km 394,23 TTS 0064/A km 395,01	TTS 0063 - km 393,91	50 Hz
66017	Úvaly - Praha Běchovice	TTS 0063/B km 393,91 NS P. Běchovice (směr Rostoklaty)	TTS 0064 - km 395,01 Do str. B z NS P. Běchovice	50 Hz
66016	Úvaly - Praha Běchovice	TTS 0064/B km 395,01 TTS 0065/A km 395,49 TTS 0204/A km 396,94	NS P. Běchovice 6kV km 395,33	50 Hz
66015	Praha Běchovice - Praha Libeň	NS P. Běchovice směr Balabenka TTS 0067/A km 396,40	TTS 0065 - km 395,49 Do str. A z NS P. Běchovice	50 Hz
66014	Praha Běchovice - Praha Libeň	TTS 0065/B km 395,49 RD 0069 km 396,90 (směr Běchovice)	TTS 0067 - km 396,40	50 Hz
66013	ŽST Praha Běchovice	TTS 0067/B km 396,40 RD 0070 km 397,60(směr Běchovi- ce)	RD 0069 - km 396,90 Do str. B z dopr. kanc. P. Běchovice	50 Hz
66012	ŽST Praha Běchovice	RD 0069 (směr Balabenka) km 396,90 TTS 0071/A km 398,00	RD 0070 v km 397,60	50 Hz
66011	Praha Běchovice - Praha Libeň	RD 0070 (směr Balabenka) km 397,60 TTS 0072/A km 398,99	TTS 0071- km 398,00	50 Hz
66010	Praha Běchovice - Praha Libeň	TTS 0071/B km 398,00 TTS 0073/A km 398,45	TTS 0072 - km 398,99	50 Hz
66009	Praha Běchovice - Praha Libeň	TTS 0072/B km 398,99 TTS 0074/A km 400,94	TTS 0073 - km 399,45	50 Hz
66008	Praha Běchovice - Praha Libeň	TTS 0073/B km 399,45 TTS 0075/A km 402,03	TTS 0074 - km 400,94	50 Hz
66007	Praha Běchovice - Praha Libeň	TTS 0074/B km 400,94 TTS 0076/A km 402,44	TTS 0075 - km 402,03	50 Hz
66006	Praha Běchovice - Praha Libeň	TTS 0075/B km 402,03 TTS 0077/A km 403,02	TTS 0076 - km 402,44	50Hz

66005	Praha Běchovice - Praha Libeň	TTS 0076/B km 402,44 TTS 0078/A km 403,02	TTS 0077 - km 403,02	50Hz
66004	Praha Běchovice - Praha Libeň	TTS 0077/B km 403,02 TTS 0080/A km 403,60	TTS 0078 - km 403,02	50 Hz
66003	Praha Běchovice - Praha Libeň	TTS 0078/B km 403,02 RS 0086A km 404,40(směr Běchovice)	TTS 0080 - km 403,60	50 Hz
66002	ŽST Praha Libeň	TTS 0080/B km 403,60 NS Balabenka (směr Běchovice)	RS 0086A km 404,40	50 Hz

66001	ŽST Praha Libeň	RS 0086A směr Balabenka km 404,40 RS 0087 směr Balabenka RS 0392 směr Balabenka km 1,00 RS 0098 směr Balabenka km 1,80	NS Balabenka 6kV	50 Hz
-------	-----------------	--	------------------	-------

Trat'ový úsek TM Balabenka - Vraňany

Číslo akce	Trat'ový úsek	Vypne se	Rozsah prvků bez napětí	Pozn.
66600 - 66620	Neobsazeno			
66621	Praha - Roztoky u Prahy	NS Balabenka směr Roztoky TTS 0393/A km 2,59	RS 0392 - km 1,00	50 Hz
66622	Praha - Roztoky u Prahy	RS 00392 směr Roztoky - km 1,00 RS 0394 směr Balabenka - km 4,10	TTS 0393 - km 2,59	50 Hz
66623	ŽST Praha Holešovice	TTS 0393/B km 2,59 RS 0395 (směr Balabenka) km 415,23	RS 0394 - km 4,10	50 Hz
66624	ŽST Praha Bubeneč	RS 0394 (směr Roztoky) km 4,10 TTS 0396/A km 417,11	RS 0395-km 415,23	50Hz
66625	Praha - Bubeneč Roztoky u Prahy	RS 0395 (směr Roztoky) - km 415,23 TTS 0397/A km 418,35	TTS 0396 km 417,11	50 Hz
66626	Praha - Bubeneč Roztoky u Prahy	TTS 0396/B km 417,11 TTS 0398/A km 420,04	TTS 0397– km 418,35	50 Hz
66627	Praha - Bubeneč Roztoky u Prahy	TTS 0397/B km 418,35 NS Roztoky 6kV 50Hz směr Balabenka	TTS 0398 -km 420,04	75 Hz

66628	Praha Bubeneč - Roztoky u Prahy	TS 0398/B km 420,04	NS Roztoky 6kV, 50Hz	50 Hz
66629	ŽST Roztoky u Prahy	TTS 0421/A km 421,30	NS Roztoky 6kV, 75Hz	75 Hz
66630	Roztoky u Prahy – Libčice na Vltavou	NS Roztoky R1 kobka č.10 TTS 0422/A km 422,772	TTS 0421-km 421,30	75 Hz
66631	Roztoky u Prahy – Libčice na Vltavou	TTS 0421/B km 421,30 TTS 0423/A km 423,08	TTS 0422 - km 422,77	75 Hz
66632	Roztoky u Prahy – Libčice na Vltavou	TTS 0422/B km 422,77 TS 0424/A km 424,689	TTS 0423 - km 423,08	75 Hz
66633	Roztoky u Prahy – Libčice na Vltavou	TTS 0423/B km 423,08 TTS 0425/A km 425,63	TTS 0424 - km 424,68	75 Hz
66634	Roztoky u Prahy – Libčice na Vltavou	TTS 0424/B km 424,68 TTS 0426/A km 427,42	TTS 0425 - km 425,63	75 Hz
66635	Roztoky u Prahy – Libčice na Vltavou	TTS 0425/B km 425,63 TTS 0427/A km 427,91	TTS 0426 - km 427,42	75 Hz
66636	Roztoky u Prahy – Libčice na Vltavou	TTS 0426/B km 427,42 TTS 0428/A km 429,42	TTS 0427 - km 427,91	75 Hz
66637	Roztoky u Prahy – Libčice na Vltavou	TTS 0427/B km 427,91 TTS 0429/A km 429,70	TTS 0428 - km 429,42	75 Hz
66638	Roztoky u Prahy – Libčice na Vltavou	TTS 0428/B km 429,42 RS 0430 - 6R2.2 vyp.A (směr Roztoky) km 430,95	TTS 0429 - km429,70	75 Hz
66639	Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou	RS 0430 – 6R2.1 vyp.B (směr Vraňany) km 430,95 TTS 0432/A km 434,16	TTS 0431- km 432,25	75 Hz
66640	Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou	TTS 0431/B km 432,25 TTS 0433/A km 434,69	TTS 0432 - km 434,16	75 Hz
66641	Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou	TTS 0432/B km 434,16 TTS 0434/A km 436,20	TTS 0433 - km 434,69	75 Hz
66642	Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou	TTS 0433/B km 434,69 RS 0435-6R2.2. vyp. A (směr Roztoky) km 437,025	TTS 0434 - km 436,23	75 Hz
66643	ŽST Kralupy nad Vltavou	TTS 0434/B km 436,20 TTS 0436/A km 438,35	RS 0435 – km 437,02	75 Hz
66644	Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves	RS 0435 - 6R2.1 vyp.B (směr Vraňany) km 437,02 TTS 0437/A km 438,53	TTS 0436 - km 438,35	75 Hz
66645	Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves	TTS 0436/B km 438,35 TTS 0438/A km 439,74	TTS 0437- km 438,53	75 Hz
66646	Kralupy nad Vltavou –	TTS 0437/B km 438,53	TTS 0438 - km	75 Hz

	Nelahozeves	TTS 0439/A km 440,46	439,74	
66647	Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves	TTS 0438/B km 439,74 TTS0440/A km 440,98	TTS 0439 - km 440,46	75 Hz
66648	Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves	TTS 0439/B km 440,46 TTS 0441/A km 441,58	TTS 0440 - km 440,98	75 Hz
66649	Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves	TTS 0440/B km 440,98 RS 0442-6R2.2 vyp. A (směr Roztoky), km 442,52	TTS 0441 - km 441,58	75 Hz
66650	ŽST Nelahozeves	TTS 0441/B km 441,58 TTS 0443/A km 443,45	RS 0442 - km 442,52	75 Hz
66651	Nelahozeves – Vraňany	RS 0442-6R2.1 vyp. B (směr Vraňany) km 442,52 TTS 0444/A km 444,05	TTS 0443 - km 443,45	75 Hz
66652	Nelahozeves – Vraňany	TTS 0443/B km 443,45 TTS 0445/A km 444,55	TTS 0444 - km 444,05	75 Hz
66653	Nelahozeves - Vraňany	TTS 0444/B km 443,05 TTS 0446/A km 445,79	TTS 0445 - km 444,55	75 Hz

66654	Nelahozeves - Vraňany	TTS 0445/B km 444,55 TTS 0447/A km 447,08	TTS 0446 - km 445,79	75 Hz
66655	Nelahozeves - Vraňany	TTS 0446/B km 445,79 TTS 0448/A km 448,16	TTS 0447 - km 447,08	75 Hz
66656	Nelahozeves - Vraňany	TTS 0447/B km 447,08 TTS 0449/A km 448,50	TTS 0448 - km 448,16	75 Hz
66657	Nelahozeves - Vraňany	TTS 0448/B km 448,16 TTS 0450/A km 449,25	TTS 0449 - km 447,10	75 Hz
66658	Nelahozeves - Vraňany	TTS 0449/B km 448,50 TTS 0451/A km 449,39	TTS 0450 - km 449,25	75 Hz
66659	Nelahozeves - Vraňany	TTS 0450/B km 449,25 NS Vraňany 6R22.5 km 449,394 směr Roztoky	TTS 0451 - km 449,39	75 Hz
66660	ŽST Vraňany	TTS 0451/B km 449,39 TTS 0452/ A km 449,39	NS Vraňany 6kV km 449,394	75 Hz
66661	Vraňany – Roudnice n.L	NS Vraňany 6R21.2 km 449,39 TTS 0453/A km 451,047	TTS 0452 - km 449,39	75 Hz
66662	Vraňany- Dolní Beřkovice	MS Vraňany směr Roudnice n.L. TS 0454/A - km 451,40	TTS 0453 - km 451,04	75 Hz
66663	Vraňany- Dolní Beřkovice	TS 0453/B - km 451,04 TS 0455/A - km 451,66	TS 0454 - km 451,40	75 Hz
66664	Vraňany- Dolní Beřkovice	TS 0454/B - km 451,40 TS 0456/A - km 452,18	TS 0455 - km 451,66	75 Hz

66665	Vraňany- Dolní Beřkovice	TS 0455/B - km 451,66 TS 0457/A - km 452,70	TS 0456 - km 452,18	75 Hz
66666	Vraňany- Dolní Beřkovice	TS 0456/B - km 452,18 TS 0458/A - km 453,10	TS 0457 - km 452,70	75 Hz
66667	Vraňany- Dolní Beřkovice	TS 0457/B - km 452,70 TS 0459/A - km 453,14	TS 0458 - km 453,10	75 Hz
66668	Vraňany- Dolní Beřkovice	TS 0458/B - km 453,10 TS 0460/A - km 453,72	TS 0459 - km 453,14	75 Hz
66669	Vraňany- Dolní Beřkovice	TS 0459/B - km 453,14 TS 0461/A - km 454,44	TS 0460 - km 453,72	75 Hz
66670	Vraňany- Dolní Beřkovice	TS 0460/B - km 453,72 TS 0462/A - km 455,06	TS 0461 - km 454,44	75 Hz
66671	Vraňany- Dolní Beřkovice	TS 0461/B - km 454,44 TS 0463/A - km 455,73	TS 0462 - km 455,06	75 Hz
66672	Vraňany- Dolní Beřkovice	TS 0462/B - km 455,06 TS 0464/A - km 455,83	TS 0463 - km 455,73	75 Hz

66673	Vraňany- Dolní Beřkovice	TS 0463/B - km 455,73 TS 0465/A - km 456,43	TS 0464 - km 455,83	75 Hz
66674	Vraňany- Dolní Beřkovice	TS 0464/B - km 455,83 TS 0466/A - km 457,09	TS 0465 - km 456,43	75 Hz
66675	Vraňany- Dolní Beřkovice	TS 0465/B - km 456,43 TS 0467/A - km 457,54	TS 0466 - km 457,09	75 Hz
66676	Vraňany- Dolní Beřkovice	TS 0466/B - km 457,09 TS 0468/A - km 458,15	TS 0467 - km 457,54	75 Hz

Traťový úsek Praha Běchovice – Praha Malešice - TM Třešňovka

Číslo akce	Traťový úsek	Vypne se	Rozsah prvků bez napětí	Pozn.
66401	Praha Běchovice - Praha Malešice	NS Běchovice (směr Třešňovka) km 395,33 TTS 205/A km 2,19	TTS 0204 - km 396,94	50 Hz
66402	Praha Běchovice - Praha Malešice	TTS 0204/ B km 396,33 TTS 0206/A km 3,42	TTS 0205 - km 2,19	50 Hz
66403	Praha Běchovice - Praha Malešice	TTS 0205/B km 2,19 TS 0207/A km 5,43	TTS 0206 - km 3,42	50 Hz

66404	Praha Běchovice - Praha Vršovice seř.n.	TS 0206/B km 3,42 RS 0208 směr Běchovice km 6,66	TTS 0207 - km 5,43	50 Hz
66405	Praha Běchovice – Praha Vršovice seř.n.	TS 0207/B km 5,43 TS 0209/A km 5,63	RS 0208 - km 6,66	50 Hz
66406	Praha Běchovice Praha Vršovice	RS 0208 směr Třešň. km 6,66 NS Třešňovka směr Běchovice	TTS 0209 - km 5,63	50 Hz
66407	Praha Vršovice	TTS 0103/A km 180,83 TTS 0211/A km 1,90 TTS 0209/B km 5,63	NS Třešňovka 6kV km 364,30	50 Hz

TM Třešňovka – Praha Krč – TM Chuchle; TM Třešňovka – ONJ; TM Třešňovka – P. Vršovice os.n.; Praha Krč – Praha Vršovice os.n.; TM Balabenka - Praha hl.n.

Číslo akce	Trat'ový úsek	Vypne se	Rozsah prvků bez napětí	Pozn.
66408	Třešňovka směr Praha Chuchle	NS Třešňovka směr Chuch. RS 0212 směr Třešňovka km 3,20	TTS 0211 - km 1,90	50 Hz
66409	odjezd ONJ	TS 0211/B km 1,90 RS 0213 km 1,90 směr NS Třeš.	RS 0212 - km 3,20	50 Hz

66410	ONJ	RS 0212 směr NS Chuchle km 3,20 RS 0214 (St.1) směr NS Třeš.	RS 0213 – km 1,90	50 Hz
66411	ONJ	RS 0213 směr NS Chuchle km 1,90 STS 0215 směr NS Třeš. km 5,83	RS 0214 (St.1)	50 Hz
66412	Praha Krč	RS 0214 (St.1) směr TM Chuchle TTS 0216/A km 8,00	RS 0215 - km 5,83	50 Hz
66413	Třešňovka - Praha Chuchle	RS 0215 km 5,83 směr NS Chuchle NS Chuchle R1.5 směr Třeš.	TTS 0216 - km 8,00	50 Hz
66414	Třešňovka - Praha Chuchle	TS 0216/B km 8,00	NS Chuchle 6 kV	50 Hz
66415	Třešňovka - Praha Vršovice os.n.	jednostranné napájení RS 0102 km 10,20 směr Vršovice os. n.	RS 0101 - km 183,40	50 Hz
66416	Třešňovka - Praha Vršovice os. n.	jednostranné napájení TTS 0103/B km 180,83	RS 0102 - km 10,20 RS 0101- km 183,40	50 Hz
66417	Praha Vršovice os.n. - Třešňovka	jednostranné napájení Třešňovka směr Vršovice os.n.	TTS 0103 - km 180,83 RS 0102 km 10,20 RS 0101 km 183,40	50 Hz

66418	TM Balabenka - Praha hl.n.	jednostranné napájení NS Balabenka směr Praha hl.n.	výhybna Vítkov RS 0098 - km 1,80 TTS 0099 - km 1,86 RS 0100 - km 3,20 žst. Praha hl.n.	50 Hz
66419	TM Balabenka Praha hl.n.	jednostranné napájení TTS 0099/B km 1,86	RS 0100 - km 3,20	50 Hz
66420	TM Balabenka Praha hl.n.	jednostranné napájení RS 0098 km 1,80 směr Pha hl.n.	TTS 0099 - km 1,86 RS 0100 - km 3,20	50 Hz
66421 66422	Neobsazeno			
66423	Praha Krč - Praha Vršovice os.n.	jednostranné napájení RS 0101 km 3,20 směr Krč	RS 10208 - km 5,02 TTS 10207 - km 4,19 TTS 10206 - km 3,35 TTS 10205 - km 3,00 TTS 10204 - km 2,20 TTS 10203 - km 0,79 TTS 10202 - km 0,05	50 Hz

Traťový úsek Beroun – Zbiroh

Číslo akce	Traťový úsek	Vypne se	Rozsah prvků bez napětí	Pozn.
66101	Králův Dvůr – Zdice	jednosměrné napájení TTS 402/A km 41,53	TTS 401 - km 41,52	75 Hz
66102	Králův Dvůr – Zdice	jednosměrné napájení TTS 403/A km 42,68	TTS 402 - km 41,53	75 Hz
66103	Králův Dvůr – Zdice	jednosměrné napájení TTS 404/A km 42,810	TTS 403 - km 42,680	75 Hz
66104	Králův Dvůr – Zdice	jednosměrné napájení TTS 405/A km 43,63	TTS 404 - km 42,81	75 Hz
66105	Králův Dvůr – Zdice	jednosměrné napájení TTS 406/A km 44,12	TTS 405 - km 43,63	75 Hz
66106	Králův Dvůr – Zdice	jednosměrné napájení TTS 407/A km 44,77	TTS 406 - km 44,12	75 Hz
66107	Králův Dvůr – Zdice	jednosměrné napájení TTS 408/A km 45,76	TTS 407 - km 44,77	75 Hz
66108	Králův Dvůr – Zdice	jednosměrné napájení TTS 409/A km 46,17	TTS 408 - km 45,76	75 Hz
66109	Králův Dvůr – Zdice	jednosměrné napájení TTS 410/A km 46,85	TTS 409 - km 46,17	75 Hz

66110	Králův Dvůr – Zdice	jednosměrné napájení NS Zdice vyp.A km 48,50 (směr Beroun)	TTS 410 - km 46,85	75 Hz
66111	ŽST Zdice	jednosměrné napájení TTS 410/B km 46,85 TTS 411/A km 48,65	Měničová stanice Zdice Km 48,500	75 Hz
66112	Zdice – Hořovice	NS Zdice vyp.B km 48,50 (směr Zbiroh) TTS 412/A km 49,65	TTS 411 - km 48,65	75 Hz
66113	Zdice – Hořovice	TTS 411/B km 48,65 TTS 413/A km 50,68	TTS 412 - km 49,65	75 Hz
66114	Zdice – Hořovice	TTS 412/B km 49,65 TTS 414/A km 51,70	TTS 413 - km 50,68	75 Hz
66115	Zdice – Hořovice	TTS 413/B km 50,68 TTS 415/A km 51,93	TTS 414 - km 51,70	75 Hz
66116	Zdice – Hořovice	TTS 414/B km 51,70 TTS 416/A km 52,52	TTS 415 - km 51,93	75 Hz
66117	Zdice – Hořovice	TTS 415/B km 51,93 TTS 417/A km 53,01	TTS 416 - km 52,52	75 Hz
66118	Zdice – Hořovice	TTS 416/B km 52,52 TTS 418/A km 54,70	TTS 417 - km 53,01	75 Hz
66119	Zdice – Hořovice	TTS 417/B km 53,01 TTS 419/A km 56,32	TTS 418 - km 54,70	75 Hz
66120	Zdice – Hořovice	TTS 418/B km 54,70 TTS 420/A km 57,36	TTS 419 - km 56,32	75 Hz
66121	Zdice – Hořovice	TTS 419/B km 56,32 RS 420 vyp. A směr Zdice km 58,53	TTS 420 - km 57,36	75 Hz
66122	ŽST Hořovice	TTS 420/B km 53,36 TTS 421/A km 59,30	RS 420A - km 58,53	75 Hz
66123	Hořovice – Zbiroh	RS 420A vyp.B směr Zbiroh km 58,53 TTS 422/A km 59,75	TTS 421 - km 59,30	75 Hz
66124	Hořovice – Zbiroh	TTS 421/B km 59,30 TSS 423/A km 60,89	TTS 422 - km 59,75	75 Hz
66125	Hořovice – Zbiroh	TTS 422/B km 59,75 TTS 424/A km 61,04	TTS 423 - km 60,89	75 Hz
66126	Hořovice – Zbiroh	TTS 423/B km 60,89 TTS 425/A km 62,31	TTS 424 - km 61,04	75 Hz
66127	Hořovice – Zbiroh	TTS 424/B km 61,04 TTS 426/A km 63,50	TTS 425 - km 62,31	75 Hz
66128	Hořovice – Zbiroh	TTS 425/B km 62,31 TTS 427/A km 64,90	TTS 426 - km 63,50	75 Hz

66129	Hořovice – Zbiroh	TTS 426/B km 63,50 TTS 428/A km 65,15	TTS 427 - km 64,90	75 Hz
66130	Hořovice – Zbiroh	TTS 427/B km 64,90 TTS 429/A km 66,05	TTS 428 - km 65,15	75 Hz
66131	Hořovice – Zbiroh	TTS 428/B km 65,15 TTS 430/A km 66,40	TTS 429 - km 66,05	75 Hz
66132	Hořovice – Zbiroh	TTS 429/B km 66,05 TTS 431/A km 67,15	TTS 430 - km 66,40	75 Hz
66133	Hořovice – Zbiroh	TTS 430/B km 66,40 RS Zbiroh směr Zdice	TTS 431 - km 67,15	75 Hz

Trat'ový úsek Kolín – Mělník, Nymburk hl.n. - Veleliby

Číslo akce	Trat'ový úsek	Vypne se	Rozsah prvků bez napětí	Pozn.
66201	Kolín-Velký Osek	TTS 1230/B km 299,22 TTS 1232/A km 300,80	TTS 1231 - km 299,49	50 Hz
66202	Kolín-Velký Osek	TTS 1231/B km 299,49 TTS 1233/A km 301,67	TTS 1232 - km 300,80	50 Hz
66203	Kolín-Velký Osek	TTS 1232/B km 300,80 TTS 1234/A km 302,29	TTS 1233 - km 301,67	50 Hz
66204	Kolín-Velký Osek	TTS 1233/B km 301,67 TTS 1235/A km 303,55	TTS 1234 - km 302,29	50 Hz
66205	Kolín-Velký Osek	TTS 1234/B km 302,29 TTS 1236/A km 303,91	TTS 1235 - km 303,55	50 Hz
66206	Kolín-Velký Osek	TTS 1235/B km 303,55 TTS 1237/A km 304,85	TTS 1236 - km 303,91	50 Hz
66207	Kolín-Velký Osek	TTS 1236/B km 303,91 TTS 1238/A km 305,29	TTS 1237 - km 304,85	50 Hz
66208	Kolín-Velký Osek	TTS 1237/B km 304,85 TTS 1239/A km 306,12	TTS 1238 - km 305,29	50 Hz
66209	Kolín-Velký Osek	TTS 1238/B km 305,29 TTS 1240/1A km 306,0	TTS 1239 - km 306,12	50 Hz
66210	Kolín-Velký Osek	TTS 1239B km 306,12 RS 1240A1 km 307,20 směr Kolín	TTS 1240/1- km306,68	50Hz
66211	Velký Osek	TTS 1240/1/B km 306,68 TTS 1241/A km 307,23	RS 1240 - km 307,20	50 Hz

66212	Velký Osek - Libice n.Cidlinou	RS 1240 km 307,20 směr V. Osek TS 1242/A km 307,80	TTS 1241 - km 307,23	50 Hz
66213	Velký Osek - Libice n.Cidlinou	TTS 1241/B km 307,23 TTS 1243/A km 308,31	TTS 1242 - km 307,80	50 Hz
66214	Velký Osek - Libice n.Cidlinou	TTS 1242/B km 307,80 TTS 1244/A km 308,80	TTS 1243 - km 308,31	50 Hz
66215	Velký Osek - Libice n.Cidlinou	TTS 1243/B km 308,31 TTS 1245/A km 309,35	TTS 1244 - km 308,80	50 Hz
66216	Velký Osek - Libice n.Cidlinou	TTS 1244/B km 308,80 TTS 1246/A km 310,10	TTS 1245 - km 309,35	50 Hz
66217	Velký Osek - Libice n.Cidlinou	TTS 1245/B km 309,35 TTS 1247/A km 310,38	TTS 1246 - km 310,10	50 Hz
66218	Velký Osek - Libice n.Cidlinou	TTS 1246/B km 310,10 TTS 1248/A km 310,81	TTS 1247- km 310,38	50 Hz
66219	Libice n.Cidlinou	TTS 1247/B km 310,38 TTS 1249/A km 311,69	TTS 1248 - km 310,81	50 Hz
66220	Libice n.Cidlinou - Poděbrady	TTS 1248/B km 310,81 TTS 1250/A km 312,02	TTS 1249 - km 311,69	50 Hz
66221	Libice n.Cidlinou - Poděbrady	TTS 1249/B km 311,69 TTS 1250/1A km 312,32	TTS 1250 - km 312,02	50 Hz
66222	Libice n.Cidlinou - Poděbrady	TTS 1250/B km 312,02 TTS 1251/A 312,85	TTS 1250/1- km 312,32	50 Hz
66223	Libice n.Cidlinou - Poděbrady	TTS 1250/1/B km 312,02 TTS 1252/A km 313,55	TTS 1251 km 312,85	50 Hz
66224	Libice n.Cidlinou - Poděbrady	TTS 1251/B km 312,85 TTS 1253/A km 313,82	TTS 1252 - km 313,55	50 Hz
66225	Libice n.Cidlinou - Poděbrady	TTS 1252/B 313,55 TTS 1254/A km 314,33	TTS 1253 - km 313,82	50 Hz
66226	Libice n.Cidlinou - Poděbrady	TTS 1253/B km 313,82 TTS 1255/P1 km 315,11	TTS 1254 - km 314,33	50 Hz
66227	ŽST Poděbrady	TTS 1254/B km 314,33 TTS 1257/A km 315,84	RS 1255 - km 315,11	50 Hz
66228	Neobsazeno			
66229	Poděbrady - odb. Babín	TTS 1255/P2 km 315,40 TTS 1258/A km 316,57	TTS 1257- km 315,84	50 Hz
66230	Poděbrady - odb. Babín	TTS 1257/B km 315,84 TTS 1261/A km 317,50	TTS 1258 - km 316,57	50 Hz

66231	Neobsazeno			
66232	Neobsazeno			
66233	Poděbrady - odb. Babín	TTS 1258/B km 316,51 TTS 1263/A km 318,40	TTS 1261- km 317,50	50 Hz
66234	Neobsazeno			
66235	Poděbrady - odb. Babín	TTS 1261/B km 317,50 TTS 1264/A km 318,80	TTS 1263 km 318,40	50 Hz
66236	Poděbrady - odb. Babín	TTS 1263/B km 318,40 TTS 1265/A km 319,10	TTS 1264 - km 318,80	50 Hz
66237	Poděbrady - odb. Babín	TTS 1264/B km 318,80 TTS 1265/1A km 319,10	TTS 1265 - km 319,10	50 Hz
66238	Poděbrady - odb. Babín	TTS 1265/B km 319,10 NS Nbk A vysunout (směr Kolín)	TTS 1265/1- km 319,10	50 Hz
66239	Poděbrady - odb. Babín	TTS 1265/1B km 319,10 TTS 1266/1A km 319,10	NS Nbk 6 kV	50 Hz
66240	odb. Babín – Nymburk hl.n.	NS Nbk vyp. B km 319,10 (směr St. Boleslav) TTS 1266/A km 319,10	TTS 1266/1- km 319,10	50 Hz
66241	odb. Babín – Nymburk hl.n.	TTS 1266/1B km 319,10 TTS 1267/A km 319,80	TTS 1266 - km 319,10	50 Hz
66242	odb. Babín – Nymburk hl.n.	TTS 1266/B km 319,10 TTS 1268/A km 320,00	TTS 1267 - km 319,80	50 Hz
66243	odb. Babín – Nymburk hl.n.	TTS 1267/B km 319,80 TTS 1269/A km 320,25	TTS 1268 - km 320,00	50 Hz
66244	odb. Babín – Nymburk hl.n.	TTS 1268/B km 320,00 TTS 1271/A km 320,60	TTS 1269 - km 320,25	50 Hz
66245	odb. Babín – Nymburk hl.n.	TTS 1269/B km 320,25 TTS 1272/A km 320,90	TTS 1271 - km 320,60	50 Hz
66246	Nymburk hl.n.	TTS 1271/B km 320,60 TTS 1273/A km 321,30	TTS 1272 - km 320,90	50 Hz
66247	Nymburk hl.n.	TTS 1272/B km 320,90 TTS 1274/A km 321,65	TTS 1273 - km 321,30	50 Hz
66248	Nymburk hl.n.	TTS 1273/B km 321,30 TTS 1275/A km 322,27	TTS 1274 - km 321,65	50 Hz
66249	Nymburk hl.n.	TTS 1274/B km 321,65 RS 1277/A km 323,07 směr NS Nymburk	STS 1275 - km 322,27	50 Hz

66250	Nymburk hl.n.	TTS 1275/B km 322,27 TTS 1371/A km 2,48 TTS 1278/A km 323,68	RS 1277 - km 323,07	50 Hz
66251	Veleliby - Křinec	RS 1372 km 3,06 směr Křinec	TTS 1373 - km 1,28	50 Hz
66252	Nymburk hl.n. – Veleliby	RS 1277 km 323,07 směr Veleliby RS 1372 km 3,06 směr Nymburk	TTS 1371 - km 2,48	50 Hz
66253	ŽST Veleliby	TS 1371/B km 2,48 TS 1373/A km 1,28	RS 1372 - km 3,06	50 Hz
66254	Nymburk - Kostomlaty nad Labem	RS 1277 km 323,07 směr St. Boleslav TTS 1279/A km 324,25	TTS 1278 - km 323,68	50 Hz
66255	Nymburk - Kostomlaty nad Labem	TTS 1278/B km 323,68 TTS 1280/A km 324,78	TTS 1279 - km 324,25	50 Hz
66256	Nymburk - Kostomlaty nad Labem	TTS 1279/B km 324,25 TTS 1281/A km 325,00	TTS 1280 - km 324,78	50 Hz
66257	Nymburk - Kostomlaty nad Labem	TTS 1280/B km 324,78 TTS 1282/A km 325,34	TTS 1281 - km 325,00	50 Hz
66258	Nymburk - Kostomlaty nad Labem	TTS 1281/B km 325,00 TTS 1283/A km 325,80	TTS 1282 - km 325,34	50 Hz
66259	Nymburk - Kostomlaty nad Labem	TTS 1282/B km 325,34 TTS 1284/A km 326,12	TTS 1283 - km 325,80	50 Hz
66260	Nymburk - Kostomlaty nad Labem	TTS 1283/B km 325,80 TTS 1285/A km 326,56	TTS 1284 - km 326,12	50 Hz
66261	Nymburk - Kostomlaty nad Labem	TTS 1284/B km 326,12 TTS 1286/A km 327,10	TTS 1285 - km 326,56	50 Hz
66262	Nymburk - Kostomlaty nad Labem	TTS 1285/B km 326,56 TTS 1287/A km 327,74	TTS 1286 - km 327,10	50 Hz
66263	Nymburk - Kostomlaty nad Labem	TTS 1286/B km 327,10 TTS 1288/A km 328,11	TTS 1287 - km 327,74	50 Hz
66264	Nymburk hl.n. - Kostomlaty n.Labem	TTS 1287/B km 327,74 RS 1289 vyp.A km 328,83(směr Nymburk)	TTS 1288 - km 328,11	50 Hz
66265	Kostomlaty n.Labem	TTS 1288/B km 328,11 TTS 1291/A km 329,34	RS 1289 - km 328,83	50 Hz
66266	Kostomlaty n.Labem- Lysá nad Labem	RS 1289 vyp.B km 328,83 (směr St. Boleslav) TTS 1292/A km 330,40	TTS 1291 - km 329,34	50 Hz
66267	Kostomlaty n.Labem- Lysá nad Labem	TTS 1291/B km 329,34 TTS 1293/A 330,61	TTS 1292 - km 330,40	50 Hz
66268	Kostomlaty n.Labem-	TTS 1292/B km 330,40	TTS 1293 - km	50 Hz

	Lysá nad Labem	TTS 1294/A km 331,03	330,61	
66269	Kostomlaty n.Labem-Lysá nad Labem	TTS 1293/B 330,61 TTS 1295/A km 332,18	TTS 1294 - km 331,03	50 Hz
66270	Kostomlaty n.Labem-Lysá nad Labem	TTS 1294/B km 331,03 TTS 1296/A km 332,41	TTS 1295 - km 332,18	50 Hz
66271	Kostomlaty n.Labem-Lysá nad Labem	TTS 1295/B km 332,18 TTS 1297/A km 332,73	TTS 1296 - km 332,41	50 Hz
66272	Kostomlaty n.Labem-Lysá nad Labem	TTS 1296/B km 332,41 TTS 1298/A km 333,79	TTS 1297 - km 332,73	50 Hz
66273	Kostomlaty n.Labem-Lysá nad Labem	TTS 1297/B km 332,73 TTS 1299/A km 334,12	TTS 1298 - km 333,79	50 Hz
66274	Kostomlaty n.Labem-Lysá nad Labem	TTS 1298/B km 333,79 TTS 1300/A km 334,85	TTS 1299 - km 334,12	50 Hz
66275	Kostomlaty n.Labem-Lysá nad Labem	TTS 1299/B km 334,12 TTS 1301/A km 335,55	TTS 1300 - km 334,85	50 Hz
66276	Kostomlaty n.Labem-Lysá nad Labem	TTS 1300/B km 334,85 TTS 1302/A km 336,23	TTS 1301 - km 335,55	50 Hz
66277	Kostomlaty n.Labem-Lysá nad Labem	TTS 1301/B km 335,55 TTS 1303/A km 336,72	TTS 1302 - km 336,23	50 Hz
66278	Kostomlaty n.Labem-Lysá nad Labem	TTS 1302/B km 336,23 TTS 1304/1/A km 337,02	TTS 1303 - km 336,72	50 Hz
66279	Kostomlaty n.Labem-Lysá nad Labem	TTS 1303/B km 336,72 RS 1304/A1 km 337,83	TTS 1304/1- km 337,02	50 Hz
66280	Lysá nad Labem	TTS 1304/1B km 337,02 STS 1305/A km 337,93 (směr Nymburk)	TTS 1304 - km 337,83	50 Hz

66281	Lysá nad Labem	RS 1304 km 337,83(směr St. Boleslav) TTS 1305/1/A km 338,20	TTS 1305 - km 337,93	50 Hz
66282	Lysá nad Labem	TTS 1305/B km 337,93 TTS 1306/A km 338,29	TTS 1305/1- km 338,20	50 Hz
66283	Lysá nad Labem	TTS 1305/1B km 338,20 TTS 1307/A km 338,63	TTS 1306 - km 338,29	50 Hz
66284	Lysá nad Labem - Stará Boleslav	TTS 1306/B km 338,29 TTS 1308/A km 339,58	TTS 1307 - km 338,63	50 Hz
66285	Lysá nad Labem - Stará Boleslav	TTS 1307/B km 338,63 TTS 1309/A km 339,80	TTS 1308 - km 339,58	50 Hz

66286	Lysá nad Labem - Stará Boleslav	TTS 1308/B km 339,58 TTS 1310/A km 340,44	TTS 1309 - km 339,80	50 Hz
66287	Lysá nad Labem - Stará Boleslav	TTS 1309/B km 339,80 TTS 1311/A km 340,45	TTS 1310 - km 340,44	50 Hz
66288	Lysá nad Labem - Stará Boleslav	TTS 1310/B km 340,44 TTS 1312/A km 340,95	TTS 1311 - km 340,45	50 Hz
66289	Lysá nad Labem - Stará Boleslav	TTS 1311/B km 340,45 TTS 1313/A km 341,90	TTS 1312 - km 340,95	50 Hz
66290	Lysá nad Labem - Stará Boleslav	TTS 1312/B km 340,95 TTS 1314/A km 343,10	TTS 1313 - km 341,90	50 Hz
66291	Lysá nad Labem - Stará Boleslav	TTS 1313/B km 341,90 TTS 1315/A km 344,45	TTS 1314 - km 343,10	50 Hz
66292	Lysá nad Labem - Stará Boleslav	TTS 1314/B km 343,10 TTS 1316/A km 345,00	TTS 1315 - km 344,45	50 Hz
66293	Lysá nad Labem - Stará Boleslav	TTS 1315/B km 344,45 TTS 1317/A km 345,84	TTS 1316 - km 345,00	50 Hz
66294	Lysá nad Labem - Stará Boleslav	TTS 1316/B km 345,00 TTS 1318/A km 346,40	TTS 1317 - km 345,84	50 Hz
66295	Lysá nad Labem - Stará Boleslav	TTS 1317/B km 345,84 TTS 1319/A km 347,22	TTS 1318 - km 346,40	50 Hz
66296	Lysá nad Labem - Stará Boleslav	TTS 1318/B km 346,40 TTS 1320/A km 347,52	TTS 1319 - km 347,22	50 Hz
66297	Lysá nad Labem - Stará Boleslav	TTS 1319/B km 347,22 NS St. Boleslav vysunout vyp. A (směr Nymburk)	TTS 1320 - km 347,52	50 Hz
66298	Lysá nad Labem - Stará Boleslav	TTS 1320/B km 347,52 TTS 1322/A km 347,52	NS St. Boleslav 6 kV – km 347,52	50 Hz
66299	Lysá nad Labem - Stará Boleslav	NS St. Boleslav vysunout vyp.B (směr Mělník) TTS 1323/A km 347,71	TTS 1322 - km 347,52	50 Hz
66300	ŽST Stará Boleslav	TTS 1322/B km 347,52 TTS 1324/A km 348,19	TTS 1323 - km 347,71	50 Hz
66301	ŽST Stará Boleslav	TTS 1323/B km 347,71 RS 1325 km 348,40 (směr NS St. Boleslav)	TTS 1324 - km 348,19	50 Hz
66302	ŽST Stará Boleslav	TTS 1324/B km 348,19 TTS 1326/A km 348,83	RS 1325 - km 348,40	50 Hz
66303	ŽST Stará Boleslav	RS 1325 km 348,40 směr Mělník TTS 1327/A km 349,31	TTS 1326 - km 348,83	50 Hz

66304	Stará Boleslav - Dřísy	TTS 1326/B km 348,83 TTS 1328/A km 350,51	TTS 1327 - km 349,31	50 Hz
66305	Stará Boleslav - Dřísy	TTS 1327/B km 349,31 TTS 1329/A km 351,00	TTS 1328 - km 350,51	50 Hz
66306	Stará Boleslav - Dřísy	TTS 1328/B km 350,51 TTS 1330/A km 352,34	TTS 1329 - km 351,00	50 Hz
66307	Stará Boleslav - Dřísy	TTS 1329/B km 351,00 TTS 1331/A km 352,96	TTS 1330 - km 352,34	50 Hz
66308	Stará Boleslav - Dřísy	TTS 1330/B km 352,34 TTS 1332/A km 353,48	TTS 1331 - km 352,96	50 Hz
66309	ŽST Dřísy	TTS 1331/B km 352,96 RS 1333 km 353,97 směr St. Boleslav	TTS 1332 - km 353,48	50 Hz
66310	ŽST Dřísy	TTS 1332/B km 353,48 TTS 1334/A km 355,01	RS 1333 - km 353,97	50 Hz
66311	Dřísy - Všetaty	RS 1333 km 353,97 směr Mělník TTS 1335/A km 355,83	TTS 1334 - km 355,01	50 Hz
66312	Dřísy - Všetaty	TTS 1334/B km 355,01 TTS 1336/A km 355,83	TTS 1335 - km 355,83	50 Hz
66313	Dřísy - Všetaty	TTS 1335/B km 355,83 TTS 1337/A km 356,03	TTS 1336 - km 355,83	50 Hz
66314	Dřísy - Všetaty	TTS 1336/B km 355,83 TTS 1338/A km 357,23	TTS 1337 - km 356,03	50 Hz
66315	Dřísy - Všetaty	TTS 1337/B km 356,03 TTS 1339/A km 357,51	TTS 1338 - km 357,23	50 Hz
66316	Dřísy - Všetaty	TTS 1338/B km 357,23 TTS 1340/A km 358,16	TTS 1339 - km 357,51	50 Hz
66317	Dřísy - Všetaty	TTS 1339/B km 357,51 TTS 1341/A km 358,48	TTS 1340 - km 358,16	50 Hz
66318	Dřísy - Všetaty	TTS 1340/B km 358,16 TTS 1342/A km 358,96	TTS 1341 - km 358,48	50 Hz
66319	Dřísy - Všetaty	TTS 1341/B km 358,48 TTS 1343/A km 359,62	TTS 1342 - km 358,96	50 Hz
66320	Dřísy - Všetaty	TTS 1342/B km 358,96 TTS 1344/A km 360,17	TTS 1343 - km 359,62	50 Hz
66321	Dřísy - Všetaty	TTS 1343/B km 359,62 RS 1345 km 361,22 (směr St. Boleslav)	TTS 1344 - km 360,17	50 Hz

66322	ŽST Všetaty	TTS 1344/B km 360,17 TTS 1346/A km 361,68	RS 1345 - km 361,22	50 Hz
66323	ŽST Všetaty	RS 1345 km 361,22 směr Mělník TTS 1347/A km 362,38	TTS 1346 - km 361,68	50 Hz
66324	Všetaty - Mělník	TTS 1346/B km 361,68 TTS 1348/A km 362,73	TTS 1347 - km 362,38	50 Hz
66325	Všetaty - Mělník	TTS 1347/B km 362,38 TTS 1349/A km 363,01	TTS 1348 - km 362,73	50 Hz
66326	Všetaty - Mělník	TTS 1348/B km 362,73 TTS 1350/A km 363,32	TTS 1349 - km 363,01	50 Hz
66327	Všetaty - Mělník	TTS 1349/B km 363,01 TTS 1351/A km 363,76	TTS 1350 - km 363,32	50 Hz
66328	Všetaty - Mělník	TTS 1350/B km 363,32 TTS 1352/A km 364,80	TTS 1351 - km 363,76	50 Hz
66329	Všetaty - Mělník	TTS 1351/B km 363,76 TTS 1353/A km 365,08	TTS 1352 - km 364,80	50 Hz
66330	Všetaty - Mělník	TTS 1352/B km 364,80 TTS 1354/A km 366,20	TTS 1353 - km 365,08	50 Hz
66331	Všetaty - Mělník	TTS 1353/B km 365,08 TTS 1355/A km 366,90	TTS 1354 - km 366,20	50 Hz
66332	Všetaty - Mělník	TTS 1354/B km 366,20 TTS 1356/A km 367,90	TTS 1355 - km 366,90	50 Hz
66333	Všetaty - Mělník	TTS 1355/B km 366,90 TTS 1357/A km 368,45	TTS 1356 - km 367,90	50 Hz
66334	Všetaty - Mělník	TTS 1356/B km 367,90 TTS 1358/A km 369,15	TTS 1357 - km 368,45	50 Hz
66335	Všetaty - Mělník	TTS 1357/B km 368,45 TTS 1359/A km 369,80	TS 1358 - km 369,15	50 Hz
66336	Všetaty - Mělník	TTS 1358/B km 369,15 TTS 1360/A km 370,30	TTS 1359 - km 369,80	50 Hz
66337	Všetaty - Mělník	TTS 1359/B km 369,80 TTS 2010/A km 370,70	TTS 1360 - km 370,30	50 Hz
66338	Mělník	TS 2010/B – km 370,70 TS 2011/A – km 370,76	NS Mělník 6 kV	50 Hz
66339	Mělník - Liběchov	TS2011/B – km 370,762 TS 2026/A – km 380,412	TS 2011 km 370,76	50 Hz

66340	Liběchov - Štětí	TS 2026/B – km 380,41 TS 2031/A – km 384,83	TS 2026 km 380,41	50 Hz
-------	------------------	--	-------------------	-------

Trat'ový úsek Golčův Jeníkov - Kolín

Číslo akce	Trat'ový úsek	Vypne se	Rozsah prvků bez napětí	Pozn.
66556	Golčův Jeníkov - Čáslav	STS 1581B1 km 267,30 TS 1583/A km 268,01	TS 1582 - km 267,98	75 Hz
66555	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1582/B km 267,98 TS 1584/A km 268,35	TS 1583 - km 268,01	75 Hz
66554	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1583/B km 268,01 TS 1585/A km 268,50	TS 1584 - km 268,35	75 Hz
66553	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1584/B km 268,35 TS 1586/A km 268,80	TS 1585 - km 268,50	75 Hz
66552	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1585/B km 268,50 TS 1587/A km 269,09	TS 1586 - km 268,80	75 Hz
66551	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1586/B km 268,80 TS 1588/A km 269,80	TS 1587 - km 269,09	75 Hz
66550	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1587/B km 269,09 TS 1589/A km 270,17	TS 1588 - km 269,80	75 Hz
66549	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1588/B km 269,80 TS 1590/A km 270,29	TS 1589 - km 270,17	75 Hz
66548	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1589/B km 270,17 TS 1591/A km 270,75	TS 1590 - km 270,29	75 Hz
66547	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1590/B km 270,29 TS 1592/A km 271,28	TS 1591 - km 270,75	75 Hz
66546	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1591/B km 270,75 TS 1593/A km 271,89	TS 1592 - km 271,28	75 Hz
66545	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1592/B km 271,28 TS 1594/A km 272,51	TS 1593 - km 271,89	75 Hz
66544	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1593/B km 271,89 TS 1595/A km 273,28	TS 1594 - km 272,51	75 Hz
66543	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1594/B km 272,51 TS 1596/A km 273,80	TS 1595 - km 273,28	75 Hz
66542	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1595/B km 273,28 TS 1597/A km 274,90	TS 1596 - km 273,80	75 Hz

66541	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1596/B km 273,80 TS 1598/A km 275,24	TS 1597 - km 274,90	75 Hz
66540	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1597/B km 274,90 TS 1599/A km 275,41	TS 1598 - km 275,24	75 Hz
66539	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1598/B km 275,24 TS 1600/A km 276,15	TS 1599 - km 275,41	75 Hz
66538	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1599/B km 275,41 TS 1601/A km 276,58	TS 1600 - km 276,15	75 Hz
66537	Golčův Jeníkov - Čáslav	TS 1600/B km 276,15 STS 1602/A1 km 278,28	TS 1601 - km 276,58	75 Hz
66536	Čáslav	TS 1601/B km 276,58 TS 1603/A km 278,95	STS 1602 - km 278,28	75 Hz
66535	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	STS 1602/B1 km 278,28 TS 1604/A km 279,30	TS1603 - km 278,95	75 Hz
66534	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1603/B km 278,95 TS 1605/A km 279,50	TS 1604 - km 279,30	75 Hz
66533	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1604/B km 279,30 TS 1606/A km 280,00	TS 1605 - km 279,50	75 Hz
66532	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1605/B km 279,50 TS 1607/A km 280,70	TS 1606 - km 280,00	75 Hz
66531	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1606/B km 280,00 TS 1608/A km 281,20	TS 1607 - km 280,70	75 Hz
66530	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1607/B km 280,70 TS 1609/A km 281,30	TS 1608 - km 281,20	75 Hz
66529	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1608/B km 281,20 TS 1610/A km 281,70	TS 1609 - km 281,30	75 Hz
66528	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1609/B km 281,30 TS 1611/A km 282,00	TS 1610 - km 281,70	75 Hz
66527	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1610/B km 281,70 TS 1612/A km 282,80	TS 1611 - km 282,00	75 Hz
66526	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1611/B km 282,00 TS 1613/A km 282,90	TS 1612 - km 282,80	75 Hz
66525	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1612/B km 282,80 TS 1614/A km 283,80	TS 1613 - km 282,90	75 Hz
66524	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1613/B km 282,90 TS 1615/A km 283,90	TS 1614 - km 283,80	75 Hz

66523	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1614/B km 283,80 TS 1616/A km 284,80	TS 1615 - km 283,90	75 Hz
66522	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1615/B km 283,90 TS 1617/A km 285,00	TS 1616 - km 284,80	75 Hz
66521	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1616/B km 284,80 TS 1618/A km 285,40	TS 1617 - km 285,00	75 Hz
66520	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1617/B km 285,00 TS 1619/A km 286,00	TS 1618 - km 285,40	75 Hz
66519	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1618/B km 285,40 1620/A km 286,45	TS 1619 - km 286,00	75 Hz
66518	Čáslav - Kutná Hora hl.n.	TS 1619/B km 286,00 RS 1621 vyp.A1 km 288,17 (směr Golčův Jeníkov)	TS 1620 - km 286,45	75 Hz
66517	Kutná Hora hl.n.	TTS 1620/B km 286,45 TTS 1622/A km 288,45	RS 1621 - km 288,17	75 Hz
66516	Kutná Hora hl.n.-Kolín	RS 1621/B1 km 288,17 (směr Kolín) TTS 1623/A km 288,84	TTS 1622 - km 288,45	75 Hz
66515	Kutná Hora hl.n.-Kolín	TTS 1622/B km 288,45 TTS 1624/A km 289,29	TTS 1623 - km 288,84	75 Hz
66514	Kutná Hora hl.n.-Kolín	TTS 1623/B km 288,84 TTS 1625/A km 286,60	TTS 1624 - km 289,29	75 Hz
66513	Kutná Hora hl.n.-Kolín	TTS 1624/B km 289,29 TTS 1626/A km 289,91	TTS 1625 - km 289,60	75 Hz
66512	Kutná Hora hl.n.-Kolín	TTS 1625/B km 289,60 TTS 1627/A km 290,37	TTS 1626 - km 289,91	75 Hz
66511	Kutná Hora hl.n.-Kolín	TTS 1626/B km 289,91 TTS 1628/A km 290,83	TTS 1627 - km 290,37	75 Hz
66510	Kutná Hora hl.n.-Kolín	TTS 1627/B km 290,37 TTS 1629/A km 290,99	TTS 1628 - km 290,83	75 Hz
66509	Kutná Hora hl.n.-Kolín	TTS 1628/B km 290,83 TTS 1630/A km 292,35	TTS 1629 - km 290,99	75 Hz
66508	Kutná Hora hl.n.-Kolín	TTS 1629/B km 290,99 TTS 1631/A km 292,74	TTS 1630 - km 292,35	75 Hz
66507	Kutná Hora hl.n.-Kolín	TTS 1630/B km 292,35 TTS 1632/A km 293,48	TTS 1631 - km 292,74	75 Hz
66506	Kutná Hora hl.n.-Kolín	TTS 1631/B km 292,74 TTS 1633/A km 293,92	TTS 1632 - km 293,48	75 Hz

66505	Kutná Hora hl.n.-Kolín	TTS 1632/B km 293,48 TTS 1634/A km 294,71	TTS 1633 - km 293,92	75 Hz
66504	Kutná Hora hl.n.-Kolín	TTS 1633/B km 293,92 TTS 1635/A km 295,22	TTS 1634 - km 294,71	75 Hz
66503	Kutná Hora hl.n.-Kolín	TTS 1634/B km 294,71 TTS 1636/A km 295,85	TTS 1635 - km 295,22	75 Hz
66502	Kutná Hora hl.n.-Kolín	TTS 1635/B km 295,22 TTS 1637/A km 296,36	TTS 1636 - km 295,85	75 Hz
66501	Kutná Hora hl.n.-Kolín	TTS 1636/B km 295,85 TTS 1638/A km 344,32	TTS 1637 - km 296,36	75 Hz
66500	Kutná Hora hl.n.-Kolín	TTS 1637/B km 296,36 NS Kolín 75Hz C1(směr Kutná Hora)	TTS 1638 – 344,32	75 Hz