

Rozdělovník:

Adresáti: **UŽST:** Česká Třebová, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Kolín, Nymburk, Praha Smíchov, Praha hl.n., Praha Libeň, Olomouc, Ostrava hl.n., Ostrava Svinov, Zábřeh na Moravě, Přerov, Bohumín, Brno hl. n., Brno-Maloměřice
DKV: Brno, Česká Třebová, Praha, Olomouc, Ostrava, Ústí nad Labem
SDC: Pardubice, Brno

Na vědomí: **RCP:** Česká Třebová, Praha, Brno, Ostrava
ČD-Telematika a . s.: Pernerova 2a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
SŽDC s. o.: Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8 – Karlín
ČD SŽE: Za Fotochemou 259, Hradec Králové
GR ČD Praha: O 11, O 12, O 13/5, O 16, O 21
RIBŽD: Praha, Brno

V souladu s předpisem ČD D7/2 č.j. 56996/02 – O11 vydávám SROV“C“ pro vypnutí rozvodu 6kV pro napájení zabezpečovacího zařízení v obvodu RCP Česká Třebová.

Platnost tohoto SROV není časově omezena.

Dnem počátku platnosti tohoto SROV“C“ ruším Přílohu „C“ Souhrnného rozkazu generálního ředitele Českých drah o výlukách kolejí a napětí trakčního vedení, vypnutí rozvodu 6 kV pro napájení zabezpečovacího zařízení č.j. 58294/99 – O 11 ze dne 30.09.1999 s účinností od 21.12.1999.

Po obdržení tohoto SROV“C“ vrchní přednostové SDC předloží vrchním přednostům příslušných UŽST podklady pro vypracování opatření do Přílohy 7B Staničního řádu (dále jen SŘ).

Vrchní přednostové UŽST vypracují na základě podkladů od SDC příslušná opatření (včetně opatření pro zpravování vlaků v souladu s předpisem ČD D2 a ČD D7/2) do Přílohy 7B SŘ a prokazatelně s nimi seznámí všechny zúčastněné pracovníky.

Návrhy na opravu Přílohy 7B SŘ při změnách technického vybavení stanic a přilehlých úseků nebo z jiných důvodů předkládají vrchní přednostové SDC vrchním přednostům příslušných UŽST.

Návrhy na opravu, případně doplnění SROV“C“, předkládají vrchní přednostové SDC a vrchní přednostové UŽST zástupci ředitele odboru pro řízení RCP Česká Třebová.

Vrchní přednostové UŽST upozorní před vypnutím rozvodu 6kV pro napájení zabezpečovacího zařízení příslušnou SDC o případném plánovaném vypnutí napájení veřejné sítě, aby nedošlo k souběhu obou vypnutí.

Bezpečnostní opatření:

- ❖ Bezpečnost práce na výlukách bude zajištěna ve smyslu znění předpisu Op 16, za bezpečnost zaměstnanců provádějící práce odpovídají provádějící organizace.
- ❖ Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů ČD, TNŽ a ČSN.
- ❖ Zahájení a ukončení výluky může OZOV provést jen se souhlasem odpovědného zástupce SDC SSZT poté, kdy jsou ukončeny všechny úpravy zabezpečovacího zařízení a zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost nebo jsou zavedena příslušná dopravní opatření (např. z důvodu špatného šuntování).

Jiná závazná opatření:

- ❖ Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.
- ❖ Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je SROV“C“ dán na vědomí) potvrdí ihned příjem zaměstnanci RCP Česká Třebová (spojení ☎ číslo 9723 25058, 📠 číslo 9723 25063, 📧 GR011PCEpriparavar@gr.cd.cz).

Ing. Slavoj Halbrštát

zástupce ředitele odboru pro řízení
RCP Česká Třebová

vz. *Bohumil Kratochvíl v. r.*

Za správnost: *Zdeněk Kříž v. r.*

SEŠIT 01 – TRAŤ číslo 309

Třebovice v Čechách – Česká Třebová os. n.

Číslo výluky	56 001
Místo konání výluky	Třebovice v Čechách – Česká Třebová měnirna
Vyloučí se	automatický blok
Vypne se (název / km)	1046 / 5,5 rozvodna 6kV / 3,3
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Třebovice v Čechách

Číslo výluky	56 002
Místo konání výluky	Česká Třebová měnirna – Česká Třebová
Vyloučí se	automatický blok
Vypne se (název / km)	rozvodna 6kV / 3,3 1055/1 / 246,1
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Česká Třebová

SEŠIT 02 – TRAŤ číslo 326

Letovice – Česká Třebová os. n.

Číslo výluky	56 101
Místo konání výluky	Letovice – Březová nad Svitavou
Vyloučí se	automatický blok PZS“G“ v km 204,614 PZS“H“ v km 207,866 PZS“I“ v km 208,144 PZS“J“ v km 208,487 PZS“K“ v km 209,382 PZS“L“ v km 209,732 PZS“M“ v km 210,738 PZS“N“ v km 212,004
Vypne se (název / km)	S62 / 203,56 S61 / 213,26
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Březová nad Svitavou

Číslo výluky	56 102
Místo konání výluky	ŽST Březová nad Svitavou
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení PZS“A“ v km 213,549
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	TSS 1033 Q 62 / 212,038 TSS 1034 Q 61 / 214,302
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Březová nad Svitavou

Číslo výluky	56 103
Místo konání výluky	Březová nad Svitavou – Svitavy
Vyloučí se	automatický blok PZS“B“ v km 214,284 PZS“C“ v km 216,067 PZS“D“ v km 224,032 PZS“F“ v km 226,755
Vypne se (název / km)	S 62 / 213,26 RS 1044 Q 61 / 227,99
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Svitavy

Číslo výluky	56 104
Místo konání výluky	ŽST Svitavy
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení PZS“G“ v km 229,110 PZS“H“ v km 230,512 PZS“A“ v km 1,708 PZS“B“ v km 2,548
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	RS 1044B / 227,99 46A / 230,53
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Svitavy

Číslo výluky	56 105
Místo konání výluky	Svitavy – Opatov
Vyloučí se	automatický blok PZS“H“ v km 230,512 PZS“I“ v km 231,761 PZS“J“ v km 233,178 PZS“K“ v km 233,725
Vypne se (název / km)	45B / 229,41 50A / 235,70
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Svitavy

Číslo výluky	56 106
Místo konání výluky	ŽST Opatov
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení PZS“L“ v km 234,994
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	49B / 233,74 51A / 237,59
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Opatov

Číslo výluky	56 107
Místo konání výluky	Opatov – Odbočka Zádulka
Vyloučí se	automatický blok PZS“M“ v km 239,457
Vypne se (název / km)	50B / 235,70 53A / 240,50
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Opatov

Číslo výluky	56 108
Místo konání výluky	Odbočka Zádulka
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení
Náhradní napájení	Náhradní síť
Vypne se (název / km)	52B / 239,44 54A / 241,60
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Odbočka Zádulka

Číslo výluky	56 109
Místo konání výluky	Odbočka Zádulka – Česká Třebová os. n.
Vyloučí se	automatický blok
Vypne se (název / km)	53B / 240,50 rozvodna 6kV / 243,10
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Česká Třebová

SEŠIT 03 – TRAŤ číslo 501

Česká Třebová – Záboří nad Labem

Číslo výluky	56 201
Místo konání výluky	Česká Třebová – Odbočka Parník
Vyloučí se	automatický blok PZS“B“ v km 247,645
Vypne se (název / km)	1055/1 / 246,10 1064A / 249,10
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Česká Třebová

Číslo výluky	56 202
Místo konání výluky	Odbočka Parník
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení traťový souhlas Odbočka Parník – Dlouhá Třebová
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	1063B / 248,82 1065A / 250,69
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Odbočka Parník

Číslo výluky	56 203
Místo konání výluky	ŽST Dlouhá Třebová
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení traťový souhlas Dlouhá Třebová – Odbočka Parník automatický blok Dlouhá Třebová – Ústí n. O.
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	1065B / 250,69 1066A / 252,62
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Dlouhá Třebová

Číslo výluky	56 204
Místo konání výluky	Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí
Vyloučí se	Bez opatření
Vypne se (název / km)	1066B / 252,62 1079A / 256,60
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Ústí nad Orlicí

Číslo výluky	56 205
Místo konání výluky	ŽST Ústí nad Orlicí
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení automatický blok Ústí n. O. – Dlouhá Třebová PZS v km 256,253 PZS v km 256,326 PZS v km 12,993
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	1077B / 255,85 1082A / 257,69
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Ústí nad Orlicí

Číslo výluky	56 206
Místo konání výluky	Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí
Vyloučí se	automatický blok PZS“ A “ v km 261,275 PZS“ B “ v km 262,325 PZS“ C “ v km 265,143
Vypne se (název / km)	1082B / 257,69 1096A / 266,44
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Ústí nad Orlicí

Číslo výluky	56 207
Místo konání výluky	ŽST Brandýs nad Orlicí
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení PZS v km 266,580 automatický blok Brandýs nad Orlicí – Choceň
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	1095B / 265,98 1097A / 266,49
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Brandýs nad Orlicí

Číslo výluky	56 208
Místo konání výluky	Brandýs nad Orlicí – Choceň
Vyloučí se	PZS“ A “ v km 268,095
Vypne se (název / km)	1097B / 266,49 1104A / 271,26
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Brandýs nad Orlicí

Číslo výluky	56 209
Místo konání výluky	ŽST Choceň
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení PZS“A“ v km 270,130 PZS“B“ v km 0,776 automatický blok Choceň – Brandýs nad Orlicí automatický blok Choceň – Zámrsk
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	1103B / 270,15 1107A / 272,08
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Choceň

Číslo výluky	56 210
Místo konání výluky	Choceň – Zámrsk
Vyloučí se	automatický blok PZS“B“ v km 277,622
Vypne se (název / km)	1107B / 272,08 1121A / 279,68
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Choceň

Číslo výluky	56 211
Místo konání výluky	ŽST Zámrsk
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení automatický blok Zámrsk – Choceň automatický blok Zámrsk – Uhersko
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	1120B / 278,80 1123A / 280,05
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zámrsk

Číslo výluky	56 212
Místo konání výluky	Zámrsk – Uhersko
Vyloučí se	automatický blok PZS“A“ v km 282,163 PZS“B“ v km 282,830 PZS“C“ v km 285,375
Vypne se (název / km)	1123B / 280,05 1132A / 286,38
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zámrsk

Číslo výluky	56 213
Místo konání výluky	ŽST Uhersko
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení PZS „R“ v km 286,369 PZS“T“ v km 287,363 automatický blok Uhersko – Zámrsrk automatický blok Uhersko – Moravany
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	1131B / 286,04 1134A / 287,08
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Uhersko

Číslo výluky	56 214
Místo konání výluky	Uhersko – Moravany
Vyloučí se	automatický blok PZS“A“ v km 287,811 PZS“B“ v km 289,123 PZS“V“ v km 290,189
Vypne se (název / km)	1134B / 287,08 1142/A / 291,82
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Uhersko

Číslo výluky	56 215
Místo konání výluky	ŽST Moravany
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení automatický blok Moravany – Uhersko automatický blok Moravany – Kostěnice
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	1140/B / 290,70 1143A / 292,34
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Moravany

Číslo výluky	56 216
Místo konání výluky	Moravany – Kostěnice
Vyloučí se	Bez opatření
Vypne se (název / km)	1143B / 292,34 1147A / 295,70
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Moravany

Číslo výluky	56 217
Místo konání výluky	ŽST Kostěnice
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení automatický blok Kostěnice – Moravany automatický blok Kostěnice – Pardubice
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	1146B / 295,00 1148A / 296,13
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Kostěnice

Číslo výluky	56 218
Místo konání výluky	Kostěnice – Pardubice
Vyloučí se	PZS“A“ v km 297,908 PZS“Z“ v km 302,038
Vypne se (název / km)	1148B / 296,13 1162A / 304,40
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Kostěnice

Číslo výluky	56 219
Místo konání výluky	ŽST Pardubice
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení automatický blok Pardubice – Kostěnice automatický blok Pardubice – Přelouč
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	1162B / 304,40 1163A / 306,63
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pardubice

Číslo výluky	56 220
Místo konání výluky	Pardubice – Přelouč
Vyloučí se	automatický blok PZS“V“ v km 310,118 PZS“G“ v km 311,315 PZS“D“ v km 312,103
Vypne se (název / km)	1163B / 306,63 1702A / 316,91 1170A / 312,25 1174A / 316,58
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pardubice

Číslo výluky	56 221
Místo konání výluky	ŽST Přelouč
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	1702B / 316,91 1705A / 321,44 1174B / 316,58 1185A / 319,67
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Přelouč

Číslo výluky	56 222
Místo konání výluky	Přelouč – Řečany nad Labem
Vyloučí se	automatický blok PZS“B“ v km 320,829 PZS“V“ v km 321,440 PZS“G“ v km 322,588 PZS“D“ v km 323,116 PZS“E“ v km 324,232
Vypne se (název / km)	1705A / 321,44 1707A / 323,94 1185B / 319,67 1200A / 325,72
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Přelouč

Číslo výluky	56 223
Místo konání výluky	ŽST Řečany nad Labem
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení PZS“A“ v km 327,256
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	1707B / 323,94 1709A / 327,70 1200B / 325,72 1200A / 326,55
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řečany nad Labem

Číslo výluky	56 224
Místo konání výluky	Řečany nad Labem – Záboří nad Labem
Vyloučí se	automatický blok PZS“V“ v km 328,440 PZS“G“ v km 329,359 PZS“D“ v km 331,086 PZS“E“ v km 332,231
Vypne se (název / km)	1201B / 326,17 1212A / 336,26
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řečany nad Labem

SEŠIT 04 – TRAŤ číslo 517

Přelouč – Prachovice

Číslo výluky	56 301
Místo konání výluky	Přelouč – Choltice
Vyloučí se	automatický blok PZS“A1“ v km 3,135 PZS“A2“ v km 3,332 PZS“A3“ v km 3,957 PZS“A4“ v km 4,519 PZS“A5“ v km 5,014 PZS“A6“ v km 6,105 PZS“A7“ v km 7,375 PZS“A8“ v km 7,893
Vypne se (název / km)	1704B1 / 319,27 1413A / 8,51
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Přelouč

Číslo výluky	56 302
Místo konání výluky	ŽST Choltice
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení PZS“A9“ v km 8,408
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	1412B / 8,51 1414A / 8,51
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Choltice

Číslo výluky	56 303
Místo konání výluky	Choltice – Heřmanův Městec
Vyloučí se	automatický blok PZS“B2“ v km 9,897 PZS“B3“ v km 11,200 PZS“B4“ v km 11,866 PZS“B5“ v km 12,056
Vypne se (název / km)	1413B / 8,51 1422A / 13,49
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Choltice

Číslo výluky	56 304
Místo konání výluky	ŽST Heřmanův Městec
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení PZS“B6“ v km 12,713 PZS“C1“ v km 13,750 PZS“C2“ v km 13,889
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	1421B / 13,49 1423A / 13,49
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Heřmanův Městec

Číslo výluky	56 305
Místo konání výluky	Heřmanův Městec – Kostelec u Heřmanova Městce
Vyloučí se	automatický blok PZS“C4“ v km 14,523 PZS“C5“ v km 14,625 PZS“C6“ v km 15,903 PZS“C7“ v km 16,314
Vypne se (název / km)	1422B / 13,49 1430A / 17,30
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Heřmanův Městec

Číslo výluky	56 306
Místo konání výluky	ŽST Kostelec u Heřmanova Městce
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení PZS“C8“ v km 16,954 PZS“C9“ v km 17,113
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	1429B / 17,30 1431A / 19,14
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Kostelec u Heřmanova Městce

Číslo výluky	56 307
Místo konání výluky	Kostelec u Heřmanova Městce – Prachovice
Vyloučí se	staniční zabezpečovací zařízení Kostelec u Heřmanova Městce staniční zabezpečovací zařízení Prachovice automatický blok Kostelec u Heřmanova Městce – Prachovice
Náhradní napájení	veřejná síť
Vypne se (název / km)	1430B / 17,30 RO-PCV kobka č. 3 / 19,98
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Kostelec u Heřmanova Městce

