

## SROV „A”

Zpracovatel: Hruza	☎ 9722-41046	✉ Hruza@gr.cd.cz
Ing. Vaněk část: osobní doprava	☎ 9722-41625	✉ Vanek@gr.cd.cz
Vaverka část: nákladní doprava	☎ 9724-24524	✉ Vaverka.Evzen@cdcargo.cz
Vaniš část: vozební opatření	☎ 9722-29039	✉ Vanis@dkv.pha.cd.cz
Šedek část: vozební opatření	☎ 9724-22045	✉ Sedek@dkv.unl.cd.cz
Junger část: vozební opatření	☎ 9724-22034	✉ Junger@dkv.unl.cd.cz
Musák část: vozební opatření	☎ 9722-29047	✉ Musak@dkv.pha.cd.cz

### *Záznam o změnách*

Změna		SROV		
číslo	účinnost od	opravil	dne	podpis
č.j.				

### **SEŠIT 1**

**537**

**Odbočka Skály – Turnov**

**Rozdělovník:**

**UŽST:** Praha hlavní nádraží, Praha Libeň, Mělník, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav, Nymburk, Turnov, Liberec, Hradec Králové, Česká Lípa, Děčín, Rumburk

**DKV:** Praha, Ústí nad Labem, Česká Třebová

**SDC:** Praha, Liberec, Hradec Králové

**Na vědomí:**

**GR ČD:** O11, O 12, O16, O 20, O21, O 27, URMIZA

**RCP:** Praha, Ústí nad Labem, Pardubice

Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je rozkaz dán na vědomí) potvrdí ihned příjmem rozkazu zaměstnanci RCP Praha (e-mail: GRO11PHAprpravavar@gr.cd.cz)

**Všeobecná opatření platná pro všechny výlukové akce uvedené v tomto sešitu:****Zpravování doprovodu vlaku:**

Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené přílohou č. 3 Prováděcího nařízení k předpisu ČD D 7, zpravují doprovod vlaků dotčených výlukou dle směru jejich jízdy podle vzorů:

Pro strojvedoucí:

**„Jízdu ukončete v .....“**

Pro vedoucí vlakových čet :

**„Z ..... do ..... bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“**

Dodatek pro vedoucí vlakových čet vlaků, kde bude mimořádně proveden přestup cestujících:

**„V ..... bude proveden přestup do jiné soupravy.“**

Dodatek pro zpravování vedoucích vlakových čet vlaků se službou □:

**„Služba úschova během přepravy je zabezpečena v rámci ND / není zabezpečena a je ukončena v ŽST .....“**

Pro strojvedoucí odklonových vlaků :

**„Z ..... do ..... pojedete odklonem jako vlak č. ....“**

Pro vedoucí vlakových čet odklonových vlaků :

**„Z ..... do ..... pojedete z důvodu výluky odklonem jako vlak č. ....“**

Pro strojvedoucí odklonových vlaků a sunutí vlaku:

**„Z ..... do ..... pojedete odklonem jako vlak č. .... . Z ..... do ..... pojedete jako sunutý vlak.“**

Pro vedoucí vlakových čet odklonových vlaků a sunutí vlaku:

**„Z ..... do ..... pojedete z důvodu výluky odklonem jako vlak č. .... . Z ..... do ..... pojedete jako sunutý vlak.“**

**Přepavní opatření:****Společná opatření pro přepravu spoluzavazadel, zásilek, úschovy během přepravy:**

Do vyčerpání kapacity ND přepravte dle interního předpisu ČD D7/2 čl. 171. Ostatní zásilky přepravte vhodnými vlaky po ukončení výluky.

Do vlaků dotčených výlukou již ve výchozích a nácestných stanicích nenakládejte žádné zásilky (mimo přepravitelné v autobusech), určené do stanic za místem, z něhož bude zajištěna náhradní přeprava.

Zásilky ČD-KURÝR přepravte přednostně před ostatními zásilkami autobusy náhradní přepravy, v případě nedodržení řazení vlaků dotčených výlukou postupujte dle čl. 187 předpisu K 4/I. Obdobně postupuje vrchní přednosta UŽST v případě ztráty přípoje dle čl. 186 předpisu K 4/I.

VP výlukou dotčených UŽST zajistí při nakládce (vykládce) zásilek výpomoc staničními zaměstnanci, v případě potřeby objednájí u nejbližší stanice vlakových čet zaměstnance ve funkci manipulanta. V případě nahromadění většího množství kurýrních zásilek, které by bylo třeba dopravit přes vyloučený úsek, přednostové příslušných výkonných jednotek operativně projednají a zajistí vhodný náhradní způsob jejich dopravy (jinými, než plány spojů předepsanými vlaky, služebním automobilem apod.) s cílem podle možností nepřekročit původní dodací lhůty.

Službu úschova během přepravy zajistíte dle čl. 54 a 55 služebního předpisu K 4/I.

Službu uvedenou v KJR (o) zajistíte v rámci ND u dotčených vlaků objednaním autobusu s plošinou, nebo vhodného nákladního automobilu, který vyhovuje přepravě alespoň dvou dětských kočárků. V případě zaplnění tohoto prostoru spoluzavazadly, považujte kapacitu pro přepravu spoluzavazadel za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD K 4/I, čl. 34 a 35.

Případně upřesnění a odchylky v dopravním a přepravním opatření jsou uvedeny u jednotlivých výlukových akcí.

O veškerých opatřeních a změnách z toho vyplývajících v souvislosti s výlukovou činností (přeprava cestujících, zavazadel, zásilek ČD-Kurýr apod.) informují VP UŽST cestující veřejnost vhodným způsobem (vývěsky, staniční rozhlas apod.).

Přehled vlaků s garancí služeb dotčených výlukou je uveden u každé výlukové akce.

#### Obsluha vlaku:

Dodrží své turnusy a doprovodí ND (příp. odklonové vlaky) dle interního předpisu ČD D7/2 čl. 180. Obsluha vlaku mimořádně končících vlaků ve stanicích dotčených výlukou připraví vlakovou dokumentaci pro vlaky z těchto stanic mimořádně výchozí.

#### Informování cestujících:

*Přednostové stanic dotčených výlukou informují včas cestující vývěskami a staničním rozhlasem o změnách v dopravě.*

#### Opatření pro přípoje:

Přednostové výlukou dotčených stanic rozhodnou o dodržení přípojů s přihlédnutím ke zpoždění vlaků, velikosti frekvence cestujících, obratu souprav a k ustanovením pomůcky "Čekací doby".

#### Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce při výlukách bude zajištěna ve smyslu znění předpisu Op 16, za bezpečnost zaměstnanců provádějících stavební práce, odpovídají provádějící stavební organizace.
- OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení interního předpisu ČD D1.
- OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- Pokud bude při výlukách změněna závislost PZS na ovládacích kolejových obvodech, smí OZOV ukončit výlukou až po souhlasu odpovědného zaměstnance SDC SSZT poté, kdy jsou ukončeny všechny úpravy přejezdových zabezpečovacích zařízení a přejezdové zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost, nebo jsou zavedena příslušná opatření dle interního předpisu ČD D2.
- Bude-li potřeba při konání dané výluky vyloučit současně s traťovou kolejí i přilehlé záhlaví, zhlaví stanice (nebo jeho část), vyloučí se na základě VRPS (netýká se výluky napětí TV, kdy musí být vypracována ZP, příp. ROV).

#### Jiná závazná opatření:

- Podle potřeby provede udržující zaměstnanec SSZT, na žádost OZOV, změnu závislosti PZS na kolejových obvodech vyloučené koleje. Před ukončením výluky udržující zaměstnanec SSZT, na žádost OZOV, tuto změnu zruší. Postup při pracích na zařízení, jejich dokumentaci a vzájemné komunikaci mezi udržujícím zaměstnancem SSZT, OZOV a dopravními zaměstnanci stanoví interní předpisy. Požadavek na změnu závislosti zabezpečovacího zařízení sdělí OZOV udržujícímu zaměstnanci SSZT nejméně tři pracovní dny přede dnem konání výluky. Pro změnu závislosti příslušných PZS ve vyloučené koleji je kilometrická poloha PZS uvedena u příslušné výlukové akce.
- OZOV zajistí stanovisko Policie ČR k použití silničních značek po dobu prací na přejezdech, případně uzavření přejezdu pro uživatele pozemní komunikace.
- Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací, provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.
- Při mimořádném otáčení souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) strojvedoucí.
- Při zpoždění, vzniklém mimořádným objížděním soupravy, přivěšováním soupravy na jinou soupravu vlaku, čekáním na přípojně zpožděné vlaky vlivem plánovaných výluk a čekáním na příjezd autobusů ND, zadávejte do informačního systému druh narušení GVD „S1“ – vliv plánovaných výluk.
- OZOV zajistí, v souladu s čl. 175 interního předpisu ČD D7/2, řádné označení míst zastavení ND.
- Vrchní přednosta UŽST určené k objednání ND, přednostové výlukou dotčených stanic a OZOV splní ustanovení čl. 174 interního předpisu ČD D7/2, v případě neprovádění obsluhy některé zastávky náhradní autobusovou dopravou, bude tato skutečnost uvedena u konkrétních akcí a bude zajištěno zpravení vedoucích vlakových čet, příp. jiných zaměstnanců, doprovázejících ND.

1	Číslo výluky	61A350
2	Místo konání výluky	Odbočka Skály – Praha Satalice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	8,30 po vlaku R 941 – 13,25 před vlakem R 944
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Satalice
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy :	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

#### **Osobní doprava :**

**Vlak R 940 mimořádně zastaví pro nástup a výstup cestujících v zastávce Tišice!, Cestující v tomto úseku odbavte jako v osobním vlaku!**

Cestující z Prahy hl. n. a P.Vysočan přepravte náhradní soupravou do Prahy – Horních Počernic, dále náhradní dopravou (ND) do Prahy Satalic.

Cestující z Prahy Satalic přepravte náhradní dopravou (ND) do Prahy Horních Počernic, dále náhradní soupravou do P.Vysočan a Prahy hl. n.

#### **Odřeknuté vlaky v trati:**

Praha Satalice – Praha Vysočany: R 942, R 943, Os 9504, Os 9505, Os 9506, Os 9507 a Os 9509. Tyto vlaky nahradíte náhradní dopravou v úseku **Praha Satalice – Praha Horní Počernice**.

Odřeknuté vlaky v trati Neratovice – Všetaty: Os 9502, cestující přepravte vlakem R 940.

#### **Zavedené vlaky v trati:**

Sv 9512 Praha Vršovice – Praha hl.n. (854 + Btn od vlaku 947 na 9512)

Sv 1. nsl. 9504 Praha Vršovice – Praha Vysočany (odj. z Vršovic cca v 7.50, z Prahy hl.n. v 8.01h)

Sv 1. nsl. 9405 Praha Vysočany – Praha Horní Počernice (souprava od 1. nsl. 9504, odj. z Vysočan za R 749)

Os 1. nsl. 9452 Praha Horní Počernice – Praha Vysočany (odklon Os 9505, souprava od Sv 1. nsl. 9405)

Os 1. nsl. 9407 Praha Vysočany – Praha Horní Počernice (odklon R 942, souprava na 1. nsl. 9408)

Os 1. nsl. 9408 Praha Horní Počernice – Praha Vysočany (odklon R 943, souprava od 1. nsl. 9407)

Os 1. nsl. 9409 Praha Vysočany – Praha Horní Počernice (odklon Os 9504, souprava na 1. nsl. 9410)

Os 1. nsl. 9410 Praha Horní Počernice – Praha Vysočany (odklon Os 9507, souprava od 1. nsl. 9409)

Os 1. nsl. 9415 Praha Vysočany – Praha Horní Počernice (odklon Os 9506, souprava na 1. nsl. 9416)

Os 1. nsl. 9416 Praha Horní Počernice – Praha Vysočany (odklon Os 9509, souprava od 1. nsl. 9415)

#### **Mimořádné obraty ve stanicích:**

ŽST Mladá Boleslav hl.n. (MBh)

Den před výlukou kromě neděle a svátků:

16492 // (85300, 9503, 9513) 742 + 3 x Btn (742 na 85300, Btn na 9515, 2 x Btn na 9503)

V den výluky:

9500 / 9507, 9515 854 + 3x Btn (854 + Btn na 9507, 2 x Btn na 9515) – pouze koná-li se výluka v první pracovní den po neděli či svátku.

9504 / 9509: 854 + Btn

Praha Vysočany:

Sv 1. nsl. 9504 / Sv 1. nsl. 9405 854 + Btn

Os 1.nsl. 9452 / 9505 854 + Btn

942 / Os 1. nsl. 9407 854 + 2 x Btn

Os 1.nsl. 9408 / 943 854 + 2 x Btn

9504 / Os 1. nsl. 9409 854 + Btn

Os 1.nsl. 9410 / 9507 854 + Btn

9506 / Os 1. nsl. 9415 854 + Btn

Os 1.nsl. 9416 / 9509 854 + Btn

Praha Horní Počernice (PHP)

Sv 1.nsl. 9405 / Os 1.nsl. 9452 854 + Btn (návoz Sv a odklon Os 9505).

Os 1.nsl. 9407 / Os 1.nsl. 9408 854 + Btn (odklon R 942 a 943).

Os 1.nsl. 9409 / Os 1.nsl. 9410 854 + Btn (odklon Os 9504 a 9507).

Os 1.nsl. 9415 / Os 1.nsl. 9416 854 + Btn (odklon Os 9506 a 9509).

**Praha u Satalice (PS)**

9505 / 9504, 942	854 + 2 x Btn + 854pk (854 + Btn na 9504, Btn + 854pk na 942)
9507 / 9506	854 + Btn (+ dobere soupravu od 943)
943 / 9506pk	854 + 2 x Btn
9509 / 9511	854 + Btn (z Čakovic do Prahy jako vlaková)
9511 / 9511 vlož	854 + Btn (z Čakovic do Prahy jako vložená)

**Neratovice**

9505	854 + Btn (dobere soupravu od Os 9502)
9502 / 9505pk	854 + Btn (Os 9502 v Neratovicích mimořádně ukončí jízdu)

**Svštění souprav 9502 a 9505 zajistí strojvedoucí.****Všetaty:**

9506 / 9506, 9511	854 + 3 x Btn + 854pk (854 + Btn na 9506, 2 x Btn + 854pk na 9511).
9544 / 9541	854 (+ dobere Btn od 9542)
den po výluce	
9540 / 9530	854

**Praha Vršovice****Den před výlukou kromě neděle a svátků :**

depo / 9514 742 + 3 x Btn

**v den výluky:**

Depo / 9500	854 + 3 x Btn – pouze koná-li se výluka v první prac. den po neděli a svátku.
depo / Sv1. nsl. 9504	854 + Btn (odjezd cca v 7.45)
9503 / 9504	854 + 2 Btn – odstavit jedno Btn do depa.
9515 / depo	742 + 3 x Btn + 854pk
947 / 9512	854 + Btn

**Obraty hnacích vozidel:****DKV Praha, PJ Vršovice****Den před výlukou, kromě neděle a svátku:**

DKV Praha PJ Vršovice odešle do MB hl.n. jeden vůz Btn (TS 011) vlakem 9514 pro vlak 9515 druhý den.

**V den výluky:**

Vlak 9500 řadíte v sestavě 854 + 3 x Btn – pouze, koná-li se výluka první prac. den po neděli či svátku.

TS 802/1: 9500 MBh / 9507 PS / 9506 MBh / 9513 Vrš / 948 Ta

TS 802/3: 831 Ph / 942 PVy / Os 1.nsl. 9407 PHP / Os 1.nsl.9408 PVy / 943 Vrš / 944 Ta / 949 Vrš / 9544 Vše // (9541)

TS 802/4: 9502 Ne / 9505pk PS / 9504 MBh / 9509 PS / 9511 Vrš / 9510 MBh / 9519 Vrš // (9500)

TS 803/1: ...9504 PVy / Os 1. nsl.9409 PHP/ Os 1.nsl. 9410 PVy / 9507 Ph / 9506 PVy / Os 1.nsl. 9415 PHP / Os 1.nsl.9416 PVy / 9509 Ph / 9508 MBm / 16464 MBh / 9517 Vrš / 9518 MBh // (9505)

TS 803/2: 9505 PS / 942 Ta / 947 Vrš / 9512 MBh

TS 803/4: ...943 PS / 9506pk Vše / 9511 PS / 9511pk Vrš / 9516 MBh / 9521 Vrš / 9540 Vš // (9530)

854 + Btn letmo: depo / Sv 1. nsl. 9504 PVy (z Prahy hl.n. v 8.01 po příjezdu R 222, z Vysočan za R 749) / Sv 1. nsl.9405 PHP / Os 1.nsl. 9452 PVy / 9505 Vrš / 9542Vš / 9515pk Vrš / depo

**Nákladní doprava:**

Mn 85522, 85523 v úseku Praha-Vysočany - Praha-Čakovice odřekněte.

**Jiná závazná opatření:****Dodatek zpravování doprovodu vlaku:**

ŽST Praha hlavní nádraží zajistí zpravení vlaků 940 a 9502 rozkazem V tohoto znění:

**Pro strojvedoucího vlaku 940:**

„Na zastávce Tišice zastavte pro výstup a nástup cestujících.“

**Pro vedoucího vlakové čety vlaku 940:**

„Na zastávce Tišice zastavte pro výstup a nástup cestujících. V úseku Neratovice – Všetaty uznávejte doklady jako u osobního vlaku.“

**Pro vedoucího vlakové čety vlaku 9502:**

„Z důvodu výluky jedete pouze do Neratovic. Cestující jedoucí do Tišic a Všetaty odkažte v Neratovicích na přestup na vlak 940.“

1	Číslo výluky	61A351
2	Místo konání výluky	Praha Satalice – Praha Čakovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	8,30 po vlaku R 941 – 13,30 před vlakem R 944
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Satalice
6	Omezení konání výluky :	Výluka se smí konat v ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**

*V ŽST Neratovice mimořádný přestup cestujících u vlaku 9505 !!!*

**Odřeknuté vlaky v trati:**

Praha Satalice – Praha Čakovice: R 942, R 943, Os 9504, Os 9505, Os 9506, Os 9507 a Os 9509. Vlaky nahradíte náhradní dopravou.

Kmenová souprava Os 9505 pojedje z Neratovic do Prahy Satalic s náskokem jako Sv 1. nsl. 941, v Satalicích vyčká času pravidelného odjezdu, vlak 9505, mezi Čakovicemi a Satalicemi nahradíte náhradní dopravou.

**Zavedené vlaky v trati:**

**Sv 1.nsl 941** Neratovice – Praha Satalice (854 + Btn od vlaku 9505 na 9505, z Neratovic odjí cca v 7.52 h.).

**Sv 1.nsl 9505** Všetaty – Neratovice (854 + 3x Btn + 854pk od vlaku 9502 ze Všetat do Neratovic na 9505, ze Všetat odjí cca v 8.05 h.).

**Mimořádné obraty ve stanicích:**

ŽST Mladá Boleslav hl.n. (MBh)

*Den před výlukou kromě neděle a svátků:*

16492 // (85300, 9503, 9515) 742 + 3 x Btn (742 na 85300, Btn na 9515, 2 x Btn na 9503)

*V den výluky:*

9500 / 9507, 9515 854 + 3x Btn (854 + Btn na 9507, 2 x Btn na 9515) – pouze koná-li se výluka v první pracovní den po neděli či svátku.

9504 / 9509: 854 + Btn

Praha Satalice (PS)

Sv 1.nsl. 941 / 9505 854 + Btn (přijede před R 941, odjede ve své trase).

9504 / 9507 854 + Btn

942 / 943 854 + 2x Btn

9506 / 9509 854 + Btn

Praha Čakovice (PČ)

9505 / 9504, 942 854 + 3 x Btn + 854pk (854 + Btn na 9504, 2 x Btn + 854pk na 942).

9507 / 9506 854 + Btn (+ dobere soupravu od 943)

943 / 9506pk 854 + 2 x Btn

9509 / 9511 854 + Btn (z Čakovic do Prahy jako vlaková)

9511 / 9511 vlož 854 + Btn (z Čakovic do Prahy jako vložena)

Všetaty (Vše):

9502 / 1.nsl. 9505 854 + 3 x Btn + 854pk

9506 / 9506, 9511 854 + 3 x Btn + 854pk (854 + Btn na 9506, 2 x Btn + 854pk na 9511).

9544 / 9541 854 (+ dobere Btn od 9542)

den po výluce

9540 / 9530 854

Neratovice (Ne):

9505 / 1. nsl. 941 854 + Btn (odjezd cca v 7.52 po příjezdu R 940)

1.nsl. 9505 / 9505 854 + 3 x Btn + 854pk

Praha Vršovice (Vrš):

*Den před výlukou kromě neděle a svátků:*

depo / 9514 742 + 3 x Btn  
 v den výluky:  
 Depo / 9500 854 + 3 x Btn – pouze koná-li se výluka v první prac. den po neděli svátku.  
 9503 / 9504 854 + 2 Btn – odstavit jedno Btn do depa.  
 9511 / 9510, 9516 854 + Btn + 854vlož + Btn (854+ Btn na 9510, 854vlož + Btn na 9516)

**Obraty hnacích vozidel:**

**DKV Praha, PJ Vršovice**

*Den před výlukou, kromě neděle a svátku:*

DKV Praha PJ Vršovice odešle do MB hl.n. jeden vůz Btn (TS 011) vlakem 9514 pro vlak 9515 druhý den.

*V den výluky:*

Vlak 9500 řadíte v sestavě 854 + 3 x Btn – pouze, koná-li se výluka první prac. den po neděli či svátku.

TS 802/1: 9500 MBh / 9507 PČ / 9506 MBh / 9513 Vrš / 948 Ta

TS 802/3: 831 Ph / 942 PS / 943 Vrš / 944 Ta / 949 Vrš / 9544 Vše // (9541)

TS 802/4: 9502 Vše / Sv 1.nsl. 9505pk Ne / 9505pk PČ / 9504 MBh / 9509 PČ / 9511 Vrš / 9510 MBh / 9519 Vrš // (9500)

TS 803/1: ...9504 PS / 9507 Ph / 9506 PS / 9509 Ph / 9508 MBm / 16464 MBh / 9517 Vrš / 9518 MBh // (9505)

TS 803/2: 9505 Ne / Sv 1.nsl. 941 PS / 9505...

TS 803/4: ...943 PČ / 9506pk Vše / 9511 PČ / 9511pk Vrš / 9516 MBh / 9521 Vrš / 9540 Vše // (9530)

854 + 2 x Btn letmo: depo / 9502pk Vše / Sv 1.nsl 9505 Ne / 9505 PČ / 942 Ta / 947Vrš / depo

**Nákladní doprava:**

Mn 85522, 85523 v úseku Praha-Vysočany - Praha-Čakovice odřekněte.

**Jiná závazná opatření:**

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 15,096, v km 15,640, v km 16,727 a v km 17,104.**

1	Číslo výluky	61A352
2	Místo konání výluky	Praha Čakovice – Měšice u Prahy
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	8,25 po vlaku R 941 – 13,35 před vlakem R 944
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Čakovice
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**

*V ŽST Neratovice mimořádný přestup cestujících u vlaku 9505 !!!*

**Odřeknuté vlaky v trati:**

Praha Čakovice - Měšice u Prahy: R 942, R 943, Os 9504, Os 9505, Os 9506, Os 9507 a Os 9509. Vlaky nahradíte náhradní dopravou.

Kmenová souprava Os 9505 pojedje z Neratovic do Prahy Čakovice s náskokem jako Sv 1. nsl. 941, v Čakovicích vyčká času pravidelného odjezdu, vlak 9505 proto mezi Měšicemi a Čakovicemi nahradíte náhradní dopravou.

**Zavedené vlaky v trati:**

**Sv 1.nsl 941** Neratovice – Praha Čakovice (854 + Btn od vlaku 9505 na 9505, z Neratovic odj cca v 7.52 h.).

**Sv 1.nsl 9505** Všetaty (854 + 3x Btn + 854pk od vlaku 9502 ze Všetat do Neratovic na 9505, ze Všetat odj cca v 8.05 h.).

**Mimořádné obraty ve stanicích:**

ŽST Mladá Boleslav hl.n. (MBh)

*Den před výlukou kromě neděle a svátků:*

16492 // (85300, 9503, 9515) 742 + 3 x Btn (742 na 85300, Btn na 9515, 2 x Btn na 9503)

*V den výluky:*

9500 / 9507, 9515 854 + 3x Btn (854 + Btn na 9507, 2 x Btn na 9515) – pouze koná-li se výluka v první pracovní den po neděli či svátku.

9504 / 9509:	854 + Btn
<b>Praha Čakovice (PČ)</b>	
Sv 1.nsl. 941 / 9505	854 + Btn (přijede před R 941, odjede ve své trase).
9504 / 9507	854 + 2x Btn
942 / 943	854 + Btn
9506 / 9509	854 + Btn
<b>Měšice u Prahy (Mš)</b>	
9505 / 9504, 942	854 + 3 x Btn + 854pk (854 + Btn na 9504, 2 x Btn + 854pk na 942).
9507 / 9506	854 + Btn (+ dobere soupravu od 943)
943 / 9506pk	854 + 2 x Btn
9509 / 9511	854 + Btn (z Měšic do Prahy jako vlaková)
9511 / 9511 vlož	854 + Btn (z Měšic do Prahy jako vložená)
<b>Všetaty (Vše):</b>	
9502 / Sv 1.nsl. 9505	854 + 3 x Btn + 854pk
9506 / 9506, 9511	854 + 3 x Btn + 854pk (854 + Btn na 9506, 2 x Btn + 854pk na 9511).
9544 // 9541	854 (+ dobere Btn od 9542)
<i>den po výluce</i>	
9540 / 9530	854
<b>Neratovice (Ne)</b>	
9505 / 1. nsl. 941	854 + Btn (odjezd cca v 7.52 po příjezdu R 940)
Sv 1.nsl. 9505 / 9505	854 + 3 x Btn + 854pk
<b>Praha Vršovice (Vrš):</b>	
<i>Den před výlukou kromě neděle a svátků:</i>	
depo / 9514	742 + 3 x Btn
<i>v den výluky:</i>	
Depo / 9500	854 + 3 x Btn – pouze koná-li se výluka v první prac. den po neděli a svátku.
9503 / 9504	854 + 2 Btn – odstavit jedno Btn do depa.
9511 / 9510, 9516	854 + Btn + 854vlož + Btn (854+ Btn na 9510, 854vlož + Btn na 9516)
<b><u>Obraty hnacích vozidel:</u></b>	
<b><u>DKV Praha, PJ Vršovice</u></b>	
<i>Den před výlukou, kromě neděle a svátku:</i>	
DKV Praha PJ Vršovice odešle do MB hl.n. jeden vůz Btn (TS 011) vlakem 9514 pro vlak 9515 druhý den.	
<i>V den výluky:</i>	
Vlak 9500 řadíte v sestavě 854 + 3 x Btn – pouze, koná-li se výluka první prac. den po neděli či svátku.	
TS 802/1: 9500 MBh / 9507 Mš / 9506 MBh / 9513 Vrš / 948 Ta	
TS 802/3: 831 Ph / 942 PČ / 943 Vrš / 944 Ta / 949 Vrš / 9544 Vše // (9541)	
TS 802/4: 9502 Vše / Sv 1.nsl 9505 Ne / 9505 Mš / 9504 MBh / 9509 Mš / 9511 Vrš / 9510 MBh / 9519 Vrš // (9500)	
TS 803/1: ...9504 PČ / 9507 Ph / 9506 PČ / 9509 Ph / 9508 MBm / 16464 MBh / 9517 Vrš / 9518 MBh // (9505)	
TS 803/2: 9505 Ne / Sv 1.nsl. 941 PČ / 9505...	
TS 803/4: ...943 Mš / 9506pk Vše / 9511 Mš / 9511vlož Vrš / 9516 MBh / 9521 Vrš / 9540 Vše // (9530)	
854 + 2 x Btn letmo: depo / 9502pk Vše / Sv 1.nsl 9505 Ne / 9505 Mš / 942 Ta / 947Vrš / depo	
<b><u>Jiná závazná opatření:</u></b>	
Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v <b>km 22,035, v km 23,032 a v km 25,620.</b>	



1	Číslo výluky	61A353
2	Místo konání výluky	Měšice u Prahy – Neratovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová koleje
4	Začátek a konec výluky	8,15 po vlaku R 941 – 13,25 před vlakem Os 9511
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Měšice u Prahy
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Kralupy nad Vltavou
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**

*V ŽST Neratovice mimořádný přestup cestujících u vlaku 9505 !!!*

**Odřeknuté vlaky v trati:**

Měšice u Prahy - Neratovice: R 942, R 943, Os 9504, Os 9507, Os 9509 a Os 9506. Vlaky nahradíte náhradní dopravou.

Kmenová souprava Os 9505 pojedje z Neratovic (odj. v 7.52) do Měšic s náskokem, v Měšicích vyčká času pravidelného odjezdu, vlak 9505 proto mezi Neratovicemi a Měšicemi nahradíte náhradní dopravou.

**Zavedené vlaky v trati:**

**Sv 1.nsl 9505** Všetaty – Neratovice (854 + Btn od vlaku 9502 na 9504, ze Všetat odj cca v 8.20 h.).

**Sv 1.nsl 9506** Neratovice – Všetaty (854 + Btn od vlaku 9509 na 9511, z Neratovic odj. cca v 12.40 h.).

**Mimořádné obraty ve stanicích:**

ŽST Mladá Boleslav hl.n. (MBh)

*Den před výlukou kromě neděle a svátků:*

16492 // (85300, 9503, 9513) 742 + 3 x Btn (742 na 85300, Btn na 9515, 2 x Btn na 9503)

*V den výluky:*

9500 / 9507, 9515 854 + 3x Btn (854 + Btn na 9507, 2 x Btn na 9515) – pouze koná-li se výluka v první pracovní den po neděli či svátku.

9504 / 9509: 854 + Btn

Měšice u Prahy (Mš):

9505 854 + Btn (přijede jako 9505 s náskokem před R 941, odjede ve své trase).

9504 / 9507 854 + Btn

942 / 943 854 + 2x Btn

9506 / 9509 854 + Btn

Všetaty (Vše):

9502 / 1.nsl. 9505 854 + Btn

1.nsl. 9506 / 9511 854 + Btn

9544 / 9541 854 (+ dobere Btn od 9542)

*den po výluce:*

9540 / 9530 854

Neratovice (Ne):

9505 854 + Btn (odjede s náskokem v 7.52)

Sv 1.nsl 9505 / 9504 854 + Btn

9507 / 9506 854 + Btn

943 / 942 854 + Btn + Bdt<sup>754</sup>

9509 / Sv 1.nsl 9506 854 + Btn

Praha Vršovice (Vrš):

*Den před výlukou kromě neděle a svátků:*

depo / 9514 742 + 3 x Btn

*v den výluky:*

Depo / 9500 854 + 3 x Btn – pouze koná-li se výluka v první prac. den po neděli a svátku.

9503 / 9504 854 + 2 Btn – odstavit jedno Btn do depa.

ŽST Tanvald: (Ta)  
 942 / 947 854 + Btn + Bdt<sup>754</sup> - vyzbrojit Btn + Bdt<sup>754</sup>  
 944 / 949 854 + 2 x Btn

**Obraty hnacích vozidel:**

DKV Praha, PJ Vršovice

*Den před výlukou, kromě neděle a svátku:*

DKV Praha PJ Vršovice odešle do MB hl.n. jeden vůz Btn (TS 011) vlakem 9514 pro vlak 9515 druhý den.

*V den výluky:*

Vlak 9500 řadíte v sestavě 854 + 3 x Btn – pouze, koná-li se výluka první prac. den po neděli či svátku.

TS 802/1: 9500 MBh / 9507 Ne / 9506 MBh / 9513 Vrš / 948 Ta

TS 802/3: 831 Ph / 942 Mš / 943 Vrš / 944 Ta / 949 Vrš / 9544 Vše // (9541)

TS 802/4: 9502 Vše / Sv 1.nsl 9505 Ne / 9504 MBh / 9509 Ne / Sv 1.nsl 9506 Vše / 9511 Vrš / 9510 MBh / 9519 Vrš // (9500)

TS 803/1: 9504 Mš / 9507 Ph / 9506 Mš / 9509 Ph / 9508 MBm / 16464 MBh / 9517 Vrš / 9518 MBh // (9505)

TS 803/4: ...943 Ne / 942 Ta / 947 Vrš / 9516 MBh / 9521 Vrš / 9540 Vš // (9530)

**Jiná závazná opatření:**

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 27,878, v km 30,638, v km 30,942, v km 32,622 a v km 33,408.**

1	Číslo výluky	61A354
2	Místo konání výluky	Neratovice – Všetaty
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	8,20 po vlaku Sv 1.nsl 9505 – 13,30 před vlakem Os 9550
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Neratovice
6	Omezení konání výluky :	Výluka se smí konat v ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Kralupy nad Vltavou
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava:**

**Odřeknuté vlaky v trati:**

Neratovice - Všetaty: R 942, R 943, Os 9504, Os 9507, Os 9509, Os 9506 a Os 9511. Vlaky nahradíte náhradní dopravou.

**Zavedené vlaky v trati:**

**Sv 1.nsl. 9505** Všetaty – Neratovice (854 + Btn od vlaku 9502 pro vlak 943, odjezd ze Všetat za vlakem 941 cca v 8.10 h).

**Mimořádné obraty ve stanicích:**

ŽST Mladá Boleslav hl.n. (MBh)

*Den před výlukou kromě neděle a svátků:*

16492 // (85300, 9503, 9515) 742 + 3 x Btn (742 na 85300, Btn na 9515, 2 x Btn na 9503)

*V den výluky:*

9500 / 9507, 9515 854 + 3x Btn (854 + Btn na 9507, 2 x Btn na 9515) – pouze koná-li se výluka v první pracovní den po neděli či svátku.

9504 / 9509: 854 + Btn

Všetaty (Vše):

9502 / 1.nsl. 9505 854 + Btn

9507 / 9504 854 + Btn

943 / 942 854 + Btn + Bdt<sup>754</sup>

9509 / 9506 854 + Btn

9544 // 9541 854 (+ dobere Btn od 9542)

den po výluce

9540 / 9530 854

Neratovice (Ne):

Sv 1.nsl 9505 / 943	854 + Btn (+ dobere Btn od 9504)
9504 / 9509, 943	854 + 2 x Btn (854 + Btn I na 9509, Btn II na 943)
942 / 9507	854 + Btn
9506 / 9511	854 + Btn

Praha Vršovice (Vrš):

Den před výlukou kromě neděle a svátků:

depo / 9514 742 + 3 x Btn

v den výluky:

Depo / 9500 854 + 3 x Btn – pouze koná-li se výluka v první prac. den po neděli a svátku.

Praha hl.n. (Ph)

ŽST Tanvald: (Ta)

942 / 947

854 + Btn + Bdt<sup>754</sup> - vyzbrojit Btn + Bdt<sup>754</sup>

944 / 949

854 + 2 x Btn

**Obraty hnacích vozidel:**

DKV Praha, PJ Vršovice

*Den před výlukou, kromě neděle a svátku:*

DKV Praha PJ Vršovice odešle do MB hl.n. jeden vůz Btn (TS 011) vlakem 9514 pro vlak 9515 druhý den.

*V den výluky:*

Vlak 9500 řadíte v sestavě 854 + 3 x Btn – pouze, koná-li se výluka první prac. den po neděli či svátku.

TS 802/1: 9500 MBh / 9507 Vše / 9504 MBh / 9509 Vše / 9506 MBh / 9513 Vrš / 948 Ta

TS 802/3: 831 Ph / 942 Ne / 9507 Ph / 9506 Ne / 9511 Vrš / 9510 MBh / 9519 Vrš / 9544 Vše // (9541)

TS 802/4: ...9502 Vše / Sv 1.nsl 9505 Ne / 943 Vrš / 944 Ta / 949 Vrš // (9500)

TS 803/1: ...9504 Ne / 9509 Ph / 9508 MBm / 16464 MBh / 9517 Vrš / 9518 MBh // (9505)

TS 803/4: ...943 Vše / 942 Ta / 947 Vrš / 9516 MBh / 9521 Vrš / 9540 Vše // (9530)

**Nákladní doprava:**

Mn 85041 ved'te ze ŽST Všetaty po ukončení výluky.

**Jiná závazná opatření:**

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v km 35,665, v km 36,915 a v km 37,252.

1	Číslo výluky	61A355
2	Místo konání výluky	Všetaty – Byšice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	8,10 po vlaku R 940 – 13,50 před vlakem R 945
5	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Všetaty
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Mělník
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**

**Odřeknuté vlaky v trati:**

Všetaty - Byšice: R 942, R 943, Os 9504, Os 9507, Os 9509 a Os 9506. Vlaky nahrad'te náhradní dopravou.

**Mimořádné obraty ve stanicích:**

ŽST Mladá Boleslav hl.n. (MBh)

Den před výlukou kromě neděle a svátků:

16492 // (85300, 9503, 9515) 742 + 3 x Btn (742 na 85300, Btn na 9515, 2 x Btn na 9503)

V den výluky:

9500 / 9507, 9515 854 + 3x Btn (854 + Btn na 9507, 2 x Btn na 9515) – pouze koná-li se výluka v první pracovní den po neděli či svátku.

9504 / 9509: 854 + Btn

Byšice (By):

9507 / 9504	854 + Btn
943 / 942	854 + Btn + Bdt <sup>754</sup>
9509 / 9506	854 + Btn
Všetaty (Vše)	
9502 / 943	854 + Btn (+ dobere Btn od 9504)
9504 / 9509, 943	854 + 2 x Btn (854 + Btn I na 9509, Btn II na 943)
942 / 9507	854 + Btn
9506 / 9511	854 + Btn
9544 / 9541	854 (+ dobere Btn od 9542)
<i>den po výluce</i>	
9540 / 9530	854
Praha Vršovice (Vrš)	
<u>Den před výlukou kromě neděle a svátků:</u>	
depo / 9514	742 + 3 x Btn
<i>v den výluky:</i>	
Depo / 9500	854 + 3 x Btn – pouze koná-li se výluka v první prac. den po neděli a svátku.
Praha hl.n. (Ph)	
ŽST Tanvald: (Ta)	
942 / 947	854 + Btn + Bdt <sup>754</sup> - vyzbrojit Btn + Bdt <sup>754</sup>
944 / 949	854 + 2 x Btn
<b><u>Obraty hnacích vozidel:</u></b>	
DKV Praha, PJ Vršovice	
<i>Den před výlukou, kromě neděle a svátku:</i>	
DKV Praha PJ Vršovice odešle do MB hl.n. jeden vůz Btn (TS 011) vlakem 9514 pro vlak 9515 druhý den.	
<i>V den výluky:</i>	
Vlak 9500 řadíte v sestavě 854 + 3 x Btn – pouze, koná-li se výluka první prac. den po neděli či svátku.	
TS 802/1: 9500 MBh / 9507 By / 9504 MBh / 9509 By / 9506 MBh / 9513 Vrš / 948 Ta	
TS 802/3: 831 Ph / 942 Vše / 9507 Ph / 9506 Vše / 9511 Vrš / 9510 MBh / 9519 Vrš / 9544 Vše // (9541)	
TS 802/4: 9502 Vše / 943 Vrš / 944 Ta / 949 Vrš // (9500)	
TS 803/1: 9504 Vše / 9509 Ph / 9508 MBm / 16464 MBh / 9517 Vrš / 9518 MBh // (9505)	
TS 803/4: ...943 By / 942 Ta / 947 Vrš / 9516 MBh / 9521 Vrš / 9540 Vše // (9530)	
<b><u>Nákladní doprava:</u></b>	
Vn 54460 veďte ze ŽST Všetaty ve vhodné trase před zahájením výluky. Příslušné DKV zajistí pokrytí vlaku vlakovými náležitostmi.	
Nex 45337 veďte ze ŽST Mladá Boleslav hl.n. odklonem trs Nymburk hl.n.	
Vn 47334 veďte ze ŽST Všetaty po ukončení výluky.	
Mn 95078/95079 veďte po ukončení výluky.	

1	Číslo výluky	61A356
2	Místo konání výluky	Byšice – Kropáčova Vrutice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky :	8,10 po vlaku R 940 – 13,45 před vlakem R 945
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Byšice
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Mělník
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**

**Odřeknuté vlaky v trati:**

Kropáčova Vrutice - Byšice: R 943, Os 9504, Os 9509 a Os 9506. Vlaky nahradíte náhradní dopravou.  
Kropáčova Vrutice - Všetaty: R 942 a Os 9507. Vlaky nahradíte náhradní dopravou.

**Zavedené vlaky v trati:**

**Sv 1.nsl 9500** Všetaty – Byšice (854 + Btn od vlaku 9502 pro R 943).

**Sv 1.nsl 9509** Byšice – Všetaty (854 + Btn od vlaku 9506 na 9511).

**Mimořádné obraty ve stanicích:**

ŽST Mladá Boleslav hl.n. (MBh)

Den před výlukou kromě neděle a svátků:

16492 // (85300, 9503, 9513) 742 + 3 x Btn (742 na 85300, Btn na 9515, 2 x Btn na 9503)

V den výluky:

9500 / 9507, 9515 854 + 3x Btn (854 + Btn na 9507, 2 x Btn na 9515) – pouze koná-li se výluka v první pracovní den po neděli či svátku.

9504 / 9509: 854 + Btn

Kropáčova Vrutice (KV):

9507 / 9504 854 + Btn

943 / 942 854 + Btn + Bdt<sup>754</sup>

9509 / 9506 854 + Btn

Byšice (By):

Sv 1.nsl 9500 / 943 854 + 2 x Btn

9504 / 9509 854 + Btn

9506 / Sv 1. nsl. 9509 854 + Btn

Všetaty (Vše)

9502 / Sv 1.nsl. 9500 854 + 2 x Btn

942 / 9507 854 + Btn

Sv 1. nsl. 9509 / 9511 854 + Btn

9544 // 9541 854 (+ dobere Btn od 9542)

den po výluce

9540 / 9530 854

Praha hl.n. (Ph)

Praha Vršovice (Vrš)

Den před výlukou kromě neděle a svátků:

depo / 9514 742 + 3 x Btn

v den výluky:

Depo / 9500 854 + 3 x Btn – pouze koná-li se výluka v první prac. den po neděli a svátku.

depo / 9502 854 + 2 x Btn

9503 / 9504 854 + 2 x Btn – jedno Btn odstavit do depa

ŽST Tanvald: (Ta)

942 / 947 854 + Btn + Bdt<sup>754</sup> - vyzbrojit Btn + Bdt<sup>754</sup>

944 / 949 854 + 2 x Btn

**Obraty hnacích vozidel:**

DKV Praha, PJ Vršovice

Den před výlukou, kromě neděle a svátku:

DKV Praha PJ Vršovice odešle do MB hl.n. jeden vůz Btn (TS 011) vlakem 9514 pro vlak 9515 druhý den.

V den výluky:

Vlak 9500 řadíte v sestavě 854 + 3 x Btn – pouze, koná-li se výluka první prac. den po neděli či svátku.

TS 802/1: 9500 MBh / 9507 KV / 9504 MBh / 9509 KV / 9506 MBh / 9513 Vrš / 948 Ta

TS 802/3: 831 Ph / 942 Vše / 9507 Ph / 9506 By / Sv 1.nsl 9509 Vše / 9511 Vrš / 9510 MBh / 9519 Vrš / 9544 Vše // (9541)

TS 802/4: 9502 Vše / 1.nsl. 9500 By / 943 Vrš / 944 Ta / 949 Vrš // (9500)

TS 803/1: 9504 By / 9509 Ph / 9508 MBm / 16464 MBh / 9517 Vrš / 9518 MBh // (9505)

TS 803/4: ...943 KV / 942 Ta / 947 Vrš / 9516 MBh / 9521 Vrš / 9540 Vše // (9530)

**Nákladní doprava:**

Vn 54460 vedíte ze ŽST Všetaty ve vhodné trase před zahájením výluky. Příslušné DKV zajistí pokrytí vlaku

vlakovými náležitostmi.  
Nex 45337 ved'te ze ŽST Mladá Boleslav hl.n. odklonem trs Nymburk hl.n.  
Vn 47334 ved'te ze ŽST Všetaty po ukončení výluky.

**Přepravní opatření:**

Odchylné umístění zastávek ND:

Zastávka Kojovice: ND zastavuje na autobusové zastávce v obci Kojovice.

**Dodatek pro zpravování vedoucích vlakových čet, doprovázejících ND:**

„Zastávka Kojovice není obsluhována, ND zastavuje v obci na autobusové zastávce.“

**Jiná závazná opatření:**

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v km 44,830 a 48,558.

1	Číslo výluky	61A357
2	Místo konání výluky	Kropáčova Vrutice – Chotětov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	8,20 po vlaku R 940 – 13,35 před vlakem R 945
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Kropáčova Vrutice
6	Omezení konání výluky	Výluka se smí konat v ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Mladá Boleslav
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava:**

**Odřeknuté vlaky v trati:**

Chotětov – Kropáčova Vrutice: R 943, R 942, Os 9507, Os 9504, Os 9509 a Os 9506. Vlaky nahrad'te náhradní dopravou.

**Zavedené vlaky v trati:**

**Sv 1.nsl 9509** K.Vrutice – Všetaty ( 854 + Btn od 9506 na 9511).

**Sv 1.nsl 9500** Všetaty – K.Vrutice (854 + 2 x Btn + 854pk od vlaku 9502).

**Sv 1.nsl 945** Praha hl.n. – Praha Vršovice (854+3 x Btn od vlaku 9509 do depa).

**Mimořádné obraty ve stanicích:**

ŽST Mladá Boleslav hl.n. (MBh)

Den před výlukou kromě neděle a svátků:

16492 // (85300, 9503, 9515) 742 + 3 x Btn (742 na 85300, Btn na 9515, 2 x Btn na 9503)

V den výluky:

9500 / 9507, 9515 854 + 3x Btn (854 + Btn na 9507, 2 x Btn na 9515) – pouze koná-li se výluka v první pracovní den po neděli či svátku.

9504 / 9509: 854 + Btn

Chotětov (Ch):

9507 / 9504 854 + Btn

943 / 942 854 + Btn + Bdt<sup>754</sup>

9509 / 9506 854 + Btn

Kropáčova Vrutice (KV):

Sv 1. nsl. 9500 / 9507, 943 854 + 2 x Btn + 854pk (pk 854 + Btn na 9507, 854 vl. + Btn na 943)

942 / 9509vlož 854 + 2 x Btn

9504 / 9509 854 + 2 x Btn

9506 / Sv 1. nsl. 9509 854 + Btn

Všetaty (Vše)

9502 / Sv 1.nsl. 9500 854 + 2 x Btn + 854pk

Sv 1. nsl. 9509 / 9511 854 + Btn

9544 / 9541 854 (+ dobere Btn od 9542)

*den po výluce*

9540 / 9530	854
Praha hl.n. (Ph)	
9509 / 9508, 1. nsl. 945	854 + 4 x Btn + 854pk (854pk + Btn na 9508, 854 + 3 x Btn na 1. nsl. 945.)
Praha Vršovice (Vrš)	
<u>Den před výlukou kromě neděle a svátků:</u>	
depo / 9514	742 + 3 x Btn
<i>V den výluky:</i>	
Depo / 9500	854 + 3 x Btn – pouze koná-li se výluka v první prac. den po neděli a svátku.
1. nsl. 945 / depo	854 + 3 x Btn
ŽST Tanvald: (Ta)	
942 / 947	854 + Btn + Bdt <sup>754</sup> - vyzbrojit Btn + Bdt <sup>754</sup>
944 / 949	854 + 2 x Btn

### **Obraty hnacích vozidel:**

#### **DKV Praha, PJ Vršovice**

*Den před výlukou, kromě neděle a svátku:*

DKV Praha PJ Vršovice odešle do MB hl.n. jeden vůz Btn (TS 011) vlakem 9514 pro vlak 9515 druhý den.

*V den výluky:*

Vlak 9500 řadíte v sestavě 854 + 3 x Btn – pouze, koná-li se výluka první prac. den po neděli či svátku.

TS 802/1: 9500 MBh / 9507 Ch / 9504 MBh / 9509 Ch / 9506 MBh / 9513 Vrš / 948 Ta

TS 802/4: 9502 Vše / 1.nsl. 9500 KV / 943 Vrš / 944 Ta / 949 Vrš // (9500)

TS 803/1: 9504 KV / 9509 Ph / 9508 MBm / 16464 MBh / 9517 Vrš / 9518 MBh // (9505)

TS 802/3: 831 Ph / 942 KV / 9509pk Ph / Sv 1. nsl. 945 Vrš / 9510 MBh / 9519 Vrš / 9544 Vše // (9541)

TS 803/4: ...943 Cv / 942 Ta / 947 Vrš / 9516 MBh / 9521 Vrš / 9540 Vše // (9530)

Letmo: 9502pk Vše / 1.nsl. 9500pk KV / 9507 Vrš / 9506 KV / Sv 1. nsl. 9509 Vše / 9511 Vrš / depo

### **Nákladní doprava:**

Vn 54460 veďte ze ŽST Všetaty ve vhodné trase před zahájením výluky. Příslušné DKV zajistí pokrytí vlaku vlakovými náležitostmi.

Nex 45337 veďte ze ŽST Mladá Boleslav hl.n. odklonem trs Nymburk hl.n.

### **Jiná závazná opatření:**

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 52,056, v km 53,662, v km 54,556 a v km 59,543.**

1	Číslo výluky	61A359
2	Místo konání výluky	Chotětov – Mladá Boleslav hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	8,30 po vlaku R 940 – 13,25 před vlakem R 945
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Mladá Boleslav hl. n.
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Mladá Boleslav
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

### **Osobní doprava :**

*V ŽST Chotětov mimořádný přestup cestujících u vlaku 9513 !!!*

### **Odřeknuté vlaky v trati:**

Chotětov – Mladá Boleslav hl.n.: R 942, R 943, Os 9504, Os 9506, Os 9507 a Os 9509. Vlaky nahradíte náhradní dopravou.

### **Zavedené vlaky v trati:**

**Sv 1.nsl 9505** Mladá Boleslav hl.n. – Chotětov (854 + Btn od vlaku 9500 pro vlak 9507).

**Sv 1.nsl 9500** Všetaty - Mladá Boleslav hl.n. (854 + 2 x Btn od vlaku 9502 pro vlak 943).

**Sv 1.nsl 944** Chotětov – Mladá Boleslav hl.n. (742 + 2 x Btn od vlaku 9513 pro vlak 9515).

### **Mimořádné obraty ve stanicích:**

**ŽST Praha Vršovice: (Vrš)**Den před výlukou kromě neděle a svátků:

depo / 9514 742 + 3 x Btn

V den výluky:

Depo / 9500 854 + 3 x Btn – pouze koná-li se výluka v první prac. den po neděli a svátku.  
 9541 / 9502 854 + Btn (+ dobrat z DKV Btn).  
 9503 / 9504 854 + 2 x Btn (jeden Btn odstavit do depa)  
 9511 / DKV 854 + 2 x Btn  
 9519 / DKV 854 + Btn

**ŽST Všetaty: (Vše)**

9502 / Sv 1.nsl 9500 854 + 2 x Btn  
 9509vl / 9509 854 + Btn  
 9509vlož / 9511 854 + 2 x Btn  
 9544 // 9541 854

Den po výluce:

9540 / 9530 854

**ŽST Chotětov: (Ch)**

Sv 1.nsl 9505 / 9507 854 + Btn  
 Sv 1.nsl 9500 / 943 854 + 2 x Btn  
     942 / 9509vlož 854 + 2 x Btn  
     9504 / 9509vl 854 + Btn  
 9509 z Chotětova v řazení 854vl + Btn (od 9504) + 854vlož + 2 x Btn (od 942)  
 9506 / 9513 854 + Btn  
 9513 / Sv 1.nsl 944 742 + 2Btn

**ŽST Mladá Boleslav hl.n. (MBh)**Den před výlukou kromě neděle a svátků:

16492 // (85300, 9503, 9513) 742 + 3 x Btn (742 na 85300, Btn na 9513, 2 x Btn na 9503)

V den výluky:

9500 / Sv 1.nsl 9505, 9513 854 + 3x Btn (854 + Btn na 9507, 2 x Btn na 9515) – pouze koná-li se výluka v první pracovní den po neděli či svátku.

jinak 9500 / Sv 1.nsl 9505 854 + 2 x Btn (854 + Btn na Sv 1.nsl 9505, Btn na 9513)

943 / 942 854 + Btn + Bdt<sup>754</sup>

9513 řadíte: 742 (TS 791/1) + 2 x Btn (od 9500 a 9514 z předchozího dne)

Sv 1.nsl 944 / 9515 742 + 2 x Btn

**ŽST Tanvald: (Ta)**942 / 947 854 + Btn + Bdt<sup>754</sup> - vyzbrojit Btn + Bdt<sup>754</sup>

944 / 949 854 + 2 x Btn

**Obraty hnacích vozidel:****DKV Praha PJ Praha Vršovice:**Den před výlukou, kromě neděle a svátku:

DKV Praha PJ Vršovice odešle do MB hl.n. jeden vůz Btn (TS 011) vlakem 9514 pro vlak 9515 druhý den.

V den výluky:

Vlak 9500 řadíte v sestavě 854 + 3 x Btn – pouze, koná-li se výluka první prac. den po neděli či svátku.

TS 802/1: 9500 MBh / Sv 1.nsl 9505 Ch / 9507 / 9506 Ch / 9513 a dle oběhu.

TS 802/3: 942 Ch / 9509 vlož Vše / 9511 Vrš / 9510 MBh / 9519 Vrš / 9544 Vše // 9541 ....

TS 802/4: 9502 Vše / Sv 1.nsl 9500 Ch / 943 Vrš / 944 Ta / 949 Vrš // 9500 ...

TS 803/1: 9504 Ch / 9509vl Vše / 9509 Ph a dle oběhu.

TS 803/4: 943 MB / 942 Ta / 947 Vrš / 9516 MBh / 9521 Vrš / 9540 Vše // 9530 ...

**DKV Praha PS Mladá Boleslav:**

TS 791/1: již pro oběh: 9513 MBh – Ch / Sv 1.nsl 944 MBh / 9515 a dle oběhu.

**Nákladní doprava:**

Vn 54460 vedíte ve vhodné trase po ukončení výluky.

Nex 45337 vedíte ze ŽST Mladá Boleslav hl.n. odklonem trs Nymburk hl.n. Nex 48541 vedíte po ukončení výluky.



Mn 85147/85146 v trati Mladá Boleslav hl.n. - Chotětov a zpět odřekněte.

**Přepravní opatření:**

Odchylné umístění zastávek ND:

Zastávka Krnsko: ND zastavuje v obci Krnsko pod železničním viaduktem na autobusové zastávce.

**Dodatek pro zpravování vedoucích vlakových čt, doprovázejících ND:**

„Zastávka Krnsko není obsluhována, ND zastavuje v obci pod železničním viaduktem na autobusové zastávce.“

**Jiná závazná opatření:**

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v km 62,637 a 68,235.

1	Číslo výluky	61A360
2	Místo konání výluky	Mladá Boleslav hl. n. – Mladá Boleslav Debř
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	9,25 po vlaku Sv 15802 – 14,05 před vlakem Sv 1.nsl 9570
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Mladá Boleslav hl. n.
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Mladá Boleslav
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**

V ŽST Turnov mimořádný přestup cestujících u vlaku 947 !!!

**Odřeknuté vlaky v trati:**

Mladá Boleslav hl. n. – Bakov n. J: R 812, R 813, R 942 a R 945, Os 9567, Os 9568, Os 9569, Os 9570 a Sv 15802.

Mladá Boleslav hl. n. – Dolní Bousov: Os 15807.

Bakov n.J. – Dolní Bousov: 15806.

Vlaky nahraďte náhradní dopravou (ND).

**Vlakový doprovod náhradní dopravy vlaku 15807 a 15806 zabezpečí vlakový revizor KCOD Praha.**

**Zavedené vlaky trati:**

Mladá Boleslav hl. n. – Turnov:

Sv 1.nsl. 9570 (m.v.810) MB – Turnov (souprava pro Os 9573!), z M. Boleslavi hl.n.odjezd ihned po ukončení výluky, v MB Debři křížování s 9571.

**Mimořádné obraty ve stanicích:**

ŽST Mladá Boleslav hl.n. (MBh)

9565 / depo, 9566            2 x 810 (810 z TS 863/12 do depa, 810 z TS 863/16 na Os 9566)

9566                            810 (dobere Btax od 16460.)

depo / 16421                 810 (na 16421 jako vlakový)

942 / 945                     854 + 2 x Btn

812 / 813                     843 + 2 x Btn753

depo / Sv 1.nsl. 9570        810, z Ml. Boleslavi hl.n. odjezd ihned po ukončení výluky ve 14.05 hodin

ŽST Dolní Bousov (DB)

15806 / 15807                809

ŽST Bakov nad Jizerou (Ba)

9566 / 9566, 812            810 + Btax (810 na 9566, Btax odstavit pro R 812)

15802 / 812                 809 (dobere Btax od 9566)

9567 / 9568, 942            810 + Btax + BDtax + 742pk (810 pro Os 9568, 742 + Btax + BDtax na R 942)

9569 / 9570                 810 (dobere soupravu od R 945)

945 / 9570zav               854 + 2 x Btn (neobjíždět, soupravu na závěs Os 9570)

813 / 15809, 9574            809 + Btax (809 pro 15809, Btax na 9574)

9574                            810 (+ dobere Btax od 813)

ŽST Turnov (Tu)

5450/ 9565pk	810
5421 / 5421, 9567	810 + Btax + 2 x Btax + 742pk (810 + Btax na 5421, 742 + 2 x Btax na Os 9567) 742 + Btax od 5421 dobere 1 x BDtax (065/3).
9566 / 9567	810 (+ na závěs soupravu od Os 5421 (742 + BDtax + 2 x Btax))
vlak 9567 řadíte z Turnova	takto: 810 + 2 x Btax + BDtax + 742pk
9568 / 9569	810
9570 / 5415, 947	810 + 2 x Btn + 854pk (810 na 5415 + dobere BDtax od R 947, 854 + 2 x Btn na R 947 z Tu do Prahy)
947 / 5446, 5415	742 + 2 x Btax + BDtax (742 + Btax I na 5446, Btax II na 9573, BDtax na 5415)
5446 z Turnova v sestavě:	742 + 2 x Btax (Btax I od 947, Btax II od 9572)
9574 / 5411, 5448	810 + Btax (810 na 5411 druhý den, Btax na 5448)
<b>ŽST Tanvald (Ta)</b>	
942 / 947	742 + BDtax + 2 x Btax
<b>ŽST Praha hl.n.(Ph)</b>	
831 / 942	854 + 2 x Btn
<b>ŽST Liberec (Lbc)</b>	
Posílit soupravu pro vlak 5421 o lok 742 z TS 765/2 a vůz Btax z TS 074/2 a vůz Btax ze zálohy	
Vlak 5421 z Liberce v sestavě: 810 + 3 x Btax + 742pk	
5446 / 2. záloha, depo	742 + 3 x Btax (742 na 2. zálohu, vozy Btax do depa, Btax (NT) z TS 074/2 na 6326).
5448 / 6328, depo	810 + Btax (810 na 6328, Btax do zálohy).
<b>ŽST Česká Lípa (CL)</b>	
812 / depo, 813	809 + Btax (809 do depa na zbrojení, Btax na 813)
depo / 813	809 nazbrojená z depa

### **Obraty hnacích vozidel:**

#### **DKV Praha, PJ Vršovice**

*Den před výlukou:*

TS 802/2: 941 Vrš / 9542 Vše / 9515pk Ph / 9512 MBh

TS 803/2: 9505 Vrš / 29488 PMas / 834 Cv

*V den výluky:*

TS 802/3: 9501Vrš / 940 Ta / 945 Ba / 9570pk Tu / 947 Vrš / 9516 MBh / 9521Vrš

TS 803/3: 831 Ph / 942 MBh / 945 Ph / 946 Tu / 9577 MBh

#### **DKV Praha, PS Mladá Boleslav**

TS 895/1 15800 MBh / 15803 Ko / 15806 DB / 15807 Ko / 15808Ba / 15813 Ko / 15812DB / 15817pk Ko

TS 895/2 15820 DB / 15801 Ko / 15802 Ba / 812 CL / depo zbrojit / 813 Ba / 15809 Ko / 15810 Ba / 15817 Ko

#### **DKV Ústí nad Labem, PJ Liberec**

Na obsluhu zálohy ŽST Liberec TS 765/01 vystavte náhradní HV

TS 863/04: ...26403 MBh / depo / 16421...

TS 863/12: ...9565 MBh / Sv 1. nsl. 9570 Tu / 9573 MBh / 9574 Tu // 5411...

TS 863/16: 5450 Tu / 9565pk MBh / 9566 Tu / 9567 Ba / 9568 Tu / 9569 Ba / 9570 Tu / 5415...

TS 067/07: ...16424 MBh / 9566 Ba / 812 CL / 813 Ba / 64310 do Lbc do zálohy.

Btax ze zálohy: 5421 Tu / 9567 Ba / 942 Ta / 947 Tu / 9573 MBh ...

TS 765/01: 5421pk Tu / 9567pk Ba / 942 Ta / 947 Tu / 5446 Lbc...

TS 074/02: ...6303 Lbc / 5421 Tu / 942 Ta / 947 Tu / 5446 Lbc / 6326 Fr

TS 065/03: 9567 Ba / 942 Ta / 947 Tu / 5415 Sm...

#### **DKV Ústí nad Labem, PJ Děčín**

TS 841/02a ...811 Ko / 812 MBh / 813 Nk / 814CL...

### **Nákladní doprava:**

Mn 83501 v trati Bakov nad Jizerou - Mladá Boleslav hl.n. odřekněte.

### **Přepravní opatření:**

Vlakový doprovod náhradní dopravy vlaku 15807 a 15806 zabezpečí vlakový revizor KCOD Praha

### **Jiná závazná opatření:**

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 75,546 a 76,072.**

1	Číslo výluky	61A361
2	Místo konání výluky	Mladá Boleslav Debř – Bakov nad Jizerou
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	9,20 po vlaku 15802 – 14,05 před vlakem Os 9571
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Mladá Boleslav Debř
6	Omezení konání výluky	Výluka se smí konat v ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Mladá Boleslav
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

#### **Osobní doprava:**

V ŽST Turnov mimořádný přestup cestujících u vlaku 947 !!!

#### **Odřeknuté vlaky v trati:**

Mladá Boleslav hl. n. – Bakov n. J: R 812, R 813, R 942 a R 945, Os 9567, Os 9568, Os 9569, Os 9570 a Sv 15802.

Mladá Boleslav hl. n. – Dolní Bousov: Os 15807.

Bakov n.J. – Dolní Bousov: 15806.

Vlaky nahradíte náhradní dopravou (ND).

**Vlakový doprovod náhradní dopravy vlaku 15807 a 15806 zabezpečí vlakový revizor KCOD Praha.**

#### **Zavedené vlaky trati:**

Mladá Boleslav hl. n. – Turnov:

Sv 1.nsl. 9570 (m.v.810) MB – Turnov (souprava pro Os 9573!), z M. Boleslavi hl.n.odjezd ihned po ukončení výluky, v MB Debři křižování s 9571.

#### **Mimořádné obraty ve stanicích:**

ŽST Mladá Boleslav hl.n. (MBh)

9565 / depo, 9566 2 x 810 (810 z TS 863/12 do depa, 810 z TS 863/16 na Os 9566)

9566 810 (dobere Btax od 16460.)

depo / 16421 810 (na 16421 jako vlakový)

942 / 945 854 + 2 x Btn

812 / 813 843 + 2 x Btn753

depo / Sv 1.nsl. 9570 810, z M. Boleslavi odjezd ihned po ukončení výluky ve 14.05 hodin

ŽST Bakov nad Jizerou

9566 / 9566, 812 810 + Btax (810 na 9566, Btax odstavit pro R 812)

15802 / 812 809 (dobere Btax od 9566)

9567 / 9568, 942 810 + Btax + BDtax + 742pk (810 pro Os 9568, 742 + Btax + BDtax na R 942)

9569 / 9570 810 (dobere soupravu od R 945)

945 / 9570zav 854 + 2 x Btn (neobjíždět, soupravu na závěs Os 9570)

813 / 15809, 9574 809 + Btax (809 pro 15809, Btax na 9574)

9574 810 (+ dobere Btax od 813)

ŽST Turnov (Tu)

5450/9565pk 810

5421 / 5421, 9567 810 + Btax + 2 x Btax + 742pk (810 + Btax na 5421, 742 + 2 x Btax na Os 9567)

742 + Btax od 5421 dobere 1 x BDtax (065/3).

9566 / 9567 810 (+ na závěs soupravu od Os 5421 (742 + BDtax + 2 x Btax))

vlak 9567 řadíte z Turnova takto: 810 + 2 x Btax + BDtax + 742pk

9568 / 9569 810

9570 / 5415, 947 810 + 2 x Btn + 854pk (810 na 5415 + dobere BDtax od R 947, 854 + 2 x Btn na R 947

z Tu do Prahy)

947 / 5446, 5415 742 + 2 x Btax + BDtax (742 + Btax I na 5446, Btax II na 9573, BDtax na 5415)

5446 z Turnova v sestavě: 742 + 2 x Btax (Btax I od 947, Btax II od 9572)

9574 / 5411, 5448 810 + Btax (810 na 5411 druhý den, Btax na 5448)

ŽST Tanvald (Ta)

942 / 947 742 + BDtax + 2 x Btax

ŽST Praha hl.n.(Ph)

831 / 942

854 + 2 x Btn

ŽST Liberec (Lbc)

Posílit soupravu pro vlak 5421 o lok 742 z TS 765/2 a vůz Btax z TS 074/2 a vůz Btax ze zálohy

Vlak 5421 z Liberce v sestavě: 810 + 3 x Btax + 742pk

5446 / 2. záloha, depo 742 + 3 x Btax (742 na 2. zálohu, vozy Btax do depa, Btax (NT) z TS 074/2 na 6326).

5448 / 6328, depo 810 + Btax (810 na 6328, Btax do zálohy).

ŽST Česká Lípa (CL)

812 / depo, 813

809 + Btax (809 do depa na zbrojení, Btax na 813)

depo / 813

809 nazbrojená z depa

**Obraty hnacích vozidel:**

DKV Praha, PJ Vršovice

*Den před výlukou:*

TS 802/2: 941 Vrš / 9542 Vše / 9515pk Ph / 9512 MBh

TS 803/2: 9505 Vrš / 29488 PMas / 834 Cv

*V den výluky:*

TS 802/3: 9501Vrš / 940 Ta / 945 Ba / 9570pk Tu / 947 Vrš / 9516 MBh / 9521Vrš

TS 803/3: 831 Ph / 942 MBh / 945 Ph / 946 Tu / 9577 MBh

DKV Praha, PS Mladá Boleslav

TS 895/1 15800 MBh / 15803 Ko / 15806 DB / 15807 Ko / 15808Ba / 15813 Ko / 15812DB / 15817pk Ko

TS 895/2 15820 DB / 15801 Ko / 15802 Ba / 812 CL / depo zbrojit / 813 Ba / 15809 Ko / 15810 Ba / 15817 Ko

DKV Ústí nad Labem, PJ Liberec

Na obsluhu zálohy ŽST Lbc TS 765/01 vystavte náhradní HV

TS 863/04: ...26403 MBh / depo / 16421...

TS 863/12: ...9565 MBh / Sv 1. nsl. 9570 Tu / 9573 MBh / 9574 Tu // 5411...

TS 863/16: 5450 Tu / 9565pk MBh / 9566 Tu / 9567 Ba / 9568 Tu / 9569 Ba / 9570 Tu / 5415...

TS 067/07: ...16424 MBh / 9566 Ba / 812 CL / 813 Ba / 64310 do Lbc do zálohy.

Btax ze zálohy: 5421 Tu / 9567 Ba / 942 Ta / 947 Tu / 9573 MBh ...

TS 765/01: 5421pk Tu / 9567pk Ba / 942 Ta / 947 Tu / 5446 Lbc...

TS 074/02: ...6303 Lbc / 5421 Tu / 942 Ta / 947 Tu / 5446 Lbc / 6326 Fr

TS 065/03: 9567 Ba / 942 Ta / 947 Tu / 5415 Sm...

DKV Ústí nad Labem, PJ Děčín

TS 841/02a ...811 Ko / 812 MBh / 813 Nk / 814CL...

**Nákladní doprava:**

Mn 83501 v trati Bakov nad Jizerou - Mladá Boleslav hl.n. odřekněte.

**Přepravní opatření:**

Vlakový doprovod náhradní dopravy vlaku 15807 a 15806 zabezpečí vlakový revizor KCOD Praha

**Jiná závazná opatření:**

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 80,104**.

1	Číslo výluky	61A362
2	Místo konání výluky	Bakov nad Jizerou – Odbočka Zálučí
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	9,15 po vlaku Os 9566 – 14,25 před vlakem Os 15809
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Bakov nad Jizerou
6	Omezení konání výluky	Výluka se smí konat v ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Mladá Boleslav
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava:**

V ŽST Turnov mimořádný přestup cestujících u vlaku 947 !!!

**Odřeknuté vlaky v trati :**

Bakov n. J. - M. Hradiště: R 942 a R 945, Os 9567, Os 9568, Os 9569, Os 9570 a Os 9571.

D. Bousov – Bakov n.J.: Os 15806 a 15807.

Vlaky nahradíte náhradní dopravou.

**Náhradní dopravu u vlaků 15807 a 15806 doprovází strojvedoucí DKV Praha od vlaku 15807 před vlakem 15809.**

Zavedené vlaky trati Turnov – M. Hradiště:

Sv 1.nsl. 9568 (m.v.810), MH – Turnov (od 9569 pro 9571) z M. Hradiště odjezd po příjezdu R 945 cca v 13:00 hodin.

Zavedené vlaky trati Ml. Boleslav hl.n. – Bakov n.J.:

Sv 1.nsl. 9566 (m.v.810), MBh – Bakov (od 26403 pro 9567) z MB hl.n. odjezd cca v 10:00 hodin (nejpozději před R 812).

**Mimořádné obraty ve stanicích:**

ŽST Bakov nad Jizerou (Ba)

Sv 1.nsl. 9566 / 9567	810
942 / 945	854 + 2 x Btn
9568 / 9569	810
15807 / 15809	809
9570 / 9571	810 + Btax

ŽST Mnichovo Hradiště (MH)

9567 / 9568, 942	810 + 2 x Btax + BDtax + 742pk (810 na Os 9568, 2 x Btax + BDtax + 742pk na R 942)
945 / 9570zav	854 + 2 x Btn (neobjíždět, na závěs vlaku 9570)
9569 / Sv 1. nsl. 9568	810
9571 / 9570	810 (dobere na závěs soupravu od R 945)

ŽST Turnov (Tu)

5441 / 9573	810
5450 / 9565pk	810
9562 / 9573	Btax
5421 / 5421, 9567	810 + 2 x Btax + 742pk (810 + Btax na 5421, 742 + Btax na Os 9567)
742 + Btax od 5421 dobere 1 x BDtax (065/3).	
9566 / 9567	810 + Btax (+ na závěs soupravu od Os 5421 (742 + Btax + BDtax))
vlak 9567 v sestavě 810 + 2 x Btax + BDtax + 742pk	
9568 / 9569	810
Sv 1. nsl. 9568 / 9571	810
9570 / 5415	810 (dobere BDtax od R 947)
947 / 5446, 5415	742 + 2 x Btax + BDtax (742 + 2 x Btax na 5446, BDtax na 5415)
5446 z Turnova v sestavě:	742 + 2 x Btax (od 947) + Btax (od 9573)

ŽST Tanvald (Ta)

942 / 947	742 + BDtax + 2 x Btax
-----------	------------------------

ŽST Mladá Boleslav hl.n. (MBh)

9565 / depo, 9566 2 x 810 (810 z TS 863/12 do depa, 810 z TS 863/16 na Os 9566)  
9566 810 dobre Btax od 16460.  
Depo / Sv 1.nsl. 9566 810 (od 26403)  
9567 / 9568 810  
9569 / 16421 810 (na 16421 jako vlakový)

ŽST Praha hl.n.(Ph)  
831 / 942 854 + 2 x Btn

ŽST Liberec (Lbc)

Posílit soupravu pro vlak 5421 o lok 742 z TS 765/2 a vůz Btax z TS 074/2

Vlak 5421 z Liberce v sestavě: 810 + 2 x Btax + 742pk

5446 / 2. záloha, depo 742 + 3 x Btax (742 na 2. zálohu, vozy Btax do depa, Btax (NT) z TS 074/2 na 6326).

### **Obraty hnacích vozidel:**

DKV Praha, PJ Vršovice

*Den před výlukou:*

TS 802/2: 941 Vrš / 9542 Vše / 9515pk Ph / 9512 MBh

TS 803/2: 9505 Vrš/ 29488 PMas / 834 Cv

*V den výluky:*

TS 803/3: 831 Ph / 942 Ba / 945 Ph / 946 Tu / 9577 MBh

TS 802/3: 9501Vrš / 940 Ta / 945 MH / 9570pk Tu / 947 Vrš / 9516 MBh / 9521Vrš

DKV Praha, PS Mladá Boleslav

TS 895/1 15800 MBh / 15803 Ko / 15806 DB / 15807 Ko / 15808Ba / 15813 Ko / 15812DB / 15817pk Ko // 15800

TS 895/2 15820 DB / 15801 Ko / 15802 MBh / 15807 Ba / 15809 Ko / 15810 Ba / 15817 Ko // 15820

**Náhradní dopravu u vlaků 15807 a 15806 doprovází strojvedoucí DKV Praha od vlaku 15807 před vlakem 15809.**

DKV Ústí nad Labem, PJ Liberec

Na obsluhu zálohy žst Lbc TS 765/01 vystavte náhradní HV

TS 863/4: ...26403 MBh / Sv 1.nsl. 9566 Ba / 9567 MBh / 9568 Ba / 9569 MBh / depo / 16421...

TS 863/9: ...5441 Tu / 9573 MBh / 9574 Tu // 5411

TS 863/12: ...9565 MBh / 9570 Ba / 9571 MBh / 9572 Tu / 9575 MBh / 16413

TS 863/16: 5450 Tu / 9565pk MBh / 9566 Tu / 9567 MH / 9568 Tu / 9569 MH / Sv 1. nsl. 9568 Tu / 9571 MH / 9570 Tu / 5415...

TS 067/7: ...16424 MBh / 9570 Ba / 9571 MBh / 9572 Tu / 5446Lbc...

TS 067/8: ...9562 Tu / 9573 MBh...

TS 068: ...9566 Tu / 9567 MH / 942 Ta / 947 Tu / 5446 Lbc

TS 765/01: 5421pk Tu / 9567pk Ba / 942 Ta / 947 Tu / 5446 Lbc...

TS 074/02: ...6303 Lbc / 5421 Tu / 942 Ta / 947 Tu / 5446 Lbc / 6326 Fr

TS 065/3: 9567 Ba / 942 Ta / 947 Tu / 5415 Sm...

### **Nákladní doprava:**

Mn 85140 veďte ze ŽST Bakov nad Jizerou po ukončení výluky.

Mn 85313, 83514 odřekněte v celé trase.

### **Přepravní opatření:**

Vlakový doprovod náhradní dopravy vlaku 15807 a 15806 zabezpečí vlakový revizor KCOD Praha

### **Jiná závazná opatření:**

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 83,121; 83,428 a 83,792.**

1	Číslo výluky	61A363
2	Místo konání výluky	Odbočka Zálučí – Mnichovo Hradiště
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	9,20 po vlaku Os 9566 – 14,50 před vlakem R 944
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Mnichovo Hradiště
6	Omezení konání výluky:	Výluky se smí konat v ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Mladá Boleslav
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

### **Osobní doprava :**

V ŽST Turnov mimořádný přestup cestujících u vlaku **947 !!!**

### **Odřeknuté vlaky v trati:**

Bakov n. J. - M. Hradiště: R 942 a R 945, Os 9567, Os 9568, Os 9569, Os 9570 a Os 9571.

Vlaky nahradíte náhradní dopravou (ND).

### **Zavedené vlaky trati:**

Turnov – M. Hradiště:

Sv 1.nsl. 9568 (m.v.810), MH – Turnov (od 9569 pro 9571) z M. Hradiště odjezd po příjezdu R 945 cca v 13:00 hodin.

Ml. Boleslav hl.n. – Bakov n.J.:

Sv 1.nsl. 9566 (m.v.810), MBh – Bakov (od 26403 pro 9567) z MB hl.n. odjezd cca v 10:00 hodin (nejpozději před R 812).

### **Mimořádné obraty ve stanicích:**

ŽST Bakov nad Jizerou (Ba)

Sv 1.nsl. 9566 / 9567	810
942 / 945	854 + 2 x Btn
9568 / 9569	810
9570 / 9571	810 + Btax

ŽST Mnichovo Hradiště (MH)

9567 / 9568, 942	810 + 2 x Btax + BDtax + 742pk (810 na Os 9568, 742 +2 x Btax + BDtax na R 942)
945/ 9570záv	854 + 2 x Btn (neobjíždět, na závěs vlaku 9570)
9569 / Sv 1. nsl. 9568	810
9571 / 9570	810 (dobere na závěs soupravu od R 945)

ŽST Turnov (Tu)

5441 / 9573	810
5450/9565pk	810
9562/9573	Btax
5421 / 5421, 9567	810 + 2 x Btax + 742pk (810 + Btax na 5421, Btax + 742pk na Os 9567)
742 + Btax od 5421 dobere 1 x BDtax (065/3).	
9566 / 9567	810 + Btax (+ na závěs soupravu od Os 5421 (742 + Btax + BDtax))
9568 / 9569	810
Sv 1. nsl. 9568 / 9571	810
9570 / 5415	810 (dobere BDtax od R 947)
947 / 5446, 5415	742 + 2 x Btax + BDtax (742 + 2 x Btax na 5446, BDtax na 5415)

ŽST Tanvald (Ta)

942 / 947	742 + BDtax + 2 x Btax
-----------	------------------------

ŽST Mladá Boleslav hl.n. (MBh)

9565 / depo, 9566	2 x 810 (810 z TS 863/12 do depa, 810 z TS 863/16 na Os 9566)
9566	810 (+ dobere Btax od 16460).
Depo / Sv 1.nsl. 9566	810 (od 26403)
9567 / 9568	810

9569 / 16421 810 (na 16421 jako vlakový)  
 ŽST Praha hl.n.(Ph)  
 831 / 942 854 + 2 x Btn  
 ŽST Liberec (Lbc)  
 Posílit soupravu pro vlak 5421 o lok 742 z TS 765/2 a vůz Btax z TS 074/2  
 Vlak 5421 z Liberce v sestavě: 810 + 2 x Btax + 742pk  
 5446 / 2. záloha, depo 742 + 3 x Btax (742 na 2. zálohu, vozy Btax do depa, Btax (NT) z TS 074/2 na 6326).

**Obraty hnacích vozidel:**

DKV Praha, PJ Vršovice

Den před výlukou:

TS 802/2: 941 Vrš / 9542 Vše / 9515pk Ph / 9512 MBh

TS 803/2: 9505 Vrš / 29488 PMas / 834 Cv

V den výluky:

TS 803/3: 831 Ph / 942 Ba / 945 Ph / 946 Tu / 9577 MBh

TS 802/3: 9501Vrš / 940 Ta / 945 MH / 9570pk Tu / 947 Vrš / 9516 MBh / 9521Vrš

DKV Ústí nad Labem, PJ Liberec

Na obsluhu zálohy žst Lbc TS 765/01 vystavte náhradní HV

TS 863/04: ...26403 MBh / Sv 1.nsl. 9566 Ba / 9567 MBh / 9568 Ba / 9569 MBh / depo / 16421...

TS 863/09: ...5441 Tu / 9573 MBh / 9574 Tu // 5411

TS 863/12: ...9565 MBh / 9570 Ba / 9571 MBh / 9572 Tu / 9575 MBh / 16413...

TS 863/16: 5450 Tu / 9565pk MBh / 9566 Tu / 9567 MH / 9568 Tu / 9569 MH / Sv 1. nsl. 9568 Tu / 9571 MH / 9570 Tu / 5415...

TS 067/07: ...16424 MBh / 9570 Ba / 9571 MBh / 9572 Tu / 5446 Lbc

TS 067/08: ...9562 Tu / 9573 MBh...

TS 068: ...9566 Tu / 9567 MH / 942 Ta / 947 Tu / 5446 Lbc

TS 765/01: 5421pk Tu / 9567pk MH / 942 Ta / 947 Tu / 5446 Lbc...

TS 074/02: ...6303 Lbc / 5421 Tu / 942 Ta / 947 Tu / 5446 Lbc / 6326 Fr

TS 065/03: ...9567 MH / 942 Ta / 947 Tu / 5415 Sm...

**Nákladní doprava:**

Mn 85140 ved'te ze ŽST Bakov nad Jizerou po ukončení výluky.

**Jiná závazná opatření:**

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v km 85,623; 86,412 a 87,045.

1	Číslo výluky	61A364
2	Místo konání výluky	Mnichovo Hradiště – Loukov u Mnichova Hradiště
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	9,05 po vlaku R 940 – 14,45 před vlakem R 947
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Mnichovo Hradiště
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Mladá Boleslav
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**

V ŽST Turnov mimořádný přestup cestujících u vlaku 947 !!!

**Odřeknuté vlaky v trati:**

M. Hradiště - Loukov: R 945, Os 9566, Os 9567, Os 9568, Os 9569, Os 9570 a Os 9571. Vlaky nahrad'te náhradní dopravou.

M. Hradiště - Turnov: R 942.

Vlak nahrad'te náhradní dopravou (ND).



**Zavedené vlaky trati:**

Turnov – Loukov:

Sv 1.nsl.9565 (m.v.810), Turnov – Loukov (pro 9566), z Turnova odjezd za vlakem R 943 cca v 8:48 hodin.

Sv 1.nsl.9568 (m.v.810), Loukov – Turnov (od 9569 pro 9571) z Loukova odjezd po příjezdu R 945 cca v 13:00 hodin.

**Mimořádné obraty ve stanicích:**

ŽST Loukov u Mnichova Hradiště (Lou)

Sv 1.nsl.9565 / 9566	810
9567 / 9568	810
9569 / Sv 1.nsl.9568	810
945 / 9570záv	854 + 2 x Btn
9571 / 9570	810 (dobere na závěs soupravu od R 945)

ŽST Mnichovo Hradiště (MH)

9566 / 9567	810
942 / 945	854 + 2 x Btn
9568 / 9569	810
9570 / 9571	810 + Btax + 810pk

ŽST Turnov (Tu)

5450 / Sv 1. nsl. 9565	810
5421 / 5421, 942	810 + 2 x Btax + 742pk (810 + Btax na 5421, Btax + 742pk na R 942)
742 + Btax od 5421 dobere 1 x BDtax (065/3).	
942 v sestavě 742 + BDtax + Btax	
9566 / 9567	810
9568 / 9569	810
Sv 1. nsl. 9568 / 9571	810
9570 / 5415, 947	810 (dobere BDtax od 947) na 5415, 2x Btn + 854pk na 947)
947 / 5446, 5415	742 + Btax + BDtax (742 + Btax na 5446, BDtax na 5415)
944 / 944, 5446	854 + 2 x Btn + Btax (854 +2 x Btn na 944, Btax na 5446)
9570 / 5415	810 (dobere Btax od 947)
5446 bude z Turnova řazen v sestavě 742 + 3 x Btax (742 + Btax od 947, Btax od 944, Btax od 9572)	

ŽST Tanvald (Ta)

942 / 947	742 + BDtax + Btax
-----------	--------------------

ŽST Mladá Boleslav hl.n. (MBh)

9569, depo / 9570	810 + Btax + 810pk (810 od 9569, Btax a 810pk z depa)
9571 / 9572, 16421	810 + Btax + 810pk (810 na 16421 vlakový, Btax + 810pk na 9572)
16460 / 944	Btax, přidat na konec soupravy R 944 (R 944 z MBh v sestavě 854 + 2 x Btn + Btax)

ŽST Praha hl.n.(Ph)

831 / 942	854 + 2 x Btn
-----------	---------------

ŽST Liberec (Lbc)

Posílit soupravu pro vlak 5421 o lok 742 z TS 765/2 a vůz Btax z TS 074/2

Vlak 5421 z Liberce v sestavě: 810 + 2 x Btax + 742pk

5446 / 2. záloha, depo 742 + 3 x Btax (742 na 2. zálohu, vozy Btax do depa, Btax (NT) z TS 074/2 na 6326).

**Obraty hnacích vozidel:**DKV Praha, PJ VršoviceDen před výlukou:

TS 802/2: 941 Vrš / 9542 Vše / 9515pk Ph / 9512 MBh

TS 803/2: 9505 Vrš / 29488 PMas / 834 Cv

V den výluky

TS 802/3: 9501Vrš / 940 Ta / 945 Lou / 9570pk Tu / 947 Vrš / 9516 MBh / 9521Vrš

TS 803/3: 831 Ph / 942 MH / 945 Ph / 946 Tu / 9577 MBh

**DKV Ústí nad Labem, PJ Liberec**

TS 863/04: ...26403 MBh / 9568 MH / 9569 MBh / 9570pk MH / 9571 MBh / 16421...

TS 863/09: 5441 Tu / 9573 MBh / 9574 Tu // 5411

TS 863/12: ...9565 MBh / 9566 MH / 9567 MBh / depo / 9570 MH / 9571pk MBh / 9572 Tu / 9575 MBh / 16413

TS 863/16: 5450 Tu / Sv 1. nsl.9565 Lou / 9566 Tu / 9567 Lou / 9568 Tu / 9569 Lou / Sv 1. nsl. 9568 Tu / 9571 Lou / 9570 Tu / 5415...

TS 067/07: ...16424 MBh / 9570 MH / 9571 MBh / 9572 Tu / 5446 Lbc...

TS 067/08: ...9562 Tu / 9573 MBh...

TS 068: ...16460 MBh / 944 Tu / 5446 Lbc...

TS 765/01: 5421pk Tu / 942 Ta / 947 Tu / 5446 Lbc...

TS 074/02: ...6303 Lbc / 5421 Tu / 942 Ta / 947 Tu / 5446 Lbc / 6326 Fr

TS 065/03: 942 Ta / 947 Tu / 5415 Sm...

**Nákladní doprava:**

Nex 47204 veďte ze v trase Mladá Boleslav město – Turnov s náskokem, Mladá Boleslav město odjezd 6.50 hod, Mladá Boleslav hl.n. odjezd 7.30 hod, Mnichovo Hradiště křižování s vlakem 9565 – odjezd 8.09 hod.

Pn 63441 vyčká dojetí vlaku 47204 v ŽST Mladá Boleslav- Debř

UŽST Mladá Boleslav jízdu vlaku 47204 s náskokem oznámí a.s. AUTOŠKODA Mladá Boleslav.

**Přepravní opatření:****Odchylné umístění zastávek ND:**

Zastávka Březina n / J: ND zastavuje na autobusové zastávce v obci v úrovni zastávky ČD Březina n / J.

**Dodatek pro zpravování vedoucích vlakových čet, doprovázejících ND:**

„Zastávka Březina nad Jizerou není obsluhována, ND zastavuje na autobusové zastávce v obci v úrovni zastávky Březina nad Jizerou.“

**Jiná závazná opatření:**Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 90,224; 91,356; 93,735; 94,548 a 94,937.**

1	Číslo výluky	51A490
2	Místo konání výluky	Loukov u Mnichova Hradiště – Příšovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	9,10 po vlaku R 940 – 14,45 před vlakem R 947
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Loukov u Mnichova Hradiště
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy :	Turnov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**V ŽST Turnov mimořádný přestup cestujících u vlaku **947 !!!****Odřeknuté vlaky v trati:**

Loukov - Turnov: R 942, R 945, Os 9566, Os 9567, Os 9568 a Os 9569.

M. Hradiště - Turnov: Os 9570, Os 9571.

Vlaky nahradíte náhradní dopravou (ND).

**Mimořádné obraty ve stanicích:**

ŽST Loukov u Mnichova Hradiště (Lou)

9566 / 9567 810

942 / 945 854 + 2 x Btn

9568 / 9569 810

ŽST Mnichovo Hradiště (MH)

9570 / 9571 810 +Btax + 810pk

ŽST Turnov (Tu)

5441 / 9573 810  
 5421 / 5421, 942 810 + 2 x Btax + 742pk (810 + Btax na 5421, Btax + 742pk na R 942)  
 742 + Btax od 5421 dobere 1 x BDtax (065/3).  
 942 v sestavě 742 + BDtax + Btax  
 945 / 947 854 + 2 x Btn  
 947 / 5446, 5415 742 + Btax + BDtax (742 + Btax na 5446, BDtax na 5415)  
 5450 / 5415 810 (dobere BDtax od 947)  
 944 / 944, 5446 854 + 2 x Btn + Btax (854 + 2 x Btn na 944, Btax na 5446)  
 5446 bude z Turnova řazen v sestavě 742 + 3 x Btax (742 + Btax od 947, Btax od 944, Btax od 9572)

**ŽST Tanvald (Ta)**

942 / 947 742 + BDtax + Btax

**ŽST Mladá Boleslav hl.n. (MBh)**

9569, depo / 9570 810 + Btax + 810pk (810 od 9569, Btax a 810pk z depa)  
 9571 / 9572, 16421 810 + Btax + 810pk (810 na 16421 vlakový, Btax + 810pk na 9572)  
 16460 / 944 Btax, přidat na konec soupravy R 944 (R 944 z MBh v sestavě 854 + 2 x Btn + Btax)

**ŽST Praha hl.n. (Ph)**

831 / 942 854 + 2 x Btn

**ŽST Liberec (Lbc)**

Posílit soupravu pro vlak 5421 o lok 742 z TS 765/2 a vůz Btax z TS 074/2

Vlak 5421 z Liberce v sestavě: 810 + 2 x Btax + 742pk

5446 / 2. záloha, depo 742 + 3 x Btax (742 na 2. zálohu, vozy Btax do depa, Btax (NT) z TS 074/2 na 6326).

**Obraty hnacích vozidel:**

**DKV Praha PJ Vršovice:**

*Den před výlukou:*

TS 802/2: 941 Vrš / 9542 Vše / 9515pk Ph / 9512 MBh

TS 803/2: 9505 Vrš / 29488 PMas / 834 Cv

*V den výluky:*

TS 802/3: 9501Vrš / 940 Ta / 945 Tu / 947 Vrš / 9516 MBh / 9521Vrš

TS 803/3: 831 Ph / 942 Lou / 945 Ph / 946 Tu / 9577 MBh

**DKV Ústí nad Labem, PJ Liberec**

TS 863/4: ...26403 MBh / 9568 Lou / 9569 MBh / 9570pk MH / 9571 MBh / 16421...

TS 863/9: 5441 Tu / 9573 MBh / 9574 Tu // (5411 / TS 863/13)

TS 863/12: ...9565 MBh / 9566 Lou / 9567 MBh / depo / 9570 MH / 9571pk MBh / 9572 Tu / 9575 MBh / 16413  
 - TS 863/9

TS 863/16: 5450 Tu / 5415...

TS 067/7: ...16424 MBh / 9570 MH / 9571 MBh / 9572 Tu (TS 067/8)

TS 067/8: ...9562 Tu / 9573 MBh (TS 067/7)

TS 068: ...16460 MBh / 944 Tu / 5446 Lbc...

TS 765/01: 5421pk Tu / 942 Ta / 947 Tu / 5446 Lbc...

TS 074/02: ...6303 Lbc / 5421 Tu / 942 Ta / 947 Tu / 5446 Lbc / 6326 Fr

TS 065/03: 942 Ta / 947 Tu / 5415 Sm...

**Nákladní doprava:**

Nex 47204 veďte ze v trase Mladá Boleslav město – Turnov s náskokem, Mladá Boleslav město odjezd 6.50 hod, Mladá Boleslav hl.n. odjezd 7.30 hod, Mnichovo Hradiště křižování s vlakem 9565 – odjezd 8.09 hod.

Pn 63441 vyčká dojetí vlaku 47204 v ŽST Mladá Boleslav- Debř

UŽST Mladá Boleslav jízdu vlaku 47204 s náskokem oznámí a.s. AUTOŠKODA Mladá Boleslav.

1	Číslo výluky	51A491
2	Místo konání výluky	Příšovice – Turnov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	9,15 po vlaku R 940 – 14,40 před vlakem R 947
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Příšovice
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Turnov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

### **Osobní doprava:**

V ŽST Turnov mimořádný přestup cestujících u vlaku 947 !!!

### **Odřeknuté vlaky v trati:**

Příšovice - Turnov: R 942, R 945, Os 9566, Os 9567, Os 9568 a Os 9569.

M. Hradiště - Turnov: Os 9570, Os 9571.

Vlaky nahradíte náhradní dopravou (ND):

### **Mimořádné obraty ve stanicích:**

ŽST Příšovice (Př)

9566 / 9567                      810  
942 / 945                         854 + 2 x Btn  
9568 / 9569                      810

ŽST Mnichovo Hradiště (MH)

9570 / 9571                      810 + Btax + 810pk

ŽST Turnov (Tu)

5421 / 5421, 942                      810 + 2 x Btax + 742pk (810 + Btax na 5421, Btax + 742pk na R 942)

742 + Btax od 5421 dobere 1 x BDtax (065/3).

942 v sestavě 742 + BDtax + Btax

5441 / 9573                      810

945 / 947                         854 + 2 x Btn

947 / 5446, 5415                      742 + Btax + BDtax (742 + Btax na 5446, BDtax na 5415)

5450 / 5415                      810 (+ dobere BDtax od R 947)

944 / 944, 5446                      854 + 2 x Btn + Btax (854 + 2 x Btn na 944, Btax na 5446)

5446 bude z Turnova řazen v sestavě 742 + 3 x Btax (742 + Btax od 947, Btax od 944, Btax od 9572)

ŽST Tanvald (Ta)

942 / 947                         742 + BDtax + Btax

ŽST Mladá Boleslav hl.n. (MBh)

9569, depo / 9570                      810 + Btax + 810pk (810 od 9569, Btax a 810pk z depa)

9571 / 9572, 16421                      810 + Btax + 810pk (810 na 16421 vlakový, Btax + 810pk na 9572)

16460 / 944                      Btax, přidat na konec soupravy R 944 (R 944 z MBh v sestavě 854 + 2 x Btn + Btax)

ŽST Praha hl.n.(Ph)

831 / 942                         854 + 2 x Btn

ŽST Liberec (Lbc)

Posílit soupravu pro vlak 5421 o lok 742 z TS 765/2 a vůz Btax z TS 074/2

Vlak 5421 z Liberce v sestavě: 810 + 2 x Btax + 742pk

5446 / 2. záloha, depo                      742 + 3 x Btax (742 na 2. zálohu, vozy Btax do depa, Btax (NT) z TS 074/2 na 6326).

### **Obraty hnacích vozidel:**

DKV Praha, PJ Vršovice

*Den před výlukou:*

TS 802/2: 941 Vrš / 9542 Vše / 9515pk Ph / 9512 MBh

TS 803/2: 9505 Vrš / 29488 PMas / 834 Cv

*V den výluky*

TS 802/3: 9501 Vrš / 940 Ta / 945 Tu / 947 Vrš / 9516 MBh / 9521 Vrš

TS 803/3: 831 Ph / 942 Př / 945 Ph / 946 Tu / 9577 MBh

DKV Ústí nad Labem, PJ Liberec

TS 863/04: ...26403 MBh / 9568 Př / 9569 MBh / 9570pk MH / 9571 MBh / 16421...

TS 863/09: 5441 Tu / 9573 MBh / 9574 Tu // 5411

TS 863/12: ...9565 MBh / 9566 Př / 9567 MBh / depo / 9570 MH / 9571pk MBh / 9572 Tu / 9575 MBh / 16413

TS 863/16: 5450 Tu / 5415...

TS 067/07: ...16424 MBh / 9570 MH / 9571 MBh / 9572 Tu / 5446 Lbc...

TS 067/08: ...9562 Tu / 9573 MBh...

TS 068: ...16460 MBh / 944 Tu / 5446 Lbc...

TS 765/01: 5421pk Tu / 942 Ta / 947 Tu / 5446 Lbc...

TS 074/02: ...6303 Lbc / 5421 Tu / 942 Ta / 947 Tu / 5446 Lbc / 6326 Fr

TS 065/03: 942 Ta / 947 Tu / 5415 Sm...

**Nákladní doprava:**

Nex 47204 ved'te ze v trase Mladá Boleslav město – Turnov s náskokem, Mladá Boleslav město odjezd 6.50 hod,

Mladá Boleslav hl.n. odjezd 7.30 hod, Mnichovo Hradiště křižování s vlakem 9565 – odjezd 8.09 hod.

Pn 63441 vyčká dojetí vlaku 47204 v ŽST Mladá Boleslav- Debř

UŽST Mladá Boleslav jízdu vlaku 47204 s náskokem oznámí a.s. AUTOŠKODA Mladá Boleslav.

**Jiná závazná opatření:**

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 102,353**.

Zástupce ředitele odboru pro řízení RCP Praha:  
Zp. Ing. Olmer

Za správnost: Hrůza