

České dráhy, a. s.
RCP Česká Třebová
Č.j.: 365 – 06 – 11 / 11 – 3 VR

Jízdní řád 2005 / 2006
V České Třebové dne 16. února 2006

Zpracovatel:	Horský	(hlavní zpracovatel)	'	9723 25089	:	Horsky@ gr.cd.cz
	Vladař	(osobní doprava)	'	9723 65024	:	Vladar@gr.cd.cz
	Ing. Veselý	(nákladní doprava)	'	9724 24005	:	Vesely.Frantisek@cdcargo.cz
	Kříž	(zab. zařízení)	'	9723 25307	:	KrizZ@gr.cd.cz
	Sedek	(vozební opatření)	'	9724 22045	:	Sedek@dkv.unl.cd.cz

S R O V A

SEŠIT číslo 18 – TRAŤ číslo 548

Železný Brod – Tanvald

Liberec – Harrachov

Smržovka – Josefův Důl nz

Záznam o změnách

Změna		SROV		
číslo	účinnost od	opravil	dne	podpis
č.j.				

Rozdělovník:

UŽST: Liberec, Turnov, Praha hl.n., Praha-Libeň, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Mladá Boleslav

DKV: Ústí nad Labem, Praha

SDC: Liberec

Na vědomí:

ČD – Telematika a. s.: Pernerova 2a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

SŽDC s. o. – Stavební správa Praha: Sokolovská 278, Praha 9

Správa železniční energetiky: U Fotochemy 259, Hradec Králové

SŽDC s. o.: Prvního pluku 367/5, Praha 8 – Karlín

RCP: Česká Třebová, Ústí nad Labem, Praha

KCOD: Liberec, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem

SZS: Hradec Králové

RZC: Pardubice

RIBŽD: Ústí nad Labem

Dopravní kontrolor: Horák Lubomír – ŽST Liberec, Martin Sedlický – ŽST Turnov

GR ČD Praha: O 11/2, 7, O 12, O 13/5, O 16, O 21, O 27

Informační kanceláře: Praha hl.n., Hradec Králové hl.n., Pardubice hl.n., Česká Třebová, Praha Masarykovo n.

Viamont, a. s.: Železničářská 29/1385, Ústí nad Labem, 400 03

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Bezpečnostní opatření:

- ✓ OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisů ČD D1 a D3.
- ✓ OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- ✓ OZOV odpovídá za to, že při výlukových pracích nedojde k poškození kabelových vedení.
- ✓ Bezpečnost práce na výlukách bude zajištěna ve smyslu znění předpisu Op 16, za bezpečnost zaměstnanců provádějící stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.
- ✓ Před zahájením prací jsou provádějící stavební organizace povinny požádat o vytýčení kabelových tras, které budou jejich činností dotčeny.
- ✓ Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interní předpisů ČD a ČSN.
- ✓ Zahájení a ukončení výluky může OZOV provést jen se souhlasem odpovědného zástupce SDC SSZT poté, kdy jsou ukončeny všechny úpravy zabezpečovacího zařízení a zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost nebo jsou zavedena příslušná dopravní opatření (např. z důvodu špatného šuntování).
- ✓ Bude-li potřeba při konání dané Etapy vyloučit spolu s traťovou kolejí i přilehlé záhlaví stanice (nebo jeho část), vyloučí se na základě VRPS.

Obsluha vlaku:

- ✓ Obsluha vlaku postupuje v souladu s předpisem ČD D7/2.

Zpravování doprovodu vlaku:

- ✓ Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením RCP Česká Třebová k předpisu D7 zpravují vlaky dotčené výlukou rozkazem „V“.
- ✓ V případech, kdy příklad znění rozkazu nevystihuje přesně rozsah výluky, zapracuje přednosta stanice upravené znění písemného rozkazu do VRPS.

Jiná závazná opatření:

- ✓ Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.
- ✓ OZOV zajistí stanovisko Policie ČR (nebo příslušného dopravního referátu) a ostatních správních orgánů k použití silničních značek po dobu prací na přejezdech, případně uzavření přejezdů pro uživatele pozemní komunikace.
- ✓ Při mimořádném otáčení souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový / přívěsný vůz) strojvedoucí.
- ✓ Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený STPÚ.
- ✓ **Kódy do IS CEVIS:**
 - při prodloužení pobytu ve stanici z důvodu přestupu cestujících z ND do vlaku je nutno uvádět na příjezdu kód S 7 a na odjezdu kód příslušné výluky (S 1, Z 4).
 - v případě přestupu z vlaku do ND uvádějte na odjezdu vždy kód S 7.
- ✓ Za řádné označení stanovišť ND na pozemcích ve správě ČD i mimo pozemky patřící ČD odpovídá objednavatel výluky. Při označování stanovišť postupuje objednavatel výluky podle pokynů VP UŽST.
- ✓ Vrchní přednosta UŽST, která objednala prostředky ND zajistí a odpovídá za správné označení těchto prostředků. Označení ND musí být provedeno v souladu s interním předpisem ČD D7/2.
- ✓ Vrchní přednostové UŽST dotčených výlukou zajistí, aby cestující byli informováni o ND vývěskami, umístěnými na dobře viditelných místech. Na železničních stanicích a zastávkách, ke kterým vozidla ND přímo nezajíždějí, musí být na vývěskách uvedeno místo, kde tato vozidla zastavují.
- ✓ SROV A učiňte součástí odevzdávky služby výpravčích.
- ✓ Po obdržení sešitu SROV A provedou vrchní přednostové UŽST jeho věcnou kontrolu pro přilehlé mezistanční úseky a pro přilehlé dirigované tratě.
- ✓ Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je SROV A dán na vědomí) potvrdí ihned příjem SROV A zaměstnanci RCP Česká Třebová (spojení ' číslo 9723 25058, 7 číslo 9723 25063, : GR011PCEpripravar@gr.cd.cz).

Za správnost:



Zástupce ředitele odboru pro řízení
RCP Česká Třebová
vz. Bohumil KRATOCHVÍL v.r.

1	Číslo výluky	51 A 590
2	Místo konání výluky	Železný Brod – Jesenný nz
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Železný Brod – Jesenný nz
4	Začátek a konec výluky	08:20 hodin – 13:45 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Železný Brod
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v X mimo ⑤	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:
 Železný Brod – Jesenný nz: 940, 16268, 942, 16270
 Jesenný nz – Železný Brod: 5453, 16269, 945, 16271
 Cestující přepravte náhradní dopravou (ND).

Zavedené vlaky:
Sv 1.nsl 16269 v trati Tanvald (odj. 11:10) – Velké Hamry (11:15 / 11:25) – Jesenný nz (příj. 11:37), sólo kmv ř. 810 pro vlak 942
Sv 1.nsl 942 v trati Jesenný nz (odj. 12:13) – Velké Hamry (12:24 / 12:35) – Tanvald (příj. 12:41), sólo kmv ř. 810 od vlaku 945

Změny v řazení:

- ✓ vlaky 940, 942 a 945 jedou v úseku Tanvald – Jesenný nz a zpět v řazení sólo kmv ř. 810
- ✓ vlak 945 jede v úseku Železný Brod - Turnov se závěsem kmv ř. 810
- ✓ vlak 947 jede v úseku Tanvald – Železný Brod v řazení sólo kmv ř. 810
- ✓ vlak 16209 jede v úseku Liberec – Tanvald v řazení sólo kmv ř 810, (v období od 3.VI. do 1.X. jede v řazení 810 + 015)

Obraty souprav:

ŽST Turnov

5441 / 5442	810	Li	
5452 / 942z	810	Li	
945z / 9571	810	Li	

ŽST Železný Brod

5460 / 5452	810	Li	
940 / 945	854, 2 Btn	Ph	
942 / 947	854, 2 Btn	Ph	
942z / 5413	810	Li	
5412 / 945z	810	Li	
947 / 16272	810	Li	

Jesenný nz

5453 / 940	810	Li	
16269 / 16268	810	Li	
Sv 1.nsl 16269 / 942	810	Li	
945 / Sv 1.nsl 942	810	Li	
16271 / 16270	810	Li	

ŽST Tanvald

940 / Sv 1.nsl 16269	810	Li	
16268 / 945	810	Li	v období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.
16215 / 945	810	Li	v období od 27.III. do 2.VI. a od 2.X.
942 / 16271	810	Li	
Sv 1.nsl 942 / 947	810	Li	

Mimořádný přestup:

- ✓ u vlaku 947 je v ŽST Železný Brod mimořádný přestup cestujících z náhradní soupravy.

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

U vlaků 945 a 947 se úschova během přepravy nebude uskutečňovat v úseku Tanvald – Železný Brod.

U vlaků 940 a 942 se úschova během přepravy nebude uskutečňovat v úseku Železný Brod – Tanvald.

Výchozí, nácestné a cílové stanice vlaků informují cestující veřejnost o neprovádění služby ÚBP v uvedených úsecích.

Opatření v doprovodu vlaků:

Kmenové vlakové čety postupují podle předpisu ČD D7/2. DSVČ Liberec zajistí zaměstnance, pro doprovod autobusů ND.

Nákladní doprava:

Vlaky Mn 83621 / Mn 83622 odřekněte.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Ústí nad Labem – PJ Liberec

863/01 - ... 5412 ŽB / 945z Tu / 9571 MB ...

863/02 - ... 16264 Ta / 5453 Js / 940 Ta / Sv 1.nsl 16269 Js / 942 Ta / 16271 Js / 16270 Ta / 16273 ŽB ...

863/07 - ... 5460 ŽB / 5452 Tu / 942z ŽB / 5413 Jr ...

863/09 - ... 5441 Tu / 5442 Li / 5423 Sp ...

877/05¹⁾ - ... 16266 Ta / 16216 Li / 16215 Ta / 945 Js / Sv 1.nsl 942 Ta / 947 ŽB / 16272 Ta ...

877/05²⁾ - ... 16266 Ta / 16269 Js / 16268 Ta / 945 Js / Sv 1.nsl 942 Ta / 947 ŽB / 16272 Ta ...

877/06¹⁾ - ... 16209 Ha / 16218pk / 16269 Js / 16268 Ta / 16224 Li ...

DKV Praha – PJ Vršovice

802/03 - ... 942 ŽB / 947 Pv ...

803/03 - ... 940 ŽB / 945 Ph ...

Poznámka:

1) = jede od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.

2) = jede od 27.III. do 2.VI. a od 2.X.

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 940 a 942:

„Jízdu ukončete v Železném Brodě.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků doprovázející autobusy (ND) za vlaky 940 a 942

(v úseku Železný Brod – Tanvald):

„Z Železného Brodu do Tanvaldu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Železný Brod – Tanvald.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků doprovázející autobusy (ND) za vlaky 16268 a 16270

(v úseku Železný Brod – Velké Hamry):

„Z Železného Brodu do Tanvaldu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucí a vedoucí obsluhy vlaků 5453, 16269, Sv 1.nsl 16269, 945, 16271:

„Jízdu ukončete v Jesenném.“

Dodatek pro strojvedoucí vlaků 5453 / 940:

„Vlak 5453 tvoří v Jesenném mimořádný obrat na vlak 940. Souhlas k jízdě vlaku z Jesenného do Velkých Hamrů sjednejte s výpravčím ve Velkých Hamrech telekomunikačním zařízením.

Z Jesenného do Velkých Hamrů smíte odjet až po sjednání jízdy vlaku a udělení souhlasu k jízdě výpravčím z Velkých Hamrů!“

Dodatek pro strojvedoucí vlaků 16269 / 16268:

„Vlak 16269 tvoří v Jesenném mimořádný obrat na vlak 16268. Souhlas k jízdě vlaku z Jesenného do Velkých Hamrů sjednejte s výpravčím ve Velkých Hamrech telekomunikačním zařízením.

Z Jesenného do Velkých Hamrů smíte odjet až po sjednání jízdy vlaku a udělení souhlasu k jízdě výpravčím z Velkých Hamrů!“

Dodatek pro strojvedoucí vlaků Sv 1.nsl 16269 / 942:

„Vlak Sv 1.nsl 16269 tvoří v Jesenném mimořádný obrat na vlak 942. Souhlas k jízdě vlaku z Jesenného do Velkých Hamrů sjednejte s výpravčím ve Velkých Hamrech telekomunikačním zařízením.

Z Jesenného do Velkých Hamrů smíte odjet až po sjednání jízdy vlaku a udělení souhlasu k jízdě výpravčím z Velkých Hamrů!“

Dodatek pro strojvedoucí vlaků 945 / Sv 1.nsl 942:

„Vlak 945 tvoří v Jesenném mimořádný obrat na vlak Sv 1.nsl 942. Souhlas k jízdě vlaku z Jesenného do Velkých Hamrů sjednejte s výpravčím ve Velkých Hamrech telekomunikačním zařízením.

Z Jesenného do Velkých Hamrů smíte odjet až po sjednání jízdy vlaku a udělení souhlasu k jízdě výpravčím z Velkých Hamrů!“

Dodatek pro strojvedoucí vlaků 16271 / 16270:

„Vlak 16271 tvoří v Jesenném mimořádný obrat na vlak 16270. Souhlas k jízdě vlaku z Jesenného do Velkých Hamrů sjednejte s výpravčím ve Velkých Hamrech telekomunikačním zařízením.

Z Jesenného do Velkých Hamrů smíte odjet až po sjednání jízdy vlaku a udělení souhlasu k jízdě výpravčím z Velkých Hamrů!“

Pro vedoucího obsluhy vlaku doprovázející autobusy (ND) za vlak 945 (v úseku Tanvald – Železný Brod):

„Z Tanvaldu do Železného Brodu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Tanvald – Železný Brod.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků doprovázející autobusy (ND) za vlaky 5453, 16269, 16271

(v úseku Tanvald – Železný Brod):

„Z Tanvaldu a z Jesenný do Železného Brodu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucího vlaku 947:

„Jízdu ukončete v Železném Brodě.“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 947:

„Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Tanvald – Železný Brod. V Železném Brodě bude proveden přestup do jiné soupravy.“

Dopravní opatření:

Souhlas k jízdě osobních vlaků ze zastávky Jesenný nz do ŽST Velké Hamry sjedná strojvedoucí s výpravčím ŽST Velké Hamry telekomunikačním zařízením. Žádost o souhlas k jízdě vlaků do ŽST Velké Hamry se provede volnou formou, žádost o svolení k jízdě a souhlas k jízdě musí vždy obsahovat: výchozí místo, číslo vlaku, čas a jméno strojvedoucího a výpravčího. Jízdy vlaků mezi ŽST Železný Brod a ŽST Velké Hamry se zabezpečují dle předpisu ČD D2 článek 247 (jízda do kilometru a zpět).

Přepravní opatření:

Náhradní doprava (Trasa ND I) bude z důvodu komplikované dopravní obslužnosti uskutečňována v úseku Železný Brod – Tanvald a opačně. Zastávka Jesenný nz bude obslužena náhradní dopravou (Trasa ND II). Mezi ŽST Tanvald a zastávkou Jesenný nz bude současně s náhradní dopravou (Trasa ND I) prováděna kyvadlová železniční doprava.

Trasa ND I – Železný Brod – Tanvald a zpět: Železný Brod – Držkov – Plavy – Velké Hamry – Tanvald (ve směru Tanvald mezilehlé zastávky slouží jen k výstupu cestujících, ve směru Železný Brod mezilehlé zastávky slouží jen k nástupu cestujících do Železného Brodu a dále).

Trasa ND II – Železný Brod – Jesenný nz a zpět: Železný Brod – Spálov – Jesenný nz (bez vazeb na vlakové spoje JŘ – dlouhá objízdná trasa).

Odchylné umístění zastávek ND od ČD:

Spálov z – na silnici III / 2881 u mostu nad zastávkou ČD.

Plavy z – na hlavní silnici I / 10, cca 10 m za železničním přejezdem v Plavech ve směru od Velkých Hamrů (pod Sokolovnou), v opačném směru cca 10 m před přejezdem.

Náhradní zastávka ND: (za Návarov z)

Držkov z – Na hlavní silnici I / 10 – odbočka (křižovatka s III / 2886 a III / 2882 k obcím Vlastiboř a Návarov.

1	Číslo výluky	51 A 591
2	Místo konání výluky	Jesenný nz – Velké Hamry
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Jesenný nz – Velké Hamry
4	Začátek a konec výluky	07:45 hodin – 13:45 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velké Hamry
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v X mimo ⑤	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Jesenný nz – Tanvald: 16266, 940, 16268, 942, 16270

Tanvald – Jesenný nz: 5453, 16269, 945, 16271, 947

Cestující přepravte náhradní dopravou (ND).

Zavedené vlaky:

Os 1.nsl 16266 v trati Železný Brod (odj. 9:10) – Jesenný nz (přj. 9:18), sólo kmv ř. 810, ND za vlak 5453

Sv 1.nsl 5453 v trati Jesenný nz (odj. 9:22) – Ž.Brod (přj. 9:30), sólo kmv ř. 810 od vlaku Os 1.nsl 16266

Sv 1.nsl 16269 v trati Jesenný nz (odj. 11:20) – Železný Brod (přj. 11:28), sólo kmv ř. 810 od vlaku 16268

Os 1.nsl 16268 v trati Železný Brod (odj. 12:30) – Jesenný nz (přj. 12:38), sólo kmv ř. 854, ND za vlak 945

Změny v řazení:

✓ vlak 940 jede v úseku Železný Brod – Jesenný nz a zpět v řazení sólo kmv ř. 810

✓ vlaky 942, 945 a 16271 jedou v úseku Železný Brod – Jesenný nz a zpět v řazení sólo kmv ř. 854

✓ vlak 947 jede v úseku Jesenný – Železný Brod v řazení sólo kmv ř. 810

Obraty souprav:

ŽST Železný Brod

5460 / Os 1.nsl 16266	810	Li
Sv 1.nsl 5453 / 940	810	Li
940 / 945	854, 2 Btn	Ph
Sv 1.nsl 16269 / 5413	810	Li
942 / 947	2 Btn	Ph
5412 / 16270	810	Li
945 / Os 1.nsl 16268	854	Ph
16271 / 947	854	Ph
947 / 16272	810	Li

Jesenný nz

16266 / 5453	810	Li
Os 1.nsl 16266 / Sv 1.nsl 5453	810	Li
940 / 16269	810	Li
16268 / Sv 1.nsl 16269	810	Li
942 / 945	854	Ph
Os 1.nsl 16268 / 16271	854	Ph
16270 / 947	810	Li

ŽST Tanvald

16264 / 16216	810	Li	v období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.
16264 / 16273	810	Li	v období od 27.III. do 2.VI. a od 2.X.
16218pk / 16224	810	Li	v období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.
16215 / 16273	810	Li	v období od 27.III. do 2.VI. a od 2.X.
16245 / 16289	810	Li	
16282 / 16250	810	Li	

Mimořádný přestup:

✓ u vlaků 940, 945 a 947 je v ŽST Železný Brod mimořádný přestup cestujících z náhradní soupravy.

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy ND doprovázenými vlakovou četou – dle

předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

U vlaků 945 a 947 se úschova během přepravy nebude uskutečňovat v úseku Tanvald – Železný Brod.

U vlaků 940 a 942 se úschova během přepravy nebude uskutečňovat v úseku Železný Brod – Tanvald.

Výchozí, nácestné a cílové stanice vlaků informují cestující veřejnost o neprovádění služby ÚBP v uvedených úsecích.

Opatření v doprovodu vlaků:

Kmenové vlakové čety postupují podle předpisu ČD D7/2. DSVČ Liberec zajistí zaměstnance, pro doprovod autobusů ND.

Nákladní doprava: Vlaky Mn 83621 / Mn 83622 odřekněte.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Ústí nad Labem – PJ Liberec

863/01 - ... 5412 ŽB / 16270 Js / 947 ŽB / 16272 Ta ... 16245 Ta / 16289 Pv ...

863/02 – depo Ta / 26390 Jd / 26301 ... 26309 Sm / 16203z Ta / 16267 ŽB / 16266 Js / 5453 ŽB / 5452 Tu ...

863/07 - ... 5460 ŽB / Os 1.nsl 16266 Js / Sv 1.nsl 5453 ŽB / 940 Js / 16269 ŽB / 16268 Js / Sv 1.nsl 16269 ŽB / 5413 Jr ...

877/05¹⁾ – depo Ta / 16263 ŽB / 16262 Ta / 16265 ŽB / 16264 Ta / 16216 Li / 16215 Ta / 16273 ŽB - 16282 Ta / 16250 Jn ...

877/05²⁾ – depo Ta / 16263 ŽB / 16262 Ta / 16265 ŽB / 16264 Ta / depo Ta / 16273 ŽB - 16282 Ta / 16250 Jn ...

877/06¹⁾ – 16218pk Ta / 16224 Li ...

DKV Praha – PJ Vršovice

802/03 - ... 942 Js / 945 ŽB / Os 1.nsl 16268 Js / 16271 ŽB / 947 Pv ...

803/03 - ... 940 ŽB / 945 Ph ...

Poznámka:

1) = jede od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.

2) = jede od 27.III. do 2.VI. a od 2.X.

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 940 a 942 (v úseku Praha hl.n. – Železný Brod):

„Jízdu ukončete v Železném Brodě.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 940 a 942 (v úseku Praha hl.n. – Železný Brod):

„Z Železného Brodu do Tanvaldu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Autobusy ND neobsluhují zastávku Jesenný. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Železný Brod – Tanvald. Pro cestující do Jesenného bude v Železném Brodě proveden přestup do jiné soupravy.“

Pro strojvedoucí a vedoucí obsluhy vlaků 940, 942 (v úseku Železný Brod – Jesenný nz):

16266, Os 1. nsl 16266, 16268, Os 1. nsl 16268, 16270:

„Jízdu ukončete v Jesenném.“

Dodatek pro strojvedoucí vlaků 16266 / 5453:

„Vlak 16266 tvoří v Jesenném mimořádný obrat na vlak 5453. Souhlas k jízdě vlaku z Jesenného do Železného Brodu sjednejte s výpravčím v Železném Brodě telekomunikačním zařízením. Z Jesenného do Železného Brodu smíte odjet až po sjednání jízdy vlaku a udělení souhlasu k jízdě výpravčím ze Železného Brodu!“

Dodatek pro strojvedoucí vlaků Os 1.nsl 16266 / Sv 1.nsl 5453:

„Vlak Os 1.nsl 16266 tvoří v Jesenném mimořádný obrat na vlak Sv 1.nsl 5453. Souhlas k jízdě vlaku z Jesenného do Železného Brodu sjednejte s výpravčím v Železném Brodě telekomunikačním zařízením. Z Jesenného do Železného Brodu smíte odjet až po sjednání jízdy vlaku a udělení souhlasu k jízdě výpravčím ze Železného Brodu!“

Dodatek pro strojvedoucí vlaků 940 / 16269:

„Vlak 940 tvoří v Jesenném mimořádný obrat na vlak 16269. Souhlas k jízdě vlaku z Jesenného do Železného Brodu sjednejte s výpravčím v Železném Brodě telekomunikačním zařízením. Z Jesenného do Železného Brodu smíte odjet až po sjednání jízdy vlaku a udělení souhlasu k jízdě výpravčím ze Železného Brodu!“

Dodatek pro strojvedoucí vlaků 16268 / Sv 1.nsl 16269:

„Vlak 16268 tvoří v Jesenném mimořádný obrat na vlak Sv 1.nsl 16269. Souhlas k jízdě vlaku z Jesenného do Železného Brodu sjednejte s výpravčím v Železném Brodě telekomunikačním zařízením.“

Z Jesenného do Železného Brodu smíte odjet až po sjednání jízdy vlaku a udělení souhlasu k jízdě výpravčím ze Železného Brodu!“

Dodatek pro strojvedoucí vlaků 942 / 945:

„Vlak 942 tvoří v Jesenném mimořádný obrat na vlak 945. Souhlas k jízdě vlaku z Jesenného do Železného Brodu sjednejte s výpravčím v Železném Brodě telekomunikačním zařízením. Z Jesenného do Železného Brodu smíte odjet až po sjednání jízdy vlaku a udělení souhlasu k jízdě výpravčím ze Železného Brodu!“

Dodatek pro strojvedoucí vlaků Os 1.nsl 16268 / 16271:

„Vlak Os 1.nsl 16268 tvoří v Jesenném mimořádný obrat na vlak 16271. Souhlas k jízdě vlaku z Jesenného do Železného Brodu sjednejte s výpravčím v Železném Brodě telekomunikačním zařízením. Z Jesenného do Železného Brodu smíte odjet až po sjednání jízdy vlaku a udělení souhlasu k jízdě výpravčím ze Železného Brodu!“

Dodatek pro strojvedoucí vlaků 16270 / 947:

„Vlak 16270 tvoří v Jesenném mimořádný obrat na vlak 947. Souhlas k jízdě vlaku z Jesenného do Železného Brodu sjednejte s výpravčím v Železném Brodě telekomunikačním zařízením. Z Jesenného do Železného Brodu smíte odjet až po sjednání jízdy vlaku a udělení souhlasu k jízdě výpravčím ze Železného Brodu!“

Pro vedoucího obsluhy vlaku doprovázející autobusy ND za vlaky 940, 942 (v úseku Železný Brod – Tanvald):

„Z Železného Brodu do Tanvaldu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Autobusy ND neobsluhují zastávky Spálov a Jesenný. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Železný Brod – Tanvald.“

Pro vedoucího obsluhy vlaku doprovázející autobusy ND za vlaky 16266, 16268, 16270

(v úseku Železný Brod – Tanvald):

„Z Železného Brodu do Tanvaldu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Autobusy ND neobsluhují zastávky Spálov a Jesenný.“

Pro strojvedoucí vlaků 945 a 947 (v úseku Jesenný nz – Železný Brod):

„Jízdu ukončete v Železném Brodě.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 945 a 947 (v úseku Jesenný nz – Železný Brod):

„V Železném Brodě bude proveden přestup do jiné soupravy.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků doprovázející autobusy (ND) za vlaky 945 a 947

(v úseku Tanvald – Železný Brod):

„Z Tanvaldu do Železného Brodu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Autobusy ND neobsluhují zastávky Jesenný a Spálov. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Tanvald – Železný Brod.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků doprovázející autobusy (ND) za vlaky 5453, 16269, 16271

(v úseku Tanvald – Železný Brod):

„Z Tanvaldu do Železného Brodu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Autobusy ND neobsluhují zastávky Jesenný a Spálov. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND.“

Dopravní opatření:

Souhlas k jízdě osobních vlaků ze zastávky Jesenný nz do ŽST Železný Brod sjedná strojvedoucí s výpravčím ŽST Železný Brod telekomunikačním zařízením. Žádost o souhlas k jízdě vlaků do ŽST Železný Brod se provede volnou formou, žádost o svolení k jízdě a souhlas k jízdě musí vždy obsahovat: výchozí místo, číslo vlaku, čas a jméno strojvedoucího a výpravčího. Jízdy vlaků mezi ŽST Železný Brod a ŽST Velké Hamry se zabezpečují dle předpisu ČD D2 článek 247 (jízda do kilometru a zpět.)

Přepravní opatření:

Náhradní doprava (ND) bude z důvodu komplikované dopravní obslužnosti uskutečňována v úseku Železný Brod – Tanvald a opačně. Zastávka Jesenný nz nebude náhradní dopravou (ND) obsluhována! Mezi ŽST Železný Brod a zastávkou Jesenný nz bude současně s náhradní dopravou (ND) prováděna kyvadlová železniční doprava kmv. ř. 810 v návaznosti na dojezd ND ze ŽST Tanvald do ŽST Železný Brod.

Odchylné umístění zastávek ND od ČD:

Plavy z – na hlavní silnici I / 10, cca 10 m za železničním přejezdem v Plavech ve směru od Velkých Hamrů (pod Sokolovnou), v opačném směru cca 10 m před přejezdem.

Náhradní zastávka ND: (za Návarov z)

Držkov z – na hl.silnici I / 10 – odbočka (křižovatka s III / 2886 a III / 2882 k obcím Vlastiboř a Návarov).

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT PZS v km 12,221 mezi zastávkou Jesenný nz a ŽST V.Hamry ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 592
2	Místo konání výluky	Velké Hamry – Tanvald
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Velké Hamry – Tanvald
4	Začátek a konec výluky	07:35 hodin – 13:40 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Tanvald
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v X mimo ⑤	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Velké Hamry – Tanvald: 16266, 940, 16268, 942, 16270

Tanvald – Velké Hamry: 5453, 16269, 945, 16271

Cestující přepravte náhradní dopravou (ND).

Zavedené vlaky:

Sv 1.nsl 16270 v trati Velké Hamry (odj. 13:55) – Tanvald (příj. 14:01), sólo kmv ř. 810, od vlaku 16270 pro vlak 16273

Změny v řazení:

✓ vlaky 942, 16269, 16268 a 16271 jedou v úseku Ž.Brod – V.Hamry a zpět v řazení sólo kmv ř. 854

✓ vlak 947 jede v úseku Tanvald – Železný Brod v řazení sólo kmv ř. 810

Obraty souprav:

ŽST Železný Brod

16269 / 16268 854 Ph

16271 / 947 854 Ph

942 / 947 2 Btn Ph

947 / 16272 810 Li

ŽST Velké Hamry

16266 / 5453 810 Li

940 / 16269 854 Ph

940 / 945 2 Btn Ph

16268 / 945 854 Ph

942 / 16271 854 Ph

16270 / Sv 1.nsl 16270 810 Ph

ŽST Tanvald

16264 / 947 810 Li v období od 27.III. do 2.VI. a od 2.X.

16264 / 16216 810 Li v období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X

16218pk / 16224 810 Li v období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.

Sv 1.nsl 16270 / 16273 810 Li

Mimořádný přestup:

✓ u vlaku 947 je v ŽST Železný Brod mimořádný přestup cestujících z náhradní soupravy.

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

U vlaku 945 se úschova během přepravy nebude uskutečňovat v úseku Tanvald – Velké Hamry.

U vlaku 947 se úschova během přepravy nebude uskutečňovat v úseku Tanvald – Železný Brod.

U vlaků 940 a 942 se úschova během přepravy nebude uskutečňovat v úseku Velké Hamry – Tanvald.

Výchozí, nácestné a cílové stanice vlaků informují cestující veřejnost o neprovádění služby ÚBP v uvedených úsecích.

Nákladní doprava:

Vlaky Mn 83621 / Mn 83622 a Mn 93645 / Mn 93646 odřekněte.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Ústí nad Labem – PJ Liberec

863/01 – ... 5412 ŽB / 16270 VH / Sv 1.nsl 16270 Ta / 16273 ŽB ...

863/02 – depo Ta / 26390 Jd / 26301 ... 26309 Sm / 16203z Ta / 16267 ŽB / 16266 VH / 5453 ŽB / 5452 Tu ...

877/05¹⁾ – depo Ta / 16263 ŽB / 16262 Ta / 16265 ŽB / 16264 Ta / 16216 Li / 16215 Ta / 947 ŽB / 16272 Ta ...

877/05²⁾ – depo Ta / 16263 ŽB / 16262 Ta / 16265 ŽB / 16264 Ta / depo Ta / 947 ŽB / 16272 Ta ...

877/06¹⁾ – ... 16218pk Ta / 16224 Li ...

DKV Praha – PJ Vršovice

802/03 – ... 942 VH / 16271 ŽB / 947 Pv ...

803/03 – ... 940 ŽB / 16269 ŽB / 16268 VH / 945 Ph ...

Poznámka:

¹⁾ = jede od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.

²⁾ = jede od 27.III. do 2.VI. a od 2.X.

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 16266, 940, 16268, 942, 16270:

„Jízdu ukončete ve Velkých Hamrech.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 940, 942:

„Z Velkých Hamrů do Tanvaldu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Velké Hamry – Tanvald.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16266, 16268, 16270:

„Z Velkých Hamrů do Tanvaldu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 945:

„Z Tanvaldu do Velkých Hamrů bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Tanvald – Velké Hamry.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 5453, 16269, 16271:

„Z Tanvaldu do Velkých Hamrů bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucího vlaku 947:

„Jízdu ukončete v Železném Brodě.“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 947:

„Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Tanvald – Železný Brod. V Železném Brodě bude proveden přestup do jiné soupravy.“

1	Číslo výluky	51 A 593
2	Místo konání výluky	Liberec – Vesec u Liberce
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Liberec – Vesec u Liberce
4	Začátek a konec výluky	08:15 hodin – 14:25 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Liberec
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v X mimo ⑤	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Vesec u Liberce – Liberec: 16212, 16214, 16216, 16218, 16220, 16222, 16224, 16226

Liberec – Vesec u Liberce: 16211, 16213, 16215, 16217, 16219, 16221, 16223, 16225, 16255

Cestující přepravte náhradní dopravou (ND).

Dále odřekněte v trati Vesec u Liberce – Liberec vlak Sv 16298.

Změny v řazení:

- ✓ vlak 16208 jede v úseku Tanvald – Smržovka v řazení 810 + 010 + 810 a v úseku Smržovka – Liberec v řazení 810 + 010
- ✓ vlaky 16212, 16216, 16218 a 16220 jedou v úseku Tanvald – Vesec u Liberce v řazení sólo kmv ř. 810
- ✓ vlak 16222 jede v úseku Tanvald – Vesec u Liberce v řazení 810 + 012
- ✓ vlaky 16224 a 16226 jedou v úseku Tanvald – Vesec u Liberce v řazení 810 + 010
- ✓ vlaky 16214 a 16211 mimo období od 3.VI. do 1.X jedou v úseku Tanvald – Vesec u Liberce a zpět v řazení sólo kmv ř. 810
- ✓ vlaky 16214 a 16211 v období od 3.VI. do 1.X jedou v úseku Tanvald – Vesec u Liberce a zpět v řazení 810 + 010
- ✓ vlak 16236 v období od 3.VI. do 1.X jede v úseku Tanvald – Liberec v řazení 810 + 015
- ✓ vlak 16237 v období od 3.VI. do 1.X jede v úseku Liberec – Tanvald v řazení 810 + 010

Obraty souprav:

ŽST Liberec

16206 / 16237	Btax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
16208 / 16235	Btax	Li	
16210 / 16227	810, BDtax	Li	

ŽST Vesec u Liberce

16212 / 16211	810	Li	
16214 / 16213	810	Li	
16214 / 16211	Btax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
16216 / 16215	810	Li	
16218 / 16217	810	Li	
16220 / 16219	810	Li	
16222 / 16221	810, BDtax	Li	
16224 / 16223	810, Btax	Li	
16226 / 16225	810, Btax	Li	

ŽST Tanvald

16205 / 16222	BDtax	Li	
16207 / 16214	Btax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
16207 / 16224	Btax	Li	mimo období od 3.VI. do 1.X.
16211 / 16224	Btax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
16218 / 16236	Bdtx	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
TO / 16226	Btax	Li	
16237 / TO	Btax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP): Bez opatření.

Nákladní doprava: Vlaky **Vleč 83691 / Vleč 83690** odřekněte.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Ústí nad Labem – PJ Liberec

877/01 - ... 16207 Ha / 26290¹⁾ Ta / 16209pk¹⁾ Ta / 16218 Ve / 16217 Ha / 16228 Li ...

877/03 - ... 16210 Li / 16227 Ha ...

877/04 - ... 16203 Ha / 16214 Ve / 16213 Ta / 16220 Ve / 16219 Ta / 16226 Ve / 16225 De ...

877/05¹⁾ - ... 16216 Ve / 16215 Ta / 16271 ŽB ...

877/06¹⁾ - ... 16218 Ta / 16224 Ve / 16223 Ha ...

877/06²⁾ - ... 16209 Ta / 16216 Ve / 16215 Ta / 16224 Ve / 16223 Ha ...

877/07 - ... 16205 Ta / 16212 Ve / 16211 Ha / 16222 Ve / 16221 Ko / 16230 Li ...

Poznámka:

¹⁾ = jede od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.

²⁾ = jede od 27.III. do 2.VI. a od 2.X.

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 16212, 16214, 16216, 16218, 16220, 16222, 16224, 16226:

„*Jízdu ukončete ve Vesce u Liberce.*“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16212, 16214, 16216, 16218, 16220, 16222, 16224, 16226,:

„*Z Vesce u Liberce do Liberce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.*“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16211, 16213, 16215, 16217, 16219, 16221, 16223, 16225:

„*Z Liberce do Vesce u Liberce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.*“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 16255:

„*Z Liberce do Liberec-Rochlice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.*“

Přepravní opatření – odchylné umístění zastávky ND od ČD:

Liberec-Rochlice z – ve směru z Poštovního náměstí cca 20 m **před** křížením s drážním tělesem (záliv zastávky MHD).

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 2,073; 2,278 a 2,361** mezi ŽST Liberec a ŽST Vesce u Liberce ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 594
2	Místo konání výluky	Vesec u Liberce – Jablonec nad Nisou
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Vesec u Liberce – Jablonec nad Nisou
4	Začátek a konec výluky	08:20 hodin – 14:15 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Jablonec nad Nisou
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v X mimo ⑤	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Jablonec nad Nisou – Liberec: 16212, 16214, 16216, 16218, 16220, 16222, 16224, 16226

Liberec – Jablonec nad Nisou: 16211, 16213, 16215, 16217, 16219, 16221, 16223, 16225

Cestující přepravte náhradní dopravou (ND).

Změny v řazení:

- ✓ vlak 16208 jede v úseku Tanvald – Smržovka v řazení 810 + 010 + 810 a v úseku Smržovka – Liberec v řazení 810 + 010
- ✓ vlaky 16212, 16216, 16218 a 16220 jedou v úseku Tanvald – Jablonec nad Nisou v řazení sólo kmv ř. 810
- ✓ vlak 16222 jede v úseku Tanvald – Jablonec nad Nisou v řazení 810 + 012
- ✓ vlaky 16224 a 16226 jedou v úseku Tanvald – Jablonec nad Nisou v řazení 810 + 010
- ✓ vlaky 16214 a 16211 mimo období od 3.VI. do 1.X jedou v úseku Tanvald – Jablonec nad Nisou a zpět v řazení sólo kmv ř. 810
- ✓ vlaky 16214 a 16211 v období od 3.VI. do 1.X jedou v úseku Tanvald – Jablonec nad Nisou a zpět v řazení 810 + 010
- ✓ vlak 16236 v období od 3.VI. do 1.X jede v úseku Tanvald – Liberec v řazení 810 + 015
- ✓ vlak 16237 v období od 3.VI. do 1.X jede v úseku Liberec – Tanvald v řazení 810 + 010

Obraty souprav:

ŽST Liberec

16206 / 16237	Btax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
16208 / 16235	Btax	Li	
16210 / 16227	810,BDtax	Li	

ŽST Jablonec nad Nisou

16212 / 16211	810	Li	
16214 / 16213	810	Li	
16214 / 16211	Btax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
16216 / 16215	810	Li	
16218 / 16217	810	Li	
16220 / 16219	810	Li	
16222 / 16221	810, BDtax	Li	
16224 / 16223	810, Btax	Li	
16226 / 16225	810, Btax	Li	

ŽST Tanvald

16205 / 16222	BDtax	Li	
16207 / 16214	Btax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
16207 / 16224	Btax	Li	mimo období od 3.VI. do 1.X.
16211 / 16224	Btax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
16218 / 16236	Bdtx	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
TO / 16226	Btax	Li	
16237 / TO	Btax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP): Bez opatření

Nákladní doprava: Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Ústí nad Labem – PJ Liberec

877/01 - ... 16207 Ha / 26290¹⁾ Ta / 16209pk¹⁾ Ta / 16218 Jn / 16217 Ha / 16228 Li ...

877/03 - ... 16210 Li / 16227 Ha...

877/04 - ... 16203 Ha / 16214 Jn / 16213 Ta / 16220 Jn / 16219 Ta / 16226 Jn / 16225 De ...

877/05¹⁾ - ... 16216 Jn / 16215 Ta / 16271 ŽB ...

877/06¹⁾ - ... 16218 Ta / 16224 Jn / 16223 Ha ...

877/06²⁾ - ... 16209 Ta / 16216 Jn / 16215 Ta / 16224 Jn / 16223 Ha ...

877/07 - ... 16205 Ta / 16212 Jn / 16211 Ha / 16222 Jn / 16221 Ko / 16230 Li ...

Poznámka:

¹⁾ = jede od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.

²⁾ = jede od 27.III. do 2.VI. a od 2.X.

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 16212, 16214, 16216, 16218, 16220, 16222, 16224, 16226:

„Jízdu ukončete v Jablonci nad Nisou.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16212, 16214, 16216, 16218, 16220, 16222, 16224, 16226:

„Z Jablonce nad Nisou do Liberce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16211, 16213, 16215, 16217, 16219, 16221, 16223, 16225:

„Z Liberce do Jablonce nad Nisou bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Přepravní opatření – odchýlné umístění zastávek ND od ČD:

Liberec-Rochlice z – ve směru z Poštovního náměstí cca 20 m před křížením s drážním tělesem (záliv zastávky MHD).

Vesec u Liberce – na místní komunikaci, Rochlická ulice, u odbočky k nádraží ČD.

Vratislavice nad Nisou nz – na místní komunikaci, Dopravní ulice, u odbočky k zastávce ČD.

Proseč nad Nisou z – na silnici I/14, Prosečská ulice, u odbočky k zastávce ČD.

Jablonec nad Nisou dolní nádraží – na silnici I/14, Liberecká ulice, u odbočky k nádraží ČD.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT PZS v km 11,183 mezi ŽST Vesec u Liberce a ŽST Jablonec nad Nisou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 595
2	Místo konání výluky	Jablonec nad Nisou – Smržovka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Jablonec nad Nisou – Smržovka
4	Začátek a konec výluky	08:05 hodin – 14:00 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Jablonec nad Nisou
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v X mimo ⑤	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Smržovka – Jablonec nad Nisou: 16212, 16214, 16216, 16218, 16220, 16222, 16224, 16226

Jablonec nad Nisou – Smržovka: 16209, 16211, 16213, 16215, 16217, 16219, 16221, 16223

Cestující přepravte náhradní dopravou (ND).

Zavedené vlaky:

Sv 1.nsl 16209 v trati Liberec (odj. 8:20) – Vesec u Liberce (8:26 / 8:43) – Jablonec nad Nisou (přij. 8:59), sólo kmv ř. 810 do JN pro vlak 16214

Sv 1.nsl 16216 v trati Jablonec nad Nisou (odj. 10:23) – Vesec u Liberce (10:39/10:43) – Liberec (přij. 10:50), sólo kmv ř. 810 od vlaku 16213 + vůz ř. 012 od vlaku 16211.

Změny v řazení:

- ✓ vlak 16208 v období od 3.VI. do 1.X. jede v úseku Tanvald – Smržovka v řazení 810 + 010 + 810 a v úseku Smržovka – Liberec v řazení 810 + 010
- ✓ vlaky 16214 a 16211 v období od 3.VI. do 1.X. jedou v úseku Tanvald – Smržovka a zpět v řazení 810 + 015
- ✓ vlaky 16211, 16214 a 16216 mimo období od 3.VI. do 1.X. jedou v úseku Tanvald – Smržovka a zpět v řazení sólo kmv ř. 810
- ✓ vlaky 16212 a 16220 jedou v úseku Tanvald – Smržovka v řazení sólo kmv ř. 810
- ✓ vlak 16218 v období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X. jede v úseku Tanvald – Smržovka v řazení 810 + 810.
- ✓ vlak 16218 mimo období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X. jede v úseku Tanvald – Smržovka v řazení sólo kmv ř. 810.
- ✓ vlak 16224 jede v úseku Tanvald – Smržovka v řazení 810 + 012
- ✓ vlak 16226 jede v úseku Tanvald – Smržovka v řazení 810 + 010
- ✓ vlaky 16209 a 16214 mimo období od 3.VI. do 1.X. jedou v úseku Liberec – Jablonec nad Nisou a zpět v řazení sólo kmv ř. 810
- ✓ vlaky 16209 a 16214 v období od 3.VI. do 1.X. jedou v úseku Liberec – Jablonec nad Nisou a zpět v řazení 810 + 015
- ✓ vlak 16211 mimo období od 3.VI. do 1.X. jede v úseku Liberec – Jablonec n/N v řazení sólo kmv ř. 810
- ✓ vlak 16211 v období od 3.VI. do 1.X. jedou v úseku Liberec – Jablonec nad Nisou v řazení 810 + 012
- ✓ vlaky 16212, 16218, 16220, 16221 a 16223 jedou v úseku Liberec – Jablonec nad Nisou a zpět v řazení sólo kmv ř. 810
- ✓ vlak 16236 v období od 3.VI. do 1.X. jede v úseku Tanvald – Liberec v řazení 810 + 015

Obraty souprav:

ŽST Liberec

16206 / 16225	Btax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
16208 / 16225	Btax	Li	mimo období od 3.VI. do 1.X.
16208 / 16235	Btax	Li	
16210 / Sv 1.nsl 16209	810	Li	
16210 / 16211	BDtax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
Sv 1.nsl 16216 / 16217	810	Li	
Sv 1.nsl 16216 / 16227	BDtax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.

ŽST Jablonec nad Nisou

16209 / 16212	810	Li	
16209 / 16214	Bdtax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
Sv 1.nsl 16209 / 16214	810	Li	
16211 / 16216	810	Li	
16211 / Sv 1.nsl 16216	BDtax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
16213 / Sv 1.nsl 16216	810	Li	
16215 / 16218	810	Li	
16217 / 16220	810	Li	
16219 / 16222	810	Li	
16221 / 16224	810	Li	
16223 / 16226	810	Li	

ŽST Smržovka

16212 / 16209	810	Li	mimo období od 11XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.
16212 / 16209pk	810	Li	v období od 11XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X
16214 / 16209	810	Li	v období od 11XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X
16214 / 16213	810	Li	mimo období od 11XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.
16214 / 16209	Bdtax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
16216 / 16211	810	Li	
16216 / 16211	Bdtax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
16218 / 16215	810	Li	
16218pk / 16213	810	Li	v období od 11XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X
16220 / 16217	810	Li	
16222 / 16219	810	Li	
16224 / 16221	810, BDtax	Li	
16226 / 16223	810, Btax	Li	

ŽST Tanvald

16205 / 16224	BDtax	Li	
16207 / 16214	Bdtax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
16207 / 16226	Btax	Li	mimo období od 3.VI. do 1.X.
16209 / 16216	Bdtax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
16211 / 16236	Bdtax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
TO / 16226	Btax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

U vlaku 16209 se úschova během přepravy (Kolo) nebude uskutečňovat v úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka. Výchozí, nácestné a cílové stanice vlaků informují cestující veřejnost o neprovádění služby ÚBP v uvedených úsecích.

Nákladní doprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Ústí nad Labem – PJ Liberec

877/01 - ... 16207 Ha / 26290¹⁾ Ta / 16209pk¹⁾ Ha / 16218 Sm / 16215 Ta / 16224 Sm / 16221 Ko / 16230 Li ...
877/03 - ... 16210 Li / Sv 1.nsl 16209 Jn / 16214 Li / 16213 Jn / Sv 1.nsl 16216 Li / 16217 Jn / 16220 Li / 16221 Jn / 16224 Li / 16225 De ...
877/04 - ... 16203 Ha / 16214 Sm / 16209¹⁾ Ha / 16218pk¹⁾ Sm / 16213 Ta / 16220 Sm / 16217 Ha / 16228 Li...
877/06 - ... 16208 Li / 16209 Jn / 16212 Li / 16211 Jn / 16216 Li / 16215 Jn / 16218 Li / 16219 Jn / 16222 Li / 16223 Jn / 16226 Li / 16227 Ko ...
877/07 - ... 16205 Ta / 16212 Sm / 16209²⁾ Ta / 16216 Sm / 16211 Ha / 16222 Jn / 16219 Ko / 16226 Sm / 16223 Ha / 16234 Li ...

Poznámka:

1) = jede od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.

2) = v období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X. jede 16209pk

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 16212, 16214, 16216, 16218, 16220, 16222, 16224, 16226:

„Jízdu ukončete ve Smržovce.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16212, 16214, 16216, 16218, 16220, 16222, 16224, 16226:

„Ze Smržovky do Jablonce nad Nisou bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucí vlaků 16209, 16211, 16213, 16215, 16217, 16219, 16221, 16223:

„Jízdu ukončete v Jablonci nad Nisou.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16211, 16213, 16215, 16217, 16219, 16221, 16223:

„Z Jablonce nad Nisou do Smržovky bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 16209:

„Z Jablonce nad Nisou do Smržovky bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka.“

Přepavní opatření – odchylné umístění zastávek ND od ČD:

Jablonec nad Nisou zastávka z – v ulici U Zastávky = místní komunikace před zastávkou ČD.

Nová ves nad Nisou nz – místní komunikace před budovou ČD.

Lučany nad Nisou z – na hlavní silnici I/14 u odbočky k zastávce ČD.

Jablonecké Paseky nz – otočka MHD.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 13,050; 13,443; 13,634; 13,805 a 14,939** mezi ŽST Jablonec nad Nisou a ŽST Smržovka ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 596
2	Místo konání výluky	Smržovka – Tanvald
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Smržovka – Tanvald
4	Začátek a konec výluky	07:45 hodin – 13:45 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Smržovka
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v X mimo 5	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:
 Tanvald – Smržovka: 16212, 16214, 16216, 16218, 16220, 16222, 16224, 16226
 Smržovka – Tanvald: 16207, 16209, 16211, 16213, 16215, 16217, 16219, 16221
 Cestující přepravte náhradní dopravou (ND).

Zavedené vlaky:
Sv 1.nsl 16209 v trati Liberec (odj. 8:20) – Vesec u Liberce (8:26 / 8:43) – Jablonec nad Nisou (8:59 / 9:05) – Smržovka (příj. 9:22), sólo kmv ř. 810 do JN pro vlak 16216.
Sv 1.nsl 16216 v trati Smržovka (odj. 10:05) – Jablonec nad Nisou (10:21 / 10.23) – Vesec u Liberce (10:39 / 10:43) – Liberec (příj. 10:50), sólo kmv ř. 810 od vlaku 16211.

Změny v řazení:

- ✓ vlak 16208 v období od 3.VI. do 1.X. jede v úseku Tanvald – Smržovka v řazení 810 + 2x 010 + 810 a v úseku Smržovka – Liberec v řazení 810 + 2x 010
- ✓ vlaky 16209 a 16216 v období od 3.VI. do 1.X. jedou v úseku Liberec – Smržovka a zpět v řazení 810 + 015
- ✓ vlaky 16209, 16211, 16216 a 16218 mimo období od 3.VI. do 1.X. jedou v úseku Liberec – Smržovka a zpět v řazení sólo kmv ř. 810
- ✓ vlaky 16212 a 16220 jedou v úseku Smržovka – Liberec v řazení sólo kmv ř. 810
- ✓ vlak 16226 jede v úseku Smržovka – Liberec v řazení 810 + 012
- ✓ vlaky 16211 a 16218 v období od 3.VI. do 1.X. jedou v úseku Liberec – Smržovka a zpět v řazení 810 + 012

Obraty souprav:

ŽST Liberec

16208 / 16225	Btax	Li	
16208 / 16235	Btax	Li	
16210 / Sv 1.nsl 16209	810	Li	
16210 / 16221	BDtax	Li	mimo období od 3.VI. do 1.X.
16210 / 16211	BDtax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
16214 / 16223	Btax	Li	
16216 / TO	Bdtx	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
Sv 1.nsl 16216 / 16217	810	Li	
16226 / 16227	BDtax	Li	

ŽST Smržovka

16207 / 16212	810	Li	
16207 / 16214	Btax	Li	
16209 / 16214	810	Li	
16209 / 16216	Bdtx	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
Sv 1.nsl 16209 / 16216	810	Li	
16211 / Sv 1.nsl 16216	810	Li	
16211 / 16218	BDtax	Li	v období od 3.VI. do 1.X.
16213 / 16218	810	Li	
16215 / 16220	810	Li	
16217 / 16222	810	Li	
16219 / 16224	810	Li	
16221 / 16226	810, BDtax	Li	

ŽST Tanvald

16205 / 16217	810	Li	mimo období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.
16205 / 16209pk	810	Li	v období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.
16205 / 16228	BDtax	Li	
16214 / 16207	810	Li	
16266 / 16269	810	Li	
26290 / 16209	810	Li	v období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.
16218př / 16217	810	Li	v období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.
16218 / 16211	810	Li	
16222 / 16221	810	Li	
16268 / 16271	810	Li	

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilkový přepravce zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy ND doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednostka UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

U vlaků 16207 a 16209 se úschova během přepravy (Kolo) nebude uskutečňovat v úseku Smržovka – Tanvald. Východní, nácestné a cílové stanice vlaků informují cestující veřejnost o neprovádění služby ÚBP v uvedených úsecích.

Nákladní doprava: Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Ústí nad Labem – PJ Liberec

877/01 - ... 16206 Li / 16207 Sm / 16212 Li / 16211 Sm / Sv 1.nsl 16216 Li / 16217 Sm / 16222 Li / 16223 Ha ...

877/03 - ... 16210 Li / Sv 1.nsl 16209 Sm / 16216 Li / 16215 Sm / 16220 Li / 16221 Sm / 16226 Li / 16227 Ko ...

877/04 - ... 16203 Ha / 16214 Sm / 16207 Ha / 26290¹⁾ Ta / 16209¹⁾ Ha / 16218 Ta / 16211 Ha / 16222 Ta / 16221 Ko / 16230 Li ...

877/05 - ... 16266 Ta / 16269 ŽB / 16268 Ta / 16271 ŽB ...

877/06 - ... 16208 Li / 16209 Sm / 16214 Li / 16213 Sm / 16218 Li / 16219 Sm / 16224 Li / 16225 De ...

877/07 - ... 16205 Ta / 16209pk¹⁾ Ha / 16218př¹⁾ Ta / 16217 Ha / 16228 Li ...

Poznámka:

¹⁾ = jede v období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 16214, 16218, 16222:

„Jízdu ukončete v Tanvaldu.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16212, 16214, 16216, 16218, 16220, 16222, 16224, 16226:

„Z Tanvaldu do Smržovky bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucí vlaků 16207, 16209, 16211, 16213, 16215, 16217, 16219, 16221:

„Jízdu ukončete ve Smržovce.“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 16207, 16209:

„Ze Smržovky do Tanvaldu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Smržovka – Tanvald.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16211, 16213, 16215, 16217, 16219, 16221:

„Ze Smržovky do Tanvaldu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Přepavní opatření – odchýlné umístění zastávek ND od ČD:

Smržovka střed z – na hlavní silnici I/14 u odbočky k zastávce ČD (naproti prodejně autodílů).

Smržovka dolní nádraží – místní komunikace před budovou ČD.

Tanvald zastávka z – na hlavní silnici I/14 u nákupního střediska „Špičák“.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT PZS v km 24,871 mezi ŽST Smržovka a ŽST Tanvald ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 597
2	Místo konání výluky	Tanvald – Kořenov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Tanvald – Kořenov
4	Začátek a konec výluky	07:30 hodin – 14:00 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Tanvald
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v X mimo ⑤	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Kořenov – Tanvald: 16214, 26290, 16218, 16222, 16228

Tanvald – Kořenov: 16207, 16209, 16211, 16217, 16221

Cestující přepravte náhradní dopravou (ND).

Změny v řazení:

✓ vlaky 16209 a 16218 jedou v úseku Kořenov – Harrachov a zpět v řazení sólo kmv ř. 810

Obraty souprav:

ŽST Kořenov

16214 / 16207	810	Li	
26290 / 16209	810	Li	v období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.
16218 / 16211	810	Li	
16222 / 16217	810	Li	
16228 / 16230	810	Li	

ŽST Tanvald

16207 / 16214	810	Li
16209 / 16216	810	Li
16211 / 16218	810	Li
16215 / 16222	810	Li
16217 / 16224	810	Li
16221 / 16228	810	Li
16266 / 16269	810	Li
16268 / 16271	810	Li

Opatření v přepravě zásilek: Bez opatření.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

U vlaků 16207 a 16209 se úschova během přepravy (Kolo) nebude uskutečňovat v úseku Tanvald – Harrachov. Výchozí, nácestné a cílové stanice vlaků informují cestující veřejnost o neprovádění služby ÚBP v uvedených úsecích.

Nákladní doprava:

Obsluhu traťového úseku zajistí ŽST Liberec po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Ústí nad Labem – PJ Liberec

877/01 - ... 16206 Li / 16207 Ta / 16214 Li / 16213 Ta / 16220 Li / 16221 Ta / 16228 Li ...

877/03 - ... 16210 Li / 16217 Ta / 16224 Li / 16225 De ...

877/04 - ... 16203 Ha / 16214 Ko / 16207 Ha / 26290¹⁾ Ko / 16209¹⁾ Ha / 16218 Ko / 16211 Ha / 16222 Ko / 16217 Ha / 16228 Ko / 16230 Li ...

877/05 - ... 16266 Ta / 16269 ŽB / 16268 Ta / 16271 ŽB ...

877/06 - ... 16208 Li / 16209 Ta / 16216 Li / 16215 Ta / 16222 Li / 16223 Ha ...

877/07 - ... 16205 Ta / 16212 Li / 16211 Ta / 16218 Li / 16219 Ta / 16226 Li ...

Poznámka:

1) = jede v období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 16222, 16228:

„Jízdu ukončete v Kořenově.“

Pro strojvedoucí vlaků 16214, 26290, 16218:

„Jízdu ukončete v Kořenově. Ohlašovací povinnost nařízena v dopravně D3 Kořenov.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16214, 26290, 16218, 16222, 16228:

„Z Kořenova do Tanvaldu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucí vlaků 16207, 16209, 16211, 16217, 16221 (v úseku Liberec – Tanvald):

„Jízdu ukončete v Tanvaldu.“

Pro strojvedoucí vlaků 16207, 16209, 16211, 16217 (v úseku Kořenov – Harrachov):

„Ohlašovací povinnost nařízena v dopravně D3 Kořenov.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16211, 16217, 16221:

„Z Tanvaldu do Kořenova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16207, 16209:

„Z Tanvaldu do Kořenova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Tanvald – Harrachov.“

Přepavní opatření – odchylné umístění zastávek ND od ČD:

Dopravna Desná – místní komunikace III/29022 před budovou ČD.

Dopravna Dolní Polubný – na hlavní silnici I/10 – zastávka autobusové dopravy (bývalá ČSAD) – Sklář.

Kořenov zastávka z – na hlavní silnici I/10 nad zastávkou ČD.

Dopravna Kořenov – místní komunikace před budovou ČD.

1	Číslo výluky	51 A 598
2	Místo konání výluky	Kořenov – Harrachov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Kořenov – Harrachov
4	Začátek a konec výluky	08:00 hodin – 14:40 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Tanvald
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v X mimo ⑤	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Harrachov – Kořenov: 16218, 16222, 16228

Kořenov – Harrachov: 16207, 16209, 16211, 16217

Cestující přepravte náhradní dopravou (ND). Dále odřekněte v trati Harrachov – Kořenov vlak Sv 26290.

Obraty souprav:

ŽST Kořenov

16207 / 16218	810	Li	mimo období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.
16207 / 26290	810	Li	v období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.
16209 / 16218	2x810, Bdtax	Li	v období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.
16211 / 16222	810	Li	
16217 / 16228	810	Li	

Opatření v přepravě zásilek: Bez opatření.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

U vlaků 16207 a 16209 se ÚBP (Kolo) nebude uskutečňovat v úseku Kořenov – Harrachov. Výchozí, nácestné a cílové stanice vlaků informují cestující veřejnost o neprovádění služby ÚBP v uvedených úsecích.

Nákladní doprava: Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Ústí nad Labem – PJ Liberec

877/01 - ... 16206 Li / 16207 Ko / 26290¹⁾ Ta / 16209pk¹⁾ Ko / 16218 Li ...

877/03 - ... 16210 Li / 16217 Ko / 16228 Li ...

877/06¹⁾ - ... 16209 Ko / 16218pk Ta / 16224 Li ...

877/07 - ... 16212 Li / 16211 Ko / 16222 Li ...

Poznámka:

1) = jede v období od 11.XII. do 26.III. a od 3.VI. do 1.X.

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16218, 16222, 16228:

„Z Harrachova do Kořenova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucí vlaků 16207, 16209, 16211, 16217:

„Jízdu ukončete v Kořenově.“

Dodatek pro strojvedoucí vlaků 16207 / 26290, 16209 / 16218, 16211 / 16222, 16217 / 16228:

„Ohlašovací povinnost nařízena v dopravně D3 Kořenov.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16211, 16217:

„Z Kořenova do Harrachova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16207, 16209:

„Z Kořenova do Harrachova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Kořenov – Harrachov.“

Přepravní opatření – odchylné umístění zastávky ND od ČD:

Dopravna Kořenov – místní komunikace před budovou ČD.

Dopravna Harrachov – Na hlavní silnici I/10 – autobusová zastávka u restaurace „U Motejlků“ (podmínkou je včasné označení a oznámení na MÚ Harrachov).

1	Číslo výluky	51 A 599
2	Místo konání výluky	Smržovka – Josefův Důl nz
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Smržovka – Josefův Důl nz
4	Začátek a konec výluky	08:00 hodin – 14:00 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Smržovka
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v X mimo ⑤	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Smržovka – Josefův Důl: 26314, 26316, 26318, 26320, 26322, 26324, 26326
 Josefův Důl – Smržovka: 26315, 26317, 26319, 26321, 26323, 26325, 26327
 Cestující přepravte náhradní dopravou (ND).

Obraty souprav:

Viz „Obraty hnacích vozidel“.

Opatření v přepravě zásilek:

Bez opatření.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Bez opatření.

Nákladní doprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Ústí nad Labem – PJ Liberec
 877/02 - ... 26312 JD / 26313 Sm / 26328 JD / 26329 Sm ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro vedoucí obsluhy vlaků 26314, 26316, 26318, 26320, 26322, 26324, 26326:
 „Ze Smržovky do Josefova Dolu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“
 Pro vedoucí obsluhy vlaků 26315, 26317, 26319, 26321, 26323, 26325, 26327:
 „Z Josefova Dolu do Smržovky bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Přepravní opatření – odchýlné umístění zastávek ND od ČD:

Jiřetín p. Bukovou nz – Na komunikaci III/29041, pod zastávkou ČD – příchod pro pěší k zastávce ČD.
Tanvaldský Špičák z – Na komunikaci III/29041, pod zastávkou ČD – zastávka ČSAD.
Antonínov z – Na silnici u viaduktu – pod schody k zastávce ČD.
Josefův Důl nz – místní komunikace před budovou ČD.

Rozdělovník vytištěného sešitu číslo 18

č.j.: 365 – 06 – 11 / 11 – 3 VR

Horský ' 9723 25089

UŽST		GR ČD Praha	
Liberec	1	O 11	1
Turnov	1	O 12	1
Praha hl.n.	1	O 16	1
Praha-Libeň	1	O 13/5	1
Kralupy nad Vltavou	1	O 21	1
Mělník	1	O 27	1
Mladá Boleslav	1	RCP Česká Třebová	0
DKV	0	11/11 – 3, 4	4
Ústí nad Labem	1	SŽDC s. o. – Stavební správa Praha	0
Praha	1	Sokolovská 278, Praha 9	1
SDC	0	ČD – Telematika a. s.:	0
Liberec	1	Pernerova 2a, 130 00 Praha 3	1
	0	SŽDC s. o.	0
	0	Prvního pluku 367/5, Praha 8	1
Sa:	10	Sa:	13

Konečný součet: 10 + 13 = 23ks