

**České dráhy**  
**Obchodně provozní ředitelství**  
**Brno**  
**Č.j.:N1/101-181/2000**

**S R O V "B"**

**S E Š I T 5**  
**Lanžhot včetně - B ř e c l a v včetně**

**Platí od 19.června 2000**

České dráhy

Obchodně provozní ředitelství

**B R N O**

---

Č.j.: N 1/101-65/2002

Věc: SROV "B" k předpisu D 7/2 – sešit 5

Zpracovatel: Ing. Jiří Vodička tel: 960/5059

Železniční stanice :

Přerov, Říkovice, Hulín, Tlumačov, Otrokovice, Napajedla, Huštěnovice,  
Staré Město u Uherského Hradiště, Nedakonice, Moravský Písek,  
Bzenec přívoz, Rohatec, Hodonín, Lužice, Moravská Nová Ves, Hrušky,  
Břeclav, Brno hl.n., Brno Maloměřice, Hrušovany u Brna, Vranovice, Šakvice,  
Zaječí, Podivín, Lanžhot, Hrušovany nad Jevišovkou, Valtice

SDC Brno a Přerov:

Depo kolejových vozidel:

Přerov, Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Brno

Obchodně provozní ředitelství v Brně a Ostravě

SPV Brno

GŘ ČD Praha DDC SOP, DOP odbor 11, 12, 16, 21

GR ŽSR Bratislava

-0-0-0-0-0-0-0-0-

V souvislosti s platností nového předpisu D 7/2 a změny čís. 2 ČD D2 na síti ČD vydávám SROV "B" pro trať Lanžhot /včetně/ - Břeclav /včetně/.

Přednostové výkonných jednotek a kontrolori dopravy potvrdí příjem sešitu č.5 na tel.Brno 960/4956.

Platnost od 1. 7. 2002

Za správnost:

Ředitel Obchodně provozního ředitelství

**B r n o**

**František Raška v.r.**

Změny a opravy:

číslo opr.listu	čís.akce	platí od	opraveno dne	podpis	pozn.
-----------------	----------	----------	--------------	--------	-------

V rámci organizační změny je OPŘ Brno nahrazeno RCP Brno!

**Souhrn vzorů rozkazů "V" používaných ve SROV /přílohy**  
**"B" v obvodu OPŘ Brno**

Vzor "b"

"V ..... při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Vzor "d"

"V ..... při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Vzor "f"

"V ..... při vjezdu a odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Vzor "g"

"V ..... při jízdě po kolejích .....projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Vzor "h"

"Při jízdě z ..... do ..... projed'te beznapěťový úsek (projed'te celý mezistaniční úsek) se staženými sběrači."

Vzor "e"

"V .....při vjezdu, jízdě po kolejích ..... a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Vzor "c"

"V .....při jízdě po kolejích ..... a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Vzor "a"+"h"

"V ..... při vjezdu a jízdě po kolejích ..... projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ..... do ..... projed'te beznapěťový úsek (celý mezistaniční úsek) se staženými sběrači."

## POZNÁMKA: /platí pro všechny typy výluk tohoto sešitu/

Základní podmínky pro zpravování vlaků:

Vlaky vedené v místech s napětovou výlukou trakčního vedení musí být zpraveny o opatřeních souvisejících v intenci čís.961 ČD D2. Vlak musí být rovněž zpraven bez ohledu na skutečnost jízdy vlaku po kolejích bez napětové výluky trakčního vedení.

Pro každou Akci jsou stanovené vzory rozkazů, které vycházejí z ustanovení čís.961 ČD D2. Vynechané místo (.....) je třeba doplnit ve smyslu probíhající výluky o název ŽST a specifikaci vyloučeného místa (kolej jedna, liché koleje, Brno Maloměřice severní zhlaví atd), vztahmo k určenému místu napětové výluky, kde má být jízda se staženými sběrači nařízena.

Vlak musí být zpraven o nejpovážlivější variantě jízdy v místě s napětovou výlukou trakčního vedení i za předpokladu, že po kolejích s napětovou výlukou trakčního vedení nepojede.

Pokud zpravování ve SROV odkazuje na vydaný DPS OPŘ stanovují tyto podmínky zpravování

Pokud není uvedeno zpravování ve SROV "B"/s odkazem na DPS/, jde o akce, které svými atypickými poměry nelze specifikovat předem.

V den konání výlukové porady OPŘ dodají ŽST, kterých se výluka týká návrh zpravování vlaků dle příslušné akce na formuláři. Zpravování vlaků bude uvedeno ve zmocnění k výluce vydaném OPŘ Brno v intenci čís.961 ČD D2. Znění rozkazu "V" bude uvedeno v Rozkaze přednosty k výluce.

## Typ výluky " A "

---

Výluka traťové koleje 1. nebo 2. v mezistaničním úseku  
s výlukou napětí nad vyloučenou kolejí

**Dopravní opatření jsou uvedena v jednotlivých akcích samostatně.**

**Zpravování vlaků:**

Zpravování vlaků pokud není v jednotlivých akcích uvedeno, není stanoveno.

V případě, že výluka bude povolena v rozsahu jiném než je stanoveno v záhlaví Akce  
např. : pouze výluka napětí, nebo pouze výluka koleje atd., zajistí odd.provozu OPŘ  
Brno doplnění opatření v povolovacím DPS v rámci povolené změny.

---

**Číslo výluky : 32A961**

**Místo výluky : Břeclav - Lanžhot**

**Vyloučí se traťová kolej : 1**

**Vyloučí se napětí tr.koleje: 1**

**Výluku zahajuje ŽST: Břeclav**

**Dopravní opatření :** Za výluky jedou vlaky obousměrně po druhé traťové koleji.

**Zpravování vlaků :**

**nestanoveno**

---

**Číslo výluky : 32A962**

**Místo výluky : Lanžhot - Břeclav**

**Vyloučí se traťová kolej : 2**

**Vyloučí se napětí tr.koleje: 2 tr.kolej Lanžhot-Břeclav**

**Výluku zahajuje ŽST: Lanžhot**

**Dopravní opatření :** Za výluky jedou vlaky obousměrně po první traťové koleji.

Vlaky ve směru Břeclav-státní hranice a opačně jedou po 1.tr.koleji.

**Zpravování vlaků :**

**nestanoveno**

---

**Číslo výluky : 32A963**

**Místo výluky : Lanžhot-Hranice ŽSR**

**Vyloučí se traťová kolej : 1**

**Vyloučí se napětí tr.koleje: 1**

**Výluku zahajuje ŽST: Lanžhot**

**Dopravní opatření : Za výluky jedou vlaky obousměrně po druhé traťové koleji.**

**Zpravování vlaků :**

nestanoveno

---

**Číslo výluky : 32A964**

**Místo výluky : Hranice ŽSR - Lanžhot**

**Vyloučí se traťová kolej : 2**

**Vyloučí se napětí tr.koleje: 2**

**Výluku zahajuje ŽST: Lanžhot**

**Dopravní opatření : Za výluky jedou vlaky obousměrně po první traťové koleji.**

**Zpravování vlaků :**

nestanoveno

---

**Výluky dle akcí 32A963-964 smí být konány jen se souhlasem ŽSR .Stanovisko ŽSR o souhlasu musí být dáno nejméně 7 dnů před zahájením výluky včetně požadavku na zpravování vlaků v úseku Hranice ŽSR - Kůty.**

# Typ výluky " B "

## ----- Stanice a přilehlé traťové úseky 1.a2.tr.koleje(jen napět'ová výluka trakčního vedení)

Výluka napětí nad celou stanicí a jedním nebo oběma přilehlými mezistaničními úseky:

**Dopravní opatření:** Pokud není v dopravních opatřeních uvedeno při jednotlivých akcích jinak ,budou vlaky E trakce provedeny přes napět'ově vyloučené traťové úseky a stanice vždy vlakovým hnacím vozidlem/vozidly / nezávislé trakce.

V případě odjezdu ze stanice s napět'ovou výlukou celé stanice uskutečňte odjezd pomocí příprěžního hnacího vozidla nezávislé trakce se staženými sběrači vlakového hnacího vozidla, nebo vysunutím ze stanice. Technologie bude předmětem Rozkazu přednosty k výluce. Při vjezdu do stanice s napět'ovou výlukou trakčního vedení bude vjezd uskutečněn se staženými sběrači. Nákladní vlaky v zásadě vyčkají na ukončení výluky v nácestných stanicích podle pokynů provozního dispečera OPŘ Brno.

**Potřebu lokomotiv projedná objednavatel výluky.**

**Při zpravování vlaků** rozkazy "V" použijte vzor „h“+“e“+“h“ –jejich sloučení vedené v SROV „B“ tohoto sešitu jako základní vzor. V odůvodněných případech je možné použít i ostatní uvedené vzory akce typu „B“. Zpravení vlaku při odjezdu ze stanice s napět'ovou výlukou trakčního vedení spadá do kompetence výpravčího dotčené ŽST /rovněž dle pokynů v Rozkaze přednosty k výluce/.

**Vzor h + e + h:**

„Při jízdě z ..... do ..... projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. V ..... při vjezdu, jízdě po všech kolejích ŽST a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ..... do ..... projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

**Vzor h + e :**

„Při jízdě z ..... do ..... projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. V ..... při vjezdu, jízdě po všech kolejích ŽST a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

**Vzor e + h:**

„V ..... při vjezdu, jízdě po všech kolejích ŽST a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ..... do ..... projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.“

**Vzor c + h:**



„V ..... při jízdě po kolejích ..... a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ..... do ..... projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. “

Do rozkazů doplňte vynechané údaje pro zpravování ve smyslu zmocňovací depeše vydané OPŘ Brno k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32B961

**Místo výluky :** Lanžhot/Lanžhot - Břeclav

**Vyloučí se napětí TV v**

**ŽST/úseku trati :** Lanžhot/Lanžhot - Břeclav

**Výluku zahajuje ŽST :** Lanžhot

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků všech směrů:** vzory uvedené

---

**Číslo výluky :** 32B962

**Místo výluky :** Břeclav/Lanžhot - Břeclav

Břeclav - st.hranice

Břeclav přednádraží celá

**Vyloučí se napětí TV v ŽST/úseku trati :** Břeclav/Lanžhot - Břeclav

Břeclav - st.hranice

Břeclav přednádraží celá

**Výluku zahajuje ŽST :** Břeclav

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků všech směrů:** vzory uvedené

---

**Číslo výluky :** 32B963

**Místo výluky :** Břeclav mimo přednádraží/ /Lanžhot - Břeclav

Břeclav - státní hranice

**Vyloučí se napětí TV v**

**ŽST/úseku trati :** Břeclav mimo přednádraží/ /Lanžhot - Břeclav

Břeclav - státní hranice

**Výluku zahajuje ŽST :** Břeclav

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků všech směrů:** vzory uvedené

---

**Číslo výluky :** 32B964

**Místo výluky :** Břeclav včetně přednádraží/ /Břeclav - Podivín

**Vyloučí se napětí TV v**

**ŽST/úseku trati :** Břeclav včetně přednádraží/ /Břeclav - Podivín

**Výluku zahajuje ŽST :** Břeclav

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků všech směrů:** vzory uvedené

---

**Číslo výluky :** 32B965

**Místo výluky :** Břeclav přednádraží mimo osobní nádraží/Břeclav předn. - Podivín

**Vyloučí se napětí TV v**

**ŽST/úseku trati :** Břeclav přednádraží mimo osobní nádraží/Břeclav předn. - Podivín

**Výluku zahajuje ŽST :** Břeclav

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků všech směrů:** vzory uvedené

---

**Číslo výluky :** 32B966

**Místo výluky :** Břeclav přednádraží mimo osobní nádraží/Břeclav předn. - Podivín

Břeclav předn. - Hrušky

**Vyloučí se napětí TV v**

**ŽST/úseku trati :** Břeclav přednádraží mimo osobní nádraží/Břeclav předn. - Podivín

Břeclav předn. -

Hrušky

**Výluku zahajuje ŽST :** Břeclav

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků všech směrů:** vzory uvedené

---

**Číslo výluky :** 32B967

**Místo výluky :** Břeclav přednádraží mimo osobní nádraží/mezi NS Břeclav a

Břeclav přednádraží

**Vyloučí se napětí TV v ŽST/úseku trati :** Břeclav přednádraží mimo osobní nádraží/mezi NS Břeclav a Břeclav přednádraží směr Hrušky a Podivín

**Výluku zahajuje ŽST :** Břeclav

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků všech směrů:** vzory uvedené

---

**Číslo výluky :** 32B969

**Místo výluky :** Břeclav přednádraží kol.č.201,201a,202,204-218,204a,204b,206a,420c,420b ,418+

Hrušky-Břeclav přednádraží 1.tr.kolej

Břeclav přednádraží-Hrušky 2.tr.kolej

**Vyloučí se napětí TV v ŽST/úseku trati :** dtto s místem výluky

**Výluku zahajuje ŽST :** Břeclav

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků všech směrů:** vzory uvedené

---

**Číslo výluky :** 32B970

**Místo výluky :** Břeclav přednádraží kol.č.201,201a,202 +

Hrušky-Břeclav přednádraží 1.tr.kolej

Břeclav přednádraží-Hrušky 2.tr.kolej

**Vyloučí se napětí TV v ŽST/úseku trati :** dtto s místem výluky

**Výluku zahajuje ŽST :** Břeclav

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků všech směrů:** vzory uvedené

---

**Číslo výluky :** 32B971

**Místo výluky :** Břeclav přednádraží kol.č.201,201a,202 +

Hrušky-Břeclav přednádraží 1.tr.kolej po NS Břeclav

Břeclav přednádraží-Hrušky 2.tr.kolej po NS Břeclav

**Vyloučí se napětí TV v ŽST/úseku trati :** dtto s místem výluky

**Výluku zahajuje ŽST :** Břeclav

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků všech směrů:** vzory uvedené

---

## Typ výluky " C "

---

Výluka napětí sudé skupiny kolejí čís ... ve stanici  
a výluka provozu a napětí 2.tr.koleje mezi stanicemi

### Dopravní opatření:

Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků ze stanice ve směru od začátku trati do stanice sousední ve směru ke konci trati po první traťové koleji proti správnému směru. Odjezd ze stanice s napět'ovou výlukou uskutečňte pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce a se staženými sběrači vlakového hnacího vozidla. Vjezd do stanice s napět'ovou výlukou je povolen rovněž se staženými sběrači.

### Zpravování vlaků:

Zpravování vlaků při výlukách typu "C" provádějte rozkazm "e" . Do rozkazu doplňte vynechané údaje pro zpravování ve smyslu zmocňovacího telegramu k výluce.

Vzor "e"

"V ..... při vjezdu, jízdě po kolejích ..... sudé skupiny a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.."

---

Číslo výluky : 32C961

Místo výluky : Lanžhot/ /Lanžhot - Břeclav

Výluka provozu druhé tr.koleje : Lanžhot - Břeclav

Výluka napětí TV sudé skupiny kol.ve

stanici/+ 2.tr.kolej mezi stanicemi : Lanžhot/ /Lanžhot - Břeclav

Výluku zahajuje ŽST: Lanžhot

**Dopravní opatření:** Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků z Lanžhota do Břeclavi proti správnému směru po první traťové koleji. Vlaky E trakce ved'te v Lanžhotě po liché skupině staničních kolejí.

### Zpravování vlaků:

Vzor e

---

**Číslo výluky :** 32C962

**Místo výluky :** Břeclav koleje čís.2,4,4a,6,6a,8,108,208a,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 ,28a + DKV/ /Lanžhot - Břeclav

**Výluka provozu druhé tr.koleje :** Lanžhot - Břeclav

**Výluka napětí TV sudé skupiny kol.vestanici/+ 2.tr.kolej mezi stanicemi :** Břeclav koleje čís. .... dtto s místem výluky/Lanžhot - Břeclav,Břeclav-st.hranice OBB

**Výluku zahajuje ŽST:** Břeclav

**Dopravní opatření:** Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků z Lanžhota do Břeclavi proti správnému směru po první traťové koleji. Vlaky E trakce ved'te v Břeclavi po liché skupině staničních kolejí.Vlaky směru Břeclav-st.hranice OBB ved'te obousměrně po I.tr.koleji.

**Zpravování vlaků:**

Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32C963

**Místo výluky :** Břeclav koleje čís.2,4,4a,6,6a, 8,108,208a,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,28a + DKV/ /Břeclav přednádraží koleje čís.202,204-218,420 444,204a,206a,204b,420b,420c,418

**Výluka provozu druhé tr.koleje :** 0

**Výluka napětí TV sudé skupiny kol.ve stanicí/+ 2.tr.kolej mezi stanicemi :**

dtto s místem výluky

**Výluku zahajuje ŽST:** Břeclav

**Dopravní opatření:** Vlaky elektrické trakce ved'te v Břeclavi po kolejích výlukou nedotčených.Na ostatní koleje vjedou vlaky setrvačností.Odjezdy z kolejí s výlukou napětí trakčního vedení lokomotivou nezávislé trakce.Mezi Břeclaví os.n. a Břeclaví přednádražím provezete vlaky s přípřeží nezávislé trakce.

**Zpravování vlaků:** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32C964

**Místo výluky :** Břeclav koleje čis.2,4,4a,6,6a, 8,108,208a,10,12,14,16,18,20,22,24, 26,28 ,28a + DKV/

/Břeclav přednádraží koleje čis.203,201,202,204-218,420-444,204a,206a,204b,420b,420c,418,201a

**Výluka provozu druhé tr.koleje :** 0

**Výluka napětí TV sudé skupiny kol.vestanici/+ 2.tr.kolej mezi stanicemi :**

**dtto s místem výluky**

**Výluku zahajuje ŽST:** Břeclav

**Dopravní opatření:** Vlaky elektrické trakce ved'te v Břeclavi po kolejích výlukou nedotčených.Na ostatní koleje vjedou vlaky setrvačností.Odjezdy z kolejí s výlukou napětí trakčního vedení lokomotivou nezávislé trakce.Mezi Břeclaví os.n. a Břeclaví přednádražím provez'te vlaky s přípřeží nezávislé trakce.Vlaky od Brna provez'te v Břeclavi přednádraží po koleji čis.205,207 - 215.

**Zpravování vlaků:**

Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

-----

**Číslo výluky :** 32C965

**Místo výluky :** Břeclav přednádraží koleje čis.203,201,202,204 - 218, 420 - 444,201a,204a,206a,204b,420b,420c,418

/Břeclav předn. - Podivín

**Výluka provozu druhé tr.koleje :** Břeclav předn. - Podivín

**Výluka napětí TV sudé skupiny kol.vestanici/+ 2.tr.kolej mezi stanicemi :**

dtto s místem výluky

**Výluku zahajuje ŽST:** Břeclav

**Dopravní opatření:** Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků z Břeclavi předn. do Podivína proti správnému směru po první traťové koleji.

Do Břeclavi předn. uskutečňujte vjezdy vlaků elektrické trakce od Brna,Lanžhota a Hrušek po kolejích čis.204 - 218 setrvačností.

Mezi os.nádr. a přednádr. v Břeclavi ved'te vlaky s přípřeží nezávislé trakce.

**Zpravování vlaků:**

Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32C966

**Místo výluky :** Břeclav přednádraží kol.č.201,201a/ Břeclav přednádraží-Hrušky  
2.tr.kolej

**Výluka provozu druhé tr.koleje :** Břeclav přednádraží -Hrušky

**Výluka napětí TV sudé skupiny kol.ve stanici/+ 2.tr.kolej mezi stanicemi :**

Břeclav přednádraží kol.č.201,201a/ Břeclav přednádraží-Hrušky 2.tr.kolej

**Výluku zahajuje ŽST:** Břeclav

**Dopravní opatření:** Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků z Břeclavi přednádraží do Hrušek proti správnému směru po první traťové koleji. Vlaky E trakce ved'te v Břeclavě přednádraží po proudově nedotčené skupině staničních kolejí.

**Zpravování vlaků:**

Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32C967

**Místo výluky :** Břeclav přednádraží kol.č.203/ Břeclav přednádraží-Podivín 2.tr.kolej

**Výluka provozu druhé tr.koleje :** Břeclav přednádraží -Podivín

**Výluka napětí TV sudé skupiny kol.ve**

**stanici/+ 2.tr.kolej mezi stanicemi :** Břeclav přednádraží kol.č.203/ Břeclav  
přednádraží-Podivín 2.tr.kolej

**Výluku zahajuje ŽST:** Břeclav

**Dopravní opatření:** Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků z Břeclavi přednádraží do Podivína proti správnému směru po první traťové koleji. Vlaky E trakce ved'te v Břeclavě přednádraží po proudově nedotčené skupině staničních kolejí.

**Zpravování vlaků:**

Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32C968

**Místo výluky :** Břeclav přednádraží kol.č.203,202/ Břeclav přednádraží-Podivín  
2.tr.kolej

**Výluka provozu druhé tr.koleje :** Břeclav přednádraží -Podivín

**Výluka napětí TV sudé skupiny kol.ve**

**stanici/+ 2.tr.kolej mezi stanicemi :** Břeclav přednádraží kol.č.203,202/ Břeclav  
přednádraží-Podivín 2.tr.kolej

**Výluku zahajuje ŽST:** Břeclav

**Dopravní opatření:** Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků z Břeclavi  
přednádraží do Podivína proti správnému směru po první traťové koleji. Vlaky E  
trakce vedte v Břeclavě přednádraží po proudově nedotčené skupině staničních  
kolejí.

**Zpravování vlaků:**

Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.



## Typ výluky "D"

---

Výluka napětí liché skupiny kolejí čís ... ve stanici a výluka provozu a napětí 1.tr.koleje mezi stanicemi

### Dopravní opatření:

Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků ze stanice ve směru od konce trati do stanice sousední ve směru k začátku trati po druhé traťové koleji proti správnému směru.

Odjezd ze stanice s napět'ovou výlukou uskutečňte pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce a se staženými sběrači vlakového hnacího vozidla. Vjezd do stanice s napět'ovou výlukou je povolen rovněž se staženými sběrači.

### Zpravování vlaků:

Zpravování vlaků při výlukách typu "D" provádějte rozkazem "e". Do rozkazu doplňte vynechané údaje pro zpravování ve smyslu zmocňovacího telegramu k výluce.

Vzor "e"

"V ..... při vjezdu, jízdě po kolejích ..... liché skupiny a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.."

---

Číslo výluky : 32D961

Místo výluky : Lanžhot/ /Břeclav - Lanžhot

Výluka provozu první tr.koleje : Břeclav - Lanžhot

Výluka napětí TV liché skupiny kol.ve stanici/+ 1.tr.kolej mezi stanicemi :  
Lanžhot/ /Břeclav - Lanžhot

Výluku zahajuje ŽST: Lanžhot

**Dopravní opatření:** Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků z Lanžhota do Břeclavi proti správnému směru po druhé traťové koleji. Vlaky E trakce ved'te v Lanžhotě po sudé skupině staničních kolejí.

### Zpravování vlaků:

Vzor e

---

**Číslo výluky :** 32D962

**Místo výluky :**

Břeclav os.n. koleje čís.1,částečně kol.č.1 Břeclav-Lanžhot po UO 401,3,3a,3b,3c,5,5a,5b,5c,7,7a, 7b,7c,9,9a,11,11a,13,13a,15a,109/

/Lanžhot - Břeclav

**Výluka provozu první tr.koleje :** Břeclav-Lanžhot

**Výluka napětí TV liché skupiny kol.vestanici/+ 1.tr.kolej mezi stanicemi :**

dtto s místem výluky

**Výluku zahajuje ŽST:** Břeclav

**Dopravní opatření:** Zavádí se předpokládaná jízda vlaků z Břeclavi do Lanžhota proti správnému směru po 2.trat'ové koleji.Vlaky elektrické trakce ved'te v Břeclavi os.n. po kolejích sudé skupiny.Ve směru od Brna a Přerova vjíždějí vlaky elektrické trakce do os.nádraží setrvačností.Od Lanžhota vlaky jedoucí na lichou skupinu budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce pod trolej s napětím.Do Brna a do Přerova vedte vlaky dle dopravní situace.Vlaky odjíždějící do Lanžhota z koleje čís.2 jedou přes dělení čís.1 po ÚO 401 setrvačností.

**Zpravování vlaků:**

Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32D963

**Místo výluky :** Břeclav os.n. koleje čís.1,částečně kol.č.1 Břeclav-Lanžhot po UO 401,3,3a,3b,3c,5,5a,5b,5c,7,7a, 7b,7c,9,9a,11,11a,13,13a,15a,109/

/Břeclav přednádraží koleje čís.201,201a,203,205-215,205a,207a

**Výluka provozu první tr.koleje :** 0

**Výluka napětí TV liché skupiny kol.ve stanicí/ :**

dtto s místem výluky

**Výluku zahajuje ŽST:** Břeclav

**Dopravní opatření:** Vlaky elektrické trakce ved'te v Břeclavi os.n. po kolejích sudé skupiny.Vlaky elektrické trakce odjíždějící do Lanžhota vysuňte z napěťově vyloučených kolejí lok.nezávislé trakce pod trolej s napětím.Vlaky elektrické trakce od/do Podivína provez'te z/do Břeclavi s příprěží nezávislé trakce,případně po kol.202 (204 - 218) setrvačností na vjezdu/odjezdu v Břeclavi přednádraží.

Vlaky vedené do Hrušek jedou dle dopravní situace .

**Zpravování vlaků:**

Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32D964

**Místo výluky :** Břeclav přednádraží koleje čís.201,201a,205 - 215,205a,207a /

Břeclav přednádraží - Podivín

**Výluka provozu první tr.koleje :**Podivín- Břeclav přednádraží

**Výluka napětí TV liché skupiny kol.ve stanicí/+ 1.tr.kolej mezi stanicemi :**

dtto s místem výluky

**Výluku zahajuje ŽST:** Břeclav

**Dopravní opatření:** Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků z Podivína do Břeclavi po 2.trat'ové koleji proti správnému směru.

Vlaky elektrické trakce z Podivína končí na přednádraží vjíždí setrvačností.Odjíždějící budou vysunuty lok.nezávislé trakce nebo vedeny s přípřeží nezávislé trakce do Podivína.

**Zpravování vlaků:**

Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

-----

**Číslo výluky :** 32D965

**Místo výluky :** Břeclav přednádraží koleje čís.201,201a,203,205 - 215,205a,207a

/Břeclav přednádraží - Podivín

**Výluka provozu první tr.koleje :**Podivín- Břeclav přednádraží

**Výluka napětí TV liché skupiny kol.ve stanicí/+ 1.tr.kolej mezi stanicemi :**

Břeclav přednádraží koleje čís.201,201a,203,205 - 215 ,205a,207a/

Břeclav přednádraží - Podivín

**Výluku zahajuje ŽST:** Břeclav

**Dopravní opatření:** Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků z Podivína do Břeclavi po 2.trat'ové koleji proti správnému směru.

Vlaky elektrické trakce z Podivína a Hrušek končí v Břeclavě přednádraží vjíždí do přednádraží setrvačností.Odjíždějící budou vysunuty lok.nezávislé trakce nebo vedeny s přípřeží nezávislé trakce do Podivína a Hrušek.

**Zpravování vlaků:**

Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

-----

**Číslo výluky :** 32D966

**Místo výluky :** Břeclav přednádraží kol.č.202/ Hrušky-Břeclav přednádraží 1.tr.kolej

**Výluka provozu první tr.koleje :** Hrušky- Břeclav přednádraží

**Výluka napětí TV liché skupiny kol.ve**

**stanici/+ 1.tr.kolej mezi stanicemi :** Břeclav přednádraží kol.č.202/Hrušky- Břeclav přednádraží-1.tr.kolej

**Výluku zahajuje ŽST:** Břeclav

**Dopravní opatření:** Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků z Hrušek do Břeclavi přednádraží proti správnému směru po druhé traťové koleji. Vlaky E trakce ved'te v Břeclavě přednádraží po proudově nedotčené skupině staničních kolejí.Vlaky z/do Podivína a Hrušek vjíždí a odjíždí na/ze sudé skupiny staničních kolejí v Břeclavě přednádraží setrvačností.

**Zpravování vlaků:**

Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

-----

**Číslo výluky :** 32D967

**Místo výluky :** Břeclav přednádraží kol.č.205,205a,207a/Podivín-Břeclav přednádraží 1.tr.kolej

**Výluka provozu první tr.koleje :** Podivín- Břeclav přednádraží

**Výluka napětí TV liché skupiny kol.ve**

**stanici/+ 1.tr.kolej mezi stanicemi :**

dtto s místem výluky

**Výluku zahajuje ŽST:** Břeclav

**Dopravní opatření:** Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků z Podivína do Břeclavi přednádraží proti správnému směru po druhé traťové koleji. Vlaky E trakce ved'te v Břeclavě přednádraží po proudově nedotčené skupině staničních kolejí. .Vlaky z/do Podivína a Hrušek vjíždí a odjíždí na/ze liché skupiny staničních kolejí v Břeclavě přednádraží setrvačností.

**Zpravování vlaků:**

Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

-----

**Číslo výluky :** 32D968

**Místo výluky :** Břeclav přednádraží kol.č. 201, 201a,205,205a,207a/Podivín-Břeclav přednádraží 1.tr.kolej

**Výluka provozu první tr.koleje :** Podivín- Břeclav přednádraží

**Výluka napětí TV liché skupiny kol.ve**

**stanici/+ 1.tr.kolej mezi stanicemi :**

dtto s místem výluky

**Výluku zahajuje ŽST:** Břeclav

**Dopravní opatření:** Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků z Podivína do Břeclavi přednádraží proti správnému směru po druhé traťové koleji. Vlaky E trakce ved'te v Břeclavě přednádraží po proudově nedotčené skupině staničních kolejí. Vlaky z/do Podivína a Hrušek vjíždí a odjíždí na/ze liché skupiny staničních kolejí v Břeclavě přednádraží setrvačností.

**Zpravování vlaků:**

Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32D969

**Místo výluky :** Břeclav os.n. kol.č. 1,částečně v pokračování 1.tr.koleje Břeclav-Lanžhot po Uo 401,3,5,3a,3b,3c,5a,5b,5c/Břeclav osobní.n. -Lanžhot 1.tr.kolej

**Výluka provozu první tr.koleje :** Břeclav os.n.-Lanžhot

**Výluka napětí TV liché skupiny kol.ve**

**stanici/+ 1.tr.kolej mezi stanicemi :**

dtto s místem výluky

**Výluku zahajuje ŽST:** Břeclav

**Dopravní opatření:** Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků z Břeclavi os.n. do Lanžhota proti správnému směru po druhé traťové koleji. Vlaky E trakce ved'te v Břeclavě os.n. po proudově nedotčené skupině staničních kolejí.

**Zpravování vlaků:**

Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

## Typ výluky "E"

---

### Výluka napětí trakčního vedení celé železniční stanice

#### Dopravní opatření:

Projíždějící vlaky obou směrů pojedou ve stanici s napět'ovou výlukou trakčního vedení se staženými sběrači po přímé staniční koleji za předpokladu, že tuto jízdu dovoluje ZDD. Vlaky E trakce, které ve stanici zastaví a vlaky zastavující, vjedou do stanice se staženými sběrači a budou ze stanice vysunuti hnacím vozidlem nezávislé trakce, případně odjedou pomocí příprěžního hnacího vozidla nezávislé trakce. Vlaky, které budou ze stanice vysunuty hnacím vozidlem nezávislé trakce musí skladba vlaku splňovat ustanovení ČD D2 o sestavě vlaku pro práci postrku. Pro dopravu vlaku s elektrickým hnacím vozidlem přes stanice s napět'ovou výlukou trakčního vedení, které nesplňují podmínky pro průjezd stanic se staženými sběrači v intenci ZDD budou přepraveny vlakovým hnacím vozidlem nezávislé trakce.

**Výlukou zahajuje vždy ŽST s výlukou napětí trakčního vedení!**

#### Zpravování vlaků:

**Při zpravování vlaků rozkazy "V" použijte vzor "e".**

Vzor "e"

"V ..... při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.."

Zpravení vlaku při odjezdu ze stanice s napět'ovou výlukou trakčního vedení spadá do kompetence výpravčího dotčené ŽST v intenci ČD D2 .

---

**Číslo výluky : 32E961**

**Výluka napětí TV v celé ŽST /popř.její části/ : Lanžhot**

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** uvedené v záhlaví

---

**Číslo výluky : 32E962**

**Výluka napětí TV v celé ŽST/popř.její části/ : Břeclav osobní nádraží**

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32E963

**Výluka napětí TV v celé ŽST/popř.její části/ :** Břeclav přednádraží

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32E964

**Výluka napětí TV v celé ŽST/popř.její části/ :** Břeclav osobní nádraží i přednádraží

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

## Typ výluky "F"

---

Vypnutí napětí trakčního vedení liché nebo sudé kolejové skupiny ve stanici, případně jen některé koleje (proudové sekce)

### Dopravní opatření:

Vlaky E trakce pojedou ve stanici s napět'ovou výlukou sudé nebo liché kolejové skupiny po napět'ově nevyložené skupině kolejí. Případný průjezd vlaku s el. Hnací vozidlem ve stanici po hlavních kolejích přes napět'ově vyloučený úsek koleje bude dovozen se staženými sběrači za předpokladu, že průjezd dovoluje ZDD. Technologické postupy práce při výlukách v železničních stanicích atrakčního obvodu OPR Brno, kde budou napět'ovou výlukou dotčené pouze skupiny kolejí budou specifikovány ve VRPS přednosta příslušné ŽST.

Výluku zahajuje vždy ŽST s výlukou napětí trakčního vedení!

### Zpravování vlaků:

Při zpravování vlaků rozkazy "V" použijte vzor "e".

Vzor "e"

"V ..... při vjezdu, jízdě po kolejích ..... ( liché,sudé skupiny )  
a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.."

Zpravení vlaku při odjezdu ze stanice s napět'ovou výlukou trakčního vedení spadá do kompetence výpravčího dotčené ŽST .

**Do rozkazů doplňte vynechané údaje pro zpravování ve smyslu zmocňovacího telegramu k výluce.**

---

Číslo výluky : 32F961

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. : Lanžhot

čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou 2,4

Dopravní opatření : uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků : uvedené v záhlaví

---



**Číslo výluky :** 32F962

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Lanžhot

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 6,8

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** uvedené v záhlaví

---

**Číslo výluky :** 32F963

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Lanžhot

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 2,4,6,8

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** uvedené v záhlaví

---

**Číslo výluky :** 32F964

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Lanžhot

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 1,3,5

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** uvedené v záhlaví

---

**Číslo výluky :** 32F965

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav os.n.

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 2,4,6,4a,6a

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F966

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav os.n.

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** sudá kol.skupina + DKV

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** uvedené v záhlaví

---

**Číslo výluky :** 32F967

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav os.n.

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 1, částečně v pokračování l.tr.koleje Břeclav-Lanžhot po Uo 401,3,3a,3b,3c,5,5a,5b,5c,

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F968

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav os.n.

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** lichá kol.skupina + předtápění

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F969

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav os.n.

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 7,7a,7b,7c,109,9,11,13,9a,11a,13a,15a

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F970

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav os.n.

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 8-10,22 + DKV,108,208a,28a

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F971

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav os.n.

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 2,4,6,8-10,22 + DKV,4a,6a,108,208a,28a

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F972

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav os.n.

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 8-10,12,14,16-20,22,24-28 + DKV,108,208a,28a

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F973

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** DKV kol.30,32,310,312

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F974

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav os.n.

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 12,14

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F975

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** DKV kol. 30,32,310,312 + Břeclav  
přednádraží kol.420-444

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky : 32F976**

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. : Břeclav os.n.**

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou 16-20**

**Dopravní opatření : uvedené v záhlaví**

**Zpravování vlaků : Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.**

---

**Číslo výluky : 32F977**

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. : Břeclav os.n.**

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou 24 - 28**

**Dopravní opatření : uvedené v záhlaví**

**Zpravování vlaků : Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.**

---

**Číslo výluky : 32F978**

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. : Břeclav přednádraží**

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou 205-215,205a,207a**

**Dopravní opatření : uvedené v záhlaví**

**Zpravování vlaků : Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.**

---

**Číslo výluky : 32F979**

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. : neobsazeno**

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou**

**Dopravní opatření : uvedené v záhlaví**

**Zpravování vlaků : Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.**

---

**Číslo výluky : 32F980**

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. : Břeclav přednádraží**

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou 203**

**Dopravní opatření : uvedené v záhlaví**

**Zpravování vlaků : uvedené v záhlaví**

---

**Číslo výluky :** 32F981

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 202,204-218,204a,204b,206a,420-444,420b,420c,418

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F982

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 204-218 ,204a,204b,206a, 420-444,420b,420c,418

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F983

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 420-432

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F984

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 204-218,204a,204b,206a,420b,420c,418

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F985

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 434 - 444

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F986

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 420 - 444

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F987

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** neobsazeno

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou**

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F988

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou**

201a, 201-202,204-218,204a,204b,206a,420b,420c,420-444,418

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F989

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 201,201a,203,205-215,205a,207a

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F990

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 201,201a

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F991

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 203,205,205a,207a,207-215

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F992

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 205,205a,207a,

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F993

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 207-215

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F994

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 202

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F995

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** 203-205,205a,207a,

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F996

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou- lichou/kol.skupinou** 201-202,201a

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F997

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav přednádraží

**čís. ../sudou- lichou/kol.skupinou** 201a, 201,203

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---

**Číslo výluky :** 32F998

**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. :** Břeclav os.n.

**čís. ../sudou-lichou/kol.skupinou** kol.22

**Dopravní opatření :** uvedené v záhlaví

**Zpravování vlaků :** Bude stanoveno ve zmocňovací depeši k výluce.

---



## Typ výluky "G"

---

Výluka jedné traťové koleje za současného vypnutí napětí trakčního vedení nad oběma traťovými kolejemi v daném mezistaničním úseku trati

### **Dopravní opatření:**

Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků proti správnému směru ze stanice ve směru od začátku trati ke konci trati/ při výluce 2. traťové koleje/a ve směru od konce trati k začátku trati / při výluce 1. traťové koleje/. Při výluce bude vlak s elektrickým hnacím vozidlem dopraven přes napětově vyloučený úsek trati vlakovým hnacím vozidlem nezávislé trakce. Elektrická lokomotiva bude v tomto úseku přepravena jako hnací vozidlo pohotové k službě se staženými sběrači.

### **Zpravování vlaků:**

**Při zpravování vlaků** rozkazy "V" použijte vzor "h".

**Vzor "h"**

"Při jízdě z ..... do ..... projed'te beznapětový úsek (projed'te celý mezistaniční úsek) se staženými sběrači."

**Do rozkazu doplňte vynechané údaje pro zpravování ve smyslu zmocňovacího telegramu k výluce.**

---

**Číslo výluky : 32G961**

**Místo výluky : Lanžhot - Břeclav**

**Výluka provozu traťové koleje č. : 1**

**Výluka napětí TV : 1.a 2.tr.kolej**

**Výluky zahajuje ŽST : Břeclav**

**Dopravní opatření : uvedené v záhlaví**

**Zpravování vlaků : uvedené v záhlaví**

---

**Číslo výluky : 32G962**

**Místo výluky : Břeclav - Lanžhot**

**Výluka provozu traťové koleje č. : 2**

**Výluka napětí TV : 1.a 2.tr.kolej**

**Výluky zahajuje ŽST: Lanžhot**

**Dopravní opatření : uvedené v záhlaví**

**Zpravování vlaků : uvedené v záhlaví**

---

## Typ vyluky "H"

### ----- Vypnutí napájecí stanice

#### **Dopravní opatření:**

nestanoveno

#### **Zpravování vlaků:**

**Zpravování odpadá. Z příkazu elektrodispečera možno nařídít výpravčímu příslušné ŽST zpravování dle povahy vyluky v případě její potřeby.**

**Výluku zahajuje elektrodispečer prostřednictvím příslušného výpravčího dle vypnutí napájecí stanice.**

<b>Číslo vyluky</b>	<b>Výluka napájecí stanice</b>	<b>Omezení v úseku/l.a 2.tr.kol.</b>
32H961	Břeclav	<i>Mor.Ján</i> - Břeclav Břeclav-Modřice

