

České dráhy, a.s.
RCP O S T R A V A
Č.j.: 70/05-RCP

SROV „B“
SEŠIT 7

P ř e r o v (mimo) - N e d a k o n i c e (včetně)

Účinnost od 4.4.2005

OBSAH**Strana**

Záznam o změnách	2
Obsah	3
Rozdělovník	4
Přehled výluk používaných v SROV	6
Typ výluky „A“	7
Typ výluky „B“	16
Typ výluky „C“	39
Typ výluky „D“	57
Typ výluky „E“	75
Typ výluky „F“	81
Typ výluky „G“	109
Typ výluky „H“	125

Rozdělovník:**UŽST**

	Olomouc hl.n.	1
	Přerov	1
	Valašské Meziříčí	1
	Otrokovice	1
	Hodonín	1
	Břeclav	1
	Veselí nad Moravou	1
	Ostrava hl.n.	1
	Brno hl.n.	1
CDP	Přerov	1
DKV	Ostrava	1
	Olomouc	1
	Brno	1
	Česká Třebová	1
SDC	Olomouc	1
	Zlín	1
	Brno	1
RCP Ostrava zástupce ředitele odboru pro řízení RCP		1
ved. dopravní skupiny		3
ved. provozní skupiny		6
RZC Ostrava		1
RCP Brno		1
GŘ Praha O -11 pí. Hřebačková J.		1
SENA Olomouc		1
p. Skopalíková		1
RI BŽD Brno		1
RI BŽD Ostrava		1
DVI RCV Ostrava		1

V souvislosti s vydáním předpisu ČD D 7/2 č.j.: 56996/02 - O11 a zrušení Souborného rozkazu generálního ředitele Českých drah o výlukách kolejí a napětí trakčního vedení, vypnutí rozvodu 6kV pro napájení zabezpečovacího zařízení č.j.: 58294/99 - O11 ze dne 30.9.1999 vydávám tuto **SROV B - sešit 7 Přerov (mimo) - Nedakonice (včetně)** pro výluky kolejí a napětí trakčního vedení v obvodu RCP Ostrava.

Platnost této SROV není časově omezena.

Dnem počátku platnosti této SROV B ruším SROV B sešit 4 vydaný Obchodně provozním ředitelstvím Brno č.j.: N1/101- 48/2000 dne 8.2.2000 s platností od 20.3.2000 včetně všech oprav.

Návrhy na opravu, případně doplnění SROV B předkládá vrchní přednosta SDC a vrchní přednostové uzlových stanic zástupci ředitele odboru pro řízení RCP Ostrava.

Provedení změny zaznamenejte do tabulky změn této SROV.

Při obdržení této SROV provedou přednostové stanic věcnou kontrolu údajů jim přílehlých stanic a přílehlých mezistaničních úseků. DK provedou kontrolu v přidělených obvodech.

Dopravní opatření:

- **Stanice informují cestující na zastávkách o nástupu a výstupu na opačné straně z důvodu výluky. U jednotlivých akcí již tato skutečnost není uváděna.**
- **DKV u výlukových akcí B; E; F; G dodá dostatečný počet lok. nezávislé trakce dle požadavku RCP Ostrava. U jednotlivých akcí již tato skutečnost není rovněž uváděna.**
- **Odstup/nástup lok.nezávislé trakce po dohodě s PD RCP Ostrava.**
- **DKV, které má osobní vozbu dle GVD, u výlukových akcí s vypnutím předtápění zajistí včasné přistavení lok. k vytápění. U jednotlivých akcí již tato skutečnost není uváděna.**

Zpravování doprovodu vlaku:

- Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením RCP Ostrava k předpisu D 7 zpravují vlaky dotčené výlukou rozkazem „V“. V případech, kdy znění rozkazu nevystihuje přesně rozsah výluky, přednosta stanice zapracuje uvedené znění rozkazu „V“ do VRPS.
- V případě jízdy výchozích vlaků - zpravení vlaků rozkazem „V“ upravte dle dopravní situace.
- ***Při výluce bez napěťových opatření = jen výluka koleje. Vlaky se nezpravují.***

Bezpečnostní opatření:

- OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1, čl.881.
- OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- V případě, že bude při výluce vypnuto přejezdové zabezpečovací zařízení může OZOV ukončit výluky jen po obdržení souhlasu odpovědného zástupce SDC SSZT, který svůj souhlas vydá až po zapnutí a přezkoušení správné činnosti PZZ.
- Při všech etapách týkající se napětí TV bude toto napětí vypnuto dle schématu napájení a dělení trakčního vedení.

**Zástupce
ředitele odboru pro řízení RCP Ostrava:**

Ing. Broschová Uršula v.r.

PŘEHLED VÝLUK POUŽÍVANÝCH V SROV:

- A** výluka traťové koleje
- B** výluka napětí nad celou stanicí a jedním nebo oběma přilehlými mezistaničními úseky
- C** výluka sudé kolejové skupiny ve stanici, kolejově přilehlé zhlaví, záhlaví a druhá traťová kolej
- D** výluka liché kolejové skupiny ve stanici, kolejově přilehlé zhlaví, záhlaví a první traťová kolej
- E** vypnutí napětí TV celé železniční stanice
- F** výluka liché nebo sudé kolejové skupiny ve stanici, případně jen některé staniční koleje (napětíové sekce)
- G** výluky jedné traťové koleje za současného vypnutí napětí trakčního vedení ostatních traťových kolejí, případně jen vypnutí napětí TV nad všemi kolejemi
- H** výluka napájecí stanice

1. Číslo výluky:	12A301
2. Místo konání výluky:	Přerov - Říkovice
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Přerov - Říkovice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 178,455 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12A302
2. Místo konání výluky:	Říkovice - Přerov
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Říkovice - Přerov jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 178,455 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12A303
2. Místo konání výluky:	Říkovice - Hulín
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Říkovice - Hulín jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 176,027, 174,234, 172,409, 169,909 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12A304
2. Místo konání výluky:	Hulín - Říkovice
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Hulín - Říkovice jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 169,909, 172,409, 174,234, 176,027 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12A305
2. Místo konání výluky:	Hulín - Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Hulín - Tlumačov jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 166,720, 165,570, 165,055, 161,657, 160,859 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12A306
2. Místo konání výluky:	Tlumačov - Hulín
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Tlumačov - Hulín jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 160,859, 161,657, 165,055, 165,570, 166,720 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12A307
2. Místo konání výluky:	Tlumačov - Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Tlumačov - Otrokovice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12A308
2. Místo konání výluky:	Otrokovice - Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Otrokovice - Tlumačov jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12A309
2. Místo konání výluky:	Otrokovice - Napajedla
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Otrokovice - Napajedla jedou v obou směrech po 2. TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 151,931, 151,352, 150,962 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12A310
2. Místo konání výluky:	Napajedla - Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Napajedla - Otrokovice jedou v obou směrech po 1. TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 150,962, 151,352, 151,931 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12A311
2. Místo konání výluky:	Napajedla - Huštěnovice
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Napajedla - Huštěnovice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 147,556, 147,076, 144,600, 143,746, 142,718 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12A312
2. Místo konání výluky:	Huštěnovice - Napajedla
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Huštěnovice - Napajedla jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 142,718, 143,746, 144,600, 147,076, 147,556 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12A313
2. Místo konání výluky:	Huštěnovice - Staré Město u Uh. Hradiště
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Huštěnovice - Staré Město u Uherského Hradiště jedou v obou směrech po 2. TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12A314
2. Místo konání výluky:	Staré Město u Uh. Hradiště - Huštěnovice
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Staré Město u Uherského Hradiště - Huštěnovice jedou v obou směrech po 1. TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12A315
2. Místo konání výluky:	Staré Město u Uh. Hradiště - Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	1. TK
Vypne se napětí TV nad:	1. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice jedou v obou směrech po 2. TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 132,661 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12A316
2. Místo konání výluky:	Nedakonice - Staré Město u Uh. Hradiště
3. Vyloučí se kolej:	2. TK
Vypne se napětí TV nad:	2. TK
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Nedakonice - Staré Město u Uherského Hradiště jedou v obou směrech po 1. TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 132,661 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12B301
2. Místo konání výluky:	ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	staniční koleje č.401, 402, staniční kolej č.403 /Přerov - Říkovice/ 1,2. TK Přerov - Říkovice ŽST Přerov přednádraží
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Přerově – přednádraží při jízdě po kolejích 401 – 403 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova až do Říkovic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Říkovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Říkovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Říkovic až do Přerova projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově - přednádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 401 - 403 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B302
2. Místo konání výluky:	ŽST Říkovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Přerov - Říkovice ŽST Říkovice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Přerově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Říkovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Říkovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Říkovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Říkovic do Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B303
2. Místo konání výluky:	ŽST Říkovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Říkovice - Hulín ŽST Říkovice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Říkovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Říkovice do Hulína projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Hulíně při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Hulíně při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Hulína do Říkovice projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Říkovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B304
2. Místo konání výluky:	ŽST Říkovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Přerov - Říkovice 1,2.TK Říkovice - Hulín ŽST Říkovice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Přerově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Přerova do Hulína projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Hulíně při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Hulíně při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Hulína do Přerova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Přerově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B305
2. Místo konání výluky:	ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Říkovice - Hulín ŽST Hulín
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Říkovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Říkovic do Hulína projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Hulíně při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Hulíně při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Hulína do Říkovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Říkovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>.</p>	

1. Číslo výluky:	12B306
2. Místo konání výluky:	ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Hulín - Tlumačov ŽST Hulín
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Hulíně při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Hulína do Tlumačova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Tlumačově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Tlumačově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Tlumačova do Hulína projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Hulíně při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B307
2. Místo konání výluky:	ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Říkovice - Hulín 1,2.TK Hulín - Tlumačov ŽST Hulín
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Říkovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Říkovic až do Tlumačova projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Tlumačově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Tlumačově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Tlumačova až do Říkovic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Říkovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B308
2. Místo konání výluky:	ŽST Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Hulín - Tlumačov ŽST Tlumačov
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V Hulíně při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Hulína do Tlumačova projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Tlumačově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V Tlumačově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Tlumačova do Hulína projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Hulíně při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12B309
2. Místo konání výluky:	ŽST Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Tlumačov - Otrokovice ŽST Tlumačov
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Tlumačově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Tlumačova do Otrokovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Otrokovících při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Otrokovících při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Otrokovic do Tlumačova projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Tlumačově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B310
2. Místo konání výluky:	ŽST Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Hulín - Tlumačov 1,2. TK Tlumačov - Otrokovice ŽST Tlumačov
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Hulíně při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Hulína až do Otrokovic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Otrokovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Otrokovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Otrokovic až do Hulína projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Hulíně při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B311
2. Místo konání výluky:	ŽST Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Tlumačov - Otrokovice ŽST Otrokovice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky **E** traktce projedou beznapětový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V Tlumačově při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Tlumačova do Otrokovic projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

V Otrokovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V Otrokovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Otrokovic do Tlumačova projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

V Tlumačově při vjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12B312
2. Místo konání výluky:	ŽST Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Otrokovice - Napajedla ŽST Otrokovice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Otrokovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Otrokovic do Napajedel projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Napajedlech při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Napajedlech při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Napajedel do Otrokovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Otrokovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B313
2. Místo konání výluky:	ŽST Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Tlumačov - Otrokovice 1,2.TK Otrokovice - Napajedla ŽST Otrokovice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Tlumačově při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Tlumačova až do Napajedel projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Napajedlech při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Napajedlech při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Napajedel až do Tlumačova projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Tlumačově při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B314
2. Místo konání výluky:	ŽST Napajedla
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Otrokovice - Napajedla ŽST Napajedla
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Otrokovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Otrokovic do Napajedel projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Napajedlech při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Napajedlech při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Napajedel do Otrokovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Otrokovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B315
2. Místo konání výluky:	ŽST Napajedla
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Napajedla - Huštěnovice ŽST Napajedla
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Napajedlech při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Napajedel do Huštěnovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Huštěnovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Huštěnovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě Huštěnovic do Napajedel projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Napajedlech při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B316
2. Místo konání výluky:	ŽST Napajedla
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Otrokovice - Napajedla 1,2.TK Napajedla - Huštěnovice ŽST Napajedla
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Otrokovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Otrokovic až do Huštěnovic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Huštěnovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Huštěnovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Huštěnovic až do Napajedel projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Napajedlech při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B317
2. Místo konání výluky:	ŽST Huštěnovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Napajedla - Huštěnovice ŽST Huštěnovice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapětový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Napajedlech při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Napajedel do Huštěnovic projedte celý beznapětový úsek se staženými sběrači. V Huštěnovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Huštěnovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Huštěnovic do Napajedel projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. V Napajedlech při vjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B318
2. Místo konání výluky:	ŽST Huštěnovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Huštěnovice - Staré Město u Uherského Hradiště ŽST Huštěnovice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky E traktce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V Huštěnovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Huštěnovic do Starého Města u Uherského Hradiště projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Staré Město u Uherského Hradiště do Huštěnovic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Huštěnovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12B319
2. Místo konání výluky:	ŽST Huštěnovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Napajedla - Huštěnovice 1,2.TK Huštěnovice - Staré Město u Uherského Hradiště ŽST Huštěnovice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Napajedlech při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Napajedel až do Starého Města u Uherského Hradiště projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ŽST Staré Město u Uherského Hradiště až do Napajedel projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači. V Napajedlech při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B320
2. Místo konání výluky:	ŽST Staré Město u Uh.Hradiště osobní nádr.
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Huštěnovice - Staré Město u Uherského Hradiště ŽST Staré Město u Uh. Hradiště osobní nádr.
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky E trakce projedou beznapětový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V Huštěnovicích při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Huštěnovic do ŽST Staré Město u Uh.Hradiště os.nádr. projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Staré Město u Uh.Hradiště os.nádr. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Staré Město u Uh.Hradiště os.nádr. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Staré Město u Uh.Hradiště os.nádr. - Huštěnovice projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

V Huštěnovicích při vjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12B321
2. Místo konání výluky:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Staré Město u Uherského Hradiště přednádraží - Nedakonice ŽST Staré Město u Uherského Hradiště - přednádraží
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky E trakce projedou beznapětový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště přednádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ŽST Staré Město u Uherského Hradiště přednádraží do Nedakonic projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. V Nedakonicích při vjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Nedakonicích při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Nedakonic do ŽST Staré Město u Uherského Hradiště přednádraží projedte beznapětový úsek se staženými sběrači. V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště přednádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12B322
2. Místo konání výluky:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště
3. Vyloučí se koleje:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Huštěnovice - Staré Město u Uherského Hradiště 1,2.TK Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice ŽST Staré Město u Uherského Hradiště
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky **E** trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V Huštěnovicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Huštěnovic do Nedakonic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Nedakonicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V Nedakonicích při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Nedakonic do Huštěnovic projedte celý beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Huštěnovicích při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12B323
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice od km 132,717 do km 132,005 (3 kV)
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	1,2.TK Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice ŽST Nedakonice od km 132,717 do km 132,005 (3 kV)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky **E** trakce projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Staré Město u Uherského Hradiště do Nedakonic projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V Nedakonicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V Nedakonicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z Nedakonic do ŽST Staré Město u Uherského Hradiště projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12C301
2. Místo konání výluky:	Říkovice - Přerov + ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Říkovice - Přerov ŽST Přerov přednádraží (stan.kol.č.402 do km 181,147)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Říkovice - Přerov ŽST Přerov přednádraží (stan.kol.č.402 do km 181,147)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Říkovice a Přerov přednádraží jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 178,455 bude změněna závislost podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV – BŘECLAV A OPAČNĚ: Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12C302
2. Místo konání výluky:	Říkovice - Přerov + ŽST Říkovice
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Říkovice - Přerov ŽST Říkovice (sudá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Říkovice - Přerov ŽST Říkovice (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Říkovice a Přerov jedou v obou směrech po 1.TK.

Jiná závazná opatření: V km **178,455** bude změněna závislost podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Říkovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Říkovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12C303
2. Místo konání výluky:	Říkovice – Hulín + ŽST Říkovice
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Říkovice - Hulín ŽST Říkovice (sudá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Říkovice - Hulín ŽST Říkovice (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Říkovice a Hulín jedou v obou směrech po 1.TK.

Jiná závazná opatření: V km **176,027, 174,234, 172,409, 169,909** bude změněna závislost podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Říkovice při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Říkovice při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12C304
2. Místo konání výluky:	Hulín - Říkovice + ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Hulín - Říkovice ŽST Hulín (sudá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Hulín - Říkovice ŽST Hulín (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Hulín a Říkovice jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 169,909, 172,409, 174,234, 176,027 bude změněna závislost podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Hulín při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Hulín při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C305
2. Místo konání výluky:	Tlumačov - Hulín + ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Tlumačov - Hulín ŽST Hulín (sudá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Tlumačov - Hulín ŽST Hulín (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Tlumačov a Hulín jedou v obou směrech po 1.TK.

Jiná závazná opatření: V km **166,720, 165,570, 165,055, 161,657, 160,859** bude změněna závislost podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Hulín při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Hulín při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12C306
2. Místo konání výluky:	Tlumačov - Hulín + ŽST Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Tlumačov - Hulín ŽST Tlumačov (sudá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Tlumačov - Hulín ŽST Tlumačov (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Tlumačov a Hulín jedou v obou směrech po 1.TK.

Jiná závazná opatření: V km **160,859, 161,657, 165,055, 165,570, 166,720** bude změněna závislost podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V Tlumačově při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V Tlumačově při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12C307
2. Místo konání výluky:	Otrokovice - Tlumačov + ŽST Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Otrokovice - Tlumačov ŽST Tlumačov (sudá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Otrokovice - Tlumačov ŽST Tlumačov (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Otrokovice a Tlumačov jedou v obou směrech po 1.TK.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V Tlumačově při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V Tlumačově při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12C308
2. Místo konání výluky:	Otrokovice - Tlumačov + ŽST Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Otrokovice - Tlumačov ŽST Otrokovice (sudá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Otrokovice - Tlumačov ŽST Otrokovice (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Otrokovice a Tlumačov jedou v obou směrech po 1.TK.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V Otrokovicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V Otrokovicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12C309
2. Místo konání výluky:	Napajedla - Otrokovice + ŽST Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Napajedla - Otrokovice ŽST Otrokovice (sudá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Napajedla - Otrokovice ŽST Otrokovice (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Napajedla a Otrokovice jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 150,962, 151,352, 151,931 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Otrokovicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Otrokovicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C310
2. Místo konání výluky:	Napajedla - Otrokovice + ŽST Napajedla
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Napajedla - Otrokovice ŽST Napajedla (sudá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Napajedla - Otrokovice ŽST Napajedla (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Napajedla - Otrokovice jedou v obou směrech po 1.TK.

Jiná závazná opatření: V km **150,962, 151,352, 151,931** bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V Napajedlech při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V Napajedlech při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12C311
2. Místo konání výluky:	Huštěnovice - Napajedla + ŽST Napajedla
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Huštěnovice - Napajedla ŽST Napajedla (sudá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Huštěnovice - Napajedla ŽST Napajedla (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Huštěnovice - Napajedla jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 142,718, 143,746, 144,600, 147,076, 147,556 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Napajedla při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Napajedla při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C312
2. Místo konání výluky:	Huštěnovice - Napajedla + ŽST Huštěnovice
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Huštěnovice - Napajedla ŽST Huštěnovice (sudá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Huštěnovice - Napajedla ŽST Huštěnovice (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Huštěnovice a Napajedla jedou v obou směrech po 1.TK.

Jiná závazná opatření: V km **142,718, 143,746, 144,600, 147,076, 147,556** bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V Huštěnovicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V Huštěnovicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12C313
2. Místo konání výluky:	Staré Město u Uh.Hradiště - Huštěnovice+ ŽST Huštěnovice
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Staré Město u Uh.Hradiště - Huštěnovice - Napajedla ŽST Huštěnovice (sudá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Staré Město u Uh.Hradiště - Huštěnovice ŽST Huštěnovice (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Staré Město u Uherského Hradiště - Huštěnovice – Napajedla jedou v obou směrech po 1.TK.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Huštěnovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Huštěnovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12C314
2. Místo konání výluky:	Staré Město u Uh.Hradiště - Huštěnovice + ŽST Staré Město u Uh.Hradiště osobní n.
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Staré Město u Uh.Hradiště - Huštěnovice ŽST Staré Město u Uh.Hradiště osobní n. (sudá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Staré Město u Uh.Hradiště - Huštěnovice ŽST Staré Město u Uh.Hradiště osobní n. (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Staré Město u Uherského Hradiště a Huštěnovice jedou v obou směrech po 1.TK.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Staré Město u Uh.Hradiště osobní nádr. při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Staré Město u Uh.Hradiště osobní nádr. při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12C315
2. Místo konání výluky:	Staré Město u Uh.Hradiště - Huštěnovice + ŽST Staré Město u Uh.Hradiště
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Staré Město u Uh.Hradiště - Huštěnovice ŽST Staré Město u Uh.Hradiště (sudá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Staré Město u Uh.Hradiště - Huštěnovice ŽST Staré Město u Uh.Hradiště (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Staré Město u Uherského Hradiště a Huštěnovice jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Staré Město u Uh.Hradiště při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Staré Město u Uh.Hradiště při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C316
2. Místo konání výluky:	Nedakonice - Staré Město u Uh.Hradiště + ŽST Staré Město u Uh.Hradiště
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Nedakonice - Staré Město u Uherského Hradiště ŽST Staré Město u Uh.Hradiště (sudá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Nedakonice - Staré Město u Uherského Hradiště ŽST Staré Město u Uh.Hradiště (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Nedakonice - Staré Město u Uherského Hradiště jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 132,661 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12C317
2. Místo konání výluky:	Nedakonice - Staré Město u Uh.Hradiště + pokračování TK mezi vjezdovým návěstidlem 2S a výhybkou č.31 včetně výh. č.56 v ŽST Staré Město u Uh.Hradiště
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Nedakonice - Staré Město u Uherského Hradiště ŽST Staré Město u Uherského Hradiště přednádraží (sudá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Nedakonice - Staré Město u Uherského Hradiště ŽST Staré Město u Uherského Hradiště kol.č 102, 2b
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Nedakonice a Staré Město u Uherského Hradiště jedou v obou směrech po 1.TK.

Jiná závazná opatření: V km 132,661 bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12C318
2. Místo konání výluky:	Nedakonice - Staré Město u Uh.Hradiště + částečně staniční koleje sudé kolejové skupiny 3 kV na staroměstském zhlaví v ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Nedakonice - Staré Město u Uherského Hradiště + částečně staniční koleje sudé kolejové skupiny 3 kV na staroměstském zhlaví v ŽST Nedakonice
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Nedakonice - Staré Město u Uherského Hradiště + částečně staniční koleje sudé kolejové skupiny 3 kV na staroměstském zhlaví v ŽST Nedakonice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Nedakonice a Staré Město u Uherského Hradiště jedou v obou směrech po 1.TK.

Jiná závazná opatření: V km **132,661** bude změněna závislost PZZ podle požadavku OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Nedakonice při vjezdu a odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Nedakonice při vjezdu a odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12D301
2. Místo konání výluky:	Přerov – Říkovice + ŽST Přerov přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Přerov - Říkovice ŽST Přerov přednádraží staniční kolej č. 401, 403, 403a do km 181,147
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Přerov - Říkovice ŽST Přerov přednádraží staniční kolej č. 401, 403, 403a do km 181,147
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Přerov a Říkovice jedou v obou směrech po 2.TK.

Jiná závazná opatření: V km 178,455 bude změněna závislost podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV – BŘECLAV A OPAČNĚ :

Bez zpravování.

1. Číslo výluky:	12D302
2. Místo konání výluky:	Přerov - Říkovice + ŽST Říkovice
3. Vyloučí se koleje:	1.TK Přerov - Říkovice ŽST Říkovice (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Přerov - Říkovice ŽST Říkovice (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Přerov a Říkovice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 178,455 bude změněna závislost podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Říkovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Říkovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D303
2. Místo konání výluky:	Říkovice - Hulín + ŽST Říkovice
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Říkovice - Hulín ŽST Říkovice (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Říkovice - Hulín ŽST Říkovice (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Říkovice a Hulín jedou v obou směrech po 2.TK.

Jiná závazná opatření: V km **176,027, 174,234, 172,409, 169,909** bude změněna závislost podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V Říkovicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V Říkovicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12D304
2. Místo konání výluky:	Říkovice - Hulín + ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Říkovice - Hulín ŽST Hulín (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Říkovice - Hulín ŽST Hulín (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Říkovice a Hulín jedou v obou směrech po 2.TK.

Jiná závazná opatření: V km 176,027, 174,234, 172,409, 169,909 bude změněna závislost podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V Hulíně při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V Hulíně při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12D305
2. Místo konání výluky:	Hulín - Tlumačov + ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Hulín - Tlumačov ŽST Hulín (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Hulín - Tlumačov ŽST Hulín (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Hulín a Tlumačov jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 166,720, 165,570, 165,055, 161,657, 160,859 bude změněna závislost podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Hulíně při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Hulíně při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D306
2. Místo konání výluky:	Hulín - Tlumačov + ŽST Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Hulín - Tlumačov ŽST Tlumačov (lichá kolejová skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Hulín - Tlumačov ŽST Tlumačov (lichá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Hulín a Tlumačov jedou v obou směrech po 2.TK.

Jiná závazná opatření: V km **166,720, 165,570, 165,055, 161,657, 160,859** bude změněna závislost podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V Tlumačově při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V Tlumačově při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12D307
2. Místo konání výluky:	Tlumačov - Otrokovice + ŽST Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Tlumačov - Otrokovice ŽST Tlumačov (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Tlumačov - Otrokovice ŽST Tlumačov (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Tlumačov a Otrokovice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Tlumačov při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Tlumačov při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D308
2. Místo konání výluky:	Tlumačov - Otrokovice + ŽST Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Tlumačov - Otrokovice ŽST Otrokovice (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Tlumačov - Otrokovice ŽST Otrokovice (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Tlumačov a Otrokovice jedou v obou směrech po 2.TK.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Otrokovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Otrokovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12D309
2. Místo konání výluky:	Otrokovice - Napajedla + ŽST Otrokovice
3. Vyloučí se koleje:	1.TK Otrokovice - Napajedla ŽST Otrokovice (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Otrokovice - Napajedla ŽST Otrokovice (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Otrokovice - Napajedla jedou v obou směrech po 2.TK.

Jiná závazná opatření: V km **151,931, 151,352, 150,962** bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V Otrokovicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V Otrokovicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12D310
2. Místo konání výluky:	Otrokovice - Napajedla + ŽST Napajedla
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Otrokovice - Napajedla ŽST Napajedla (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Otrokovice - Napajedla ŽST Napajedla (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Otrokovice a Napajedla jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 151,931, 151,352, 150,962 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V Napajedlech při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V Napajedlech při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D311
2. Místo konání výluky:	Napajedla - Huštěnovice + ŽST Napajedla
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Napajedla - Huštěnovice ŽST Napajedla (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Napajedla - Huštěnovice ŽST Napajedla (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Napajedla - Huštěnovice jedou v obou směrech po 2.TK.

Jiná závazná opatření: V km **147,556, 147,076, 144,600, 143,746, 142,718** bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V Napajedlech při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V Napajedlech při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12D312
2. Místo konání výluky:	Napajedla - Huštěnovice + ŽST Huštěnovice
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Napajedla - Huštěnovice ŽST Huštěnovice (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Napajedla - Huštěnovice ŽST Huštěnovice (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Napajedla - Huštěnovice jedou v obou směrech po 2.TK.

Jiná závazná opatření: V km **147,556, 147,076, 144,600, 143,746, 142,718** bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V Huštěnovicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V Huštěnovicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12D313
2. Místo konání výluky:	Huštěnovice - Staré Město u Uh.Hradiště+ ŽST Huštěnovice
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Huštěnovice - Staré Město u Uherského Hradiště ŽST Huštěnovice (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Huštěnovice - Staré Město u Uherského Hradiště ŽST Huštěnovice (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi stanicemi Huštěnovice a Staré Město u Uherského Hradiště jedou v obou směrech po 2.TK.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Huštěnovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Huštěnovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12D314
2. Místo konání výluky:	Huštěnovice - Staré Město u Uh.Hradiště+ ŽST Staré Město u Uh.Hradiště
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Huštěnovice - Staré Město u Uherského Hradiště ŽST Staré Město u Uh.Hradiště (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Huštěnovice - Staré Město u Uherského Hradiště ŽST Staré Město u Uh.Hradiště (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Huštěnovice a Staré Město u Uherského Hradiště jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D315
2. Místo konání výluky:	Huštěnovice - Staré Město u Uh.Hradiště+ ŽST Staré Město u Uh.Hradiště os.nádr.
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Huštěnovice - Staré Město u Uherského Hradiště ŽST Staré Město u Uh.Hradiště os.nádr. (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Huštěnovice - Staré Město u Uherského Hradiště ŽST Staré Město u Uh.Hradiště os.nádr. (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Huštěnovice a Staré Město u Uherského Hradiště os.nádr. jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště os.nádr. při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště os.nádr. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D316
2. Místo konání výluky:	Staré Město u Uh.Hradiště - Nedakonice + ŽST Staré Město u Uh.Hradiště
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Staré Město u Uh.Hradiště - Nedakonice ŽST Staré Město u Uh.Hradiště (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Staré Město u Uh.Hradiště - Nedakonice ŽST Staré Město u Uh.Hradiště (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 132,661 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D317
2. Místo konání výluky:	Staré Město u Uh.Hradiště - Nedakonice + ŽST Staré Město u Uh.Hradiště přednádr.
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Staré Město u Uh.Hradiště - Nedakonice ŽST Staré Město u Uh.Hradiště přednádraží (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Staré Město u Uh.Hradiště - Nedakonice ŽST Staré Město u Uh.Hradiště přednádraží(lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 132,661 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště přednádraží při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště přednádraží při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12D318
2. Místo konání výluky:	Staré Město u Uh.Hradiště - Nedakonice + ŽST Nedakonice 3 kV
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Staré Město u Uh.Hradiště - Nedakonice ŽST Nedakonice 3 kV (lichá kol. skupina)
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Staré Město u Uh.Hradiště - Nedakonice ŽST Nedakonice 3 kV (lichá kol. skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi stanicemi Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice jedou v obou směrech po 2.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 132,661 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Nedakonice při vjezdu a odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Nedakonice při vjezdu a odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E301
2. Místo konání výluky:	ŽST Říkovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Říkovice (celá stanice)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Říkovice při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E302
2. Místo konání výluky:	ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hulín (celá stanice)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V Hulíně při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E303
2. Místo konání výluky:	ŽST Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Tlumačov (celá stanice)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V Tlumačově při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E304
2. Místo konání výluky:	ŽST Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Otrokovice (celá stanice)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Otrokovice při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E305
2. Místo konání výluky:	ŽST Napajedla
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Napajedla (celá stanice)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Napajedla při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E306
2. Místo konání výluky:	ŽST Huštěnovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Huštěnovice (celá stanice)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Huštěnovice při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E307
2. Místo konání výluky:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště (celá stanice)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E308
2. Místo konání výluky:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště osobní nádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště osobní nádraží od UO 401, UO 402, v km 138,948 po UO 411, UO 412 v km 137,591
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště osobní nádraží při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E309
2. Místo konání výluky:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště přednádraží
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště přednádraží od UO 411, UO 412 v km 137,591 po UO 421, UO 422 v km 136,455
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapětový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E310
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice 3 kV + 25 kV
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (celá stanice)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapětový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E311
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice 3 kV od km 132,854 do km 132,103
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12E312
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice 25 kV od km 131,268 do km 132,103
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F301
2. Místo konání výluky:	ŽST Říkovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Říkovice (lichá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Říkovice při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F302
2. Místo konání výluky:	ŽST Říkovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Říkovice (stan.kol.č.3)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Říkovice při vjezdu a jízdě po koleji 3 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F303
2. Místo konání výluky:	ŽST Říkovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Říkovice (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Říkovice při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F304
2. Místo konání výluky:	ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hulín (lichá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Hulín při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F305
2. Místo konání výluky:	ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hulín (stan.kol.č.1, 3, 7b)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Hulín při vjezdu, jízdě po kolejích 1, 3, 7b a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F306
2. Místo konání výluky:	ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hulín (staniční kolej č. 5)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Hulín při vjezdu a jízdě po koleji 5 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F307
2. Místo konání výluky:	ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hulín (staniční kolej č. 7a)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12F308
2. Místo konání výluky:	ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hulín (stan.kol.č.7, 7a, 13a, 15a, 15b)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Hulín při vjezdu a jízdě po kolejích 7, 13a, projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR HULÍN - PŘEROV: V ŽST Hulín při jízdě po kolejích 7, 13a, 15a, a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F309
2. Místo konání výluky:	ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hulín (stan.kol.č.15, 17)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Hulín při vjezdu a jízdě po kolejích 15, 17 projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR HULÍN - PŘEROV: V ŽST Hulín při jízdě po kolejích 15, 17 a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F310
2. Místo konání výluky:	ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hulín (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Hulín při vjezdu a jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F311
2. Místo konání výluky:	ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hulín (staniční kolej č. 2, 4, 4a, 4b, 6, 6a)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Hulín při vjezdu a jízdě po kolejích 2, 4, 6a, 6 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Hulín při vjezdu a jízdě po kolejích 2, 4, 6, 6a a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F312
2. Místo konání výluky:	ŽST Hulín
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Hulín (staniční kolej č. 8,8a,8b,10,12,14)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Hulín při vjezdu, jízdě po kolejích 8, 8a, 8b, 10, 12 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F313
2. Místo konání výluky:	ŽST Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Tlumačov (lichá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Tlumačov při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F314
2. Místo konání výluky:	ŽST Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Tlumačov (koleje č.101, 103)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Tlumačov při jízdě po kolejích 101, 103 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Tlumačov při vjezdu a jízdě po kolejích 101, 103 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F315
2. Místo konání výluky:	ŽST Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Tlumačov (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Tlumačov při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F316
2. Místo konání výluky:	ŽST Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Tlumačov (stan.kolej č.6)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12F317
2. Místo konání výluky:	ŽST Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Tlumačov (Vlečka Metalšrot)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků E trakce po kolejích na vlečce Metalšrot je zakázána.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12F318
2. Místo konání výluky:	ŽST Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Otrokovice (lichá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Otrokovice při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F319
2. Místo konání výluky:	ŽST Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Otrokovice (stan.kol.č.1, 3, 3a)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Otrokovice při vjezdu, jízdě po kolejích 1, 3, 3a a odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F320
2. Místo konání výluky:	ŽST Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Otrokovice (stan.kol.č. 5, 5b, 5c, 7, 7b)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Otrokovice při jízdě po kolejích 5, 5b, 5c, 7, 7b projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F321
2. Místo konání výluky:	ŽST Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Otrokovice (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Otrokovice při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F322
2. Místo konání výluky:	ŽST Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Otrokovice (staniční kolej č.2, 4, 4a)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Otrokovice při vjezdu, jízdě po kolejích 2, 4, 4a a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F323
2. Místo konání výluky:	ŽST Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Otrokovice (staniční kolej č.6, 6a, 6b, 8, 10)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Otrokovice při jízdě po kolejích 6, 8, 10 projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F324
2. Místo konání výluky:	ŽST Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Otrokovice (staniční kolej č.12, 14, 116)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Otrokovice při jízdě po kolejích 12, 14, 116 projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F325
2. Místo konání výluky:	ŽST Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Otrokovice (staniční kolej č. 118, 120, 122)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Otrokovice při jízdě po kolejích 118, 120, 122 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F326
2. Místo konání výluky:	ŽST Napajedla
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Napajedla (staniční kolej č. 1, 3 + vlečka Fatra)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Napajedla při vjezdu, jízdě po kolejích 1, 3 a odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Napajedla při vjezdu, jízdě po kolejích 1, 3 + vlečka Fatra a odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F327
2. Místo konání výluky:	ŽST Napajedla
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Napajedla (staniční kolej č.2, 4)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Napajedla při vjezdu, jízdě po kolejích 2, 4 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F328
2. Místo konání výluky:	ŽST Napajedla
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Napajedla – vlečka Fatra
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12F329
2. Místo konání výluky:	ŽST Huštěnovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Huštěnovice (lichá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Huštěnovice při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F330
2. Místo konání výluky:	ŽST Huštěnovice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Huštěnovice (sudá kolejová skupina)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Huštěnovice při vjezdu, jízdě po sudé kolejové skupině a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F331
2. Místo konání výluky:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště os.n.
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Staré Město u Uh.Hradiště os.n. lichá kolejová skupina od UO 401 v km 138,948 po UO 411 v km 137,591
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště os.n. při vjezdu, jízdě po liché kolejové skupině a při odjezdu z os.nádr. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F332
2. Místo konání výluky:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště os.n.
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Staré Město u Uh.Hradiště os.n. (staniční kolej č. 1, 1a, 3, 3v) od UO 401 v km 138,948 po UO v km 137,591
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště os.n. při vjezdu, jízdě po kolejích 1, 1a, 3, 3v a při odjezdu z os.nádr. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F333
2. Místo konání výluky:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště os.n.
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Staré Město u Uh.Hradiště os.n. (staniční koleje č. 5, 5a, 7a) vypnuto po UO 411 v km 137,591
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště os.n. při vjezdu, jízdě po kolejích 5, 5a, 7a a při odjezdu z os.nádr. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F334
2. Místo konání výluky:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště os.n.
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Staré Město u Uh.Hradiště os.n. (staniční koleje č. 2, 4, 6, 6a) od UO 402 v km 138,948 po UO 412 v km 137,591
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště os.n. při vjezdu, jízdě po kolejích 2, 4, 6, 6a a při odjezdu z os.nádr. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F335
2. Místo konání výluky:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště os.nádr.
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Staré Město u Uh.Hradiště os.nádr. (staniční koleje č. 8, 10)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště os.nádr. při vjezdu, jízdě po koleji 8 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F336
2. Místo konání výluky:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště předn.
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Staré Město u Uh. Hradiště předn. (koleje č. 1b, 3b, 101, 103, 103a) od UO 411 v km 137,591 po UO 421 v km 136,455
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště předn. při vjezdu, jízdě po kolejích 1b, 3b, 101, 103, 103a a při odjezdu z předn. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F337
2. Místo konání výluky:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště předn.
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Staré Město u Uh. Hradiště předn. (koleje č. 7c, 105, 105a, 107) od UO 411 v km 137,591
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p>Zpravování doprovodů vlaků SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště předn. při vjezdu, jízdě po kolejích 7c, 105, 105a, 107 a při odjezdu z předn. projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F338
2. Místo konání výluky:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště předn.
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Staré Město u Uh. Hradiště předn. (koleje č. 109, 111, 113)
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p>Zpravování doprovodů vlaků SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště předn. při vjezdu, jízdě po kolejích 109, 111, 113 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště předn. při jízdě po kolejích 109, 111, 113 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F339
2. Místo konání výluky:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště předn.
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Staré Město u Uherského Hradiště předn. (koleje č.2a, 2b, 102) od UO 412 v km 137,591 po UO 422 v km 136,455
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapět'ový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště předn. při vjezdu, jízdě po kolejkách 2a, 2b, 102 a při odjezdu z předn. projedte beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F340
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (staniční kolej č. 1) systému 3 kV + 25 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapět'ový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po koleji 1 a při odjezdu projedte beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F341
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (staniční kolej č. 2) systému 3 kV + 25 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po koleji 2 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F342
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (staniční koleje č. 3) systému 3 kV + 25 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po koleji 3 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F343
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (staniční koleje č. 4a, 4b, 6) systému 3 kV + 25 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po koleji 4a, 4b, 6 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F344
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (lichá kolejová skupina) systému 3 kV + 25 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F345
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (sudá kolejová skupina) systému 3 kV + 25 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapětový úsek projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV – BŘECLAV A OPAČNĚ: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapětový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F346
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (lichá kolejová skupina) systému 3 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapětový úsek systému 3 kV projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po lichých kolejích projedte beznapětový úsek systému 3 kV se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Nedakonice při jízdě po lichých kolejích a odjezdu projedte beznapětový úsek systému 3 kV se staženými sběrači</p>	

1. Číslo výluky:	12F347
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (lichá kolejová skupina) systému 25 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek systému 25 kV projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Nedakonice při jízdě po lichých kolejích a odjezdu projedte beznapěťový úsek systému 25 kV se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po lichých kolejích projedte beznapěťový úsek systému 25 kV se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F348
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (sudá kolejová skupina) systému 3 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Beznapěťový úsek systému 3 kV projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po sudých kolejích projedte beznapěťový úsek systému 3 kV se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Nedakonice při jízdě po sudých kolejích a odjezdu projedte beznapěťový úsek systému 3 kV se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12F349
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (sudá kolejová skupina) systému 25 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek systému 25 kV projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Nedakonice při jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek systému 25 kV se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po sudých kolejích projedte beznapěťový úsek systému 25 kV se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F350
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (staniční kolej č. 1) systému 3 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek systému 3 kV projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po koleji 1 projedte beznapěťový úsek systému 3 kV se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Nedakonice při jízdě po koleji 1 a odjezdu projedte beznapěťový úsek systému 3 kV se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F351
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (staniční kolej č. 1) systému 25 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Beznapěťový úsek systému **25 kV** projedou vlaky **E** trakce se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Nedakonice při jízdě po koleji **1** a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek systému **25 kV** se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po koleji **1** projed'te beznapěťový úsek systému **25 kV** se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12F352
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (staniční kolej č. 3) systému 3 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek 3 kV projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po koleji 3 projedte beznapěťový úsek systému 3 kV se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Nedakonice při jízdě po koleji 3 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek systému 3 kV se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F353
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (staniční kolej č. 3) systému 25 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Beznapěťový úsek systému **25 kV** projedou vlaky **E** trakce se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Nedakonice při jízdě po koleji **3** a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek systému **25 kV** se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po koleji **3** projed'te beznapěťový úsek systému **25 kV** se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12F354
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (staniční kolej č. 2) systému 3 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek systému 3 kV projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po koleji 2 projedte beznapěťový úsek systému 3 kV se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Nedakonice při jízdě po koleji 2 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek systému 3 kV se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F355
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (staniční kolej č. 2) systému 25 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Beznapěťový úsek systému **25 kV** projedou vlaky **E** trakce se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Nedakonice při jízdě po koleji **2** a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek systému **25 kV** se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po koleji **2** projed'te beznapěťový úsek systému **25 kV** se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12F356
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (staniční kolej č. 4a, 6) systému 3 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek systému 3 kV projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po koleji 4a, 6 projedte beznapěťový úsek systému 3 kV se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Nedakonice při jízdě po koleji 4a, 6 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek systému 3 kV se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12F357
2. Místo konání výluky:	ŽST Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	
Vypne se napětí TV nad:	ŽST Nedakonice (staniční kolej č. 4b, 6) systému 25 kV
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Beznapěťový úsek systému 25 kV projedou vlaky E trakce se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Nedakonice při jízdě po koleji 4b, 6 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek systému 25 kV se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Nedakonice při vjezdu, jízdě po koleji 4b, 6 projedte beznapěťový úsek systému 25 kV se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G301
2. Místo výluky:	Přerov - Říkovice
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Přerov - Říkovice
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Přerov - Říkovice 1.TK Přerov - Říkovice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi ŽST Přerov a Říkovice jedou v obou směrech po 2.TK, přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 178,455 bude změněna závislost podle požadavků OZOV.</p> <p>Zpravování doprovodů vlaků SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Přerov při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ŽST Přerov do ŽST Říkovice projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V ŽST Říkovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Říkovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ŽST Říkovice do ŽST Přerov projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V ŽST Přerov při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G302
2. Místo výluky:	Říkovice - Přerov
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Říkovice - Přerov
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Říkovice - Přerov 2.TK Říkovice - Přerov
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi ŽST Říkovice a Přerov jedou v obou směrech po 1.TK, přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

V km **178,455** bude změněna závislost podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Přerov při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Přerov do ŽST Říkovice projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Říkovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Říkovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Říkovice do ŽST Přerov projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Přerov při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12G303
2. Místo výluky:	Říkovice - Přerov
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Říkovice - Přerov
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Říkovice – Přerov + napájecí vedení Říkovice - Věžky
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi ŽST Říkovice a Přerov jedou v obou směrech po 1.TK.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 178,455 bude změněna závislost podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> Bez zpravování.</p>	

1. Číslo výluky:	12G304
2. Místo výluky:	Říkovice - Hulín
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Říkovice - Hulín
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Říkovice - Hulín 1.TK Říkovice - Hulín
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi ŽST Říkovice a Hulín jedou v obou směrech po 2.TK, přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 176,027, 174,234, 172,409, 169,909 bude změněna závislost podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Říkovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ŽST Říkovice do ŽST Hulín projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V ŽST Hulín při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Hulín při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ŽST Hulín do ŽST Říkovice projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V ŽST Říkovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G305
2. Místo výluky:	Hulín - Říkovice
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Hulín - Říkovice
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Hulín - Říkovice 2.TK Hulín - Říkovice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi ŽST Hulín a Říkovice jedou v obou směrech po 1.TK, přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

V km 169,909, 172,409, 174,234, 176,027 bude změněna závislost podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Říkovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Říkovice do ŽST Hulín projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Hulín při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Hulín při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Hulín do ŽST Říkovice projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Říkovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12G306
2. Místo výluky:	Hulín - Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Hulín - Tlumačov
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Hulín - Tlumačov 1.TK Hulín - Tlumačov
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi ŽST Hulín a Tlumačov jedou v obou směrech po 2.TK, přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 166,720, 165,570, 165,055, 161,657, 160,859 bude změněna závislost podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Hulín při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ŽST Hulín do ŽST Tlumačov projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V ŽST Tlumačov při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Tlumačov při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ŽST Tlumačov do ŽST Hulín projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V ŽST Hulín při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G307
2. Místo výluky:	Tlumačov - Hulín
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Tlumačov - Hulín
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Tlumačov - Hulín 2.TK Tlumačov - Hulín
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi ŽST Tlumačov a Hulín jedou v obou směrech po 1.TK, přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

V km **160,859, 161,657, 165,055, 165,570, 166,720** bude změněna závislost podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Hulín při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Hulín do ŽST Tlumačov projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Tlumačov při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Tlumačov při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Tlumačov do ŽST Hulín projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Hulín při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12G308
2. Místo výluky:	Tlumačov - Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Tlumačov - Otrokovice
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Tlumačov - Otrokovice 1.TK Tlumačov - Otrokovice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi ŽST Tlumačov a Otrokovice jedou v obou směrech po 2.TK, přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Tlumačov při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ŽST Tlumačov do ŽST Otrokovice projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V ŽST Otrokovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Otrokovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ŽST Otrokovice do ŽST Tlumačov projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V ŽST Tlumačov při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G309
2. Místo výluky:	Otrokovice - Tlumačov
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Otrokovice - Tlumačov
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Otrokovice - Tlumačov 2.TK Otrokovice - Tlumačov
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi ŽST Otrokovice a Tlumačov jedou v obou směrech po 1.TK, přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření:</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Tlumačov při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ŽST Tlumačov do ŽST Otrokovice projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V ŽST Otrokovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Otrokovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ŽST Otrokovice do ŽST Tlumačov projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V ŽST Tlumačov při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G310
2. Místo výluky:	Otrokovice - Napajedla
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Otrokovice - Napajedla
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Otrokovice - Napajedla 1.TK Otrokovice - Napajedla
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi ŽST Otrokovice a Napajedla jedou v obou směrech po **2.TK**, přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

V km **151,931, 151,352, 150,962** bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Otrokovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Otrokovice do ŽST Napajedla projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Napajedla při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Napajedla při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Napajedla do ŽST Otrokovice projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Otrokovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12G311
2. Místo výluky:	Napajedla - Otrokovice
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Napajedla - Otrokovice
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Napajedla - Otrokovice 2.TK Napajedla - Otrokovice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov
<p>Dopravní opatření: Vlaky mezi ŽST Napajedla a Otrokovice jedou v obou směrech po 1.TK, přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>Jiná závazná opatření: V km 150,962, 151,352, 151,931 bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků</u> SMĚR PŘEROV - BŘECLAV: V ŽST Otrokovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ŽST Otrokovice do ŽST Napajedla projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V ŽST Napajedla při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p> <p>SMĚR BŘECLAV - PŘEROV: V ŽST Napajedla při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z ŽST Napajedla do ŽST Otrokovice projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. V ŽST Otrokovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.</p>	

1. Číslo výluky:	12G312
2. Místo výluky:	Napajedla - Huštěnovice
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Napajedla - Huštěnovice
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Napajedla - Huštěnovice 2.TK Napajedla - Huštěnovice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi ŽST Huštěnovice a Napajedla jedou v obou směrech po **2.TK**, přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

V km **147,556, 147,076, 144,600, 143,746, 142,718** bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Napajedla při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Napajedla do ŽST Huštěnovice projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Huštěnovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Huštěnovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Huštěnovice do ŽST Napajedla projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Napajedla při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12G313
2. Místo výluky:	Huštěnovice - Napajedla
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Huštěnovice - Napajedla
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Huštěnovice - Napajedla 1.TK Huštěnovice - Napajedla
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi ŽST Huštěnovice a Napajedla jedou v obou směrech po 1.TK, přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

V km **142,718, 143,746, 144,600, 147,076, 147,556** bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Napajedla při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Napajedla do ŽST Huštěnovice projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Huštěnovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Huštěnovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Huštěnovice do ŽST Napajedla projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Napajedla při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12G314
2. Místo výluky:	Huštěnovice - Staré Město u Uherského Hradiště
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Huštěnovice - Staré Město u Uherského Hradiště
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Huštěnovice - Staré Město u Uherského Hradiště 1.TK Huštěnovice - Staré Město u Uherského Hradiště
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi ŽST Huštěnovice a Staré Město u Uherského Hradiště jedou v obou směrech po 2.TK, přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Huštěnovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Huštěnovice do ŽST Staré Město u Uherského Hradiště projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Staré Město u Uherského Hradiště do ŽST Huštěnovice projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Huštěnovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12G315
2. Místo výluky:	Staré Město u Uherského Hradiště - Huštěnovice
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Staré Město u Uherského Hradiště - Huštěnovice
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Staré Město u Uherského Hradiště - Huštěnovice 2.TK Staré Město u Uherského Hradiště - Huštěnovice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi ŽST Staré Město u Uherského Hradiště a Huštěnovice jedou v obou směrech po 1.TK, přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Huštěnovice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Huštěnovice do ŽST Staré Město u Uherského Hradiště projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Staré Město u Uherského Hradiště do ŽST Huštěnovice projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Huštěnovice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12G316
2. Místo výluky:	Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice
3. Vyloučí se kolej:	1.TK Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice
Vypne se napětí TV nad:	2.TK Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice 1.TK Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi ŽST Staré Město u Uherského Hradiště a Nedakonice jedou v obou směrech po 2.TK, přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

V km **132,661** bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Staré Město u Uherského Hradiště do ŽST Nedakonice projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Nedakonice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Nedakonice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Nedakonice do ŽST Staré Město u Uherského Hradiště projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12G317
2. Místo výluky:	Nedakonice - Staré Město u Uherského Hradiště
3. Vyloučí se kolej:	2.TK Nedakonice - Staré Město u Uherského Hradiště
Vypne se napětí TV nad:	1.TK Nedakonice - Staré Město u Uherského Hradiště 2.TK Nedakonice - Staré Město u Uherského Hradiště
5. Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	CDP Přerov

Dopravní opatření:

Vlaky mezi ŽST Nedakonice a Staré Město u Uherského Hradiště jedou v obou směrech po 1.TK, přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Jiná závazná opatření:

V km **132,661** bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.

Zpravování doprovodů vlaků

SMĚR PŘEROV - BŘECLAV:

V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Staré Město u Uherského Hradiště do ŽST Nedakonice projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Nedakonice při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

SMĚR BŘECLAV - PŘEROV:

V ŽST Nedakonice při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Při jízdě z ŽST Nedakonice do ŽST Staré Město u Uherského Hradiště projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

V ŽST Staré Město u Uherského Hradiště při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.

1. Číslo výluky:	12H301
2. Výluka napájecí stanice:	Říkovice
Omezení vypnutí napájecí stanice: Omezení v úseku: Přerov - Tlumačov.	

1. Číslo výluky:	12H302
2. Výluka napájecí stanice:	Otrokovice
Omezení vypnutí napájecí stanice: Omezení v úseku: Tlumačov - Staré Město u Uherského Hradiště.	

1. Číslo výluky:	12H303
2. Výluka napájecí stanice:	Nedakonice 3 kV
Omezení vypnutí napájecí stanice: Omezení v úseku: Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice 3 kV.	

1. Číslo výluky:	12H304
2. Výluka napájecí stanice:	Nedakonice 25 kV
Omezení vypnutí napájecí stanice: Omezení v úseku: Nedakonice 25 kV - Moravský Písek	

1. Číslo výluky:	12H305
2. Výluka napájecí stanice:	Nedakonice 3 kV + 25 kV
Omezení vypnutí napájecí stanice: Omezení v úseku: Nedakonice 3 kV - Staré Město u Uherského Hradiště, Nedakonice 25 kV - Moravský Písek	

Rozdělovník č.j.: 710/05 - RCP zpět	Dítě Jaromír skupina 1/1
Uzlové železniční stanice:	ks
Otrokovice	10
Valašské Meziříčí	3
Přerov	3
Olomouc hl.n.	1
Ostrava hl.n.	1
Ostrava Svinov	1
Hodonín	2
Břeclav	3
Veselí nad Moravou	1
Brno hl.n.	1
DKV	ks
Ostrava	2
Olomouc	1
Brno	1
Česká Třebová	1
Dopravní kontrolor	ks
p.Bocek Alois ŽST Přerov	1
p.Lysák Karel ŽST Bylnice	1
SDC	ks
Zlín	3
Olomouc	1
Brno	1
ČD ostatní	ks
RI BŽD Ostrava	1
RI BŽD Brno	1
DVI RCV Ostrava	1
RCP	ks
Brno	1
Vlakotvorba O 21/6 p.Miroslav Holý	1

Aparát RCP Ostrava	ks
Zástupce ředitele odboru pro řízení RCP – pí.Ing. Broschová	1
dopravní kontrola p.Nykel	1
vedoucí skupiny přípravy výluk p.Tomalík	1
úsek řízení vlak. dopravy p.Lubojacký	3
analýza JŘ p.Mičánek	1
plánování výluk p.Gorák	2
skup.JŘ a technologie p. Ing.Lipowski	1
vlakotvorba p. Ing.Chylek	1

KC Zlín	p. Ing.Radim Janovec	1
	p. Radek Kot	1
RZC Ostrava	p.Smýkal	1
Skupina personálního servisu Mgr.Lachmanová		1
GR Praha		ks
Odbor 11	pí. Hřebačková J.	1
Odbor 11	p. Amcha R.	1
SENA Olomouc		1
p.Skopalíková		1
Sbírka		5
Záloha		5
CELKEM		72