



**České dráhy a. s.**  
**Odbor řízení provozu a organizování drážní  
dopravy**  
**Regionální centrum řízení provozu a organizování  
drážní dopravy Praha**

**PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ**  
**k předpisu pro řízení provozu D 7**  
**v obvodu RCP Praha**

**část A**

**čj. 5090/2006-O11/Pha**

Schváleno rozhodnutím ředitele  
Odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy  
dne 1. 12. 2006

**Účinnost od 10. prosince 2006**

## OBSAH

Obsah	2-3
Zkratky a vysvětlivky	4
Záznam o změnách	5
<b>Oddíl I. Organizace</b>	
1. Vedoucí směny GŘ, RCP, ŽST	6
2. Obvody, okruhy působnosti jednotlivých dispečerů	6-9
3. Ostatní obvody a okruhy	9-10
4. Žel. stanice kde jsou ustanoveni dozorcí provozu, staniční dispečeréři, zátěžoví výpravčí a výpravčí pro zátěžové dispozice	10
5. Podrobnosti týkající se práce, konkrétních povinností a vzájemných vztahů dispečerů i vztahů zaměstnanců v provozu k dispečerům	10-11
6. Zabezpečení analýzy JŘ včetně určení sběrných ŽST pro JŘ	11-15
7. Přenesení povinností provozních dispečerů na dirigující a ostatní dispečery nebo dispoziční ŽST	15-16
8. Obvody pro CEVIS	16-17
<b>Oddíl II. Provoz</b>	
9. Podrobnosti k sestavě směnového plánu vlakové dopravy, způsob schvalování a vyhlásování	18-19
10. Doby stanovené pro ohlašování vlakové dopravy	20-21
11. Doby hlášení ŽST o stavu zátěže, způsob ohlášení, poukaz vozidel a údaje odchylné od ustanovení čl. 1025 - 1039 předpisu D 2	21
12. Pomocné technické ŽST	21
13. Podrobnosti o evidenci, hlášení a kontrola plánu výluk RCP Praha, komu se hlásí potvrzení o příjmu ROV, včetně telegramů o datu konání výluk	21
14. Vlaková situace, podrobnosti o vedení a hlášení	21
15. Poloha vlaků, podrobnosti o vedení a hlášení	21
16. Provozování drážní dopravy externími dopravci	22
17. Přehled pomalých jízd (čl. 19 předpisu D 7)	22
18. - 20. Neobsazeno	22
<b>Oddíl III. Kontrola a hodnocení</b>	
21. Kontrola osobní dopravy, sledovaných přeprav a nadřazeného systému nákladní dopravy dle ND	23
22. Podrobnosti hodnocení v ŽST a na RCP	23
23. Pokyny k provádění denního rozboru vlakové dopravy na RCP	23
24. Konferenční pohovory	24
25. Sdělovací spojení, způsob volby účastníků, náhradní spoje, vyhrazení dob pro pevně stanovená hlášení, opatření v případě poruch	24
<b>Oddíl IV. Výměna informací o provozu s cizími železnicemi</b>	
26. Na úrovni pohraničních přechodových ŽST	25
27. Na úrovni RCP	25

<b>Oddíl V. Doplnky</b>	
28. Doplnky k ustanovením předpisu D 7, nezpracovaných do předchozích ustanovení těchto <i>Prováděcích nařízeních</i>	26
29. - 30. Neobsazeno	26
<b>Oddíl VI. Závěrečná ustanovení</b>	
<b>Příloha č. 1</b> Údaje ohlašované žel. stanicemi provozním dispečerům na dispečerizovaných tratích dle čl. 141 předpisu D 7	28-30
<b>Příloha č. 2</b> Dispoziční žel. stanice a úseky	31-33
<b>Příloha č. 3</b> Zpravování vlaků v dispozičních (výchozích) žel. stanicích	34-40
<b>Příloha č. 4</b> Přehled železničních stanic pro doručování depeší o pomalých jízdách	41-50



**Zkratky a vysvětlivky**

<b>CDS</b>	- centrální dispečerský systém
<b>CEVIS</b>	- centrální vozový informační systém
<b>DKV</b>	- depo kolejových vozidel
<b>PJ,</b>	- provozní jednotka DKV
<b>PP</b>	- provozní pracoviště
<b>PS</b>	- provozní středisko
<b>DOZ</b>	- dálkové obslužné zařízení
<b>DP</b>	- dispoziční právo ŽST v programu ISOR
<b>GR</b>	- generální ředitelství ČD a.s.
<b>GTN</b>	- graficko technologická nadstavba
<b>HV</b>	- hnací vozidlo
<b>HZS ČD</b>	- hasičská záchranná služba Českých drah, a.s. – součást integrovaného záchr. systému
<b>ISOR</b>	- informační systém operativního řízení
<b>ISOR ŘVD</b>	- informační systém operativního řízení – řízení vlakové dopravy
<b>ISOR GVD</b>	- informační systém operativního řízení – analýza vlakové dopravy
<b>ISOR VD</b>	- Informační systém operativního řízení - vlakový dispečer
<b>ISOR SGVD</b>	- Informační systém operativního řízení – splněný grafikon vlakové dopravy
<b>INTESS DD</b>	- integrovaná stanice dopravní deník
<b>INTESS R</b>	- integrovaná stanice rozkazy
<b>JŘ</b>	- jízdní řád
<b>MIS</b>	- místní informační systém
<b>MIS2</b>	- místní informační systém II. generace
<b>MVTV</b>	- montážní vůz trolejového vedení
<b>MU</b>	- mimořádná událost – viz předpis ČD D17 – čl. 5. a čl. 231
<b>NJJ</b>	- nehodová jeřábová jednotka
<b>NPP</b>	- nehodové pomocné prostředky = NJJ + NPV
<b>NPV</b>	- nehodový pomocný vlak
<b>ONJ</b>	- Odstavné nádraží Jih = provozní jednotka DKV Praha
<b>Pd 1-7</b>	- provozní dispečer
<b>předpis D 7</b>	- předpis pro řízení provozu ČD D 7
<b>RCP</b>	- Regionální centrum provozu a organizování drážní dopravy
<b>UZV</b>	- ústřední zúčtovna vozů
<b>UŽST</b>	- uzlová železniční stanice
<b>VJ</b>	- výkonná jednotka
<b>VP</b>	- vrchní přednosta
<b>ZDD</b>	- základní dopravní dokumentace
<b>ŽST</b>	- železniční stanice



## Oddíl I. ORGANIZACE

### 1. Vedoucí směny GŘ, RCP, ŽST

#### 1. 1. GŘ

Vedoucím směny na GŘ je ústřední dispečer. Rozsah jeho působnosti a veškeré spojení je uvedeno v Prováděcím nařízení k předpisu D 7, vydaném GŘ – odbor 11.

#### 1. 2. RCP

Vedoucím směny pro obvod RCP je vedoucí dispečer (viz bod 2. 1.).

#### 1. 3. ŽST

V ŽST je vedoucím směny výpravčí. Kde pracuje několik výpravčích ve směně, je vedoucím směny výpravčí určený ZDD.

V ŽST Nymburk hl. n., Praha hl. n. a Praha Masarykovo n. je vedoucím směny dozorčí provozu.

### 2. Obvody a okruhy působnosti jednotlivých dispečerů

#### 2. 1. Vedoucí dispečer

Pro celý obvod RCP je ustanoven jeden vedoucí dispečer - vedoucí směny.

☎ 972 241060, 972 241041, Telefonica O2 9722 41060, Fax 9722 41739, mobil 602 291 600

#### 2. 2. Provozní dispečerů

Na tratích, kde to umožňuje výpočetní technika, se vede splněný JŘ pomocí ISOR VD.

**Provozní dispečer 1 - sever** ☎ 972 241 061, 972 241 075

<b>Vede splněný JŘ a sestavuje směnové plány pro tratě</b>	
Vraňany – P. Bubeneč – P. Masarykovo n. P. Běchovice – P. Malešice	P. Bubeneč – P. Holešovice – P. Libeň – Kolín – Řečany n. L.
Praha hl. n. – P. Vítkov – P. Libeň	P. Mas. n. - P. Libeň
<b>Přidělené tratě, na kterých nesestavuje směnový plán a nevede splněný ani zjednodušený JŘ</b>	
Kolín – Bečváry – Ledečko, Bošice - Kouřim	Pečky – Bečváry, Kutná Hora hl. n. - Zruč n. S.
Vraňany – Lužec n.Vlt.	

**Provozní dispečer 2 - západ** ☎ 972 241 062, 972 241 057

<b>Vede splněný JŘ a sestavuje směnové plány pro tratě</b>	
P.Malešice - P. Vršovice vj. n. - P.Krč - P.Radotín	P. Radotín - P. Smíchov - Praha hl. n.
P.Malešice - P. Vršovice vj. n. - P.Vršovice os. n. - P.Smíchov - P.Radotín - Beroun - Zbiroh	

<b>Sestavuje směnový plán pro trať</b>	
P. Smíchov - Rudná u P. - Beroun Závodí	Rakovník - Mutějovice
<b>Sleduje zjednodušený JŘ a sestavuje směnové plány pro tratě</b>	
P. Bubny - Hostivice	P. Smíchov - Hostivice - Podlešín
P. Vysočany - Neratovice	Kralupy n. Vlt. - Slaný - Peruc
Hostivice - Kladno - Milostín	Beroun - Rakovník - Lužná u Rak.
Kladno - Kralupy n. Vlt. - Neratovice - Všetaty	Zdice - Březnice
<b>Přidělené tratě, na kterých nesestavuje směnový plán a nevede splněný ani zjednodušený JŘ</b>	
Neratovice - Čelákovice - Mochov	Hostivice - Rudná u Prahy
Krupá - Kolečovice, Rakovník - Kralovice u R.	Kralupy n. V. - Velvary
Rakovník - Blatno u Jesenice	Zadní Třeň - Lochovice

**Provozní dispečer 3 - východ** ☎ 972 241 063, 972 241 735

<b>Vede splněný JŘ a sestavuje směnové plány pro trať</b>	
Golčův Jeníkov - Kolín - Nymburk hl. n. - Štětí	
<b>Sestavuje směnové plány pro trať</b>	
Veleliby - Křinec - Kopidlno	
<b>Sleduje zjednodušený JŘ a sestavuje směnové plány pro tratě</b>	
Velký Osek - Převýšov, Poříčany – Nymburk hl. n., M. Boleslav hl. n. - Dolní Bousov	
Všetaty - M. Boleslav hl. n. - Loukov u Mnich.Hradiště	
Nymburk hl. n. (město) - Veleliby - M. Boleslav hl. n., Bakov n. J. - Bezděz	
<b>Přidělené tratě, na kterých nesestavuje směnový plán a nevede splněný ani zjednodušený JŘ</b>	
Lysá n. L. - Milovice, Čáslav - Třemošnice	Mělník - Mladá Boleslav hl.n.
Bakov n. J. - Dolní Bousov - Kopidlno	Křinec - Chlumeck nad Cidlinou

**Provozní dispečer 4 - jih** ☎ 972 241 064, 972 241 076

<b>Vede splněný JŘ a sestavuje směnové plány pro trať</b>	
Praha hl. n. - Sudoměřice u Tábora	Lysá n. L. - P.Vysočany - P. Vítkov
P. Hostivař - P. Malešice - P. Libeň	P.Vysočany - P. Libeň
<b>Přidělené tratě, na kterých sestavuje směnový plán a nevede splněný ani zjednodušený JŘ</b>	
P.Vršovice seř.n. – P.ONJ	P.Vršovice – P.ONJ
<b>Přidělené tratě, na kterých nesestavuje směnový plán a nevede splněný ani zjednodušený JŘ</b>	
P. Vršovice - Vrané n. Vlt. – Čerčany	Čerčany – Zruč n. S. - Ledec n. Sáz.
Vrané n. Vlt. - Dobříš, Olbramovice - Sedlčany	Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov
<b>Hospodaří s HV E trakce v celém obvodu RCP</b>	
DKV České Budějovice z výměnné ŽST Sudoměřice u Tábora	

**Provozní dispečer 5 - hospodář I.** ☎ 972 241 065, 972 241 067

<b>HV E trakce v celém obvodu RCP : DKV Praha, DKV Česká Třebová, DKV Plzeň, DKV Ostrava</b>
<b>HV T trakce PS Kralupy n/V., PP Kladno a DKV Plzeň</b>



Provozní dispečer 6 - *hospodář II.* ☎

972 241 066, 972 241 068

<b>Hospodáři s HV E trakce v celém obvodu RCP</b>
<b>HV E trakce v celém obvodu RCP : DKV Ústí n/L., DKV Brno</b>
<b>HV T trakce DKV Ústí n/L., PJ Mladá Boleslav, PJ Nymburk a PJ Kolín</b>

Provozní dispečer 7 - ☎

972 241 059, 41 058

<b>Administrátor pro řízení provozu pro celý obvod RCP Praha</b>
--

**2. 3. Vlakoví dispečerři**

Neobsazeno.

**2. 4. Kontrolní vozový dispečer**Obvod a okruh působnosti jsou uvedeny v *Prováděcím nařízení k předpisu KN 14/1.***2. 5. Vozoví dispečerři**Obvody a okruhy působnosti jsou uvedeny v *Prováděcím nařízení k předpisu KN 14/1.***2. 7. Organizace elektrodispečerů v obvodu RCP**

<b>Elektrodispečer Kolín - trakce střídavá 25 kV a stejnosměrná 3 kV</b>	
☎ 9722 - 53582, 53282 ☎ mob. 602 469 546 ☎ st. 321 746 582	
Kolín celá	Nymburk - Poříčany mimo do km 1,2
Kolín - Nymburk - Mělník mimo	Kolín - Kutná Hora – (H. Brod)
Celý obvod ŽST Velký Osek (včetně obvod <i>Kanín</i> do km 2,855)	
<b>Elektrodispečer Hradec Králové – stejnosměrná trakce 3 kV</b> ☎ 9723 – 42103	
Velký Osek mimo – Převýšov	
<b>Elektrodispečer Ústí n/L. 1. – stejnosměrná trakce 3 kV</b> ☎ 9724-24127, 24227, 22127	
Vraňany km 450,913 – D. Beřkovice	Štětí – Mělník vč.
<b>Elektrodispečer Č. Třebová – stejnosměrná trakce 3 kV</b> ☎ 9723 – 25040, 25836, 602 129 962	
Kolín mimo – Řečany n. L.	

<b>Elektrodispečer Praha 1. - stejnosměrná trakce 3 kV</b> ☎ 9722 - 25177, 25101 ☎ 274 773 679 ☎ 724 182 464	
Praha Libeň - Kolín (mimo) do km 348,53	Praha Vysočany - Lysá n/L. mimo do km 0,645
Praha Mas. n. - Vraňany vč. do km 450,913	Praha Libeň - Praha Malešice včetně do km 5,07
Praha Libeň - výh. Vítkov - Praha hl.n.	Praha Libeň - Praha Masarykovo n.
výh. Vítkov - Praha Holešovice - Praha Bubeneč	Kralupy n/V - vlečka Kaučuk Kralupy n/V.
ŽST Praha hl. n., Praha Masarykovo n., Praha Libeň, Praha Běchovice, Praha Malešice, Praha Vysočany, Praha Bubny, Praha Holešovice	

<b>Elektrodispečer Praha 2. – stejnosměrná + střídavá trakce 3 kV a 25 kV</b>	
☎ 9722 - 25178, 25102 ☎ 274 773 679 ☎ 602 177 854	
Praha hl.n. mimo - Zbiroh mimo do km 67,340	Praha hl.n. mimo - Sudoměřice mimo do km 95,590
Praha Vršovice ček.kol. - Praha Radotín	P.Vršovice vj.n. - P.Malešice mimo do km 5,07
Praha Hostivař - Praha Malešice do km 5,025	Praha Vršovice - Praha Krč
Praha Vršovice - Praha ONJ (obě trasy)	Praha Vršovice - Praha Vyšehrad
ŽST Praha Vršovice celá, ONJ celá, Praha Smíchov, Praha Radotín, Praha Krč	

## 2. 7. Dispečerů DOZ

Neobsazeno.

## 2. 8. Dirigující dispečerů

železniční stanice	traťový úsek
Čáslav	Čáslav – Třemošnice
Plaňany	Plaňany – Kouřim, Bošice - Bečváry
Olbramovice	Olbramovice – Sedlčany
Kralupy nad Vltavou předměstí	Kralupy n. Vlt. předměstí - Velvary
Jesenice	Rakovník – Blatno u J.
Lochovice	Lochovice – Z. Třeboň
Rakovník	Rakovník – Kralovice u Rakovníka
Ml. Boleslav hlavní nádraží	Ml. Boleslav – Mělník
Libuň (RCP Č. Třebová)	D. Bousov – Libuň

**V žst. Plaňany, Kralupy předm., Ml. Boleslav a Rakovník je vedení písemného Splněného grafikonu vlakové dopravy nahrazeno aplikací ISOR SGVD.**

## 3. Ostatní obvody a okruhy

### 3. 1. Přípraváři

Mail: GR O11 PHA přípravář (gro11phaprip@gr.cd.cz)

☎ 972 241 042, 41043, fax 972 241 743, Telefonica O2 972 241 042, 972 241 043.

Pracoviště přípraváře je obsazeno denně od 6:30 do 17:15 hod

### 3. 2. Přepravní dozor

Neobsazeno.

### 3. 3. Operátorky výpočetní techniky

Neobsazeno.

### 4. Železniční stanice, kde jsou ustanoveni dozorcí provozu, staniční dispečeréři, zátěžoví výpravčí, výpravčí pro zátěžové dispozice apod.

**Dozorcí provozu v nepřetržitých směnách:** Nymburk hl. n., Praha hl. n., Praha Masarykovo n.,

**Dozorcí provozu v denních směnách:** Praha Smíchov, Praha Libeň, Kralupy n.V., Praha Holešovice, Beroun

**Staniční dispečeréři:** Nymburk hl. n.

**Výpravčí pro zátěžové dispozice:** Kolín, Neratovice, Kralupy n. V., Praha Libeň, Mladá Boleslav hl. n.

**Vedoucí výpravčí:** Kladno

### 5. Podrobnosti týkající se práce, konkrétních povinností a vzájemných vztahů dispečerů i vztahů zaměstnanců v provozu k dispečerům

Řídící a kontrolní činnost, vzájemné vztahy, pravomoc a odpovědnost zaměstnanců dispečerského aparátu a zaměstnanců výkonných jednotek zúčastněných na provozu, se řídí předpisem D 7 .

Ve vztahu k operativnímu řízení provozu, je v obvodu RCP

- vedoucí dispečer nadřízen všem vrchním přednostům UŽST, DKV a ostatních VJ

- provozní dispečer nadřízen všem vedoucím směn v ŽST a strojmistřům příslušných DKV Žel. stanicím, které jsou vybaveny terminály ISOŘ ŘVD, ukládám pořizovat definované vstupní informace do ISOŘ v reálném čase. K dokonalé informovanosti je určen zvláštní výběr objektů (vlaky, HV, lok. čety) do aktuálního stavu každého vzdáleného účastníka ISOŘ ŘVD a možnost dotazů do systému. Kromě běžných dotazů mají tito vzdálení účastníci možnost dotazu na sestavy *Stav směnového plánu na úseku* a *Směnový plán pro plánující stanice*.

#### 5. 1. Hlášení údajů ze ŽST provozním dispečerům dle čl. 141 předpisu D 7

a) V příloze č. 1 jsou určeny ŽST které ohlašují nebo pořizují data a údaje provozním dispečerům Pd 1, Pd 2, Pd 3 a Pd 4.

b) Pořizování informací o jízdě vlaků, včetně vzniklého zpoždění, je stanoveno článkem 17. *Prováděcího nařízení k předpisu D 7 část B.*

#### 5. 2. Plánování vlakové dopravy ve vybraných uzlech

##### Nymburk

Veškerou vlakovou dopravu v uzlu plánuje Pd 3 ve spolupráci s hlavním výpravčím ŽST Nymburk hl. n.

##### Mladá Boleslav

Veškerou vlakovou dopravu v uzlu plánuje Pd 3 ve spolupráci s výpravčím pro zátěžové dispozice ŽST Ml. Boleslav hl. n.

## **Praha**

Provozní dispečer Pd 4 řídí v případě potřeby operativně výměnu zátěže v uzlu, přesun mimořádných kurzů, salonních vozů a ostatní mimořádnosti.

Pro plánování vlakové dopravy u vlaků vycházejících a končících platí zásada, že:

- vlak výchozí z příslušné ŽST plánuje ten prov. dispečer, do jehož obvodu vlak jede
- vlak končící v příslušné ŽST plánuje ten prov. dispečer, z jehož obvodu vlak jede

## **Kladno**

Veškerou vlakovou dopravu v uzlu plánuje Pd 2 ve spolupráci s vedoucím výpravčím ŽST Kladno.

### **5. 3. Styk se správami cizích drah a vztah k plánování vlakové dopravy**

Neobsazeno.

## **6. Zabezpečení analýzy JŘ, výpočet plnění JŘ a určení sběrných žel. stanic**

Pracoviště analýzy JŘ RCP zajišťuje činnosti dle *Předpisu pro analýzu a výpočet plnění JŘ při organizování a provozování drážní dopravy - D 7/3* a zpracovává podklady pro následné vyčíslení náhrad za zpoždění vlaků vlivem narušení JŘ cizími subjekty.

Vlaky jsou sledovány a vyhodnocovány na základě vstupních informací 080-0 a 080-1 pořizovaných v určených železničních stanicích podle přílohy č.1 na terminálech aplikací CEVIS, MIS, INTESS DD, GTN nebo DOZ v reálném čase nejpozději do 10 minut po příjezdu (odjezdu, průjezdu) i s případným uvedením důvodu narušení jízdy všech osobních a nákladních vlaků. Tyto vstupní informace jsou prostřednictvím ISOR zasílány na pracoviště analýzy JŘ RCP a do CDS. Z CDS jsou upravené výstupy zasílány do centrální analýzy JŘ, s možností využití dalších oprávněných subjektů pro informaci o jízdách vlaků.

Plnění JŘ kategorie mezistátní EC, IC, Ex a R a vnitrostátní IC, Ex a R vypočítává na RCP informační systém ISOR analýza GVD. ŽST nadále zpracovávají výsledky plnění JŘ u Sp a Os vlaků za vlastní ŽST včetně ŽST přidělených, případně za určenou výměnnou ŽST mezi jednotlivými RCP.

K zajištění správnosti výpočtu JŘ pro případ mimořádností jsou určeny ke sběru údajů všechny ŽST včetně ŽST bez výchozích a končících vlaků dle JŘ. Toto je z důvodu případného odjezdu výchozích a ukončení končících vlaků před pravidelnou výchozí nebo cílovou ŽST. V tomto případě je povinna vykazovat údaje o absolutním plnění JŘ ta žel. stanice, kde vlak skutečně jízdu začíná nebo končí (viz kapitola IV. čl. 25 předpisu D 7/3).

Za správnost zjištěných údajů podle skutečnosti odpovídá v ŽST zaměstnanec určený VP UŽST. Za kontrolu odpovídá VP UŽST. U výměnných ŽST za kontrolu vykazovaných údajů o počtu převzatých a odevzdaných vlaků odpovídá VP UŽST do jehož obvodu výměnná ŽST mezi jednotlivými RCP přísluší.

Za správnost výpočtu absolutního plnění JŘ na RCP odpovídá zaměstnanec pověřený sběrem dat JŘ, který údaje zpracovává.

Plnění JŘ Sp a Os vlaků je zajišťováno vysláním informace V 110-2 určenými sběrnými ŽST které shromažďují dílčí výsledky plnění JŘ za uplynulý kalendářní den. Do těchto sběrných ŽST jsou denně ohlašovány výsledky plnění ze ŽST *ohlašovacích*. Sběrné ŽST jsou *ohlašovacími* ŽST pro analýzu JŘ RCP.

### **6. 1. Vlastní zpracování podkladů pro výpočet plnění JŘ**

Zaměstnanec, určený VP UŽST v ohlašovací ŽST zpracuje výsledky plnění JŘ za vlastní

ŽST (včetně ŽST přidělených) za uplynulý kalendářní den a tyto nahlásí do určené sběrné ŽST - viz bod 6. 2.

Hlášení musí obsahovat celkový počet vlaků kategorie Sp a Os výchozích, končících, případně dále převzatých a odevzdaných.

Výsledné údaje plnění JŘ Sp a Os vlaků z ohlašovací ŽST do určené sběrné ŽST musí být po dohodě žel. stanic předány vždy tak včas, aby nebyl narušen způsob a čas pro zpracování údajů v určené sběrné ŽST.

Sběrná ŽST zpracovává výsledky plnění JŘ Sp a Os vlaků vlastní ŽST a spolu v sumarizaci z přidělených ohlašovacích ŽST odešle informaci V 110-2 nejpozději do 6,30 hod. následujícího kalendářního dne přímo na analýzu JŘ RCP. U výměnných ŽST bude informace V 110-2 pořízena pouze jednou. Program zajistí správné vyhodnocení do obou RCP automaticky z pozice zadání údajů pro vlastní obvod RCP.

V případě, že sběrná ŽST nemůže informaci V 110-2 pořídit nebo na ni neobdrží kladnou kvitanci, ohlásí výsledky plnění jízdního řádu analýze JŘ RCP telefonicky.

Určený zaměstnanec analýzy JŘ RCP provede před zpracováním výsledků za obvod RCP kontrolu plnopočetnosti a správnosti došlých údajů, případně doplní chybějící údaje za ŽST, ze kterých informace V 110-2 nebylo možno odeslat, nebo po projednání s ŽST provede opravu, pokud by údaje byly doručeny nesprávně.

VP UŽST za jednotlivé ohlašovací ŽST vypracují vzory počtu pravidelných výchozích, končících, převzatých a odevzdaných vlaků v rozdělení podle kategorií a dnů (i včetně kategorie *mezistátní vlaky EC, IC, Ex a R* a *vnitrostátní vlaky IC, Ex a R*) v běžném týdnu, podle přílohy 2 předpisu D 7/3, které v opise zašlou analýze JŘ RCP a určené sběrné ŽST. Sběrné ŽST vypracují vzory hlášení za vlastní ŽST a celý přidělený obvod a tyto též zašlou v opise analýze JŘ RCP vždy nejméně 1 týden před platností nového JŘ a dále též v případě změn JŘ během jeho platnosti.

**Do výpočtu plnění JŘ se nezapočítávají vlaky osobní dopravy smluvních dopravců.**

## 6. 2. Obvod sběrných železničních stanic v obvodu RCP Praha

ŽST sběrná	hlásí za vlastní, ohlašovací a výměnné ŽST	v tomto členění vlaků	poznámka
Benešov u Pr.	za vlastní ŽST Bystřice u B., Heřmaničky, Ješetice, Olbramovice, Postupice, Střeziměř, Tomice, Trh.Štěpánov, Vlašim, Votice	výchozí, končící	
Čerčany	za vlastní ŽST Hvězdnice, Jílové u Pr.,Kácov, Ledečko, Říčany, Samechov, Sázava Č.Budy, Senohraby, Strančice, Týnec n.S., Vlastějovice, Zruč n.S.	výchozí, končící	
Beroun	za vlastní ŽST Beroun-Závodí, Hýskov, Lašovice, Loděnice, Městečko u Kř., Nižbor, Nučice, Roztoky u Kř., Vráž u B.,Zbečno	výchozí, končící	
Zdice	za vlastní ŽST Bratkovice, Hořovice, Jince, Lochovice, Milín, Příbram, Tochovice	výchozí, končící	
Kladno	za vlastní ŽST Brandýsek, Hostivice, Jeneč, K.Žehrovice, Kl.Dubí, Kl.Ostrovec, Stochov, Unhošť	výchozí, končící	
Rakovník	za vlastní ŽST Chrástany, Jesenice, Svojetín, Mutějovice	výchozí, končící převzaté, odevzdané	
Lužná u Rak.	za vlastní ŽST Krupá, N.Strašecí, Řevníčov Milostín	výchozí, končící, převzaté, odevzdané	
Kolín	za vlastní ŽST Bečváry, Dobšice n.C.,Choťovice, Ratboř, Uhl.Janovice, Velký Osek, Záboří n.L.,	výchozí, končící	
Poříčany	za vlastní ŽST Český Brod, Pečky, Plaňany, Úvaly, Velím	výchozí, končící	
Kutná Hora hl.n.	za vlastní ŽST Čáslav, Kutná Hora m., Malešov, Zbraslavice	výchozí, končící	
Kralupy n.Vlt.	za vlastní ŽST Chvatěruby, Kralupy předm., Nelahozeves, Otovice, Úžice	výchozí, končící	
Vraňany	za vlastní ŽST (od.D.Beřkovic a Straškova)	výchozí, končící, převzaté, odevzdané	

Slaný	za vlastní ŽST Klobuky v Č., Noutonice, Olovnice, Podlešín, Středokluky, Zvoleněves	výchozí, končící	
Zlonice	za vlastní ŽST	výchozí, končící, převzaté, odevzdané	
Neratovice	za vlastní ŽST Měšice u Pr.	výchozí, končící	
Mělník	za vlastní ŽST Byšice, Dřísy, Liběchov, Všetaty	výchozí, končící	
Lysá n.L.	za vlastní ŽST Mílovice, Stará Boleslav	výchozí, končící	
Mladá Boleslav hl.n.	za vlastní ŽST Ml.Boleslav město,Dobrovice, Ml.Boleslav Depř, Chotětov, Kropáčova Vrutice, Luštěnice, Vlkava, Zdětín u Chotětova Dolní Bousov (od Libuně)	výchozí, končící,  převzaté, odevzdané	
Bakov n.Jizerou	za vlastní ŽST Bělá p.B., Mnichovo Hradiště Bezděz	výchozí, končící  převzaté, odevzdané	
Loukov u Mn.Hradiště	za vlastní ŽST	výchozí, končící, převzaté, odevzdané	
Nymburk hl.n.	za vlastní ŽST Kostomlaty n.L., Křinec, Libice n.C., Městec Králové, Nymburk město, Poděbrady, Rožďalovice, Sadská, Veleliby	výchozí, končící	
Praha hl.n.	za vlastní ŽST	výchozí, končící	
Praha Holešovice	za vlastní ŽST Libice n.V., P.Bubeneč, Roztoky u Pr.	výchozí, končící	
Praha Vršovice	za vlastní ŽST Čisovice,Davle,Dobříš, M.Hraštice, Měchenice, Mníšek p.B., P.Bráník, P.Krč, P.Modřany,P.Zbraslav, Vrané n. Vlt.	výchozí, končící	
P.Masarykovo n.	za vlastní ŽST P.Bubny, P.Dejvice, P.Veleslavín, P.Ruzyně	výchozí, končící	
Praha Libeň	za vlastní ŽST P.Běchovice,P.Čakovice,P.Hostivař, P.Malešice,P.Satalice,P.Uhřetěves, P.Vysočany	výchozí, končící	
Čelákovice	za vlastní ŽST Brandýs n.L., Mstětice,P.H.Počernice	výchozí, končící	
Praha Smíchov	P.Smíchov, Dobřichovice, Karlštejn, P.Hlubočepy, P.Jinonice, P.Radotín, P.Řeporyje, P.Zličín, Rudná u Pr., Řevnice, Zadní Třebáň	výchozí, končící	

Březnice (RCP Plzeň)	za výměnnou ŽST	převzaté, odevzdané	
Sudoměřice u Tábora (RCP Plzeň)	za výměnnou ŽST	převzaté, odevzdané	
Zbiroh (RCP Plzeň)	za výměnnou ŽST	převzaté, odevzdané	
Blatno u Jesenice (RCP Ústí n. L.)	za výměnnou ŽST	převzaté, odevzdané	
Peruc (RCP Ústí n. L.)	za výměnnou ŽST	převzaté, odevzdané	
Štětí (RCP Ústí n. L.)	za výměnnou ŽST	převzaté, odevzdané	
Chlumec n. C. (RCP Č. Třebová)	za výměnnou ŽST (od Městce Králové)	převzaté, odevzdané	
Kopidlno (RCP Č. Třebová)	za výměnnou ŽST (od Rožďalovic a D. Bousova)	převzaté, odevzdané	
Převýšov (RCP Č. T.)	za výměnnou ŽST	převzaté, odevzdané	
Řečany n. L. (RCP Č. T.)	za výměnnou ŽST	převzaté, odevzdané	
G. Jeníkov (RCP Brno)	za výměnnou ŽST	převzaté, odevzdané	
Ledeč n. S. (RCP Brno)	za výměnnou ŽST	převzaté, odevzdané	vysílá Světlá n. S.

### **7. Přenesení povinností provozních dispečerů na dirigující a ostatní dispečery nebo na dispoziční železniční stanice**

Určení dispozičních ŽST a dispozičních úseků je uvedeno v příloze číslo 2.

Určení zpravovacích ŽST a zpravovacích úseků je uvedeno v příloze číslo 3.

***O všech mimořádnostech v provozu na těchto úsecích musí dispoziční ŽST ihned informovat příslušného provozního dispečera .***

Pravomoc zavádět a odříkat všechny vlaky přenáším na dirigující dispečery na všech dirigovaných tratích obousměrně. V žst. Ml. Boleslav hl.n., Rakovník, Kralupy předměstí a Plaňany má dirigující dispečer povinnost zavádět, odříkat a trasovat všechny vlaky aplikací ISOŘ ŘVD.

Dále přenáším odpovědnost za zavádění a odříkání vlaků na výpravčí všech výchozích ŽST vlečkových vlaků, vždy pro oba směry jízdy vlečkového vlaku. Pokud vlečkové vlaky odjíždějí z přílehlé ŽST na dirigovanou trať, smějí být zaváděny a odříkány pouze dirigujícím dispečerem.

Výpravčí všech dispozičních a níže uvedených ŽST, na něž je přenesena pravomoc zavádění a odříkání vlaků, zodpovídají na těchto úsecích za odvoz zátěže, sledování dopravní situace, přístavbu náležitostí, včetně náhrady za neschopná HV a nasazení prostředků k odstranění následků mimořádných událostí.

Přenáším povinnost zavádět a odříkat Lv a Sv vlaky na výpravčí dispozičních ŽST v úsecích vymezených JŘ 525, 526.

### **Povinnosti provozních dispečerů přenesené na dispoziční ŽST**

<b>žel. stanice</b>	<b>ISOŘ ŘVD*</b>	<b>pro trať</b>	<b>poznámka</b>
Bakov n. J.	Ano	Bakov n. J. – Kopidlno	jednosměrně
Benešov u P.	Ano	Benešov u P. – Trhový Štěpánov	obousměrně



Čelákovice		Čelákovice – Neratovice Čelákovice – Mochov	jednosměrně obousměrně
Čerčany	Ano	Čerčany - Vrané n/V., Čerčany – Zruč n. S.	obousměrně
Dobříš		Dobříš - Vrané n. Vlt.	jednosměrně
Chlumeck n. C. (RCP Č. T.)		Chlumeck n. C. – Křinec	jednosměrně
Kladno	Ano	Pr. Bubny – Hostivice - Kladno –Milostín Hostivice - Rudná u Prahy Praha Smíchov – Hostivice Kladno - Kralupy n V. Lužná u R. – Rakovník	obousměrně obousměrně obousměrně obousměrně
Kolín	Ano	Kolín – Ledečko	jednosměrně
Kopidlno (RCP Č.T.)		Kopidlno - Bakov n. J.	jednosměrně
Krupá		Krupá – Kolečovice	obousměrně
Kutná Hora hl.n.	Ano	Kutná Hora hl.n. – Zruč n. S.	jednosměrně
Ledečko		Ledečko – Kolín	jednosměrně
Lysá nad Labem	Ano	Lysá nad Labem – Milovice	obousměrně
Ml. Boleslav hl. n.	Ano	Ml. Boleslav město - D. Bousov	obousměrně
Nymburk hl. n.		Křinec - Chlumeck n. C.	jednosměrně
Neratovice		Neratovice – Čelákovice	jednosměrně
Pečky	Ano	Pečky – Plaňany	obousměrně
Praha Vršovice os.n.		Vršovice os.n. – Vrané n. V.	jednosměrně
Rudná u Prahy		P.Smíchov – Rudná u P. - Beroun Závodí	obousměrně
Straškov (RCP Ústí n. L.)		Straškov (RCP Ústí n. L.) – Vraňany	obousměrně
Světlá n.S. (RCP Brno)		Světlá n. S. (RCP Brno) - Zruč n. S.	jednosměrně
Vraňany		Vraňany - Lužec n. V.	obousměrně
Vrané n. V.		Vrané n.V. - Dobříš, Vrané n.V. - P.Vršovice os.n.	jednosměrně
Zlonice		Zlonice - Straškov (RCP Ústí n. L.)	obousměrně
Zruč n. S.	Ano	Zruč n. S. - Kutná hora hl.n. Zruč n. S. - Světlá n. S. (RCP Brno)	jednosměrně jednosměrně

\* Povinnost zavádět, odříkat, případně trasovat všechny vlaky pomocí aplikace ISOŘ ŘVD.

Výše uvedené ŽST na něž byla přenesena odpovědnost zavádět a odříkat vlaky, smí používat pouze trasy pro příslušný traťový úsek a druh vlaku, stanovené platným JŘ.

## **8. Obvody pro CEVIS a výměnné železniční stanice**

### **8. 1. Železniční stanice s pracovišti CEVIS a jejich atrakčními obvody**

Atrakční obvody pro pořizování vstupních informací pro IS CEVIS dle předpisu Sei 2/410 jsou shodné s obvody UŽST. VP UŽST ve svém obvodu určí způsob pořízení vstupních informací za ŽST nevybavené výpočetní technikou.

Výjimky povolují v těchto případech:

Za železniční stanici	Vysílá železniční stanice
Libčice n.V.	MIS Kralupy n.V.
Praha Bubeneč	MIS Praha Libeň
Praha Holešovice	MIS Praha Libeň
Roztoky u Prahy	MIS Praha Libeň

Za DKV Praha PJ ONJ požizuje vstupní informace ŽST Praha Vršovice

### 8. 2. Výměnné ŽST RCP Praha do sousedních oblastí

Bezděz	- informace 088 (080) a 144 požizuje Bakov n. J. ( MIS M.Boleslav )
Dolní Bousov;	- informace 088 (080) a 144 požizuje MIS Ml. Boleslav hl. n.
Loukov u Mních.Hradiště	- informace 088 (080) a 144 požizuje Loukov u Mních.Hradiště (MIS M.Boleslav)
Milostín	- informace 088 (080) a 144 požizuje Lužná u Rak. (MIS Kladno)
Mutějovice	- informace 088 (080) a 144 požizuje INTESS DD Mutějovice
Vraňany	- informace 088 (080) a 144 požizuje CEVIS Vraňany
Zlonice	- informace 088 (080) a 144 požizuje CEVIS Slaný

### 8. 3. Výměnné ŽST mezi oblastmi

Praha – Plzeň			Praha - Brno		
552661	Sudoměřice u Tábora	(72-53)	540831	Golčův Jeníkov	(33-53)
769349	Březnice	(72-53)	561951	Ledeč n. Sáz.	(33-53)
731554	Zbiroh	(72-53)			
Praha – Ústí nad Labem					
751867	Blatno u Jesenice	(54-53)	550285	Mutějovice	(53-54)
533562	Milostín	(53-54)	537076	Peruc	(54-53)
537563	Zlonice	(53-54)	543264	Vraňany	(53-54)
530691	Štětí	(54-53)			
Praha – Č. Třebová					
568899	Bezděz	(53-52)	543215	Loukov u Mních. Hradiště.	(53-52)
534834	Řečany n. Labem	(52-53)	559112	D.Bousov	(53-52)
530303	Převýšov	(52-53)	563007	Kopidlno	(52-53)
530501	Chlumec n. Cidlinou	(52-53)			

## Oddíl II. PROVOZ

### **9. Podrobnosti k sestavě směnového plánu vlakové dopravy, způsob schvalování a vyhlašování**

**9. 1. Žel. stanice, které sestavují směnový plán vlakové dopravy**  
Kralupy nad Vltavou, Kladno, Praha Libeň, Nymburk hl. n., Beroun

**9. 2. Dispoziční ŽST a dispoziční úseky**  
Viz příloha č. 2.

**9. 3. Mezilehlé ŽST s velkým výskytem zátěže**  
Praha Uhřetěves, Mělník, Středokluky

**9. 4. Sestava směnového plánu vlakové dopravy, doba vyhlašování určeným VJ RCP.**

Vlakovou dopravu plánují:

- dispoziční ŽST pro vlastní ŽST a pro přidělené dispoziční úseky dle přílohy č. 2
- vlakové a mezilehlé ŽST s velkým obratem vozů nebo s velkým rozsahem vlakové dopravy

V obvodu RCP se sestavuje směnový plán vlakové dopravy dle kapitoly II. bod 48 a) předpisu D 7 prostřednictvím ISOŘ ŘVD. V případě poruchy systému ISOŘ ŘVD vydá vedoucí dispečer, po dohodě s PD 7, příkaz k vytištění havarijních sestav z ISOŘ ŘVD a k vedení směnových plánů na pomocných tiskopisech. Zároveň provozní dispečer vydá příkaz žel. stanicím k vedení směnových plánů na pomocných tiskopisech a k telefonickému ohlašování *zprávy o odjezdu vlaku*. Po odstranění poruchy a doplnění datové základny ISOŘ ŘVD, nařídí vedoucí dispečer ukončit plánování vlakové dopravy na pomocných tiskopisech. Provozní dispečer zruší příkaz k vedení směnových plánů na pomocných tiskopisech a k telefonickému ohlašování *zprávy o odjezdu vlaku*.

**9. 4. 1. Postup při plánování vlakové dopravy.**

Výše uvedené ŽST předkládají požadavky směnového plánu příslušným provozním dispečerům podle jejich okruhů nejpozději do 21.00 hod., 3.00 hod., 9.00 hod. a 15.00 hod. Směnový plán se sestavuje vždy na šest hodin přesně a na dalších šest hodin výhledově.

**9. 4. 2. Podrobnosti k vyhlašování směnového plánu vlakové dopravy**

**Provozní dispečer Pd 1** vyhlašuje vždy v 16.00, 22.00, 4.00 a 10.00 hod. směnový plán výpravčímu pro zátěžové dispozice ŽST Praha Libeň a Kralupy n. V. sestavou T1700 *Směnový plán pro plánující stanici*, která je automatickým výstupem z ISOŘ ŘVD, po zpracování informace 0754 *Směnový plán pro plánující stanici*, do aplikací klient ISOŘ ŘVD, MIS. Tuto sestavu je možno získat také dotazem D1700 *Směnový plán pro plánující stanici*. Při poruše ISOŘ ŘVD vyhlašuje provozní dispečer Pd 1 výše uvedeným ŽST směnový plán telefonicky.

**Provozní dispečer Pd 2** vyhlašuje vždy v 16.00, 22.00, 4.00 a 10.00 hod. směnový plán hlavnímu výpravčímu ŽST Beroun seř.n. a vedoucímu výpravčímu ŽST Kladno sestavou T1700 *Směnový plán pro plánující stanici*, která je automatickým výstupem z ISOŘ ŘVD, po zpracování informace 0754 *Směnový plán pro plánující stanici*, do aplikací klient ISOŘ

ŘVD, MIS. Tuto sestavu je v aplikaci ISOŘ ŘVD možno získat také dotazem D1700 *Směnový plán pro plánující stanici*. Při poruše ISOŘ ŘVD vyhlašuje provozní dispečer Pd 2 výše uvedeným plánujícím ŽST směnový plán telefonicky.

**Provozní dispečer Pd 3** vyhlašuje vždy v 16.00, 22.00, 4.00 a 10.00 hod. směnový plán hlavnímu výpravčímu ŽST Nymburk hl. n., hlavnímu výpravčímu ŽST Kutná Hora hl. n., hlavnímu výpravčímu ŽST Všetaty a výpravčímu pro zátěžové dispozice ŽST Mladá Boleslav hl. n. sestavou T1700 *Směnový plán pro plánující stanici*, která je automatickým výstupem z ISOŘ ŘVD, po zpracování informace 0754 *Směnový plán pro plánující stanici*, do aplikací klient ISOŘ ŘVD, MIS. Tuto sestavu je v aplikaci ISOŘ ŘVD možno získat také dotazem D1700 *Směnový plán pro plánující stanici*. Při poruše ISOŘ ŘVD vyhlašuje provozní dispečer Pd 3 výše uvedeným plánujícím ŽST směnový plán telefonicky.

**Provozní dispečer Pd 4** vyhlašuje vždy v 16.00, 22.00, 4.00 a 10.00 hod. směnový plán hlavnímu výpravčímu ŽST Praha Malešice sestavou T1700 *Směnový plán pro plánující stanici*, která je automatickým výstupem z ISOŘ ŘVD, po zpracování informace 0754 *Směnový plán pro plánující stanici*, do aplikací klient ISOŘ ŘVD, MIS. Tuto sestavu je v aplikaci ISOŘ ŘVD možno získat také dotazem D1700 *Směnový plán pro plánující stanici*. Při poruše ISOŘ ŘVD vyhlašuje provozní dispečer Pd 4 výše uvedeným ŽST směnový plán telefonicky.

### 9. 5. Dispozice se zátěží, rozbory vlaků

Přesná evidence a ohlášení poukazu vozidel, jakož i dispozice s pohotovou zátěží je zajišťována důsledným plněním ustanovení článku 1049 - 1051 předpisu ČD D 2, včetně doplňujících ustanovení v *Rozkazu o zavedení JŘ*. Zásady pro sestavu a ohlašování rozborů vlaků jsou dány předpisy ČD D 2, D 16, D 7 a *Plánem řadění nákladních vlaků ND*, s možností využití výstupních sestav CEVIS, ISOŘ a MIS.

Nácestným ŽST není dovoleno bez souhlasu příslušného provozního dispečera odstavovat vlaky nebo skupiny vozů na dopravní koleje.

### 9. 6. Přeprava vozů v předepsaných spojích - instradované zásilky

Pro přepravu vozů v předepsaných spojích platí v plném rozsahu předpis D 7 - kapitola IV. čl.146 - 153. Jedná se především o přepravu zkazitelného zboží, zeleniny, ovoce, živých zvířat, vojenských zásilek, horkých ingotů, zbraní, střeliva, výbušnin, radioaktivních látek atd.

Každou mimořádnost, týkající se přeprav zbraní, střeliva, výbušnin a radioaktivních látek, je nutné neprodleně oznámit policii ČR prostřednictvím příslušného provozního a vedoucího dispečera RCP, který ji ohlásí ústřednímu dispečerovi GR – O 21. Při odstavení vlaků vezoucích tyto zásilky, je nutné zajistit ihned vyřazení vozů s přednostními zásilkami a jejich přednostní přepravu náhradními spoji. Povinnosti výpravčích a provozních dispečerů určuje předpis D 7 kapitola IV. čl.146 - 153. Každá přednostní a instradovaná zásilka musí být řádně ohlášena ve *vlakových předhláškách*, ve *zprávě o odjezdu vlaku* a v *ohlášení vlakové dopravy*.

Vedoucí dispečer RCP zároveň nařídí dotčeným ŽST ohlásit neprodleně místnímu oddělení policie ČR veškeré změny dispozic, příp. odstavení vlaku s výbušným zbožím.

**10. Doby stanovené pro ohlašování vlakové dopravy****10. 1. Tratič, na kterých ohlašuje vlakovou dopravu provozní dispečer**

Na tratích, kde řídí vlakovou dopravu provozní dispečer, ohlašuje vlakovou dopravu podle předpisu ČD D 2 čl. 1067 provozní dispečer svým jménem, v případě nemožného dorozumění výpravčí dispoziční stanice pro svůj dispoziční úsek.

**Vyhlašování vlakové dopravy na jednotlivých okruzích provozních dispečerů**

okruh	úseky	časy vyhlášení vlakové dopravy				opakuje ŽST
Pd 1	Vraňany - P. Libeň	16.15	22.15	4.15	10.15	Kolín
	P. Libeň – Kolín a ost. úseky pražského uzlu	16.25	22.25	4.25	10.25	
	Kolín – Řečany	16.30	22.30	4.30	10.30	
Pd 2	Praha (uzel) - Beroun - Zbiroh	16.30	22.30	4.30	10.30	Beroun
	Samostatně ŽST Rakovník, Kladno, Slaný, Kralupy n. Vlt., Všetaty, Neratovice, P.Vysočany	16.40	22.40	4.40	10.40	
Pd 3	G. Jeníkov – Kolín – Štětí	16.40	22.40	4.40	10.40	Kolín
	Samost. ŽST M. Boleslav hl. n.	16.30	22.30	4.30	10.30	
Pd 4	Praha (uzel) – Sudoměřice u T.	16.40	22.40	4.40	10.40	P. Vršovice
	Praha (uzel) – Lysá n. L.	16.45	22.45	4.45	10.45	

**10. 2. Tratič, na kterých ohlašuje vlakovou dopravu dispoziční ŽST**

traťový úsek	ohlašuje ŽST	Čas			
Bakov n. J. – Bezděž	<b>Bakov n. J.</b>	17,00	23,00	5,00	11,00
Bakov n. J. – D. Bousov	<b>Bakov n. J., Dolní Bousov</b>			7,00	
Benešov u P. - Trh. Štěpánov	<b>Benešov u P.</b>	13,00		8,30	
Beroun - Rakovník	<b>Beroun, Rakovník</b>	17,00		5,00	11,00
Dolní Bousov – Libuň	<b>Dolní Bousov, Libuň</b>			7,15	
Dolní Bousov – Bakov n. J.	<b>Dolní Bousov, Bakov n. J.</b>			7,10	
Dolní Bousov – Kopidlno	<b>Dolní Bousov, Kopidlno</b>			7,20	
Dolní Bousov – Ml.Boleslav město	<b>Dolní Bousov , Ml.Boleslav hl. n.</b>			7,25	
Hostivice – Kladno.	<b>Kladno</b>	17,20		5,20	
Hostivice – Rudná u Prahy	<b>Hostivice ●</b>	17,15		5,15	
Jičín (RCP Č. Třebová) – Veleliby	<b>Jičín, Nymburk hl. n.</b>	17,00		5,00	11,00
Kladno – Kralupy n. V.	<b>Kladno</b>	17,30		5,30	
Kladno – Stochov, Lužná u Rak.	<b>Kladno</b>	17,30		5,30	
Kolín – Ledečko	<b>Kolín, Ledečko</b>			8,00	
Kralupy n. V. – Kral. n. V. předm.	<b>Kralupy n. V.</b>	17,10		5,10	
Kralupy n.V. – Neratovice	<b>Kralupy n. V., Neratovice</b>	17,00		5,00	
Kralupy n.V. předměstí - Louny (RCP Ústí n. L.)	<b>Slaný Louny</b>	17,00		5,00	11,00
Křinec – Chlumec n. C.	<b>Křinec</b>	17,00		5,00	
M. Boleslav hl. n. - M. Boleslav město	<b>Mladá Boleslav hl. n.</b>	17,15	23,15	5,15	11,15
M.Boleslav hl.n.-Turnov (RCP Č. Třebová)	<b>Ml. Boleslav hl. n.,Turnov</b>	17,05	23,05	5,05	11,05

Ml.Boleslav hl.n. – Nymburk hl.n.	<b>Ml. Boleslav hl. n. Nymburk hl. n.</b>	17,10	23,10	5,10	11,10
Neratovice – Čelákovice	<b>Neratovice, Čelákovice</b>	17,00		5,00	
Neratovice - Praha Vysočany	<b>Neratovice, P. Vysočany</b>	17,00		5,00	11,00
Nové Strašecí – Milostín	<b>Lužná u Rak. ●</b>	17,20		5,20	
Nymburk hl. n. – Poříčany	<b>Nymburk hl. n.</b>	17,15	23,15	5,15	11,15
Nymburk hl. n. (město) - Veleliby	<b>Nymburk hl. n.</b>	17,20	23,20	5,20	11,20
P.Smíchov - Beroun Záv.	<b>Rudná u Prahy</b>	17,15		5,15	11,15
P.Smíchov - Hostivice	<b>Hostivice ●</b>	17,10		5,10	
P.Vršovice - Vrané n. V.	<b>P. Vršovice, Vrané n. V.</b>	17,15		5,15	
Pečky – Plaňany	<b>Pečky</b>			8,30	14,30
Praha Bubny - Hostivice	<b>Hostivice ●</b>	17,25		5,25	
Rakovník – Louny (RCP Ústí n. L.)	<b>Rakovník, Louny</b>	17,15		5,15	11,15
Středokluky – Podlešín	<b>Středokluky, Slaný</b>	17,30		5,30	
Velký Osek – Chlumeck n.C. (RCP Č. Třebová)	<b>V. Osek, Chlumeck n. C.</b>	17,00	23,00	5,00	11,00
Vrané n. V. - Dobříš	<b>Vrané n. V., Dobříš</b>	17,15		5,15	
Vrané n.V. - Čerčany - Zruč n. S.	<b>Čerčany</b>	19,00		7,00	14,00
Všetaty – Mladá Boleslav hl. n.	<b>Všetaty, Ml. Boleslav hl. n.</b>	17,00	23,00	5,00	11,00
Zlonice - Straškov (RCP Ústí n. L.)	<b>Zlonice</b>	17,20			11,20
Zruč n. S. - Světlá n. S.	<b>Zruč n. S., Světlá n. S.</b>	17,30		5,30	11,30
Zruč n. S. - Kutná Hora hl. n.	<b>Zruč n. S., K. Hora hl. n.</b>	14,25		8,25	

● ŽST Hostivice a Lužná u Rakovníka jsou pouze ohlašovacími stanicemi pro uvedené úseky

### **11. Doby hlášení ŽST o stavu zátěže, způsob ohlášení, poukaz vozidel a údaje odchylné od ustanovení čl. 1025 - 1039 předpisu D 2**

Neobsazeno.

### **12. Pomocné technické ŽST**

Neobsazeno.

### **13. Podrobnosti o evidenci, hlášení a kontrola plánu výluk RCP, komu se hlásí potvrzení o příjmu ROV, včetně telegramů o datu konání výluk**

Pro řízení provozu při výlukové činnosti, a sledování a vyhodnocování výluk, platí *Předpis pro organizování výluk na síti Českých drah D7/2*.

Výlukovou činnost průběžně sleduje a eviduje vedoucí dispečer.

Příjem ROV včetně zmocňovacích telegramů se potvrzuje na pracoviště přípraváře elektronickou poštou na adresu e-mail: GŘ O11 PHA přípravář ([GRO11PHApripravar@gr.cd.cz](mailto:GRO11PHApripravar@gr.cd.cz)), popř. ☎ 972 241 042, 972 241 043.

Týdenní a denní plány výluk se shromažďují a uschovávají na pracovišti přípraváře výluk.

### **14. Vlaková situace, podrobnosti o vedení a hlášení**

Nahrazeno výstupními sestavami ISORŘ a CEVIS.

### **15. Poloha vlaků, podrobnosti o vedení a hlášení**

Nahrazeno výstupními sestavami ISORŘ a CEVIS.

## **16. Provozování drážní dopravy smluvními dopravci**

Ve vztahu k řízení provozu se postupuje dle předpisu D 7, stejně jako u vlaků ČD. Pro jízdy dopravců platí opatření *Provozování drážní dopravy externími dopravci na tratích celostátních a regionálních drah v obvodu RCP Praha č. j. 1616-18/1-03*. Toto opatření je rámcově jednotné ve všech RCP.

Seznam dopravců, oprávněných provozovat drážní dopravu na tratích celostátních a regionálních drah v obvodu RCP Praha, je uveden:

- 1) v elektronické poště ČD - Microsoft Outlook - ve Veřejných složkách:  
/veřejné složky/všechny veřejné složky/GŘ/O11/Smluvní dopravci
- 2) v elektronické poště ČD - Lotus Notes - ve složce Dokumenty O11:  
/Portál/Dokumenty/Smluvní dopravci

Zde je dokument průběžně aktualizován.

Provozování drážní dopravy externími dopravci v obvodu RCP Praha řídí pracoviště na oddělení provozu v budově v Křižíkově ul. č. 2.

Adresa: České dráhy, a. s.

GŘ O 11

Odbor řízení provozu a organizování drážní dopravy

Smluvní dopravci

Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

Spojení:

pracoviště Smluvní dopravci:

☎ 9722 41036 (41034), mobil 602 289 054. Fax: 9722 41737

e-mail: [lehovec@mail.cd.cz](mailto:lehovec@mail.cd.cz)

**mimo pracovní dobu: vedoucí směny - viz bod 2.1.**

e-mail: 0,00hod - 24,00 hod: „gro11phaextdop@gr.cd.cz“

## **17. Přehledy pomalých jízd (čl. 19 předpisu D 7)**

Přehledy pomalých jízd zasílají jednotlivé SDC železničním stanicím podle dispozičních, resp. zpravovacích úseků, uvedených v příloze 4.

**18. - 20.** Neobsazeno.

### Oddíl III.

## KONTROLA A HODNOCENÍ PROVOZU

### **21. Kontrola osobní dopravy, sledovaných přeprav a nadřazeného systému vlaků nákladní dopravy dle ND**

Plnění JŘ kontroluje pracoviště analýzy JŘ RCP. Pracoviště analýzy JŘ RCP je obsazeno v pracovní dny 6:00 – 16:00 hod., ve dnech pracovního klidu 8:00 – 12:00 hod. ☎ 9722 41054 (mimo pracovní dobu záznamník), nebo 9722 41053. Fax nepřetržitě 9722 41054.

Závady, které narušily plnění JŘ nebo vlakovou dopravu, ukládá výkonným složkám ČD projednat provozní dispečer formou dispečerských příkazů. Dispečerské příkazy se zapisují a číslovají měsíčně ve zvláštních záznamníku a podepisuje je vždy ten, kdo příkaz vydal. Výsledek projednání dispečerského příkazu oznámí VP VJ do 7 pracovních dnů písemně na analýzu JŘ.

Pokud nebyl na zjištěnou závadu vydán dispečerský příkaz nebo závada nebyla projednána prvotní analýzou, zašle analýza JŘ RCP na projednání závady dopravní výtku. VP všech VJ jsou povinni vyřídit dopravní výtku do 7 pracovních dnů po jejím obdržení.

Základní projednávání dopravních závad je třeba provádět prvotní analýzou plnění JŘ již na úrovni VJ a samotném řízení vlakové dopravy. Za prvotní analýzu v obvodu UŽST odpovídá VP.

Prvotní analýzu JŘ představuje hlášení žel. stanic o zpoždění vlaků osobní dopravy a Nex vlaků. Údaje o závadách se nahlašují telefonicky na analýzu JŘ RCP do dvou hodin od zjištění závady.

Systém vlaků vyšší kvality (EC a IC) vyžaduje okamžité, přesné a výstižné kategorizování a projednávání vzniklých závad, které narušily JŘ. Z tohoto důvodu je třeba oznámit prvotní analýzou zjištěná narušení ihned, nejpozději však po začátku pracovní doby analýzy JŘ RCP.

Jízdy vlaků EC a IC průběžně kontroluje na úrovni RCP vedoucí a provozní dispečer, který vytváří podmínky pro jejich bezzávadnou jízdu. Při vzniklých mimořádnostech vydávají opatření k eliminaci narušení JŘ a včas informují provozní dispečery sousedních obvodů. Za tímto účelem podává vedoucí dispečer v případě narušení JŘ hlášení o pohybu EC, IC a Ex vlaků hlavnímu dispečerovi GŘ.

Při narušení JŘ ve vztahu k externím dopravcům se postupuje podle opatření *Provozování drážní dopravy externími dopravci* č. j. 1616 - 18/1 - 03.

Data z aplikace ISOŘ VD se archivují za dobu jednoho roku po dobu jednoho roku.

### **22. Podrobnosti hodnocení v ŽST a na RCP**

#### **22. 1. Hodnocení v ŽST**

Provádí se po noční směně v pracovní dny v ŽST Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Nymburk hl. n., Praha hl. n., Praha Libeň, Praha Smíchov, Beroun, Ml. Boleslav hl. n.

#### **22. 2. Hodnocení na RCP**

Provádí se po noční směně v pracovní dny v 6.00 hod. Hodnocení vede vedoucí sk. řízení provozu za účasti vedoucích dispečerů noční i denní směny. V případě potřeby určí k hodnocení další zaměstnance dispečerského aparátu.



**23. Pokyny k provádění denního rozboru vlakové dopravy na RCP**

Denní rozbor provozu se uskutečňuje v pracovní dny v 7,30 hod. Vede jej zástupce ředitele odboru pro řízení RCP Praha a účastní se jím pověřeni zaměstnanci.

**24. Konferenční pohovory****24. 1. Konferenční pohovory s vedoucími zaměstnanci VJ**

Neobsazeno.

**24. 2. Konferenční pohovory provozních dispečerů hospodářů**

Neobsazeno.

**24. 3. Konferenční pohovory GŘ**

Doby a náplň konferencí vedených z úrovně GŘ stanoví *Prováděcí nařízení k předpisu D 7* vydané GŘ.

**25. Sdělovací spojení, způsob volby účastníků, náhradní spoje, vyhrazení dob pro pevně stanovená hlášení, opatření v případě poruch**

Neobsazeno.

**Oddíl IV.**  
**VÝMĚNA INFORMACÍ O PROVOZU S CIZÍMI ŽELEZNICEMI**

**26. Na úrovni pohraničních přechodových ŽST**

Neobsazeno.

**27. Na úrovni RCP**

Neobsazeno.

## **Oddíl V. DOPLŇKY**

### **28. Doplnky k ustanovením předpisu D 7, nezpracovaných do předchozích ustanovení těchto Prováděcích nařízen**

- k čl. 17. - Hlášení dle předpisu D 17 se provádějí neprodleně podle *Svolávacího rozvrhu*.
- k čl. 47. - Vzory tiskopisů pro rozpracování směnového plánu v ŽST nejsou stanoveny.
- k čl. 58. b) - ŽST pro odstavení vlaku určí vedoucí dispečer operativně.
- k čl. 65. - Odpovědnost za hospodaření s vlakovými náležitostmi je určena v bodě 2.2., při využívání ISOŘ ŘVD a ISOŘ VD.
- k čl. 77. - Údaje provozních dispečerů pro vedoucího dispečera jsou ohlašovány průběžně.
- k čl. 117. - Denní rozbor v ŽST je určen v bodě 22. 1.
- k čl. 142. - Na tratích sledovaných ISOŘ se ohlašují rozborů nákladních vlaků provozním dispečerům prostřednictvím výstupních sestav CEVIS a ISOŘ ŘVD.

**29. - 30.** Neobsazeno.

**Oddíl VI.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dnem účinnosti tohoto *Prováděcího nařízení* pozbývá platnost *Prováděcí nařízení k předpisu pro řízení provozu ČD D 7, v obvodu RCP Praha část A* č. j. 15-2005/14-4-O11 ze dne 1.12. 2005.

**Ředitel Odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy**

**Ing. Jaromír Kadlec**

**Příloha č. 1****Údaje ohlašované (ano) a pořízené (ISOŘ VD) žel. stanicemi provozním dispečerům  
na dispečerizovaných tratích dle čl. 141 předpisu D 7****pro Pd 1**

<b>ŽST</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	<b>j</b>
Řečany	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Záboří n/L	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Kolín	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Velim	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Pečky	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Český Brod	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Úvaly	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Praha Běchovice	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Poříčany	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Praha Libeň	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Praha Masaryk. n.	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
P. Holešovice	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Praha hl. n.	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Praha Vítkov	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
P.Mas.n.Hrabovka	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Vraňany	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Nelahozeves	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Libčice n/V.	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Kralupy n/V.	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Roztoky u Prahy	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Praha Bubeneč	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	

**pro Pd 2**

<b>ŽST</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	<b>j</b>
Praha hl.n.	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Praha Vyšehrad	ano		ano		ano		ano		ano	
P. Vršovice vj. n.	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
P. Vršovice	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Praha Krč	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Praha Smíchov	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Praha Radotín	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Dobřichovice	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Řevnice	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	

Zadní Třebáň	ISOŘ VD		ano		ano		ano	ano	ano	ano
Karlštejn	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Beroun os. n.	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Zdice	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Hořovice	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Zbiroh	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	

**pro Pd 3**

ŽST	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Golčův Jeníkov	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Čáslav	ISOŘ VD		ano		ano		ano	ano	ano	ano
Kutná Hora hl.n.	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Kolín	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Velký Osek	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Libice n.C.	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Poděbrady	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
odb.Babín	ano		ano		ano		ano		ano	
Nymburk hl. n.	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Kostomlaty n.L.	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Lysá n.L.	ISOŘ VD		ano		ano		ano	ano	ano	ano
Stará Boleslav	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Dřísy	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Všetaty	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Mělník	ISOŘ VD		ano		ano		ano	ano	ano	ano
Liběchov	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Štětí	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	

**pro Pd 4**

ŽST	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Lysá n.L.	ISOŘ VD		ano		ano		ano			
Čelákovice	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Mstětice	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
P.Horní Počernice	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Praha Vysočany	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Praha Libeň	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Praha hl. n.	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Praha Vršovice	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Praha Hostivař	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Praha Uhřetěves	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Říčany	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Strančice	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Senohraby	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Čerčany	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Benešov u P.	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Bystřice u B.	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Tomice	ano		ano		ano		ano		ano	

Olbramovice	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Votice	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	
Heřmaničky	ano		ano		ano		ano		ano	
Ješetice	ano		ano		ano		ano		ano	
Střeziměř	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	ano
Sudoměřice	ISOŘ VD		ano		ano		ano		ano	

poznámka: při výpadku ISOŘ VD ohlašují ŽST informace o jízdě vlaků telefonicky.

### Legenda v záhlaví tabulek

<b>a</b>	Příjezdy, odjezdy a průjezdy vlaků.
<b>b</b>	Příjezdy, odjezdy a průjezdy vlaků, došlo-li k narušení jejich jízdy.
<b>c</b>	Vzniklé zpoždění vlaků a jeho příčiny
<b>d</b>	Příjezdy a odjezdy nákladních vl. při jejich manipulaci, počet přivěšených a odvěšených vozidel, dřívější ukončení manipulace a možnost výpravy vlaku s náskokem.
<b>e</b>	Mimořádné zastavení vlaku v ŽST nebo v přilehlém mezistaničním úseku (pokud možno s udáním příčiny).
<b>f</b>	Zprávy o odjezdu všech nákladních vlaků, rozbory manipulačních vlaků, jejich manipulace a mimořádné změny v řadění souprav osobní dopravy.
<b>g</b>	Nepředpokládané výluky kolejí, začátek a konec povolených výluk kolejí, vypnutí zabezpečovacího zařízení a napěťových výluk trakčního vedení. Žst. vybavené aplikací ISOŘ ŘVD (vzdálení účastníci ISOŘ) mohou poříditi tyto informace přímo sami.
<b>h</b>	Všechny změny pravidelné nebo ohlášené vlakové dopravy v přidělené trati.
<b>i</b>	Poruchy a neschopnosti HV, poruchy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, poruchy trakčního vedení a ostatní závady ovlivňující provoz.
<b>j</b>	Závady v přistavování HV a nástupu lokomotivních a vlakových čt s uvedením příčiny a pravděpodobného zpoždění; kromě toho hlásí ŽST okolnosti, které by mohly mít vliv na hospodaření s vlakovými náležitostmi.

**Příloha č. 2****Dispoziční žel. stanice a úseky****1.**

<b>dispoziční (dirigující) ŽST</b>	<b>dispoziční úsek</b>	<b>dispoziční pravomoc</b> (není-li uvedena je vždy jednosměrná)
<b>Bakov n. J.</b>	Bakov n. J. – Bezděz Bakov n. J. - Kopidlno (RCP Č. Třebová)	obousměrná
<b>Benešov u Prahy</b>	P. Vršovice – Střeziměř Benešov u P. - Trhový Štěpánov	vše obousměrná vše obousměrná
<b>Beroun</b>	Beroun – Rakovník Praha Smíchov – Hořovice	obousměrná
<b>Březnice (RCP Plzeň)</b>	Březnice – Zdice	
<b>Čáslav</b>	Čáslav – Třemošnice	obousměrná
<b>Čelákovice</b>	Čelákovice - Neratovice, Čelákovice – Mochov	obousměrná
<b>Čerčany</b>	Čerčany - Vrané n.V., Čerčany - Zruč n.S.	obousměrná
<b>Česká Lípa (RCP Č. Třebová)</b>	Česká Lípa - Bakov n.J.	
<b>Dobříš</b>	Dobříš - Vrané n. Vlt.	
<b>Chlumeck n.C. (RCP Č. Třebová)</b>	Chlumeck n.C. – Velký Osek Chlumeck – Křinec	
<b>Jesenice u R.</b>	Rakovník - Blatno u J. (RCP Ústí n. L.)	obousměrná
<b>Jičín (RCP Č. Třebová)</b>	Jičín (RCP Č. Třebová) - Velelily	
<b>Kladno</b>	Praha Bubny - Kladno - Milostín, Kladno - Kralupy n.V., Hostivice – Rudná u P., Praha Smíchov - Hostivice, Lužná u R. - Rakovník	vše obousměrná
<b>Kolín</b>	Kolín - Čáslav, Kolín - Praha Libeň	vše obousměrná
	Kolín - Pardubice	
	Kolín – Ledečko	
<b>Kopidlno (RCP Č. Třebová)</b>	Kopidlno - D. Bousev	
<b>Kralupy n. Vlt.</b>	Kralupy n.V. - Neratovice	
	P. Holešovice - Vraňany, Kralupy n.V.- Kralupy n.V. předm.- Velvary	vše obousměrná
<b>Krupá</b>	Krupá – Kolečovice	obousměrná
<b>Kutná Hora město</b>	Kutná Hora hl.n. – Zruč n.S.	obousměrná
<b>Ledečko</b>	Ledečko - Kolín	
<b>Lochovice</b>	Lochovice - Z. Třebáň	obousměrná
<b>Louny (RCP Ústí n.L.)</b>	Louny (RCP Ústí n.L.) - Rakovník Louny (RCP Ústí n.L.) - Slaný	
<b>Lysá nad Labem</b>	Lysá n.L. – Milovice	obousměrná



## Dispoziční žel. stanice a úseky

2.

dispoziční (dirigující) ŽST	dispoziční úsek	dispoziční pravomoc (není-li uvedena je vždy jednosměrná)	
Ml. Boleslav hl. n.	Ml. Boleslav hl. n. - Turnov (RCP Č. Třebová) Ml. Boleslav hl. n. - Všetaty Ml. Boleslav hl. n. - Velelíby		
	Ml. Boleslav hl. n. - Dolní Bousov Ml. Boleslav hl. n. - Mělník	obousměrná	
Neratovice	Neratovice - Praha Vysočany Neratovice - Čelákovice Neratovice - Všetaty, Neratovice - Kralupy n.V.		
Kutná Hora hl. n.	Kutná Hora hl.n. – Zruč n.S.		
Zruč n. S.	Zruč n. S. – Kutná Hora hl. n.		
Nymburk hl. n.	Kolín - Štětí (RCP Ústí n. L.)	obousměrná	
	Nymburk hl. n. - Ml. Boleslav hl. n. Velelíby - Jičín (RCP Č. Třebová)		
	Nymburk město - Velelíby	obousměrná	
	Nymburk hl. n. - Poříčany	obousměrná	
	Křinec - Chlumec n. C. (RCP Č. Třebová)		
Olbramovice	Olbramovice – Sedlčany	obousměrná	
Pardubice (RCP Č. T.)	Pardubice – Kolín		
Pečky	Pečky – Plaňany	obousměrná	
Plaňany	Plaňany - Kouřim, Bošice – Bečváry	obousměrná	
Praha Holešovice	P.Holešovice-P.Vítkov, P.Holešovice-P.Libeň	obousměrná	
Praha hl. n.	Praha Libeň - P.Hrabovka - Praha hl.n. Praha Libeň - P.Vítkov - Praha hl.n. Praha hl. n. - Praha Vršovice - ONJ Praha hl. n. - Praha Smíchov Praha hl. n. - Praha Vysočany	vše obousměrná	
	Praha Malešice	P.Libeň - P.Hostivař P.Běchovice - Praha Vršovice vj. n.	vše obousměrná
	Praha Masarykovo n.	P.Masarykovo n. - P.Bubeneč P.Masarykovo n. - P.Libeň	vše obousměrná
	Praha Vršovice os. n.	P.Vršovice os. n.-Vrané n.V. P.Vršovice seř. n. - P.Vršovice os. n. P. Vršovice os. n.- P.Vyšehrad	obousměrná obousměrná
	Praha Vršovice seř. n.	P. Vršovice vj. n. - P. Krč - P. Radotín	obousměrná
Praha Vysočany	P. Vysočany - Neratovice P. Libeň - Lysá n. L.	obousměrná	
Rakovník	Rakovník - Beroun Rakovník - Louny (RCP Ústí n. L.)		
Rudná u Prahy	Praha Smíchov - Beroun Závodí	obousměrná	

**Dispoziční žel. stanice a úseky**
**3.**

<b>dispoziční (dirigující) ŽST</b>	<b>dispoziční úsek</b>	<b>dispoziční pravomoc</b> (není-li uvedena je vždy jednosměrná)
<b>Slaný</b>	Kralupy n. V. předm. - Slaný	obousměrná
	Podlešín-Středokluky, Slaný-Louny (RCP Ústí n.L.)	
<b>Středokluky</b>	Středokluky – Podlešín	
<b>Straškov</b> (RCP Ústí n.L.)	Straškov (RCP Ústí n. L.) - Vraňany	obousměrně
<b>Světlá n. S.</b> (RCP Brno)	Světlá n. S. - Zruč n. S.	
<b>Turnov</b> (RCP Č.Třebová)	Turnov (RCP Č. Třebová) - Ml. Boleslav hl. n.	
<b>Velký Osek</b>	Velký Osek - Chlumec n. C. (RCP Č. Třebová)	
<b>Vrané n. V.</b>	Vrané n.V. - Dobříš, Vrané n.V. - P.Vršovice os.n.	
<b>Vraňany</b>	Vraňany - Lužec n.V.	obousměrná
<b>Všetaty</b>	Všetaty - Neratovice, Všetaty - Ml. Boleslav hl. n.	
<b>Zdice</b>	Zdice - Březnice (RCP Plzeň)	
<b>Zlonice</b>	Zlonice - Straškov (RCP Ústí n. L.)	obousměrná
<b>Zruč nad Sázavou</b>	Zruč n. S. - Světlá n.S. (RCP Brno)	

**Příloha č. 3****Zpravování vlaků v dispozičních (výchozích) žel. stanicích**

Žel. stanice zpravují vlaky o mimořádnostech na tratích ( pomalé jízdy podle informací příslušných SDC, výlukách dle ROV, ROVZZ, SROV, poruchách technických zařízení atd.) v souladu s příslušnými ustanoveními předpisů ČD D 1 a D 2 takto:

- ŽST které dispoziční úsek ohraničují, do nejbližší dispoziční ŽST v trase vlaku
- ŽST výchozí, leží-li uvnitř dispozičního úseku do dispoziční ŽST nebo do ŽST které dispoziční úsek ohraničují v trase vlaku.
- dispoziční ŽST do ŽST cílové nebo do následující dispoziční ŽST v trase vlaku
- ŽST uvedené v této příloze při jízdě přes více dispozičních úseků podle stanovených úseků pro zpravování vlaků.

Bude-li to z provozních důvodů účelné, může si výpravčí zpravovací ŽST zajistit zpravení vlaku pro svůj zpravovací úsek i v jiné ŽST. V případě přečíslování vlaku, je ŽST, v níž byl vlak o přečíslování zpraven, povinna zajistit jeho zpravení jako u vlaku výchozího popřípadě ověřit jeho zpravení. Stejný postup je třeba zachovat i v případě mimořádných přeprahů.

VP UŽST upraví příslušná ustanovení staničního řádu a uloží *Prováděcí nařízení k předpisu D 7* (díl A i B včetně příloh) v příloze č. 7 A staničního řádu.

Zpravování vlaků projíždějících zpravovací ŽST je uvedeno v *Prováděcím nařízením k předpisu D 7, část B*.

**Seznam žel. stanic a jim přidělených úseků, pro zpravování vlaků jedoucích přes více dispozičních ŽST**

1.

<b>ŽST</b>	<b>úsek pro zpravování vlaků</b>	<b>poznámka</b>
<b>Benešov u Prahy</b>	Benešov u P. – P.Malešice – Praha Libeň	pro vl. končící v P.Libni
	Benešov u P. – Praha Malešice	
<b>Beroun</b>	Beroun – Praha hl.n.	včetně přes P.Krč
	Beroun – Rudná u Prahy – Praha Smíchov	
	Beroun – P. Libeň <u>pro vlaky končící v Praze Libni</u>	přes P.Krč, P.Vršovice os. n., P. Smíchov, Prahu hl. n., P. Malešice
<b>Brniště (RCP Č. T.)</b>	Brniště – Nymburk hl. n. (město)	přes odb. Žizníkov-Srní
<b>Čerčany</b>	Čerčany – Světlá n Sázavou Čerčany - P. Vršovice - Praha hl. n.	přes Vrané n. V.
<b>Česká Lípa (RCP Č. Třebová)</b>	Česká Lípa - Nymburk hl. n. (město)	
<b>Česká Třebová (RCP Č. Třebová)</b>	Česká Třebová - Praha Masarykovo n. Česká Třebová - Praha Bubny Česká Třebová - Praha Holešovice	
	Česká Třebová - Praha hl. n.	přes P. Libeň i P.Vršovice
	Č. Třebová - Kolín - Nymburk hl. n. - Poříčany	Odklony vl. osobní dopr.
	Česká Třebová - Nymburk hl. n.	přes Kolín i Hradec K.
<b>Děčín hl.n. (RCP Ústí n. L.)</b>	Děčín hl.n. – Praha hl. n.	
	Děčín hl.n. – Nymburk hl. n.	
	Děčín hl.n. – Praha Masarykovo n.	
	Děčín hl.n. –Vraňany - P. Vršovice seř. n.	
<b>Děčín východ (RCP Ústí n. L.)</b>	Děčín východ – Nymburk hl. n.	
<b>Dobříš</b>	Dobříš – Praha hl. n.	
<b>Havlíčkův Brod (RCP Brno)</b>	Havlíčkův Brod – Praha hl. n.	vl. osobní dopravy přes P. Libeň i P. Vršovice
	Havlíčkův Brod – Praha Masarykovo n.	vl. osobní dopravy
	Havlíčkův Brod - Praha Holešovice	vl. osobní dopravy
	Havl. Brod - Kolín - Nymburk hl.n. - Poříčany	odklony vl. osobní dopravy
<b>Hněvice (RCP Ústí n. L.)</b>	Hněvice - Praha Vršovice seř. n.	přes P.Mas.n., odb. Rokytka a Prahu hl. n.
<b>Hostivice</b>	Hostivice - Praha Libeň	přes P.Bubny
	Hostivice – Praha Mas. n.	
	Hostivice – P. Smíchov spol.n. – Praha hl.n.	
	Hostivice-P.Smíchov spol.n.-P.Vršovice os.n.	
<b>Hradec Králové hl. n. (RCP Č. Třebová)</b>	Hradec Králové hl. n. - Nymburk hl. n.	
<b>Choceň (RCP Č. Třebová)</b>	Choceň - Týniště n. O. - Hradec Král. hl. n.- Velký Osek - Nymburk hl. n.	

**Seznam žel. stanic a jim přidělených úseků, pro zpravování vlaků jedoucích přes více dispozičních ŽST 2.**

<b>ŽST</b>	<b>úsek pro zpravování vlaků</b>	<b>poznámka</b>
<b>Chomutov</b> (RCP Ústí n.L.)	Chomutov - Kladno	
<b>Kladno</b>	Kladno – P. Smíchov spol.n.- Praha hl. n.	přes P. Zličín
	Kladno - Praha Vršovice - Praha Malešice	přes P. Zličín
	Kladno - Žatec	pro vlaky směr Kadaň jedoucí přes odb. Dubina mimo ŽST Chomutov
	Kladno – Chomutov	mimo Žatec záp.
	Kladno – Praha Bubny - Praha Libeň - Praha Malešice - Praha Vršovice seř. n.	
	Kladno - Praha Masarykovo n.	
<b>Kolín</b>	Kolín – Praha Masarykovo n.	přes P.Vysočany a P.Běchovice
	Kolín – Velim - Praha hl. n.	přes P.Libeň i P.Vršovice
	Kolín – Česká Třebová Kolín – Praha Holešovice Kolín – Praha Vršovice seř. n. Kolín – Lysá n. L. - Praha hl. n.	
	Kolín – Nymburk hl. n. - Poříčany	pro odklony vl. osobní dopravy
<b>Kralupy nad Vltavou</b>	Kralupy nad Vltavou - Ústí n. L. západ Kralupy nad Vltavou - Děčín hl. n.	
	Kralupy nad Vltavou - P. Vršovice seř. n.	přes P.Masarykovo n., odb.Rokytku a Prahu hl.n.
	Kralupy nad Vltavou – Všetaty	
	Kralupy nad Vltavou - Louny	
<b>Lovosice</b> (RCP Ústí n.L.)	Lovosice - P. Vršovice seř. n.	přes P.Masarykovo n. odb.Rokytku i Prahu hl.n.
	Lovosice - Praha Masarykovo n.	
<b>Lysá nad Labem</b>	Lysá n. L. - Všetaty - Ústí n. L. západ Lysá n. L. - Děčín vých. – Děčín hl. n. Lysá n. L. - P. Libeň - Praha Masaryk. n. Lysá n. L. - Praha Libeň - Praha hl. n. Lysá n. L. - P. Libeň - P.Vršovice seř. n. - Praha hl. n., Lysá n.L. - Praha hl.n.	
	Kutná Hora hl. n. - Praha Vršovice	přes P.Malešice i P.Libeň
	Kutná Hora hl. n. - Praha Holešovice Kutná Hora hl. n. - Nymburk hl. n.	
	Mladá Boleslav hl. n. - Stará Paka	přes Libuň
	Mladá Boleslav hl. n. – Česká Lípa (RCP Č. Třebová) Mladá Boleslav hl. n. – Brniště	přes odb. Srní a Žizníkov.

**Seznam žel. stanic a jim přidělených úseků, pro zpravování vlaků jedoucích přes více dispozičních ŽST 3.**

<b>ŽST</b>	<b>úsek pro zpravování vlaků</b>	<b>poznámka</b>
<b>Nymburk hl. n.</b>	Nymburk hl. n. – Poříčany – Praha hl. n.	
	Nymburk hl. n. – Poříčany - Praha Mas. n.	
	Nymburk hl. n. – Poříčany - P. Holešovice	
	Nymburk hl. n. - Poříčany - P. Vršovice	
	seř. n. - Praha hl. n.	
	Nymburk hl.n.-P.Vysočany-P.Vršovice	
	seř.n.-Praha hl. n.	
	Nymburk hl. n. - P. Vysočany - Praha hl. n.	
	Nymburk hl. n. - P. Vysočany - P.Libeň - P.Masarykovo n.	
	Nymburk hl. n. - Hradec Králové hl.n.	
Nymburk hl. n. - Ústí nad Labem západ		
Nymburk hl. n. – Děčín východ - Děčín hl.n.		
Nymburk hl. n. - Kolín – Česká Třebová		
Nymburk hl. n. - Kutná hora hl.n.		
Nymburk hl. n. - Turnov		
Nymburk hl. n. - Česká Lípa		
Nymburk hl. n. - Křinec - Chlumeč n. C.		
Nymburk hl. n. - Chlumeč n. C. - Pardubice	přes odb. Plačice	
<b>Nymburk město</b>	Nymburk město - Turnov	
	Nymburk město - Česká Lípa hl. n.	
	Nymburk město – Praha hl. n.	
	Nymburk město – Praha Mas.n.	
<b>Opatovice n L.</b> (RCP Č. T.)	Nymburk město – Praha Holešovice	
	Nymburk město - P. Vršovice - Praha hl. n.	
<b>Pardubice</b> (RCP Č. Třebová)	Opatovice n. L. - Nymburk hl. n.	
	Pardubice – Praha hl. n.	
	Pardubice – Praha Masarykovo nádraží	
	Pardubice – Praha Holešovice	
<b>Pardubice - Rosice n/L.</b> (RCP Č. Třebová)	Pardubice – P. Vršovice seř. n. – Praha hl.n.	
	Pardubice – Nymburk hl. n.	přes odb. Plačice i Kolín
<b>Pečky</b>	Pardubice – Rosice n. L. - Nymburk hl. n.	přes odb. Plačice a Chlumeč n. C.
	Pečky – Bošice - Kouřim	
<b>Plzeň hl. n.</b> (RCP Plzeň)	Plzeň hl. n. – Praha hl. n.	včetně přes P. Krč
	Plzeň hl. n. – P. Libeň	přes P.Krč, P.Smíchov, P.Vrš.os. n., Prahu hl.n., P.Malešice
	<b>Pro vlaky končící v Praze Libni</b>	
<b>Praha Běchovice</b>	Plzeň hl. n. – P. Vršovice ček.k.	
	Praha Běchovice – Nymburk hl.n.	
	Praha Běchovice – Kutná Hora hl.n.	
	Praha Běchovice – Česká Třebová	
	Praha Běchovice – P. Vršovice – Praha hl.n.	
Praha Běchovice – Praha Libeň - Praha hl.n.		

**Seznam žel. stanic a jim přidělených úseků, pro zpravování vlaků jedoucích přes více dispozičních ŽST 4.**

<b>ŽST</b>	<b>úsek pro zpravování vlaků</b>	<b>poznámka</b>
<b>Praha Bubny</b>	P. Bubny - Česká Třebová P. Bubny - Kutná Hora hl.n. P. Bubny - Děčín hl.n. P. Bubny – Poříčany – Nymburk hl. n. P. Bubny - Ústí n. L. západ	
	P. Bubny – Praha Vršovice – P. ONJ	přes P. Libeň i P. hl. n.
<b>Praha hl. n.</b>	Praha hl. n. – Česká Třebová Praha hl. n. - Tábor, Praha hl. n. - Všetaty Praha hl. n. – Děčín hl.n. Praha hl. n. – Havlíčkův Brod Praha hl. n. – Praha ONJ Praha hl. n. – Ústí nad Labem západ Praha hl. n. – Vrané n. V. – Dobříš Praha hl. n. – Vrané n. V. – Čerčany Praha hl. n. – Rudná u Prahy - Beroun	
	Praha hl. n. – Kladno	přes P.Bubny i přes P.Smíchov
	Praha hl. n. – Plzeň hl. n.	Přes P.Smíchov i přes P.Vršovice
	Praha hl. n. – Nymburk hl. n. – Kolín	přes Poříčany i přes P.Vysočany
<b>Praha Holešovice</b>	P. Holešovice – Česká Třebová	vl. osobní dopravy
	P. Holešovice – Děčín hl. n. P. Holešovice – Ústí n. L. západ P. Holešovice – Praha hl.n. - Praha ONJ	
	P. Holešovice – P. Smíchov	přes Prahu hl.n. i P.Malešice
	P. Holešovice – Havlíčkův Brod	vl. osobní dopravy
	P. Holešovice – Poříčany – Nymburk hl. n. – Kolín	pro odklony vl. osobní dopravy
<b>Praha Libeň</b>	P. Libeň – Česká Třebová P. Libeň - Kutná Hora hl. n. P. Libeň - P. Bubny – Kladno	
	P. Libeň - Děčín hl. n.	přes P. Masarykovo n. i odb.Rokytky
	P. Libeň – Tábor P. Libeň - Plzeň hl. n.	přes P.Malešice, Prahu hl. n., P.Vršovice os. n.
	P. Libeň - Nymburk hl. n	přes Poříčany i P.Vysočany
	P. Libeň - Lovosice - Ústí n. L. západ	přes P. Masarykovo n. i odbočku Rokytky

**Seznam žel. stanic a jim přidělených úseků, pro zpravování vlaků jedoucích přes více dispozičních ŽST 5.**

<b>ŽST</b>	<b>úsek pro zpravování vlaků</b>	<b>poznámka</b>
<b>Praha Malešice</b>	P. Malešice - Tábor, P. Malešice - Děčín hl. n. P. Malešice - Kutná Hora hl. n. P. Malešice - Česká Třebová P. Malešice - Ústí nad Labem západ	
	P. Malešice - Praha hl. n.	přes P.Vršovice i P.Libeň
	P. Malešice - Nymburk hl. n.	přes Poříčany i P.Vysočany
<b>Praha Masarykovo n.</b>	P. Masarykovo n. - Praha Vršovice - P.ONJ	přes P. Libeň i P. hl. n.
	P. Masarykovo n. - Česká Třebová P. Masarykovo n. - Havlíčkův Brod P. Masarykovo n. - Děčín hl. n. P. Masarykovo n. - Poříčany - Nymburk hl. n. P. Masarykovo n. - Ústí n. L. západ P. Masaryk. n. - P. Libeň - Lysá n. L. - Kolín	
	Praha odstavné nádraží - P. Holešovice	přes Prahu hl.n. i P.Malešice
	Praha odstavné nádraží - P. Smíchov	
	Praha ONJ - P. Masarykovo n. - P. Bubny	přes Prahu hl.n. i P.Libeň
	P. Smíchov - Plzeň hl. n.	přes Karlštejn
<b>Praha Smíchov</b>	P. Smíchov - Beroun	přes Rudnou u P.
	P. Smíchov - P. Holešovice P. Smíchov - P. Běchovice P. Smíchov - P. Vysočany	přes Prahu hl. n. i P.Vršovice
	P. Smíchov - P. ONJ	
	P. Uhřetěves - Tábor, P.Uhřetěves - P.Malešice	
	P. Uhřetěves - P. Libeň pro vl. končící v P. Libni	přes P.Malešice i P.Vršovice
<b>Praha Vršovice os. n.</b>	Praha Vršovice os. n. – Čerčany	přes Vrané n.V.
	Praha Vršovice os. n. – Tábor Praha Vršovice os. n. – Dobříš P.Vršovice os. n. - P. Smíchov – Kladno	
	Praha Vršovice os. n. – Praha Vysočany P. Vršovice os. n. - P. Mas. n. - P. Bubny	přes Prahu hl.n. i P.Malešice
	P. Vršovice os. n. - Plzeň hl. n.	přes P. Krč i P. Smíchov
	Praha Vršovice seř. n. - Česká Třebová Praha Vršovice seř. n. - Kutná Hora hl. n. P. Vršovice seř. n. - P. Smíchov - Kladno Praha Vršovice seř. n. - Tábor Praha Vršovice seř. n. - Praha hl. n.	
<b>Praha Vršovice seř. n.</b>	Praha Vršovice seř. n. - Ústí n. L. západ Praha Vršovice seř. n. - Děčín hl. n.	přes P. Masarykovo n. i odbočku Rokytka
	Praha Vršovice seř. n. - Praha Bubny	přes P. Libeň i P. hl. n.
	Praha Vršovice seř. n. - Nymburk hl. n.	přes Poříčany i P. Vysočany



	Praha Vršovice seř. n. - Plzeň hl. n.	přes P.Smíchov i P.Krč
--	---------------------------------------	------------------------

**Seznam žel. stanic a jim přidělených úseků, pro zpravování vlaků jedoucích přes více dispozičních ŽST 6.**

<b>ŽST</b>	<b>úsek pro zpravování vlaků</b>	<b>poznámka</b>
<b>Praha Vysočany</b>	P. Vysočany – Všetaty P. Vysočany - Nymburk hl. n.	
	P. Vysočany - P. Vršovice P. Vysočany - P. Smíchov	přes P. Libeň i Prahu hl. n.
<b>Protivín (RCP Plzeň)</b>	Protivín - Zdice	
<b>Roudnice nad Labem (RCP Ústí n. L.)</b>	Roudnice nad Labem - Praha Masaryk.n. Roudnice nad Labem - Praha hl. n.	
<b>Stará Paka (RCP Č. T.)</b>	Stará Paka - Mladá Boleslav hl. n.	přes Libuň
<b>Světlá n. S. (RCP Brno)</b>	Světlá n. S. - Čerčany	
<b>Tábor (RCP Plzeň)</b>	Tábor - Praha Libeň <b>pro vlaky končící v Praze Libni</b>	Přes P.Malešice i Prahu hl.n.
	Tábor – Praha Malešice, Tábor – Praha hl.n.	
<b>Turnov (RCP Č. Třebová)</b>	Turnov – Nymburk hl. n. (město) Turnov – Všetaty	
<b>Ústí nad Labem hl. n. (RCP Ústí n. L.)</b>	Ústí nad Labem hl. n. - P. Vršovice seř. n.	Přes Prahu hl. n. i Prahu Malešice
	Ústí nad Labem hl.n. - Praha Mas. n.	
<b>Ústí nad L. západ (RCP Ústí n. L.)</b>	Ústí n. L. západ - Praha Vršovice seř. n.	Přes Prahu hl. n. i Prahu Malešice
	Ústí nad L. západ - Praha Masaryk. n. Ústí nad L. západ - Nymburk hl. n.	
<b>Ústí n. L. Střekov (RCP Ústí n. L.)</b>	Ústí n. L. Střekov - Nymburk hl. n.	
<b>Velký Osek</b>	Velký Osek - Hradec Králové hl. n. Velký Osek - Odb. Plačice - Pardubice Velký Osek - Kutná Hora hl. n.	
<b>Vrané nad Vltavou</b>	Vrané n. V. - Praha hl. n.	
<b>Všetaty</b>	Všetaty - Praha hl. n.	přes P. Malešice i výh. P.Vítkov
	Všetaty - Kralupy nad Vltavou Všetaty - Turnov, Všetaty - Ústí n. L. západ Všetaty – Děčín východ - Děčín hl. n.	
<b>Zdice</b>	Zdice – Protivín, Zdice – Praha hl.n. Zdice - Ražice	

## Příloha č. 4

## Přehled železničních stanic pro doručování depeší o pomalých jízdách

## Přehled železničních stanic pro doručování depeší o pomalých jízdách

1.

SDC	dispoziční úsek pro zpravování vlaků – viz ČD D2, příloha 26	železničním stanicím	RCP	SR 70	adresa
Liberec	Bakov n. J. - Č. Lípa (RCP Č. Třebová)	Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Ml.Boleslav	53	544510	<a href="mailto:zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz">zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Liberec Hr. Králové	Bakov n. J. - Kopicadlo (RCP Č. Třebová)	Ml.Boleslav	53	544510	<a href="mailto:zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz">zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Praha Vršovice - Střeziměř	Benešov u P.	53	551069	<a href="mailto:zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz">zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Benešov u P. – Trhový Štěpánov	Benešov u P.	53	551069	<a href="mailto:zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz">zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Beroun – Rakovník	Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Praha Smíchov – Hořovice	Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Břežnice – Zdice	Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Jihlava	Čáslav – Třebošnice	Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Čelákovice – Neratovice	Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Čelákovice – Mochov	P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Čerčany - Vrané n.V.	Benešov u P.	53	551069	<a href="mailto:zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz">zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Čerčany - Zruč n.S.	Benešov u P.	53	551069	<a href="mailto:zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz">zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Dobříš - Vrané n.V.	Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Chlumec n.C. - Velký Osek	Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha Hr. Králové	Chlumec – Křinec	Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Rakovník - Blatno u J. (RCP Ústí n. L.)	Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha Hr. Králové	Jičín (RCP Č. Třebová) - Velelíby	Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Praha Bubny - Kladno - Milostín	Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P. Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>

**Přehled železničních stanic pro doručování depeší o pomalých jízdách**
**2.**

SDC	dispoziční úsek pro zpravování vlaků –	železničním stanicím	RCP	SR 70	adresa
Praha	Kladno -Kralupy n.V.	Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Hostivice - Rudná u Prahy	Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Praha Smíchov - Hostivice	Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Lužná u Rakovníka - Rakovník	Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha Jihlava	Kolín - Čáslav	Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P. Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Kolín - Praha Libeň	P. Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Pardubice Praha	Kolín - <i>Pardubice</i> (RCP Č. Třebová)	P. Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Kolín - Ledebčko	Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Hr. Králové	Kopidlno - D. Bousov	Ml.Boleslav	53	544510	<a href="mailto:zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz">zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Kralupy n.V. - Neratovice	Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Praha Holešovice - Vraňany	P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Kralupy n.V. - Kralupy n.V. předměstí Velvary	Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Krupá – Kolečovice	Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Kutná Hora hl.n. – Zruč n.S.	Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Lochovice - Z.Třebáň	Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha Ústí n.L.	<i>Louny</i> (RCP Ústí n.L.) – Rakovník	Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha Ústí n.L.	<i>Louny</i> (RCP Ústí n.L.) – Slaný	Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Lysá n.L. – Milovice	Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha Liberec	Ml. Boleslav hl. n. - <i>Turnov</i> (RCP Č. Třebová)	Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Ml.Boleslav	53	544510	<a href="mailto:zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz">zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>

**Přehled železničních stanic pro doručování depesí o pomalých jízdách**
**3.**

SDC	dispoziční úsek pro zpravování vlaků –	železničním stanicím	RCP	SR 70	adresa
Praha	Ml. Boleslav hl. n. - Všetaty	Ml.Boleslav	53	544510	<a href="mailto:zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz">zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Ml. Boleslav hl. n. - Nymburk hl.n.	Ml.Boleslav	53	544510	<a href="mailto:zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz">zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha Liberec	Ml. Boleslav hl. n. - Dolní Bousov	Ml.Boleslav	53	544510	<a href="mailto:zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz">zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz</a>
					-
Praha	Ml. Boleslav hl. n. - Mělník	Ml.Boleslav	53	544510	<a href="mailto:zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz">zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Neratovice - Praha Vysočany	Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Neratovice - Všetaty	Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Neratovice - Kralupy n. V.	Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha Ústí n.L.	Kolín - Štětí (RCP Ústí n. L.)	Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha Hr. Králové	Veleliby - Jičín (RCP Č. Třebová)	Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
					-
Praha	Nymburk město - Veleliby	Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Ml.Boleslav	53	544510	<a href="mailto:zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz">zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Nymburk hl. n. - Poříčany	Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Olbramovice - Sedlčany	Benešov u P.	53	551069	<a href="mailto:zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz">zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Pečky – Plaňany	Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Plaňany – Kouřim Bošice – Bečváry	Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>

**Přehled železničních stanic pro doručování depeší o pomalých jízdách**

**4.**

SDC	dispoziční úsek pro zpravování vlaků –	železničním stanicím	RCP	SR 70	adresa
Praha	Praha Holešovice – Praha Vítkov	Kralupy n. V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Praha Holešovice – Praha Libeň	P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Praha Libeň – Praha Masarykovo	Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Praha Libeň – Praha Vítkov – Praha hl.n.	Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		PJ ONJ	DKV		<a href="mailto:dkvphavypravcion@dkv.pha.cd.cz">dkvphavypravcion@dkv.pha.cd.cz</a>
		Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Praha hl. n. – Praha Vršovice – PJ ONJ	P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		PJ ONJ	DKV		<a href="mailto:dkvphavypravcion@dkv.pha.cd.cz">dkvphavypravcion@dkv.pha.cd.cz</a>
		P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Praha hl. n. – Praha Vršovice – PJ ONJ	P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Benešov u P.	53	551069	<a href="mailto:zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz">zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz</a>

**Odstraněno:** Hrabovka – Praha hl.n.

**Přehled železničních stanic pro doručování depesí o pomalých jízdách**

**5.**

SDC	dispoziční úsek pro zpravování vlaků – ČD D2, příloha 26	železničním stanicím	RCP	SR 70	adresa
Praha	Praha hl. n. - Praha Smíchov	Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		PJ ONJ	DKV		<a href="mailto:dkvphavypravcion@dkv.pha.cd.cz">dkvphavypravcion@dkv.pha.cd.cz</a>
		Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Praha hl. n. – Praha Vysočany	Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		PJ ONJ	DKV		<a href="mailto:dkvphavypravcion@dkv.pha.cd.cz">dkvphavypravcion@dkv.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Praha Libeň – Praha Hostivař	Benešov u P.	53	551069	<a href="mailto:zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz">zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		PJ ONJ	DKV		<a href="mailto:dkvphavypravcion@dkv.pha.cd.cz">dkvphavypravcion@dkv.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Praha Malešice – Praha Žižkov	P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Praha Běchovice – Praha Vršovice vj. n.	Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		PJ ONJ	DKV		<a href="mailto:dkvphavypravcion@dkv.pha.cd.cz">dkvphavypravcion@dkv.pha.cd.cz</a>
		Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>

**Přehled železničních stanic pro doručování depeší o pomalých jízdách**
**6.**

SDC	dispoziční úsek pro zpravování vlaků – ČD D2, příloha 26	železničním stanicím	RCP	SR 70	adresa
<b>Praha</b>	Praha Masarykovo n. – Praha Bubeneč	Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
<b>Praha</b>	Praha Masarykovo n. – Praha Libeň	Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
<b>Praha</b>	Praha Vršovice seř. n. – Praha Vršovice os.n.	P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		ONJ	DKV		<a href="mailto:dkvphavypravcion@dkv.pha.cd.cz">dkvphavypravcion@dkv.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
<b>Praha</b>	Praha Vršovice os. n. – Praha Vyšehrad	P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz</a>
<b>Praha</b>	Praha Libeň- Lysá n. L.	P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		ONJ	DKV		<a href="mailto:dkvphavypravcion@dkv.pha.cd.cz">dkvphavypravcion@dkv.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
<b>Praha</b>	Rakovník - Beroun	Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>

**Přehled železničních stanic pro doručování depeší o pomalých jízdách 7.**

SDC	dispoziční úsek pro zpravování vlaků – ČD D2, příloha 26	železničním stanicím	RCP	SR 70	adresa
Praha Ústí n.L.	Rakovník - Louny (RCP Ústí n. L.)	Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
					-
Praha	Praha Smíchov – Beroun Závodí	Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha Ústí n.L.	Kralupy n. Vlt. Předm. – Slaný	Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha Ústí n.L.	Slaný - Louny (RCP Ústí n.L.)	Kralupy n. V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Středokluky – Podlešín	Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Ústí n.L. Praha	Straškov (RCP Ústí n. L.) - Vraňany	Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Vrané n.V. – Dobříš, Vrané n.V. – Praha Vršovice os.n.	Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Benešov u P.	53	551069	<a href="mailto:zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz">zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Vraňany - Lužec n. Vlt.	Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Zdice - Březnice (RCP Plzeň)	Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Praha	Zlonice - Straškov (RCP Ústí n. L.)	Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Jihlava	Zruč n. S. - Světlá n.S. (RCP Brno)	Benešov u P.	53	551069	<a href="mailto:zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz">zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>



**Dispoziční úseky v cizích RCP 1.**

SDC	dispoziční úsek pro zpravování vlaků – ČD D2, příloha 26	železničním stanicím	RCP	SR 70	adresa
Jihlava	Ledeč n.Sázavou – Světlá n.Sázavou	Benešov u P.	53	551069	<a href="mailto:zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz">zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Ústí n.L.	Milostín – Žatec (Kadaň přes odb. Dubina mimo ŽST Chomutov)	Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Ústí n.L.	Milostín - Chomutov (mimo Žatec záp.)	Kladno	53	535161	<a href="mailto:zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz">zstkdnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Pardubice	Řečany - Česká Třebová	Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Ústí n.L.	Vraňany - Ústí n.L. záp.	Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
Ústí n.L.	Vraňany - Děčín hl.n.	Kralupy n.V.	53	543967	<a href="mailto:zstknvmankan@opr.pha.cd.cz">zstknvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
Ústí n.L.	Štětí - Ústí n.L. záp.	Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Ústí n.L.	Štětí - Děčín vých. – Děčín hl.n.	Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Hr. Králové	D. Bousov – Stará Paka (přes Libuň)	Ml.Boleslav	53	544510	<a href="mailto:zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz">zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Liberec	Bezděz – Česká Lípa	Ml.Boleslav	53	544510	<a href="mailto:zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz">zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Liberec	Loukov u Mnich.Hradiště - Turnov	Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Ml.Boleslav	53	544510	<a href="mailto:zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz">zstmbhmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Mělník	53	530584	<a href="mailto:zstmekmankan@opr.pha.cd.cz">zstmekmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Hr. Králové	Převýšov - Hr. Králové hl.n.	Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
Hr. Králové Pardubice	Převýšov - Chlumec n.C. – Pardubice (přes odb.Plačice)	Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
České Budějovice	Sudoměřice - Tábor	Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Benešov u P.	53	551069	<a href="mailto:zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz">zstbnvmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>

**Dispoziční úseky v cizích RCP 2.**

SDC	dispoziční úsek pro zpravování vlaků – ČD D2, příloha 26	železničním stanicím	RCP	SR 70	adresa
<b>Jihlava</b>	<i>Golčův Jeníkov – Havlíčkův Brod</i>	Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Nymburk hl.n.	53	532143	<a href="mailto:zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz">zstnbkmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Kolín	53	534149	<a href="mailto:zstkonmankan@opr.pha.cd.cz">zstkonmankan@opr.pha.cd.cz</a>
<b>Plzeň</b>	<i>Zbiroh - Plzeň hl.n.</i>	Praha hl.n.	53	570762	<a href="mailto:zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz">zstphahnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Libeň	53	571760	<a href="mailto:zstphalimankan@opr.pha.cd.cz">zstphalimankan@opr.pha.cd.cz</a>
		Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
		P.Smíchov	53	572263	<a href="mailto:zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz">zstphasmmankan@opr.pha.cd.cz</a>
<b>České Budějovice</b>	<i>Březnice - Protivín</i>	Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>
<b>České Budějovice</b>	<i>Březnice - Ražice</i>	Beroun	53	730747	<a href="mailto:zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz">zstbrnmankan@opr.pha.cd.cz</a>