



**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

537 nákladní

pro tratě

**(Praha) – Praha-Vysočany – Turnov
(Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město)**

Platí od 14. prosince 2008

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 66/08-OJ)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Praha

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	4
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	13
5a	Jízdy odklonů nákladních vlaků	27
	Tabelární jízdní řády	31

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
47204	31			64300	50	69553	58
47205	31	57360	41	64302	51		
47213	32	57370	41			69751	59
47214	32			64420	51		
47218	33	59540	41	64422	51	69917	60
		59543	42	64438	52	69918	61
47376	33			64439	52		
		59635	42	64450	52	83509	61
48261	34	59649	42	64453	53		
		59663	42	64461	53	85041	62
48519	34	59664	43	64462	53	85042	62
		59696	43				
49469	34	59698	43	64501	54	85134	62
				64503	54	85135	62
50545	35	59750	44	64531	54	85136	63
				64561	54	85146	63
53601	35	60781	44			85147	63
				64951	54		
54360	36	62320	45			85308	63
		62322	45	65360	55		
54460	36					85520	64
54462	37	63211	46	65400	55	85521	64
		63213	46	65402	55	85522	64
54603	37			65430	56	85523	65
54661	38	63411	47				
		63413	47	65950	56	95078	65
55042	38					95079	65
		63671	48	66470	56		
55780	38	63673	48			95120	65
				68390	57	95121	65
56360	39	63771	49	68392	57		
56362	39					95240	66
56380	40	63891	49	69524	57	95241	66
		63893	50	69527	58		
56402	40			69550	58		

Tabulka 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1a. Vlaky Nex, Rn, Vn, Pn

Úsek	Typ jžd. od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady									
		730 731	740 741 742 743	744.7	750 751 752 753 755	753.7	2x730 2x731	2x740 2x741 2x742 2x743	2x 744.7	2x751 2x753 2x755	2x 753.7
P.-Vysočany – P.-Satalice	T ₄	570	720		840			1360		1600	
	T	550	680		780			1250		1500	
	S	540	600		700			1100		1350	
	U	500	550		700			1000		1300	
P.-Satalice – Neratovice	T ₄	1600	1840		2200						
	T	1550	1800		2150			2600		2600	
	S	1500	1600		1900			2500		2500	
	U	500	550		700			1000		1300	
Neratovice – Všetaty	T ₄	1500	1600	1760	1840	2040	2320				
	T	1390	1550	1700	1800	2000	2100	2600	2600	2600	2600
	S	1330	1400	1500	1600	1800	1900	2500	2500	2500	2500
	U	800	800	900	1000	1200	1100	1400	1400	1400	1400
Všetaty – km 62,9	T ₄	940	1200	1240	1280 ¹⁾			2400	2400	2480	
	T	890	1130	1190	1250			2150	2280	2400	
	S	870	1000	1050	1100			1900	2000	2100	
	U	780	800	900	1000			1400	1400	1400	
km 62,9 – Ml.Boleslav hl.n.	T ₄	1600	2400	2440	2480						
	T	1550	2150	2250	2400			2600	2600	2600	
	S	1500	1900	2000	2100			2500	2500	2500	
	U	500	800	900	1000			1400	1400	1400	
Ml.Boleslav hl.n. – Bakov nad Jizerou	T ₄	1500	1720	1760	1800						
	T	1390	1600	1650	1700			2600	2600	2600	
	S	1330	1400	1450	1500			2500	2500	2500	
	U	800	800	900	1000			1400	1400	1400	
Bakov nad Jizerou – Turnov	T ₄	940	1200		1280 ²⁾			2400		2480	
	T	890	1130		1250			2150		2400	
	S	870	1000		1100			1900		2100	
	U	800	800		1000			1400		1400	
Ml.Boleslav hl.n. – Ml.Boleslav město	T ₄	280	530		590			1000		1120	
	T	280	450		450			900		900	
	S	270	400		400			800		800	
	U	250	350 ³⁾		350 ³⁾			650		650	

¹⁾ při průjezdu žst. Kropáčova Vrutice platí T₄ 1440

²⁾ při průjezdu žst. Příšovice platí T₄ 1440

³⁾ U₄ 400

T a b u l k a 4 – pokračování

1b. Vlaky Nex, Rn, Vn, Pn

Úsek	Typ jízď. od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady									
		730 731	740 741 742 743	744.7	750 751 752 753 755	753.7	2x730 2x731	2x740 2x741 2x742 2x743	2x 744.7	2x751 2x753 2x755	2x 753.7
Ml.Boleslav město – Ml.Boleslav hl.n.	T ₄										
	T	520	620		740			1200		1450	
	S	510	550		650			1100		1300	
	U	500	500		500			900		900	
Turnov – Bakov nad Jizerou	T ₄	1080	1360		1440						
	T	1020	1300		1400			2500		2600	
	S	990	1150		1250			2200		2400	
	U	550	550		700			1000		1300	
Bakov nad Jizerou – Ml.Boleslav hl.n.	T ₄	1700	1960	2080	2200						
	T	1650	1900	2000	2150			2600	2600	2600	
	S	1500	1700	1800	1900			2500	2500	2500	
	U	550	550	600	700			1000	1100	1300	
Ml.Boleslav hl.n. – Chotětov	T ₄	680	960	1000	1040			1840	1920	2000	
	T	650	900	950	1020			1700	1800	1900	
	S	640	800	850	900			1500	1600	1700	
	U	590	550	600	700			1000	1100	1300	
Chotětov – Všetaty	T ₄	1700	1960	2080	2200						
	T	1650	1900	2000	2150			2600	2600	2600	
	S	1500	1700	1800	1900			2500	2500	2500	
	U	550	550	600	700			1000	1100	1300	
Všetaty – Neratovice	T ₄	1700	1800	2000	2120	2280					
	T	1650	1700	1900	2050	2200	2400	2600	2600	2600	2600
	S	1500	1500	1650	1800	2000	2000	2500	2500	2500	2500
	U	550	1000	1000	1000	1200	1400	1400	1400	1400	1400
Neratovice – P.-Satalice	T ₄	680	960		1080			1840		2080	
	T	650	900		1050			1700		2000	
	S	640	800		950			1500		1800	
	U	590	550		700			1000		1300	
P.-Satalice – P.-Vysočany	T ₄	1700	2320		2560						
	T	1650	2270		2500			2600		2600	
	S	1500	2000		2300			2500		2500	
	U	550	550		700			1000		1300	

T a b u l k a 4 – pokračování

2. Vlaky Mn

Úsek	Typ jžd. od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						
		708	714	731	742, 743	750, 751, 752, 755		
P.-Vysočany – P.-Satalice	S	200	300	500	600	700		
P.-Satalice – Všetaty	S	450	1000	1350	1200	1400		
Všetaty – Turnov	S			750	800	900		
Ml.Boleslav hl.n. – Ml.Boleslav město	S		250	250	400	400		
Ml.Boleslav město – Ml.Boleslav hl.n.	S		400	500	550	650		
Turnov – Všetaty	S			600	800	900		
Všetaty – Neratovice	S	350		950	1100	1400		
Neratovice – P.-Satalice	S	250	400	600	800	950		
P.-Satalice – P.-Vysočany	S	500	1000	1250	1400	1400		

T a b u l k a 4 – pokračování

3a. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn:

Ú s e k	Typ jízdního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.							P o z n á m k a
			714	730	740 742	744.7	749- 754	753.7	
Praha hl.n. - Libeň	T S		2200 2100	2200 2100	2400 2100	2400 2100	2400 2100	2400 2100	
Libeň - Praha hl.n.	T S		750 700	775 725	1100 1025	1175 1100	1275 1200	1400 1350	
Praha hl.n. - Vysočany	T S		925 900	950 925	1150 1100	1300 1250	1000 950	1625 1550	
Vysočany – Praha hl.n.	T S		1350 1325	1400 1350	1800 1700	2300 2100	1900 1800	2300 2100	
Praha hl.n. - Holešovice	T S		925 900	950 925	1150 1100	1300 1250	1000 950	1625 1550	
Holešovice - Praha hl.n.	T S		700 650	725 675	1050 1000	1150 1100	1150 1100	1350 1325	
Masarykovo n. - Libeň	T S		700 650	725 725	1075 1050	1200 1200	1100 1075	1350 1350	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n. - Libeň	T S		750 700	800 775	1200 1150	1350 1300	1300 1250	1600 1575	
Libeň - Masarykovo n.	T S		2000 2000	2200 2100	2400 2100	2400 2100	2400 2100	2400 2100	
Masarykovo n.- Vysočany	T S		275 275	275 275	425 425	475 475	450 450	550 550	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n.- Vysočany	T S		325 325	350 350	525 525	575 575	600 575	750 750	
Vysočany - Masarykovo n.	T S		1350 1325	1400 1350	1800 1700	2300 2100	1900 1800	2300 2100	
Masarykovo n. – Holešovice	T S		275 275	275 275	425 425	475 475	425 425	550 550	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n. – Holešovice	T S		375 375	400 375	575 575	625 625	650 650	825 825	
Holešovice – Masarykovo n.	T S		700 650	725 675	1050 1000	1150 1100	1150 1100	1350 1325	

T a b u l k a 4 – pokračování

3b. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn:

Úsek	Typ jzd- ního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.							P o z n á m k a	
				714	730	740 741 742	749- -754			
Libeň-Bubeneč	T			1000	1250	1350	1600			přes Odb Rokytka
	S			900	1050	1200	1400			
Bubeneč - - Odb Stromovka - - Holešovice	T			800	900	1300	1900			Při průjezdu žst Bubeneč až do žst Holešovice.
	S			725	850	1200	1700			
Holešovice- Odb Rokytka – Libeň	T			800	900	1200	1600			Při rozjezdu v žst Bubeneč a kdekoli v úseku.
	S			725	850	1100	1400			
Holešovice- Odb Rokytka – Libeň	T			675	750	1250	1470			Při průjezdu žst Holešovi- ce až odb Balabenka bez omezení rychlosti pod 50 km/h
	S			650	750	1100	1300			
Masarykovo n. - Bubeneč	T			600	700	1020	1250			Při rozj. v žst Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h.
	S			575	650	900	1100			
Masarykovo n. - Bubeneč	T			1300	1500	2100	2270			
	S			1250	1400	1850	2000			
Bubeneč - Masarykovo n.	T			800	875	1300	1600			Platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem
	S			750	850	1200	1400			
Bubeneč - Masarykovo n.	T			675	800	1250	1470			Platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst Bubeneč.
	S			600	750	1100	1300			

T a b u l k a 4 – pokračování

3c. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn:

Úsek	Typ jízdního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.							Poznámka	
				714	730	740 742	749- 754			
Praha hl. n. - - Smíchov	T					1900	2200			
	S					1700	1950			
Smíchov - - Praha hl. n.	T					800	1080			
	S					700	950			
Uhřetěves - - Hostivař	T			1850	2000	2270	2270			
	S			1850	1850	2000	2000			
Hostivař - <i>Ma- lešice</i> - Libeň	T			1850	2000	2100	2200			
	S			1850	1850	1850	1950			
Libeň - - Vysočany	T			850	950	1250	1350			
	S			800	850	1100	1200			
Vysočany - - Libeň	T			1250	1300	1470	1700			
	S			1100	1250	1300	1500			
Libeň - - Malešice	T			525	600	850	900			
	S			525	550	800	850			
Malešice - - Hostivař	T			575	675	900	1080			Při průjezdu úsekem vj. náv.žst Malešice až Hostivař.
	S			550	650	800	950			
Hostivař- - Uhřetěves	T			525	600	850	900			Při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice - Hostivař.
	S			525	550	800	850			
Hostivař- - Uhřetěves	T			475	500	740	800			
	S			475	500	650	700			

T a b u l k a 4 – pokračování

3d. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn:

Úsek	Typ jízdního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.							P o z n á m k a	
				714	730	740 742	749- 754			
ONJ odj. sk. - -Vršovice odj.n.- - Vršovice	T S					680 600	800 700			
Praha odst. n.- - Vršovice	T S					1700 1500	2100 1850			
Vršovice - - Praha hl. n.	T S					1600 1400	2050 1800			
Praha hl. n. - -Vršovice	T S					2100 1850	2200 1950			
Vršovice - -Praha odst. n.	T S					680 600	800 700			
Vršovice - -Vršovice odj. n.- - ONJ odj. sk.	T S					680 600	800 700			
Běchovice - - Malešice	T S			1100 1000	1200 1100	1700 1500	2100 1850			
Malešice – Vršovice seř. n. St.1	T ₄ S			700 650	800 700	900 800	1350 1200			Při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h.
(čekací koleje)	T S			650 600	700 650	850 800	900 850			Při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h.
Vršovice seř. n.- - Smíchov	T S			1500 1400	1600 1550	1900 1700	2200 1950			
Smíchov - -Vršov.seř.n.St.1	T S			575 550	600 575	850 750	1080 950			
Vršovice seř. n. St.1 (ček. koleje)- - Běchovice	T S			1300 1200	1400 1300	1900 1700	2100 1850			Platí jen při použití postr- kové lok. v obvodu žst Vršovice seř.n. pro rozjezd vlaku.
	T S			575 550	600 575	850 750	1080 950			Platí též při rozjezdu ve Vršovicích seř. n. St. 1 a čekacích kolejích

T a b u l k a 4 – pokračování

4a . Vlaky Vn:

Ú s e k	Typ jíz- dního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.							P o z n á m k a
			714	730	740 742	744.7	749- 754	753.7	
Praha hl.n. - Libeň	U		1400	1400	1400	1400	1400	1400	
Libeň - Praha hl.n.	U		400	600	900	950	1000	1100	
Praha hl.n. - Vysočany	U		600	775	1100	1200	925	1250	
Vysočany – Praha hl.n.	U		1200	1100	1400	1400	1400	1400	
Praha hl.n. - Holešovice	U		600	775	1100	1200	925	1250	
Holešovice - Praha hl.n.	U		600	625	900	950	950	1150	
Masarykovo n. - Libeň	U		600	650	950	1150	1000	1250	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n. - Libeň	U		600	700	1000	1200	1100	1400	
Libeň - Masarykovo n.	U		1400	1200	1400	1400	1400	1400	
Masarykovo n.- Vysočany	U		225	275	400	450	425	550	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n.- Vysočany	U		300	325	475	525	525	700	
Vysočany – Masarykovo n.	U		1250	1300	1350	1400	1400	1400	
Masarykovo n.- Holešovice	U		275	275	400	450	425	550	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n.- Holešovice	U		325	350	500	550	575	750	
Holešovice - Masarykovo n.	U		600	625	900	950	950	1150	

T a b u l k a 4 – pokračování

4b. Vlaky Vn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.						Poznámka
			742	749 751 753,7			
Hostivař – Malešice – Libeň - Vysočany							
Hostivař – Malešice – Libeň			U 1000	U 1000			
Libeň - Vysočany			U 500	U 650			
Vysočany – Libeň – Malešice - Hostivař							
Vysočany – Libeň – Malešice - Hostivař			U 1000	U 1000			Platí při průj. ús. vj. náv. Malešice - Hostivař
			U 800	U 900			Platí při rozj.v ús. vj. náv Malešice - Hostivař
Běchovice – Malešice – Vršovice seř. n. - Smíchov							
Běchovice – Malešice – Vršovice seř.n. – (ček.kol.) - Smíchov			U 850	U 850			
Smíchov – Vršovice seř.n. – Malešice - Běchovice							
Smíchov – Vršovice seř.n. St.1(ček.kol) - Malešice - Běchovice			U 750	U 800			
Libeň – (přes Odb. Rokytka i přes Bubny) - Bubeneč							
Libeň - Bubeneč			U 1000	U 1000			
Bubeneč – (přes Odb. Rokytka i přes Bubny) – Libeň							
Bubeneč – Libeň			U 850	U 1000			

Technický normativ hmotnosti T4 lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů (U4 pro prázdné podvozkové vozy).

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště	Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/48		0	Praha-Vysočany		00	5
	5		Odb Skály			2
75/53	2	0	Praha-Satalice		0	5 75/56
	5	0	Praha-Čakovice		0	7
	7	0	Měšice u Prahy		0	7
80/50	7	PoS	Neratovice		PoS	6
	6	0	Všetaty		0	4 80/53
	4	0	Byšice		0	7
	7	0	Kropáčova Vrutice		0	6
	6	~	Zdětín u Chotětova		~	3
75/52	3	0	Chotětov		0	11 75/50
80/57	11	PoS	Mladá Boleslav hl.n.		PoS	6
	6	0	Mladá Boleslav-Debrž		0	5
	5	PoS	Bakov nad Jizerou		PoS	3
	3		Odb Zálučí			4
	4	0	Mnichovo Hradiště		0	6
	6	0	Loukov u Mnichova Hradiště		0	3
	3	0	Příšovice		0	4
	4	PoS	Turnov		PS	80/57

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Praha-Vysočany – Mladá Boleslav hl.n. číslo 72636

Mladá Boleslav hl.n. – Praha-Vysočany číslo 72637

Praha-Vysočany – Všetaty číslo 72640

Všetaty – Praha-Vysočany čísla 72641, 72643

Všetaty – Neratovice číslo 72645

Neratovice – Všetaty číslo 72642

Všetaty – Turnov čísla 72682, 72684

Turnov – Všetaty číslo 72683

Turnov – Neratovice číslo 72685

Mladá Boleslav hl.n. – Bakov nad Jizerou číslo 72674

Bakov nad Jizerou – Mladá Boleslav hl.n. číslo 72675

Bakov nad Jizerou – Turnov číslo 72670

Turnov – Bakov nad Jizerou číslo 72671

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Vysočany – Turnov číslo 77700

Turnov – Praha-Vysočany číslo 77701

T a b u l k a 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
55/53		PS	↓	Mladá Boleslav hl.n.	↑	POS	6	
	6	0		Mladá Boleslav město		0		45/50

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n. sudá čísla 72812 – 72816

Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město lichá čísla 72811 – 72817

KATALOGOVÉ TRASY:

Stará Paka – **Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.** číslo 77722

Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město – Stará Paka číslo 77723

T a b u l k a 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
80/40		0S	↓	x	Praha-Libeň	x	↑	0S	8
	8	00		x	Praha Masarykovo n.	x		0	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

P.-Libeň – Praha Masarykovo n. a zpět čísla 77000 až 77005

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
80/40		0S	↓	x	Praha-Libeň	x	↑	0S	8
	8	0		x	Praha Masarykovo n. kol.č.94	x		0	2
	2	POs		x	Praha-Bubny	x		POs	2
80/54	2	0		x	Praha-Holešovice-Stromovka	x		0	2
	2	0		x	Praha-Bubeneč	x		0	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

P.-Libeň – P.-Bubeneč a zpět čísla 77006 až 77009

P.-Bubny – P.-Bubeneč čísla 77010, 77012

P.-Bubny – P.-Libeň čísla 77011, 77013

T a b u l k a 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
80/35		0		x	Praha Masarykovo n.	x	0	4	
	4	POS	↓	x	Praha-Bubny	x	POS	2	
80/54	2	0		x	Praha-Holešovice-Stromovka	x	0	2	
	2	0		x	Praha-Bubeneč	x	0		80/48

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha Masarykovo n. – P.-Bubeneč sudá čísla 77014 až 77020

P.-Bubny – Praha Masarykovo n. čísla 77015, 77017

P.-Bubeneč – Praha Masarykovo n. čísla 77019, 77021

T a b u l k a 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
75/50		0S		Praha-Libeň			0S	4	
	3	0		x Odb Rokytka			0	3	
80/56	4	0		x Praha-Holešovice			0	2	80/56
	2	0		x Praha-Holešovice-Stromovka			0	2	
	2	0		Praha-Bubeneč			0		80/48

ČD-CARGO:**P.-Libeň – P.-Bubeneč** číslo 73306P.-Vršovice – **P.-Libeň – P.-Bubeneč** – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 73904, 73905P.-Vršovice – **P.-Libeň – P.-Bubeneč** – Ústí nad Labem západ a zpět čísla 73910, 73911P.-Uhřetěves – **P.-Libeň – P.-Bubeneč** – Lovosice číslo 73920Lovosice – **P.-Bubeneč – P.-Libeň** – P.-Uhřetěves číslo 73921Děčín hl.n.nákl.n. – **P.-Bubeneč – P.-Libeň** – P.-Uhřetěves číslo 73923**KATALOGOVÉ TRASY:****P.-Libeň – P.-Bubeneč** sudá čísla 77022 až 77028**P.-Holešovice – P.-Bubeneč** čísla 77030, 77032**P.-Holešovice – P.-Libeň** lichá čísla 77023 až 77029**P.-Bubeneč – P.-Libeň** čísla 77031, 77033

T a b u l k a 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště	Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/39		0	x Praha hl. n.		0	5
50/44	5	0	x Odb Balabenka		0	1 80/39
75/50	1	0	x Odb Rokytka		0	4 60/46
80/57	4	0	x Praha-Holešovice		0	2 80/57
	2	0	x Praha-Holešovice-Stromovka		0	2
	2	0	x Praha-Bubeneč		0	80/48

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Kralupy nad Vltavou – **P.-Bubeneč** – **Praha hl.n.** – P.-Vršovice číslo 73913

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha hl.n. – P.-Bubeneč sudá čísla 77034 až 77044

P.-Holešovice – Praha hl.n. lichá čísla 77035 až 77039

P.-Bubeneč – Praha hl.n. lichá čísla 77041 a 77045

T a b u l k a 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
80/39		0	↓	x	Praha-Vysočany	x	00	2	
	2	0		x	Odb Balabenka	x	0	5	
60/40	5	00		x	Praha hl. n.	x	00	4	80/39
	5	03		x	Výh Praha-Vyšehrad	x	03	3	
	2	POŠ		x	Praha-Smíchov spol.n.		PS		60/28

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

P.-Vysočany – P.-Smíchov spol.n. sudá čísla 77046 až 77050

P.-Libeň – Praha hl.n. – P.-Smíchov spol.n. čísla 77052, 77054

P.-Smíchov spol.n. – P.-Vysočany čísla 77047, 77049

Praha hl.n. – P.-Vysočany lichá čísla 77051 až 77055

T a b u l k a 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/37		0	↓	Praha odstavné n.	↑	00	4		
	4	00		x Praha-Vršovice		x	00	4	
	4	00		x Praha hl.n.		x	0		60/29

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Kralupy nad Vltavou – Praha hl.n. – P.-Vršovice číslo 73913

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha odstavné n. vjezd – Praha hl.n. sudá čísla 77056 až 77064

Praha odstavné n. odjezd – Praha hl.n. sudá čísla 77066 až 77074

P.-Vršovice – Praha hl.n. sudá čísla 77076 až 77084

Praha hl.n. – Praha odstavné n. vjezd lichá čísla 77057 až 77075

P.-Vršovice – Praha odstavné n. vjezd lichá čísla 77077 až 77085

Benešov u Prahy – P.-Vršovice – Praha hl.n. a zpět čísla 77800, 77801

T a b u l k a 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
60/37		0		Praha odstavné n.		00	3	
	4	0		Praha-Vršovice odj.n.		0	4	
	3	00		Praha-Vršovice		00	5	
	5	03	↓	Vých Praha-Vyšehrad	↑	03	3	
	2	P0		Praha-Smíchov		P		
	2	PoS		Praha-Smíchov spol.n.		PS		60/36

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Vršovice – P.-Smíchov spol.n. – Kladno číslo 72360

P.-Vršovice – P.-Smíchov spol.n. a zpět čísla 73324, 73325

P.-Vršovice – P.-Smíchov – P.-Radotín číslo 73332

Hostivice – **P.-Smíchov spol.n. – P.-Vršovice** číslo 73651

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha odstavné n. vjezd – P.-Smíchov spol.n. sudá čísla 77086 až 77094

Praha odstavné n. odjezd – P.-Smíchov spol.n. sudá čísla 77096 až 77104

P.-Vršovice – P.-Smíchov spol.n. sudá čísla 77106 až 77114

P.-Smíchov spol.n. – Praha odstavné n. odjezd lichá čísla 77087 až 77095

P.-Vršovice – Praha odstavné n. lichá čísla 77097 až 77115

P.-Vršovice – P.-Smíchov – Beroun os.n. a zpět čísla 77760, 77761

Vedení vlaků objízdými trasami mezi ŽST Vršovice a Praha odstavné n. (přímo nebo přes Vršovice odj.n.) je povoleno bez informování.

T a b u l k a 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/40		0	↓	x Praha hl.n. x				00	4
	5	03		x Výh Praha-Vyšehrad x				03	3
	2	P0		Praha-Smíchov				P	60/28

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha hl.n. – P.-Smíchov a zpět čísla 77116 až 77125

T a b u l k a 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/31		0	↓	Praha-Vysočany			00	5	
80/48	5	0S		Praha-Libeň			0S	5	60/28
75/56	5	0		Praha-Malešice			0	6	
50/27	6	00		Praha-Vršovice vj.n.			0	6	75/56
	6	0		Praha-Vršovice odj.n.			0	3	
	3	00		Praha-Vršovice			0		50/27

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Libeň – P.-Vysočany číslo 73305

P.-Libeň – P.-Vršovice čísla 73410, 73412

P.-Libeň – P.-Malešice číslo 73414

P.-Vršovice – P.-Libeň – Děčín hl.n. nákl.n. a zpět čísla 73904, 73905

P.-Vršovice – P.-Libeň – lichá čísla 73411 až 73415

P.-Vršovice – P.-Libeň – Ústí nad Labem západ a zpět čísla 73910, 73911

KATALOGOVÉ TRASY:

P.-Vysočany – P.-Vršovice sudá čísla 77126 až 77134

P.-Libeň – P.-Vršovice sudá čísla 77136 až 77144

P.-Malešice – P.-Vršovice sudá čísla 77146 až 77154

P.-Libeň – P.-Vysočany lichá čísla 77127 až 77135

P.-Malešice – P.-Vysočany lichá čísla 77137 až 77145

P.-Vršovice – P.-Vysočany lichá čísla 77147 až 77155

T a b u l k a 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
75/56		0	↓	x	Praha-Běchovice	x	↑	0	9
	9	0		x	Praha-Malešice	x		0	6
	6	P _O		x	Praha-Vršovice ček.kol.	x		P	75/56

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Česká Třebová – **P.-Běchovice** – **P.-Malešice** – P.-Libeň a zpět čísla 72414, 72415
P.-Vršovice ček.kol. – **P.-Běchovice** – Česká Třebová a zpět čísla 72461 až 72465
 Nymburk hl.n. – **P.-Běchovice** – **P.-Vršovice ček.kol.** a zpět čísla 72568,
 72569

P.-Běchovice – **P.-Vršovice ček.kol.** číslo 73442

P.-Malešice – **P.-Běchovice** číslo 73443

KATALOGOVÉ TRASY:

P.-Běchovice – **P.-Vršovice ček.kol.** sudá čísla 77156 až 77164

P.-Malešice – **P.-Vršovice ček.kol.** sudá čísla 77166 až 77174

P.-Vršovice ček.kol. – **P.-Běchovice** lichá čísla 77157 až 77165

P.-Malešice – **P.-Běchovice** čísla 77167 až 77175

Česká Třebová – **P.-Běchovice** – **P.-Vršovice ček.kol.** a zpět čísla 77200 až 77209

Pardubice – **P.-Běchovice** – **P.-Vršovice ček.kol.** a zpět čísla 77260 až 77269

T a b u l k a 5 – pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
80/45		0	↓	x Praha-Uhřetěves	x	↑	00	5	
75/56	5	00		x Praha-Hostivař	x		00	5	
	5	0		Praha-Malešice			0	5	
80/31	5	0S		x Praha-Libeň	x		0S	10	
60/29	10	00		x Praha hl.n.	x		00	4	80/48
	4	00		x Praha-Vršovice	x		0		60/24

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Česká Třebová – **P.-Malešice** – **P.-Libeň** a zpět čísla 72414, 72415

P.-Uhřetěves – **P.-Libeň** – Lovosice číslo 73920

Lovosice – **P.-Libeň** – **P.-Uhřetěves** číslo 73921

Děčín hl.n.nákl.n. – **P.-Libeň** – **P.-Uhřetěves** číslo 73923

P.-Malešice – **P.-Uhřetěves** a zpět čísla 73430, 73431

P.-Malešice – **Praha hl.n.** čísla 73440, 73478

Praha hl.n. – **P.-Malešice** čísla 73441, 73479

P.-Hostivař – **P.-Libeň** číslo 73550

P.-Uhřetěves – **P.-Libeň** sudá čísla 73552 až 73558

P.-Libeň – **P.-Uhřetěves** lichá čísla 73551 až 73555

Střeziměř – **P.-Hostivař** – **P.-Libeň** sudá čísla 75550 až 75556

KATALOGOVÉ TRASY:

P.-Libeň – **Praha hl.n.** – **P.-Smíchov spol.n.** čísla 77052, 77054

P.-Hostivař – **Praha hl.n.** čísla 77176, 77178

P.-Malešice – **Praha hl.n.** čísla 77180, 77182

P.-Libeň – **Praha hl.n.** sudá čísla 77184 až 77188

Praha hl.n. – **P.-Hostivař** lichá čísla 77177, 77179

P.-Vršovice – **P.-Libeň** sudá čísla 77190 až 77194

Praha hl.n. – **P.-Libeň** čísla 77196, 77198

Praha hl.n. – **P.-Vršovice** lichá čísla 77181 až 77189

P.-Libeň – **P.-Vršovice** lichá čísla 77191 až 77199

Benešov u Prahy – **P.-Hostivař** – **P.-Libeň** a zpět čísla 77802 až 77805

T a b u l k a 5 – pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/41		0S	x	Praha-Vysočany	x	0S	2	
65/48	2	0	x	Odb Balabenka	x	0	5	80/39
80/35	5	0	x	Praha Masarykovo n. kol.č.94	x	0	2	80/54
	2	POS	x	Praha-Bubny	x	POS	2	
80/54	2	0	x	Praha-Holešovice-Stromovka	x	0	2	
	2	0	x	Praha-Bubeneč	x	0		80/48

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Vysočany – P.-Bubny a zpět čísla 73300, 73301

Tabulka 5a

Jízdy odklonů nákladních vlaků

Vlaky vedené odklonem podle tabulky 5a jsou vlaky podle potřeby

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
80/50		0S	x	Praha-Libeň	x		0S	11	
	8	0	x	Praha Masarykovo n. kol.č.94	x		0	4	
	5	POS	x	Praha-Bubny	x		POS	4	
70/48	4	0	x	Praha-Holešovice-Stromovka	x		0	5	85/46
	4	0	x	Praha-Bubeneč	x		0		70/41

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

P.-Libeň – P.-Bubeneč a zpět čísla 95900 až 95909

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/26		0	x	Praha-Vršovice	x		0	8	
80/48	8	0O	x	Praha hl.n.	x		0O	7	60/35
45/44	6	0	x	Odb Balabenka	x		0	2	80/48
65/44	2	0	x	Odb Rokytká	x		0	6	55/47
70/48	5	0	x	Praha-Holešovice	x		0	3	
	2	0	x	Praha-Holešovice-Stromovka	x		0	5	
	4	0	x	Praha-Bubeneč	x		0		70/50

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

P.-Hostivař – P.-Vršovice – P.-Bubeneč a zpět čísla 95910 až 95919

T a b u l k a 5a – pokračování

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
70/50		0	x	Praha-Holešovice	x	0	5	
55/47	6	0	x	Odb Rokytky	x	0	2	65/44
80/47	2	0	x	Odb Balabenka	x	0	6	45/44
60/48	7	0○	x	Praha hl.n.	x	0○	8	80/48
	8	0⊃	x	Výh Praha-Vyšehrad	x	0⊃	5	
	5	P		Praha-Smíchov		P		60/32

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

P.-Holešovice – P.-Smíchov – P.-Radotín a zpět čísla 95920 až 95927

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/48		0	x	Praha-Vysočany	x	0	4	
55/44	4	0	x	Odb Balabenka	x	0	7	80/48
	6	0○	x	Praha Masarykovo n.	x	0		70/48

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

P.-Vysočany – Praha Masarykovo n. a zpět čísla 95930 až 95933

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/43		0	x	Praha Masarykovo n.	x	0○	5	
	5	PoS	x	Praha-Bubny	x	PoS	4	
70/48	4	0	x	Praha-Holešovice-Stromovka	x	0	5	85/46
	4	0	x	Praha-Bubeneč	x	0		70/41

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Praha Masarykovo n. – P.-Bubeneč a zpět čísla 95936 až 95939

T a b u l k a 5a – pokračování

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
80/46		0S	↓	x Praha-Libeň	x	↑	0S	10	
60/48	12	00		x Praha hl. n.	x		00	8	75/50
	8	03		x Výh Praha-Vyšehrad	x		03	5	
	5	P		Praha-Smíchov			P		60/32

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

P.-Běchovice – P.-Libeň – P.-Smíchov – P.-Radotín a zpět čísla 95940 až 95949

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/26		0	↓	x Praha-Vršovice	x	↑	0	8	
75/50	8	00		x Praha hl.n.	x		00	12	60/33
	10	0S		x Praha-Libeň	x		0S		80/46

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

P.-Hostivař – P.-Vršovice – P.-Libeň – P.-Běchovice a zpět čísla 95950 až 95953

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
80/48		0	↓	x Praha-Vysočany	x	↑	00	4	
	4	0		x Odb Balabenka	x		0	6	
60/48	7	00		x Praha hl. n.	x		00	8	80/48
	8	03		x Výh Praha-Vyšehrad	x		03	5	
	5	P		Praha-Smíchov			P		60/32

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

P.-Vysočany – P.Smíchov – P.-Radotín a zpět čísla 95960 až 95965

T a b u l k a 5a – pokračování

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
50/31		0	↓	Praha-Vršovice vj.n.	x	0	6	
	6	0		Paha-Vršovice odj.n.	x	0	5	
40/23	4	0		Praha-Vršovice	x	0	5	50/15
60/33	5	0 ³⁾		Výh Praha-Vyšehrad		0 ³⁾	5	40/16
	3	P		Praha-Smíchov		P		60/32

P.-Vršovice vj.n. – P.-Smíchov – P.-Radotín a zpět čísla 95970 až 95979

Nex 47204

Mladá Boleslav město - Turnov - PKP

Mladá Boleslav město - Mladá Boleslav hl.n. zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město	0				5 30	50/59
Mladá Boleslav hl.n.	POS	10	5 40	35	6 15	85/59
Mladá Boleslav-Debř.....	0	7			22	80/58
Bakov nad Jizerou	PS	5			27	
Odb Zálučí		3			30	
Mnichovo Hradiště	0	5			35	
Loukov u Mnichova Hradiště.....	0	7			42	85/59
Příšovice	0	4	6 46	14	7 00	
Turnov	PS	6	7 06		9 28	
Úhrnem ...		47	+	49	= 1 h 36 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Nex 47205

PKP - Turnov - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Turnov	PS		18 18		19 43	80/58
Příšovice	0	7			50	
Loukov u Mnichova Hradiště.....	0	4			54	
Mnichovo Hradiště	0	8	20 02	21	20 23	
Odb Zálučí		5			28	
Bakov nad Jizerou	PS	3			31	
Mladá Boleslav-Debř.....	0	6	37	9	46	
Mladá Boleslav hl.n.	POS	7			20 53	
Úhrnem ...		40	+	30	= 1 h 10 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Vn 47213 pp

PKP - Turnov - Mladá Boleslav hl.n. - Beroun seř.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Turnov	PS		0 22		0 44	80/58
Příšovice	0	7			51	
Loukov u Mnichova Hradiště	0	3			54	
Mnichovo Hradiště	0	9			1 03	
Odb Zálučí		6			09	
Bakov nad Jizerou	PS	4			13	
Mladá Boleslav-Debř	0	6			19	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	7			1 26	
Úhrnem ...		42	+	0	= 42 min	

Pn 47214 pp

Beroun seř.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Turnov - PKP

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS		5 53		6 21	70/46
Mladá Boleslav-Debř	0	9			30	
Bakov nad Jizerou	PS	8			38	
Odb Zálučí		4			42	
Mnichovo Hradiště	0	7	6 49	21	7 10	65/44
Loukov u Mnichova Hradiště	0	10			20	70/44
Příšovice	0	4	7 24	7	31	
Turnov	PS	8	7 39		7 58	
Úhrnem ...		50	+	28	= 1 h 18 min	

Vn 47218

Neratovice - Turnov - PKP

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS				0 29	90/78
Všetaty	0	8			37	
Byšice	0	6			43	
Kropáčova Vrutice	0	10			53	
Zdětín u Chotětova	~	9			1 02	
Chotětov	0	5			07	
Mladá Boleslav hl.n.	POS	11	1 18	34	52	
Mladá Boleslav-Debř	0	7			59	
Bakov nad Jizerou	PS	6			2 05	
Odb Zálučí		4			09	
Mnichovo Hradiště	0	6			15	
Loukov u Mnichova Hradiště	0	7			22	
Příšovice	0	3			25	
Turnov	PS	7	2 32		3 08	
Úhrnem ...		89	+	34	= 2 h 03 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Nex 47376

DB - Všetaty - Mladá Boleslav město

Přípřež ř. 742

Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město zavěšený postrk ř. 2 x 742

Lok. ř. 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		1 28		2 00	85/62
Byšice	0	7			07	
Kropáčova Vrutice	0	13			20	
Zdětín u Chotětova	~	11			31	
Chotětov	0	6			37	80/70
Mladá Boleslav hl.n.	POS	13	2 50	11	3 01	55/69
Mladá Boleslav město	0	10	3 11			
Úhrnem ...		60	+	11	= 1 h 11 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 48261PKP - **Všetaty - Neratovice** - Lovosice jih

Lok. ř. 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		17 26		18 12	70/46
Neratovice	PS	8	18 20		18 35	

Rn 48519ÖBB - **Všetaty - Neratovice**

Lok. ř. 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		9 04		9 40	85/61
Neratovice	PS	10	9 50			

Nex 49469 pp**Mladá Boleslav město - Praha-Libeň - SŽ**

Mladá Boleslav město - Mladá Boleslav hl.n. zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město	0				22 09	55/69
Mladá Boleslav hl.n.	POS	10	22 19	35	54	90/69
Chotětov	0	19	23 13	8	23 21	85/66
Zdětín u Chotětova	~	5			26	
Kropáčova Vrutice	0	7	33	7	40	
Byšice	0	10	50	14	0 04	
Všetaty	0	6			10	90/69
Neratovice	PS	7	0 17	6	23	
Měšice u Prahy	0	10	33	8	41	
Praha-Čakovice	0	12			53	
Praha-Satalice	0	8			1 01	80/64
Odb Skály		2			03	
Praha-Vysočany	0	7			10	60/31
Praha-Libeň		5	1 15		2 03	
Úhrnem ...		108	+	78	= 3 h 06 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

SJŘ 537 nákladní, platí od 14. prosince 2008

Rn 50545 ppDětmárovice - **Všetaty** - Neratovice - Středokluky

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		17 03		17 40	75/57
Neratovice	PS	9	17 49		18 16	

Nex 53601 ppVrchlabí - Turnov - **Všetaty** - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Turnov	PS		1 04		1 25	85/66
Příšovice	0	6			31	
Loukov u Mnichova Hradiště.....	0	3	1 34	5	39	
Mnichovo Hradiště	0	6			45	
Odb Zálučí		4			49	
Bakov nad Jizerou	PS	3	52	18	2 10	90/70
Mladá Boleslav-Debř.....	0	5			15	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	7			22	
Chotětov.....	0	12	2 34	14	48	85/66
Zdětín u Chotětova	~	4			52	
Kropáčova Vrutice.....	0	7	59	5	3 04	
Byšice	0	8			12	
Všetaty	0	5	3 17		4 59	
Úhrnem ...		70	+	42	= 1 h 52 min	

Vn 54360 ppNymburk vjezd.n. - **Mladá Boleslav hl.n.** - Turnov - Vrchlabí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS		3 17		3 47	90/75
Mladá Boleslav-Debř.....	0	8			55	
Bakov nad Jizerou	PS	5			4 00	
Odb Zálučí.....		3			03	
Mnichovo Hradiště	0	6			09	
Loukov u Mnichova Hradiště.....	0	8			17	
Příšovice	0	3			20	
Turnov	PS	6	4 26		4 50	
Úhrnem ...		39	+	0	= 39 min	

Vn 54460Nymburk vjezd.n. - **Všetaty - Mladá Boleslav město**

Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		10 31		10 54	85/78
Byšice	0	7	11 01	7	11 08	
Kropáčova Vrutice.....	0	9			17	
Zdětín u Chotětova	~	9			26	
Chotětov.....	0	5	31	5	36	80/81
Mladá Boleslav hl.n.	POŠ	14	50	23	12 13	55/69
Mladá Boleslav město	0	10	12 23			
Úhrnem ...		54	+	35	= 1 h 29 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Vn 54462 pp

Nymburk vjezd.n. - **Všetaty - Mladá Boleslav město**

Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		3 38		5 04	85/78
Byšice	0	7	5 11	8	19	
Kropáčova Vrutice.....	0	11	30	42	6 12	
Zdětín u Chotětova	~	10			22	
Chotětov.....	0	5	6 27	20	47	80/81
Mladá Boleslav hl.n.	POS	14	7 01	50	7 51	55/69
Mladá Boleslav město	0	10	8 01			
Úhrnem ...		57	+	120	= 2 h 57 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Nex 54603

Mladá Boleslav město - Všetaty - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město	0				3 40	45/60
Mladá Boleslav hl.n.	POS	10	3 50	18	4 08	85/67
Chotětov	0	20			28	80/66
Zdětín u Chotětova	~	4			32	
Kropáčova Vrutice	0	9	4 41	5	46	
Byšice	0	10			56	
Všetaty	0	5	5 01		5 32	
Úhrnem ...		58	+	23	= 1 h 21 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Vn 54661

Mladá Boleslav město - Všetaty - Světec-Ledvice

Lok. ř. 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město	0				15 13	50/73
Mladá Boleslav hl.n.	POS	10	15 23	12	35	85/82
Chotětov	0	13			48	80/76
Zdětín u Chotětova	~	4			52	
Kropáčova Vrutice	0	6	58	3	16 01	
Byšice	0	8	16 09	8	17	
Všetaty	0	6	16 23		16 51	
Úhrnem ...		47	+	23	= 1 h 10 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rn 55042 pp

Středokluky - Neratovice - Všetaty - Dětmorovice

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS				9 01	90/66
Všetaty	0	7	9 08		9 49	

Vn 55780

Neratovice - Všetaty - Sokolov seř.n.

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS				2 16	80/64
Všetaty	0	9	2 25		3 35	

Vn 56360

Řetenice - Všetaty - Turnov - Libuň

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		5 39		7 10	80/64
Byšice	0	6			16	
Kropáčova Vrutice	0	11	7 27	30	57	
Zdětín u Chotětova	~	7			8 04	
Chotětov	0	4			08	75/68
Mladá Boleslav hl.n.	PS	13			21	80/76
Mladá Boleslav-Debř	0	7			28	
Bakov nad Jizerou	PS	5			33	
Odb Zálučí		3			36	
Mnichovo Hradiště	0	5			41	
Loukov u Mnichova Hradiště	0	7	8 48	5	53	
Příšovice	0	5			58	
Turnov	PS	6	9 04		9 13	
Úhrnem ...		79	+	35	= 1 h 54 min	

Vn 56362

Řetenice - Všetaty - Turnov - Libuň

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		21 54		22 33	80/64
Byšice	0	6	22 39	5	44	
Kropáčova Vrutice	0	8	52	14	23 06	
Zdětín u Chotětova	~	8			14	
Chotětov	0	4			18	75/68
Mladá Boleslav hl.n.	PS	13			31	80/76
Mladá Boleslav-Debř	0	7			38	
Bakov nad Jizerou	PS	5			43	
Odb Zálučí		3			46	
Mnichovo Hradiště	0	5	23 51	9	0 00	
Loukov u Mnichova Hradiště	0	8			08	
Příšovice	0	3			11	
Turnov	PS	6	0 17		3 43	
Úhrnem ...		76	+	28	= 1 h 44 min	

Vn 56380 pp

Děčín hl.n.nákl.n. - **Všetaty - Turnov** - Vrchlabí

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Všetaty - Mladá Boleslav hl.n. brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

Mladá Boleslav hl.n. - Turnov brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		19 24		0 54	90/73
Byšice	0	7			1 01	
Kropáčova Vrutice.....	0	13			14	
Zdětín u Chotětova	~	11			25	
Chotětov.....	0	5			30	80/70
Mladá Boleslav hl.n.	POS	13	1 43	19	2 02	90/69
Mladá Boleslav-Debř.....	0	8	2 10	8	18	
Bakov nad Jizerou	PS	5			23	
Odb Zálučí		3			26	
Mnichovo Hradiště	0	6			32	85/66
Loukov u Mnichova Hradiště	0	8			40	90/67
Příšovice	0	3			43	
Turnov	PS	6	2 49		3 27	
Úhrnem ...		88	+	27	= 1 h 55 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Nex 56402

Děčín hl.n.nákl.n. - **Všetaty - Mladá Boleslav město**

Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město přípřež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		12 04		12 25	80/52
Byšice	0	6			31	
Kropáčova Vrutice.....	0	14	12 45	27	13 12	
Zdětín u Chotětova	~	13			25	
Chotětov.....	0	6	13 31	143	15 54	70/52
Mladá Boleslav hl.n.	POS	14	16 08	48	16 56	50/55
Mladá Boleslav město	0	10	17 06			
Úhrnem ...		63	+	218	= 4 h 41 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Vn 57360

Nové Sedlo u Lokte - **Všetaty** - Turnov - Libuň

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		2 20		2 50	80/64
Byšice	0	5			55	
Kropáčova Vrutice	0	7			3 02	
Zdětín u Chotětova	~	7			09	
Chotětov	0	4			13	75/68
Mladá Boleslav hl.n.	PS	11			24	80/76
Mladá Boleslav-Debř	0	6			30	
Bakov nad Jizerou	PS	5			35	
Odb Zálučí		3			38	
Mnichovo Hradiště	0	4			42	
Loukov u Mnichova Hradiště	0	8			50	
Příšovice	0	3			53	
Turnov	PS	6	3 59		4 10	
Úhrnem ...		69	+	0	= 1 h 09 min	

Vn 57370 pp

Lovosice jih - **Neratovice** - **Všetaty** – Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS				22 29	90/66
Všetaty	0	8	22 37		23 38	

Rn 59540 pp

Neratovice - **Všetaty** - Kolín seř.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS				19 10	85/58
Všetaty	0	9	19 19		19 56	

Rn 59543 ppKolín seř.n. - **Všetaty - Neratovice**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		23 36		23 59	85/61
Neratovice	PS	8	0 07			

Rn 59635 ppÚstí nad Labem západ vjezd.n. - **Všetaty - Neratovice** - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		22 40		22 59	75/57
Neratovice	PS	8	23 07		23 23	

Rn 59649 ppÚstí nad Labem západ vjezd.n. - **Všetaty - Neratovice** - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		10 35		10 59	75/57
Neratovice	PS	9	11 08		11 15	

Vn 59663 pp**Všetaty - Neratovice** - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0				12 09	85/82
Neratovice	PS	8			12 17	

Rn 59664 ppDěčín hl.n.nákl.n. - **Neratovice - Všetaty**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS				11 12	75/53
Všetaty	0	8	11 20			

Vn 59696Kladno-Dubí - **Neratovice - Všetaty** - Světec-Ledvice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS				2 52	85/78
Všetaty	0	9	3 01		3 05	

Vn 59698Kladno-Dubí - **Neratovice - Všetaty** - Světec-Ledvice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS		15 33		15 40	85/78
Všetaty	0	9	15 49		15 57	

Rušící Vn 59750 pp

Řetenice - **Všetaty** - Turnov - Libuň

Lok. ř. 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		14 04		20 15	85/78
Byšice	0	6			21	
Kropáčova Vrutice	0	11			32	
Zdětín u Chotětova	~	8			40	
Chotětov	0	4	20 44	5	49	80/81
Mladá Boleslav hl.n.	PS	12			21 01	85/82
Mladá Boleslav-Debř	0	8	21 09	3	12	
Bakov nad Jizerou	PS	6			18	
Odb Zálučí		4			22	
Mnichovo Hradiště	0	5			27	80/76
Loukov u Mnichova Hradiště	0	7	34	4	38	85/82
Příšovice	0	4			42	
Turnov	PS	7	21 49		22 10	
Úhrnem ...		82	+	12	= 1 h 34 min	

Pn 60781

Studénka - **Všetaty** - Neratovice - Sokolov seř.n.

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		5 23		8 20	70/46
Neratovice	PS	7	8 27		8 32	

Pn 62320 ppLanžhot - **Mladá Boleslav hl.n.** - Turnov - Liberec

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS		17 55		18 06	70/46
Mladá Boleslav-Debř.....	0	7			13	
Bakov nad Jizerou	PS	5			18	
Odb Zálučí.....		3			21	
Mnichovo Hradiště.....	0	6			27	65/44
Loukov u Mnichova Hradiště.....	0	8			35	70/44
Příšovice.....	0	3	18 38	13	51	
Turnov	PS	6	18 57		19 28	
Úhrnem ...		38	+	13	= 51 min	

Pn 62322 ppLanžhot - **Mladá Boleslav hl.n.** - Turnov - Liberec

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS		23 04		23 19	70/46
Mladá Boleslav-Debř.....	0	7			26	
Bakov nad Jizerou	PS	6			32	
Odb Zálučí.....		3			35	
Mnichovo Hradiště.....	0	6	23 41	40	0 21	65/44
Loukov u Mnichova Hradiště.....	0	8			29	70/44
Příšovice.....	0	3			32	
Turnov	PS	6	0 38		0 58	
Úhrnem ...		39	+	40	= 1 h 19 min	

Pn 63211 pp

Liberec - Turnov - Mladá Boleslav hl.n. - Lanžhot

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Turnov	PS		8 21		9 38	65/43
Příšovice	0	7			45	70/50
Loukov u Mnichova Hradiště	0	4			49	65/44
Mnichovo Hradiště	0	9	9 58	33	10 31	
Odb Zálučí		6			37	
Bakov nad Jizerou	PS	4	10 41	11	52	70/48
Mladá Boleslav-Debř	0	5			57	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	7			11 04	
Úhrnem ...		42	+	44	= 1 h 26 min	

Pn 63213 pp

Liberec - Turnov - Mladá Boleslav hl.n. - Lanžhot

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Turnov	PS		19 55		21 00	65/43
Příšovice	0	7	21 07	5	12	70/50
Loukov u Mnichova Hradiště	0	4			16	65/44
Mnichovo Hradiště	0	9			25	
Odb Zálučí		5			30	
Bakov nad Jizerou	PS	3			33	70/48
Mladá Boleslav-Debř	0	5			38	
Mladá Boleslav hl.n.	POŠ	6	21 44		21 56	
Úhrnem ...		39	+	5	= 44 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 63411

Liberec - Turnov - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Turnov	PS		12 21		13 36	65/43
Příšovice	0	5			41	70/50
Loukov u Mnichova Hradiště	0	3			44	65/44
Mnichovo Hradiště	0	8			52	
Odb Zálučí		5			57	
Bakov nad Jizerou	PS	4	14 01	5	14 06	70/48
Mladá Boleslav-Debř	0	6			12	
Mladá Boleslav hl.n.	POŠ	7	14 19		15 00	
Úhrnem ...		38	+	5	= 43 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 63413

Liberec - Turnov - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Turnov	PS		23 02		23 39	65/43
Příšovice	0	7			46	70/50
Loukov u Mnichova Hradiště	0	4			50	65/44
Mnichovo Hradiště	0	8			58	
Odb Zálučí		5			0 03	
Bakov nad Jizerou	PS	4			07	70/48
Mladá Boleslav-Debř	0	6			13	
Mladá Boleslav hl.n.	POŠ	7	0 20		0 51	
Úhrnem ...		41	+	0	= 41 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 63671

Libuň - Turnov - Všetaty - Řetenice

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Turnov	PS		12 55		12 58	65/43
Příšovice	0	6	13 04	10	13 14	70/50
Loukov u Mnichova Hradiště	0	4			18	65/44
Mnichovo Hradiště	0	9			27	
Odb Zálučí		5			32	
Bakov nad Jizerou	PS	4			36	70/48
Mladá Boleslav-Debř	0	6			42	
Mladá Boleslav hl.n.	POS	7	49	6	55	
Chotětov	0	21	14 16	14	14 30	65/44
Zdětín u Chotětova	~	6			36	
Kropáčova Vrutice	0	9	45	24	15 09	
Byšice	0	11			20	
Všetaty	0	7	15 27		16 13	
Úhrnem ...		95	+	54	= 2 h 29 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 63673

Libuň - Turnov - Všetaty - Řetenice

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Turnov	PS		19 27		19 30	65/43
Příšovice	0	7			37	70/50
Loukov u Mnichova Hradiště	0	3	19 40	3	43	65/44
Mnichovo Hradiště	0	9			52	
Odb Zálučí		5			57	
Bakov nad Jizerou	PS	4	20 01	6	20 07	70/48
Mladá Boleslav-Debř	0	6			13	
Mladá Boleslav hl.n.	POS	8	21	58	21 19	
Chotětov	0	21			40	65/44
Zdětín u Chotětova	~	6			46	
Kropáčova Vrutice	0	9	21 55	17	22 12	
Byšice	0	10			22	
Všetaty	0	7	22 29		22 58	
Úhrnem ...		95	+	84	= 2 h 59 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 63771

Libuň - Turnov - Všetaty - Nové Sedlo u Lokte

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Turnov	PS		16 55		16 58	65/43
Příšovice.....	Ø	7	17 05	5	17 10	70/50
Loukov u Mnichova Hradiště	Ø	5			15	65/44
Mnichovo Hradiště.....	Ø	10			25	
Odb Zálučí.....		5			30	
Bakov nad Jizerou	PS	4			34	70/48
Mladá Boleslav-Debř.....	Ø	7			41	
Mladá Boleslav hl.n.	POŠ	8	49	8	57	
Chotětov	Ø	25	18 22	6	18 28	65/44
Zdětín u Chotětova.....	~	6			34	
Kropáčova Vrutice	Ø	9	43	26	19 09	
Byšice.....	Ø	9			18	
Všetaty	Ø	6	19 24		19 53	
Úhrnem ...		101	+	45	= 2 h 26 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 63891 pp

Liberec - Turnov - Mladá Boleslav hl.n. - Horní Dvořiště

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Turnov	PS		6 29		6 51	65/43
Příšovice.....	Ø	7			58	70/50
Loukov u Mnichova Hradiště	Ø	4	7 02	41	7 43	65/44
Mnichovo Hradiště.....	Ø	9			52	
Odb Zálučí		5			57	
Bakov nad Jizerou	PS	3	8 00	127	10 07	70/48
Mladá Boleslav-Debř	Ø	5	10 12	7	19	
Mladá Boleslav hl.n.	POŠ	6	10 25		10 37	
Úhrnem ...		39	+	175	= 3 h 34 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Pn 63893 pp

Liberec - Turnov - Mladá Boleslav hl.n. - Polečnice

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Turnov	PS		6 29		6 51	65/43
Příšovice	0	7			58	70/50
Loukov u Mnichova Hradiště	0	4	7 02	41	7 43	65/44
Mnichovo Hradiště	0	9			52	
Odb Zálučí		5			57	
Bakov nad Jizerou	PS	3	8 00	127	10 07	70/48
Mladá Boleslav-Debř	0	5	10 12	7	19	
Mladá Boleslav hl.n.	POS	6	10 25		10 37	
Úhrnem ...		39	+	175	= 3 h 34 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 64300

Nymburk vjezd.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Turnov - Liberec

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS		4 55		5 24	70/46
Mladá Boleslav-Debř	0	7			31	
Bakov nad Jizerou	PS	6			37	
Odb Zálučí		4			41	
Mnichovo Hradiště	0	6	5 47	10	57	65/44
Loukov u Mnichova Hradiště	0	10			6 07	70/44
Příšovice	0	5			12	
Turnov	PS	8	6 20		7 33	
Úhrnem ...		46	+	10	= 56 min	

Pn 64302Nymburk vjezd.n. - **Mladá Boleslav hl.n.** - Turnov - Liberec

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				19 03	70/46
Mladá Boleslav-Debř.....	0	6	19 09	8	17	
Bakov nad Jizerou	PS	5			22	
Odb Zálučí		4			26	
Mnichovo Hradiště	0	6	32	31	20 03	65/44
Loukov u Mnichova Hradiště.....	0	9			12	70/44
Příšovice	0	3			15	
Turnov	PS	9	20 24		21 31	
Úhrnem ...		42	+	39	= 1 h 21 min	

Pn 64420Nymburk vjezd.n. - **Mladá Boleslav hl.n.** - **Bakov nad Jizerou**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS		3 08		3 13	70/46
Mladá Boleslav-Debř	0	8			21	
Bakov nad Jizerou	POŠ	6	3 27			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 64422 ppNymburk vjezd.n. - **Mladá Boleslav hl.n.** - **Bakov nad Jizerou**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS		8 51		9 30	70/46
Mladá Boleslav-Debř.....	0	9			39	
Bakov nad Jizerou	POŠ	7	9 46			
Úhrnem ...		16	+	0	= 16 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 64438

Lok. ř. 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS				23 10	70/42
Všetaty	0	8			18	
Byšice	0	6			24	
Kropáčova Vrutice.....	0	13			37	
Zdětín u Chotětova	~	12			49	
Chotětov.....	0	6			55	65/48
Mladá Boleslav hl.n.	POŠ	13	0 08			
Úhrnem ...		58	+	0	= 58 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 64439

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				3 28	70/46
Chotětov	0	21			49	65/44
Zdětín u Chotětova.....	~	4			53	
Kropáčova Vrutice.....	0	8			4 01	
Byšice.....	0	9			10	
Všetaty	0	5	4 15	58	5 13	70/46
Neratovice	PS	9	5 22			
Úhrnem ...		56	+	58	= 1 h 54 min	

Pn 64450**Neratovice - Všetaty - Nymburk vjezd.n.**

Přípřež ř. 750

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS				0 38	70/42
Všetaty	0	8	0 46		1 21	

Pn 64453Nymburk vjezd.n. - **Všetaty - Neratovice**

Lok. ř. 742, 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		20 16		20 51	70/46
Neratovice	PS	11	21 02			

Pn 64461 pp

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0				20 20	70/46
Neratovice	PS	8	20 28	6	34	
Měšice u Prahy	0	10			44	
Praha-Čakovice	0	11			55	
Praha-Satalice	0	8			21 03	60/43
Odb Skály		2			05	
Praha-Vysočany	0	8			13	
Praha-Libeň	0S	6	21 19			
Úhrnem ...		53	+	6	= 59 min	

Pn 64462 pp

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň	0S				23 32	60/32
Praha-Vysočany	0	6			38	70/41
Odb Skály		11			49	
Praha-Satalice	0	4	23 53	5	58	65/48
Praha-Čakovice	0	6			0 04	
Měšice u Prahy	0	8			12	
Neratovice	PS	8			20	70/42
Všetaty	0	8	0 28			
Úhrnem ...		51	+	5	= 56 min	

Pn 64501Nymburk vjezd.n. - **Všetaty - Neratovice** - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		5 04		6 09	70/46
Neratovice	PS	9			6 18	

Pn 64503Nymburk vjezd.n. - **Všetaty - Neratovice** - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		16 20		17 12	70/46
Neratovice	PS	8			17 20	

Pn 64531Mělník - **Všetaty - Neratovice** - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		22 34		22 38	70/46
Neratovice	PS	8	22 46		23 42	

Pn 64561 pp

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0				1 58	70/46
Neratovice	PS	9	2 07			

Pn 64951 ppKolín seř.n. - **Všetaty - Neratovice** - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		2 08		3 03	70/46
Neratovice	PS	9			3 12	

Pn 65360 pp

Kladno-Dubí - Neratovice - Turnov - Liberec

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS				2 29	70/42
Všetaty	0	9	2 38	19	57	
Byšice	0	7	3 04	11	3 15	
Kropáčova Vrutice.....	0	13			28	
Zdětín u Chotětova	~	11			39	
Chotětov.....	0	5	44	7	51	65/48
Mladá Boleslav hl.n.	PS	14			4 05	70/46
Mladá Boleslav-Debř.....	0	7			12	
Bakov nad Jizerou	PS	5			17	
Odb Zálučí		3			20	
Mnichovo Hradiště	0	5			25	65/44
Loukov u Mnichova Hradiště.....	0	8			33	70/44
Příšovice	0	3	4 36	12	48	
Turnov	PS	6	4 54		5 40	
Úhrnem ...		96	+	49	= 2 h 25 min	

Pn 65400

Kralupy nad Vltavou - Neratovice - Všetaty - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS				5 03	70/42
Všetaty	0	8	5 11		6 37	

Pn 65402

Kralupy nad Vltavou - Neratovice - Všetaty - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS		16 29		16 40	70/42
Všetaty	0	8	16 48		17 48	

Pn 65430

Kralupy nad Vltavou - Neratovice - Všetaty - Mělník

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS		19 31		20 40	70/42
Všetaty	0	9	20 49		21 00	

Pn 65950 pp

Kralupy nad Vltavou - Neratovice - Všetaty - Kolín seř.n.

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS				1 14	70/42
Všetaty	0	9	1 23		2 31	

Pn 66470

Světce-Ledvice - Všetaty - Mladá Boleslav město

Přípřež ř. 750

Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město zavěšený postrk ř. 750

Lok. ř. 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		16 07		18 50	70/42
Byšice	0	7	18 57	24	19 21	
Kropáčova Vrutice.....	0	12	19 33	12	45	
Zdětín u Chotětova	~	11			56	
Chotětov.....	0	5			20 01	65/48
Mladá Boleslav hl.n.	POŠ	14	20 15	36	51	45/44
Mladá Boleslav město	0	10	21 01			
Úhrnem ...		59	+	72	= 2 h 11 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 68390 pp

Horní Dvořiště - **Mladá Boleslav hl.n.** - Turnov - Liberec

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				12 43	70/46
Mladá Boleslav-Debř	0	8	12 51	28	13 19	
Bakov nad Jizerou	PS	6	13 25	62	14 27	65/44
Odb Zálučí		4			31	
Mnichovo Hradiště	0	6			37	70/44
Loukov u Mnichova Hradiště	0	9	14 46	35	15 21	
Příšovice	0	4	15 25	6	31	
Turnov	PS	6	15 37		15 57	
Úhrnem ...		43	+	131	= 2 h 54 min	

Rušící Pn 68392 pp

Polečnice - **Mladá Boleslav hl.n.** - Turnov - Liberec

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				12 43	70/46
Mladá Boleslav-Debř	0	8	12 51	28	13 19	
Bakov nad Jizerou	PS	6	13 25	62	14 27	65/44
Odb Zálučí		4			31	
Mnichovo Hradiště	0	6			37	70/44
Loukov u Mnichova Hradiště	0	9	14 46	35	15 21	
Příšovice	0	4	15 25	6	31	
Turnov	PS	6	15 37		15 57	
Úhrnem ...		43	+	131	= 2 h 54 min	

Pn 69524 pp

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - **Neratovice** - **Všetaty** - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS		8 30		8 40	70/42
Všetaty	0	10	8 50		9 22	

Pn 69527 ppPardubice hl.n. - **Všetaty - Neratovice** - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		19 38		20 10	70/46
Neratovice	PS	9	20 19		20 23	

Pn 69550 ppKralupy nad Vltavou-KAUČUK - **Neratovice - Všetaty**

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS		10 37		10 41	70/42
Všetaty	0	9	10 50			

Pn 69553 pp**Všetaty - Neratovice** - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0				13 40	70/46
Neratovice	PS	8	13 48		14 17	

Rušící Pn 69751 pp

Libuň - Turnov - Všetaty - Řetenice

Lok. ř. 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Turnov	PS		12 55		12 58	65/43
Příšovice.....	0	6	13 04	10	13 14	70/50
Loukov u Mnichova Hradiště.....	0	4			18	65/44
Mnichovo Hradiště.....	0	9			27	
Odb Zálučí.....		5			32	
Bakov nad Jizerou	PS	4			36	70/48
Mladá Boleslav-Debř.....	0	6			42	
Mladá Boleslav hl.n.	POS	7	49	6	55	
Chotětov.....	0	21	14 16	14	14 30	65/44
Zdětín u Chotětova.....	~	6			36	
Kropáčova Vrutice.....	0	9	45	24	15 09	
Byšice.....	0	11			20	
Všetaty	0	7	15 27		16 13	
Úhrnem ...		95	+	54	= 2 h 29 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Pn / Pn 69917 pp

Liberec - Turnov - Mladá Boleslav hl.n. / Mladá Boleslav hl.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Turnov	PS		0 22		0 44	65/43
Příšovice	0	7			51	70/50
Loukov u Mnichova Hradiště	0	3			54	65/44
Mnichovo Hradiště	0	9			1 03	
Odb Zálučí		6			09	
Bakov nad Jizerou	PS	4			13	70/48
Mladá Boleslav-Debř	0	6			19	
Mladá Boleslav hl.n.	POŠ	7	1 26	19	45	
Chotětov	0	18			2 03	65/44
Zdětín u Chotětova	~	5			08	
Kropáčova Vrutice	0	9	2 17	9	26	
Byšice	0	10			36	
Všetaty	0	5			41	70/46
Neratovice	PS	8			49	
Měšice u Prahy	0	12			3 01	
Praha-Čakovice	0	13			14	
Praha-Satalice	0	10			24	60/43
Odb Skály		2			26	
x Praha-Vysočany	0	8			34	80/48
x Odb Balabenka	0	2 ⁵			36 ⁵	
x Praha hl.n.	00	6 ⁵	3 43			
Úhrnem ...		151	+	28	= 2 h 59 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 69918 pp

Praha hl.n. - Turnov - Liberec

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha hl.n.	0				22 03	80/48
^x Odb Balabenka	0	6			09	
^x Praha-Vysočany	0	4	22 13	17	30	70/41
Odb Skály		12			42	
Praha-Satalice	0	4			46	65/48
Praha-Čakovice	0	8			54	
Měšice u Prahy	0	8	23 02	8	23 10	
Neratovice	PS	8	18	22	40	70/42
Všetaty	0	8			48	
Byšice	0	7			55	
Kropáčova Vrutice	0	14			0 09	
Zdětín u Chotětova	~	12			21	
Chotětov	0	6			27	65/48
Mladá Boleslav hl.n.	POŠ	13	0 40	14	54	70/46
Mladá Boleslav-Debř	0	7			1 01	
Bakov nad Jizerou	PS	8	1 09	7	16	
Odb Zálučí		4			20	
Mnichovo Hradiště	0	7			27	65/44
Loukov u Mnichova Hradiště	0	10			37	70/44
Příšovice	0	4			41	
Turnov	POŠ	7	1 48		2 16	
Úhrnem ...		157	+	68	= 3 h 45 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 83509 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Turnov	PS				16 17	65/43
Příšovice	0	7	16 24	6	30	70/50
Loukov u Mnichova Hradiště	0	5	16 35			
Úhrnem ...		12	+	6	= 18 min	

Mn 85041Nymburk vjezd.n. - **Všetaty - Neratovice**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0		10 04		12 54	70/46
Neratovice	PS	9	13 03			

Mn 85042**Neratovice - Všetaty** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS				11 40	70/42
Všetaty	0	9	11 49		12 52	

Mn 85134Praha-Čakovice - Měšice u Prahy **pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Čakovice	0				7 20	65/48
Měšice u Prahy	0	10	7 30	10	40	
Neratovice	PS	12	7 52			
Úhrnem ...		22	+	10	= 32 min	

Mn 85135Všetaty - Neratovice **pp**Měšice u Prahy - Praha-Čakovice **pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0				4 51	70/46
Neratovice	PS	10	5 01	65	6 06	
Měšice u Prahy	0	14	6 20	5	25	
Praha-Čakovice	0	12	6 37			
Úhrnem ...		36	+	70	= 1 h 46 min	

Mn 85136 pp

Neratovice - Všetaty - Mělník

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS				4 37	70/42
Všetaty	0	9	4 46		5 07	

Mn 85146

Kropáčova Vrutice - Chotětov pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kropáčova Vrutice	0				10 28	70/42
Zdětín u Chotětova	~	7			35	
Chotětov	0	5	10 40	10	50	65/48
Mladá Boleslav hl.n.	POS	14	11 04			
Úhrnem ...		26	+	10	= 36 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85147

Chotětov - Kropáčova Vrutice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				9 36	70/46
Chotětov	0	20	9 56	5	10 01	65/44
Zdětín u Chotětova	~	4			05	
Kropáčova Vrutice	0	7	10 12			
Úhrnem ...		31	+	5	= 36 min	

Mn 85308 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Loukov u Mnichova Hradiště	0				17 36	50/18
Příšovice	0	5	17 41	3	44	
Turnov	PS	7	17 51			
Úhrnem ...		12	+	3	= 15 min	

Mn 85520

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň	0S				2 13	60/32
Praha-Vysočany	0	7	2 20	10	30	70/41
Odb Skály.....		11			41	
Praha-Satalice	0	3	2 44			
Úhrnem ...		21	+	10	= 31 min	

Mn 85521

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Satalice	0				3 36	60/43
Odb Skály.....		3			39	
Praha-Vysočany	0O	7	3 46	3	49	
Praha-Libeň	0S	7	3 56			
Úhrnem ...		17	+	3	= 20 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85522

Praha-Satalice - Praha-Čakovice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň	0S				13 40	60/32
Praha-Vysočany	0	6	13 46	20	14 06	70/41
Odb Skály.....		11			17	
Praha-Satalice.....	0	3	14 20	5	25	65/48
Praha-Čakovice	0	10	14 35			
Úhrnem ...		30	+	25	= 55 min	

Mn 85523

Praha-Čakovice - Praha-Satalice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Čakovice	0				14 38	70/41
Praha-Satalice	0	10	14 48	19	15 07	60/43
Odb Skály		3			10	
Praha-Vysočany	00	6	15 16	44	16 00	
Praha-Libeň	0S	7	16 07			
Úhrnem ...		26	+	63	= 1 h 29 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 95078

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty	0				11 59	70/42
Byšice	0	7	12 06			

Mn 95079

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Byšice	0				12 34	65/44
Všetaty	0	7	12 41			

Mn 95120

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Měšice u Prahy	0				16 46	65/44
Neratovice	PS	12	16 58			

Mn 95121

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice	PS				15 05	70/42
Měšice u Prahy	0	13	15 18			

Mn 95240

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	PS				3 48	70/46
Odb Zálučí.....		4			52	
Mnichovo Hradiště	0	8	4 00			
Úhrnem ...		12	+	0	= 12 min	

Mn 95241

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mnichovo Hradiště	0				4 27	65/44
Odb Zálučí.....		5			32	
Bakov nad Jizerou	POS	3	4 35			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej