



**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

ROZKAZ O ZAVEDENÍ GVD

Platí od 14. prosince 2014

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 39153/2014-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravil

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Grafikon vlakové dopravy (dále jen GVD) 2014/2015 platí od 14. prosince 2014 od 0.00 h do 12. prosince 2015 do 24.00 h.

Plánované změny GVD 2014/2015 v osobní dopravě:

1. změna v neděli **14. června 2015**.

Plánované změny GVD 2014/2015 v nákladní dopravě:

1. změna v pondělí **2. února 2015**,
2. změna v pondělí **13. dubna 2015**,
3. změna v neděli **14. června 2015**,
4. změna v pondělí **7. září 2015**.

V rámci termínů změn v nákladní dopravě mohou být v nutných případech, např. při významné změně parametrů infrastruktury nebo jako reakce na změny v nákladní dopravě apod., vydány i změny v osobní dopravě. Tyto změny budou vydány standardním způsobem s výjimkou příp. změny knižního jízdního řádu, která bude zveřejněna pouze v elektronické podobě na webových stránkách www.szdc.cz a na portálu SŽDC, s.o.

Všeobecná opatření pro přechod na nový jízdní řád, přechod na letní nebo středoevropský čas a opatření k pomůckám jízdního řádu jsou uvedena v předpisu SŽDC D1, část pátá.

Podle Směrnice SŽDC č. 69 pro tvorbu jízdního řádu státní organizace Správa železniční dopravní cesty (dále jen Směrnice č. 69), čl. 3.6 povolují označovat vlaky, pojíždějící stejný mezistaniční úsek, popř. stejné zhlaví dvakrát, stejným číslem, doplněným při jedné z jízd písmenným indexem. Jedná se o úseky Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice nad Labem (index „p“), Kunovice – Uherské Hradiště (index „a“) a dále pro objízdné trasy o úseky Praha hl.n. – Praha-Vršovice (index „v“), Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice-Stromovka (index „s“).

Jízdy lokomotivních vlaků podle tabulky 5

Jízdy lokomotivních vlaků podle tabulky 5 sešitových jízdních řádů (dále jen SJŘ) jsou pro katalogové vlaky zavedeny na všech tratích, provozovaných SŽDC, s.o. s výjimkou některých přeshraničních úseků. Pokud jsou tyto jízdy zavedeny i pro lokomotivní vlaky dopravců, je tato skutečnost uvedena v příslušné tabulce 5 prostřednictvím seznamu přidělených čísel (číselných sérií) vlaků.

Pro účely zpracování oběhů hnacích vozidel a turnusů Lv vlaků, vedených podle tabulky 5, platí Seznam traťových úseků pro turnusování Lv jízd pro GVD 2014/2015, který je zveřejněn v elektronické podobě na portálu SŽDC, s.o. na adrese <http://provoz.szdc.cz> – Pomůcky GVD – Další informace o GVD, a který určuje stanovené doby (jízdni doba navýšená koeficientem), které se aplikují v návaznosti na technologické doby, stanovené přímo pro příslušné ŽST.

Jízdy vlaků podle tabulky 5a

Tabulka 5a je, dle čl. 14.9 Směrnice č. 69, obdobou tabulky 5. Obsahuje odklonové trasy (pouze ve vybraných SJŘ osobních), katalogové trasy provozovatele dráhy na vybraných hraničních přechodech (pouze v těch SJŘ, kde to přichází v úvahu) a tzv. vzorové trasy pro případ nedoručení jízdního řádu dopravcem strojevedoucím v souvislosti se připravovaným zrušením následů (pouze v SJŘ na tratích provozovaných podle předpisu SŽDC D1).

Další podrobnosti k jízdám vlaků podle tabulky 5, resp. 5a SJŘ jsou uvedeny v čl. 2152, 2154, 2157, 2182 předpisu SŽDC D1 a v čl. 8.1, 14.9 Směrnice č. 69.

A. Pomůcky GVD 2014/2015 vydávané provozovatelem dráhy

Sešitové jízdní řády (SJŘ)

Listy nákrešného jízdního řádu (NJŘ)

Knižní jízdní řád (KJŘ)

Vývěsné jízdní řády (VJŘ)

*Rozkaz o zavedení GVD (RZG) s přílohami:

- příloha Přehled omezení jízdy vlaků

- příloha Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy

*Sešit jízdních řádů zvláštních vlaků

*Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy

*Takto označené pomůcky jsou vydány pouze v elektronické podobě a jsou dostupné na portálu provozovatele dráhy na adrese <http://provoz.szdc.cz> (dále jen portál) nebo na CD-ROMu „Sbírka služebních pomůcek pro jízdní řád 2014/2015“ (dále jen CD-ROM), vydaném odborem jízdního řádu (O16); pomůcky neoznačené jsou vydány též v tiskové podobě.

Důležitá upozornění k vybraným pomůckám GVD

Sešitové a nákrešné jízdní řády

Všechny SJŘ s výjimkou SJŘ tratí 312a jsou rozděleny na samostatnou část pro osobní dopravu a na samostatnou část pro nákladní dopravu. SJŘ 303 obsahuje pouze část nákladní doprava a SJŘ 525/526 obsahuje pouze část osobní doprava.

SJŘ pro osobní dopravu obsahuje vlaky osobní dopravy – viz předpis SŽDC D1, čl. 2205, 2206, lokomotivní vlaky dopravců v osobní dopravě, vybrané zkušební jízdy určené pro vozidla osobní dopravy a všechny katalogové lokomotivní vlaky.

SJŘ pro nákladní dopravu obsahuje vlaky nákladní dopravy – viz předpis SŽDC D1, čl. 2208, služební vlaky provozovatele dráhy, lokomotivní vlaky dopravců v nákladní dopravě, vybrané zkušební jízdy mimo zkušební jízdy určené pro vozidla osobní dopravy a všechny katalogové lokomotivní vlaky.

Tabulka 1 není součástí každého výtisku (knižního bloku), ale umístuje se podle zásady „jedny desky = jedna tabulka 1“, do desek buď bezprostředně za ochrannou fólii nebo až na konec za všechny vložené knižní bloky SJŘ. Po skončení platnosti SJŘ zůstává založena v deskách pro období platnosti dalších JŘ, není-li stanoveno jinak.

Všechny SJŘ jsou vydány s děrováním pro kroužkovou vazbu do plastických desek s průhlednou čelní kapsou určenou pro vložení titulního listu. Platnost titulních listů platnost není vázána na platnost jízdního řádu. Tyto titulní listy mají pouze informativní význam a slouží univerzálně všem uživatelům SJŘ bez ohledu na to, zda využívají jen SJŘ pro osobní dopravu nebo jen SJŘ pro nákladní dopravu, popř. obě vydání. Je tedy možné názvy tratí na nich modifikovat dle individuální potřeby uživatelů s ohledem na skutečně vložené knižní bloky jednotlivých SJŘ. Za tímto účelem jsou příp. k dispozici ve formátu .doc na portálu nebo na CD-ROMu. Závazné označení jednotlivého SJŘ, včetně schvalovací doložky, je uvedeno na první stránce každého knižního bloku na tzv. patitulu.

Součástí desek je i vložená průhledná fólie, sloužící k ochraně první stránky vlastního knižního bloku. Do těchto desek **za** ochrannou fólii se vkládá knižní blok SJŘ, který je pro rozlišení označen na každé stránce číslem příslušného SJŘ a začátkem platnosti.

Vývěsné jízdní řády

Přednostové PO odpovídají za včasné a úplné provedení všech změn ve vývěsných jízdních řádech ve svých obvodech. Neplatné vývěsné jízdní řády včas odstraňte, poškozené nebo nečitelné ihned vyměňte. Dělit jednotlivé listy vývěsného jízdního řádu na menší díly je zakázáno. Údaje o vlastní stanici a zastávce červeně podtrhněte, příslušné traťové oddíly červeně orámujte.

Příloha RZG Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy

Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy slouží jako podklad pro zapracování do seznamu vlaků pro staniční zaměstnance, sloupec 11 ve smyslu čl. 2154 předpisu SŽDC D1 a je k dispozici na portálu nebo na CD-ROMu.

Rozdělení tratí v sešitových jízdních řádech **pro osobní dopravu**

Číslo	Obsahuje traťové úseky
301	Čadca – Bohumín – (Ostrava-Svinov), Petrovice u Karviné – Dětmárovice, Odb Koukolná – Odb Závada, Český Těšín – Vých Polanka nad Odrou, Odb Odra – Ostrava-Svinov, Ostrava-Svinov – Opava východ, Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice
302	(Ostrava uhelné n.) – Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí, Český Těšín – Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
304	Valašské Meziříčí – Kojetín, Zborovice – Kroměříž, (Vlářský průsmyk) – Bylnice – Horní Lideč, Velké Karlovice – Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí
305/308	Bohumín – Přerov – Nezamyslice/Nedakonice, Chalupki – Bohumín, (Střelná) – Horní Lideč – Hranice na Moravě, (Studénka – Mošnov, Ostrava Airport)
306	Studénka – Veřovice, Studénka – Bílovec, Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou – Fulnek, Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město
307/310	Hlučín – Opava východ, Chuchelná – Kravaře ve Slezsku, Odb Moravice – Svobodné Heřmanice, Opava východ – Hradec nad Moravicí, Opava východ – Krnov – Olomouc hl.n., Bruntál – Malá Morávka, Valšov – Rýmařov
309	(Bohumín/Střelná/Nedakonice/Nezamyslice) – Přerov – Česká Třebová, Prosenice – Vých Dluhonice, (Zábřeh na Moravě – Šumperk), Olomouc hl.n. – Nezamyslice
311/312	Krnov – Hanušovice – Olomouc hl.n., Zábřeh na Moravě – Bludov, Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem, Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku, Velká Kraš – Vidnava, Zlaté Hory – Mikulovice
312a	Osoblaha – Třemešná ve Slezsku (poznámka: nerozdělený SJR)
313	Prostějov hl.n. – Chornice, Kostelec na Hané – Olomouc hl.n., Senice na Hané – Červenka, Litovel předměstí – Mladeč
314	Lanškroun – Rudoltice v Čechách – (Česká Třebová), Chornice – Skalice nad Svitavou, Chornice – Třebovice v Čechách – (Česká Třebová)
315/326	Nezamyslice – Blažovice – (Brno), Holubice – Brno, (Brno) – Odb Brno-Židenice – Svitavy
316/320	Nedakonice – Břeclav, Hodonín – Holíč nad Moravou, Kúty – Brno – (Svitavy), Hustopeče u Brna – Šakvice
316a	Vizovice – Otrokovice
317	Vlářský průsmyk – Staré Město u Uherského Hradiště, Luhačovice – Újezdec u Luhačovic, Kunovice – Veselí nad Moravou, Vrbovice – Rohatec – (Hodonín)
318	Veselí nad Moravou – Brno, Moravský Písek – Bzenec, Hodonín – Zaječí
322	Retz – Okříšky, Moravské Budějovice – Jemnice, Brno – Jihlava
323	(Brno) – Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice – Oslavany, Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín, Břeclav – Znojmo, Boří les – Lednice
324	Brno – Kutná Hora hl.n.
325/701a	Tišnov – Žďár nad Sázavou, Studenec – Křižanov, Havlíčkův Brod – Humpolec, Slavonice – Kostelec u Jihlavy
501	Svitavy – Česká Třebová, Česká Třebová – Praha-Libeň – (Praha), (Kutná Hora hl.n. – Kolín)
502/524	Kutná Hora hl.n. – Lysá nad Labem, Nymburk hl.n. – Poříčany, Lysá nad Labem – Praha-Vysočany – (Praha), Lysá nad Labem – Milovice
503	(Kutná Hora hl.n.) – Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ, Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl.n.
504	Ústí nad Labem hl.n. – Kadaň-Prunéřov – (Kláštevec nad Ohří), Odb České Zlatníky – Obrnice, Ústí nad Labem západ – Úpořiny – Bílina, Most – Most nové n., (Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova – Most nové n.), Odb Dolní Rybník – Jirkov
505	Choceň – Týniště nad Orlicí – Velký Osek, Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odb Plačice, Pardubice hl.n. – Jaroměř
506/509	Týniště nad Orlicí – Meziměstí, Meziměstí – Otovice zastávka, Dobruška – Opočno pod Orlickými horami, Václavice – Starkoč, Jaroměř – Trutnov hl.n., Teplice nad Metují – Trutnov střed, Trutnov-Poříčí – Královec, Královec – Lubawka, Královec – Žacléř
507	Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem – (Pardubice hl.n.), Svitavy – Žďárec u Skutče
508	Jaroměř – Liberec, (Stará Paka – Nová Paka)
510	Trutnov hl.n. – Chlumeck nad Cidlinou, Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, Kunčice nad Labem – Vrchlabí
511	Hradec Králové hl.n. – Jičín – Turnov, Hněvčoves – Smiřice
512	Hanušovice – Ústí nad Orlicí, Štítý – Dolní Lipka, Miedzylesie – Lichkov
513	Letohrad – Týniště nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách, Častolovice – Solnice

Číslo	Obsahuje traťové úseky
514	Trhový Štěpánov – Benešov u Prahy, Olbramovice – Sedlčany
515	Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou, Čáslav místní n. – Třemošnice, Kolín – Ledečko, Pečky – Kouřim, Bošice – Bečváry
516	Světlá nad Sázavou – Čerčany
517	Heřmanův Městec – Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice – Přelouč, Choceň – Litomyšl
519	Benešov u Prahy – Praha-Vršovice – (Praha)
520	Rudná u Prahy – Odb Jeneček – (Hostivice), (Praha) – Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun-Závodí – (Beroun), Rakovník – Beroun
521	Praha-Vršovice seř.n. – Praha-Radotín, (Praha) – Praha-Smíchov – Beroun
522	Rakovník – Mladotice, Rakovník – Bečov nad Teplou – (Horní Slavkov-Kounice)
523	Čerčany – Vrané nad Vltavou – Praha-Vršovice – (Praha), Dobříš – Vrané nad Vltavou
525/ 526	Praha-Libeň – Praha hl.n., Praha-Vysočany – Praha hl.n. – Praha-Smíchov, Praha odstavné n. – Praha-Vršovice – Praha hl.n., Praha-Běchovice – Praha-Vršovice – Výh Praha-Vyšehrad, Praha-Hostivař – Praha-Libeň – Praha-Vysočany, Praha-Libeň (Odb Balabenka) – Výh Praha-Bubeneč – (Roztoky u Prahy), Odb Balabenka – Praha Masarykovo n.-Sluncová, Praha-Libeň – Praha Masarykovo n. – Praha-Holešovice-Stromovka
527	(Praha) – Výh Praha-Bubeneč – Děčín hl.n., Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ, (Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ)
528	(Praha) – Praha-Smíchov spol.n. – Hostivice, (Praha) – Praha-Bubny – Rakovník, Kladno – Kralupy nad Vltavou
529/ 530/ 532	(Hostivice) – Odb Jeneček – Podlešín, Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary, Kralupy nad Vltavou – Obrnice – (Most nové n.), Vraňany – Libochovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou, Roudnice nad Labem – Zlonice, Kralupy nad Vltavou – Neratovice – (Všetaty), Čelákovice – Neratovice, Čelákovice – Mochov
531	(Most) – Louny – Rakovník, Louny předměstí – Postoloprty, Odb Bažantnice – Odb Vrbka, Žatec západ – Most – (Most nové n.), (Rakovník) – Lužná u Rakovníka – Chomutov – (Jirkov), Krupá – Kolečovice, Droužkovice – Odb Dubina
533	Kadaň-Pruněřov – Cheb, (Karlovy Vary dolní n. – Karlovy Vary)
534	Kašnice – Kadaň-Pruněřov – (Jirkov), Kadaňský Rohozec – Vilémov u Kadaně, Chomutov – Vejprty
535	Děčín hl.n. – Oldřichov u Duchcova, (Teplice v Čechách) – Oldřichov u Duchcova – Litvínov, (Most) – Most nové n. – Moldava v Krušných horách
536	Mariánské Lázně – Karlovy Vary dolní n., Karlovy Vary dolní n. – Johanngeorgenstadt, Chodov – Nová Role, Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte – (Karlovy Vary), (Karlovy Vary) – Dalovice – Merklín
537	(Praha) – Praha-Vysočany – Turnov – (Železný Brod), (Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město)
539	Lovosice – Česká Lípa hl.n., Lovosice – Louny, Čížkovice – Obrnice – (Most), (Teplice v Čechách) – Řetenice – Lovosice, Žalhostice – Velké Žernoseky
540/ 546	(Mladá Boleslav hl.n.) – Bakov nad Jizerou – Česká Lípa hl.n., Česká Lípa hl.n. – Jedlová, Srní u České Lípy – Výh Žizníkov, (Děčín hl.n.) – Děčín východ – Česká Lípa hl.n. – Liberec, Benešov nad Ploučnicí – Rumburk, Rumburk – Dolní Poustevna st. hranice, Rumburk – Ebersbach (Sachs), Mikulášovice dolní n. – Panský – Rumburk, Panský – Krásná Lípa
541	Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav město, Jičín – Nymburk město – (Nymburk hl.n.), Chlumeck nad Cidlinou – Křinec
542	(Mladá Boleslav hl.n.) – Mladá Boleslav město – Stará Paka, Mělník – Mladá Boleslav hl.n., Bakov nad Jizerou – Kopidlno
543	Cheb – Hranice v Čechách, (Cheb) – Tršnice – Bad Brambach, Tršnice – Luby u Chebu
544	Děčín hl.n. – Bad Schandau, Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb
547	Liberec – Zawidów, Bílý Potok pod Smrkem – Raspenava, Frydlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem, Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau – (Varnsdorf), Varnsdorf – Rybníště
548	Železný Brod – Tanvald, Liberec – Tanvald, Tanvald – Szklarska Poręba Górna, Smržovka – Josefův Důl
701	Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod
702/ 705a	Tábor – Písek – (Ražice/Protivín), Tábor – Bechyně, České Velenice – Veselí nad Lužnicí
703	Horní Cerekev – Tábor
704	České Budějovice – Benešov u Prahy
705/ 706	Gmünd NÖ – České Budějovice, Summerau – České Budějovice, Rybník – Lipno nad Vltavou
707/ 708	Volary – České Budějovice, Černý Kříž – Nové Údolí, Strakonice – Volary, Čičenice – Volary, Čičenice – Týn nad Vltavou, Netolice – Dívčice – (Protivín)
709	České Budějovice – Plzeň hl.n., (Písek – Protivín), (Putim – Ražice)

Číslo	Obsahuje traťové úseky
710/711a	Horáždovice předměstí – Domažlice, Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín
711/713	Plzeň hl.n. – Klatovy, Beroun – Cheb – (Františkovy Lázně)
712	(Plzeň hl.n.) – Plzeň-Jižní Předměstí – Furth im Wald, Nýřany – Heřmanova Huť, Pňovany – Bezdržice
714	Rokycany – Nezvěstice, Chrást u Plzně – Radnice
715	(Beroun) – Zdice – Protivín – (České Budějovice), Putim – Ražice, Zadní Třeboň – Lochovice
716	Rožmitál pod Třemšínem – Březnice, Březnice – Strakonice, Nepomuk – Blatná
717	Domažlice – Planá u Mariánských Lázní – (Mariánské Lázně), Svojsín – Bor, Staňkov – Poběžovice
719	Plzeň hl.n. – Žatec západ – Odb Velichov/(Žatec)

Rozdělení tratí v sešitových jízdnicích řádech pro nákladní dopravu

Číslo	Obsahuje traťové úseky
301	Čadca – Dětmárovice – (Ostrava-Svinov), Odb Koukolná – Odb Závada – (Petrovice u Karviné), Český Těšín – Vých Polanka nad Odrou, Odb Odra – Ostrava-Svinov, Ostrava-Svinov – Opava východ, Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice
302	(Ostrava uhelné n.) – Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí, Český Těšín – Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice, Paskov – BIOCEL Paskov závod
303	Ostrava střed – Zárubek, Zárubek – Ostrava-Kunčice, Bohumín – Louky nad Olší, Karviná-Doly – Albrechtice u Českého Těšína, Karviná-Doly – ÚZK – Prostřední Suchá – Havířov, Vratimov – Paskov (AWT)
304	Valašské Meziříčí – Kojetín, Zborovice – Kroměříž, Kojetín – Tovačov, (Vlářský průsmyk/Slavičín) – Bylnice – Horní Lideč, Velké Karlovice – Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí
305/308	Petrovice u Karviné/(Louky nad Olší) – Bohumín – Přerov – Nezamyslice/Nedakonice, Chalupki – Bohumín-Vrbice, Chalupki – Bohumín, Horní Lideč – Hranice na Moravě, (Studénka – Mošnov, Ostrava Airport)
306	Studénka – Veřovice, Studénka – Bílovec, Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou – Fulnek, Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město
307/310	Hlučín – Opava východ, Chuchelná – Kravaře ve Slezsku, Odb Moravice – Svobodné Heřmanice, Opava východ – Hradec nad Moravicí, Opava východ – Krnov – Olomouc hl.n., Bruntál – Malá Morávka, Valšov – Rymařov
309	(Petrovice u Karviné/Horní Lideč/Nedakonice) – Přerov – Česká Třebová, Prosenice – Vých Dluhonice, (Zábřeh na Moravě – Šumperk), Olomouc hl.n. – Nezamyslice
311/312	Krnov – Hanušovice – Olomouc hl.n., Zábřeh na Moravě – Bludov, Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem, Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku, Velká Kraš – Vídnava, Zlaté Hory – Mikulovice
312a	Osoblaha – Třemešná ve Slezsku (poznámka: nerozdělený SJŘ)
313	Prostějov hl.n. – Chornice, Kostelec na Hané – Olomouc hl.n., Senice na Hané – Červenka, Litovel předměstí – Mladeč
314/507/517	Lanškroun – Rudoltice v Čechách – (Česká Třebová), Chornice – Skalice nad Svitavou, Chornice – Třebovice v Čechách – (Česká Třebová), Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem – (Pardubice hl.n.), Svitavy – Žďárec u Skutče, Heřmanův Městec – Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice – Přelouč, Choceň – Litomyšl
315/316/320/326	Nezamyslice – Blažovice – (Brno), Holubice – Brno, Nedakonice – Břeclav, Hodonín – Holíč nad Moravou, Kúty – Brno – Svitavy, (Velké Opatovice – Skalice nad Svitavou), Hustopeče u Brna – Šakvice
316a/317/318	Vizovice – Otrokovice, Vlářský průsmyk – Staré Město u Uherského Hradiště, Luhačovice – Újezdec u Luhačovic, Kunovice – Veselí nad Moravou, Vrbovice – Rohatec – (Hodonín), Veselí nad Moravou – Brno, (Nedakonice) – Moravský Písek – Bzenec, Hodonín – Zaječí, Čejč – Uhřovice u Kyjova
322/323	Retz – Okříšky, Moravské Budějovice – Jemnice, Brno – Jihlava, Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice – Oslavany, Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín, Břeclav – Znojmo, Boří les – Lednice
324	Brno – Kutná Hora hl.n.
325/701a/703	Tišnov – Žďár nad Sázavou, Studenec – Křižanov, Havlíčkův Brod – Humpolec, Slavonice – Kostelec u Jihlavy, Horní Cerekev – Tábor

Číslo	Obsahuje traťové úseky
501	Svitavy – Česká Třebová, Česká Třebová – Praha-Libeň – (Praha), (Kutná Hora hl.n. – Kolín)
502/ 503/ 524	Kutná Hora hl.n. – Ústí nad Labem západ, Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl.n., Nymburk hl.n. – Poříčany, Lysá nad Labem – Praha-Vysočany – (Praha), Lysá nad Labem – Milovice
504	Ústí nad Labem hl.n. – Kadaň-Pruněřov, Odb České Zlatníky – Obrnice – (Březno u Chomutova/Žatec západ), Ústí nad Labem západ – Úpořiny – Bílina, Světec – Doly Bílina-UUL, (Obrnice) – Most – Most nové n., (Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova – Most nové n.), Třebušíce – Most nové n., Odb Dolní Rybník – Jirkov
505	Choceň – Týniště nad Orlicí – Velký Osek, Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odb Plačice, Pardubice hl.n. – Jaroměř
506/ 509/ 513	Týniště nad Orlicí – Meziměstí, Meziměstí – Otovice zastávka, Dobruška – Opočno pod Orlickými horami, Václavice – Starkoč, Jaroměř – Trutnov hl.n., Teplice nad Metují – Trutnov střed, Trutnov-Poříčí – Královec, Královec – Lubawka, Královec – Žacléř, Letohrad – Týniště nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách, Častolovice – Solnice
508/ 537	Jaroměř – Liberec, (Stará Paka – Nová Paka), (Praha) – Praha-Vysočany – Turnov, (Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město)
510/ 511	Trutnov hl.n. – Chlumeck nad Cidlinou, Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, Kunčice nad Labem – Vrchlabí, Hradec Králové hl.n. – Jičín – Turnov, Hněvčevy – Smiřice
512	Hanušovice – Ústí nad Orlicí, Štítý – Dolní Lipka, Miedzylesie – Lichkov
514/ 515/ 516/ 523	Trhový Štěpánov – Benešov u Prahy, Olbramovice – Sedčany, Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou, Čáslav místní n. – Třemošnice, Kolín – Ledebč, Pečky – Kouřim, Bošice – Bečváry, Světlá nad Sázavou – Čerčany, Čerčany – Vrané nad Vltavou – Praha-Vršovice – (Praha), Dobříš – Vrané nad Vltavou
519	Benešov u Prahy – Praha-Vršovice – (Praha)
520/ 522a	Rudná u Prahy – Odb Jeneček – (Hostivice), (Praha) – Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun-Závodí – (Beroun), Rakovník – Beroun, Rakovník – Mladotice, Rakovník – Blatno u Jesenice
521	Praha-Vršovice seř.n. – Praha-Radotín, (Praha) – Praha-Smíchov – Beroun
522b /719	Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou, Protivec – Bochov, Plzeň hl.n. – Žatec západ – Odb Velichov/(Žatec)
527	(Praha) – Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n., Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ, (Kralupy nad Vltavou – Kaučuk-základní závod), (Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ)
528/ 529/ 530/ 532/ 539	(Praha) – Praha-Smíchov spol.n. – Hostivice, (Praha) – Praha-Bubny – Rakovník, Kladno – Kralupy nad Vltavou, (Hostivice) – Odb Jeneček – Podlešín, Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary, Kralupy nad Vltavou – Obrnice – (Most nové n.), Vraňany – Libochovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou, Roudnice nad Labem – Zlonice, Kralupy nad Vltavou – Neratovice – (Všetaty), Čelákovice – Neratovice, Čelákovice – Mochov, Lovosice – Česká Lípa hl.n., Lovosice – Louny, Čížkovice – Obrnice, (Teplice v Čechách) – Řetenice – Lovosice, Žalhostice – Velké Žernoseky
531	Louny – Rakovník, Louny předměstí – Postoloprty, Odb Bažantnice – Odb Vrbka, Žatec západ – Most – (Most nové n.), (Rakovník) – Lužná u Rakovníka – Chomutov, Krupá – Kolečovice, Droužkovice – Odb Dubina – (Kadaň-Pruněřov)
533	Kadaň-Pruněřov – Cheb
534/ 535	Kašnice – Kadaň-Pruněřov, Kadaňský Rohozec – Vilémov u Kadaně, Chomutov – Vejprty, Děčín hl.n. – Oldřichov u Duchcova, Oldřichov u Duchcova – Litvínov, (Most) – Most nové n. – Moldava v Krušných horách
536/ 543	Mariánské Lázně – Karlovy Vary dolní n., Karlovy Vary dolní n. – Johanngeorgenstadt, Chodov – Nová Role, Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte – (Karlovy Vary), (Karlovy Vary) – Dalovice – Merklín, Cheb – Hranice v Čechách, (Cheb) – Tršnice – Bad Brambach, Tršnice – Luby u Chebu
540/ 546/ 547a	(Mladá Boleslav hl.n.) – Bakov nad Jizerou – Česká Lípa hl.n., Česká Lípa hl.n. – Jedlová, Srní u České Lípy – Vých Žizník, (Děčín hl.n.) – Děčín východ – Česká Lípa hl.n. – Liberec, Benešov nad Ploučnicí – Rumburk, Rumburk – Dolní Poustevna st. hranice, Rumburk – Ebersbach (Sachs), Mikulášovice dolní n. – Panský – Rumburk, Panský – Krásná Lípa, Varnsdorf – Rybníště
541/ 542	Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav město, Jičín – Nymburk město – (Nymburk hl.n.), Chlumeck nad Cidlinou – Křinec, Mladá Boleslav město – Stará Paka, Mělník – Mladá Boleslav hl.n., Bakov nad Jizerou – Kopidlno
544	Děčín hl.n. – Bad Schandau, Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb
547/ 548	Liberec – Zawidów, Bílý Potok pod Smrkem – Raspenava, Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem, Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau – (Varnsdorf), Železný Brod – Tanvald, Liberec – Tanvald, Tanvald – Szklarska Poręba Górna, Smržovka – Josefův Důl
701	Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod, Dobronín – Polná

Číslo	Obsahuje traťové úseky
702/ 715/ 716	Tábor – Písek, Tábor – Bechyně, Zdice – Protivín, Putim – Ražice, Zadní Třebaň – Lochovice, Rožmitál pod Třemšínem – Březnice, Březnice – Strakonice, Nepomuk – Blatná
704	České Budějovice – Benešov u Prahy
705/ 706	Gmünd NÖ – České Budějovice, České Velenice – Veselí nad Lužnicí, Summerau – České Budějovice, Rybník – Lipno nad Vltavou
707/ 708	Volary – České Budějovice, Černý Kříž – Nové Údolí, Strakonice – Volary, Čičenice – Volary, Čičenice – Týn nad Vltavou, Netolice – Divčice – (Protivín)
709	České Budějovice – Plzeň hl.n., (Písek – Protivín), (Putim – Ražice)
710/ 711a /712/ 714/ 717	Horažďovice předměstí – Domažlice, Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín, (Plzeň hl.n.) – Plzeň-Jižní Předměstí – Furth im Wald, Nýřany – Heřmanova Huť, Přovany – Bezdrúžice, Rokycany – Nezvěstice, Chrást u Plzně – Radnice, Domažlice – Planá u Mariánských Lázní – (Mariánské Lázně), Svojšíň – Bor, Staňkov – Poběžovice
711/ 713	Plzeň hl.n. – Klatovy, Beroun – Cheb – (Františkovy Lázně)

Rozdělení tratí v nákrešných jízdních řádech

Časově	Číslo	Obsahuje traťové úseky
0-12 12-24	301	Čadca – Dětmarovice, Odb Koukolná – Odb Závada, Český Těšín – Ostrava-Svinov, Odb Odra – Výh Polanka nad Odrou, Ostrava hl.n. Sc 101,102 – Ostrava-Kunčice
0-24	301a + 307	Ostrava-Svinov – Opava východ, Hlučín – Opava východ, Chuchelná – Kravaře ve Slezsku, Opava východ – Hradec nad Moravicí, Odb Moravice – Svobodné Heřmanice
0-12 12-24	301b /305	Chalupki – Bohumín os.n., Chalupki – Bohumín-Vrbice, Petrovice u Karviné – Přerov přednádraží, Hranice na Moravě – Drahotuše (kol. 4TK)
0-24	302	Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí, Český Těšín – Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí – Ostrava, Paskov – BIOCEL Paskov závod
0-24	303	Ostrava střed – Zárubek, Zárubek – Ostrava-Kunčice, Bohumín – Louky nad Olší, Karviná-Doly – Albrechtice u Českého Těšína, Karviná-Doly – Havířov, Vratimov – Paskov (AWT)
0-24	304	Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí – Kojetín, Zborovice – Kroměříž, Kojetín – Tovačov n, Bylnice – Horní Lideč
0-12 12-24	304a + 308	Velké Karlovice – Vsetín, Horní Lideč – Hranice na Moravě
0-12 12-24	305b/ 316	Přerov os.n. – Břeclav os.n., Vizovice – Otrokovice, Hodonín – Holíč nad Moravou
0-24	306	Studénka – Veřovice, Sedlnice výh.č. 1 – Mošnov, Ostrava Airport, Studénka – Bílovec, Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou – Fulnek, Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město
0-12 12-24	309 + 314a	Prosenice – Výh Dluhonice, Přerov přednádraží – Česká Třebová, Lanškroun – Rudoltice v Čechách, Třebovice v Čechách – Česká Třebová vjezd.sk. – Česká Třebová odj.sk., Třebovice v Čechách – Česká Třebová odj.sk.
0-24	309a + 305a/ 315/ 318a	Olomouc hl.n. – Nezamyslice, Přerov os.n. – Brno hl.n., Holubice – Brno hl.n.
0-24	310	Opava východ – Olomouc hl.n., Bruntál – Malá Morávka, Valšov – Rýmařov
0-24	311	Krnov – Bludov, Zábřeh na Moravě – Šumperk, Šumperk – Olomouc hl.n.

Časově	Číslo	Obsahuje traťové úseky
0-24	312 + 512a	Hanušovice – Dolní Lipka, Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem, Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku, Velká Kraš – Vidnava, Zlaté Hory – Mikulovice, Osoblaha – Třemešná ve Slezsku ú.r.
0-24	313 + 314	Prostějov hl.n. – Chornice, Kostelec na Hané – Olomouc hl.n., Senice na Hané – Červenka, Mladeč – Litovel předměstí, Skalice nad Svitavou – Třebovice v Čechách
0-24	317	Vlářský průsmyk – Staré Město u Uherského Hradiště, Luhačovice – Újezdec u Luhačovic, Kunovice – Veselí nad Moravou, Vrbovce – Rohatec
0-24	318	Veselí nad Moravou – Blažovice, Moravský Písek – Bzenec, Hodonín – Zaječí, Čejč – Uhřice u Kyjova
0-12 12-24	320	Kúty – Brno hl.n., Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno-Maloměřice, Hustopeče u Brna – Šakvice
0-24	322	Retz – Okříšky, Moravské Budějovice – Jemnice, Brno hl.n. – Jihlava
0-24	323	Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice – Oslavany, Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín, Břeclav přednádraží – Znojmo, Boří les – Lednice
0-12 12-24	324	Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.3, Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n.
0-24	325	Tišnov – Žďár nad Sázavou, Studenec – Křižanov, Havlíčkův Brod – Humpolec
0-12 12-24	326/ 501a	Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.6, Odb Brno-Židenice z – Česká Třebová, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezd.sk., Odb Zádulka – Odb Les
0-12 12-24	501	Česká Třebová vjezd.sk. – Odb Parník, Česká Třebová odj.sk. – Odb Parník, Česká Třebová – Praha-Libeň
0-12 12-24	502/ 503	Kutná Hora hl.n. – Ústí nad Labem západ vjezd. n.
0-24	502a + 541	Nymburk vjezd.n. – Poříčany, Nymburk vjezd.n. – Mladá Boleslav město, Jičín – Nymburk město, Chlumeck nad Cidlinou – Odb Obora
0-12 12-24	503a + 544	Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl.n. nákl.n., Děčín východ dolní n. – Děčín-Prostřední Žleb, Děčín hl.n. nákl.n. – Bad Schandau
0-12 12-24	504	Ústí nad Labem hl.n.os.n. – Kadaň-Prunéřov, Odb České Zlatníky – Obrnice, Ústí nad Labem západ vjezd.n. – Bílina, Most – Most nové n. St.7, Most nové n. odjezd – Třebošice, Jirkov nz – Odb Dolní Rybník
0-24	505	Pardubice hl.n. – Jaroměř, Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odb Plačice, Choceň – Velký Osek
0-24	506	Týniště nad Orlicí – Otovice zastávka z, Dobruška nz – Opočno pod Orlickými horami, Václavice – Starkoč
0-24	507	Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem, Svitavy – Žďárec u Skutče
0-24	508	Jaroměř – Liberec
0-24	509	Jaroměř – Trutnov hl.n., Teplice nad Metují – Trutnov střed, Trutnov-Poříčí – Lubawka nz, Královec – Žacléř
0-24	510	Trutnov hl.n. – Chlumeck nad Cidlinou, Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, Kunčice nad Labem – Vrchlabí
0-24	511	Hradec Králové hl.n. – Turnov kolej č.23, Hněvčoves – Smiřice
0-24	512 + 513	Štítý – Lichkov, Miedzylesie – Ústí nad Orlicí, Letohrad – Týniště nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách, Častolovice – Solnice
0-24	514 + 523	Trhový Štěpánov – Benešov u Prahy, Olbramovice – Sedlčany, Dobříš – Odb Skochovice, Čerčany – Praha-Vršovice
0-24	515	Zruč nad Sázavou – Kutná Hora hl.n., Třemošnice – Čáslav místní n., Kolín – Ledečko, Pečky – Kouřim, Bošice – Bečváry
0-24	516	Světlá nad Sázavou – Čerčany
0-24	517	Heřmanův Městec – Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice kolej 1 – Přelouč, Choceň – Litomyšl
0-12 12-24	519	Benešov u Prahy – Praha-Vršovice
0-24	520	Odb Jeneček – Rudná u Prahy, Praha-Smíchov – Beroun-Závodí, Rakovník – Beroun os.n.
0-12 12-24	521	Praha-Vršovice vj.n. – Praha-Radotín, Praha-Smíchov – Beroun seř.n.

Časově	Číslo	Obsahuje traťové úseky
0-24	522	Rakovník – Mladotice, Rakovník – Bečov nad Teplou, Protivec – Bočov
0-24	524 + 537	Milovice – Praha-Vysočany, Praha-Vysočany – Turnov
0-12 12-24	525	Praha-Libeň – Praha hl.n., Praha-Vysočany – Praha-Smíchov, Praha-Vršovice – Výh Praha-Vyšehrad, Praha odstavné n. – Praha hl.n. (kol. č. 103, 105), Praha odstavné n. – Praha hl.n. (kol. č. 102, 101), Praha-Běchovice – Praha-Vršovice odj.n., Praha-Malešice – Praha-Žižkov n, Praha-Hostivař – Praha-Vysočany
0-12 12-24	526	Praha-Libeň – Výh Praha-Bubeneč, Odb Balabenka – Praha Masarykovo n.-viadukt, Praha-Libeň – Praha-Holešovice-Stromovka
0-12 12-24	527	Výh Praha-Bubeneč – Děčín hl.n., Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ vjezd. n.
0-24	528 + 531a	Praha-Smíchov Na Knížecí – Hostivice, Praha-Bubny – Rakovník, Lužná u Rakovníka – Žatec, Krupá – Kolečovice nz
0-24	528a + 532	Kladno – Kralupy nad Vltavou, Mochov nz – Čelákovice, Čelákovice – Neratovice výh.č. 104, Neratovice – Kralupy nad Vltavou
0-24	529	Odb Jeneček – Podlešín, Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary, Kralupy nad Vltavou – Obrnice
0-24	530	Vraňany – Libochovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou nz, Roudnice nad Labem – Zlonice
0-24	531	Louny – Postoloprty, Louny předměstí – Rakovník, Odb Bažantnice – Odb Vrbka, Žatec západ – Most, Žatec – Chomutov, Droužkovice – Odb Dubina
0-24	533 + 534	Kadaň-Prunéřov – Cheb, Kadaň-Prunéřov – Kašice, Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec
0-24	534a + 535	Chomutov – Vejprty, Děčín hl.n. – Litvínov, Most nové n. odjezd – Moldava v Krušných horách
0-24	536	Mariánské Lázně – Johanngeorgenstadt, Chodov – Nová Role, Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte, Dalovice – Merklín
0-24	539	Česká Lípa hl.n. – Louny, Čížkovice – Obrnice, Lovosice – Řetenice, Žalhostice – Velké Žernoseky
0-24	540	Bakov nad Jizerou – Jedlová, Smí u České Lípy – Výh Žizníkov, Liberec – Děčín východ
0-24	542	Mělník – Mladá Boleslav hl.n., Mladá Boleslav město – Stará Paka, Odb Kamensko – Odb Zálučí
0-24	543	Cheb – Hranice v Čechách, Tršnice – Bad Brambach, Tršnice – Luby u Chebu
0-24	546	Benešov nad Ploučnicí – Sebnitz (Sachs), Rumburk – Ebersbach (Sachs), Mikulášovice dolní n. – Rumburk, Panský – Krásná Lípa
0-24	547	Liberec – Zawidów, Bílý Potok pod Smrkem nz – Raspenava, Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem, Liberec – Zittau, Großschönau/S. – Seiffhennersdorf, Varnsdorf – Rybníště
0-24	548	Szklarska Poręba Górna – Liberec, Železný Brod – Tanvald, Smržovka – Josefův Důl nz
0-24	701	Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod, Dobronín – Polná nz
0-24	701a + 702a + 703	Slavonice – Kostelec u Jihlavy, Tábor – Bechyně, Horní Cerekev – Tábor
0-24	702 + 715	Tábor – Písek, Zdice – Protivín, Putim – Ražice
0-24	704	České Budějovice seř.n. – Benešov u Prahy
0-24	705	Gmünd NÖ – České Budějovice os.n., České Velenice – Veselí nad Lužnicí
0-24	706	Summerau – České Budějovice os.n., Rybník – Lipno nad Vltavou
0-24	707	Volary – České Budějovice os.n., Černý Kříž – Nové Údolí, Strakonice – Volary
0-24	708 + 710	Číčenice – Volary, Číčenice – Týn nad Vltavou, Netolice – Dívčice, Horažďovice předměstí – Klatovy

Časově	Číslo	Obsahuje traťové úseky
0-24	709 + 714	České Budějovice seř.n. – Plzeň hl.n.os.n., Rokycany – Nezvěstice
0-24	711 + 710a	Plzeň hl.n.os.n. – Železná Ruda-Alžbětín, Janovice nad Úhlavou – Domažlice
0-24	712 + 714a	Plzeň-Jižní Předměstí – Furth im Wald, Nýřany – Heřmanova Huť, Přovany – Bezdrůžice, Chrást u Plzně – Radnice
0-12 12-24	713	Beroun os.n. – Cheb
0-24	715a + 716	Zadní Třeboň – Lochovice, Rožmitál pod Třemšínem – Březnice, Březnice – Strakonice, Nepomuk – Blatná
0-24	717	Domažlice – Planá u Mariánských Lázní, Svojsín – Bor, Staňkov – Poběžovice
0-24	719	Plzeň hl.n.os.n. – Odb Velichov

B. Opatření v osobní dopravě

Číslování vlaků osobní dopravy

Číselné série 18200 – 18239, 18600 – 18613, 18940 – 18999, 95950 – 95999 jsou vyčleněny jako mezinárodní nabídkové trasy na určených pohraničních úsecích.

Jízdní řády nostalgických a výletních vlaků

Jízdní řády některých nostalgických a výletních vlaků všech dopravců jsou umístěny v Sešitu jízdních řádů zvláštních vlaků. Při sestavě ROV jsou jejich zpracovatelé povinni oslovit i všechny dotčené dopravce těchto vlaků a opatření pro jejich jízdy musí být součástí bodu 6 tohoto ROV.

Přípoje mezi vlaky osobní dopravy

Přípoje mezi vlaky osobní dopravy je pomůcka jízdního řádu, která obsahuje veškerá plánovaná opatření pro navazování přípojů mezi vlaky osobní dopravy dopravců zapojených do režimu tzv. "základní dopravní obslužnosti" (bez vlaků čistě komerčních dopravců). Pomůcka bude vydána pouze elektronicky. Veškeré odchylky od tohoto opatření pro vlaky dopravce ČD, a.s. může povolit pouze příslušný dispečer osobní dopravy ČD, a.s. Dále upozorňuji na platnost pomůcky "Prováděcí nařízení k Předpisu pro operativní řízení provozu SŽDC D7, část B Zásady řízení provozu na vybraných tratích" – oddíl A – Opatření dopravce k operativnímu řízení. V této pomůcce je obsažen souhrn činností, které v rámci operativního řízení provádějí samostatně zaměstnanci řízení provozu SŽDC bez souhlasu od dispečerů SŽDC a ČD.

Opatření k trati 501

V úseku Praha-Běchovice – Úvaly – Český Brod je za účelem maximálního využití propustnosti při dvojkolejných provozech za výlukových prací konstruován částečně rovnoběžný GVD, tzn. že vlaky vyšších kategorií mají prodlouženy jízdní doby tak, aby mohly jet ve svazcích s pomalejšími vlaky nižších kategorií. Dodržujte pořadí vlaků podle GVD ve smyslu čl. 2956 předpisu SŽDC D1.

Opatření k trati 704

Po dobu nemožného křižování v Horusicích bude platit výlukový jízdní řád jehož podstatou je přenesení křižování některých vlaků z Horusic do Veselí nad Lužnicí, vybrané rychlíky budou vedeny v době výluk v úseku České Budějovice – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice v upravených časových polohách, které jsou zapracovány již přímo v SJŘ 704 osobní jako zvláštní vlaky 30632 až 30652; jde o tyto dvojice vlaků: 632 (30632), 633 (30633), 636 (30636), 637 (30637), 640 (30640), 642 (30642), 643 (30643), 645 (30645), 648 (30648), 649 (30649), 652 (30652)

C. Opatření v nákladní dopravě

Číslování vlaků nákladní dopravy

Číselná série 40000 – 49999 je vyčleněna pro mezistátní vlaky bez dalšího číselného rozlišení dopravce. Vlaky 50000 – 58899, 60000 – 68899, 80000 – 88899 jsou vlaky dopravce ČD Cargo, a.s., vlaky 59000 – 59899, 69000 – 69899, 89000 – 89899 jsou vlaky dopravců mimo ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. Vlaky 6x9xx, 8x9xx jsou nabídkové trasy provozovatele dráhy na tratích provozovaných podle předpisu SŽDC D3 a D4.

Opatření k tratím v uzlu Praha v SJŘ

Tabulky 4, 5 a 5a pro všechny tratě pražského uzlu jsou souhrnně vydány v SJŘ 527 nákladním.

Opatření pro jízdy vlaků s vozy řady L, jejichž vlastníkem je firma S.I.T.F.A S.p.A

Na základě č.j. 6934/11-OB Vyhodnocení příčin a okolností vzniku mimořádné události – závažné nehody, jsou v tabulkách 5a SJŘ nákladní zapracovány na tratích, kde je traťová rychlost vyšší než 80 km/h, vzorové trasy vlaků se stanovenou rychlostí 80 km/h, které jsou určeny k použití pro jízdy vlaků, v nichž je řazeno buď jen jedno vozidlo řady L (dvounápravový plošinový vůz nebo kloubový/nedělitelný plošinový vůz s oddělenými nápravami) se střešní plošinou pro přepravu automobilů (s druhou plošinou pro přepravu motorových vozidel) a jehož vlastníkem je firma S.I.T.F.A S.p.A, Via BRUNO BUOZZI 28, 10024 MONCALIERI (TO), ITALY. V případě jízdy vlaku se zařazeným výše uvedeným vozidlem, musí být vlak na tratích provozovaných SŽDC s.o., veden podle této tabulky, pokud nemá přidělenou přímo trasu o rychlosti do 80 km/h včetně.

Opatření k jízdám vnitrostátních nákladních expresních vlaků pro přepravu pošty

Pro přepravu pošty jsou v GVD 2014/2015 určeny vlaky Nex 50550, Nex 50552, Nex 50554, Nex 55051, Nex 55053 a Nex 55055. V případě mimořádností ve vlakové dopravě (zpoždění vlaků, výluky kolejí, odklony vlaků pro nesjízdnost úseků tratí, odstranění následků mimořádných událostí apod.) postupujte u těchto vlaků v souladu s čl. 2214 předpisu SŽDC D1.

Vnitrostátní nákladní expresy pro přepravu pošty - GVD 2014/2015			
Nex 50550	Ostrava hl.n. (20:03) – Praha-Malešice (00:08)	nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I., 1./2.I., 6./7.IV., 1./2., 8./9.V., 6./7.VII., 28./29.IX., 28./29.X., 17./18.XI.	Olomouc hl. n. (dobírá)
Nex 50552	Ostrava hl.n. (21:00) – Praha-Malešice (01:54)	nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I., 1./2.I., 6./7.IV., 1./2., 8./9.V., 6./7.VII., 28./29.IX., 28./29.X., 17./18.XI.	Olomouc hl. n. (dobírá) Pardubice hl. n. (manipuluje)
Nex 50554	Ostrava hl.n. (22:20) – Praha-Malešice (03:48)	nejede v ⑦/① a 24./25. – 27./28.XII., 1./2.I., 6./7.IV., 1./2., 8./9.V., 6./7.VII., 28./29.IX., 28./29.X., 17./18.XI.	Olomouc hl. n. (manipuluje) Pardubice hl. n. (manipuluje)
Nex 55051	Praha-Malešice (21:13) – Ostrava hl.n. (01:45)	nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I., 1./2.I., 6./7.IV., 1./2., 8./9.V., 6./7.VII., 28./29.IX., 28./29.X., 17./18.XI.	Pardubice hl. n. (manipuluje) Olomouc hl. n. (odstavuje)
Nex 55053	Praha-Malešice (22:55) – Ostrava hl.n. (02:57)	nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 24./25. – 26./27.XII., 31.XII./1.I., 1./2.I., 6./7.IV., 1./2., 8./9.V., 6./7.VII., 28./29.IX., 28./29.X., 17./18.XI.	Olomouc hl. n. (odstavuje)
Nex 55055	Praha-Malešice (01:21) – Ostrava hl.n. (06:43)	nejede v ① a 25. – 28.XII., 2.I., 7.IV., 2., 9.V., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI.	Pardubice hl. n. (manipuluje) Olomouc hl. n. (manipuluje)

D. Opatření v oblasti kolejových vozidel

Opatření k provozu elektrických a jednotek, motorových vozů a jednotek

Podmínky provozu drážního vozidla typu ES64U4-C a ES64U4-D jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 6/2008, č.j.11445/14-O12, podmínky provozu drážního vozidla typu ES64F4 jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2012, č.j. 5499/12-OPD, podmínky provozu drážního vozidla TRAXX F140 MS jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2013, č.j. S 20573/13-OZŘP, podmínky provozu drážního vozidla řady 380 jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 12/2010, č.j. 60174/10-OŘ.

Podmínky provozu elektrických jednotek řady 680 jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2013, č.j. 22602/13-OZŘP.

Podmínky provozu drážního vozidla typu Regio Shuttle řady 840 a 841 jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 8/2011, č.j.57299/11-OPD.

Všechny tyto pokyny jsou umístěny na portálu v sekci – Přístup na ŽDC – Podmínky přístupu – Pokyny provozovatele dráhy k provozu drážních vozidel.

Opatření k provozu motorových lokomotiv

Technické normativy hmotnosti platné pro dvojici činných lokomotiv používejte i při zařazení dvou činných lokomotiv v čele vlaku nezapojených na vícenásobné řízení. Je-li však v některém úseku vlak dopravován společně několika lokomotivami motorové trakce, je celkový normativ hmotnosti v tomto úseku dán součtem hodnot normativů. Při spolupráci lokomotiv s různými trvalými rychlostmi je nutno počítat pro všechny lokomotivy s hmotností odpovídající nejvyšší z trvalých rychlostí použitých lokomotiv.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Rozkaz o zavedení GVD platí pro celé období jízdního řádu 2014/2015 a obsahuje důležitá opatření. Zajistěte proto, aby se s jeho obsahem seznámili všichni zaměstnanci, jichž se tato opatření týkají.

Ředitel odboru jízdního řádu

Ing. Miloš Houska v.r.