



**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

ROZKAZ O ZAVEDENÍ GVD

Platí od 11. prosince 2016

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 35660/2016-SŽDC-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravil

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Grafikon vlakové dopravy (dále jen GVD) 2017 platí od 11. prosince 2016 od 0.00 h do 9. prosince 2017 do 24.00 h.

Plánované změny GVD 2017 v osobní dopravě:

1. změna v neděli **11. června 2017**.

Plánované změny GVD 2017 v nákladní dopravě:

1. změna v pondělí **13. února 2017**,
2. změna v pondělí **3. dubna 2017**,
3. změna v neděli **11. června 2017**,
4. změna v pondělí **4. září 2017**.

V rámci termínů změn v nákladní dopravě mohou být v nutných případech, např. při významné změně parametrů infrastruktury nebo jako reakce na změny v nákladní dopravě apod., vydány i změny v osobní dopravě. Tyto změny budou vydány standardním způsobem s výjimkou příp. změny knižního jízdního řádu, která bude zveřejněna pouze v elektronické podobě na webových stránkách www.szdc.cz a na portálu SŽDC, s.o.

Všeobecná opatření pro přechod na nový jízdni řád, přechod na letní nebo střeoevropský čas a opatření k pomůckám jízdniho řádu jsou uvedena v předpisu SŽDC D1, čl. 2257 až 2270.

Podle Směrnice SŽDC č. 69 pro tvorbu jízdniho řádu státní organizace Správa železniční dopravní cesty (dále jen Směrnice č. 69), čl. 3.7 povolují označovat vlaky, pojíždějící stejný mezistaniční úsek, popř. stejné zhlaví dvakrát, stejným číslem, doplněným při jedné z jízd písmenným indexem. Jedná se o úseky Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice nad Labem (index „p“), Kunovice – Uherské Hradiště (index „a“) a dále pro objízdné trasy o úseky Praha hl.n. – Praha-Vršovice (index „v“), Výh Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice-Stromovka (index „s“).

Jízdy lokomotivních vlaků podle tabulky 5

Jízdy lokomotivních vlaků podle tabulky 5 sešitových jízdniho řádů (dále jen SJŘ) jsou pro katalogové vlaky zavedeny na všech tratích, provozovaných SŽDC, s.o. s výjimkou některých přeshraničních úseků. Pokud jsou tyto jízdy zavedeny i pro lokomotivní vlaky dopravců, je tato skutečnost uvedena v příslušné tabulce 5 prostřednictvím seznamu přidělených čísel vlaků.

Pro účely zpracování oběhů hnacích vozidel a turnusů Lv vlaků, vedených podle tabulky 5, platí Seznam traťových úseků pro turnusování Lv jízd pro GVD 2017, který je zveřejněn v elektronické podobě na portálu SŽDC, s.o. na adrese <http://provoz.szdc.cz> – Pomůcky GVD – Další informace o GVD, a který určuje stanovené doby (jízdni doba navýšená koeficientem), které se aplikují v návaznosti na technologické doby, stanovené přímo pro příslušné ŽST.

Jízdy vlaků podle tabulky 5a

Tabulka 5a dle čl. 14.9.6 Směrnice č. 69, je obdobou tabulky 5. Obsahuje odklonové trasy (pouze ve vybraných SJŘ osobních), katalogové trasy provozovatele dráhy na vybraných hraničních přechodech (pouze v těch SJŘ, kde to přichází v úvahu) a tzv. vzorové trasy pro případ dle čl. 2182 předpisu SŽDC D1 (pouze v SJŘ na tratích provozovaných podle předpisu SŽDC D1).

Další podrobnosti k jízdám vlaků podle tabulky 5, resp. 5a SJŘ jsou uvedeny v čl. 2152, 2154, 2157, 2182 předpisu SŽDC D1 a v čl. 8.1, 14.9.5, 14.9.6 Směrnice č. 69.

A. Pomůcky GVD 2017 vydávané provozovatelem dráhy

Sešitové jízdni řády (SJŘ)

Listy nákrešného jízdniho řádu (NJŘ)

*Tabulky jízdniích řádů pro cestující

Vývěsné jízdni řády (VJŘ)

*Rozkaz o zavedení GVD (RZG) s přílohami:

- příloha Přehled omezení jízdy vlaků

- příloha Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy

*Sešit jízdniích řádů zvláštních vlaků

*Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy

*Takto označené pomůcky jsou vydány pouze v elektronické podobě a jsou dostupné na portálu provozovatele dráhy na adrese <http://provoz.szdc.cz> (dále jen portál) nebo na CD-ROMu „Sbírka služebních pomůcek pro jízdni řád 2017“ (dále jen CD-ROM), vydaném odborem jízdniho řádu (O16); pomůcky neoznačené jsou vydány též v tiskové podobě.

Důležitá upozornění k vybraným pomůckám GVD

Sešitové a nákrešné jízdni řády

Všechny SJŘ s výjimkou SJŘ tratí 312a jsou rozděleny na samostatnou část pro osobní dopravu a na samostatnou část pro nákladní dopravu. SJŘ 525/526 obsahuje pouze část osobní doprava.

SJŘ pro osobní dopravu obsahuje vlaky osobní dopravy – viz předpis SŽDC D1, čl. 2205, 2206, lokomotivní vlaky dopravců v osobní dopravě, vybrané zkušební jízdy určené pro vozidla osobní dopravy a všechny katalogové lokomotivní vlaky.

SJŘ pro nákladní dopravu obsahuje vlaky nákladní dopravy – viz předpis SŽDC D1, čl. 2208, služební vlaky provozovatele dráhy, lokomotivní vlaky dopravců v nákladní dopravě, vybrané zkušební jízdy mimo zkušební jízdy určené pro vozidla osobní dopravy a všechny katalogové lokomotivní vlaky.

Tabulka 1 není součástí každého výtisku (knižního bloku), ale umísťuje se podle zásady „jedny desky = jedna tabulka 1“, do desek buď bezprostředně za ochrannou fólii nebo až na konec za všechny vložené knižní bloky SJŘ. Po skončení platnosti SJŘ zůstává založena v deskách pro období platnosti dalších JŘ, není-li stanoveno jinak.

Všechny SJŘ jsou vydány s děrováním pro kroužkovou vazbu do plastických desek s průhlednou čelní kapsou určenou pro vložení titulního listu. Platnost titulních listů platnost není vázána na platnost jízdního řádu. Tyto titulní listy mají pouze informativní význam a slouží univerzálně všem uživatelům SJŘ bez ohledu na to, zda využívají jen SJŘ pro osobní dopravu nebo jen SJŘ pro nákladní dopravu, popř. obě vydání. Je tedy možné názvy tratí na nich modifikovat dle individuální potřeby uživatelů s ohledem na skutečně vložené knižní bloky jednotlivých SJŘ. Za tímto účelem jsou příp. k dispozici ve formátu .doc na portálu nebo na CD-ROMu. Závazné označení jednotlivého SJŘ, včetně schvalovací doložky, je uvedeno na první stránce každého knižního bloku na tzv. patitulu.

Součástí desek je i vložená průhledná fólie, sloužící k ochraně první stránky vlastního knižního bloku. Do těchto desek **za** ochrannou fólii se vkládá knižní blok SJŘ, který je pro rozlišení označen na každé stránce číslem příslušného SJŘ a začátkem platnosti.

Vývěsné jízdní řády

Přednostové PO odpovídají za včasné a úplné provedení všech změn ve vývěsných jízdních řádech ve svých obvodech. Neplatné vývěsné jízdní řády včas odstraňte, poškozené nebo nečitelné ihned vyměňte. Dělit jednotlivé listy vývěsného jízdního řádu na menší díly je zakázáno. Údaje o vlastní stanici a zastávce červeně podtrhněte, příslušné traťové oddíly červeně orámujte.

Příloha RZG Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy

Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy slouží jako podklad pro zapracování do seznamu vlaků pro staniční zaměstnance, sloupec 11 ve smyslu čl. 2154 předpisu SŽDC D1 a je k dispozici na portálu nebo na CD-ROMu.

Rozdělení tratí v sešitových jízdních řádech **pro osobní dopravu**

Číslo	Obsahuje traťové úseky
301	Čadca – Bohumín – (Ostrava-Svinov), Petrovice u Karviné – Dětmárovice, Odb Koukolná – Odb Závada, Český Těšín – Vých Polanka nad Odrou, Odb Odra – Ostrava-Svinov, Ostrava-Svinov – Opava východ, Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice
302	(Ostrava uhelné n.) – Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí, Český Těšín – Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
304/ 316a	Valašské Meziříčí – Kojetín – (Nezamyslice), Zborovice – Kroměříž, (Vlářský průsmyk) – Bylnice – Horní Lideč, Velké Karlovice – Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí, Vizovice – Otrokovice – (Hulín/Staré Město u Uherského Hradiště)
305/ 308	Bohumín – Přerov – Nezamyslice/Nedakonice, Chalupki – Bohumín, (Střelná) – Horní Lideč – Hranice na Moravě, (Studénka – Mošnov, Ostrava Airport)
306	Studénka – Veřovice, Studénka – Bílovec, Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou – Fulnek, Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město
307/ 310	Hlučín – Opava východ, Chuchelná – Kravaře ve Slezsku, Odb Moravice – Svobodné Heřmanice, Opava východ – Hradec nad Moravicí, Opava východ – Krnov – Olomouc hl.n., Bruntál – Malá Morávka, Valšov – Rýmařov
309	(Bohumín/Střelná/Nedakonice/Nezamyslice) – Přerov – Česká Třebová, Prosenice – Vých Dluhonice, (Zábřeh na Moravě – Šumperk – Kouty nad Desnou), Olomouc hl.n. – Nezamyslice
311/ 312	Krnov – Hanušovice – Olomouc hl.n., Zábřeh na Moravě – Bludov, (Šumperk – Kouty nad Desnou/Sobotín), Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem, Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku, Velká Kraš – Vidnava, Zlaté Hory – Mikulovice
312a	Osoblaha – Třemešná ve Slezsku (poznámka: nerozdělený SJŘ)
313	Prostějov hl.n. – Chornice, Kostelec na Hané – Olomouc hl.n., Senice na Hané – Červenka, Litovel předměstí – Mladeč
314	Lanškroun – Rudoltice v Čechách – (Česká Třebová), Chornice – Skalice nad Svitavou, Chornice – Třebovice v Čechách – (Česká Třebová)
315/ 326	Nezamyslice – Blažovice – (Brno), Holubice – Brno, (Brno) – Odb Brno-Židenice – Svitavy
316/ 320	Nedakonice – Břeclav, Hodonín – Holíč nad Moravou, Kúty – Brno – (Svitavy)
317/ 318	Vlářský průsmyk – Staré Město u Uherského Hradiště, Luhačovice – Újezdec u Luhačovic, Kunovice – Veselí nad Moravou – Brno, Vrbovice – Rohatec – (Hodonín), Hustopeče u Brna – Šakvice, Moravský Písek – Bzenec, Hodonín – Zaječí
322	Retz – Okříšky, Moravské Budějovice – Jemnice, Brno – Jihlava
323	(Brno) – Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice – Oslavany, Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín, Břeclav – Znojmo, Boří les – Lednice
324	Brno – Kutná Hora hl.n.
325/ 701a	Tišnov – Žďár nad Sázavou, Studenec – Křižanov, Havlíčkův Brod – Humpolec, Slavonice – Kostelec u Jihlavy
501	Svitavy – Česká Třebová, Česká Třebová – Praha-Libeň – (Praha), (Miedzylesie – Ústí nad Orlicí), (Kutná Hora hl.n. – Kolín)
502/ 524	Kutná Hora hl.n. – Lysá nad Labem, Nymburk hl.n. – Poříčany, Lysá nad Labem – Praha-Vysočany – (Praha), Lysá nad Labem – Milovice
503	(Kutná Hora hl.n.) – Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ, Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl.n.
504	Ústí nad Labem hl.n. – Kadaň-Prunéřov – (Klášterec nad Ohří), Odb České Zlatníky – Obrnice, Ústí nad Labem západ – Úpořiny – Blšina, Most – Most nové n., (Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova – Most nové n.), Odb Dolní Rybník – Jirkov
505	Choceň – Týniště nad Orlicí – Velký Osek, Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odb Plačice, Pardubice hl.n. – Jaroměř
506/ 509/ 512/ 513	Týniště nad Orlicí – Meziměstí, Meziměstí – Otovice zastávka, Dobruška – Opočno pod Orlickými horami, Václavice – Starkoč, Jaroměř – Trutnov hl.n., Teplice nad Metují – Trutnov střed, Trutnov-Poříčí – Kamienna Góra, Královec – Žacléř, Hanušovice – Dolní Lipka, Štítý – Lichkov, Miedzylesie – Ústí nad Orlicí, Letohrad – Týniště nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách, Častolovice – Solnice
507/ 517	Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem – (Pardubice hl.n.), Svitavy – Žďárec u Skutče, Heřmanův Městec – Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice – Přelouč, Choceň – Litomyšl
508	Jaroměř – Liberec, (Stará Paka – Nová Paka)
510	Trutnov hl.n. – Chlumec nad Cidlinou, Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, Kunčice nad Labem – Vrchlabí
511	Hradec Králové hl.n. – Jičín – Turnov, Hněvčevy – Smiřice

Číslo	Obsahuje traťové úseky
514	Trhový Štěpánov – Benešov u Prahy – (Čerčany/Heřmaničky), Olbramovice – Sedlčany
515	Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou, Čáslav místní n. – Třemošnice, Kolín – Ledečko, Pečky – Kouřim, Bošice – Bečváry
516	Světlá nad Sázavou – Čerčany
519	Benešov u Prahy – Praha-Vršovice – (Praha)
520/ 528	Rudná u Prahy – Odb Jeneček, (Praha) – Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun, Rakovník – Beroun, (Praha) – Praha-Smíchov spol.n. – Hostivice, (Praha) – Praha-Bubny – Rakovník, Kladno – Kralupy nad Vltavou
521	Praha-Vršovice seř.n. – Praha-Radotín, (Praha) – Praha-Smíchov – Beroun
522	Rakovník – Mladotice, Rakovník – Bečov nad Teplou
523	Čerčany – Vrané nad Vltavou – Praha-Vršovice – (Praha), Dobříš – Vrané nad Vltavou
525/ 526	Praha-Libeň – Praha hl.n., Praha-Vysočany – Praha hl.n. – Praha-Smíchov, Praha odstavné n. – Praha-Vršovice – Praha hl.n., Praha-Běchovice – Praha-Vršovice – Výh Praha-Vyšehrad, Praha-Hostivař – Praha-Libeň – Praha-Vysočany, Praha-Libeň (Odb Balabenka) – Výh Praha-Bubeneč – (Roztoky u Prahy), Odb Balabenka – Praha Masarykovo n.-Sluncová, Praha-Libeň – Praha Masarykovo n. – Praha-Holešovice-Stromovka
527	(Praha) – Výh Praha-Bubeneč – Děčín hl.n., Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ, (Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ), (Děčín hl.n. – Bad Schandau), (Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb)
529/ 530/ 532	(Hostivice) – Odb Jeneček – Podlešín, Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary, Kralupy nad Vltavou – Obrnice – (Most nové n.), Vraňany – Libochovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou, Roudnice nad Labem – Zlonice, Kralupy nad Vltavou – Neratovice – (Všetaty), Čelákovice – Neratovice, Čelákovice – Mochov
531	(Most) – Louny – Rakovník, Louny předměstí – Postoloprty, Odb Bažantnice – Odb Vrbka, Žatec západ – Most – (Most nové n.), (Rakovník) – Lužná u Rakovníka – Chomutov – (Jirkov), Krupá – Kolečovice, Droužkovice – Odb Dubina
533	Kadaň-Pruněrov – Cheb, (Karlovy Vary dolní n. – Karlovy Vary)
534/ 535	(Podbořany) – Kaštice – Kadaň-Pruněrov – (Jirkov), Kadaňský Rohozec – Vilémov u Kadaně, Chomutov – Vejprty st. hranice, Děčín hl.n. – Oldřichov u Duchcova, (Teplice v Čechách) – Oldřichov u Duchcova – Litvínov, (Most) – Most nové n. – Moldava v Krušných horách
536	Mariánské Lázně – Karlovy Vary dolní n., Karlovy Vary dolní n. – Johanngeorgenstadt, Chodov – Nová Role, Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte – (Karlovy Vary), (Karlovy Vary) – Dalovice – Merklín
537	(Praha) – Praha-Vysočany – Turnov – (Železný Brod), (Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město)
539	Lovosice – Česká Lípa hl.n., Lovosice – Louny, Čížkovice – Obrnice – (Most), (Teplice v Čechách) – Řetenice – Lovosice, Žalhostice – Velké Žemoseky
540/ 544/ 546	(Mladá Boleslav hl.n.) – Bakov nad Jizerou – Česká Lípa hl.n., Česká Lípa hl.n. – Jedlová, Srní u České Lípy – Výh Žizníkov, (Děčín hl.n.) – Děčín východ – Česká Lípa hl.n. – Liberec, Benešov nad Ploučnicí – Rumburk, Děčín hl.n. – Bad Schandau, Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, Rumburk – Dolní Poustevna st. hranice, Rumburk – Ebersbach (Sachs), Mikulášovice dolní n. – Panský – Rumburk, Panský – Krásná Lípa
541	Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav město, Jičín – Nymburk město – (Nymburk hl.n.), Chlumeck nad Cidlinou – Křinec
542	(Mladá Boleslav hl.n.) – Mladá Boleslav město – Stará Paka, Mělník – Mladá Boleslav hl.n., Bakov nad Jizerou – Kopidlno
543	Cheb – Hranice v Čechách, (Cheb) – Tršnice – Bad Brambach, Tršnice – Luby u Chebu
547	Liberec – Zawidów, Bílý Potok pod Smrkem – Raspenava, Frydlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem, Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau – (Varnsdorf), Varnsdorf – Rybníště
548	Železný Brod – Tanvald, Liberec – Tanvald, Tanvald – Szklarska Poręba Górna, Smržovka – Josefův Důl
701/ 703	Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod, Horní Cerekev – Tábor
702/ 705a	Tábor – Písek – (Ražice/Protivín), Tábor – Bechyně, České Velenice – Veselí nad Lužnicí
704	České Budějovice – Benešov u Prahy
705/ 706	Gmünd NÖ – České Budějovice, Summerau – České Budějovice, Rybník – Lipno nad Vltavou
707/ 708	Volary – České Budějovice, Černý Kříž – Nové Údolí, Strakonice – Volary, Čičenice – Volary, Čičenice – Týn nad Vltavou, Netolice – Dívčice – (Protivín)
709	České Budějovice – Plzeň hl.n., (Písek – Protivín), (Putim – Ražice)
710/ 711a /717	Horažďovice předměstí – Domažlice, Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín, Domažlice – Planá u Mariánských Lázní – (Mariánské Lázně), Svojšíň – Bor, Staňkov – Poběžovice

Číslo	Obsahuje traťové úseky
711/713	Plzeň hl.n. – Klatovy, Beroun – Cheb – (Františkovy Lázně)
712	(Plzeň hl.n.) – Plzeň-Jižní Předměstí – Furth im Wald, Nýřany – Heřmanova Huť
714	(Blovce) – Pňovany – Bezdrůžice, (Plzeň hl.n.) – Rokycany – Nezvěstice, Chrást u Plzně – Radnice
715	(Beroun) – Zdice – Protivín – (České Budějovice), Putim – Ražice, (Beroun) – Zadní Třeboň – Lochovice
716	Rožmitál pod Třemšínem – Březnice, Březnice – Strakonice, Nepomuk – Blatná
719	Plzeň hl.n. – Žatec západ – Odb Velichov/(Žatec)

Rozdělení tratí v sešitových jízdnicích řádech pro nákladní dopravu

Číslo	Obsahuje traťové úseky
301	Čadca – Dětmárovice – (Ostrava-Svinov), Odb Koukolná – Odb Závada – (Petrovice u Karviné), Český Těšín – Výh Polanka nad Odrou, Odb Odra – Ostrava-Svinov, Ostrava-Svinov – Opava východ, Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice
302/306/307/310	Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí, Český Těšín – Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice, Paskov – BIOCEL Paskov závod, Studénka – Veřovice, Studénka – Bílovec, Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou – Fulnek, Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město, Hlučín – Opava východ, Chuchelná – Kravaře ve Slezsku, Odb Moravice – Svobodné Heřmanice, Opava východ – Hradec nad Moravicí, Opava východ – Krnov – Olomouc hl.n., Bruntál – Malá Morávka, Valšov – Rýmařov
304/313	Valašské Meziříčí – Kojetín, Zborovice – Kroměříž, Kojetín – Tovačov, (Vlářský průsmyk) – Bylnice – Horní Lideč, Velké Karlovice – Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí, Prostějov hl.n. – Chornice, Kostelec na Hané – Olomouc hl.n., Senice na Hané – Červenka, Litovel předměstí – Mladeč
305/308	Petrovice u Karviné/(Louky nad Olší) – Bohumín – Přerov – Nezamyslice/Nedakonice, Chalupki – Bohumín-Vrbice, Chalupki – Bohumín, Horní Lideč – Hranice na Moravě, (Studénka – Mošnov, Ostrava Airport)
309	(Petrovice u Karviné/Horní Lideč/Nedakonice) – Přerov – Česká Třebová, Prosenice – Výh Dluhonice, (Zábřeh na Moravě – Šumperk – Kouty nad Desnou), Olomouc hl.n. – Nezamyslice
311/312	Krnov – Hanušovice – Olomouc hl.n., Zábřeh na Moravě – Bludov, (Šumperk – Kouty nad Desnou/Sobotín), Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem, Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku, Velká Kraš – Vidnava, Zlaté Hory – Mikulovice
312a	Osoblaha – Třemešná ve Slezsku (poznámka: nerozdělený SJŘ)
314/507/517	Janáčkova – Rudoltice v Čechách – (Česká Třebová), Chornice – Skalice nad Svitavou, Chornice – Třebovice v Čechách – (Česká Třebová), Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem – (Pardubice hl.n.), Svitavy – Žďárec u Skutče, Heřmanův Městec – Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice – Přelouč, Choceň – Litomyšl
315/316/320/326	Nezamyslice – Blažovice – (Brno), Holubice – Brno, Nedakonice – Břeclav, Hodonín – Holíč nad Moravou, Kúty – Brno – Svitavy, (Velké Opatovice – Skalice nad Svitavou)
316a/317/318	Vizovice – Otrokovice, Vlářský průsmyk – Staré Město u Uherského Hradiště, Luhačovice – Újezdec u Luhačovic, Kunovice – Veselí nad Moravou – Brno, Vrbovice – Rohatec – (Hodonín), Hustopeče u Brna – Šakvice, (Nedakonice) – Moravský Písek – Bzenec, Hodonín – Zaječí, Čejč – Uhřetice u Kyjova
322/323	Retz – Okříšky, Moravské Budějovice – Jemnice, Brno – Jihlava, Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice – Oslavany, Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín, Břeclav – Znojmo, Boří les – Lednice
324	Brno – Kutná Hora hl.n.
325/701a/703	Tišnov – Žďár nad Sázavou, Studenec – Křižanov, Havlíčkův Brod – Humpolec, Slavonice – Kostelec u Jihlavy, Horní Cerekev – Tábor
501	Svitavy – Česká Třebová, Česká Třebová – Praha-Libeň – (Praha), (Miedzylesie – Ústí nad Orlicí), (Kutná Hora hl.n. – Kolín)
502/503/524	Kutná Hora hl.n. – Ústí nad Labem západ, Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl.n., Nymburk hl.n. – Poříčany, Lysá nad Labem – Praha-Vysočany – (Praha), Lysá nad Labem – Milovice
504	Ústí nad Labem hl.n. – Kadaň-Prunéřov, Odb České Zlatníky – Obrnice – (Březno u Chomutova/Žatec západ), Ústí nad Labem západ – Úpořiny – Bílina, Světec – Doly Bílina-UUL, (Obrnice) – Most – Most nové n., (Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova – Most nové n.), Třebušice – Most nové n., Odb Dolní Rybník – Jirkov

Číslo	Obsahuje traťové úseky
505	Choceň – Týniště nad Orlicí – Velký Osek, Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odb Plačice, Pardubice hl.n. – Jaroměř
506/509/512/513	Týniště nad Orlicí – Meziměstí, Meziměstí – Otovice zastávka, Dobruška – Opočno pod Orlickými horami, Václavice – Starkoč, Jaroměř – Trutnov hl.n., Teplice nad Metují – Trutnov střed, Trutnov-Poříčí – Kamienna Góra, Královec – Zacléf, Hanušovice – Dolní Lipka, Štíty – Lichkov, Miedzylesie – Ústí nad Orlicí, Letohrad – Týniště nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách, Častolovice – Solnice
508/510/511/537	Jaroměř – Liberec, Trutnov hl.n. – Chlumeck nad Cidlinou, Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, Kunčice nad Labem – Vrchlabí, Hradec Králové hl.n. – Jičín – Turnov, Hněvčoves – Smiřice, (Praha) – Praha-Vysočany – Turnov, (Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město)
514/515/516/523	Trhový Štěpánov – Benešov u Prahy – (Čerčany/Heřmaničky), Olbramovice – Sedlčany, Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou, Čáslav místní n. – Třemošnice, Kolín – Ledebč, Pečky – Kouřim, Bošice – Bečváry, Světlá nad Sázavou – Čerčany, Čerčany – Vrané nad Vltavou – Praha-Vršovice – (Praha), Dobříš – Vrané nad Vltavou
519/521	Benešov u Prahy – Praha-Vršovice – (Praha), Praha-Vršovice seř.n. – Praha-Radotín, (Praha) – Praha-Smíchov – Beroun
520/528/529/530/532/539	Rudná u Prahy – Odb Jeneček, (Praha) – Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun, Rakovník – Beroun, (Praha) – Praha-Smíchov spol.n. – Hostivice, (Praha) – Praha-Bubny – Rakovník, Kladno – Kralupy nad Vltavou, Odb Jeneček – Podlešín, Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary, Kralupy nad Vltavou – Obrnice – (Most nové n.), Vraňany – Libochovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou, Roudnice nad Labem – Zlonice, Kralupy nad Vltavou – Neratovice – (Všetaty), Čelákovice – Neratovice, Čelákovice – Mochov, Lovosice – Česká Lípa hl.n., Lovosice – Louny, Čížkovice – Obrnice, (Teplice v Čechách) – Retenice – Lovosice, Žalhostice – Velké Žernoseky
522/531/534/535/719b	Rakovník – Mladotice, Rakovník – Bečov nad Teplou, Protivec – Bochov, Louny – Rakovník, Louny předměstí – Postoloprty, Odb Bažantnice – Odb Vrbka, Žatec západ – Most – (Most nové n.), (Rakovník) – Lužná u Rakovníka – Chomutov, Krupá – Kolečovice, Droužkovice – Odb Dubina – (Kadaň-Pruněřov), Kaštice – Kadaň-Pruněřov, Kadaňský Rohozec – Vilémov u Kadaně, Chomutov – Vejpřty st. hranice, Děčín hl.n. – Oldřichov u Duchcova, Oldřichov u Duchcova – Litvínov, (Most) – Most nové n. – Moldava v Krušných horách, Blatno u Jesenice – Žatec západ – Odb Velichov/(Žatec)
527	(Praha) – Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n., Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ, (Kralupy nad Vltavou – Kaučuk-základní závod), (Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ)
533	Kadaň-Pruněřov – Cheb
536/543	Mariánské Lázně – Karlovy Vary dolní n., Karlovy Vary dolní n. – Johanngeorgenstadt, Chodov – Nová Role, Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte – (Karlovy Vary), (Karlovy Vary) – Dalovice – Merklín, Cheb – Hranice v Čechách, (Cheb) – Tršnice – Bad Brambach, Tršnice – Luby u Chebu
540/546/547a	(Mladá Boleslav hl.n.) – Bakov nad Jizerou – Česká Lípa hl.n., Česká Lípa hl.n. – Jedlová, Srní u České Lípy – Vých Žizníkov, (Děčín hl.n.) – Děčín východ – Česká Lípa hl.n. – Liberec, Benešov nad Ploučnicí – Rumburk, Rumburk – Dolní Poustevna st. hranice, Rumburk – Ebersbach (Sachs), Mikulášovice dolní n. – Panský – Rumburk, Panský – Krásná Lípa, Varnsdorf – Rybníště
541/542	Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav město, Jičín – Nymburk město – (Nymburk hl.n.), Chlumeck nad Cidlinou – Křívec, Mladá Boleslav město – Stará Paka, Mělník – Mladá Boleslav hl.n., Bakov nad Jizerou – Kopidlno
544	Děčín hl.n. – Bad Schandau, Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb
547/548	Liberec – Zawidów, Bílý Potok pod Smrkem – Raspenava, Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem, Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau – (Varnsdorf), Železný Brod – Tanvald, Liberec – Tanvald, Tanvald – Szklarska Poręba Górna, Smržovka – Josefův Důl
701	Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod, Dobronín – Polná
702/707/708/715/716	Tábor – Písek, Tábor – Bechyně, Volary – České Budějovice, Černý Kříž – Nové Údolí, Strakonice – Volary, Číčenice – Volary, Číčenice – Týn nad Vltavou, Netolice – Dívčice – (Protivín), Zdice – Protivín, Putim – Ražice, Zadní Třebaň – Lochovice, Rožmitál pod Třemšínem – Březnice, Březnice – Strakonice, Nepomuk – Blatná
704/705/706/709	České Budějovice – Benešov u Prahy, Gmünd NÖ – České Budějovice, České Velenice – Veselí nad Lužnicí, Summerau – České Budějovice, Rybník – Lipno nad Vltavou, České Budějovice – Plzeň hl.n., (Písek – Protivín), (Putim – Ražice)

Číslo	Obsahuje traťové úseky
710/ 711a /712/ 714/ 717/ 719a	Horažďovice předměstí – Domažlice, Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín, (Plzeň hl.n.) – Plzeň-Jižní Předměstí – Furth im Wald, Nýřany – Heřmanova Huť, Pňovany – Bezdruzice, Rokycany – Nezvěstice, Chrást u Plzně – Radnice, Domažlice – Planá u Mariánských Lázní – (Mariánské Lázně), Svojsín – Bor, Staňkov – Poběžovice, Plzeň hl.n. – Blatno u Jesenice
711/ 713	Plzeň hl.n. – Klatovy, Beroun – Cheb – (Františkovy Lázně)

Rozdělení tratí v nákrešných jízdnicích řádech

Číslo	Obsahuje traťové úseky
301	Čadca – Dětmarovice, Odb Koukolná – Odb Závada, Český Těšín – Ostrava-Svinov, Odb Odra – Výh Polanka nad Odrou, Ostrava hl.n. Sc 101,102 – Ostrava-Kunčice
301a + 307	Ostrava-Svinov – Opava východ, Hlučín – Opava východ, Chuchelná – Kravaře ve Slezsku, Opava východ – Hradec nad Moravicí, Odb Moravice – Svobodné Heřmanice
301b /305	Chalupki – Bohumín os.n., Chalupki – Bohumín-Vrbice, Petrovice u Karviné – Přerov přednádraží, Hranice na Moravě – Drahotuše (kol. 4TK)
302	Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí, Český Těšín – Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice, Paskov – BIOCEL Paskov závod
304	Rožnov pod Radhoštěm – Kojetín, Zborovice – Kroměříž, Kojetín – Tovačov n, Bylnice – Horní Lideč
304a + 308	Velké Karlovice – Vsetín, Horní Lideč – Hranice na Moravě
305b /316	Přerov os.n. – Břeclav os.n., Vizovice – Otrokovice, Hodonín – Holíč nad Moravou
306	Studénka – Veřovice, Sedlnice výh.č. 1 – Mošnov, Ostrava Airport, Studénka – Bílovec, Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou – Fulnek, Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město
309 + 314a	Prosenice – Výh Dluhonice, Přerov přednádraží – Česká Třebová, Lanškroun – Rudoltice v Čechách, Třebovice v Čechách – Česká Třebová vjezd.sk. – Česká Třebová odj.sk., Třebovice v Čechách – Česká Třebová odj.sk.
309a + 305a /315/ 318a	Olomouc hl.n. – Nezamyslice, Přerov os.n. – Brno hl.n., Holubice – Brno hl.n.
310	Opava východ – Olomouc hl.n., Bruntál – Malá Morávka, Valšov – Rýmařov
311	Krnov – Bludov, Zábřeh na Moravě – Šumperk, Šumperk – Olomouc hl.n.
312 + 512a	Hanušovice – Dolní Lipka, Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem, Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku, Velká Kraš – Vidnava, Zlaté Hory – Mikulovice, Osoblaha – Třemešná ve Slezsku ú.r.
313 + 314	Prostějov hl.n. – Chornice, Kostelec na Hané – Olomouc hl.n., Senice na Hané – Červenka, Mladeč – Litovel předměstí, Skalice nad Svitavou – Třebovice v Čechách
317	Vlárský průsmyk – Staré Město u Uherského Hradiště, Luhačovice – Újezdec u Luhačovic, Kunovice – Veselí nad Moravou, Vrbovice – Rohatec
317a + 320	Kúty – Brno hl.n., Modřice – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví, Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno-Maloměřice, Hustopeče u Brna – Šakvice
318	Veselí nad Moravou – Blažovice, Moravský Písek – Bzenec, Hodonín – Zaječí, Čejč – Uhřetice u Kyjova
322	Retz – Okříšky, Moravské Budějovice – Jemnice, Brno hl.n. – Jihlava
323	Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice – Oslavany, Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín, Břeclav přednádraží – Znojmo, Boří les – Lednice
324	Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.3, Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n.

Číslo	Obsahuje traťové úseky
325	Tišnov – Žďár nad Sázavou, Studenec – Křižanov, Havlíčkův Brod – Humpolec
326/ 501a	Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.6, Odb Brno-Židenice z – Česká Třebová, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezd.sk., Odb Zádulka – Odb Les
501	Česká Třebová vjezd.sk. – Odb Parník, Česká Třebová odj.sk. – Odb Parník, Česká Třebová – Praha-Libeň
502/ 503	Kutná Hora hl.n. – Ústí nad Labem západ vjezd.n.
502a + 541	Nymburk vjezd.n. – Poříčany, Nymburk vjezd.n. – Mladá Boleslav město, Jičín – Nymburk město, Chlumeck nad Cidlinou – Odb Obora
503a + 544	Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl.n. nákl.n., Děčín východ dolní n. – Děčín-Prostřední Žleb, Děčín hl.n. nákl.n. – Bad Schandau
504	Ústí nad Labem hl.n.os.n. – Kadaň-Prunéřov, Odb České Zlatníky – Obrnice, Ústí nad Labem západ vjezd.n. – Bílina, Most – Most nové n. St.7, Most nové n. odjezd – Třebošice, Jirkov nz – Odb Dolní Rybník
505	Pardubice hl.n. – Jaroměř, Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odb Plačice, Choceň – Velký Osek
506	Týniště nad Orlicí – Otovice zastávka z, Dobruška nz – Opočno pod Orlickými horami, Václavice – Staroč
507	Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem, Svitavy – Žďárec u Skutče
508 + 537a	Jaroměř – Liberec, Mladá Boleslav hl.n. – Turnov
509	Jaroměř – Trutnov hl.n., Teplice nad Metují – Trutnov střed, Trutnov-Poříčí – Kamienna Góra, Královec – Žacléř
510	Trutnov hl.n. – Chlumeck nad Cidlinou, Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, Kunčice nad Labem – Vrchlabí
511	Hradec Králové hl.n. – Turnov kolej č.23, Hněvčevy – Smiřice
512 + 513	Štítý – Lichkov, Miedzylesie – Ústí nad Orlicí, Letohrad – Týniště nad Orlicí, Rokytnice v Orlických horách – Doudleby nad Orlicí, Solnice – Častolovice
514 + 523	Trhový Štěpánov – Benešov u Prahy, Olbramovice – Sedlčany, Dobříš – Odb Skochovice, Čerčany – Praha-Vršovice
515	Zruč nad Sázavou – Kutná Hora hl.n., Třemošnice – Čáslav místní n., Kolín – Ledcečko, Pečky – Kouřim, Bošice – Bečváry
516	Světlá nad Sázavou – Čerčany
517	Heřmanův Městec – Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice kolej 1 – Přelouč, Choceň – Litomyšl
519	Benešov u Prahy – Praha-Vršovice
520	Odb Jeneček – Rudná u Prahy, Praha-Smíchov – Beroun-Závodí, Rakovník – Beroun os.n.
521	Odb Záběhlice – Praha-Radotín, Praha-Smíchov – Beroun seř.n.
522	Rakovník – Mladotice, Rakovník – Bečov nad Teplou, Protivec – Bochov
524 + 537	Milovice – Praha-Vysočany, Praha-Vysočany – Mladá Boleslav hl.n.
525	Praha-Libeň – Praha hl.n., Praha-Vysočany – Praha-Smíchov, Praha-Vršovice – Výh Praha-Vyšehrad, Praha odstavné n. – Praha hl.n. (kol. č. 103, 105), Praha odstavné n. – Praha hl.n. (kol. č. 102, 101), Praha-Běchovice – Praha-Vršovice ček.kol., Praha-Malešice – Praha-Žižkov n, Praha-Hostivař – Praha-Vysočany
526	Praha-Libeň – Výh Praha-Bubeneč, Odb Balabenka – Praha Masarykovo n.-viadukt, Praha-Libeň – Praha-Holešovice-Stromovka
527	Výh Praha-Bubeneč – Děčín hl.n., Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ vjezd. n.
528	Praha-Smíchov spol.n. – Hostivice, Praha-Bubny Vltavská – Kralupy nad Vltavou, Kladno – Rakovník
529	Odb Jeneček – Podlešín, Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary, Kralupy nad Vltavou – Obrnice
531	Louny – Postoloprty, Louny předměstí – Rakovník, Odb Bažantnice – Odb Vrbka, Žatec západ – Most, Žatec – Chomutov, Droužkovice – Odb Dubina
532 + 530	Mochov nz – Čelákovice, Čelákovice – Neratovice výh.č. 104, Neratovice – Kralupy nad Vltavou, Vraňany – Libochovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou nz, Roudnice nad Labem – Zlonice

Číslo	Obsahuje traťové úseky
533 + 534	Kadaň-Prunéřov – Cheb, Kadaň-Prunéřov – Kaštice, Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec
534a + 535	Chomutov – Vejprty st. hranice, Děčín hl.n. – Litvínov, Most nové n. odjezd – Moldava v Krušných horách
536	Mariánské Lázně – Johanngeorgenstadt, Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte, Chodov – Nová Role, Dalovice – Merklín
539	Česká Lípa hl.n. – Louny, Čížkovice – Obrnice, Lovosice – Řetenice, Žalhostice – Velké Žernoseky
540	Bakov nad Jizerou – Jedlová, Srní u České Lípy – Výh Žizníkov, Liberec – Děčín východ
542	Mělník – Mladá Boleslav hl.n., Mladá Boleslav město – Stará Paka, Odb Kamensko – Odb Zálučí
543	Cheb – Hranice v Čechách, Tršnice – Bad Brambach, Tršnice – Luby u Chebu
546	Benešov nad Ploučnicí – Sebnitz (Sachs), Rumburk – Ebersbach (Sachs), Mikulášovice dolní n. – Rumburk, Panský – Krásná Lípa
547	Liberec – Zawidów, Bílý Potok pod Smrkem nz – Raspenava, Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem, Liberec – Zittau, Großschönau/S. – Seifhennersdorf, Varnsdorf – Rybníště
548	Szklarska Poręba Górna – Liberec, Železný Brod – Tanvald, Smržovka – Josefův Důl
701	Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod, Dobronín – Polná nz
701a + 702a + 703	Slavonice – Kostelec u Jihlavy, Tábor – Bechyně, Horní Cerekev – Tábor
702 + 715	Tábor – Písek, Zdice – Protivín, Putim – Ražice
704 + 705a	České Budějovice seř.n. – Benešov u Prahy, České Velenice – Veselí nad Lužnicí
705 + 706	Gmünd NÖ – České Budějovice os.n., Summerau – České Budějovice os.n., Rybník – Lipno nad Vltavou
707	Volary – České Budějovice os.n., Černý Kříž – Nové Údolí, Strakonice – Volary
708 + 710	Čičenice – Volary, Čičenice – Týn nad Vltavou, Netolice – Dívčice, Horažďovice předměstí – Klatovy
709 + 714	České Budějovice seř.n. – Plzeň hl.n.os.n., Rokycany – Nezvěstice
711 + 710a	Plzeň hl.n.os.n. – Železná Ruda-Alžbětín, Janovice nad Úhlavou – Domažlice
712 + 714a	Plzeň-Jižní Předměstí – Furth im Wald, Nýřany – Heřmanova Huť, Přovany – Bezdržice, Chrást u Plzně – Radnice
713	Beroun os.n. – Cheb
715a + 716	Zadní Třebaň – Lochovice, Rožmitál pod Třemšínem – Břežnice, Břežnice – Strakonice, Nepomuk – Blatná
717	Domažlice – Planá u Mariánských Lázní, Svojšíň – Bor, Staňkov – Poběžovice
719 + 531a	Plzeň hl.n.os.n. – Odb Velichov, Lužná u Rakovníka – Žatec, Krupá – Kolečovice nz

B. Opatření v osobní dopravě

Číslování vlaků osobní dopravy

Číselné série 18200 – 18241, 18600 – 18613, 18940 – 18999, 95950 – 95975, 95986 – 98989 jsou vyčleněny jako mezinárodní nabídkové trasy na určených pohraničních úsecích.

Jízdní řády zvláštních vlaků

Jízdní řády všech zvláštních vlaků všech dopravců jsou umístěny v Sešitu jízdních řádů zvláštních vlaků. Při sestavě ROV jsou jejich zpracovatelé povinni oslovit i všechny dotčené dopravce těchto vlaků a opatření pro jejich jízdy musí být součástí opatření bodu 6 tohoto ROV.

Přípoje mezi vlaky osobní dopravy

Přípoje mezi vlaky osobní dopravy je pomůcka jízdního řádu, která obsahuje veškerá plánovaná opatření pro navazování přípojů mezi vlaky osobní dopravy dopravců zapojených do režimu tzv. "základní dopravní obslužnosti" (bez vlaků čistě komerčních dopravců). Pomůcka bude vydána pouze elektronicky. Veškeré odchylky od tohoto opatření pro vlaky dopravce ČD, a.s. může povolit pouze příslušný dispečer osobní dopravy ČD, a.s. Dále upozorňuji na platnost pomůcky "Prováděcí nařízení k Předpisu pro operativní řízení provozu SŽDC D7, část B Zásady řízení provozu na vybraných tratích" – oddíl A – Opatření dopravce k operativnímu řízení. V této pomůcce je obsažen souhrn činností, které v rámci operativního řízení provádějí samostatně zaměstnanci řízení provozu SŽDC bez souhlasu od dispečerů SŽDC a ČD.

Upozornění

Jízdní řády vlaků 284, 285, 575, 576, 1036, 1037 jsou zpracovány pouze v pomůčkách jízdního řádu příslušných tratí, avšak nejsou součástí výměnných datových souborů, ani žádných informačních systémů. Tyto trasy proto nelze využít pro přiděl kapacity dráhy, neberou se v úvahu při řízení provozu a ani při organizování výlukové činnosti.

C. Opatření v nákladní dopravě

Číslování vlaků nákladní dopravy

Číselná série 40000 – 49999 je vyčleněna pro mezinárodní vlaky bez dalšího číselného rozlišení dopravce, vč. nabídkových tras provozovatele dráhy. Číselné série 60000 – 68899, 80000 – 88899 jsou vlaky dopravce ČD Cargo, a.s., přičemž vlaky 8x9xx v každé číselné sérii jsou nabídkové trasy provozovatele dráhy na tratích provozovaných podle předpisů SŽDC D3 a D4. Číselné série 95976 – 95985, 95990 – 95999 jsou vyčleněny jako mezinárodní nabídkové trasy na určených pohraničních úsecích. Číselné série 69000 – 69999, 89000 – 89899 jsou určeny pro vlaky ostatních dopravců mimo ČD Cargo, a.s.

Opatření k tratím v uzlu Praha v SJŘ

Tabulky 4, 5 a 5a pro všechny tratě pražského uzlu jsou souhrnně vydány v rámci SJŘ 527 nákladní.

Opatření k jízdám vnitrostátních nákladních expresních vlaků pro přepravu pošty

Pro přepravu pošty jsou v GVD 2017 určeny vlaky Nex 60050, Nex 60052, Nex 60054, Nex 60051, Nex 60053 a Nex 60055. V případě mimořádností ve vlakové dopravě (zpoždění vlaků, výluky kolejí, odklony vlaků pro nesjízdnost úseků tratí, odstranění následků mimořádných událostí apod.) postupujte u těchto vlaků v souladu s čl. 2214 předpisu SŽDC D1.

Vnitrostátní nákladní expresy pro přepravu pošty - GVD 2017			
Nex 60050	Ostrava hl.n. (19:59) – Praha-Malešice (00:06)	nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27. XII., 14./15. – 17./18.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29. IX., 17./18.XI.	Olomouc předn. (dobírá)
Nex 60052	Ostrava hl.n. (21:06) – Praha-Malešice (01:46)	nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27. XII., 14./15. – 17./18.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29. IX., 17./18.XI.	Olomouc předn. (dobírá) Pardubice hl. n. (manipuluje) Kolín (odstavuje)
Nex 60054	Ostrava hl.n. (22:20) – Praha-Malešice (03:57)	nejede v ⑦/① a 24./25. – 26./27.XII., 14./15., 17./18.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX., 28./29.X., 17./18.XI.	Olomouc předn. (manipuluje) Pardubice hl. n. (manipuluje)
Nex 60051	Praha-Malešice (21:12) – Ostrava hl.n. (01:45)	nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27. XII., 14./15. – 17./18.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29. IX., 17./18.XI.	Pardubice hl. n. (manipuluje) Olomouc předn. (odstavuje)
Nex 60053	Praha-Malešice (22:52) – Ostrava hl.n. (03:03)	nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27. XII., 14./15. – 17./18.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29. IX., 17./18.XI.	Olomouc předn. (odstavuje)
Nex 60055	Praha-Malešice (01:23) – Ostrava hl.n. (06:45)	nejede v ① a 25. – 27.XII., 15., 18.IV., 2., 9.V., 6., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI.	Pardubice hl. n. (manipuluje) Olomouc předn. (manipuluje)

D. Opatření v oblasti kolejových vozidel

Opatření k provozu hnacích vozidel

Podmínky provozu drážního vozidla typu ES64U4-C a ES64U4-D jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 6/2008, č.j. 11445/14-O12 ve znění příslušných změn, podmínky provozu drážního vozidla typu ES64F4 jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2012, č.j. 5499/12-OPD ve znění příslušných změn, podmínky provozu drážního vozidla TRAXX F140 MS jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2013, č.j. S 20573/13-OŽŘP, podmínky provozu drážního vozidla řady 380 jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 12/2010, č.j. 60174/10-OŘ ve znění příslušných změn.

Podmínky provozu elektrických jednotek řady 680 jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2013, č.j. 22602/13-OZŘP ve znění příslušných změn.

Podmínky provozu drážního vozidla typu Regio Shuttle řady 840 a 841 jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 8/2011, č.j. 57299/11-OPD ve znění příslušných změn. Toto opatření se vztahuje i na všechna provedení řady BR 650 RegioShuttle RS-1.

Podmínky provozu motorových jednotek typu 218 Md, řady SA 134 jsou uvedeny v č.j. 42137/2015-SŽDC-O12 z 9.10.2015.

Spojení tří a více činných nebo k službě pohotových elektrických jednotek řad 440, 640, 650, 660 a 661 (včetně jejich kombinace) není t.č. dovoleno (pro provoz uvedených jednotek bude vydáno Rozhodnutí Drážního úřadu nebo Pokyn provozovatele dráhy).

Opatření k provozu tažených vozidel

Podmínky provozu souprav podvozkových, jednostranně výklopných vozů řady LH 40 jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 9/2013 č.j. 36712/13-OZŘP ve znění příslušných změn.

Podmínky provozu nákladních vozů řady L jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2016, č.j. S 10774/16-O12 ve znění příslušných změn.

Všechny tyto pokyny jsou umístěny na portálu v sekci – Přístup na ŽDC – Podmínky přístupu – Pokyny provozovatele dráhy k provozu drážních vozidel.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Rozkaz o zavedení GVD platí pro celé období jízdního řádu 2017 a obsahuje důležitá opatření. Zajistěte proto, aby se s jeho obsahem seznámili všichni zaměstnanci, jichž se tato opatření týkají.

Ředitel odboru jízdního řádu

Ing. Miloš Houska v.r.